



Présentation de la nouvelle fonction « Dancer » avec AIBO MIND 2 SP3

En mai 2005, la nouvelle fonction Dancer a été ajoutée au logiciel « AIBO MIND 2 ».

Désormais, lorsque vous écouterez de la musique en compagnie de votre AIBO® ERS-7, vous lui découvrirez un nouveau talent. Évoluant avec l'aisance d'un danseur confirmé, votre compagnon est aujourd'hui capable d'effectuer des pas de danse en parfaite harmonie avec le rythme et le volume de la musique choisie. Ne manquez pas ce spectacle, faites-vous plaisir en écoutant vos morceaux préférés, et regardez votre AIBO danser de joie sous vos yeux émerveillés !

Remarques

- Pour obtenir davantage d'informations sur l'utilisation et le fonctionnement d'AIBO, reportez-vous au manuel « Guide de l'utilisateur (élémentaire) ».
- Lorsque vous utilisez la fonction Dancer, votre AIBO ne réagit plus à la balle rose, à l'os AIBOne, à votre visage, à vos Favourite Things ni aux cartes AIBO.
- Par ailleurs, l'AIBO ne se recharge pas automatiquement, même si sa batterie est au plus bas.
- La fonction Dancer peut également être activée lorsque l'AIBO est connecté à la station d'alimentation. En revanche, si vous l'y installez ou l'en retirez, la fonction Dancer sera automatiquement désactivée.
- Si votre AIBO n'est encore qu'un chiot, vous ne pourrez pas utiliser la fonction Dancer.

Comment utiliser la fonction Dancer

- 1** Prononcez les mots « Feel the rhythm » ou « Feel the music » lorsque votre AIBO se trouve en mode autonome. Le voyant orange de la tête d'AIBO commence à clignoter.
- 2** Touchez le capteur sur la tête, ou répétez la phrase « Feel the rhythm » ou « Feel the music ». Les témoins de mode s'illuminent successivement, en passant par chacune des six couleurs. (Lorsque la fonction Dancer est active, les témoins de mode s'illuminent successivement en passant par chacune des six couleurs.)
- 3** Écoutez vos morceaux préférés. L'AIBO commence à marquer le rythme et à danser au son de la musique.



Conseils

- Il est possible qu'AIBO ne parvienne pas à danser correctement sur certains types de musique.
- Si vous laissez la fonction Dancer active pendant 30 minutes ou plus, l'AIBO cessera de danser (toutefois, les témoins de mode continuent de clignoter en affichant chacune des six couleurs). Dans ce cas, touchez les capteurs sur le dos ou la tête de votre AIBO pour l'inviter à reprendre sa danse.

Pour désactiver la fonction Dancer

Touchez le capteur sur la tête pendant trois secondes au moins, ou touchez celui du menton.