

SONY

ERS-7M2
for AIBO MIND 2



EU-314-002-1

Jeu 2 (« Repeat Me »)

Outre le plaisir d'être accompagné du robot de divertissement AIBO®, vous serez également l'un des premiers à utiliser le tout dernier jeu AIBO ! C'est ainsi que les créateurs d'AIBO Dancer vous proposent « Repeat Me ».

Si vous vous demandez « Où puis-je jouer à ce jeu fabuleux ? », ne cherchez plus. Il est déjà installé sur votre robot AIBO ! Donc, répétez après moi : « Vive les créateurs d'AIBO ! ».

Règles du jeu

Le jeu Repeat Me (Répète après moi !) est un jeu de mémoire simple. Avant que le jeu démarre, vous pouvez appuyer sur les pattes du robot de divertissement AIBO® pour entendre les différents sons émis par chacune d'elles.

Pour entendre les instructions, dites « Instructions » ou touchez le capteur de tête du robot AIBO.

© 2004 Sony Corporation

- 1 Touchez simultanément les capteurs avant et arrière du dos du robot AIBO pendant 3 secondes ou montrez au robot la carte « Game Mode 2 (M) ».**

Lorsque vous montrez la carte « Game Mode 2 (M) » au robot AIBO, le jeu commence immédiatement.

- 2 Touchez le capteur avant (bleu) du dos.**
- 3 Touchez le capteur intermédiaire (orange) du dos.**
- 4 Dites « Let's go! (Commençons !) » ou touchez le capteur de dos du robot AIBO.**

Le robot AIBO reproduit d'abord un son. Vous avez alors trois secondes pour répéter ce son. Regardez le visage du robot AIBO qui s'illumine pour vous indiquer sur quelle patte appuyer. Le robot AIBO continue d'ajouter des sons que vous devez reproduire.

Le jeu se poursuit jusqu'à ce que vous commettiez une erreur dans la séquence ou jusqu'à ce que vous ayez terminé les 16 niveaux de Repeat Me.

Commandes vocales :

« Let's go! (Commençons !) »
« Instructions (Instructions) »
« High score (Meilleur score) »
« Reset high score (Remettre le meilleur score à zéro) »

Vous pouvez jouer à « Repeat Me » lorsque le robot de divertissement AIBO® est placé sur la station d'alimentation. Toutefois, avant de lancer le jeu, déplacez les pattes arrière du robot AIBO afin que vous puissiez appuyer sur les capteurs de patte.

Appuyez sur le capteur de tête du robot AIBO pendant trois secondes pour revenir en mode Autonome.

Spiel 2 (“Repeat Me”)

Sie sind stolzer Besitzer eines funkelnagelneuen AIBO® Spielroboters! Und Ihr AIBO freut sich schon darauf, mit Ihnen das neueste AIBO Spiel zu spielen! Brandneu von den Machern von AIBO Dancer: das Spiel “Repeat Me!”

Und wo gibt es dieses tolle Spiel zu kaufen? Nirgendwo - denn es ist bereits in Ihrem AIBO Roboter installiert! Ist das nicht eine tolle Geste von den Machern von AIBO?

So funktioniert das Spiel

“Repeat Me” (“Mach's nach!”) ist ein einfaches Gedächtnisspiel. Bevor Sie mit dem Spiel beginnen, drücken Sie erst die Pfoten des AIBO® Spielroboters und merken sich die Töne, die AIBO dann von sich gibt.

Wenn Sie die Anweisungen zum Spiel hören möchten, sagen Sie “Instructions (Spielregel)” oder berühren Sie den Kopfsensor des AIBO Roboters.

- 1 Berühren Sie den vorderen und hinteren Rückensensor gleichzeitig 3 Sekunden lang oder zeigen Sie dem AIBO Roboter die Karte “Game Mode 2 (M)” (Spielmodus 2 (M)).

Wenn Sie dem AIBO Roboter die Karte “Game Mode 2 (M)” zeigen, beginnt er sofort mit dem Spiel.

- 2 Berühren Sie den vorderen Rückensensor (blau).
- 3 Berühren Sie den mittleren Rückensensor (orange).
- 4 Sagen Sie “Let's go!” (Los !) oder berühren Sie den Rückensensor des AIBO Roboters.

Der AIBO Roboter spielt zunächst einen einzigen Ton. Bringen Sie ihn dazu, genau diesen Ton zu wiederholen. Dazu haben Sie drei Sekunden Zeit. Achten Sie dabei auf die Gesichtsanzeigen von AIBO. Damit gibt er Ihnen Tipps, welche Pfote Sie drücken müssen. Im weiteren Verlauf spielt AIBO immer mehr Töne, die Sie wiederholen müssen. Das Spiel ist zu Ende, wenn Sie die Tonfolge falsch wiederholen oder wenn Sie alle 16 Level von “Repeat Me” geschafft haben.

Gesprochene Befehle:

“Let's go! (Los !)”
“Instructions (Spielregel)”
“High score (Bestleistung)”
“Reset high score (Bestleistung löschen)”

“Repeat Me” können Sie spielen, wenn der AIBO® Spielroboter auf der Ladestation sitzt. Bevor Sie das Spiel beginnen, denken Sie jedoch bitte daran, die Hinterbeine von AIBO in eine Stellung zu bringen, in der Sie die Pftensensoren gut erreichen können.

Wenn AIBO wieder in den autonomen Modus schalten soll, drücken Sie drei Sekunden lang seinen Kopfsensor.