



Votre Compagnon Intelligent

ERS-7

Parcourez le monde avec AIBO!

Le ERA-7C1B est un sac souple qui vous permettra d'emporter facilement votre AIBO ERS-7 et ses accessoires partout.

Sac de voyage AIBO pour ERS-7 Mode d'emploi ERA-7C1B

Le sac de voyage de l'AIBO ERS-7 comprend:



Remarques sur l'utilisation

- Pour les détails sur la manipulation de l'AIBO, consultez le mode d'emploi fourni avec votre "AIBO" ERS-7.
- Ce sac est destiné exclusivement à transporter un robot AIBO de type ERS-7.
- Ne faites pas tomber et ne cognez pas le sac contenant l'AIBO, cela pourrait endommager l'AIBO. Quand vous rangez l'AIBO dans le sac, n'exercez pas de force particulière sur une partie quelconque de l'AIBO.
- Quand vous voyagez en avion avec votre AIBO, prenez-le avec vous dans la cabine.
- Ne rangez pas des objets plus lourds que 6 kg au total dans ce sac.
- Ne faites pas tomber l'AIBO en le plaçant ou en le sortant du sac.
- Ne laissez pas le sac en plein soleil ou à un endroit très chaud, par exemple une voiture garée au soleil, ou près d'un appareil de chauffage; cela pourrait provoquer une décoloration du sac ou déformer et endommager l'AIBO. Rangez le sac à un endroit sec et frais.
- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
- Sony ne peut être tenu responsable des dommages subis par l'AIBO ERS-7, ses accessoires ou d'autres objets placés dans le sac de voyage, si ceux-ci résultent d'une utilisation inappropriée.

Rangement de l'AIBO

1 Mettez l'AIBO en mode pause et retirez la batterie.

- > Appuyez sur le bouton de pause sur le dos de l'AIBO et attendez que le voyant sur le dos s'éteigne.
- > Ouvrez le couvercle de l'estomac de l'AIBO, vérifiez que l'indicateur de verrouillage de batterie n'est pas rouge, puis retirez la batterie.



2 Ouvrez le coffret AIBO et placez-le comme indiqué sur l'illustration.

- > Vérifiez qu'AIBO est positionné correctement et refermez le coffret.

Relevez le volet pour découvrir le compartiment au fond du sac et rangez le repère de la station d'alimentation comme indiqué sur l'illustration.

- > Vérifiez que le repère de la station est bien à plat avant de refermer le volet.



3

Placez la housse des accessoires comme sur l'illustration.

- > Vérifiez que la housse est correctement mise à l'aide de l'image.
- > Une fois tous les éléments en place, fermez le sac de voyage à l'aide des fermetures éclair.

Vous pouvez maintenant sortir avec votre AIBO!

6



Rangez le coffret AIBO, l'étui avec le jouet AIBO rose, le poteau de la station d'alimentation et les cartes AIBO comme sur l'illustration.

- > Aidez-vous de l'image pour vérifier que le coffret AIBO est bien orienté.

4



Rangez l'adaptateur secteur, la batterie, la balle rose, la station d'alimentation et son cale-pied dans la housse des accessoires présentée ci-dessus.

- > Après avoir disposé les accessoires, vérifiez que chaque objet est correctement positionné avant de refermer la housse.

5



like.no.other™

SONY

www.eu.aibo.com

© 2006 Sony Entertainment Robot Europe. Tous droits réservés. Sony, AIBO, Memory Stick et leurs logos sont des marques déposées de Sony Corporation, Japon. Caractéristiques techniques sous réserve de modifications sans préavis. Sony décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques présentes dans ce document. Sony Entertainment Robot Europe, une division de Sony Service Centre (Europe) N.V., The Corporate Village, Da Vincilaan 7 D-1, B-1935 Zaventem, Belgique. ©, janvier 2006.