

Română

Pentru a captura imaginea subiecților în mișcare foarte rapidă

Această cameră atinge un nivel ridicat al funcției AF de captură rapidă datorită senzorului dezvoltat recent cu tehnologie AF detectie fază în 79 de puncte.

Această funcție este posibilă datorită tehnologiei unice Sony Oglindă translucidă (Translucent Mirror Technology) care permite operarea permanentă a funcției Continuous AF.

În setările implicate, setările de focalizare automată sunt configurate pentru înregistrarea de imagini în situații generale.

Când se fotografiază subiecți în mișcare rapidă precum cei din sport, este recomandat să setați elementele în felul următor:

- Mod de focalizare: AF-C (Continuous AF)
- [Smile/Face Detect.]: [Off]

Când fotografiați subiecți în mișcare rapidă focalizați continuu, setați [Smile/Face Detect.] la [Off] pentru a ameliora funcția de captură rapidă.

- [Focus Area]: În funcție de mișcarea subiectului, selectați zona de focalizare adecvată.

Dacă setați modul de focalizare la AF-C (Continuous AF), puteți selecta [Lock-on AF].

Dacă fotografiați subiecți care se mișcă foarte repede și sunt focalizați continuu, setați [Focus Area] la (Expand Flexible Spot) din [Lock-on AF] pentru a selecta zona dorită pentru începerea urmăririi, în funcție de subiect sau compoziție.

Български

За да уловите движението на обекта дори по-бързо

Този фотоапарат постига високо ниво на функционалност на AF с бързо улавяне чрез новоразработения 79-точков AF сензор за откриване на фаза. Тази функционалност е възможна чрез Технологията за полупрозрачно огледало (Translucent Mirror Technology) на Sony, която позволява използването на Continuous AF през цялото време.

В настройките по подразбиране настройките за автоматичен фокус са зададени за снимане на общи ситуации.



При заснемане на бързодвижещи се обекти, например спортни снимки, препоръчваме следните настройки на елементи:

- Режим на фокус: AF-C (Continuous AF)
- [Smile/Face Detect.]: [Off]

При заснемане на бързодвижещи се обекти с продължително фокусиране задайте [Smile/Face Detect.] на [Off], за да подобрите функционалността на бързо улавяне.

- [Focus Area]: в зависимост от движението на обекта изберете правилната зона за фокусиране.

Когато зададете режима на фокусиране на AF-C (Continuous AF), можете да изберете [Lock-on AF].

Когато снимате обекти, които се движат още по-бързо с продължителен фокус, задайте [Focus Area] на  (Expand Flexible Spot) в [Lock-on AF], за да изберете желаната зона за започване на проследяването в зависимост от обекта или композицията.

Ελληνικά

Για να φωτογραφίζετε θέματα που κινούνται ακόμα ταχύτερα

Αυτή η κάμερα πετυχαίνει υψηλό επίπεδο λειτουργίας ταχείας καταγραφής AF με τον νεοανεπτυγμένο αισθητήρα εντοπισμού φάσης AF 79 σημείων.

Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή από τη μοναδική Τεχνολογία Διαφώτιστου Καθρέφτη της Sony που δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσει το Συνεχόμενο AF Πλήρους χρόνου.

Στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις αυτόματης εστίασης έχουν ρυθμιστεί για λήψη σε γενικές συνθήκες.

Κατά τη λήψη θέμάτων που κινούνται γρήγορα όπως αθλήματα, συνιστούμε να ρυθμίζετε τα στοιχεία ως εξής:

- Λειτουργία εστίασης: AF-C (Continuous AF)
- [Smile/Face Detect.]: [Off]

Κατά τη λήψη θέμάτων που κινούνται γρήγορα συνεχώς εστίασμένα, θέστε το [Smile/Face Detect.] στο [Off] για να βελτιώσετε τη λειτουργία της γρήγορης καταγραφής.

- [Focus Area]: Ανάλογα με την κίνηση του θέματος, επιλέξτε την κατάλληλη περιοχή εστίασης.

Ρυθμίζοντας τη λειτουργία εστίασης στο AF-C (Continuous AF), μπορείτε να επιλέξετε το [Lock-on AF].

Κατά τη λήψη θέμάτων που μετακινούνται ακόμα ταχύτερα συνεχώς σε εστίαση, ρυθμίστε το [Focus Area] στο  (Expand Flexible Spot) στο [Lock-on AF] για να επιλέξετε την επιθυμητή περιοχή για να ξεκινήσετε την παρακολούθηση ανάλογα με το θέμα ή τη σύνθεση.