



Grip do zdjęć w układzie pionowym

Instrukcja obsługi PL

VG-C77AM



© 2011 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>
Printed in Czech Republic (EU)



Przed rozpoczęciem eksploatacji tego produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Prosimy ponadto o pozostawienie instrukcji do wykorzystania w przyszłości.

Zapis użytkownika

Symbol modelu i numer seryjny znajdują się wewnątrz obudowy. Prosimy o ich zanotowanie we wskazanych miejscach. Dane te mogą być potrzebne w przypadku kontaktowania się z Sony w sprawach dotyczących tego produktu.

Model: VG-C77AM Numer seryjny:

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.

Aby uniknąć zwarcia przy usuwaniu baterii litowych, należy zakleić taśmą ich bieguny, a następnie usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Baterie oraz przedmioty łatwe do połknięcia należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. W razie połknięcia takiego przedmiotu bezzwłocznie porozumieć się z lekarzem.

W następujących przypadkach należy natychmiast wyjąć baterie i przestać używać urządzenia:

- w razie upuszczenia produktu lub narażenia jego wnętrza na uderzenie,
- gdy z produktu wydobywa się dziwny zapach, ciepło lub dym.

Nie rozbierać urządzenia. Dotknięcie wewnętrznego obwodu znajdującego się pod wysokim napięciem grozi porażeniem prądem.

OSTRZEŻENIE

W przypadku wymiany akumulatora, użyć tylko akumulatora wskazanego typu. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru lub obrażeń.

Nie narażać akumulatorów na zbyt wysoką temperaturę spowodowaną promieniami słonecznymi, ogniem itp.

Dla klientów w Europie



Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten został kupiony.

<Uwaga dla klientów z krajów, w których obowiązują dyrektywy UE>

Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia. Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej upoważnionym do dokonania i potwierdzenia oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Europe Limited (Sp. z o.o.), Oddział w Polsce, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, albo z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.

Uwagi eksploatacyjne

Grip do zdjęć w układzie pionowym jest przeznaczony do współpracy z aparatami SLT-A77V i SLT-A77. Nie używać go z innymi urządzeniami. Zwracamy uwagę, że na pracę urządzenia może wpływać ustawienie monitora LCD aparatu. Mimo że konstrukcja urządzenia zabezpiecza je przed kurzem i pryskającą wodą, nie zapewnia całkowitej ochrony przed tymi czynnikami.

Akumulatory

Można użyć jednego lub dwóch akumulatorów „InfoLITHIUM” NP-FM500H*. W urządzeniu mogą być równocześnie zainstalowane dwa akumulatory. Urządzenie nie jest przeznaczone do współpracy z innymi akumulatorami „InfoLITHIUM”*.

- Jeśli urządzenie ma być przechowywane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulatory.
- W urządzeniu należy używać tylko oryginalnych akumulatorów Sony. Do ładowania akumulatorów należy używać zalecanej ładowarki.
- Urządzenie nie ma funkcji ładowarki do akumulatorów.

* Co to jest „InfoLITHIUM”?

„InfoLITHIUM” to akumulator litowy, który wymienia ze zgodnymi z nim urządzeniami elektronicznymi informacje o stanie naładowania. Sony zaleca, by w sprzęcie z logo używać tylko akumulatora „InfoLITHIUM”.

Niewskazane miejsca użycia i przechowywania

- Nie używać ani nie przechowywać urządzenia w miejscach narażonych na:
- Bardzo wysokie temperatury
Nie kłaść urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Unikać umieszczania go na desce rozdzielczej samochodu albo blisko źródeł ciepła. Zamknięcie okien samochodu w lecie lub pozostawienie go w pełnym słońcu grozi bardzo silnym nagrzaniem wnętrza kabiny. Pozostawienie urządzenia w pojeździe grozi jego deformacją lub awarią.
 - Nadmierną wibrację
 - Silne pola magnetyczne lub promieniowanie
 - Nadmierne zapiaszczenie lub zapylenie

Inne ostrzeżenia

- Urządzenie jest przeznaczone do pracy w temperaturze od 0 °C do 40 °C.
- Gwałtowny wzrost temperatury może wywołać kondensację. Z tej przyczyny, przed przeniesieniem do pomieszczenia urządzenia, które było używane w zimnym miejscu, należy włożyć je do szczelnej torebki, usunąć z niej jak najwięcej powietrza, i szczelnie zamknąć torebkę. Urządzenie można wyjąć, gdy temperatura w torebce wzrośnie do temperatury w pomieszczeniu. Takie postępowanie zapobiegnie gwałtownej zmianie temperatury urządzenia i kondensacji wilgoci.
- Do czyszczenia urządzenia można użyć czystej, suchej ściereczki. Chronić urządzenie przed kontaktem z alkoholem lub innymi chemikaliaми.
- Urządzenie ma elektryczny punkt styku z aparatem.
Wkładanie akumulatorów, gdy urządzenie nie jest założone na aparat, grozi niewłaściwą pracą lub awarią urządzenia spowodowaną zwarciem styku. Przed zakładaniem urządzenia na aparat, zdejmowaniem go z aparatu i przechowywaniem go należy wyjąć akumulatory.
- W przypadku użycia statywu należy wybierać statyw, którego śruba ma mniej niż 5,5 mm długości. Urządzenia nie można stabilnie zamocować na statywie z długą śrubą. Podejmowanie takich prób spowoduje zniszczenie urządzenia.

A Wykaz elementów

- 1 Styki elektryczne
- 2 Prowadnica
- 3 Śruba mocująca
- 4 Pokrętło otwierania komory na akumulator (OPEN/CLOSE)
- 5 Przycisk (inteligentnego telekonwertera) / Przycisk powiększania przy nastawianiu ostrości
- 6 Podczas zdjęć: przycisk Fn (funkcji)
Przy wyświetlaniu: przycisk (obrotu obrazu)
- 7 Wybierak wielofunkcyjny
- 8 Tylne pokrętło sterujące
- 9 Wyłącznik funkcji sterowania gripu
- 10 Przycisk (ekspozycji)
- 11 Podczas zdjęć: przycisk AF/MF (automatycznej / ręcznej regulacji ostrości)
Przy wyświetlaniu: przycisk (powiększania)
- 12 Podczas zdjęć: przycisk AEL (blokady AE) / przycisk SLOW SYNC
Przy wyświetlaniu: przycisk (indeksu obrazów)
- 13 Szczelina na pokrywę akumulatora aparatu
- 14 Zaczep na pas
 - W razie trudności z przymocowaniem paska do zaczepu należy przymocować pasek przed założeniem urządzenia na aparat.
- 15 Przycisk spustu migawki
- 16 Przednie pokrętło sterujące
- 17 Gniazdo na statyw
- 18 Ogranicznik akumulatora
- 19 Taca na akumulator

B Zakładanie urządzenia na aparat

- 1 **Przestaw przełącznik POWER aparatu w położenie „OFF”.**
 - Jeśli w urządzeniu znajduje się akumulator lub akumulatory, wyjmij je.
- 2 **Wyjmij akumulator z aparatu.**
- 3 **Zdejmij osłonę styków urządzenia.**
 - Po użyciu z powrotem załóż osłonę.
- 4 **Założ urządzenie na aparat, dopasowując wymienione poniżej części.**

[To urządzenie] Prowadnica ↔ [Aparat] Komora na akumulator
[To urządzenie] Szczelina na pokrywę akumulatora aparatu ↔ [Aparat] Drzewiczki komory na akumulator
[To urządzenie] Śruba mocująca ↔ [Aparat] Gniazdo na statyw
- 5 **Dokręć śrubę mocującą, aby ją zablokować.**
 - Okresowo sprawdzaj, czy śruba nie uległa obłuzowaniu.

