



## Memorisanje radio stanica

- Podesite željenu stanicu.
- Pritisnite TUNER MEMORY **[2]** da biste izabrali režim za memoriju tijnera.



3 Pritisnjte +/− **[1]** da biste izabrali željeni broj za memorisanu stanicu.

Ako je drugoj stanicu već dodeljen izabrani broj za memorisanju, ta stаница ће biti zamjenjena novom stanicom.

4 Pritisnite **[17]** da biste memorisali stanicu.

5 Ponovite korake od 1 do 4 da biste memorisali ostale stанице.

Možete da memorišete do 20 FM i 10 AM stанице.

6 Da biste izabrali memorisanu stanicu, pritisnjte TUNING MODE **[22]** dok se ne prikaže „PRESET“, a zatim pritisnjte +/− **[1]** da biste izabrali željeni memorisani broj.

## Korišćenje opcionalnih audio komponenti

### 1 Pripredite izvor zvuka.

Povežite dodatnu audio komponentu na priključke DVD/PC IN L/R **[15]** na uređaju koristeći analogni audio kabl (nije isporučen).

2 Podesite nivo jačine zvuka na minimum.

Pritisnjte VOLUME **[1]** dok se na displeju ne prikaže „VOL MIN“ **[8]**.

3 Izaberite funkciju DVD/PC.

Pritisnjte FUNCTION **+/- [7]**.

4 Pokrenite reprodukciju.

Pokrenite reprodukciju na povezanoj komponenti i podesite jačinu zvuka.

**Napomena**  
Sistem može da automatski uđe u režim mirovanja ukoliko je nivo jačine zvuka na povezanoj komponenti prenizak. Podesite jačinu zvuka na kompatibilnoj sredstvo. Pogledajte odeljak „Isključivanje funkcije za automatski ulazak u režim mirovanja“.

## Podešavanje zvuka

Radnja	Pritisnite
Podešavanje jačine zvuka	VOLUME <b>+/- [1]</b> .
Kreiranje dinamičnijeg zvuka	Pritisnjte BASS BOOST <b>[2]</b> i izaberite „BASS ON“.
Podesavanje zvučnog efekta	Pritisnjte EQ <b>[3]</b> .

## Podešavanje osvetljenja na zvučniku

Možete da izaberete jednu od mnogobrojnih kombinacija osvetljenja na zvučniku. Osvetljenje na zvučniku kreira svetlosne efekte na osnovu muzike koja se reproducuje.

Pritisnjte LED SPEAKER **[4]**.

Svaki put kada pritisnete ovaj taster šablon osvetljenja se menja.

## Isključivanje funkcije osvetljenja zvučnika

Pritisnjte LED SPEAKER **[4]** dok se ne prikaže „LED OFF“.

## Menjanje prikaza na displeju

Radnja	Pritisnite
Menjanje informacija na displeju <b>[8]</b> )	Pritisnjte DISPLAY <b>[25]</b> kada je sistem isključen.
Menjanje režima displeja (pogledajte ispod.)	Pritisnjte DISPLAY <b>[25]</b> kada je sistem isključen. <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Na primer, možete da prikažete informacije o USB uređaju kao što su:

– broj numere ili datoteke

– naziv numere ili datoteke („.J“)

– naziv izvođača („.P“)

– naziv albuma („.A“)

– naziv fasicile („.C“)

<sup>2)</sup>Indikator režima mirovanja **[6]** na uređaju će se svetleti kada je sistem isključen.

Sistem nudi sledeće režime prikaza na displeju.

### Ako indikator režima mirovanja **[6]** treperi

Odmah isključite kabl za napajanje i proverite sledeće:

• Da li je nesto blokira ventilacione otvore na sistemu?

• Da li je došlo do kratkog spoja na konektoru za iPod/iPhone **[12]**?

Kada indikator režima mirovanja **[6]** prestane da treperi, ponovo povežite kabl za napajanje i isključite sistem. Ukoliko se problem i dalje javlja, kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.

<sup>3)</sup>Indikator režima mirovanja **[6]** na uređaju će se svetleti kada je sistem isključen.

<sup>4)</sup>Nećete moći da podesite sat u režimu za uštedu energije.

<sup>5)</sup>Prikaz sata će automatski preći u režim za uštedu energije nakon 8 sekundi.

### Napomena o informacijama na displeju

- Znakovi koje nije moguće prikazati će se prikazivati kao „.“.
- Ukupno vreme reproducije za USB uređaj se ne prikazuje.
- Sledeće stavke se neće prikazivati pravilno:
  - proteklo vreme reproducije MP3 datoteka koja je kodirana pomoću VBR-a (promjenjiva brzina protoka bitova).
  - nazivi fascikli i datoteka koji nisu uskladjeni sa standardom ISO9660 Level 1, Level 2 ili Joliet u proširenom formatu.
  - Informacije iz ID3 oznake za MP3 datoteku se prikazuju kada se koriste oznake verzije 1 i verzije 2 (Informacije iz ID3 oznake verzije 2 imaju prioritet ako se u jednoj MP3 datoteci koriste ID3 oznake i verzije 1 i verzije 2).

## Opšte

### Na displeju se prikazuje demonstracija **[8]** nakon priključivanja kabla za napajanje iako sistem nije isključen.

- Pritisnjite jednom DISPLAY **[25]** dok je sistem isključen. Demonstracija će nestati.
- Podesite sat. Pogledajte „Podešavanje sata“.

### Sistem neće da se isključi.

- Da li ste priključili kabl za napajanje?

### Sistem je neочекivano ušao u režim mirovanja.

- To nije kvar. Sistem će automatski ući u režim mirovanja za oko 30 minuta ako ga ne koristite ili ako ne se emituje audio signal. Pogledajte odeljak „Isključivanje funkcije za automatski ulazak u režim mirovanja“.

### Podešavanje sata ili tajmera za reprodukciju je neочекivano poništeno.

- Ukoliko ne preduzmete nijednu radnju oko jednog minuta, podešavanje sata i plejera za reprodukciju se automatski poništava. Ponovo obavite radnju od početka.

### Nema zvuka.

- Da li je nešto blokira ventilacione otvore na sistemu?
- Izabrana stanica je možda privremeno prekinula emitovanje.

### Čuju se jake smetnje ili šum.

- Udaljite sistem od izvora smetnji.
- Prihvatičite sistem na drugu zidnu utičnicu.
- Postavite filter šuma (nije isporučen) na kabl za napajanje.

### Daljinski upravljač ne radi.

- Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i senzora za daljinski upravljač **[9]** na uređaju i postavite uređaj dalje od fluorescentnog svetla.
- Upute daljinski upravljač ka senzoru sistema **[9]**.
- Približite daljinski uređaj sistemu.
- Baterije u daljinskom upravljaču su se možda ispraznile. Zamjenite baterije (R6/veličina AA) novim.

### 6 Izaberite izvor zvuka.

- Pritisnjite **\*#\* [20]** dok se ne prikaže željeni izvor zvuka, a zatim pritisnite **[17]**.

### 7 Isključi sistem.

- Pritisnjite **I/ [5]**. Sistem će se automatski isključiti pre memorisanog vremena.

### Osim I/ [5], nijedno dugme na uređaju ne radi i na displeju se prikazuje „CHILD LOCK“ **[8]**.

- Aktivirana je funkcija blokade za decu. Da biste isključili blokadu za decu, držite **[14]** na uređaju dok se na displeju ne prikaže „CHILD LOCK OFF“ **[8]**.

### iPod/iPhone

#### Nema zvuka.

- Uverite se da je iPhone/iPod uređaj dobro povezan.
- Uverite se da se na iPhone/iPod uređaju reprodukuje muzika.

- Uverite se da je softver iPod/iPhone uređaja ažuriran na najnoviju verziju. Ukoliko nije, ažurirajte iPod/iPhone pre nego što ga koristite sa sistemom.

- Podesite podešavanje „EQ“ na iPod/iPhone uređaju na „Off“ ili „Flat“.

### Zvuk je izobličen.

- Uverite se da je iPhone/iPod uređaj dobro povezan.
- Smanjite jačinu zvuka.

- Podesite podešavanje „EQ“ na iPod/iPhone uređaju na „Off“ ili „Flat“.

### Došlo je do neочекivane promene numeri tokom reprodukcije.

- Isključite sistem i ponovo prihvatičite USB uređaj, a zatim isključite sistem.
- Pogledajte informacije o kompatibilnim USB uređajima na web sajtovima cije su URL adrese navedene u odeljku „Reprodukcijske datoteke za USB uređaja“.

### USB uređaj ne radi pravilno.

- Pogledajte uputstvo za upotrebu USB uređaja da biste otklonili problem.

### Pogrešan prikaz.

- Ponovo poslatite muzičke podatke na USB uređaj jer se podaci na USB uređaju možda oštetečeni.
- Znakovi koji ovaj sistem može da prikaže su samo brojevi i slova abecede. Ostali znakovi se neće prikazivati pravilno.

### USB uređaj nije prepoznat.

- Isključite sistem i ponovo prihvatičite USB uređaj, a zatim isključite sistem.
- Pogledajte informacije o kompatibilnim USB uređajima na web sajtovima cije su URL adrese navedene u odeljku „Reprodukcijske datoteke za USB uređaja“.

### USB uređaj ne radi pravilno.

- Pogledajte uputstvo za upotrebu USB uređaja da biste otklonili problem.

### Reprodukcijske datoteke.

- Isključite sistem i ponovo prihvatičite USB uređaj, a zatim isključite sistem.
- Pogledajte informacije o kompatibilnim USB uređajima na web sajtovima cije su URL adrese navedene u odeljku „Reprodukcijske datoteke za USB uređaja“.

### Pritisnite **[14]** da biste pokrenuli reprodukciju.

### Reprodukcijska početak je neaktivna.

- Podesite režim reprodukcije na normalnu reprodukciju.

### Ne možete da reprodukujuete datoteke.

- Audio datoteke nemaju označu tipa „mp3“, „wma“ ili „m4a“.

- Podaci nisu kreirani u formatu MP3/WMA/AAC.

- USB uređaji su nisu formirani sistemom datoteka FAT16 ili FAT32 nisu podržani.\*

- Ukoliko koristite USB uređaj sa više particija, mogu se reprodukovati samo datoteke na prvoj particiji.

- Datotike koje su sifrovane ili zaštićene lozinkama nije moguće reprodukovati.

- Ovi sistem podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB uređaji možda ne podržavaju neki od ova dva FAT sistema datoteka.

- Budući da se upravljanje sistemom i iPod/iPhone uređajem razlikuje, možda neće moći da upravljate iPod/iPhone uređajem koristeći tastere na daljinskom upravljaču ili uređaju. U tom slučaju koristite kontrolne tastere na iPod/iPhone uređaju.

### iPod/iPhone uređaj ne funkcioniše.

- Ako je baterija na iPod/iPhone uređaju prazna, on neće raditi sa ovim sistemom. U tom slučaju napunite ga na računaru i sl. a zatim ga ponovo prihvatičite na sistem.

- Zatvorite sve aktive aplikacije na iPod/iPhone uređaju pre nego što ga koristite sa sistemom.

- Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu koju ste dobili uz iPod/iPhone.

- Uverite se da je iPod/iPhone uređaj dobro povezan.

- Uverite se da je softver iPod/iPhone uređaju ažuriran na najnoviju verziju. Ukoliko nije, ažurirajte iPod/iPhone pre nego što ga koristite sa sistemom.

- Uverite se da je sistem isključen radi uštede energije. Tajmer i sat su i dalje aktivni.

- Prikazuje se sat.

### Rešavanje problema

### 1 Uverite se da je kabl za napajanje povezan pravilno i dobro.</