


STR-DA5500ES

Guide til hurtig klargøring Pika-asennusopas

© 2009 Sony Corporation

1: Installation af højttalere/ 1: Kaiuttimien asentaminen



Dansk

Denne guide til hurtig klargøring beskriver, hvordan en Super Audio CD/CD-afspiller, DVD-afspiller, Blu-ray-Disc afspiller, højttalere og en subwoofer tilsluttes, så du kan få flerkana ls surroundsound. Vi henviser til den brugsanvisning, som følger med receiveren, angående detaljer. Instruktioner er forklaret med illustrationer af modellen for USA/Canada.

1: Installation af højttalere

Illustrationerne herover viser et eksempel på konfiguration af et 7.1-kanals højttalersystem (syv højttalere og en subwoofer). Vi henviser til den brugsvejledning, som følger med receiveren, og den anden side af denne guide.

I illustrationerne i guiden angives højttalerne som [A] til og med [H].

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| [A] Venstre fronthøjttaler | [E] Højre surroundhøjttaler |
| [B] Højre fronthøjttaler | [F] Venstre bagsurroundhøjttaler* |
| [C] Centerhøjttaler | [G] Højre bagsurroundhøjttaler* |
| [D] Venstre surroundhøjttaler | [H] Subwoofer |

* Bagsurroundhøjttalerne (venstre/højre) kan anvendes med zone 2-operationen. Vi henviser til den brugsanvisning, som følger med receiveren.

2: Tilslutning af højttalerne


Tilslut højttalerne i overensstemmelse med antallet og typen af dine højttalere.

Om højttalerledningerne

- Anvend højttalerledninger, som passer til bredden af rummet.
- Hvis du henholder dig til farven eller afmærkningen på den højttalerledning, som skal sættes i plus (+) eller minus (-) stikket, kan du altid være sikker på, at ledningen tilsluttes korrekt og at der ikke byttes om på plus og minus.


2: Tilslutning af højttalerne/ 2: Kaiuttimien liittäminen

[A] [B]




Højttalerledning (medfølger ikke)/
Kaiutinjohto (ei kuulu varusteisiin)

[C]



Højttalerledning (medfølger ikke)/
Kaiutinjohto (ei kuulu varusteisiin)

[D] [E]



Højttalerledning (medfølger ikke)/
Kaiutinjohto (ei kuulu varusteisiin)

Om højttalerterminaler

- Slut ⊕-terminalerne til ⊕ terminalerne på receiveren, og slut ⊖-terminalerne til ⊖-terminalerne på receiveren.
- Vi henviser til illustrationen eller den brugsanvisning, som følger med receiveren, angående detaljer om tilslutning af højttalerledningerne.
- Drej låseknappen, indtil højttalerledningen er solidt forbundet.

Om SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)-knappen

Du kan vælge fronthøjttalersystemet. Vi henviser til "7: Indstilling af højttalere" i den brugsanvisning, som følger med receiveren, angående detaljer.


3: Tilslutning af andre apparater

Dette er et eksempel på, hvordan man tilslutter denne receiver og dine apparater. Vi henviser til trin 3 i "Kom godt i gang" i den brugsanvisning, som følger med denne receiver, angående detaljer om andre tilslutninger og andre apparater. Denne receiver er udstyret med en funktion til ændring af videosignaler. Vi henviser til "3b: Tilslutning af videoapparaterne" i den brugsanvisning, som følger med receiveren.

4: Sæt alle netledninger i forbindelse til sidst


Sæt den medfølgende netledning i AC IN-terminalen på receiveren, og sæt derefter netledningen i en stikkontakt i væggen.

[F] [G]




Højttalerledning (medfølger ikke)/
Kaiutinjohto (ei kuulu varusteisiin)

[H]



Lydkabel (medfølger ikke)/
Audiokaapeli (ei kuulu varusteisiin)



Suomi

Tässä pika-asennusoppaassa kerrotaan, kuinka voit liittää vahvistimeen Super Audio CD/CD -soittimen, DVD-soittimen, Blu-ray Disc -soittimen, kaiuttimet ja lisäbassokaiuttimen monikanavaisen surround-äänen. Katso tarkemmat tiedot vastaanottimen mukana toimitetusta käyttöohjeesta. Ohjeissa käytettävät kuvat ovat Yhdysvaltain/Kanadan mallista.

1: Kaiuttimien asentaminen

Edellä olevat kuvat näyttävät esimerkin 7.1 kanavaisesta kaiutinjärjestelmästä (seitsemän kaiutinta ja yksi lisäbassokaiutin). Katso ohjeet vastaanottimen mukana toimitetusta käyttöohjeesta ja tämän oppaan kääntöpuolelta.

Oppaan kuvissa kaiuttimet on merkitty [A]:sta [H]:hon.

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| [A] Vasen etukaiutin | [E] Oikea surround-kaiutin |
| [B] Oikea etukaiutin | [F] Vasen surround-takakaiutin* |
| [C] Keskikaiutin | [G] Oikea surround-takakaiutin* |
| [D] Vasen surround-kaiutin | [H] Lisäbassokaiutin |

* Surround-takakaiuttimet (vasen/oikea) sopivat yhteen 2. vyöhykkeen toimintojen kanssa. Katso ohjeet vastaanottimen mukana toimitetusta käyttöohjeesta.

2: Kaiuttimien liittäminen


Liitä kaiuttimet kaiutinten lukumäärän ja tyyppin mukaisesti.

Kaiutinjohdoista

- Käytä huoneen leveydelle sopivia kaiutinjohtoja.
- Kun päätät liittää kaiutinjohdon värin tai merkinnän joko plus (+) tai miinus (-) -liitimeen, voit varmistua siitä, että johto tulee aina liitettyä oikein sekoittamatta plussaa ja miinusta.

3: Tilslutning af andre apparater/ 3: Muiden laitteiden liittäminen

Super Audio CD-afspiller/ Super Audio CD -soitin



Super Audio CD-afspiller/
Super Audio CD -soitin

MULTI CHANNEL OUTPUT

MULTI CHANNEL INPUT


ANALOG 5.1CH OUT

FRONT SURROUND CENTER

L R SUBWOOFER

Lydkabel (medfølger ikke)/
Audiokaapeli (ei kuulu varusteisiin)

Videoapparater/ Videolaitteet



Fjernsyn/
Telesio

HDMI-kabel (medfølger ikke)/
HDMI-kaapeli (ei kuulu varusteisiin)

HDMI INPUT

HDMI OUTPUT

DVD-afspiller, Blu-ray-Disc afspiller/
DVD-soitin, Blu-ray Disc -soitin

HDMI-kabel (medfølger ikke)/
HDMI-kaapeli (ei kuulu varusteisiin)

Kaiutinliittimet

- Liitä ⊕-liittimet vastaanottimen ⊕-liittimiin ja liitä ⊖-liittimet vastaanottimen ⊖-liittimiin.
- Katso kaiutinjohtojen liittämistä koskevat tarkemmat ohjeet kuvasta tai vastaanottimen mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
- Käännä lukitusnuppia, kunnes kaiutinjohto on kunnolla kiinni.

SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) -kytkin

Voit valita etukaiutinjärjestelmän. Katso lisäohjeita käyttöohjeiden kohdasta "7: Kaiuttimien määrittäminen".


3: Muiden laitteiden liittäminen

Tämä on esimerkki siitä, kuinka tämä vastaanotin liitetään muihin laitteisiin. Katso muita liitäntöjä ja muita laitteita koskevat tarkemmat ohjeet vastaanottimen mukana toimitetun käyttöohjeen kohdan "Aloittaminen" vaiheesta 3. Tässä vastaanotimessa on videosignaalin muuntotoiminto. Katso tarkemmat ohjeet vastaanottimen mukana toimitetun käyttöohjeen kohdasta "3b: Videolaitteiden kytkeminen".


4: Liitä kaikki virtajohdot viimeiseksi

Liitä varusteisiin kuuluva virtajohto vastaanottimen AC IN -liitimeen. Liitä sitten virtajohto pistorasiaan.

A




B




C


3 MENU




4 ↑/↓, ⊕, /→




5 ↑/↓, ⊕, /→




6 ↑/↓, ⊕




7 ↑/↓, ⊕, /→




8 ⊕




9 ⊕



10 ←/→, ⊕



12 →



Dansk

Automatisk kalibrering af de rigtige højttalerindstillinger (Auto Calibration)

Højttalerne kan klargøres til automatisk at opnå den ønskede lyd fra alle de tilsluttede højttalere via anvendelse af den automatiske kalibreringsfunktion.

Før du udfører automatisk kalibrering A

- Under målingen vil lyden fra højttalerne være meget høj. Vær opmærksom på tilstedeværelsen af børn og tag hensyn til naboerne.
- Udfør den automatiske måling på et stille sted, så du undgår støjvirkninger og opnår en mere præcis måling.
- Hvis der er nogen forhindringer i banen mellem optimeringsmikrofonen og højttalerne, kan kalibreringen ikke udføres på korrekt vis. Fjern alle forhindringer fra det område, hvor målingen udføres, for at undgå målefejl.

1 Installer og tilslut højttalerne og fjernsynet.

Se forsiden angående detaljer.

2 Slut den medfølgende optimeringsmikrofon til AUTO CAL MIC-jackstikket.

AUTO CAL MIC-jackstikket anvendes kun til den medfølgende optimeringsmikrofon. Tilslut ikke andre mikrofoner. Dette kan bevirke, at receiveren og mikrofonen lider skade.

3 Klargør optimeringsmikrofonen.

Anbring optimeringsmikrofonen ved din siddeposition. Anvend en skammel eller en trefod, så optimeringsmikrofonen forbliver i samme højde som dine ører. Vend L-enden af optimeringsmikrofonen mod den venstre fronthøjttaler og R-enden af optimeringsmikrofonen mod den højre fronthøjttaler.

Angående klargøring af den aktive subwoofer

- Når en subwoofer er tilsluttet, skal du tænde for den og på forhånd øge lydstyrken. Drej MASTER VOLUME-knappen til lige før midtpunktet.
- Hvis du tilslutter en subwoofer med en delefrekvensfunktion, skal værdien indstilles til den maksimale værdi.
- Hvis du tilslutter en subwoofer med en automatisk standbyfunktion, skal denne funktion kobles fra (deaktiveret).

Udførelse af automatisk kalibrering B C

Den automatiske kalibreringsfunktion giver dig mulighed for at måle følgende: højttaler-tilslutninger, højttalerernes polaritet, højttalerafstand, højttalerstørrelse, højttalerniveau, frekvenskarakteristik.

1 Slut en fjernsynsskærm til denne receiver.

Se "2: Tilslutning af skærmen" i brugsanvisningen.

2 Tænd for receiveren og fjernsynet.

Skift fjernsynets indgang, således at et billede fra menuen vises.

3 Tryk på MENU.

Receivermenuen vises på tv-skærmen.

4 Tryk gentagne gange på ↑/↓ for at vælge "Settings", og tryk derefter på ⊕ eller →.

Settings-menulisten vises på tv-skærmen.

5 Tryk gentagne gange på ↑/↓ for at vælge "Auto Calibration", og tryk derefter på ⊕ eller →.

Du får vist skærmen, hvorpå du kan vælge enheden, som skal måles.

7 Tryk gentagne gange på ↑/↓ og på ⊕ for at fjerne markeringen for de enheder, du ikke vil måle, og tryk derefter på →.

Du får vist bekræftelsesskærmen, som spørger, om du er klar til at påbegynde målingen.

8 Tryk på ⊕ for at vælge "Start".

Målingen starter i løbet af fem sekunder. Når målingen er slut, lyder der et bip, og måleresultatet vises på tv-skærmen.

9 Tryk på ⊕ for at vælge "Next".

10 Tryk gentagne gange på ←/→ for at vælge "Yes", og tryk derefter på ⊕.

Vælgskærmen for kalibrengstypen vises.

11 Tryk gentagne gange på ↑/↓ for at vælge den automatiske kalibreringstype, og tryk derefter på ⊕.

Parameter	Forklaring
Full Flat	Gør målingen af frekvensen fra hver højttaler flad.
Engineer	Indstiller frekvensen til en, der modsvarer den i et standard Sony-lytterum.
Front Reference	Indstiller karakteristikken for alle højttalerne, så de modsvarer fronthøjttalerens karakteristik.
OFF	Deaktiverer den automatiske kalibreringsequalizer.

Måleresultaterne gemmes.

12 Tryk på →.

Afslutningsskærmen vises.

13 Tryk på ⊕.

Hvis der kommer fejlkodeer frem

Når "Save auto calibration (auto speaker setup)?" vises på fjernsynsskærmen i trin 9, kan du vælge, om du vil bekræfte advarslen ("Yes") eller ej ("No"). Følg anvisningerne på fjernsynsskærmen, når du vælger "Yes". Se "Meddelelsesliste efter automatisk kalibreringsmåling" i "8: Automatisk kalibrering af de rigtige højttalerindstillinger (Auto Calibration)" i brugsvejledningen vedrørende advarsels- og fejlkodeer.

Tip

Størrelsen på en højttaler (LARGE/SMALL) bestemmes af den lave karakteristisk. Måleresultaterne kan variere, alt afhængigt af optimeringsmikrofonens og højttalerens position samt rummets form. Det anbefales, at du følger måleresultaterne. Du kan imidlertid ændre disse indstillinger i Speaker settings menuen. Gem måleresultaterne først, og prøv derefter at ændre resultaterne, hvis du ønsker det.

Valg af sproget, der skal vises på tv-skærmen

Du kan vælge sproget, der skal anvendes ved beskeder på tv-skærmen, mellem 4 sprog.

- English
- Español
- Français
- Deutsch

Se "2: System-indstillinger" i brugsanvisningen for detaljerede oplysninger.

Opsætning af andre apparater

Hvert enkelt apparat bør placeres sådan, at lyden kommer fra højttalerne på korrekt vis, når du afspiller et tilsluttet apparat. Det følgende tilfælde beskriver Sony-apparater. Vi henviser til brugsanvisningen for hvert enkelt apparat.

Sony Super Audio CD-afspiller

Vælg et passende afspilningsområde (multikanals eller 2-kanals). Lyden kommer muligvis kun fra fronthøjttaler L/R (venstre/højre), når 2-kanals lyd er valgt.

Efter indstillingen

Receiveren er nu klar til anvendelse. Vi henviser til den brugsvejledning, som følger med receiveren, angående detaljer.

Suomi

Kaiuttimien asetusten automaattinen kalibrointi (Auto Calibration)

Voit säätää kaikkien kytkettyjen kaiuttimien asetukset automaattisesti oikeiksi käyttämällä automaattista kalibrointitoimintoa.

Ennen automaattisen kalibroinnin suorittamista A

- Kaiuttimista tulee hyvin voimakkaita ääniä kalibroinnin aikana. Äänet voivat häiritä lapsiasi tai naapureitasi.
- Suorita mittaus hiljaisessa ympäristössä, jotta kohina ei heikennä mittauksen tarkkuutta.
- Kalibroiminen ei onnistu, jos optimointimikrofonin ja kaiuttimien välissä on esteitä. Poista esteet mittausalueelta mittausvirheen välttämiseksi.

1 Asenna ja liitä kaiuttimet ja televisio.

Lisätietoja on etusivulla.

2 Liitä vastaanottimen mukana toimitettu optimointimikrofoni AUTO CAL MIC-liitäntään.

AUTO CAL MIC -säädintä on tarkoitettu vain vastaanottimen mukana toimitetulle optimointimikrofonille. Älä liitä muuta mikrofonia. Vastaanotin ja mikrofoni voivat vahingoittua.

3 Aseta optimointimikrofoni paikalleen.

Sijoita optimointimikrofoni kuuntelupaikalle. Aseta optimointimikrofoni jakkaraalle tai jalustalle, jotta se sijoittuu samalle korkeudelle kuin korvasi. Suuntaa optimointimikrofonin L-merkinä kohti vasenta etukaiutinta ja R-merkinä kohti oikeata etukaiutinta.

Aktiivisen lisäbassokaiuttimen asetusten valitseminen

- Jos järjestelmään kuuluu lisäbassokaiutin, kytke siihen virta ja suurennna sen äänenvoimakkuutta etukäteen. Käännä MASTER VOLUME -nuppia siten, että se jää hieman alle keskipisteen.
- Jos lisäbassokaiuttimessa on säädettävä ylärajataajuus, säädä sen arvo mahdollisimman suureksi.
- Jos lisäbassokaiuttimessa on automaattinen valmiustilatoiminto, poista se käytöstä.

Automaattisen kalibroinnin suorittaminen B C

Automaattisella kalibrointitoiminnolla saadaan selville seuraavat ominaisuudet: kaiutinten kytkennät, kaiuttimien napaisuus, kaiuttimien etäisyys, kaiuttimien koko, kaiuttimien äänitaso, taajuusominaisuudet.

1 Liitä television näyttö vastaanottimeen.

Katso käyttöohjeiden kohta "2: Television kytkeminen".

2 Kytke vastaanottimeen ja televisioon virta.

Vaihda television tulo näyttämään valikon kuva.

3 Paina MENU.

Vastaanottimen valikko näkyy televisioruudussa.

4 Valitse "Settings" painamalla ↑/↓ toistuvasti ja paina sitten ⊕ tai →.

Settings-valikkoluettelo näkyy televisioruudussa.

5 Valitse "Auto Calibration" painamalla ↑/↓ toistuvasti ja paina sitten ⊕ tai →.

Näkyviin tulee näyttö, jossa voit valita mitattavan kohteen.

6 Valitse "Quick Setup" painamalla ↑/↓ toistuvasti ja paina sitten ⊕.

Näkyviin tulee vahvistusnäyttö, jossa varmistetaan, että haluat aloittaa mittauksen.

8 Valitse "Start" painamalla ⊕.

Mittaus alkaa viiden sekunnin kuluttua. Kun mittaus on valmis, kuuluu piippaus ja mittausulos näkyy televisioruudussa.

9 Valitse "Next" painamalla ⊕.

10 Valitse "Yes", painamalla ←/→ toistuvasti ja paina sitten ⊕.

Näyttöön tulee kalibrointityypin valintanäyttö.

11 Valitse automaattinen kalibrointi painamalla ↑/↓ toistuvasti ja paina sitten ⊕.

Parametri	Selitys
Full Flat	Säätää kunkin kaiuttimen taajuusvasteen tasaiseksi.
Engineer	Valitsee taajuuden, joka vastaa Sonyn kuunteluhuoneen standardia.
Front Reference	Säätää kaikkien kaiuttimien ominaisuudet etukaiuttimen ominaisuuksien mukaisiksi.
OFF	Poistaa automaattisen kalibroinnin EQ-asetuksen käytöstä.

Mittausulokset tallentuvat.

12 Paina →.

Näyttöön tulee poistumisnäkömä.

13 Paina ⊕.

Kun näkyy virhekoodi

Kun teksti "Save auto calibration (auto speaker setup)?" näkyy televisioruudussa vaiheessa 9, voit tallentaa kalibraation tulokset valitsemalla "Yes" tai hylätä ne valitsemalla "No". Jos valitset "Yes", noudata televisioruutuun tulevia ohjeita. Lisätietoja varoitus- ja virhekoodista on kohdassa "Ilmoitusluettelo automaattisen kalibrointimittauksen jälkeen" käyttöohjeen kohdassa "8: Kaiuttimien asetusten automaattinen kalibrointi (Auto Calibration)".

Vinkki

Kaiuttimen koko (LARGE/SMALL) arvioidaan sen bassotoiston perusteella. Mittausulokset voivat vaihdella optimointimikrofonin ja kaiuttimien sijainnin sekä huoneen muodon mukaan. Mittausulosten noudattaminen on suositeltavaa. Näitä asetuksia voi kuitenkin muuttaa Speaker -asetusvalikossa. Tallenna mittausulokset ensin ja kokeile sitten asetusten muuttamista, jos haluat.

Televisioruudussa näytettävän kielen valitseminen

Voit valita televisioruudussa näytettävien viestien kieleksi jonkin 4 kielestä.

- English
- Español
- Français
- Deutsch

Lisätietoja on käyttöohjeiden kohdassa "2: System -asetukset".

Muiden laitteiden asentaminen

Kukin laite tulee asentaa siten, että ääni kuuluu kaiuttimista oikein, kun liitettyä laitetta toistetaan. Seuraavassa esimerkissä kuvataan Sony:n laitteita. Katso kunkin laitteen mukana toimitettua käyttöohjetta.

Sony Super Audio CD -soitin

Valitse sopiva toistoalue (monikanava tai 2-kanavaa). Ääni saattaa kuulua vain etukaiuttimesta L/R, kun 2-kanavaa on valittuna.

Asetuksen tekemisen jälkeen

Vastaanotin on nyt valmis käytettäväksi. Katso tarkemmat tiedot vastaanottimen mukana toimitetusta käyttöohjeesta.