

Цифров фотоапарат

Ръководство с инструкции

Cyber-shot

DSC-W810

Български

Научете повече за фотоапарата ("Помощно ръководство")

"Помощно ръководство" е онлайн ръководство. Прегледайте го за по-подробни инструкции за всички функции на фотоапарата.

- ① Постепете страницата за поддръжка на Sony: <http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>
- ② Изберете държава или регион.
- ③ Потърсете името на модела на фотоапарата в страницата за поддръжка.
- Проверете името на модела в долната част на фотоапарата.

Проверка на елементите, включени в комплекта

Числото в скобите посочва броя части.

- Фотоапарат (1)
- Акумулаторна батерия NP-BN (1) (Акумулаторната батерия не може да бъде използвана със Cyber-shot™, предоставена с батерия NP-BN1.)
- Специализиран USB кабел (1)
- Адаптер за променлив ток AC-UB10C (1)
- Захранващ кабел (проводник към електрическата мрежа) (не е включен в комплекта за САЩ и Канада) (1)
- Кайшка за китката (1)
- Ръководство с инструкции (настоящото ръководство) (1)

Търговски марки

- Memory Stick и  са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
- Microsoft, Windows и Windows Vista са или регистрирани търговски марки, или търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или в други държави.
- Mac, Mac OS са регистрирани търговски марки на Apple Inc.
- Intel, Pentium и Intel Core са търговски марки или регистрирани търговски марки на Intel Corporation и/или клонове в Съединените щати и в други държави.
- Логотипът на SDXC е търговска марка на SD-3C, LLC.
- Facebook и логотипът „f“ са търговски марки или регистрирани търговски марки на Facebook, Inc.
- YouTube и логотипът на YouTube са търговски марки или регистрирани търговски марки на Google Inc.
- Наред с това, наименованията на системи и продукти, използвани в това ръководство, като цяло са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им разработчици или производители.
- Маркировките™ или ® обаче може да не са описаны в това ръководство.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси могат да бъдат намерени на нашия сайт за поддръжка на клиенти.

<http://www.sony.net/>

©2013 Sony Corporation

4489132120

Как да използваме

Поставяне на батерията



Лостче за изваждане на батерията

Уверете се, че изненаденият край е в правилната позиция.

1 Отворете капака.

2 Поставете картата с памет (продава се отделно).

Изваждане на картата с памет/батерията

Карта с памет: Натиснете картата с памет навътре веднъж, за да я извадите. Батерия: Пълната лоста за изваждане на батерията. Внимавайте да не изпуснете батерията.


1 Отворете капака.

2 Поставете батерията.


Зареждане на батерията

Изключете фотоапарата, докато зареждате батерията.

За потребители в САЩ и Канада



За потребители в държави/региони, различни от САЩ и Канада



1 Натиснете бутона ON/OFF (Захранване).

2 Изберете желания език.

3 Изберете желаното географско местоположение, като следвате инструкциите на екрана, след което натиснете върху бутона за управление.

4 Настройте [Date & Time Format], [Summer Time] и [Date & Time], след това натиснете [OK].

5 Следвате инструкциите на екрана.

1 Свържете фотоапарата към адаптера за променлив ток (включен в комплекта), използвайки специализирана USB кабел (включен в комплекта).

2 Свържете адаптера за променлив ток към електрическата контакт.

• Използвайте само оригинални батерии, специализиран USB кабел (включен в комплекта) и адаптер за променлив ток (включен в комплекта) с марката на Sony.

Време за зареждане (пълно зареждане)

Времето за зареждане е приблизително 115 мин. с използване на адаптера за променлив ток (включен в комплекта).

Зареждане чрез свързване към компютър

Комплектът батерии може да бъде зареден чрез свързване на фотоапарата към компютър посредством специализирана USB кабел.



←Към USB жак

Живот на батериите и брой изображения, които могат да бъдат записани и възпроизведени

	Общо време за използване	Брой изображения
Снимане (неподвижни изображения)	Приблиз. 100 мин.	Приблиз. 200 изображения
Действително снимане (видеоклипове)	Приблиз. 30 мин.	—
Непрекъснато снимане (видеоклипове)	Приблиз. 100 мин.	—
Преглеждане (неподвижни изображения)	Приблиз. 180 мин.	Приблиз. 3600 изображения

• Броят е базиран на стандарта CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)

Поставяне на карта с памет (продава се отделно)



Уверете се, че изненаденият край е в правилната позиция.

1 Отворете капака.

2 Поставете картата с памет (продава се отделно).

Преглед на изображения


W: намаляване на мащаба
T: увеличаване на мащаба
Бутон за управление
Избор на изображения: ▶ (следващ)/◀ (предишни)
Настройка: ●

1 Натиснете ▶ (Възпроизвеждане) на бутона за управление.

Избиране на следващо/предходно изображение

Изберете изображение, като натиснете ▶ (следващо)/◀ (предишно) на бутона за управление. Натиснете ● в средата на бутона за управление, за да прегледате видеоклиповете.

Настройване на часовника



1 Натиснете бутона ON/OFF (Захранване).

2 Изберете желания език.

3 Изберете желаното географско местоположение, като следвате инструкциите на екрана, след което натиснете върху бутона за управление.


4 Настройте [Date & Time Format], [Summer Time] и [Date & Time], след това натиснете [OK].

5 Следвате инструкциите на екрана.

Повторно настройване на датата и часа

Изберете MENU → (Настройки) → (Настройки на часовника) → [Date & Time Setting], за да отворите екрана на датата и часа.

Снимане на неподвижни изображения/видеоклипове



Снимане на неподвижни изображения

Можете да снимате същите изображения, които можете да снимате със смартфон или със сървър.

1 Натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате.

2 Натиснете бутона за скорост на затвора до долу, за да заснемете изображение.

Снимане на видеоклипове

1 За да започнете записването, натиснете бутона MOVIE (Видеоклип).

2 Натиснете бутона MOVIE (Видеоклип) отново, за да спрете записа.

Изглеждане на „PlayMemories Home“

Можете да изтеглите PlayMemories Home от следния URL адрес:

www.sony.net/pm/

- За подробности относно приложения за компютри с Mac посетете следния URL адрес: <http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

Препоръчителна компютърна среда

Можете да проверите системните изисквания за софтуера на следния URL адрес:

www.sony.net/pcenv/

Заделки относно използването на фотоапарата

Употреба и грижи

Избегвайте грубо триране, разглобяване, модифициране, механични състремения или удари, например с чук, изпускане или стъпване върху продукта. Бъдете особено внимателни с обективта.

Относно файлове с база данни

Когато във фотоапарата поставите карта с памет без файл с база данни и включите захранването, част от капака на картата с памет автоматично се използва, за да създаде файл с база данни. Може да отнеме известно време, докато имате възможността да извършиш следващото действие. Ако възникне грешка, създавана с файла с база данни, импортирайте всички изображения към компютъра чрез PlayMemories Home и след това форматирайте картата с памет.

Заделки относно записка/възпроизвеждането

• За да подсигурите стабилна работа на картата с памет, препоръчваме да използвате фотоапарата, за да форматирате картата с памет, която се използва за първи път със този фотоапарат. Имайте предвид, че форматирането ще изтрие всички данни, записани на картата с памет. Данните не могат да бъдат възстановени. Архивирайте важните данни на компютър или на друго местоположение за съхранение.

• Преди да започнете да записвате, направете пробен запис, за да се убедите, че фотоапаратът работи правилно.
• Photoапаратът не е устойчив на прах, напръскване или вода. При проникване на вода във фотоапарата може да възникне неизправност. В някои случаи фотоапаратът не може да бъде поправен.
• Не насочвате фотоапарата към слънцето или друга сила светлина. Това може да причини неизправност на фотоапарата.
• Не използвайте фотоапарата в близост до място, където се генерират силни радиовълни или се излучва радиация. В противен случай има възможност photoапаратът да не записва или да не възпроизвежда правилно изображенията.
• Използвайте на фотоапарата на места, където има пясък или прах, може да причини неизправност.
• Не тръгайте и не удържавайте фотоапарата. Това може да причини неизправност и да ви попречи да записвате изображения. Освен това записващият носител може да стане неизползваем или да бъде повреден датиране на изображенията.
• Почистете повърхността на светкавицата преди употреба. Топлината от излизането на светкавицата може да предизвика димене или изгаряне на замърсяванятия от повърхността на светкавицата. Задържете повърхността на светкавицата с мека кърпа, за да премахнете замърсяванията.

• Не тръгайте и не удържавайте фотоапарата. Това може да причини неизправност и да ви попречи да записвате изображения. Освен това записващият носител може да стане неизползваем или да бъде повреден датиране на изображенията.
• Почистете повърхността на светкавицата преди употреба. Топлината от излизането на светкавицата може да предизвика димене или изгаряне на замърсяванията от повърхността на светкавицата. Задържете повърхността на светкавицата с мека кърпа, за да премахнете замърсяванията.

• Относно загряването на photoапарата
photoапарата и батерията може да загреят поради продължително използване, но това не е неизправност.