



# Wireless Noise Cancelling Stereo Headset



MDR-ZX550BN

©2014 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/



UPOZORENJE

Dite biste umanjili rizik požara ili električnog udara, nejmalo otvarati kućište uređaja. Preputisne opstrukcije isključivo u službenim servisnim radionicama.

Nije dozvoljeno da se uključi ili uključi prstok, kao što je polje za knijep ili ugredni ormar.








Ne islatite litarice (kakve su zemlje i instalirane) preterano toplo, jer to je sunc, vatra ili sl. na duži vremenski period.




Napomena za korisnike: informacije koje sledi primenjuju se samo na opremu koja se prodaje zemljama koje primenjuju EU direktive.

Oprema je predviđena za upotrebu u Japanu i u Sjevernoj Americi.

Za detalje posetite slediće internet adresu:

http://www.compliance.sony.net/





Nederlands

## WAARSCHUWING

Open de behuizing niet. Zo kunt u het risico op brand of elektrische schokken verkleinen. Laat het apparaat alleen naaktjes door bevoegde service-technici.

Installeer de apparatuur niet in een beperkte ruimte zoals een boekenkast of inbouwvak.

Stel de batterij (geïnstalleerde accu of batterijen) niet langdurig bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, enzovoort.

We zijn niet verantwoordelijk voor het lekken van informatie tijdsens de BLUETOOTH®-communicatie.

• We kunnen alleen de verbinding die verbinding kan worden gemaakt met alle BLUETOOTH®-apparaten.

• Een apparaat met een BLUETOOTH®-functie moet voldoen aan de BLUETOOTH®-norm die is vastgesteld door Bluetooth SIG, Inc., en moet zijn geleverd:

- Zelfs als de apparatuur niet volstaat aan de hiervoor vermelde BLUETOOTH®-norm, kan met sommige apparaten wellicht geen verbinding worden gemaakt of functioneert het apparaat niet correct, afhankelijk van de kenmerken of technologieën van de apparaten.

- Wanneer u handstreef gebruikt met de telefoon, kan ruis optreden, afhankelijk van het apparaat of de communicatieomgeving.

• Aanvullende van het apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt, kan het enige tijd voordat de communicatie wordt gestart.

**Informatie over het opladen van het apparaat**

• Dit apparaat kan alleen via USB worden opladen. Voor het opladen heeft u een computer met USB-poort nodig.

• De toestel kan alleen het laden niet mogelijk maken indeschakelen, maar de functies BLUETOOTH® en ruisonderdrukking worden gebruikt.

**Opmerking over statische elektriciteit**

• De in uw lichaam opgesloten statische elektriciteit kan een lichtje tinteling in uw oren veroorzaken. Draag kleding van natuurlijke materialen om het effect te minimaliseren.

**Als het toestel niet goed werkt**

• Reset het toestel ([A] en [B]).

• Het toestel kan alleen de standplaats en drukvelgens tegelijkertijd op de POWER-knop en VOL-knop. Het toestel wordt wederopgeleid. Koppelingsegevens worden niet verwijderd.

• Als het probleem ook na het resetten aanhoudt, initialiseert u het toestel opnieuw.

Schakelt het toestel uit voor gedurende meerdere dan 2 seconden de POWER-knop in. Druk vervolgens tegelijkertijd op de POWER-knop en VOL-knop langer dan 7 seconden ingedrukt. De knipperende blauwe knipper 4 keer en het toestel zal herstarten.

• Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

**WAARSCHUWING**

Open de behuizing niet. Zo kunt u het risico op brand of elektrische schokken verkleinen. Laat het apparaat alleen naaktjes door bevoegde service-technici.

Installeer de apparatuur niet in een beperkte ruimte zoals een boekenkast of inbouwvak.

Stel de batterij (geïnstalleerde accu of batterijen) niet langdurig bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, enzovoort.

We zijn niet verantwoordelijk voor het lekken van informatie tijdsens de BLUETOOTH®-communicatie.

• We kunnen alleen de verbinding die verbinding kan worden gemaakt met alle BLUETOOTH®-apparaten.

• Een apparaat met een BLUETOOTH®-functie moet voldoen aan de BLUETOOTH®-norm die is vastgesteld door Bluetooth SIG, Inc., en moet zijn geleverd:

- Zelfs als de apparatuur niet volstaat aan de hiervoor vermelde BLUETOOTH®-norm, kan met sommige apparaten wellicht geen verbinding worden gemaakt of functioneert het apparaat niet correct, afhankelijk van de kenmerken of technologieën van de apparaten.

- Wanneer u handstreef gebruikt met de telefoon, kan ruis optreden, afhankelijk van het apparaat of de communicatieomgeving.

• Aanvullende van het apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt, kan het enige tijd voordat de communicatie wordt gestart.

**Informatie over het opladen van het apparaat**

• Dit apparaat kan alleen via USB worden opladen. Voor het opladen heeft u een computer met USB-poort nodig.

• De toestel kan alleen het laden niet mogelijk maken indeschakelen, maar de functies BLUETOOTH® en ruisonderdrukking worden gebruikt.

**Opmerking over statische elektriciteit**

• De in uw lichaam opgesloten statische elektriciteit kan een lichtje tinteling in uw oren veroorzaken. Draag kleding van natuurlijke materialen om het effect te minimaliseren.

**Als het toestel niet goed werkt**

• Reset het toestel ([A] en [B]).

• Het toestel kan alleen de standplaats en drukvelgens tegelijkertijd op de POWER-knop en VOL-knop. Het toestel wordt wederopgeleid. Koppelingsegevens worden niet verwijderd.

• Als het probleem ook na het resetten aanhoudt, initialiseert u het toestel opnieuw.

Schakelt het toestel uit voor gedurende meerdere dan 2 seconden de POWER-knop in. Druk vervolgens tegelijkertijd op de POWER-knop en VOL-knop langer dan 7 seconden ingedrukt. De knipperende blauwe knipper 4 keer en het toestel zal herstarten.

• Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

**WAARSCHUWING**

Open de behuizing niet. Zo kunt u het risico op brand of elektrische schokken verkleinen. Laat het apparaat alleen naaktjes door bevoegde service-technici.

Installeer de apparatuur niet in een beperkte ruimte zoals een boekenkast of inbouwvak.

Stel de batterij (geïnstalleerde accu of batterijen) niet langdurig bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, enzovoort.

We zijn niet verantwoordelijk voor het lekken van informatie tijdsens de BLUETOOTH®-communicatie.

• We kunnen alleen de verbinding die verbinding kan worden gemaakt met alle BLUETOOTH®-apparaten.

• Een apparaat met een BLUETOOTH®-functie moet voldoen aan de BLUETOOTH®-norm die is vastgesteld door Bluetooth SIG, Inc., en moet zijn geleverd:

- Zelfs als de apparatuur niet volstaat aan de hiervoor vermelde BLUETOOTH®-norm, kan met sommige apparaten wellicht geen verbinding worden gemaakt of functioneert het apparaat niet correct, afhankelijk van de kenmerken of technologieën van de apparaten.

- Wanneer u handstreef gebruikt met de telefoon, kan ruis optreden, afhankelijk van het apparaat of de communicatieomgeving.

• Aanvullende van het apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt, kan het enige tijd voordat de communicatie wordt gestart.

**Informatie over het opladen van het apparaat**

• Dit apparaat kan alleen via USB worden opladen. Voor het opladen heeft u een computer met USB-poort nodig.

• De toestel kan alleen het laden niet mogelijk maken indeschakelen, maar de functies BLUETOOTH® en ruisonderdrukking worden gebruikt.

**Opmerking over statische elektriciteit**

• De in uw lichaam opgesloten statische elektriciteit kan een lichtje tinteling in uw oren veroorzaken. Draag kleding van natuurlijke materialen om het effect te minimaliseren.

**Als het toestel niet goed werkt**

• Reset het toestel ([A] en [B]).

• Het toestel kan alleen de standplaats en drukvelgens tegelijkertijd op de POWER-knop en VOL-knop. Het toestel wordt wederopgeleid. Koppelingsegevens worden niet verwijderd.

• Als het probleem ook na het resetten aanhoudt, initialiseert u het toestel opnieuw.

Schakelt het toestel uit voor gedurende meerdere dan 2 seconden de POWER-knop in. Druk vervolgens tegelijkertijd op de POWER-knop en VOL-knop langer dan 7 seconden ingedrukt. De knipperende blauwe knipper 4 keer en het toestel zal herstarten.

• Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

**WAARSCHUWING**

Open de behuizing niet. Zo kunt u het risico op brand of elektrische schokken verkleinen. Laat het apparaat alleen naaktjes door bevoegde service-technici.

Installeer de apparatuur niet in een beperkte ruimte zoals een boekenkast of inbouwvak.

Stel de batterij (geïnstalleerde accu of batterijen) niet langdurig bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, enzovoort.

We zijn niet verantwoordelijk voor het lekken van informatie tijdsens de BLUETOOTH®-communicatie.

• We kunnen alleen de verbinding die verbinding kan worden gemaakt met alle BLUETOOTH®-apparaten.

• Een apparaat met een BLUETOOTH®-functie moet voldoen aan de BLUETOOTH®-norm die is vastgesteld door Bluetooth SIG, Inc., en moet zijn geleverd:

- Zelfs als de apparatuur niet volstaat aan de hiervoor vermelde BLUETOOTH®-norm, kan met sommige apparaten wellicht geen verbinding worden gemaakt of functioneert het apparaat niet correct, afhankelijk van de kenmerken of technologieën van de apparaten.

- Wanneer u handstreef gebruikt met de telefoon, kan ruis optreden, afhankelijk van het apparaat of de communicatieomgeving.

• Aanvullende van het apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt, kan het enige tijd voordat de communicatie wordt gestart.

**Informatie over het opladen van het apparaat**

• Dit apparaat kan alleen via USB worden opladen. Voor het opladen heeft u een computer met USB-poort nodig.

• De toestel kan alleen het laden niet mogelijk maken indeschakelen, maar de functies BLUETOOTH® en ruisonderdrukking worden gebruikt.

**Opmerking over statische elektriciteit**

• De in uw lichaam opgesloten statische elektriciteit kan een lichtje tinteling in uw oren veroorzaken. Draag kleding van natuurlijke materialen om het effect te minimaliseren.

**Als het toestel niet goed werkt**

• Reset het toestel ([A] en [B]).

• Het toestel kan alleen de standplaats en drukvelgens tegelijkertijd op de POWER-knop en VOL-knop. Het toestel wordt wederopgeleid. Koppelingsegevens worden niet verwijderd.

• Als het probleem ook na het resetten aanhoudt, initialiseert u het toestel opnieuw.

Schakelt het toestel uit voor gedurende meerdere dan 2 seconden de POWER-knop in. Druk vervolgens tegelijkertijd op de POWER-knop en VOL-knop langer dan 7 seconden ingedrukt. De knipperende blauwe knipper 4 keer en het toestel zal herstarten.

• Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

**WAARSCHUWING**

Open de behuizing niet. Zo kunt u het risico op brand of elektrische schokken verkleinen. Laat het apparaat alleen naaktjes door bevoegde service-technici.

Installeer de apparatuur niet in een beperkte ruimte zoals een boekenkast of inbouwvak.

Stel de batterij (geïnstalleerde accu of batterijen) niet langdurig bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, enzovoort.

We zijn niet verantwoordelijk voor het lekken van informatie tijdsens de BLUETOOTH®-communicatie.

• We kunnen alleen de verbinding die verbinding kan worden gemaakt met alle BLUETOOTH®-apparaten.

• Een apparaat met een BLUETOOTH®-functie moet voldoen aan de BLUETOOTH®-norm die is vastgesteld door Bluetooth SIG, Inc., en moet zijn geleverd:

- Zelfs als de apparatuur niet volstaat aan de hiervoor vermelde BLUETOOTH®-norm, kan met sommige apparaten wellicht geen verbinding worden gemaakt of functioneert het apparaat niet correct, afhankelijk van de kenmerken of technologieën van de apparaten.

- Wanneer u handstreef gebruikt met de telefoon, kan ruis optreden, afhankelijk van het apparaat of de communicatieomgeving.

• Aanvullende van het apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt, kan het enige tijd voordat de communicatie wordt gestart.

**Informatie over het opladen van het apparaat**

• Dit apparaat kan alleen via USB worden opladen. Voor het opladen heeft u een computer met USB-poort nodig.

• De toestel kan alleen het laden niet mogelijk maken indeschakelen, maar de functies BLUETOOTH® en ruisonderdrukking worden gebruikt.

**Opmerking over statische elektriciteit**

• De in uw lichaam opgesloten statische elektriciteit kan een lichtje tinteling in uw oren veroorzaken. Draag kleding van natuurlijke materialen om het effect te minimaliseren.

**Als het toestel niet goed werkt**

• Reset het toestel ([A] en [B]).

• Het toestel kan alleen de standplaats en drukvelgens tegelijkertijd op de POWER-knop en VOL-knop. Het toestel wordt wederopgeleid. Koppelingsegevens worden niet verwijderd.

• Als het probleem ook na het resetten aanhoudt, initialiseert u het toestel opnieuw.

Schakelt het toestel uit voor gedurende meerdere dan 2 seconden de POWER-knop in. Druk vervolgens tegelijkertijd op de POWER-knop en VOL-knop langer dan 7 seconden ingedrukt. De knipperende blauwe knipper 4 keer en het toestel zal herstarten.

• Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

**WAARSCHUWING**

Open de behuizing niet. Zo kunt u het risico op brand of elektrische schokken verkleinen. Laat het apparaat alleen naaktjes door bevoegde service-technici.

Installeer de apparatuur niet in een beperkte ruimte zoals een boekenkast of inbouwvak.

Stel de batterij (geïnstalleerde accu of batterijen) niet langdurig bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, enzovoort.

We zijn niet verantwoordelijk voor het lekken van informatie tijdsens de BLUETOOTH®-communicatie.

• We kunnen alleen de verbinding die verbinding kan worden gemaakt met alle BLUETOOTH®-apparaten.

• Een apparaat met een BLUETOOTH®-functie moet voldoen aan de BLUETOOTH®-norm die is vastgesteld door Bluetooth SIG, Inc