

SONY®

4-474-752-11(1)



IID5

Digitalni fotoaparat

Vodič sa kratkim uputstvima

Cyber-shot



LITHIUM ION



DSC-QX10/QX100

©2013 Sony Corporation Štampano u Srbiji
Ovo uputstvo je podložno izmenama i štamparskim greškama.



Softver za upravljanje slikama možete "PlayMemories Home" možete preuzeti sa sledeće URL adrese: <http://www.sony.net/pm/>

Beleška za korisnika

Broj modela i serijski broj se nalaze sa zadnje strane fotoaparata. Zabeležite serijski broj na dole naznačeno mesto. Ove brojeve navedite svaki put kad kontaktirate svog prodavca Sony opreme u vezi sa ovim proizvodom.

Br. modela DSC-QX10/DSC-QX100

Serijski Br.

UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, nemojte izlagati uređaj kiši ili vlazi.

OPREZ

Baterija

Ako se baterijom ne rukuje pravilno, može da eksplodira i uzrokuje požar ili hemijske opekotine. Obratite pažnju na sledeća upozorenja.

- Nemojte rastavljati bateriju.
- Nemojte je razbijati niti izlagati sili, udarcima čekića, ispuštati je na tlo ili stajati na nju.
- Bateriju nemojte kratko spajati i pazite da metalni predmeti ne dođu u dodir sa priključcima baterije.
- Nemojte izlagati bateriju temperaturama iznad 60°C, na primer izlaganjem direktnom suncu ili ostavljanjem u vozilu parkiranom na suncu.
- Nemojte je spaljivati ili bacati u vatru.
- Nemojte rukovati oštećenim ili litijumskim baterijama koje su procurile.
- Bateriju puniti isključivo originalnim punjačem kompanije Sony ili uređajem koji može da puni baterije.
- Držite bateriju van domašaja male dece.
- Bateriju držite suvom.
- Zamenite bateriju isključivo istom ili ekvivalentnom kakvu preporučuje kompanija Sony.
- Odložite isluženu bateriju odmah, u skladu sa uputstvom u nastavku.

AC adapter

Kod upotrebe mrežnog adaptera, upotrebite obližnju zidnu utičnicu. Odmah izvucite adapter iz zidne utičnice ako se tokom upotrebe uređaja pojave problemi.

Za korisnike u Evropi



Ovime Sony Corporation izjavljuje da je digitalni fotoaparat DSC-QX10/QX100 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim primenljivim odredbama Direktive 1999/5/EC. Za detalje posetite sledeću Internet adresu:

<http://www.compliance.sony.de/>

Napomena za korisnike u zemljama koje primenjuju EU smernice

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

Za pitanja usklađenosti sa EU normama: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany

Napomena

Ako statički elektricitet ili elektromagnetizam prouzrokuje prekid prenosa podataka, ponovo pokrenite aplikaciju ili izvucite i ponovo povežite komunikacioni kabl (USB, i sl.).

Ovaj uređaj je testiran i utvrđeno je da je usklađen sa ograničenjima iz propisa o elektromagnetnoj kompatibilnosti kod upotrebe spojnih kablova kraćih od 3 metra.

Elektromagnetna polja na određenim frekvencijama mogu uticati na sliku i zvuk ovog uređaja.

Odlaganje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima odlaganja)



Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže kao kućni otpad. Treba ga odložiti na za tu namenu na predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda, pomažete u sprečavanju eventualnih negativnih posledica po zdravlje, do čega može doći usled nepravilnog rukovanja ovim

proizvodom. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.

Odlaganje starih baterija (primenljivo u Evropskoj Uniji i ostalim evropskim državama sa posebnim sistemima za odlaganje)



Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena sa ovim proizvodom ne sme odlagati sa kućnim otpadom.

Na nekim baterijama ovaj simbol se može naći u kombinaciji sa hemijskim simbolom. Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) naznačeni su na baterijama koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim odlaganjem istrošenih baterija čuvate okolinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem baterija ugrožava se okolina i zdravlje ljudi. Recikliranje materijala doprinosi očuvanju prirodnih resursa.

U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja neprekidnog napajanja zahtevaju stalnu povezanost sa unutrašnjom baterijom, takvu bateriju treba da zamene isključivo ovlašćeni serviseri.

Kako bi se osiguralo pravilno odlaganje, dotrajali uređaj predajte na odlagalište za reciklažu električnih i elektronskih uređaja.

Za sve ostale baterije, pogledajte odeljak o bezbednom uklanjanju baterija iz uređaja. Bateriju odnesite na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija.

Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije, obratite se lokalnoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

Tehničke karakteristike

Dimenzije (CIPA usklađen):

DSC-QX100: 62,5 mm × 62,5 mm × 55,5 mm (2 1/2 in × 2 1/2 in × 2 1/4 in) (Š×V×D)

DSC-QX10: 62,4 mm × 61,8 mm × 33,3 mm (2 1/2 in × 2 1/2 in × 1 5/16 in) (Š×V×D)

Masa (CIPA usklađena) (uklj. NP-BN bateriju, "Memory Stick Duo" medijum):

DSC-QX100: Pribl. 179 g (6,3 oz)

DSC-QX10: Pribl. 105 g (3,7 oz)

Snaga: Punjiva baterija NP-BN, 3,6 V

Potrošnja energije (pri snimanju): 1,1 W

Trajanje baterije i broj fotografija koje se mogu snimiti

	Trajanje baterije	Broj slika
Snimanje fotografija	Približno 110 min.	Približno 220 fotografija
Stvarno snimanje (video zapisi)	Približno 25 min.	—
Kontinualno snimanje (video zapisi)	Približno 55 min. (DSC-QX100) Približno 65 min. (DSC-QX10)	—

- Broj se zasniva na standardu CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
- Navedeni brojevi variraju u zavisnosti od tipa telefona i njegovog korišćenja.

Zaštićeni znakovi

- Sledeći zaštitni znakovi su zaštitni znakovi kompanije Sony Corporation.

Cyber-shot, "Cyber-shot", "Memory Stick", , "Memory Stick Micro", MEMORY STICK MICRO, "PlayMemories Home".

- microSDXC logotip je zaštitni znak SD-3C, LLC.
- Android, Google Play su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije Google Inc.
- Wi-Fi, Wi-Fi logotip, Wi-Fi PROTECTED SET-UP su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- N oznaka je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak asocijacije NFC Forum, Inc. u SAD i drugim državama.
- Dodatno, nazivi sistema i proizvoda u ovom priručniku su, generalno, zaštićeni ili registrovani znakovi odgovarajućih vlasnika ili proizvođača. Međutim, oznake TM i ® ne upotrebljavaju se u svim slučajevima u ovom uputstvu.

Napomene o upotrebi fotoaparata

Napomene o upotrebi fotoaparata

Pri postavljanju zakačaljke telefona na fotoaparat, pazite da ne priključite prste.

O temperaturi fotoaparata

Fotoaparat i baterija se tokom upotrebe mogu zagrejati, ali to ne predstavlja kvar.

O zaštiti od pregrevanja

U zavisnosti od temperature fotoaparata i baterije, možda nećete moći da snimate video zapise ili se fotoaparat može automatski isključiti iz bezbednosnih razloga.

U tom slučaju, ostavite aparat ugašenim i sačekajte dok se ne ohlade aparat i baterija. Ukoliko uključite aparat pre nego što se on i baterija dovoljno ohlade, može se dogoditi da se aparat ponovo ugasi ili da ne budete u mogućnosti da snimate filmove.

Upotreba i održavanje

Izbegavajte grubo rukovanje proizvodom, rastavljanje, modifikacije, izlaganje fizičkim udarima, ili uticajima kao što je udaranje čekićem, ispuštanje proizvoda ili gaženje po njemu. Budite posebno pažljivi sa objektivom.

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana pitanja možete pronaći na našem sajtu za podršku korisnicima.

<http://www.sony.net/>

Predstavništvo Sony Europe Ltd.

Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com