




Sistema de áudio Bluetooth®

Instalação/Ligações

PT

MEX-M70BT

©2014 Sony Corporation Printed in Spain



Equipamento utilizado nas imagens (não fornecido)

- *9 Coluna frontal
- *9 Coluna de graves
- *9 Amplificador de potência
- *9 Coluna traseira

*1 Cabo de pinos RCA (não fornecido).
 *2 É possível que seja necessário um adaptador separado.
 *3 Não fornecido.
 *4 Para mais informações acerca da instalação do microfone, consulte "Instalar o microfone" no verso da folha.
 *5 Quer se encontre ou não em utilização, coloque o cabo de entrada MIC de forma a não interferir com a condução. Fixe o fio com um gancho, por exemplo se o fizer passar na zona dos seus pés.
 *6 Para ligar um smartphone à unidade principal, é necessário um cabo (não fornecido).
 *7 Para ligar um iPod/iPhone, utilize o cabo de ligação USB para iPod (não fornecido).
 *8 Fornecido com o controlo remoto marítimo.
 *9 Não é à prova de água.
 *10 Impedância das colunas: 4 – 8 ohm x 4

Português

Atenção

Certifique-se de que instala esta unidade no tablier do barco, uma vez que a parte posterior da unidade aquece durante a utilização.

- Esta unidade foi concebida para funcionar apenas com uma corrente contínua de massa negativa (terra) de 12 V.
- Não deixe os cabos sob um parafuso ou presos em peças móveis (por ex., nas calhas dos bancos).
- Antes de proceder às ligações, desligue o motor da embarcação, por forma a evitar a ocorrência de curtos-circuitos.
- Ligue os cabos de alimentação amarelo e vermelho só depois de ligar todos os outros cabos.
- Ligue todos os cabos de terra a um ponto de massa comum.
- Certifique-se de que isola todos os cabos soltos que não tenham sido ligados com fita isoladora para maior segurança.
- Num ambiente de potenciais salpicos de água, a Sony recomenda vivamente que proteja a unidade com a Capa à Prova de Água Waterproof Car Stereo Cover (não fornecida).
Se ligar um dispositivo iPod ou USB a Capa à Prova de Água não ficará totalmente fechada. Evite salpicar água para a unidade.
- A utilização de instrumentos ópticos com este produto irá aumentar o risco de lesões ópticas.

Notas sobre o cabo de alimentação (amarelo)

- Sempre que ligar esta unidade juntamente com outros componentes estéreo, a potência nominal do circuito da embarcação ligado deverá ser superior à soma de todos os fusíveis dos componentes.
- Se nenhum circuito da embarcação tiver potência suficiente, ligue a unidade directamente à bateria.

Lista de componentes [1]

- Os números na lista correspondem aos números apresentados nas instruções.
- O suporte ① e o anel de protecção ④ já vêm instalados na unidade. Antes de instalar a unidade, utilize as chaves de libertação ③ para retirar o suporte ① da unidade. Para mais informações, consulte "Retirar o anel de protecção e o suporte [4]" no verso da folha.
- Guarde as chaves de libertação ③ para utilizações futuras, uma vez que estas também são necessárias para retirar a unidade da embarcação.

Advertência
 Manuseie cuidadosamente o suporte ① para evitar magoar os dedos.

Exemplo de uma ligação [2]

Ligação simples à coluna de graves [2-C]
 Pode utilizar uma coluna de graves sem um amplificador de potência quando esta estiver ligada a um cabo de coluna traseira.






*1 Não fornecido [2-B].
 *2 Não ligue uma coluna nesta ligação [2-C].
Notas
 • Certifique-se de que liga o cabo de terra antes de ligar o amplificador [2-A].
 • O alarme só soará se utilizar o amplificador incorporado [2-A].
 • Certifique-se de que liga uma coluna de graves de 4-8 ohm. Não ligue uma coluna ao outro cabo de coluna traseira [2-C].

Esquema de ligações [3]

- 1 À bateria ou bloco de distribuição com ligação à massa**
 Primeiro ligue o cabo de massa (terra) preto e, em seguida ligue os cabos de entrada de alimentação amarelo e vermelho.
- 2 Ao cabo da antena (extensível) ou ao cabo de alimentação do amplificador da antena (extensível)**
Notas
 • Não é necessário ligar este cabo se não existir uma antena eléctrica ou um amplificador de potência da antena ou com uma antena telescópica que funcione manualmente.
 • Se a embarcação tiver uma antena FM/AM incorporada no vidro traseiro/lateral, consulte "Notas acerca dos cabos de controlo e alimentação".
- 3 Ao sinal de iluminação do barco**
 Certifique-se de que liga primeiro o cabo de terra preto à bateria ou ao cabo de terra do bloco de distribuição.
- 4 Ao terminal de alimentação de +12 V, que é alimentado na posição de acessório do interruptor de ignição**
Notas
 • Se não existir posição de acessório, ligue ao terminal de alimentação de +12 V (bateria), que possui sempre alimentação.
 Certifique-se de que liga primeiro o cabo de terra preto à bateria ou ao cabo de terra do distribuidor.
 • Se a embarcação tiver uma antena FM/AM incorporada no vidro traseiro/lateral, consulte "Notas acerca dos cabos de controlo e alimentação".
- 5 Ao terminal de alimentação de +12 V, que possui sempre alimentação**
 Certifique-se de que liga primeiro o cabo de terra preto à bateria ou ao cabo de terra do reparador.

Notas acerca dos cabos de controlo e alimentação

- O cabo REM OUT (às riscas azul/branco) fornece uma corrente contínua de +12 V quando liga a unidade.
- Se a sua embarcação possuir uma antena FM/AM incorporada no vidro traseiro/lateral, ligue o cabo REM OUT (às riscas azul/branco) ou o cabo de alimentação auxiliar (vermelho) ao terminal de alimentação do amplificador da antena existente. Para mais informações, consulte o seu agente.
- Esta unidade não pode utilizar uma antena eléctrica sem caixa de relé.
- Ligação para conservação da memória**
 Quando o cabo de alimentação amarelo se encontrar ligado, a alimentação será sempre fornecida ao circuito de memória, mesmo quando o interruptor de ignição se encontrar desligado.
- Notas acerca da ligação das colunas**
 • Antes de ligar as colunas, desligue a unidade.
 • Utilize colunas com uma impedância de 4 a 8 ohm e com potência adequada para evitar avarias.
 • Não ligue os terminais das colunas ao chassis da embarcação ou os terminais das colunas do lado direito aos das colunas do lado esquerdo.
 • Não ligue o cabo de terra desta unidade ao terminal negativo (-) da coluna.
 • Não tente ligar as colunas em paralelo.
 • Ligue apenas colunas passivas. A ligação de colunas activas (com amplificadores incorporados) aos terminais das colunas poderá danificar a unidade.
 • Para evitar avarias, não utilize os cabos das colunas incorporados instalados na embarcação se a unidade dispor de um cabo negativo (-) comum para as colunas dos lados direito e esquerdo.
 • Não ligue os cabos das colunas da unidade um ao outro.



Português

- Precauções**
- Escolha cuidadosamente o local de instalação, para que a unidade não interfira com a condução normal do veículo.
 - Evite instalar a unidade em áreas sujeitas a pó, sujidade, vibração excessiva ou temperaturas elevadas, tais como sob a luz solar directa ou próximo de condutas de ar quente.
 - Selecciono cuidadosamente o local de instalação para evitar que a unidade se danifique devido à entrada de água. Deverá evitar as áreas sujeitas a salpicos de água. Recomendamos a utilização da capa de Prova de Água Waterproof Car Stereo Cover (não fornecida).
 - Para garantir uma instalação segura, utilize apenas as ferramentas de montagem fornecidas.

Ajuste do ângulo de montagem
Ajuste o ângulo de montagem para que este seja inferior a 45°.

Retirar o anel de protecção e o suporte (4)

Antes de instalar a unidade, retire o anel de protecção (4) e o suporte (1) da unidade.

- 1 Retire o anel de protecção (4).**
Aperte ligeiramente ambas as extremidades do anel de protecção (4) e, em seguida, puxe-o para fora.
- 2 Retire o suporte (1).**
1 Introduza ambas as chaves de libertação (3) entre a unidade e o suporte (1) até ouvir um estalido.
2 Puxe o suporte (1) para baixo e, em seguida, puxe a unidade para cima, de forma a separá-los.

Exemplo de montagem (5)

Instalação no compartimento do interruptor do barco
Notas
• Antes de proceder à instalação, certifique-se de que os fechos que se encontram em ambos os lados do suporte (1) estão inclinados para dentro 2 mm (1/16 polegadas). Se os fechos estiverem direitos ou inclinados para fora, a unidade não ficará instalada correctamente e poderá desprender-se (5-1).
• Para realizar uma instalação segura, incline os dentes para fora (5-2), se necessário.
• Certifique-se de que os 4 dispositivos de fecho existentes no anel de protecção (4) se encontram devidamente encaixados nas ranhuras situadas na unidade (5-3).

Instalar a unidade num automóvel japonês (6)

É possível que não consiga instalar esta unidade em algumas marcas de automóveis japoneses. Neste caso, contacte o agente Sony.
Nota
Para evitar avarias, efectue a instalação apenas com os parafusos fornecidos (8).

Como retirar e colocar o painel frontal (7)

Antes de instalar a unidade, retire o painel frontal.

7-A Para retirá-lo
Antes de retirar o painel frontal, certifique-se de que carrega em OFF sem soltar. Carregue no botão de libertação do painel frontal e, em seguida, puxe-o para si.

7-B Para colocá-lo
Encaixe a parte (A) do painel frontal na parte (B) da unidade, conforme apresentado, e pressione o lado esquerdo até ouvir um estalido.

Tenha em atenção se a ignição da sua embarcação possui ou não posição ACC

Certifique-se de que selecciona a função Auto Off. Para mais informações, consulte o Manual de Instruções fornecido. A unidade encerra completa e automaticamente no horário programado e após a unidade estar desligada, evitando o desgaste da bateria. Se não definir a função Auto Off, carregue em OFF sem soltar até o ecrã desaparecer sempre que desligar a ignição.

Substituição de fusíveis (8)

Quando substituir o fusível, certifique-se de que utiliza um com a mesma amperagem indicada no fusível original. Se o fusível se fundir, verifique a ligação eléctrica e substitua-o. Se o fusível se fundir novamente depois de o ter substituído, é possível que exista uma avaria interna. Nesse caso, consulte o agente Sony mais próximo.

Instalar o microfone (9)

Instalação no painel de instrumentos
Para captar a sua voz durante uma chamada mãos-livres, necessita de instalar o microfone (9). O telefone não é à prova de água. Instale o microfone num local seco e protegido da água; por exemplo, perto do para-brisas. Instale os grampos (não fornecidos) e ajuste o comprimento e posição do cabo de modo que não obstrua a sua condução.

- Atenção**
- Mantenha o microfone longe de humidade e temperaturas extremamente elevadas.
 - A possibilidade do cabo se enrolar em volta da coluna de direcção ou da alavanca das mudanças é extremamente perigosa. Certifique-se de que o cabo e outros componentes não obstruem a sua condução.
 - Se o seu barco dispuser de airbags ou de qualquer outro equipamento de absorção de choques, contacte a loja onde adquiriu esta unidade ou o concessionário antes de proceder à instalação.
- Notas**
- Antes de colocar a fita adesiva de dupla face (9), limpe a superfície do painel de instrumentos com um pano seco.
 - Ajuste o ângulo do microfone na posição adequada.

Notas acerca dos passos de sintonização

- Para ver como definir os passos de sintonização, consulte as Instruções de Funcionamento.
- Se substituir a bateria do barco ou alterar as ligações, os passos de sintonização serão apagados.