

SONY®

Стерео слушалки


(BG)

Упътване за употреба

MDR-EX36V

A

Стерео мини щекер с формата на буквата L

**C**

Стерео слушалки

Функции



- Лесен за употреба бутон за контрол на звука
- Хибриден силиконови тапи за удобно приспособяване и комфорт при носене за дълъг период от време.
- Кабел от вид Y с пъзгач, който га предотвратява прегъването на кабела.
- Приложен е удобен механизъм за регулиране на кабела.

B

① Преглед в разглобен вид



②



Носене на слушалките

(Вижте фиг. А)

Носете слушалките, като съобразите факта, че левата, маркирана с (R), е заяснато в ухо, а мази, маркирана с (L) - за лявото ухо.

Как да използвате приложенияния механизъм за регулиране на кабела

Можете да регулирате кабела, като го навнете (①) на регулация механизъм, след което поставите кабела в отвора (②).

(Кабелът може да бъде навит на механизма за регулиране до 50 см. Ако навнете повече, кабелът може лесно да се изпълзне от механизма.)

Забележка

Не навивайте щекера или разклонението на кабела, защото това може да причини прекъсване на кабела.

Как да използвате пъзгача (③)

Премествете пъзгача нагоре или надолу, за да промените позицията на разделяне на кабела.

Как да използвате бутона за контрол на звука (④)

Задържете нагоре, за да увеличите звука и надолу, за да намалите.

Как да инсталирате тапите правилно

Ако тапите не са подходящи за вашите уши, възможно е да не чувате ниските тонове. За да се наслаждавате на по-добро качество на звука, сменете тапите с друг размер или регулирайте позицията на тапите, така че да застанат на ушите ви удобно и пътно.

Ако тапите не са подходящи за вашиите уши, опитайте друг размер. Проверете размера на тапите, като проверите цвета във вътрешността (Вижте фиг. B -①).

Когато сменяте тапите, инсталрайт ги здраво върху слушалките, за да предотвратите потенциалното им оставане в ушите.

Размери на тапите (оцветени във вътрешността)

Малък	Голям
SS*	S
(Червен)	(Оранжев)

M	L
(Зелен)	(Светло син)

* Можете допълнително да закупите този размер тапи; този размер тапи не е вкл. в комплекта.

За да свалите тапите (Вижте фиг. В - ②)

Докато прицърквате слушалките, забърнете и извадете тапата.

За да прибавите тапата (Вижте фиг. В - ③)

Натиснете частите на бъчките докато излизашите части на слушалките се покрият напълно.

Почистване на тапите

Свалете тапите от слушалките и ги измийте с мек почистващ разтвор.

Спецификации

Вид: Затворен, динамичен / Драйвер устройство: 9 mm, куполен тип (CCAW) / Капацитет на захранването: 100 mW (IEC*) / Импеданс: 16 – при 1 kHz / Чувствителност: 100 dB/mW / Честотен отговор: 6 - 23, 000 Hz / Кабел: Прибл. 1.2 m, Litz кабел Y вид / Шекер: Позлатен стеро мини шекер с L-форма/ "тегло" Прибл. 3 g / Приложени аксесоари: Тапи (S x 2, M x 2, L x 2), Регулатор за кабела (1)

* IEC = Международна комисия на електротехническите

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

Препазни мерки

- Моля, пазете тапите чисти по всяко време, особено във вътрешността им (вижте фиг. С).
- Ако във вътрешността на тапите попадне ушина кал или прах, възможно е да имате трудности с чуващето.
- Възможно е при сухо време да чувствате лека болка в ушите. Това не е причинено от повреда в слушалките, а от статично електричество, което се акумулира от вашето мяло. То се намалява, когато носите дрехи, произведени от естествени материали, които не генерират статично електричество толкова лесно.
- Слушането с висока сила на звука може да е причина за затруднения при чуващето на страннични шумове. За безопасност, не използвайте слушалките докато шофирате или караете велосипед.
- Възможно е тапите за уши да дефектират в

следствие на продължителна употреба или съхранение.

- Инсталрайт тапите здраво на слушалките. Ако някоя тапа случайно се отдели и остане в ухото ви, възможно е това да е причина за нараняване.

Забележка относно статичното електричество

Най-вече при наличие на климатици може да почувствате леки убождания по ухото. Това е резултат от статичното електричество събрано в мялото и не е в резултат на неизправност на слушалките. Ефектът може да бъде намален при носенето на дрехи произведени от естествени тъкани.

EP-EX10A се продава отделно като опция за подмяна на тапите
EP-EX10A предлага 4 вида тапи: SS, S, M и L.



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта, могат да се случат. Рециклирането на материали ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, съвржете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG

Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използвани системи за разделно събиране на отпадъци)



Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на пръв вид място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на енергийните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощения представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гарантията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.

<http://www.sony.bg>