

Esquema de conexión de la alimentación


El conector de alimentación auxiliar puede variar en función del tipo de automóvil. Compruebe el esquema del conector de alimentación auxiliar de su coche, con el fin de asegurarse de que las conexiones se correspondan correctamente. Existen tres tipos básicos (vea la ilustración aquí debajo). Es posible que tenga que cambiar las posiciones de los cables rojo y amarillo en el cable de conexión de la alimentación estereofónica del coche.

Después de haber emparejado correctamente las correspondientes conexiones con los cables de alimentación comunitada, conecte el aparato a la alimentación de potencia del coche. Si tiene alguna duda o problema para conectar este aparato, y que no están explicados en este manual, consulte por favor al distribuidor de su automóvil.

Διάγραμμα σύνδεσης τροφοδοσίας

Η ούνδεση βοηθητικής τροφοδοσίας ισχύει είναι δυνατό να πουκλει ανάλογα με το όχημα. Ελέγχετε το διάγραμμα σύνδεσης της σύνδεσης βοηθητικής τροφοδοσίας για να βεβαιωθείτε ότι οι ίδιες οι συνδέσεις έχουν προγραμματισμένη σωστά. Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι (απειρούντας τον αριθμό των συνδέσεων).



Είναι δυνατό να χρειαστεί να εναλλάξετε τις δέσσεις του κάκκινου και του κίτρινου καλώδιου της τροφοδοσίας (γιακός του αυτοκινήτου). Αφού ταριμέστε τις συνδέσεις και έχετε τοποθετήσει σωστά τα καλώδια της τροφοδοσίας, συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία του αυτοκινήτου. Εάν έχετε συνδέσει τη συσκευή και προβλέψεις σε άλλη σύνδεση αυτής της συσκευής τα οποία δεν καλύπτονται από το παρόν εγχειρίδιο οδηγών χρήσης, απευθύνεστε στον αντιπρόσωπο του αυτοκινήτου σας.



Esquema de ligações eléctricas

O conector de alimentação auxiliar pode variar de automóvel para automóvel. Verifique o esquema do conector de alimentação auxiliar do automóvel, por forma a certificar-se de que as ligações se encontram efectuadas correctamente. Existem três tipos básicos (abaixo apresentados). Poderá necessitar de alterar as posições dos cabos vermelho e amarelo no cabo de alimentação do auto-rádio.

Depois de fazer corresponder as ligações e alterar correctamente a posição dos cabos de alimentação, ligue a unidade à alimentação do automóvel. Se tiver alguma questão ou problema relativos à ligação da unidade não tratados neste manual, consulte o concessionário do automóvel.



Precauciones

- Escoga cuidadosamente el lugar de instalación, de forma que el aparato no interfiera las maniobras habituales de la conducción.
- Evite instalar el aparato en áreas sujetas a polvo, suciedad, excesivas vibraciones o altas temperaturas, como podría ser a pleno sol o cerca de los conductos de calefacción.
- Utilice solamente el material de montaje suministrado, para conseguir una instalación sólida y segura.

Reglaejo del ángulo de montaje

Ajuste el ángulo de montaje a menos de 45°.

Extraer el marco de protección y el soporte [4]

- Antes de instalar el aparato, saque el marco de protección [5] y el soporte [4].**
- Saque el marco de protección [5].** Presione sobre ambos bordes del marco de protección [5] y, seguidamente, tire de él hacia fuera.

- Extraiga el soporte [4].** **①** Inserte a la vez ambas llaves de extraer [4] entre el aparato y el soporte [4], hasta que suene un chasquido.
- ②** Tire del soporte [4] hacia abajo, luego tire de la unidad hacia arriba para separarlo.

Ejemplo de montaje [5]

5-A Instalación en el salpicadero

- Notas**
 - Si es necesario, doble estas lengüetas hacia fuera para permitir la instalación segura. [5-A-2]
 - Asegúrese de que los 4 enganches sobre el marco de protección [5] estén correctamente incorporados en las ranuras del aparato. [5-A-3]

5-B Instalación del iPod

- Notas**
 - Asegúrese de que el iPod esté colocado donde no obstruya la conducción, tal como la guantera del coche, etc.
 - La longitud del cable del conector de acoplamiento es de 1.22 m. Instale el iPod dentro del área de alcance del cable del conector de acoplamiento.

Forma de extraer y colocar el panel frontal [6]

- Antes de instalar el aparato, saque el panel frontal.**
- 6-A Para extraerlo** Antes de sacar el panel frontal, no olvide pulsar [OFF] (Apagar). Pulse [A] y tire del aparato hacia usted.

6-B Para colocarlo

- Acople la parte [A] del panel frontal en la parte [B] del aparato, según se ilustra más abajo, y presione sobre el lado izquierdo en la posición correcta hasta que suene un chasquido.

Advertencia para el caso de que el conmutador de arranque de su coche no tenga la posición ACC

Asegúrese de activar la función Auto Off (Apagado automático). Para más detalles, consulte las Instrucciones de uso suministradas.

Después de cerrar el aparato, éste se apagará automáticamente en el plazo de tiempo ajustado, lo cual previene la descarga de la batería.

Si usted no ha activado la función Auto Off, pulse sostenidamente [OFF] hasta que desaparezca la visualización en pantalla, cada vez que apague el motor.

Precauções

- Escolha cuidadosamente o local de instalação, de forma que a unidade não interfira com a condução normal do veículo.
- Evite instalar a unidade em áreas sujeitas a pó, sujeira, vibração excessiva ou temperaturas elevadas, tais como a luz solar direta ou proxímo de condutas de ar quente.
- Para garantir uma instalação segura, utilize apenas as ferramentas de montagem fornecidas.

Ajuste do ângulo de montagem

Ajuste o ângulo de montagem por forma a que este seja inferior a 45°.

Botão RESET (Reiniciar)

Quando haya finalizado la instalación y las conexiones, no se olvide de pulsar el botón RESET con la punta de un bolígrafo o similar, etc., extrayendo previamente el panel frontal.

Retirar o anel de protecção e o suporte [4]

Antes de instalar a unidade, retire o anel de protecção [4] e o suporte [4] da unidade.

1. Retirar o anel de protecção [4].

Aparte ligeramente ambas as extremidades do anel de protecção [4] e, em seguida, puxe-o para fora.

2. Retirar o suporte [4].

Introduza ambas as chaves de libertação [4] entre a unidade e o suporte [4] até ouvir um estalido.

② Puxe o suporte [4] para baixo e, em seguida, remova a unidade, puxando-a para cima, por forma a separá-la.

3. Retirar o anel de protecção [4] e o suporte [4].

Quando tiver concluído a instalação e as ligações, certifique-se de que carrega no botão RESET utilizando uma esferográfica, etc., depois de retirar o painel frontal.

Botão RESET

Quando tiver concluído a instalação e as ligações, certifique-se de que carrega no botão RESET utilizando uma esferográfica, etc., depois de retirar o painel frontal.

Retirar o anel de protecção e o suporte [4]

Quando tiver concluído a instalação e as ligações, certifique-se de que carrega no botão RESET utilizando uma esferográfica, etc., depois de retirar o painel frontal.

Como retirar e colocar o painel frontal [6]

Antes de instalar a unidade, retire o painel frontal.

6-A Para retirá-lo

Antes de retirar o painel frontal, certifique-se de que carrega em [OFF]. Carregue em [A] e, em seguida, puxe-o para fora na sua direção.

6-B Para colocá-lo

Encaixe a parte [A] do painel frontal na parte [B] da unidade, conforme apresentado, e pressione o lado esquerdo até ouvir um estalido.

Aviso – Se o automóvel não tiver uma posição ACC na ignição

Certifique-se de que selecciona a função Auto Off (Apagado automático). Para mais informações, consulte o Manual de Instruções fornecido.

A unidade encerra completa e automaticamente no horário programado e após a unidade estar desligada, avivendo o desgaste da bateria.

Se não seleccionar esta função, carregue no botão [OFF] sem soltar até o ecrã desaparecer quando desligar a ignição.

Botão RESET

Quando tiver concluído a instalação e as ligações, certifique-se de que carrega no botão RESET utilizando uma esferográfica, etc., depois de retirar o painel frontal.

Afaiρεση του προστατευτικού πλαισίου και της βάσης στήριξης [4]

Πριν από την εγκατάσταση της συσκευής, βάλτε το προστατευτικό πλαισίο [4] από τη συσκευή.

1. Αποστέλτε το πλαισίο προστασίας [4].

Πλέστε το δύο άκρα του προστατευτικού πλαισίου [4], και στη συνέχεια τραβήξτε το προς τα έξω.

2. Αφαιρέστε τη βάση στήριξης [4].

① Εισέργετε και τα δύο κλειδιά απέλευθερωστες [4] μαζί ανάμεσα στη συσκευή και τη βάση στήριξης [4]. Στρέψτε τη βάση στήριξης [4] προς τα κάτω, και στη συνέχεια τραβήξτε προς τα πάνω τη συσκευή για να την αποσύστετε.

Παράδειγμα μονταρίσματος [5]

5-A Εγκατάσταση στο ταμπλό οργάνων

Σημείωσης

- Αν έχετε απορρίπτη, διπλώστε τα γκλωσσίδια αυτά προς τα έξω έτσι ώστε να εφαρμόσεται απόλυτα [5-A-2].
- Ελέγχετε αν τα 4 άκρα του προστατευτικού πλαισίου [4] έχουν εφαρμόσει αστάση στις σχισμές της συσκευής [5-A-3].

5-B Εγκατάσταση ενός iPod

Σημείωσης:

- Εφαρμόστε το iPod στο σημείο [4] της συσκευής, όπου τα μην παραπομβούν τα σύρριγχα, όπως το μηχανισμό κλειδώσεων, κλπ.
- Το μήκος του καλώδιου σύνδεσης είναι 1.22 μ. (4.0 πόδια). Εγκαταστήστε το iPod μέσα στα όρια του μήκους του καλώδιου σύνδεσης.

Τρόπος εξαγωγής και τοποθέτησης της πρόσοψης [6]

Πριν από την εγκατάσταση της συσκευής, αποσύστετε την πρόσοψη.

6-A Απόσπαση

Πριν από την απόσπαση της πρόσοψης, φροντίστε να πλέσετε το πλήκτρο [OFF]. Πιέστε το [A] και τραβήξτε προς το μέρος σας.

6-B Τοποθέτηση

Ποσαριστείτε το τιμόνι [4] της πρόσοψης στο τιμόνι [4] της συσκευής στα όπως υποδεικνύεται στην εικόνα και οθείστε την αριστερή πλευρά στη θέση μέχρι να εφαρμόσετε απόλυτα.



el coche sin posición ACC
automóvel sem posição ACC
το αυτοκίνητο δεν έχει θέση ACC

Esquema de conexión de la alimentación

El conector de alimentación auxiliar puede variar en función del tipo de automóvil. Compruebe el esquema del conector de alimentación auxiliar de su coche, con el fin de asegurarse de que las conexiones se correspondan correctamente.

Existen tres tipos básicos (vea la ilustración aquí debajo). Es posible que tenga que cambiar las posiciones de los cables rojo y amarillo en el cable de conexión de la alimentación estereofónica del coche.

Después de haber emparejado correctamente las correspondientes conexiones con los cables de alimentación comunitada, conecte el aparato a la alimentación de potencia del coche. Si tiene alguna duda o problema para conectar este aparato, y que no están explicados en este manual, consulte por favor al distribuidor de su automóvil.

El conector de alimentación auxiliar puede variar de automóvil para automóvil. Verifique o esquema del conector de alimentación auxiliar do automóvel, por forma a certificar-se de que as ligações se encontram efectuadas correctamente.

Existem três tipos básicos (abaixo apresentados).

Poderá necessitar de alterar as posições dos cabos vermelho e amarelo no cabo de alimentação do auto-rádio.