SONY

* 4 5 6 5 1 2 1 2 2 * (1)
4-565-121-**22**(1) (PT)

Sound Bar

Guia de início

HT-CT380/CT381/CT780



Acessórios fornecidos

Telecomando (1)

Pilhas R03 (tamanho AAA) (2)

Cabo digital ótico (1)

Suportes de fixação na parede (2) e parafusos (2)

Pés de altifalante para o subwoofer (4)
Apenas para HT-CT380/CT381.
Consulte as Instruções de funcionamento fornecidas sobre como instalar o subwoofer horizontalmente.



Para montar o Sound Bar numa parede
Consulte as Instruções de funcionamento fornecidas.

1 Ligar

Ligar a um televisor



Ⓐ Cabo digital ótico (fornecido)
Ⓑ Cabo HDMI (tipo de alta velocidade, não fornecido)

Se o televisor não estiver equipado com uma tomada de saída de áudio ótico, ligue um cabo HDMI Ⓑ (tipo de alta velocidade, não fornecido) à tomada HDMI com "ARC" impresso.
Se a tomada de entrada HDMI com "ARC" impresso no televisor estiver ligada a outro dispositivo, desligue esse dispositivo do televisor e ligue-o a uma tomada HDMI IN (HDMI IN 1/2/3) no Sound Bar.

Ligar a outros dispositivos



Ⓐ Cabo digital ótico (fornecido)
Ⓑ Cabo HDMI (tipo de alta velocidade, não fornecido)
Ⓒ Cabo HDMI (tipo de alta velocidade, não fornecido)

Esta ligação permite ouvir o som surround mais eficientemente.
Se a tomada de entrada HDMI no televisor não tiver "ARC" impresso, ligue o cabo digital ótico Ⓐ para além de um cabo HDMI Ⓑ (tipo de alta velocidade, não fornecido).
Se estiverem ligados outros dispositivos ao televisor, desligue os respetivos cabos HDMI Ⓒ (tipo de alta velocidade, não fornecido) das tomadas de entrada HDMI no televisor e ligue-os às tomadas HDMI IN (HDMI IN 1/2/3) no Sound Bar.

Sugestão (Apenas HT-CT780)

- Para desfrutar de conteúdo 4K protegido por direitos de autor, ligue a tomada HDMI compatível com HDCP 2.2. Para obter detalhes, consulte "Ver conteúdo 4K protegido por direitos de autor" nas Instruções de funcionamento fornecidas.

Nota

- Quando utilizar apenas um cabo HDMI, ligue-o à tomada HDMI que tem "ARC" impresso na TV e no Sound Bar. Caso contrário, o som do televisor não é emitido.

2 Configurar o telecomando

3 Ligar o sistema



1 Ligue os cabos de alimentação CA.
2 Prima o botão I/⏻ (ligado/standby).
O visor acende-se.
Verifique se o indicador de ligado/standby do subwoofer está aceso a verde. Quando o indicador se liga, a ligação sem fios do Sound Bar e do subwoofer é estabelecida. Se este não se ligar, a transmissão sem fios não está ativada. Consulte a secção "Som do subwoofer sem fios" da "Resolução de problemas" nas Instruções de funcionamento fornecidas.

4 Ouvir som



Prima o botão INPUT repetidamente até que o dispositivo de entrada pretendido seja apresentado no visor.
Em seguida, prima o botão ◿ (volume) para ajustar o volume.

A configuração está concluída. Divirta-se!

Consulte as Instruções de funcionamento fornecidas sobre o modo de som e outras funções.

Instruções de funcionamento

Ouvir música a partir de um dispositivo BLUETOOTH

Ao registar um dispositivo BLUETOOTH



Para emparelhar o sistema com um dispositivo BLUETOOTH (emparelhamento)

1 Prima PAIRING no Sound Bar.
O indicador BLUETOOTH pisca rapidamente (⋮▮⋮) durante o emparelhamento BLUETOOTH.
2 Ative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH, procure dispositivos e selecione este sistema (HT-CT380, HT-CT381 ou HT-CT780).
Se lhe for pedida uma chave de acesso, introduza "0000".
3 Certifique-se de que o indicador BLUETOOTH se acende (▮).
A ligação foi estabelecida.

Para ouvir música do dispositivo registado

1 Prima o botão INPUT repetidamente para apresentar [BT].
O indicador BLUETOOTH pisca (⋮▮⋮) durante a tentativa de emparelhamento BLUETOOTH.
2 No dispositivo BLUETOOTH, selecione este sistema (HT-CT380, HT-CT381 ou HT-CT780).
3 Certifique-se de que o indicador BLUETOOTH se acende (▮).
A ligação foi estabelecida.
4 Inicie a reprodução no dispositivo BLUETOOTH.

Ao utilizar a ligação com um só toque (NFC)



1 Transfira, instale e inicie a aplicação "NFC Easy Connect" no seu smartphone.
2 Toque na marca N do Sound Bar com o smartphone.

3 Certifique-se de que o indicador BLUETOOTH se acende (▮).
A ligação foi estabelecida.
- Dispositivos compatíveis
Smartphones, tablets e leitores de música com a função NFC incorporada (SO: Android™ 2.3.3 ou posterior, excluindo o Android 3.x)

SongPal

Está disponível uma aplicação especializada para este modelo na Google Play™ e também na App Store.

Procure "SongPal" e transfira a aplicação gratuita para obter mais informações sobre as suas funcionalidades práticas.

© 2015 Sony Corporation