

## FM/AM radio sat

Uputstvo za upotrebu

ICF-C717PJ

## DREAM MACHINE

Dream Machine je zaštićeni naziv kompanije Sony Corporation.



No Power No Problem je zaštićeni naziv kompanije Sony Corporation.

© 2009 Sony Corporation

4-180-721-31(1)

## UPOZORENJE

## Kako biste sprečili požar ili strujni udar, ne izlažite uređaj kisi ili vazi.

Radi smanjenja rizika od požara ne prekrivajte ventilacione otvore ovog uređaja novinama, stolnjacima, zavesama, itd. Nemojte postavljati ukljajne sveće na uređaju.

Kako biste izbegli opasnost od požara ili električnog udara, uređaj se ne smje izlagati kapljivanju ili prskanju tečnosti, niti se na njega smje postavljati predmeti ispunjeni sa tečnošću, na primer vase.

Ne postavljajte uređaj u skloni prostor, na primer u ormarić za knjige ili ugradni ormari.

Baterije nemojte izlagati (paket baterija ili uložene baterije) visokoj temperaturi, na primer, direktnom sunčevom svjetlu, vatri ili sličnom, na duži vremenski period.

Budući da se uređaj sa mrežnog napajanja isključuje odspajanjem mrežnog kabla, uređaj spojite na lako dostupnu mrežnu utičnicu. Ako se pojave nepravilnosti u radu uređaja, odmah ga odspojite iz zdane utičnice.

**OPREZ**  
Opasnost od eksplozije ukoliko baterije nisu pravilno umetnute. Baterije zamjenite samo istim.

**Napomene za korisnika: sledeće informacije su primenjive samo na opremu koja se prodaje u zemljama koje primjenjuju smernice EU**

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni predstavnici za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 7037 Stuttgart, Nemačka. Za pitanja servisa i garancije pogledajte adresu na garantnom listu.

## Funkcije

- FM/AM radio sat sa dva alarma.
- Zvuci prirode (Morski talasi, ptice, kiša, potok, podmorne)
- Prikaz temperature (Celzijusi/Farenhajti) -15°C - 50°C (5°F - 122°F)
- Ugrađeni audio kabl za spajanje digitalnog audio uređaja
- Memorija za memorisanje 10 stanica (5 FM / 5 AM)
- Razne vrste alarma - radio, zvučica i zvuci prirode (5)
- Automatsko podešavanje sata: pri prvom spajajući sata na mrežni napon prikazat će tačno vreme na ekranu (osim modela za istočnu Evropu)
- Automatsko podešavanje letnjeg/zimskog računanja vremena (osim modela za istočnu Evropu)
- Stogodišnji kalendar i tipka DATE/TIME ZONE (DATE/DST) za prikaz godine, meseca i dana
- Podešavanje svetline (velika/srednja/isključeno).
- "No Power No Problem" sistem alarme koji pomoći ugradnje baterije CR2032 održava rad sata i alarmu tokom prekida napajanja.
- Odlažanje alarme - Može se odložiti od 10 do 60 minuta.
- Progresivno oglašavanje alarme (samo zvučica).

## Spajanje antene

**Spajanje AM okvirne antene**  
Antena je svojim oblikom i dužinom namenjena prijemu AM signala. Nemojte je rastavljati ili namotavati.

- 1 Skinite okvirni deo sa plastičnog postolja.
- 2 Podesite AM okvirnu antenu.



- 3 Spojite kablove u priključnice za AM antenu.  
Kablove (A i B) možete spojiti sa bilo koje strane.

**Umetnite kabl držaći hvataljku priključku pritisnutom prema dole.**



- 4 Lagano povucite AM okvirnu antenu kako biste proverili da li je spojena čvrsto.

**Podešavanje AM okvirne antene**  
Pronadite mesto i orientaciju koji omogućavaju dobar prijem.

- Ne stavljajte AM okvirnu antenu pored uređaja ili druge AV opreme jer je moguća pojava šuma.

## Savet

Odaberite smer AM okvirne antene u kojem se postiže najbolji AM prijem.

## C

- 5** Pritisnite **TIME SET +** ili – za podešavanje željenog zvuka ("NATURE SOUND", "RADIO" ili "BUZZER"), i pritisnite **ALARM ON/OFF A** ili **B**. Možete odabrat jednu od tri postavke: "NATURE SOUND", "RADIO" ili "BUZZER". Podesite alarm na sledeći način:
- NATURE SOUND: pogledajte "[A] Podešavanje zvukova prirode".
  - RADIO: pogledajte "[B] Podešavanje radio alarma".
  - BUZZER: pogledajte "[C] Podešavanje zujalice".

#### A Podešavanje zvukova prirode

- Izvedite korake od **1** do **5** iz poglavlja "Podešavanje alarma".
- Pritisnite **TIME SET +** ili – za odabir zvuka alarma "NATURE SOUND" i pritisnite **ALARM ON/OFF A** ili **B**. Na ekranu se pojavi "NATURE SOUND".
- Pritisnite **TIME SET +** ili – za odabir **NATURE SOUND/PRESET 1** do **5** i pritisnite **ALARM ON/OFF A** ili **B**.

- Pritisnite **TIME SET +** ili – za podešavanje glasnoće i pritisnite **ALARM ON/OFF A** ili **B**. Podešavanje je uneseno.

#### 5 Pritisnite **ALARM ON/OFF A** ili **B**.

Nakon oko 4 sekunde se na ekranu pojavi "[A]" ili "[B]".

Zvuk prirode će se oglasiti u podešeno vreme.

#### B Podešavanje radio alarma

- Izvedite korake od **1** do **5** iz poglavlja "Podešavanje alarma".

- Pritisnite **TIME SET +** ili – za odabir zvuka alarma "RADIO" i pritisnite **ALARM ON/OFF A** ili **B**. Na ekranu se pojavi "RADIO".

- Pritisnite **TIME SET +** ili – za odabir AM ili FM talasnog područja ili poslednje slušane stanicu i pritisnite **ALARM ON/OFF A** ili **B**.

- Pritisnite **TIME SET +** ili – za odabir stanicu i pritisnite **ALARM ON/OFF A** ili **B**.

- Pritisnite **TIME SET +** ili – za podešavanje glasnoće i pritisnite **ALARM ON/OFF A** ili **B**.

Podešavanje je uneseno.

#### 6 Pritisnite **ALARM ON/OFF A** ili **B**.

Nakon oko 4 sekunde se na ekranu pojavi "[A]" ili "[B]".

Radio će se uključiti u podešeno vreme.

#### C Podešavanje zujalice

- Izvedite korake od **1** do **5** iz poglavlja "Podešavanje alarma".

- Pritisnite **TIME SET +** ili – za odabir zvuka alarma "BUZZER" i pritisnite **ALARM ON/OFF A** ili **B**. Podešavanje je uneseno.

#### 3 Pritisnite **ALARM ON/OFF A** ili **B**.

Nakon oko 4 sekunde se na ekranu pojavi "[A]" ili "[B]".

Zujalica će se oglasiti u podešeno vreme.

Po završetku podešavanja alarma prikaže se podešeno vreme alarma.

Kad su aktivirani **ALARM "A"** i **ALARM "B"**, možete uključiti **ALARM A** i **ALARM B** pritiskom tipke **DISPLAY/CLOCK**.

#### Napomena

- Kad koristite radio alarm, podešeni alarm će se oglasiti sa zadnjom stanicom podešenom pre isključivanja uređaja. Pri podešavanju radio alarma odaberite željenu stanicu pre isključivanja uređaja.
- Kad se oglasiti alarm, na displeju trepće indikator **ALARM "A"** ili **"B"**.
- Ako se tokom prvog alarma oglasiti drugi (ili je aktivna funkcija SNOOZE), drugi alarm će imati prednost.
- Funkcija alarmi radi kao obično na prvi i zadnji dan letnjeg računanja vremena. Dok je podešena funkcija Automatic DST/Summer Time, alarm se preskače ako je podešen na vreme koje se prelasku na letnje računanje vremena, ili se alarm oglašava dva puta jer je podešen na vreme preklapanja pri završetku letnjeg računanja vremena.
- Ako je isto vreme podešeno za oba alarma (**ALARM A** i **B**), **ALARM A** će imati prednost.

#### Za potvrdu podešavanja vremena alarma

Isključite indikator **ALARM ON/OFF "A"** ili **"B"** sa ekranom i zatim ponovo pritisnite tipku **ALARM ON/OFF A** ili **B**.

Možete proveriti i potvrditi vreme alarma pritiskom tipke **TIME SET +** ili – nakon podešavanja alarma.

#### Promena podešavanja alarma

Poseste dva načina podešavanja alarma:

##### ① Promena podešavanja svih alarma

Podesite alarm ponovo.

##### ② Promena samo vremena alarma

Ova funkcija je dostupna prilikom podešavanja alarma (pojaviti se **ALARM "A"** ili **"B"**). Pritisnite i zadržite tipku **TIME SET +** u trajanju najmanje 2 sekunde za pomeranje vremena alarma unapred. Pritisnite i zadržite tipku **TIME SET -** u trajanju najmanje 2 sekunde za pomak vremena aluntrag. Kad otpustite tipku, promenjena vreme će biti prikazano na oko 2 sekunde. Za promenu vremena alarma, pritisnite **TIME SET +** ili – unutar te 2 sekunde. U suprotnom će vreme alarma ostati nepromenjeno.

#### Odlaganje alarma na nekoliko minuta

Pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS**.

Zvuk se isključuje, ali će se automatski ponovo uključiti nakon 10 minuta.

Možete promeniti vreme odlaganja sa više pritiskom tipke **SNOOZE/BRIGHTNESS** unutar 4 sekunde.

Maksimalno vreme odlaganja alarma je 60 minuta.

#### Za zaustavljanje alarma

Pritisnite **OFF - ALARM RESET** za isključenje alarma. Alarm će se ponovo oglasiti u isto vreme, zavisno od podešavanja za sledeći dan.

#### Za isključenje alarma

Pritisnite **ALARM ON/OFF A** ili **B** za isključenje indikatora **ALARM "A"** ili **"B"** na ekranu.

#### Napomena o alarmu u slučaju prekida napajanja

U slučaju prekida napajanja, funkcije alarma će raditi dok se interna baterija ne isprazni. Ipak, to može uticati na sledeće funkcije:


- Radni osvetljenje neće raditi.
- Kad je mod alarma podešen na zvuk prirode ili radio, automatski će se promeniti u zujalicu.
- Ako se napajanje prekine u trenutku oglašavanja alarma, on će se zaustaviti.
- Ako je pritisnute tipku **OFF - ALARM RESET**, alarm će se oglašavati u trajanju od oko 5 minuta.
- Ako se na ekranu pojavi indikator "CS", alarm neće raditi u slučaju prekida napajanja. U slučaju pojavljivanja tog indikatora zameñite bateriju.
- Funkcija odlaganja alarma neće raditi.
- Tokom prekida napajanja, alarm će se oglasi u podešeno vreme samo jednom.

#### Podešavanje sleep timera

Zahvaljujući ugradenom sleep timeru koji će automatski isključiti uređaj nakon podešenog vremena, možete zaspati uz "NATURE SOUND", "RADIO" ili "AUDIO IN".

- Pritisnite **SLEEP** dok je uređaj isključen. Na ekranu se pojavi poruka "SLEEP" i na ekranu trepće vreme isključenja.
- Pritisnite **SLEEP** za podešavanje trajanja sleep timera.

Svakim pritiskom tipke **SLEEP**, trajanje (u minutama) se menja kako sledi:



Tačno vreme se pojavi na ekranu nakon oko 4 sekunde nakon što završite podešavanje trajanja i otpustite **SLEEP**. Sleep timer tada počinje da odbrojava.

Uredaj će raditi kroz podešeno vreme zatim će se isključiti.

#### Napomena

Čak i ako je podešen sleep timer, on ne može isključiti dodatne komponente spojene na priključnicu **AUDIO IN** ovog uređaja.

#### Za isključenje uređaja pre podešenog vremena

Pritisnite **OFF - ALARM RESET**.

#### Promena podešavanja sleep timera

Možete pritisnuti **SLEEP** više puta za odabir željene postavke sleep timera čak i nakon njegovog aktiviranja.

#### Za isključenje sleep timera

Više puta pritisnite **SLEEP** za podešavanje sleep timera na "OFF" u koraku 2.

#### Upotreba funkcije merenja temperature

Ovaj uređaj poseduje senzor za merenje spoljne temperature. Temperatura je prikazana u Celzijusima ili Fahrenhejtima.

Za prikaz temperature u Celzijusima ili Fahrenhejtima, pritisnite i zadržite tipke **SNOOZE/BRIGHTNESS** i **DATE/TIME ZONE** (**SNOOZE/BRIGHTNESS** i **DATE/DST**) duže od 2 sekunde.

#### Napomena

- U primjeru je prikazana temperatura u stepenima Celzijusa, ali može se prikazati i u Fahrenhejtima.
- Ne koristite uređaj u vodi.
- Nemojte silom povlačiti temperaturni senzor. Nepravilna upotreba temperaturnog senzora može prouzrokovati kvar.
- Prikazana temperatura se može razlikovati od stvarne, zavisno od okoline.
- Nemojte postavljati temperaturni senzor blizu poda, izvora toploće poput radijatora ili cevi za ventilaciju, ili na mestima izloženim direktno suncu, prekomerno prašini, mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Osigurajte dovoljan protok vazduha kako biste sprečili pregrevanje uređaja. Ne postavljajte uređaj na mekane površine (tepih, čebe itd.) ili blizu materijala (zavese i slično) koji bi mogli da blokiraju ventilacione otvore.
- Ukoliko u kućištu dospe strani predmet ili tečnost, odspojite uređaj pa ga pre dalje upotrebe odnesite na pregled u ovlašćeni servis.
- Kućište čistite mekom krpom navlaženom rastvorom blagog deterdženta.
- Nikad ne dodirujte žicu spoljne FM antene za vreme olujnog nevremena. Osim toga, odmah odspojite mrežni priključak iz zidne utičnice.

#### Napomene

- Takođe pogledajte uputstva za upotrebu uređaja koji spajate.
- Kako biste izbegli kvarove, spojite kabl čvrsto.
- Postavite digitalnu muzičku uređaje dalje od zvučnika.
- Ako pojačate glasnoću previše, prilikom prelaska na radio prijem zvuk može biti preglesan.
- Pre odspranja spoljnog uređaja i spajanja zvučnika provjerite glasnoću. U suprotnom preglesan zvuk može da vam ošteti sluš.
- Nije moguće podesiti AUDIO IN za zvuk alarma.
- Kad slušate radio dok je spojen spoljni uređaj, isključite spojeni uređaj kako biste sprečili pojавu smetnji. Ukoliko se pojave smetnje čak i kad je spoljni uređaj isključen, odspojite ga i odmaknite od radio sata.

#### Tehnički podaci

##### Prikaz vremena

24-satni sistem

##### Radio

##### Frekventni opseg

Talasno područje	Frekvencija	Korak kanala
FM	87,5 – 108 MHz	0,05 MHz
AM	531 – 1.602 kHz	9 kHz

##### Opšte

##### Zvučnik

Promer približno 3,6 cm 8 Ω

##### Ulaž

Ugradeni audio kabl sa stereo mini-priklučkom (ø 3,5 mm)

##### Izlazna snaga

0,7 W (uz 10% harmoničnog izobličenja)

##### Napajanje

230 V AC, 50 Hz

Za čuvanje podataka o satu: 3V DC, jedna baterija CR2032

##### Zvuci prirode

Morski talasi, ptice, kiša, potok i pod morem

##### Raspont merenja temperature

-15°C – 50°C (5°F – 122°F)

##### Korak merenja temperature

1°C (1°F)

##### Dimenzije

Oko 217 mm x 67 mm x 62 mm (š/v/d) bez delova koji vire i kontrolom

##### Masa

Oko 670 g sa naponskom jedinicom i baterijom CR2032

##### Isporučeni pribor

AM okvirna antena (1)

Litijumska baterija CR2032 (1) (samo model za istočnu Evropu)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promeni bez najave. Proizvođač ne odgovara za eventualne štamarske greške.

#### U slučaju problema

U slučaju problem postoji i nakon što ste preduzeli sledeće provere, obratite se najbližem