

Informacije o priručnicima

- Priručnik s uputama (ovaj priručnik)
-  (Vodič za početak)

U Vodiču za početak opisuje se sljedeće:

- osnovne upute za rad za uređaj WALKMAN®
- način pristupa web-mjestima s korisnim računalnim aplikacijama na internetu.

3. Vodič za pomoć (web-dokument za osobno računalo/pametni telefon) Vodič za pomoć sadrži detaljnije upute za rad, specifikacije, URL web-mjesta korisničke podrške itd.



http://rd1.sony.net/help/dmp/nwwwm1/h_ww/

Iako je pretraživanje besplatno, moguća je naplata naknade za podatkovnu komunikaciju u skladu s ugovorom koji imate s operaterom.

Ovisno o državi/području kupovine uređaja Walkman, moguće je da neki modeli ne budu dostupni.

Napomene o upotrebi uređaja Walkman

Napomena o bateriji

- Bateriju punite najmanje jednom svakih šest mjeseci kako biste spriječili njeno oštećenje.

Formatiranje microSD kartice

Prije pohranjivanja sadržaja na microSD kartici (ne isporučuje se) obvezno pročitajte upute za microSD kartice u Vodiču za pomoć na internetu.

Informacije o radu jačine zvuka (Samo za države/područja koja su usklađena s europskim direktivama)

Alarm (zvučni signal) i upozorenje [Check the volume level] namijenjeni su zaštititi ušiju i pojavljuju se kad prvi put povećate jačinu zvuka do razine štetne za njih. Alarm i upozorenje možete poništiti dodirom na [OK] u dijaloškom okviru upozorenja.

Napomena

- Jačinu zvuka možete povećati nakon poništavanja alarma i upozorenja.
- Nakon početnog upozorenja alarm i upozorenje ponavljaju se svakog sata tijekom 20 sati nakon što ste jačinu zvuka postavili na razinu koja je štetna za vaše uši. Kad se to dogodi, jačina zvuka automatski se smanjuje.
- Ako je razina zvuka postavljena na razinu koja je štetna za vaše uči i vi isključite svoj Walkman, jačina zvuka automatski se smanjuje na razinu sigurnu za vaše uši.

Bluetooth mogućnosti

Glazbu spremljenu na uređaju Walkman možete slušati s Bluetooth audio uređaja, kao što su slušalice ili zvučnici.

Uparivanje (prva upotreba uređaja)

- Postavite Bluetooth audio uređaj u način rada za uparivanje. (Pogledajte priručnik s uputama uređaja.)
- Dodirnite  – [ Settings] – [Connect to/Add Audio Device] pod stavkom [Bluetooth].
- Dodirnite prekidač Bluetooth da uključite funkciju Bluetooth.
- Dodirnite [Add Device (Pairing)] da započnete uparivanje.
- Odaberite uređaj s popisa uparenih uređaja kako biste uspostavili Bluetooth vezu. Nakon što se uspostavi Bluetooth veza, prikazat će se poruka [Connected.].

Priključivanje (kasnije upotrebe)

- Uključite upareni Bluetooth audio uređaj i postavite ga u stanje pripravnosti.
- Dodirnite  – [ Settings] – [Connect to/Add Audio Device] pod stavkom [Bluetooth].
- Dodirnite prekidač Bluetooth da uključite funkciju Bluetooth.
- Odaberite uređaj s popisa uparenih uređaja kako biste uspostavili Bluetooth vezu.

Prekid veze

- Dodirnite  – [ Settings] – [Connect to/Add Audio Device] pod stavkom [Bluetooth].
- Dodirnite naziv uređaja koji povezujete na popisu uparenih uređaja, a zatim dodirnite [OK] u dijaloškom okviru za prekid veze.

Simptom i rješenje

Uređaj Walkman ne može puniti bateriju ili ga računalo ne prepoznaje.

- USB kabel (isporučeni) nije ispravno priključen na USB priključnicu na računalu. Odspojite pa zatim ponovno priključite USB kabel.
- Žaruljica punjenja na uređaju Walkman svijetli crveno dok se baterija puni i isključuje se kada se punjenje završi.
- Kada prvi put upotrebljavate Walkman ili ga dugo niste upotrebljavali, računalu će možda trebati nekoliko minuta da ga prepozna. Provjerite prepoznae li računalo uređaj Walkman približno 10 minuta nakon priključivanja.
- Ako gore opisanim pristupima ne uspijete riješiti problem, potpuno isključite računalo i odspojite Walkman. Zatim odspojite kabel za napajanje, bateriju i sve ostalo što je možda spojeno na računalo i ostavite ga da se prazni pet minuta. Nakon pražnjenja uključite računalo i ponovno spojite Walkman.

Želite priključiti trolpolni mini priključak (uravnotežena veza) i kabel za slušalice tipa 2 u priključnicu za slušalice (uravnoteženi standard) na uređaju Walkman.

- Obratite se najbližem distributeru tvrtke Sony.

Sukladnost i informacije

Informacije o zakonskim propisima i zaštitnim znacima

Informacije o zakonima, propisima i pravima zaštitnih znakova potražite u dijelu isporučenog softvera „Važne informacije“. Za čitanje na računalo instalirajte isporučeni softver.

Za instalaciju nakon priključivanja uređaja na računalo otvorite [WALKMAN] u pohrani sustava uređaja Walkman.

Korisnik operacijskog sustava Windows:

[FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)]

Korisnik operacijskog sustava Mac:

[FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac]

Nakon instalacije softvera dvaput kliknite prečac ili odgovarajuću ikonu stvorenu na radnoj površini.

Informacije o slušalicama koje se umetnu u uši

Jastučići za uši zatvaraju vaše uši. Zbog toga imajte na umu da postoji opasnost od oštećenja ušiju ili bubnjića ako se jastučići za uši snažno pritisnu ili naglo skinu s ušiju. Nakon upotrebe pažljivo skinite jastučiće za uši.

Informacije o slušalicama

- Izbjegavajte reproducirati glazbu tako glasno da bi duža reprodukcija mogla oštetiti vaš sluh.
- Pri velikoj jačini zvuka vanjski zvukovi mogu postati nečujni. Slušanje uređaja izbjegavajte u situacijama koje zahtijevaju neometan sluh, primjerice tijekom vožnje automobila ili bicikla.
- Budući da su slušalice otvorene, zvuk izlazi kroz njih. Nemojte ometati osobe oko sebe.

Obavijest za korisnike: sljedeće informacije primjenjive su samo na opremu koja se prodaje u državama koje primjenjuju direktive EU

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

Informacije o usklađenosti proizvoda sa zahtjevima EU-a:

Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija

Da biste spriječili moguće oštećenje sluha, nemojte dulje vrijeme slušati glasan zvuk.



Ovime tvrtka Sony Corp. izjavljuje da je ova oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ. Dodatne informacije potražite na sljedećem URL-u: <http://www.compliance.sony.de/>

- Nemojte rastavljati, otvarati ili uništavati rezervne ćelije ili baterije.
- Ne izlažite ćelije ili baterije toplini ili vatri. Izbjegavajte čuvanje na izravnom sunčevom svjetlu.
- U slučaju da ćelija propušta, pripazite da tekućina ne dođe u kontakt s očima ili kožom. Ako je došlo do kontakta, operite zahvaćeno područje velikim količinama vode i potražite medicinsku pomoć.
- Rezervne ćelije i baterije moraju se napuniti prije uporabe. Upute za ispravno punjenje uvijek potražite u uputama proizvođača ili priručniku za opremu.
- Nakon duljeg razdoblja pohrane možda je potrebno nekoliko puta napuniti i isprazniti ćelije ili baterije za najbolje rezultate.
- Prikladno zbrinite.

Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.