

# DAB/FM/MW/LW Digital Radio CD Player

Montering/tilslutning  
Asennus/liitännät  
Installation/anslutningar



©2012 Sony Corporation Printed in Denmark

CDX-DAB500U

## Dansk

### Forholdsregler

- Denne enhed er udeligget beregnet til brug med 12 V jævnstrøm, negativt jordforbindet.
- På ikke at få ledningerne under en skrue eller mellem bevegelige dele (f.eks. en sædeskine).
- Inden du foretager tilslutningen, skal du slå bilens tænding fra for at undgå kortslutninger.
- Tilslut stromledningen ② til enheden ② til enhederne under en skrue eller mellem bevegelige dele (f.eks. en sædeskine).
- Inden du foretager tilslutningen, skal du slå bilens tænding fra for at undgå kortslutninger.
- Trek alle jordledninger til et fælles jordingspunkt.**
- Af sikkerhedsårsager skal du sørge for at isolere eventuelle lose, utilsluttede ledninger med tape.

### Bemærkninger om strømledning (gul)

- Ved tilslutning af denne enhed sammen med andre stereokomponenter skal det tilsluttede bilkredsløb have højre sikringsmerkedaet end summen af de enkelte komponenters mærkeda.
- Hvis der ikke er et elektrisk bilkredsløb med sikringsmerkedaet, der er tilstrækkeligt høje, skal enheden tilslutes direkte til batteriet.

### Medfølgende dele (1)

- Numrene på afbildningen henviser til de numre, der nævnes i teksten i denne vejledning.

- Konsollen ① og beskyttelsesrammen ④ fastgøres på enheden inden levering. Inden enheden monteres, skal du bruge udlosernøglerne ③ til at fjerne holderen ① fra konsollen ①.
- Gem udlosernøglerne ③ til fremtidig brug, da de også er nødvendige, hvis du fjerner enheden fra din bil.**

### Forsigtig!




- Vær forsigtig ved håndtering af holderen ①, så du ikke kommer til skade med fingrene.

### Tilslutningseksempel (2)

- Direkte tilslutning af subwoofer (2-C)**
- Se den medfølgende betjeningsvejledning for nærmere oplysninger om indstillingen for tilslutningen.
- \* Forbind ikke en højttaler i denne tilslutning.

- Bemærkninger**
- Sørg for at tilslutte jordledningen, inden forstærkeren tildobbes.
- Alarmer bipper kun, hvis den indbyggede forstærker bruges.

### Tilslutningsdiagram (3)



1	Lilla Purppura Lila	+	Hejttaler, bag, højre Kautinanto, etu, varen Høgtalare, fram, vänster
2	-	-	Hejttaler, bag, højre Kautinanto, etu, varen Høgtalare, bak, højre
3	Grå Vihreä Gråma	+	Hejttaler, front, venstre Kautinanto, taka, oikea Høgtalare, fram, vänster
4	-	-	Hejttaler, front, højre Kautinanto, taka, varen Høgtalare, bak, vänster
5	Hvid Valkoinen Vit	+	Hejttaler, front, venstre Kautinanto, etu, varen Høgtalare, fram, vänster
6	-	-	Hejttaler, front, højre Kautinanto, taka, oikea Høgtalare, bak, højre
7	Gren Vilhää Grön	+	Hejttaler, bag, venstre Kautinanto, taka, varen Høgtalare, bak, vänster
8	-	-	Hejttaler, bag, højre Kautinanto, etu, varen Høgtalare, bak, vänster

De negative polpositioner 2, 4, 6 og 8 har arbejde ledninger Minusansatapakolla 2, 4, 6 ja 8 on midlidelset jhdot. Positioner med negativ polaritet (2, 4, 6 och 8) har randiga kablar.

4	Gul Keltainen Gul	konstant strømforsyning keskeytämät virransyöttö kontinuerlig strömförsering
5	Bla/hvid-stribet Siivikorvakaiutin Blå/vit-randig	motorantenn/effektförstärker kontrol (REM OUT) motorantenn/påslövahvitmin objaus (REM OUT) motorantenn/effektförstärkarystyrning (REM OUT)
7	Red Punainen Röd	omkoblet strømforsyning kytkimellä varustettu virransyöttö switchad strömförsering
8	Sort Musta Svart	jord maa jord

Positionerne 1, 2, 3 og 6 har ikke stikken. Nastapakolla 1, 2, 3 ja 6 ei ole nastoja. Positionerna 1, 2, 3 och 6 har ingen stift.

Udstyr brugt på afbildningerne (medfølger ikke)  
Kuvitukessa käytetty varusteet (eiväi sisälly toimitukseen)  
Utrustning som används i bilderna (medföljer ej)



