

Bežične stereo slušalice

Upute za uporabu

**MDR-RF840RK
MDR-RF860RK**

© 2007 Sony Corporation

UPOZORENJE

Kako biste sprječili opasnost od požara ili električkog udara, ne izlažite slušalice kiši ili vlazi.

Kako biste sprječili opasnost od požara ili električkog udara, na uređaj ne stavljamte posude ispunjene tekućinom, poput vaza. Kako biste izbjegli električki udar, ne otvarajte kućište. Popravke povjerite isključivo stručnim osobama. Spojite mrežni adapter u lako dostupnu zidnu utičnicu. Ukoliko primijetite bilo što neobično, odmah isključite adapter na napajanje. Nemojte ugradivati ovaj uređaj u zatvorene prostore, primjerice, police za knjige ili ugradne ormariće. Ne izlažite baterije preteranoj toplini poput izravnog sunca, otvorenog plamena i sl.



Sony tvrtka izjavljuje da je ovaj uređaj usklađen s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama smjernice 1999/5/EC. Za detalje, molimo pogledajte sljedeći URL: <http://www.compliance.sony.de/>



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brirete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Dobro došli!

Zahvaljujemo na odabiru Sony MDR-RF840RK/RF860RK sustava bežičnih stereo slušalica. Prije uporabe pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za buduću uporabu. Neke osobine sustava su:

- Kompaktni odašilač omogućuje jednostavno bežično punjenje. Nema potreba za priključcima zahvaljujući elektromagnetskoj indukciji. Jednostavno stavljanjem slušalica na odašilač, baterija slušalica se puni.
- Automatska funkcija ON/OFF (uključenja/isključenja) slušalica za čuvanje energije.
- Sustav redukcije smetnji za čist zvuk s minimalnim smetnjama prijenosa (samo RF860RK).
- Bežični sustav koji vam omogućuje slušanje programa bez kabela.
- Visoka vjernost reprodukcije zvuka
- Jednostavno povezivanje s TV i Audio HiFi opremom
- Doseg do 100 m
- Kontrola glasnoće na slušalicama
- Ugodan dizajn podesivih naglavnih slušalica.

Napomene o prijemu

Ovaj sustav ima signal visoke frekvencije u području od 800 MHz, tako da se kvaliteta prijema može pogoršati, ovisno o okolini. Sljedeći primjeri opisuju uvjete u kojima može doći do smanjenja dometa ili smetnji.

- Unutar zgrade sa armiranim betonom.
- U području sa mnogo metalnih ormarića, itd.
- U području sa mnogo električnih uređaja koji mogu generirati elektromagnetsko polje.
- Predajnik je smješten na metalni instrument.
- U području koje gleda prema prometnicama.
- Ako postoji smetnje ili ometajući signali u okolini, zbog radio stanica u kamionima, itd.
- Ako postoji smetnje u okolini zbog sustava za bežičnu komunikaciju uz prometnicu.

► Kako započeti s radom

Provjera isporučenog pribora

Prije uporabe slušalica, provjerite jeste li primili sljedeći pribor:

- Slušalice (1)



- Predajnik (1)




- AC mrežni adapter (1)




- Spojni kabel (1)
(phono utikač ↔ stereo mini priključak) 1 m



- Univerzalni priključni kabel (1)
(stereo mini utikač ↔ stereo phone utikač)




- Punjiva NiMH baterija BP-HP550-11 (1)



5 Stavite slušalice na predajnik, tako da indikator POWER/CHG svijetli crveno.

Stavite slušalice na predajnik tako da se poklope strelice u obliku trokuta. Ukoliko strelice nisu pravilno postavljene, neće se moći puniti.

Za potpuno punjenje je potrebno oko 16 sati, nakon čega će se indikator POWER/CHG če se isključiti.



O punjenju sustava

Sustav se puni bez kontakta, prema tome ne zahtijeva priključke jer koristi elektromagnetsku indukciju za punjenje.

Napomene

- Ne ostavljajte metalne predmete (kovanicice, spajalice i sl.) blizu mesta punjenja na predajniku. Metal i predajnik bi se mogli zagrijati, što može biti opasno.



- Ne ostavljajte magnetski provodljive predmete (kreditne kartice, diskete s magnetskim kodovima, i sl.) u blizini sustava. Pod utjecajem elektromagnetskog polja predajnika mogle bi postati neupotrebljive.




Punjenje isporučenih punjivih baterija

Isporučene NiMH baterije su prazne, stoga ih napunite prije uporabe.

Za punjenje baterija, stavite slušalice na predajnik.


- 1 Pritisnite tipku PUSH na lijevoj slušalici kako biste otvorili baterijski odjeljak.

Pokrov baterijskog odjeljaka se odvija.



- 2 Umetnute isporučene NiMH baterije u baterijski pretinac pazeći na uskladijenje oznake + na bateriji s oznakom + u pretincu.


Nemojte koristiti nijedne druge punjive baterije osim isporučenih.



- 3 Zatvorite pokrov baterijskog pretinca.



- 4 Spojite isporučeni AC adapter na predajnik.



- Ne stavljajte radijski prijemnik u blizini sustava. Moguće su smetnje radijskog prijema. U tom slučaju, promijenite kut radijskog prijemnika ili ga udaljite, kako biste uklonili smetnje.

Ukoliko indikator POWER/CHG na predajniku ne svijetli crvenom bojom

Provjerite da li su desna i lijeva slušalica pravilno postavljene na predajniku. Skinite slušalice i premjestite ih na predajniku tako da indikator POWER/CHG svijetli crvenom bojom.

Punjjenje baterije slušalica nakon uporabe

Stavite slušalice na predajnik nakon svake uporabe. Budući da ugradeni timer prepoznaže kada je punjenje dovršeno, nema potrebe micati slušalice s predajnika nakon punjenja.

Napomene

- Odašilač automatski prestaje slati RF signale tijekom punjenja baterija.
- Sustav se, iz sigurnosnih razloga, napaja isključivo punjivim baterijama BP-HP550-11. Imajte na umu da na sustavu nije moguće puniti nijednu drugu vrstu punjivih baterija.
- Nije moguće puniti suhe baterije, ukoliko su uložene.
- Ne pokušavajte koristiti isporučene punjive baterije BP-HP550-11 u drugim komponentama. One su namijenjene radu isključivo s ovim sustavom.
- Punite bateriju pri temperaturi između 0°C i 40°C.

Vrijeme punjenja i uporabe

Približno vrijeme punjenja*	Približno vrijeme uporabe*
1 sat	60 minuta* ³ 40 minuta* ³
16 sati* ²	18 sati* ³ 14 sati* ³

*1 Pri 1 kHz, izlazna snaga 1 mW + 1 mW

*2 Vrijeme potrebno za potpuno punjenje prazne baterije.

*3 Navedeno vrijeme može se razlikovati, ovisno o temperaturi ili uvjetima uporabe.

Uporaba slušalica sa suhim baterijama (nije dio isporuke)

Za napajanje slušalica moguće je koristiti i komercijalno nabavljive (AAA) suhe baterije. Umetnite baterije na isti način kao u koracima 1 do 3 u poglaviju "Punjjenje isporučene punjive baterije". Kad stavite suhu bateriju, funkcija punjenja se ne aktivira.

Vrijeme punjenja i uporabe

(uporaba Sony alkalnih baterija LR03/AM-4 (N))

Model	Približno sati*
MDR-RF840RK	28 sati* ²
MDR-RF860RK	22 sata* ²

*¹ Pri 1 kHz, izlazna snaga 1 mW + mW

*² Navedeno vrijeme može se razlikovati, ovisno o temperaturi ili uvjetima uporabe.

Napomene o baterijama

- Nemojte puniti suhu bateriju.
- Nemojte nositi bateriju zajedno s kovanicama ili drugim metalnim predmetima. Ako negativni baterijski kontakti slučajno dodu u kontakt s metalnim predmetima, može doći do zagrijavanja baterije.
- Ako uređaj neće koristiti duže vrijeme, izvadite bateriju kako biste izbjegli opasnost od istjecanja elektrolita ili korozije.

Provjera preostalog napona baterije

Izvucite podesiv vrpac i provjerite da li indikator POWER na desnom kućištu. Baterija napaja uređaj sve dok svijetli crveni indikator.

Napunite bateriju ili stavite nove suhe baterije ako indikator slabije svijetli, ili zvuk postane izobličen ili pun šuma.


Napomena

Punjivu nikal-metal hidridnu bateriju treba zamijeniti novom kad joj radni vijek padne na polovicu nakon punjenja. Punjive baterije tipa BP-HP550-11 nisu komercijalno nabavljive. Moguće ih je naručiti u trgovini gdje ste nabavili ovaj uređaj, ili kod najbližeg Sony dobavljača.


Podešavanje predajnika

1 spojite predajnik na audio/video opremu.

Odaberite metodu ovisno o izlaznom priključku:




④ Spajanje u LINE OUT ili REC OUT



* "WALKMAN" i "WALKMAN" logotip su registrirani zaštitni znakovi Sony Corporation.

2 Spojite isporučeni AC adapter na predajnik.



Napomene

- Koristite samo priloženi mrežni adapter. Ne koristite drugi tip adaptora.



Polaritet priključka

- Kad je odašiljač postavljen blizu TV prijemnika, može imati smetnje. U tom slučaju udaljite TV od odašiljača.
- Ako spojeni uređaj ima AVLS (Automatic Volume Limiter System) funkciju, isključite ju kod korištenja predajnika. U suprotnom, bit će potrebno pojačati glasnoću slušalice, što će povećati šum.

Rukovanje sustavom

Uporaba slušalica

Prije uporabe


Kako bi spriječili oštećivanje slaha, prvo smanjite glasnoću.

1 Uključite audio/video opremu spojenu na predajnik.


Ako je predajnik spojen na priključak za slušalice, pojačajte glasnoću spojene komponente što je više moguće, ali ne toliko kako da zvuk postane izobličen.

2 Odsvojite slušalice iz predajnika.

Svjetli zeleni POWER/CHG indikator.



3 Odaberite radio frekvenciju CHANNEL preklopkom za odabir.



4 Stavite slušalice.

Kad stavite slušalice na glavu, slušalice se automatski uključe. Svjetli crveni indikator POWER na desnom slušalici.


Stavite desnu slušalicu s označom **R** na desno uho, a lijevu slušalicu s označom **L** na lijevo uho. Nosite slušalice vertikalno na glavi kako bi funkcija automatskog uključenja pravilno radi.



5 Podesite kanal predajnika preklopkom (ili tipkom) na desnoj strani kućišta slušalica.

Ⓐ MDR-RF840RK


Odaberite kanal predajnika s TUNING izbornikom na desnoj slušalici. Nakon ugadanja, kontrolom VOLUME na desnoj slušalici pojačajte glasnoću na umjerenu razinu.



Ⓑ MDR-RF860RK

Kratko pritisnite tipku TUNING za automatsko ugadanje slušalica. Ukoliko ne dobijete čist signal, pritisnite je još jednom.

Nakon ugadanja, kontrolom VOLUME na desnoj slušalici pojačajte glasnoću na umjerenu razinu.



Slanje RF signala s predajnika

Predajnik automatski šalje RF signal kad detektira audio signal sa spojenog uređaja.

Ako predajnik ne detektira audio signal duže od 4 minute, prestati će sa slanjem RF signala, a indikator POWER/CHG će se isključiti.


Kad predajnik ponovo primi audio signal, počet će slati RF signal, a indikator POWER/CHG će ponovo svijetliti zeleno.

Ako je audio signal vrlo slab, predajnik neće slati RF signal. Ako je predajnik spojen na priključak slušalice, provjerite da li je glasnoća spojenog uređaja podešena na 5 - 6 ili više. Možda nećete čuti početak zvuka na slušalicama kad predajnik počne sa slanjem RF signala, nakon detekcije audio signala.

Slušalice se automatski isključe nakon skidanja

- Funkcija automatskog uključenja/isključenja

Ne vucite podesiv vrpac kad ne koristite slušalice, kako ne bi trošili energiju.




Napomene

- Ako se čuje šum, približite se predajniku.
- Ako isključite mrežni adapter iz predajnika prije skidanja slušalice, možda ćete čuti šum.

Postupak redukcije smetnji (samo MDR-RF860RK)

Predajnik komprimira signal zvuka i konvertira ga u RF signal. Slušalice konvertiraju primjeni RF signal u signal zvuka i dekomprimiraju ga.

Ovaj postupak smanjuje smetnje nastale tijekom prijenosa.



- Predajnik komprimira signale zvuka dinamičkog raspona, te ih konvertira u RF signal.
- Smetnje može uzrokovati prijenos na velikim udaljenostima, i sl.
- Slušalice konvertiraju RF signal u audio signal.
- Do smetnji može doći tijekom konverzije.
- Dekomprimiranje signala zvuka dinamičkog raspona smanjuje razinu šuma i poboljšava odnos S/N (signal-šum).

Efektivna područja prijema predajnika

Optimalna udaljenost je do 100 m, bez smetnji u prijemu. Međutim, udaljenost može varirati ovisno o okolini. Ako sustav prima smetnje kod korištenja unutar ove udaljenosti, smanjite udaljenost između predajnika i slušalice, ili odaberite drugi kanal.

Napomene

- Kad koristite slušalice unutar gore navedenog područja, predajnik možete postaviti u bilo kojem smjeru u odnosu na slušatelja.
- Čak i u metu prijema signala, postoje neka mjesta (mrtve točke) gdje prijem RF signala nije moguć. To je karakteristika RF signala, te nije kvar. Malim pomacima predajnika, lokaciju mrtve točke je moguće promijeniti.

Zamjena jastučića za uši

Jastučići za uši mogu se zamijeniti. Ako se zaprljavaju ili istroše, zamijenite ih kao na donjoj slici.

Jastučići nisu komercijalno nabavljivi. Možete ih naručiti u trgovini u kojoj ste kupili sustav ili kod najbližeg prodavača Sony opremom.


1 skinite stari jastučić sa slušalice povlačenjem s utora na slušalici.



2 stavite novi jastučić na slušalicu.

Objesite rub jastučića na jednu stranu ruba slušalice, te provucite jastučić preko cijele slušalice, kao što je prikazano na slici.

Nakon stavljanja jastučića na slušalicu, namjestite jastučić u vertikalni položaj.



Dodatne informacije

Mjere opreza

- Ako dulje vrijeme nećete koristiti predajnik, odspojite AC adapter iz utičnice i izvadite bateriju kako biste izbjegli štetu uslijed istjecanja elektrolita i korozije.
- Ne ostavljajte sustav na mjestima izloženim izravnom suncu, vrućini ili vlazi.

Napomene o slušalicama

Spriječavanje oštećenja sluha

Pri uporabi slušalica nemojte jako pojačavati zvuk. Liječnici ne savjetuju neprekidno, glasno ili preduzgo slušanje. Osjetite li da vam zvoni u ušima, smanjite glasnoću ili isključite uređaj.

Briga za druge

Nemojte pretjerano pojačavati glasnoću. Tako možete čuti vanjske zvukove i ujedno biti obzirni prema osobama koje vas okružuju.

Imate li pitanja ili problema u svezi sa sustavom koji nisu spomenuti u ovom priručniku, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Ako je potreban popravak, ne zaboravite ponijeti slušalice i predajnik.

U slučaju problema

Nema zvuka/prigušen zvuk

- Provjerite priključak audio/video opreme ili AC adaptera.
- Provjerite je li oprema spojena na predajnik uključena.
- Pojačajte glasnoću na spojenoj audio/video opremi, ukoliko je predajnik spojen na priključnicu slušalica.
- Promijenite radio frekvenciju CHANNEL izbornikom na predajniku, te podesite istu frekvenciju TUNING izbornikom (ili tipkom TUNING) na desnom kućištu slušalica.
- Zvuk je isključen.
 - Korisite slušalice u blizini predajnika.
 - Kontrolni indikator slušalica POWER je zatamnjен, trepće ili je isključen.
 - Napunite bateriju ako je slaba ili zamijenite suhu bateriju novom. Ako je nakon punjenja baterije indikator POWER još uvijek isključen, odnesite slušalice Sony prodavatelju na zamjenu.

Izboljšanje

- Ako je predajnik spojen na priključak za slušalice, smanjite glasnoću audio/video komponente spojene na predajnik.

Promijenite radio frekvenciju CHANNEL izbornikom na predajniku, te podesite istu frekvenciju TUNING izbornikom (ili tipkom TUNING) na desnom kućištu slušalica.

Kontrolni indikator slušalica POWER je zatamnjен, trepće ili je isključen.

Napunite bateriju ako je slaba ili zamijenite suhu bateriju novom. Ako je nakon punjenja baterije indikator POWER još uvijek isključen, odnesite slušalice Sony prodavatelju na zamjenu.

Jaka pozadinska buka

- Približite se predajniku. Što se više udaljavate od predajnika, bit će sve više šumova.
- Ako je predajnik spojen na priključak za slušalice, pojačajte glasnoću audio/video komponente spojene na predajnik.
- Promijenite radio frekvenciju CHANNEL izbornikom na predajniku, te podesite istu frekvenciju TUNING izbornikom (ili tipkom TUNING) na desnom kućištu slušalica.
- Kontrolni indikator slušalica POWER je zatamnjен, trepće ili je isključen.
- Napunite bateriju ako je slaba ili zamijenite suhu bateriju novom. Ako je nakon punjenja baterije indikator POWER još uvijek isključen