





## Přehrávání zařízení iPod/iPhone

- Zvolte funkci iPod. Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– [2].
- Připojte iPod/iPhone k systému.
- Spusťte přehrávání. Stiskněte tlačítko ► [3].

| Chcete-li                                                          | Stiskněte                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pozastavit přehrávání                                              | <span>⏸</span> (pozastavit) [3] / <span>■</span> (zastavit) [4].                                                                                         |
| Vybrat stopu nebo kapitolu z audioknihy/podcastu                   | <span>◀◀</span> (vzad) / <span>▶▶</span> (vpřed) [5].                                                                                                    |
| Vyhledat určité místo ve stopě nebo kapitole z audioknihy/podcastu | Při přehrávání podržte tlačítko <span>◀◀</span> (rychlý posun vzad) / <span>▶▶</span> (rychlý posun vpřed) [5] a na požadovaném místě tlačítko uvolněte. |
| Vybrat zvolenou položku                                            | <span>⊕</span> (potvrdit) [21].                                                                                                                          |
| Procházet nabídky zařízení iPod                                    | <span>⬅</span> / <span>➡</span> [25].                                                                                                                    |
| Vrátit se do předcházející nabídky nebo zvolit nabídku             | TOOL MENU [22]/RETURN <span>↶</span> (zpět) [24].                                                                                                        |

### Použití systému jako nabíječky baterií

Běž ohledu na to, zda je systém zapnutý nebo vypnutý, můžete jej použít jako nabíječku baterií pro zařízení iPod/iPhone.

Nabíjení se zahájí po připojení zařízení iPod/iPhone ke konektoru zařízení iPod/iPhone [9]. Na displeji zařízení iPod/iPhone se zobrazí stav nabíjení. Chcete-li zařízení iPod/iPhone nabíjet, vypněte na něm přehrávání, než ho vložíte do konektoru. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze zařízení iPod/iPhone.

### Zastavení nabíjení zařízení iPod/iPhone

- Poznámky k nabíjení zařízení iPod/iPhone**
- Je-li zvolena funkce USB a systém je zapnutý, není možné zařízení iPod/iPhone nabíjet.
  - Pokud je displej v režimu nážorné ukázky nebo hodin, nelze iPod/iPhone nabíjet ani tehdy, je-li systém vypnutý.
  - Pokud nabijíte iPod/iPhone, když je systém vypnutý, po dokončení nabíjení systém automaticky přejde do isporého režimu. Maximální doba nabíjení při vypnutém systému je přibližně 4 hodiny.
  - Pokud při vypnutém systému a během nabíjení stisknete tlačítko DISPLAY [30], systém přestane zařízení iPod/iPhone nabíjet. Pro opětovné spuštění nabíjení zařízení iPod/iPhone jej znovu připojte, když je displej v isporém režimu.

#### Poznámky

- Systém nemusí rozpoznat, že je baterie zařízení iPod/iPhone vybitá. V takovém případě ji znovu nabíjet přes počítac apod. a poté ji znovu připojte k systému.
- Výkon systému se může lišit v závislosti na specifikaci vašeho zařízení iPod/iPhone.
- Při připojování nebo odpojování zařízení iPod/iPhone jej držte pod stávajícím úhlem, jaký má konektor zařízení iPod/iPhone na jednotce, a neotáčte jej ani jím nevíklejte, aby nedošlo k poškození konektoru.
- Jednotku, ke které je připojen iPod/iPhone, nepřenášejte. Mohlo by tak dojít k poruše.
- Při připojování nebo odpojování zařízení iPod/iPhone jednou rukou přidržte jednotku a dávajte pozor, abyste omylem nestiskli ovládací prvky na zařízení iPod/iPhone.
- Před odpojením zařízení iPod/iPhone pozastavte přehrávání.
- Přidržením tlačítek ◀◀ / ▶▶ [5] při přehrávání vás spustíte rychlý posun vpřed (rychlý posun vzad), pokud nefungují tlačítka ◀◀ / ▶▶ [5].
- Když je iPhone připojen k systému a během přehrávání máte přichozí hovor, přehrávání se zastaví a vy můžete hovor přijmout.
- Úroveň hlasitosti změníte pomocí tlačítka VOLUME +/– [6]. Úroveň hlasitosti nelze změnit pomocí zařízení iPod/iPhone.
- Tento systém je určen pouze pro iPod/iPhone. Jiné typy přenosných audio přehrávačů nelze připojit.
- Podrobnosti o používání zařízení iPod/iPhone naleznete v návodu k obsluze zařízení iPod/iPhone.
- Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či poškození dat uložených v zařízení iPod/iPhone, které byly způsobeny jeho připojením k této jednotce.

## Přehrávání souboru na zařízení USB

Zvukový formát, jenž lze na tomto systému přehrát, je MP3/WMA\*/AAC\*.

<sup>\*</sup> Soubory s ochranou autorských práv DRM (Digital Rights Management) nebo soubory stažené z internetového obchodu s hudbou tento systém přehrát nedokáž. Pokud-li se jedná z těchto souborů přehrát, systém přehraje následující audio soubor, jenž tuto ochranu nemá.

Na webových stránkách uvedených níže jsou uvedeny informace o kompatibilitních USB zařízeních. Pro zákaznky v Evropě a Rusku: <http://support.sony-europe.com/> Pro zákaznky v jiných zemích/regionech: <http://www.sony-asia.com/support>

- Zvolte funkci USB. Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– [2].
- USB zařízení připojte k ⚡ (USB) portu [15].
- Spusťte přehrávání. Stiskněte tlačítko ► [3].

| Chcete-li             | Stiskněte                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pozastavit přehrávání | <span>⏸</span> (pozastavit) [3]. Pokud chcete obnovit přehrávání, stiskněte tlačítko znovu.                                                                                                                |
| Zastavit přehrávání   | <span>■</span> (zastavit) [4]. Chcete-li obnovit přehrávání, stiskněte tlačítko ► (přehrát) [3]*. Chcete-li zrušit obnovení přehrávání, stiskněte tlačítko <span>■</span> [4] ještě jednou* <sup>2</sup> . |

| Chcete-li              | Stiskněte                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nastavit zvukový efekt | Stiskněte opakovaně tlačítko EQ [19], zvolte „BASS“ nebo „TREBLE“ a poté stisknutím tlačítka <span>⬅</span> / <span>➡</span> [25] upravte úroveň. |

**Poznámky pro uživatele zařízení iPod/iPhone**

- Při použití časovače zapnutí se ujistěte, že zařízení iPod/iPhone nehraje.
- V závislosti na stavu připojeného zařízení iPod/iPhone se časovač zapnutí nemusí aktivovat.

**Tip**  
Nastavení časovače zapnutí platí, dokud jej manuálně nezrušíte.

| Chcete-li                                     | Stiskněte                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Změnit informace                              | Opakovaně tlačítko DISPLAY [30] při zapnutém systému.               |
| Změnit režim zobrazení na displeji (viz níže) | Opakovaně tlačítko DISPLAY [30] při vypnutém systému. <sup>2)</sup> |

<sup>1)</sup> Můžete například zobrazit informace o disku CD/MP3 nebo USB zařízení, jako jsou;

- stopa nebo číslo souboru,
- stopa nebo název souboru („♪♪”),
- jméno interpreta („♪”),
- název alba nebo složky („□□”),
- celková hrací doba a celkový počet stop na disku CD-DA (pouze pokud je přehrávač zastaven v režimu normálního přehrávání),
- celkový počet složek (alb) na disku MP3 (pouze pokud je přehrávač zastaven v režimu normálního přehrávání),
- značka svazku pakliže na disku MP3 existuje (pouze v případě, že je zvolen režim Normálního přehrávání a přehrávač je zastaven).

<sup>2)</sup> Kontrolka STANDBY [12] na jednotce se rozsvítí, když je systém vypnutý.

| Tento systém nabízí následující režimy zobrazení: |                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Režim zobrazení                                   | Když je systém vypnutý <sup>1)</sup>                                               |
| Ukázka                                            | Ukázka je zapnutá.                                                                 |
| Úsporný režim <sup>2)</sup>                       | Displej je vypnutý kvůli úspoře energie. Časovač a hodiny jsou nadále k dispozici. |
| Hodiny <sup>3)</sup>                              | Zobrazí se hodiny.                                                                 |

<sup>1)</sup> Kontrolka STANDBY [12] se na jednotce rozsvítí, když je systém vypnutý.

<sup>2)</sup> V úsporném režimu nelze nastavit hodiny.

<sup>3)</sup> Hodiny na displeji po 8 sekundách automaticky přejdou do Úsporného režimu.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poznámky k informacím na displeji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • Znamky, které nelze zobrazit, budou nahrazeny znakem „.“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • Následující položky se nezobrazí: <ul style="list-style-type: none"><li>—celková doba přehrávání pro disk MP3 a USB zařízení,</li> <li>—zbyvajícá doba přehrávání, vyjma CDDA.</li></ul>                                                                                                                                                                                         |
| • Následující položky se nezobrazí správně: <ul style="list-style-type: none"><li>—uplynulá doba přehrávání souboru MP3 kódovaného prostřednictvím VBR (variabilní přenosová rychlost),</li> <li>—názyv složek a souborů, které neodpovídají standardu ISO9660 Úroveň 1, Úroveň 2 nebo Joliet (rozištěná verze).</li></ul>                                                         |
| • Následující položky se zobrazí: <ul style="list-style-type: none"><li>—zbyvajícá doba přehrávání pro stopu disku CDDA,</li> <li>—ID3 tag informace u MP3 souborů v případě, že jsou použity tag informace ID3 verze 1 a verze 2 (zobrazení tag informace ID3 verze 2 má přednost, jsou li u jednoho souboru MP3 použity tag informace ID3 jak verze 1, tak i verze 2).</li></ul> |

## Použití časovačů vypnutí a zapnutí

Systém nabízí dvě funkce časovačů vypnutí a zapnutí. Pokud použijete oba časovače, časovač vypnutí má přednost.

**Časovač vypnutí:**  
Můžete usínat za zvuku hudby. Tato funkce funguje, i když nejsou nastaveny hodiny. Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP [29].

**Časovač zapnutí:**  
V předem nastavenou dobu vás může vzbudit CD, FM rádio, iPod/iPhone nebo USB zařízení. Nezapomeňte nastavit hodiny.
Můžete usínat za zvuku hudby. Tato funkce funguje, i když nejsou nastaveny hodiny. Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP [29].

- Připravte zdroj zvuku. Připravte zdroj zvuku a stisknutím tlačítka VOLUME +/– [6] nastavte hlasitost. Pokud chcete, aby přehrávání začalo konkrétní stopou nebo zvukovým souborem, vytvořte si svůj vlastní program.
- Vyberte režim časovače. Stiskněte tlačítko TIMER MENU [20].
- Nastavte časovač zapnutí. Opakováním stisknutím tlačítka ⬅ / ➡ [25] zvolte „PLAY SET?” a poté stiskněte tlačítko ⊕ [21].
- Nastavte čas, kdy se spustí přehrávání. Opakováním stisknutím tlačítka ⬅ / ➡ [25] nastavte hodinu a poté stiskněte tlačítko ⊕ [21]. Výše uvedeným postupem nastavte minutu.
- Stejným postupem, který je uvedený v kroku 4, nastavte čas ukončení přehrávání.
- Vyberte zdroj zvuku. Opakovaně stiskněte tlačítko ⬅ / ➡ [25], dokud se neobjeví požadovaný zdroj zvuku. Poté stiskněte tlačítko ⊕ [21].
- Vypněte systém. Stiskněte tlačítko I/⏻ [10]. Systém se automaticky zapne před zvolenou dobou. Pokud je systém ve zvolenou dobu zapnutý, časovač zapnutí nefunguje. Od zapnutí systému do zahájení přehrávání neměňte nastavení systému.

| Chcete-li                | Stiskněte                      |
|--------------------------|--------------------------------|
| Upravit hlasitost        | VOLUME +/– [6].                |
| Získat dynamičtější zvuk | Tlačítko DSGX [1] na jednotce. |
| Generator X-tra)         |                                |

- Připravte zdroj zvuku. Další zvukové zařízení připojte ke konektoru AUDIO IN [16] na jednotce pomocí analogového zvukového kabelu (není součástí dodávky).
- Snižte úroveň hlasitosti. Stiskněte tlačítko VOLUME – [6].
- Vyberte funkci AUDIO IN. Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/– [2].
- Spusťte přehrávání. Spusťte přehrávání připojeného zařízení a upravte hlaslost.

**Poznámka**  
Pokud je úroveň hlasitosti připojeného zařízení příliš nízká, systém může automaticky přejít do pohotovostního režimu. Upravte hlaslost zařízení. Viz „Vypnutí funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu”.

| Chcete-li                | Stiskněte                      |
|--------------------------|--------------------------------|
| Upravit hlasitost        | VOLUME +/– [6].                |
| Získat dynamičtější zvuk | Tlačítko DSGX [1] na jednotce. |
| Generator X-tra)         |                                |

| Chcete-li                | Stiskněte                      |
|--------------------------|--------------------------------|
| Upravit hlasitost        | VOLUME +/– [6].                |
| Získat dynamičtější zvuk | Tlačítko DSGX [1] na jednotce. |
| Generator X-tra)         |                                |

### iPod/iPhone

**Ze systému nevychází žádný zvuk.**

- Ujistěte se, že iPod/iPhone je správně připojen.
- Ujistěte se, že iPod/iPhone přehrává hudbu.
- Ujistěte se, že iPod/iPhone byl aktualizován a obsahuje poslední verzi softwaru. Pokud tomu tak není, před použitím systému iPod/iPhone aktualizujte.
- Upravte hlaslost.

**Zvuk je zkreslený.**

- Ujistěte se, že iPod/iPhone je správně připojen.
- Snižte úroveň hlaslosti.
- Přepněte nastavení „EQ” na zařízení iPod/iPhone na „Off” nebo „Flat”.

**Zvuk je zkreslený.**

- Ujistěte se, že iPod/iPhone je správně připojen.
- Ujistěte se, že iPod/iPhone byl aktualizován a obsahuje poslední verzi softwaru. Pokud tomu tak není, před použitím systému iPod/iPhone aktualizujte.

**iPod/iPhone nefunguje.**

- Je-li baterie zařízení iPod/iPhone vybitá, nemusí s tímto systélem fungovat. V takovém případě ji znovu nabijte přes počítac apod. a poté ji znovu připojte k systému.
- Zavřete ostatní iOS aplikace běžící na zařízení iPod/iPhone. Chcete-li získat podrobnější informace, nahlédněte do návodu k obsluze dodávaného se zařízením iPod/iPhone.
- Ujistěte se, že iPod/iPhone je správně připojen.

**Ujistěte se, že iPod/iPhone je správně připojen.**

- Ujistěte se, že iPod/iPhone byl aktualizován a obsahuje poslední verzi softwaru. Pokud tomu tak není, před použitím systému iPod/iPhone aktualizujte.
- Ovládání systému a zařízení iPod/iPhone se liší, takže iPod/iPhone nemůžete ovládat pomocí tlačítek na dálkovém ovladači nebo na jednotce. V tomto případě použijte ovládací tlačítka na zařízení iPod/iPhone.

**Zařízení iPod/iPhone nelze nabít.**

- Je-li baterie zařízení iPod/iPhone vybitá, systém nemusí být schopen ji nabíjet, i když zařízení k systému připojíte. V takovém případě ji znovu nabijte přes počítac apod. a poté ji znovu připojte k systému.
- Ujistěte se, že iPod/iPhone je správně připojen.
- Pokud nabijíte iPod/iPhone, když je systém vypnutý (v pohotovostním režimu), systém nebude nabíjení provádět, je-li iPod/iPhone plně nabitý.
- Ujistěte se, že systém není v režimu USB funkce. Zařízení iPod/iPhone v režimu USB funkce nabíjet nelze.
- Zařízení iPod/iPhone nelze nabíjet ani v případě, že je přes USB kabel dodaný s vaším zařízením iPod/iPhone připojíte do USB konektoru na systému.

**Hlaslost vyzvánění zařízení iPhone se nezmění.**

- Upravte hlaslost vyzvánění na zařízení iPhone.

## USB zařízení

**Připojené zařízení iPod/iPhone nebo USB zařízení se nenabíjí, jsou-li obě připojena současně.**

- Zařízení iPod/iPhone a USB zařízení nelze dobíjet současně. Chcete-li nabíjet USB zařízení, zvolte funkci USB.

### Používáte podporované USB zařízení?

- Pokud připojíte nepodporované USB zařízení, mohou se vyskytnout následující problémy. Prohlédněte si informace na webových stránkách uvádějících kompatibilitní USB zařízení s adresami URL uvedenými v části „Přehrávání souboru na USB zařízení.“
  - USB zařízení není rozpoznáno.
  - Tento systém nezobrazí názvy souborů nebo složek.
  - Přehrávání není možné.
  - Zvuk vynechává.
  - Objevuje se šum.
  - Ozývá se zkreslený zvuk.

**Ze systému nevychází žádný zvuk.**

- USB zařízení není připojeno správně. Vypněte systém a opětovně připojte USB zařízení.

**Objevuje se šum, vynechání nebo zkreslený zvuk.**

- Vypněte systém a opětovně připojte USB zařízení.
- Hudební data samotná obsahují šum nebo je zvuk zkreslený. Šum mohl vzniknout při vytváření hudebních dat kvůli stavu počítáče. Hudební data vytvořte znovu.
- Přenosová rychlost použitá při kódování souborů byla nízká. Do USB zařízení nahrajte soubory kódované s vyšší přenosovou rychlostí.

**Nápis „Reading“ se zobrazuje příliš dlouho nebo trvá delší dobu, než začne přehrávání.**

- Proces čtení může trvat déle v následujících případech.
  - Na USB zařízení je velký počet souborů nebo složek.
  - Struktura souborů je mimořádně složitá.
  - Kapacita paměti je nepřiměřená.
  - Vnitřní paměť je naplňovaná.

**Kontrolka STANDBY [12] zůstane po odpojení napájecího kabelu svítit.**

- Kontrolka STANDBY [12] nemusí po odpojení napájecího kabelu ihned zhasnout. Kontrolka zhasne po přibližně 40 sekundách. Nejedná se o poruchu.

### Přehrávač CD/MP3

**Zvuk přeskakuje nebo disk nelze přehrát.**

- Otřete disk a vložte jej zpět.
- Přemístěte systém mimo dosah vibrací (například na stabilní stojan).
- Posuňte reproduktory dále od systému nebo je umístěte na samostatné stojany. Při vysoké hlasitosti mohou vibrace reproduktorů způsobit přeskakování zvuku.

**Přehrávání nezačíná od první stopy.**

- Opakovaně stiskněte tlačítko PLAY MODE [27], dokud nezmizí nápisy „PGM” a „SHUF”. Tim přejděte zpět do normálního přehrávání.

**Zahájení přehrávání trvá déle než obvykle.**

- Následující disky mohou prodloužit dobu nutnou k zahájení přehrávání:
  - disk má složitou stromovou strukturu,
  - disk obsahuje více relací,
  - disk není ukončen (na disk lze přidat další data),
  - disk obsahuje mnoho složek.

- Prohlédněte si informace na webových stránkách uvádějících kompatibilitní USB zařízení s adresami URL uvedenými v části „Přehrávání souboru na USB zařízení”.
- Chcete-li spustit přehrávání, stiskněte tlačítko ► [3].

**Přehrávání nezačíná od první stopy.**

- Režim přehrávání nastavte na Normální režim přehrávání.

**Soubory nelze přehrát.**

- Zvukový soubor nemá příponu „.mp3,” „.wma” nebo „.m4a”.
- Data nejsou uložena ve formátu MP3/WMA/AAC.
- USB uložná zařízení naformátovaná pomocí jiných souborových systémů než FAT16 nebo FAT32 nejsou podporována.\*
- CD-R/CD-RW s nízkou kvalitou záznamu,
- CD-R/CD-RW které jsou poškrábané nebo špinavé nebo CD-R/CD-RW zaznamenané na nekompatibilním záznamovém zařízení
- CD-R/CD-RW, který není správně ukončen
- CD-R/CD-RW které jsou poškrábané nebo špinavé nebo CD-R/CD-RW zaznamenané na nekompatibilním záznamovém zařízení
- CD-R/CD-RW, který není správně ukončen
- Disky, které obsahují jiné soubory než soubory MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
- Disky, které nemají standardní tvar (např. srdce, čtverec, hvězda)
- Disky, na kterých je lepicí páska, papír nebo nálepka
- Vypůjčené nebo použité disky, na kterých lepidlo přesahuje okraje nálepky
- Disky, které jsou potíštěné lepkavým inkoustem

**Disky, které tento systém PŘEHRAVÁ**

- Audio CD
- CD-R/CD-RW (zvuková data/soubory MP3)

**Disky, které tento systém NEPŘEHRAVÁ**

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW/CD-ROM, které nejsou ve formátu hudebního CD nebo MP3 odpovídajícím standardu ISO 9660 Úroveň 1/Úroveň 2, Joliet
- CD-R/CD-RW s více relacemi, které nejsou ukončeny „uzavřením relace”
- CD-R/CD-RW s nízkou kvalitou záznamu,
- CD-R/CD-RW které jsou poškrábané nebo špinavé nebo CD-R/CD-RW zaznamenané na nekompatibilním záznamovém zařízení
- CD-R/CD-RW, který není správně ukončen
- Disky, které obsahují jiné soubory než soubory MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
- Disky, které nemají standardní tvar (např. srdce, čtverec, hvězda)
- Disky, na kterých je lepicí páska, papír nebo nálepka
- Vypůjčené nebo použité disky, na kterých lepidlo přesahuje okraje nálepky
- Disky, které jsou potíštěné lepkavým inkoustem

**Tuner**

**Silné hučení nebo šum, nebo není možné naladit stanice. (Na displeji bliká „TUNED” nebo „STEREO”).**

- Rádně připojte anténu.
- Najděte místo a směr, které zajišťují dobrý příjem, a poté anténu opět nastavte.
- Antény by měly být dostatečně daleko od reproduktorových kabelů a napájecího kabelu, aby se zabránilo vzniku šumu.
- Vypněte elektrická zařízení v blízkosti.

### Obnovení továrního nastavení systému

Pokud systém stále nefunguje správně, obnovte jeho tovární nastavení. K obnovení továrního nastavení jednotky použijte tlačítka na jednotce.

- Odpojte a připojte napájecí kabel a poté systém zapněte.

- Stiskněte a po dobu 3 sekund nebo déle podržte tlačítka ■ [4] a FUNCTION [2] na jednotce.

Všechna uživatelská nastavení, jako například předvolené rozhlasové stanice, časovač a hodiny, se vymažou.

### Vypnutí funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu

Tento systém je vybaven funkcí automatického přechodu do pohotovostního režimu. Díky této funkci systém asi po 30 minutách automaticky přejde do pohotovostního režimu, pokud neprovedete žádnou operaci nebo na výstupu není zvukový signál. Ve výchozím nastavení je funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu zapnutá. Funkci automatického přechodu do pohotovostního režimu vypnete pomocí tlačetek na jednotce.

Stiskněte a podržte tlačítko I/⏻ [10] když je systém zapnutý, dokud se nezobrazí nápis „AUTO STBY OFF”.

Pokud chcete tuto funkci zapnout, opakujte postup, dokud se nezobrazí nápis „AUTO STBY ON”.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poznámky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • Než systém přejde do pohotovostního režimu, na displeji se na dvě minuty zobrazí nápis „AUTO STBY”.                                                                                                                                                                                               |
| • Funkce Automatického pohotovostního režimu neplatí pro funkci tuneru (FM), a to i v případě, že jste ji povolili.                                                                                                                                                                                 |
| • Systém nemusí automaticky přejít do Pohotovostního režimu v následujících případech: <ul style="list-style-type: none"><li>—když je rozpoznáván zvukový signál,</li> <li>—při přehrávání zvukových stop nebo souborů,</li> <li>—když je aktivován časovač zapnutí nebo časovač vypnutí.</li></ul> |

**CD Over:** Stisknutím ▶▶ [5] během přehrávání nebo pauzy (pozastavení) jste dospěli na konec disku.
**Error:** USB zařízení nebylo možné rozpoznat nebo je připojeno neznámé zařízení.

**LOCKED:** Otvor pro disk nefunguje. Obrátte se na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.
**No Device:** Není připojeno žádné USB zařízení nebo připojené USB zařízení bylo zastaveno.

**No Disc:** V přehrávání není vložen žádný disk nebo jste vložili disk, který nelze přehrát.
**No Memory:** V USB zařízení není vloženo paměťové médium.

**No Step:** Všechny naprogramované stopy byly vymazány.

**No Track:** V systému není nahrán přehrávatelný soubor z USB zařízení.

**Not in Use:** Pokusili jste se provést operaci, která je za daných okolností zakázána.

**Not Supported:** Je připojenou nepodporované USB zařízení nebo iPod či zařízení iPod/iPhone, jehož baterie je vybitá.

**Push STOP!:** Během přehrávání v režimu CD jste stiskli tlačítko PLAY MODE [26].

**Step Full!:** Pokusili jste se naprogramovat více než 25 stop nebo souborů.

**TIME NG!:** Časy zapnutí a vypnutí časovače zapnutí jsou nastaveny na stejnou dobu.

## Bezpečnostní opatření

**Disky, které tento systém PŘEHRAVÁ**

- Audio CD
- CD-R/CD-RW (zvuková data/soubory MP3)

### Disky, které tento systém NEPŘEHRAVÁ

**CD-ROM**

- CD-R/CD-RW/CD-ROM, které nejsou ve formátu hudebního CD nebo MP3 odpovídajícím standardu ISO 9660 Úroveň 1/Úroveň 2, Joliet
- CD-R/CD-RW s více relacemi, které nejsou ukončeny „uzavřením relace”
- CD-R/CD-RW s nízkou kvalitou záznamu,
- CD-R/CD-RW které jsou poškrábané nebo špinavé nebo CD-R/CD-RW zaznamenané na nekompatibilním záznamovém zařízení
- CD-R/CD-RW, který není správně ukončen
- Disky, které obsahují jiné soubory než soubory MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)
- Disky, které nemají standardní tvar (např. srdce, čtverec, hvězda)
- Disky, na kterých je lepicí páska, papír nebo nálepka
- Vypůjčené nebo použité disky, na kterých lepidlo přesahuje okraje nálepky
- Disky, které jsou potíštěné lepkavým inkoustem

**Poznámky k diskům**

- Před zahájením přehrávání disk otřete čistícím hadříkem od středu směrem k okraj.
- Nepoužívejte rozpouštědla, jako například benzin nebo ředidlo, běžné dostupné čističe ani antistatický sprej určený pro vinylové desky.
- Nevystavujte disky přímému slunečnímu světlu nebo zdroji tepla, jako například potrubí s horkým vzduchem, ani jej nenechávejte v autě zaparkovaném na přímém slunci.

### Bezpečnost

- Pokud víte, že jednotku nebudete po delší dobu používat, odpojte napájecí kabel vytážením zástrčky ze zásuvky. Při odpojování vždy uchopte zástrčku. Nikdy netahajte za kabel.
- Pokud se do systému dostane jakýkoliv pevný objekt nebo tekutina, odpojte systém a nechejte jej před dalším použitím zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
- Napájecí kabel lze vyměnit pouze v kvalifikovaném servisu.

### Umístění

• Neinstalujte systém v nakloněné pozici nebo na extrémně horkých, studených, prašných, vlhkých nebo nedostatečně větráných místech nebo na místech, která jsou vystavena vibracím, př