



Referentni vodič

SR

Mrežni multimedijalni plejer

NSZ-GS7

UPOZORENJE

Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju i ne postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost, na primer vase.

Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavesama itd. Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena (kao što su upaljene sveće).

Da biste izbegli strujni udar, ne otvarajte kućištu uređaja. Popravke bi trebalo da obavljaju samo osposobljeni serviseri.

Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute baterije visokim temperaturama, na primer sunčevom svetlu i vatri.

Obaveštenje za korisnike u Ujedinjenom Kraljevstvu i Republici Irskoj

Uredaj je opremljen utikačem koji je u skladu sa standardom BS1363 radi bezbednosti i praktične upotrebe.

Ukoliko treba da zamenite osigurač u utikaču, potrebno je da koristite osigurač iste nominalne vrednosti koji je odobrila organizacija ASTA ili koji je u skladu sa standardima BSI i BS1362, (označen sa ili).

Ukoliko utikač poseduje odvojni poklopac za osigurač, obavezno vratite poklopac na mesto kada zamenite osigurač. Nikad ne koristite osigurač bez poklopca. Ako izgubite poklopac osigurača, obratite se najbližem Sony servisu.



Odlaganje potrošenih baterija (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)

Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju označava da se baterija koja se dobija uz ovaj proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad.

Pravilnim odlaganjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa.

Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviseri.

Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno zbrinuta, predajte potrošenu bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjanju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija.

Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Napomena za korisnike:

Sledeće informacije se odnose samo na opremu koja se prodaje u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije.

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašćeni predstavnik za EMC i bezbednost uređaja je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom pogledajte adrese koje su navedene na zasebnom garantnom ili servisnom listu.

Mere opreza

- Plejer se napaja naizmeničnom strujom sve dok je priključen na zidnu utičnicu, čak i kada je sam plejer isključen.
- Postavite plejer tako da se kabl za napajanje naizmeničnom strujom može odmah iskopčati iz zidne utičnice u slučaju nevolje.
- Osnovni podaci o uređaju se nalaze na donjoj strani plejera.
- Osnovni podaci o daljinskom upravljaču se nalaze na unutrašnjoj strani poklopca za baterije.

Postavljanje

- Ne postavljajte plejer u uski prostor, na primer policu za knjige ili sličan prostor.

Za korisnike u Australiji

Ovu opremu bi trebalo da postavite i koristite tako da razmak između tela osobe i uređaja koji emituje zračenje bude najmanje 20 cm (izuzimajući ekstremitete: ruke, šake, stopala, članke).

Mere opreza

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC direktivi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra.

O postavljanju uređaja

- Postavite plejer na mesto sa odgovarajućom ventilacijom kako biste sprečili njegovo zagrevanje.
- Ne postavljajte plejer na mekanu površinu poput čebeta koja bi mogla da blokira ventilacione otvore.
- Ne postavljajte plejer blizu izvora topote ili na mesta koja su izložena direktnoj sunčevoj svetlosti, prekomerno prašini ili mehaničkim udarima.
- Ne postavljajte plejer na otvorenom prostoru, vozilima, brodovima ili drugim prevoznim sredstvima.
- Ako plejer direktno unesete iz hladnog u toplo mesto ili ga postavite u prostoriju sa dosta vlage, može doći do kondenzacije vlage na kućištu i unutar plejera. Ako se to desi, plejer možda neće raditi pravilno. U tom slučaju ostavite plejer uključen oko pola sata dok vlaga ne ispari.
- Ne postavljajte plejer uagnuti položaj. On je dizajniran samo za rad u horizontalnom položaju.
- Ne stavljajte metalne predmete ispred ili pored plejera. Oni mogu ograničiti prijem radio talasa.
- Ne postavljajte plejer na mesto gde se koristi medicinska oprema. To može dovesti do kvara medicinske opreme.
- Ako koristite pejsmajker ili drugi medicinski uređaj, posavetujte se sa lekarom ili proizvođačem medicinskog uređaja pre korišćenja funkcije za bežični LAN.
- Ne stavljajte teške ili nestabilne predmete na plejer.
- Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom i sve ostale kablove iz plejera kada ga premeštate.

O izvorima napajanja

- Ako plejer nećete koristiti duže vremena, izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice. Da biste izvukli kabl za napajanje naizmeničnom strujom, povucite ga držeći utikač a nikad kabl.
- Pridržavajte se sledećih saveta kako biste sprečili oštećenje kabela za napajanje naizmeničnom strujom. Nemojte koristiti kabl za napajanje naizmeničnom strujom ukoliko je oštećen jer to može izazvati strujni udar ili požar.
 - Ne postavljajte kabl za napajanje naizmeničnom strujom tako da bude priključen između plejera i zida, police itd.
 - Ne stavljajte teške predmete na kabl za napajanje naizmeničnom strujom niti ga povlačite.

O podešavanju jačine zvuka

Ne pojačavajte zvuk dok služate deo zvučnog zapisa koji je snimljen sa veoma niskim tonom ili bez tonu. U suprotnom može doći do oštećenja sluha i zvučnika kada počne reprodukcija dela zvučnog zapisa sa visokim tonom.

O čišćenju

Kućište, panel i kontrole čistite mekanom tkanicom. Ne koristite abrazivne materijale, prašak za ribanje ili rastvor poput alkohola ili benzina.

O zamjeni delova

U slučaju popravke ovog plejera, zamenjeni delovi se mogu ponovo iskoristiti ili reciklirati.

O povezivanju na HDMI priključak

Obratite pažnju na sledeće jer nepravilnim rukovanjem možete oštetiti HDMI priključak i konektor.

- Pažljivo poravnajte HDMI priključak na zadnjoj strani plejera sa HDMI konektorom prateći njihov oblik. Uverite se da konektor nije okrenut ili nakrivljen.

HDMI priključak



HDMI priključak



- Obavezno iskopčajte HDMI kabl kada premeštate plejer.



- Čvrsto držite HDMI konektor prilikom povezivanja ili iskopčavanja HDMI kabla. Ne uvrćite HDMI konektor niti ga silom priključujte na HDMI priključak.

O gledanju 3D video snimaka

Kod nekih osoba se može javiti osećaj nelagodnosti prilikom gledanja 3D video snimaka (na primer, naprezanje očiju, pojавa zamora ili mučnine).

Sony preporučuje svim korisnicima da prave redovne pauze prilikom gledanja 3D video snimaka. Dužina i učestalost pauza zavise od osobe do osobe.

Sami odlučite šta vam najviše odgovara. Ako iskusite bilo kakvu nelagodnost, trebalo bi da prekinete sa gledanjem 3D video snimka dok osećaj nelagodnosti ne prođe. Obratite se doktoru ako smatrate da je to neophodno. Takođe bi trebalo da procitate (i) uputstvo za upotrebu i (ii) poruke upozorenja za svaki uređaj koji koristite sa ovim proizvodom i (iii) posetite naš web sajt* da biste saznali najnovije informacije. Vid male dece (naročite one mlađe od šest godina) se još razvija. Posavetujte se sa doktorom (pedijatrom ili oftamologom) pre nego što dozvolite deci da gledaju 3D video snimke. Odrasli bi trebalo da nagledaju decu kako bi bili sigurni da se pridržavaju gore navedenih preporuka.

* Za korisnike u Evropi i Ujedinjenom Kraljevstvu

<http://www.sony-europe.com/myproduct/>

Za korisnike u azijsko-pacifičkom regionu i Africi

<http://www.sony-asia.com/support/>

VAŽNA NAPOMENA

Pažnja: Ovaj plejer može da neograničeno prikazuje statične slike ili meni sistema na ekranu vašeg televizora. Ako se statična slika ili meni sistema prikazuju na ekranu televizora u dužem vremenskom periodu, rizikujete trajno oštećenje ekranu televizora. Posebno su osjetljivi plazma i projekcioni televizori.

Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi sa plejerom, obratite se najbližem Sony prodavcu.

Specifikacije

| Ulazni/izlazni priključci | |
|--|--|
| HDMI IN | Standardni 19-pinski HDMI priključak Video: 480i/576i, 480p/576p, 720/50p/60p* ¹ , 1080/50i/60i* ¹ , 1080/24p/50p/60p* ¹ Audio: Linearni PCM (do 8 kanala), Dolby Digital |
| HDMI OUT | Standardni 19-pinski HDMI priključak Video: 720/50p/60p* ² , 1080/50i/60i, 1080/24p/50p/60p* ² Audio: Linearni PCM (do 8 kanala), Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) | Priklučak za optički izlaz/-18dBm (talasna dužina 660 nm) Linearni PCM (2 kanala), Dolby Digital |
| LAN | 100BASE-TX priključak |
| USB | USB priključak tipa A* ³ |
| IR Blaster | Mini priključak (za povezivanje kabla IR Blaster-a) |
| Napajanje i ostalo | |
| Zahtevi za napajanje | 220–240 V AC, 50/60 Hz |
| Potrošnja energije | 21 W |
| Dimenzije (približno) | 204 mm x 130 mm x 35 mm (širina/dubina/visina) uključujući isturene delove |
| Težina (približno) | 0,6 kg |
| Radna temperatura | 5 °C do 35 °C |
| Radna vlažnost vazduha | 25% do 80% |
| Bežično povezivanje | |
| Standard za bežični LAN | IEEE 802.11b/g/n |
| Frekventni opseg | Frekvenčni pojas od 2,4 GHz: Kanali 1–13 |
| Modulacija | DS-SS modem i OFDM modem |
| Bluetooth | |
| Sistem za komunikaciju | Bluetooth specifikacija, verzija 3.0 |
| Frekventni opseg | Frekvenčni pojas od 2,4 GHz: Kanala 79 sa 1 MHz BW |
| Modulacija | FHSS |
| Kompatibilni Bluetooth profili* ⁴ | HID (Human Interface Device Profile), SPP (Serial Port Profile) |
| Dodatna oprema | |
| Isporučena dodatna oprema | Daljinski upravljač NSG-MR5E (1)/Baterije R6 (veličina AA)* ⁵ (2)/Kabl za napajanje naizmeničnom strujom (1)/Kabl za IR Blaster (1)/Kratki vodič za početak (1)/Početni koraci (1)/Referentni vodič (1)/Garantni list (1) |

*1 Mogućnost za 3D ulaz.

*2 Mogućnost za 3D izlaz.

*3 Za detalje o USB uređajima koje možete da povežete sa plejerom pogledajte „Help Guide“ (vodič kroz pomoć) (<http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/>).

*4 Bluetooth profili su standardizovani u skladu sa namenom Bluetooth uređaja.

*5 Alkalne baterije. Ne koristite manganske ili litijumske baterije pri zamjeni starih baterija.

Dodatne informacije

O bezbednosti bežične LAN mreže

Budući da se komunikacija preko funkcije za bežični LAN obavlja radio-talasima, može se desiti da signal bežične mreže bude presretnut. Da bi se zaštitila bežična komunikacija, ovaj plejer podržava različite bezbednosne funkcije. Ne zaboravite da pravilno konfigurišete podešavanja za bezbednost u skladu sa mrežnim okruženjem.

• Nezaštićena mreža

Iako oву vrstu mreže možete jednostavno da podesite, svako će moći da presrete bežičnu komunikaciju ili pristupi vašoj bežičnoj mreži, čak i bez sofisticiranih alata. Imajte u vidu da postoji rizik od neovlašćenog pristupa ili presretanja podataka.

• WEP

WEP štiti komunikaciju kako bi se sprečilo da spoljašnji korisnici presrete komunikaciju ili pristupe vašoj bežičnoj mreži. WEP je bezbednosna tehnologija starije generacije koja omogućava povezivanje starijih uređaja koji ne podržavaju TKIP/AES.

• WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP je bezbednosna tehnologija koja je razvijena kako bi se ispravili nedostaci tehnologije WEP. TKIP obezbeđuje viši nivo bezbednosti od tehnologije WEP.

• WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES je bezbednosna tehnologija koja koristi napredni bezbednosni metod koji se razlikuje od tehnologije WEP i TKIP. AES obezbeđuje viši nivo bezbednosti od tehnologije WEP ili TKIP.

Informacije o zaštićenim znakovima

- MPEG Layer-3 tehnologiju za kodiranje zvuka i patente su licencirale kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
- Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, kao i logotip HDMI su zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi organizacije HDMI Licensing LLC u SAD i ostalim zemljama.
- Proizvedeno po licenci kompanije Dolby Laboratories. Dolby i simbol sa duplim D su zaštićeni znakovi kompanije Dolby Laboratories.
- Oznaka Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. a Sony Corporation koristi ove znakove pod licencom.
- WPA™ i WPA2™ su znakovi organizacije Wi-Fi Alliance.
- Tehnologiju za prepoznavanje muzike i video snimaka i sroдne podatke obezbeđuje Gracenote®. Gracenote je industrijski standard za tehnologiju prepoznavanja muzike i isporuke povezanog sadržaja. Više informacija možete da saznote na sajtu www.gracenote.com. Podaci o CD, DVD, Blu-ray Disc medijumima i podaci u vezi sa muzikom i video sadržajima sa usluge Gracenote, Inc., copyright © 2000, do danas Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000, do danas Gracenote. Na ovaj proizvod i uslugu se primenjuje jedan ili više patenata u vlasništvu kompanije Gracenote. Posetite web sajt kompanije Gracenote da biste videli delimičnu listu korišćenih Gracenote patenata. Gracenote, CDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenote logo i logotip i „Powered by Gracenote“ logo su registrovani zaštićeni znakovi ili zaštićeni znakovi kompanije Gracenote u SAD i/ili ostalim zemljama.

- Windows Media je registrovani zaštićeni znak ili zaštićeni znak korporacije Microsoft u SAD i/ili ostalim zemljama. Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na intelektualnu svojinu korporacije Microsoft. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće licence korporacije Microsoft ili njene ovlašćene podružnice.
- Sadrži tehnologiju Flash®, Flash® Lite® i/ili Reader® kompanije Adobe Systems Incorporated. Ovaj Sony proizvod sadrži Adobe® Flash® plejer koji je pod licencom kompanije Adobe System Incorporated, Copyright © 1995-2010 Adobe Systems Incorporated. Sva prava zadržana. Adobe, Flash, Flash Lite i Reader su registrovani zaštićeni znakovi ili zaštićeni znakovi kompanije Adobe Systems Incorporated u SAD i/ili drugim zemljama.
- Dizajnirano pomoću UEI Technology™
Pod licencom kompanije Universal Electronics Inc.
Portions © UEI 2000 - 2012
- Nazivi ostalih sistema i proizvoda su obično zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni znakovi proizvođača. Oznake™ i ® nisu navedene u ovom dokumentu.

