


LCD TV

Lietošanas instrukcijas



BRAVIA

Ievads

Paldies, ka izvēlējāties šo Sony produktu. Pirms televizora darbināšanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to, lai tajā ietvertā informācija būtu pieejama nākotnē.

Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatomu Tokyo, 108-0075 Japānā. EMC un produktu drošības autorizētās pārstāvīs ir Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācijā. Apkopes un garantijas servisa gadījumā, vērtību adresē, kas norādīta atsevišķos apkopes vai garantijas dokumentos.

Piezīmes par digitālās televīzijas funkciju

- Jebkuras ar digitālo televīziju (DVB) saistītās funkcijas darbosies tikai valstīs vai apgabaloši, kur tiek pārraidīti DVB-T/DVB-T2¹ (MPEG-2 un H.264/MPEG-4 AVC) zemes apraides digitālā signāli vai kur ir pieejami saderīgi DVB-C (MPEG-2 un H.264/MPEG-4 AVC) kabeļtelevīzijas pakalpojumi. Lūdzu, vērtību pie vietējā izplatītāja, lai pārliecīnātos, vai varat uztvert DVB-T/DVB-T2¹ signālu savā dzīvesvietā, vai sazinieties ar kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu, vai tā sniegtie kabeļtelevīzijas pakalpojumi ir saderīgi darbībai ar šo televīzori.
- Kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt samaksu par sniegtais pakalpojumiem vai pieprasīt jūsu piekrišanu pakalpojuma sniegšanas noteikumiem.
- Šis televīzors atbilst DVB-T/DVB-T2¹ un DVB-C specifikācijām, bet netiek garantēta saderība ar DVB-T/DVB-T2¹ digitālo zemes apraidi un DVB-C kabeļtelevīziju nākotnē.
- Dažas digitālās televīzijas funkcijas var nebūt pieejamas dažās valstīs/ apgabaloši, un DVB-C kabeļtelevīzijas var nedarboties pareizi ar dažiem pakalpojumu sniedzējiem.



- Visos HX sērijas televīzoru modeļos nav pieejama 2. pauaudzes T2¹ digitāla videoaprādes tehnoloģija.

*¹

- DVB-T2 nav pieejama šādiem televīzoru modeļiem: HX850. DVB-T2 ir pieejama šādiem televīzoru modeļiem: HX853.



- Burts "x" modeļa nosaukumā apzīmē ciparu, kas norāda televīzora dizainu, krāsu vai tajā izmantoto sistēmu.
- Pie sienas montējama kronšteina uzstādišanas norādījumi ir iekļauti šī televīzora instrukciju rokasgrāmatā.
- Šajā rokasgrāmatā izmantoti attēli var atšķirties atkarībā no jūsu televīzora modeļa.

- Šajā rokasgrāmatā izmantoti RM-ED047 modeļa tālvadības pults attēli, ja vien nav norādīts citādi.
- Pirms televīzora darbināšanas, lūdzu, izlasiet 28. lpp. ("Drošības informācija"). Saglabājiet šo rokasgrāmatu, lai tajā ietvertā informācija būtu pieejama nākotnē.

Informācija par preču zīmēm

DVB ir DVB projekta reģistrēta preču zīme.

"HDMI", "HDMI" logo un "High-Definition Multimedia Interface" (augstas izšķirspējas multivides interfeiss) ir "HDMI Licensing LLC" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.

"DLNA"®, "DLNA" logo un "DLNA CERTIFIED"® ir "Digital Living Network Alliance" preču zīmes, pakalpojumu zīmes vai noraksta apliecinājuma zīmes.

"DivX"®, "DivX Certified"® un saistītie logo un "Rovi Corporation" vai tās filiāļu preču zīmes, un to izmantošanu regulē licence.

PAR "DIVX" VIDEO: "DivX"® ir "Rovi Corporation" filiāles "DivX, LLC" izveidots digitālā video formāts. Šī ir oficiāla "DivX Certified"® sertificēta ierīce, kas atskājo "DivX" video. Lai iegūtu papildinformāciju un programmatūras rīkus failu konvertēšanai "DivX" video formātā, apmeklējiet divx.com vietni.

PAR "DIVX" VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA: Iai atskaņotu iegādātās "DivX" video pēc pieprasījuma ("Video-on-Demand" – "VOD") filmas, šī "DivX Certified"® sertificētā ierīce ir jāreģistrē. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu "DivX VOD". Lai iegūtu papildinformāciju par reģistrācijas pabeigšanu, dodieties uz vod.divx.com vietni.

Izstrādāts saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. "Dolby" un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

"BRAVIA" un BRAVIA ir Sony Corporation preču zīmes.

"TrackID" ir preču zīme vai uzņēmuma "Sony Ericsson Mobile Communications AB" reģistrēta preču zīme.

Mūzikas un video atpazīšanas tehnoloģiju un saistītos datus sniedz Gracenote®. Gracenote ir industrijas standarts mūzikas atpazīšanas tehnoloģijā un saistītā satura piegādē. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet www.gracenote.com. CD, DVD, Blu-ray Disc un ar mūziku un video saistīto datu no Gracenote, Inc., autortiesības © 2000 nodrošina Gracenote. Gracenote Software, autortiesības © 2000 nodrošina Gracenote. Uz šo produktu un pakalpojumu attiecas viens vai vairāki Gracenote patenti. Nenilpu piemērojamo Gracenote patentu sarakstu skatiet Gracenote mājas lapā. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenote logo un logotips, kā arī logo "Powered by

Gracenote" ir vai nu Gracenote preču zīmes, vai reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.

Opera® Browser from Opera Software ASA. Copyright 1995-2012 Opera Software ASA. All rights reserved.

"Wi-Fi Direct" ir "Wi-Fi Alliance" preču zīme.

"Blu-ray Disc", "Blu-ray" un "Blu-ray Disc" logo ir asociācijas "Blu-ray Disc" preču zīmes.

Logotips "Sony Entertainment Network" un "Sony Entertainment Network" ir "Sony Corporation" preču zīme.



Paziņojums par bezvadu signālu

1. Ar šo "Sony Corporation" deklarē, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Plašāka informācija ir pieejama:
<http://www.compliance.sony.de/>



2. Paziņojums klientiem: informācija turpmāk attiecas uz aprīkojumu, kas tiek tirgots valstīs, kurām ir saistošas ES direktīvas.

Televizora bezvadu sistēmu atļauts izmantot šādās valstīs:

Austrījā, Belāģijā, Bulgārijā, Kiprā, Čehijas republikā, Dānijā, Igaunijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Grieķijā, Ungārijā, Islandē, Īrijā, Itālijā, Latvijā, Lihētenšteinā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Slovākijas republikā, Rumānijā, Slovēnijā, Spānijā, Zviedrijā, Šveicē, Turcijā un Apvienotajā Karalistē.

Šo aprīkojumu drīkst izmantot arī valstīs, kuras neietilpst ES sastāvā.

Televizora bezvadu sistēma – informācija par lietošanu

Klientiem Itālijā

RLAN tīkla lietošanu regulē tālāk minētie noteikumi:

- Attiecibā uz privātu izmantojumu atbilstoši 01.08.2003. pieņemtajam likumdošanas dekrētam Nr. 259 ("Elektronisko sakaru likums"), 104. pantā ir norādīti gadījumi, kad pirms ierīces izmantošanas ir jāsanem vispārēja atlauja, savukārt 105. pantā ir norādīti gadījumi, kad ierīci ir atļauts brīvi izmantot.
- Attiecibā uz publiskas bezvadu (RLAN) piekļunes telekomunikāciju tīkliem un pakalpojumiem sniegšanu atbilstoši 28.05.2003. pieņemtajā ministrijas dekrētā norāditajam ar visiem grozījumiem un Elektronisko sakaru likuma 25. pantā (vispārēja pilnvarošana elektronisko sakaru tīklu veidošanai un pakalpojumu sniegšanai) norāditajam.

Klientiem Norvēģijā

Šo radio aprīkojumu nav atļauts izmantot 20 km rādiusā no Ny-Ålesund centra Svalbārā.

Klientiem Kiprā

Galalietotājam ir jāreģistrē bezvadu (RLAN, WAS vai WiFi) ierīces Elektronisko sakaru departamentā (P.I. 365/2008 un P.I. 267/2007).

P.I. 365/2008 ir 2008. gadā izdota rīkojums par radiosakariem (vispārējai pilnvarošanai un reģistrācijai pakļauto staciju kategorijas).

P.I. 267/2007 ir lokālo radio tīklu un bezvadu piekļuves sistēmu vispārēja pilnvarošanai radio frekvenču izmantošanai, ieskaitot lokālos radio tīklus (WAS/RLAN).

Klientiem Francijā

Šī LCD TV bezvadu lokālā tīkla funkciju atļauts izmantot tikai ēku iekšienē.

Francijas teritorijā ir aizliegts jebkādu šī LCD TV bezvadu lokālā tīkla (WiFi) funkciju izmantojums ārpus ēkām. Pirms izmantot šo LCD TV ārpus ēkām, pārliecinieties, ka ir atspējota bezvadu lokāla tīkla (WiFi) funkcija. (ART lēmums 2002–1009 ar ART lēmumā 03–908 pieņemtajiem grozījumiem par radio frekvenču izmantošanas ierobežojumiem.)

Identifikācijas uzlīmes atrašanās vieta

Uzlīmes ar modeļa numuru, ražošanas datumu (mēnesis/gads) un elektroenerģijas paderves nominālajiem parametriem (atbilstoši piemērojamajiem drošības noteikumiem) atrodas televizora vai iepakojuma aizmugurē.


Par šo rokasgrāmatu

(Darbības instrukcijas)

Šajā rokasgrāmatā paskaidrots, kā sagatavot televizoru darbam. Plašākai informācijai par "BRAVIA" televizoru jāskata "Virtuālā lietošanas pamācība".

Darbības instrukcijas

Paskaidrots, kā sagatavot televizoru darbam, piemēram, kā izveidot savienojumus, veikt sākotnējo iestatīšanu un pamatdarbības.




Lai iegūtu plašāku informāciju, nospiediet pogu **i-MANUAL**.



Virtuālā lietošanas pamācība (i-Manual)

Informācija par visu funkciju lietošanu. Informāciju par i-Manual lietošanu skatiet 19. lpp..



Šajā rokasgrāmatā iekļautie attēli un ilustrācijas var atšķirties no faktiskā ekrāna.

Satura rādītājs

Sākam darbu

Piederumu pārbaude	6
Bateriju ievietošana tālvadības pultī.....	6
1: Televizora statīva pievienošana	7
2: Savienojumi.....	9
3: Televizora apgāšanās novēršana	11
4: Kabeļu sastiprināšana	11
5: Televizora savienošana ar internetu.....	12
6: Sākotnējā uzstādīšana	13

BRAVIA televizora izmantošana

Televizora skatīšanās ► 14

Dažādu funkciju un iestatījumu atlase (sākuma izvēlne)	16
Interneta video skatīšanās	18

Instrukciju meklēšana

Instrukciju meklēšana virtuālajā lietošanas pamācībā (i-Manual) ►..... 19

Papildu informācija

Traucējummeklēšana	21
Specifikācijas.....	22
Piederumu uzstādīšana (Kronšteins montāžai pie sienas).....	24
Drošības informācija	28
Piesardzības pasākumi	30

Piederumu pārbaude

Tālvadības pults (1)

AAA izmēra baterijas (R03 tips) (2)

Televizora statīvs (1)

Savienojums (1)

Stiprinājums (1)


Televizora statīva montāžas skrūve
(M5 × 16) (3)

Savienojuma skrūve (M5 × 16) (3)

Stiprinājuma skrūve (M5 × 16) (4)

Darbības instrukcijas (šī rokasgrāmata) un citi
dokumenti

Bateriju ievietošana tālvadības pultī




1 Noņemiet aizsargājošo loksni.

2 Lai atvērtu, piespiediet pārsegu un bīdiet to.

1: Televizora statīva pievienošana




- Pirms montāžas pārliecinieties, ka jums ir skrūvēm atbilstošs "Phillips" skrūvgriezis.




- Izmantojot elektrisko skrūvgriezi, iestatiet griezes momentu apm. 1,5 Nm {15 kg/cm²}.

1 Pieskrūvējiet televizora statīvam stiprinājumu.




2 Sagatavojet televizoru.




- Televizora pārnešanai pirms tā montāžas pie televizora statīva vajadzīgi vismaz divi cilvēki, kā parādīts attēlā. Ja montāžu veic tikai viens cilvēks, var gūt levainojumus vai izraisīt traumu.

3 Komplektācijā iekļauto savienojumu pieskrūvējiet televizora aizmugurē. Pabīdiet komplektācijā iekļauto savienojumu, lai tas nosiksētos savā vietā.




Sākam darbu



- Novietojiet to ar lejupvērstu ekrānu uz stabilas darba virsmas, kas ir lielāka par displeju.
- Lai nesabojātu LCD displeja virsmu, pārliecinieties, ka uz darba virsmas ir novietota mīksta drāna.


4 Uzmanīgi uzmontējiet televizoru uz televizora statīva.




← Ar bultiņu norādīts, kur ir televizora statīva priekšspuse

-  • Montējot televizoru uz televizora statīva, turiet televizoru, kā parādīts attēlā, un piestipriniet to pie diviem televizora statīva kronšteiniem.
- Raugieties, lai, montējot televizoru uz televizora statīva, neiespiestu starp tiem pirkstus vai maiņstrāvas vadu.

5 Nostipriniet televizoru un televizora statīvu.




Televizora statīva un stiprinājuma montāžas skrūve (M5 x 16)



Televizora statīva atvienošana no televizora


Lai atvienotu televizora statīvu no televizora, izskrūvējiet 3. un 5. darbībā nostiprinātās skrūves.

-  • Televizora statīvu drīkst noņemt tikai tāpēc, lai televizoram uztādītu atbilstošos piederumus.
- Atvienojot televizora statīvu no televizora, novietojiet to ar lejupvērstu displeju uz stabilas darba virsmas, kas ir lielāka par televizoru.
- Lai nepieļautu LCD displeja virsmas bojājumus, pārliecinieties, vai uz darba virsmas ir novietota mīksta drāna.
- Pirms televizora ieslēgšanas pārliecinieties, vai tas atrodas vertikālā pozīcijā. Lai nepieļautu attēla nevienmērību, televizoru nedrīkst ieslēgt, ja LCD panelis ir vērsts uz leju.



Televizora statīva un stiprinājuma montāžas skrūve (M5 x 16)

-  • Pārliecinieties, vai televizora priekšā neatrodas objekti.




2: Savienojumi



- Izmantojet antenas kabeļa savienotāju, kura biezums nepārsniedz 14 mm.
- Izmantojet HDMI kabeļa savienotāju, kura izmēri ir 12 mm (biezums) × 21 mm (platums).

Antenas/dekodera/ rakstītāja (piem., DVD rakstītāja) pievienošana

■ Dekodera/rakstītāja (piem., DVD rakstītāja) pievienošana, izmantojot “SCART” tipa savienotāju




Dekoderis/rakstītājs (piem., DVD rakstītājs)




- Šim savienojumam ir ieteicams taisnleņķa veida universālais “SCART” tipa savienotājs.

■ Dekodera/rakstītāja (piem., DVD rakstītāja) pievienošana, izmantojot HDMI




Dekoderis/rakstītājs (piem., DVD rakstītājs)

Audio/video ierīču pievienošana




Televizora, kuram ir statīvā integrēts skaļrunis, pievienošana televizora statīvam



- 1 Savienojiet televizora statīva kabeli ar statīvā integrētā skaļruņa ligzdu televizora aizmugurē.
- 2 Iestatiet opciju "Statīvā integrēts skaļrunis" izvēlnē "Televizora atrašanās vieta". Nospiediet pogu **HOME**, pēc tam atlasiet opciju "Iestatījumi" → "Skaņa" → "Televizora atrašanās vieta" → "Statīvā integrēts skaļrunis".


3: Televizora apgāšanās novēršana



- 1 Ieskrūvējiet koka skrūvi (diametrs 4 mm, neietilpst komplektā) televizora statīvā.
- 2 Ieskrūvējiet metāla skrūvi (M4, neietilpst komplektā) televizora skrūves atverē.
- 3 Sasieniet koka skrūvi un metāla skrūvi ar izturīgas auklas gabalu (neietilpst komplektā).

M4 nostiprinātājskrūves garums ir atkarīgs no vada diametra.

Lūdzu, skatiet turpmāk sniegto attēlu.





4: Kabeļu sastiprināšana

Pirms kabeļu sastiprināšanas noņemiet kabeļa turētāju no strāvas padeves pārsega. Izmantojiet šo kabeja turētāju, lai vienkopus sastiprinātu pārējos kabeļus.



- Nesastipriniet strāvas padeves vadu kopā ar pārējiem kabeļiem.




5: Televizora savienošana ar internetu

Pievienojot šo televizoru internetam, var izmantot vairākas funkcijas: parādīt fotoattēlu, kas parāda atrašanās vietu kartē, skatīties interneta video u.c. Lai iegūtu papildinformāciju par funkcijām, skatiet i-Manual.



- Lai pieslēgtos internetam, ir jānoslēdz līgums ar interneta pakalpojumu sniedzēju.

Vadu tīkla sagatavošana




- LAN savienojumiem izmantojiet 7. kategorijas kabeli (neietilpst komplektā).


Bezvadu LAN sagatavošana

Iebūvētā bezvadu LAN ierīce nodrošina pieeju internetam un jūsu mājas tīklam. Izmantojot šo funkciju, var izveidot savienojumu ar bezvadu LAN un baudīt tīkla sniegtās iespējas bezvadu vidē. Pirms bezvadu LAN funkcijas iestatīšanas televizorā pārliecinieties, vai ir uzstādīts bezvadu LAN maršrutētājs.

TV




6: Sākotnējā uzstādīšana




- 1 Pievienojiet televizoru strāvas padeves rozetei.
- 2 Uz televizora nospiediet **I/Off**. I (strāvas) indikators iedegsies zaļš.

Kad pirmo reizi ieslēgsit televizoru, ekrānā parādīsies izvēlne "Valoda".

- Pirma reize ieslēdzot televizoru, pirms sākotnējās uzstādīšanas notiks sistēmas optimizācija. Nebūs dzirdama ne skaņa, ne redzams attēls un aptuveni 40 sekundes televizorā priekšpusē mirgos oranžais taimera indikators. Neizslēdziet televizoru šī procesa laikā.
Dažiem televizoriem šī darbība veikta jau rūpnīcā.



- 3 Nospiediet **♂/♀/◀/▶**, lai atlasītu parametru, pēc tam nospiediet **⊕**. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.



Digitālā automātiskā noskaņošana:

"Antena" vai "Kabelis":
atlasiet "Antena", lai uztvertu vierszemes televizijas apraidi, izmantojot ārēju antenu. Ja esat kabeļtelevizijas abonents un neizmantojat ārēju dekoderi, atlasiet "Kabelis". Atlasot "Kabelis", ātrai noskaņošanai ieteicams atlasīt "Ātrā skenēšana". Iestatiet "Frekvence" un "Tikla ID" atbilstīgi savu kabeļtelevizijas pakalpojumu sniedzēja sniegtajai informācijai. Ja, izmantojot "Ātrā skenēšanu", netiek atrasts neviens kanāls, izmantojiet "Pilnā skenēšanu" (tas gan var aizņemt kādu laiku).



- Dažās valstīs, lai uztvertu kabeļtelevizijas programmas, var atlasīt "Antena", nevis "Kabelis".
- "Pilnā skenēšana" var nebūt pieejama atkarībā no jūsu reģiona/valsts.

Programmu kārtošana: televizorā saglabāto analoga kanālu secības maiņa.

- 1 Nospiediet **♂/♀**, lai atlasītu kanālu, kuru vēlaties pārvietot jaunā pozīcijā, un pēc tam nospiediet **⊕**.
- 2 Nospiediet **♂/♀**, lai atlasītu kanāla jauno pozīciju, pēc tam nospiediet **⊕**.



- Kanālus var regulēt arī manuāli.


Tikla uzstādīšana: interneta iestatījumu uzstādīšana. Atlasiet "Automātiski", lai izveidotu savienojumu ar tiklu automātiski. Atlasiet opciju "Pielāgots", lai manuāli veidotu savienojumu.

Ja piekļuves internetam nav vai vēlaties veikt uzstādīšanu vēlāk, atlasiet "Izlaist".



- Ja izmantojat drošības atslēgu WEP, atlasiet opciju "Pielāgots" → "Bezvadu uzstādīšana" → "Skenēt". Pēc tam atlasiet tā tikla (SSID) nosaukumu, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu. Ja nevarat atrast vajadzīgo tikla nosaukumu, atlasiet opciju "[ievadīt manuāli]" un nospiediet **⊕**, lai ievadītu tikla nosaukumu.
- Izmantojiet papildu USB bezvadu LAN adapteri, lai izveidotu savienojumu ar bezvadu maršrutētāju (vai piekļuves punktu) 5 GHz frekvencē. Ievietojiet USB bezvadu LAN adapteri un iestatiet "Wi-Fi Direct" gaidstāvē pozīcijā "Izslēgts". Nospiediet **HOME**, pēc tam atlasiet "iestatījumi" → "Tikls" → "Wi-Fi Direct" gaidstāvē" → "Izslēgts".
- Lai iestatītu funkciju "Tikla uzstādīšana" vēlāk, nospiediet **HOME**, pēc tam atlasiet "iestatījumi" → "Tikls" → "Tikla uzstādīšana".

Televizora skatīšanās




1 Ieslēdziet televizoru.

Lai ieslēgtu televizoru, nospiediet televizora vai tālvadības pults pogu **I/Ø**.

2 Izvēlieties režīmu.

ANALOG
DIGITAL



3 Atlasiet televīzijas kanālu vai atlasiet ievadi.

PROG
+
-
CH

vai

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		


vai

■ Digitālu kanālu atlasīšana


Izmantojiet **0-9**. Lai atlasītu kanāla numuru 10 un lielākus, ātri nospiediet nākamo ciparu.

3D saturu skatīšanās

Šī funkcija ļauj jums baudīt 3D izklaidi, piemēram, stereoskopiskās 3D spēles un 3D "Blu-ray" disku saturu. Lai uzzinātu, kā konfigurēt 3D iestatījumus vai skatīties 3D saturu, skatiet sadaļu i-Manual, kā arī lietošanas rokasgrāmatu, kuru saņēmāt kopā ar 3D brillēm.



Biežāk izmantotās pogas



- 1**  **GUIDE**
Parāda digitālo programmu ceļvedi.

2  **Krāsu taustiņi**
Ja ir pieejami krāsu taustiņi, ekrānā tiek parādīts darbību ceļvedis.


3  **Informācijas/teksta parādišana**
Tiek parādīts kanāla numurs, informācija par programmām un pulkstenis.

4  **Subtitru iestatījums**
Kamēr skatāties digitālās apraides saturu, iespējams ieslēgt/izslēgt subtitrus.

5  **AUDIO**
Multipleksu apražu skatīšanās laikā (tikai digitālajām apraidēm) var atlasīt zemfrekvences reproduktora skanu vai sekundāro valodu.

Dažādu funkciju un iestatījumu atlase (sākuma izvēlne)

Visas televizora funkcijas var atlasīt sākuma izvēlnē.



Šeit sniegs piemērs parametru atlasišanai un televizora iestatījumu modificēšanai.

1 Nospiediet HOME.




2 Nospiediet ⇧/⇩, lai atlasītu kategoriju (iestatījumi).

Kategorijas "iestatījumi" saturs tiek parādīts labajā pusē.



Informāciju par visām kategorijām skatiet 17. lpp. (Kategoriju saraksts).

3 Nospiediet ⇧/⇩, lai atlasītu "Displejs", pēc tam nospiediet +.



4 Modificējet iestatījumus.

■ Iziešana no sākuma izvēlnes

Nospiediet HOME.

■ Atlasīšana, izmantojot pogu OPTIONS

Nospiediet OPTIONS.

Tiek parādīts parocigo funkciju un izvēlnes īscelu saraksts. Izvēlnes elementi atšķiras atkarībā no pašreizējās ievades un/vai satura.

Kategoriju saraksts




Kategorijas pieejamas atkarībā no ģeogrāfiskās atrašanās vietas un valsts.

Iestatījumi	Parāda iestatījumus (piem., attēla iestatījumi, skaņas iestatījumi, taustiņu toņa iestatījums), kas ļauj pielāgot televizoru.
Logriki	Aktivizē piekļuvi logrīku sadaļai.
Lietotnes	Palaiž lietotnes, kurām nepieciešams savienojums ar internetu.
Sony Entertainment Network	Aktivizē saturu atlasi tiešsaistes pakalpojumā "SEN" (Sony Entertainment Network).
Interneta saturs	Aktivizē piekļuvi interneta pakalpojumiem televizoram.
Ieraksti	Aktivizē ierakstišanu pievienotajā USB HDD ierīcē izmantojot taimeri, un ierakstītā saturu atlasi atskanošanai.
TV	Ālauj atlasīt televizijas kanālu sarakstu vai programmu ceļvedi.
Vide	Aktivizē multivides failu atlasi (fotoattēli, mūzika, video), lai atskanotu tos pievienotajā USB glabāšanas ierīcē vai mājas tīklā.
Leejas	Aktivizē televizoram pievienoto ierīču atlasi.
Izlase/vēsture	Parāda sadaļas "Favorīti" elementus un nesen skatītos elementus.

Interneta video skatīšanās

Šī funkcija nodrošina vārteju uz interneta saturu, pēc pieprasījuma piegādājot dažādas izklaides iespējas tieši televizorā. Tā ir iespēja baudīt video saturu, tostarp filmas un multiplikācijas filmas. Nepieciešams platjoslas savienojums ar internetu. Papildinformāciju skatiet sadaļā 12. lpp. (5: Televizora savienošana ar internetu).



1 Nospiediet HOME.





2 Nospiediet $\leftrightarrow/\Rightarrow$, lai atlasītu kategoriju (Interneta saturs).

3 Nospiediet \uparrow/\downarrow , lai atlasītu "Interneta video", pēc tam nospiediet \oplus .




4 Nospiediet $\uparrow/\downarrow/\leftrightarrow/\Rightarrow$, lai iezīmētu vēlamo saturu, un pēc tam nospiediet \oplus .



- Ja rodas problēmas ar funkcijas lietošanu, pārbaudiet, vai ir pareizi uzstādīts interneta savienojums.
- Interneta satura interfeiss ir atkarīga no interneta satura pakalpojumu sniedzējiem.
- Video saturs tiek bloķēts, pamatojoties uz iestatījumu "Vecāku kontrole" televizorā. Daži pakalpojumu sniedzēji neatbalsta šo funkciju.
- Lai atjauninātu interneta video satura pakalpojumus, nospiediet **HOME**, pēc tam atlasiet "iestatījumi" → "Tīkls" → "Interneta satura atsvaidzināšana".

Instrukciju meklēšana virtuālajā lietošanas pamācībā (i-Manual)

Darbības instrukcijas ir iebūvētas televizorā "BRAVIA", un tās var apskatīt ekrānā. Lai uzzinātu vairāk par televizora funkcijām, nosievēzot vienu pogu, varat piekļūt i-Manual.



1 Nospiediet i-MANUAL.





2 Atlasiet vienumu.

- 1 Nospiediet $\leftrightarrow/\downarrow$, lai atlasītu parametru.



- 2 Nospiediet $\downarrow/\oplus/\leftrightarrow/\downarrow$, lai atlasītu parametru, pēc tam nospiediet \oplus .



Ritināšanas josla*

* Ja parādās ritināšanas josla, atkārtoti nospiediet pogu \downarrow , lai redzētu vairāk parametru.

Tiek parādīta atlasīta parametru lapa.




- Lapās var pārvietoties, izmantojot $\leftrightarrow/\downarrow$. Nospiediet **RETURN**, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.

Biežāk skatīto lapu saglabāšana (Grāmatzīme)

Var saglabāt biežāk skatītās lapas, lai tām pieklūtu jebkurā laikā.

Lapas saglabāšana

Lai saglabātu lapu grāmatzīmēs, kad tā ir atvērta, nospiediet dzelteno tālvadības pults pogu.



Piekļuve grāmatzīmēm pievienotai lapai

Lai sadaļā i-Manual piekļūtu grāmatzīmu sarakstam, nospiediet zojo tālvadības pults pogu. Nospiediet ⇧/⇩, lai atlasītu vēlamo vienu, pēc tam nospiediet +.




- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet ⇧.

Grāmatzīmes noņemšana

Kad atvērta grāmatzīmēs saglabātā lapa, nospiediet dzelteno tālvadības pults pogu.

Lapas atkārtota parādīšana televizora darbības laikā

Iespējams pārslēgties no i-Manual ekrāna uz televizora ekrānu un pretēji. Šī funkcija lauj "BRAVIA" televizora lietošanas laikā skatīt i-Manual instrukcijas. Nospiediet **i-MANUAL**, lai pārslēgtos no iepriekš skatītā i-Manual ekrāna uz televizora ekrānu un pretēji.



Iepriekš skatītais i-Manual ekrāns



i-MANUAL
?



- Lai skatītu i-Manual sākotnējo lapu, nospiediet tālvadības pults sarkanu pogu. Lai skatītu i-Manual sākotnējo lapu, var arī nospiest **HOME**, pēc tam atlasīt "lestatiņumi" → "i-Manual".
- Kad televizors ir izslēgts vai pārslēdzas gaidstāves režīmā, atlasot "i-Manual", tiek parādīta i-Manual sākotnējā lapa.

Traucējummeklēšana

Ja mirgo indikators  (gaidstāve), saskaitiet, cik reizes tas mirgo (intervāla laiks ir trīs sekundes).

Uz televizora nospiediet /, lai to izslēgtu, atvienojiet maiņstrāvas vadu un informējet izplatītāju vai Sony servisa centru par indikatora mirgošanu (gaismas signālu skaitu).

Ja indikators  (gaidstāve) nemirgo, pārbaudiet parametrus turpmākajās tabulās.

Skatiet arī i-Manual sadaļu "Traucējummeklēšana". Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar kvalificētiem servisa darbiniekiem un veiciet televizora pārbaudi.

Apstākļi	Paskaidrojums/risinājums
Nav attēla (ekrāns ir tumšs) un nav skaņas.	<ul style="list-style-type: none">Pārbaudiet antenas/kabeļa savienojumu.Pievienojiet televizoru maiņstrāvas kontaktligzdi un uz televizora nospiediet /.Ja indikators  (gaidstāve) deg sarkanā krāsā, nospiediet pogu / tālvadības pulti.
Uz ekrāna parādās mazi, melni un/vai spilgti punktiņi.	<ul style="list-style-type: none">Ekrāns sastāv no pikseljiem. Ekrānā redzamie mazie, melnie un/vai spilgtie punktiņi (pikselji) neliecina par darbības traucējumiem.
Dažas programmas nevar noskaņot.	<ul style="list-style-type: none">Pārbaudiet antenu vai satelītantenu.
Nav atrasti kabeļtelevīzijas pakalpojumi (programmas).	<ul style="list-style-type: none">Pārbaudiet kabeļa savienojumu vai noskaņošanas konfigurāciju.Mēģiniet izmantot funkciju "Digitālā automātiskā noskaņošana", atlasot "Antena", nevis "Kabelis".
Televizors automātiski izslēdzas (televizors pāriet gaidstāves režīmā).	<ul style="list-style-type: none">Pārbaudiet, vai ir aktivizēts "Izslēgšanas taimeris", vai apstipriniet opcijas "Ilgums" iestatījumu uz "Ieslēgšanas taimeris".Pārbaudiet, vai ir aktivizēta opcija "Televizora izslēgšana gaidstāvē".
Tālvadības pults nedarbojas.	<ul style="list-style-type: none">Nomainiet baterijas.Iespējams, televizors darbojas SYNC režīmā. Lai vadītu televizora darbību, nospiediet SYNC MENU, atlasiet "TV vadība", un pēc tam atlasiet "Sākums (izvēlne)" vai "Opcijas".
Aizmirsta funkcijas "Vecāku kontrole" parole.	<ul style="list-style-type: none">Ievadiet PIN kodu 9999 (PIN kods 9999 tiek pieņemts vienmēr).
Televizora korpusss kļūst silts.	<ul style="list-style-type: none">Ilgāku laiku izmantojot televizoru, tā korpusss kļūst silts. Pieskaroties ar roku, var sajust karstumu.

Specifikācijas

Sistēma	
Paneļa sistēma	LCD (šķidro kristālu displeja) panelis
Televizora sistēma	Analogā: atkarībā no izvēlētās valsts/apgabala: B/G/H, D/K, L, I, M Digitālā: DVB-T2 (tikai modelim KDL-55/46/40HX853) DVB-T/DVB-C
Krāsu/video sistēma	Analogā: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 Digitālā: MPEG-2 MP@HL/H14L/ML, AVC BP@L3/MP@L4/HP@L4 (maks. 30 Mb/s, ierobežotas lietošanas riks), MPEG-4 Visual SP@L6/ASP@L5/ACEP@L4
Kanālu pārklājums	Analogais: UHF/VHF/kabelis, atkarībā no atlasītās valsts/apgabala Digitālais: UHF/VHF/kabelis, atkarībā no atlasītās valsts/apgabala
Skaņas izvade	10 W +10 W +10 W
Ievades/izvades ligzdas	
Antens kabelis	75 omu ārējais VHF/UHF terminālis
AV1	21 tāpiņas "scart" savienotājs ("CENELEC" standarts), ieskaitot audio/video ievadi, RGB ievadi un televizora audio/video izvadi.
COMPONENT IN	YPbPr (komponentais video): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i Audio ievade (austiņu ligzdas) Video ievade (standarta fonotāpiņas ar Y veida ieeju)
HDMI IN 1, 2, 3, 4	Video (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Datora formāti Video (3D): Kadra apvienošana 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p Paralēls 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Viens virs otra 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Audio: divu kanālu lineārais PCM: 32, 44,1 un 48 kHz, 16, 20 un 24 biti, "Dolby Digital" Analogā audio ievade (stereo mini ligzda) (tikai HDMI IN 2; visbiežāk izmantota PC IN) ARC (Audio Return Channel) (tikai HDMI IN 1)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Digitālā optiskā ligzda (divu kanālu lineārais "PCM", "Dolby Digital")
AUDIO OUT /	Audio izvade (stereo mini ligzda) Austiņu ligzda
Speaker Integrated Stand	Televizora statīva skaņas izvade
PC IN	Analogais sarkanzaļzilais krāsu modelis (Mini D-sub, 15 tāpiņu)
PC / HDMI 2 AUDIO IN	Audioievade (stereo mini ligzda) (visbiežāk izmantota HDMI IN 2)
HDD REC	USB pieslēgvieta, USB HDD ierices pieslēgvieta (tikai Ψ 2)
CAM	Nosacītās piekļuves moduļa (CAM) slots
LAN	10BASE-T/100BASE-TX savienotājs (savienojuma ātrums var mainīties atkarībā no tīkla darbības vides. 10BASE-T/100BASE-TX sakaru ātrums un sakaru kvalitāte šīm televizoram netiek garantēta).

Modeļa nosaukums KDL-	55HX85x	46HX85x	40HX85x
Enerģija un citi parametri			
Energopadeves prasības	220–240 V maiņstrāva, 50 Hz		
Enerģijas efektivitātes klase	A	A	B
Ekrāna izmērs (mērot pa diagonāli)	Apm. 138,8 cm/55 collas	Apm. 116,8 cm/46 collas	Apm. 101,6 cm/40 collas
Elektroenerģijas patēriņš as patēriņš	"Mājas"/"Standarta" režīmā	93,0 W	78,0 W
	"Veikals"/"Spilgts" režīmā	158 W	130 W
Vidējais enerģijas patēriņš gadā ^{*1}	129 kWh	108 kWh	101 kWh
Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā ^{*2}	0,25 W (15 W programmatūras/EPG atjaunināšanas režīmā)	0,25 W (15 W programmatūras/EPG atjaunināšanas režīmā)	0,25 W (15 W programmatūras/EPG atjaunināšanas režīmā)
Ekrāna izšķirtspēja	1920 punkti (horizontāli) × 1080 rindas (vertikāli)		

Modeļa nosaukums KDL-	55HX85x	46HX85x	40HX85x
Izmēri (apm.) (p. x a. x dz.)			
ar televizora statīvu	129,4 x 77,2 x 29,5 cm	109,7 x 66,3 x 25,5 cm	96,4 x 58,9 x 25,5 cm
bez televizora statīva	127,4 x 75,0 x 3,5 cm	107,7 x 64,0 x 3,5 cm	94,4 x 56,6 x 4,0 cm
Svars (apm.)			
ar televizora statīvu	27,9 kg	21,6 kg	18,5 kg
bez televizora statīva	21,7 kg	16,6 kg	13,7 kg
Komplektā iekļautie piederumi	Skat. 6. lpp. (Piederumu pārbaude).		
Papildpiederumi	Kronšteins montāžai pie sienas: SU-WL500 3D brilles: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 Kamera un mikrofons: CMU-BR100 USB bezvadu LAN adapteris: UWA-BR100		
Ekspluatācijas temperatūra	0–40 °C		
Ekspluatācijas mitrums	10–80% rel. mitr. (bez kondensāta)		

*¹ Elektroenerģijas patēriņš gadā aprēķināts, pamatojoties uz elektroenerģijas patēriņu televizoram, kas darbojas 365 dienas, 4 stundas dienā. Faktiskais elektroenerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora izmantošanas veida.

*² Norādītā gaidstāves jauda tiek sasniegta, kad televizorā ir pabeigti nepieciešamie iekšējie procesi.

Papildpiederumu pieejamība ir atkarīga no valsts/reģiona/televizora modeļa/noliktavas.
Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Piederumu uzstādīšana (Kronšteins montāžai pie sienas)

■ Klientiem

Produkta aizsardzības un drošības apsvērumu dēļ "Sony" iesaka televizoru uzstādīt "Sony" izplatītājiem vai licencētiem uzņēmējiem. Nemēģiniet to uzstādīt saviem spēkiem.

■ "Sony" izplatītājiem un darbu izpildītājiem

Uzstādīšanas un arī periodisko apkopju un pārbaužu laikā pievērsiet lielu uzmanību drošībai.


Televizoru var uzstādīt, izmantojot SU-WL500 (25. lpp.) Kronšteins montāžai pie sienas (tieka pārdots atsevišķi).

- Lai pareizi uzstādītu, izpildiet norādījumus, kas ietilpst komplektā ar Kronšteins montāžai pie sienas.
- Skat. 8. lpp. (Televizora statīva atvienošana no televizora).


Šī produkta uzstādīšanai ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas, it īpaši, lai noteiktu, vai siena spēs izturēt televizora svaru. Produkta piestiprināšanu pie sienas uzticiet "Sony" izplatītājiem vai licencētiem darbu uzņēmējiem, un uzstādīšanas laikā pievērsiet uzmanību drošībai. "Sony" neuzņemas atbildību par bojājumiem vai ievainojumiem, kas radušies nepareizas apiešanās vai uzstādīšanas dēļ.

SU-WL500

Uzstādot televizoru pie sienas, izņemiet skrūves no televizora aizmugures. Pārliecinieties, lai izņemtās skrūves tiku glabātas drošā, bērniem nepieejamā vietā.



- Atvienojot televizora statīvu no televizora, novietojiet to ar lejupvērstu displeju uz stabilas darba virsmas, kas ir lielāka par televizoru.
- Lai nepielautu LCD displeja virsmas bojājumus, pārliecinieties, vai uz darba virsmas ir novietota mīksta drāna.



- Pievienojiet montāžas āķi, izmantojot četras skrūves, kas ietilpst komplektā ar Kronšteins montāžai pie sienas.
- Pievienojot televizora statīvu atpakaļ, ieskrūvējiet (pirms tam izņemtās) skrūves tajās pašās atverēs, kur tās atradās, televizora aizmugurē.


Skrūvju un āķu atrašanās vietu diagramma/tabula

Modeļa nosaukums KDL-	Skrūves atrašanās vieta	Āķa atrašanās vieta
	SU-WL500	SU-WL500
55HX85x		
46HX85x	e, j	b
40HX85x		

■ SU-WL500


Skrūves atrašanās vieta

uzstādot montāžas āķi uz televizora.




Āķa atrašanās vieta

uzstādot televizoru uz bāzes kronšteina.



Televizora uzstādīšanas izmēru tabula

SU-WL500



Ekrāna centrālais punkts

Vienība: cm

Modeļa nosaukums KDL-	Displeja izmēri		Ekrāna centra izmērs	Garums katram montāžas leņķim				
				Leņķis (0°)		Leņķis (20°)		
	A	B	C	D	E	F	G	H
55HX85x	127,4	75,0	7,8	45,9	9,3	31,9	70,5	47,4
46HX85x	107,7	64,0	13,3	45,9	9,3	28,2	60,2	47,4
40HX85x	94,4	56,6	17,0	45,9	9,8	26,2	53,2	47,6

Izmēri iepriekš redzamajā tabulā var nedaudz mainīties atkarībā no uzstādīšanas.

BRĪDINĀJUMS

Sienai, pie kuras uzstādīs televizoru, jāspēj izturēt svaru, kas vismaz četras reizes pārsniedz televizora svaru. Svaru skatiet 22. lpp.–23. lpp. (Specifikācijas).

Drošības informācija

BRĪDINĀJUMS

Baterijas nedrīkst pārāk sakarst, piemēram, tās nedrīkst pakļaut saules staru, uguns vai citu siltuma avotu iedarbībai.


Uzstādīšana/iestatīšana

Televizora uzstādīšana un izmantošana ir jāveic atbilstoši šiem norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem triecieniem, bojājumiem un/vai ievainojumiem.

Uzstādīšana

- Televizors ir jāuzstāda netālu no viegli pieejamas strāvas padeves rozetes.
- Novietojiet televizoru uz stabilas, līdzīgas virsmas.
- Uzstādīšana pie sienas ir jāveic tikai kvalificētam servisa personālam.
- Drošības apsvērumu dēļ ir joti ieteicams izmantot tikai Sony piederumus, tai skaitā:
 - Kronšteins montāžai pie sienas: SU-WL500
- "Montāžas āķu piestiprināšanai pietelevizorā izmantojiet tikai komplektārā kronšteinu montāžai pie sienasiekļautās skrūves." Šīs skrūves ir īpaš veidotas, lai to garums būtu no 8 mm līdz 12 mm, mērot no montāžas āķa piestiprināšanas virsmas. Skrūvu diemerts un garums ir atšķirīgs atkarībā no balstē montāžai pie sienas modeļa.
- Citu skrūju izmantošanas rezultātā var rasties televizora iekšēji bojājumi, tas var nokrist utt.

8 mm - 12 mm



Transportēšana

- Pirms televizora transportēšanas atvienojiet visus vadus.
- Liela televizora transportēšanai ir nepieciešami divi vai trīs cilvēki.
- Pārnesot televizori ar rokām, turiet to tā, kā norādīts attēlā. Nedrīkst saspiezt pakļaut slodzei LCD paneli un ekrāna ietvaru.




- Televizora transportēšanas laikā nepakļaujiet to grūdiņiem vai pārmērīgām vibrācijām.

- Transportējot televizoru remonta veikšanai vai pārvacoties uz citu dzīvesvielu, iepakojiet to, izmantojot oriģinālo kasti un iepakojuma materiālus.


Ventilācija

- Nekad neaizsedziet ventilācijas atveres un neko neievietojiet korpusā.
- Ap televizoru atstājet brīvu vietu atbilstoši zemāk redzamajam attēlam.
- Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju, montāžai pie sienas ļoti ieteicams izmantot "Sony" kronšteinu.

Uzstādīts pie sienas




Uzstādīts ar statīvu



- Lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju un novērtu netirumu vai putekļu uzkrāšanos, rīkojieties šādi:
 - Nenovietojiet televizoru plakaniski, neuzstādīet to otrādi, atmuguriski vai sānsiski.
 - Nenovietojiet televizoru uz skapja, paklāja, gultas vai skapi.
 - Nepārklājiet televizoru ar audumu, piemēram, aizkariem, vai tādiem priekšmetiem, kā, piemēram, avīzes.
 - Neuzstādīet televizoru atbilstoši zemāk redzamajam attēlam.

Tādējādi tiek bloķēta gaisa cirkulācija.



Strāvas padeves vads

Strāvas padeves vads un kontaktligzda ir jālieto atbilstoši šiem norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem triecieniem, bojājumu rašanās un/vai ievainojumu gūšanas:

- Izmantojiet tikai Sony ražojuma strāvas padeves vadus.
- Pilnībā ievietojiet kontaktdakšu rozetē.
- Darbiniet televizori tikai ar 220-240 V AC strāvas padevi.

- Pievienojot vadus, drošības dēļ atvienojiet strāvas padeves vadu no kontaktligzdas un uzmanieties, lai kājas neaizkertos aiz vadiem.
- Pirms darbību veikšanas ar televizoru val tā pārvietošanas atvienojiet strāvas padeves vadu no kontaktligzdas.
- Neļaujiet strāvas padeves vadam atrasties tiešā siltuma avotu tuvumā.
- Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un regulāri to tīriet. Ja kontaktdakšu pārkāj lutekji un tie uzkrāj mitrumu, var tikt bojāta kontaktdakšas izolācija, kā rezultātā var notikti aizdegšanās.

Piezīmes

- Neizmantojiet komplektā iekājuto strāvas padeves vadu ar citu aprīkojumu.
- Strāvas padeves vadu nedrīkst pārmērīgi saspiezt, saliek tai vai sāverpt. Tādējādi var tikt atsegtas vai bojātas vadu dzīslas.
- Neveiciet strāvas padeves vada modifikācijas.
- Nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas padeves vada.
- Veicot vada atvienošanu no rozetes, nevelciet aiz vada.
- Nepievienojiet pārāk daudzas ierices vienai kontaktligzdai.
- Neizmantojiet valīgas kontaktligzdas.

Aizliegtais izmantojums

Neuzstādīet/neizmantojiet televizoru zemāk uzkaitītajās un tām līdzīgās vietās, vidēs vai situācijās, jo pretējā gadījumā var tikt traucēta televizora normāla darbība un izraisīta aizdegšanās, elektriskie triecieni, bojājumi un/vai gūti ievainojumi.

Atrašanās vietas

- Ārpus telpām (tiešā saules staru ietekmē), pludmalē, uz kuģa vai cita ūdens transportlīdzekļa, medicīniskās iestādēs, nestabilās vietās, ūdens tuvumā vai vietās, kur ierice tiek paklauta lietus vai dūmu iedarbībai.
- Ja televizors ir novietots publiskās pirts vai karstavota ģērbuvē, televizoru var bojāt gaisā esošais sērs u. c.



- Lai attēlu kvalitātē būt labāks, nevērsiet ekrānu tieši pret saulesgaismu vai mākslīgās gaismas avotu.
- Centieties nepārvietot televizoru no aukstas telpas siltā telpā. Straujas telpas temperatūras svārstību rezultātā var kondensēties mitrumā. Sādā gadījumā var pasliktināties televizora attēla un/vai krāsu kvalitāte. Ja mitrums tomēr ir kondensējis, laujiet tam pirms televizora ieslēgšanas pilnībā izgarot.
- Nekad nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši virsū televizoram. Tas varētu notezēt līdz ekrāna vai ārejo daļu apakšmalai, ieklūt televizora iekšienē un izraisīt televizora bojājumus.



Vide

- Karstas, mitras vai ļoti putekļainas vietas; vietas, kur var iekļūt insekti, kur ierīce var tikt pakauta mehāniskām vibrācijām, užliesmojušo/degošo objektu tuvumā (sveču utt.). Televizoru nedrīkst pakļaut šķidrumu ietekmei un uz tā nedrīkst novietot ar šķidrumiem pilditus priekšmetus, piemēram, vāzes.
- Nenovietojiet televizoru mitrā vai putekļainā vietā vai telpā, kurā ir ēļaini dūmi vai tvaiki (plīts vai mitrinātāju tuvumā). Rezultātā iespējama aizdegšanās, elektriskie triecienu vai deformācija.



- Neuzstādījet televizoru vietās, kur tas varētu būt pakauts ipaši augstai temperatūrai, piemēram, tiešos saules staros, radiatora vai sildīšanas ventilatora tuvumā. Šādās vietās televizors var pārkarst, un tādējādi televizora karkass var deformēties un/ vai televizors var sākt darboties kļūdaini.



Situācija

- Neizmantojiet televizoru, kad jūsu rokas ir slapjas, kad ir noņemta daļa no korpusa vai ir pievienotas papildierīces, kuru izmantošanu neiesaka ražotājs. Pērkona negaisu laikā atvienojiet televizoru no strāvas padeves tīkla un gaisa antenas.
- Neuzstādījet televizorūtā, lai tas izslietos gaisā. Tāpēc iespējami ievainojumi vai bojājumi, cīlēkam vai priekšmetam ietriecoties televizorā.



Bojātas sastāvdalas

- Nemietiet priekšmetus pret televizoru. Triecienu rezultātā var tikt bojāts ekrāna stīks un izraisīti ievainojumi.
- Ja televizora virsmā parādās plāsas, nepieskarīties tam pirms kontaktdakšas atvienošanas no rozetes. Pretējā gadījumā pastāv iespēja saņemt elektrisko triecienu.

Kad televizors netiek izmantots

- Ja televizors vairākas dienas netiks izmantots, ekoloģisku un drošības apsvērumu dēļ tas ir jāatlīgino no elektrotikla.

- Televizors netiek atvienots no elektrotikla, kad tas tiek vienkārši izslēgts, tāpēc atvienojiet kontaktdakšu no rozetes, lai televizoru pilnībā atvienotu no elektrotikla.
- Tomēr dažu televizoru funkciju pareizai darbībai var būt nepieciešama televizora atrašanās gaidītāvē režīmā.

Bērniem

- Neļaujiet bērniem kāpt uz televizora.
- Uzglabājiet nelielus piederumus bērniem nepieejamā vietā, jo piederumus var nejauši norīt.

Ja notiek šādas problēmas...

Nekavējoties **izslēdziet** televizoru un atvienojiet to no strāvas padeves tīkla, ja notiek kāda no šim problēmām.

Vērsieties pie izplatītāja vai Sony servisa centrā, lai jūsu televizoru pārbaudītu kvalificēti servisa darbinieki.

Kad:

- Ir bojāts strāvas padeves vads.
- Valīga kontaktligzda.
- Televizors ir guvis bojājumus nomešanas vai trieciēna saņemšanas rezultātā.
- Caur atvērumiem korpusā ieklūst šķidrums vai cieti priekšmeti.

Brīdinājums

Lai novērstu aizdegšanos, nekad neļaujiet šim produktam atrasties sveču vai citu atklātas liesmas avotu tuvumā.



Par LCD ekrāna temperatūru

Kad LCD ekrāns tiek izmantots ilgu laika posmu, aptverošās apmales sasilst. Pieskaroties tām ar roku, sajutisit siltumu.

Piesardzības pasākumi

Televīzijas skatīšanās

- Dažiem cilvēkiem 3D video attēlu skatīšanās vai 3D spēļu norises laikā var rasties nepatikamas izjūtas (piemēram, redzes vājums, nogurums vai nelabums). Sony iesaka visiem skatītājiem 3D video attēlu skatīšanās vai 3D spēļu norises laikā regulāri atpūsties. Nepieciešamais pārtraukuma laiks atkarīgs no katrā cilvēka individuālajām prasībām. Jums pašam jāizlej, kas būtu vispiemērotākais. Ja jutīties slikti, vajadzētu pārraukt 3D video attēlu skatīšanos vai 3D spēļu spēlešanu, līdz diskomforta sajūta beidzas, un jākontolējas ar ārstu, ja rodas šāda nepieciešamība. Lai iegūtu jaunāku informāciju, skatiet arī (i) jebkuras citas ierīces, ko izmantojat kopā ar šo televīzoru, detālietū rokasgrāmatu un (ii) mūsu mājas lapu (<http://www.sony-europe.com/myproduct>). Mazu bērnu (it ipaši vecumā līdz sešiem gadiem) redze joprojām attīstās. Konsultējieties ar savu ārstu (piemēram, pediatru vai acu ārstu), pirms atlaujat maziem bēniem skatīties 3D video attēlus vai spēlēt 3D spēles. Pieaugušajiem vajadzētu uzraudzīt mazus bērnus, lai pārliecīnātos, ka tie ievēro augstāk minētos norādījumus.
- Neizmantojiet, neuzglabājiet un neatstājiet 3D brillēs vai akumulatoru uguņu tuvumā vai vietās ar paaugstinātu temperatūru, piemēram, tiesīos saules staros vai saules piesildītā automašīnā.
- Izmantojot 3D funkcijas simulačiju, nemiņt vērā, ka redzamais attēls ir televīzora pārveidots oriģināls.
- Televīzijas skatīšanos veiciet mērenā apgaismojumā, jo televīzijas skatīšanās nepieciešama apgaismojuma apstākļos vai ilgstošā laika periodā piepūlē acis.
- Izmantojot austījās, noregulējiet skājumu, lai izvairītos no pārmērīga skājuma, kas var izraisīt dzirdes bojājumus.

LCD ekrāns

- Kaut arī LCD ekrāna ražošanā ir izmantotas augstas precīzitātes tehnoloģijas un 99,99% vai vairāk pīksēju ir efekti, ekrānā var būt redzami melni punkti vai spilgti punkti (sarkanā, zilā, vai zaļā krāsā). Tā ir LCD ekrāna struktūrā išķībība un nenorāda uz darbības traucējumiem.
- Nespiediet un neskrāpējiet priekšējo filtru un nenovietojiet priekšķīmetus uz televīzora virsmas. Attēls var kļūt nevienāds, vai LCD ekrāns var tikt bojāts.
- Ja televīzors tiks izmantots aukstā vietā, var notikt attēla "izsmērēšanās" vai attēls var kļūt tumšs. Tas nenorāda uz darbības traucējumiem. Šīs parādības pazuīdis, kad paaugstināsies apkārtējā temperatūra.
- Ja ilgstoši tiek rādīti nekustīgi attēli, var rasties attēla dubultošanās. Pēc dažiem mīkliem tā var pazust.

- Televīzora izmantošanas laikā ekrāns un korpus uzsilst. Tas nav darbības traucējums.
- LCD ekrāns satur nelielu šķidru kristālu daudzumu. Atbrīvojoties no tām, ievērojiet vietējos noteikumus un likumdošanas aktus.
- Nepakļaujiet LCD ekrānu nekādiem grūdiņiem vai triecieniem. Ekrāna stikls var ieplaisāt vai saplīst un radīt ievainojumus.



Apiešanās ar televīzora ekrāna virsmu/korpusu un to tīrīšana

Pirms tīrīšanas obligāti atvienojiet televīzora strāvas padeves vadu no rozes.

Lai novērstu materiāla sadrupšanu vai ekrāna pārklājuma bojājumus, ir jāievēro šādi drošības noteikumi:

- Lai notīrītu putekļus no ekrāna virsmas/korpusa, viegli noslaukiet to ar mīkstas drānas gabalu. Ja putekļus tādējādi neizdzod notīrīt, noslaukiet ar vājā tīrīšanas līdzekļa šķidumā viegli samitrinātu mīkstas drānas gabalu.
- Nekad nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši virsū televīzoram. Tas varētu noteicēt līdz ekrāna vai ārejo daļu apakšmalai, ieklūt televīzora iekšienē un izraisīt televīzora bojājumus.



- Nekad neizmantojiet abrazīvus materiālus, sārmainus/skābus tīrīšanas līdzekļus, tīrīšanas pulveri vai gaistošus šķidinātājus, piemēram, spiritu, benzīnu vai insekticīdu. Šādu vielu izmantošana vai to ilgstoša saskarsme ar gumijas vai vinila materiāliem var izraisīt ekrāna virsmas vai korpusa materiāla bojājumus.
- Atbilstošas ventilācijas nodrošināšanai ir ieteicama periodiska ventilācijas atveru tīrīšana ar putekļu sūcēju.
- Noregulējot televīzora lenķi, televīzora pārvietošanu veicēt lēnām, lai novērstu tā nokrišanu vai noslidēšanu no galda statīva.

Neobligātie piederumi

- Neobligātājām sastāvdalām vai jebkuram elektromagnētiskā starojuma avotam nav jāatrodas televīzora tuvumā. Pretējā gadījumā var rasties attēla kroplojumi vai skājas defekti.
- Šīs aprīkojums ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu elektromagnētiskās saderības (EMC) direktīvā noteiktajiem ierobežojumiem, izmantojot par 3 metriem īsāku savienojuma signāla kabeli.

(Brīdinājums par tālvadības pulti lietošanu)

Piezīmes

- levietojot baterijas, ievērojiet pareizu polaritāti.
- Neizmantojiet kopā dažāda veida baterijas vai vecas un jaunas baterijas.
- No izlītotajiem baterijām atbrīvojieties videi draudzīgā veidā. Noteiktos reģionos var būt attiecīgi noteikumi, kas regulē atbrīvošanos no baterijām. Lūdz, sazinieties ar vietējām varas iestādēm.
- Esiet uzmanīgi, apejoties ar tālvadības pulti. Nepieļaujiet tās nokrišanu vai uzķāpšanu uz tās, kā arī nepakļaujiet to jebkāda veida šķidruma iedarbībai.
- Nenovietojiet tālvadības pulti siltuma avota tuvumā vai mitrā telpā, kā arī nepakļaujiet tiešai saules staru ietekmei.

Ierīces bezvadu funkcija

- Neizmantojiet šo ierīci medicīniskā aprikojuma (elektrokardiostimulatoru u.c.) tuvumā, jo var rasties medicīniskā aprikojuma darbības traucējumi.
- Lai arī šī ierīce pārraida/saņem kodētus signālus, uzmanieties no to nepilnvarotas pārveršanas. Mēs neuzņemamies atbildību par problēmām, kas var rasties tās rezultātā.

Atbrīvošanās no televīzora



Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām ierīcēm (piemērojama)

Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz produkta vai tā iesaīnojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīci pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikaluu, kurā iegādājties šo produktu.



**Atbrīvošanās no
izlietotām
baterijām
(piemērojama
Eiropas Savienībā
un citās Eiropas**

valstīs ar atkritumu

**atsevišķas savākšanas
sistēmām)**

Šis simbols uz baterijas vai uz tās ieesaīojuma norāda, ka šī produkta komplektācijā iekļauto bateriju nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Uz noteiktām baterijām šis simbols var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā elementa simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots, ja baterija satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot pareizi atbrīvošanos no šīs baterijas, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties tās nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu otreižēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai datu integritātes labad nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa personāls. Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju, produktu tā kalpošanas laika beigās nododiet attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Par visām citām baterijām skatiet nodalā par šo bateriju drošu izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju attiecīgā savākšanas punktā izlietoto bateriju pārstrādei. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājaties šo produktu.



Noderīga informācija par Sony produktiem

<http://www.sony-europe.com/myproduct/>



4412003211

<http://www.sony.net/>

4-412-003-21(1)

© 2012 Sony Corporation