

Plaadi esitus

- Vajutage DVD/CD.** Saate seda funktsiooni valida, vajutades korduvalt nuppu FUNCTION.
- Plaadisahkli avamiseks vajutage nuppu ⏮.**
- Sisestage plaat sahtlisse, seejärel vajutage nuppu ⏮.**



Sildiga pool üleval.

- Taasesituse alustamiseks vajutage nuppu ▶.**
- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu VOLUME +/-.**

- Kausta valimiseks vajutage nuppu ↵/▶, seejärel vajutage nuppu ⏻ ja valige fail.**
 - Taasesituse alustamiseks vajutage nuppu ▶.**
 - Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu VOLUME +/-.**
- Märkus**
- Ärge eemaldage USB-seadet kasutamise ajal. Andmete rikkumise või USB-seadme kahjustamise vältimiseks lülitage süsteem ühendamisel või USB-seadme eemaldamisel välja.



17

Mugavad funktsioonid

HDMI-funktsiooni pult („BRAVIA“ Sync)

Saate juhtida HDMI-funktsiooni puldiga ühilduvaid telerit, ühendades selle HDMI-kaabli kaudu süsteemiga.

Võimalikud funktsioonid

- Ühe puutega esitus Funktsiooni ONE-TOUCH PLAY ühe puutega lülituvad süsteem ja teler automaatselt sisse ning teleri sisend lülitatakse süsteemi; plaadi taasesitus algab automaatselt.
- Süsteemi väljalülitamine Kui lülitate TV välja, kasutades nuppu ⏻ teleri kaugjuhtimispuldi või nuppu TV ⏻ süsteemi kaugjuhtimispuldil, lülitub süsteem automaatselt välja.
- Süsteemi heli juhtimine Saate lülitada heliväljundi telerimenüü kaudu teleri või süsteemi kõlaritele.

Unetaimer

Saate seadistada süsteemi eelhäälestatud ajal välja lülituma, nii et võite muusikat kuulates magama jääda.

Vajutage ja hoidke all nuppu SHIFT, seejärel vajutage nuppu SLEEP.

Iga kord, kui seda nuppu vajutate, muutub minutiekraanil (allesolev aeg) aeg 10 minuti võrra.

Kui seadme väljalülitumiseni on jäänud 20 sekundit, kuvatakse see esipaneeli ekraanil.

Allesoleva aja kontrollimine

Vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppe SHIFT ja SLEEP. Esipaneeli ekraanil kuvatakse allesolev aeg seadme väljalülitumiseni.



21

Ettevaatusabinõud

Paigaldamine

- Pikema aja jooksul muutub kõrge helitugevuse korral korpus liiga kuumaks. See ei viita seadme talitlushäirele. Sellegi poolest tuleks korpusse puudutamist vältida. Ärge asetage süsteemi piiratud ruumi, kus ei ole korraliku ventilatsiooni, kuna see võib põhjustada ülekuumenemist.
- Ärge paigaldage süsteemi soojusallikate, näiteks radiatoreit või õhuturude lähedale või kohta, kus on otsene päikesevalgus, palju tolmu või mehaanilise vibratsiooni või põrutuste võimalus.
- Ärge paigaldage süsteemi kaldu. See on mõeldud kasutamiseks ainult horisontaalsendis.
- Ärge asetage süsteemi peale raskeid esemeid.

Kasutamine

- Kui süsteem tuuakse külmast sojast või paigaldatakse väga niiskesse ruumi, võib niiskuse kondenseeruda seadme sisse objektividele. Sellisel juhul ei pruugi süsteem korralikult töötada. Eemaldage plaat ja jätke süsteem sisse umbes pooleks tunniks kuni tunniks, kuni niiskuse aurustub.
- Kui korpusesse peaks midagi kukkuma, tõmmake seade seinakontaktist välja ja laske enne kasutamist kvalifitseeritud tehnikul üle kontrollida.

Puhastamine

- Puhastage korпуст, paneeli ja juhtnuppusid pehme, kergelt niiske lapi ja õrna pesuvahendiga. Ärge kasutage abrasiivset svammi, küürimispulbrit või lahustit, näiteks alkoholi või bensini.
- Kui teil on seadme kohta küsimusi või sellega probleeme, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.



25

Spetsifikatsioonid

HELITOITE SPETSIFIKATSIONID	
USA mudelitele	
VÄLJUNDVÕIMSUS ja TÄIELIK HARMOONILINE MOONUTUS: (FTC)	
Eesmine V + esmine P	8-omine koormus, mõlemad kanalid juhitud, 180–20 000 Hz, 30 vatti kanali minimaalse RMS-nominaalvõimsuse kohta, mitte rohkem kui 1% täieliku harmoonilise moonutusega 250 millivattist nominaalvõimsuseni.
Võimendi jaotis	
VÄLJUNDVÕIMSUS (nominaal):	Eesmine V / esmine P / keskmine / ruumiline heli V / ruumilise heli P: 50 W (kanali kohta 8 oomi juures, 1 kHz)
VÄLJUNDVÕIMSUS (etalon):	Bassikõlar: 50 W (8 oomi, 100 Hz)
Sisendid	
TV/kaabel:	Pistik

29

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

126

128

130

132

134

136

138

140

142

144

146

148

150

152

154

156

158

160

162

164

166

168

170

172

174

176

178

180

182

184

186

188

190

192

194

196

198

200

202

204

206

208

210

212

214

216

218

220

222

224

226

228

230

232

234

236

238

240

242

244

246

248

250

252

254

256

258

260

262

264

266

268

270

272

274

276

278

280

282

284

286

288

290

292

294

296

298

300

302

304

306

308

310

312

314

316

318

320

322

324

326

328

330

332

334

336

338

340

342

344

346

348

350

352

354

356

358

360

362

364

366

368

370

372

374

376

378

380

382

384

386

388

390

392

394

396

398

400

402

404

406

408

410

412

414

416

418

420

422

424

426

428

430

432

434

436

438

440

442

444

446

448

450

452

454

456

458

460

462

464

466

468

470

472

474

476

478

480

482

484

486

488

490

492

494

496

498

500

502

504

506

508

510

512

514

516

518

520

522

524

526

528

530

532

534

536