


*Digitalni kamkorder***HANDYCAM**<sup>®</sup>**Upute za uporabu****DCR-DVD110E DVD115E/  
DVD310E/DVD410E/DVD610E/  
DVD710E/DVD810E****Uporaba  
kamkordera****11****Početak****19****Snimanje/  
reprodukacija****34****Editiranje****50****Uporaba medija za  
snimanje****66****Podešavanje kamkordera****78****U slučaju problema****97****Dodatne informacije****101****Sažetak****114**

# Prvo pročitajte prije uporabe kamkordera

Prije uporabe u cijelosti pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.

## UPOZORENJE

**Za smanjivanje opasnosti od požara ili električkog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.**

**Nemojte izlagati baterije povišenoj temperaturi, kao što je izravno sunce, vatra i sl.**

## OPREZ

Uporaba optičkih instrumenata s ovim proizvodom će povećati opasnost od ozljede oka. Primjenom kontrola, ugadanja, načina rada ili postupaka koji nisu navedeni u ovim uputama možete se izložiti opasnom zračenju.

**Bateriju zamijenite isključivo baterijom odgovarajućeg tipa. U protivnom postoji opasnost od požara ili ozljeda.**

## ZA KORISNIKE U EUROPPI

CLASS 1 LASER PRODUCT  
LASER KLASSE 1  
LUOKAN 1 LASERLAITE  
KLASS 1 LASERAPPARAT

## PAŽNJA

Elektromagnetska polja određenih frekvencija mogu utjecati na zvuk i sliku ovoga digitalnog kamkordera.

Ovaj proizvod je ispitana i dokazano usklađen s ograničenjima prema smjernici EMC o uporabi spojnih kabela kraćih od 3 m.

## Napomena

Ako dođe do prekida prijenosa podataka uslijed statičkog elektriciteta ili elektromagnetizma, ponovno pokrenite aplikaciju ili odspojite i ponovno spojite USB kabel.



**Zbrinjavanje isluženih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)**

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na zu tamjanju predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme.

Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.

Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odgaglište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod. Odgovarajući pribor: Daljinski upravljač (DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E)



## **Zbrinjavanje otpadnih baterija (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)**

Ova oznaka na bateriji ili ambalaži označava da se baterija iz ovog uređaja ne smije zbrinjavati kao ostali kućni otpad. Pravilnim zbrinjavanjem baterije, sprječava se moguć loš utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojeg bi moglo doći nepravilnim zbrinjavanjem. Recikliranjem materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa. Kod uređaja koji zbog sigurnosti, načina rada ili očuvanja podataka trebaju stalno napajanje preko ugrađene baterije, bateriju treba zamijeniti isključivo stručno servisno osoblje. Kako bi se osiguralo pravilno zbrinjavanje, isluženi uređaj predajte na ovlašteno sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Kod ostalih vrsta baterija, molimo pogledajte upute za sigurno vadenje baterije iz uređaja. Predajte bateriju na ovlašteno sabirno mjesto za recikliranje istrošenih baterija.

Podrobnosti o recikliraju ovog proizvoda ili baterija potražite u lokalnom uredi uprave, kod komunalne tvrtke ili u prodavaonici u kojoj ste kupili proizvod.

## **Napomena za korisnike u državama koje primjenjuju smjernice EU**

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni zastupnik za elektromagnetsku kompatibilnost i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja o servisu i jamstvu, обратите се на adresu s priloženih jamstvenih dokumenata.

## Napomene o uporabi

### Kamkorder je isporučen s dva priručnika za uporabu.

- "Upute za uporabu" (ovaj priručnik).
- "PMB Guide" – priručnik za uporabu kamkordera s računalom (na isporučenom CD-ROM disku) (str. 97).

### Vrste diskova koje možete koristiti s ovim kamkorderom

Možete koristiti samo navedene diskove.

- 8 cm DVD-RW
- 8 cm DVD+RW
- 8 cm DVD-R
- 8 cm DVD+R DL

Koristite diskove sa sljedećim oznakama. Za detalje pogledajte str. 12.



Za pouzdano i trajno snimanje/reprodukciiju preporučamo da s kamkorderom koristite Sony diskove ili diskove s oznakom  \* (for VIDEO CAMERA).

\* Ovisno o mjestu kupnje, disk može imati oznaku  for VIDEO CAMERA pour CAMÉSCOPE \*.

### Napomena

- Primjena drugih diskova može rezultirati nezadovoljavajućim snimanjem/reprodukcijom ili ponekad nećete moći izvaditi disk iz kamkordera.

## Vrste "Memory Stick" kartica koje možete koristiti u kamkorderu

- Za snimanje videozapisa, preporučuje se uporaba "Memory Stick PRO Duo" kapaciteta 512 MB ili više s oznakom:
  - **MEMORY STICK PRO Duo** ("Memory Stick PRO Duo")\*
  - **MEMORY STICK PRO-HG Duo** ("Memory Stick PRO-HG Duo")
- \* Možete upotrebljavati "Memory Stick PRO Duo" s oznakom "Mark2" ili bez nje.
- Pogledajte str. 33 za podatke o vremenu snimanja na "Memory Stick PRO Duo".

"Memory Stick PRO Duo"/"Memory Stick PRO-HG Duo"

(Ovu veličinu možete koristiti sa svojim kamkorderom)



"Memory Stick"

(Ne možete koristiti sa svojim kamkorderom.)



- "Memory Stick PRO Duo" i "Memory Stick PRO-HG Duo" se nazivaju "Memory Stick PRO Duo" u ovom priručniku.
- Ne možete koristiti nijednu drugu vrstu memorijske kartice osim gore navedenih.
- "Memory Stick PRO Duo" može se koristiti samo s "Memory Stick PRO Duo"-kompatibilnom opremom.
- Nemojte lijeptiti naljepnice i sl. na "Memory Stick PRO Duo" ili Memory Stick Duo adapter.
- Kad koristite "Memory Stick PRO Duo" s opremom koja podržava "Memory Stick", uložite "Memory Stick PRO Duo" u Memory Stick Duo adapter.

## Uporaba kamkordera

- Nemojte držati kamkorder za sljedeće dijelove:



Tražilo

LCD zaslon



Baterija

• Ovaj kamkorder nije nepropustan za prašinu, vlagu i vodu. Pogledajte "O rukovanju kamkorderom" (str. 121).

• Kako biste spriječili oštećivanje diskova ili gubitak snimljenog materijala, nemojte učiniti nešto od sljedećeg kad svjetle indikatori (videozapis)/ (fotografija) (str. 24) ili indikator pristupa ACCESS (str. 30, 32):

- vaditi akumulatorsku bateriju ili AC adapter iz kamkordera.
- izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili vibracijama.
- vaditi "Memory Stick PRO Duo" iz kamkordera


• Prije spajanja kamkordera na drugi uređaj uporabom USB kabla, utaknite priključak kabela u pravilnom smjeru. Ako silom utaknete kabel u pogrešnom smjeru, priključak se može oštetiti ili možete uzrokovati kvar kamkordera.

## Napomene o opcijama izbornika, LCD zaslonu i objektivu

- Zasjenjena opcija u izborniku nije raspoloživa u uvjetima snimanja ili reprodukcije koje upotrebljavate u tom trenutku.

## Prvo pročitajte prije uporabe kamkordera (nastavak)

- LCD zaslon je proizведен visoko preciznom tehnologijom, tako da postotak efektivne uporabe piksela iznosi više od 99,99%. Ipak, na LCD zaslonu ili u tražilu mogu trajno biti vidljive sitne crne i/ili svjetle točkice (bijele, crvene, plave ili zelene boje). To je normalno i nema nikakav utjecaj na kvalitetu snimke.



- Dugotrajno izlaganje LCD zaslona, tražila ili objektiva izravnom suncu može prouzročiti kvarove.
- Nemojte usmjeravati kamkorder prema suncu. To može prouzročiti kvarove. Želite li snimati sunce, učinite to pri niskom stupnju osvjetljenja, primjerice u suton.

### Napomene o snimanju

- Prije snimanja ispitajte funkciju snimanja kako biste bili sigurni da su slika i zvuk snimljeni bez problema.
  - DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD610E/DVD710E  
Upotrijebite DVD-RW/DVD+RW za probno snimanje.
  - DCR-DVD410E/DVD810E  
Pokusne snimke pohranite u unutarnju memoriju.
- Ako uslijed kvara na kamkorderu ili mediju za pohranu niste snimili željeno ili ako reprodukcija nije moguća, Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala.
- TV sustavi boja razlikuju se, ovisno o zemlji/području. Za gledanje snimaka na TV zaslonu potreban vam je TV prijemnik s PAL sustavom.

- TV programi, videozapisi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštićeni autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti u suprotnosti sa zakonima o autorskim pravima.
- Ako dugotrajno ponavljate snimanje i brisanje, može doći do fragmentiranja podataka u unutarnjoj memoriji (DCR-DVD410E/DVD810E) ili "Memory Stick PRO Duo" kartici. Tada pohranjivanje i snimanje nisu mogući. U tom slučaju, presnimite slike na drugi medij (str. 55, 62) i zatim formatirajte medij (str. 72).

### O podešavanju jezika

Izbornici na zaslonu su dostupni u više jezika, a služe za objašnjenje postupka rada. Po potrebi promijenite jezik izbornika prije uporabe kamkordera (str. 25).

### Zbrinjavanje ili prodaja kamkordera (DCR-DVD410E/DVD810E)

Čak i ako formatirate unutarnju memoriju kamkordera (str. 72), podaci se možda neće u potpunosti obrisati iz memorije. Ako želite pokloniti ili prodati nekome ovaj kamkorder, savjetuje se uporaba funkcije [ EMPTY] (str. 77) kako bi se spriječilo obnavljanje podataka. Osim toga, kod zbrinjavanja kamkordera, savjetuje se fizički uništiti njegovo kućište.

### Objektiv Carl Zeiss

Kamkorder je opremljen Carl Zeiss objektivom za visokokvalitetnu reprodukciju slika. Objektiv ovoga kamkordera zajednički su razvili tvrtka Carl Zeiss iz Njemačke i Sony Corporation. Primjenjen je MTF sustav mjerjenja za videokamere i nudi kvalitetu tipičnu za Carl Zeiss objektive. MTF = Modulation Transfer Function. Broj vrijednosti označuje količinu svjetla koje prodire u objektiv.

## **Napomena o ovom priručniku**

- Slike LCD zaslona i tražila u ovim uputama snimljene su digitalnim fotoaparatom, stoga ti dijelovi u stvarnosti mogu izgledati nešto drugačije.
- Riječ disk u ovim uputama označava DVD disk promjera 8 cm.
- U ovim uputama, unutarnja memorija (DCR-DVD410E/DVD81E), disk i "Memory Stick PRO Duo" nazivaju se medijima.
- Ilustracije u ovom priručniku temelje se na modelu DCR-DVD81E.
- Dizajn i tehnički podaci medija za snimanje i pribora podložni su promjeni bez prethodne najave.

### **O korištenim oznakama u uputama**

- Raspoložive opcije ovise o tome koji medij koristite. Koriste se sljedeće oznake za vrstu medija koji se može upotrebljavati za određenu funkciju.

Unutarnja memorija



Disk



"Memory Stick PRO Duo"



# Sadržaj

Prvo pročitajte prije uporabe	
kamkordera .....	2
Sadržaj .....	8
Primjeri objekata za snimanje i rješenja .....	10

## Uporaba kamkordera

Uporaba medija prema vašim potrebama.....	11
Mediji za kamkorder .....	12
Uporaba kamkordera .....	14
" HOME" i " OPTION" - Opcije dvaju izbornika .....	16

## Početak

Korak 1: Provjera isporučenog pribora.....	19
Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije .....	20
Korak 3: Uključenje i podešavanje datuma i vremena .....	24
Promjena jezika.....	25
Korak 4: Priprema za snimanje .....	26
Korak 5: Odabir medija .....	28
Korak 6: Umetanje diska ili "Memory Stick PRO Duo" kartice.....	30

## Snimanje/reprodukciјa

Jednostavno snimanje i reprodukcija (Easy Handycam) .....	34
Snimanje.....	38
Zumiranje.....	40
Snimanje surround zvuka (5.1-kanalni zvuk) (DCR-DVD115E/DVD310E/ DVD410E/DVD710E/DVD810E).....	40
Brzo pokretanje snimanja (QUICK ON).....	41

Snimanje na tamnim mjestima (NightShot plus) .....	41
Podešavanje ekspozicije kod objekata osvijetljenih straga .....	41
Snimanje u zrcalnom modu.....	41

## Reprodukciјa

Traženje željene scene prema vremenu (Film Roll Index) .....	45
Traženje željene scene prema licu (Face Index).....	45
Traženje željenih slika po datumu (Date Index) .....	46
Uporaba zuma pri reprodukciji .....	46
Reprodukciјa slika u nizu (slide show) .....	47

## Reprodukciјa slike na TV prijemniku

..... 48

## Editiranje

(OTHERS) kategorija.....	50
Brisanje snimaka .....	51
Snimanje fotografije iz videozapisa (DCR-DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E) .....	53
Presnimavanje/kopiranje snimaka na medij pomoću kamkordera .....	55
Dijeljenje videozapisa .....	58
Kreiranje playliste .....	59
Presnimavanje na videorekorder ili DVD/HDD rekorder.....	62
Ispis fotografija (PictBridge kompatibilan pisač) .....	64

## Uporaba medija

(MANAGE MEDIA) kategorija .....	66
Priprema za reprodukciju na drugom uređaju (finaliziranje).....	67
Reprodukciјa diska na drugim uređajima .....	70
Provjera informacija o mediju.....	71
Formatiranje medija.....	72

Naknadno snimanje nakon finaliziranja .....	74
Odabir odgovarajućeg diska (DISC SELECT GUIDE) .....	75
Obnavljanje datoteke s upravljačkim podacima .....	76
Sprječavanje obnavljanja podataka iz unutarnje memorije (DCR-DVD410E/DVD810E) .....	77
<b>Osobne postavke kamkordera</b>	
Kategorija  (SETTINGS) izbornika	
HOME .....	78
Uporaba HOME MENU izbornika .....	78
Popis opcija kategorije	
(SETTINGS) .....	79
MOVIE SETTINGS.....	80
(Opcije za snimanje videozapisa)	
PHOTO SETTINGS .....	82
(Opcije za snimanje fotografija)	
VIEW IMAGES SET .....	84
(Opcije za podešavanje prikaza)	
SOUND/DISP SET .....	86
(Opcije za podešavanje zvuka i zaslona)	
OUTPUT SETTINGS .....	87
(Opcije za spajanje s drugim uređajima)	
CLOCK/ LANG.....	88
(Opcije za podešavanje sata i jezika)	
GENERAL SET .....	88
(Podešavanje ostalih opcija)	
Aktiviranje funkcija pomoću	
OPTION MENU.....	90
Uporaba OPTION MENU .....	90
OPTION MENU opcije snimanja .....	91
OPTION MENU opcije gledanja.....	91
Funkcije podešene preko	
OPTION MENU.....	92

## Uporaba računala

Uporaba Windows sustava.....	97
------------------------------	----

## U slučaju problema

U slučaju problema.....	101
Indikatori i poruke upozorenja .....	110

## Dodatne informacije

Uporaba kamkordera u inozemstvu.....	114
Datoteke/mape u unutarnjoj memoriji (DCR-DVD410E/DVD810E) i "Memory Stick PRO Duo" kartici... <td>116</td>	116
Održavanje i mjere opreza .....	117
O diskovima.....	117
O "Memory Stick" kartici .....	118
O "InfoLITHIUM" bateriji .....	119
O rukovanju kamkorderom.....	121
Tehnički podaci.....	125

## Kratki prikaz

Opis dijelova i kontrola .....	129
Indikatori vidljivi kod snimanja/ reprodukcije .....	133
Rječnik .....	135

# Primjeri objekata za snimanje i rješenja

## Snimanje

### Snimanje cvijeta izbliza



- ▶ PORTRAIT ..... 94
- ▶ FOCUS ..... 92
- ▶ TELE MACRO ..... 92

### Fokusiranje psa na lijevoj strani zaslona



- ▶ FOCUS ..... 92
- ▶ SPOT FOCUS ..... 92

### Oštra snimka skijaškog spusta ili plaže



- ▶ BACK LIGHT ..... 41
- ▶ BEACH ..... 94
- ▶ SNOW ..... 94

### Provjera zamaha golf palicom



- ▶ SPORTS ..... 94

### Dijete na predstavi pod reflektorom



- ▶ SPOTLIGHT ..... 94

### Raskoš vatrometa



- ▶ FIREWORKS ..... 93
- ▶ FOCUS ..... 92

### Usnulo dijete pod prigušenim svjetлом




- ▶ NightShot plus ..... 41
- ▶ COLOR SLOW SHTR ..... 95

## Uporaba medija prema vašim potrebama


### Odabir medija

Kao medij za snimanje/reprodukciiju/editiranje možete odabrati unutarnju memoriju (DCR-DVD410E/DVD810E), disk ili "Memory Stick PRO Duo" (str. 28). Za podešavanje medija za snimanje videozapisa ili fotografija, možete odabrati [MOVIE MEDIA SET] ili [PHOTO MEDIA SET] (DCR-DVD410E/DVD810E) u skladu s potrebama.



### Presnimavanje s jednog medija na drugi

Pomoću funkcije [MOVIE DUB] na kamkorderu, možete presnimiti videozapise snimljene u unutarnju memoriju (DCR-DVD410E/DVD810E) ili "Memory Stick PRO Duo" na disk, bez spajanja dodatnih uređaja (str. 55).



#### ⚠ Napomena

- Možda neće biti moguće presnimavanje videozapisa, ovisno o vrsti kamkordera. Podatke o kompatibilnosti potražite na str. 55.

# Mediji za kamkorder

Vaš kamkorder omogućuje snimanje u unutarnju memoriju (DCR-DVD410E/DVD810E), na DVD-RW, DVD+RW, DVD-R i DVD+R DL diskove promjera 8 cm ili "Memory Stick PRO Duo". Pogledajte str. 5 za "Memory Stick" vrste koje se mogu upotrebljavati s kamkorderom.

## Format snimanja za DVD-RW

Kad koristite DVD-RW, možete odabrati VIDEO ili VR format snimanja.

U ovim uputama, VIDEO mod je označen s , a VR mod s .

	Format snimanja kompatibilan s većinom DVD uređaja, osobito nakon finaliziranja. <b>U VIDEO modu moguće je izbrisati samo zadnji videozapis.</b>
	Format snimanja koji omogućuje editiranje uporabom kamkordera (brisanje i promjena redoslijeda snimaka). Finalizirani disk se može reproducirati u DVD uređajima koji podržavaju VR mod. Pogledajte upute za uporabu DVD uređaja kako biste provjerili podržava li VR mod za DVD-RW.

VIDEO mod i VR mod  Rječnik (str. 135)

## Značajke diskova

Brojevi u zagradama ( ) označuju stranicu s podrobnostima.

Vrsta diska i oznake	DVD-RW		DVD+RW	DVD-R	DVD+R DL
					
Oznake koje se koriste u ovim uputama					
Na isti disk možete snimiti videozapis i u 16:9 (wide) i u 4:3 formatu (30)	●	●	—	●	●
Brisanje zadnjeg videozapisu (52)	●	●	●	—	—
Brisanje ili editiranje snimaka na kamkorderu (51)	—	●	—	—	—
Ponovna uporaba diska nakon formatiranja* čak i kad se napuni (72)	●	●	●	—	—
Finaliziranje potrebno za reprodukciju na drugim uređajima (67)	●	●	—**	●	●
Dugotrajno snimanje na jednoj strani diska	—	—	—	—	●

\* Formatiranjem se brišu sve snimke i medij za snimanje vraća se u izvorno stanje (str. 72). Čak i kad koristite novi disk, formatirajte ga u svom kamkorderu (str. 30).

\*\* Finaliziranje je potrebno za reprodukciju diska u DVD pogonu računala. DVD+RW koji nije finaliziran može uzrokovati probleme u radu računala.

## Vrijeme snimanja videozapisa

Vrijednosti u tablici odnose se na približno vrijeme snimanja u minutama kod uporabe unutarnje memorije (DCR-DVD410E/DVD810E) ili snimanja na jednu stranu diska.

Vrijeme snimanja na određeni medij ovisi o mediju i postavci [REC MODE] (str. 80).

Vrijednosti u zagradama ( ) su minimalno vrijeme snimanja.

Vrsta medija		   	
9M (HQ) (high quality)	115 (100)	20 (18)	35 (32)
6M (SP) (standard quality)	170 (100)	30 (18)	55 (32)
3M (LP) (long play)	325 (215)	60 (44)	110 (80)

\* DCR-DVD410E/DVD810E

### Savjeti

- Oznake 9M i 6M u prikazanoj tablici prikazuju prosječnu brzinu bita. M je oznaka za Mbps.
- Vrijeme snimanja možete provjeriti pomoću funkcije [MEDIA INFO] (str. 71).
- Kod dvostranih diskova, snimanje je moguće na obje strane diska (str. 117).
- Pogledajte str. 33 za podatke o vremenu snimanja na "Memory Stick PRO Duo".

Vaš kamkorder koristi VBR (Variable Bit Rate) format za automatsko podešavanje kvalitete slike u skladu sa snimanom scenom. Ova tehnologija uzrokuje promjenjivo vrijeme snimanja diska. Videozapis koji sadrži složene scene s brzim pokretima snima se s većom brzinom bitova, smanjujući raspoloživo vrijeme snimanja.

# Uporaba kamkordera

## ① Odabir medija (str. 28)

Možete odvojeno odabrati medij za videozapise i fotografije.

Kod snimanja na disk, odaberite vrstu diska koji najbolje odgovara vašim potrebama.



Želite li brisati ili editirati snimke na kamkorderu?

Da

Ne

Želite li obrisati slike i ponovo koristiti disk?

Da

Ne

Za dugotrajno  
snimanje



\* Odaberite format snimanja i formatirajte disk na svom kamkorderu (str. 30).

### 💡 Savjet

- Možete odabrati disk iz [DISC SELECT GUIDE] (str. 75).

## ② Snimanje (str. 38)

## ③ Editiranje/pohranjivanje snimaka

Dostupnost funkcija ovisi o odabranom mediju.

■ Presnimavanje/kopiranje snimaka na drugi medij na kamkorderu (str. 55)

■ Presnimavanje videozapisa na druge uređaje (str. 62)

■ Editiranje na računalu (str. 97)

Uporabom isporučenog softvera "Picture Motion Browser" možete prebaciti snimke na računalo i zatim ih pohraniti na disk.

## ④ Reprodukcija na drugim uređajima

### ■ Gledanje snimaka na TV prijemniku (str. 48)

Možete gledati snimke i editirati ih na kamkorderu spojenom na TV prijemnik.


### ■ Reprodukcija diska na drugim uređajima (str. 70)

Za reprodukciju diska snimljenog na kamkorderu na drugom uredaju, disk je potrebno prvo finalizirati.

#### ⌚ Napomena

- Što je manja količina snimljenog materijala, disku će trebati više vremena za finaliziranje.

### Značajke finaliziranog diska ovise o vrsti diska.



### Kompatibilnost reprodukcije

Nije zajamčeno da ćete snimljeni disk moći reproducirati u svim DVD uredajima.  
Pogledajte upute isporučene s DVD uredajem ili se обратите prodavaču.

# " HOME" i " OPTION"

## - Opcije dvaju izbornika

### " HOME MENU" - početna točka za uporabu kamkordera



#### ► Kategorije i opcije HOME izbornika

##### Kategorija (CAMERA)

Opcije	Stranica
MOVIE*1	39
PHOTO*1	39

##### Kategorija (VIEW IMAGES)

Opcije	Stranica
VISUAL INDEX*1	43
INDEX*1	45
INDEX*1	45
PLAYLIST	59

##### Kategorija (OTHERS)

Opcije	Stranica
DELETE*2	51
PHOTO CAPTURE*3	53
MOVIE DUB*3	55
PHOTO COPY*3	56
EDIT	58
PLAYLIST EDIT	59
PRINT	64
USB CONNECT	97

##### Kategorija (MANAGE MEDIA)

Opcije	Stranica
MOVIE MEDIA SET*1	28
PHOTO MEDIA SET*1*3	28
FINALIZE*1	67
MEDIA INFO	71
MEDIA FORMAT*1	72
UNFINALIZE	74
DISC SELECT GUIDE	75
PREPAIR IMG.DB F.	76

##### Kategorija (SETTINGS)\*1

Podešavanje kamkordera (str. 78).


\*1 Opcije možete podesiti i tijekom uporabe Easy Handycam funkcije (str. 34). Za opcije dostupne u kategoriji (SETTINGS), pogledajte str. 79.

\*2 Opcija je dostupna tijekom uporabe Easy Handycam funkcije (str. 34) kad odaberete [INT. MEMORY] (DCR-DVD410E/DVD810E) ili [MEMORY STICK] u [MOVIE MEDIA SET] (str. 28).


\*3 Opciju možda nećete moći upotrebljavati ovisno o modelu kamkordera.

## Uporaba izbornika HOME

- 1** Dok držite zelenu tipku, okrenite preklopku POWER u smjeru strelice kako biste uključili kamkorder.




- 2** Pritisnite (HOME) A (ili B).




- 3** Dodirnite željenu kategoriju.

Primjer: kategorija (OTHERS)



- 4** Dodirnite željenu opciju.

Primjer: [EDIT]



- 5** Nastavite slijedeći upute na zaslonu.

Za isključenje HOME MENU izbornika

Dodirnite .

Kada želite provjeriti funkciju svake opcije u HOME MENU - HELP


- 1** Pritisnite (HOME).

Pojavi se HOME MENU izbornik.



- 2** Dodirnite (HELP).

Donji dio tipke (HELP) postane narančast.



---

### 3 Dodirnite opciju koju želite provjeriti.



Nakon što dodirnete stavku, njen opis se prikaže na zaslonu.

Za odabir opcije, dodirnite [YES], u suprotnom dodirnite [NO].


---

### Za isključenje pomoći (HELP)

Ponovo dodirnite  (HELP) u koraku 2.

### Uporaba izbornika OPTION MENU

Dodirom zaslona tijekom snimanja ili reprodukcije možete uključiti prikaz trenutno dostupne funkcije. Uvidjet ćete mogućnost jednostavnih podešenja. Podrobnije informacije potražite na str. 90.




# Korak 1: Provjera isporučenog pribora

Provjerite je li uz vaš kamkorder isporučen sljedeći pribor.

Broj u zagradi označava količinu.

AC adapter (1) (str. 20)




Mrežni kabel (1) (str. 20)



A/V spojni kabel (1) (str. 48, 62)



USB kabel (1) (str. 64)




Bežični daljinski upravljač (DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E) (1) (str. 132)



S ugrađenom okruglom litijevom baterijom.

Akumulatorska baterija NP-FH40 (1) (str. 20)




CD-ROM "Handycam Application Software" (1) (str. 97)

- Picture Motion Browser (softver)
- PMB Guide (priručnik na engleskom jeziku)

Upute za uporabu kamkordera (ovaj priručnik) (1)

## Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije



"InfoLITHIUM" akumulatorsku bateriju (serije H) (str. 119) možete puniti u kamkorderu.

### ⚡ Napomena

- Moguće je korištenje isključivo "InfoLITHIUM" baterije serije H.

**1** Pomaknite preklopku POWER u smjeru strelice u položaj OFF (CHG) (početno podešenje).

**2** Pričvrstite bateriju tako da je pomaknete u smjeru strelice dok ne klikne na mjesto.

**3** Spojite AC adapter u DC IN priključnicu na kamkorderu.

Otvorite pokrov DC IN priključnice kako biste spojili AC adapter.

Oznaka ▲ na utikaču treba biti u ravnini s oznakom ▲ na kamkorderu

**4** Spojite adapter u zidnu utičnicu putem mrežnog kabla.

Svijetli indikator CHG (punjenje) i počne punjenje.


**5** Indikator CHG (punjenje) se isključi kad je baterija sasvim napunjena. Odsvojite AC adapter iz DC IN priključka na kamkorderu.

### ⚡ Napomena

- Odsvojite AC adapter iz DC IN priključnice držeći i kamkorder i DC utikač.

## Za skidanje baterije

- ① Pomaknite preklopku POWER na OFF (CHG).
- ② Pomaknite BATT (baterija) preklopku za otpuštanje baterije (1) i skinite bateriju (2).



BATT (baterija)  
preklopka za  
otpuštanje baterije

## ⚡ Napomene


- Nakon skidanja baterije ili odspajanja AC adaptéra, provjerite je li indikator (videozapis)/ (fotografija) (str. 24)/ACCESS (str. 30)/ indikator pristupa (str. 32) isključen.
- Kad želite spremiti bateriju, ispraznите je do kraja ako je nećete koristiti dulje vrijeme (str. 119).

## Uporaba vanjskog izvora napajanja

Primenjene ista povezivanja kao kod punjenja baterije. U tom slučaju se baterija neće prazniti.


## Provjera preostalog kapaciteta baterije (Battery Info)

Pomaknite preklopku POWER na OFF (CHG), a nakon toga pritisnite DISP/BATT INFO.



Nakon toga će se pojaviti približno preostalo vrijeme snimanja i podaci o kapacitetu baterije na 7 sekundi. Prikaz o kapacitetu baterije možete zadržati 20 sekundi tako da tijekom prikaza uzastopno pritišćete DISP/ BATT INFO.

Preostali kapacitet baterije (približno)



Kapacitet snimanja (približno)

## Vrijeme punjenja

Približno vrijeme u minutama potrebno da bi se sasvim napunila potpuno prazna akumulatorska baterija.

Akumulatorska baterija	Vrijeme punjenja
NP-FH40 (isporučena)	125
NP-FH50	135
NP-FH70	170
NP-FH100	390

## Vrijeme snimanja

Približan broj minuta kod uporabe sasvim napunjene baterije.

## Kod snimanja u unutarnju memoriju (DCR-DVD410E/DVD810E) ili "Memory Stick PRO Duo"

## DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E

Akumulatorska baterija	Neprekidno snimanje	Tipično snimanje*
NP-FH40 (isporučena)	110 120	50 55
NP-FH50	130 140	60 65
NP-FH70	280 300	130 140
NP-FH100	625 680	300 325

## Korak 2: Punjenje akumulatorske baterije (nastavak)

### DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/ DVD810E

Akumulatorska baterija	Neprekidno snimanje	Tipično snimanje*
NP-FH40 (isporučena)	100	45
	115	55
NP-FH50	115	55
	135	60
NP-FH70	245	115
	290	135
NP-FH100	555	265
	650	310

#### Kod snimanja na disk

### DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E

Akumulatorska baterija	Neprekidno snimanje	Tipično snimanje*
NP-FH40 (isporučena)	95	40
	100	45
NP-FH50	110	45
	120	50
NP-FH70	235	105
	255	110
NP-FH100	535	240
	580	260

### DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/ DVD810E

Akumulatorska baterija	Neprekidno snimanje	Tipično snimanje*
NP-FH40 (isporučena)	85	35
	100	45
NP-FH50	100	45
	115	50
NP-FH70	215	95
	245	110

Akumulatorska baterija	Neprekidno snimanje	Tipično snimanje*
NP-FH100	485	215
	555	245

\* Tipično vrijeme snimanja pokazuje vrijeme uz ponavljano započinjanje/zaustavljanje snimanja, uključivanje/isključivanje kamkordera i zurniranje.

#### 💡 Napomene

- Pogledajte str. 28 za odabir medija.
- Sva vremena snimanja se odnose na snimanje u [SP] modu i u sljedećim uvjetima:  
Gornji broj: uključeno osvjetljenje LCD zaslona.  
Srednji broj: isključeno osvjetljenje LCD zaslona.  
Donji broj: snimanja s tražilom uz zatvoreni LCD zaslon.

#### Vrijeme reprodukcije

Približan broj minuta kod uporabe sasvim napunjene baterije.

#### Kod reprodukcije iz unutarnje memorije (DCR-DVD410E/DVD810E) ili "Memory Stick PRO Duo"

### DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E

Akumulatorska baterija	LCD zaslon otvoren*	LCD zaslon zatvoren
NP-FH40 (isporučena)	150	170
NP-FH50	170	195
NP-FH70	370	415
NP-FH100	830	925

#### Za DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/ DVD810E

Akumulatorska baterija	LCD zaslon otvoren*	LCD zaslon zatvoren
NP-FH40 (isporučena)	140	170
NP-FH50	165	195
NP-FH70	350	415
NP-FH100	785	925

## Kod reprodukcije diska

### DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E

Akumulatorska baterija	LCD zaslon otvoren*	LCD zaslon zatvoren
NP-FH40 (isporučena)	120	135
NP-FH50	140	155
NP-FH70	300	330
NP-FH100	680	745

### DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/ DVD810E

Akumulatorska baterija	LCD zaslon otvoren*	LCD zaslon zatvoren
NP-FH40 (isporučena)	115	135
NP-FH50	135	155
NP-FH70	290	330
NP-FH100	650	745

\* Kad se uključi osvjetljenje LCD zaslona.

## • Napomena

- Pogledajte str. 28 za odabir medija.

## O akumulatorskoj bateriji

- Prije promjene baterije preklopku POWER pomaknite na OFF (CHG) te isključite indikator (videozapis)/ (fotografija) (str. 24)/ACCESS indikator (str. 30)/indikator pristupa (str. 32).
- Tijekom punjenja trepće indikator CHG (punjenje) ili informacije o bateriji (Battery Info, str. 21) neće biti točne u sljedećim slučajevima.
  - Baterija nije ispravno stavljen.
  - Baterija je oštećena.
  - Baterija je istrošena (samo informacije o bateriji (Battery Info)).
- Baterija ne napaja kamkorder sve dok je AC adapter spojen na DC IN priključak kamkordera, čak i ako je mrežni kabel izvučen iz zidne utičnice.
- Kad je priključeno video svjetlo (opcija), prepričamo uporabu baterije NP-FH70/NP-FH100 (DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E).

- Ne preporučuje se uporaba NP-FH30 jer omogućuje kraće vrijeme snimanja i reprodukcije pomoću ovog kamkordera.

## O vremenu punjenja/snimanja/reprodukcijs

- Izmjereno vrijeme se odnosi na temperaturu od 25°C. (Preporučena temperatura je od 10 do 30°C.)
- Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće ako koristite kamkorder pri niskim temperaturama.
- Vrijeme snimanja i reprodukcije će biti kraće, ovisno o uvjetima uporabe kamkordera.


## O AC adapteru

- Pri uporabi AC adaptera koristite obližnju utičnicu. Odmah ga odspojite u slučaju neispravnog rada.
- AC adapter ne koristite u uskom prostoru, primjerice između zida i pokućstva.
- DC utikač AC adaptera i priključke baterije nemojte kratko spajati metalnim predmetima jer možete uzrokovati kvar.
- Čak i ako je kamkorder isključen, AC napajanje (utičnica) je i dalje aktivno preko AC adaptera.

# Korak 3: Uključenje i podešavanje datuma i vremena

Prilikom prve uporabe podesite datum i vrijeme. Ukoliko ne podesite vrijeme, kod svakog uključenja kamkordera ili pomaka preklopke POWER, na zaslonu će se pojaviti izbornik [CLOCK SET].

Dodirnite tipku na LCD zaslonu.



- 1** Dok držite pritisnutom zelenu tipku, nekoliko puta okrenite preklopku POWER, dok ne počne svijetliti odgovarajući indikator.

(videozapis): Za snimanje videozapisa

(fotografija): Za snimanje fotografija  
Prijedite na korak 3 ako prvi put uključujete kamkorder.

- 2** Dodirnite (HOME) → (SETTINGS) → [CLOCK/ LANG] → [CLOCK SET].

Prikazuje se izbornik [CLOCK SET].



- 3** Tipkama / odaberite odgovarajuće geografsko područje te dodirnite [NEXT].

- 4** Podesite [SUMMERTIME] i dodirnite [NEXT].

- 5** Tipkama / podesite [Y] (godina).



- 6** Tipkama / odaberite [M] i tipkama / podesite mjesec.

- 7** Podesite [D] datum, sat i minute na isti način, te dodirnite [NEXT].

- 8** Provjerite je li sat točno namješten i zatim dodirnite .

Sat započinje s radom

Moguće je podesiti bilo koju godinu do 2037.

## Isključenje kamkordera

Pomaknite preklopku POWER na OFF (CHG).

### Napomene

- Ako ne koristite kamkorder **približno 3 mjeseca**, postavke datuma i točnog vremena mogu se obrisati zbog pražnjenja ugrađene akumulatorske baterije. U tom slučaju je napunite i zatim iznova podesite datum i vrijeme (str. 124).

- Potrebno je nekoliko sekundi da kamkorder bude spreman za snimanje nakon uključenja. Za to vrijeme nije moguće korištenje kamkordera.
- Kamkorder je tvornički podešen na automatsko isključenje u slučaju da ne pritisnete nijednu tipku oko 5 minuta kako bi se štedjela baterija. ([A.SHUT OFF], str. 89).

#### Savjeti

- Datum i vrijeme nisu prikazani tijekom snimanja, no oni se automatski snimaju na disk, i mogu se prikazati prilikom reprodukcije ([DATA CODE] str. 84).
- Za informacije o vremenskim zonama pogledajte str. 115.
- Ukoliko tipke na zaslonu ne rade pravilno, podešite LCD zaslon ([CALIBRATION] str. 122).


## Promjena jezika

Moguće je promijeniti jezik poruka na zaslonu. Odaberite  (HOME) →  (SETTINGS) → [CLOCK/ LANG] → [ LANGUAGE SET] i odaberite jezik.

# Korak 4: Priprema za snimanje

## Otvaranje pokrova objektiva


Pomaknite LENS COVER u smjeru OPEN.



Nakon snimanja, pomaknite LENS COVER u smjeru CLOSE za zatvaranje pokrova.

## Podešavanje LCD zaslona

Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva prema kamkorderu (①) i zakrenite ga u željeni položaj (②) za snimanje ili reprodukciju.



## Zatamnjivanje LCD zaslona za štednju baterije (DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E)

Pritisnite i zadržite DISP/BATT INFO na nekoliko sekundi dok se ne pojavi . Ova postavka je praktična kad kamkorder koristite dok ima svjetlosti ili kad želite uštedjeti bateriju. Postavka neće imati utjecaja na snimljenu sliku.

Za uključenje pozadinskog osvjetljenja LCD zaslona pritisnite i na nekoliko sekundi zadržite DISP/BATT INFO dok ne nestane .

### ⚡ Napomena

- Pazite da pri otvaranju ili podešavanju slučajno ne pritisnete tipke na LCD zaslonu ili okviru zaslona.

### 💡 Savjeti

- Ako otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva i zatim ga zakrenete 180 stupnjeva prema objektivu, možete ga zatvoriti tako da bude okrenut prema van. To je prikladno kod reprodukcije.
- Dodirnite (HOME) → (SETTINGS) → [SOUND/DISP SET] → [LCD BRIGHT] (str. 86) za podešavanje svjetline LCD zaslona.
- Informacije mogu biti prikazane ili skrivene (prikaz ↔ bez prikaza) kod svakog prikaza DISP BATT/INFO.

## Podešavanje tražila

Kod snimanja možete koristiti tražilo kako biste smanjili trošenje baterije ili kad je slika na LCD zaslonu loša. Izvucite tražilo i gledajte u njega. Podesite tražilo tako da odgovara vašem vidu.




### 💡 Savjet

- Možete podesiti svjetlinu tražila tako da dodirnete (HOME) → (SETTINGS) → [SOUND / DISP SET] → [VF B.LIGHT] (str. 86).

## Učvršćivanje remena

Podesite i učvrstite remen na prikazan način te pravilno držite kamkorder.



# Korak 5: Odabir medija

Možete zasebno odabrati medij za snimanje videozapisa i fotografija.


Za snimanje videozapisa, možete odabrati unutarnju memoriju\*, disk ili "Memory Stick PRO Duo". Za snimanje fotografija, možete odabrati unutarnju memoriju\* ili "Memory Stick PRO Duo".

## DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD610E/DVD710E

Standardna postavka je snimanje videozapisa na disk. Fotografije se snimaju samo na "Memory Stick PRO Duo".

## DCR-DVD410E/DVD810E

Standardna postavka je snimanje videozapisa i fotografija u unutarnju memoriju.



\* DCR-DVD410E/DVD810E


### ➊ Napomena

- Moguće je snimanje, reprodukcija ili editiranje samo za odabrani medij. Kad želite promjeniti medij, ponovite odabir.

### Odabir medija za videozapise

- 
- 1 Dodirnite (HOME) → (MANAGE MEDIA) → [MOVIE MEDIA SET].

Prikazuje se izbornik za odabir medija.



- 
- 4 Kad se prikaže [Completed], dodirnite .

Promijenjen je medij za videozapise.


- 
- 2 Dodirnite željeni medij.

- 
- 3 Dodirnite [YES].

## Odabir medija za fotografije (DCR-DVD410E/DVD810E)

### 1 Dodirnite (HOME) → (MANAGE MEDIA) → [PHOTO MEDIA SET].

Prikazuje se izbornik za odabir medija za fotografije.



### 2 Dodirnite željeni medij.

#### Napomena

- Kao medij za fotografije ne možete odabrati disk.

### 3 Dodirnite [YES].

### 4 Kad se prikaže [Completed], dodirnite .

Promijenjen je medij za fotografije.

## Za potvrđivanje odabranog medija

- Pomaknite preklopku POWER tako da se uključi indikator (videozapis) ili (fotografija), ovisno o mediju kojeg želite provjeriti.
- Provjerite ikonu medija koja se prikazuje u gornjem desnom kutu zaslona.

Ikona medija



Unutarnja memorija\*



Disk (Ikona se razlikuje ovisno o vrsti diska (str. 12).)



"Memory Stick PRO Duo"

\* DCR-DVD410E/DVD810E

# Korak 6: Umetanje diska ili "Memory Stick PRO Duo" kartice

Ako odaberete [INT. MEMORY] u koraku 5, postupak iz koraka 6 nije potreban (DCR-DVD410E/DVD810E).

## Umetanje diska

Ako odaberete [DISC], za snimanje je potrebno uložiti u kamkorder novi DVD-RW, DVD+RW, DVD-R ili DVD+R DL disk promjera 8 cm (str. 12).


### ■ Napomena

- Prije ulaganja uklonite prašinu ili otiske prstiju s diska mekom krpicom (str. 118).

## 1 Provjerite je li kamkorder uključen.


## 2 Pomaknite preklopku pokrova diska OPEN u smjeru strelice (OPEN →).

Na LCD zaslonu se pojavi poruka [PREPARING TO OPEN]. Pokrov diska se automatski malo otvori.



Kad se pokrov malo otvori, otvorite ga do kraja.

## 3 Umetnite disk stranom za snimanje okrenutom prema kamkorderu, zatim pritisnite središte diska dok ne klikne.



Kad koristite jednostrani disk, strana s naljepnicom treba biti okrenuta prema van.

## 4 Zatvorite pokrov diska.

Pojavi se prikaz [DISC ACCESS] na LCD zaslonu.

Možda će biti potrebno neko vrijeme trebati neko vrijeme kako bi kamkorder prepoznao disk.

### ■ DVD-RW/DVD+RW

Pojavi se izbornik u kojem je potrebno odabrati hoće li koristiti [DISC SELECT GUIDE].

Uporaba [DISC SELECT GUIDE] omogućuje formatiranje diska slijedeći upute na zaslonu. Ukoliko ga ne želite koristiti, prijedite na korak 5.

### ■ DVD-R/DVD+R DL

Snimanje možete početi čim [DISC ACCESS] nestane s LCD zaslona. Nije potrebno nastaviti s postupcima iza koraka 5.

---

## **5 Dodirnite željenu opciju na zaslonu.**

### **■ DVD-RW**

Odaberite format snimanja, [VIDEO] ili [VR] (str. 12), te dodirnite **OK**.

### **■ DVD+RW**

Odaberite format videozapisa, [16:9 WIDE] ili [4:3] i dodirnite **OK**.

---

## **6 Dodirnite [YES].**

---

## **7 Dodirnite **OK** nakon prikaza poruke [Completed.]**

Kad je formatiranje završeno, možete snimati na disk.

---

### **💡 Savjet**

- Kad upotrebljavate DVD-RW s funkcijom Easy Handycam (str. 34), format snimanja je podešen na VIDEO mod.

### **Vađenje diska**

- ① Izvedite korake **1** i **2** za otvaranje pokrova diska.
- ② Pritisnite držać diska u sredini pretinca diska i izvadite disk držeći ga za rubove.



### **💡 Napomene**

- Pripazite da ne poremetite rad uređaja rukom ili nekim predmetom kod otvaranja ili zatvaranja pokrova diska. Pomaknite remen ispod kamkordera i zatim otvorite ili zatvorite pokrov kamkordera.
- Ako zahvatite remen kod zatvaranja pokrova diska, mogu nastati smetnje u radu kamkordera.
- Nemojte dodirivati stranu diska za snimanja niti leću lasera (str. 123). Kad koristite dvostrani disk, pazite da mu ne zaprljate površinu otiscima prstiju.
- Ako zatvorite pokrov diska dok je disk pogrešno umetnut, mogu nastati smetnje u radu kamkordera.
- Nemojte odspajati napajanje tijekom formatiranja.
- Nemojte izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama:
  - dok svijetli indikator ACCESS
  - dok trepće indikator ACCESS
  - dok se na LCD zaslonu prikazuje [DISC ACCESS] ili [PREPARING TO OPEN]
- Možda će biti potrebno neko vrijeme prije vađenja diska, ovisno o stanju diska ili snimljenom materijalu.
- Može biti potrebno i do 10 minuta za vađenje diska ako je disk oštećen ili zaprljan otiscima prstiju. U tom slučaju, disk je možda oštećen.

### **💡 Savjeti**

- Možete izvaditi disk dok je spojen izvor napajanja na kamkorder čak i ako je kamkorder isključen. Ipak, neće se pokrenuti postupak prepoznavanja diska (korak **4**).
- Za brisanje svih prethodno snimljenih snimaka s DVD-RW/DVD+RW diska i njegovu ponovnu uporabu za snimanje, pogledajte "Formatiranje medija" (str. 72).
- Možete provjeriti pravu vrstu diska pomoću [DISC SELECT GUIDE] u izborniku HOME MENU (str. 75).

### Umetanje "Memory Stick PRO Duo"

Ovaj postupak je potreban samo ako ste odabrali [MEMORY STICK] u koraku 5. Pogledajte str. 5 za vrstu "Memory Stick" kartica koje možete upotrebljavati uz ovaj kamkorder.


#### Q Savjet

- Ako snimate samo fotografije na "Memory Stick PRO Duo", postupci nakon koraka 3 nisu potrebni.

#### 1 Otvorite LCD zaslon.

#### 2 Umetnite "Memory Stick PRO Duo".


- ❶ Otvorite pokrov Memory Stick Duo u smjeru strelice.
- ❷ Umetnite "Memory Stick PRO Duo" u utor za Memory Stick Duo u pravilnom smjeru dok ne klikne.
- ❸ Zatvorite Memory Stick Duo pokrov.




Okrenite oznaku ▲ prema LCD zaslonu

#### 3 Ako odaberete [MEMORY STICK] u koraku 5 za snimanje videozapisa, pomaknite preklopku POWER tako da se uključi indikator ■■ (videozapis).


Ako je preklopka POWER u položaju OFF (CHG), okrenite je dok držite zelenu tipku.



Prikazuje se izbornik [Create a new Image Database File.] kad umetnete novu "Memory Stick PRO Duo" karticu.



#### 4 Dodirnite [YES].



## Vađenje "Memory Stick PRO Duo" kartice

Otvorite LCD zaslon i pokrov Memory Stick Duo kartice. Lagano jednom pritisnite "Memory Stick PRO Duo" i izvadite ga iz utora.

### 💡 Napomene

- Kako biste spriječili kvar medija ili gubitak snimljenog materijala, nemojte učiniti sljedeće dok svijetli indikator pristupa (str. 32):
  - skidati bateriju ili odspajati AC adapter od kamkordera
  - izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili vibracijama
  - vaditi "Memory Stick PRO Duo" iz kamkordera.
- Nemojte otvarati pokrov Memory Stick Duo kartice za vrijeme snimanja.
- Nasilno umetanje "Memory Stick PRO Duo" kartice u pogrešnom smjeru može uzrokovati kvar "Memory Stick PRO Duo", utora za Memory Stick Duo ili gubitak podataka.
- Ako se u koraku 4 prikaže [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.], formatirajte "Memory Stick PRO Duo" (str. 72). Kod formiranja se brišu svi podaci s "Memory Stick PRO Duo" kartice.
- Nemojte priklještiti ili nasilno vaditi "Memory Stick PRO Duo" jer može doći do kvara.

## Vrijeme snimanja videozapisa na "Memory Stick PRO Duo"

Vrijeme navedeno u tablici je približna vrijednost u minutama za "Memory Stick PRO Duo".

Vrijeme u zagradama ( ) je minimalno vrijeme snimanja.

Mod snimanja	9M (HQ) (high quality)	6M (SP) (standard quality)	3M (LP) (long play)
512 MB	6 (5)	9 (5)	15 (10)
1 GB	10 (10)	20 (10)	35 (25)
2 GB	25 (25)	40 (25)	80 (50)
4 GB	55 (50)	80 (50)	160 (105)
8 GB	115 (100)	170 (100)	325 (215)

### 💡 Napomene

- Vrijednosti u tablici odnose se na uporabu "Memory Stick PRO Duo" kartice marke Sony. Vrijeme snimanja ovisi o uvjetima snimanja, vrsti "Memory Stick" kartice i postavci [REC MODE] (str. 80).
- Kad je raspoloživo vrijeme snimanja kraće od 5 minuta, prikazuje se ☰.


### 💡 Savjet

- Pogledajte str. 83 za podatke o broju fotografija koje se mogu snimiti.



# Jednostavno snimanje i reprodukcija (Easy Handycam)

Funkcija Easy Handycam je funkcija za automatsko podešavanje gotovo svih parametara kamkordera tako da možete snimati ili reproducirati s prikladnim postavkama. Također povećava veličinu slova na zaslonu i tako olakšava rukovanje. Snimke se pohranjuju na odabrani medij (str. 28).



## Videozapis



- Preklopku POWER **G** okrenite tako da se uključi indikator (videozapis).




- Pritisnite EASY **A**.



Na LCD zaslonu se prikazuje **EASY**.

- Pritisnite START/STOP **H** (ili **E**) za pokretanje snimanja\*.



Za zaustavljanje snimanja ponovno pritisnite START/STOP.

## Fotografije



- Preklopku POWER **G** okrenite tako da se uključi indikator (fotografija).




- Pritisnite EASY **A**.



Na LCD zaslonu se prikazuje **EASY**.

- Dopola pritisnite PHOTO **F** za izoštravanje **A** (čuje se bip) i zatim dokraj **B** (čuje se zvuk zatvarača).



\* Videozapisi se snimaju u [SP] formatu snimanja.


## Reprodukcijski snimljenih videozapisa/fotografija

**1 Okrenite preklopku POWER [G] za uključivanje kamkordera.**

**2 Pritisnite ▶ (VIEW IMAGES) [I] (ili [D]).**

Na LCD zaslonu pojavi se VISUAL INDEX izbornik. (Možda će biti potrebno neko vrijeme za prikaz VISUAL INDEX izbornika.)

Film Roll Index (str. 45) Face Index (str. 45)




\* Ako odaberete [DISC] u [MOVIE MEDIA SET] (str. 28), prikazuje se vrsta diska. Nije moguće pretraživanje videozapisa prema datumu snimanja.

**3 Pokrenite reprodukciju.**

### Videozapisi:

Dodirnite karticu i zatim dodirnite videozapis za reprodukciju.



\* Postavka [DATA CODE] je fiksno podešena na [DATE/TIME] (str. 84).


## Jednostavno snimanje i reprodukcija (Easy Handycam) (nastavak)

### 💡 Savjeti

- Na zaslonu se ponovno pojavi VISUAL INDEX nakon što se reproduciraju videozapisi od odabranog do zadnjeg na popisu.
- Dodirnite / u pauzi za usporenju reprodukciju videozapisa.
- Glasnoču možete podešiti odabirom opcija (HOME) → (SETTINGS) → [SOUND SETTINGS] → [VOLUME] i zatim tipkama /.
- Možete promjeniti medij za videozapise u [MOVIE MEDIA SET] (str. 28).

### Fotografije:

Dodirnite i zatim dodirnite fotografiju koju želite prikazati.



\* [DATE CODE] je unaprijed podešen na [DATE/TIME] (str. 84).

### 💡 Savjet

- Možete promjeniti medij za fotografije preko [PHOTO MEDIA SET] (DCR-DVD410E/DVD810E) (str. 28).

## **Isključivanje funkcije Easy Handycam**

Ponovno pritisnite EASY **A**. Nestaje **EASY** sa zaslona.

## **Postavke izbornika kod uporabe Easy Handycam funkcije**

Dodirnite (HOME) **C** (ili **B**) za prikaz raspoloživih opcija izbornika kod podešavanja (str. 16, 78).

### **⚡ Napomene**

- Većina opcija izbornika se automatski vraća na standardne postavke. Postavke nekih opcija su nepromjenjive. Podrobnosti potražite na str. 79.
- DVD-RW se formatira u VIDEO modu (str. 12).
- (OPTION) se ne prikazuje.
- Isključite Easy Handycam ako želite dodavati efekte na snimke ili promijeniti postavke.

## **Neaktivne tipke tijekom uporabe funkcije Easy Handycam**

Nije moguće upotrebljavati neke od tipaka/funkcija uz Easy Handycam zato jer se automatski podešavaju (str. 79). [Invalid during Easy Handycam operation.] se može prikazati ako pokušate upotrijebiti funkciju koja nije dostupna uz Easy Handycam.

## **Reprodukacija videozapisa s diska na drugim uređajima (finaliziranje)**

Kako biste mogli reproducirati videozapise s diska na drugom uređaju ili računalu, potrebno je "finalizirati" disk. Podrobnosti o finaliziranju potražite na str. 67.

### **⚡ Napomene**

- Kod DVD-R i DVD+R DL diskova, nije moguće ponovno upotrijebiti diskove ili snimiti još video-zapisa nakon finaliziranja diska, čak i ako na disku ima još slobodnog mesta.
- Nije moguće snimiti dodatne scene na finalizirani disk pomoću funkcije Easy Handycam (str. 74).

# Snimanje


Snimke se snimaju na prethodno odabran medij (str. 28).

## DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD610E/DVD710E

Standardna postavka je snimanje videozapisa na disk. Fotografije se snimaju samo na "Memory Stick PRO Duo".

## DCR-DVD410E/DVD810E

Standardna postavka je snimanje videozapisa i fotografija u unutarnju memoriju.



### ⚡ Napomene

- Ako svijetli ACCESS/indikator pristupa (str. 30, 32) nakon završetka snimanja, znači da se podaci još zapisuju na medij. Nemojte izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama te ne odspajajte bateriju ili AC adapter.
- Ako se odabere [INT. MEMORY] (DCR-DVD410E/DVD810E) ili [MEMORY STICK] u [MOVIE MEDIA SET] (str. 28), kad veličina datoteke premaši 2 GB, automatski se kreira nova video datoteka.

### ✳ Savjeti

- Pogledajte str. 5 za podatke o vrsti "Memory Stick PRO Duo" kartica koje možete upotrebljavati s kamkorderom.


- Slobodan prostor na disku možete provjeriti tako da dodirnete (HOME) → (MANAGE MEDIA) → [MEDIA INFO] (str. 71).

## Videozapisi



- Okrenite preklopku POWER **A** dok se ne uključi indikator (videozapis).

- Pritisnite START/STOP **B** (ili **C**).




Za zaustavljanje snimanja, ponovno pritisnite START/STOP.

## Fotografije



- Okrenite preklopku POWER **A** dok se ne uključi indikator (fotografija).

- Pritisnite PHOTO **F** dopola za izostavljavanje A (čuje se bip) i zatim dokraj **B** (čuje se zvuk zatvarača).



Prikazuje se uz ili . Kad nestane , fotografija je snimljena.

### Napomena

- Nije moguće snimanje fotografija na disk.

### Savjeti

- Pogledajte str. 13 za podatke o vremenu snimanja videozapisa i str. 83 za broj fotografija koje se mogu snimiti.
- Prikazuje se ako se [ INDEX SET] podesi na [ON] (standardna postavka) tijekom snimanja videozapisa (str. 82).
- Možete prelaziti sa snimanja videozapisa na snimanje fotografija tako da dodirnete (HOME) **D** (ili **E**) → (CAMERA) → [MOVIE] ili [PHOTO].
- Možete kreirati fotografije iz snimljenih videozapisa (str. 53).


## Snimanje (nastavak)

### Zumiranje

Zumiranje je moguće do povećanja prikazanog u tablici.

(optički zoom)	
DCR-DVD110E/DVD115E/ DVD610E	40 ×
DCR-DVD310E/DVD410E/ DVD710E/DVD810E	25 ×

Povećanje možete podešavati preklopkom zuma ili tipkama na okviru LCD zaslona.



**Približavanje objekta:** (telefoto)

Preklopku zuma lagano pomaknite za sporije zumiranje, a malo više za brže zumiranje.

#### ⌚ Napomene

- Funkcija [STEADYSHOT] može smanjiti zamicanje slike po želji ako se preklopka zuma pomakne u položaj T (telefoto).
- Ne skidajte prst s preklopke zuma kad je koristite jer će se u protivnom snimiti zvuk pomicanja preklopke.
- Ne možete promijeniti brzinu zuma tipkama na okviru LCD zaslona.


- Minimalna potrebna udaljenost između kamkordera i objekta uz izoštrenu sliku je oko 1 cm za širokokutno i 80 cm za telefoto snimanje.

#### ⌚ Savjet

- Uz [DIGITAL ZOOM] (str. 81) možete snimati videozapise uz zumiranje dalje od povećanja navedenog u tablici.

### Snimanje surround zvuka (5.1-kanalni zvuk) (DCR-DVD115E/ DVD310E/DVD410E/DVD710E/ DVD810E)

Zvuk kojeg prima ugrađeni mikrofon pretvara se u 5.1-kanalni surround i snima. Uživajte u realističnom zvuču kod reprodukcije videozapisa na uređajima koji podržavaju 5.1-kanalni surround zvuk.



Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1-kanalni surround zvuk Rječnik (str. 135).


#### ⌚ Napomena

- 5.1-kanalni zvuk se pretvara u 2-kanalni zvuk kod reprodukcije na kamkorderu.

#### ⌚ Savjet

- Možete odabrati način snimanja zvuka: [5.1ch SURROUND] ili [2ch STEREO] ([AUDIO MODE], str. 80).

## Brzo pokretanje snimanja (QUICK ON)




Kad pritisnete tipku QUICK ON; kamkorder prelazi u štedni mod umjesto da se isključi. Trepće indikator QUICK ON za vrijeme aktivacije štednog moda. Ponovno pritisnite QUICK ON za aktiviranje snimanja. Kamkorder se vraća u pripravno stanje za snimanje za približno 1 sekundu.

### • Napomene

- U štednom modu se baterija troši upola manje u odnosu na uobičajeno snimanje i tako se štedi energija.
- Kamkorder će se automatski isključiti ako se njime ne rukuje određeno vrijeme tijekom štednog moda. Vrijeme do isključivanja kamkordera možete podešiti ([QUICK ON STBY]), (str. 89).
- Ako pritisnete QUICK ON tijekom snimanja, kamkorder prekida snimanje i prelazi u štedni mod.

## Snimanje na tamnim mjestima (NightShot plus)



Za snimanje na tamnim mjestima, podešite preklopku NIGHTSHOT PLUS na ON. (Pojavi se


### • Napomene

- NightShot plus i Super NightShot plus koriste infracrveno svjetlo. Stoga nemojte prekrivati infracrveni emiter prstima ili drugim predmetima.
- Uklonite konverzizijski objektiv (opcija).
- Kad je automatsko izostavljanje otežano, sliku izostrište ručno ([FOCUS], str. 92).
- Nemojte koristiti funkcije NightShot plus ili Super NightShot plus na svijetlim mjestima jer tako možete uzrokovati kvarove.

### • Savjet


- Za snimanje svjetlike slike koristite funkciju Super NightShot plus (str. 95). Za snimanje svjetlike slike pri prigušenom svjetlu, koristite funkciju Color Slow Shutter (str. 95).

## Podešavanje ekspozicije kod objekata osvijetljenih straga



Za podešavanje ekspozicije kod snimanja objekata osvijetljenih straga, pritisnite (BACK LIGHT) za prikaz . Za isključenje ove funkcije, ponovno pritisnite (BACK LIGHT).

## Snimanje u zrcalnom modu



## **Snimanje (nastavak)**

Otvorite LCD zaslon za 90 stupnjeva u odnosu na kamkorder (①), zatim ga rotirajte 180 stupnjeva prema objektivu (②).

### **Savjeti**

- Na LCD zaslonu se pojavljuje zrcalna slika objekta, no slika će izgledati normalno kad je snimite.
- Kod snimanja u zrcalnom modu, slika se ne prikazuje u tražilu.

# Reprodukcia


Možete reproducirati snimke pohranjene na odabrani medij (str. 28).

## DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD610E/DVD710E

Standardna postavka je reprodukcija videozapisa s diska. Fotografije se snimaju i reproduciraju samo s "Memory Stick PRO Duo" kartice.

## DCR-DVD410E/DVD810E


Standardna postavka je reprodukcija snimaka iz unutarnje memorije.



**1** Okrenite preklopku POWER **A** za uključivanje kamkordera.

**2** Pritisnite **► (VIEW IMAGES)** **B** (ili **C**).

Na LCD zaslonu pojavi se VISUAL INDEX izbornik. (Možda će biti potrebno neko vrijeme za prikaz VISUAL INDEX izbornika).



\* Ako odaberete [DISC] u [MOVIE MEDIA SET] (str. 28), prikazuje se vrsta diska. Nije moguće pretraživanje videozapisa prema datumu snimanja.

## Reprodukcia (nastavak)

### 💡 Savjet

- Pomicanjem preklopke zuma **F** možete prikazati 6 ili 12 slika u VISUAL INDEX izborniku. Za odabir broja slika, dodirnite **HOME** **D** (ili **E**) → **SETTINGS** → [VIEW IMAGES SET] → [**DISPLAY**] (str. 85).


### 3 Pokrenite reprodukciju.

#### Videozapisi



Dodirnite karticu **■** i videozapis za reprodukciju.

Ponovno se prikazuje izbornik VISUAL INDEX kod se ne završi reprodukcija od odabranog do posljednjeg videozapisa.




### 💡 Savjeti

- Dodirnite **[◀]/[▶]** tijekom pauze za usporenju reprodukciju videozapisa.
- Kod reprodukcije videozapisa iz unutarnje memorije (DCR-DVD410E/DVD810E) ili iz "Memory Stick PRO Duo" kartice, jednim dodirom na **[◀]/[▶]** se reprodukcija ubrzava unatrag/prema naprijed približno 5 puta, dva dodira ubrzavaju približno 10 puta, tri dodira ubrzavaju približno 30 puta a četiri dodira ubrzavaju približno 60 puta.
- Kod reprodukcije videozapisa s diska, jednim dodirom na **[◀]/[▶]** se reprodukcija ubrzava unatrag/prema naprijed približno 5 puta ili dva dodira ubrzavaju približno 10 puta (oko 8 puta kod DVD+RW).

#### Fotografije



Dodirnite karticu **■** i fotografiju koju želite reproducirati.



**Za podešavanje glasnoće videozapisa**  
Dodirnite (OPTION) → kartica → [VOLUME] i zatim podesite pomoću / .

#### Savjet

- Za prijelaz u izbornik VISUAL INDEX, možete dodirnuti (HOME) ( ili ) → (VIEW IMAGES) → [VISUAL INDEX].

## Traženje željene scene prema vremenu (Film Roll Index)


Videozapisi se mogu podijeliti prema vremenu, a prva scena svakog dijela se prikazuje u izborniku INDEX. Možete pokrenuti reprodukciju od odabrane sličice. Prethodno odaberite medij na kojem se nalazi snimljeni videozapis kojeg želite reproducirati (str. 28).

### 1 Pritisnite (VIEW IMAGES) na kamkorderu.

Prikazuje se izbornik VISUAL INDEX.

### 2 Dodirnite (Film Roll Index).

Prethodni/sljedeći videozapis



Promjena intervala između scena.

### 3 Dodirnite / za odabir željenog videozapisa.

### 4 Dodirnite / za traženje željene scene.

Reprodukcijski započinje od odabrane scene.

#### Savjet

- Možete prikazati izbornik Film Roll Index tako da dodirnete (HOME) → (VIEW IMAGES) → [ INDEX].

## Traženje željene scene prema licu (Face Index)

U indeksnom izborniku INDEX se prikazuju lica prepoznata kod snimanja videozapisa. Možete pokrenuti reprodukciju videozapisa od odabrane slike lica. Prethodno odaberite medij na kojem se nalazi snimljeni videozapis kojeg želite reproducirati (str. 28).

### 1 Pritisnite (VIEW IMAGES) na kamkorderu.

Prikazuje se izbornik VISUAL INDEX.

### 2 Dodirnite (Face Index).

Prethodni/sljedeći videozapis



Prethodna/sljedeća indeksna slika lica

### 3 Dodirnite / za odabir željenog videozapisa.

- 4** Dodirnite / za traženje željene indeksne slike lica i zatim odaberite sliku lica scene koju želite reproducirati.

Reprodukcia započinje od odabране scene.

### Napomene

- Ovisno o uvjetima snimanja, lice se možda neće prepoznati.  
Primjer: Osobe koje nose naočale ili šešir ili nisu okrenute prema kamkorderu.
- Podesite [ INDEX SET] na [ON] (standardna postavka) prije snimanja kako biste mogli reproducirati preko [ INDEX] (str. 82). Ako se ne prepozna lice, Face Index možda neće raditi pravilno.

### Savjet

- Možete prikazati izbornik Face Index tako da dodirnete (HOME) → (VIEW IMAGES) → [ INDEX].

## Traženje željenih slika po datumu (Date Index)



Željene slike možete brzo pronaći pretraživanjem po datumu snimanja.

Prethodno odaberite medij na kojem se nalazi snimljeni videozapis kojeg želite reproducirati (str. 28).

### Napomena

- Nije moguće upotrebljavati Date Index za fotografije na "Memory Stick PRO Duo".


- 1** Pritisnite tipku (VIEW IMAGES) na kamkorderu.

Prikazuje se izbornik VISUAL INDEX.

- 2** Za traženje videozapisa, dodirnite karticu . Za traženje fotografija dodirnite karticu .

- 3** Dodirnite tipku datuma na gornjem desnom dijelu LCD zaslona.

Na zaslonu su prikazani datumi snimanja.



Prethodni/sljedeći datum

- 4** Dodirnite / za odabir datuma željene slike i dodirnite .

Slike od odabranog datuma su prikazane na zaslonu.


### Savjet

- U izborniku Film Roll Index ili Face Index možete upotrebljavati funkciju Date Index slijedeći korake 3 i 4.

## Uporaba zuma pri reprodukciji

Slike možete uvećati od 1,1 do 5 puta u odnosu na izvornu veličinu.


Slike uvećavate pomoću preklopke zuma ili tipaka zuma na okviru LCD zaslona.



- ① Pokrenite reprodukciju fotografije koju želite uvećati.
- ② Fotografiju uvećajte pomoću opcije T (telefoto).  
Na zaslonu se pojavi okvir.
- ③ Dodirnite dio koji želite prikazati u središtu LCD zaslona.
- ④ Uvećanje podesite pomoću W (široki kut)/T (telefoto).

Za isključivanje, dodirnite .

### **Reprodukcijska slika u nizu (slide show)**



Dodirnite  u izborniku za reprodukciju fotografije.

*Slide show počinje od odabrane fotografije.*

Dodirnite  za zaustavljanje slide showa.

Za nastavak ponovno dodirnite .

### **Napomena**


- Tijekom reprodukcije *slide showa* ne možete koristiti zum.

### **Savjeti**

- Takoder možete pokrenuti slide show tako da dodirnete  (OPTION) → kartica  → [SLIDE SHOW] u izborniku [VISUAL INDEX].
- Za vrijeme reprodukcije fotografija, možete podesiti kontinuiranu reprodukciju *slide showa* tako da dodirnete  (OPTION) → kartica  → [SLIDE SHOW SET]. Standardna postavka je [ON], a na LCD zaslonu se prikazuje . Kamkorder ponavlja prikaz fotografija u *slide showu*. Ako podesite [SLIDE SHOW SET] na [OFF], kamkorder reproducira fotografije u slide show modu jednom, počevši od odabrane fotografije.

# Reprodukcijska slika na TV prijemniku

Kamkorder možete spojiti na ulaznu priključnicu TV prijemnika ili videorekordera uporabom A/V kabela (**1**) ili A/V kabela sa S VIDEO (**2**) priključkom. Za ovaj postupak spojite kamkorder na zidnu utičnicu uporabom AC adaptera (str. 20). Pogledajte upute za uporabu opreme koju spajate.



## **1** A/V spojni kabel (isporučen)

Spojite na ulazni priključak drugog uređaja.

## **2** A/V spojni kabel sa S VIDEO priključkom (opcija)

Kad spajate drugi uređaj putem S VIDEO priključka, koristeći A/V spojni kabel sa S VIDEO kabelom (opcija), slike će se reproducirati vjernije nego kod povezivanja isporučenim A/V kabelom. Spojite bijeli i crveni priključak (lijevi/desni audio) i

S-VIDEO priključak (S VIDEO kanal) A/V kabela (opcija). U tom slučaju nije potreban žuti (standardni video) utikač. Spojite li samo S VIDEO utikač, zvuk se neće čuti.

## Kad je TV prijemnik spojen s videorekorderom

Spojite kamkorder na LINE IN ulaz videorekordera. Pomaknite izbornik ulaznog signala videorekordera na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, itd.), ako videorekorder ima takav izbornik.

## Podešavanje formata slike prema spojenom TV prijemniku (16:9/4:3)


Promijenite podešenje ovisno o formatu zaslona TV prijemnika na kojem ćete gledati snimke.

**①** Uključite kamkorder.

**②** Dodirnite (HOME) → (SETTINGS) → [OUTPUT SETTINGS] → [TV TYPE] → [16:9] ili [4:3] → (OK).

## Napomene

- Kad podesite [TV TYPE] na [4:3], kvaliteta slike se može smanjiti. Također, kad se format snimljene slike mijenja između 16:9 (wide) i 4:3, slika može zatreperiti.
- Kad reproducirate sliku snimljenu u 16:9 (wide) formatu na 4:3 TV prijemniku koji ne podržava 16:9 signal, podesite [TV TYPE] na [4:3].



## Ako je TV prijemnik mono (ako ima samo jedan audio ulaz)


Spojite žuti utikač A/V kabela na video ulaz, a bijeli (lijevi kanal) ili crveni (desni kanal) utikač na audio ulaz TV prijemnika ili videorekordera.

## Savjet

- Podatke o vremenu snimanja možete prikazati na TV zaslonu tako da opciju [DISP OUTPUT] podesite na [V-OUT/PANEL] (str. 87).

## Ako vaš TV prijemnik/videorekorder ima 21-pinski priključak (EUROCONNECTOR)

Za gledanje reprodukcije, koristite 21-pinski adapter (opcija).





## (OTHERS) kategorija

Ova kategorija omogućuje editiranje ili ispis snimaka s medija ili kopiranje na računalo za gledanje, editiranje ili kreiranje originalnog DVD diska.



Kategorija (OTHERS)

### Napomena

- Možete odabratи medij za snimke koje želite editirati tako da dodirnete (HOME) → (MANAGE MEDIA) → [MOVIE MEDIA SET]/[PHOTO MEDIA SET] (str. 28).

### Popis opcija

#### **DELETE**

Možete brisati snimke s medija (str. 51).

#### **PHOTO CAPTURE (DCR-DVD410E/ DVD610E/DVD710E/DVD810E)**

Možete preuzeti odabranu scenu iz snimljenog videozapisa i pohraniti kao fotografiju (str. 53).

#### **MOVIE DUB (DCR-DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E)**

Možete presnimiti videozapise iz unutarnje memorije (DCR-DVD410E/DVD810E) ili "Memory Stick PRO Duo" kartice (DCR-DVD610E/DVD710E/DVD810E) na disk (str. 55)

#### **PHOTO COPY (DCR-DVD410E/DVD810E)**

Možete kopirati fotografije snimljene u unutarnju memoriju na "Memory Stick PRO Duo" (str. 56).

#### **EDIT**

Možete editirati snimke na mediju (str. 58).

### **PLAYLIST EDIT**

Možete kreirati i editirati playlist (str. 59).

### **PRINT**

Možete ispisati fotografije pomoću priključenog PictBridge pisača (str. 64).

### **USB CONNECT**

Možete spojiti svoj kamkorder s računalom ili drugim uređajem pomoću USB kabela (str. 97).

# Brisanje snimaka

## • Napomena

- Obrisane snimke se ne mogu vratiti.

## • Savjet

- Odjednom se može odabrati do 100 snimaka.

## Brisanje videozapisa



Prethodno odaberite medij koji sadrži videozapis kojeg želite obrisati (str. 28).

## • Napomena

- Ako odaberete [DISC] u [MOVIE MEDIA SET] (str. 28), nije moguće brisati videozapise tijekom uporabe funkcije Easy Handycam (str. 34). Prethodno isključite Easy Handycam.

**1 Dodirnite (HOME) → (OTHERS) → [DELETE].**

**2 Dodirnite [DELETE].**

**3 Dodirnite [DELETE].**

**4 Dodirnite videozapis kojeg želite obrisati.**



Odabran videozapis je označen znakom ✓.

Pritisnite i zadržite videozapis na LCD zaslonu kako biste potvrdili odabir.

Dodirnite za povratak na prethodni izbornik.

**5 Dodirnite → [YES].**

**6 Kad se prikaže [Completed.], dodirnite .**

## Za brisanje svih videozapisa odjednom



① U koraku 3, dodirnite [DELETE ALL].


② Dodirnite [YES] → [YES].

③ Kad se prikaže [Completed.], dodirnite .

## Za brisanje svih fotografija snimljenih istog datuma odjednom



① U koraku 3, dodirnite [DELETE by date].



Prethodni/sljedeći datum

② Dodirnite / za odabir datuma snimanja željenog videozapisa i zatim dodirnite .

Na zaslonu se prikazuju videozapisi snimljeni odabranog datuma.

Dodirnite videozapis na zaslonu za potvrđivanje.

Dodirnite za povratak na prethodni prikaz.

③ Dodirnite → [YES].

④ Kad se prikaže [Completed.], dodirnite .

## Za brisanje zadnjeg snimljenog videozapisa



- ① U koraku 3 dodirnite [LAST SCENE DEL].
- ② Dodirnite [OK] → [YES].
- ③ Kad se prikaže [Completed.], dodirnite [OK].

Nije moguće obrisati zadnji snimljeni videozapis:

- ako izvadite disk iz kamkordera nakon snimanja.
- ako isključite kamkorder nakon snimanja.

### ⚡ Napomene

- Nemojte odvajati bateriju ili odspajati AC adapter od kamkordera za vrijeme brisanja videozapisa.
- Nemojte vaditi "Memory Stick PRO Duo" za vrijeme brisanja videozapisa iz "Memory Stick PRO Duo" kartice.
- Ako je obrisani videozapis uključen u playlist (str. 59), briše se i iz playliste.
- Nije moguće obrisati videozapise iz "Memory Stick PRO Duo" kartice ako su zaštićeni na drugom uređaju.
- Čak i ako obrišete nepotrebne videozapise s diska, preostali kapacitet diska se možda neće povećati toliko da vam omogući nastavak snimanja.

### 💡 Savjeti

- Za brisanje svih snimaka na mediju i obnavljanje punog kapaciteta snimanja, formatirajte medij (str. 72).
- Možete obrisati videozapis dok ga gledate tako da dodirnete [OPTION].

## Brisanje fotografija




Prethodno odaberite medij koji sadrži fotografiju koju želite obrisati (str. 28).

- 1 Dodirnite ↑ (HOME) → [OTHERS] → [DELETE].

- 2 Dodirnite [DELETE].

- 3 Dodirnite [DELETE].

- 4 Dodirnite fotografiju koju želite obrisati.



Odabrana fotografija je označena znakom ✓.

Pritisnite i zadržite fotografiju na LCD zaslonu za potvrđivanje odabira.

Dodirnite [OK] za povratak na prethodni izbornik.

- 5 Dodirnite [OK] → [YES].

- 6 Kad se prikaže [Completed.], dodirnite [OK].

## Za brisanje svih fotografija odjednom



- 1 U koraku 3 dodirnite [DELETE ALL].

- 2 Dodirnite [YES] → [YES].

- 3 Kad se prikaže [Completed.], dodirnite [OK].

## Za brisanje svih fotografija snimljenih istog datuma odjednom



- ① U koraku 3 dodirnite [■] DELETE by date].



Prethodan/sljedeći datum

- ② Dodirnite [▲▼] za odabir datuma snimanja željenih fotografija i zatim dodirnite [OK].

Na zaslonu se prikazuju fotografije snimljene odabranog datuma.

Dodirnite fotografiju na zaslonu za potvrđivanje.

Dodirnite [←] za povratak na prethodni izbornik.

- ③ Dodirnite [OK] → [YES].

- ④ Kad se prikaže [Completed.], dodirnite [OK].

### ⌚ Napomena

- Nije moguće obrisati fotografije iz "Memory Stick PRO Duo" kartice ako su zaštićene na drugom uređaju.

### ⌚ Savjeti

- Za brisanje svih fotografija snimljenih u unutarnju memoriju (DCR-DVD410E/DVD810E) ili "Memory Stick PRO Duo" i obnavljanje kapaciteta snimanja, formatirajte medij (str. 72).
- Možete obrisati fotografiju dok je gledate tako da dodirnete [OPTION].

# Snimanje fotografije iz videozapisa (DCR-DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E)

Za vrijeme reprodukcije videozapisa, možete snimiti fotografiju na bilo kojem mjestu. Odaberite medij s videozapisima i medij na kojem želite pohraniti fotografije (str. 28). Kad odaberete [MEMORY STICK] za pohranjivanje fotografija, prvo umetnute "Memory Stick PRO Duo". Odabir medija ovisi o modelu kamkordera. Pogledajte tablicu u nastavku.

Model	Video na	Slike na
DCR-DVD410E	[chip]	→ [chip]
DCR-DVD610E/ DVD710E	[chip] [eye] [eye]	→ [chip] → [eye] → [eye]
DCR-DVD810E	[chip] [chip] [eye] [eye] [eye]	→ [chip] → [chip] → [eye] → [eye] → [eye]

### ⌚ Napomena

- Preporučuje se uporaba AC adaptéra kako bi se sprječilo isključivanje kamkordera tijekom postupka.

- 1 Dodirnite [HOME] → [OTHERS] → [PHOTO CAPTURE].

Prikazuje se izbornik [PHOTO CAPTURE].

## Snimanje fotografije iz videozapisa (DCR-DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E) (nastavak)



### 2 Dodirnite videozapis kojeg želite reproducirati i iz njega snimiti fotografiju.


Reproducira se odabrani videozapis.

### 3 Dodirnite [▶ II] za pauziranje na mjestu gdje želite snimiti fotografiju.

Pauzira se reprodukcija.

Pritiskom na [▶ II] izmjenjuju se reprodukcija i pauza.

Preciznije podešavanje mesta snimanja nakon odabira mesta tipkom [▶ II].



Povratak na početak odabranog videozapisa.

### 4 Dodirnite [OK].

Prikazuje se [|||||] za vrijeme snimanja fotografije i njezinog pohranjivanja na odabrani medij.

Za snimanje druge fotografije, dodirnite [➡] i ponovite postupak od koraka 2.

Za završetak postupka, dodirnite [➡] → [X].

### ⚡ Napomene

- Medij kojeg odaberete za snimanje fotografija mora imati dovoljno slobodnog prostora.
- Datum i vrijeme snimanja fotografije su jednaki datumu i vremenu snimanja videozapisa.
- Ako videozapis nema podatak o vremenu snimanja, datum i vrijeme snimanja fotografije se snimaju u trenutku kreiranja fotografije iz videozapisa.

# Presnimavanje/kopiranje snimaka na medij pomoću kamkordera

## Presnimavanje videozapisa (DCR-DVD410E/DVD610E/ DVD710E/DVD810E)

Možete presnimavati videozapise iz unutarnje memorije (DCR-DVD410E/DVD810E) ili "Memory Stick PRO Duo" (DCR-DVD610E/DVD710E/DVD810E) na disk. Prethodno uložite disk u kamkorder. Odabir medija ovisi o modelu kamkordera. Pogledajte tablicu dolje.

Model	Iz	Na
DCR-DVD410E		→
DCR-DVD610E/ DVD710E		→
DCR-DVD810E		→ 


### • Napomena

- Koristite AC adapter kao izvor napajanja kako biste spriječili da kamkorder ostane bez napajanja tijekom kopiranja.

### • Savjet

- Za provjeru presnimpljenog videozapisa na disku, odaberite [DISC] u [MOVIE MEDIA SET] (str. 28).

**1 Dodirnite (HOME) → (OTHERS) → [MOVIE DUB]. Ili pritisnite DUBBING na kamkorderu (DCR-DVD410E/DVD810E).**



Prikazuje se izbornik [MOVIE DUB].



**2 DCR-DVD810E:**  
Dodirnite medij koji sadrži video-zapis kojeg želite presnimiti.



**DCR-DVD410E/DVD610E/DVD710E:**  
Korak 2 nije potreban. Prijedite na korak 3.

**3 Dodirnite [DUB by select].**

**4 Dodirnite videozapis kojeg želite presnimiti.**



Preostali prostor na disku\*

\* : Zauzeto

(zeleno): Upotrijebit će se za snimanje odabranog videozapisa.

: Slobodan prostor

Odabran videozapis je označen oznakom .

Pritisnite i zadržite videozapis na zaslonu za potvrđivanje.

## Presnimavanje/kopiranje snimaka na medij pomoću kamkordera (nastavak)

Dodirnite za povratak na prethodni izbornik.


Ako prostor na disku nije dovoljan za snimanje cijelog videozapisa, prikazuje se poruka [Not enough memory space.].

### 5 Dodirnite → [YES].

### 6 Kad se prikaže [Completed.], dodirnite .

#### Za presnimavanje svih videozapisa snimljenih istog datuma odjednom

① U koraku 3 dodirnite [DUB by date].



Prethodni/sljedeći datum

② Dodirnite / za odabir datuma snimanja željenih videozapisa i zatim dodirnite .

Na zaslonu se prikazuju videozapisi snimljeni odabranog datuma.

Dodirnite videozapis na zaslonu za potvrđivanje.

Dodirnite za povratak na prethodni izbornik.

③ Dodirnite → [YES].

Ako prostor na disku nije dovoljan za snimanje cijelog videozapisa, prikazuje se poruka [Not enough memory space.].

④ Kad se prikaže [Completed.], dodirnite .

#### Za presnimavanje svih videozapisa u playlistu (str. 59)

① U koraku 3 dodirnite [ DUB ALL].

Ako prostor na disku nije dovoljan za snimanje cijelog videozapisa, prikazuje se poruka [Not enough memory space.].

② Dodirnite [YES].

③ Kad se prikaže [Completed.], dodirnite .

#### Za pohranjivanje videozapisa koji još nisu pohranjeni

① U koraku 3 dodirnite [BACKUP].

② Dodirnite [Backs up unbacked up movies.] → [YES].

③ Kad se prikaže [Completed.], dodirnite .

Ako prostor na disku nije dovoljan za snimanje cijelog videozapisa, prikazuje se poruka [Disc is full.] i prikazuje se potreban broj jednostranih diskova.  
Pripremite diskove i ponovite postupak od koraka ①.

#### 💡 Napomena

- Ako se videozapis pohranjuje na dva ili više diskova, videozapis se automatski dijeli na kraju svakog diska tako da dijelovi odgovaraju veličini diska.

#### 💡 Savjet

- Kad u koraku 3 dodirnete [BACKUP] → [Backup starts from the first movie. Previous backup history will be deleted.], možete pohraniti sve videozapise, uključujući one koji su pohranjeni ranije. Kamkorder čuva podatke o pohranjivanju videozapisa samo ako su pohranjeni pomoću funkcije [BACKUP].

### Kopiranje fotografija (DCR-DVD410E/DVD810E)

Možete kopirati fotografije iz unutarnje memorije na "Memory Stick PRO Duo".

Iz	Na

Prethodno uložite "Memory Stick PRO Duo" u kamkorder.

## 6 Napomena


- Preporučuje se uporaba AC adaptera kako bi se spriječio prekida napajanja tijekom postupka.

## 7 Savjet

- Za provjeru kopiranih slika, odaberite [MEMORY STICK] u [PHOTO MEDIA SET] (str. 28).

## 1 Dodirnite (HOME) → (OTHERS) → [PHOTO COPY].

Prikazuje se izbornik [PHOTO COPY].



## 2 Dodirnite [COPY by select].

## 3 Dodirnite fotografije za kopiranje.



Odabrana fotografija je označena oznakom ✓.

Pritisnite i zadržite fotografiju na zaslonu za potvrđivanje.


Dodirnite za povratak na prethodni izbornik.

## 4 Dodirnite → [YES].

## 5 Kad se prikaže [Completed.], dodirnite .

## Za kopiranje svih fotografija snimljenih istog datuma odjednom

- U koraku 2 dodirnite [COPY by date].



Prethodni/sljedeći datum

- Dodirnite / za odabir datuma snimanja željenih fotografija i zatim dodirnite .

Na zaslonu se prikazuju fotografije snimljene odabranog datuma.

Pritisnite i zadržite fotografiju na zaslonu za potvrđivanje.

Dodirnite za povratak na prethodni izbornik.

- Dodirnite → [YES].

- Kad se prikaže [Completed.], dodirnite .

# Dijeljenje videozapisa



Unaprijed odaberite medij koji sadrži videozapis kojeg želite podijeliti (str. 28).

- 
- 1 Dodirnite (HOME) → (OTHERS) → [EDIT].**

- 
- 2 Dodirnite [DIVIDE].**

- 
- 3 Dodirnite videozapis kojeg želite podijeliti.**


Pokreće se reprodukcija odabranog videozapisa.

- 
- 4 Dodirnite na mjestu gdje želite podijeliti videozapis.**

Videozapis se pauzira.

Pritiskom na izmjenjuju se reprodukcija i pauza.

Precizno podesite mjesto dijeljenja nakon odabira mjesta dijeljenja pomoću .



Povratak na početak odabranog videozapisa.

- 
- 5 Dodirnite → [YES].**

- 
- 6 Kad se prikaže [Completed.], dodirnite .**

## Napomene

- Videozapsisi se ne mogu vratiti u prvobitno stanje nakon dijeljenja.
- Nemojte odvajati bateriju ili odspajati AC adapter od kameričkog adaptora za vrijeme editiranja jer može doći do oštećenja snimaka.
- Nemojte vaditi "Memory Stick PRO Duo" za vrijeme dijeljenja videozapisa s "Memory Stick PRO Duo" kartice.
- Ako odaberete [INT. MEMORY] (DCR-DVD410E/DVD810E) ili [MEMORY STICK] u [MOVIE MEDIA SET] (str. 28), i podijelite originalan videozapis uključen u playlistu, podijelit će se i videozapis u playlistu. Ako odaberete [DISC] u [MOVIE MEDIA SET] (str. 28), videozapis u playlistu se neće podijeliti.
- Može se pojaviti manje odstupanje između mjesta gdje ste dodirnuli i stvarnog mjesta reza jer kamkorder odabire mjesto reza u intervalima od približno pola sekunde.

## Savjeti

- Možete podijeliti videozapis za vrijeme njegove reprodukcije tako da dodirnete (OPTION).
- Snimke snimljene na kamkorderu se nazivaju "original".

# Kreiranje playliste



Playlista je popis umanjenih slika videozapisa koje ste odabrali. Originalne scene se ne mijenjanju čak i ako editirate ili obrišete scene iz playliste.

Prije kreiranja, reprodukcije ili editiranja playliste, odaberite medij (str. 28).

## 💡 Savjeti

- Možete dodati maksimalno 99 videozapisa iz unutarnje memorije (DCR-DVD410E/DVD810E) ili "Memory Stick PRO Duo" kartice u playlistu ili 999 videozapisa s diska.
- Snimke na kamkorderu se nazivaju "original".

**1 Dodirnite (HOME) → (OTHERS) → [PLAYLIST EDIT].**

**2 Dodirnite ADD].**

**3 Dodirnite scenu koju želite dodati u playlistu.**



Odabrana scena je označena znakom ✓.  
Pritisnite i zadržite snimku na LCD zaslonu za potvrđivanje odabira.  
Dodirnite za povratak na prethodni izbornik.

**4 Dodirnite → [YES] → .**

**5 Kad se prikaže [Completed.], prikazuje se .**

## Za dodavanje svih videozapisa u playlistu




- ① U koraku **2** dodirnite ADD ALL].
- ② Dodirnite [YES] → [YES].
- ③ Kad se prikaže [Completed.], dodirnite .

## Za dodavanje svih videozapisa snimljenih istog datuma odjednom



- ① U koraku **2** dodirnite ADD by date].



Prethodni/sljedeći datum

- ② Dodirnite / za odabir datuma snimanja željenih videozapisa i zatim dodirnite .

Na zaslonu se prikazuju videozapisi snimljeni odabranog datuma.

Dodirnite videozapis na zaslonu za potvrđivanje.

Dodirnite za povratak na prethodni izbornik.

- ③ Dodirnite → [YES].
- ④ Kad se prikaže [Completed.], dodirnite .

## Kreiranje playliste (nastavak)

### 💡 Napomene

- Nemojte odvajati bateriju ili odspajati AC adapter od kamkordera za vrijeme dodavanja videozapisa.
- Nemojte vaditi "Memory Stick PRO Duo" za vrijeme dodavanja videozapisa snimljenih na "Memory Stick PRO Duo".
- Nije moguće dodati fotografije u playlistu.

### 💡 Savjeti

- Možete dodati videozapis dok ga gledate tako da dodirnete (OPTION).
- Možete kopirati playlistu na disk u izvornim stanju pomoću isporučenog softvera.

## Reprodukacija playliste



Prije kreiranja, reprodukcije ili editiranja playliste, odaberite medij (str. 28).

### 1 Dodirnite (HOME) → (VIEW IMAGES) → [PLAYLIST].

Na zaslonu se prikazuju slike dodane u playlistu.



### 2 Dodirnite scenu od koje želite pokrenuti reprodukciju.

Playlista se reproducira od odabrane scene do kraja te se zaslon vraća na prikaz playliste.

## Za brisanje dodanih snimaka iz playliste pojedinačno



① Dodirnite (HOME) → (VIEW IMAGES) → [PLAYLIST EDIT].

② Dodirnite [ ERASE].

Za brisanje svih snimaka odjednom, dodirnite [ ERASE ALL] → [YES] → [YES]. Kad se prikaže [Completed.], dodirnite .

③ Dodirnite videozapis kojeg želite obrisati iz playliste.



Odabrani videozapis je označen s .

Pritisnite i zadržite videozapis na zaslonu za potvrđivanje odabira.

Dodirnite za povratak u prethodni izbornik.

④ Dodirnite → [YES].

⑤ Kad se prikaže [Completed.], dodirnite .

### 💡 Savjet

- Originalne slike se ne mijenjaju čak i ako obrišete slike iz playliste.

## Promjena redoslijeda unutar playliste



- ① Dodirnite (HOME) → (OTHERS) → [PLAYLIST EDIT].
- ② Dodirnite [ MOVE].
- ③ Odaberite videozapis kojeg želite premjestiti.




Odabrani videozapis je označen s .

Pritisnite i zadržite videozapis na zaslonu za potvrđivanje odabira.

Dodirnite za povratak u prethodni izbornik.

- ④ Dodirnite .

- ⑤ Odaberite odredište pomoću /.



Oznaka odredišta

- ⑥ Dodirnite → [YES].
- ⑦ Kad se prikaže [Completed.], dodirnite .

### Savjet


- Ako odaberete više snimaka, snimke se premještaju prema rasporedu u playlisti.

## Dijeljenje videozapisa u playlisti



- ① Dodirnite (HOME) → (OTHERS) → [PLAYLIST EDIT].
- ② Dodirnite [DIVIDE].
- ③ Odaberite videozapis kojeg želite podijeliti. Pokreće se reprodukcija odabranog videozapisa.
- ④ Dodirnite na mjestu gdje želite podijeliti videozapis. Videozapis se pauzira. Reprodukcija i pauza se izmjenjuju pritiskom na .

Precizno podešavanje mesta dijeljenja nakon odabira točke pomoću .



Povratak na početak odabranog videozapisa.

- ⑤ Dodirnite → [YES].
- ⑥ Kad se prikaže [Completed.], dodirnite .

### Napomena

- Može se pojaviti manje odstupanje između mjesta gdje ste dodirnuli i stvarnog mesta reza jer kamkorder odabire mjesto reza u intervalima od približno pola sekunde.

### Savjet

- Originalni videozapisi se ne mijenjaju čak i ako podijelite videozapise u playlisti.

# Presnimavanje na videorekorder ili DVD/HDD rekorder




## Spajanje pomoću A/V priključnog kabela

Možete kopirati sliku s kamkordera na drugi uređaj za snimanje (videorekorder, DVD/HDD rekorder, itd.). Spojite uređaj na jedan od prikazanih načina.

Spojite kamkorder u zidnu utičnicu pomoću isporučenog AC adaptera (str. 20). Također pogledajte upute za uporabu uređaja koje namjeravate spojiti.

### ⚡ Napomena

- S obzirom da se presnimavanje vrši na analogni način, kvaliteta slike može se smanjiti.



### 1 A/V priključni kabel (isporučen)

Spojite ga na ulazni priključak drugog uređaja.

### 2 A/V priključni kabel sa S VIDEO priključkom (opcija)

Kad spajate drugi uređaj putem S VIDEO priključka, koristeći A/V spojni kabel sa S VIDEO kabelom (opcija), slike će se reproducirati vjernije nego kod povezivanja isporučenim A/V kabelom.

Spojite bijeli i crveni priključak (lijevi/desni audio) i S VIDEO priključak (S VIDEO kanal) A/V kabela (opcija). U tom slučaju nije potreban žuti (standardni video) utikač. Spojite li samo S VIDEO utikač, zvuk se neće čuti.

### ⚡ Napomene

- Za isključenje prikaza indikatora (poput brojača vrpce, itd.) na zaslonu spojenog uređaja,

dodirnite (HOME) → (SETTINGS) → [OUTPUT SETTINGS] → [DISP OUTPUT] → [LCD PANEL] (standardno podešenje) (str. 87).

- Za snimanje datuma/vremena i podataka o podešenju kamkordera, uključite njihov prikaz na zaslonu (str. 84).
- Kad spajate kamkorder na mono uređaj, spojite žuti utikač A/V kabela na ulazni video priključak, a crveni (desni kanal) ili bijeli (lijevi kanal) utikač na ulazni audio priključak videorekordera ili TV prijemnika.

## 1 Uključite kamkorder.

## 2 Odaberite medij koji sadrži video-zapis kojeg želite presnimiti (str. 28).

## 3 Pritisnite (VIEW IMAGES).

Podesite [TV TYPE] u skladu s uređajem za prikaz slike (str. 48).

## 4 Uložite medij za snimanje u uređaj za snimanje.

Ako uređaj za snimanje ima preklopku za odabir ulaza, postavite je na ulaz.

## 5 Spojite kamkorder na uređaj za snimanje (videorekorder ili DVD/HDD rekorder) A/V spojnim kabelom (isporučen) [1] ili A/V spojnim kabelom sa S VIDEO priključkom (opcija) [2].

Spojite kamkorder na ulazne priključke uređaja za snimanje.

## 6 Pokrenite reprodukciju na kamkorderu i snimanje na uređaju za snimanje.


Pogledajte upute za uporabu uređaja za snimanje.

## 7 Po završetku presnimavanja, zau stavite uređaj za snimanje i zatim kamkorder.

### Spajanje uređaja pomoću USB kabela

Spojite kamkorder na DVD snimač, DVD rekorder i sl. kompatibilna s funkcijom presnimavanja preko USB spajanja bez gubitka kvalitete snimke.

Spojite kamkorder u zidnu utičnicu pomoću isporučenog AC adaptera (str. 21). Također pogledajte upute za uporabu uređaja koje namjeravate spojiti.




## 1 Uključite kamkorder.

## Presnimavanje na videorekorder ili DVD/HDD rekorder (nastavak)

- 
- 2** Spojite  $\psi$  (USB) priključnicu kamkordera i DVD snimača i sl. pomoću isporučenog USB kabela (str. 129).

Na zaslonu se prikazuje izbornik [USB SELECT].



- 
- 3** Dodirnite medij koji sadrži video-zapis kojeg želite kopirati.

- 
- 4** Pokrenite snimanje na spojenom uređaju.

Podrobnosti potražite u uputama za uporabu spojenog uređaja.

- 
- 5** Nakon završetka presnimavanja, dodirnite [END] → [YES] i odspojite USB kabel.

## Ispis fotografija (PictBridge kompatibilan pisač)



Fotografije možete bez uporabe računala jednostavno otisnuti izravnim spajanjem kamkordera na pisač koji podržava funkciju PictBridge.



Za ovaj postupak spojite kamkorder u zidnu utičnicu putem AC adaptera (str. 20). Uključite pisač.

Prethodno odaberite medij koji sadrži fotografije koje želite ispisati (str. 28). Također, uključite pisač.

Za ispis fotografija s "Memory Stick PRO Duo", uložite "Memory Stick PRO Duo" na koji su snimljene u kamkorder.

- 
- 1** Uključite kamkorder.

- 
- 2** Spojite pisač na  $\psi$  (USB) priključnicu kamkordera uporabom isporučenog USB kabela (str. 129).

Na zaslonu se pojavi [USB SELECT].

- 
- 3** Dodirnite [PRINT].

Kad je uspostavljena veza, na zaslonu se pojavi  (PictBridge veza).



## 4 Odaberite fotografiju za ispis.



Odabrana snimka je označena ✓.

Pritisnite i zadržite fotografiju na zaslonu za potvrđivanje odabira.

Dodirnite [X] za povratak u prethodni izbornik.

## 5 Dodirnite (OPTION), podesite sljedeće opcije i zatim dodirnite [OK].

[COPIES]: Podesite broj kopija fotografija koje želite otisnuti. Možete podesiti do 20 kopija.

[DATE/TIME]: Odaberite [DATE], [DAY&TIME] ili [OFF] (bez datuma/vremena na ispisu).

[SIZE]: Odaberite veličinu papira.

Ako ne želite mijenjati postavke, prijeđite na korak 6.

## 6 Dodirnite [EXEC] → [YES].

## 7 Kad se prikaže [Completed.], dodirnite [OK].

Ponovo se pojavi izbornik fotografija.

## Za završetak ispisa

Dodirnite [X] u izborniku za odabir fotografija.

### Napomene

- Može se jamčiti rad samo s modelima pisača koji podržavaju PictBridge.
- Pogledajte također upute za uporabu pisača kojeg ćete koristiti.
- Kad je na zaslonu vidljiv indikator , ne pokušavajte izvoditi sljedeće postupke:
  - Koristiti preklopku POWER
  - Pritisnati (VIEW IMAGES)
  - Odspajati USB kabel od pisača
  - Vaditi "Memory Stick PRO Duo" iz kamkordera.
- Ako pisač prestane raditi, odspojite USB kabel, isključite i ponovno uključite pisač te opet započnite postupak otpočetka.
- Možete odabratи samo formate papira koje pisač podržava.
- Kod nekih modela pisača, nedostajat će gornji i donji ili lijevi i desni kraj slike. Ako ispisujete fotografiju snimljenu u formatu 16:9 (wide), lijevi i desni kraj slike mogu biti odrezani.
- Neki modeli pisača možda neće podržavati funkciju ispisu datuma. Za detalje pogledajte upute za uporabu pisača.
- Možda nećete moći otisnuti fotografije:
  - obradivane na računalu
  - snimljene na drugim uređajima
  - veličine 4 MB ili više
  - dimenzija većih od 3 680 × 2 760 piksela.

### Savjeti

- PictBridge se temelji na standardu CIPA (Camera & Imaging Products Association). Ispis fotografija možete izvoditi bez uporabe računala, izravnim spajanjem digitalne videokamere ili digitalnog fotoaparata, bez obzira na model ili proizvođača.
- Fotografije možete ispisati dok ih gledate tako da dodirnete (OPTION).

## **(MANAGE MEDIA) kategorija**

Ova kategorija omogućuje uporabu medija za različite svrhe.



### **(MANAGE MEDIA) kategorija**

#### **Popis opcija**

##### **MOVIE MEDIA SET**

Možete odabrati medij za snimanje videozapisa (str. 28).

##### **PHOTO MEDIA SET (DCR-DVD410E/ DVD810E)**

Možete odabrati medij za snimanje fotografija (str. 20).

##### **FINALIZE**

Možete omogućiti reprodukciju diskova na drugim uređajima tako da ih finalizirate (str. 67).

##### **MEDIA INFO**

Možete prikazati podatke o mediju, kao što je vrijeme snimanja (str. 71).

##### **MEDIA FORMAT**

Možete formatirati medij radi obnavljanja izvornog kapaciteta (str. 72).

##### **UNFINALIZE**

Možete poništiti finaliziranje diska i nastaviti snimati na njega (str. 74).

##### **DISC SELECT GUIDE**

Kamkorder vam savjetuje koji disk odabrat za koju svrhu (str. 75).

##### **REPAIR IMG.DB F.**

Možete popraviti upravljače datoteke unutarnje memorije (DCR-DVD410E/ DVD810E) ili "Memory Stick PRO Duo" kartice (str. 76).

# Priprema za reprodukciju na drugom uređaju (finaliziranje)

Finaliziranje omogućuje reprodukciju snimljenog DVD diska u drugim DVD uređajima i DVD pogonima računala.

Prije finaliziranja, možete odabrati vrstu DVD izbornika u kojem se prikazuje popis snimaka (str. 69).

## Je li finaliziranje potrebno ili ne, ovisi o vrsti diska.

- DVD-RW/DVD-R/DVD+R DL: Potrebno je finalizirati.
- DVD+RW: Ne treba finalizirati osim u sljedećim slučajevima:
  - ① Za kreiranje DVD izbornika
  - ② Za reprodukciju na DVD pogonima računala
  - ③ Ako je ukupno vrijeme snimanja na disku kratko (manje od 5 minuta u HQ modu, 8 minuta u SP modu ili 15 minuta u LP modu)


## • Napomene

- Ne može se jamčiti kompatibilnost reprodukcije na svim uređajima.
- Kod DVD-RW (VR mod) diska, ne kreira se DVD izbornik.

## Tijek postupka




### Prva reprodukcija diska na drugim uređajima (str. 69)



## Priprema za reprodukciju na drugom uređaju (finaliziranje) (nastavak)


### Za dodavanje snimaka na finalizirani disk (str. 74)



### Napomena

- Čak i ako upotrebljavate DVD-RW ili DVD+RW, nije moguće dodavanje videozapisa na disk nakon finaliziranja tijekom Easy Handycam funkcije. Ako želite i dalje snimati, isključite Easy Handycam funkciju (str. 34).

### Za reprodukciju diska na DVD uređaju nakon dodavanja snimke (str. 69)



## Finaliziranje diska

### ➊ Napomena


- Za finaliziranje je potrebno od jedne minute do nekoliko sati. Što je manje materijala snimljeno na disk, potrebo je više vremena za finaliziranje.

**1 Postavite kamkorder u stabilan položaj. Spojite AC adapter na priključak DC IN na kamkorderu.**

**2 Uključite kamkorder.**

**3 Uložite disk kojeg želite finalizirati.**

**4 Dodirnite (HOME) → (MANAGE MEDIA) → [FINALIZE].**



Za odabir vrste DVD izbornika, dodirnite (OPTION) → [DVD MENU] (str. 69).

Prijedite na korak **5** ako želite finalizirati disk pomoću [STYLE1] (standardna postavka).

**5 Dodirnite [YES] → [YES].**

Finaliziranje započinje.

**6 Kad se prikaže [Completed.], dodirnite .**

### ➊ Napomene

- Kad formattirate dvostrani disk, potrebno je zasebno formatirati svaku stranu.
- Nemojte izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama te ne odspajajte AC adapter tijekom finaliziranja.

Kad trebate odspojiti AC adapter, provjerite je li kamkorder isključen te odspojite AC adapter nakon što se isključi indikator (videozapis) ili (fotografija). Finaliziranje kreće od početka nakon što ponovno spojite AC adapter i uključite kamkorder.

### 💡 Savjeti

- Kad podesite kreiranje DVD izbornika i finalizirate disk, DVD izbornik se prikazuje na nekoliko sekundi za vrijeme finaliziranja.
- Nakon finaliziranja diska, ispod indikatora diska dodaje se "—", primjerice " kod DVD-RW (VIDEO mod).

### Odabir vrste DVD izbornika

- U koraku **4**, dodirnite (OPTION) → [DVD MENU].
- Odaberite željeni stil među jednom od 4 vrste uzoraka pomoću / .



Odaberite [NO MENU] ako ne želite kreirati DVD izbornik.

- Dodirnite .

## Priprema za reprodukciju na drugom uređaju (finaliziranje) (nastavak)

### ⚡ Napomene

- Kod uporabe Easy Handycam funkcije (str. 34), vrsta DVD izbornika je podešena na [STYLE1].
- Nije moguće kreirati DVD izbornik na DVD-RW (VR mod) disku.

## Reprodukcijski disk na drugim uređajima

### Reprodukcijski disk na drugim uređajima

Finaliziranje diska (str. 67) omogućuje reprodukciju videozapisa snimljenih pomoću kamkordera na drugim DVD uređajima.

Ipak, ne može se jamčiti pravilna reprodukcija na svim uređajima.

DVD+RW ne treba finalizirati prije reprodukcije na drugim uređajima.

### ⚡ Napomene

- Nemojte upotrebljavati 8 cm adapter s DVD diskovima promjera 8 cm jer može doći do smetnji u radu.
- Pobrinite se da uređaj u kojem se disk nalazi u okomitom položaju, bude postavljen tako da je disk vodoravan.
- Neki diskovi se ne mogu reproducirati, možda prestanu raditi na trenutak između scena ili su neke funkcije možda isključene.

### 💡 Savjeti

- Uređaji koji podržavaju titlove mogu prikazati snimljeni datum i vrijeme na mjestu gdje se inače prikazuju titlovi (str. 82). Pogledajte upute za uporabu svog uređaja.
- Ako ste kreirali DVD izbornik (str. 69), možete odabrati željenu scenu u izborniku.

### Reprodukcijski disk na računalu

Ako finalizirate disk (str. 67) snimljen na kamkorderu, možete ga reproducirati na računalu s instaliranim programom za DVD reprodukciju.

### ⚡ Napomene

- Čak i kod DVD+RW, morate finalizirati disk (str. 67) jer se mogu pojaviti problemi.
- DVD pogon računala mora biti sposoban reproducirati diskove promjera 8 cm.
- Nemojte upotrebljavati 8 cm adapter s DVD diskom promjera 8 cm jer može doći do smetnji u radu.
- Na nekim računalima reprodukcija nije moguća ili će biti isprekidana.
- Videozapisi snimljeni na disk ne mogu se izravno kopirati na računalo zbog reprodukcije ili editiranja.

# Provjera informacija o mediju

## 💡 Savjet

- Za detaljan opis postupaka pogledajte "PMB Guide" na priloženom CD-ROM disku (str. 97).

## Naziv diska

Datum prve uporabe diska se snima.

<primjer>

Ako je disk prvi put upotrijebljen u 0:00 pm 1. siječnja 2008.:  
2008\_01\_01\_00H00M\_AM



## 💡 Savjet

- Snimke na disku se pohranjuju u sljedeće mape:
  - DVD-RW (VR mod)  
mapa DVD\_RTAV
  - Ostali diskovi i modovi  
mapa VIDEO\_TS

Možete provjeriti preostalo vrijeme snimanja za svaku kvalitetu slike za medij odabran u [MOVIE MEDIA SET] (str. 28).

**Dodirnite ↑ (HOME) → 🔍 (MANAGE MEDIA) → [MEDIA INFO].**

Za provjeru ostalih informacija, dodirnite ➔.  
Za isključivanje prikaza, dodirnite ✕.

## ⚡ Napomene

- Proračun prostora unutarnje memorije (DCR-DVD410E/DVD810E) i "Memory Stick PRO Duo" kartice temelji se na 1 MB = 1 048 576 bajtova. Kod prikaza prostora u memoriji, podaci manji od 1 MB se ne prikazuju. Zbog toga će slobodan prostor izgledati nešto manji.
- Budući da upravljačke datoteke zauzimaju određeni prostor, zauzeti prostor neće biti 0 MB nakon izvođenja funkcije [MEDIA FORMAT] (str. 72).

## 💡 Savjet

- Prikazuju se samo informacije medija odabranog u [MOVIE MEDIA SELECT]. Po potrebi odaberite drugi medij (str. 28).

# Formatiranje medija

Formatiranjem se brišu sve snimke i oslobađa prostor za snimanje.

Kako biste izbjegli gubitak važnih snimaka, presnimite ih ili kopirajte na drugi medij (str. 55, 62) prije postupka [MEDIA FORMAT].


## Formatiranje unutarnje memorije (DCR-DVD410E/DVD810E) ili "Memory Stick PRO Duo"

**1** Spojite AC adapter u DC IN priključnicu na kamkorderu i zatim spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.

**2** Uključite kamkorder.

**3** Ako formatirate "Memory Stick PRO Duo", uložite "Memory Stick PRO Duo" u kamkorder.

**4** Dodirnite (HOME) → (MANAGE MEDIA) → [MEDIA FORMAT] → [INT. MEMORY] (DCR-DVD410E/DVD810E) ili [MEMORY STICK].



**5** Dodirnite [YES] → [YES].

**6** Kad se prikaže [Completed.], dodirnite .

### Napomene

- Nemojte izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama niti odspajati AC adapter tijekom formatiranja.
- Obrisat će se i snimke zaštićene od brisanja na drugim uređajima.
- Nemojte pokušati neki od sljedećih postupaka dok se na zaslonu prikazuje [Executing...]:
  - Rukovati preklopkom POWER ili tipkama
  - Vaditi "Memory Stick PRO Duo" ako formatirate "Memory Stick PRO Duo".

## Formatiranje diska



DVD-R/DVD+R DL se ne mogu formatirati. Upotrijebite novi disk.

### Ako formatirate finalizirani disk

- DVD-RW (VIDEO mod) se vraća u nefinalizirano stanje. Disk se mora ponovno finalizirati kako bi se snimke mogle gledati na drugim uređajima.
- Kod DVD-RW (VR mod)/DVD+RW, formatiranjem se brišu svi videozapisи на finaliziranom disku. Čak i nakon formatiranja, na zaslonu se prikazuju ili . Nije potrebno ponovno finalizirati disk prije reprodukcije na drugim uređajima.\*

\* Za kreiranje DVD izbornika na DVD+RW disku, ponovno finalizirajte disk (str. 69).

---

**1** **Spojite AC adapter u DC IN priključnicu na kamkorderu i zatim spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.**

---

**2** **Uključite kamkorder.**

---

**3** **Uložite disk kojeg želite formatirati u kamkorder.**

---

**4** **Dodirnite  (HOME) →  (MANAGE MEDIA) → [MEDIA FORMAT] → [DISC].**

**■ DVD-RW**

Odaberite format snimanja: [VIDEO] ili [VR] (str. 12) te dodirnite **OK**.

**■ DVD+RW**

Odaberite format slike videozapisa: [16:9 WIDE] ili [4:3] te dodirnite **OK**.

---

**5** **Dodirnite [YES].**

---

**6** **Kad se prikaže [Completed.], dodirnite **OK**.**

---

**⚡ Napomene**

- Nemojte izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama niti odspajati AC adapter tijekom formatiranja.
- Kod dvostranog diska, potrebno je formatirati svaku stranu zasebno. Možete odabrati drugi format za svaku stranu istog diska.
- Kod DVD+RW, nije moguće naknadno promijeniti format slike. Formatirajte disk i odaberite format slike.

- Nije moguće formatirati disk zaštićen na drugim uređajima. Isključite prvo zaštitu na drugom uređaju i zatim formatirajte disk.

**💡 Savjet**

- Kad formatirate DVD-RW tijekom Easy Handycam postupka (str. 34), format snimanja je podešen na VIDEO mod.

# Naknadno snimanje nakon finaliziranja



Možete snimati videozapise nakon formatiranja na DVD-RW (VIDEO mod) ili DVD+RW diskove nakon sljedećeg postupka ako na disku ima slobodnog prostora.

Kod uporabe DVD-RW (VR mod), možete snimati dodatne videozapise bez dodatnih postupaka.

## ➊ Napomena

- Nije moguće dodatno snimanje videozapisa na DVD-R/DVD+R DL nakon finaliziranja. Upotrijebite novi disk.

## Kod uporabe DVD-RW (VIDEO mod) (poništenje finaliziranja)

**1** Spojite AC adapter u DC IN priključnicu na kamkorderu i zatim spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.

**2** Uključite kamkorder.

**3** Uložite finalizirani disk u kamkorder.

**4** Dodirnite (HOME) → (MANAGE MEDIA) → [UNFINALIZE].

**5** Dodirnite [YES] → [YES].

**6** Kad se prikaže [Completed.], dodirnite .

## Kod uporabe DVD+RW


Ako ste kreirali DVD izbornik (str. 69) tijekom finaliziranja, potrebno je izvršiti sljedeći postupak prije dodatnog snimanja.

**1** Spojite AC adapter u DC IN priključnicu na kamkorderu i zatim spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.

**2** Pomaknите preklopku POWER za uključivanje indikatora (videozapis).

**3** Uložite finalizirani disk u kamkorder.

Prikazuje se izbornik za potvrdu želite li snimati dodatne videozapise.



**4** Dodirnite [YES] → [YES].

**5** Kad se prikaže [Completed.], dodirnite .

## Napomene

- Nemojte izlagati kamkorder udarcima ili vibracijama niti odspajati AC adapter tijekom postupka.
- Obrisat će se DVD izbornik kreiran tijekom finaliziranja.
- Kod dvostranih diskova, postupak ponovite zasebno za svaku stranu.

## Odabir odgovarajućeg diska (DISC SELECT GUIDE)

Odaberite opciju na zaslonu koja vam najbolje odgovara i nakon toga ćete dobiti informaciju koja vrsta diska je najbolja za željenu svrhu.

---

**1** Dodirnite  (HOME) →  (MANAGE MEDIA) → [DISC SELECT GUIDE].

---

**2** Dodirnite opciju koja vam najbolje odgovara na zaslonu.

Ako umetnete vrstu diska koja vam je predložena preko [DISC SELECT GUIDE], možete formatirati disk s odabranim postavkama (str. 72).


---

# Obnavljanje datoteke s upravljačkim podacima




Ova funkcija omogućuje provjeru upravljačkih podataka i cijelovitosti videozapisa ili fotografija u unutarnjoj memoriji (DCR-DVD410E/DVD810E) ili videozapisa na "Memory Stick PRO Duo" kartici te popravak eventualnih nedostataka.

- 
- 1 Dodirnite (HOME) → (MANAGE MEDIA) → [REPAIR IMG.DB F.] → [INT. MEMORY] (DCR-DVD410E/DVD810E) ili [MEMORY STICK].**



- 
- 2 Dodirnite [YES].**

Kamkorder provjerava upravljačke datoteke.



Ako se ne pronađu pogreške, dodirnite za završetak.

- 
- 3 Dodirnite [YES].**

- 
- 4 Kad se prikaže [Completed.], dodirnite .**

## Napomene

- Tijekom postupka nemojte izlagati kamkorder mehaničkim udarcima ili vibracijama.
- Nemojte skidati bateriju ili odspajati AC adapter tijekom postupka.
- Dok se popravljaju upravljačke datoteke na "Memory Stick PRO Duo", nemojte vaditi "Memory Stick PRO Duo".
- Postupak obnavljanje se zasebno izvodi za unutarnju memoriju (DCR-DVD410E/DVD810E) i "Memory Stick PRO Duo".

# Sprječavanje obnavljanja podataka iz unutarnje memorije (DCR-DVD410E/DVD810E)

[ EMPTY] omogućuje zapisivanje nevažnih podataka u unutarnju memoriju kamkordera kako bi se otežalo obnavljanje izvornih podataka. Izvođenje [ EMPTY] postupka preporuča se prije odbacivanja ili predavanja kamkordera drugoj osobi.

## ➊ Napomene


- Izvedete li [ EMPTY], izbrisat će se sve slike. Da ne biste izgubili važne slike, pohranite ih na drugi medij (str. 55, 62) prije izvođenja funkcije [ EMPTY].
- Funkciju [ EMPTY] ne možete izvoditi ukoliko ne spojite AC adapter u zidnu utičnicu.
- Odsajte sve kabele osim AC adaptora. Ne odspajajte AC adapter tijekom postupka.
- Kod izvođenja funkcije [ EMPTY] ne tresite kamkorder i ne izlažite ga vibracijama.

**1** Spojite AC adapter u DC IN priključnicu na kamkorderu i zatim spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.

**2** Uključite kamkorder.


**3** Dodirnite (HOME) → (MANAGE MEDIA) → [MEDIA FORMAT] → [INT. MEMORY].

Prikazuje se izbornik za formatiranje unutarnje memorije.



**4** Pritisnite i zadržite tipku (BACK LIGHT) (str. 129).

Prikazuje se izbornik [ EMPTY].



**5** Dodirnite [YES] → [YES].

**6** Kad se prikaže [Completed.], dodirnite .

## ➊ Napomene


- Zaustavite li funkciju [ EMPTY] dok se prikazuje [Executing...], dovršite postupak izvođenjem funkcije [ EMPTY] prilikom sljedeće uporabe kamkordera.

# Kategorija (SETTINGS) izbornika HOME

Možete promijeniti funkcije snimanja i postavke rukovanja po vlastitoj želji.

## Uporaba HOME MENU izbornika

- Uključite kamkorder i zatim pritisnite  (HOME).



Kategorija  (SETTINGS)

- Dodirnite  (SETTINGS).



- Dodirnite željenu opciju za podešavanje.

Ako se opcija ne vidi na zaslonu, dodirnite / za promjenu stranice.



- Dodirnite željenu opciju.

Ako se opcija ne vidi na zaslonu, dodirnite / za promjenu stranice.



- Promijenite postavke i zatim pritisnite .

## Popis opcija kategorije (SETTINGS)

### MOVIE SETTINGS (str. 80)

Opcije	Stranica
<b>REC MODE</b>	80
<b>AUDIO MODE<sup>*1</sup></b>	80
<b>NIGHTSHOT LIGHT</b>	80
<b>WIDE SELECT</b>	80
<b>DIGITAL ZOOM</b>	81
<b>STEADYSHOT</b>	81
<b>AUTO SLW SHUTTR</b>	81
<b>GUIDEFRAME</b>	81
 <b>REMAINING SET</b>	81
<b>SUB-T DATE</b>	82
 <b>INDEX SET<sup>*2</sup></b>	82

### PHOTO SETTINGS (str. 82)

Opcije	Stranica
 <b>IMAGE SIZE<sup>*2</sup></b>	82
<b>FILE NO.</b>	83
<b>NIGHTSHOT LIGHT</b>	80
<b>GUIDEFRAME</b>	81
<b>FLASH MODE<sup>*2*3</sup></b>	83
<b>FLASH LEVEL<sup>*3</sup></b>	83
<b>REDEYE REDUC<sup>*3</sup></b>	84

### VIEW IMAGES SET (str. 84)

Opcije	Stranica
<b>DATA CODE</b>	84
 <b>DISPLAY</b>	85

### SOUND/DISP SET<sup>\*4</sup> (str. 86)

Opcije	Stranica
<b>VOLUME<sup>*2</sup></b>	86
<b>BEEP<sup>*2</sup></b>	86
<b>LCD BRIGHT</b>	86
<b>LCD BL LEVEL</b>	86
<b>LCD COLOR</b>	86
<b>VF B.LIGHT</b>	86

### OUTPUT SETTINGS (str. 87)

Opcije	Stranica
<b>TV TYPE</b>	87
<b>DISP OUTPUT</b>	87

### CLOCK/ LANG (str. 88)

Opcije	Stranica
<b>CLOCK SET<sup>*2</sup></b>	24
<b>AREA SET</b>	88
<b>SUMMERTIME</b>	88
 <b>LANGUAGE SET<sup>*2</sup></b>	88

### GENERAL SET (str. 73)

Opcije	Stranica
<b>DEMO MODE</b>	88
<b>CALIBRATION</b>	122
<b>A.SHUT OFF</b>	89
<b>QUICK ON STBY</b>	89
<b>REMOTE CTRL<sup>*3</sup></b>	89

<sup>\*1</sup> DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/  
DVD710E/DVD810E

<sup>\*2</sup> Dostupno i tijekom uporabe funkcije Easy  
Handycam (str. 34).

<sup>\*3</sup> DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/  
DVD810E

<sup>\*4</sup> Kod uporabe funkcije Easy Handycam, dostupno  
je samo [SOUND SETTINGS] (str. 34).

# MOVIE SETTINGS

(Opcije za snimanje videozapisa)



Dodirnite ① i zatim ②.

Ako se opcija ne vidi na zaslonu, dodirnite za promjenu stranice.

## Kako podešavati

(HOME MENU) → str. 78

(OPTION MENU) → str. 90

Standardne postavke imaju oznaku ►.

### REC MODE (mod snimanja)



Možete odabratri tri razine kvalitete slike kod snimanja videozapisa.

#### HQ (HQ)

Snimanje uz visoku kvalitetu.  
(9M (HQ))

#### ► SP (SP)

Snimanje uz standardnu kvalitetu.  
(6M (SP))

#### LP (LP)

Produljeno vrijeme snimanja (Long Play).  
(3M (LP))

#### Napomena

- Ako snimate u LP modu, kvaliteta slike može se smanjiti ili će se kod scena s brzim pokretima pojaviti smetnje pri reprodukciji.

#### Savjeti

- Pogledajte str. 13, 33 za podatke o očekivanom vremenu snimanja za svaki od modova snimanja.
- Za svaki medij možete zasebno odabratri mod snimanja (str. 28).

### AUDIO MODE (DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E)



Možete odabratri format snimanja zvuka.

#### ► 5.1ch SURROUND (5.1ch)

Snimanje 5.1-kanalnog surround zvuka.

#### 2ch STEREO (2ch)

Snimanje stereo zvuka.

### NIGHTSHOT LIGHT



Kod uporabe funkcije NightShot plus (str. 41) ili [S. NIGHTSHOT PLS] (str. 95) pri snimanju, možete snimiti jasnije snimke podešavanjem [NIGHTSHOT LIGHT] koji emitira infracrveno svjetlo (nevidljivo) na [ON] (standardna postavka).

#### Napomene

- Nemojte pokriti infracrveni emiter prstima ili drugim predmetima (str. 131).
- Skinite konverzijski objektiv (opcija).
- Najveća udaljenost snimanja kod uporabe [NIGHTSHOT LIGHT] je oko 3 metra.

### WIDE SELECT



Kod snimanja možete odabratri format slike u skladu s priključenim TV prijemnikom. Takoder pogledajte upute za uporabu TV prijemnika.

#### ► 16:9 WIDE

Snima sliku za reprodukciju na TV prijemniku sa zaslonom omjera 16:9 (wide).

#### 4:3 (4:3)

Snima sliku za reprodukciju na TV prijemniku sa zaslonom omjera 4:3.


#### Napomena

- Podesite [TV TYPE] prema vrsti TV prijemnika spojenog za reprodukciju (str. 48).

## DIGITAL ZOOM



Možete odabrati maksimalno povećanje zuma u slučaju kad želite sumirati više od optičkog povećanja zuma. Imajte na umu da kod uporabe digitalnog zuma, opada kvaliteta slike.



Desna strana skale prikazuje faktor digitalnog zuma. Zona sumiranja se prikazuje kad odaberete povećanje zuma.

### DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E

#### ► OFF

Optički zum do 40 ×.

**80×**

Do 40 × optički zum i nakon toga do 80 × digitalni zum.

**2000×**

Do 40 × optički zum i nakon toga do 2 000 × digitalni zum.

### DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E

#### ► OFF

Optički zum do 25 ×.

**50×**

Do 25 × optički zum i nakon toga do 50 × digitalni zum.

**2000×**

Do 25 × optički zum i nakon toga do 2 000 × digitalni zum.

## STEADYSHOT



Možete poništiti učinak pomicanja kamkordera. Podesite [STEADYSHOT] na [OFF] (OFF) kod uporabe stativa (opcija) kako bi slika postala prirodnija. Standardna postavka je [ON].

## AUTO SLW SHUTTR (autom. spori zatvarač)



Ako je opcija podešena na [ON] (standardna postavka), brzina zatvarača se automatski smanjuje na 1/25 s na tamnim mjestima.

## GUIDEFRA ME



Podesite li [GUIDEFRA  
ME] na [ON], možete vidjeti okvir za provjeru je li objekt horizontalan ili vertikalnan. Okvir se ne snima. Pritisnite DISPLAY/BATT INFO da okvir nestane. Standardna postavka je [OFF].

#### 💡 Savjet

- Postavljanjem objekta u sjecištu linija okvira omogućuje se skladniji kadar.

## REMAINING SET



#### ► ON

Uvijek se prikazuje indikator preostalog kapaciteta medija.

#### AUTO

U sljedećim slučajevima se prikazuje preostalo vrijeme medija na približno 8 s.

- Kad kamkorder prepozna preostali kapacitet medija uz preklopku POWER postavljenju na (videozapis).
- Kad pritisnete DISP/BATT INFO za uključivanje isključenog indikatora dok je preklopka POWER postavljenja na (videozapis).
- Kad odaberete mod snimanja videozapisa u HOME MENU.

## MOVIE SETTINGS (nastavak)

### ⚡ Napomena

- Kad je preostalo vrijeme snimanja videozapisa kraće od 5 minuta, indikator se stalno prikazuje na zaslonu.

## SUB-T DATE



Odaberite [ON] (standardna postavka) za prikaz datuma snimanja i vremena kod reprodukcije diska na uređaju koji podržava prikaz titlova.

Također pogledajte upute za uporabu uređaja za reprodukciju.

### ⚡ Napomena

- Nije moguće odabrati [SUB-T DATE] za unutarnju memoriju (DCR-DVD410E/DVD810E) ili "Memory Stick PRO Duo".

## INDEX SET



Kamkorder automatski prepoznaće lice tijekom snimanja videozapisa. Standardna postavka je [ON].

### Ikone lica i njihovo značenje

- : Ikona se prikazuje kod postavke [ON].
- : Ikona trepće kad kamkorder prepozna lice i prestaje treptati kad se lice pohrani u Face Index.
- : Ikona se prikazuje kad se lice ne može pohraniti u Face Index.

Za reprodukciju scena pomoću Face Index, pogledajte str. 45.

### ⚡ Napomena

- Broj lica koja se mogu prepoznati je ograničen.

## PHOTO SETTINGS

(Opcije za snimanje fotografija)



Dodirnite ① i zatim ②.

Ako se opcija ne vidi na zaslonu, dodirnite ▲/▼ za promjenu stranice.

### Kako podešavati

► (HOME MENU) → str. 78

⊕ (OPTION MENU) → str. 90

Standardne postavke imaju oznaku ►.

## IMAGE SIZE



### DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E

#### ► VGA (0.3M) (VGA 640 × 480)

Snimanje jasnih fotografija formata 4:3.

#### ► 0.2M (0.2M 640 × 360)

Snimanje jasnih fotografija formata 16:9 (wide).

### DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810

#### ► 1.0M (1.0M 1152 × 864)

Snimanje jasnih fotografija formata 4:3.

#### ► 0.7M (0.7M 1152 × 648)

Snimanje jasnih fotografija formata 16:9 (wide).

#### VGA (0.3M) (VGA 640 × 480)

Omogućuje snimanje maksimalnog broja fotografija formata 4:3.

## Broj fotografija koje se mogu snimiti u unutarnju memoriju (DCR-DVD410E/DVD810E)

U unutarnju memoriju možete pohraniti do 999 fotografija. Broj snimljenih fotografija ovisi o uvjetima snimanja.

### Broj fotografija koje se mogu snimiti na "Memory Stick PRO Duo" (pribl.)

	1.0M 1 152 × 864 [1.0M]	VGA (0.3M) 640 × 480 [VGA]
512 MB	880	2 800
1 GB	1 800	5 800
2 GB	3 700	11 500
4 GB	7 200	23 000
8 GB	14 500	47 000

#### 💡 Napomena

- Vrijednosti u tablici vrijede kod uporabe "Memory Stick PRO Duo" tvrtke Sony Corporation. Broj fotografija koje se mogu snimiti ovisi o uvjetima snimanja i vrsti "Memory Stick" kartice.

#### 💡 Savjeti

- Za snimanje fotografija možete upotrijebiti "Memory Stick PRO Duo" kapaciteta manjeg od 256 MB.
- Broj fotografija koji je moguće snimiti odnosi se na maksimalnu veličinu slike na kamkorderu. Stvaran broj fotografija prikazuje se na LCD zaslonu tijekom snimanja (str. 133).

## FILE NO. (broj datoteke)

### ▶ SERIES

Redom pridjeljuje brojeve datotekama čak i nakon izmjene "Memory Stick PRO Duo" kartice.

### RESET

Odaberite za resetiranje broja datoteke nakon izmjene "Memory Stick PRO Duo".

## NIGHTSHOT LIGHT

Pogledajte str. 80.

## GUIDEFRAME

Pogledajte str. 81.

## FLASH MODE (DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E)

Ovu funkciju možete podešiti kad koristite vanjsku bljeskalicu (opcija) koja je kompatibilna s kamkorderom.

### ▶ ON (⚡)

Aktivira se svaki put.

### AUTO

Aktivira se automatski.

#### 💡 Napomene

- Prije uporabe bljeskalice, obrišite prašinu s njezine površine. Učinak bljeskalice može se smanjiti zbog promjene boje uslijed zagrijavanja ili zamrućenja od prašine.
- Kod uporabe bljeskalice u svijetlim uvjetima, kao kod snimanja objekata osvijetljenih straga, bljeskalica možda neće imati učinka.

## FLASH MODE (DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E)

Funkciju možete podešiti kad koristite vanjsku bljeskalicu (opcija) koja je kompatibilna s kamkorderom.

### HIGH (⚡ +)

Odaberite za jači intenzitet bljeskalice.

### ▶ NORMAL (⚡)

### LOW (⚡ -)

Odaberite za slabiji intenzitet bljeskalice.

## PHOTO SETTINGS (nastavak)

### REDEYE REDUC (smanjenje efekta crvenih očiju) (DCR-DVD310E/DVD410E/ DVD710E/DVD810E)

Funkciju možete podešiti kad koristite vanjsku bljeskalicu (opcija) koja je kompatibilna s kamkorderom. Ako podešite [FLASH MODE] (str. 83) na [AUTO] ili [ON] kad je funkcija [REDEYE REDUC] podešena na [ON], na zaslonu se prikazuje . Efekt crvenih očiju možete spriječiti tako da prije snimanja uključite bljeskalicu.

#### 💡 Napomena

- Funkcija redukcije efekta crvenih očiju možda neće imati željeni efekt zbog individualnih razlika i ostalih uvjeta.

## VIEW IMAGES SET

(Opcije za podešavanje prikaza)



Dodirnite ① i zatim ②.

Ako se opcija ne vidi na zaslonu, dodirnite za promjenu stranice.

#### Kako podešavati

(HOME MENU) → str. 78

(OPTION MENU) → str. 90

Standardne postavke imaju oznaku ►.

### DATA CODE



Prikaz informacija koje se automatski pohranjuju tijekom snimanja (data code).

#### ► OFF

Odaberite za isključenje prikaza podataka o snimanju.


#### DATE/TIME

Prikaz datuma i vremena snimaka.

#### CAMERA DATA

Odaberite za prikaz podataka o podešenju kamkordera.

#### DATE/TIME




① Datum


② Vrijeme

## CAMERA DATA

### Videozapis



### Fotografija



[3] Funkcija SteadyShot isključena

[4] Svjetlina

[5] Ravnoteža bjeline

[6] Pojačanje

[7] Brzina zatvarača

[8] Otvor blende

[9] Ekspozicija

### 💡 Savjeti

- Ikona se prikazuje u sljedećim uvjetima:
  - Kod fotografija snimljenih kamkorderom pomoću dodatne bljeskalice (DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E)
  - Kod fotografija snimljenih drugim kamerama pomoću bljeskalice
- Ako spojite kamkorder na TV prijemnik, na zaslonu su prikazane informacije o snimanju.
- Kod pritiska tipke DATA CODE na daljinskom upravljaču sljedeći indikatori izmjenjuju se navedenim redom: [DATE/TIME] → [CAMERA DATA] → [OFF] (bez označe) (DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E).
- Ovisno o stanju medija, pojavi se oznaka [---:---].

## DISPLAY



Možete odabratи broj sličica (thumbnail) koje se pojavljuju u izborniku VISUAL INDEX ili izborniku Playlist.

Sličica (thumbnail) Rječnik (str. 135)

### ► ZOOM LINK

Promjenite broj sličica (6 ili 12) preklopkom zuma na kamkorderu.\*

### 6IMAGES

Za prikaz 6 sličica u izborniku.

### 12IMAGES

Za prikaz 12 sličica u izborniku.

\* Možete koristiti tipke zuma na okviru LCD zaslona ili daljinskog upravljača (DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E).

# SOUND/DISP SET

(Opcije za podešavanje zvuka i zaslona)



Dodirnite ① i zatim ②.

Ako se opcija ne vidi na zaslonu, dodirnite za promjenu stranice.

## Kako podešavati

(HOME MENU) → str. 78

(OPTION MENU) → str. 90

Standardne postavke imaju oznaku ▶.



Dodirnite za podešavanje glasnoće (str. 45).



### ▶ ON

Čuje se melodija kad pokrenete ili zaustavite snimanje ili rukujete zaslonom.

### OFF

Ne čuje se melodija ni zvuk zatvarača.



Možete podesiti svjetlinu LCD zaslona.

① Svjetlinu podesite tipkama .

② Dodirnite .

### ⌚ Savjet

- Ovo podešenje ni na koji način ne utječe na snimljenu sliku.

## LCD BL LEVEL (pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona)

Možete podesiti svjetlinu pozadinskog osvjetljenja LCD zaslona.

### ▶ NORMAL

Standardna svjetlina.

### BRIGHT

Odaberite za svjetlij LCD zaslon.

### ⚡ Napomene

- Kad kamkorder spojite na mrežni napon putem AC adaptera, automatski se bira [BRIGHT].
- Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja baterije se smanji tijekom snimanja.
- Ako otvorite LCD zaslon 180 stupnjeva tako da je okrenut prema van i zatvorite LCD zaslon prema kamkorderu, postavka automatski postaje [NORMAL].

### ⌚ Savjet

- Ovo podešenje ni na koji način ne utječe na snimljenu sliku.

## LCD COLOR

Dodirnite za podešavanje boje na LCD zaslolu.



Slabiji intenzitet Jači intenzitet

### ⌚ Savjet

- Ovo podešenje ni na koji način ne utječe na snimljenu sliku.

## VF B.LIGHT (osvjetljenje tražila)

Moguće je podesiti svjetlinu tražila.

### ▶ NORMAL

Standardna svjetlina.

### BRIGHT

Odaberite za svjetlij tražilo.

# OUTPUT SETTINGS

(Opcije za spajanje s drugim uređajima)

## ⚡ Napomene

- Kad kamkorder spojite na mrežni napon putem AC adaptera, automatski se bira [BRIGHT].
- Kad odaberete [BRIGHT], vijek trajanja baterije se smanji tijekom snimanja.

## 💡 Savjet

- Ovo podešenje ni na koji način ne utječe na snimljenu sliku.



Dodirnite ① i zatim ②.

Ako se opcija ne vidi na zaslonu, dodirnite ▲/▼ za promjenu stranice.

## Kako podešavati

► (HOME MENU) → str. 78

Standardne postavke imaju oznaku ►.

### TV TYPE



Pogledajte str. 48.

### DISP OUTPUT



#### ► LCD PANEL

Prikaz podataka kao što je vrijeme na LCD zaslonu i u tražilu.

#### V-OUT/PANEL

Prikaz podataka kao što je vrijeme na TV zaslonu, LCD zaslonu i u tražilu.

# CLOCK/A LANG

(Opcije za podešavanje sata i jezika)



Dodirnite ① i zatim ②.

Ako se opcija ne vidi na zaslonu, dodirnite ▲/▼ za promjenu stranice.

## Kako podešavati

⌂ (HOME MENU) → str. 78

### CLOCK SET



Pogledajte str. 24.

### AREA SET



Možete podešiti vremensku razliku bez zaustavljanja sata.

Podesite lokalno područje tipkama ▲/▼ kad kamkorder koristite u drugoj vremenskoj zoni.

Za vremensku zonu pogledajte str. 115.

### SUMMERTIME



Možete promijeniti podešenje bez zaustavljanja sata.

Podesite na [ON] za pomak vremena jedan sat unaprijed.

### LANGUAGE SET



Moguće je odabratи jezik izbornika na LCD zaslonu.

#### ⌚ Savjet

- Kamkorder nudi opciju [ENG[SIMP]] (pojednostavljen engleski) ukoliko ne možete pronaći svoj materinski jezik.

# GENERAL SET

(Podešavanje ostalih opcija)



Dodirnite ① i zatim ②.

Ako se opcija ne vidi na zaslonu, dodirnite ▲/▼ za promjenu stranice.

## Kako podešavati

⌂ (HOME MENU) → str. 78

Standardne postavke imaju oznaku ►.

### DEMO MODE



Tvornička postavka je [ON] i omogućuje vam demo prikaz u trajanju oko 10 minuta nakon podešavanja preklopke POWER na ► (videozapisi).

#### ⌚ Savjeti

- Prikaz mogućnosti se prekida u dolje navedenim slučajevima:
  - Kad pritisnete START/STOP.
  - Kad pritisnete DUBBING (DCR-DVD410E/DVD810E).
  - Kad tijekom prikaza mogućnosti dodirnete zaslon. (Prikaz mogućnosti se pokreće ponovo nakon približno 10 minuta.)
  - Kad pomaknete preklopku za otvaranje pokrova diska OPEN.
  - Kad preklopku POWER podesite u položaj za snimanje fotografija.
  - Kad pritisnete ⌂ (HOME)/► (VIEW IMAGES).

### CALIBRATION



Pogledajte str. 122.

## A.SHUT OFF (automatsko isključivanje)

### ► 5 min

Protekne li približno pet minuta bez pokretanja neke od funkcija, kamkorder se automatski isključuje.

#### **NEVER**

Odaberite za isključenje funkcije automatskog isključenja.

#### **Napomena**

- Kad spojite kamkorder na mrežno napajanje, opcija [A.SHUT OFF] se automatski podeši na [NEVER].

## QUICK ON STBY

Možete podešiti vrijeme tijekom kojeg kamkorder ostaje uključen prije isključivanja u sleep mod. Standardna postavka je [10min].

#### **Napomena**

- [A.SHUT OFF] ne funkcioniра u sleep modu (str. 41).

## REMOTE CTRL (daljinski upravljač) (DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E)

Standardna postavka je [ON] i omogućuje uporabu isporučenog daljinskog upravljača (str. 132).

#### **Savjet**


- Podesite opciju na [OFF] kako biste sprječili da kamkorder reagira na daljinski upravljač videorekordera.

# Aktiviranje funkcija pomoću OPTION MENU

Izbornik OPTION MENU se pojavljuje kao poseban prozor, jednako kao izbornik na računalu kad kliknete desnu tipku miša. Ovisno o načinu rada, prikazuju se različite funkcije.

## Uporaba OPTION MENU


### 1 Dok upotrebljavate kamkorder, dodirnite (OPTION) na zaslonu.



Kartica

### 2 Dodirnite željenu opciju.

Ako ne možete pronaći željenu opciju, dodirnite drugu karticu za promjenu stranice.



Ako ne možete pronaći opciju, funkcija nije dostupna u trenutnim uvjetima snimanja.

### 3 Promijenite postavke i zatim dodirnite .

#### Napomene

- Kartice i opcije trenutno prikazane na zaslonu ovise o statusu snimanja ili reprodukcije kamkordera u tom trenutku.
- Neke opcije se prikazuju bez kartica.
- OPTION MENU se ne može upotrebljavati uz funkciju Easy Handycam (str. 34).

## OPTION MENU opcije snimanja

Opcije	Home *	Str.
kartica		
FOCUS	-	92
SPOT FOCUS	-	92
TELE MACRO	-	92
EXPOSURE	-	93
SPOT METER	-	93
SCENE SELECTION	-	93
WHITE BAL.	-	94
COLOR SLOW SHTR	-	95
S. NIGHTSHOT PLS	-	95
<hr/>		
kartica		
FADER	-	95
D.EFFECT	-	96
PICT.EFFECT	-	96
<hr/>		
kartica		
REC MODE	○	80
BLT-IN ZOOM MIC	-	96
MICREF LEVEL	-	96
IMAGE SIZE	○	82
SELF-TIMER	-	96
FLASH MODE**	○	83

\* Opcije koje se također nalaze u izborniku HOME MENU.

\*\* DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/  
DVD810E

## OPTION MENU opcije gledanja

Opcije	Home *	Str.
kartica		
DELETE**	○	51
DELETE by date**	○	51
DELETE ALL**	○	51
<hr/>		
kartica		
DIVIDE	○	58
ERASE**	○	60
ERASE ALL**	○	60
MOVE**	○	61
<hr/>		
-- (Kartica ovisi o situaciji/bez kartice)		
ADD**	□	59
ADD by date**	□	59
ADD ALL**	□	59
PRINT	□	64
SLIDE SHOW	-	47
VOLUME	□	86
DATA CODE	□	84
SLIDE SHOW SET	-	47
COPIES	-	64
DATE/TIME	-	64
SIZE	-	64
DVD MENU	-	69

\* Opcije koje se također nalaze u izborniku HOME MENU.

\*\* Opcije dostupne u izborniku HOME MENU,  
ali pod drugim nazivom.

# Funkcije podešene preko OPTION MENU

Opisane su opcije koje se mogu podešiti samo preko izbornika OPTION MENU.

Standardne postavke imaju oznaku .

## FOCUS

Sliku je moguće izoštiti ručno u skladu s uvjetima snimanja. Koristite ovu funkciju kad želite izoštiti određeni objekt.



① Dodirnite [MANUAL].

Pojavi se oznaka .

② Dodirnite  (izoštavanje bliskih objekata)/  
 (izoštavanje udaljenih objekata) za postizanje oštrijeg fokusa. Oznaka  se pojavljuje kad ne možete više izoštiti objekt u blizini, a oznaka  kad ne možete više izoštiti objekt u daljini.

③ Dodirnite .

Za automatsko izoštavanje dodirnite [AUTO]  
→  u koraku ①.

### Napomena


- Minimalna potrebna udaljenost između kamkordera i objekta uz izoštrenu sliku je oko 1 cm za širokokutno i oko 80 cm za telefoto snimanje.

### Savjeti

- Izoštavanje objekta je lakše kad koristite funkciju zuma. Pomaknite preklopku zuma prema T (telefoto) za izoštavanje i zatim prema W (široki kut) za podešavanje zuma pri snimanju. Kad želite snimiti objekt izbliza, pomaknite preklopku zuma prema W (široki kut) za potpuno povećanje slike i zatim je izoštrite.
- Podatak o udaljenosti izoštavanja (udaljenost na kojoj je objekt izoštren ako je taman ili se teško izoštava) prikazuje se na nekoliko sekundi u sljedećim situacijama.  
(Neće se prikazati pravilno ako upotrebljavate konverzijački objektiv (opcija).)
  - Kad se način izoštavanja prebaci s automatskog na ručni.
  - Kod ručnog izoštavanja.

## SPOT FOCUS

Moguće je odabrati i izoštiti točku izvan središta kadera.



① Dodirnite točku koju želite izoštiti.

Pojavi se oznaka .

② Dodirnite [END].

Za automatsko izoštavanje dodirnite [AUTO] → [END] u koraku ①.

### Napomena

- Ako podešite [SPOT FOCUS], opcija [FOCUS] se automatski podeši na [MANUAL].

## TELE MACRO

Funkcija je korisna kod snimanja malih objekata, kao što su cvijeće i insekti. Pozadina ispada neoštra, a objekt je ističe jasno.

Kad podešite [TELE MACRO] na [ON] () (str. 40), zum se prebacuje do kraja u T (telefoto) smjeru i omogućuje snimanje objekata na malo udaljenosti:

- DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E  
Do približno 43 cm
- DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/  
DVD810E  
Do približno 38 cm



Za isključivanje, dodirnite [OFF] ili zumirajte na W (širokokutno) stranu.


## Napomene


- Kod snimanja udaljenih objekata, izoštravanje može biti otežano i može potrajati neko vrijeme.
- Ručno izoštrite ([FOCUS], str. 92) kad je automatsko izoštravanje otežano.

## EXPOSURE



Svjetlinu slike možete ručno podešiti. Podesite ekspoziciju ako je objekt pretaman ili presvijetlao u odnosu na pozadinu.




- ① Dodirnite [MANUAL].  
Pojavljuje se .
- ② Podesite ekspoziciju dodirom na  / .
- ③ Dodirnite .


Za automatsko podešavanje ekspozicije dodirnite [AUTO] →  u koraku ①.

## SPOT METER (Flexible spot meter)



Možete podesiti i zadržati ekspoziciju za objekt tako da se snimi s odgovarajućom svjetlinom čak i kad je zamjetan snažan kontrast u odnosu na pozadinu (poput objekata na pozornici).



- ① Dodirnite točku na kojoj želite fiksirati i podesiti ekspoziciju na zaslonu.  
Pojavljuje se .
- ② Dodirnite [END].

Za povratak na automatsko podešavanje ekspozicije dodirnite [AUTO] → [END] u koraku ①.

## Napomena

- Ako podešite [SPOT METER], opcija [EXPOSURE] se automatski podeši na [MANUAL].

## SCENE SELECTION



Uz funkciju [SCENE SELECTION] možete učinkoviti snimati u različitim situacijama.

### ► AUTO

Odaberite za automatsko snimanje kad ne koristite funkciju [SCENE SELECTION].

### TWILIGHT\* ()

Odaberite ako želite snimiti noćne prizore bez gubitka ugodaja.



### CANDLE ()

Odaberite za snimanje prizora osvijetljenih svjećom bez gubitka ugodaja.



### SUNRISE&SUNSET\* ()

Za postizanje atmosfere pri snimanju objekata tijekom izlaska ili zalaska sunca.



### FIREWORKS\* ()

Odaberite za spektakularne snimke vatrometa.



## Funkcije podešene preko OPTION MENU (nastavak)

### **LANDSCAPE\* (▲)**

Za jasno snimanje udaljenih objekata. Ova funkcija sprječava fokusiranje na staklo ili metalnu površinu između kamkordera ili objekta.



### **PORTRAIT (●)**

Stvara mekanu pozadinu za objekte poput ljudi ili cvijeća, istodobno ih ističući.



### **SPOTLIGHT\*\* (◎)**

Za objekte koji se nalaze pod reflektorom. Ova funkcija sprječava učinak upadljive bjeline lica.



### **SPORTS\*\* (Sports lesson) (♂)**

Za snimanje objekata koji se brzo kreću. Funkcija smanjuje trešnju fotoaparata.



### **BEACH\*\* (¶)**

Odaberite za snimanje živih plavih nijansi uz more ili jezero.



### **SNOW\*\* (◎)**

Odaberite za snimanje svjetlih slika u bijelom krajoliku.



\* Kamkorder je podešen na izoštravanje samo dalekih objekata.

\*\* Kamkorder je podešen na izoštravanje samo bliskih objekata.

### **Napomena**

- Postavka [WHITE BAL.] se poništava kad odaberete [SCENE SELECTION].

## **WHITE BAL. (ravnoteža bjeline)**



Možete podešiti ravnotežu bjeline u skladu sa svjetlinom okoliša u kojem snimate.

### **AUTO**

Odaberite ako želite snimati s automatski podešenom ravnotežom bjeline.

### **OUTDOOR (※)**

Ravnoteža bjeline se podešava na odgovarajuću vrijednost za snimanje:

- na otvorenom,
- noću, za neonske znakove i vatromete,
- izlaska ili zalaska sunca,
- pod fluorescentnim svjetlom.

### **INDOOR (▷-)**

Ravnoteža bjeline se podešava na odgovarajuću vrijednost za snimanje:

- u zatvorenim prostorima,
- na zabavama ili u studijima gdje se svjetlosni uvjeti brzo mijenjaju,
- ispod video svjetla u studiju, ili ispod natrijeve svjetiljke ili klasične rasvjete.

### **ONE PUSH (▣)**

Odaberite kad želite da bijela boja bude u skladu sa svjetлом okoliša.

- Dotaknite [ONE PUSH].
- Kadrirajte objekt poput komada papira tako da ispuní kadar pod istim osvjetljenjem kakvo ćete koristiti za stvarno snimanje.
- Dodirnite [■].  
Oznaka  ubrzano trepće. Kad podešenje bjeline bude podešeno i pohranjeno u memoriju, indikator prestaje treptati.

## Napomene

- Podesite [WHITE BAL.] na [AUTO] ili podesite boju preko [ONE PUSH] kad snimate pod bijelim ili hladnim bijelim fluorescentnim svjetлом.
- Kad oznaka  trepće brzo tijekom podešavanja [ONE PUSH], zadržite u kadru bijeli predmet dok  ne prestane treptati.
- Oznaka  polagano trepće ako se [ONE PUSH] ne može podesiti.
- Kad je odabran [ONE PUSH] i oznaka  trepće nakon dodira tipke , podesite opciju [WHITE BAL.] na [AUTO].
- Ako podesite [WHITE BAL.], [SCENE SELECTION] se automatski podešava na [AUTO].

## Savjeti

- Kad izvadite bateriju radi zamjene, a odabrana je opcija [AUTO], ili kad prenesete kamkorder iz otvorenog u zatvoren prostor ili obrnuto, odaberite [AUTO] i usmjerite kamkorder na obližnji bijeli predmet otprilike 10 sekundi za postizanje boljeg balansa boje.
- Ponovite postupak [ONE PUSH] ako promijenite postavku [SCENE SELECTION] ili unesete kamkorder iz zatvorenog u otvoreni prostor ili obrnuto tijekom postupka [ONE PUSH].

## COLOR SLOW SHTR (Color Slow Shutter)



Kad podesite [COLOR SLOW SHTR] na [ON], možete snimati slike sjajnih boja čak i na mračnjim mjestima.

Na zaslonu se pojavljuje .

Za isključenje [COLOR SLOW SHTR], dodirnite [OFF].

## Napomene

- Ako je automatsko izoštravanje otežano, ručno izoštite sliku ([FOCUS], str. 92).
- Brzina zatvarača kamkordera se mijenja, ovisno o svjetlini. U toj fazi pokretni dijelovi slike mogu se doimati usporeno.

## S. NIGHTSHOT PLS (Super NightShot plus)



Slika će se snimati s osjetljivošću do 16 puta većom od NightShot plus na tamnim mjestima.

Podesite [S. NIGHTSHOT PLS] na [ON] dok je preklopka NIGHTSHOT PLUS (str. 41) također podešena na ON.

Na zaslonu se prikazuje .

Za isključenje ove funkcije podesite [S. NIGHTSHOT PLS] na [OFF].

## Napomene

- Nemojte koristiti [S. NIGHTSHOT PLS] na svijetlim mjestima jer može doći do kvara.
- Ne prekrivajte infracrveni emiter prstima ili drugim predmetima (str. 131).
- Skinite konverzijski objektiv (opcija).
- Kad je automatsko izoštravanje otežano, sliku izoštite ručno ([FOCUS], str. 92).
- Brzina zatvarača kamkordera mijenja se ovisno o svjetlini. U tom trenutku može se usporiti kretanje slike.

## FADER



Trenutno snimljenim slikama možete dodati sljedeće efekte prijelaza između scena.

① Odaberite željeni efekt u [STBY] (tijekom zatamnjivanja) ili [REC] (tijekom odtamnjivanja) i dodirnite .

② Pritisnite START/STOP.

Indikator zatamnjivanja/odtamnjivanja prestane treptati i nestaje kad završi postupak.

Za poništenje postupka u koraku ① dodirnite [OFF].

Podešenje će se poništiti kod ponovnog pritiska tipke START/STOP.



## WHITE FADER



## BLACK FADER



## Funkcije podešene preko OPTION MENU (nastavak)

### D. EFFECT (digitalni efekt)

Ako odaberete [OLD MOVIE], prikazuje se  na zaslonu i možete snimati uz atmosferu starog filma.

Za isključenje [D. EFFECT], odaberite [OFF].

### PICT. EFFECT (efekt slike)

Tijekom snimanja ili reprodukcije je slici moguće dodati posebne efekte. Kad odaberete efekt, pojavi se simbol .

#### ► OFF

Odaberite ako ne želite koristiti [PICT.EFFECT].

#### SEPIA

Slika je smeđe tonirana.

#### B&W

Slika je crno-bijela.

#### PASTEL

Slika izgleda kao blijedi pastelni crtež.



### BLT-IN ZOOM MIC

Ako podesite [BLT-IN ZOOM MIC] na [ON] () , možete snimati videozapisi i kontrolirati razinu snimanja zvuka pomicanjem preklopke zuma. Standardna postavka je [OFF].

### MICREF LEVEL

Možete odabrati razinu mikrofona za snimanje zvuka.

Odaberite [LOW] kad želite snimati izražen i snažan zvuk u koncertnoj dvorani, itd.

#### ► NORMAL

Snima različite zvukove iz okoline, konvertujući ih u zvuk jednake glasnoće.

### LOW ()

Vjerno snima zvukove u prostoru. Ovo podešenje nije prikladno za snimanje razgovora.

### SELF-TIMER

Kad podesite [SELF-TIMER] na [ON], na zaslonu se prikazuje .

Kad pritisnete PHOTO, kamkorder počinje odbrojavati i snima fotografiju nakon približno 10 sekundi.

Za poništenje odbrojavanja, dodirnite [RESET]. Za isključenje self-timera odaberite [OFF].

#### Savjet

- Timer također možete koristiti s tipkom PHOTO na daljinskom upravljaču (DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E) (str. 132).

# Uporaba Windows sustava

Nakon što instalirate "Picture Motion Browser" na Windows računalo s isporučenog CD-ROM diska, možete uživati u sljedećim funkcijama.

- Prijenos snimaka snimljenih kamkorderom na računalo
- Gledanje snimaka prenesenih na računalo
- Kreiranje DVD diska
- Kopiranje diska  
→ Video Disc Copier

Detalje o uporabi programa "Picture Motion Browser" potražite u "PMB Guide" (str. 99).

## ■ Uporaba uz Macintosh računalo

Isporučeni softver "Picture Motion Browser" nije podržan na Macintosh računalima. Za uporabu kamkordera s Macintosh računalima, posjetite sljedeću stranicu za detalje:  
<http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/us/>

## Instaliranje softvera

### ■ Konfiguracija za uporabu "Picture Motion Browser" softvera

**OS:** Microsoft Windows 2000 Professional SP4/Windows XP SP2\*/Windows Vista\*

\* Nisu podržane 64-bitne i Starter (Edition) verzije.

- Potrebna je standardna instalacija.
- Ispravan rad nije zajamčen kod nadogradnje gore spomenutih sustava ili uz multi-boot sustav.

**CPU:** Intel Pentium III 1 GHz ili brži.

**Aplikacija:** DirectX 9.0c ili noviji (ovaj proizvod je baziran na DirectX tehnologiji, stoga je nužno imati instaliran DirectX.)

**Zvučni sustav:** Direct Sound kompatibilna zvučna kartica

**Memorija:** 256 MB ili više

### Tvrdi disk:

Potrebna memorija za instalaciju:  
Približno 500 MB (5 GB ili više kod kreiranja DVD diska.)

**Prikaz:** Minimalno 1 024 × 768 točaka

**Ostalo:**  (USB) priključak (standardni; preporučuje se Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilan)), disk pogon za snimanje DVD diskova (CD-ROM pogon za instalaciju softvera)

## ➊ Napomene

- Vaše računalo mora zadovoljavati i ostale sistemske zahtjeve ovisno o instaliranom operativnom sustavu (OS).
- Čak i kod navedenih računalnih konfiguracija s kojima se može jamčiti rad, može doći do pre-skakanja kadrova kod videozapisa, što uzrokuje isprekidanu reprodukciju. Ipak, prebačene snimke i kasnije snimljene snimke na disku ostat će ispravne.
- S nekim od spomenutih konfiguracija nije zajamčen pravilan rad. Primjerice, druge pokrenute aplikacije na računalu mogu ograničiti rad ove aplikacije.
- "Picture Motion Browser" ne podržava reprodukciju 5.1-kanalnog surround zvuka. Zvuk se reproducira kao 2-kanalni.

# Uporaba Windows sustava (nastavak)

- Neka računala ne podržavaju diskove promjera 8 cm (kao što su DVD+R DL i sl.).
- Ako upotrebljavate prijenosno računalo, spojite ga na mrežno napajanje. U suprotnom softver neće raditi pravilno zbog aktiviranja funkcije štednje energije kod ovih računala.
- Ako vaše računalo ima utor za Memory Stick, možete prebaciti snimke tako da stavite "Memory Stick PRO Duo" u njega. Ipak, nemojte umetati karticu u Memory Stick utor na računalu u sljedećim slučajevima, već izravno spojite kamkorder s računalom pomoću USB kabela:
  - Računalo nije kompatibilno s "Memory Stick PRO Duo".
  - Potreban je Memory Stick Duo adapter.
  - "Memory Stick PRO Duo" se ne može očitati u Memory Stick utoru.
  - Očitavanje podataka iz Memory Stick utora je sporo.

## ■ Postupak instaliranja

Softver je potrebno instalirati na Windows računalo **prije spajanja kamkordera na računalo**. Nakon toga više nije potrebna instalacija.

Softver koji ćete koristiti ovisi o operativnom sustavu.

① Provjerite da kamkorder nije spojen na računalo.

② Uključite računalo.

### ➊ Napomene

- Za instalaciju se logirajte kao Administrator.
- Prije instalacije softvera zatvorite sve aktivne programe.

③ Stavite isporučeni CD-ROM u diskovni pogon računala.

Pojavi se instalacijski izbornik.



### Ako se izbornik ne pojavi

❶ Kliknite [Start] i zatim [My Computer]. (Ako koristite Windows 2000, dvaput kliknite [My Computer].)

❷ Dvaput kliknite [SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM) (diskovni pogon)\*.

\* Nazivi diskovnog pogona (poput (E:)), mogu se razlikovati, ovisno o računalu.

❸ Kliknite [Install].

❹ Odaberite željeni jezik aplikacije i zatim kliknite [Next].


❺ Kad se prikaže izbornik za potvrdu spajanja, spojite kamkorder s računalom na sljedeći način:

❻ Spojite AC adapter u zidnu utičnicu.

❼ Uključite kamkorder.

❽ Spojite  $\Psi$  (USB) priključnicu (str. 129) na kamkorderu s priključnicom na računalu pomoću isporučenog USB kabela.

❾ Dodirnite [ $\odot$ ] USB CONNECT na zaslonu kamkordera.



❿ Kliknite [Continue].

⓫ Pročitajte [Licence Agreement] i označite [I accept the terms of the licence agreement] te kliknite na [Next].

⓬ Potvrđite postavke instalacije i zatim kliknite [Install].

### ➋ Napomene

- Čak i ako se pojavi prozor koji zahtijeva restartanje računala, ne trebate ga restartati tada. Restartajte računalo nakon završetka instalacije.

- Potrebno je odredeno vrijeme za autentifikaciju.

⓭ Instalirajte softver prema uputama na zaslonu.

Ovisno o računalu, prikazuje se jedan od sljedećih instalacijskih prozora. Provjerite sadržaj zaslona i slijedite prikazane upute za instaliranje potrebnog softvera.

– Sonic UDF Reader\*

Softver potreban za prepoznavanje DVD-RW (VR mod) diska

– Windows Media Format 9 Series Runtime (samo Windows 2000)

Softver potreban za kreiranje DVD diska

– Microsoft DirectX 9.0c\*

Softver potreban za rukovanje videozapisima

\* Samo Windows 2000, Windows XP

- ⑪ Restartajte računalo ako je potrebno za završavanje instaliranja.



- ⑫ Izvadite CD-ROM disk iz pogona računala.

### ■ Uporaba Picture Motion Browser

- Za pokretanje "Picture Motion Browser", kliknite [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] → [PMB - Picture Motion Browser].
- Za osnovne upute za uporabu "Picture Motion Browser", pogledajte "PMB Guide". Za prikaz "PMB Guide", kliknite [Start] → [All Programs] → [Sony Picture Utility] → [Help] → [PMB Guide].

### ■ Spajanje kamkordera s računalom

Za spajanje kamkordera s računalom, postupite na sljedeći način:

- ① Spojite AC adapter u kamkorder i zidnu utičnicu.
- ② Uključite kamkorder.
- ③ Spojite  $\Psi$  (USB) priključnicu (str. 129) na kamkorderu s računalom pomoću isporučenog USB kabela.

Na zaslonu kamkordera se prikazuje [USB SELECT]. Dodirnite opciju kojom želite rukovati na zaslonu.

### 💡 Savjet

- Ako se [USB SELECT] izbornik ne prikazuje, dodirnite  $\blacktriangle$  (HOME) →  $\square$  (OTHERS) → [USB CONNECT].

### Savjeti za USB spajanje

Kako bi se osigurao pravilan rad kamkordera, spojite kamkorder s računalom pazeći na sljedeće.

- Spojite samo kamkorder na USB priključnicu računala. Nemojte spajati druge uređaje na USB priključnicu računala.
- Kod spajanja s računalom koje ima USB tipkovnicu i USB miša kao standardnu opremu, spojite kamkorder na drugu USB priključnicu pomoću USB kabela.

### ⚡ Napomene

- Ne može se jamčiti istovremeni rad s više USB uređaja spojenih na računalo.
- Obavezno spojite USB kabel u USB priključnicu na računalu. Ako spojite USB kabel s računalom preko USB tipkovnice ili USB huba, ne može se jamčiti pravilan rad.

### Odspajanje USB kabela

- ① Kliknite [Unplug or eject hardware] ikonu u statusnom retku na donjoj desnoj strani radne površine.



- ② Kliknite [Safely remove USB Mass Storage Device].



- ③ Kliknite [OK] (samo Windows 2000).

- ④ Dodirnite [END] na zaslonu kamkordera.

- ⑤ Dodirnite [YES] na zaslonu kamkordera.

## Uporaba Windows sustava (nastavak)

⑥ Odsvojite USB kabel iz kamkordera i računala.

### Napomene

- Nemojte odspajati USB kabel dok svijetli indikator ACCESS/indikator pristupa.
- Prije isključivanja kamkordera, odspojite USB kabel slijedeći gore opisani postupak.
- Za odspajanje USB kabla upotrijebite gore opisani postupak. U suprotnom se datoteke na mediju možda neće pravilno ažurirati. Također, nepravilno odspajanje USB kabla može uzrokovati nepravilnosti u radu medija.

# U slučaju problema

Ako u radu s kamkorderom nađete na bilo kakav problem, pomoću sljedeće tablice provjerite mogući kvar. Ako problem postoji i dalje, odspojite izvor napajanja kamkordera i obratite se ovlaštenom Sony servisu.

- Općenito/Easy Handycam/daljinski upravljač..... 101
- Baterije/izvori napajanja ..... 102
- LCD zaslon/tražilo ..... 103
- Mediji ..... 103
- Snimanje ..... 104
- Reprodukcija na kamkorderu ..... 106
- Reprodukcija diska na drugim uređajima ..... 107
- Reprodukcija "Memory Stick PRO Duo" na drugim uređajima ..... 107
- Editiranje videozapisu na kamkorderu ..... 107
- Spajanje/presnimavanje na druge uređaje ..... 108
- Spajanje s računalom ..... 109
- Funkcije koje se ne mogu upotrebljavati istovremeno ..... 109

## Općenito/Easy Handycam/ daljinski upravljač

### Kamkorder se ne uključuje.

- Priključite bateriju na kamkorder (str. 20).
- Spojite priključak AC adaptora u zidnu utičnicu (str. 20).

### Kamkorder ne radi čak i kad je uključen.

- Kamkorderu je potrebno nekoliko sekundi nakon uključivanja dok bude spreman za snimanje. Pojava nije kvar.
- Odspojite AC adapter iz zidne utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju i zatim spojite ponovo nakon jedne minute. Ako funkcije i dalje ne rade, šiljatim predmetom pritisnite tipku RESET (str. 129). (Pritisnete li tipku RESET, sva podešenja, zajedno s točnim vremenom, se vraćaju na početne vrijednosti.)
- Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.

### Tipke ne rade.

- Tijekom Easy Handycam postupaka (str. 34) nisu raspoložive sve tipke/funkcije.
  - Uključivanje i isključivanje osvjetljenja LCD zaslona (pritisak i držanje tipke DISP BATT/INFO nekoliko sekundi) (str. 26)
  - Tipka (BACK LIGHT) (str. 41)
  - Zum pri reprodukciji (str. 46)
  - Tipka DUBBING (DCR-DVD410E/DVD810E) (str. 55)

### Tipka (OPTION) se ne prikazuje.

- OPTION MENU se ne može upotrebljavati tijekom uporabe Easy Handycam funkcije (str. 34).

### Postavke izbornika su automatski promijenjene.

- Većina opcija izbornika se automatski vraća na tvorničke postavke kod uporabe funkcije Easy Handycam (str. 34).
- Sljedeće opcije su nepromjenjive tijekom funkcije Easy Handycam:
  - Mod snimanja videozapisu: [SP]
  - [DATA CODE]: [DATE/TIME]
  - Format snimanja za DVD-RW: [VIDEO]
- Sljedeće opcije izbornika se vraćaju na tvorničke vrijednosti kad se preklopka POWER isključi na OFF (CHG) na dulje od 12 sati:
  - [DVD MENU]
  - [FOCUS]
  - [SPOT FOCUS]
  - [EXPOSURE]
  - [SPOT METER]
  - [SCENE SELECTION]
  - [WHITE BAL.]
  - [COLOR SLOW SHTR]
  - [S. NIGHTSHOT PLS]
  - [BLT-IN ZOOM MIC]
  - [MICREF LEVEL]

## U slučaju problema (nastavak)

### Čak i ako pritisnete EASY, postavke izbornika se ne vraćaju na tvorničke postavke automatski.

- Sljedeće postavke zadržavaju svoje vrijednosti čak i kod uporabe Easy Handycam funkcije (str. 34):
  - [MOVIE MEDIA SET]
  - [PHOTO MEDIA SET] \*1
  - [AUDIO MODE] \*2
  - [WIDE SELECT]
  - [SUB-T DATE]
  - [ INDEX SET]
  - [ IMAGE SIZE]
  - [FILE NO.]
  - [FLASH MODE] \*3
  - [ DISPLAY]
  - [VOLUME]
  - [BEEP]
  - [TV TYPE]
  - [CLOCK SET]
  - [AREA SET]
  - [SUMMERTIME]
  - [ LANGUAGE SET]
  - [DEMO MODE]

\*1 DCR-DVD410E/DVD810E

\*2 DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/  
DVD710E/DVD810E

\*3 DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/  
DVD810E

### Kamkorder vibrira.

- Vibracije može uzrokovati disk i to je normalno.

### Tijekom rukovanja kamkorderom osjetite vibraciju u ruci ili čujete slab zvuk.

- Pojava nije kvar.

### Iz kamkordera se čuje zvuk motora kad je pokrov diska zatvoren a nije uložen disk.

- Kamkorder pokušava prepoznati disk. Pojava nije kvar.

### Kamkorder se zagrijava.

- To je stoga što je kamkorder bio uključen dugo vrijeme. To nije kvar. Isključite kamkorder i ostavite ga neko vrijeme na hladnom mjestu.

### Isporučeni daljinski upravljač ne radi (DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/ DVD810E).

- Podesite [REMOTE CTRL] na [ON] (str. 89).
- Umetnute bateriju u držaću pažeći na pravilan smjer polova +/- u skladu s oznakama +/- (str. 132).
- Uklonite zapreke između daljinskog upravljača i senzora na kamkorderu.
- Usmjerite daljinski upravljač suprotno od jakih izvora svjetlosti, kao što je izravno sunce ili rasvjeta. U suprotnom daljinski upravljač možda neće raditi pravilno.

### Drugi DVD uređaj ne radi pravilno kad upotrebljavate isporučeni daljinski upravljač (DCR-DVD310E/DVD410E/ DVD710E/DVD810E).

- Odaberite mod daljinskog upravljača koji nije DVD 2 za DVD uređaj ili pokrijte senzor DVD uređaja komadom crnog papira.

## Baterije/izvori napajanja

### Napajanje se iznenada isključuje.

- Kad prođe otprilike 5 minuta, a vi ne dodirnete nijednu tipku kamkordera, on se automatski isključuje (A.SHUT OFF). Promijenite postavku [A.SHUT OFF] (str. 89) ili ponovno uključite kamkorder ili koristite AC adapter.
- Ako je isteklo vrijeme podešeno pomoću [QUICK ON STBY] (str. 89) u sleep modu, kamkorder će se automatski isključiti. Ponovno ga uključite.
- Napunite bateriju (str. 20).

### **Indikator CHG (punjenje) ne svijetli tijekom punjenja baterije.**

- Preklopku POWER postavite na OFF (CHG) (str. 20).
- Ispravno uložite bateriju u kamkorder (str. 20).
- Pravilno spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
- Punjenje je dovršeno (str. 20).

### **Indikator CHG (punjenje) trepće tijekom punjenja baterije.**

- Pravilno stavite bateriju na kamkorder (str. 20). Ako to ne rješava problem, odspojite AC adapter iz utičnice i obratite se Sony prodavatelju. Baterija je možda oštećena.

### **Indikator preostalog kapaciteta baterije nije točan.**

- Temperatura okoliša je preniska ili previšoka ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije kvar.
- Baterija se nije dovoljno napunila. Ponovo napunite bateriju dokraja. Ako to ne rješava problem, zamijenite bateriju novom jer je možda oštećena (str. 20).
- Prikazani kapacitet možda nije točan ovisno o mjestu uporabe.

### **Baterija se brzo prazni.**

- Temperatura okoliša je preniska ili previšoka ili baterija nije dovoljno napunjena. To nije kvar.
- Ponovo napunite bateriju u potpunosti. Ako to ne rješava problem, zamijenite bateriju novom jer je možda oštećena (str. 20).

## **LCD zaslon/trajilo**

### **Opcije izbornika prikazane su sivo.**

- Nije moguće odabrati sivo označene opcije u trenutnim uvjetima snimanja/reprodukcijske.

- Neke funkcije se ne mogu aktivirati istovremeno (str. 109).

### **Na zaslonu osjetljivom na dodir se ne pojavljuju tipke.**

- Lagano dodirnite LCD zaslon.
- Pritisnite DISP/BATT INFO na kamkorderu (ili DISPLAY na daljinskom upravljaču) (DCR-DVD310E/DVD410/DVD710E/DVD810E) (str. 26, 132).

### **Tipke na zaslonu osjetljivom na dodir ne rade ispravno ili uopće ne rade.**

- Podesite zaslon ([CALIBRATION]) (str. 122).

### **Slika u tražilu je nejasna.**

- Podesite leću tražila pomoću preklopke za podešavanje leće (str. 26).

### **Slika u tražilu je nestala.**

- Zatvorite LCD zaslon. Slika se ne vidi u tražilu kad je LCD zaslon otvoren (str. 26).

## **Mediji**

### **Nije moguće izvaditi disk.**

- Pravilno spojite izvor napajanja (bateriju ili AC adapter) (str. 20).
- Disk je oštećen ili je zaprljan otiscima prstiju, itd. U tom slučaju vađenje diska može potrajati do 10 minuta.
- Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
- Finaliziranje je prekinuto isključivanjem kamkordera. Uključite kamkorder i izbacite disk po završetku finaliziranja. (str. 67)

### Nije moguće izbrisati snimke.

- Maksimalan broj snimaka koji se može obrisati u indeksnom (INDEX) prikazu odjednom je 100.
- Ne mogu se obrisati sljedeći videozapisi (str. 51):
  - Videozapisi na DVD-R/DVD+R DL
  - Videozapisi na DVD-RW (VIDEO mod), osim zadnjeg snimljenog videozapisa
  - Videozapisi na DVD+RW osim zadnjeg snimljenog videozapisa

### Indikatori vrste diska i formata snimanja na LCD zaslonu su sivi.

- Disk je možda snimljen drugim uređajem. Možete ga reproducirati u kamkorderu, no ne možete na njega snimati dodatne scene.
- Uložen je disk koji se ne može upotrebljavati s kamkorderom.
- Kamkorder ne može prepoznati disk.

### Ne možete upravljati funkcijama pri uporabi "Memory Stick PRO Duo" kartice.

- Koristite li "Memory Stick PRO Duo" formatiran na računalu, formatirajte ga u kamkorderu (str. 72).

### Ne možete izbrisati ili formatirati "Memory Stick PRO Duo".

- Maksimalan broj snimaka koji se može obrisati u indeksnom (INDEX) prikazu odjednom je 100.
- Ne možete obrisati fotografije s "Memory Stick PRO Duo" kartice koje su zaštićene od brisanja na drugom uređaju.

### Naziv datoteke je nepravilan ili trepće.

- Datoteka je možda oštećena.
- Kamkorder ne podržava format datoteke. Upotrebljavajte podržane formate (str. 118).

### Snimanje

Također pogledajte "Mediji" (str. 103).

### Kad pritisnete START/STOP ili PHOTO, ne počne snimanje.

- Pojavio se reproduksijski izbornik. Prebacite kamkorder u pripremno stanje za snimanje (str. 39).
- Nije moguće snimanje u sleep modu. Isključite sleep mod pritiskom na QUICK ON (str. 41).
- Kamkorder pohranjuje na disk snimku koju ste upravo snimili.
- Na mediju nema više mjesta. Formatirajte medij (unutarnja memorija (DCR-DVD410E/DVD810E)/DVD-RW/DVD+RW/"Memory Stick PRO Duo" (str. 72). Umjesto toga možete izbrisati nepotrebne snimke (str. 51) ili upotrijebiti novi disk ili "Memory Stick PRO Duo".

- Kad koristite neki od sljedećih diskova nakon finaliziranja, ponишite finaliziranje kako biste ponovno mogli koristiti disk (str. 74) ili stavite novi disk.

- DVD-RW (VIDEO mod)
- DVD+RW

- Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
- Na disku se kondenzirala vлага. Isključite kamkorder i ostavite ga otprilike 1 sat (str. 121).
- Broj fotografija premašuje kapacitet kamkordera (str. 83). Obrišite nepotrebne snimke (str. 51).

### Ne možete snimati fotografiju.

- Nije moguće snimiti fotografiju na disk pomoću kamkordera.

### Indikator ACCESS svjetli čak i kad prestanete snimati.

- Kamkorder pohranjuje na medij scenu koju ste upravo snimili.

### **Kut snimanja izgleda drugačije.**

- Kut snimanja može se razlikovati ovisno o modu kamkordera. To nije kvar.

### **Stvarno vrijeme snimanja videozapisa je manje od očekivanog približnog vremena snimanja.**

- Kad snimate objekt koji se brzo kreće, vrijeme raspoloživo za snimanje može se skratiti.

### **Snimanje se zaustavi.**

- Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.
- Na disku se kondenzirala vlaga. Isključite kamkorder i ostavite ga otprilike 1 sat (str. 121).

### **Postoji vremenska razlika između pritiska na tipku START/STOP i mjesta na kojem počne/završava snimanje videozapisa.**

- Pri uporabi kamkordera može postojati blaga razlika između mjesta na kojem ste pritisnuli tipku START/STOP i stvarnog mesta početka/završetka snimanja videozapisa. To nije kvar.

### **Nije moguće promijeniti format slike videozapisa (16:9/4:3).**

- Nije moguće promijeniti format slike u sljedećim slučajevima:
  - Kad je odabранo [DISC] za [MOVIE MEDIA SET] i umetnete DVD+RW ili ne umetnete disk.
  - Kad je odabранo [MEMORY STICK] za [MOVIE MEDIA SET] i nije umetnuta "Memory Stick PRO Duo" kartica.

### **Automatsko izoštravanje ne radi.**

- Podesite [FOCUS] na [AUTO] (str. 92).

- Uvjeti snimanja nisu pogodni za automatsko izoštravanje. Izoštrite sliku ručno (str. 92).

### **Funkcija [STEADYSHOT] ne radi.**

- Podesite opciju [STEADYSHOT] na [ON] (str. 81).
- Funkcija [STEADYSHOT] ponekad ne radi uslijed prevelikog potresanja.

### **Na zaslonu se pojavljuju male bijele, crvene, plave ili zelene točkice.**

- Točkice se pojavljuju kod snimanja u [S. NIGHTSHOT PLS] ili [COLOR SLOW SHTR] modu. To nije kvar.

### **Boje slike nisu prikazane pravilno.**

- Podesite preklopku NIGHTSHOT PLUS na OFF (str. 41).

### **Slika je previše svijetla i objekt se ne pojavljuje na zaslonu.**

- Podesite preklopku NIGHTSHOT PLUS na OFF (str. 41).

### **Slika je pretamna i objekt se ne pojavljuje na zaslonu (DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E).**

- Pritisnite i zadržite DISP/BATT INFO na nekoliko sekundi za uključenje pozadinskog osvjetljenja (str. 26).

### **Pojavljuje se treperenje slike.**

- To se događa kod snimanja pod fluorescentnim, natrijevim ili živinim svjetiljkama. Pojava nije kvar.

### **Kod snimanja svijeća ili električnog svjetla u mraku, pojavljuju se**

- Pojava je uobičajena kad je kontrast između objekta i pozadine prevelik. Pojava nije kvar.

## U slučaju problema (nastavak)

### Na slici snimljenoj uz jako osvjetljenje se pojavljuju okomite pruge.

- Pojava se naziva "razmazivanje" i ne predstavlja kvar.

### Kod snimanja TV ili računalnog zaslona pojavljuju se crne pruge.

- Podesite opciju [STEADYSHOT] na [OFF] (str. 81).

### [S. NIGHTSHOT PLS] se ne može upotrebljavati.

- Podesite preklopku NIGHTSHOT PLUS na ON (str. 41).

### [COLOR SLOW SHTR] ne radi pravilno.

- [COLOR SLOW SHTR] možda neće pravilno raditi u potpunom mraku. Upotrijebite NightShot plus ili [S. NIGHTSHOT PLS].

### Ne može se podesiti [LCD BL LEVEL].

- Ne može se podesiti [LCD BL LEVEL] u sljedećim slučajevima:
  - Kad je LCD zaslon zatvoren na kamkorderu tako da je LCD zaslon okrenut prema van.
  - Kad se uređaj napaja preko AC adaptera.

## Reprodukacija diska na kamkorderu

### Ne možete pronaći snimke za reprodukciju.

- Odaberite medij za reprodukciju tako da dodirnete (HOME) → (MANAGE MEDIA) → [MOVIE MEDIA SET] ili [PHOTO MEDIA SET] (str. 28).

### Reprodukacija diska nije moguća.

- Provjerite kompatibilnost diska (str. 12).
- Uložite disk stranom za snimanje okrenutom prema kamkorderu (str. 30).

- Disk snimljen, formatiran ili finaliziran u drugom uredaju možda se neće moći reproducirati u vašem kamkorderu.
- Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.

### Reprodukcijska slika je izobličena.

- Očistite disk mekom krpicom (str. 118).

### Nije moguća reprodukcija fotografija pohranjenih na "Memory Stick PRO Duo"

- Fotografije nije moguće reproducirati ako ste izmijenili datoteke ili mape, ili ste podatke obrađivali na računalu. (U tom slučaju trepće naziv datoteke.) To je normalno (str. 119).
- Možda neće biti moguća reprodukcija fotografija snimljenih drugim uredajima. To je normalno (str. 119).

### Na slici u VISUAL INDEX prikazu je vidljiva oznaka "?

- Možda nije uspjelo učitavanje podataka. Pokušajte isključiti i ponovno uključiti kamkorder ili izvaditi te ponovno uložiti "Memory Stick PRO Duo" nekoliko puta.
- Skinuli ste bateriju ili odspojili AC adapter dok je treptao indikator pristupa. Na taj način se mogu oštetiti podaci, koji imaju oznaku [?].
- Može se pojaviti na fotografijama snimljenim drugim uređajima, editiranim na računalu itd.

### Uz snimku u VISUAL INDEX prikazuje se "[x]".

- Izvedite [PERAIR IMG.DB F] (str. 76). Ako se prikazuje i dalje, obrišite snimku s oznakom [x] (str. 51).

### Tijekom reprodukcije ne čuje se zvuk ili je zvuk tih.

- Pojačajte glasnoću (str. 45).

- Zvuk se ne čuje kad je zatvoren LCD zaslon. Otvorite LCD zaslon.
- Kad snimate zvuk s opcijom [MICREF LEVEL] (str. 96) podešenom na [LOW], teško će se čuti snimljeni zvuk.

## Reprodukacija diska na drugim uređajima

### Ne možete reproducirati disk ili ga uređaj ne može prepoznati.

- Očistite disk mekom krpicom (str. 118).
- Finalizirajte disk (str. 67).
- Disk snimljen u VR modu ne može se reproducirati na uređaju koji ne podržava VR mod. Provjerite kompatibilnost u korisničkom priručniku uređaja za reprodukciju.

### Reproducirana slika je izobličena.

- Očistite disk mekom krpicom (str. 118).

### Na slici u DVD izborniku je vidljiva oznaka "?".

- Kod finaliziranja diska ponekad ne uspije učitavanje podataka. Kod sljedećih vrsta diskova, disk pripremite za dodatno snimanje (str. 74) i zatim ponovno napravite DVD izbornik ponovnim finaliziranjem diska (str. 67). DVD izbornik može biti prikazan pravilno.
  - DVD-RW (VIDEO mod)
  - DVD+RW

### Reprodukacija se kratko zaustavlja između scena.

- Kod nekih DVD uređaja se reprodukcija može kratko zaustavljati između scena. To je normalno.
- Kod DVD+R DL, slika se može zaustaviti na trenutak kod prijelaza između slojeva. To nije kvar.

### Reprodukacija ne prelazi na prethodnu scenu kod pritiska tipke .

- Ako reprodukcija prelazi 2 naslova koja je automatski izradio kamkorder kod pritiska tipke , neće biti prijelaza na prethodnu scenu. Odaberite željenu scenu u izborniku. Za dodatne informacije pogledajte korisnički priručnik uređaja za reprodukciju.

### Kod reprodukcije diska na računalu ili drugom uređaju, poremećen je balans lijevog i desnog kanala zvuka (DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E).

- Pojava je moguća kod konverzije 5.1-kanalnog zvuka u 2-kanalni (normalan stereo zvuk) na računalu ili drugom uređaju (str. 40). Pojava nije kvar.
- Ako uređaj za reprodukciju podržava samo 2-kanalni zvuk, promijenite sustav audio konverzije (downmix). Podrobnosti potražite u uputama za uporabu uređaja.
- Kad kreirate disk uporabom priloženog "Picture Motion Browser" softvera, odaberite 2-kanalni zvuk.
- Snimajte videozapise uz postavku [AUDIO MODE] na [2ch STEREO] na kamkorderu (str. 80).

## Reprodukacija "Memory Stick PRO Duo" na drugim uređajima

### Nije moguće reproducirati "Memory Stick PRO Duo" ili se "Memory Stick PRO Duo" ne prepoznaže.

- Uredaj možda ne podržava "Memory Stick PRO Duo".

## Editiranje snimaka na kamkorderu

### Nije moguće editiranje.

- Odaberite medij za editiranje tako da dodimnete  (HOME) →  (MANAGE MEDIA) → [MOVIE MEDIA SET] ili [PHOTO MEDIA SET] (str. 28).
- Nije moguće editirati videozapise snimljene na DVD-R/DVD+R DL (str. 12).
- Na disku nema snimaka.

## U slučaju problema (nastavak)

- Editiranje nije moguće zbog stanja u kojem su snimke.
- Ne možete editirati snimku za koju je podešena zaštita uporabom drugog uređaja.
- Ne mogu se kopirati ni premještati snimke s diska na "Memory Stick Duo".

### Videozapise nije moguće dodati u playlistu.

- Medij je pun.
- Playlisti je već dodano 99 videozapisu iz unutarnje memorije (DCR-DVD410E/DVD810E) ili "Memory Stick PRO Duo" kartice, ili 999 videozapisu s diska (str. 59). Izbrisite neželjene snimke (str. 51).
- U playlist se ne mogu dodati fotografije.

### Nije moguće podijeliti videozapis.

- Videozapis je prekratak za dijeljenje.
- Videozapis za koji je podešena zaštita uporabom drugog uređaja ne može se dijeliti.

### Nije moguće izbrisati snimke.

- Nije moguće obrisati sljedeće videozapise (str. 51):
  - Snimljene na DVD-R/DVD+R DL
  - Snimljene na DVD-RW (VIDEO mod), osim zadnjeg snimljenog videozapsisa
  - Snimljene na DVD+RW, osim zadnjeg snimljenog videozapsisa
- Videozapis s diska se ne može brisati kod uporabe Easy Handycam funkcije (str. 34).
- Nije moguće izbrisati scenu zaštićenu uporabom drugog uređaja.

### Nije moguće snimiti fotografiju iz videozapisa.

- Na mediju nema dovoljno slobodnog prostora za pohranjivanje fotografije (str. 53).

### Nije moguće finalizirati disk.

- Baterija je skoro prazna tijekom finaliziranja. Upotrijebite AC adapter.
- Disk je već finaliziran. Kod sljedećih vrsta diskova, slijedite potrebne postupke za snimanje dodatnih materijala (str. 74).

- DVD-RW (VIDEO mod)
- DVD+RW

### Nije moguće izvesti [UNFINALIZE].

- [UNFINALIZE] nije dostupno kod sljedećih vrsta diskova:
  - DVD-RW (VR mod)
  - DVD+RW
  - DVD-R
  - DVD+R DL

### Nije moguće editirati ili snimiti dodatan materijal na disk pomoću drugih uređaja.

- Možda nećete moći editirati disk snimljen na kamkorderu pomoću drugog uređaja.

## Spajanje/presnimavanje na druge uređaje

### Ne čuje se zvuk na TV prijemniku spojenom s kamkorderom.

- Spojen je samo S VIDEO priključka. Kod uporabe S VIDEO kabla (opcija), provjerite jesu li također spojene crvene i plave A/V priključnice (str. 62).

### Format reproducirane slike nije pravilan kad je kamkorder spojen na TV prijemnik sa zaslonom 4:3.

- Podesite [TV TYPE] ovisno o TV prijemniku (str. 48).

### Ne možete presnimavati.

- A/V spojni kabel nije ispravno priključen. Provjerite je li spojen u ispravnu utičnicu, npr. na izlaz uređaja s kojeg snimate sliku ili na ulazni priključak drugog uređaja za snimanje slike s kamkordera (str. 55).

## Spajanje s računalom

### Nije moguće instalirati "Picture Motion Browser".

- Provjerite konfiguraciju računala potrebnu za instaliranje "Picture Motion Browser".
- Pravilno instalirajte "Picture Motion Browser" (str. 98).

### "Picture Motion Browser" ne radi pravilno.

- Isključite "Picture Motion Browser" i resetirajte računalo.

### Računalo ne prepoznae kamkorder.

- Instalirajte "Picture Motion Browser" (str. 98).
- Odsjmite USB uređaje, osim tipkovnice i miša te kamkordera.
- Odsjmite USB kabel od računala i kamkordera, resetirajte računalo i zatim ih ponovno pravilno spojite (str. 99).
- Provjerite je li aktiviran media check tool na računalu. Podrobnosti potražite u "PMB Guide".

## Funkcije koje se ne mogu upotrebljavati istovremeno

- U ovoj tablici su prikazani primjeri nespojivih kombinacija funkcija i opcija izbornika.


Ne može se upotrijebiti	Zbog sljedeće postavke
BACK LIGHT	[SPOT METER], [FIREWORKS], [MANUAL] u [EXPOSURE]
[WIDE SELECT]	[OLD MOVIE]

Ne može se upotrijebiti	Zbog sljedeće postavke
[AUTO SLW SHUTTR]	[S. NIGHTSHOT PLS], [SCENE SELECTION], [COLOR SLOW SHTR], [D.EFFECT], [FADER]
[SPOT FOCUS]	[SCENE SELECTION]
[TELE MACRO]	[SCENE SELECTION]
[EXPOSURE]	NightShot plus, [S. NIGHTSHOT PLS]
[SPOT METER]	NightShot plus, [S. NIGHTSHOT PLS]
[SCENE SELECTION]	NightShot plus, [S. NIGHTSHOT PLS], [COLOR SLOW SHTR], [OLD MOVIE], [TELE MACRO], [FADER]
[WHITE BAL.]	NightShot plus, [S. NIGHTSHOT PLS]
[COLOR SLOW SHTR]	NightShot plus, [D.EFFECT], [SCENE SELECTION], [FADER]
[S. NIGHTSHOT PLS]	[D.EFFECT], [FADER]
[FADER]	[D.EFFECT], [S. NIGHTSHOT PLS], [COLOR SLOW SHTR], [CANDLE]/[FIREWORKS] u [SCENE SELECTION]
[D.EFFECT]	[S. NIGHTSHOT PLS], [COLOR SLOW SHTR], [FADER], [SCENE SELECTION], [PICT.EFFECT]
[PICT.EFFECT]	[OLD MOVIE]
[MICFER LEVEL]	[BLT-IN ZOOM MIC]

# Indikatori i poruke upozorenja

## Dijagnostički pokazivač/ indikatori upozorenja

Ako se na zaslonu pojave indikatori, provjerite sljedeću tablicu. Neke probleme možete sami riješiti. Ako ne uspijete, obratite se prodavatelju ili ovlaštenom Sony servisu.



### C: (ili E:) □□:□□ (dijagnostički pokazivač)

#### C:04:□□

- Koristili ste akumulatorsku bateriju koja nije "InfoLITHIUM". Koristite "InfoLITHIUM" bateriju (str. 119).
- Čvrsto spojite DC utikač AC adaptera u DC IN priključnicu kamkordera (str. 20).

#### C:13:□□

- Uložen je pogrešan disk. Koristite disk kompatibilan s kamkorderom (str. 12).
- Disk je zaprljan ili ima ogrebotine na sebi. Očistite disk isporučenom krpicom (str. 118).

#### C:32:□□

- Pojavili su se simptomi koji nisu opisani gore. Izvadite i ponovo stavite disk te nastavite koristiti kamkorder.
- Odspojite izvor napajanja. Nakon ponovnog uključenja nastavite koristiti kamkorder.

**E:20:□□/E:31:□□/E:61:□□/**

**E:62:□□/E:91:□□/E:94:□□**

- Problem ne možete riješiti sami. Obratite se Sony ovlaštenom servisu i navedite svih pet znakova koda koji počinje slovom "E".

### 101-0001 (Indikator upozorenja za datoteke)

#### Sporo trepcé

- Datoteka je oštećena.
- Datoteka je nečitljiva.

### ⌚ (Indikatori upozorenja za diskove)

#### Sporo trepcé

- Disk nije uložen.\*
- Za snimanje videozapisa preostalo je manje od pet minuta.
- Uložen je disk kojeg se ne može reproducirati ili se na njega ne može snimati, kao što je jednostrani disk uložen naopako.

#### Brzo trepcé

- Kamkorder ne može prepoznati disk.\*
- U kamkorder je uložen finaliziran disk u pripremnim stanju snimanja.
- Disk je pun.\*
- Kad je odabrana funkcija (videozapis), uložen je disk snimljen u TV sustavu različitom od onog koji koristi kamkorder.\*

### ▲ (Potrebno je izvaditi disk)\*

#### Brzo trepcé

- Uložen je disk koji kamkorder ne može prepoznati.
- Disk je pun.
- Možda se javila greška u diskovnom pogonu kamkordera.
- Uložen je finalizirani disk.

---

## (Indikator upozorenja za bateriju)

### **Sporo trepće**

- Baterija je gotovo prazna.
- Ovisno o uvjetima ili stanju baterije, indikator  može treptati čak i ako je bateriji ostalo otprilike 20 minuta.

---

## (Upozorenje na porast temperature)

### **Sporo trepće**

- Temperatura u kamkorderu raste. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.

### **Brzo trepće\***

- Kamkorder se jako zagrijao. Isključite ga i ostavite neko vrijeme na hladnom mjestu.

---

## (Indikator upozorenja za "Memory Stick PRO Duo")

### **Sporo trepće**

- Nema dovoljno slobodnog prostora za snimanje. Pogledajte str. 5 za vrstu "Memory Stick PRO Duo" koja se može upotrebljavati s kamkorderom.
- Nije uložen "Memory Stick PRO Duo" (str. 32).

### **Brzo trepće\***

- Nema slobodnog prostora za snimanje. Obrišite nepotrebne snimke (str. 51) ili formatirajte "Memory Stick PRO Duo" (str. 72) nakon presnimavanja/kopiranja snimaka (str. 55, 62, 97).
- Oštećena je upravljačka baza podataka (str. 76).

---

## (Indikatori upozorenja za "Memory Stick PRO Duo" formatiranje)\*

- "Memory Stick PRO Duo" je oštećen.
- "Memory Stick PRO Duo" nije pravilno formatiran (str. 72, 118).

---

## (Indikator upozorenja za "Memory Stick PRO Duo")\*

- Uložen je nekompatibilan "Memory Stick PRO Duo" (str. 118).

---

## (Indikator upozorenja za zaštićen "Memory Stick PRO Duo")\*

- Pristup "Memory Stick PRO Duo" je ograničen na drugom uređaju.

---

## (Indikator koji upozorava na vibracije)

- Kamkorder može vibrirati ako količina svjetla nije doстатна. Držite ga mirno obadvjema rukama i snimajte. Međutim, imajte na umu da indikator upozorenja na vibracije ne nestaje.

---

## (Indikator upozorenja za snimanje fotografija)

- Kamkorder ne može trenutno snimiti fotografiju jer obraduje tek snimljenu fotografiju. Pričekajte dok kamkorder bude spremjan za snimanje.

\* Kad se na zaslonu pojavi indikator upozorenja, čuje se melodija (str. 86).

## Poruke upozorenja

Ako se na zaslonu pojave poruke, slijedite upute.

## ■ Mediji

### Internal memory format error.

- Promijenjen je standardni format unutarnje memorije kamkordera. Unutarnju memoriju možete ponovno upotrebljavati nakon formatiranja (str. 72). Pri tome se brišu svи podaci iz unutarnje memorije.

### ⌚ ▲ Recording on disc disabled.

- Dogodila se greška na disku i nije ga moguće koristiti.

### Playback prohibited.

- U kamkorderu pokušate reproducirati nekompatibilan disk.
- Pokušali ste reproducirati snimku sa signalnom zaštitom od kopiranja.

### ⌚ ▲ Need to unfinalize disc.

- Za snimanje na finalizirani DVD-RW (VIDEO mode), poništite finaliziranje (str. 74).

### ⌚ ▲ Disc error. Remove disc.

- Uložen je disk koji nije kompatibilan s vašim kamkorderom. Vaš kamkorder ne može prepoznati disk zbog grešaka poput ogrebotina.

### ⌚ ▲ Disc error. Unsupported format.

- Disk je snimljen s kodom formatiranja različitim od kamkorderovog. Možda ćete ga moći koristiti u kamkorderu nakon formatiranja u njemu (samo DVD-RW/DVD+RW) (str. 72).

### ☒ Reinsert the Memory Stick.

- Ponovno uložite "Memory Stick PRO Duo" nekoliko puta. Ako indikator i dalje trepće, "Memory Stick PRO Duo" je možda oštećen. Pokušajte koristiti drugi "Memory Stick PRO Duo".

### ☒ This Memory Stick is not formatted correctly.

- Provjerite format, zatim formatirajte "Memory Stick PRO Duo" u kamkorderu ako je potrebno (str. 72).

### Memory Stick folders are full.

- Ne možete izradivati mape koje prelaze broj 999MSDCF. Ne možete stvarati ili brisati mape uporabom ovog kamkordera.
- Trebat ćete formatirati "Memory Stick PRO Duo" (str. 72), ili izbrisati snimke uporabom računala.

### This Memory Stick may not be able to record or play movies.

- Upotrijebite preporučeni "Memory Stick PRO Duo" (str. 5).

### This Memory Stick may not be able to record or play images correctly.

- Moguć je kvar "Memory Stick PRO Duo". Ponovno uložite "Memory Stick PRO Duo".

### Do not eject the Memory Stick during writing. Data may be damaged.

- Ponovno uložite "Memory Stick PRO Duo" i slijedite upute na zaslonu.

### The Image Database File is damaged. Do you want to create a new file?

- Oštećena je upravljačka baza podataka. Ako dodirnete [YES], kreirat će se nova. Stare snimke na "Memory Stick

"PRO Duo" ne mogu se reproducirati (datoteke snimaka nisu oštećene). Ako izvršite [REPAIR IMG.DB F.] (str. 76) nakon kreiranja nove upravljačke datoteke, možda se omogući reprodukcija starih snimaka. Ako to ne pomogne, kopirajte snimke na računalo pomoću isporučenog softvera.

---

### **Inconsistencies found in Image Database File. Movies cannot be recorded or played. Do you want to repair the Image Database File?**

- Oštećena je upravljačka datoteka. Dodirnite [YES] za popravak.

## **■ PictBridge pisač**

---

### **Not connected to PictBridge compatible printer.**

- Isključite pisač i ponovno ga uključite, zatim odspojite USB kabel i ponovno ga spojite.

---

### **Cannot print. Check the printer.**

- Isključite pisač i ponovno ga uključite, zatim odspojite USB kabel i ponovno ga spojite.

## **■ Ostalo**

---

### **No further selection is possible.**

- Možete dodati maksimalno 99 videozapisa iz unutarnje memorije (DCR-DVD410E/DVD810E) ili "Memory Stick PRO Duo" kartice u playlistu ili 999 videozapisa s diska (str. 59).
- Možete odabrati do 100 snimaka iz INDEX izbornika samo kod:
  - brisanja snimaka
  - presnimavanja videozapisa
  - kopiranja fotografija
  - editiranje playliste
  - ispisa fotografija

---

### **Data protected.**

- Snimka je zaštićena na drugom uređaju. Isključite zaštitu na tom uređaju.

---

### **Cannot divide.**

- Ne možete podijeliti jako kratak videozapis.

---

### **Cannot recover data.**

- Nije uspjelo upisivanje podataka na medij. Kamkorder je pokušao obnoviti podatke, no nije uspio.

---

### **Please wait.**

- Poruka je prikazana ako uređaj treba duže vrijeme kod vadjenja diska. Ostavite kamkorder da miruje oko 10 minuta kako ne bi bio izložen vibracijama.

# Uporaba kamkordera u inozemstvu

## Napajanje

Svoj kamkorder možete koristiti u bilo kojoj zemlji ili području s isporučenim AC adapterom pri 100 V do 240 V izmjenične struje, 50/60 Hz.

## O TV sustavima


Ovaj kamkorder je baziran na PAL sustavu. Želite li reproducirati sliku na TV prijemniku, on također mora imati PAL sustav i AUDIO/VIDEO ulazni priključak.

Sustav	Koristi se u sljedećim zemljama
PAL	Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka, Danska, Finska, Njemačka, Nizozemska, Hong Kong, Madarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Singapur, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, Velika Britanija itd.
PAL - M	Brazil
PAL - N	Argentina, Paragvaj, Urugvaj
NTSC	Bahamsko otočje, Bolivija, Kanada, Srednja Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Gvajana, Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela, itd.
SECAM	Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd.

## Podešavanje lokalnog vremena

Kad kamkorder koristite u inozemstvu, možete jednostavno podesiti sat na lokalno vrijeme podešavanjem vremenske zone. Dodirnite (HOME) → (SETTINGS) → [CLOCK/ LANG] → [AREA SET] i [SUMMERTIME] (str. 88).

## Vremenske zone




Vremenska razlika	Područje
GMT	Lisabon, London
+01:00	Berlin, Pariz
+02:00	Helsinki, Kairo, Istanbul
+03:00	Moskva, Nairobi
+03:30	Teheran
+04:00	Abu Dhabi, Baku
+04:30	Kabul
+05:00	Karachi, Islamabad
+05:30	Kalkuta, New Delhi
+06:00	Almaty, Dhaka
+06:30	Rangoon
+07:00	Bangkok, Jakarta
+08:00	Hong Kong, Singapur, Peking
+09:00	Seul, Tokio
+09:30	Adelaide, Darwin
+10:00	Melbourne, Sydney

Vremenska razlika	Područje
+11:00	Solomonski otoci
+12:00	Fiji, Wellington
-12:00	Eniwetok, Kwajalein
-11:00	O. Midway, Samoa
-10:00	Havaji
-09:00	Aljaska
-08:00	Los Angeles, Tijuana
-07:00	Denver, Arizona
-06:00	Chicago, Mexico City
-05:00	New York, Bogota
-04:00	Santiago
-03:30	St. John's
-03:00	Brazilija, Montevideo
-02:00	Fernando de Noronha
-01:00	Azori, Cape Verde

# Datoteke/mape u unutarnjoj memoriji (DCR-DVD410E/DVD810E) i "Memory Stick PRO Duo" kartici

Datoteke/mape imaju strukturu prikazanu u nastavku. Obično ne trebate poznavati strukturu datoteka/mapa pri snimanju/reprodukcijski na kamkorderu. Za uživanje u fotografijama ili video-zapisima spajanjem na računalo pogledajte "PMB Guide" na isporučenom CD-ROM disku i zatim upotrijebite isporučenu aplikaciju.



\* Samo kod unutarnje memorije (DCR-DVD410E/DVD810E)

## **[1] Upravljačke datoteke snimaka**

Kad izbrisete te datoteke, nije moguće pravilno snimanje/reprodukacija. Te datoteke su standardnim podešenjem skrivene te obično nisu prikazane.

## **[2] Datoteke videozapisa (MPEG2 datoteke)**

Te datoteke imaju ekstenziju ".MPG". Njihova maksimalna veličina je 2 GB. Kad kapacitet datoteke prijeđe 2 GB, datoteka se podijeli.

Brojevi datoteke se povećavaju automatski. Kad brojevi datoteka prijeđu 9 999, kreira se nova mapa za pohranu novih videozapisa.

Broj naziva datoteke raste ovako:  
[101PNV01] → [102PNV01].

## **[3] Datoteke fotografija (JPEG datoteke)**

Te datoteke imaju ekstenziju ".JPG". Brojevi datoteke se povećavaju automatski. Kad brojevi datoteka prijeđu 9 999, kreira se nova mapa za pohranu novih fotografija.

Broj naziva datoteke raste ovako:  
[101MSDCF] → [102MSDCF].

- Možete pristupiti mediju na kamkorderu pomoću računala spojenog USB kabelom (str. 99).
- Datoteke ili mape na kamkorderu ne mijenjajte pomoću računala bez uporabe isporučenog softvera jer biste mogli oštetiti snimke ili ih nećete moći reproducirati.
- Sony ne preuzima odgovornost za gubitak podataka kod rukovanja medijem preko računala.
- Kod brisanja slikovnih datoteka, slijedite korake na str. 51. Nemojte brisati slikovne datoteke na mediju u kamkorderu izravno pomoću računala.
- Ne formatirajte medije kamkordera uporabom računala. Možda neće raditi pravilno.
- Ne kopirajte datoteke na "Memory Stick PRO Duo" u kamkorderu s računala. Sony ne jamči za rezultate takvog postupka.

# Održavanje i mjere opreza

## O diskovima

Pogledajte str. 12 za detalje o diskovima koje možete koristiti s ovim kamkorderom.

### Napomene o rukovanju

- Držite disk za rub i središnji otvor. Nemojte dodirivati stranu za snimanje (suprotna od strane s naljepnicom kad koristite jednostrani disk).



- Prije snimanja očistite prašinu i otiske prstiju s diska mekom krpom. U suprotnom, u nekim situacijama neće biti moguća normalna reprodukcija ili snimanje.
- Kad stavljate disk u kamkorder, čvrsto ga pritisnite dok ne klikne. Kad se na LCD zaslonu pojavi poruka [C:13:□□], otvorite pokrov i ponovo stavite disk.
- Nemojte ništa lijepiti na površinu diska jer to može prouzročiti neravnomjernu rotaciju, te ujedno i kvarove kamkordera.




### Uporaba dvostranih diskova

Dvostrani diskovi omogućuju snimanje na obje strane diska.

### Snimanje na A stranu

Stavite disk u kamkorder tako da je strana s oznakom **A** na sredini okrenuta prema van. Disk mora kliknuti.



Oznaku **A** stavite okrenutu prema van.  
Snimanje se vrši na stražnju stranu.

- Kod uporabe dvostranih diskova, pripazite da ne zaprljate površinu diska.
- Kad se u kamkorderu upotrebljava dvostrani disk, snimanje i reprodukcija se mogu vršiti samo na jednoj strani. Nije moguće prebaciti snimanje ili reprodukciju na drugu stranu. Kad je snimanje ili reprodukcija jedne strane završeno, izvadite disk i okrenite ga na drugu stranu.
- Za svaku stranu dvostranog diska, potrebno je posebno izvesti sljedeće postupke:
  - Finaliziranje (str. 67)
  - Formatiranje (str. 72)
  - Poništavanje finaliziranja (str. 74)

### Briga o diskovima i pohranjivanje

- Držite disk čistim jer se u suprotnom može umanjiti kvaliteta slike i zvuka.
- Čistite disk mekom krpom. Brišite disk od središta prema rubu. Ako je zaprljan, koristite krpu lagano navlaženu u vodi i zatim ga prebrište mekanom i suhom krpom. Za čišćenje nemojte koristiti otapala poput benzina, sredstava za čišćenje vinilnih LP ploča ili antistatičke raspršivače jer to može oštetiti disk.



- Nemojte izlagati disk izravnom suncu i ne ostavljajte ga na vlažnome mjestu.
- Kad nisu u uporabi, diskove uvijek spremite u pripadne kutije.
- Kad želite pisati po jednostranom disku, pišite samo na površini za naljepnicu. Za to koristite mekani flomaster i ne dodirujte tintu dok se ne osuši. Nemojte zagrijavati disk ili koristiti oštре predmete poput kemijske olovke. Nemojte sušiti površinu diska zagrijavanjem. Ne možete pisati po dvostranim diskovima.

### O "Memory Stick" kartici

"Memory Stick" je kompaktni, prenosivi IC medij za snimanje velikog kapaciteta. U ovom kamkorderu možete koristiti samo "Memory Stick Duo" koji je velik otprilike kao pola standardne "Memory Stick" kartice. Međutim, ne možemo jamčiti ispravan rad svih vrsta "Memory Stick Duo" kartica u vašem kamkorderu.

Vrsta Memory Stick kartice	Snimanje/ reprodukacija
"Memory Stick Duo" (s MagicGate)	—
"Memory Stick PRO Duo"	○
"Memory Stick PRO-HG Duo"	○*

\* Ovaj kamkorder nije kompatibilan s 8-bitnim paralelnim prijenosom podataka, ali podržava 4-bitni paralelni prijenos podataka kojeg koristi "Memory Stick PRO Duo".

- Ovaj uređaj ne može snimati niti reproducirati podatke koji koriste tehnologiju "MagicGate". "MagicGate" je tehnologija zaštite autorskih prava koja snima i prenosi podatke u kodiranom obliku.
- Ovaj uređaj je kompatibilan s "Memory Stick Micro" ("M2"). "M2" je kratica za "Memory Stick Micro".
- Za "Memory Stick PRO Duo" formatiran na računalu (Windows OS/Mac OS) ne može se jamčiti kompatibilnost.
- Brzina čitanja/pisanja može se razlikovati ovisno o kombinaciji "Memory Stick PRO Duo" kartice i uređaja koji koristite s njim.
- Podaci se mogu oštetiti ili uništitи u sljedećim situacijama (Sony ne preuzima odgovornosti i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala):
  - Ako izvadite "Memory Stick PRO Duo" ili isključite kamkorder, ili izvadite bateriju radi zamjene, dok kamkorder očitava ili upisuje slikovne podatke na "Memory Stick PRO Duo" (dok indikator pristupa svijetli ili trepće).
  - Ako koristite "Memory Stick PRO Duo" u blizini magneta ili magnetskih polja.
- Preporučamo izradu sigurnosnih kopija važnih podataka na tvrdom disku računala.
- Ne pritišćite kako kad pišete na naljepnicu "Memory Stick PRO Duo" kartice.
- Ne lijepite naljepnicu izravno na "Memory Stick PRO Duo" ili na adapter.
- "Memory Stick PRO Duo" nosite i spremajte u isporučenu kutiju.
- Ne dodirujte metalne priključke rukom i pazite da ne dodu u dodir s metalnim predmetima.
- Nemojte udarati, savijati "Memory Stick PRO Duo" i pazite da vam ne ispadne.
- Nemojte rastavljati ili prerađivati "Memory Stick PRO Duo".
- Pazite da se "Memory Stick PRO Duo" ne smoči.
- Nemojte držati "Memory Stick Duo" na dohvat male djece. Mogli bi ga slučajno прогутати.

- Ne stavlajte ništa osim "Memory Stick PRO Duo" kartice u Memory Stick Duo utor. U protivnom možete uzrokovati kvar.
- Nemojte koristiti ili držati "Memory Stick PRO Duo" na sljedećim mjestima:
  - Vrućim mjestima, poput vozila parkiranog na suncu.
  - Mjestima izloženim izravnom suncu.
  - Vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim tvarima.

## ■ O uporabi Memory Stick Duo adaptera

- Kad uložite "Memory Stick PRO Duo" karticu u Memory Stick Duo adapter, možete je koristiti u standardnom "Memory Stick"-kompatibilnom uređaju.
- "Memory Stick Duo" ulažite u Memory Stick Duo adapter u ispravnom smjeru i dokraj. Nepravilnim ulaganjem možete uzrokovati kvar uređaja. Također, uložite li "Memory Stick Duo" nasil u Memory Stick Duo utor u pogrešnom smjeru, možete oštetiti utor.
- Nemojte Memory Stick Duo adapter umetati bez "Memory Stick PRO Duo" kartice u uređaj jer to može prouzročiti kvarove.

## ■ Napomene o uporabi "Memory Stick PRO Duo" kartice

- S ovim kamkorderom možete koristiti "Memory Stick PRO Duo" i "Memory Stick PRO-HG Duo" kapaciteta do 8 GB.

## Napomene o uporabi "Memory Stick Micro" kartice

- Za uporabu "Memory Stick Micro" s kamkorderom, potreban je Duo-sized M2 adapter. Uložite "Memory Stick Micro" u Duo-sized M2 adapter i zatim umetnite adapter u utor za Memory Stick Duo utor. Ako umetnete "Memory Stick Micro" u kamkorder bez Duo-sized M2 adaptora, možda ga nećete moći izvaditi iz kamkordera.
- Nemojte ostavljati "Memory Stick Micro" u dosegu male djece jer bi ga mogla slučajno progutati.

## O kompatibilnosti podataka

- Slikovni podaci snimljeni na "Memory Stick PRO Duo" ovim kamkorderom uskladeni s pravilima dizajna (Design rule for Camera File system universal standard) univerzalnog standarda koji je utemeljilo udruženje JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- U kamkorderu ne možete reproducirati fotografije snimljene drugim uređajima (DCR-TRV900E ili DSC-D700/D770) koji nisu uskladeni s univerzalnim standardom. (Ti modeli se ne prodaju u nekim područjima.)
- Koristite li "Memory Stick PRO Duo" koji ste koristili u drugom uređaju, formatirajte ga svojim kamkorderom (str. 72). Ne zaboravite da formatiranje briše sve informacije s "Memory Stick PRO Duo" kartice.
- U svom kamkorderu možda nećete moći reproducirati materijale:
  - obrađene računalom,
  - snimljene drugim uređajima.

## 0 "InfoLITHIUM" bateriji

Ovaj uređaj je kompatibilan s "InfoLITHIUM" akumulatorskom baterijom (serije H) i radi samo s "InfoLITHIUM" baterijom. "InfoLITHIUM" baterije serije H imaju oznaku .

## Što je "InfoLITHIUM" baterija?

"InfoLITHIUM" baterija je litij-ionska baterija koja izmjenjuje informacije o komunikaciji između kamkordera i dodatnog AC adaptora/punjača. "InfoLITHIUM" baterija računa potrošnju energije u skladu s radom kamkordera i prikazuje preostalo vrijeme rada u minutama. Kod uporabe AC adaptora/punjača, prikazuje se preostalo vrijeme baterije i vrijeme punjenja.

## Punjenje baterije

- Prijе uporabe kamkordera uvijek napunite bateriju.
- Savjetujemo punjenje pri temperaturama između 10 i 30°C, dok se CHG indikator ne ugasi u znak da je baterija sasvim napunjena. Punite li bateriju van ovoga temperaturnog opsega, ona možda neće biti učinkovito napunjena.
- Po završetku punjenja, odspojite kabel iz DC IN priključka na kamkorderu ili izvadite bateriju.

## Učinkovita uporaba baterije

- Pri niskim temperaturama (10°C ili manje) učinkovitost baterije je smanjena. Stoga je u takvим uvjetima vrijeme njezine uporabe skraćeno. Za bezbrižnu i dulju uporabu savjetujemo sljedeće:
  - Stavite je u džep blizu tijela kako bi je zagrijali i stavite je u kamkorder neposredno prije snimanja.
  - Koristite bateriju velikoga kapaciteta: NP-FH70/ NP-FH100 (opcija).
- Česta uporaba LCD zaslona ili pokretanje reprodukcije, te pretraživanje diska brže troše bateriju. Preporuča se korишtenje baterije velikoga kapaciteta: NP-FH70/NP-FH100.
- Kad ne snimate ili reproducirate, uvijek postavite preklopku POWER na OFF (CHG). Baterija se troši kad je kamkorder u pripravnom stanju ili u pauzi reprodukcije.
- Pri ruci uvijek imajte rezervne baterije dostatne za dva do tri puta duže snimanje od očekivanog.
- Ne izlažite bateriju vodi jer nije vodootporna.

## Indikator preostalog trajanja baterije

- Ako se kamkorder isključuje iako indikator pokazuje da je ostalo dovoljno vremena za snimanje, ponovo napunite bateriju u potpunosti tako da indikatori budu točni. Ipak, točan prikaz neće biti moguć ako dulje vrijeme koristite kamkorder pri visokim temperaturama ili ako učestalo koristite bateriju. Indikatori pokazuju približno vrijeme snimanja.

- Oznaka ponekad trepće, ovisno o uvjetima snimanja ili temperaturi okoliša čak i ako je preostalo vrijeme snimanja približno 20 minuta.

## Pohranjivanje baterije

- Čak i ako bateriju ne koristite dulje vrijeme, jednom godišnje je sasvim napunite, ispraznite je u kamkorderu. Izvadite i pohranite je na suhom i hladnom mjestu.
- Bateriju ispraznite tako da dodirnete (HOME) → (SETTINGS) → [GENERAL SET] → [A.SHUT OFF] → [NEVER] i ostavite kamkorder u pripravnom stanju snimanja dok se ne isključi (str. 89).

## Vijek trajanja baterije

- Vijek trajanja baterije je ograničen. Njezin kapacitet s vremenom pomalo opada. Kad primijetite značajno smanjenje vremena uporabe, vjerojatno je potrebno kupiti novu bateriju.
- Vijek trajanja baterije varira ovisno o načinu pohranjivanja i radnim uvjetima, te okolišu.

## O rukovanju kamkorderom

### 0 uporabi i održavanju

- Nemojte koristiti ili pohranjivati kamkorder na sljedećim mjestima.
  - Mjestima koja su izuzetno vruća ili hladna. Nikad ne izlažite kamkorder temperaturama iznad 60°C, primjerice, blizu grijačih tijela ili u vozilu parkiranom na suncu jer to može izazvati kvarove ili deformacije.
  - Blizu snažnih magnetskih polja ili pod utjecajem mehaničkih vibracija. To može izazvati kvarove.
  - Blizu snažnih radio valova ili zračenja. Normalno snimanje možda neće biti moguće.
  - Blizu AM prijemnika i video opreme jer može doći do smetnji.
  - Na pješčanoj plaži i prašnjavim mjestima. Ako u kamkorder dospije pijesak ili prašina, može doći do nepopravljivih kvarova.
  - Blizu prozora ili na otvorenom, gdje LCD zaslon ili objektiv mogu biti izloženi izravnom suncu. Na taj se način oštećuje unutrašnjost LCD zaslona.
- S kamkorderom možete raditi pri napajanju od 6,8 V/7,2 V (akumulatorska baterija) ili 8,4 V (AC adapter).
- Pri uporabi istosmjernog (DC) ili izmjeničnog (AC) napajanja, koristite samo dodatke koji se preporučuju u ovom priručniku.
- Pazite da se kamkorder ne smoči, primjerice, na kiši ili u morskoj vodi jer u tom slučaju može doći do nepopravljivih kvarova.
- Ako u kućište dospije bilo kakav strani predmet ili tekućina, isključite kamkorder i prije ponovne uporabe odnesite na provjeru u Sony servis.
- Izbjegavajte grubo rukovanje i mehaničke udarce. Pazite da vam uređaj ne ispadne i da ne stanete na njega. Budite posebno pažljivi s objektivom.
- Kad ne koristite kamkorder, prebacite preklopku POWER u položaj OFF (CHG).
- Nemojte umotavati kamkorder, primjerice, u ručnik i tako ga koristiti jer se unutrašnjost može zagrijati.
- Prilikom odspajanja mrežnog kabla prihvativite utikač, nemojte povlačiti sam kabel.

- Nemojte stavljati teške predmete na mrežni kabel jer se tako može oštetiti.
- Metalne kontakte uvijek držite čistima.
- Držite daljinski upravljač i bateriju izvan dohvata djece. Dode li do slučajnog gutanja baterije, odmah se обратите liječniku (DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E).
- U slučaju istjecanja elektrolita baterije:
  - Obratite se ovlaštenom servisu.
  - Obrišite tekućinu s kože.
  - Ako tekućina dospije u oči, isperite ih s mnogo vode i obratite se liječniku.

### ■ Ako nećete koristiti kamkorder dulje vrijeme

- Povremeno ga uključite i reproducirajte disk oko tri minute.
- Izvadite disk iz kamkordera.
- Prije pohrane potpuno ispraznite bateriju.

### Kondenzacija vlage

Ako se kamkorder unese izravno iz hladnog u topli prostor, unutar njega, na površini diska ili objektiva se može kondenzirati vlaga. U tom slučaju može doći do nepravilnosti u radu.

### ■ Ako se kondenzirala vlaga

Isključite kamkorder i ostavite ga otprilike 1 sat.

### ■ Napomene o kondenzaciji vlage

Vlaga se može kondenzirati kad unesete kamkorder s hladnog na toplo mjesto (ili obrnuto) ili kad koristite kamkorder na toplim mjestima u sljedećim slučajevima:

- Kamkorder je unesen sa skijališta u umjetno zagrijani prostor.
- Kamkorder je iznesen iz klimatiziranog automobila u otvoreni topli prostor.
- Kamkorder se koristi nakon olujnog nevremena ili pljuska.

## Održavanje i mjere opreza (nastavak)

- Kamkorder se koristi na vlažnom mjestu sa visokom temperaturom.

### ■ Kako spriječiti kondenzaciju vlage

Pri prenošenju kamkordera s hladnog na toplo mjesto, stavite ga u plastičnu vrećicu i čvrsto je zatvorite. Uklonite vrećicu kad temperatura zraka u unutrašnjosti dosegne temperaturu okoline (približno nakon jednog sata).

### LCD zaslon

- Nemojte suviše pritisnati LCD zaslon jer se tako može oštetiti.
- Koristite li kamkorder na hladnome mjestu, na LCD zaslonu se može pojaviti zaostala slika. To nije kvar.
- Tijekom uporabe kamkordera, poleđina LCD zaslona se može zagrijati, no to je uobičajeno.

### ■ Čišćenje LCD zaslona

Ako se LCD zaslon zaprlja od otiska prstiju ili prašine, očistite ga mekom krpom.


Koristite li pribor za čišćenje LCD zaslona (opcija), ne nanosite sredstvo za čišćenje izravno na zaslon. Čistite ga papirom za čišćenje navlaženim u tekućini za čišćenje.

### ■ Podešavanje LCD zaslona (CALIBRATION)

Tipke na zaslonu možda neće raditi ispravno. U tom slučaju slijedite niže opisani postupak. Savjetujemo da tom prilikom koristite mrežno napajanje putem isporučenog AC adaptera.

① Uključite kamkorder.

② Dodirnite (HOME) → (SETTINGS) → [GENERAL SET] → [CALIBRATION].



- ③ Dodirnite oznaku "x" na zaslonu vrškom "Memory Stick PRO Duo" kartice ili sličnim predmetom. Položaj oznake "x" se mijenja. Dodirnite [CANCEL] za poništenje.

Ako niste pritisnuli pravu točku, ponovno pokušajte izvesti kalibriranje.

### ■ Napomene


- Za kalibriranje LCD zaslona ne koristite oštar predmet. Tako možete oštetiti površinu zaslona.
- Nije moguće kalibrirati LCD zaslon ako je ste ga zakrenuli ili namjestili prema van.

### Čišćenje kućišta

- Ako je kućište zaprljano, očistite ga mekom krpom lagano navlaženom u vodi, a zatim ga posušite mekom suhom krpom.
- Izbjegavajte sljedeće jer tako se može oštetiti kućište:
  - Otapala poput razrjedivača, benzina, alkohola, kemijskih krpa i hlapljivih sredstava poput insekticida.
  - Dodirivanje kamkordera s navedenim sredstvima na rukama.
  - Ne ostavljajte kućište u dugotrajnom kontaktu s gumenim ili vinilnim predmetima.

## O laserskoj leći

- Nemojte dodirivati leću ispod pokrova uložnice diska. Držite uložnicu zatvorenom, osim kad stavljate ili vadite disk, kako biste spriječili nakupljanje prašine.
- Ako kamkorder ne radi jer je leća zaprljana, očistite je puhaljkom za leće fotoaparata (opcija). Nemojte izravno dodirivati leću tijekom čišćenja jer to može prouzročiti kvar kamkordera.




## Briga o objektivu i pohranjivanje

- Obrišite površinu objektiva mekom krpom u sljedećim slučajevima.
  - Kad su na leći otisci prstiju.
  - Na vrućim ili vlažnim mjestima.
  - Kod uporabe uz sol u zraku, primjerice, na plaži.
- Pohranite na dobro prozračeno mjesto na kojem neće biti izložen nečistoći ili prašini.
- Za sprječavanje nastanka plijesni, redovito izvodite gore opisane postupke. Savjetujemo uključivanje i rukovanje kamkorderom približno jednom mjesечно za dugotrajni optimalni rad.


## Čišćenje unutrašnjosti tražila

Za uklanjanje prašine iz unutrašnjosti tražila slijedite dolje opisane korake.


- ① Izvucite tražilo.
- ② Dok pritišćete jezičak na donjem dijelu tražila tankim predmetom kao što je kemijska olovka, izvucite sjenilo tražila u smjeru strelice kako biste ga izvadili.




- ③ Ispušite prašinu iz tražila pomoću puhaljke i sl.



- ④ Vratite sjenilo tražila u kućište kamkordera.
- ⑤ Uklonite prašinu iz unutrašnjeg dijela dosjeda tražila pomoću puhaljke i sl.



- ⑥ Vratite sjenilo tražila na tražilo tako da ga ugurate ravno dok ne klikne.



### Napomene

- Sjenilo tražila je osjetljiva komponenta. Nemojte ga rastavljati više od navedenog.
- Nemojte dodirivati leće sjenila tražila.

### Punjene ugrađene baterije za čuvanje podataka

Vaš kamkorder je opremljen ugrađenom akumulatorskom baterijom koja služi pohranjivanju datuma i vremena itd., čak i ako je preklopka POWER postavljena na OFF (CHG). Baterija se puni tijekom spajanja kamkordera na napajanje preko AC adaptera ili dok je priključena baterija. Ipak, ona se postupno prazni kad ne koristite kamkorder, a potpuno se isprazni ako približno **tri mjeseca** uopće ne koristite kamkorder.

Koristite kamkorder nakon punjenja ugrađene baterije.

Čak i ako akumulatorska baterija nije napunjena, to ne utječe na rad kamkordera, osim ako želite snimiti datum.

#### ■ Postupci

Spojite kamkorder na napajanje pomoću isporučenog AC adaptera i ostavite ga dulje od 24 sata s preklopkom POWER postavljenom na OFF (CHG).

# Tehnički podaci

## Sustav

### Format video kompresije

MPEG2/JPEG (fotografije)

### Format audio kompresije

DCR-DVD110E/DVD610E

Dolby Digital 2ch

Dolby Digital Stereo Creator

DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/

DVD710E/DVD810E

Dolby Digital 2/5.1ch

Dolby Digital 5.1 Creator

### Video signal

PAL sustav boja, CCIR standardi

## Unutarnja memorija (DCR-DVD410E/ DVD810E)

8 GB

Kod mjerjenja kapaciteta medija, 1 GB odgovara 1 milijardi bajtova. Dio njih se upotrebljava za rukovanje podacima.

### Upotrebljivi diskovi

8cm DVD-RW/DVD+RW/DVD-R/

DVD+R DL

### Format snimanja videozapisa

Unutarnja memorija (DCR-DVD410E/  
DVD810E)  
MPEG2-PS

Disk

DVD-RW: DVD-VIDEO (VIDEO mod),  
DVD-Video Recording (VR mod)  
DVD+RW: DVD+RW Video  
DVD-R/DVD+R DL: DVD-VIDEO

"Memory Stick PRO Duo"

MPEG2-PS

### Format snimanja fotografija

Exif Ver.2.2\*

### Tražilo

Električno tražilo (u boji)

### Osjetilo slike

DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E

2,25 mm (1/8 tip) CCD (Charge Coupled

Device)

Ukupan broj piksela:

Približno 800 000 piksela

Efektivno (videozapis, 16:9)

Približno 490 000 piksela

Efektivno (fotografija, 16:9)

Približno 310 000 piksela

Efektivno (fotografija, 4:3)

Približno 410 000 piksela

DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/  
DVD810E

3 mm (1/6 tip) CCD (Charge Coupled  
Device)

Ukupan broj piksela:

Približno 1 070 000 piksela

Efektivno (videozapis, 16:9)

Približno 670 000 piksela

Efektivno (fotografija, 16:9)

Približno 750 000 piksela

Efektivno (fotografija, 4:3)

Približno 1 000 000 piksela

## Objektiv

Carl Zeiss Vario-Tessar

DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E

Optički: 40x, Digitalni: 80x, 2 000x

DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/  
DVD810E

Optički: 25x, Digitalni: 50x, 2 000x

Promjer filtra: 30 mm

## Žarišna duljina

DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E

F 1,8 – 4,1

f = 1,9 – 76 mm

Nakon pretvorbe na format fotografije 35 mm

Za videozapise:

41 – 1 640 mm (16:9)

Za fotografije:

48 – 1 920 mm (4:3)

DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/  
DVD810E

F 1,8 – 3,2

f = 2,5 – 62,5 mm

Nakon pretvorbe na format fotografije 35 mm

Za videozapise:

41 – 1 189 mm (16:9)\*\*

Za fotografije:

36 – 900 mm (4:3)

## Temperatura boje

[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]

(3 200K), [OUTDOOR] (5 800K)

## Tehnički podaci (nastavak)

### Minimalno osvjetljenje

DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E  
6 lx (luksa) (AUTO SLW SHUTTR ON,  
brzina zatvarača 1/25 s)  
0,1 lx (luksa) (u funkciji NightShot plus)  
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/  
DVD810E  
8 lx (luksa) (AUTO SLW SHUTTR ON,  
brzina zatvarača 1/25 s)  
0 lx (luksa) (u funkciji NightShot plus)

\* "Exif" je format datoteke fotografija koji je utemeljio udruženje Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA). Datoteke ovog formata mogu sadržavati dodatne informacije poput onih o podešenjima kamkordera i vremenu snimanja.

\*\*Vrijednosti žarišne duljine su stvarne vrijednosti dobivene na temelju širokokutnog očitanja piksela.

- Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby Laboratories.

### Ulazne/izlazne priključnice

#### Audio/video izlaz

Video/audio izlazna priključnica

#### USB priključnica

mini-B  
(DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/  
DVD410E: samo izlaz)

### LCD zaslon

#### Slika

6,7 cm (2,7 tip, format 16:9)

#### Ukupan broj piksela

123 200 (560 × 220)

### Općenito

#### Napajanje

DC 6,8 V/7,2 V (akumulatorska baterija)  
DC 8,4 V (AC adapter)

#### Prosječna potrošnja energije

Tijekom snimanja pomoću LCD zaslona ili tražila uz normalnu svjetlinu

DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E  
LCD: 2,9 W  
Tražilo: 2,7 W

DCR-DVD310E/DVD710E  
LCD: 3,2 W  
Tražilo: 2,8 W

DCR-DVD410E/DVD810E  
LCD: 2,8 W  
Tražilo: 2,4 W

#### Radna temperatura

od 0°C do +40°C

#### Temperatura pohranjivanja

od -20°C do +60°C

#### Dimenzije (približno)

55 × 89 × 130 mm (šxvxđ) uključujući  
djelove koji strše  
55 × 89 × 130 mm (šxvxđ) uključujući  
djelove koji strše s baterijom NP-FH40

#### Masa (približno)

DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E  
390 g samo glavni uređaj  
440 g uključujući akumulatorsku bateriju  
NP-FH40 i disk

DCR-DVD310E/DVD710E  
400 g samo glavni uređaj  
450 g uključujući akumulatorsku bateriju  
NP-FH40 i disk

DCR-DVD410E/DVD810E  
400 g samo glavni uređaj  
445 g uključujući akumulatorsku bateriju NP-  
FH40

#### Isporučeni pribor

Pogledajte str. 19.

## **AC adapter AC-L200/L200B**

### **Napajanje**

100 – 240 V izmjenične struje, 50/60 Hz

### **Struja**

0,35 – 0,18 A

### **Potrošnja**

18 W

### **Izlazni napon**

istosmjerna struja; 8,4 V\*

### **Radna temperatura**

od 0°C do +40°C

### **Temperatura pohranjivanja**

od -20°C do +60°C

### **Dimenzije (približno)**

48 × 29 × 81 mm (š×v×d), bez dijelova koji  
strše

### **Masa (približno)**

170 g bez mrežnog kabela

\* Za ostale podatke pogledajte naljepnicu na AC  
adAPTERU.

## **Akumulatorska baterija NP-FH40**

### **Maksimalni izlazni napon**

8,4 V istosmjerne struje

### **Izlazni napon**

7,2 V istosmjerne struje

### **Kapacitet**

4,9 Wh (680 mAh)

### **Tip**

Litij-ionska

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez  
prethodnog upozorenja.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za  
eventualne tiskarske pogreške.

## **O zaštitnim znakovima**

- "Handycam" i  su zaštitni znaci Sony Corporation.
- "Memory Stick", , "Memory Stick Duo", , "Memory Stick PRO Duo", , "Memory Stick PRO-HG Duo", , "Memory Stick Micro", "MagicGate", , "MagicGate Memory Stick" i "MagicGate Memory Stick Duo" su zaštićeni znakovi Sony Corporation.
- "InfoLITHIUM" je zaštićeni naziv tvrtke Sony Corporation.
- DVD-RW, DVD+RW, DVD-R i DVD+R DL logo su zaštitni znaci.
- Dolby i simbol dvostrukog D su zaštitni znaci tvrtke Dolby Laboratories.
- Dolby Digital Stereo Creator i Dolby 5.1 Creator su zaštićeni nazivi tvrtke Dolby Laboratories.
- Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista i DirectX su zaštićeni nazivi ili registrirane nazivi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim državama.
- Macintosh i Mac OS su zaštićeni nazivi tvrtke Apple Computer u SAD-u i drugim državama.
- Intel, Intel Core i Pentium su zaštićeni nazivi ili registrirani zaštićeni nazivi tvrtke Intel Corporation u SAD-u i ostalim državama.
- Adobe, Adobe logo i Adobe Acrobat su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Inc. u SAD-u i/ili ostalim državama.

Nazivi svih drugih proizvoda koji se spominju u ovom priručniku su zaštićeni nazivi odgovarajućih tvrtki. Nadalje, oznake™ i "®" nisu uvijek navedene u ovom priručniku.

## Tehnički podaci (nastavak)

### Napomene o licenciji

BILO KAKVA UPORABA OVOG PROIZVODA  
OSIM ZA OSOBNU UPORABU U SKLADU S  
MPEG-2 STANDARDOM ZA KODIRANJE  
VIDEO INFORMACIJA ZA PAKIRANE MEDIJE  
IZRIČITO JE ZABRANJENA BEZ LICENCIJE  
PREMA PRIMJENJIVIM PATENTIMA U  
MPEG-2 PATENTNOM RESORU. TA  
LICENCIJU JE RASPOLOŽIVA KOD MPEG  
LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,  
DENVER, COLORADO 80206.

Uz ovaj kamkorder isporučen je softver "C Library", "Expat", "zlib" i "libjpeg". Prilažemo ovaj softver na temelju licencnog ugovora s vlasnicima autorskih prava. Na temelju zahtjeva vlasnika autorskih prava, dužni smo obavijestiti vas o sljedećem. Molimo da pažljivo pročitate sljedeće odlomke.

Pročitajte "license1.pdf" u mapi "License" na CD-ROM disku. Pronaći ćete licencni ugovor (na engleskom) za "C Library", "Expat", "zlib" i "libjpeg" softver.

### O GNU GPL/LGPL softveru

Uz kamkorder je priložen softver koji se smatra GNU General Public License (u nastavku "GPL") ili GNU Lesser General Public License (u nastavku "LGPL").

Ovime vas obavještavamo da imate pravo na pristup, preinake i distribuciju izvornog koda za ovaj softver u skladu s uvjetima za GPL/LGPL.

Izvorni kôd je dostupan na Internetu. Za njegovo preuzimanje, posjetite sljedeću stranicu i odaberite HDR-UX1/HDR-SR1.

<http://www.sony.net/Products/Linux/>


Molimo da nam se ne obraćate u svezi sadržaja izvornog koda.

Pročitajte "license2.pdf" u mapi "License" na CD-ROM disku. Pronaći ćete licencni ugovor (na engleskom) za "GPL" i "LGPL" softver.

Za čitanje PDF dokumenata, potreban je Adobe Reader. Ako nije instaliran na vaše računalo, možete ga preuzeti na Adobe Systems stranici:  
<http://www.adobe.com/>

# Opis dijelova i kontrola


Brojevi u ( ) se odnose na stranicama u uputama.



- [1]** Preklopka NIGHTSHOT PLUS (41)
- [2]** Pokrov utora za Memory Stick Duo i indikator pristupa (32)  
Indikator pristupa svijetli za unutarnju memoriju\* i "Memory Stick PRO Duo".
- [3]** LCD zaslon osjetljiv na dodir (16, 26)
- [4]** Tipka (HOME) (17, 78)
- [5]** Tipke zuma (40, 46)
- [6]** Tipka START/STOP (34, 39)
- [7]** Tipka RESET  
Resetiranje svih postavki, uključujući datum i točno vrijeme.
- [8]** Indikator i tipka QUICK ON (41)
- [9]** Tipka EASY (34)
- [10]** Preklopka za podešavanje tražila (26)
- [11]** Tipka (BACK LIGHT) (41)
- [12]** Zvučnik  
Iz zvučnika se čuje zvuk kod reprodukcije.  
Podešavanje glasnoće je opisano na str. 45.
- [13]** Priklučnica (USB) (64)  
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/  
DVD410E:  
Samo izlaz
- [14]** Tipka (VIEW IMAGES) (35, 43)
- [15]** Tipka DUBBING\* (55)
- [16]** Tipka DISP/BATT INFO (21)

\* DCR-DVD410E/DVD810E

## Opis dijelova i kontrola (nastavak)



- [1] Tipka POWER (24)
- [2] Tražilo (26)
- [3] Indikator CHG (punjenje) (20)
- [4] Indikatori (videozapis)/ (fotografija) (24)

[5] Baterija (20)

[6] Ugrađeni mikrofon (40)

Mikrofon\* predviđen za Active Interface Shoe (opcija) ima prednost pred ugrađenim mikrofonom ako je priključen.

[7] Preklopka zuma (40, 46)

[8] Tipka PHOTO (34, 39)

[9] Priključnica DC IN (20)


[10] Tipka START/STOP (34, 39)

[11] Navoj za stativ

Za učvršćivanje stativa (opcija: duljina vijka mora biti manja od 5,5 mm) pomoću vijka na stativu.

[12] Tipka za otpuštanje baterije BATT (baterija) (21)

\* DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E



**[1] Active Interface Shoe priključak  \***

Active Interface Shoe omogućuje napajanje dodatnog pribora kao što je video svjetlo, bljeskalica ili mikrofon. Pribor se može uključiti i isključiti pomoću preklopke POWER na kamkorderu. Podrobnosti potražite u uputi za uporabu dodatnog pribora.

Active Interface Shoe ima sigurnosni sustav za sigurno spajanje pribora. Za spajanje, pritisnite prema dolje i gurnite do kraja te zatim zavrnite vijak. Kod skidanja pribora, odvrnute vijak, gurnite prema dolje i izvucite.

- Kod snimanja videozapisa s vanjskom bljeskalicom (opcija) spojenom na ovaj priključak, isključite vanjsku bljeskalicu kako se ne bi snimio zvuk njezinog punjenja.
- Kad je spojen vanjski mikrofon (opcija), ima prednost pred ugrađenim mikrofonom.

**[2] Pokrov uložnice diska (30)**

**[3] Otvor za učvršćivanje remena za nošenje na ramenu (opcija)**

**[4] Ručni remen (27)**

**[5] Preklopka pokrova diska OPEN i indikator ACCESS (30)**

**[6] Objektiv (Carl Zeiss) (6)**

**[7] Infracrveni emiter/senzor daljinskog upravljača\***

Usmjerite daljinski upravljač\* (str. 132) prema ovom senzoru kod rukovanja kamkorderom.


**[8] Preklopka LENS COVER (26)**

**[9] A/V Remote priključnica (48, 62)**  
Za spajanje dodatne opreme.

\* DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/  
DVD810E

## Opis dijelova i kontrola (nastavak)

### Daljinski upravljač (DCR-DVD310E/ DVD410E/DVD710E/DVD810E)



#### [1] Tipka DATA CODE (84)

Prikazuje datum i vrijeme ili podešenje izrađenih snimaka kad pritisnete tijekom reprodukcije.

#### [2] Tipka PHOTO (34, 39)

Slika na zaslonu će se pritiskom na ovu tipku snimiti kao fotografija.

#### [3] Tipka SCAN/SLOW (35, 44)

#### [4] Tipke $\blacktriangleleft$ $\triangleright$ (prethodni/sljedeći) (35, 44)

#### [5] Tipka PLAY (35, 44)

#### [6] Tipka STOP (35, 44)

#### [7] Tipka DISPLAY (21)

#### [8] Predajnik

#### [9] Tipka START/STOP (34, 39)

#### [10] Tipke zuma (40, 46)

#### [11] Tipka PAUSE (35, 44)

#### [12] Tipka VISUAL INDEX (35, 43)

Uključi VISUAL INDEX kad je pritisnete tijekom reprodukcije.

#### [13] Tipke $\blacktriangleleft/\triangleright/\blacktriangle/\triangledown$ /ENTER

Kad pritisnete jednu od tih tipaka, na LCD zaslonu se pojavi narančasti okvir. Odaberite željenu tipku ili opciju s  $\blacktriangleleft/\triangleright/\blacktriangle/\triangledown$ , zatim pritisnite ENTER radi potvrde.

### 💡 Napomene

- Prije uporabe daljinskog upravljača, izvucite izolaciju.



- Daljinski upravljač usmjerite prema senzoru za upravljanje kamkorderom (str. 131).

- Kad daljinski upravljač ne šalje nikakav signal neko vrijeme, narančasti okvir nestane. Kad ponovno pritisnete neku od tipaka  $\blacktriangleleft/\triangleright/\blacktriangle/\triangledown$  ili ENTER, okvir se pojavi na mjestu gdje je bio zadnje prikazan.

- Neke tipke na LCD zaslonu se ne mogu odabratи tipkama  $\blacktriangleleft/\triangleright/\blacktriangle/\triangledown$ .

### Zamjena baterije daljinskog upravljača

- Dok pritišćete graničnik, noktom izvadite baterijski pretinac.

- Uložite novu bateriju s oznakom + prema gore.

- Vratite baterijski pretinac u daljinski upravljač dok ne klikne na mjesto.




### UPozorenje

Baterija može eksplodirati ako se njome ne rukuje ispravno. Nemojte je puniti, rastavljati ili baciti u vatru.


- Kad litija baterija oslabi, može se smanjiti radni domet daljinskog upravljača ili isti možda neće raditi pravilno. U tom slučaju zamijenite bateriju Sony litijevom baterijom CR2025. Uporaba druge baterije može uzrokovati opasnost od požara ili eksplozije.

# Indikatori vidljivi kod snimanja/reprodukciјe


## Snimanje videozapisa




## Snimanje fotografija



## Reprodukciјa videozapisa



## Reprodukciјa fotografija




- [1] Tipka HOME (17, 78)
- [2] Preostalo vrijeme baterije (približno) (21)
- [3] Status snimanja ([STBY] pripremno stanje) ili [REC] (snimanje))
- [4] Mod snimanja (HQ/SP/LP) (80)
- [5] Vrsta medija (12)
- [6] Brojač (sati/minute/sekunde)
- [7] Tipka OPTION (18, 90)
- [8] Preostalo vrijeme snimanja videozapisa
- [9] Audio mod (80) (DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E)
- [10] Face Index postavka (82)
- [11] Tipka VIEW IMAGES (35, 43)
- [12] Veličina slike (82)
- [13] Preostali broj fotografija (83)
- [14] Mapa za snimanje  
Kad je [PHOTO MEDIA SET] podešen na [MEMORY STICK]
- [15] Tipka za povratak
- [16] Mod reprodukcije
- [17] Broj tekućeg videozapisa/ukupan broj snimljenih videozapisa  
Kad je [MOVIE MEDIA SET] podešen na [INT. MEMORY] (DCR-DVD410E/DVD810E) ili [MEMORY STICK].
- [18] Tipka za prethodni/sljedeći (35, 44)
- [19] Tipke za rukovanje videozapisom (35, 44)
- [20] Broj datoteke/broj scene
- [21] Broj tekuće fotografije/ukupan broj snimljenih fotografija
- [22] Mapa za reprodukciju  
Kad je [PHOTO MEDIA SET] podešen na [MEMORY STICK]
- [23] Tipka slide show (47)
- [24] Tipka VISUAL INDEX (35, 43)

## **Indikatori vidljivi kod snimanja/reprodukciјe (nastavak)**

## **Indikatori kod vršenja promjena**

Sljedeći indikatori su prikazani kod promjene opcija ili tijekom snimanja i reprodukcije.



Gornji lijevi

Indikator	Značenje
	Audio mod (80)
	Niska MICREF LEVEL razina (96)
	WIDE SELECT (80)
	Bljeskalica (83, 84)
	Snimanje pomoću timera (96)
	BLT-IN ZOOM MIC (96)

Gornji desni

Indikator	Značenje
	Osvjetljenje LCD zaslona je isključeno (26)
WHITE FADER	Zatamnjivanje (95)

Središnji

Indikator	Značenje
	NightShot plus (41)
	Color Slow Shutter (95)
	Super NightShot plus (95)

Indikator	Značenje
	Indikator upozorenja (110)
	PictBridge veza (64)
<b>Donji</b>	
Indikator	Značenje
	Face Index (82)
	Ručno izoštravanje (92)
	SCENE SELECTION (93)
	Pozadinsko osvjetljenje (41)
	Ravnoteža bjeline (94)
	Funkcija SteadyShot isključena (81)
	Digitalni efekt (96)
	Efekt slike (96)
	Tele makro (92)
	EXPOSURE (93)/ SPOT METER (93)

 Savjet

- Izgled i položaj ovdje prikazanih indikatora može se razlikovati od stvarnog prikaza na zaslonu kamkordera. Ovisno o modelu, neki indikatori se neće prikazati.

## Podaci o snimanju

Vrijeme i datum snimanja te podaci o podešenjima kamkordera automatski se snimaju na medij. Ne vide se na zaslonu ali ih možete provjeriti tijekom reprodukcije odabirom opcije [DATA CODE] (str. 84). Možete vidjeti datum i vrijeme snimanja na drugom uređaju, itd. ([SUB-T DATE], str. 82).

## ■ 5.1ch surround zvuk

Sustav koji reproducira zvuk na 6 zvučnika: 3 sprijeda (lijevi, desni i središnji) i 2 straga (desni i lijevi) s dodatnim niskopropusnim subwooferom koji se računa kao 0.1 kanal za frekvencije od 120 Hz ili niže.

## ■ Dolby Digital

Sustav komprimiranja digitalnog zvuka koji je razvila korporacija Dolby Laboratories.

## ■ Dolby Digital 5.1 Creator

Tehnologija komprimiranja zvuka koju je razvila korporacija Dolby Laboratories. Učinkovito sažima zvukovne podatke uz očuvanje visoke kvalitete zvuka. Diskove izrađene Dolby Digital 5.1 Creatorom moguće je reproducirati na DVD rekorderu ili uređaju kompatibilnom s diskom iz kamkordera.

## ■ JPEG

JPEG je kratica za Joint Photographic Experts Group, standard kompresije (smanjenja količine) fotografskih podataka. Ovaj kamkorder snima fotografije u JPEG formatu.

## ■ MPEG

MPEG je kratica za Moving Picture Experts Group, skupinu standarda za kodiranje (kompresiju slike) videozapisa (filma) i zvuka. Postoje formati MPEG1 (standardna razlučivost) i MPEG2 (visoka razlučivost). Ovaj kamkorder snima videozapise u MPEG2 formatu.

## ■ Sličica (thumbnail)

Umanjene slike koje omogućuju prikaz više snimaka istovremeno. "VISUAL INDEX" i "DVD izbornik" kamkordera koriste sustav prikaza sa sličicama.

## ■ VBR

VBR je kratica za Variabile Bit Rate, format snimanja koji automatski kontrolira brzinu prijenosa (količinu podataka u zadanoj vremenu) u skladu s materijalom koji se snima. Kod zapisa s mnogo pokreta, potrebno je više prostora na mediju za dobivanje jasne slike tako da se smanjuje kapacitet medija.

## ■ VIDEO mod

Jedan od formata snimanja koje možete odabrati kad koristite DVD-RW. VIDEO mod pruža odličnu kompatibilnost s drugim DVD uređajima.

## ■ VR mod

Jedan od formata snimanja koje možete odabrati kad koristite DVD-RW. VR mod omogućuje editiranje (brisanje ili preraspodjelu sekvenca) uporabom kamkordera. Finaliziranje diska omogućuje reprodukciju na DVD uređaju koji podržava VR mod.

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) možete pronaći na našim web stranicama za korisničku podršku.