

Izmenljivi objektiv
Izmjenjivi objektivi
Zamenljivi objektiv
Navodila za uporabo
Upute za upotrebu
Uputstvo za upotrebu

FE 90mm F2.8 Macro G OSS



E-mount









©2015 Sony Corporation

SEL90M28G

http://www.sony.net/



4563614010

A**B****C****D****E****F****G****H****Slovenščina**







V tem priročniku z navodili je opisana uporaba objektivov. Opombe glede uporabe najdete v ločenem dokumentu o previdnostnih ukrepih pred uporabo. Pred uporabo objektiva preberite oboj dokumenta.

Ta objektiv je zasnovan za fotoaparate Sony a s sistemom E-mount. Objektiva ne morete uporabljati na fotoaparatih A-mount.
Objektiv FE 90mm F2.8 Macro G OSS je združljiv s paletto slikovnih senzorjev 35-milimetrskega formata. Fotoaparat s 35-milimetrskim slikovnim senzorjem lahko nastavite, da fotografira pri velikosti APS-C. Podrobnosti o nastaviti fotoaparata najdete v navodilih za uporabo fotoaparata.

Za dodatne informacije o združljivosti običajno spletno mesto družbe Sony za svoje območje ali se obrnite na prodajalca izdelkov Sony ali lokalnega pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.

B

1-2

**C****D****E****F****G****H****A Deli enote**

- 1 Oznaka senčila objektiva
- 2 Obroč za ostrenje
- 3 Merilo razdalje/merilo povečave
- 4 Oznaka razdalje
- 5 Kontakti objektiva*
- 6 Gumb za zaklep ostrena
- 7 Omejevalnik razpona ostrena
- 8 Stikalo za odpravljanje učinkov tresenja
- 9 Oznaka nameštive

* Ne dotikajte se kontaktov objektiva.

B Nameščanje/odstranjevanje objektiva**Nameščanje objektiva (glejte sliko B-1.)****1 Odstranite zadnji in sprednji pokrov objektiva ter zaščitni pokrov na ohišju fotoaparata.**

- Sprednji pokrov objektiva lahko namestite/odstranite na dva načina, (1) in (2). Ko nameščate/odstranjujete pokrov objektiva z nameščenim senčilom objektiva, uporabite način (2).

2 Poravnajte belo piko na ohišju objektiva z belo piko na fotoaparatu (oznaka nameštive), nato vstavite objektiv v ohišje objektiva na fotoaparatu in ga zavrtite v smeri urnega kazalca, da se zaskoči.

- Med nameščanjem objektiva ne držite gumba za odstranitev objektiva.
- Ne nameščajte objektiva pod kotom.

Odstranjevanje objektiva (glejte sliko B-2.)

Pritisnite in držite gumb za odstranitev objektiva na fotoaparatu, zavrtite objektiv v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler ne ustavi, in odstranite objektiv.

C Nameščanje senčila objektiva

Priporočamo, da uporabite senčilo objektiva, da zmanjšate bleščanje in zagotovite najboljšo kakovost slike.

Poravnajte rdečo črto na senčilu objektiva z rdečo črto na objektivu (oznaka senčila), nato senčilo objektiva vstavite v ohišje objektiva in ga zavrtite v smeri urnega kazalca, dokler se ne zaskoči in rdeča pika na senčilu objektiva ni poravnana z rdečo črto na objektivu (oznaka senčila).

- Ko uporabljate zunanjio bliskavico (naprodaj posebej), odstranite senčilo objektiva, da preprečite blokiranje svetlobe bliskavice.
- Pri shranjevanju naj bo senčilo objektiva nameščeno na objektiv v obratni smeri.

D Ostrenje

Na voljo so trije načini ostrenja.

• Samodejno ostrenje

Fotoaparat ostri samodejno.

• DMF (Neposredno ročno ostrenje)

Ko fotoaparat sliko izostri samodejno, lahko ročno izvedete natančno prilagoditev.

• Ročno ostrenje

Ostrenje opravite ročno.

- Pri nekaterih modelih fotoaparov nimajo preklapljalni načini ostrenja tega objektiva. Za dodatne informacije o združljivosti običajno spletno mesto družbe Sony za svoje območje ali se obrnite na prodajalca izdelkov Sony ali lokalnega pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.

Preklapljanje med načinoma AF (samodejno ostrenje)/MF (ročno ostrenje)

Način ostrenja na objektivu lahko preklapljate med AF in MF.

Pri fotografiraju s samodejnim ostrenjem (AF) morata biti fotoaparat in objektiv nastavljeni na AF. Pri fotografiraju z ročnim ostrenjem (MF) mora biti objektiv ali fotoaparat oz. oba nastavljena na MF.

Nastavitev načina ostrenja na objektivu (1)**AF: Obroč za ostrenje nastavite v položaj X.****MF: Obroč za ostrenje nastavite v položaj Y.**

- Za nastavitev načina ostrenja v fotoaparatu glejte priročnik fotoaparata.
- Če ste izbrali način MF, zavrtite obroč za ostrenje, da prilagodite ostrenje (2), pri tem pa glejte skozi iskalnik itd. Merilo razdalje je samo okvirno vodilo.
- Ko preklopite obroč za ostrenje iz načina AF X v način MF Y, se ostrenje prilagodi razdalji, ki jo označuje merilo razdalje.

Uporaba fotoaparata, opremljenega z gumbov za upravljanje načinov AF/MF

- Pritisnite gumb za upravljanje načinov AF/MF za preklop iz načina AF v MF, kadar sta fotoaparat in objektiv nastavljeni na AF.
- Pritisnite gumb za upravljanje načinov AF/MF za preklop iz načina MF v AF, kadar je fotoaparat nastavljen na MF, objektiv pa na AF.

E Uporaba funkcije za odpravljanje učinkov tresenja**Stikalo za odpravljanje učinkov tresenja**

Fotoaparat uporablja stikalo za odpravljanje učinkov tresenja.

- ON: odpravi učinke tresenja fotoaparata.
- OFF: ne izravnava tresenja fotoaparata. Če želite omiliti ta pojavi, imenovan vinjetiranje, zaprite zaslone za odpravljanje učinkov tresenja nastavite v položaj OFF.

Vinjetiranje

- Pri uporabi objektiva postanejo robovi zaslona temnejši od središča. Če želite omiliti ta pojavi, imenovan vinjetiranje, zaprite zaslone za odpravljanje učinkov tresenja nastavite v položaj OFF.

F Uporaba gumbov za zaklep ostrena

- Gumb za zaklep ostrena tega objektiva pri nekaterih modelih fotoaparov ne bo deloval. Za dodatne informacije o združljivosti običajno spletno mesto družbe Sony za svoje območje ali se obrnite na prodajalca izdelkov Sony ali lokalnega pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.

Pritisnite gumb za zaklep ostrena v načinu AF, da prekličete način AF. Ostrena je fiksno, pri čemer lahko sprostite zaklop. Sprostite gumb za zaklep ostrena, pri tem pa do polovice pritisnite sprosto, da znova začenete način AF.

G Spreminjanje razpona ostrena (razpon AF)

Z omejevalnikom razpona ostrena lahko skrajšate čas samodejnega ostrena. To je priročno, kadar je razdalja motiva jasna.

Premaknite omejevalnik razpona ostrena in izberite razpon ostrena.

- FULL: AF je nastavljen na razpon od najmanjše razdalje ostrena do neskončnosti.
- ∞ - 0,5m: AF je nastavljen na razpon od 0,5 m do neskončnosti.
- 0,5m - 0,28m: AF se spremeni v razponu od 0,5 m do najmanjše razdalje ostrena.*

* Odvisno od modela fotoaparata je lahko AF nastavljen na enak razpon ostrena kot pri nastavljanju omejevalnika razpona ostrena na možnost FULL. Za dodatne informacije o združljivosti običajno spletno mesto družbe Sony za svoje območje ali se obrnite na prodajalca izdelkov Sony ali lokalnega pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.

Makrofotografija**Razmerja povečave**

Merilo povečave najdete na merilu razdalje.

- Večja kot je povečava, bolj občutljiv je fotoaparat na tresenje. Pri fotografiraju uporabite stojalo, da stabilizirate fotoaparat.

Previdnostni ukrepi pri uporabi komercialno dostopnega merilnika osvetlitve ali funkcije fotografiranja z ročno bliskavico

Kadar fotografirate objekt od bližu, se svetlost objekta zmanjša.

Kadar fotografirate v načinu samodejne osvetlitve ali ročno merjenja načinu (npr. način AUTO v fotoaparatu), se osvetlitev prilagodi samodejno. Kadar uporabljate komercialno dostopen merilnik osvetlitve ali fotografirate s funkcijo ročne bliskavice, ki je na voljo pri nekaterih zunanjih bliskavicah, vrednost osvetlitve nastavite tako, da bo višja od prikazane. (Informacije o izravnavi osvetlitve so na voljo v tabeli izravnave osvetlitve H.)

H Tabela izravnave osvetlitve

a Popravljanje osvetlitve

b Razmerja povečave

c Razdalja

- Razmerje med povečavo in razdaljo, prikazano v tabeli, predstavlja okvirno vodilo.

Tehnični podatki

Ime (ime modela)	FE 90mm F2.8 Macro G OSS (SEL90M28G)
Goriščna razdalja (mm)	90
Goriščna razdalja, ekvivalentna formatu 35 mm*1 (mm)	135
Skupine/elementi objektiva	11-15
Vidni kot 1*2	27°
Vidni kot 2*2	17°
Najmanjša razdalja izostitve*3 (m)	0,28
Največja povečava (x)	1,0
Najmanjša odprtina zaslone	

A

B

2

C

D

(1)

(2)

E

F

G

H

a	+2	+1 2/3	+1 1/3	+1	+2/3	+1/3	0
b	1,00X (1:1)	0,88X (1:1,13)	0,73X (1:1,37)	0,54X (1:1,84)	0,37X (1:2,67)	0,22X (1:4,4)	0,09X (1:11)
c	0,28	0,29	0,30	0,33	0,40	0,56	1,19
	∞ - 0,5m - 0,5m - 0,28m						

Hrvatski
(Nastavak s naslovne stranice)

Promjena načina AF (automatsko fokusiranje) / MF (ručno fokusiranje)

Na objektivu je moguća izmjena načina fokusiranja između automatskog (AF) i ručnog fokusiranja (MF). Za fotografiranje automatskim načinom fokusiranja (AF) potrebno je postaviti fotoaparat i objektiv na AF. Za fotografiranje ručnim načinom fokusiranja (MF) potrebno je postaviti fotoaparat i objektiv na MF.

Postavljanje načina fokusiranja na objektivu (1)

Automatsko fokusiranje (AF): Postavite prsten za fokusiranje u položaj **X**.

Ručno fokusiranje (MF): Postavite prsten za fokusiranje u položaj **Y**.

- Upute o postavljanju načina fokusiranja na fotoaparat potražite u priročnicima za fotoaparat.
- Pri ručnom načinu rada fokusa (MF), gledajući kroz tražilo okrećite prsten za fokusiranje kako biste podesili fokus (2) itd. Skala udaljenosti samo je približan orientir.
- Kada pomicate prsten za fokusiranje iz automatskog načina fokusiranja (AF) **X** u ručni način (MF) **Y**, fokusiranje se prilagodava udaljenosti naznačenoj na skali udaljenosti.

Korištenje fotoaparata opremljenog upravljačkim gumbom za postavljanje načina fokusiranja – automatsko/ručno (AF/MF)

- Kako biste način fokusiranja prebacili iz automatskog (AF) u ručni (MF) kada su i fotoaparat i objektiv postavljeni na automatsko fokusiranje (AF), pritisnite upravljački gumb za postavljanje automatskog/ručnog (AF/MF) fokusiranja.
- Kako biste način fokusiranja prebacili iz ručnog (MF) u automatski (AF) kada je fotoaparat postavljen na ručno (MF), a objektiv na automatsko fokusiranje (AF), pritisnite upravljački gumb za postavljanje automatskog/ručnog (AF/MF) fokusiranja.

A **Identifikacija delova**

1 Oznaka za senilo za objektiv
2 Prsten za fokusiranje
3 Skala rastojanja/skala uvećanja
4 Oznaka udaljenosti
5 Kontakti objektiva*
6 Dugme za zadržavanje fokusa
7 Ograničavač opsega fokusa
8 Prekidač za kompenzaciju podrhtavanja
9 Oznaka za montiranje

* Ne dodirujte kontakte objektiva.

B **Korištenje dugmadi za zadržavanje fokusa**

- Dugme za zadržavanje fokusa ovog objektiva ne funkcioniše na nekim modelima fotoaparata. Više informacija o kompatibilnosti potražite na web-sajtu kompanije Sony u vašem području ili se obratite Sony proizvođaču ili lokalnom ovlašćenom Sony servisu.

Pritisnite dugme za zadržavanje fokusa u AF režimu da biste ponistili AF. Fokus je fiksiran pa možete da otpustite okidač na fiksirani fokus. Otpustite dugme za zadržavanje fokusa kada pritisnete okidač do pola da biste ponovo pokrenuli AF režim.

C **Menjanje opsega fokusa (AF opseg)**

Ograničavač opsega fokusa vam omogućava da skratite vreme automatskog fokusiranja. Ovo je korisno kada je udaljenost objekta snimanja konačna. Pomerite ograničavač opsega fokusa da biste izabrali opseg fokusa.

- FULL: AF je podešen na minimalnu udaljenost fokusiranja do beskonačnosti.
- $\infty - 0,5\text{ m}$: AF je podešen na 0,5 m do beskonačnosti.
- 0,5 m - 0,28 m: AF se menja od 0,5 m do minimalne fokusne dužine.*

* U zavisnosti od modela fotoaparata, AF režim može da se podesi na isti opseg fokusa kao kada je ograničavač opsega fokusa podešen na FULL. Više informacija o kompatibilnosti potražite na web-sajtu kompanije Sony u vašem području ili se obratite Sony proizvođaču ili lokalnom ovlašćenom Sony servisu.

D **Makro snimanje**

1 **Postavljanje objektiva (Pogledajte sliku B-1.)**

1 Uklonite zadnji i prednji poklopac za objektiv i poklopac kućišta fotoaparata.

- Prednji poklopac za objektiv možete da postavite/skinete na dva načina, (1) i (2). Kada poklopac za objektiv postavljate/skidate sa postavljenim senilom za objektiv, koristite metod (2).

2 **Poravnajte belu oznaku na telu objektiva sa belom oznakom na fotoaparatu (oznaka za montiranje)**, zatim umetnite objektiv u bajonet fotoaparata i rotirajte ga u smeru kretanja kazaljki na satu dok se ne zaključa.

- Ne pritisikajte dugme za oslobadanje objektiva na fotoaparatu kada je objektiv namontiran.
- Ne montirajte objektiv pod ugлом.

2 **Uklanjanje objektiva (Pogledajte sliku B-2.)**

Dok držite pritisnuto dugme za oslobadanje objektiva na fotoaparatu, rotirajte objektiv u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki na satu dok se ne zaustavi, a zatim ga odvojite.

C **Postavljanje senila za objektiv (Pogledajte sliku B-2.)**

Preporučujemo vam da koristite senilo za objektiv da biste umanjili odsjaj na objektivu i obezbedili maksimalan kvalitet slike.

Poravnajte crvenu liniju na senilu za objektiv sa crvenom linijom na objektivu (oznaka za senilo za objektiv), zatim umetnite senilo za objektiv u bajonet i rotirajte ga u smeru kretanja kazaljki na satu dok ne klikne na mesto i crvena tačka na senilu ne bude poravnata sa crvenom linijom na objektivu (oznaka za senilo za objektiv).

- Kada koristite spoljni blic postavljen na fotoaparat (prodaje se zasebno), uklonite senilo za objektiv da biste sprečili da zakloni svjetlost blica.
- Prikljuk odlaganja, postavite senilo za objektiv u obrnuti položaj.

D **Fokusiranje**

Postoje tri načina da fokusirate sliku.

- Automatsko fokusiranje**
Fotoaparat automatski fokusira sliku.
- DMF (Direktno ručno fokusiranje)**
Nakon što fotoaparat automatski fokusira sliku, možete ručno da precizno prilagodite fokus.
- Ručno fokusiranje**
Vi fokusirate sliku ručno.

- Režim fokusiranja ovog objektiva na nekim fotoaparatorima ne može da se menja.

Više informacija o kompatibilnosti potražite na web-sajtu kompanije Sony u vašem području ili se obratite Sony proizvođaču ili lokalnom ovlašćenom Sony servisu.

E **Upotreba funkcije kompenzacije trešnje**

Prekidač kompenzacije trešnje

- ON: kompenzira trešnju fotoaparata.
- OFF: ne kompenzira trešnju fotoaparata. Kada snimate s trošća, preporučujemo postavljanje prekidača kompenzacije trešnje fotoaparata na OFF.

F **Upotreba gumba za zadržavanje fokusa**

Gumb za zadržavanje fokusa na ovom objektivu ne radi s nekim modelima fotoaparata. Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite na web-mjestu tvrtke Sony za svoje područje ili se obratite svom proizvođaču tvrtke Sony ili ovlašćenom lokalnom servisu tvrtke Sony.

Pritisnite gumb za zadržavanje fokusa u automatskom načinu fokusiranja (AF) kako biste poništili automatsko fokusiranje (AF). Fokus je fiksiran pa možete otpustiti okidač na fiksirani fokus. Kako biste ponovno pokrenuli automatski način fokusiranja (AF), otpustite gumb za zadržavanje fokusa i istodobno pritisnite gumb okidača do pola.

G **Promjena raspona fokusa (AF raspon)**

Graničnik opsega fokusa omogućuje skraćenje vremena automatskog fokusiranja. To je korisno kada je udaljenost objekta konačna.

Pomaknite graničnik opsega fokusa kako biste odabrali opseg.

- FULL: Automatski je fokus (AF) postavljen na minimalnu udaljenost fokusiranja do beskonačnosti.
- $\infty - 0,5\text{ m}$: Automatski je fokus (AF) postavljen od 0,5 m do beskonačnosti.
- 0,5 m - 0,28 m: Automatski se fokus (AF) mijenja od 0,5 m do minimalne žarišne duljine.*

* Ovisno o modelu fotoaparata, automatski fokus (AF) može biti postavljen na isti opseg kao kada je graničnik opsega fokusa postavljen na FULL.

H **Specifikacije**

Naziv (naziv modela)	FE 90 mm F2.8 Macro G OSS (SEL90M28G)
Žarišna duljina (mm)	90
ekvivalent žarišnoj duljini 35-miliimetarskog formata*1 (mm)	135
Skupine – elementi objektiva	11-15
Vidni kut 1*2	27°
Vidni kut 2*2	17°
Minimalni fokus*3 (m)	0,28
Maksimalno povećanje (\times)	1,0
Minimalni otvor blende	f/22
Promjer filtra (mm)	62
Dimenzije (maks. promjer \times visina) (prič. u mm)	79 x 130,5
Težina (prič. u g)	602
Funkcija kompenzacije trešnje	Da

*1 To je ekvivalent žarišnoj duljini formata 35 mm kada je objektiv montiran na digitalne fotoaparate s izmjenjivim objektivima opremljene slike slike s senzorom veličine APS-C.

*2 Vidni kut 1 vrijednost je za fotoaparate formata 35 mm, a vidni kut 2 vrijednost je za digitalne fotoaparate s izmjenjivim objektivima opremljene slike slike s senzorom veličine APS-C.

*3 Minimalni fokus udaljenost je od slike slike s senzora do objekta.

Uključene stavke: objektiv (1), prednji poklopac objektiva (1), stražnji poklopac objektiva (1), sjenilo za objektiv (1), torbičica za objektiv (1), komplet tiskane dokumentacije

Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.

α i **G** su zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.

Srpski

U ovom priručniku za upotrebu objašnjeno je kako se koriste objekti. Napomena o korišćenju možete pronaći u posebnom odeljku za mere opreza pre korišćenja. Obavezno pročitajte oba dokumenta pre korišćenja objekti.

Promena režima AF (automatsko fokusiranje)/MF (ručno fokusiranje)

Režim fokusa može da se izabere između AF i MF na objektivu.

Za snimanje u režimu AF, i fotoaparat i objektiv treba da budu podešeni na AF. Za snimanje u režimu MF, fotoaparat ili objektiv ili oba treba da budu podešeni na MF.

Podešavanje režima fokusiranja na objektivu (1)

AF: Podesite prsten za fokusiranje na položaj **X**.

MF: Podesite prsten za fokusiranje na položaj **Y**.

- Pogledajte priručnik za upotrebu fotoaparata da biste podesili njegov režim fokusiranja.
- U MF režimu, okrećite prsten za fokusiranje da biste prilagodili fokus (2) dok gledate kroz tražilo itd. Skala rastojanja je samo okvirni vodič.
- Kada prsten za fokusiranje pomerite iz AF režima **X** u MF režim **Y**, fokus se prilagodava prema rastojanju naznačenom na skali rastojanja.

Korišćenje fotoaparata opremljenog kontrolnim dugmetom AF/MF

- Pritisnite kontrolno dugme AF/MF da biste se prebacili sa AF režima na MF režim kada su i fotoaparat i objektiv podešeni na AF.
- Pritisnite kontrolno dugme AF/MF da biste se prebacili sa MF režima na AF režim kada je fotoaparat podešen na MF, a objektiv na AF.

E **Korišćenje funkcije za kompenzaciju podrhtavanja**

Prekidač za kompenzaciju podrhtavanja

- ON: Podrhtavanje fotoaparata se kompenzuje.
- OFF: Podrhtavanje fotoaparata se ne kompenzuje. Preporučujemo da prekidač za kompenzaciju podrhtavanja podesite na OFF kada snimate uz korišćenje stativa.

F **Korišćenje dugmadi za zadržavanje fokusa**

- Dugme za zadržavanje fokusa ovog objektiva ne funkcioniše na nekim modelima fotoaparata. Više informacija o kompatibilnosti potražite na web-sajtu kompanije Sony u vašem području ili se obratite Sony proizvođaču ili lokalnom ovlašćenom Sony servisu.

Pritisnite dugme za zadržavanje fokusa u AF režimu da biste ponistili AF. Fokus je fiksiran pa možete da otpustite okidač na fiksirani fokus. Otpustite dugme za zadržavanje fokusa kada pritisnete okidač do pola da biste ponovo pokrenuli AF režim.

G **Menjanje opsega fokusa (AF opseg)**

Ograničavač opsega fokusa vam omogućava da skratite vreme automatskog fokusiranja. Ovo je korisno kada je udaljenost objekta snimanja konačna. Pomerite ograničavač opsega fokusa da biste izabrali opseg fokusa.

- FULL: AF je podešen na minimalnu udaljenost fokusiranja do beskonačnosti.
- $\infty - 0,5\text{ m}$: AF je podešen na 0,5 m do beskonačnosti.
- 0,5 m - 0,28 m: AF se menja od 0,5 m do minimalne fokusne dužine.*

* U zavisnosti od modela fotoaparata, AF režim može da se podesi na isti opseg fokusa kao kada je ograničavač opsega fokusa podešen na FULL. Više informacija o kompatibilnosti potražite na web-sajtu kompanije Sony u vašem području ili se obratite Sony proizvođaču ili lokalnom ovlašćenom Sony servisu.

H **Tabela kompenzacije ekspozicije**

a	+2	+1 2/3	+1 1/3	+1	+2/3	+1/3	0
b	1,00X (1:1)	0,88X (1:1,13)	0,73X (1:1,37)	0,54X (1:1,84)	0,37X (1:2,67)	0,22X (1:4,4)	0,09X (1:11)
c	0,28	0,29	0,30	0,33	0,40	0,56	1,19
	∞ - 0,5m - 0,5m - 0,28m						

I **Specifikacije**

Naziv (Naziv modela)	FE 90mm F2.8 Macro G OSS (SEL90M28G)
Žižna duljina (mm)	90
Žižna duljina ekvivalentna formatu od 35 mm*1 (mm)	135
Grupe-elementi objektiva	11-15
Ugao gledanja 1*2	27°
Ugao gledanja 2*2	17°
Minimalni fokus*3 (m)	0,28
Maksimalno uvećanje (\times)	1,0
Minimalni otvor blende	f/22
Prečnik filtera (mm)	62
Dimenzije (maksimalni prečnik \times visina) (prič. u mm)	79 x 130,5
Masa (prič. u g)	602
Funkcija kompenzacije podrhtavanja	Da

*1 Ovo je žižna duljina ekvivalentna formatu od 35 mm kada je namontiran na digitalni fotoaparat sa zamenjivim objektivom koji je opremljen senzorom slike veličine APS-C.

*2 Ugao gledanja 1 je vrednost za fotoaparate formata 35 mm, a ugao gledanja 2 je vrednost za digitalne fotoaparate sa zamenjivim objektivom opremljene senzorom slike veličine APS-C.

*3 Minimalni fokus je rastojanje od senzora slike do objekta.

- U zavisnosti od mehanizma objektiva, žižna duljina može da se promeni u skladu sa promenama udaljenosti u toku fotografisanja. Navedene žižne duljine su date pod pretpostavkom da je objektiv fokusiran na beskonačno.

Sadržaj pakovanja: objektiv (1), prednji poklopac za objektiv (1), zadnji poklopac za objektiv (1), sjenilo za objektiv (1), futrola za objektiv (1), štampana dokumentacija

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

α i **G** su zaštitni znaci kompanije Sony Corporation.