

SONY®

Digital HD Video Camera Recorder

HDR-AS30/AS30V

Digital HD-videokamera-optager

Følgende beskriver de funktioner, der leveres/ændres med denne firmwareopdatering samt hvordan de betjenes.

Se i "Betjeningsvejledning" og "Håndbog".

Indstillingselementer

Punkter	Skærm	Standardindstilling
Optagetilstand	VIDEO	HQ (1920×1080/30p)
SteadyShot	STEDY	ON
Feltvinkel	ANGLE	120°
Vend	FLIP	OFF
Scene	SCENE	NORML
Intervalfotooptagelse	LAPSE	5sec
Smart fjernbetjening	Wi-Fi	ON
Kopier*	SHARE	—
GPS-log (kun HDR-AS30V)	GPS	ON
Flytilstand	PLANE	OFF
Automatisk slukning	A.OFF	60sec
Bip	BEEP	ON
Dato-/tidsindstilling	DATE	2013/1/1 00:00 GMT+0
Indstilling for sommertid	DST	OFF
USB-strømforsyning	USBPw	ON
Skift mellem NTSC/PAL	V.SYS	NTSC
Nulstilling af indstillingerne	RESET	—
Format	FORMT	—

* Du kan ændre tilstanden ved at betjene din smartphone, når kameraet er indstillet til den smarte fjernbetjeningsfunktion.



Du kan optage billedet på hovedet. Denne funktion er nyttig, når kameraet er monteret omvendt.

Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP].

- 1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter på knappen ENTER igen.
- 2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [FLIP] (Vend), og tryk derefter på knappen ENTER.
- 3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen ENTER.

		Vender billedet lodret og bytter om på venstre og højre lydkanal.
✓		Vender ikke billedet.
		Vender tilbage til menuen [FLIP].

Om vendefunktionen

Når Vend er indstillet til [ON], vises der [FLIP] på indstillingsoplysningerne, når optagetilstanden ændres.

Når kameraet bruges i normal position, optages billederne omvendt.

Indstilling for sommertid



Du kan indstille kameraets ur til at vise sommertid.
Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP].

- 1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter på knappen ENTER igen.
- 2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [DST] (Daylight Saving Time - Sommertid), og tryk derefter på knappen ENTER.
- 3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen ENTER.

		Angiver sommertiden.
✓		Angiver ikke sommertiden.
		Vender tilbage til menuen [DST].

Digitaalinen HD-videokamera-tallennin

Seuraavissa vaiheissa kuvataan tämän laiteohjelmistopäivityksen myötä lisätyt tai muuttuneet toiminnot sekä niiden käyttö.


Katso lisätietoja käyttöoppaasta ja käsikirjasta.

Asetuskohteet

Vaihtoehdot	Näyttö	Oletusasetus
Tallennustila	VIDEO	HQ (1920×1080/30p)
SteadyShot	STEDY	ON
Kenttäkulma	ANGLE	120°
Kääntö	FLIP	OFF
Otos	SCENE	NORML
Väliajoin otettavien kuvien tallennus	LAPSE	5sec
Älykäs kauko-ohjain	Wi-Fi	ON
Kopiointi*	SHARE	—
GPS-loki (vain HDR-AS30V)	GPS	ON
Lentokonetila	PLANE	OFF
Automaattinen virrankatkaisu	A.OFF	60sec
Piippaus	BEEP	ON
Päivämäärän ja ajan asetus	DATE	2013/1/1 00:00 GMT+0
Kesäajan asetus	DST	OFF
USB-virtalähde	USBPw	ON
NTSC/PAL-asetuksen vaihto	V.SYS	NTSC
Asetusten palauttaminen	RESET	—
Muoto	FORMT	—

* Voit muuttaa tilaa älypuhelimesta, kun kamera on asetettu käyttämään älykästä kauko-ohjaintoimintoa.

Kääntö



Voit tallentaa kuvan ylösalaisin. Tämä toiminto on hyödyllinen tilanteissa, joissa kamera on kiinnitetty ylösalaisin.
Määritä asetus valitsemalla ensin [SETUP].


- 1 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [SETUP], ja paina sitten ENTER-painiketta.
- 2 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [FLIP] (Kääntö), ja paina sitten ENTER-painiketta.
- 3 Valitse asetus painamalla NEXT-painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.

		Kääntää kuvan pystysuunnassa ja vaihtaa vasemman ja oikean äänikanavan keskenään.
✓		Ei käännä kuvaa.
		Palaa [FLIP]-valikkoon.

Tietoja kääntötoiminnosta

Kun Kääntö-asetuksena on [ON], asetustiedoissa näkyy kuvaustilaa vaihdettaessa [FLIP].
Kun kameraa käytetään normaaliasennossa, kuvat tallennetaan ylösalaisin.

Kesäajan asetus



Voit asettaa kameran kellon kesäaikaan.
Aloita asetuksen määrittäminen valitsemalla ensin [SETUP].

- 1 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [SETUP], ja paina sitten ENTER-painiketta.
- 2 Paina NEXT-painiketta, jotta näyttöön tulee [DST] (Kesäaika), ja paina sitten ENTER-painiketta.
- 3 Valitse asetus painamalla NEXT-painiketta ja paina sitten ENTER-painiketta.

	ON	Asettaa kesäajan.
✓	OFF	Ei aseta kesäaikaa.
	BACK	Palaa [DST]-valikkoon.