



Lietuviai

(Pirmojo puslapio tęsinys)

Šio įrenginio naudojimas

Kaip pritvirtinti įrenginį (žr. [B] pav.)
Prieš tvirtindami šį įrenginį prie kameros arba jį atjungdami, nustatykite jo maitinimo jungiklio padėtį OFF.

1 Nuimkite nuo šio įrenginio apsauginį jungties dangtelį.

2 Išjunkite kameros maitinimą. Šio įrenginio „Multi Interface“ jungties pagrindą sulygiuokite su kameros „Multi Interface Shoe“ jungtimi ir prijunkite šį įrenginį.

3 Pasukite šio įrenginio užrakto rankenėlę įpadėtį LOCK.

Pastabos

Jei šio įrenginio prijungti nepavyksta, užrakto rankenėlę pasukite į padėtį RELEASE, kad užraktą atraktumėte.

Kaip atjungti šį įrenginį
Išjunkite kameros maitinimą ir atjunkite šį įrenginį atvirkštine tvarka atlikdami prijungimo veiksmus.

Pastabos dėl naudojimo

Kaip neįrašyti triukšmo (žr. [C] pav.)

Jei įrašomas kameros jungties dangteliai liečiantis su šiuo įrenginiu atsirandantis garsas, naudokite prie šio įrenginio priedamą tarpiklį.
Informacijos, kaip tiksliai pritvirtinti tarpiklį prie šio įrenginio, rasite [D] pav.

Specifikacijos

Tipas	Elektretinis kondensatorinis
Dažnio atskas	150–15 000 Hz
Garso ėmimas	Įvairių krypčių (žr. [E] pav. <p>a: naudojant šį įrenginį</p> <p>b: naudojant kameroje integruotą mikrofoną)</p>

Darbinė temperatūra	0–40 °C
Laikymo temperatūra	Nuo –20 iki +60 °C
Matmenys (apytiksl.)	28 × 57 × 106 mm (be išikišusių dalių)
Svoris	Apytiksl. 45 g
Komplekte esantys komponentai	„Gun zoom“ mikrofonas (1), apsauga nuo vėjo (1), apsauginis jungties dangtelis (1), tarpiklis (1), nešiojimo krepšys (1), spausdintų dokumentų rinkinys

Dizainas ir specifikacijos gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.

„Multi Interface Shoe“ yra „Sony Corporation“ prekės ženklas.

Latviski

Pirms šis iekartas darbinąšanas, lūdzu, izlasiet visu šo rokasgrāmatu, kā arī saglabājiēt to turpmākām uziņņāņām.

BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu elektrošoka risku:

1) nepakļaujiet iekārtu lietus vai mitruma iedarbībai;
2) nenovietojiet uz aparāta ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.

Glabājiet maziem bērniem nepieejamā vietā, lai nepieļautu nejašu norīšanu.

Klientiem Eiropā

Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām iekārtām (attiecās uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm ar atsevišķu savākšanas sistēmu)
Šis apzīmējums uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka ar šo izstrādājumu nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod atbilstoša savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanas no šī izstrādājuma, palīdzēsit nepieļaut iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtejo vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoša šī izstrādājuma atkritumu apstrāde.
Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus.
Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šī izstrādājuma pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.

< Piezīme klientiem valstīs, kuras piemēro ES direktīvas >
Ražotājs: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna
Informācija par atbilstību ES izstrādājumiem: Sony Deutschland GmbH H, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija

Veids	Elektrēta kondensatora veids
Frekvenču raksturliķne	150 Hz – 15 000 Hz
Uztveršanas modelis	Supervirziena (Sk. attēlu [E] . <p>a) izmantojot šo iekārtu;</p> <p>b) izmantojot kameras iebūvēto mikrofonu.)</p>

Darba temperatūra
Glabāšanas temperatūra
Izmēri (aptuveni)
Masa
Iekļautie priekšmeti

No 0 °C līdz 40 °C
No -20 °C līdz +60 °C
28 mm×57 mm×106 mm (bez izvīzītājām daļām)
Aptuveni 45 g
Pistoles tālrunmaiņas sinhronizācijas mikrofons (1), vējšegs (1), savienotāja aizsargvāciņš (1), starplika (1), somiņa pārnēsāšanai (1), drukātas dokumentācijas komplekts

Skatiet kameras lietošanas instrukcijas un pārbaudiet, vai jūsu kamera ir saderīga ar vairāku interfeisu līgzdu Multi Interface Shoe.
• Viena skāriena piestiprināšana vairāku interfeisu līgzdaī Multi Interface Shoe
Vairāku interfeisu līgzdas Multi Interface Shoe kontakts nodrošina barošanu un retranslē signālus no kameras uz šo iekārtu.

• Iespēja pārslēgties starp mikrofona režīmu ZOOM, kas virziena jutīgumu (stereo panorāmu) sinhronizē ar video tālrunmaiņas funkciju, un nesinhronizēto mikrofona režīmu GUN supervirziena modeļa iegūšanai.
Atkarībā no jūsu kameras dažas funkcijas ar šo iekārtu var nedarboties.
Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet Sony tīmekļa vietni.

Piezīmes

Ja izmantojat kameru ar maināmiem objektīviem, atkarībā no kameras pievienotā objektīva šī iekārta var nepārslēgties mikrofona režīmā ZOOM. Šādā gadījumā skaņa tiks ierakstīta ar kameras iebūvēto mikrofonu.
Iesākām jau iepriekš pārbaudīt darbību ar saviem objektīviem.

Piesardzības pasākumi

- Lai, pārnēsājot šo iekārtu, nesabojātu savienotāju, noņemiet šo iekārtu no kameras, pievienojiet šai iekārtai savienotāja aizsargvāciņu un ievietojiet šo iekārtu komplektācijā iekļautajā pārnēsāšanas somiņā.**
- Neaiztieciēt savienotāju.**
- Šī iekārta ir precīzītais instruments. Nemetiet to zemē, kā arī nepakļaujiet to pārmērīgiem triecieniem.
- Nepakļaujiet šo iekārtu augstas temperatūras un mitruma iedarbībai.
- Izmantojot šo iekārtu ārpus telpām, uzmanieties, lai to nesasaplīnātu lietū vai jūras ūdenī.
- Ierakstot filmu, iespējams, tiks ierakstīta kameras vai objektīva darbības skaņa vai skaņas signāli.
- Ierakstīšanas laikā pieskaroties šai iekārtai, tiks ierakstīts troksnis. Uzmanieties, lai nepieskartos šai iekārtai, īpaši ar matiem, galvassegu u.c.
- Ierakstīšanas laikā nemaniet šīs iekārtas režīmu.
- Neturiet kameru tikai aiz šīs iekārtas. Var sabojāt šo iekārta, vai var izkrist kamera.

A Daļu identificēšana

[1] Fiksācijas grozāmpoga

[2] Vairāku interfeisu pēda

Piezīmes

[3] Mikrofons

[4] Bidslēdzis (ZOOM/OFF/GUN)

NOVĪTIJOT SLĒDZI ATBILSTOŠI ŠIS IEKĀRTAS IZMANTOŠANAS NOLŪKAM.	
ZOOM	Lai šo iekārtu izmantotu kā tālrunmaiņai piesaistītu mikrofonu
OFF	Lai izmantotu kamerā iebūvēto mikrofonu
GUN	Lai šo iekārtu izmantotu, nesinhronizējot to ar tālrunmaiņu

[5] Vējšegs

Uzlieciēt uz šīs iekārtas, lai samazinātu troksni, ko izraisa vējš vai elpa.

Piezīmes

Ja vējšegs samirkst lietū, noņemiet to no šīs iekārtas un izžāvējiet ēnā.

[6] Savienotāja aizsargvāciņš

Šīs iekārtas izmantošana

Lai pievienotu šo iekārtu (sk. attēlu [B])
Pirms šo iekārtu pievienojat kamerei vai noņemat no tās, pārvietojiet šīs iekārtas barošanas slēdzi stāvoklī OFF.

1 Noņemiet no šīs iekārtas savienotāja aizsargvāciņu.

2 Izslēdziet kameru. Šīs iekārtas vairāku interfeisu pēdu savietojiet ar kameras vairāku interfeisu līgzdu Multi Interface Shoe un pievienojiet šo iekārtu.

3 Šīs iekārtas fiksācijas pogu pagrieziet uz LOCK.

Piezīmes

Ja šo iekārtu nevarat ievietot, pilnībā pagrieziet fiksācijas pogu virzienā uz RELEASE, lai atbrīvotu fiksatoru.

Lai atvienotu šo iekārtu
Izslēdziet kameru un atvienojiet šo iekārtu, veicot pērvējšošanai pretējas darbības.

Piezīme par lietošanu

Lai neierakstītu troksni (sk. attēlu [C])

Ja tiek ierakstīts troksnis, kas rodas, kameras līgzdas vāciņam atsitoties pret šo iekārtu, pievienojiet šīs iekārtas komplektācijā iekļauto starpliku.

Detalizētu informāciju par starplikas pievienošanu šai iekārtai skatiet attēlā [D].

Specifikācijas

Veids	Elektrēta kondensatora veids
Frekvenču raksturliķne	150 Hz – 15 000 Hz
Uztveršanas modelis	Supervirziena (Sk. attēlu [E] . <p>a) izmantojot šo iekārtu;</p> <p>b) izmantojot kameras iebūvēto mikrofonu.)</p>

Darba temperatūra
Glabāšanas temperatūra
Izmēri (aptuveni)

No 0 °C līdz 40 °C
No -20 °C līdz +60 °C
28 mm×57 mm×106 mm (bez izvīzītājām daļām)
Aptuveni 45 g
Pistoles tālrunmaiņas sinhronizācijas mikrofons (1), vējšegs (1), savienotāja aizsargvāciņš (1), starplika (1), somiņa pārnēsāšanai (1), drukātas dokumentācijas komplekts

Skatiet kameras lietošanas instrukcijas un pārbaudiet, vai jūsu kamera ir saderīga ar vairāku interfeisu līgzdu Multi Interface Shoe.
• Viena skāriena piestiprināšana vairāku interfeisu līgzdaī Multi Interface Shoe
Vairāku interfeisu līgzdas Multi Interface Shoe kontakts nodrošina barošanu un retranslē signālus no kameras uz šo iekārtu.

Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Multi Interface Shoe ir Sony Corporation preču zīme.

Slovenščina

Pred uporabo te enote pozorno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.

OPOZORILO

Zmanjšajte možnost požara ali električnega udara, tako da
1) enote ne izpostavljate dežju ali vlagi in
2) na napravo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).

Hranite zunaj dosega otrok, da ne bi po nesreči pogoltili katerega od manjših delov.

Za uporabnike v Evropi

Odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (velja za države EU in druge evropske države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči skupaj z gospodinjstiki odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Z ustrežno odstranitvijo izdelka pripomoretē k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev tega izdelka. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov. Za več informacij o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.

Uporaba fotoaparata skupaj z enoto omogoča učinkovito smanjanje, ki ustreza vašemu namenu. Glejte priročnik z navodili in preverite združljivost svojega fotoaparata s priključkom za dodatno opremo.
• Namestitev na priključek za dodatno opremo z enim dotikom
Priključek za dodatno opremo zagotavlja napajanje fotoaparata in signale iz fotoaparata preusmerja v enoto.
• Omogočen je preklop med načinom ZOOM mikrofona, ki sinhronizira občutljivost smeri (stereo panoramski način) s funkcijo video zooma, in nesinhroniziranim načinom GUN za usmerjeni vzorec zajema.
Glede na vrsto fotoaparata nekaterē funkcije pri uporabi enote morda ne bodo delovale. Za več informacij obišečite spletno mesto podjetja Sony.

< Opomba za stranke, ki ta izdelek uporabljajo v državah, v katerih veljajo direktive EU >
Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska

Za skladnost izdelkov v EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija

Funkcije

Usmerjeni mikrofon ECM-GZ1M (v nadaljevanju »enota«) je združljiv s fotoaparatom, ki ima priključek za dodatno opremo, kot ga ima videokamera Sony ali digitalni fotoaparāt z zamenljivim objektivom (v nadaljevanju »fotoaparāt«).

Uporaba fotoaparata skupaj z enoto omogoča učinkovito smanjanje, ki ustreza vašemu namenu. Glejte priročnik z navodili in preverite združljivost svojega fotoaparata s priključkom za dodatno opremo.
• Namestitev na priključek za dodatno opremo z enim dotikom
Priključek za dodatno opremo zagotavlja napajanje fotoaparata in signale iz fotoaparata preusmerja v enoto.
• Omogočen je preklop med načinom ZOOM mikrofona, ki sinhronizira občutljivost smeri (stereo panoramski način) s funkcijo video zooma, in nesinhroniziranim načinom GUN za usmerjeni vzorec zajema.
Glede na vrsto fotoaparata nekaterē funkcije pri uporabi enote morda ne bodo delovale. Za več informacij obišečite spletno mesto podjetja Sony.

Srpski

Pre uporabe jedinice, pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga radi budućeg korišćenja.

UPOZORENJE

Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara,
1) ne izlažite jedinicu kiši ili vlazi.
2) ne postavljajte na uređaj predmete koji sadrže tečnost, na primer vase.

Držite van domašaja male dece da biste sprečili nehotično gutanje.

Za korisnike u Evropi

Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebalo da odložite na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Pravilnim odbacivanjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

< Napomena za korisnike u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije >
Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Za usaglašenost proizvoda sa propisima EU: Sony Deutschland GmbH H, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany

A Deli enote

[1] Vrtljivi zaklep

[2] Podnožje priključka za dodatno opremo
Opombe
Ne dotikajte se konektorja.

[3] Mikrofon

[4] Dršno stikalo (ZOOM/OFF/GUN)	
Stikalo nastavite gledē na namen uporabe enote.	
ZOOM	Uporaba enote v načinu zoom mikrofona
OFF	Uporaba v fotoaparāt vgrajenega mikrofona
GUN	Uporaba enote v nesinhroniziranem načinu z zoomom

[5] Zašćita pred vetrom

S tem pokrijete enoto, da zmanjšate pokajoći šum, ki ga povzročā veter ali dihanje.

Opombe

Će se zašćita pred vetrom zmoći zaradi deŹja, jo odstranite in posušite v senci.

[6] Pokrov za zašćito konektorja

Uporaba enote

Namešćanje enote (glejte sliko [B])

Pred namešćanjem ali odstranjevanjem enote premaknite drsno stikalo v poloŹaj »OFF«.

1 Z enote odstranite pokrov za zašćito konektorja.

2 Izklopite fotoaparāt. PodnoŹje priključka za dodatno opremo enote poravnajte s priključkom za dodatno opremo na fotoaparatu in enoto namestite.

3 Vrtljivi zaklep enote zavrtite v smeri »LOCK«.

Opombe

Će enote ne morete vstaviti, vrtljivi zaklep popolnoma zavrtite v smeri »RELEASE«, da zaklep sprosbite.

Odstranjevanje enote

Izklopite fotoaparāt in enoto odstranite, tako da postopek namešćanja izvedete v obratnem vrstnem redu.

Opomba o uporabi

Preprečevanje snemanja Źumov (glejte sliko [C])

Će posnamete Źum pokrova fotoaparata, ki udarja v enoto, namestite distanćnik, priloŹen enoti. Za drobnosti o namešćanju distanćnika glejte sliko [D].

Tehnićni podatki

Vrsta	Kondenzatorski elektret
Frekvenćni odziv	150–15.000 Hz
Vzorec zajema	Usmerjen (glejte sliko [E] . <p>a: z uporabo enote</p> <p>b: z uporabo v fotoaparāt vgrajenega mikrofona)</p>

Delovna temperatura	
Temperatura shranjevanja	28 mm × 57 mm × 106 mm (brez izboćenih delov)
Dimenzije (pribl.)	pribl. 45 g

TeŹa	Usmerjeni mikrofon (1), zašćita pred vetrom (1), pokrov za zašćito konektorja (1), distanćnik (1), etui (1), komplet natisnjene dokumentacije
------	---

Oblika in tehnićni podatki se lahko spremenijo brez obvestila.

Priključek za dodatno opremo je blagovna znamka druŹbe Sony Corporation.

Napomene

Ako koristite kameru sa zamenljivim objektivom, jedinica moŹda neće moći da radi u režimu mikrofona ZOOM u zavisnosti od postavljenog objektiva. U tom slućaju, zvuk će biti snimljen mikrofonom koji je ugrađen u kameru. Preporućujemo vam da unapred proverite da li je mikrofon moguće koristiti sa objektivom.

Mere opreza

- Da biste priključak zašćitili od oštećenja kada nosite ovu jedinicu, skinite jedinicu sa kamere, na priključak jedinice stavite zašćitnu kapu i stavite jedinicu u isporućenu torbicu za nošenje.**
- Nemojte da dodirujete priključak.**
- Ova jedinica je precizan instrument. Pazite da je ne ispustite i ne izlaŹite je udarcima.
- Nemojte da koristite ovu jedinicu na mestima sa visokom temperaturom ili vlagom.
- Kada jedinicu koristite napolju, pazite da ne pokisne i da se ne pokvasi morskome vodom.
- Tokom snimanja filma, mogu da budu snimljeni zvuk rada kamere i objektiva ili njihovih zvućni signali.
- Ako dodirnete ovu jedinicu tokom snimanja, biće snimljen zvuk dodira. Pazite da ne dodirnete jedinicu, naroćito kosom, ukrasima za glavu itd.
- Ne menjajte režim jedinice tokom snimanja.
- Nemojte da drŹite kameru samo za jedinicu. MoŹete da ošćetite jedinicu ili kamera moŹe da padne.

A Identifikacija delova

[1] Prsten za prićvršćivanje

[2] PodnoŹje za priključivanje na stopicu za više interfejsa
Napomene
Nemojte da dodirujete priključak.

[3] Mikrofon

[4] Prekiđać za biranje režima (ZOOM/OFF/GUN)
Postavite prekiđać prema tome kako nameravate da koristite ovu jedinicu.

ZOOM	Da biste koristili jedinicu kao zum mikrofon
OFF	Da biste koristili mikrofon koji je ugrađen u kameru
GUN	Da biste koristili jedinicu tako da nije sinhronizovana sa zumom

[5] Šćitnik za veter

Postavite ga na ovu jedinicu da biste smanjili brujanje koje nastaje zbog vetra ili disanja.

Napomene

Ako šćitnik za veter pokisne, skinite ga sa jedinice i osušite u hladu.

[6] Kapa za zašćitu priključka

Korišćenje jedinice

Postavljanje jedinice (pogledajte sliku [B])

Postavite prekiđać za napajanje jedinice na „OFF“ pre nego Źto je postavite na kameru ili skinete sa nje.

1 Uklonite zašćitnu kapu sa priključka ove jedinice.

2 Isključite napajanje kamere. Poravnajte podnoŹje za priključivanje na stopicu za više interfejsa ove jedinice sa stopicom za više interfejsa na kameri i postavite jedinicu.

3 Okrenite prsten za prićvršćivanje na ovoj jedinici u smeru LOCK.</