

Lietuvių

Kaip užfiksuoti dar greičiau judančius objektus

Naujasis šiame fotoaparate sumontuotas 79 taškų fazės aptikimo AF jutiklis užtikrina dar didesnį AF funkcijos efektyvumą fiksujant kadrus didele spartą. Ši funkcija galima pritaikius unikalią „Sony“ permatomo veidrodžio technologiją, leidžiančią nepertraukiamais naudoti AF.

Pagal numatytuosius nustatymus įprastai fotografuojant turi veikti automatinis fokusavimas.

Fotograuodami greitai judančius objektus, pvz., sportininkus, rekomenduojame rinktis toliau išvardytus nustatymus.

- Fokusavimo režimas: AF-C (Continuous AF)
- [Smile/Face Detect.]: [Off]

Fotograuodami nuolat sufokusuotus greitai judančius objektus, rinktės [Smile/Face Detect.] nuostatą [Off] – tada efektyviau veiks fiksavimo dideliu greičiu funkcija.

- [Focus Area]: tinkamą fokusavimo sritį pasirinkite atsižvelgdami į objekto judėjimą. Nustatę AF-C (nepertraukiamo AF) fokusavimo režimą galite rinktis [Lock-on AF]. Fotograuodami dar greičiau judančius nuolat sufokusuotus objektus, dalyje [Lock-on AF] rinktės [Focus Area] nuostatą  (padidinti lankstų taško pasirinkimą) ir pasirinkite norimą sritį, nuo kurios bus pradėta stebėti, atsižvelgiant į objekta arba kompoziciją.



Latviski

Lai tvertu objektus, kas pārvietojas vēl ātrāk

Šī kamera piedāvā augstlīmeņa AF funkcionalitāti ātrai uzņemšanai ar jaunizstrādāto 79 punktu fāzes noteikšanas AF sensoru. Šī funkcionalitāte ir iespējama, pateicoties Sony unikālajai caurredzamo spoguļu tehnoloģijai (Translucent Mirror Technology), kas ļauj izmantot pilna laika pastāvīgo AF. Kad izmantojat noklusējuma iestatījumus, autofokuss ir sagatavots uzņemšanai vispārīgās situācijās.

Ja uzņem mat objektus, kas ātri pārvietojas, piemēram, sporta sacensības, ieteicams norādīt šādas iestatījumu vērtības:

- Fokusa režīms: AF-C (Continuous AF)
- [Smile/Face Detect.]: [Off]

Ja jāuzņem un pastāvīgi fokusā jāpatur objekti, kas ātri pārvietojas, norādīet iestatījumam [Smile/Face Detect.] vērtību [Off], lai uzlabotu ātras uzņemšanas funkcionalitāti.

- [Focus Area]: atlasiet objekta kustībai piemērotu fokusa apgabalu.

Ja iestatāt fokusa režīmu AF-C (Continuous AF), varat atlasīt [Lock-on AF].

Ja jāuzņem un pastāvīgi fokusā jāpatur objekti, kas pārvietojas vēl ātrāk, sadaļā [Lock-on AF] norādīet iestatījumam [Focus Area] vērtību  (Expand Flexible Spot), lai atkarībā no objekta vai kompozīcijas atlasītu laukumu, kur vēlaties sākt izsekošanu.

Eesti

Veelgi kiiremini liikuvate objektide tabamiseks

See kaamera saavutab äsjaarendatud 79-punktise faasi tuvastamise AF-anduriga kiire jäädvustamise AF-funktsionaalsuse körgetasemeliselt. See funktsionaalsus on võimalik tänu Sony kordumatule läbipaistva peegli tehnoloogiale (Translucent Mirror Technology), mis võimaldab kasutada täisajalist Continuous AF-i.

Vaikeseadistuses seadistatakse autofookuse sääted jäädvustama üldolukordades. Kiiresti liikuvate objektide jäädvustamisel, näiteks spordisündmustel, soovitame seadistada üksused järgmiselt.

- Fookusrežiim: AF-C (Continuous AF)
- [Smile/Face Detect.]: [Off]

Pidevalt fookuses olevate kiiresti liikuvate objektide jäädvustamiseks seadke kiire jäädvustamise funktsionaalsuse täiustamiseks suvandi [Smile/Face Detect.] olekuks [Off].

- [Focus Area]: valige sobiv fookusala objekti liikumisest sõltuvalt.

Seadistades fookusrežiimi valikule AF-C (Continuous AF), saate valida suvandi [Lock-on AF].

Jäädvustades objekte, mis liiguavad pidevalt fookuses veelgi kiiremini, seadke [Focus Area] suvandis [Lock-on AF] olekule  (Expand Flexible Spot), et objektist või kompositsioonist olenevalt jälgimise alustamiseks soovitud ala valida.