


Digitalni LCD TV prijemnik

Upute za uporabu

Upute za brzi početak

Instruction Manual

Dodatne informacije



BRAVIA

KDL-46EX4xx / KDL-40BX4xx / KDL-40EX4xx / KDL-40NX5xx /
KDL-37EX4xx / KDL-32BX3xx / KDL-32BX4xx / KDL-32EX3xx /
KDL-32EX4xx / KDL-32NX5xx / KDL-26EX3xx / KDL-22EX3xx

Uvod

Zahvaljujemo na odabiru Sony proizvoda.

Prije uporabe TV prijemnika, molimo vas da pažljivo i temeljito pročitate ove upute i da ih sačuvate za kasniju uporabu.

Napomene o funkciji Digital TV

- Sve značajke vezane uz funkciju Digital TV (**DVB**) radit će samo u zemljama ili područjima emitiranja DVB-T (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC) digitalnog zemaljskog signala ili gdje je omogućen pristup kompatibilnom DVB-C (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC) kabelskom sustavu. Provjerite kod svog davalatelja usluga emitira li se DVB-T signal i u vašoj zemlji ili provjerite da li njihov DVB-C kabelski sustav odgovara integriranim funkcijama ovog TV prijemnika.
- Poslužitelj usluge kabelske TV može naplatiti takve usluge, te će možda biti potreban vaš pristanak na takve uvjete poslovanja.
- Iako je ovaj TV prijemnik uskladen s DVB-T i DVB-C standardima, nije zajamčena njegova kompatibilnost s budućim DVB-T digitalnim zemaljskim i DVB-C digitalnim kabelskim prijenosima.
- Neke Digital TV funkcije možda neće biti dostupne u nekim zemljama/regijama, a DVB-C kabelske funkcije možda neće pravilno raditi kod nekih operatera.

Popis podržanih kabelskih poslužitelja potražite na web adresi:

<http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/>



- DVB-C kabel nije raspoloživ za KDL-40/37/32P36xx.

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za sva pitanja servisa i jamstva, obratite se na adrese navedene u odvojenim dokumentima koji se tiču servisa ili jamstva.

Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod uskladen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

**Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici
www.sukladnost-sony.com.hr**

Zaštitni znakovi

- **DVB** je registrirani zaštitni znak tvrtke DVB Project.
- HDMI, HDMI logotip i High Definition Multimedia Interface su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.
- Proizvedeno prema licenci tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostruko-D su zaštitni znaci tvrtke Dolby Laboratories.
- O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni videoformat koji je kreirala DivX, Inc. To je službeni DivX Certified uredaj koji reproducira DivX video. Za više informacija i preuzimanje softvera za konvertiranje datoteka u DivX format posjetite www.divx.com.
- DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ovaj DivX Certified® uredaj potrebno je registrirati kako bi mogao reproducirati DivX Video-on-Demand (VOD) sadržaje. Za generiranje registracijskog koda pronađite dio za DivX VOD u izborniku za podešenje uređaja. S tim kodom posjetite vod.divx.com kako biste dovršili postupak registracije i saznali više o DivX VOD.



O nazivima modela u ovom priručniku

Oznaka "xx" koja se pojavljuje u nazivu modela odgovara brojkama koje označavaju boju uređaja.



- Slike koje se koriste o ovim uputama prikazuju model KDL-32EX402 ako nije navedeno drugče.

Sadržaj

Upute za brzi početak

4

Sigurnosne informacije	9
Mjere opreza	10

Instruction Manual

Navigacija kroz izbornik Instruction Manual	11
--	-----------

Dodatne informacije

Postavljanje pribora (zidni nosač).....	12
Tehnički podaci	15
U slučaju problema	18

DVB : samo za digitalne kanale

- Prije uporabe TV prijemnika pročitajte "Sigurnosne napomene" (str. 9). Sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.
- Cjelovite upute za rukovanje možete pronaći na zaslonu.
- Upute o montaži zidnog nosača se nalaze u ovom priručniku.

Upute za brzi početak

1: Provjera isporučenog pribora

Mrežni kabel (1) (samo za KDL-46EX4xx)

Držač kabela (1) (samo za KDL-40/32NX5xx)

Postolje (1)*

Vijci za postolje (4) (samo za KDL-46EX4xx)

Vijci za postolje (4 + 3) (samo za KDL-40BX4/EX4xx,

KDL-37EX4xx, KDL-32BX3/BX4/EX3/EX4xx, KDL-

26EX3xx, KDL-22EX3xx)


Vijci za postolje (4 + 4) (samo za KDL-40/32NX5xx)

Daljinski upravljač RM-ED022 (1)

Baterije veličine AAA (2)

* Rastavljen osim za KDL-46EX4xx.

Ulaganje baterija u daljinski upravljač




- Prilikom ulaganja baterija obratite pažnju na ispravan polaritet.
- Ne koristite različite vrste baterija istovremeno i ne miješajte stare i nove baterije.
- Iskorištene baterije odložite na ekološki prihvatljiv način. Neke regije imaju zakonski uredeno odlaganje baterija. Upoznajte se s lokalnim propisima.
- Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Ne ispuštajte i ne gazite po njemu, te ne prolijevajte nikakvu tekućinu po njemu.
- Ne stavljajte daljinski upravljač na mjesta blizu izvora topline, na izravnu sunčevu svjetlost ili u vlažnoj prostoriji.

2: Pričvršćivanje postolja


Slijedite korake za sastavljanje i postavljanje uređaja na postolje.

1 Pogledajte isporučeni letak s opisom pravilnog pričvršćivanja postolja za neke modele TV-a.

2 Postavite TV prijemnik na postolje. Pri tome pripazite na kabele.




3 Isporučenim vijcima pričvrstite TV prijemnik na otvore postolja označene strelicama ↑.




- Kod uporabe električnog odvijača, podešite silu pritezanja na približno 1,5 N·m (15 kgf·cm).

3: Spajanje antene/kabelskog sustava/videorekordera/DVD rekordera

Spajanje samo antene/kabelskog sustava




Spajanje antene/kabelskog sustava/videorekordera/DVD rekordera scart kablem




- AV1 izlazi prenose samo analogni signal.
- AV2 izlaz ne prenosi PC, HDMI, komponentni i USB signal.

Spajanje antene/kabelskog sustava/videorekordera/DVD rekordera HDMI kabelom



4: Sprječavanje prevrtanja TV-a



- Zavrnete vijak za drvo (promjer 4 mm, nije priložen) u postolje TV prijemnika.

- Zavrnite vijak (M4 x 16, nije priložen) u otvor na TV prijemniku.
- Povežite vijak za drvo i vijak na uređaju jakom vezicom.




- Za učvršćenje TV prijemnika koristi se dodatno nabavljeni Sony učvrsni kabel. Za kupnju se obratite najbližem Sony prodavatelju. Pripredite naziv modela svog TV prijemnika.

5: Povezivanje kabela


(samo za KDL-40/32NX5xx)

Kabele možete povezati u snop kao na donoj slici.



- Nemojte mrežni kabel povezivati u snop s drugim kabelima.

6: Odabir jezika, zemlje/ regije i lokacije



- Priklučite TV prijemnik u zidnu utičnicu (220-240 V AC, 50 Hz).
- Pritisnite na bočnoj strani TV-a. Kod prvog uključenja TV prijemnika, na zaslonu se pojavi izbornik jezika.
- Pritisnite tipke / za odabir jezika prikazanih na izbornicima i zatim pritisnite .



- 4** Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir države/regije u kojoj će se upotrebljavati ovaj TV i zatim pritisnite \oplus .



Ako se država/regija u kojoj želite upotrebljavati ovaj TV ne nalazi na popisu, odaberite "-" umjesto države.

- 5** Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir mjesta na kojem će se upotrebljavati ovaj TV i zatim pritisnite \oplus .




U Shop modu će se neke postavke povremeno resetirati za uporabu u trgovini.

Ova opcija bira početni mod slike u skladu s tipičnim osvjetljenjem u tim prostorima.

7: Automatsko ugađanje

- 1** Pritisnite \oplus .



- 2** Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir "Antenna" ili "Cable" te pritisnite \oplus .

Nakon odabira opcije "Cable", pojavi se izbornik za odabir načina pretraživanja. Pogledajte odjeljak "Ugađanje TV prijemnika za kabelski sustav" (str. 7).

TV prijemnik počinje pretragu svih dostupnih digitalnih kanala i nakon toga analognih. Postupak može potrajati nekoliko minuta, stoga vas molimo da za to vrijeme ne pritišćete tipke na TV prijemniku i daljinskom upravljaču.

Ukoliko se pojavi poruka za potvrdu priključka antene

Nije pronađen ni jedan digitalni ili analogni kanal. Provjerite priključke antene/kabelskog sustava i pritisnite \oplus za ponovo uključivanje automatskog ugađanja.

- 3** Programme Sorting (samo u analognom načinu): Mijenja redoslijed pohranjivanja analognih kanala u TV prijemniku.

- 1** Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir kanala koji želite premjestiti na novo mjesto, a zatim pritisnite \leftrightarrow .
2 Pritisnite (10.8 pt) za odabir novog mjeseta za kanal te pritisnite \oplus .

Ako ne želite promijeniti redoslijed pohranjivanja analognih kanala na TV prijemniku, pritisnite HOME za prijelaz na sljedeći korak.



- Taj korak se neće pojaviti ako je pronađen koji analogni kanal.

Na zaslonu se prikazuje poruka "Set-up complete". Pritisnite \oplus .

TV prijemnik je ugodio sve dostupne kanale.

Ugađanje TV prijemnika za kabelsko povezivanje

- 1** Pritisnite \oplus .

- 2** Pritisnite \uparrow/\downarrow za odabir "Quick Scan" ili "Full Scan" i pritisnite \oplus .

"**Quick Scan**" : kanali se ugađaju prema informacijama poslužitelja kabelskog sustava unutar emitiranog programa.

Preporučeno podešenje za postavke "Frequency" i "Network ID" je "Auto".

Ova opcija se preporuča za brzo ugađanje, ako poslužitelj kabelske TV podržava takav način pretraživanja. Ako "Quick Scan" ne uspije ugoditi kanale, koristite funkciju "Full Scan" opisanu u nastavku.

"**Full Scan**" : Svi dostupni kanali se ugađaju i pohranjuju. Postupak može potrajati neko vrijeme. Ovu opciju savjetujemo kada poslužitelj kabelske TV ne podržava "Quick Scan" način pretraživanja. Podrobne informacije o podržanim kabelskim poslužiteljima potražite na web adresi: <http://support.sony-europe.com/TV/DVBC>

- 3** Pritisnite $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ za odabir "Start".

TV prijemnik počinje pretraživanje kanala. Molimo, ne pritišćite tipke na TV prijemniku i na daljinskom upravljaču.




- Neki kabelski poslužitelji ne podržavaju "Quick Scan". Ukoliko nijedan kanal nije pronađen "Quick Scan" postupkom, izvedite "Full Scan".

Podešavanje kuta gledanja TV-a

Ovaj TV se može podesiti unutar sljedećih kutova.


(samo za KDL-40/32NX5xx)

Podešavanje lijevog i desnog kuta (zakretanje)



(samo za KDL-22EX3xx)



Podešavanje nagiba



Odvajanje postolja s TV prijemnika



- Postolje ne odvajajte ni u kom slučaju, osim kad želite TV montirati na zid.



(samo za KDL-22EX3xx)

Sigurnosne informacije


Instalacija/Podešavanje

Instalirajte i koristite TV prijemnik u skladu s donjim uputama kako bi spriječili opasnost od požara, električnog udara ili štete i/ili ozljeda.

Instalacija

- TV prijemnik postavite blizu lako dostupne mrežne utičnice.
- Postavite TV prijemnik na stabilnu i ravnu površinu.
- Instalaciju na zid smije izvoditi samo stručno osoblje.
- Iz sigurnosnih razloga savjetujemo da koristite Sony pribor, uključujući:
 - Zidni nosač SU-WL500 (KDL-46EX4xx, KDL-40BX4/EX4/NX5xx, KDL-37EX4xx, KDL-32BX3/BX4/EX3/EX4/NX5xx)
 - Zidni nosač SU-WL100 (KDL-26EX3xx, KDL-22EX3xx)
- Koristite vijke isporučene sa zidnim nosačem kod pričvršćivanja montažnih kuka na TV. Isporučeni vijci su izrađeni tako da su duljina 8 do 12 mm mjereno od površine za pričvršćenje montažne kuke.
Promjer i duljina vijaka razlikuje se ovisno o modelu zidnog nosača.
Uporabom vijaka koji nisu dio isporuke možete uzrokovati oštećenje TV prijemnika, njegov pad, itd.

8 mm – 12 mm



Prenošenje


- Prije prenošenja TV prijemnika, odspojite sve kable.
- Za prenošenje TV prijemnika potrebne su dvije ili tri osobe.
- Kod nošenja držite TV prijemnik kao što je prikazano na slikama desno. Nemojte LCD zaslone izlagati pritiscima.
- Kod podizanja ili premještanja TV prijemnika, čvrsto ga prihvivate za donju stranu.
- Prilikom prenošenja TV prijemnika, zaštite ga od udaraca i vibracija.
- Kod prenošenja TV prijemnika na popravak ili kod preseljenja, zapakirajte ga u originalnu ambalažu.

Ventilacija

- Nikada nemojte prekrivati ventilacijske otvore na kućištu TV prijemnika i ne stavljanje nikakve predmete unutra.
- Ostavite sloboden prostor oko TV prijemnika kao što je prikazano na slici.


- Savjetujemo da koristite Sony zidni nosač kako biste osigurali odgovarajuću ventilaciju.

Instalacija na zid



Ostavite najmanje ovoliko slobodnog prostora oko uređaja.


Instalacija s postoljem



Ostavite najmanje ovoliko slobodnog prostora oko uređaja.

- Za ispravnu ventilaciju, te kako biste spriječili nakupljanje prašine i prljavštine:
 - Nemojte postavljati uređaj površinom zaslona okrenut prema podlozi, ne instalirajte ga naopako, na stražnju stranu ili na bočnu stranu.
 - Ne stavlјate TV uređaj na policu, tepih, krevet ili u vitrinu.
 - Nemojte uređaj pokrivati komadima tkanine, npr. zavjesama ili predmetima kao što su novine, itd.
 - Ne postavljajte TV prijemnik kao što je prikazano na slici.

Protok zraka je blokirana.



Mrežni kabel

Kabelom i mrežnom utičnicom postupajte kao što je opisano, kako bi spriječili opasnost od požara, električnog udara ili štetu i/ili ozljeda:

- Koristite isključivo Sony mrežni kabel, ne koristite kable ostalih proizvođača.
- Uložite utikač do kraja u utičnicu.
- TV koristite isključivo na 220- 240 V AC napajanju.
- Prilikom povezivanja kabela, obavezno odspojite mrežni kabel. Pazite da nogom ne zapnete i povučete kabel.
- Odsjekite mrežni kabel prije premještanja ili rada na TV-u.
- Držite mrežni kabel dalje od izvora topline.
- Povremeno odspojite i očistite mrežni utikač. Utikač pokriven prašinom može nakupiti vlagu zbog čega može doći do oštećenja izolacije, a time do opasnosti od požara.

Napomene

- Ne koristite isporučen mrežni kabel na drugoj opremi.
- Nemojte prelamati, savijati ili uvrtati kabel. Može doći do oštećenja izolacije oko vodiča ili prekida vodiča.
- Nemojte raditi preinake na mrežnom kabelu.
- Nemojte stavljati teške predmete na mrežni kabel.
- Ne vučite kabel, već prihvativte utikač prilikom odspajanja iz mrežne utičnice.
- Ne spajajte previše uređaja na istu mrežnu utičnicu.
- Ne koristite labave mrežne utičnice.

Neprikladna uporaba

Ne instalirajte/koristite TV prijemnik na mjestima, okružjima ili u okolnostima poput niže opisanih, kako biste spriječili nepravilnost u radu TV prijemnika, požar, električni udar, štetu i/ili ozljede.

Mjesta:

Na otvorenim mjestima (na izravnom utjecaju sunca), na obali, na brodu i ostatim plovilima, vozilima, u medicinskim ustanovama, na mjestima izloženima mehaničkim vibracijama; blizu vode, kiše, vlage ili dima.

Okrženje:

- Kako biste spriječili požar, nipošto ne stavlјajte svjeće ili druge izvore otvorenog plamena blizu ovog proizvoda.
- Pretjerano vruća, vlažna ili prašnjava mjesta; mesta gdje lako mogu ući insekti u uređaj; blizu zapaljivih predmeta (svijeća, itd.). TV prijemnik se ne smije izlagati kapanju ili prskanju. Ne stavlјajte predmete napunjene vodom (primjerice vase) na TV prijemnik.

Okolnosti:

Ne rukujte uređajem mokrim rukama; kad je otvoreno kućište uređaja, ili s priključcima koje nije preporučio proizvođač. Odspojite TV prijemnik iz mrežne utičnice i antene tijekom olujnog nevremena.

Slomljeni dijelovi:

- Ne bacajte stvari u TV prijemnik. Staklo zaslona bi se moglo razbiti te uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ukoliko površina TV zaslona pukne, ne dodirujte je dok ne odspojite mrežni kabel. U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.

Kad nije u uporabi

- Ukoliko ne planirate koristiti TV prijemnik dulje vrijeme, TV prijemnik odspojite uz napajanje radi očuvanja okoliša i sigurnosnih razloga.
- TV prijemnik je odspojen iz napajanja tek nakon odspajanja mrežnog kabla.
- Medutim neki TV prijemnici su možda opremljeni značajkom koja zahtijeva da budu u pripravnom stanju da bi pravilno funkcionali.

Za djecu

- Ne dopustite da djeci da se penju na TV prijemnik.
- Sitne dijelove čuvajte izvan dosegaa djece, kako ih ne bi slučajno prugatali.

U slučaju problema...

Isključite TV prijemnik i odmah ga odspojite iz napajanja u slučajevima opisanim u nastavku.

Obratite se Sony ovlaštenom servisu kako bi uredaj provjerio kvalificirani tehničar.

Kad:

- je oštećen mrežni kabel.
- je loš kontakt s mrežnom utičnicom.
- je TV prijemnik oštećen, budući da je pao, udaren ili je nešto bačeno u njega.
- ukoliko tekućina ili neki predmet dospije u otvore uredaja.

Mjere opreza

Praćenje TV prijema

- Pratite program na TV-u pri umjerenom svjetlu, jer gledanje dulje vrijeme pri slaboj rasvjeti opterećuje oči.
- Kod korištenja slušalica, podešite glasnoću kako biste sprječili pretjerane promjene u glasnoći, te sprječili oštećenja sluha.

LCD zaslon

- Iako je LCD zaslon izrađen uz uporabu visokoprecizne tehnologije i ima 99,99% ili više efektivnih piksela, može doći do pojave crnih ili točkica u boji (crvenih, plavih ili zelenih). To je karakteristika LCD zaslona i ne predstavlja kvar.
- Nemojte pritisnati ili ogrepsi prednji filter i ne stavljajte nikakve predmete na TV prijemnik. Slika u tom slučaju može biti neujednačena ili se LCD zaslon može oštetići.
- Koristite li TV prijemnik na hladnometu, slika može biti "razmazana" ili previše tamna, no to ne predstavlja kvar. Ovaj fenomen nestaje zajedno s porastom temperature. Ovaj fenomen nestaje zajedno s porastom temperature.
- Ako se na zaslonu duže vrijeme stope mirne slike, može doći do pojave dvostrojnih slika, koje nestaju nakon nekoliko trenutaka. Pojava obično nestaje nakon nekoliko trenutaka.
- Zaslon i kućište TV prijemnika se zagrijavaju tijekom uporabe. To je normalno.
- LCD TV prijemnik sadrži malu količinu tekućeg kristala. Neke fluorescentne žarulje ugradene u ovaj TV prijemnik također sadrže živu. Poštujte lokalne propise o odlaganju otpada.

Rukovanje i čišćenje površine zaslona/kućišta TV-a

Prije čišćenja, odspojite TV prijemnik iz napajanja.

- Kako bi sprječili propadanje materijala ili premaza zaslona, uzmite u obzir sljedeće.
- Prašinu s površine zaslona/kućišta obrinite mekom tkaninom. Tvrdomorniju nečistoću uklonite mekom tkaninom umočenom u otopinu blagog deterdženta.

- Ne prskajte TV izravno vodom ili deterdžentom. Mogli bi iscuriti u donji dio zaslona ili vanjske dijelove te uzrokovati kvar.
- Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne spužvice, kisela ili lužnata sredstva za čišćenje, prašak za ribanje ili zapaljiva sredstva poput alkohola, benzina, razrjeđivača ili insekticida. Uporaba takvih sredstava ili dulji kontakt s gumom ili vinilom može oštetiti površinu zaslona i kućište.
- Kako bi se osigurala pravilna ventilacija, preporučamo da usisavačem povremeno očistite ventilacijske otvore.
- Ukoliko je moguće podešiti nagib TV prijemnika, budite pažljivi kako se ne bi prevrmuo s postolja.


Dodata na oprema

- Slika može biti izobličena ili zvuk sadržavati šum ako se TV prijemnik postavi u blizini uredaja koji emitiraju elektromagnetsko zračenje. U protivnom je moguće izobličenje slike i/ili šuma.
- Ova oprema je ispitana te je dokazana njezina usklađenost s ograničenjima propisanim smjernicom o elektromagnetskoj kompatibilnosti pri uporabi signalnog kabla kraćeg od 3 metra.

Baterije

- Prilikom ulaganja baterija obratite pažnju na ispravan polaritet.
- Ne koristite različite vrste baterija istovremeno i ne mijesajte stare i nove baterije.
- Iskoristene baterije odložite na ekološki prihvatljiv način. Neke regije imaju uredeno odlaganje baterija. Upoznajte se s lokalnim propisima.
- Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Ne ispuštanje i ne gazite po njemu, te ne prolijevajte nikavu tekućinu po njemu.
- Ne stavljajte daljinski upravljač na mjestu blizu izvora topline, na izravnu sunčevu svjetlost ili u vlažnoj prostoriji.

Zbrinjavanje isluženog TV prijemnika



Ovaj znak na uredaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućim otpadom. Umjesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda sprječiti ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko se uredaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg je uredaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini gdje ste kupili uredaj.



Odlaganje starih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije odlagati s kućim otpadom. Na nekim baterijama ovaj se simbol može koristiti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovu (Pb) se koriste ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem ovih baterija spriječiti ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko se baterije ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala pridonosi očuvanju prirodnih izvora. U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, performansi ili zadzavanja cijelovitosti napajanja zahtijevaju trajnu povezanost s unutarnjom baterijom, takvu bateriju trebaju mijenjati samo osposobljeni serviseri. Kako bi osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali proizvod na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale baterije, pogledajte odjeljak o sigurnom uklanjanju baterija iz uredaja. Predajte bateriju na sabirno mjesto za recikliranje otpadnih baterija. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterije, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini u kojoj ste kupili uredaj.

? *Instruction Manual*

Instruction Manual

Prikaz uputa za korištenje na zaslonu.

Navigacija kroz izbornik Instruction Manual

- 1** Pritisnite **i-MANUAL**.
- 2** Pritisnite \wedge/\vee za odabir teme iz sadržaja (Table of Contents), zatim pritisnite \oplus .
Pritisnite odgovarajuću tipku u boji za odabir sljedeće ili prethodne stranice i povratak na sadržaj.
Ako je objašnjenje povezano s drugom temom, pojavit će se simbol \odot . Pritisnite $\wedge/\vee/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir \odot a zatim pritisnite \oplus . Pritisnite  **RETURN** za povratak.
- 3** Pritisnite  **RETURN** za izlaz.



- XMB™ (XrossMediaBar) je izbornik BRAVIA značajki i ulaznih izvora prikazan na TV zaslonu.

Postavljanje pribora (zidni nosač)

Za kupce:

Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporuča da postavljanje TV-a izvedu Sony serviseri ili ovlašteni partneri. Nemojte ga pokušati postaviti sami.

Za Sonyjeve servisere i partnere:

Pobrinite se za sigurnost tijekom postavljanja, redovitog održavanja i provjere ovog proizvoda.

TV se može postaviti primjenom zidnog nosača SU-WL500 (KDL-46EX4xx, KDL-40BX4/EX4/NX5xx, KDL-37EX4xx, KDL-32BX3/BX4/EX3/EX4/NX5xx) / SU-WL100 (KDL-26EX3xx, KDL-22EX3xx) (opcija).

- Za pravilnu montažu sa zidnim nosačem pogledajte pripadajuće upute za uporabu.
- Pogledajte "Odvajanje postolja s TV prijemnika" (str. 8).




- Stavite TV na postolje kod učvršćivanja montažne kuke.

KDL-46EX4xx

KDL-40BX4/EX4/NX5xx


KDL-37EX4xx

KDL-32BX3/BX4/EX3/EX4/NX5xx



KDL-26EX3xx

KDL-22EX3xx



Postavljanje ovog proizvoda zahtijeva dostatnu stručnost, osobito kako bi se ustanovilo da li je zid dovoljno čvrst da izdrži masu TV-a. Postavljanje ovog proizvoda na zid povjerite Sonyjevim serviseringima ili licenciranim partnerima te obratite dostatnu pozornost na sigurnost tijekom postavljanja. Sony ne preuzima odgovornost za štete ili ozljede uzrokovane nepravilnim rukovanjem ili neodgovarajućom montažom.


Tablica dimenzija za postavljanje TV-a

KDL-46EX4xx

KDL-40BX4/EX4/NX5xx

KDL-37EX4xx


KDL-32BX3/BX4/EX3/EX4/NX5xx



Položaj središta zaslona

KDL-26EX3xx

KDL-22EX3xx



Položaj središta zaslona

Dodatne informacije

Jedinica: cm

Naziv modela	Dimenzije zaslona		Dimenzija središta zaslona	Duljina svakog kuta montaže				
	(A)	(B)		Kut (0°)		Kut (20°)		
		(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	
KDL-46EX4xx	112,7	67,4	8,4	42,4	16,2	36,9	64,0	46,4
KDL-40NX5xx	102,3	62,8	12,2	43,9	16,0	34,9	59,1	47,9
KDL-40BX4xx	99,6	59,8	12,2	42,5	15,9	34,1	56,6	46,2
KDL-40EX4xx	99,2	59,8	12,2	42,5	16,0	34,1	56,7	46,3
KDL-37EX4xx	92,1	56,4	14,0	42,7	15,8	32,7	53,4	46,3
KDL-32NX5xx	82,5	51,7	17,2	43,2	15,6	30,9	48,8	47,1
KDL-32BX3/BX4xx	80,4	49,7	17,2	42,6	15,6	30,3	47,9	46,0
KDL-32EX3/EX4xx	80,0	49,7	17,2	42,6	15,7	30,3	47,0	46,1
KDL-26EX3xx	67,2	42,3	9,7	31,5	16,0	26,2	40,2	32,3
KDL-22EX3xx	55,1	36,7	13,3	32,9	14,3	22,2	34,8	32,8

Vrijednosti iz gornje tablice mogu se malo razlikovati, ovisno o načinu postavljanja.

UPOZORENJE

Zid na koji će se TV postaviti treba moći podnijeti masu barem četiri puta veću od ovog TV-a. Masu TV-a potražite u poglavlju "Tehnički podaci" (str. 15).

Dijagram/tablica vijaka i kuka

Naziv modela	Položaj vijka	Položaj kuke
KDL-46EX4xx	d, g	b
KDL-40BX4/EX4/NX5xx	d, g	b
KDL-37EX4xx	d, g	b
KDL-32BX3/BX4/EX3/EX4/NX5xx	e, g	c
KDL-26EX3xx	—	a
KDL-22EX3xx	—	b


KDL-46EX4xx

KDL-40BX4/EX4/NX5xx


KDL-37EX4xx

KDL-32BX3/BX4/EX3/EX4/NX5xx

Položaj vijka




Položaj kuke



KDL-26EX3xx

KDL-22EX3xx

Položaj kuke



Tehnički podaci

Naziv modela	KDL-46EX4xx	KDL-40BX4/EX4/NX5xx	KDL-37EX4xx	KDL-32BX3/BX4/EX3/EX4/NX5xx	KDL-26EX3xx	KDL-22EX3xx
Sustav						
Sustav zaslona	LCD (Liquid Crystal Display) zaslon					
TV sustav	Ovisno o odabranoj državi/području: Analogni: B/G/H, D/K, L, I Digitalni: DVB-T, DVB-C					
Sustav boje/videosignalna	Analogni: PAL, PAL60 (samo video ulaz), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (samo video ulaz) Digitalni: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L3.0					
Pokrivenost kanala	Analogni: 46,25 - 855,25 MHz Digitalni: VHF/UHF					
Izlazna snaga zvuka	10 W + 10 W (RMS)				8 W + 8 W (RMS)	5 W + 5 W (RMS)
Ulažne/izlazne priključnice						
Antena	75-ohmska vanjska priključnica za VHF/UHF					
AV1*1	21-pinska Scart priključnica uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz, S-Video ulaz i analogni TV audio/video izlaz.					
AV2*2	21-pinska Scart priključnica uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz, S-Video ulaz i audio/video izlaz.					
COMPONENT IN	Podržani formati: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Y: 1 Vp-p, 75 ohma, 0,3 V negativna sinkronizacija/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohma/ PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohma					
COMPONENT IN	Audio ulaz (phono priključnice)					
HDMI IN 1, 2, 3, 4	Video: 1080p, 1080p24, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio: Dvokanalni Linear PCM 32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24-bitni, Dolby Digital PC (pogledajte str. 17) Analogni audio (mini priključnica) (samo HDMI 1)					
AV3	Video ulaz (phono priključnica)					
AV3	Audio ulaz (phono priključnice)					
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Digitalna optička priključnica (Dvokanalni Linear PCM, Dolby Digital)					
PC IN	Audio izlaz (lijevi/desni) (phono priključnice)					
PC IN	PC ulaz (15 Dsub) (pogledajte str. 17) G: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno/B: 0,7 Vp-p, 75 ohma/ R: 0,7 Vp-p, 75 ohma/H/V Sync: TTL level PC audio ulaz (mini priključnica)					
	Priključnica za slušalice					
	USB priključnica					
	CAM (Conditional Access Module) utor					
Napajanje i ostalo						
Napajanje	220 – 240 V AC, 50 Hz					
Veličina zaslona (mjerenje-dijagonalno)	46" (oko 117 cm)	40" (oko 102 cm)	37" (oko 94 cm)	32" (oko 80 cm)	26" (oko 66 cm)	22" (oko 55 cm)
Razlučivost zaslona	1920 točaka (horizontalno) × 1080 linija (vertikalno) (KDL-46EX4xx, KDL-40BX4/EX4/NX5xx, KDL-37EX4xx, KDL-32BX4/EX4/NX5xx) 1366 točaka (horizontalno) × 768 linija (vertikalno) (KDL-32BX3/EX3xx, KDL-26EX3xx, KDL-22EX3xx)					
Potrošnja energije	u "Home"/"Standard" modu	142 W	110 W	95 W	73 W	52 W
	u "Shop"/"Vivid" modu	183 W	146 W	120 W	94 W	62 W
						46 W

Naziv modela	KDL-46EX4xx	KDL-40BX4/EX4/NX5xx	KDL-37EX4xx	KDL-32BX3/BX4/EX3/EX4/NX5xx	KDL-26EX3xx	KDL-22EX3xx	
Potrošnja energije u pripravnom stanju* ³	0,19 W						
Potrošnja dok je uređaj isključen	0,18 W						
Prosječna godišnja potrošnja energije* ⁴	207 kWh	161 kWh	139 kWh	107 kWh	76 kWh	57 kWh	
Dimenzije (približno) (š x v x d)	(s postoljem)	112,7 x 71,1 x 29,4 cm	102,3 x 66,5 x 31 cm (KDL-40NX5xx) 99,6 x 63,5 x 25 cm (KDL-40BX4xx) 99,2 x 63,5 x 25 cm (KDL-40EX4xx)	92,1 x 59,9 x 25,1 cm	82,5 x 55,4 x 35,8 cm (KDL-32NX5xx) 80,4 x 53,2 x 22 cm (KDL-32BX3/BX4xx) 80 x 53,2 x 22 cm (KDL-32EX3/EX4xx)	67,2 x 45,9 x 22 cm	55,1 x 40,2 x 21,5 cm
	(bez postolja)	112,7 x 67,4 x 10,2 cm	102,3 x 62,8 x 10 cm (KDL-40NX5xx) 99,6 x 59,8 x 9,9 cm (KDL-40BX4xx) 99,2 x 59,8 x 10 cm (KDL-40EX4xx)	92,1 x 56,4 x 9,8 cm	82,5 x 51,7 x 10,2 cm (KDL-32NX5xx) 80,4 x 49,7 x 9,6 cm (KDL-32BX3/BX4xx) 80 x 49,7 x 9,7 cm (KDL-32EX3/EX4xx)	67,2 x 42,3 x 9,9 cm	55,1 x 36,7 x 8,2 cm
Masa (približno)	(s postoljem)	20,4 kg	22,4 kg (KDL-40NX5xx) 15,6 kg (KDL-40BX4xx) 15,9 kg (KDL-40EX4xx)	13,6 kg	15,5 kg (KDL-32NX5xx) 10,7 kg (KDL-32BX3/BX4xx) 11 kg (KDL-32EX3/EX4xx)	8,8 kg	6,6 kg
	(bez postolja)	18,1 kg	19,2 kg (KDL-40NX5xx) 13,6 kg (KDL-40BX4xx) 13,9 kg (KDL-40EX4xx)	11,6 kg	13 kg (KDL-32NX5xx) 9,2 kg (KDL-32BX3/BX4xx) 9,5 kg (KDL-32EX3/EX4xx)	7,3 kg	6 kg
Isporučeni pribor	Pogledajte "1: Provjera isporučenog pribora" na str. 4.						
Dodatni pribor	Pogledajte "Postavljanje pribora (zidni nosač)" na str. 12.						

*¹ AV1 izlazi prenose samo analogni signal.

*² AV2 izlaz ne prenosi PC, HDMI, komponentni i USB signal.

*³ U navedeno pripravno stanje TV se isključuje nakon dovršetka potrebnih internih postupaka.

*⁴ 4 sata dnevno i 365 dana godišnje.

Tehnički podaci i dizajn podložni su promjeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Tablica ulaznih signala računala za PC IN 

Signali	Vodoravno (piksela)	Okomito (linija)	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Standard
VGA	640	480	31,5	60	VGA
SVGA	800	600	37,9	60	VESA smjernice
XGA	1024	768	48,4	60	VESA smjernice
WXGA	1280	768	47,4	60	VESA
WXGA	1280	768	47,8	60	VESA
WXGA	1360	768	47,7	60	VESA
SXGA	1280	1024	64	60	VESA
UXGA	1600	1200	75	60	VESA
HDTV	1920	1080	67,5	60	EIA

- PC ulaz ovog TV-a ne podržava funkcije Sync on Green niti Composite Sync.
- PC ulaz ovog TV-a ne podržava interlace signale.
- PC ulaz ovog TV-a podržava signale iz gornje tablice uz 60 Hz vertikalne frekvencije.

Tablica ulaznih signala računala za HDMI IN 1, 2, 3 i 4

Signali	Vodoravno (piksela)	Okomito (linija)	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Standard
VGA	640	480	31,5	60	VGA
SVGA	800	600	37,9	60	VESA smjernice
XGA	1024	768	48,4	60	VESA smjernice
WXGA	1280	768	47,4	60	VESA
WXGA	1280	768	47,8	60	VESA
WXGA	1360	768	47,7	60	VESA
SXGA	1280	1024	64	60	VESA

U slučaju problema

Provjerite trepće li indikator  (pripravno stanje) crveno.

Ukoliko treperi

Uključena je funkcija automatske dijagnostike. Pritisnite  na TV-u kako biste ga isključili, odspojite mrežni kabel, te obavijestite prodavatelja ili Sony servis.

Trepće li LED indikator 19 puta, isključite ovaj uređaj i odspojite neispravan USB uređaj.

Trepće li LED indikator 20 puta, isključite ovaj uređaj i odspojite neispravan CAM uređaj.

Ukoliko ne treperi

- 1 Provjerite opcije navedene u tablici ispod.
- 2 Ukoliko je problem i dalje prisutan, odnesite TV prijemnik u ovlašteni servis na popravak.



- Cjelovite savjete za slučaj problema možete pogledati u uputama na zaslonu.
- Za dodatne informacije obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu čija adresa i telefonski broj su navedeni na isporučenom jamstvenom listu.

Slika

Nema slike (zatamnjen zaslon) ni zvuka.

- Provjerite spajanje antene/kabelskog sustava.
- Spojite TV prijemnik na napajanje i pritisnite  na bočnoj strani TV-a.
- Ako svijetli crveni indikator  (pripravno stanje), pritisnite tipku /.

Na zaslonu se prikazuje samo snježna slika ili šumovi.

- Provjerite je li antena slomljena ili svijena.
- Provjerite je li antena na kraju roka trajanja. (3-5 g. normalne uporabe, 1-2 g. na morskoj obali).

EKOLOŠKA NALJEPNICA EU

Nagrada za usluge i dobra u skladu sa zahtjevima plana ekološkog označavanje Europske unije.

ES-CAT/022/002

Visoka energetska učinkovitost

Smanjena emisija CO₂

Dizajn koji olakšava recikliranje

U tvrtki Sony stalno ponovno osmišljavamo i mijenjamo dizajn proizvoda kako bismo kreirali inovativne digitalne uređaje za zabavu. Također neprestano promišljamo i procjenjujemo svoje proizvode, procese i potencijalni učinak na planetu.

Zahvaljujući našim nastojanjima u tom smjeru, ovaj proizvod je dobio europsku nagradu "Eco label" koju izdaje Europska komisija. Za više informacija posjetite sljedeći link:

<http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel>

Sony daje minimalno 2 godine jamstva na ovaj uređaj te je osigurano servisno održavanje u trajanju od 7 godina.



Za korisne informacije o Sonyjevim proizvodima posjetite

<http://www.sony-europe.com/myproduct/>

<http://www.sony.net/>

© 2010 Sony Corporation

4-168-148-12(1)