

SONY

2-687-958-02(1)

Daljinski upravljač

Upute za uporabu

RM-S1AM
RM-L1AM

©2006 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

Za tiskanje na ambalaži korištena je biljna uljana boja koja ne sadrži VOC (Volatile Organic Compound)



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Značajke

- Daljinski upravljač se koristi s digitalnim SLR fotoaparatom (u daljnjem tekstu "fotoaparatom") s REMOTE priključnicom (za daljinsko okidanje).
- Tipka za okidanje na daljinskom upravljaču radi kao okidač na fotoaparatu. Pritisnite tipku dopola za automatsko izoštravanje i fotometrijsku oznaku vidnog polja.
- Kako biste zadržali tipku pritisnutom, upotrijebite funkciju za blokiranje okidača.

Napomene

- Nemojte ostavljati daljinski upravljač na izravnom sunčevom svjetlu, pored grijača ili na mjestima s velikom vlažnošću.
- Kod stavljanja i skidanja priključka daljinskog upravljača, obratite pozornost da ga povučete ravno. Ako pokušate na silu staviti ili skinuti priključak, može doći do njegovog oštećenja ili oštećenja spojenog uređaja.
- Kad koristite funkciju za blokiranje okidača, otpustite blokadu nakon snimanja.

Dijelovi daljinskog upravljača (slika A)

- 1 Priključak
- 2 Vodilice
- 3 Tipka za okidanje

1 Pričvršćenje daljinskog upravljača (slika B)

- 1 Otvorite REMOTE pokrov priključnice (za daljinski upravljač) na digitalnom fotoaparatu.
- 2 Poravnajte priključak na vodilicama fotoaparata i nakon toga uložite priključak u REMOTE (za daljinski upravljač) priključnicu u fotoaparatu.

2 Podešavanje digitalnog fotoaparata za snimanje

Više informacija potražite u uputama za uporabu uređaja uz kojeg koristite daljinski upravljač.

3 Uporaba daljinskog upravljača za snimanje

- 1 Pritisnite tipku za okidanje dopola za automatsko izoštravanje.
- 2 Nakon provjere indikatora izoštravanja u tražilu, pritisnite tipku za okidanje do kraja.
 - Kod snimanja tamnog objekta ili kad je otežano izoštravanje, podesite ručni način izoštravanja "MF (Manual Focus)" na fotoaparatu i prstenom izoštrite objekt.

Daljinski upravljač

Uporabom daljinskog upravljača ne možete znati je li objekt kojeg želite snimati izoštrjen. Kako biste provjerili je li objekt izoštrjen, učinite sljedeće:

- 1 Izoštrite objekt.
- 2 Podesite preklopku načina na ručno izoštravanje "MF (Manual Focus)".
 - Fokus je blokiran.
- 3 Ustanovite kompoziciju slike.
- 4 Pritisnite tipku za okidanje do kraja za snimanje slike.
 - Pokrovom i sl. spriječite ulazak svjetlosti u tražilo.

Funkcija blokiranja okidača (slika C)

Ovu funkciju koristite kod snimanja uz pomoć bljeskalice ili kod uzastopnog snimanja za blokiranje fokusa.

Pritisnite tipku za okidanje dok se ne zaustavi i pomaknite je u smjeru strelice.

- Okidač ostaje otvoren u modu snimanja s bljeskalicom.
- Okidač se otvara i zatvara tijekom uzastopnog snimanja.

Tehnički podaci

RM-S1AM

Dimenzije: Približno 24 × 16 × 84 mm (Š × V × D)
Kabel: Približno 0,5 m
Masa: Približno 30 g
Isporučeni pribor: Daljinski upravljač (1), Upute za uporabu (1)

RM-L1AM

Dimenzije: Približno 24 × 16 × 84 mm (Š × V × D)
Kabel: Približno 5 m
Masa: Približno 90 g
Isporučeni pribor: Daljinski upravljač (1), Upute za uporabu (1)

Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodne najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

α je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.

