



© 2013 Sony Corporation



448914801

Eesti

Teade EL-i direktiive rakendavates riikides elavatele klientidele

Tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan
Toote vastavus EL-is: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaa

Kasutusjuhend • Pühkige mustus või tolm ekraanilt ära. • Joondage painduva lehe must serv ekraani ülemise vasaku nurgaga ja vajutage leht ekraanile kinnitamiseks vastu ekraani, hoides samas lehe musta serva. • Kui kinnitate painduva lehe valesti, saate selle eemaldada ja uuesti kinnitada. • Seadme mudelist olenevalt võib painduv leht olla väiksem kui seadme ekraan.

• **Ärge vajutage painduva lehe keskkoha ekraanile.** Kui vajutate painduva lehe keskkoha vastu ekraani, võib painduvate lehele tekkida spektrivärvidega muster. Sellisel juhul eemaldage painduv leht ja kinnitage seejärel uuesti.

Seadme disaini ja tehniliisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Slovenčina

Opomba za stranke, ki ta izdelek uporabljajo državah, v katerih veljajo direktive EU
Proizvajalec: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska
Za skladnost izdelkov v EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija

O uporabi • Z zaslona odstranite umazanijo ali prah. • Črni rob poltrde folije poravnajte z zgornjim levim kotom zaslona in pritisnite list ob zaslon, da ga čvrsto pritrdirite, pri čemer držite črn rob pritisnjene navzdol. • Če poltrde folijo namestite napačno, jo lahko odstranite in pritrdirite znova. • Odvisno od modela naprave je lahko poltrde folija manjša od zaslona naprave. • **Srednjega dela poltrde folije ne pritiskejte ob zaslon.** Če srednji del poltrde folije pritisnete ob zaslon, se lahko na foliji pojavi mavričast vzorec. Ta vzorec odstranite tako, da poltrde folijo odstranite in jo znova pritrdirite.

Oblika in tehnični podatki se lahko spremeni brez obvestila.

Latviski

Piezīme klientiem valstis, kuras piemēro ES direktīvas

Rāzotājs: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna
Informācija par atbilstību ES produktiem: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija

Kā lietot • Notiriet no ekrāna visus netīrumus un putekļus. • Savietojiet puscietās loksnes melno apmali ar ekrāna augšējo kreiso stūri un spiediet loksni pret ekrānu, lai to cieši pievienotu, melno apmali turēt lejā. • Ja puscieto loksni pievienojat, novietojot nepareizi, varat to noņemt un pievienot vēlreiz. • Atkarībā no modeļa puscietā loksne var būt mazāka par ierices ekrānu.

• **Nespiediet pie ekrāna puscietās loksnes centru.** Ja ekrānam piespiedisiet puscietās loksnes centru, uz puscietās loksnes var izveidoties varavīksnes raksts. Šādā gadījumā, lai atrīvotos no šī varavīksnes raksta, noņemiet un atkārtoti pievienojet puscieto loksni.

Dizains un specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Lietuvių

Pastaba klientams iš šalių, kuriose taikomos ES direktyvos

Gamintojas: „Sony Corporation“ 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Padalinyms, atskingas už gaminio atitinkę ES reikalavimams: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany

Kaip naudoti • Nuo ekrano nuvalykite bet kokius nešvarumus arba dulkes. • Sulgyiuokite pusiau kietos apsauginės plėvelės juodus rėmelius su viršutiniu kairiuoju ekrano kampu ir spausdami juodus rėmelius prispauskite apsauginę plėvelę prie ekrano, kad tvirtai prisiklijuotų. • Jeigu pusiau kietą apsauginę plėvelę priklijuosite netinkamai, galėsite ją atklijuoti ir vėl priklijuoti. • Atsižvelgiant į įrenginio modulį, pusiau kietą apsauginę plėvelę gali būti mažesnė nei įrenginio ekranas. • **Nespauskite vidurinės pusiau kietos apsauginės plėvelės dalies prie ekrano.** Prispaudus vidurinę pusiau kietos apsauginės plėvelės dalį prie ekrano, ant jos galiai atsirasti vaivorykštės spalvų žymiai. Tokiu atveju norėdami pašalinti vaivorykštės spalvų žymes, nuklijuokite ir iš naujo priklijuokite pusiau kietą apsauginę plėvelę.

Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjės keisti dizainą ir specifikacijas.

Hrvatski

Napomena za korisnike u državama koje primjenjuju direktive EU-a

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Za informacije o usklađenosti proizvoda sa zakonodavstvom EU-a: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Štrasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka

Upotreba • Obrisite bilo kakvu prljavštinu ili prašinu na zaslonu. • Poravnajte crni obrub polutvrde folije s gornjim lijevim kutom zaslona i pritisnite foliju na zaslon te dobro pričvrstite istodobno držeći crni obrub. • Ako pogrešno pričvrstite polutvrdu foliju, možete je skinuti i ponovno pričvrstiti. • Ovisno o modelu uređaja, polutvrda folija može biti manja od zaslona uređaja. • **Nemojte pritisikati sredinu polutvrde folije na zaslon.** Ako pritisnete sredinu polutvrde folije na zaslon, na polutvrdoj foliji može se pojaviti uzorak duge. U tom slučaju uklonite uzorak duge, skinite i ponovno pričvrstite polutvrdu foliju.

Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.

Srpski

Napomena za korisnike u zemljama u kojima se primenuju direktive Evropske unije

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Za usaglašenost proizvoda sa propisima EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka

Kako se koristi • Obrisite svu nečistoću ili prašinu sa ekrana. • Poravnajte crnu ivicu polutvrde folije sa gornjim levim uglom ekrana i pritisnite foliju na ekran da čvrsto prione dok držite pritisnutu crnu ivicu. • Ako polutvrdu foliju postavite u pogrešan položaj, možete je odvojiti i ponovo postaviti. • U zavisnosti od modela uređaja, polutvrda folija može biti manja nego ekran uređaja. • **Nemojte pritisikati sredinu polutvrde folije na ekran.** Ako pritisnete sredinu polutvrde folije na ekran, na njoj će se možda pojaviti šara u obliku duge. U tom slučaju, da biste uklonili šaru u obliku duge, odvojite polutvrdou foliju i ponovo je postavite.

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

Български

Съобщение за потребителите в държави, прилагащи директивите на ЕС

Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Япония
Съвместимост с продукти за ЕС: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия

Как да използвате • Забършете праха и замърсяванията от екрана. • Подравнете черната рамка на полутвърдото защитно покритие към горния ляв ъгъл на екрана и притиснете защитното покритие към екрана, за да го закрепите здраво, докато държите притиснатата черната рамка. • Ако поставите полутвърдото защитно покритие в неправилна позиция, можете да го отстраниТЕ и прикрепите отново. • В зависимост от модела на устройството, полутвърдото защитно покритие може да е по-малко от екрана на устройството. • **Не притискайте центъра на полутвърдото защитно покритие към екрана.** Ако натискате към екрана центъра на полутвърдото защитно покритие, върху покритието може да се появии двообразно очертание. В този случай, да премахнете двообразното очертание, отстраниТЕ и прикрепите отново полутвърдото защитно покритие.

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.