

## Guida del tablet

- [Da leggere subito](#)
- [Download della Guida](#)
  
- [Accensione e spegnimento del tablet](#)
- [Accensione/spegnimento dello schermo \(modalità sospensione\)](#)
- [Impostazione del tempo di spegnimento dello schermo \(passaggio alla modalità sospensione\)](#)
- [Note sull'uso dell'alimentatore](#)
  
- [Carica della batteria](#)
- [Note sulla carica](#)
  
- [Operazioni dello schermo sensibile al tocco](#)
- [Note sullo schermo](#)
  
- [Attivazione/disattivazione della funzione Wi-Fi](#)
- [Connessione Wi-Fi](#)
- [Connessione mediante pressione del pulsante WPS sul router Wi-Fi](#)
- [Connessione dall'elenco delle reti Wi-Fi](#)
- [Note sull'uso della funzione Wi-Fi](#)
  
- [Attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth](#)
- [Associazione a un dispositivo Bluetooth](#)
- [Note sull'uso della funzione Bluetooth](#)
  
- [Abilitazione delle comunicazioni mobili \(SGPT13\)](#)
- [Disabilitazione delle comunicazioni mobili \(SGPT13\)](#)
- [Inserimento/rimozione di una SIM card \(SGPT13\)](#)
- [Note sulla SIM card \(SGPT13\)](#)
- [Configurazione di un punto di accesso \(SGPT13\)](#)
  
- [Uso dei servizi di posizione](#)
- [Note sulla funzione GPS](#)
  
- [Inserimento/rimozione di una scheda di memoria SD](#)
- [Note sulle schede di memoria SD](#)
- [Compatibilità delle schede di memoria SD](#)
  
- [Collegamento di un apparecchio compatibile USB](#)
- [Collegamento a un computer](#)
  
- [Collegamento a un apparecchio compatibile HDMI](#)
  
- [Parti e controlli](#)
  
- [Controllo dei componenti in dotazione](#)
- [Note su come mantenere il tablet](#)

## Ripristino del tablet

- Ripristino delle impostazioni di fabbrica (inizializzazione dei dati)
- Durata ottimale della batteria
- Regolazione della luminosità dello schermo
- Note sull'uso di applicazioni che utilizzano le comunicazioni vocali (SGPT13)
- Note sull'uso
- Prestazioni contro gli spruzzi
  
- Verifica della versione di Android
- Aggiornamento del software del sistema alla versione più recente
  
- Uso della schermata Home
- Condivisione del tablet con familiari o amici (Modalità ospite)
- Passaggio alla "Modalità ospite"
- Aggiunta di applicazioni o widget alla schermata Home
- Uso delle applicazioni e dei widget
- Uso di "Piccole app"
- Ricerca con Google
- Uso di "Google Now"
  
- Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato
- Configurazione della rotazione dello schermo
- Configurazione del blocco dello schermo
- Immissione del testo
- Selezione di testo
- Uso di una tastiera collegata mediante USB o Bluetooth
- Configurazione di un account Google
- Backup dei dati presenti sul tablet
- Importazione di contenuti dal computer
- Formati supportati
- Avvisi sul volume (solo per nazioni/aree geografiche che rispettano le direttive europee eccetto Russia, Kazakistan e Ucraina)
  
- Modifica delle impostazioni
- Controllo dello spazio libero
- Sincronizzazione dell'account
  
- Elenco delle applicazioni
- Uso del "Calendario"
- Ripresa di foto/filmati
- Note sulle foto e sui filmati registrati
- Configurazione di un account di posta elettronica
- Composizione/invio di un'e-mail
- Ricezione/eliminazione delle e-mail
- Navigazione dei siti web
- Aggiunta di segnalibri
- Consultazione dei segnalibri o della cronologia degli accessi
- Uso della "Calcolatrice"
- Registrazione dei contatti
- Raggruppamento/unione dei contatti
- Visualizzazione dell'orologio

- Importazione/esportazione di contenuti da una scheda di memoria SD
- Uso del tablet come telecomando
- Registrazione del telecomando
- Programmazione delle operazioni del telecomando (funzione macro)
- Configurazione sonora dell'uscita audio
- Uso del "Selettore applicazioni" con il tablet collegato al supporto con casse
- Uso di "Sony Select"
- Riproduzione di foto/video
- Condivisione di foto/video
- Modifica delle foto
- Controllo della connessione Wi-Fi
- Lettura di libri digitali
- Registrazione del tablet
- Film
- WALKMAN
- Album
- Socialife
- Raccoglitore
  
- Uso del servizio "Video Unlimited" per la fornitura di video
- Uso del servizio "Music Unlimited" per la fornitura di musica
- Uso di "Gmail"
- Ricerca di applicazioni
- Uso di "MediaRemote"
- Uso di "TV SideView"
- Uso di "Media Go"
- PSM
- Zinio
- Evernote
- Crackle
- Top HD Games - Gameloft
- PlayMemories Online
- Xperia Link
- Xperia Games
- Skype
- OfficeSuite Viewer
- AccuWeather
- VKontakte
- WildTangent Games
- ivi.ru
- Yandex.Mail
- Yandex.Search
  
- Marchi
- Caratteristiche tecniche
  
- Il tablet non si accende.
- Il tablet si avvia lentamente.
- La batteria non si carica.
- L'indicatore di carica non si accende.
- Il consumo della batteria aumenta.

- L'indicatore di carica lampeggia.
- Il calore si accumula nel tablet e nell'alimentatore mentre il tablet viene utilizzato o caricato.
- Lo schermo è scuro.
- Alcuni punti dello schermo non vengono visualizzati correttamente.
- Un dispositivo Bluetooth(R) non viene rilevato.
- Il tablet è lento o le prestazioni sono inferiori a quelle previste.
- Il tablet non funziona.
- Il tablet deve essere inizializzato.
- L'audio emesso dall'altoparlante è distorto.
- La luminosità dello schermo non è stabile.
- Non si riesce a regolare la luminosità dello schermo.
- La luminosità dello schermo non viene regolata automaticamente come previsto.
- La schermata scompare o si scurisce inaspettatamente.
- Lo schermo sensibile al tocco non funziona nel modo previsto.
- La data e l'ora vengono reimpostate.
- Si desidera disattivare il suono del tocco (segnale acustico delle operazioni).
- La schermata non ruota quando si fa ruotare il tablet.
- Si desidera disattivare la rotazione dello schermo.
- Si desidera disattivare la funzione di blocco dello schermo/utilizzare il tablet senza bloccare lo schermo.
- L'audio emesso dal diffusore incorporato si interrompe quando si ruota lo schermo.
  
- Non si riesce a visualizzare o riprodurre un file.
- Il video si interrompe, viene riprodotto a scatti o non è sincronizzato con l'audio.
- Il tablet non riesce a ricevere segnali GPS o impiega un tempo eccessivo per il posizionamento.
- I risultati del posizionamento GPS sono diversi rispetto alla posizione effettiva.
- Le foto e i filmati ripresi con la fotocamera sono sfocati.
- L'applicazione "Controllo remoto" non è in grado di apprendere determinate operazioni.
- Alcune applicazioni non vengono visualizzate nella lingua selezionata.
- Non si riesce a disinstallare alcune applicazioni.
- Viene visualizzato un sito web per telefoni cellulari o smartphone.
- Non è possibile utilizzare la telefonia o la chat vocale su internet. (SGPT13)
  
- Il tablet non riesce a collegarsi a una rete Wi-Fi.

## Da leggere subito

---

La presente guida riguarda Android versione 4.1.1.

Congratulazioni per aver acquistato un tablet Xperia(TM) S.

Prima di iniziare a utilizzare il tablet, leggere le Informazioni importanti (istruzioni sulla sicurezza) in dotazione. La guida spiega come utilizzare il tablet e le applicazioni. È possibile scaricare la guida (file PDF) sul tablet [\[Dettagli\]](#).

### Carica della batteria

Il livello di carica della batteria potrebbe essere basso al momento dell'acquisto del tablet. Caricare la batteria prima di iniziare a utilizzare il tablet [\[Dettagli\]](#).

### Informazioni sugli aggiornamenti del software (versione Android)

Quando si aggiorna il software (versione Android), assicurarsi di installare la versione più recente di ogni applicazione. In caso contrario, alcune applicazioni potrebbero non avviarsi. Per trovare una versione più recente delle applicazioni, controllare Google Play.

### Informazioni sull'account Google

Un account Google consente di utilizzare i servizi Google come Google Play (la registrazione è gratuita).

Utilizzando un account Google, è possibile sincronizzare i servizi Google presenti sul computer o altri dispositivi con le applicazioni sul tablet quali [Email], [Calendario] e le applicazioni dell'utente.

### Nota

- Alcuni modelli non sono disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.

---

### Argomento correlato

[Download della Guida](#)

[Carica della batteria](#)

[Configurazione di un account Google](#)

[Sincronizzazione dell'account](#)

[Verifica della versione di Android](#)

[Ricerca di applicazioni](#)


## Download della Guida

---

È possibile scaricare la guida PDF sul tablet.

Per visualizzare il file PDF sul tablet, installare l'applicazione [Reader by Sony] o un'altra applicazione per la lettura di PDF.

1. Toccare “Scarica la guida (file PDF)” nella parte inferiore destra della pagina principale della guida.  
Il downloading viene avviato.
2. Dopo il download della guida e la visualizzazione di  sulla barra di stato nella parte inferiore destra dello schermo, toccare la barra di stato.



Viene visualizzato il riquadro delle notifiche.

3. Toccare “helpguide\_pdf.pdf”.  
Selezionare e toccare un'applicazione con cui visualizzare il file PDF per visualizzare la guida.

### Suggerimento

- È anche possibile visualizzare la guida dopo averla scaricata. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Download] e selezionare “helpguide\_pdf.pdf”.

---

### Argomento correlato

[Ricerca di applicazioni](#)

[Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato](#)

# Accensione e spegnimento del tablet

---

## Accensione del tablet

1. Caricare il tablet.
2. Tenere premuto il pulsante di accensione per circa tre secondi.  
Quando si utilizza il tablet per la prima volta, configurarlo seguendo le istruzioni sullo schermo.

### Nota

- Per impostazione predefinita, se non si utilizza il tablet per un certo periodo, lo schermo si spegne e viene bloccato. Premere nuovamente il pulsante di accensione per visualizzare lo schermo, quindi sbloccarlo.

## Spegnimento del tablet

Si consiglia di spegnere (arrestare) il tablet se non si intende utilizzarlo per un periodo di tempo prolungato.

1. Tenere premuto il pulsante di accensione fino a visualizzare una schermata di conferma.
2. Toccare [Spegni].
3. Toccare [OK].

Il tablet si spegne automaticamente in pochi secondi.

### Nota

- Se si spegne il tablet durante il download o il trasferimento di dati, i dati potrebbero danneggiarsi.
- Se non è possibile spegnere il tablet, ripristinarlo.

---

## Argomento correlato

[Parti e controlli](#)

[Carica della batteria](#)

[Accensione/spegnimento dello schermo \(modalità sospensione\)](#)

[Configurazione del blocco dello schermo](#)

[Impostazione del tempo di spegnimento dello schermo \(passaggio alla modalità sospensione\)](#)

[Ripristino del tablet](#)

## Accensione/spegnimento dello schermo (modalità sospensione)

---

Per impostazione predefinita, se non si utilizza il tablet per un certo periodo, lo schermo si spegne e viene bloccato. Per accendere lo schermo, premere il pulsante di accensione per visualizzare lo schermo, quindi sbloccarlo.

È possibile spegnere manualmente lo schermo (passare alla modalità sospensione) quando non si utilizza il tablet.

1. Premere il pulsante di accensione.

Lo schermo entra in modalità sospensione. Lo schermo non si spegne completamente. Per disattivare la modalità sospensione e accendere lo schermo, premere di nuovo il pulsante di accensione, quindi sbloccare lo schermo.

### **Suggerimento**

- È possibile cambiare il tempo di spegnimento dello schermo (passaggio alla modalità sospensione). È possibile impedire il blocco dello schermo e cambiare il motivo di blocco dello schermo.

---

### **Argomento correlato**

[Impostazione del tempo di spegnimento dello schermo \(passaggio alla modalità sospensione\)](#)

[Configurazione del blocco dello schermo](#)

## Impostazione del tempo di spegnimento dello schermo (passaggio alla modalità sospensione)

---

Per impostazione predefinita, lo schermo entra in modalità sospensione se il tablet non viene utilizzato per un determinato periodo. È possibile cambiare il tempo di spegnimento dello schermo.

1. Toccare [☰ Applicazioni e widget] - [🔧 Impostazioni] - [Display] - [Sospensione].
2. Selezionare e toccare il tempo di attivazione della modalità sospensione.

---

### Argomento correlato

[Modifica delle impostazioni](#)

## Note sull'uso dell'alimentatore

---

- Utilizzare l'alimentatore in dotazione con il tablet o un alimentatore Sony originale. Non utilizzare un alimentatore diverso, poiché potrebbe provocare dei malfunzionamenti.
- Non collegare l'alimentatore a un apparecchio di conversione dell'alimentazione, ad esempio un trasformatore di tensione da viaggio. In caso contrario, si potrebbe provocare un surriscaldamento o un malfunzionamento.
- Non utilizzare un cavo di alimentazione CA danneggiato o un cavo USB per porta multipla per collegare il tablet all'alimentatore.

---

### Argomento correlato

[Note sulla carica](#)


## Carica della batteria

La batteria viene caricata quando il tablet è collegato all'alimentazione elettrica. Il tempo di carica varia a seconda della modalità d'uso del tablet.

1. Collegare il cavo USB per porta multipla in dotazione all'alimentatore.
2. Inserire il cavo di alimentazione CA nell'alimentatore.
3. Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione CA in una presa elettrica CA.
4. Capovolgere il tablet e rimuovere lo sportellino della porta multipla.

### Nota

- Lo sportellino della porta multipla è necessario a garantire la protezione antispruzzi. Custodire lo sportellino della porta multipla in un luogo sicuro.
5. Collegare il cavo USB per porta multipla alla porta multipla del tablet nella direzione indicata di seguito. L'indicatore di carica mostra lo stato di carica della batteria.



### Suggerimento

- L'uso della base con ricarica Sony (SGPDS2, in vendita separatamente) per il tablet consente di caricare più facilmente la batteria.

## Controllo del livello di carica residua della batteria/stato di carica

Mediante l'icona sulla barra di stato nella schermata Home, è possibile controllare il livello di carica residua della batteria.

L'indicatore di carica mostra lo stato di carica. L'indicatore di carica si illumina in colori diversi, a seconda del livello di carica residua della batteria.

Stato di carica	Livello di carica residua della batteria	Stato e indicazione
Con l'alimentatore	Basso (0 - 15 %)	Rosso
	Medio (16 - 89 %)	Arancione
	Massimo (90 - 100 %)	Verde
Senza l'alimentatore	Basso (0 - 15 %)	Rosso lampeggiante
	Medio (16 - 89 %)	Spento

**Nota**

- L'indicatore di carica lampeggia in rosso quando il livello di carica della batteria è basso e il tablet richiede una carica per continuare a funzionare.

---

**Argomento correlato**[Parti e controlli](#)[Caratteristiche tecniche](#)[Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato](#)[Note sull'uso dell'alimentatore](#)[Note sulla carica](#)

## Note sulla carica

---

### Carica della batteria

- Per motivi di sicurezza, utilizzare solo il cavo di alimentazione CA in dotazione per caricare la batteria.
- Le prestazioni e la sicurezza non sono garantite se si carica la batteria con apparecchi diversi dal cavo USB e dall'alimentatore progettati per il tablet o dall'alimentatore Sony designato.
- A seconda della temperatura ambiente o delle modalità d'uso del tablet, la batteria potrebbe non essere caricata, oppure la carica della batteria potrebbe richiedere molto tempo.
- Non caricare la batteria in prossimità di fiamme libere o sotto la luce solare diretta.
- Il tablet non è completamente carico al momento della consegna.
- Il calore si accumula nella batteria quando viene utilizzata o caricata. Si tratta di un fattore del tutto normale che non deve destare alcuna preoccupazione. Se il tablet o l'alimentatore si surriscalda in modo anomalo, spegnere il tablet e scollegare il cavo di alimentazione CA dall'alimentatore.
- A seconda del computer in uso o del connettore dell'apparecchio compatibile USB, potrebbe essere impossibile caricare la batteria.

### Scarica della batteria

- Dopo la carica, la batteria perde gradualmente la sua carica anche se non viene utilizzata. Se la batteria rimane inutilizzata per un periodo di tempo prolungato, la carica potrebbe esaurirsi. Si consiglia di ricaricare la batteria prima dell'uso.
- Se non si intende utilizzare il tablet per un periodo di tempo prolungato, caricare la batteria completamente ogni sei mesi.

### Durata della batteria

- La durata della batteria varia a seconda dell'uso, delle impostazioni e delle temperature.

### Deterioramento della batteria

- La capacità della batteria si riduce gradualmente attraverso la carica e la scarica ripetute. Di conseguenza, la durata della batteria potrebbe diminuire, o la batteria potrebbe non avere prestazioni ottimali anche quando viene caricata completamente.


## Operazioni dello schermo sensibile al tocco

---

### Toccare


Seleziona un'icona o un'opzione.

Toccando due volte rapidamente è possibile ingrandire o ridurre le immagini o altri elementi dello schermo.




### Toccare e tenere premuto

Seleziona il testo o apre un menu correlato.




### Trascinare

Sposta un elemento o scorre lentamente una pagina.




### Sfogliare rapidamente

Fa scorrere velocemente una pagina.



### Pizzicare

Ingrandisce o riduce.



---

**Argomento correlato**

[Note sullo schermo](#)

## Note sullo schermo

---

### Note sullo schermo sensibile al tocco

- Il tablet utilizza uno schermo sensibile al tocco capacitivo. Toccare lo schermo direttamente con la punta del dito. Non graffiarlo né toccarlo con oggetti appuntiti quali aghi, penne o unghie. Non è possibile far funzionare lo schermo sensibile al tocco con uno stilo.
- Se si tocca lo schermo sensibile al tocco con le dita coperte da guanti, lo schermo sensibile al tocco potrebbe non funzionare in modo corretto o potrebbe non funzionare affatto.
- Non far funzionare il tablet con oggetti sullo schermo sensibile al tocco.
- Qualora lo schermo sensibile al tocco venga toccato da oggetti diversi dalla punta del dito, potrebbe non reagire correttamente.
- Non collocare lo schermo sensibile al tocco in prossimità di altri apparecchi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare malfunzionamenti dello schermo sensibile al tocco.
- In presenza di gocce d'acqua sullo schermo sensibile al tocco, o qualora si tocchi quest'ultimo con le punte delle dita bagnate, lo schermo sensibile al tocco potrebbe non reagire correttamente.
- Non collocare lo schermo sensibile al tocco in ambienti umidi. Lo schermo sensibile al tocco potrebbe presentare un malfunzionamento in condizioni di umidità o se esposto all'acqua.

### Note sullo schermo LCD

- Non lasciare lo schermo LCD rivolto verso il sole. Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole quando si utilizza il tablet in prossimità di una finestra.
- L'uso del tablet in condizioni di bassa temperatura potrebbe produrre sullo schermo LCD un'immagine residua. Questo non indica un malfunzionamento. Lo schermo riprende a funzionare normalmente quando il tablet ritorna alla temperatura normale.
- Lo schermo LCD potrebbe scaldarsi durante il funzionamento. Si tratta di una situazione normale e non denota un malfunzionamento.
- Lo schermo LCD viene fabbricato utilizzando una tecnologia ad alta precisione. Tuttavia è possibile che sullo schermo LCD siano visibili puntini neri o luminosi (rossi, blu o verdi). Non si tratta di un guasto, ma di una normale conseguenza del processo produttivo.
- Lo schermo LCD è in vetro. Se il vetro è danneggiato (per incrinature o simili), non toccare lo schermo sensibile al tocco o tentare di ripararlo da soli. Maneggiare lo schermo LCD con cura, poiché potrebbe essere danneggiato da cadute o forti urti meccanici. Non è possibile fornire garanzie per eventuali danni causati da un uso non corretto.

## Attivazione/disattivazione della funzione Wi-Fi

---

Per scaricare applicazioni o visualizzare contenuti su Internet, connettere il tablet a una rete Wi-Fi (punto di accesso). Per impostare la connessione Wi-Fi, attivare la funzione Wi-Fi del tablet.

### Per attivare la funzione Wi-Fi

1. Toccare [☰ Applicazioni e widget] - [🔧 Impostazioni] - [Wi-Fi].
2. Impostare [Wi-Fi] su [ON].

#### Nota

- L'antenna Wi-Fi è incorporata nel tablet. Se si copre l'antenna con le mani o con altri oggetti durante la connessione a internet mediante la funzione Wi-Fi, la qualità delle comunicazioni potrebbe deteriorarsi.

### Per disattivare la funzione Wi-Fi

Quando non si utilizza internet, è possibile risparmiare energia disattivando la funzione Wi-Fi.

1. Toccare [☰ Applicazioni e widget] - [🔧 Impostazioni] - [Wi-Fi].
2. Impostare [Wi-Fi] su [OFF].

#### Suggerimento

- Per disconnettere temporaneamente la funzione Wi-Fi in un'area in cui le comunicazioni Wi-Fi sono limitate, attivare [Modalità aereo] dal pannello di controllo visualizzato sulla barra di stato.
- Lo schermo del tablet si spegne quando sono in esecuzione applicazioni, per esempio quando il lettore musicale riproduce brani, ma il tablet continua a funzionare. È possibile scegliere se mantenere attiva o meno la connessione Wi-Fi quando lo schermo è spento.

Toccare [☰] (menu delle opzioni) - [Avanzate] - [Norma di scollegamento Wi-Fi], quindi selezionare la voce desiderata nella schermata [Norma di scollegamento Wi-Fi].

#### Nota

- Indipendentemente dall'impostazione di [Norma di scollegamento Wi-Fi], la connessione Wi-Fi viene disattivata se non sono in esecuzione applicazioni durante la modalità sospensione. Quando lo schermo viene riacceso dopo lo spegnimento (disattivando la modalità sospensione), la connessione internet del tablet è inizialmente disattivata ma viene riattivata automaticamente.

---

### Argomento correlato

[Connessione Wi-Fi](#)

[Connessione mediante pressione del pulsante WPS sul router Wi-Fi](#)

[Connessione dall'elenco delle reti Wi-Fi](#)

[Note sull'uso della funzione Wi-Fi](#)

[Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato](#)


[Note su come mantenere il tablet](#)

## Connessione Wi-Fi

Impostare la connessione Wi-Fi del tablet per connettersi a internet. Collegare opportunamente il tablet al router Wi-Fi (punto di accesso) a seconda della situazione: a casa, in ufficio, mediante un servizio wireless pubblico, ecc.

1. Toccare [☰ Applicazioni e widget] - [🔧 Impostazioni] - [Wi-Fi].

Le reti Wi-Fi rilevate vengono elencate sul lato destro dello schermo.



Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	SSID rete	Nome della rete wireless.
2	Sicurezza	Protocollo di sicurezza del router Wi-Fi.
3	Disponibilità funzione di sicurezza	Quando si utilizza un router Wi-Fi con funzione di sicurezza, l'icona del lucchetto viene visualizzata sulla parte inferiore destra dell'icona.

2. Configurare l'impostazione Wi-Fi in uno dei modi seguenti.

- Stabilire una connessione premendo il pulsante WPS sul router Wi-Fi:  
Se si utilizza un router Wi-Fi compatibile con WPS, premere il pulsante WPS; le impostazioni di connessione e di sicurezza vengono configurate automaticamente.
- Eseguire la connessione dall'elenco delle reti Wi-Fi:  
Se si utilizza una connessione domestica o un servizio wireless pubblico, connettere il tablet alla rete disponibile dall'elenco delle reti Wi-Fi.

### Suggerimento

- Se la rete che si desidera utilizzare non viene visualizzata al punto 1, toccare [☰] (menu delle opzioni) - [Scansione] nella parte superiore destra dello schermo.
- Se si attiva la funzione Wi-Fi dove è disponibile una rete Wi-Fi, il tablet si ricollega automaticamente se in precedenza era stata stabilita una connessione alla stessa rete.

### Nota

- I costi di comunicazione e di connessione per l'uso del router Wi-Fi sono esclusivamente a carico del cliente.
- Per i dettagli sull'SSID di rete e sul formato di sicurezza, consultare le istruzioni per l'uso fornite con il router Wi-Fi.
- Per la connessione a un servizio wireless pubblico, consultare le istruzioni sul sito web del provider o simili.

---

**Argomento correlato**

[Attivazione/disattivazione della funzione Wi-Fi](#)

[Connessione mediante pressione del pulsante WPS sul router Wi-Fi](#)

[Connessione dall'elenco delle reti Wi-Fi](#)

[Controllo della connessione Wi-Fi](#)


[Note sull'uso della funzione Wi-Fi](#)

[Note su come mantenere il tablet](#)

## Connessione mediante pressione del pulsante WPS sul router Wi-Fi

Se si utilizza un router Wi-Fi compatibile con WPS, premere il pulsante WPS per configurare automaticamente le impostazioni di connessione e di sicurezza.

1. Toccare [☰ Applicazioni e widget] - [🔧 Impostazioni] - [Wi-Fi].
2. Toccare  nella parte superiore destra dello schermo.



3. Premere il pulsante WPS sul router Wi-Fi.  
Le impostazioni Wi-Fi del tablet vengono configurate automaticamente.




### Suggerimento

- Per i dettagli sull'uso del pulsante WPS, consultare le istruzioni per l'uso fornite con il router Wi-Fi.

4. Toccare [OK] sul tablet.

Quando viene stabilita una connessione, [Connessa] viene visualizzato sotto l'SSID della rete alla quale è connesso il tablet.



### Suggerimento

- Se il tablet è connesso mediante Wi-Fi, l'icona Wi-Fi viene visualizzata nella barra di stato sulla parte

inferiore destra dello schermo.

---

### **Argomento correlato**

[Attivazione/disattivazione della funzione Wi-Fi](#)

[Connessione Wi-Fi](#)

[Connessione dall'elenco delle reti Wi-Fi](#)

[Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato](#)


[Note sull'uso della funzione Wi-Fi](#)

[Controllo della connessione Wi-Fi](#)

## Connessione dall'elenco delle reti Wi-Fi

Se si utilizza una connessione domestica o un servizio wireless pubblico, connettere il tablet a una rete disponibile nell'elenco delle reti Wi-Fi. Alcuni router Wi-Fi (punti di accesso) richiedono l'immissione di una password.

1. Toccare [☰ Applicazioni e widget] - [🔧 Impostazioni] - [Wi-Fi].
2. Dall'elenco delle reti Wi-Fi, toccare la rete alla quale connettersi.
3. Immettere la password se necessario.




### Suggerimento

- Toccando [Mostra password], è possibile controllare la password immessa.
- Per alcuni router Wi-Fi, la password è denominata “CODICE PIN”, “chiave WEP”, “CHIAVE”, ecc.

4. Toccare [Connetti].

Quando viene stabilita una connessione, [Connessa] viene visualizzato sotto l'SSID della rete alla quale è connesso il tablet.



### Suggerimento

- Se il tablet è connesso mediante Wi-Fi, l'icona Wi-Fi viene visualizzata nella barra di stato sulla parte inferiore destra dello schermo.
- Per le impostazioni proxy e IP, toccare [Mostra opzioni avanzate] al punto 4.

### Nota

- Per la connessione a un servizio wireless pubblico, talvolta il browser richiede l'immissione di un nome utente e una password. Per i dettagli, consultare il sito web del provider.

## **Argomento correlato**

[Attivazione/disattivazione della funzione Wi-Fi](#)

[Connessione Wi-Fi](#)

[Connessione mediante pressione del pulsante WPS sul router Wi-Fi](#)

[Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato](#)

[Note sull'uso della funzione Wi-Fi](#)

[Controllo della connessione Wi-Fi](#)

## Note sull'uso della funzione Wi-Fi

---

- L'uso di apparecchi Wi-Fi potrebbe essere limitato dalle normative locali in alcune nazioni o aree geografiche.
- Gli apparecchi Wi-Fi operano sulla banda da 2,4 GHz, che viene utilizzata da svariati apparecchi. Pertanto, gli apparecchi Wi-Fi utilizzano una tecnologia per ridurre al minimo le interferenze radio da parte di altri apparecchi che utilizzano la stessa banda. Tuttavia, le interferenze radio possono comunque provocare il rallentamento delle velocità di trasferimento dei dati, ridurre il raggio d'azione delle comunicazioni o rendere queste ultime impossibili.
- Qualora siano attivate sia la funzione Bluetooth che la funzione Wi-Fi a 2,4 GHz del tablet, potrebbero verificarsi delle interferenze e provocare il rallentamento delle velocità di trasferimento dei dati o altri problemi.
- Per comunicare attraverso il Wi-Fi mentre si è in viaggio, potrebbe essere necessario contattare un provider di servizi di connessione Wi-Fi.
- La velocità di trasferimento dati e il raggio d'azione delle comunicazioni possono variare in base alle condizioni seguenti:
  - Distanza tra gli apparecchi
  - Presenza di ostacoli tra gli apparecchi
  - Configurazione degli apparecchi
  - Condizioni del segnale
  - Ambiente circostante (materiale delle pareti, e così via)
  - Software in uso
- La presenza di determinate condizioni del segnale potrebbe causare problemi di comunicazione.
- La velocità di trasferimento dati indicata nelle caratteristiche tecniche rappresenta il valore massimo teorico, e potrebbe non riflettere la velocità di trasferimento dati effettiva.
- La velocità di trasferimento dati effettiva potrebbe non essere così alta come quella visualizzata sul tablet.
- La comunicazione tra le bande di frequenza Wi-Fi a 2,4 GHz e a 5 GHz non è disponibile.
- La velocità di trasferimento dati per gli apparecchi che utilizzano gli standard IEEE 802.11g e IEEE 802.11n (a 2,4 GHz) potrebbe essere influenzata dalle interferenze quando si utilizzano tali protocolli con i prodotti IEEE 802.11b. Inoltre, i prodotti che utilizzano gli standard IEEE 802.11g e IEEE 802.11n riducono automaticamente la velocità di trasferimento per mantenere la compatibilità con i prodotti che utilizzano lo standard IEEE 802.11b.
- Se la velocità di trasferimento dati è inferiore al previsto, potrebbe essere possibile aumentarla cambiando il canale wireless sul router Wi-Fi.
- Quando si utilizza lo standard IEEE 802.11a/n (5 GHz), utilizzare il Wi-Fi solo in ambienti interni.

---

### Argomento correlato

[Caratteristiche tecniche](#)

## Attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth

---

È possibile stabilire connessioni e comunicazioni wireless tra il tablet e altri dispositivi Bluetooth, ad esempio un computer, un telefono cellulare, una cuffia con microfono, cuffie o una tastiera wireless. È possibile trasferire dati tra questi dispositivi senza utilizzare cavi entro una distanza massima di 10 metri in uno spazio aperto.

### Per attivare la funzione Bluetooth

Attivare la funzione Bluetooth durante l'associazione o la connessione a un dispositivo Bluetooth.

1. Toccare [  Applicazioni e widget] - [  Impostazioni] - [Bluetooth].
2. Impostare [Bluetooth] su [ON].

#### Suggerimento

- Quando la funzione Bluetooth è attiva, l'icona Bluetooth viene visualizzata nella barra di stato sulla parte inferiore destra dello schermo.

#### Nota

- L'antenna Bluetooth è incorporata nel tablet. Se si copre l'antenna con le mani o con altri oggetti mentre si utilizza la funzione Bluetooth, la qualità delle comunicazioni potrebbe deteriorarsi.

### Per disattivare la funzione Bluetooth

Per ridurre il consumo della batteria, disattivare la funzione Bluetooth quando non è in uso.

1. Toccare [  Applicazioni e widget] - [  Impostazioni] - [Bluetooth].
2. Impostare [Bluetooth] su [OFF].

---

#### Argomento correlato

[Associazione a un dispositivo Bluetooth](#)

[Note sull'uso della funzione Bluetooth](#)

[Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato](#)

[Note su come mantenere il tablet](#)

## Associazione a un dispositivo Bluetooth

---

Per connettersi a un dispositivo Bluetooth, associare il tablet e il dispositivo Bluetooth. Dopo l'associazione, il tablet si connette automaticamente al dispositivo Bluetooth alla successiva accensione dei due dispositivi.

1. Verificare che l'impostazione di associazione del dispositivo Bluetooth con il tablet corrisponda a una modalità rilevabile.
2. Toccare [☰ Applicazioni e widget] - [🔧 Impostazioni] - [Bluetooth].
3. Toccare [CERCA DISPOSITIVI] nella parte superiore destra dello schermo.  
Viene visualizzato l'elenco [DISPOSITIVI DISPONIBILI].
4. Toccare il nome del dispositivo al quale connettersi.
5. Toccare [Accoppia] e, se necessario, immettere la passkey (ad es. 0000) per connettersi al dispositivo Bluetooth.

### Suggerimento

- Per configurare le impostazioni in modo che il dispositivo Bluetooth sia rilevabile, consultare le istruzioni per l'uso fornite con il dispositivo Bluetooth.
- Per impostare il tablet in modo che possa essere rilevato dal dispositivo Bluetooth, toccare il nome del modello del tablet nell'elenco visualizzato sul lato destro della schermata al punto 3.
- Per connettersi nuovamente al dispositivo associato, toccare il nome del dispositivo nell'elenco [DISPOSITIVI ACCOPPIATI].

### Per annullare l'associazione a un dispositivo

È possibile annullare l'associazione ai dispositivi associati dal tablet.

1. Toccare [⌵] in corrispondenza del dispositivo per il quale annullare l'associazione nell'elenco [DISPOSITIVI ACCOPPIATI].
2. Toccare [Disaccoppia].

---

### Argomento correlato

[Attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth](#)

[Note sull'uso della funzione Bluetooth](#)

## Note sull'uso della funzione Bluetooth

---

- L'uso della funzione Bluetooth potrebbe essere limitato dalle normative locali in alcune nazioni o aree geografiche.
- La funzione Bluetooth potrebbe non essere operativa con alcuni dispositivi, a seconda del produttore o della versione del software utilizzata dal produttore. Prima dell'acquisto dell'apparecchio Bluetooth, controllarne i requisiti di sistema.  
Alcuni dispositivi Bluetooth richiedono l'autenticazione (associazione) prima di stabilire una connessione con un altro apparecchio. Eseguire la procedura di autenticazione prima di connettersi con un dispositivo di questo tipo.
- I dispositivi Bluetooth operano sulla banda a 2,4 GHz, che viene utilizzata da svariati apparecchi. I dispositivi Bluetooth utilizzano una tecnologia per ridurre al minimo le interferenze radio da altri apparecchi che utilizzano la stessa banda. Tuttavia, le interferenze radio possono comunque provocare il rallentamento delle velocità di trasferimento dei dati, ridurre il raggio d'azione delle comunicazioni o rendere queste ultime impossibili.
- La velocità di trasferimento dati e il raggio d'azione delle comunicazioni possono variare in base alle condizioni seguenti:
  - Distanza tra i dispositivi comunicanti
  - Presenza di ostacoli tra gli apparecchi
  - Ambiente circostante (materiale delle pareti, e così via)
  - Configurazione degli apparecchi
  - Software in uso
  - Condizioni del segnale
- La presenza di determinate condizioni del segnale potrebbe causare problemi di comunicazione.
- Qualora siano attivate sia la funzione Bluetooth che la funzione Wi-Fi a 2,4 GHz, potrebbero verificarsi delle interferenze. Queste ultime produrranno un rallentamento delle velocità di trasferimento dati o altri problemi.
- A causa delle limitazioni imposte dallo standard Bluetooth e delle condizioni del segnale, talvolta i file di grandi dimensioni potrebbero danneggiarsi durante il trasferimento continuo.
- La connessione di più dispositivi Bluetooth al tablet potrebbe provocare la congestione del canale e, di conseguenza, la riduzione delle prestazioni dei dispositivi. Questo è un comportamento normale della tecnologia Bluetooth e non indica un malfunzionamento.
- Il video e l'audio potrebbero non essere sincronizzati durante la riproduzione di video sul tablet con emissione dell'audio da un dispositivo Bluetooth collegato. Questo è un evento frequente con la tecnologia Bluetooth, e non denota un malfunzionamento.
- Tutti i dispositivi Bluetooth devono essere certificati attraverso procedure stipulate da Bluetooth SIG per assicurarne la conformità con lo standard Bluetooth. Anche se la conformità allo standard Bluetooth è rispettata, le procedure di funzionamento potrebbero risultare diverse, oppure potrebbe essere impossibile trasferire i dati a seconda delle caratteristiche e delle specifiche dei singoli dispositivi.
- L'audio in uscita potrebbe non venire commutato tra un dispositivo audio Bluetooth e l'altoparlante incorporato, quando si collega o si scollega il dispositivo mentre è in esecuzione un'applicazione, ad esempio un gioco. Qualora si verifichi questa eventualità, uscire dall'applicazione e riavviare il dispositivo. È possibile evitare questo problema commutando l'audio prima di avviare l'applicazione.
- L'audio di applicazioni quali i giochi potrebbe presentare dei ritardi quando viene ascoltato da dispositivi audio Bluetooth collegati al tablet. Qualora si verifichi questa eventualità, riprodurre l'audio dall'altoparlante incorporato o collegare un dispositivo audio alla presa per cuffie del tablet per ascoltare l'audio.
- Se si spegne un dispositivo audio Bluetooth collegato al tablet mentre è in esecuzione un'applicazione, ad

esempio un gioco, l'applicazione potrebbe non funzionare più correttamente. Qualora si verifici questa eventualità, uscire dall'applicazione e riavviare il tablet.

## **Sicurezza Bluetooth**

La tecnologia senza fili Bluetooth dispone di una funzione di autenticazione che consente di stabilire con chi si scelga di comunicare. Con la funzione di autenticazione, è possibile evitare che dispositivi Bluetooth anonimi accedano al tablet. La prima volta che due dispositivi Bluetooth comunicano, deve essere definita una passkey comune (una password richiesta per l'autenticazione) affinché entrambi i dispositivi i siano registrati. Una volta che un dispositivo è registrato, non è più necessario reimmettere la passkey.

Il tablet viene rilevato da altri dispositivi Bluetooth solo quando è impostato per consentire il rilevamento da parte di tali dispositivi. È possibile impostare il periodo per il quale il tablet è rilevabile e consentire o meno la ricezione quando viene stabilita una connessione.

---

### **Argomento correlato**

[Caratteristiche tecniche](#)

## Abilitazione delle comunicazioni mobili (SGPT13)

---

1. Toccare [  Applicazioni e widget] - [  Impostazioni] - [Altro...] - [Reti mobili] - [Dati attivati].

Un segno di spunta viene inserito nella casella di tale impostazione.

### Nota

- Prima di utilizzare la funzione di comunicazione mobile, assicurarsi che sia inserita una SIM card.
- L'antenna per le comunicazioni mobili è incorporata nel tablet. Se si copre l'antenna con le mani o con altri oggetti durante la connessione a internet mediante la funzione di comunicazione mobile, la qualità delle comunicazioni potrebbe deteriorarsi.
- Quando ci si trova al di fuori dell'area di comunicazione mobile, non è possibile connettersi a internet utilizzando la funzione di comunicazione mobile. Controllare le condizioni delle comunicazioni e spostarsi in un'area con copertura adeguata per le comunicazioni mobili.
- Se il tablet si trova fuori dall'area di copertura per le comunicazioni mobili e la funzione di comunicazione mobile è attivata, il consumo della batteria è maggiore rispetto a quando si trova in un'area coperta.

---

### Argomento correlato

[Inserimento/rimozione di una SIM card \(SGPT13\)](#)

[Configurazione di un punto di accesso \(SGPT13\)](#)

[Disabilitazione delle comunicazioni mobili \(SGPT13\)](#)

[Note sulla SIM card \(SGPT13\)](#)

[Note su come mantenere il tablet](#)

## Disabilitazione delle comunicazioni mobili (SGPT13)

---

1. Toccare [  Applicazioni e widget] - [  Impostazioni] - [Altro...] - [Reti mobili] - [Dati attivati].  
Il segno di spunta viene rimosso dalla casella di tale impostazione.

### Suggerimento

- Per disattivare temporaneamente le funzioni che utilizzano reti mobili in un'area in cui le comunicazioni wireless sono limitate, attivare [Modalità aereo] nel pannello di controllo visualizzato sulla barra di stato.

---

### Argomento correlato

[Abilitazione delle comunicazioni mobili \(SGPT13\)](#)

[Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato](#)

## Inserimento/rimozione di una SIM card (SGPT13)


---

### Per inserire una SIM card

1. Assicurarsi che tutti i cavi siano scollegati dal tablet, quindi spegnere il tablet.
2. Aprire lo sportellino dell'alloggiamento per SIM card.




3. Inserire uno spillo o una piccola graffetta (non in dotazione) nel foro di espulsione della SIM card.



### Suggerimento

- All'acquisto del tablet, il vassoio della SIM è sigillato da un'etichetta. Tirare l'etichetta per estrarre il vassoio della SIM. Rimuovere l'etichetta prima di inserire la SIM card.


4. Espellere il vassoio della SIM.



### Nota

- Assicurarsi di maneggiare il vassoio della SIM con delicatezza.

5. Appoggiare una SIM card sul vassoio della SIM in modo che la parte tagliata della SIM card coincida con quella del vassoio della SIM.




### Nota

- Assicurarsi che non vi siano sporgenze sulla superficie di taglio dopo aver staccato la SIM card dal suo


imballaggio in plastica. Eventuali sporgenze possono impedire alla SIM card di entrare nel vassoio della SIM.

6. Inserire il vassoio della SIM.




**Nota**


- Assicurarsi di non inserire il vassoio della SIM invertendone la direzione.
- Inserire correttamente il vassoio della SIM nell'alloggiamento per SIM card (A, alloggiamento inferiore). Accertarsi di non inserire il vassoio della SIM nell'alloggiamento per scheda di memoria SD (B, alloggiamento superiore).




7. Inserire la parte A nella direzione indicata dalla freccia, come illustrato nella seguente figura.



8. Chiudere lo sportellino dell'alloggiamento per SIM card.



9. Accertarsi che lo sportellino si chiuda saldamente senza lasciare spazi.



**Nota**

- Potrebbe risultare difficile chiudere lo sportellino dell'alloggiamento per SIM card perché la sporgenza sul lato posteriore dello sportellino e la scheda di memoria SD possono interferire con la chiusura. Accertarsi che lo sportellino si chiuda saldamente senza lasciare spazi.

## Per rimuovere una SIM card

1. Seguire le procedure fino al punto 4 di "Per inserire una SIM card", quindi rimuovere la SIM card dal vassoio.

---

**Argomento correlato**

[Abilitazione delle comunicazioni mobili \(SGPT13\)](#)

[Accensione e spegnimento del tablet](#)

[Configurazione di un punto di accesso \(SGPT13\)](#)

[Note sulla SIM card \(SGPT13\)](#)

## Note sulla SIM card (SGPT13)

---

- Assicurarsi che il tablet sia spento prima di inserire o rimuovere la SIM card.
- Non premere la SIM card più del necessario quando si inserisce o si rimuove una SIM card.
- Se si rimuove la SIM card subito dopo aver utilizzato il tablet, la SIM card potrebbe essere calda. Si tratta di una situazione normale e non denota un malfunzionamento.
- Evitare di esporre la SIM card a luoghi molto freddi, caldi o umidi.
- Non toccare i contatti o i terminali con le dita o con oggetti metallici. Qualora la SIM card sia sporca, pulirla con un panno morbido e mantenerla pulita.
- Non far cadere, non premere né piegare la SIM card.
- Non inserire la SIM card con etichette o adesivi attaccati.
- Xperia(TM) Tablet S supporta le mini SIM card (2FF). L'uso di una scheda diversa da una mini SIM card (2FF ) o di una scheda con adattatore può danneggiare l'alloggiamento per SIM card.

## Configurazione di un punto di accesso (SGPT13)

---

### Per verificare il punto di accesso corrente

1. Toccare  Applicazioni e widget] -  Impostazioni] - [Altro...] - [Reti mobili] - [Nomi punti di accesso].

### Per aggiungere un punto di accesso

1. Toccare  Applicazioni e widget] -  Impostazioni] - [Altro...] - [Reti mobili] - [Nomi punti di accesso].
2. Toccare  (menu delle opzioni) - [Nuovo APN].
3. Toccare [Nome] e immettere il nome del profilo della rete che si desidera aggiungere.
4. Toccare [APN] e immettere il nome di un punto di accesso.
5. Immettere tutte le voci richieste dal gestore di telefonia.
6. Toccare .

Le impostazioni vengono salvate.

### Per reimpostare il punto di accesso

1. Toccare  Applicazioni e widget] -  Impostazioni] - [Altro...] - [Reti mobili] - [Nomi punti di accesso].
2. Toccare  (menu delle opzioni) - [Ripristina impostazioni predefinite].

---

### Argomento correlato

[Abilitazione delle comunicazioni mobili \(SGPT13\)](#)

[Inserimento/rimozione di una SIM card \(SGPT13\)](#)

## Uso dei servizi di posizione

---

È possibile consentire alle applicazioni di utilizzare le informazioni sulla posizione attraverso i satelliti GPS o le reti wireless. In questo modo, è possibile ricercare la posizione corrente e gli itinerari verso una destinazione.

### Abilitazione delle informazioni sulla posizione

1. Toccare [☰ Applicazioni e widget] - [🔧 Impostazioni] - [Servizi di localizzazione].
2. Per consentire la ricezione di informazioni sulla posizione attraverso le comunicazioni wireless, toccare [Servizio localizzazione Google].  
Per consentire la ricezione di informazioni sulla posizione attraverso i satelliti GPS, toccare [Satelliti GPS].  
Un segno di spunta viene inserito nella casella di tale impostazione.

### Disabilitazione delle informazioni sulla posizione

1. Toccare [☰ Applicazioni e widget] - [🔧 Impostazioni] - [Servizi di localizzazione].
2. Toccare [Servizio localizzazione Google] o [Satelliti GPS].  
Il segno di spunta viene rimosso dalla casella di tale impostazione e le informazioni sulla posizione vengono disabilitate.

### Suggerimento

- La funzione GPS (Global Positioning System) fornisce informazioni sulla posizione ricevendo segnali dai satelliti GPS. Utilizzando un'applicazione che supporta la funzione GPS, è possibile visualizzare la propria posizione con il tablet.

### Nota

- L'antenna GPS è incorporata nel tablet. Se si copre l'antenna con le mani o con altri oggetti mentre si utilizza la funzione GPS, l'accuratezza del posizionamento potrebbe deteriorarsi.

---

### Argomento correlato

[Note sulla funzione GPS](#)

[Note su come mantenere il tablet](#)

## Note sulla funzione GPS

---


- Spostare il tablet il meno possibile restando in un'area che offra una visuale senza ostacoli del cielo, finché la posizione corrente viene visualizzata dalla funzione GPS. La visualizzazione della posizione corrente è più veloce in condizioni di immobilità e più lenta in movimento. Qualora la posizione corrente non venga visualizzata oppure venga visualizzata la posizione errata, spostarsi in un'area con una visuale senza ostacoli del cielo.
- La direzione potrebbe non essere misurata correttamente a seconda dell'ambiente circostante.
- Quando altri apparecchi elettronici sono in prossimità del tablet, le onde elettromagnetiche o le interferenze magnetiche prodotte da tali apparecchi potrebbero impedire al tablet di fornire informazioni accurate sulla posizione. Tenere gli apparecchi elettronici lontani dal tablet.
- Quando il tablet si trova in un'area con una scarsa ricezione dei segnali GPS, si potrebbero presentare errori di posizionamento. Per ricevere informazioni più accurate, evitare di utilizzare il tablet nelle ubicazioni seguenti.
  - All'interno di edifici o veicoli
  - In tunnel o sottoterra
  - Sotto binari sopraelevati
  - In mezzo a edifici alti
  - In boschi fitti
  - Nelle valli

## Inserimento/rimozione di una scheda di memoria SD

Questo tablet è dotato di un alloggiamento per scheda di memoria SD. È possibile utilizzare questo alloggiamento per trasferire dati verso e da fotocamere digitali, videocamere, lettori musicali e altri apparecchi audio/video.


### Per inserire una scheda di memoria SD

1. Aprire lo sportellino dell'alloggiamento per scheda di memoria SD.
2. Individuare l'alloggiamento per scheda di memoria SD.
3. Tenere la scheda di memoria SD con i contatti rivolti verso il basso e la freccia rivolta verso l'alloggiamento per scheda di memoria SD.




#### Nota


- Fare attenzione a non inserire una scheda di memoria SD nella direzione errata. Qualora si forzi l'inserimento della scheda capovolta nell'alloggiamento, quest'ultimo potrebbe danneggiarsi. Per i dettagli, consultare il manuale della scheda di memoria SD.
4. Inserire delicatamente la scheda di memoria SD nell'alloggiamento, finché non si arresta in posizione con uno scatto.
  5. Inserire la parte A nella direzione indicata dalla freccia, come illustrato nella seguente figura.



6. Chiudere lo sportellino dell'alloggiamento per scheda di memoria SD.



7. Accertarsi che lo sportellino si chiuda saldamente senza lasciare spazi.

**Nota**

- Potrebbe risultare difficile chiudere lo sportellino dell'alloggiamento per scheda di memoria SD perché la sporgenza sul lato posteriore dello sportellino e la scheda di memoria SD possono interferire con la chiusura. Accertarsi che lo sportellino si chiuda saldamente senza lasciare spazi.

**Per rimuovere una scheda di memoria SD**

1. Accertarsi che non sia in corso il trasferimento di file.
2. Individuare l'alloggiamento per scheda di memoria SD.
3. Premere la scheda di memoria SD verso l'interno fino in fondo e rilasciarla.  
La scheda di memoria SD viene espulsa.
4. Afferrare la scheda di memoria SD ed estrarla dall'alloggiamento.

---

**Argomento correlato**

[Compatibilità delle schede di memoria SD](#)

[Note sulle schede di memoria SD](#)

[Importazione/esportazione di contenuti da una scheda di memoria SD](#)

## Note sulle schede di memoria SD

---

- Tenerle lontane dai bambini. Se inghiottite, le schede di memoria SD sono pericolose.
- Non toccare i contatti con le dita o con oggetti metallici.
- Le schede di memoria SD contengono componenti elettronici delicati. Non applicarvi forza eccessiva e non piegarle o farle cadere.
- Non smontarle né modificarle.
- Evitare l'umidità.
- Non utilizzarle né conservarle nelle ubicazioni seguenti:
  - Luoghi a temperature elevate, ad esempio all'interno di un'automobile chiusa ed esposta alla luce solare
  - Luoghi esposti alla luce solare diretta
  - Ambienti umidi o corrosivi
  - Luoghi eccessivamente polverosi
- Accertarsi di utilizzare schede di memoria SD compatibili con gli standard supportati dal tablet. Una scheda di dimensioni errate potrebbe rimanere incastrata nell'alloggiamento, danneggiando il tablet.
- Non è possibile scrivere dati su schede di memoria SD protette in scrittura.
- Si consiglia di effettuare una copia di riserva dei dati importanti.
- Per evitare la perdita dei dati memorizzati, tenere le schede di memoria SD lontane da elettricità statica o disturbi elettrici che potrebbero interferire con le schede.
- Quando si trasportano schede di memoria SD, accertarsi di inserirle nelle rispettive custodie per evitare danni dovuti a elettricità statica.
- Prima di utilizzare una scheda di memoria SD con un apparecchio diverso da un tablet, quale una fotocamera digitale o un lettore audio portatile, formattare (inizializzare) la scheda di memoria SD utilizzando tale apparecchio.

Alcuni apparecchi potrebbero non supportare il formato file per i tablet e mostrare un messaggio che consiglia di formattare la scheda. Se viene visualizzato il messaggio, copiare i dati dalla scheda sul tablet (o su altri apparecchi attraverso la rete) e formattare la scheda utilizzando un apparecchio diverso dal tablet. Tenere presente che la formattazione di una scheda elimina tutti i dati contenuti. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale dell'apparecchio utilizzato.
- Non inserire oggetti estranei nell'alloggiamento per scheda di memoria SD.
- È possibile utilizzare l'alloggiamento per scheda di memoria SD solo a scopo di lettura/scrittura delle schede supportate, e non è possibile utilizzarlo per altri scopi.

## Compatibilità delle schede di memoria SD

---

È stata verificata e dimostrata la compatibilità con il tablet delle seguenti schede di memoria; aggiornamento: dicembre 2012.

- Schede di memoria SD (fino a 2 GB)
- Schede di memoria SDHC (fino a 32 GB)
- Schede di memoria SDHC UHS-I (fino a 32 GB)
- Schede di memoria SDXC (fino a 64 GB)
- Schede di memoria SDXC UHS-I (fino a 128 GB)


Tuttavia, non si garantisce che tutte le schede di memoria SD, le schede di memoria SDHC, le schede di memoria SDHC UHS-I, le schede di memoria SDXC o le schede di memoria SDXC UHS-I siano compatibili con il tablet.

## Collegamento di un apparecchio compatibile USB

---

Utilizzando la porta multipla del tablet, è possibile collegare il tablet a un apparecchio USB.

1. Capovolgere il tablet e rimuovere lo sportellino della porta multipla.
2. Collegare un apparecchio USB al tablet utilizzando un cavo adattatore host USB designato (SGPUC3, in vendita separatamente) e un cavo USB disponibile in commercio.



1. Cavo USB disponibile in commercio
2. Cavo adattatore host USB designato (SGPUC3, in vendita separatamente)

### Suggerimento

- Il tablet fornisce un'alimentazione massima di 500 mA a un apparecchio USB collegato.

### Nota

- Non spegnere il tablet mentre sono in corso la lettura e la scrittura di dati mediante l'interfaccia USB.
- Non scollegare il cavo durante la scrittura e la lettura dei dati. In caso contrario, potrebbe verificarsi la perdita dei dati.

---

### Argomento correlato

[Collegamento a un computer](#)

[Collegamento a un apparecchio compatibile HDMI](#)


[Formati supportati](#)

## Collegamento a un computer

---

Utilizzando la porta multipla del tablet, è possibile collegare il tablet a un computer.

1. Capovolgere il tablet e rimuovere lo sportellino della porta multipla.
2. Collegare il tablet al computer con il cavo USB per porta multipla in dotazione (SGPUC2).



### Nota

- Non spegnere il tablet mentre sono in corso la lettura e la scrittura di dati.
- Il tablet non supporta la carica della batteria mediante la connessione USB da un computer o da un caricabatterie disponibile in commercio non prodotto da Sony.
- Non scollegare il cavo USB per porta multipla durante la scrittura e la lettura dei dati. In caso contrario, potrebbe verificarsi la perdita dei dati.

---

### Argomento correlato

[Formati supportati](#)

[Collegamento di un apparecchio compatibile USB](#)


[Collegamento a un apparecchio compatibile HDMI](#)

[Importazione di contenuti dal computer](#)

## Collegamento a un apparecchio compatibile HDMI

Il tablet può inviare i dati in uscita ad apparecchi compatibili HDMI come un televisore o un proiettore. Per questo tipo di collegamento, è necessario un cavo adattatore HDMI (in vendita separatamente).

1. Capovolgere il tablet e rimuovere lo sportellino della porta multipla.
2. Collegare il cavo adattatore HDMI (SGPHC1, in vendita separatamente) alla porta multipla.
3. Collegare un cavo HDMI disponibile in commercio al cavo adattatore HDMI, quindi eseguire il collegamento a un televisore o a un proiettore.
4. Collegare il cavo USB per porta multipla in dotazione (SGPUC2) al cavo adattatore HDMI, quindi collegarlo all'alimentatore.



- ① Cavo adattatore HDMI (SGPHC1, in vendita separatamente)
- ② Cavo HDMI disponibile in commercio
- ③ Cavo USB per porta multipla in dotazione (SGPUC2)
- ④ Al televisore o proiettore
- ⑤ All'alimentatore

### Suggerimento

- Per i dettagli sul cavo adattatore HDMI, consultare le istruzioni per l'uso fornite con il cavo adattatore HDMI.

### Argomento correlato

[Formati supportati](#)


[Collegamento a un computer](#)

[Collegamento di un apparecchio compatibile USB](#)

## Parti e controlli


---

### Vista anteriore



1. Microfono
2. Porta dati a infrarossi (IR)
3. Schermo sensibile al tocco
4. Obiettivo della fotocamera anteriore
5. Sensore luce ambiente

### Vista laterale




1. Pulsante  (Accensione)
2. LED di notifica
3. Indicatore di carica
4. Pulsante VOL + / - (Volume)

Il pulsante VOL + presenta un punto tattile che permette di trovare il pulsante facilmente.


## Vista posteriore

### SGPT12



1. Presa 🎧 (cuffia con microfono)
2. Alloggiamento per scheda di memoria SD
3. Altoparlante incorporato (L)
4. Porta multipla
5. Sportellino della porta multipla
6. Altoparlante incorporato (R)
7. Sportellino dell'alloggiamento per scheda di memoria SD
8. Alloggiamento per il collegamento di accessori
9. Obiettivo della fotocamera posteriore

### SGPT13



1. Presa 🎧 (cuffia con microfono)
2. Foro di espulsione della SIM card

3. Alloggiamento per scheda di memoria SD
4. Alloggiamento per SIM card
5. Altoparlante incorporato (L)
6. Porta multipla
7. Sportellino della porta multipla
8. Altoparlante incorporato (R)
9. Sportellino dell'alloggiamento per scheda di memoria SD
10. Alloggiamento per il collegamento di accessori
11. Obiettivo della fotocamera posteriore

Alcuni modelli non sono disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.

---

**Argomento correlato**

[Accensione e spegnimento del tablet](#)

[Carica della batteria](#)

[Uso della schermata Home](#)

## Controllo dei componenti in dotazione

---


- Cavo USB per porta multipla
- Alimentatore
- Cavo di alimentazione CA
- Guida alla configurazione rapida
- Informazioni importanti

## Note su come mantenere il tablet

---


- Alcune applicazioni potrebbero non supportare la rotazione dello schermo. Alcune applicazioni potrebbero ruotare lo schermo in senso inverso.
- Fare attenzione a non afferrare né coprire l'antenna mostrata nella figura seguente mentre si utilizzano le funzioni Wi-Fi, Bluetooth, GPS o di comunicazione mobile.

### SGPT12




1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS

### SGPT13



1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS
2. Comunicazioni mobili

- Non inserire le unghie nell'alloggiamento per il collegamento di accessori o nella scanalatura (illustrata di seguito) quando si tiene il tablet.



**Nota**

- Alcuni modelli non sono disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.

## Ripristino del tablet

---

Se il tablet non funziona come previsto, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi.

**Nota**

- Il ripristino del tablet non riporta le impostazioni a quelle di fabbrica. Tuttavia, i dati o le impostazioni non salvati potrebbero andare persi.
- Ripristinare il tablet solo quando è impossibile spegnerlo.

## Ripristino delle impostazioni di fabbrica (inizializzazione dei dati)

---

Riportando il tablet alle impostazioni di fabbrica, tutte le applicazioni installate e le impostazioni vengono eliminate, ripristinando un tablet "pulito".

1. Toccare [☰ Applicazioni e widget] - [🔧 Impostazioni] - [Backup e ripristino] - [Ripristino dati di fabbrica].
2. Toccare [Reimposta tablet] nella parte inferiore del menu a destra.  
Tutti i dati vengono inizializzati e il tablet si riavvia automaticamente.

### Nota

- Si consiglia di effettuare una copia di riserva prima di eliminare i dati della memoria di massa interna [\[Dettagli\]](#).
- Vengono eliminati tutti i dati dell'area di memorizzazione dei dati, incluse le informazioni sull'account Google, i dati e le impostazioni di sistema, nonché tutti i dati delle applicazioni scaricate.
- Si consiglia di effettuare una copia di riserva dei dati importanti, poiché non è possibile ripristinare i dati dell'utente dopo averli eliminati.

---

### Argomento correlato

[Modifica delle impostazioni](#)

## Durata ottimale della batteria

---

Utilizzando il tablet nel modo descritto di seguito si riduce il consumo della batteria.

- Ridurre la luminosità dello schermo.
- Impostare un periodo di inattività breve per lo spegnimento automatico dello schermo (passaggio alla modalità sospensione).
- Spegnerlo lo schermo (passare alla modalità sospensione) quando non si utilizza il tablet.
- Spegnerlo il tablet quando non si intende utilizzarlo per un periodo di tempo prolungato.
- Attivare la modalità aereo per disattivare le comunicazioni wireless o la funzione Bluetooth [\[Dettagli\]](#).
- Scollegare gli apparecchi compatibili USB.
- Attivare la modalità di risparmio energetico per lo schermo [\[Dettagli\]](#).

---

### Argomento correlato

[Regolazione della luminosità dello schermo](#)

[Accensione/spegnimento dello schermo \(modalità sospensione\)](#)

[Impostazione del tempo di spegnimento dello schermo \(passaggio alla modalità sospensione\)](#)

[Accensione e spegnimento del tablet](#)

## Regolazione della luminosità dello schermo

---

È possibile impostare manualmente la luminosità dello schermo o attivare l'impostazione automatica della luminosità, in modo che il tablet la regoli automaticamente.

1. Toccare [☰ Applicazioni e widget] - [🔧 Impostazioni] - [Display] - [Luminosità].
2. Per regolare manualmente la luminosità, toccare o trascinare la barra di regolazione della luminosità. Per regolare la luminosità automaticamente, toccare [Luminosità automatica].  
Un segno di spunta viene inserito nella casella di tale impostazione.
3. Toccare [OK].

### Suggerimento

- Quando viene inserito un segno di spunta nella casella [Luminosità automatica], lo schermo potrebbe diventare automaticamente più chiaro, ma non più scuro. Per scurire lo schermo, regolarlo manualmente.
- È anche possibile regolare la luminosità dello schermo sul pannello di controllo visualizzato toccando la barra di stato.

---

### Argomento correlato

[Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato](#)

## **Note sull'uso di applicazioni che utilizzano le comunicazioni vocali (SGPT13)**

---

Quando si prova a utilizzare la telefonia o la chat vocale su internet con una rete mobile, potrebbe non essere possibile stabilire una connessione. In sostituzione, utilizzare il Wi-Fi.

## Note sull'uso

---

### Sportellino

- Chiudere saldamente lo sportellino dell'alloggiamento per scheda di memoria SD.
- Non aprire/chiudere lo sportellino della porta multipla quando si utilizza il tablet in ambienti esterni o con le mani bagnate, sudate o insabbiate. Se l'acqua o la sabbia penetrano nel tablet, potrebbero verificarsi malfunzionamenti.
- Tenere lo sportellino della porta multipla lontano dalla portata dei bambini per evitare l'ingestione accidentale.
- Il tablet è dotato di protezione antispruzzi \*<sup>1</sup> equivalente a IPX4 (protetto contro gli spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione) secondo la normativa IEC 60529 (Gradi di protezione degli involucri (codice IP)) ma non è completamente impermeabile. Non utilizzare il tablet nell'acqua o spruzzare grandi quantità di acqua sul tablet. In caso di utilizzo scorretto, l'acqua potrebbe penetrare nel tablet e causare incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti [\[Dettagli\]](#).

\*<sup>1</sup> La protezione antispruzzi ripara dall'acqua pura e dall'acqua corrente. La protezione antispruzzi funziona con il tablet su un supporto, come il supporto per tablet Sony (SGPDS4, in vendita separatamente, non disponibile in alcune nazioni/aree geografiche) e con tutti gli sportellini completamente chiusi.

### Cura del tablet

- Pulire la superficie esterna con un panno morbido e asciutto o un panno leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata. Non utilizzare una soluzione detergente per la pulizia dello schermo sensibile al tocco. Non utilizzare spugne abrasive, polveri lucidanti abrasive, né solventi quali alcool e benzina, in quanto potrebbero danneggiare il rivestimento del tablet.
- Se il tablet viene esposto all'umidità, per esempio alla pioggia o ad aria estremamente umida, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Non asciugarlo utilizzando un forno o un asciugacapelli.
- Pulire l'obiettivo della fotocamera incorporata con un soffietto o un pennello morbido. Se l'obiettivo è molto sporco, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Non strofinare l'obiettivo, in quanto è sensibile alla pressione.

### Ambiente d'uso

- Non utilizzare o lasciare il tablet in ambienti dove la temperatura è molto alta (circa 35 °C o superiore) o bassa (circa 5 °C o inferiore), oppure in ambienti umidi quali un bagno o una sauna. Se utilizzato o posato in un posto al di fuori dei suddetti intervalli di temperatura, il tablet potrebbe arrestarsi automaticamente per proteggere i circuiti interni.
- Non portare il tablet direttamente da un luogo freddo a un luogo caldo. Una brusca variazione di temperatura causa la formazione di condensa, anche all'interno del tablet. In questo caso, lasciare asciugare il tablet a temperatura ambiente prima dell'uso.

### Dati campione

- Il tablet contiene dati campione installati in fabbrica per provare musica, video, foto e libri. Una volta eliminati i dati campione, non è possibile ripristinarli. Tenere presente che, se i dati campione vengono eliminati, Sony non fornisce dati campione sostitutivi.

## Prestazioni contro gli spruzzi


---

### Protezione antispruzzi del tablet

Il tablet è dotato di protezione antispruzzi \*<sup>1</sup> equivalente a IPX4 (protetto contro gli spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione) secondo la normativa IEC 60529 (Gradi di protezione degli involucri (codice IP)) ma non è completamente impermeabile. Non utilizzare il tablet nell'acqua o spruzzare grandi quantità di acqua sul tablet. In caso di utilizzo scorretto, l'acqua potrebbe penetrare nel tablet e causare incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti.

Accertarsi di aver compreso le seguenti precauzioni prima di utilizzare il tablet.

\*<sup>1</sup> La protezione antispruzzi funziona con il tablet su un supporto, come il supporto per tablet Sony (SGPDS4, in vendita separatamente, non disponibile in alcune nazioni/aree geografiche) e con tutti gli sportellini completamente chiusi.



### Liquidi pertinenti

- Protetto dall'acqua distillata e dall'acqua corrente
- Non protetto da liquidi diversi da quelli specificati sopra (acqua saponata, acqua contenente detersivi o sali da bagno, shampoo, acqua termale calda, acqua di piscina, acqua marina, ecc.)

Le prestazioni della protezione antispruzzi si basano su misurazioni eseguite da Sony alle condizioni indicate sopra.

Si prega di notare che i malfunzionamenti causati dall'esposizione all'acqua per un uso errato non sono coperti dalla garanzia.

### Note sulla carica

**L'alimentatore in dotazione e il cavo USB per porta multipla (SGPUC2) non sono protetti dagli spruzzi.**

Non spruzzare acqua sull'alimentatore.

Non utilizzare l'alimentatore con le mani bagnate o se il tablet è bagnato. In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche.

Per caricare il tablet, osservare le seguenti precauzioni.

- Assicurarsi che il luogo di utilizzo dell'alimentatore non sia bagnato.
- Assicurarsi che il tablet non sia bagnato prima della carica. Se il tablet è bagnato da gocce d'acqua,

asciugarlo completamente con un panno asciutto, quindi lasciarlo a temperatura ambiente fino a quando si asciuga prima di caricarlo.

## Precauzioni per l'uso del tablet in cucina o in altri luoghi a rischio di spruzzi

### **Non utilizzare il tablet mentre è collegato all'alimentatore.**

Accertarsi di utilizzare il tablet con l'alimentazione fornita dalla batteria interna.

Se l'alimentatore viene maneggiato con le mani bagnate o con il tablet bagnato, esiste il rischio di scosse elettriche.

### **La protezione antispruzzi è efficace solo se tutti gli sportellini sono completamente chiusi.**

Quando si chiudono gli sportellini, accertarsi che non siano ostruiti da oggetti estranei (per esempio capelli e sabbia). Se l'acqua penetra nella presa  (cuffia con microfono), asciugare l'acqua e lasciare il tablet in un luogo ombreggiato e ben ventilato fino a quando è completamente asciutto prima di procedere all'uso.

### **Non utilizzare o lasciare il tablet in luoghi umidi quali un bagno o una sauna.**

### **Non utilizzare il tablet con le cuffie o la cuffia con microfono collegate.**

### **Non utilizzare il tablet nell'acqua o spruzzare grandi quantità di acqua sul tablet.**

Se il tablet si bagna, asciugarlo con un panno morbido e asciutto o simili.

### **Non lasciare che liquidi come acqua saponata, shampoo, acqua contenente detersivi o sali da bagno, acqua termale calda, acqua di piscina o acqua marina entrino a contatto o penetrino nel tablet. Non lasciare che oggetti estranei come sabbia o fango entrino a contatto con il tablet.**

In caso di contatto accidentale con il tablet, pulirlo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detersivi, sostanze chimiche, salviettine imbevute, ecc. Non asciugare il tablet soffiando aria calda con un asciugacapelli, inserendolo nel forno, e così via.

### **Non utilizzare il tablet in luoghi soggetti a forti spruzzi d'acqua.**

Il tablet non è resistente alla pressione dell'acqua. L'esposizione del tablet all'acqua ad alta pressione, per esempio di un rubinetto o una doccia, può causare malfunzionamenti.

### **Non esporre il tablet al calore proveniente dalla doccia, da un asciugacapelli o in luoghi caldi, per esempio vicino a una stufa.**

Il tablet non è resistente al calore. Utilizzare il tablet a una temperatura compresa tra 5 °C e 35 °C.

#### **Nota**

- Lo sportellino della porta multipla è necessario a garantire la protezione antispruzzi. Custodire lo sportellino della porta multipla in un luogo sicuro.
- Utilizzare il tablet con lo sportellino della porta multipla e lo sportellino dell'alloggiamento per scheda di memoria SD collegati. In caso contrario, la protezione antispruzzi del tablet non è garantita.

---

#### **Argomento correlato**

[Parti e controlli](#)

## Verifica della versione di Android

---

È possibile verificare la versione del sistema operativo Android in esecuzione sul tablet.

1. Toccare  Applicazioni e widget] -  Impostazioni] - [Informazioni sul tablet].

È possibile verificare la versione di Android in esecuzione sul tablet in [Versione di Android].

---

### Argomento correlato

[Aggiornamento del software del sistema alla versione più recente](#)

## Aggiornamento del software del sistema alla versione più recente

---

Quando sono disponibili aggiornamenti, aggiornare il tablet alla versione più recente di Android.

### Nota

- Dopo l'aggiornamento, non sarà più possibile ripristinare la versione precedente di Android sul tablet. Per eseguire l'aggiornamento è necessario utilizzare l'alimentatore e che il livello di carica residua della batteria sia pari o superiore al 50 %. Se durante l'aggiornamento la batteria si scarica, il tablet potrebbe non accendersi più.
  - I dati memorizzati nella memoria di massa interna (area di archiviazione sul tablet) non vengono cancellati dall'aggiornamento.
  - È necessario che ci sia spazio sufficiente nella memoria di massa interna per scaricare i file dell'aggiornamento.
  - È possibile che alcune applicazioni non siano compatibili con la versione aggiornata di Android e che non sia pertanto più possibile eseguirle dopo l'aggiornamento.
  - Prima di eseguire l'aggiornamento, verificare la versione di Android con cui è compatibile ogni applicazione.
  - L'aggiornamento potrebbe richiedere più tempo se ci si connette a Internet utilizzando la funzione di comunicazione mobile. Inoltre, a seconda del servizio a cui si è abbonati, è possibile che vengano addebitati costi elevati per lo scaricamento di grandi quantità di dati. (SGPT13)
1. Toccare  Applicazioni e widget] -  Impostazioni] - [Informazioni sul tablet].
  2. Toccare [Aggiornamento del sistema].  
Quando è disponibile un aggiornamento, viene visualizzata la schermata per l'avvio dell'aggiornamento. Iniziare l'aggiornamento seguendo le istruzioni sullo schermo.

---

### Argomento correlato

[Verifica della versione di Android](#)

## Uso della schermata Home

La schermata Home è formata da cinque schermate separate. Disponendo le applicazioni e i widget preferiti nelle schermate, è possibile personalizzare le schermate secondo le proprie necessità.



### A: Ricerca con Google

Toccare il pulsante per eseguire una ricerca con Google. Nella schermata di ricerca di Google, “Google Now” visualizza le informazioni in base alla posizione e all’ora correnti.

### B: Barra di avvio rapido

La barra di avvio rapido viene visualizzata su ogni pagina della schermata Home; registrando le applicazioni utilizzate più spesso, è dunque possibile accedervi rapidamente.

1. Toccare e tenere premuta un’icona nella schermata Home, quindi trascinarla sulla barra di avvio rapido.

### Suggerimento

- È possibile spostare le icone all’interno della barra di avvio rapido o fuori dalla barra di avvio rapido.

### C: Modalità ospite

Toccare il pulsante per utilizzare la “Modalità ospite” e condividere il tablet con altri utenti, per esempio familiari o amici.

### D: Applicazioni e widget

Toccare il pulsante per visualizzare l’elenco delle applicazioni e l’elenco dei widget.

### E: Widget

I widget sono semplici applicazioni che vengono eseguite nella schermata Home. È possibile scegliere i widget preferiti dall’elenco dei widget e posizzionarli nella schermata Home.

### F: Applicazioni

È possibile scegliere le applicazioni preferite dall’elenco delle applicazioni e posizzionarle nella schermata Home.

### G: Pulsanti delle operazioni di base

-  (Indietro): toccare il pulsante per tornare alla schermata precedente.

-  (Home): toccare il pulsante per visualizzare la schermata Home.
-  (Applicazioni recenti): toccare il pulsante per visualizzare le applicazioni utilizzate di recente.
- : toccare il pulsante per nascondere la tastiera quando è visualizzata.

### Suggerimento

- Trascinando questi pulsanti verso l'alto, viene avviata la ricerca con Google.

### H: Piccole app

È possibile aprire versioni ridotte di alcune applicazioni, come [Browser], [Calcolatrice] e [Controllo remoto], anche mentre si utilizza un'altra applicazione.

### I: Barra di stato

La barra di stato visualizza le icone del livello di carica residua della batteria e della connessione Wi-Fi. Vengono visualizzate anche le icone di notifica, le quali avvisano l'utente che il download è terminato, che sono stati ricevuti nuovi messaggi e-mail o che sono disponibili aggiornamenti. Toccando la barra di stato, è possibile visualizzare il riquadro delle notifiche e il pannello di controllo.

---

### Argomento correlato

[Ricerca con Google](#)

[Uso di "Google Now"](#)

[Condivisione del tablet con familiari o amici \(Modalità ospite\)](#)

[Uso delle applicazioni e dei widget](#)

[Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato](#)

[Uso di "Piccole app"](#)

## Condivisione del tablet con familiari o amici (Modalità ospite)

---

Se il tablet viene condiviso con altri utenti, la registrazione della “Modalità ospite” consente di creare una schermata Home per l’ospite. Nella schermata Home riservata all’ospite, vengono visualizzate solo le applicazioni che l’ospite può utilizzare ed è possibile impostare lo sfondo da visualizzare a seconda della modalità.

### Per registrare una “Modalità ospite”

1. Toccare  [Modalità ospite] nella schermata Home.
2. Toccare [Inizio].
3. Immettere un nome per la “Modalità ospite” seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo, quindi toccare [Successivo].
4. Selezionare se limitare l’uso di applicazioni, quindi toccare [Successivo].
  - Se si seleziona [Applicazioni limitate], toccare le applicazioni che l’ospite può utilizzare nella schermata di selezione delle applicazioni, quindi toccare  SALVA nella parte superiore destra dello schermo.
5. Selezionare se impostare un codice di sblocco, quindi toccare [Successivo].

Per impostare un codice di sblocco, selezionare [Imposta codice].

  - Se si seleziona [Imposta codice], impostare un codice di annullamento seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.
6. Controllare le informazioni di registrazione per la “Modalità ospite”, quindi toccare [Fine].

### Nota

- Se si seleziona [Applicazioni limitate] e si limita l’uso delle applicazioni [Fotocamera] o [Galleria], viene limitato l’uso di entrambe le applicazioni. Utilizzare l’applicazione [Album] per sfogliare le immagini mentre l’uso dell’applicazione [Fotocamera] è limitato.
- Se è stato selezionato [Applicazioni limitate] ed è stato limitato l’uso delle applicazioni [Fotocamera] o [Galleria] prima di aggiornare il tablet ad Android versione 4.1.1, l’uso di entrambe le applicazioni sarà limitato anche dopo l’aggiornamento.

---

### Argomento correlato

[Uso della schermata Home](#)

[Passaggio alla “Modalità ospite”](#)

## Passaggio alla “Modalità ospite”

---

1. Toccare [ Modalità ospite] nella schermata Home.
2. Selezionare la modalità desiderata.  
La schermata Home passa alla “Modalità ospite” selezionata.

### Per annullare la “Modalità ospite”

1. Toccare [ Esci] nella schermata Home.
2. Se è impostato un codice di sblocco, immettere il codice di sblocco, quindi toccare [OK].

### Suggerimento

- Per cambiare lo sfondo in “Modalità ospite”, tenere premuta la schermata Home per visualizzare la schermata di selezione dello sfondo, quindi selezionare lo sfondo desiderato.
- Per modificare o eliminare una “Modalità ospite”, tenere premuta la miniatura di una “Modalità ospite” nella schermata di selezione della modalità, quindi toccare [Modifica] o [Elimina].
- Per aggiungere una nuova “Modalità ospite”, toccare [ Nuova modalità] nella schermata di selezione della modalità.

### Nota

- La funzione “Modalità ospite” non ha finalità di sicurezza. Serve per impedire la visualizzazione delle applicazioni limitate.
- La funzione “Modalità ospite” non permette a ciascun utente di memorizzare e proteggere i dati personali.
- Alcune applicazioni potrebbero essere accessibili mediante altre applicazioni, anche se soggette a limitazioni imposte dalla “Modalità ospite”.
- Assicurarsi di non dimenticare il codice di sblocco e la risposta segreta impostati. Se vengono dimenticati, sarà necessario riportare il tablet alle impostazioni di fabbrica.  
Se il codice di sblocco viene dimenticato, immettere la risposta segreta corretta per ripristinarlo.
- Potrebbe essere impossibile passare alla “Modalità ospite” se è stata installata un’applicazione per la schermata Home prodotta da aziende diverse da Sony.
- Non è possibile aggiornare il software del sistema durante la “Modalità ospite”.
- Anche se si passa alla “Modalità ospite”, le applicazioni utilizzate di recente e le notifiche rimangono attive. Non vengono arrestate neanche le applicazioni in background, utilizzate per esempio per riprodurre musica in sottofondo.
- Poiché in “Modalità ospite” alcune funzioni del tablet sono limitate, “Piccole app” e la barra di avvio rapido non sono disponibili.

---

### Argomento correlato

[Condivisione del tablet con familiari o amici \(Modalità ospite\)](#)

## Aggiunta di applicazioni o widget alla schermata Home

---

È possibile sfogliare rapidamente la schermata Home verso destra/sinistra per scorrere tra un massimo di cinque schermate. L'aggiunta di applicazioni o widget nella posizione preferita consente di avviare facilmente le applicazioni.

1. Sfogliare rapidamente per visualizzare la schermata Home nella quale posizionare le icone o i widget, quindi toccare  [Applicazioni e widget] nella parte superiore destra della schermata.
2. Selezionare la voce che si desidera aggiungere alla schermata Home da [APPLICAZIONI] o [WIDGET].
3. Toccare e tenere premuta l'icona dell'applicazione o il widget, quindi rilasciarla quando viene visualizzata la schermata Home.  
L'icona o il widget vengono aggiunti alla pagina in cui vengono rilasciati.

### Per eliminare un'icona dalla schermata Home

Toccare e tenere premuta l'icona, quindi trascinarla su  (Rimuovi).

### Per organizzare le icone mediante cartelle

È possibile utilizzare cartelle per organizzare le icone nella schermata Home.

1. Toccare e tenere premuta un'icona, quindi trascinarla rapidamente su un'altra icona.  
Le due icone vengono combinate in una cartella.
2. Toccare la cartella delle icone combinate, quindi toccare [Cartella senza nome].
3. Immettere un nuovo nome di cartella, quindi toccare .  
La cartella viene visualizzata con il nuovo nome.

### Suggerimento

- Trascinando lentamente un'icona su un'altra icona, è possibile spostare quest'ultima.
- Per aggiungere un'applicazione a una cartella, tenere premuta l'icona, quindi trascinarla sulla cartella.
- Per rimuovere un'applicazione da una cartella, toccare per aprire la cartella, quindi trascinare l'icona fuori dalla cartella. Se nella cartella rimane una sola applicazione, la cartella viene eliminata automaticamente.

---

### Argomento correlato

[Uso della schermata Home](#)

[Uso delle applicazioni e dei widget](#)

## Uso delle applicazioni e dei widget

---

Toccando  Applicazioni e widget] nella schermata Home, viene visualizzato l'elenco delle applicazioni e dei widget.

L'elenco delle applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni disponibili. L'elenco dei widget visualizza i widget che possono essere posizionati nella schermata Home. Se un'applicazione è dotata di un widget, collocare il widget sulla schermata Home, in modo da poter far funzionare l'applicazione facilmente dalla schermata Home.

### Commutazione tra l'elenco delle applicazioni e dei widget

1. Toccare [APPLICAZIONI] o [WIDGET] nella parte superiore sinistra dello schermo.

#### Suggerimento

- L'elenco delle applicazioni e dei widget contiene più pagine. Sfolgiare rapidamente a sinistra e a destra per spostarsi tra le pagine. L'elenco delle applicazioni viene visualizzato prima dell'elenco dei widget.

### Ordinamento di applicazioni e widget

1. Toccare  nella parte superiore destra dello schermo e selezionare un metodo di ordinamento.  
[Da A a Z] : per ordinare per nome  
[Da più recente] : per ordinare per data di aggiornamento

### Disinstallazione (eliminazione) di un'applicazione

1. Tenere premuta l'icona dell'applicazione che si desidera disinstallare dall'elenco delle applicazioni.
2. Tenendo premuta l'icona, trascinarla su  visualizzato nella schermata Home.

#### Nota

- Alcune applicazioni non possono essere disinstallate (eliminate). Questo non indica un malfunzionamento del tablet né un difetto (bug) nell'applicazione.

### Visualizzazione delle informazioni sulle applicazioni

1. Toccare e tenere premuta l'icona dell'applicazione di cui si desidera visualizzare le informazioni.
2. Tenendo premuta l'icona, trascinarla su  visualizzato nella schermata Home.

#### Suggerimento

- È possibile installare le applicazioni dall'applicazione [Play Store]. È possibile avviare l'applicazione Play Store toccando  ACQUISTA] nella parte superiore destra dello schermo.

---

**Argomento correlato**

[Uso della schermata Home](#)

[Aggiunta di applicazioni o widget alla schermata Home](#)


[Elenco delle applicazioni](#)

## Uso di “Piccole app”

Sul tablet sono installate alcune applicazioni denominate “Piccole app”. Le “Piccole app” offrono una grande flessibilità perché consentono di aprire determinate applicazioni senza chiuderne altre. Per esempio, è possibile che un’applicazione come [Email] sia aperta e che si desideri aprirne un’altra come [Browser]. Invece di chiudere l’applicazione [Email] e aprire l’applicazione [Browser], è possibile tenere aperta l’applicazione [Email] e avviare la piccola applicazione [Browser]. La piccola applicazione (Browser) viene quindi visualizzata sopra l’applicazione esistente (Email). È anche possibile salvare nell’applicazione [Raccoglitore] i dati creati con [Memo] o [Clip].

### Per avviare “Piccole app”

1. Toccare .  
Viene visualizzato lo strumento di avvio di “Piccole app”.
2. Toccare l’applicazione che si desidera avviare.



Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	Sposta	Trascinando questo pulsante, è possibile spostare la finestra “Piccole app”. Toccare due volte per ridimensionare la finestra a seconda della schermata (non disponibile in alcune applicazioni che non consentono di ridimensionare la finestra).
2	Chiudi	Chiude “Piccole app”.
3	Ingrandisci/riduci finestra	Trascinare per ingrandire/ridurre la finestra (non disponibile in alcune applicazioni che non consentono di ridimensionare la finestra).

### Per impostare un collegamento

È possibile creare collegamenti alle “Piccole app” utilizzate più di frequente.

1. Nello strumento di avvio di “Piccole app”, toccare e tenere premuta l’applicazione che si desidera impostare.  
Viene visualizzato il menu.
2. Toccare [Crea scelta rapida].  
Viene creato un collegamento alla destra di .

## Suggerimento

- Toccando  nello strumento di avvio di “Piccole app” e quindi toccando [Elimina scelta rapida], è possibile eliminare il collegamento impostato.

## Per utilizzare un widget

È possibile visualizzare un widget mentre è in uso un'altra applicazione.

### Per aggiungere un widget

1. Toccare [ Aggiungi] nello strumento di avvio di “Piccole app”.
2. Toccare [Widget].
3. Toccare il widget che si desidera aggiungere.
4. Immettere un nome di etichetta, quindi toccare [OK].

Il widget viene aggiunto allo strumento di avvio di “Piccole app”.

### Per eliminare un widget

1. Nello strumento di avvio di “Piccole app”, toccare e tenere premuto il widget che si desidera eliminare. Viene visualizzato il menu.
2. Toccare [Elimina].

## Nota

- Dallo strumento di avvio di “Piccole app” è possibile eliminare solo widget. Le applicazioni non possono essere eliminate dallo strumento di avvio.

---

## Argomento correlato

[Uso della schermata Home](#)

[Registrazione del telecomando](#)

[Uso della “Calcolatrice”](#)

[Navigazione dei siti web](#)

[Raccoglitore](#)

## Ricerca con Google

---

È possibile eseguire la ricerca di siti web o applicazioni scaricate sul tablet mediante la ricerca con Google.

### Per effettuare una ricerca testuale

1. Toccare [Google] nella parte superiore sinistra della schermata Home per avviare la ricerca con Google.
2. Immettere le parole chiave, quindi toccare  sulla tastiera.
3. Toccare una voce nell'elenco dei risultati di ricerca.  
Il browser si avvia e visualizza anche i risultati di ricerca.

### Suggerimento

- La schermata di configurazione di "Google Now" viene visualizzata al punto 1, quando si avvia la ricerca con Google per la prima volta.
- Nella schermata di ricerca di Google, "Google Now" visualizza le informazioni in base alla posizione e all'ora correnti.
- È possibile avviare la ricerca con Google nei seguenti modi.  
Toccare [Google] nella parte superiore sinistra della schermata Home.  
Trascinare verso l'alto il pulsante , ,  o  nella parte inferiore sinistra dello schermo.\*<sup>1</sup>  
Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Google].

\*<sup>1</sup> È possibile utilizzare questa operazione mentre è in esecuzione un'altra applicazione.

### Per effettuare una ricerca vocale

1. Nella parte superiore sinistra della schermata Home toccare , oppure [Google] e quindi toccare .
2. Pronunciare le parole chiave seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.  
Vengono visualizzati i risultati di ricerca.

---

### Argomento correlato

[Immissione del testo](#)

[Uso di "Google Now"](#)

## Uso di “Google Now”

---

“Google Now” visualizza varie informazioni in base alla posizione e all’ora correnti se è stato registrato l’account Google sul tablet.

### Modifica delle impostazioni di “Google Now”

È possibile configurare quali informazioni visualizzare con “Google Now”.

1. Toccare  (menu delle opzioni) nella parte inferiore destra della schermata di ricerca di Google, quindi toccare [Impostazioni].
2. Toccare [Google Now] sul lato sinistro dello schermo.
3. Selezionare una voce dal menu sul lato destro dello schermo, quindi configurare la voce.

### Suggerimento

- Per interrompere “Google Now”, toccare [ON] nella parte superiore sinistra dello schermo al punto 3, controllare il messaggio visualizzato nella finestra e quindi disattivare la funzione.
- Toccando  (menu delle opzioni) - [Guida] è possibile visualizzare i dettagli sull’uso di “Google Now”.


---

### Argomento correlato

[Ricerca con Google](#)

## Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato

Le icone di notifica avvisano l'utente che il download è terminato, che sono stati ricevuti nuovi messaggi e-mail o che sono disponibili aggiornamenti. Toccando la barra di stato, è possibile visualizzare il riquadro delle notifiche. È possibile visualizzare il pannello di controllo e aprire i file scaricati direttamente dal riquadro delle notifiche. Per chiudere il riquadro delle notifiche, toccare un punto dello schermo esterno al riquadro delle notifiche.



	Descrizione
1	Visualizza lo stato della batteria e della connessione Wi-Fi.
2	Toccare per eliminare la notifica e chiudere il riquadro delle notifiche.
3	Toccare per visualizzare il pannello di controllo.
4	Toccare per aprire direttamente le voci per le quali è stata ricevuta una notifica e le applicazioni correlate.

### Nota

- Anche se è stata eliminata la notifica, è possibile visualizzare il contenuto scaricato dall'applicazione [  Download].

È possibile controllare le voci seguenti dal pannello di controllo.

- Modalità aereo: attiva/disattiva la modalità aereo. Quando la modalità è attiva, le comunicazioni wireless sono disattivate.
- Wi-Fi: visualizza la schermata di impostazione del Wi-Fi [\[Dettagli\]](#).
- Rotazione automatica schermo: blocca lo schermo in modo da non farlo ruotare automaticamente [\[Dettagli\]](#).
- Luminosità: regola la luminosità dello schermo [\[Dettagli\]](#).
- Notifiche: attiva/disattiva le notifiche. Disattivando questa funzione, le icone delle notifiche non vengono visualizzate sulla barra di stato.
- Impostazioni: visualizza la schermata delle impostazioni.


### Argomento correlato

[Modifica delle impostazioni](#)

## Configurazione della rotazione dello schermo

---

Lo schermo ruota quando si gira il tablet di lato, come indicato di seguito.



### Nota

- A seconda dell'applicazione, lo schermo potrebbe ruotare indipendentemente dalla direzione in cui viene tenuto il tablet.
- Alcune applicazioni potrebbero non supportare la rotazione dello schermo. Alcune applicazioni potrebbero ruotare lo schermo in senso inverso.
- La rotazione dello schermo non è disponibile quando il cavo adattatore HDMI è collegato al tablet.

### Come impostare lo schermo per non farlo ruotare

1. Toccare [⋮ Applicazioni e widget] - [🔧 Impostazioni] - [♿ Accessibilità] - [Rotazione automatica] nell'ordine indicato per rimuovere il segno di spunta e disabilitare la rotazione dello schermo.

### Per impostare lo schermo in modo da farlo ruotare di nuovo

Toccare di nuovo [Rotazione automatica] per aggiungere un segno di spunta e abilitare la rotazione dello schermo.

È possibile attivare/disattivare la rotazione dello schermo anche dal pannello di controllo visualizzato nella barra di stato.

---

### Argomento correlato

[Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato](#)

[Modifica delle impostazioni](#)

## Configurazione del blocco dello schermo

---

Impostando la funzione di blocco, lo schermo viene automaticamente bloccato per motivi di sicurezza quando viene attivato (disattivando la modalità sospensione).

### Per configurare la funzione di blocco

1. Toccare [🗖] Applicazioni e widget] - [🔧 Impostazioni] - [Sicurezza] - [Blocco schermo] nell'ordine indicato.
2. Toccare l'impostazione desiderata tra le seguenti voci.
  - [Nessuno]: funzione di blocco non utilizzata.
  - [Fai scorrere]: impostazione predefinita. Toccare , quindi toccare  per sbloccare.
  - [Sequenza]: toccare nove punti in sequenza con il dito. Se non si riesce a sbloccare lo schermo per cinque volte, viene visualizzata la schermata di accesso all'account Google. Immettere il nome del proprio account per ricevere la procedura di sblocco via e-mail.
  - [PIN]: impostare un codice desiderato utilizzando almeno quattro cifre.
  - [Password]: impostare una password utilizzando almeno quattro cifre/lettere.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

#### **Suggerimento**

- Annotare il [PIN] o la [Password] impostati e custodirli in un luogo sicuro.

---

### Argomento correlato

[Modifica delle impostazioni](#)

## Immissione del testo

È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo.

Indicazione sullo schermo	Descrizione
	Commuta tra lettere, numeri e simboli.
 *1	Immette le lettere maiuscole.
 *2	Immette altri simboli.
 *3	Commuta la lingua di immissione.
	Elimina il testo.
	Immette o aggiunge avanzamenti di riga.

- \*1 L'immissione delle lettere maiuscole viene disattivata dopo aver immesso una lettera. Toccare il tasto ogni volta che si desidera immettere una lettera maiuscola. Per immettere lettere maiuscole in modo continuo (blocco maiuscole), toccare il tasto due volte. Per annullare il blocco maiuscole, premere nuovamente il tasto.
- \*2 Viene visualizzato quando si immettono numeri o simboli.
- \*3 Viene visualizzato quando sono state selezionate più lingue di immissione. A ogni tocco del tasto, la modalità di immissione viene commutata tra quelle impostate. Tenere premuto per visualizzare la schermata di commutazione della modalità di immissione.

### Suggerimento

- Tenendo premuto un tasto con un triangolo  nell'angolo inferiore destro, è possibile immettere lettere, simboli, ecc. relativi alla lettera del tasto.
- Per immettere un URL o lettere, toccare l'area in cui si desidera immettere il testo per visualizzare la tastiera su schermo.
- È anche possibile visualizzare una tastiera numerica. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [ Lingua e immissione]. Quindi toccare  accanto a [Tastiera standard] seguito da [Tasti numerici] per aggiungere un segno di spunta.

### Per impostare la lingua di immissione

Tenere premuto . Quindi, toccare [Impostazioni tastiera standard] seguito da [Lingue comandi] e inserire un segno di spunta sulle lingue da utilizzare.

Per tornare alla schermata della tastiera, toccare due volte  (Indietro).

### Per nascondere la tastiera su schermo

Toccare  nella parte inferiore sinistra dello schermo.



## Selezione di testo

---

Selezionando del testo su un sito web o un URL, è possibile copiare o ricercare testo dal menu visualizzato.

1. Tenere premuto il testo.  
Il testo selezionato viene evidenziato.
2. Toccare la voce desiderata dal menu nella parte superiore destra dello schermo.

### Suggerimento

- Trascinando sul testo il cursore visualizzato al punto 1, è possibile modificare l'area di testo selezionata.

### Per incollare il testo

1. Toccare e tenere premuta la posizione in cui incollare il testo, quindi toccare [INCOLLA] o [APPUNTI].

### Suggerimento

- Toccare [APPUNTI] per visualizzare in un elenco la cronologia del testo copiato. Il testo utilizzato con frequenza può anche essere aggiunto ai [PREFERITI].
- Trascinando il cursore in una nuova posizione, è possibile cambiare la posizione in cui incollare il testo.

## Uso di una tastiera collegata mediante USB o Bluetooth

---

È possibile collegare una tastiera al tablet mediante USB o Bluetooth e utilizzarla per digitare testo.

Configurare il layout della tastiera con la seguente procedura per digitare testo con il layout della tastiera adatto alla tastiera collegata.

1. Collegare una tastiera al tablet.
2. Toccare [📱 Applicazioni e widget] - [🔧 Impostazioni] - [🇮🇹 Lingua e immissione].
3. Toccare il nome della tastiera collegata visualizzato in [TASTIERA FISICA].
4. Toccare [Configura layout tastiera].
5. inserire un segno di spunta sul lato destro del layout della tastiera per utilizzare la tastiera collegata.
6. Toccare tre volte  (Indietro) per tornare alla schermata Home.

### Suggerimento

- Se sono stati configurati più layout della tastiera, è possibile alternarli premendo il tasto spazio mentre si tiene premuto il tasto CTRL sulla tastiera collegata.

### Nota

- Per collegare una tastiera esterna mediante USB, è necessario un cavo adattatore host USB (SGPUC3, in vendita separatamente).
- Alcuni layout della tastiera collegata potrebbero non essere supportati dal tablet.
- Alcuni tasti della tastiera collegata potrebbero non essere disponibili sul tablet.
- La lingua di immissione non cambia se si cambia il layout della tastiera. È possibile configurare la lingua di immissione toccando  sul lato destro di [Tastiera standard] seguito da [Lingue comandi] al punto 2.

---

### Argomento correlato

[Collegamento di un apparecchio compatibile USB](#)

[Associazione a un dispositivo Bluetooth](#)

[Modifica delle impostazioni](#)

## Configurazione di un account Google

---

Per utilizzare i servizi forniti da Google, come “Google Now” o Google Play (la registrazione è gratuita), è necessario registrarsi e ottenere un account Google.

Con un account Google, è possibile sincronizzare applicazioni come [Email], [Calendario] e [Persone] presenti sul tablet con altri dispositivi che supportano i servizi Google.

### Uso del proprio account Google corrente

Se si dispone di un account Google in uso su un computer o uno smartphone, è possibile utilizzare l'account anche con il tablet. Immettere il nome e la password dell'account nella schermata di accesso visualizzata per le applicazioni dei servizi Google.

#### Nota

- Quando si effettua la registrazione per ottenere un nuovo account Google o quando si effettua l'accesso, assicurarsi che il tablet sia collegato a internet.

### Registrazione di un nuovo account Google sul tablet

È possibile registrarsi per ottenere un account Google quando si utilizza il tablet per la prima volta o quando si avvia un'applicazione dei servizi Google.

#### Suggerimento

- Se si dispone già di un account, non è necessario registrare un altro account Google.
- È possibile registrarsi per ottenere un account Google toccando [☰ Applicazioni e widget] - [🔧 Impostazioni] - [Aggiungi account] - [Google] nell'ordine indicato.
- È possibile registrarsi per ottenere un account Google anche accedendo direttamente a Google (<https://www.google.com/accounts/>).

---

#### Argomento correlato

[Immissione del testo](#)

[Sincronizzazione dell'account](#)

[Modifica delle impostazioni](#)

## Backup dei dati presenti sul tablet

Si consiglia di copiare i dati presenti sul tablet e memorizzarli su un'altra periferica di archiviazione (backup). Con l'utilizzo, nel tablet si accumulano vari dati, quali immagini registrate, file musicali e contenuti video scaricati. Qualora si verifichi un problema imprevisto con il tablet, tali dati potrebbero essere danneggiati o andare persi. Come misura preventiva nel caso di incidenti di questo tipo, è consigliabile effettuare spesso dei backup in modo da poter ripristinare i dati importanti.

### Nota

- Non è possibile eseguire il backup di alcuni dati presenti sul tablet.
- Alcune impostazioni e applicazioni potrebbero non disporre di un metodo di backup. Annotarle per iscritto a conservarle in un luogo sicuro.

### Dati che possono essere sottoposti a backup

È possibile copiare e memorizzare i dati seguenti con il tablet per il backup.

- File di musica/filmati/libri elettronici (eBook) privi di protezioni dei diritti d'autore
- Immagini/sfondi

Questi dati sono memorizzati nelle cartelle seguenti.

- File musicali: \Music
- File degli sfondi: \Pictures
- File di filmati: \Movies
- File di immagini: \DCIM

### Backup dei dati (copia)

Utilizzare l'applicazione [Trasferim. file] per memorizzare i dati su una scheda di memoria SD disponibile in commercio.

1. Toccare  Applicazioni e widget] seguito da  Trasferim. file] per avviare l'applicazione [Trasferim. file].
2. Inserire la scheda di memoria SD nell'alloggiamento per scheda SD.
3. Selezionare il file o la cartella che si desidera copiare dal tablet.
4. Toccare .

Sulla scheda di memoria SD viene creata una cartella chiamata "transferred" e i dati vengono copiati in tale cartella.

### Nota

- Poiché i contenuti video acquistati presso Video Unlimited\*<sup>1</sup> sono protetti da diritti d'autore, non è possibile eseguirne il backup mediante i metodi menzionati sopra. Copiarli su un computer utilizzando il software per computer "Media Go". Per ulteriori informazioni sull'applicazione Media Go, visitare la pagina seguente. <http://mediago.sony.com/enu/introduction/>

\*1 Video Unlimited è un servizio video disponibile su Sony Entertainment Network.

---

**Argomento correlato**

Controllo dello spazio libero

Importazione/esportazione di contenuti da una scheda di memoria SD

## Importazione di contenuti dal computer

---

Collegando un computer al tablet con il cavo USB per porta multipla (SGPUC2), è possibile copiare sul tablet i dati presenti sul computer. Quindi, è possibile riprodurre i dati copiati sul tablet.

1. Collegare il tablet al computer con il cavo USB per porta multipla in dotazione (SGPUC2).
2. Sul computer, aprire una cartella che contiene il file che si desidera esportare sul tablet.
3. Fare clic sul pulsante [Fare clic per iniziare.] sul computer.
4. Fare clic su [Computer].
5. Fare doppio clic sul nome del modello del tablet.
6. Fare doppio clic sulla destinazione di salvataggio dei dati.
7. Trascinare in questa schermata il file che si desidera copiare.

### Nota

- Il nome del menu visualizzato nella procedura descritta sopra varia a seconda del sistema operativo del computer, dell'ambiente del computer o della versione del sistema operativo Android del tablet.
- Non spegnere il tablet o rimuovere il cavo USB per porta multipla (SGPUC2) durante la copia dei dati. In caso contrario, i dati potrebbero danneggiarsi.
- Il tablet non supporta la carica della batteria mediante la connessione USB da un computer o da un caricabatterie disponibile in commercio non prodotto da Sony.
- I dati copiati vengono salvati nella memoria di massa interna. Non è possibile cambiare la destinazione di salvataggio dei dati.
- È possibile riprodurre sul tablet solo i dati copiati nei formati file supportati.
- Prima di importare i dati dal computer, controllare lo spazio libero sul tablet.

---

### Argomento correlato

[Collegamento a un computer](#)

[Controllo dello spazio libero](#)

[Formati supportati](#)

## Formati supportati

I formati riproducibili variano a seconda dell'applicazione o dei contenuti utilizzati.

### Suggerimento

- Per i formati supportati dalle applicazioni [WALKMAN], [Album] e [Film], vedere la guida di tali applicazioni.

### Nota

- Alcuni file potrebbero non essere riproducibili sul tablet.

## Video

Formato/ Codec	Profilo	Risoluzione massima	Velocità in bit massima (Mbps)	 Galleria
				Estensione
H.263	Profile0	704 x 576 (4CIF)	4	.mp4 .3gp
H.264 / AVC	Baseline Profile / Main Profile / High Profile	1920 x 1080	40	.mp4 .m4v .3gp
MPEG-4	Simple Profile / Advanced Simple Profile	1920 x 1080	10	.mp4 .3gp
WMV	Simple Profile / Main Profile	1920 x 1080	20	-

## Musica

Formato/ Codec	Frequenza di campionamento (kHz)	Velocità in bit massima (kbps)	 Riproduci Musica
			Estensione
AAC	Fino a 48	320	.m4a .mp4 .3gp
MP3	Fino a 48	320	.mp3
WAV	44,1	-	.wav
WMA	44,1	320	.wma
WMA Pro	44,1	192	.wma
FLAC	Fino a 48	-	.flac
			.mid

MIDI	-	-	.xmf
Vorbis	Fino a 48	256	.ogg

## Foto

Formato/ Codec	Risoluzione massima (pixel)	 Galleria
		Estensione
JPEG	6048 × 4032	.jpg
GIF	2000 × 2000	.gif
PNG	2000 × 2000	.png
BMP	2000 × 2000	.bmp
WBMP	2000 × 2000	.wbmp
WEBP	2000 × 2000	.webp

---

### Argomento correlato

[Importazione di contenuti dal computer](#)

[Collegamento di un apparecchio compatibile USB](#)

[Importazione/esportazione di contenuti da una scheda di memoria SD](#)

## Avvisi sul volume (solo per nazioni/aree geografiche che rispettano le direttive europee eccetto Russia, Kazakistan e Ucraina)

---

Il suono di avviso e il messaggio a comparsa [Controllare il livello del volume] hanno la finalità di proteggere l'udito quando si alza il volume (🔊) oltre un livello specificato sulle cuffie o sulla cuffia con microfono. Quando viene riprodotto il suono di avviso e il messaggio a comparsa viene visualizzato sullo schermo, il volume (🔊) viene reimpostato al livello iniziale.

È possibile nascondere il messaggio a comparsa toccando [OK] nella finestra del messaggio o un punto esterno alla finestra.

### Nota

- Toccando [OK] nel messaggio a comparsa, è possibile aumentare il volume (🔊) oltre il livello specificato. Tuttavia, se si utilizza il dispositivo per 20 ore consecutive dopo aver impostato il volume (🔊) oltre il livello specificato, il suono di avviso viene riprodotto nuovamente insieme al messaggio a comparsa.
- Toccando un punto esterno alla finestra del messaggio, non è possibile aumentare il volume (🔊) oltre il livello specificato. Il suono di avviso viene riprodotto nuovamente insieme al messaggio a comparsa quando il volume (🔊) viene aumentato oltre il livello specificato.
- Se si spegne lo schermo mentre il messaggio a comparsa è ancora visualizzato, il messaggio viene visualizzato nuovamente quando lo schermo viene riacceso e sbloccato.
- Se si spegne il tablet mentre il volume (🔊) è impostato oltre il livello specificato, il volume (🔊) torna al livello specificato automaticamente.

## Modifica delle impostazioni

---

È possibile configurare varie impostazioni del tablet nel menu delle impostazioni.

1. Toccare  [Applicazioni e widget] -  [Impostazioni] e le voci desiderate.
2. Toccare le singole voci di menu per configurare le impostazioni.

Le voci di menu sono le seguenti:

- WIRELESS E RETI

Wi-Fi: attivazione/disattivazione della funzione Wi-Fi [\[Dettagli\]](#), impostazione Wi-Fi [\[Dettagli\]](#).

Bluetooth: attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth [\[Dettagli\]](#), associazione [\[Dettagli\]](#).

Utilizzo dati: controllo dello stato di utilizzo dei dati.

Altro...: impostazione [Modalità aereo], [VPN], ecc.

- DISPOSITIVO

Audio: impostazione del suono di notifica, suono del tocco (segnale acustico delle operazioni), ecc.

Display: impostazioni quali luminosità dello schermo [\[Dettagli\]](#), modalità di risparmio energetico, uscita HDMI automatica, tempo di spegnimento dello schermo (passaggio alla modalità sospensione) [\[Dettagli\]](#) e dimensioni dei caratteri.

Memoria: controllo della capacità della memoria di massa interna del tablet o della scheda di memoria SD.

Batteria: controllo del livello di carica residua della batteria e del tempo di funzionamento.

Applicazioni: controllo delle informazioni sulle applicazioni installate.

- PERSONALE

Servizi di localizzazione: impostazioni di identificazione della posizione corrente [\[Dettagli\]](#).

Sicurezza: impostazioni di sicurezza, per esempio della funzione di blocco dello schermo [\[Dettagli\]](#).

 **A** Lingua e immissione: impostazioni della lingua utilizzata per i menu e la tastiera [\[Dettagli\]](#), impostazioni della tastiera collegata mediante USB o Bluetooth [\[Dettagli\]](#).

Backup e ripristino: esecuzione di una copia di backup dei dati e inizializzazione [\[Dettagli\]](#).

- ACCOUNT: impostazioni di sincronizzazione per ciascun tipo di account registrato [\[Dettagli\]](#).

Aggiungi account: aggiunta di account, per esempio e-mail.

- SISTEMA

Base con ricarica: impostazioni di funzionamento quando si utilizza la base con ricarica.

Data e ora: impostazione della data/ora e del display.

Accessibilità: impostazione della funzione di riconoscimento vocale, ecc.

Informazioni sul tablet: controllo della versione Android.

### Nota

- Se si imposta [Dimensioni carattere] su [Grandi] o [Molto grandi] in [Display], la visualizzazione potrebbe essere distorta in alcune applicazioni. Qualora si verifici questa eventualità, impostare [Dimensioni carattere] su [Normali].

## Controllo dello spazio libero

---

Quando si installano applicazioni o si importano dati da altri dispositivi, e così via, è possibile controllare lo spazio libero sul tablet.

1. Toccare  Applicazioni e widget] - [ Impostazioni] - [Memoria].

---

### Argomento correlato

[Backup dei dati presenti sul tablet](#)

[Importazione di contenuti dal computer](#)

## Sincronizzazione dell'account

---

La sincronizzazione con l'account consente di controllare online varie informazioni impostate sul tablet.

1. Toccare  Applicazioni e widget] - [ Impostazioni].
2. Toccare il tipo di account che si desidera sincronizzare in [ACCOUNT].
3. Toccare l'account che si desidera sincronizzare sul lato destro dello schermo.
4. Inserire un segno di spunta alla destra della voce che si desidera sincronizzare.
5. Toccare , quindi tornare all'elenco degli account.

### Per eliminare un account

1. Toccare l'account che si desidera eliminare nell'elenco degli account.
2. Toccare  (menu delle opzioni) - [Rimuovi account].

### Nota

- L'account viene rimosso dal tablet ma non viene eliminato.

---

### Argomento correlato

[Configurazione di un account Google](#)

## Elenco delle applicazioni

---

Le seguenti applicazioni sono preinstallate sul tablet. È possibile avviare ciascuna applicazione toccando la relativa icona.

### Suggerimento

- Quando viene visualizzata l'icona  (menu delle opzioni) sullo schermo, è possibile toccarla per visualizzare il menu delle opzioni.

---

### **Calendario**

Per gestire i propri impegni e sincronizzarli con Google Calendar [\[Dettagli\]](#).

---

### **Browser**

Per navigare i siti web su internet [\[Dettagli\]](#).

---

### **Chrome**

Per navigare i siti web su internet.

---

### **Fotocamera**

Per scattare foto o riprendere filmati [\[Dettagli\]](#).

---

### **Persone**

Per gestire contatti con amici o colleghi [\[Dettagli\]](#).

---

### **Orologio**

Per visualizzare l'ora corrente [\[Dettagli\]](#).

---

### **Email**

Per inviare o ricevere i messaggi e-mail del PC [\[Dettagli\]](#).

---

### **Film**

Per riprodurre filmati. Questa applicazione consente di inviare (Throw) un contenuto a un altro dispositivo DLNA e

di riprodurlo [\[Dettagli\]](#).

---

## **WALKMAN**

Per riprodurre file musicali. Questa applicazione consente di collegare un contenuto a Facebook o di inviare (Throw) un contenuto a un altro dispositivo DLNA e di riprodurlo [\[Dettagli\]](#).

---

## **Album**

Per riprodurre file di immagini. Questa applicazione consente di visualizzare immagini su una mappa o di inviare (Throw) un contenuto a un altro dispositivo DLNA e di riprodurlo [\[Dettagli\]](#).

---

## **TV SideView**

Per utilizzare il tablet come telecomando per comandare gli apparecchi domestici Sony o visualizzare informazioni sui programmi televisivi o sul contenuto [\[Dettagli\]](#).

---

## **Galleria**

Per riprodurre foto e video [\[Dettagli\]](#) o modificare file di foto o immagini [\[Dettagli\]](#).

---

## **Trasferim. file**

Per importare/esportare dati tra la scheda di memoria SD/memoria di massa USB e la memoria di massa interna del tablet [\[Dettagli\]](#).

---

## **Controllo remoto**

Per utilizzare il tablet come un telecomando [\[Dettagli\]](#).

---

## **Socialife**

Per leggere le ultime notizie, i blog e i post (articoli) su Facebook e Twitter con una sola applicazione [\[Dettagli\]](#).

---

## **Pr. Cont. Wi-Fi**

Per controllare lo stato di connessione e i suggerimenti per la risoluzione dei problemi relativi al Wi-Fi (LAN wireless) [\[Dettagli\]](#).

---

## **Reader by Sony**

Per acquistare e sfogliare libri elettronici (eBook) [\[Dettagli\]](#).

---

## **Raccoglitore**

Per conservare promemoria e immagini in un album [\[Dettagli\]](#).

---

## **Guida**

Per visualizzare questa guida quando si è online. È anche possibile scaricarla sul tablet [\[Dettagli\]](#).

---

## **Guida di riferimento**

Istruzioni sulle operazioni di base del tablet, sulla connessione a internet, ecc.

---

## **Assistenza**

Per accedere al sito web dell'assistenza clienti Sony.

---

## **Sony Select**

Per accedere a un sito web che presenta le applicazioni consigliate da Sony [\[Dettagli\]](#).

---

## **Registrazione prodotto**

Per registrare il tablet con Sony [\[Dettagli\]](#).

---

## **Video Unlimited \*1**

Per accedere al servizio Premium di Sony per la fornitura di video [\[Dettagli\]](#).

---

## **Music Unlimited \*1**

Per accedere al servizio cloud di Sony per la fornitura di contenuti musicali [\[Dettagli\]](#).

---

## **PlayMemories Online \*1**

Guarda le foto e i video su tutti i dispositivi preferiti, all'istante! [\[Dettagli\]](#)

---

## **Xperia Link**

Connessione a internet dal tablet mediante uno smartphone [\[Dettagli\]](#).

---

## **PSM \*1**

Accedere a PlayStation(R)Store e gestire o eseguire i contenuti acquistati dal negozio [\[Dettagli\]](#).

---

## MediaRemote \*

Per controllare gli apparecchi Sony che supportano MediaRemote attraverso la rete Wi-Fi [\[Dettagli\]](#).

---

## Impostazioni

Per cambiare svariate impostazioni del tablet [\[Dettagli\]](#).

---

## Messaggi (SGPT13)

Per inviare o ricevere SMS (brevi messaggi di testo).

---

## Riproduci Musica

Per riprodurre musica.

---

## Calcolatrice

Per effettuare calcoli semplici [\[Dettagli\]](#).

---

## Gmail

Per inviare o ricevere posta tramite Gmail [\[Dettagli\]](#).

---

## Google

Per effettuare ricerche con Google [\[Dettagli\]](#) e utilizzare “Google Now” [\[Dettagli\]](#).

---

## Google+

Per accedere al servizio di social network Google+ offerto da Google.

---

## Messenger

Per scambiare messaggi istantanei con altri utenti di Google+.

---

## Play Movies \*1

Per riprodurre filmati noleggiati da Google Play.

---

## Maps

Per trovare la propria posizione e cercare destinazioni/itinerari (Google Maps).

---

## **Locale**

Servizio che consente di trovare informazioni relative a negozi e luoghi.

---

## **Navigatore**

Per utilizzare il sistema di navigazione GPS assistita da internet che comprende una funzione di voce guida.

---

## **Google Talk**

Per utilizzare la chat testuale o vocale ed effettuare videochiamate (Google Talk).

---

## **Play Store**

Per scaricare o acquistare nuove applicazioni o aggiornarle [\[Dettagli\]](#).

---

## **Ricerca vocale**

È possibile effettuare ricerche con Google pronunciando semplicemente le parole chiave al tablet.

---

## **YouTube**

Servizio di condivisione di video.

---

## **Play Books \*1**

Per cercare e visualizzare in anteprima un'ampia selezione di libri da biblioteche e case editrici di tutto il mondo.

---

## **Play Magazines \*1**

Per scoprire centinaia di riviste di tendenza su Google Play e personalizzarne la lettura sul tablet.

---

## **Download**

Per utilizzare il gestore di download e visualizzare o gestire gli scaricamenti di contenuti da internet.

---

## **Traduttore**

Per utilizzare il servizio di traduzione gratuito e famoso in tutto il mondo che consente di tradurre molte lingue in pochi istanti.

---

## **Drive**

Per memorizzare e sincronizzare file e accedere ai dati da qualsiasi luogo con vari dispositivi.

---

 **Movie Studio**

Per modificare/memorizzare facilmente i filmati dai propri filmati e foto.

---

 **Crackle \*1**

Per visualizzare film cinematografici e programmi televisivi completi alla massima risoluzione [\[Dettagli\]](#).

---

 **Zinio**

Zinio è l'applicazione più rinomata per la lettura di riviste sul tablet e consente di accedere immediatamente a migliaia di titoli di tutto il mondo [\[Dettagli\]](#).

---

 **Evernote**

Evernote trasforma il tablet in una vera e propria estensione del tuo cervello. Evernote è un'applicazione gratuita che ti permette di ricordare tutto sfruttando al massimo le potenzialità del tablet [\[Dettagli\]](#).

---

 **Skype**

Puoi effettuare chiamate vocali e videochiamate gratuite a tutti gli utenti Skype, sia su Android che su PC, e inviare messaggi istantanei ad amici e parenti [\[Dettagli\]](#).

---

 **OfficeSuite**

Visualizza e condividi file e allegati Microsoft Word, Excel, PowerPoint e PDF sul tablet con una soluzione Office per Mobile unica, completa e ricca di funzioni [\[Dettagli\]](#).

---

 **AccuWeather**

AccuWeather pubblica le previsioni del tempo di 2,7 milioni di località, supporta 27 lingue e offre grafici meteo pensati appositamente per il tablet [\[Dettagli\]](#).

---

 **HD Games**

Scarica giochi di qualità per il tuo tablet Android dal negozio online dei migliori giochi HD di Gameloft [\[Dettagli\]](#).

---

 **XPERIA Games**

Il blog Xperia Games pubblica tutte le ultime notizie sui giochi per telefoni Xperia(TM) o Xperia(TM) Tablet S [\[Dettagli\]](#).

---

 **VKontakte \*1**

Client ufficiale di VK.com, il servizio multifunzione per comunicare e trovare amici [\[Dettagli\]](#).

---



### **WildTangent Games** \*1

Gioca a modo tuo! Da Fruit Ninja a Reckless Racing, scopri il modo migliore di accedere e partecipare ai giochi più belli con l'applicazione WildTangent Games. Disponibile su tutti i computer Xperia(TM) Tablet o in [Sony Select], ti permette di divertirti come vuoi e quando vuoi! [\[Dettagli\]](#)

---



### **ivi.ru** \*1

L'applicazione di ivi.ru, il più grande cinema online gratuito in Russia, ti catapulta in un mondo di film, cartoni animati, telefilm e programmi TV. Tutti i contenuti vengono trasmessi in streaming online e non devono essere scaricati [\[Dettagli\]](#).

---



### **Yandex.Mail** \*1

Yandex.Mail diventa tascabile!

Sfrutta tutte le funzioni di Yandex.Mail con il tablet [\[Dettagli\]](#).

---



### **Yandex.Search** \*1

Yandex.Search è la risposta a tutte le tue domande. L'applicazione rileva automaticamente il tipo di domanda e visualizza la risposta all'istante, direttamente sullo schermo [\[Dettagli\]](#).

---


\*1 Le applicazioni o i servizi potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.

## Uso del “Calendario”

È possibile gestire i propri impegni sul tablet. Registrando un account Google, è possibile sincronizzare Google Calendar con i dati degli impegni.

1. Toccare [☰ Applicazioni e widget] - [📅 Calendario].

Si avvia l'applicazione [Calendario].



Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	Intervallo di visualizzazione degli impegni	Seleziona un intervallo di visualizzazione tra [Giorno], [Settimana], [Mese] o [Ordine del giorno].
2	OGGI	Visualizza gli impegni del giorno corrente.
3	Nuovo evento	Aggiunge eventi.
4	Imposta data	Imposta una data da visualizzare.
5	Ricerca	Ricerca un evento.
6	Menu delle opzioni	Aggiorna la visualizzazione e configura le impostazioni generali dell'applicazione [Calendario].

### Suggerimento

- È possibile sfogliare rapidamente verso l'alto/verso il basso/verso destra/verso sinistra l'elenco degli impegni o il mini-calendario per far scorrere i mesi o le date e gli orari, in modo da trovare gli eventi desiderati.

### Aggiunta di un evento

1. Selezionare la data per la quale aggiungere un evento.
2. Tenere premuta l'ora per la quale aggiungere un evento, quindi toccare [Nuovo evento].
3. Immettere la data e l'ora di inizio, nonché i dettagli dell'impegno, quindi toccare [✓ SALVA] nella parte

superiore destra dello schermo.

### Suggerimento

- È possibile fare in modo che il tablet avvisi l'utente quando si approssimano la data e l'ora programmate.

## Modifica di un evento

1. Toccare l'evento che si desidera modificare.
2. Toccare , immettere la voce da modificare, quindi toccare [ SALVA] nella parte superiore destra dello schermo.

## Eliminazione di un evento

1. Toccare l'evento che si desidera eliminare.
2. Toccare  seguito da [OK].

### Nota


- Quando si intende condividere con altri un impegno in Google Calendar, scegliere con estrema attenzione le persone con cui si desidera dividerlo, per evitare che il proprio impegno venga rivelato a utenti indesiderati.
- Se il calendario non viene sincronizzato automaticamente con Google Calendar, toccare [ Impostazioni] - [ACCOUNT] - [Google], toccare il proprio account e verificare che la casella [Calendario] contenga un segno di spunta.
- Se il calendario è impostato per sincronizzarsi automaticamente con Google Calendar e si modifica un impegno sul computer o su altri dispositivi, il tablet si collegherà automaticamente con Google Calendar. Questo potrebbe provocare costi di comunicazione imprevisti.

## Ripresa di foto/filmati

È possibile riprendere foto e filmati utilizzando la fotocamera anteriore e la fotocamera posteriore incorporate. Sono disponibili anche svariate impostazioni di ripresa, come la dimensione delle immagini. È anche possibile registrare sulle foto le informazioni sulla posizione.

1. Toccare [☰ Applicazioni e widget] - [📷 Fotocamera].

Si avvia l'applicazione [Fotocamera].



Indicazione sullo schermo	Descrizione	
1	Impostazioni dettagliate	Configura le impostazioni dettagliate per la registrazione di foto o filmati.
2	Zoom	Ingrandisce o riduce l'immagine.
3	Commutazione fotocamera	Commuta la fotocamera anteriore e quella posteriore.
4	Schermata anteprima	Visualizza in anteprima il soggetto ripreso.
5	Cronologia di registrazione	Visualizza una miniatura dell'ultima foto o filmato registrati. Toccare una miniatura per avviare un'applicazione che riproduce il contenuto.
6	Pulsante di registrazione	Avvia la registrazione di una foto o di un filmato.
7	Commuta modalità di registrazione	Commuta la modalità di registrazione tra la modalità foto, filmato e foto panoramica.

2. Puntare la fotocamera verso il soggetto, quindi toccare  per scattare una foto o  per riprendere un filmato.

Per le foto: viene scattata una foto.

Per i filmati: si avvia la registrazione di filmati. Toccando di nuovo  si arresta la registrazione.

È possibile riprodurre le foto o i filmati registrati con applicazioni come [Galleria] e [Album].

### Nota

- Non toccare gli obiettivi delle fotocamere incorporate. Se gli obiettivi si sporcano o si graffiano, la qualità delle immagini potrebbe deteriorarsi.

Evitare che la luce solare penetri negli obiettivi delle fotocamere incorporate, a prescindere che il tablet sia acceso o spento. In caso contrario, si potrebbe provocare il malfunzionamento della fotocamera.

### Suggerimento

- La fotocamera posteriore è dotata di funzione di messa a fuoco automatica. Dopo aver toccato , viene scattata una foto quando il soggetto è a fuoco.
- Per poter registrare le informazioni sulla posizione sulle foto, è necessario attivare il GPS, oppure il tablet deve essere collegato alla rete quando si scattano le foto [\[Dettagli\]](#).
- La modalità di messa a fuoco consente di mettere a fuoco la parte toccata sul pannello sensibile al tocco e di selezionare una modalità.
- È anche possibile scattare una foto mentre si registra un filmato toccando la schermata di anteprima.

## Ripresa di foto panoramiche

1. Avviare l'applicazione [Fotocamera].
2. Toccare  sul lato destro dello schermo.
3. Puntare la fotocamera sul bordo del soggetto, quindi toccare .

La registrazione di foto panoramiche viene avviata. Fare scorrere o inclinare la fotocamera verso l'estremità opposta del soggetto, quindi toccare di nuovo  per arrestare la registrazione.

### Suggerimento

- Se si tiene il tablet in posizione orizzontale, è possibile riprendere foto panoramiche con orientamento orizzontale. Se si tiene il tablet in posizione verticale, è possibile riprendere foto panoramiche con orientamento verticale.

## Chiusura dell'applicazione [Fotocamera]

Toccare l'icona  visualizzata sulla barra di stato nella parte inferiore sinistra dello schermo. Qualora la barra di stato non venga visualizzata, toccare una volta la parte inferiore dello schermo.

---

### Argomento correlato

[Riproduzione di foto/video](#)

[Note sulle foto e sui filmati registrati](#)

## **Note sulle foto e sui filmati registrati**

---

### **Diritti d'autore e diritti di sfruttamento dell'immagine**

Le immagini e i suoni registrati sul tablet potrebbero essere protetti da diritti d'autore. L'utilizzo non autorizzato di tali materiali per uso diverso da quello personale potrebbe violare le leggi sui diritti d'autore. L'uso o la modifica di immagini o nomi di altre persone senza il loro consenso potrebbe violare i diritti di sfruttamento dell'immagine ("diritti d'immagine"). Pertanto, occorre prendere in considerazione i diritti d'autore e i diritti di sfruttamento dell'immagine quando si inseriscono immagini registrate su siti web su internet. Per alcuni spettacoli, performance o mostre, la registrazione potrebbe essere vietata, anche per uso personale. La registrazione non autorizzata di tali materiali potrebbe violare le leggi sui diritti d'autore.

## Configurazione di un account di posta elettronica

L'account di posta elettronica utilizzato normalmente sul computer può essere utilizzato anche sul tablet. Registrando più account di posta elettronica, è possibile gestire contemporaneamente i messaggi e-mail di tutti gli account. È anche possibile cercare o ordinare i messaggi e-mail ricevuti.

1. Toccare [☰ Applicazioni e widget] - [✉ Email].

L'applicazione [Email] si avvia e visualizza la schermata di configurazione di un account.

2. Immettere il proprio indirizzo e-mail e la password, quindi toccare [Avanti].
  3. Configurare l'account di posta elettronica seguendo le istruzioni sullo schermo.
- Al termine della configurazione, viene visualizzata la schermata di elenco delle e-mail.



Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	Selezione	Consente di selezionare più e-mail toccando le caselle di controllo per spostarle in un'altra cartella o eliminarle collettivamente.
2	Composizione di un'e-mail	Compone e invia un'e-mail <a href="#">[Dettagli]</a> .
3	Ricerca	Ricerca le e-mail dall'elenco delle e-mail.
4	Aggiorna	Riceve le e-mail.
5	Menu delle opzioni	Ordina le e-mail, aggiunge/rimuove account, ecc.

### Suggerimento

- È possibile impostare per ciascun account il numero di e-mail ricevute da inserire in una cartella toccando [☰] (menu delle opzioni) - [Impostazioni] - (account di posta elettronica di cui si desidera modificare le impostazioni) - [Messaggi per cartella] nella schermata di elenco delle e-mail.
- Le ricerche vengono eseguite nell'oggetto, nel mittente e nel corpo dei messaggi di tutte le e-mail salvate sul server.
- I risultati vengono visualizzati 10 alla volta partendo dalle e-mail più recenti. Per cercare e-mail più vecchie,

toccare [Carica ulteriori messaggi].

### **Nota**

- Chiedere al proprio amministratore di rete, e così via, informazioni su come collegarsi a Microsoft Exchange Server.
- Per i dettagli sulla configurazione di un indirizzo e-mail fornito da un provider internet, vedere il sito web del provider, il centro assistenza e così via.

---

### **Argomento correlato**

[Composizione/invio di un'e-mail](#)

[Ricezione/eliminazione delle e-mail](#)

## Composizione/invio di un'e-mail

---

1. Nella schermata di elenco delle e-mail, toccare nella parte superiore destra dello schermo.  
Viene visualizzata la schermata di composizione delle e-mail.
2. Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario in [A].
3. Immettere l'oggetto in [Oggetto].
4. Immettere il messaggio in [Scrivi email].
5. Toccare [ INVIA].  
L'e-mail viene inviata.

### Suggerimento

- Toccando al punto 2 è possibile ricevere l'indirizzo dall'applicazione [ Persone].
- Toccando al punto 3 è possibile allegare un file all'e-mail.
- Toccando [SALVA BOZZA] durante la composizione è possibile salvare la bozza.

---

### Argomento correlato

[Ricezione/eliminazione delle e-mail](#)

## Ricezione/eliminazione delle e-mail

---

1. Nella schermata di elenco delle e-mail, toccare  nella parte superiore destra dello schermo.  
I nuovi messaggi vengono visualizzati nella posta in arrivo. Toccare le e-mail desiderate per aprirle.

### Per rispondere a un'e-mail

Toccare  (Rispondi) o  (Rispondi a tutti), comporre il messaggio e quindi toccare [ INVIA].

### Per inoltrare un'e-mail

Toccare  (Inoltra), comporre il messaggio da inoltrare e quindi toccare [ INVIA].

### Eliminazione di un'e-mail

1. Inserire un segno di spunta nella casella dell'e-mail che si desidera eliminare nella schermata di elenco delle e-mail, oppure aprire l'e-mail e toccare  nella parte superiore destra dello schermo.
2. Toccare [OK].  
L'e-mail viene eliminata.

---

### Argomento correlato


[Composizione/invio di un'e-mail](#)

## Navigazione dei siti web

L'applicazione [Browser] consente di accedere ai siti web su internet e navigarli. È possibile visualizzare più siti web e passare dall'uno all'altro utilizzando le schede.

1. Toccare [☰ Applicazioni e widget] - [🌐 Browser].

Si avvia l'applicazione [Browser].



Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	Scheda	Consente di aggiungere una scheda per navigare più siti web alternando le schede.
2	Barra degli indirizzi	Consente di immettere l'indirizzo (URL) del sito web desiderato. Toccando la barra degli indirizzi, viene visualizzata la tastiera su schermo.
3	Aggiungi segnalibro	Aggiunge il sito web correntemente visualizzato ai segnalibri.
4	Ricerca	Consente di immettere una parola chiave da ricercare sul web. Toccando il pulsante di ricerca, viene visualizzata la tastiera su schermo.
5	Segnalibri/Cronologia	Consente di selezionare un sito web da consultare tra i segnalibri o di visualizzare la cronologia degli accessi.
6	Menu delle opzioni	Configura impostazioni dettagliate come il passaggio al [Browser] in "Piccole app", ecc.

2. Toccare la barra degli indirizzi nel [Browser].

Viene visualizzata la tastiera su schermo.

3. Immettere l'indirizzo (URL) del sito web desiderato, quindi toccare il tasto .

### Nota

- Se il contenuto non viene visualizzato correttamente, toccare [Impostazioni] seguito da [Avanzate] in  (menu delle opzioni), quindi toccare [Attiva Visualizzazione rapida] per rimuovere il segno di spunta.
- Alcuni siti web possono non essere visualizzati perché il [Browser] potrebbe non supportare il formato di fotografie/filmati o i plug-in utilizzati dal sito. Poiché Flash Player non è supportato in Android versione 4.1.1, non è possibile riprodurre contenuti flash.
- È possibile avviare il [Browser] mediante la funzione "Piccole app". In questo caso, l'uso di schede e cronologie non è supportato.

## Suggerimento

- È possibile effettuare ricerche su internet immettendo una parola chiave o una frase al posto dell'indirizzo (URL) al punto 3.
- Qualora la barra degli indirizzi non venga visualizzata nella parte superiore dello schermo, toccare la scheda.
- Selezionando del testo su un sito web o un URL, è possibile copiare o ricercare testo dal menu visualizzato.
- Se il sito web viene visualizzato in modo diverso da come appare quando si naviga su un computer, toccare  (menu delle opzioni) nella parte superiore destra dello schermo e inserire un segno di spunta in [Richiedi sito desktop] nel menu. È quindi possibile navigare nel sito web come su un computer.
- È possibile impostare se visualizzare ogni scheda come un sito desktop o un sito mobile.

### Per aggiungere/eliminare una scheda

Per aggiungere una scheda, toccare  all'estremità destra dell'elenco delle schede.

Per eliminare una scheda, toccare  all'estremità destra all'interno della scheda.

---

### Argomento correlato

[Selezione di testo](#)

[Aggiunta di segnalibri](#)

[Consultazione dei segnalibri o della cronologia degli accessi](#)

## Aggiunta di segnalibri

---

La funzione dei segnalibri permette di registrare gli indirizzi (URL) dei siti web visitati più spesso, consentendo di accedervi rapidamente. È anche possibile aggiungere collegamenti agli indirizzi (URL) nella schermata Home.

### Per aggiungere un segnalibro per un indirizzo (URL)

Toccare  nella parte destra della barra degli indirizzi per controllare le informazioni dettagliate, quindi toccare [OK].

### Per creare sulla schermata Home un collegamento per un indirizzo (URL)

Toccare  nella parte destra della barra degli indirizzi, selezionare  [Schermata Home] come destinazione, quindi toccare [OK].

### Per accedere a un sito web dal suo segnalibro

Toccare  per richiamare l'elenco dei segnalibri registrati. Selezionare il sito web desiderato dall'elenco.

#### Nota

- I segnalibri dell'applicazione [Browser] e della piccola applicazione sono gestiti separatamente.

---

#### Argomento correlato

[Consultazione dei segnalibri o della cronologia degli accessi](#)

## Consultazione dei segnalibri o della cronologia degli accessi

---

È possibile accedere a un sito web da un segnalibro registrato o dalla cronologia degli accessi.

1. Toccare .
2. Toccare [SEGNALIBRI] o [CRONOLOGIA].
  - [SEGNALIBRI]: visualizza l'elenco dei segnalibri registrati.
  - [CRONOLOGIA]: visualizza l'elenco dei siti web visitati in precedenza.
3. Toccare la voce che si desidera visualizzare.

### Per eliminare la cronologia degli accessi

Toccare  mentre è visualizzata la cronologia degli accessi.

#### Nota

- È possibile eliminare contemporaneamente le cronologie degli accessi dell'applicazione [Browser] e della piccola applicazione toccando  (menu delle opzioni) - [Impostazioni] - [Privacy e sicurezza] e quindi [Cancella cronologia] seguito da [OK].

## Uso della “Calcolatrice”

---

È possibile utilizzare il tablet come calcolatrice. Oltre alle quattro operazioni aritmetiche di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione, sono disponibili le funzioni trigonometriche, la funzione di esponente, i logaritmi, e così via.

1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Calcolatrice].

Si avvia l'applicazione [Calcolatrice].

### Suggerimento

- Questa applicazione può essere utilizzata come “Piccole app”.

---

### Argomento correlato

[Uso di “Piccole app”](#)

## Registrazione dei contatti

È possibile registrare nomi, numeri di telefono, indirizzi, e così via, come contatti utilizzati di frequente. Registrando un account Google, è possibile sincronizzare l'applicazione [Persone] con i contatti Gmail, rendendone la gestione ancora più pratica.


Se si utilizza Microsoft Exchange Server, è possibile gestire i contatti di lavoro connettendosi a Microsoft Exchange Server.

### Nota

- Per informazioni sulla connessione a Microsoft Exchange Server, rivolgersi all'amministratore di rete, ecc.

1. Toccare [☰ Applicazioni e widget] - [👤 Persone].

Si avvia l'applicazione [Persone].



Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	Intervallo di visualizzazione dei contatti	Seleziona un intervallo di visualizzazione tra [Tutti i contatti], [Preferiti] o [Gruppi].
2	Ricerca	Cerca un contatto.
3	Nuovo contatto	Registra un nuovo contatto.
4	Modifica contatto	Modifica il contatto selezionato.
5	Menu delle opzioni	Configura impostazioni dettagliate, relative per esempio alla condivisione dei contatti con altre applicazioni o all'eliminazione dei contatti.

2. Selezionare [Tutti i contatti] dal menu nella parte superiore sinistra dello schermo.

3. Toccare .

4. Immettere i dati e toccare  SALVA].

Il contatto viene registrato.

### Suggerimento

- Il contatto può essere registrato anche toccando  (Indietro) nella parte inferiore sinistra della schermata Home al punto 3. Quando si tocca  IGNORA], i dati in corso di modifica vengono eliminati.

### Per modificare i contatti

Toccare il contatto che si desidera modificare, quindi toccare  nella parte superiore destra della schermata visualizzata.

### Per eliminare i contatti

Toccare il contatto che si desidera eliminare, quindi toccare  (menu delle opzioni) - [Elimina].

### Per commutare i contatti da visualizzare

Toccare  (menu delle opzioni) - [Contatti da visualizzare] - (l'account); è quindi possibile commutare tra tutti i contatti e l'elenco dei contatti dei singoli account.

### Nota

- Se i contatti non vengono sincronizzati automaticamente con i contatti di Gmail, toccare  [Impostazioni] - [ACCOUNT] - [Google], toccare un account e verificare che la casella [Gmail] contenga un segno di spunta.

---

### Argomento correlato

[Raggruppamento/unione dei contatti](#)

## Raggruppamento/unione dei contatti

---

### Registrazione dei gruppi

1. Selezionare [Gruppi] dal menu nella parte superiore sinistra dello schermo nell'applicazione [Persone], quindi toccare .  
Se si dispone di più account, toccare l'account in cui si desidera registrare il gruppo.
2. Immettere il nome del gruppo, quindi digitare il nome della persona da includere.
3. Toccare  SALVA].  
Il gruppo viene registrato.

### Unione dei contatti

È possibile unire i contatti di una persona che abbia più indirizzi e-mail, e così via, e che sia stata registrata in contatti separati.

1. Selezionare [Tutti i contatti] dal menu nella parte superiore sinistra dello schermo nell'applicazione [Persone].
2. Toccare uno dei suoi contatti, quindi toccare  nella parte superiore destra della schermata visualizzata.
3. Toccare  (menu delle opzioni) - [Unisci].
4. Toccare il contatto con cui si desidera effettuare l'unione.  
Il contatto selezionato al punto 4 viene unito al contatto selezionato al punto 2. Il nome del contatto risultante dall'unione dei contatti sarà quello del contatto selezionato al punto 2.

## Visualizzazione dell'orologio

---

L'orologio è facilmente leggibile anche da lontano e ha uno sfondo che cambia a seconda dell'ora.

1. Toccare [ Applicazioni e widget] - [ Orologio].

Si avvia l'applicazione [Orologio] e viene visualizzato l'orologio digitale.

Toccano le icone è possibile effettuare le operazioni seguenti.

-  : imposta la sveglia.
-  : riproduce una presentazione.
-  : riproduce musica.
-  : torna alla schermata Home.

### Suggerimento

- L'ora impostata per la sveglia viene visualizzata sullo schermo.
- Toccare un punto qualsiasi dello schermo per variare la luminosità dello schermo tra due livelli.

## Importazione/esportazione di contenuti da una scheda di memoria SD

---

L'applicazione [Trasferim. file] consente di importare/esportare dati tra la memoria di massa interna del tablet e una scheda di memoria SD.

### Per importare/esportare dati tra la memoria di massa interna del tablet e una scheda di memoria SD

1. Inserire una scheda di memoria SD nell'alloggiamento per scheda di memoria SD.
  2. Toccare [  Applicazioni e widget] - [  Trasferim. file].  
Si avvia l'applicazione [Trasferim. file].
  3. Toccare il file o la cartella che si desidera trasferire per aggiungervi un segno di spunta.
    - Toccando l'icona del supporto di registrazione si commuta tra le schermate per l'importazione e per l'esportazione.
    - Per spostarsi in una cartella, toccare l'icona della cartella nell'elenco. Per visualizzare informazioni dettagliate relative alla cartella, toccare e tenere premuta l'icona della cartella.
  4. Per selezionare una cartella di destinazione, toccare  in [Importa in] o [Esporta in].  
Qualora non si selezioni una cartella, il file viene trasferito nella cartella "transferred" sul supporto.
  5. Toccare  o .
- Si avvia il trasferimento del file.

#### Suggerimento

- Se si desidera leggere libri digitali con l'applicazione [Reader by Sony], selezionare la cartella "Reader" come cartella di destinazione al punto 4.

#### Nota

- Non rimuovere il supporto durante il trasferimento dei dati.

---

#### Argomento correlato

[Controllo dello spazio libero](#)

[Formati supportati](#)

[Inserimento/rimozione di una scheda di memoria SD](#)

## Uso del tablet come telecomando

---

Nella schermata del telecomando è possibile commutare tra due tipi di telecomando.

- Telecomando “completo”

È possibile utilizzare il telecomando toccando i tasti, come con un normale telecomando a infrarossi.

- Telecomando a “gesti”

Questa funzione offre un nuovo modo di utilizzare le operazioni da telecomando. La funzione telecomando reagisce quando il tablet rileva il movimento delle dita, ad esempio quando si tocca e si sfoglia rapidamente lo schermo sensibile al tocco, indipendentemente dal punto dello schermo toccato. In tal modo, è possibile utilizzare il telecomando in modo istintivo, senza guardare lo schermo del tablet.

---

### Argomento correlato

[Registrazione del telecomando](#)

[Uso di “MediaRemote”](#)

## Registrazione del telecomando

Utilizzando la funzione di telecomando a infrarossi (IR), il tablet può essere utilizzato come un telecomando.

Registrando il codice di più telecomandi, è possibile far funzionare più apparecchi con un solo tablet.

Le operazioni utilizzate con frequenza, come la regolazione del volume o il cambio dei canali, possono essere eseguite con gesti intuitivi.

1. Toccare [☰ Applicazioni e widget] - [📺 Controllo remoto].


Si avvia l'applicazione [Controllo remoto].

2. Toccare [Aggiungi dispositivo] o [+ Aggiungi dispositivo].

3. Registrare il tablet come telecomando seguendo le istruzioni sullo schermo.

Se necessario, eseguire [Test controllo remoto].

Al termine della registrazione, viene nuovamente visualizzata la schermata di elenco degli apparecchi illustrata al punto 2. Toccare il nome dell'apparecchio registrato per visualizzare la schermata del telecomando.



Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	Commuta tra le funzioni Telecomando completo e Telecomando a "gesti"	Alterna la funzione di telecomando a "gesti", attivata mediante gesti quali toccare o sfogliare rapidamente, e la funzione di telecomando "completo", attivata mediante il tocco dei tasti <a href="#">[Dettagli]</a> .
2	Commuta i telecomandi registrati	Commuta il telecomando registrato toccando l'icona a sinistra e a destra dell'apparecchio correntemente controllato.
3	Macro	Registra una macro che consente di eseguire consecutivamente più operazioni con un solo pulsante.
4	Menu delle opzioni	Configura impostazioni dettagliate come la modifica o l'eliminazione degli apparecchi registrati.
5	Macro registrata	Toccare per eseguire la macro registrata.

## Suggerimento

- Questa applicazione può essere utilizzata come “Piccole app”.
- È possibile configurare l'interfaccia impostata toccando [Modifica interfaccia] in  (menu delle opzioni). È possibile configurare l'interfaccia separatamente per ogni apparecchio registrato.
- Se la categoria o il produttore non sono visualizzati, consentire al tablet di apprendere il segnale del telecomando, quindi registrarlo.
- A seconda della categoria o del produttore, potrebbero venire visualizzati due o più apparecchi. Se sono visualizzati più apparecchi, verificare il funzionamento del telecomando con ciascun telecomando visualizzato e selezionare quello che funziona correttamente.


### Per effettuare la registrazione come telecomando per un altro apparecchio

Toccare , quindi toccare [ Aggiungi dispositivo] nella schermata di elenco degli apparecchi.

### Apprendimento del segnale del telecomando e registrazione del telecomando

Se il tipo o il produttore dell'apparecchio non sono visualizzati, registrare il telecomando nel modo seguente.

1. Avviare l'applicazione [Controllo remoto].
2. Toccare [Aggiungi dispositivo] o [ Aggiungi dispositivo].
3. Toccare [Configurazione manuale].
4. Selezionare una voce da [Tipo di dispositivo:].  
Viene visualizzata la schermata di apprendimento dei comandi del telecomando.
5. Toccare il tasto al quale assegnare il comando mediante l'apprendimento.
6. Mentre è visualizzata la schermata del menu, toccare [Ottieni segnale].
7. Avvicinare il trasmettitore a infrarossi (IR) del telecomando alla porta dati a infrarossi (IR) del tablet come illustrato nella seguente figura e quindi toccare [Avvia].



8. Premere il tasto da apprendere sul telecomando.  
Al termine dell'apprendimento, il tasto registrato viene evidenziato sullo schermo.  
Per apprendere ulteriori tasti, ripetere i punti da 5 a 8.

9. Toccare [Avanti], selezionare un gesto seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo e quindi toccare [Fine].

Terminata la registrazione del tasto, viene nuovamente visualizzata la schermata di elenco degli apparecchi illustrata al punto 2. Toccare il nome dell'apparecchio registrato per visualizzare la schermata del telecomando.

#### **Nota**

- Controllare che il telecomando da registrare sia un telecomando a infrarossi (IR).
- A seconda del tipo di telecomando a infrarossi (IR), il tablet potrebbe non essere in grado di apprendere alcune operazioni dei telecomandi. Questo non indica un malfunzionamento.
- Se non è possibile eseguire la registrazione al punto 7, la porta dati a infrarossi (IR) del tablet potrebbe non essere rivolta verso il telecomando. Controllare la posizione della porta dati a infrarossi (IR) del tablet, quindi provare nuovamente a far corrispondere le porte dati a infrarossi (IR) del tablet e del telecomando a una distanza da 20 mm a 50 mm.

---

#### **Argomento correlato**

[Uso di "Piccole app"](#)

[Programmazione delle operazioni del telecomando \(funzione macro\)](#)

## Programmazione delle operazioni del telecomando (funzione macro)

---

Con la funzione macro, è possibile registrare consecutivamente più operazioni degli apparecchi registrati nell'applicazione [Controllo remoto]; in questo modo è possibile eseguire le operazioni nell'ordine registrato premendo un solo pulsante.

1. Avviare l'applicazione [Controllo remoto].
2. Selezionare e toccare l'apparecchio desiderato.
3. Toccare  Macro].
4. Toccare [Crea nuova].

Registrare una macro nel seguente ordine.

- Selezionare un pulsante.
- Controllare l'operazione (registrare i tempi dell'operazione).
- Immettere un nome per la macro.

Toccare [OK] e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Se la registrazione va a buon fine, viene visualizzato un pulsante con il nome della macro sul lato inferiore della schermata del telecomando. Toccando il pulsante, è possibile eseguire la macro registrata.

## Configurazione sonora dell'uscita audio

---

È possibile configurare l'uscita audio per una migliore qualità sonora di musica, video, giochi e altro.

Le impostazioni audio comprendono quelle consigliate da Sony [ClearAudio+], [Miglioramenti suono] regolabili a piacere e il [Normalizzatore dinamico].

1. Toccare  Applicazioni e widget] -  Impostazioni] - [Audio].
2. Toccare l'impostazione desiderata tra le seguenti voci.
  - [ClearAudio+]: le impostazioni audio consigliate da Sony per la musica ottimizzano le impostazioni della tecnologia di elaborazione del segnale digitale con un solo tocco.
  - [Miglioramenti suono]: imposta le tecnologie audio di cui è dotato il tablet o controlla quali di esse siano attualmente in uso. Queste impostazioni non sono disponibili quando è attivo [ClearAudio+]. Le voci di impostazione che è possibile configurare sono le seguenti.
    - [Equalizzatore]: imposta la qualità audio più adatta al genere musicale.
    - [Clear Phase(TM)]: imposta la qualità audio più adatta agli altoparlanti incorporati.
    - [xLOUD(TM)]: riproduce un audio dinamico dagli altoparlanti incorporati. Questa impostazione non è disponibile quando è attivo [S-Force Front Surround 3D].
    - [S-Force Front Surround 3D]: ricrea un campo audio surround 3D virtuale.
  - [Normalizzatore dinamico]: minimizza le differenze di volume tra i vari contenuti. Per esempio, questa impostazione può impedire una riproduzione a volume troppo alto o basso quando si riproducono casualmente brani di più album con volumi di registrazione diversi.

### Nota

- [S-Force Front Surround 3D], [xLOUD(TM)] e [Normalizzatore dinamico] non sono disponibili quando si utilizzano alcune applicazioni di comunicazione vocale.
- [ClearAudio+], [Miglioramenti suono] e [Normalizzatore dinamico] non sono supportate con apparecchi collegati tramite Bluetooth o porta multipla.

---

### Argomento correlato

[Modifica delle impostazioni](#)

## Uso del “Selettore applicazioni” con il tablet collegato al supporto con casse

Il “Selettore applicazioni” si avvia automaticamente quando si collega il tablet al supporto con casse (SGPSPK1, in vendita separatamente).

Con il “Selettore applicazioni”, è possibile utilizzare il telecomando in dotazione con il supporto con casse per selezionare o far funzionare le applicazioni.



Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	Applicazioni disponibili quando il tablet è collegato al supporto con casse	È possibile avviare o far funzionare le applicazioni con il telecomando in dotazione con il supporto con casse.
2	Menu delle opzioni	Aggiunge/rimuove le applicazioni disponibili quando il tablet è collegato al supporto con casse, modifica l'ordine delle applicazioni o modifica le impostazioni del “Selettore applicazioni”.

### Suggerimento

- Per dettagli quali le procedure di collegamento del tablet o l'uso del telecomando, vedere le istruzioni per l'uso del supporto con casse.
- È possibile avviare il “Selettore applicazioni” premendo il pulsante HOME sul telecomando anche se è stato selezionato  (menu delle opzioni) - [Impostazioni] - [Impostazioni di avvio del Selettore applicazioni] - [Non intervenire]. È anche possibile continuare a utilizzare un'applicazione in esecuzione se si collega il tablet al supporto con casse mentre l'applicazione è in esecuzione.

### Nota

- Non è possibile avviare il “Selettore applicazioni” dal telecomando se il tablet è bloccato con [Sequenza], [PIN] o [Password]. In questo caso, sbloccare il tablet prima di utilizzare il telecomando.
- Il supporto con casse non riproduce l'audio se si collega il tablet al supporto con casse mentre l'audio del tablet è disattivato. In questo caso, attivare l'audio sul tablet.
- Le impostazioni di [ClearAudio+], [Miglioramenti suono] e [Normalizzatore dinamico] non influenzano l'audio riprodotto dal supporto con casse [\[Dettagli\]](#).
- Alcune applicazioni non possono essere utilizzate con il telecomando.

- Il supporto con casse potrebbe non essere disponibile in alcune nazioni/aree geografiche.

## **Attivazione automatica dell'audio del tablet quando è collegato al supporto con casse**

È possibile impostare il tablet affinché riproduca l'audio dal supporto con casse anche si collega il tablet al supporto con casse mentre l'audio è disattivato.

1. Toccare  (menu delle opzioni) - [Impostazioni] - [Cosa fare in caso di tablet con audio disattivato].
2. Toccare [Attiva audio del tablet automaticamente].

### **Nota**

- Se si seleziona questa opzione, l'audio del tablet viene attivato e rimane attivato anche se si scollega il tablet dal supporto con casse.

## Uso di “Sony Select”

---

L'applicazione [Sony Select] consente di accedere a un sito web che presenta una gamma selezionata di applicazioni appropriate per l'uso con il tablet utilizzato.

1. Toccare [  Applicazioni e widget] - [  Sony Select].

L'applicazione [Browser] si avvia e visualizza il sito web.

### Nota

- Per scaricare le applicazioni sono necessarie le impostazioni dell'account Google.
- Alcune applicazioni sono a pagamento.
- Quando si scaricano e si aggiornano le applicazioni, viene trasferito un grande volume di dati.

## Riproduzione di foto/video


L'applicazione [Galleria] consente di visualizzare o riprodurre foto e video contenuti nel tablet o su Picasa Web Album. È anche possibile pubblicare foto sui servizi online e condividerle facilmente.

È possibile visualizzare informazioni dettagliate e ordinare o filtrare le foto e i video.

1. Toccare [☰ Applicazioni e widget] - [🖼️ Galleria].

Si avvia l'applicazione [Galleria].

2. Toccare gli album dalle miniature visualizzate per selezionare le foto o i video.  
Le foto o i video selezionati vengono riprodotti nella schermata di riproduzione.



Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	Condividi	Seleziona il servizio che si desidera utilizzare per condividere foto o filmati e pubblicarli.
2	Presentazione	Avvia la riproduzione della presentazione.
3	Attiva/disattiva visualizzazione mappa	Scegliere se visualizzare o nascondere le informazioni sulla posizione su una mappa sotto una fotografia.
4	Elimina	Elimina la foto selezionata.
5	Menu delle opzioni	Configura o regola impostazioni dettagliate, relative per esempio alla modifica delle foto.

### Suggerimento

- È possibile riprodurre foto o video memorizzati in Picasa Web Album. Se si imposta la sincronizzazione con Picasa Web Album disponibili con l'account Google impostato con l'applicazione [Impostazioni], tali Picasa Web Album appaiono nell'elenco degli album personali.
- Toccando [🗂️ RAGGRUPPA] nella parte superiore destra della schermata delle miniature, è possibile ordinare le foto o i video in base a dettagli quali l'ora o il luogo di ripresa.
- Toccando e tenendo premute le miniature in successione, è possibile selezionare più foto o video.
- È possibile controllare la riproduzione nella schermata di riproduzione.

- Pizzicando l'immagine visualizzata, le immagini di un album vengono visualizzate come su una pellicola. È possibile sfogliare un album sfogliando rapidamente le immagini a sinistra o a destra.

### **Per visualizzare le foto a schermo intero**

Toccare [Riempi area] dal menu delle opzioni della schermata di riproduzione delle foto. Per annullare la visualizzazione a schermo intero, toccare [Adatta ad area].

### **Per visualizzare informazioni sull'ubicazione della ripresa**

Toccare  per visualizzare la mappa, quindi  o . Se la foto dispone di informazioni sull'ubicazione, l'ubicazione viene visualizzata sulla mappa.

### **Suggerimento**

- È possibile scattare foto con informazioni sull'ubicazione registrate mediante l'applicazione [Fotocamera].

## **Riproduzione automatica delle foto (presentazione)**

1. Selezionare gli album o le foto che si desidera riprodurre con una presentazione, quindi toccare  nella parte superiore destra dello schermo.  
La riproduzione della presentazione si avvia.

---

### **Argomento correlato**

[Condivisione di foto/video](#)

[Modifica delle foto](#)

## Condivisione di foto/video

---

1. Toccare e tenere premuto l'album o la miniatura per le foto che si desidera condividere e quindi toccare , oppure toccare  nella schermata di riproduzione.
2. Toccare il nome del servizio che si desidera utilizzare per condividere foto o video.
3. Pubblicare le foto o i video seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### Suggerimento

- Toccando e tenendo premute le miniature in successione, è possibile selezionare più foto o video.


---

### Argomento correlato

[Modifica delle foto](#)

## Modifica delle foto

1. Nella schermata di riproduzione, toccare  (menu delle opzioni) - [Modifica].
2. Toccare [Galleria].
3. Toccare l'icona di modifica nella parte inferiore dello schermo.  
È possibile aggiungere svariati effetti alle foto.



Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	Luminosità	Configura le impostazioni di luminosità, relative per esempio alle luci.
2	Effetti	Configura le impostazioni degli effetti fotografici, relative per esempio alla posterizzazione.
3	Colore	Configura le impostazioni dei colori, relative per esempio alla saturazione.
4	Modifica	Configura modifiche fotografiche, per esempio un ritaglio.

4. Al termine delle modifiche, toccare [SALVA] nella parte superiore destra dello schermo.

### Argomento correlato

[Condivisione di foto/video](#)

## Controllo della connessione Wi-Fi

---

L'applicazione [Pr. Cont. Wi-Fi] consente di controllare la connessione Wi-Fi del tablet quando si verifica un problema di connessione.

1. Toccare [  Applicazioni e widget] - [  Pr. Cont. Wi-Fi].

Si avvia l'applicazione [Pr. Cont. Wi-Fi].

2. Toccare [Test] nella parte superiore destra dello schermo per avviare il controllo della connessione.  
Le voci vengono controllate in successione, e vengono visualizzate le cause presunte e le relative soluzioni.

### Suggerimento

- Toccando [  IMPOSTAZIONI] nella parte superiore destra dello schermo, è possibile visualizzare la schermata delle impostazioni per la connessione Wi-Fi. Utilizzare [  ] per tornare all'applicazione [Pr. Cont. Wi-Fi]. Se si tocca [  ] per visualizzare la schermata Home, al successivo avvio dell'applicazione [Pr. Cont. Wi-Fi] viene visualizzata la schermata delle impostazioni.

---

### Argomento correlato

[Connessione Wi-Fi](#)

## Letture di libri digitali

---

È possibile portare con sé i libri digitali preferiti sul tablet. Il design intuitivo è ideale per la lettura in movimento e consente di aggiungere segnalibri, evidenziare il testo e regolare la dimensione dei caratteri durante la lettura. È anche possibile sincronizzare i segnalibri e gli elementi evidenziati con altri apparecchi compatibili. L'acquisto di contenuti è semplice grazie al Reader(TM) Store online. Nelle nazioni in cui non è possibile effettuare acquisti dal Reader(TM) Store, è comunque possibile leggere libri sul tablet caricandoli da una scheda di memoria (solo libri privi di protezione anticopia).

- Aggiunta di segnalibri ed evidenziazione
- Dimensioni regolabili dei caratteri
- Navigazione intuitiva
- Sincronizzazione con altri apparecchi compatibili

1. Toccare [  Applicazioni e widget ] - [  Reader by Sony ].

Si avvia l'applicazione [Reader by Sony].

### Nota

- Reader(TM) Store potrebbe non essere disponibile in alcune nazioni/aree geografiche.
- Reader(TM) Store utilizza Adobe DRM; pertanto, è necessario un ID Adobe per autorizzare il tablet alla visualizzazione di contenuti protetti.
- Se non si dispone di un ID Adobe, Reader(TM) Store ne crea uno utilizzando l'indirizzo e-mail e la password utilizzati per creare l'account Reader(TM) Store.
- Se si dispone di un ID Adobe, potrebbe essere chiesto di fornire l'indirizzo e-mail e la password appropriati per autorizzare il tablet.
- I libri elettronici eBook acquistati su Reader(TM) Store vengono automaticamente visualizzati nella libreria.
- Con l'applicazione [Reader by Sony] del tablet, è possibile leggere libri diversi da quelli in formato EPUB di Reader(TM) Store o libri elettronici eBook PDF caricandoli tramite USB o scheda SD, oppure scaricando i contenuti direttamente dal browser del tablet.

### Informazioni di assistenza

Solo per i clienti nel Regno Unito

<http://readerstore.sony.com/uk/help>

---

### Argomento correlato

[Verifica delle informazioni su download o aggiornamenti nella barra di stato](#)

[Importazione/esportazione di contenuti da una scheda di memoria SD](#)

## Registrazione del tablet

---

Sony consiglia di registrare il tablet per una migliore assistenza clienti.

1. Toccare [  Applicazioni e widget] - [  Registrazione prodotto].

L'applicazione [Browser] si avvia e viene visualizzato il sito Sony per la registrazione del prodotto.

2. Registrare il tablet seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

### Suggerimento

- In alcune nazioni/aree geografiche, vengono richieste informazioni riportate sugli opuscoli in dotazione con il tablet, la garanzia o una ricevuta emessa dal negozio in cui è stato acquistato il tablet. Tenere questi documenti a portata di mano.

### Nota

- Questa applicazione o questo servizio potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.

## Film

---

Per informazioni sull'uso, consultare la guida dell'applicazione.

- Inglese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at2/gb/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/gb/)
- Francese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at2/fr\\_eu/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/fr_eu/)
- Olandese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at2/nl/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/nl/)
- Tedesco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at2/de/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/de/)
- Italiano  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at2/it/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/it/)
- Spagnolo  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at2/es\\_eu/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/es_eu/)
- Norvegese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at2/no/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/no/)
- Svedese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at2/se/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/se/)
- Portoghese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at2/pt\\_eu/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/pt_eu/)
- Polacco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at2/pl/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/pl/)
- Russo  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at2/ru/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/ru/)
- Turco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at2/tr/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/tr/)
- Ceco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at2/cz/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/cz/)
- Greco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at2/gr/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/gr/)
- Ungherese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at2/hu/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/hu/)
- Rumeno  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at2/ro/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/ro/)
- Danese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at2/dk/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/dk/)
- Finlandese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at2/fi/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/fi/)
- Slovacco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at2/sk/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/sk/)
- Bulgaro  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at2/bg/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/bg/)
- Sloveno  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/movies/h\\_at2/si/](http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/si/)

## WALKMAN

---

Per informazioni sull'uso, consultare la guida dell'applicazione.

- Inglese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at2/gb/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/gb/)
- Francese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at2/fr\\_eu/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/fr_eu/)
- Olandese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at2/nl/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/nl/)
- Tedesco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at2/de/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/de/)
- Italiano  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at2/it/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/it/)
- Spagnolo  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at2/es\\_eu/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/es_eu/)
- Norvegese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at2/no/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/no/)
- Svedese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at2/se/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/se/)
- Portoghese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at2/pt\\_eu/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/pt_eu/)
- Polacco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at2/pl/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/pl/)
- Russo  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at2/ru/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/ru/)
- Turco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at2/tr/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/tr/)
- Ceco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at2/cz/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/cz/)
- Greco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at2/gr/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/gr/)
- Ungherese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at2/hu/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/hu/)
- Rumeno  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at2/ro/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/ro/)
- Danese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at2/dk/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/dk/)
- Finlandese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at2/fi/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/fi/)
- Slovacco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at2/sk/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/sk/)
- Bulgaro  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at2/bg/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/bg/)
- Sloveno  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/walkman/h\\_at2/si/](http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/si/)

## Album

---

Per informazioni sull'uso, consultare la guida dell'applicazione.

- Inglese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at2/gb/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/gb/)
- Francese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at2/fr\\_eu/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/fr_eu/)
- Olandese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at2/nl/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/nl/)
- Tedesco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at2/de/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/de/)
- Italiano  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at2/it/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/it/)
- Spagnolo  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at2/es\\_eu/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/es_eu/)
- Norvegese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at2/no/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/no/)
- Svedese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at2/se/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/se/)
- Portoghese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at2/pt\\_eu/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/pt_eu/)
- Polacco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at2/pl/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/pl/)
- Russo  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at2/ru/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/ru/)
- Turco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at2/tr/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/tr/)
- Ceco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at2/cz/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/cz/)
- Greco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at2/gr/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/gr/)
- Ungherese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at2/hu/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/hu/)
- Rumeno  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at2/ro/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/ro/)
- Danese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at2/dk/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/dk/)
- Finlandese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at2/fi/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/fi/)
- Slovacco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at2/sk/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/sk/)
- Bulgaro  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at2/bg/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/bg/)
- Sloveno  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/album/h\\_at2/si/](http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/si/)

## Socialife

---

Per informazioni sull'uso, consultare la guida dell'applicazione.

- Inglese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_c/socialife/h\\_at/gb/](http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/gb/)
- Francese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_c/socialife/h\\_at/fr1/](http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/fr1/)
- Olandese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_c/socialife/h\\_at/nl/](http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/nl/)
- Tedesco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_c/socialife/h\\_at/de/](http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/de/)
- Italiano  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_c/socialife/h\\_at/it/](http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/it/)
- Spagnolo  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_c/socialife/h\\_at/es1/](http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/es1/)
- Portoghese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_c/socialife/h\\_at/pt1/](http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/pt1/)
- Russo  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_c/socialife/h\\_at/ru/](http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/ru/)

## Raccoglitore

---

Per informazioni sull'uso, consultare la guida dell'applicazione.

- Inglese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/scrapbook/h\\_at/gb/](http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/gb/)
- Francese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/scrapbook/h\\_at/fr1/](http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/fr1/)
- Olandese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/scrapbook/h\\_at/nl/](http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/nl/)
- Tedesco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/scrapbook/h\\_at/de/](http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/de/)
- Italiano  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/scrapbook/h\\_at/it/](http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/it/)
- Spagnolo  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/scrapbook/h\\_at/es1/](http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/es1/)
- Portoghese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/scrapbook/h\\_at/pt1/](http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/pt1/)
- Russo  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_td/scrapbook/h\\_at/ru/](http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/ru/)

## Uso del servizio “Video Unlimited” per la fornitura di video

---

Video Unlimited offre un nuovo mondo di intrattenimento sul tablet. Ora è possibile scaricare i video preferiti sul tablet per guardarli in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

1. Toccare [  Applicazioni e widget] - [  Video Unlimited].

### Nota

- Questa applicazione o questo servizio potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.
- Per utilizzare questo servizio, potrebbero venire applicati dei costi per l'uso di internet. L'utente è responsabile di tutti i costi applicabili relativi a internet. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore di telefonia con cui si è abbonati.
- È possibile sfogliare i contenuti senza doversi registrare; tuttavia, assicurarsi di disporre di un account registrato per acquistare e scaricare contenuti.
- Per utilizzare la funzione di anteprima, il tablet deve essere collegato a una rete mediante Wi-Fi o rete mobile (SGPT13).
- Il tablet deve essere collegato a una rete mediante il Wi-Fi per scaricare i contenuti acquistati. È possibile scaricare i contenuti acquistati da [  Download List].
- Per scaricare contenuti, l'ubicazione corrente dell'utente deve coincidere con la nazione/area geografica del suo account.
- Verificare che sia disponibile spazio libero sufficiente per scaricare i contenuti.

### Informazioni di assistenza

<http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support>

## Uso del servizio “Music Unlimited” per la fornitura di musica

---

Music Unlimited è un servizio musicale disponibile su Sony Entertainment Network. Scegli i brani che preferisci da una selezione di contenuti musicali e ascolta ovunque. Carica la tua raccolta personale per accedervi ovunque e in qualsiasi momento, oppure scopri nuovi artisti grazie ai consigli automatici basati sulle tue abitudini di ascolto. I consigli automatici consentono di ampliare i tuoi orizzonti musicali.

- Musica on demand: per ascoltare il brano desiderato al momento desiderato
- Milioni di brani, dagli ultimi successi ai classici più amati
- Canali radio tematici per generi, stati d'animo e periodi storici
- Nessuna pubblicità e salti illimitati
- Possibilità di sincronizzare e riprodurre la raccolta personale
- Accesso da svariati dispositivi

1. Toccare [  Applicazioni e widget ] - [  Music Unlimited ].

### Nota

- Questa applicazione o questo servizio potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.

### Informazioni di assistenza


<http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support>

## Uso di “Gmail”

Registrando il proprio account Google sul tablet, è possibile utilizzare Gmail sul tablet.

1. Toccare [☰ Applicazioni e widget] - [✉ Gmail].

Si avvia l'applicazione [Gmail].



Indicazione sullo schermo		Descrizione
1	Composizione di un'e-mail	Compone e invia un'e-mail.
2	Ricerca	Ricerca le e-mail dall'elenco delle e-mail.
3	Aggiorna	Controlla le nuove e-mail.
4	Menu delle opzioni	Esegue impostazioni dettagliate quali la gestione delle etichette o la configurazione delle impostazioni generali dell'applicazione [Gmail].

### Suggerimento

- Per i dettagli sull'uso dell'applicazione [Gmail], toccare [☰] (menu delle opzioni) - [Guida].

## Ricerca di applicazioni

---

È possibile scaricare sul tablet applicazioni quali strumenti utili e giochi da Google Play offerti da Google. È anche possibile controllare gli aggiornamenti delle applicazioni e aggiornare le applicazioni all'ultima versione.

Toccare [  Applicazioni e widget] nella parte superiore destra della schermata Home, seguito da [  Play Store] nell'elenco delle applicazioni.

È possibile utilizzare Google Play anche dal computer.

<http://play.google.com/>

Questo sito visualizza Google Play e consente di gestire le applicazioni scaricate da Google Play e installate sul tablet.

Per utilizzare Google Play, è necessario registrare un account Google [\[Dettagli\]](#).

## Uso di “MediaRemote”

---

MediaRemote è un'applicazione di telecomando Wi-Fi che può essere utilizzata con apparecchi quali i televisori e i lettori Blu-ray Sony BRAVIA. MediaRemote, che offre molto di più delle semplici operazioni dei telecomandi convenzionali, dispone di svariate funzioni quali l'immissione da tastiera e la visualizzazione di informazioni sui contenuti, che consentono un uso più agevole e coinvolgente degli apparecchi Sony.

### Nota

- Questa applicazione o questo servizio potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.
- Prestare attenzione alla sicurezza della rete domestica quando si immettono informazioni personali.

### Preparazione di MediaRemote

1. Collegare l'apparecchio Sony alla rete domestica.

Per i dettagli sul collegamento, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'apparecchio in questione e il router Wi-Fi.

2. Collegare il tablet alla stessa rete domestica a cui è collegato l'apparecchio Sony.

3. Registrare il tablet sull'apparecchio Sony.

Per i dettagli sulle impostazioni, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'apparecchio.

Per informazioni sull'uso, consultare la guida dell'applicazione [MediaRemote].

## Uso di “TV SideView”

---

L'applicazione [TV SideView] funziona con apparecchi domestici Sony selezionati, come televisori BRAVIA, lettori Blu-ray(TM) e sistemi home theater Blu-ray(TM) e Google TV di Sony.

L'applicazione consente di utilizzare gli apparecchi in modo facile e di apprezzare il televisore maggiormente visualizzando sul tablet i contenuti relativi ai programmi televisivi e al contenuto.

### Caratteristiche principali

- **Uso avanzato del televisore**  
È possibile ricevere i dettagli sul programma in corso di visione sul televisore o su disco e vedere i commenti della gente sui siti di social network.
- **Ricerca semplice di contenuti in vari servizi o dispositivi**  
È possibile eseguire una ricerca da programmi televisivi e nella rete domestica (DLNA), ma anche da servizi come Video Unlimited, Music Unlimited, YouTube, Netflix, da siti web, applicazioni e programmi registrati sui televisori BRAVIA.
- **Invio di messaggi**  
È possibile commentare sui siti di social network il programma in corso di visione.
- **Uso come telecomando**  
Basta toccare i pulsanti sullo schermo per eseguire le operazioni, come un vero telecomando.  
È possibile immettere testo sugli apparecchi domestici utilizzando la tastiera QWERTY sullo schermo sensibile al tocco.  
Quando è visualizzato il browser, è possibile spostare liberamente il cursore in qualsiasi posizione.

### Suggerimento

- Per i dettagli sull'uso dell'applicazione [TV SideView], toccare  (menu delle opzioni) - [Guida].

### Nota

- “TV SideView” funziona solo se il tablet e l'apparecchio domestico sono connessi alla stessa rete wireless.
- Alcune funzioni e alcuni servizi potrebbero non essere supportati da determinati apparecchi domestici.
- Questa applicazione potrebbe non essere utilizzabile in alcune nazioni/aree geografiche.
- I servizi ricercabili e la funzione SNS sono soggetti a modifiche o alla cessazione del servizio senza preavviso.

### Informazioni di assistenza

- Inglese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_c/tvsideview\\_10/v1\\_adt/gb/index.html](http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/gb/index.html)
- Francese  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_c/tvsideview\\_10/v1\\_adt/fr/index.html](http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/fr/index.html)
- Tedesco  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_c/tvsideview\\_10/v1\\_adt/de/index.html](http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/de/index.html)
- Spagnolo  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_c/tvsideview\\_10/v1\\_adt/es/index.html](http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/es/index.html)
- Italiano  
[http://helpguide.sony.net/apps\\_c/tvsideview\\_10/v1\\_adt/it/index.html](http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/it/index.html)
- Portoghese

[http://helpguide.sony.net/apps\\_c/tvsideview\\_10/v1\\_adt/pt/index.html](http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/pt/index.html)

- Olandese

[http://helpguide.sony.net/apps\\_c/tvsideview\\_10/v1\\_adt/nl/index.html](http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/nl/index.html)

- Russo

[http://helpguide.sony.net/apps\\_c/tvsideview\\_10/v1\\_adt/ru/index.html](http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/ru/index.html)

- Cinese

[http://helpguide.sony.net/apps\\_c/tvsideview\\_10/v1\\_adt/ct/index.html](http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/ct/index.html)

## Uso di “Media Go”

---

Media Go è un software per computer che supporta la gestione dei contenuti e consente di trasferirli tra il tablet e un computer. Installando Media Go sul computer, è possibile trasferire musica, foto e video sul tablet.

### Nota

- Per i dettagli su come utilizzare Media Go, consultare la guida nel menu principale di Media Go.

### Installazione di Media Go sul computer

1. Accedere a <http://www.sony.com/mediago/Tablet> dal computer e scaricare Media Go.
2. Fare doppio clic sul file scaricato.
3. Installare Media Go seguendo le istruzioni sullo schermo.  
Se viene richiesto di installare componenti software aggiuntivi durante l'installazione, scaricarli e installarli attenendosi alle istruzioni.

### Trasferimento di contenuti al tablet utilizzando Media Go

1. Collegare il computer al tablet con il cavo USB per porta multipla in dotazione.
2. Avviare Media Go selezionandolo dal menu Start del computer.  
Ora è possibile trasferire contenuti tra il tablet e il computer.

### Nota

- Se [nome del modello del tablet] non viene visualizzato sul lato sinistro della schermata Media Go, il tablet non è stato riconosciuto dal computer. Controllare se il driver del dispositivo sia stato installato correttamente o meno.
- Per i dettagli sull'uso di Media Go su un computer, consultare <http://www.sony.com/mediago/Tablet>.

---

### Argomento correlato

[Collegamento a un computer](#)

## PSM

---

L'applicazione [PSM] (PlayStation(R)Mobile for Android) consente di accedere a PlayStation(R)Store per acquistare vari contenuti, per esempio giochi. È anche possibile utilizzarlo per gestire o eseguire i contenuti acquistati.

### Nota

- Questa applicazione o questo servizio potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.
- Se si disinstalla l'applicazione, non sarà più possibile eseguire i contenuti acquistati.
- Per acquistare giochi da PlayStation(R)Store, è necessario un ID di accesso PSN o SEN.
- Per scaricare i contenuti acquistati, il tablet deve essere collegato a una rete mediante Wi-Fi o rete mobile (SGPT13).
- Controllare che lo spazio sulla memoria di massa sia sufficiente per scaricare il contenuto.

### Informazioni di assistenza

- Stati Uniti/Canada  
<http://us.playstation.com/support/>
- Regno Unito  
<http://uk.playstation.com/support/>
- Germania  
<http://de.playstation.com/support/>
- Spagna  
<http://es.playstation.com/support/>
- Francia  
<http://fr.playstation.com/support/>
- Italia  
<http://it.playstation.com/support/>
- Australia  
<http://au.playstation.com/support/>

## Zinio

---

Zinio è l'applicazione più rinomata per la lettura di riviste sul tablet e consente di accedere immediatamente a migliaia di titoli di tutto il mondo. Leggi e scarica numeri singoli o abbonati alle riviste preferite e sincronizza la libreria su altri computer, smartphone e tablet in tutta semplicità. Segui rubriche e articoli di tendenza su riviste come Rolling Stone, The Economist, Hello!, US Weekly, T3, Macworld, Travel + Leisure e tante altre.

### Caratteristiche principali

- Migliaia di riviste autorevoli nell'edicola più grande del mondo.
- Pagine a colori o in modalità solo testo.
- Funzioni interattive, Rich Media e contenuti multimediali esclusivi di riviste selezionate.
- Abbonamenti completi o numeri singoli per qualsiasi esigenza.
- Sincronizzazione istantanea della libreria su altri dispositivi portatili o sul computer di casa.

Leggi tutto quello che ti piace, dove vuoi e quando vuoi.

Per informazioni, consulta la pagina Twitter (@zinio) o Facebook (/zinio) oppure il blog Zinio all'indirizzo [blog.zinio.com](http://blog.zinio.com).

### Informazioni di assistenza

[help@zinio.com](mailto:help@zinio.com)

<http://www.zinio.com/help>

## Evernote

---

Evernote trasforma il tablet in una vera e propria estensione del tuo cervello.

Evernote è un'applicazione gratuita e facile da usare che ti permette di ricordare tutto sfruttando al massimo le potenzialità del tablet. Organizzati al meglio, salva le tue idee aumenta la produttività. Evernote ti permette di prendere appunti, acquisire foto, creare elenchi delle cose da fare, registrare promemoria vocali e rendere gli appunti completamente ricercabili, al lavoro, a casa o in viaggio.

### Caratteristiche principali

- Sincronizzazione di tutte le note tra i computer e i dispositivi in uso
- Creazione e modifica di note di testo, elenchi delle cose da fare e delle attività
- Salvataggio, sincronizzazione e condivisione di file
- Ricerca di testo nelle immagini
- Organizzazione delle note con blocchi appunti e tag
- Note e-mail e salvataggio dei tweet sull'account Evernote
- Collegamento tra Evernote e altri prodotti o applicazioni in uso
- Condivisione di note con amici e colleghi tramite Facebook e Twitter

### Caratteristiche avanzate

- Esportazione offline dei blocchi appunti per accedervi in qualsiasi momento
- Possibilità di far modificare i blocchi appunti ad altri utenti
- Aggiunta di un blocco con PIN all'applicazione Evernote

### Informazioni di assistenza

Per i clienti in Germania:

<http://evernote.com/intl/de/contact/support/>

Per i clienti in Francia:

<http://evernote.com/intl/fr/contact/support/>

Per i clienti in Russia:

<http://evernote.com/intl/ru/contact/support/>

Per i clienti negli altri paesi:

<http://evernote.com/contact/support/>

## Crackle

---

Guarda film hollywoodiani completi e in versione integrale e programmi televisivi sul tablet. Sul tablet sono disponibili 250 film e oltre 1.000 episodi televisivi, tutti "on demand".

**Nota**

- Questa applicazione o questo servizio potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.

**Informazioni di assistenza**

<http://www.crackle.com/support/help.aspx>

android@crackle.com

## Top HD Games - Gameloft

---

Scarica giochi di qualità per il tuo tablet Android dal negozio online dei migliori HD Games di Gameloft. Scegli tra titoli di punta quali Asphalt 6, Real Football 2011 e N.O.V.A. 2 - Near Orbit Vanguard Alliance.

### Informazioni di assistenza

<http://support.gameloft.com/>

support@gameloft.com

- Regno Unito  
0-808-234-8679 (dalle 08:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì)
- Francia  
0-800-903-778 (dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì)
- Germania  
0-800-182-8613 (dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì)
- Spagna  
900-868-529 (dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì)
- Italia  
39-0662-20-7635 (dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì)
- Russia  
solo supporto via e-mail
- Svezia  
46-850-163-257 (dalle 09:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì)
- Norvegia  
47-241-595-12 (dalle 09:00 alle 15:00, dal lunedì al venerdì)
- Danimarca  
45-72-27-42-22 (dalle 09:00 alle 15:00, dal lunedì al venerdì)
- Finlandia  
35-89-725-190-22 (dalle 09:00 alle 15:00, dal lunedì al venerdì)
- Paesi Bassi  
31-20-51-74-737 (dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì)
- Belgio  
0800-773-85 (Français), 0800-793-17 (English) (dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì)
- Austria  
0800-296-458 (dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì)
- Svizzera  
0-800-838-654 (Deutsch), 0-800-835-164 (Français), 0-800-835-164 (English) (dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì)
- Portogallo  
0-800-863-334 (dalle 08:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì)
- Turchia  
solo supporto via e-mail
- Polonia  
48-22-398-73-03 (dalle 09:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì)
- Bulgaria  
solo supporto via e-mail
- Repubblica Ceca

solo supporto via e-mail

- Grecia  
solo supporto via e-mail
- Ungheria  
solo supporto via e-mail
- Romania  
solo supporto via e-mail
- Slovacchia  
solo supporto via e-mail
- Slovenia  
solo supporto via e-mail
- Croazia  
solo supporto via e-mail

## PlayMemories Online

---

I tuoi ricordi in punta di dita.

Guarda le foto e i video su tutti i dispositivi preferiti, all'istante!

### Caratteristiche

- Funziona con più dispositivi  
Guarda i tuoi ricordi più belli su smartphone, tablet, computer, "BRAVIA" e "S-Frame".
- Caricamento facile  
Carica in tutta semplicità foto e video sull'account PlayMemories Online e guardali sui tuoi dispositivi preferiti, senza attese!
- Compatibile con i video  
Supporta anche i video! I video vengono convertiti automaticamente e possono essere visualizzati in modo semplice su tutti i dispositivi preferiti.
- Facile da usare  
Le foto e i video vengono preparati automaticamente per i dispositivi preferiti. Nessuna fatica: semplice e basta!
- Condivisione privata  
Privatamente Condividi i ricordi più belli con amici e parenti grazie agli Album e alle Cartoline.

### Nota

- Questa applicazione o questo servizio potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.
- Il servizio "PlayMemories Online" offre 5 GB di spazio GRATUITO per foto e video.

### Informazioni di assistenza

- Regno Unito  
0844 8466 555  
<http://www.sony.co.uk/support/en/topics/landing/playmemories>
- Francia  
01 55 90 34 34  
<http://www.sony.fr/support/fr/topics/landing/playmemories>
- Germania  
030/58 58 12345  
<http://www.sony.de/support/de/topics/landing/playmemories>

## Xperia Link

---

Per connettere il tablet a internet è possibile utilizzare la funzione tethering degli smartphone Xperia(TM)\*. Le impostazioni di tethering dello smartphone possono essere controllate dal tablet mediante il telecomando, per connettere il tablet a internet tenendo lo smartphone in borsa o in tasca.

\* Per utilizzare questa funzione, sono necessari uno smartphone Xperia(TM) con funzione tethering e l'applicazione [Xperia Link].

## Xperia Games

---

Il blog Xperia Games pubblica tutte le ultime notizie sui giochi per telefoni Xperia(TM) o Xperia(TM) Tablet S. Una rassegna settimanale con classifiche dei giochi più belli, ultime notizie, recensioni e interviste che ti permetterà di trovare i migliori titoli in circolazione. Se ti piacciono le avventure cariche di adrenalina, i giochi di azione o quelli più rilassanti, o vuoi semplicemente passare il tempo divertendoti con gli amici, vai su Xperia Games!

### Informazioni di assistenza

<http://www.sonymobile.com/global-en/support/contact-us/>

- Regno Unito  
+44 08705 237 237
- Irlanda  
1850 545 888
- Germania  
+49 (0) 180 534 2020
- Francia  
+33 (0)9 69 32 21 21
- Italia  
+39 (0)6 48895206
- Spagna  
+34 902 180 576
- Austria  
solo supporto web
- Svizzera  
+41 (0)848 824 040
- Belgio  
+32 (0)2 745 16 11
- Paesi Bassi  
+31 (0)900 8998318
- Portogallo  
+351 808 204 466
- Russia  
8 800 100 8022
- Bulgaria  
solo supporto web
- Repubblica Ceca  
+420 844 550 055
- Grecia  
+30 801 11 810 810
- Ungheria  
+36 1 880 47 47
- Polonia  
+48 22 22 77 444
- Romania  
+40 21 401 0401
- Slovacchia

+421 2 544 364 43

- Ucraina  
+380 44 590 1515
- Kazakistan  
solo supporto web
- Slovenia  
0800 81291
- Croazia  
+385 (0) 62 000 000
- Turchia  
+90 212 473 77 77
- Danimarca  
+45 3331 2828
- Finlandia  
+358 (0) 9 299 2000
- Norvegia  
+47 815 00 840
- Svezia  
+46 (0)13 24 45 00

# Skype

---

Effettua videochiamate gratuite da Skype a Skype e chiama i telefoni alle tariffe Skype in tutto il mondo. Puoi effettuare chiamate vocali e videochiamate gratuite a tutti gli utenti Skype, sia su Android che su PC, e inviare messaggi istantanei ad amici e parenti.

## Caratteristiche

- I messaggi istantanei, le videochiamate e le chiamate vocali da Skype a Skype sono gratuite\* su rete mobile o Wi-Fi.
- Chiamate ed SMS a basso costo a telefoni cellulari o fissi dal tuo dispositivo Android.
- Invia foto, video e file a tutti i contatti.
- Apprezza un audio di alta qualità in tutte le chiamate su Skype.
- Parla faccia a faccia con il tuo interlocutore o mostragli quello che vedi con le videocamere anteriori e posteriori.

\* L'operatore di telefonia potrebbe addebitare costi per la connessione dati. Si consiglia di utilizzare un piano tariffario con connessione dati illimitata o una connessione Wi-Fi.

## Informazioni di assistenza

<http://support.skype.com/>

## OfficeSuite Viewer

---

Visualizza e condividi file e allegati Microsoft Word, Excel, PowerPoint e PDF sul tablet con una soluzione Office unica, completa e ricca di funzioni. Il software utilizza i formati di documenti più comuni e comprende un browser di file e l'integrazione con Google Drive, DropBox, Box e SugarSync per aiutarti a gestire i file locali o remoti e gli allegati e-mail. OfficeSuite Pro è un'applicazione produttiva ed essenziale che offre la massima efficienza in ufficio, ovunque e in qualsiasi momento.

### **Informazioni di assistenza**

<http://www.mobisystems.com/support.html>

support@mobisystems.com

## AccuWeather

---

AccuWeather pubblica le previsioni del tempo di 2,7 milioni di località, supporta 27 lingue e offre grafici meteo pensati appositamente per il tablet. Grazie al GPS e alle Google Maps interattive, questa applicazione gratuita consente di ricevere facilmente previsioni del tempo dettagliate e aggiornate e le ultime notizie dalle fonti meteo più attendibili.

Il servizio offre funzioni come avvisi di maltempo, widget per la schermata Home, radar animato, satellite, previsioni speciali per la salute o il tempo libero, opzioni di visualizzazione e molto altro:

- Radar animato per il Nord America, satellite e Google Maps interattivo per le località di tutto il mondo, con previsioni video aggiornate e di alta qualità.
- Avvisi di maltempo per fenomeni atmosferici come neve, ghiaccio, pioggia, vento e acquazzoni.
- Previsioni orarie per le 24 ore successive, più previsioni diurne e notturne per i quindici giorni successivi.
- Dettagli come percentuale di umidità, visibilità, pressione, punto di rugiada, precipitazioni e livelli, indice UV, velocità vento e raffiche, direzione del vento e orari dell'alba e del tramonto.
- RealFeel - Sistema brevettato da AccuWeather che considera più condizioni meteorologiche per determinare la sensazione effettiva provocata dalla temperatura, che a seconda delle condizioni suddette può sembrare maggiore o minore.
- Previsioni speciali per la salute o il tempo libero, condizioni meteo per attività e sport outdoor specifici come il golf, la pesca e la corsa e previsioni del tempo correlate a malesseri quali l'influenza e l'emicrania.
- Widget AccuWeather per la schermata Home del tablet collegati direttamente all'applicazione completa.

### Nota

- AccuWeather Autorizzazioni per l'applicazione  
<http://www.accuweather.com/en/privacy>  
<http://www.accuweather.com/en/legal>

### Informazioni di assistenza

(814) 235-8650

<http://www.accuweather.com/en/contact>

[support@accuweather.com](mailto:support@accuweather.com)

## VKontakte

---

Client ufficiale di VK.com, il servizio multifunzione per comunicare e trovare amici. Caratteristiche di questa versione: newsfeed e amici, condivisione di foto e posizione, messaggi privati e chat di gruppo, musica, profili degli utenti, album fotografici, sincronizzazione dei contatti, widget.

**Nota**

- Questa applicazione o questo servizio potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.

**Informazioni di assistenza**

<http://vk.com/support?act=new>

## WildTangent Games

---

Gioca a modo tuo! Da Fruit Ninja a Reckless Racing, scopri il modo migliore di accedere e partecipare ai giochi più belli con l'applicazione [WildTangent Games]. Disponibile su tutti i computer Xperia(TM) Tablet o in [Sony Select], ti permette di divertirti come vuoi e quando vuoi!

**Nota**

- Questa applicazione o questo servizio potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.

**Informazioni di assistenza**

<http://www.wildtangent.com/AppPages/support/index.aspx>

## ivi.ru

---

L'applicazione di ivi.ru, il più grande cinema online gratuito in Russia, ti catapulta in un mondo di film, cartoni animati, telefilm e programmi TV. Tutti i contenuti vengono trasmessi in streaming online e non devono essere scaricati. Lo streaming è disponibile tramite rete mobile o Wi-Fi.

- Migliaia di film, cartoni animati, telefilm e programmi online;
- Valutazioni ivi.ru, IMDb e Kinopoisk
- Qualità video regolabile a seconda della connessione;

### **Nota**

- Questa applicazione o questo servizio potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.

### **Informazioni di assistenza**

+7 495 276-0631

<http://www.ivi.ru/info/-/faq/>

support@ivi.ru

## Yandex.Mail

---

Yandex.Mail diventa tascabile!

Sfrutta tutte le funzioni di Yandex.Mail con il tablet. Invia messaggi e chatta ovunque ti trovi. Ricevi notifiche istantanee sui nuovi messaggi di posta e chat.

Con l'applicazione Yandex.Mail puoi:

- Inviare e ricevere messaggi con allegati;
- Utilizzare le notifiche push, evitando di controllare la posta manualmente;
- Condividere la tua posizione con gli amici tramite Yandex.Maps;
- Cercare i tuoi messaggi;
- Raggruppare i messaggi per oggetto;
- Filtrare i messaggi con indicazioni come "Non letto" o "Contrassegnato";
- Utilizzare Yandex.Chat IM con i dispositivi portatili sincronizzati e la cronologia chat sul computer;
- Gestire Yandex.Mail per caselle di posta in base al dominio.

### **Nota**

- Questa applicazione o questo servizio potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.

### **Informazioni di assistenza**

<http://feedback.yandex.ru/?from=mobmail>

## Yandex.Search

---

Yandex.Search è la risposta a tutte le tue domande. L'applicazione rileva automaticamente il tipo di domanda e visualizza la risposta all'istante, direttamente sullo schermo.

Puoi ricevere risultati istantanei sulle ultime notizie e le previsioni del tempo, immagini e foto, indirizzi ed esercizi commerciali. Non solo troverai quello che cerchi, ma risparmierai anche tempo e denaro per la connessione dati. Basta toccare lo schermo per visualizzare i risultati di ricerca standard.

Tutti i risultati sono ottimizzati per i dispositivi portatili, per una facile consultazione anche sugli schermi più piccoli.

**Nota**

- Questa applicazione o questo servizio potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.

**Informazioni di assistenza**

<http://feedback.yandex.ru/mobyandex/>

## Marchi

---

- “Xperia” e “Xperia Tablet” sono marchi commerciali di Sony Mobile Communications AB.
- “Clear Phase”, “Clear Bass” e “xLOUD” sono marchi di Sony Corporation.
- “Reader” e il logo “Reader” sono marchi di Sony Corporation.
- Sony Electronics Inc., Sony e il logo Sony sono marchi di Sony Corporation.
- “PlayMemories Online” e “Sony Select” sono marchi di Sony Corporation.
- Il logo “Sony Entertainment Network” e “Sony Entertainment Network” sono marchi di Sony Corporation.
- “PlayStation” è un marchio o un marchio registrato di Sony Computer Entertainment Inc.
- Google, la piattaforma Android, il browser Chrome, il servizio di posta elettronica Gmail, Google+, il servizio di posizionamento Google Latitude, il servizio di mappe Google Maps, gli elenchi di esercizi commerciali Google Places, Google Search, il servizio di messaggistica istantanea Google Talk, il servizio di traduzione Google Traduttore, il servizio di archiviazione online Google Drive, il servizio Google Libri e la comunità video YouTube sono marchi di Google Inc.
- Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Bluetooth è un marchio o un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc., e qualsiasi utilizzo di tale marchio da parte di Sony viene effettuato su licenza.
- “Crackle” and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc.
- Evernote e il logo dell’elefante Evernote sono marchi di Evernote Corporation.
- Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- (C) 2011 Gameloft. Tutti i diritti riservati. Gameloft e il logo Gameloft sono marchi registrati di Gameloft negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.
- Il presente software è basato in parte sul lavoro dell’Independent JPEG Group.
- Tecnologia e brevetti di codifica audio MPEG Layer-3 concessi su licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.
- IL PRESENTE PRODOTTO È CONCESSO SU LICENZA NELL’AMBITO DEL AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE PER USO PERSONALE E NON COMMERCIALE DI UN CONSUMATORE IMPEGNATO A
  - (i) CODIFICARE VIDEO IN CONFORMITÀ CON LO STANDARD AVC (“AVC VIDEO”) E/O
  - (ii) DECODIFICARE UN AVC VIDEO CODIFICATO DA UN CONSUMATORE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ PERSONALE E NON COMMERCIALE E/O CHE SIA STATO OTTENUTO DA UN FORNITORE DI VIDEO CHE DISPONGA DELLA LICENZA PER FORNIRE AVC VIDEO.
 NON VIENE CONCESSA NÉ È SOTTINTESA ALCUNA LICENZA PER ALTRI USI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE REPERITE DA MPEG LA, L.L.C. VEDERE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- IL PRESENTE PRODOTTO È CONCESSO SU LICENZA NELL’AMBITO DEL MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE PER USO PERSONALE E NON COMMERCIALE DI UN CONSUMATORE IMPEGNATO A
  - (i) CODIFICARE VIDEO IN CONFORMITÀ CON LO STANDARD MPEG4 (“MPEG4 VIDEO”) E/O
  - (ii) DECODIFICARE UN MPEG4 VIDEO CODIFICATO DA UN CONSUMATORE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ PERSONALE E NON COMMERCIALE E/O CHE SIA STATO OTTENUTO DA UN FORNITORE DI VIDEO CHE DISPONGA DELLA LICENZA PER FORNIRE MPEG4 VIDEO.
 NON VIENE CONCESSA NÉ È SOTTINTESA ALCUNA LICENZA PER ALTRI USI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE REPERITE DA MPEG LA, L.L.C. VEDERE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- IL PRESENTE PRODOTTO È CONCESSO SU LICENZA NELL’AMBITO DEL VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE PER USO PERSONALE E NON COMMERCIALE DI UN CONSUMATORE IMPEGNATO A
  - (i) CODIFICARE VIDEO IN CONFORMITÀ CON LO STANDARD VC-1 (“VC-1 VIDEO”) E/O

(ii) DECODIFICARE UN VC-1 VIDEO CODIFICATO DA UN CONSUMATORE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ PERSONALE E NON COMMERCIALE E/O CHE SIA STATO OTTENUTO DA UN FORNITORE DI VIDEO CHE DISPONGA DELLA LICENZA PER FORNIRE VC-1 VIDEO.

NON VIENE CONCESSA NÉ È SOTTINTESA ALCUNA LICENZA PER ALTRI USI. ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE REPERITE DA MPEG LA, L.L.C. VEDERE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

- (C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo and Tegra are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.
- I loghi SD, SDHC e SDXC sono marchi di SD-3C, LLC.



- TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.
- Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.
- The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
- Wi-Fi, il logo Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 e Wi-Fi Protected Setup sono marchi o marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.
- (C) 2001-2011 Zinio LLC. - San Francisco - New York - London - Barcelona - Taipei - All rights reserved.
- Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.  
"Microsoft Exchange ActiveSync" in the Implementation user interface where appropriate "Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)" for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)
- (C) 2012 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
- TrackID(TM) is powered by Gracenote(TM) Mobile MusicID(TM). Gracenote, Mobile MusicID, and Video Explore are trademarks or registered trademarks of Gracenote, Inc.
- The product utilizes Japanese handwriting recognition technology, LaLaStroke provided by TOSHIBA Corporation.  
LaLaStroke is a trademark of TOSHIBA Corporation.
- (R) MobiSystems 2012
- RealFeel(R) - AccuWeather's proprietary weather forecasting system that takes into account multiple weather conditions to determine how the local temperature actually feels, which may be warmer or colder than the temperature depending on these conditions.
- The Skype name, associated trade marks and logos and the "S" logo are trade marks of Skype or related entities.
- ivi is a trademark of Ivi.ru, LLC. All rights reserved.
- The "VKontakte" logo and "VKontakte" are trademarks of "V Kontakte" Ltd.
- (C)2012 WildTangent, Inc. All Rights Reserved.
- I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

Tutti gli altri nomi di sistemi, prodotti e servizi sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Nella presente guida, i simboli (TM) e (R) non vengono specificati.

## Caratteristiche tecniche

<b>Sistema operativo</b>	Android (TM)	
<b>Processore</b>	Processore per apparecchi mobili NVIDIA(R) Tegra(R) 3	
	Frequenza operativa	Massimo 1,4 GHz (funzionamento 1 core), Massimo 1,3 GHz (funzionamento MultiCore)
<b>Memoria principale</b>	Dimensione della memoria (installata)	1 GB
<b>Schermo</b>	Dimensioni/risoluzione dello schermo	23,8 cm (9,4") WXGA (1280 x 800)
	Tipo	LCD TFT a colori
<b>Memoria di massa</b>	Capacità complessiva	SGPT121*: 16 GB SGPT122*: 32 GB SGPT123*: 64 GB SGPT131*: 16 GB SGPT132*: 32 GB SGPT133*: 64 GB
<b>Ingressi e uscite</b>	Porta multipla	Sì
	Presa per cuffie	Stereo, minijack x1 (funziona come un jack per microfono mono)
<b>LAN wireless</b>	IEEE 802.11a/b/g/n	
<b>Funzione GPS</b>	Sì	
<b>Tecnologia Bluetooth(R)</b>	Standard Bluetooth(R) Ver. 3.0	
<b>Funzione di telecomando a infrarossi (IR)</b>	Sì	
<b>Alloggiamenti di espansione</b>	Alloggiamento per scheda di memoria SD x 1	
<b>Schede di memorie SD supportate</b>	SD, SDHC, SDHC UHS-I, SDXC, SDXC UHS-I	
<b>Altoparlante</b>	Altoparlanti stereo incorporati	
<b>Microfono</b>	Microfono mono incorporato	
<b>Fotocamera (anteriore)</b>	1 Mpixel	
<b>Fotocamera (posteriore)</b>	8 Mpixel	
<b>Accessori in dotazione</b>	Cavo USB per porta multipla, Alimentatore, Cavo di alimentazione CA	
<b>Dimensioni dell'unità principale</b>	Larghezza (mm)	239,8 mm
	Larghezza (pollici)	9,45 pollici
	Altezza (H1) (mm)	8,8 mm
	Altezza (H1) (pollici)	0,35 pollici
	Altezza (H2) (mm)	11,85 mm
	Altezza (H2) (pollici)	0,47 pollici
	Profondità (D1) (mm)	174,4 mm
	Profondità (D1) (pollici)	6,87 pollici
	Peso dell'unità	SGPT12*: 570 g

<b>Peso dell'unità principale</b>	principale (g)	SGPT13*: 585 g
	Peso dell'unità principale (lb)	SGPT12*: 1,26 lb SGPT13*: 1,29 lb

\* Alcuni modelli non sono disponibili in alcune nazioni/aree geografiche.

Funzioni e caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

## Il tablet non si accende.

La batteria potrebbe essere estremamente scarica.

- Collegare il tablet a una presa elettrica CA e caricare la batteria.

Il tablet potrebbe essersi spento completamente.

- Tenere premuto il pulsante di accensione per circa tre secondi per accendere il tablet.

Quando il tablet sta utilizzando l'alimentazione fornita dalla presa elettrica, assicurarsi di aver collegato saldamente il tablet al cavo USB per porta multipla, il cavo USB per porta multipla all'alimentatore, l'alimentatore al cavo di alimentazione CA e quest'ultimo a una presa elettrica CA.

- Quando il tablet si trova nella base con ricarica (in vendita separatamente), assicurarsi di aver collegato saldamente il tablet alla base con ricarica, la base con ricarica al cavo USB per porta multipla, il cavo USB per porta multipla all'alimentatore, l'alimentatore al cavo di alimentazione CA e quest'ultimo a una presa elettrica CA.

Se il tablet non è stato spento correttamente, il controller di alimentazione potrebbe essersi arrestato a causa di un malfunzionamento del programma. Ripristinare il tablet tenendo premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi, quindi riaccendere il tablet [\[Dettagli\]](#).

## **Il tablet si avvia lentamente.**

L'avvio del tablet quando è completamente spento potrebbe richiedere tempo.

## **La batteria non si carica.**

Assicurarsi di aver collegato saldamente il tablet al cavo USB per porta multipla, il cavo USB per porta multipla all'alimentatore, l'alimentatore al cavo di alimentazione CA e quest'ultimo a una presa elettrica CA.

Se la temperatura del tablet aumenta in situazioni quali l'uso delle applicazioni ([Browser], [Email], [Fotocamera] o la riproduzione di video/musica), la batteria potrebbe non venire caricata. Se la temperatura aumenta, chiudere le applicazioni in esecuzione. La batteria inizia a caricarsi quando il tablet ritorna alla temperatura normale.

Il tablet non supporta la carica della batteria mediante la connessione USB da un computer o da un caricabatterie disponibile in commercio non prodotto da Sony.

## **L'indicatore di carica non si accende.**

Assicurarsi di aver collegato saldamente il tablet al cavo USB per porta multipla, il cavo USB per porta multipla all'alimentatore, l'alimentatore al cavo di alimentazione CA e quest'ultimo a una presa elettrica CA.

Il tablet non supporta la carica della batteria mediante la connessione USB da un computer o da un caricabatterie disponibile in commercio non prodotto da Sony. Caricare la batteria con l'alimentatore in dotazione o un alimentatore Sony designato.

## **Il consumo della batteria aumenta.**

La batteria potrebbe essersi deteriorata.

- Contattare il centro di assistenza indicato nella garanzia per sostituire la batteria.

## L'indicatore di carica lampeggia.

L'indicatore di carica lampeggia lentamente (ogni 3 secondi) quando il livello di carica residua della batteria è del 15 % o inferiore. Collegare il tablet alla rete elettrica e caricare la batteria [\[Dettagli\]](#).

- L'indicatore di carica non lampeggia mentre il tablet è spento, anche se il livello di carica residua della batteria è del 15 % o inferiore.

Se l'indicatore di carica lampeggia velocemente (ogni 0,5 secondi), potrebbe essere necessario far riparare il tablet. Interrompere l'utilizzo del tablet e contattare il centro di assistenza indicato nella garanzia.

## **Il calore si accumula nel tablet e nell'alimentatore mentre il tablet viene utilizzato o caricato.**

La formazione di calore durante l'uso o la carica del tablet è normale e non dovrebbe ripercuotersi sulle prestazioni.

Se il tablet si surriscalda, potrebbe spegnersi per sicurezza. In questo caso, utilizzare il tablet in un'area fresca fino a quando si raffredda.

Qualora la temperatura del tablet diventi eccessivamente elevata, potrebbe essere necessario far riparare il tablet. Spegnerlo e interrompere l'uso dell'alimentatore e del tablet. Contattare il centro di assistenza indicato nella garanzia.

## Lo schermo è scuro.

Assicurarsi che la luminosità del tablet non sia impostata al livello minimo [\[Dettagli\]](#).

Assicurarsi che il livello di carica residua della batteria sia sufficiente.

Fare attenzione a non coprire il sensore luce ambiente.

Se utilizzato all'esterno in una giornata serena, lo schermo potrebbe sembrare scuro.

Qualora sia attivata l'impostazione di luminosità automatica, la luminosità dello schermo viene regolata automaticamente in base a quella dell'ambiente circostante.

- Toccare  Applicazioni e widget] -  Impostazioni] - [Display] - [Luminosità] - [Luminosità automatica] per rimuovere il segno di spunta e disattivare l'impostazione automatica della luminosità.

## **Alcuni punti dello schermo non vengono visualizzati correttamente.**

In rare occasioni, si potrebbero vedere dei piccoli punti neri sullo schermo LCD. Questo non indica un malfunzionamento [\[Dettagli\]](#).

## Un dispositivo Bluetooth(R) non viene rilevato.

Assicurarsi che la funzione Bluetooth del tablet sia attivata.

- Toccare [☰ Applicazioni e widget] - [🔧 Impostazioni] - [Bluetooth], quindi impostare [Bluetooth] su [ON].

Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth con cui si intende effettuare l'associazione sia acceso.

Toccando [☰ Applicazioni e widget] - [🔧 Impostazioni] - [Bluetooth] e quindi [CERCA DISPOSITIVI] nella parte superiore destra dello schermo, un dispositivo Bluetooth potrebbe non essere rilevato immediatamente. Le cause possibili sono il numero di dispositivi intorno al tablet, la distanza dal dispositivo, l'ambiente e le condizioni del segnale.

- Avvicinare il più possibile al tablet il dispositivo Bluetooth con cui si intende effettuare l'associazione, quindi riprovare.

Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth con cui si sta eseguendo l'associazione sia in modalità rilevabile.

- La funzione Bluetooth del dispositivo Bluetooth disponibile in commercio con cui si intende eseguire l'associazione deve essere attivata e in modalità rilevabile.
- Quando si ricollega un dispositivo Bluetooth attualmente scollegato e precedentemente collegato al tablet, ricollegare il dispositivo Bluetooth dopo aver eliminato la registrazione sia del dispositivo Bluetooth che del tablet.

## **Il tablet è lento o le prestazioni sono inferiori a quelle previste.**

Il tablet potrebbe rallentare se utilizzato in un ambiente molto caldo o molto freddo. Utilizzare il tablet in un ambiente con la temperatura più appropriata possibile [\[Dettagli\]](#).

Se il tablet è lento o ha prestazioni inferiori a quelle previste, potrebbe funzionare meglio spegnendolo e riaccendendolo.

Se l'area di memorizzazione dei dati del tablet è piena, le prestazioni del tablet potrebbero risultare inferiori a quelle previste.

- Disinstallare le applicazioni non necessarie.

## **Il tablet non funziona.**

Tenete premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi per forzare lo spegnimento del tablet, quindi riaccenderlo [\[Dettagli\]](#).

Se il problema non viene risolto, contattare il centro di assistenza indicato nella garanzia.

## Il tablet deve essere inizializzato.

Toccare [  Applicazioni e widget] - [  Impostazioni] - [Backup e ripristino] - [Ripristino dati di fabbrica], quindi toccare [Reimposta tablet] nella parte inferiore del menu sul lato destro [\[Dettagli\]](#).

- Vengono eliminati tutti i dati dell'area di memorizzazione dei dati, incluse le informazioni sull'account Google, i dati e le impostazioni di sistema, nonché tutti i dati delle applicazioni scaricate.
- Si consiglia di effettuare una copia di riserva dei dati importanti, poiché non è possibile ripristinare i dati dell'utente dopo averli eliminati.
- Il tablet si riavvia automaticamente.

## L'audio emesso dall'altoparlante è distorto.

Regolare il volume di riproduzione.

Assicurarsi che il tablet sia caricato a sufficienza.

Se si disattivano gli effetti audio, l'audio potrebbe migliorare.

Toccare [☰] Applicazioni e widget] - [🔧 Impostazioni] - [Audio] - [Miglioramenti suono] - [Impostazioni] - [xLOUD(TM)] o [Clear Phase(TM)] per rimuovere il segno di spunta dalla casella relativa all'impostazione.

## La luminosità dello schermo non è stabile.

Quando si imposta la regolazione automatica della luminosità dello schermo, quest'ultima viene regolata in base alla luce circostante.

- Toccare [☰] Applicazioni e widget] - [🔧 Impostazioni] - [Display] - [Luminosità] - [Luminosità automatica] per rimuovere il segno di spunta e disattivare l'impostazione automatica della luminosità.

## **Non si riesce a regolare la luminosità dello schermo.**

Quando è impostata la regolazione automatica della luminosità dello schermo, non è possibile regolarla manualmente.

- Toccare [☰] Applicazioni e widget] - [🔧 Impostazioni] - [Display] - [Luminosità] - [Luminosità automatica] per rimuovere il segno di spunta e disattivare l'impostazione automatica della luminosità.

## **La luminosità dello schermo non viene regolata automaticamente come previsto.**

Quando si imposta la regolazione automatica della luminosità dello schermo, lo schermo non viene scurito dopo che è stato schiarito. Questo non indica un malfunzionamento. La luminosità torna normale premendo il pulsante di accensione per spegnere lo schermo (passare alla modalità sospensione) e premendolo nuovamente per riaccenderlo.

## La schermata scompare o si scurisce inaspettatamente.

Lo schermo entra automaticamente in modalità sospensione dopo un determinato periodo di tempo per ridurre il consumo della batteria.

- Lo schermo si riaccende quando si preme il pulsante di accensione.
- Quando si desidera cambiare l'intervallo di tempo prima che lo schermo entri in modalità sospensione, toccare [📱 Applicazioni e widget] - [🔧 Impostazioni] - [Display] - [Sospensione] nell'ordine indicato per impostare il tempo.
- Se si imposta il tempo su un intervallo più lungo prima dell'attivazione della modalità sospensione, la batteria si scarica più rapidamente.

## **Lo schermo sensibile al tocco non funziona nel modo previsto.**

Assicurarsi di utilizzare correttamente lo schermo sensibile al tocco [\[Dettagli\]](#).

Qualora lo schermo sensibile al tocco sia danneggiato (graffiato, e così via), contattare il centro di assistenza indicato nella garanzia.

Se lo schermo sensibile al tocco non funziona, spegnere e riaccendere il tablet.

- Qualora non si riesca a spegnere il tablet, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi per forzarne lo spegnimento, quindi riaccenderlo [\[Dettagli\]](#).

## La data e l'ora vengono reimpostate.

Quando la carica residua della batteria è estremamente bassa, la data e l'ora potrebbero venire reimpostate.

- Caricare la batteria, quindi impostare di nuovo la data e l'ora [\[Dettagli\]](#).

## **Si desidera disattivare il suono del tocco (segnale acustico delle operazioni).**

Toccare [  Applicazioni e widget] - [  Impostazioni] - [Audio] - [Suoni alla pressione] per rimuovere il segno di spunta e disattivare il suono del tocco.

Tenere premuto il pulsante VOL – (Volume) del tablet finché l'indicatore del volume visualizzato sullo schermo non si riduce al minimo.

## **La schermata non ruota quando si fa ruotare il tablet.**

Alcune applicazioni potrebbero non supportare la rotazione dello schermo. Questo non indica un malfunzionamento.

## Si desidera disattivare la rotazione dello schermo.

Toccare [  Applicazioni e widget] - [  Impostazioni] - [Accessibilità] - [Rotazione automatica] per rimuovere il segno di spunta e disattivare la rotazione dello schermo.

## **Si desidera disattivare la funzione di blocco dello schermo/utilizzare il tablet senza bloccare lo schermo.**

Toccare [  Applicazioni e widget] - [  Impostazioni] - [Sicurezza] - [Blocco schermo] e quindi toccare [Nessuno] per disattivare la funzione di blocco.

**L'audio emesso dal diffusore incorporato si interrompe quando si ruota lo schermo.**

L'audio potrebbe interrompersi quando lo schermo viene fatto ruotare mentre si utilizza l'altoparlante incorporato. Questo non indica un malfunzionamento.

## **Non si riesce a visualizzare o riprodurre un file.**

I dati potrebbero essere danneggiati.

Assicurarsi che il formato file dei dati sia supportato dal tablet [\[Dettagli\]](#).

Assicurarsi che il file sia in un formato supportato dall'applicazione.

## **Il video si interrompe, viene riprodotto a scatti o non è sincronizzato con l'audio.**

Assicurarsi che il file sia in un formato supportato dall'applicazione [\[Dettagli\]](#).

Spegnere e riaccendere il tablet.

I dati potrebbero essere danneggiati.

Assicurarsi che altre applicazioni non stiano eseguendo in background operazioni che richiedano un uso intensivo del processore.

## **Il tablet non riesce a ricevere segnali GPS o impiega un tempo eccessivo per il posizionamento.**

Spostarsi in un'area con una buona ricezione dei segnali GPS e con una visuale sgombra del cielo [\[Dettagli\]](#).

## **I risultati del posizionamento GPS sono diversi rispetto alla posizione effettiva.**

Spostarsi in un'area con una buona ricezione dei segnali GPS e con una visuale sgombra del cielo [\[Dettagli\]](#).

## **Le foto e i filmati ripresi con la fotocamera sono sfocati.**

Assicurarsi di aver rimosso l'eventuale condensa o lo sporco dall'obiettivo o dalla copertura della fotocamera [\[Dettagli\]](#).

## **L'applicazione "Controllo remoto" non è in grado di apprendere determinate operazioni.**

A seconda del tipo di telecomando a infrarossi (IR), il tablet potrebbe non essere in grado di apprendere alcune operazioni dei telecomandi. Questo non indica un malfunzionamento.

La porta dati a infrarossi (IR) del tablet potrebbe non essere rivolta verso il telecomando. Controllare la posizione della porta dati a infrarossi (IR) del tablet, quindi provare nuovamente a far corrispondere le porte dati a infrarossi (IR) del tablet e del telecomando a una distanza da 20 mm a 50 mm [\[Dettagli\]](#).

**Alcune applicazioni non vengono visualizzate nella lingua selezionata.**

Alcune applicazioni non prevedono la lingua selezionata nelle impostazioni della lingua del tablet e vengono visualizzate in una lingua diversa.

## **Non si riesce a disinstallare alcune applicazioni.**

Alcune applicazioni non possono essere disinstallate (eliminate). Questo non indica un malfunzionamento del tablet né un difetto (bug) nell'applicazione.

**Viene visualizzato un sito web per telefoni cellulari o smartphone.**

Alcuni siti web potrebbero essere visualizzati con un layout specifico per telefoni cellulari o smartphone.

**Non è possibile utilizzare la telefonia o la chat vocale su internet.  
(SGPT13)**

Utilizzare le applicazioni di telefonia via internet o le chat vocali con il Wi-Fi.

## Il tablet non riesce a collegarsi a una rete Wi-Fi.

Assicurarsi che la funzione Wi-Fi sia attivata.

- Toccare [  Applicazioni e widget] - [  Impostazioni] - [Wi-Fi] nell'ordine indicato, quindi impostare [Wi-Fi] su [ON].

Assicurarsi che non vi siano oggetti che bloccano il segnale tra i dispositivi e che i dispositivi non siano troppo lontani l'uno dall'altro [\[Dettagli\]](#).

Controllare la connessione Wi-Fi con l'applicazione [Pr. Cont. Wi-Fi] [\[Dettagli\]](#).

Potrebbe essere possibile stabilire una connessione cambiando le impostazioni del canale del punto di accesso utilizzato.

Assicurarsi che le funzioni [SSID rete] e [Sicurezza] del punto di accesso utilizzato siano impostate correttamente.