

Guia de ajuda do Tablet

- [Leia isto primeiro](#)
- [Transferir o Guia de ajuda](#)

- [Ligar ou encerrar o tablet](#)
- [Ligar/desligar o ecrã \(modo de suspensão\)](#)
- [Definir o tempo que decorre antes de o ecrã se desligar \(entrar em suspensão\)](#)
- [Notas sobre a utilização do adaptador de corrente](#)

- [Carregar a bateria](#)
- [Notas sobre o carregamento](#)

- [Operações do ecrã táctil](#)
- [Notas sobre o ecrã](#)

- [Ligar/desligar a função Wi-Fi](#)
- [Ligação ao Wi-Fi](#)
- [Ligar por pressão do botão WPS no router Wi-Fi](#)
- [Ligar a partir da lista de redes Wi-Fi](#)
- [Notas sobre a utilização da função Wi-Fi](#)

- [Ligar/desligar a função Bluetooth](#)
- [Emparelhar com um dispositivo Bluetooth](#)
- [Notas sobre a utilização da função Bluetooth](#)

- [Activar comunicações móveis \(SGPT13\)](#)
- [Desactivar comunicações móveis \(SGPT13\)](#)
- [Inserir/remover um cartão SIM \(SGPT13\)](#)
- [Notas sobre o cartão SIM \(SGPT13\)](#)
- [Configurar um ponto de acesso \(SGPT13\)](#)

- [Utilizar serviços de localização](#)
- [Notas sobre a função GPS](#)

- [Inserir/remover um cartão de memória SD](#)
- [Notas sobre cartões de memória SD](#)
- [Compatibilidade dos cartões de memória SD](#)

- [Ligar um dispositivo USB compatível](#)
- [Ligar a um computador](#)

- [Ligar a um dispositivo HDMI compatível](#)

- [Peças e controlos](#)

- [Verificar os itens fornecidos](#)
- [Notas sobre como segurar o tablet](#)

Repor o tablet

- Reverter para as predefinições das opções (dados de inicialização)
- Como manter a duração da bateria
- Ajustar o brilho do ecrã
- Notas sobre a utilização das aplicações de comunicação por voz (SGPT13)
- Notas sobre a utilização
- Desempenho à prova de salpicos

- Verificar a versão Android
- Actualizar o Android para a versão mais recente

- Utilizar o ecrã Principal
- Partilhar o tablet com a família ou amigos (Modo Convidado)
- Mudar para Modo Convidado
- Adicionar aplicações ou widgets ao ecrã Principal
- Utilização da Lista Aplicações e Widgets
- Utilizar “Aplicações Pequenas”
- Procurar com o Google

- Confirmar informações de transferência ou actualização na barra de estado
- Configurar a rotação do ecrã
- Configurar o bloqueio do ecrã
- Introduzir texto
- Seleccionar texto
- Configurar uma conta do Google
- Criar cópias de segurança dos dados do tablet
- Importar conteúdo do seu computador
- Formatos suportados
- Funcionamento do Volume (apenas para países/áreas que cumprem as Directivas europeias, excepto Rússia, Cazaquistão e Ucrânia)

- Alterar as definições
- Verificar o espaço livre
- Sincronizar a conta

- Lista de aplicações
- Utilizar o calendário
- Fotografar/filmar
- Notas acerca de fotografias/filmes gravados
- Configurar uma conta de e-mail
- Compor/enviar um e-mail
- Receber/eliminar e-mails
- Navegar em websites
- Adicionar marcadores
- Aceder a sites a partir de marcadores/histórico de acessos
- Utilizar a calculadora
- Registar contactos
- Agrupar/juntar contactos
- Apresentar o relógio
- Importar/exportar conteúdos de um cartão de memória SD
- Utilize o tablet como um controlo remoto

- Registrar o controlo remoto
- Programar operações no controlo remoto (função macro)
- Definição do Som de Saída Áudio
- Utilizar o Sony Select
- Reproduzir fotografias/vídeos
- Partilhar fotografias/vídeos
- Editar fotografias
- Verificar a ligação Wi-Fi
- Ler livros digitais
- Registrar o tablet

- Utilizar o serviço de entrega de vídeo “Video Unlimited”
- Utilizar o serviço de entrega de música “Music Unlimited”
- Utilizar o Gmail
- Procurar aplicações
- Utilizar “MediaRemote”
- Utilizar o Media Go
- Zinio
- Evernote
- Crackle
- Top HD Games - Gameloft
- PlayMemories Online
- Xperia Link
- Xperia Games
- Skype
- OfficeSuite Viewer
- AccuWeather
- V Kontakte
- WildTangent Games
- ivi.ru
- Yandex.Mail
- Yandex.Search

- Marcas comerciais
- Especificações

- O tablet não liga.
- O tablet inicia-se lentamente.
- A bateria não carrega.
- O indicador de carga não acende.
- O consumo da bateria aumenta.
- O indicador de carga pisca.
- Acumula-se calor no tablet e no adaptador de corrente quando o tablet está a ser utilizado ou a carregar.
- O ecrã está escuro.
- Alguns pontos no ecrã não são apresentados de forma correcta.
- Não foi encontrado um dispositivo Bluetooth(R).
- O tablet torna-se lento ou não está a desempenhar conforme esperado.
- O tablet não funciona.
- O seu tablet tem de ser reinicializado.
- O som do altifalante é distorcido.
- O brilho do ecrã não é estável.

- Não é possível ajustar o brilho do ecrã.
 - O brilho do ecrã não se ajusta automaticamente conforme previsto.
 - O ecrã desaparece/escurece inesperadamente.
 - O ecrã táctil não funciona como esperado.
 - A data e hora são repostas.
 - Você deseja desligar o som do toque (som de operação).
 - O ecrã não roda quando roda o tablet.
 - Você deseja desligar a rotação do ecrã.
 - Você deseja desactivar a função de ecrã de bloqueio/utilizar o tablet sem bloquear o ecrã.
 - O som do altifalante integrado é interrompido quando o ecrã é rodado.
-
- Não é possível apresentar ou reproduzir um ficheiro.
 - O vídeo é interrompido/salta/não está sincronizado com o áudio.
 - O tablet não recebe sinais GPS ou demora muito tempo a posicionar-se.
 - Os resultados do posicionamento GPS divergirão da localização actual.
 - As fotografias e os filmes produzidos com a câmara estão indistintos.
 - A aplicação Controlo remoto não aprenderá determinadas operações.
 - Algumas aplicações não são apresentadas no idioma seleccionado.
 - Não é possível desinstalar algumas aplicações.
 - É apresentado um website para telemóveis ou smartphones.
 - Não consegue utilizar o telefone por Internet ou o chat de voz.
-
- O tablet não liga a uma rede Wi-Fi.

Leia isto primeiro

Este Guia de ajuda é para o Android versão 4.0.3 (release4).

Parabéns pela sua aquisição de um Tablet S Xperia(TM).

Antes de começar a utilizar o seu tablet, leia as Informações importantes fornecidas (instruções de segurança). Este Guia de ajuda explica como utilizar o seu tablet e as respectivas aplicações. Pode transferir o Guia de ajuda (ficheiro PDF) para o tablet [\[Detalhes\]](#).

Carregar a bateria

O nível de carga da bateria poderá ser reduzido quando adquirir o seu tablet. Carregue a bateria antes de começar a utilizar o seu tablet [\[Detalhes\]](#).

Acerca das actualizações do software (versão Android)

Quando actualizar o software (versão Android), certifique-se de que instala a mais recente versão de cada aplicação. Se não o fizer, algumas aplicações poderão não iniciar. Para encontrar uma versão mais recente das aplicações, consulte Play Store [\[Detalhes\]](#).

Cerca da conta Google

Ter uma conta Google permite-lhe utilizar serviços Google, tais como Google Play Store (registo gratuito).

Ao utilizar uma conta Google, pode sincronizar serviços Google que utiliza no seu computador ou outros dispositivos com aplicações no tablet como correio, calendário e aplicações do utilizador [\[Detalhes\]](#).

Nota

- Alguns modelos não se encontram disponíveis em alguns países/regiões.

Tópico relacionado

[Transferir o Guia de ajuda](#)

[Carregar a bateria](#)

[Configurar uma conta do Google](#)

[Verificar a versão Android](#)

[Procurar aplicações](#)

Transferir o Guia de ajuda

Pode transferir o Guia de ajuda PDF para o seu tablet.

Instale a aplicação Reader by Sony ou uma outra aplicação de leitor de PDF para visualizar o ficheiro PDF no tablet.

1. Toque em “Transferir Guia de ajuda (ficheiro PDF)” na página de cima do Guia de ajuda.
2. Depois de a transferência de Guia de ajuda chegar ao fim e  aparecer na barra de estado no canto inferior esquerdo do ecrã, toque na barra de estado.



O painel de notificação é apresentado.

3. Toque em “helpguide_pdf.pdf.”
Selecione e toque numa aplicação para ver o ficheiro PDF e o Guia de ajuda é apresentado.

Sugestão

- Pode também visualizar o Guia de ajuda tocando em [ Aplicações e Widgets] - [ Transferências] e seleccionando “helpguide_pdf.pdf.”

Tópico relacionado

[Procurar aplicações](#)

[Confirmar informações de transferência ou actualização na barra de estado](#)

Ligar ou encerrar o tablet

Ligar o tablet

1. Carregue o tablet.
2. Mantenha premido o botão de ligação durante três segundos.
Quando utilizar o tablet pela primeira vez, configure-o seguindo as instruções fornecidas no ecrã.

Nota

- Por predefinição, se não operar o tablet por um certo período de tempo, o ecrã desliga-se e fica bloqueado. Prima o botão de ligação de novo para visualizar o ecrã e, de seguida, desbloqueie-o.

Encerrar o tablet

Recomenda-se que desligue (encerre) o tablet se não pretender utilizá-lo por um longo período de tempo.

1. Mantenha premido o botão de ligação até aparecer um ecrã de confirmação.
2. Toque em [OK].
O tablet irá desligar-se automaticamente após alguns segundos.

Nota

- Se desligar o tablet durante a transferência de dados, esses podem ficar danificados.
- Se não conseguir encerrar o tablet, reinicialize-o.

Tópico relacionado

[Peças e controlos](#)

[Carregar a bateria](#)

[Ligar/desligar o ecrã \(modo de suspensão\)](#)

[Definir o tempo que decorre antes de o ecrã se desligar \(entrar em suspensão\)](#)

[Repor o tablet](#)

Ligar/desligar o ecrã (modo de suspensão)

Por predefinição, se não operar o tablet por um certo período de tempo, o ecrã desliga-se e fica bloqueado. Para ligar o ecrã, prima o botão de ligação para visualizar o ecrã e desbloqueie-o.

Sempre que não estiver a utilizar o tablet, pode desligar o ecrã (modo de suspensão) manualmente.

1. Prima o botão de ligação.

O ecrã entra no modo de suspensão. A alimentação não fica totalmente desligada. Para desactivar o modo de suspensão e ligar o ecrã, prima novamente o botão de ligação e desbloqueie o ecrã.

Sugestão

- Pode alterar o tempo decorrido antes de o ecrã se desligar (entrar em suspensão). Pode impedir que o ecrã fique bloqueado e mudar também o padrão para o bloqueio do ecrã.

Tópico relacionado

[Definir o tempo que decorre antes de o ecrã se desligar \(entrar em suspensão\)](#)

[Configurar o bloqueio do ecrã](#)

Definir o tempo que decorre antes de o ecrã se desligar (entrar em suspensão)

Por predefinição, o ecrã entra automaticamente no modo de suspensão se o tablet estiver inactivo por um determinado período de tempo. Pode alterar o tempo decorrido antes de o ecrã se desligar.

1. Toque em  Aplicações e Widgets] -  Definições] - [Visualização] - [Suspensão].
2. Seleccione e toque no tempo decorrido antes de o tablet entrar em suspensão.

Sugestão

- Pode definir para o ecrã não se desligar mesmo depois de o tempo definido decorrer apenas durante o carregamento. Toque em  Aplicações e Widgets] -  Definições] - [Opções de programador], e depois adicione uma marca de verificação a [Manter activo].

Tópico relacionado

[Alterar as definições](#)

Notas sobre a utilização do adaptador de corrente

- Utilize o adaptador de corrente fornecido com o seu tablet ou utilize um adaptador de corrente Sony genuíno. Não utilize qualquer outro adaptador de corrente, pois pode provocar avarias.
- Não ligue o adaptador de corrente a um dispositivo de conversão de corrente, como um conversor de corrente de viagem. Isso poderá dar origem a sobreaquecimento ou avaria.
- Não utilize um cabo de alimentação ou um cabo USB para Multiportas para ligar o seu tablet ao adaptador de corrente.

Tópico relacionado

[Notas sobre o carregamento](#)


Carregar a bateria

A bateria é carregada quando o tablet é ligado à corrente eléctrica. O tempo de carregamento varia dependendo da utilização que der ao tablet.

1. Ligue o cabo USB fornecido para Multiportas ao adaptador de corrente.
2. Ligue o cabo de alimentação ao adaptador de corrente.
3. Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação do adaptador a uma tomada de electricidade.
4. Vire o tablet ao contrário e retire a tampa para Multiportas.

Nota

- A tampa Multiportas é necessária para utilizar a funcionalidade à prova de salpicos. Conserve a tampa Multiportas num local seguro.
5. Ligue o cabo USB para Multiportas a Multiportas do tablet na direcção mostrada de seguida. O indicador de carga mostra o estado de carregamento da bateria.



Sugestão

- Utilizar a base Sony específica (SGPDS2, vendida separadamente) para o seu tablet permite-lhe carregar mais facilmente a sua bateria.

Verificar o nível restante da bateria/estado carregamento

Pode verificar o nível restante da bateria com o ícone apresentado na barra de estado no ecrã Principal.

O indicador de carga indica-lhe o estado de carregamento. O indicador de carga acende-se com cores diferentes, dependendo do nível de bateria restante.

Estado de carregamento	Nível restante da bateria	Estado do visor
Com o adaptador de corrente	Baixo (0 - 15 %)	Vermelho
	Médio (16 - 89 %)	Laranja
	Cheio (90 - 100 %)	Verde
Sem o adaptador de corrente	Baixo (0 - 15 %)	Vermelho intermitente
	Médio (16 - 89 %)	Desligado
	Cheio (90 - 100 %)	Desligado

Nota

- O indicador de carga pisca uma luz vermelha quando o nível de carga da bateria fica baixo e o tablet tem de ser carregado para continuar.

Tópico relacionado

[Peças e controlos](#)

[Especificações](#)

[Confirmar informações de transferência ou actualização na barra de estado](#)

[Notas sobre a utilização do adaptador de corrente](#)

[Notas sobre o carregamento](#)

Notas sobre o carregamento

Carregar a bateria

- Para sua segurança, utilize apenas o cabo de alimentação fornecido para carregar a bateria.
- O desempenho e a segurança não são garantidos se carregar utilizando outro acessório que não o cabo USB e o adaptador de corrente concebidos para o tablet ou um adaptador de corrente Sony designado.
- Dependendo da temperatura ambiente ou da forma como é utilizado o tablet, a bateria poderá não carregar ou poderá demorar muito tempo a carregar.
- Não carregue a bateria próximo de fogo ou sob luz directa do sol.
- O tablet não é fornecido totalmente carregado.
- Acumula-se calor na bateria durante a utilização do tablet ou quando este está a carregar. Isto é normal e não constitui motivo de preocupação. Se o tablet ou adaptador de corrente ficarem excessivamente quentes, encerre o tablet e desligue o cabo de alimentação do adaptador de corrente.
- É possível que não consiga carregar a bateria dependendo do computador utilizado ou do conector do dispositivo USB compatível.
- Poderá não conseguir carregar o tablet dependendo da ficha USB do computador ou do dispositivo USB.

Descarga da bateria

- Depois de carregar, a bateria vai gradualmente perdendo a carga, mesmo que não seja utilizada. Caso não seja utilizada durante um longo período de tempo, a carga da bateria poderá esgotar-se. Recomendamos o carregamento da bateria antes de utilizar o tablet.
- Caso não utilize o tablet durante um longo período de tempo, carregue totalmente a bateria a cada seis meses.

Duração da bateria

- A vida útil da bateria depende da utilização, definições e temperaturas.

Deterioração da bateria


- A capacidade da bateria vai-se perdendo gradualmente após repetidos ciclos de carga e descarga. Em consequência, a vida útil da bateria reduz ou a bateria poderá não apresentar um desempenho ideal mesmo depois de totalmente carregada.

Operações do ecrã táctil

Toque


Selecciona um ícone ou uma opção.

Tocar duas vezes rapidamente permite-lhe ampliar ou reduzir imagens ou outros itens de ecrã.




Tocar & segurar

Abre o menu de uma opção.




Arrastar

Desloca um item ou percorre uma página lentamente.




Movimentar

Percorre uma página rapidamente.



Beliscar

Amplia ou reduz.



Tópico relacionado

[Notas sobre o ecrã](#)

Notas sobre o ecrã

Notas sobre o ecrã táctil

- O tablet utiliza um ecrã táctil capacitivo. Toque directamente no ecrã com a ponta do dedo. Não risque o ecrã nem toque no mesmo com objectos pontiagudos como uma agulha, uma caneta ou as unhas. Não pode utilizar uma caneta no ecrã táctil.
- Se tocar no ecrã táctil com luvas, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente ou não funcionar de todo.
- Não utilize o tablet com objectos colocados sobre o ecrã táctil.
- Se tocar no ecrã táctil com objectos que não a ponta do dedo, este poderá não reagir correctamente.
- Não coloque o ecrã táctil próximo de outros dispositivos eléctricos. As descargas electrostáticas poderão dar origem a que o ecrã táctil avarie.
- Se existirem gotículas de água no ecrã táctil ou se tocar no mesmo com os dedos molhados, o ecrã táctil poderá não reagir correctamente.
- Não coloque o ecrã táctil em locais húmidos. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de humidade ou quando exposto a água.

Notas sobre o ecrã LCD

- Não deixe o ecrã LCD virado para o sol. Certifique-se de que bloqueia a luz solar directa quando utilizar o seu tablet perto de uma janela.
- A utilização do tablet em condições de baixa temperatura pode produzir uma imagem residual no ecrã LCD. Isto não indica uma avaria. O ecrã voltará ao normal quando o tablet voltar a atingir uma temperatura normal.
- O ecrã LCD pode aquecer durante o funcionamento. Isto é normal e não indica uma avaria.
- O ecrã LCD é fabricado através da utilização de tecnologia de alta precisão. No entanto, pode observar pequenos pontos negros e/ou brilhantes (vermelhos, azuis ou verdes) que aparecem no ecrã LCD de forma contínua. Isto é uma consequência normal do processo de fabrico e não indica uma avaria.
- O ecrã LCD é feito de vidro. Se o vidro se danificar (partir, etc.), não toque no ecrã táctil nem tente repará-lo você mesmo. Manuseie o ecrã LCD com cuidado, uma vez que é vulnerável a danos causados por quedas e choques mecânicos. Não podemos fornecer garantia por quaisquer danos causados por clientes devido a um manuseamento incorrecto.

Ligar/desligar a função Wi-Fi

Para transferir aplicações ou desfrutar de conteúdos da Internet, ligue o tablet a uma rede Wi-Fi (ponto de acesso). Para definir a ligação Wi-Fi, ligue a função Wi-Fi do tablet.

Para ligar a função Wi-Fi

1. Toque em  Aplicações e Widgets] -  Definições] - [Wi-Fi].
2. Defina [Wi-Fi] para [EM].

Nota

- A antena Wi-Fi está incorporada no seu tablet. Se cobrir a antena com as suas mãos ou outro objecto quando estiver a ligar à Internet utilizando a função Wi-Fi, a qualidade das comunicações poderá deteriorar-se.

Para desligar a função Wi-Fi

Quando não estiver a utilizar a Internet, pode poupar energia desligando a função Wi-Fi.

1. Toque em  Aplicações e Widgets] -  Definições] - [Wi-Fi].
2. Defina [Wi-Fi] para [DESLIGADO].

Sugestão

- Para desligar temporariamente a função Wi-Fi numa área onde as comunicações Wi-Fi têm restrições, ligue [Modo de avião] no painel de controlo apresentado a partir da barra de estado.
- O ecrã do tablet apresenta-se desligado (no modo de suspensão) quando as aplicações estão em execução, como quando a aplicação do leitor de música está a reproduzir conteúdo, mas o tablet não deixa de estar em funcionamento. Pode decidir se pretende ou não manter a ligação Wi-Fi activa quando o ecrã está desligado (no modo de suspensão).
Toque em  (menu de opções) - [Avançadas] - [Política de desligar Wi-Fi], e depois seleccione o item pretendido no ecrã [Política de desligar Wi-Fi].

Nota

- Independentemente da definição em [Política de desligar Wi-Fi], a ligação Wi-Fi apresenta-se desligada se não existir qualquer aplicação a ser executada durante o modo de suspensão. Quando o ecrã se liga a partir do modo de ecrã desligado (modo de suspensão), a ligação à Internet está desligada.

Tópico relacionado

[Ligação ao Wi-Fi](#)

[Ligar por pressão do botão WPS no router Wi-Fi](#)

[Ligar a partir da lista de redes Wi-Fi](#)

[Notas sobre a utilização da função Wi-Fi](#)

[Confirmar informações de transferência ou actualização na barra de estado](#)


[Notas sobre como segurar o tablet](#)

Ligação ao Wi-Fi

Defina a ligação Wi-Fi no tablet para se ligar à Internet. Ligue o tablet ao router Wi-Fi (ponto de acesso) de uma forma adequada à situação: em casa ou no escritório ou utilizando um serviço público sem fios, etc.

1. Toque em [Aplicações e Widgets] - [Definições] - [Wi-Fi].

As redes Wi-Fi detectadas são apresentadas no lado direito do ecrã.



Visualização no ecrã	Descrição
1	SSID da rede O nome de uma rede sem fios.
2	Segurança O protocolo de segurança do router Wi-Fi.
3	Disponibilidade da segurança Quando utilizar um router Wi-Fi com segurança activada, o ícone do cadeado aparece no canto inferior direito do ícone.

2. Configure a definição Wi-Fi de uma das seguintes formas.

- Estabeleça uma ligação premindo o botão WPS no router Wi-Fi:
Se utilizar um router Wi-Fi compatível com WPS, prima o botão WPS e as definições de ligação e as definições de segurança serão configuradas automaticamente.
- Ligue a partir da lista de redes Wi-Fi:
Se estiver em casa ou se utilizar um serviço público sem fios, ligue o tablet a uma rede disponível na lista de redes Wi-Fi.

Sugestão

- Caso não seja apresentada uma rede na etapa 1, toque em [PROCURAR] no canto superior direito do ecrã.
- Se a função Wi-Fi for ligada onde existir disponível uma ligação a rede Wi-Fi, o tablet volta a ligar-se de novo se tiver estabelecido uma ligação a essa rede anteriormente.

Nota

- Quaisquer taxas de comunicações e ligações aplicáveis à utilização do router Wi-Fi são da responsabilidade do cliente.
- Para obter detalhes sobre o SSID da rede e o formato de segurança, consulte as instruções de utilização fornecidas com o router Wi-Fi.
- Quando ligar a um serviço público sem fios, consulte o website do fornecedor, etc., para obter instruções.

Tópico relacionado

[Ligar/desligar a função Wi-Fi](#)

[Ligar por pressão do botão WPS no router Wi-Fi](#)

[Ligar a partir da lista de redes Wi-Fi](#)

[Verificar a ligação Wi-Fi](#)


[Notas sobre a utilização da função Wi-Fi](#)

[Notas sobre como segurar o tablet](#)

Ligar por pressão do botão WPS no router Wi-Fi


Se utilizar um router Wi-Fi compatível com WPS, prima o botão WPS para configurar automaticamente as definições de ligação e as definições de segurança.

1. Toque em [Aplicações e Widgets] - [Definições] - [Wi-Fi].
2. Toque na rede à qual se pretende ligar a partir das existentes na lista de redes Wi-Fi.
3. Toque em [Mostrar opções avançadas].



É colocada uma marca de verificação na caixa.

4. Toque em [] no canto inferior esquerdo do ecrã. O teclado desaparece.
5. Toque em [Desligado] para [WPS] e depois toque em [Premir botão].



6. Prima o botão WPS no router Wi-Fi (ponto de acesso). As definições Wi-Fi no tablet são automaticamente configuradas.




Sugestão

- Para obter detalhes sobre a utilização do botão WPS, consulte as instruções de utilização fornecidas com

o router Wi-Fi.

7. Toque em [Ligar] no tablet.

Quando é estabelecida uma ligação, [Ligado] aparece sob o SSID da rede à qual o tablet está ligado.



Sugestão

- Quando é tablet é ligado utilizando Wi-Fi, o ícone Wi-Fi é apresentado na barra de estado situada no canto inferior direito do ecrã.

Tópico relacionado

[Ligar/desligar a função Wi-Fi](#)

[Ligação ao Wi-Fi](#)

[Ligar a partir da lista de redes Wi-Fi](#)

[Confirmar informações de transferência ou actualização na barra de estado](#)


[Notas sobre a utilização da função Wi-Fi](#)

[Verificar a ligação Wi-Fi](#)

Ligar a partir da lista de redes Wi-Fi

Se estiver em casa ou se utilizar um serviço público sem fios, ligue o tablet a uma rede disponível na lista de redes Wi-Fi. Alguns routers Wi-Fi (pontos de acesso) implicam a introdução de uma palavra-passe.

1. Toque em [Aplicações e Widgets] - [Definições] - [Wi-Fi].
2. Toque na rede à qual se pretende ligar a partir das existentes na lista de redes Wi-Fi.
3. Introduza a palavra-passe se necessário.




Sugestão

- Pode verificar a palavra-passe que introduziu tocando em [Mostrar palavra-passe].
- Alguns routers Wi-Fi chamam uma palavra-passe um “CÓDIGO PIN”, “chave WEP”, “CHAVE”, etc.

4. Toque em [Ligar].

Quando é estabelecida uma ligação, [Ligado] aparece sob o SSID da rede à qual o tablet está ligado.



Sugestão

- Quando o tablet é ligado utilizando Wi-Fi, o ícone Wi-Fi é apresentado na barra de estado situada no canto inferior direito do ecrã.
- No caso das definições proxy e IP, toque em [Mostrar opções avançadas] na etapa 4.

Nota

- Quando se liga a um serviço público sem fios, por vezes é-lhe pedido que introduza um nome de utilizador e uma palavra-passe no browser. Para obter detalhes, consulte o website do fornecedor.

Tópico relacionado

[Ligar/desligar a função Wi-Fi](#)

Ligação ao Wi-Fi

Ligar por pressão do botão WPS no router Wi-Fi

Confirmar informações de transferência ou actualização na barra de estado

Notas sobre a utilização da função Wi-Fi

Verificar a ligação Wi-Fi

Notas sobre a utilização da função Wi-Fi

- A utilização de dispositivos Wi-Fi pode estar limitada por regulamentos locais em alguns países ou regiões.
- Os dispositivos Wi-Fi funcionam numa banda de 2,4 GHz, que é utilizada por uma variedade de dispositivos. Por conseguinte, os dispositivos Wi-Fi utilizam tecnologia para minimizar a interferência de rádio proveniente de outros dispositivos que utilizem a mesma banda. No entanto, a interferência de rádio pode ainda causar velocidades de transferência de dados mais lentas, reduzir o alcance das comunicações e provocar falhas nas comunicações.
- Se ambas as funções Bluetooth e Wi-Fi de 2,4 GHz do seu tablet estiverem activadas, poderá ocorrer transferência e resultar em velocidades de transferência de dados mais lentas ou outros problemas.
- Para comunicar através de Wi-Fi em viagens, poderá ter de contratar um fornecedor de serviços de ligação Wi-Fi.
- A velocidade de transferência de dados e o alcance das comunicações poderão variar de acordo com as seguintes condições:
 - Distância entre dispositivos
 - Presença de obstáculos entre os dispositivos
 - Configuração dos dispositivos
 - Condições do sinal
 - Ambiente circundante (material da parede, etc.)
 - Software em utilização
- Pode ocorrer uma falha das comunicações em algumas condições do sinal.
- A velocidade de transferência dos dados registados nas especificações consiste no máximo teórico e poderá não reflectir a velocidade de transferência de dados real.
- A velocidade de transferência de dados real poderá não ser tão rápida quanto a velocidade apresentada no seu tablet.
- As comunicações não se encontram disponíveis entre bandas de frequência Wi-Fi de 2,4 GHz e 5 GHz.
- A velocidade de transferência de dados para dispositivos IEEE 802.11g e IEEE 802.11n (2,4 GHz) poderá ser afectada por interferências quando utilizados com produtos IEEE 802.11b. Também, os produtos que utilizem IEEE 802.11g e IEEE 802.11n reduzem automaticamente a velocidade de transferência para manter a compatibilidade com os produtos IEEE 802.11b.
- Quando a velocidade de transferência de dados não é tão rápida como a esperada, a mudança do canal sem fios no router sem fios pode aumentar a velocidade.
- Utilize apenas Wi-Fi no interior quando o utilizar com IEEE 802.11a/n (5 GHz).

Tópico relacionado

[Especificações](#)

Ligar/desligar a função Bluetooth

Pode estabelecer comunicações sem fios entre o seu tablet e outros dispositivos Bluetooth, tais como um computador, um telemóvel, auscultadores com microfone incorporado, auscultadores ou um teclado sem fios. Os dados podem ser transferidos entre estes dispositivos sem cabos até uma distância de 10 metros em espaço aberto.

Para ligar a função Bluetooth

Ligue a função Bluetooth quando emparelhar ou ligar a um dispositivo Bluetooth.

1. Toque em [ Aplicações e Widgets] - [ Definições] - [Bluetooth].
2. Defina [Bluetooth] para [EM].

Sugestão

- Quando a função Bluetooth é activada, o ícone Bluetooth é apresentado na barra de estado situada no canto inferior direito do ecrã.

Nota

- A antena Bluetooth está incorporada no seu tablet. Se cobrir a antena com as suas mãos ou outro objecto quando estiver a utilizar a função Bluetooth, a qualidade das comunicações poderá deteriorar-se.

Para desligar a função Bluetooth

Para reduzir o consumo da bateria, desligue a função Bluetooth sempre que não estiver a ser utilizada.

1. Toque em [ Aplicações e Widgets] - [ Definições] - [Bluetooth].
2. Defina [Bluetooth] para [DESLIGADO].

Tópico relacionado

[Emparelhar com um dispositivo Bluetooth](#)

[Notas sobre a utilização da função Bluetooth](#)

[Confirmar informações de transferência ou actualização na barra de estado](#)

[Notas sobre como segurar o tablet](#)

Emparelhar com um dispositivo Bluetooth

Para ligar a um dispositivo Bluetooth, emparelhe o tablet e o dispositivo Bluetooth. Após o seu emparelhamento, o tablet liga-se automaticamente ao dispositivo Bluetooth quando ambos os dispositivos forem simplesmente ligados da próxima vez.

1. Certifique-se de que a definição do emparelhamento do dispositivo Bluetooth com o tablet está no modo detectável.
2. Toque em  Aplicações e Widgets] - [ Definições] - [Bluetooth].
3. Toque em [PROCURAR APARELHOS] no canto superior direito do ecrã.
A lista [APARELHOS DISPONÍVEIS] é apresentada.
4. Toque no nome do dispositivo ao qual se deseja ligar.
5. Toque em [Par] e introduza a chave (por exemplo, 0000), caso seja necessário, para ligar ao dispositivo Bluetooth.

Sugestão

- Para tornar as definições do dispositivo Bluetooth detectáveis, consulte as instruções de utilização fornecidas com o dispositivo Bluetooth.
- Para definir o tablet para que possa ser detectado pelo dispositivo Bluetooth, toque no nome do modelo do tablet na lista apresentada no lado direito do ecrã na etapa 3.
- Para ligar de novo ao dispositivo emparelhado, toque no nome do dispositivo na lista [Dispositivos emparelhados].

Para desemparelhar um dispositivo

Pode desemparelhar dispositivos emparelhados a partir do tablet.

1. Toque em  do dispositivo do qual deseja desemparelhar do tablet na lista [Dispositivos emparelhados].
2. Toque em [Desemparelhar].

Tópico relacionado

[Ligar/desligar a função Bluetooth](#)

[Notas sobre a utilização da função Bluetooth](#)

Notas sobre a utilização da função Bluetooth

- A utilização de produtos Bluetooth pode estar limitada por regulamentos locais em alguns países ou regiões.
- A função Bluetooth poderá não trabalhar com outros dispositivos, dependendo do fabricante ou da versão de software utilizada pelo fabricante. Consulte os requisitos do sistema do dispositivo Bluetooth antes de adquirir.

Alguns dispositivos Bluetooth requerem autenticação (emparelhamento) antes de estabelecerem ligação com um outro dispositivo. Execute o processo de autenticação antes de ligar a um destes dispositivos.

- Os dispositivos Bluetooth funcionam numa banda de 2,4 GHz, que é utilizada por uma variedade de dispositivos. Os dispositivos Bluetooth utilizam tecnologia para minimizar a interferência de rádio de outros dispositivos que utilizam a mesma banda. No entanto, a interferência de rádio pode ainda causar velocidades de transferência de dados mais lentas, reduzir o alcance das comunicações e provocar falhas nas comunicações.
- A velocidade de transferência de dados e o alcance das comunicações poderão variar de acordo com as seguintes condições:
 - Distância entre os dispositivos de comunicação
 - Presença de obstáculos entre os dispositivos
 - Ambiente circundante (material da parede, etc.)
 - Configuração dos dispositivos
 - Software em utilização
 - Condições do sinal
- Pode ocorrer uma falha das comunicações em algumas condições do sinal.
- Poderá ocorrer interferência se a função Bluetooth e a função Wi-Fi de 2,4 GHz estiverem activadas. Isso irá resultar em velocidades de transferência de dados mais lentas ou noutros problemas.
- Os ficheiros muito grandes podem ficar ocasionalmente danificados durante a transferência contínua devido às limitações da norma Bluetooth e às condições do sinal.
- A ligação de vários dispositivos Bluetooth ao tablet poderá causar congestão de canais, originando o desempenho deficiente dos dispositivos. Isto é uma ocorrência normal da tecnologia Bluetooth e não indica uma avaria.
- Poderá ocorrer uma falha de sincronização entre vídeo e áudio se reproduzir vídeos no tablet com saída de áudio a partir de um dispositivo ligado por Bluetooth. Isto é uma ocorrência frequente da tecnologia Bluetooth e não indica uma avaria.
- Todos os dispositivos Bluetooth devem ser certificados através de procedimentos estipulados pelo Bluetooth SIG para assegurar o cumprimento da norma Bluetooth. Mesmo no caso de a norma Bluetooth ser respeitada, os procedimentos de funcionamento poderão diferir ou é possível que não seja capaz de transferir dados, dependendo das características e especificações de cada dispositivo.
- Não poderá alternar a saída de som entre um dispositivo de áudio Bluetooth e o altifalante integrado quando liga ou desliga o dispositivo enquanto está a ser executada uma aplicação, tal como um jogo. Se isso acontecer, feche a aplicação e reinicie o dispositivo. Pode evitar este problema desligando o som antes de iniciar a aplicação.
- O som de aplicações, tais como jogos, pode ser retardado quando é emitido através de dispositivos de áudio Bluetooth ligados ao seu tablet. Se isso acontecer, faça sair o som pelo altifalante integrado ou ligue um dispositivo de áudio à tomada para auscultador do tablet para ouvir o som.
- Se desligar um dispositivo de áudio Bluetooth que esteja ligado ao tablet enquanto estiver a ser executada uma aplicação, tal como um jogo, a aplicação poderá deixar de funcionar correctamente. Se isso acontecer, feche a aplicação e reinicie o tablet.

Segurança Bluetooth

A tecnologia sem fios Bluetooth tem uma função de autenticação que lhe permite determinar com quem está a comunicar. A função de autenticação permite impedir que qualquer dispositivo Bluetooth anónimo acesse o seu tablet. Durante a primeira comunicação entre dois dispositivos Bluetooth deve ser determinada uma chave (uma palavra-passe necessária para autenticação) comum a registar por ambos os dispositivos. Assim que um dispositivo for registado, não haverá necessidade de introduzir novamente a chave.

O seu tablet será detectado por outros dispositivos Bluetooth apenas quando definido para permitir a detecção por tais dispositivos. Pode definir o período de tempo durante o qual o tablet é detectável ou se deve ou não permitir a recepção depois de uma ligação ser estabelecida.

Tópico relacionado

[Especificações](#)

Activar comunicações móveis (SGPT13)

1. Toque em  Aplicações e Widgets] - [ Definições] - [Mais...] - [Redes móveis] - [Dados activados].
É colocada uma marca de verificação na caixa para essa opção.

Nota

- Certifique-se de que tem um cartão SIM inserido antes de utilizar a função de comunicações móveis.
- A antena de comunicações móveis está incorporada no seu tablet. Se cobrir a antena com as suas mãos ou outro objecto quando estiver a ligar à Internet utilizando a função de comunicações móveis, a qualidade das comunicações poderá deteriorar-se.
- Quando se encontra fora de uma área de comunicações móveis, não pode ligar à Internet utilizando a função de comunicações móveis. Verifique as condições de comunicação e desloque-se para uma área com recepção de comunicações móveis.
- Quando se situa fora de uma área de comunicações móveis com a função de comunicações móveis activada, o consumo de bateria é maior do que quando se encontra dentro de uma área de comunicações móveis.

Tópico relacionado

[Inserir/remover um cartão SIM \(SGPT13\)](#)

[Configurar um ponto de acesso \(SGPT13\)](#)

[Desactivar comunicações móveis \(SGPT13\)](#)

[Notas sobre o cartão SIM \(SGPT13\)](#)

[Notas sobre como segurar o tablet](#)

Desactivar comunicações móveis (SGPT13)

1. Toque em  Aplicações e Widgets] -  Definições] - [Mais...] - [Redes móveis] - [Dados activados].
É removida a marca de verificação da caixa para essa opção.

Sugestão

- Para desactivar temporariamente as funções que utilizam redes móveis temporariamente numa área onde as comunicações sem fios têm restrições, ligue [Modo de avião] no painel de controlo apresentado a partir da barra de estado.

Tópico relacionado

[Activar comunicações móveis \(SGPT13\)](#)

[Confirmar informações de transferência ou actualização na barra de estado](#)


Inserir/remover um cartão SIM (SGPT13)

Para inserir um cartão SIM

1. Certifique-se de que todos os cabos do tablet estão desligados e depois encerre o tablet.
2. Abra a tampa da ranhura do cartão SIM.




3. Insira um pino ou um clipe pequeno (não fornecido) no orifício de ejeção do cartão SIM.




Sugestão

- Quando adquirir o seu tablet, existe uma etiqueta fixada ao compartimento do cartão SIM. Puxe a etiqueta para puxar o compartimento do cartão SIM para fora. Retire a etiqueta quando inserir o cartão SIM.
4. Ejecte o compartimento do cartão SIM.



Nota


- Certifique-se de que manuseia o compartimento do cartão SIM com cuidado.
5. Coloque um cartão SIM no compartimento do cartão SIM tendo em atenção para que o recorte existente no cartão encaixe no recorte do compartimento.



Nota

Certifique-se de que não existem saliências na superfície de corte depois de retirar o cartão SIM da respectiva embalagem plástica. Protrusões impedirão que o cartão SIM caiba no compartimento do cartão SIM.

6. Feche o compartimento do cartão SIM.



Nota

- Certifique-se de que não insere o compartimento do cartão SIM ao contrário.

Para remover um cartão SIM

1. Siga os procedimentos até ao passo 4 de “Para inserir um cartão SIM” e retire o cartão SIM do respectivo compartimento.

Tópico relacionado

[Activar comunicações móveis \(SGPT13\)](#)

[Ligar ou encerrar o tablet](#)

[Configurar um ponto de acesso \(SGPT13\)](#)

[Notas sobre o cartão SIM \(SGPT13\)](#)

Notas sobre o cartão SIM (SGPT13)

- Certifique-se de que a alimentação do tablet está desligada antes de inserir ou remover o cartão SIM.
- Não pressione o cartão SIM mais do que o necessário ao inserir ou remover um cartão SIM.
- Se remover o cartão SIM imediatamente depois de utilizar o tablet, o cartão SIM poderá estar quente. Isto é normal e não indica uma avaria.
- Evite expor o cartão SIM a locais muito frios, quentes ou húmidos.
- Não toque nos contactos ou nos terminais com os dedos ou objectos metálicos. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio e mantenha-o limpo.
- Não deixe cair, não pressione nem dobre o cartão SIM.
- Não insira o cartão SIM com etiquetas ou autocolantes colocados.
- Xperia(TM) Tablet S não suporta a utilização de mini cartões SIM UICC (micro cartões SIM). A utilização de um micro cartão SIM ou de um cartão com um adaptador pode danificar a ranhura do cartão SIM.

Configurar um ponto de acesso (SGPT13)

Para confirmar o ponto de acesso actual

1. Toque em  Aplicações e Widgets] -  Definições] - [Mais...] - [Redes móveis] - [Nomes dos pontos de acesso].

Para adicionar um ponto de acesso

1. Toque em  Aplicações e Widgets] -  Definições] - [Mais...] - [Redes móveis] - [Nomes dos pontos de acesso].
 2. Toque em  (menu de opções) - [Novo APN].
 3. Toque em [Nome] e introduza o nome de perfil da rede que pretenda adicionar.
 4. Toque em [APN] e introduza um nome para o ponto de acesso.
 5. Introduza todos os itens exigidos pelo operador.
 6. Toque em .
- As configurações são guardadas.

Para repor o ponto de acesso

1. Toque em  Aplicações e Widgets] -  Definições] - [Mais...] - [Redes móveis] - [Nomes dos pontos de acesso].
2. Toque em  (menu de opções) - [Repor predefinição].

Tópico relacionado

[Activar comunicações móveis \(SGPT13\)](#)

[Inserir/remover um cartão SIM \(SGPT13\)](#)

Utilizar serviços de localização

Pode activar aplicações para utilizar informações de localização utilizando satélites GPS ou redes sem fios. Isso permite-lhe procurar a sua localização presente e trajectos para um destino.

Activar informações de localização

1. Toque em [ Aplicações e Widgets] - [ Definições] - [Serviços de localização].
2. Para activar a recepção de informações de localização através de comunicações sem fios, toque em [Serviço de localiz. do Google].
Para activar a recepção de informações de localização através de satélites GPS, toque em [Satélites GPS].
É colocada uma marca de verificação na caixa para essa opção.

Desactivar informações de localização

1. Toque em [ Aplicações e Widgets] - [ Definições] - [Serviços de localização].
2. Toque em [Serviço de localiz. do Google] ou [Satélites GPS].
É removida a marca de verificação da caixa para essa opção e as informações de localização são desactivadas.

Sugestão

- A função GPS (Global Positioning System) fornece informações de localização através da recepção de sinais a partir de satélites GPS. Pode ver a localização onde se encontra com o seu tablet utilizando uma aplicação que suporta a função GPS.
- A antena GPS está incorporada no seu tablet. Se cobrir a antena com as suas mãos ou outro objecto quando estiver a utilizar a função GPS, a precisão do posicionamento poderá deteriorar-se.

Tópico relacionado

[Notas sobre a função GPS](#)

[Notas sobre como segurar o tablet](#)

Notas sobre a função GPS


- Desloque o seu tablet o mínimo possível numa área com uma vista desimpedida para o céu, até a presente localização ser apresentada pela função GPS. A presente localização pode ser apresentada mais rapidamente quando imóvel ao contrário do que quando se encontra em movimento. Se a presente localização não for apresentada ou se for apresentada uma localização errada, desloque-se para uma área com uma vista desimpedida para o céu.
- A direcção poderá não ser correctamente medida devido ao ambiente circundante.
- Quando outros dispositivos electrónicos se encontram próximos do seu tablet, ondas electromagnéticas ou interferência electromagnética emitidas pelos mesmos podem impedir o seu tablet de fornecer informações de localização precisas. Mantenha os dispositivos electrónicos afastados do tablet.
- Quando o seu tablet estiver numa área com fraca recepção de sinais GPS, poderá detectar problemas de posicionamento. Para receber informações mais precisas, evite utilizar o tablet nos seguintes locais.
 - No interior de edifícios ou veículos
 - Em túneis ou subterraneamente
 - Sob trilhos elevados
 - Entre edifícios altos
 - Em árvores densas
 - Em vales

Inserir/remover um cartão de memória SD

O tablet está equipado com uma ranhura para cartões de memória SD. Pode utilizar esta ranhura para transferir dados para e de câmaras digitais, câmaras de vídeo, leitores de música e outros dispositivos de áudio/vídeo.

Para inserir um cartão de memória SD

1. Abra a tampa da ranhura do cartão de memória SD.
2. Localize a ranhura do cartão de memória SD.
3. Segure no cartão de memória SD com os contactos voltados para baixo e a seta a apontar na direcção da ranhura do cartão de memória SD.



4. Empurre cuidadosamente o cartão de memória SD para dentro da ranhura até este encaixar e fazer clique.

Nota

- Tenha cuidado para não inserir um cartão de memória SD na orientação errada. Se forçar a entrada incorrecta do cartão, poderá danificar a ranhura. Para detalhes, consulte o manual do cartão de memória SD.

Para remover um cartão de memória SD

1. Certifique-se de que não estão a ser transferidos ficheiros.
2. Localize a ranhura do cartão de memória SD.
3. Empurre totalmente o cartão de memória SD e solte.
O cartão de memória SD é ejectado.
4. Segure no cartão de memória SD e retire-o para fora da ranhura.

Tópico relacionado

[Compatibilidade dos cartões de memória SD](#)

[Notas sobre cartões de memória SD](#)

[Importar/exportar conteúdos de um cartão de memória SD](#)

Notas sobre cartões de memória SD

- Mantenha-os afastados das crianças. Os cartões de memória SD são nocivos quando engolidos.
- Não toque nos contactos com os dedos ou objectos metálicos.
- Os cartões de memória SD contêm componentes electrónicos delicados. Não os sujeite a força excessiva, não dobre nem deixe cair.
- Não desmonte nem modifique.
- Evite humidade.
- Não utilize nem guarde nos seguintes locais:
 - Locais com elevada temperatura, tal como no interior de um automóvel fechado ao sol
 - Locais expostos a luz solar directa
 - Ambientes húmidos ou corrosivos
 - Locais excessivamente poeirentos
- Certifique-se de que utiliza cartões de memória SD compatíveis com as normas suportadas pelo tablet. Um cartão de tamanho inapropriado pode ficar preso na ranhura, causando danos no tablet.
- Não pode gravar dados num cartão de memória SD que esteja protegido contra escrita.
- Recomenda-se que faça uma cópia de segurança dos dados importantes.
- Para evitar perder dados guardados, mantenha os cartões de memória SD afastados de electricidade estática ou ruído eléctrico que possam interferir com o cartão.
- Ao transportar cartões de memória SD, certifique-se de que os coloca na respectiva caixa para evitar danos por electricidade estática.
- Antes de utilizar um cartão de memória SD com um outro dispositivo que não um tablet, como uma câmara digital ou um leitor de áudio portátil, formate (inicialize) o cartão de memória SD utilizando esse dispositivo. Alguns dispositivos poderão não suportar o formato de ficheiro para tablets e apresentar uma mensagem com a recomendação para formatar o cartão. Se encontrar uma mensagem do género, copie os dados do cartão para o tablet (ou para outros dispositivos através da rede) e formate o cartão utilizando um dispositivo que não o tablet. Note que formatar um cartão elimina todos os dados contidos no mesmo. Para mais detalhes, consulte o manual do dispositivo que está a utilizar.
- Não insira objectos estranhos na ranhura do cartão de memória SD.
- A ranhura do cartão de memória SD pode ser utilizada para a leitura/gravação apenas dos cartões suportados e não pode ser utilizada para quaisquer outros fins.

Compatibilidade dos cartões de memória SD


O seu tablet foi testado e é compatível com cartões de memória SD (até 2 GB), com cartões de memória SDHC (até 32 GB) e com cartões de memória SDHC UHS-I (até 32 GB) disponíveis a partir de Agosto de 2012.

No entanto, isto não garante que todos os cartões de memória SD, cartões de memória SDHC ou cartões de memória SDHC UHS-I sejam compatíveis com o seu tablet.

Ligar um dispositivo USB compatível

O seu tablet pode ser ligado a um dispositivo USB utilizando o conector Multiportas do tablet.

1. Vire o tablet ao contrário e retire a tampa para Multiportas.
2. Ligue um dispositivo USB ao seu tablet utilizando um cabo adaptador do anfitrião USB designado (SGPUC3, vendido separadamente) e um cabo USB comercialmente disponível.



1. Cabo USB comercialmente disponível
2. Cabo adaptador do anfitrião USB designado (SGPUC3, vendido separadamente)

Sugestão

- O seu tablet fornece até 500 mA de alimentação a um dispositivo USB ligado.

Nota

- Não desligue o tablet durante a leitura e gravação de dados através de USB.
- Não desligue o cabo durante a gravação e leitura de dados. Tal pode resultar na perda desses dados.

Tópico relacionado

[Ligar a um computador](#)


[Ligar a um dispositivo HDMI compatível](#)

[Formatos suportados](#)

Ligar a um computador

Pode ligar o seu tablet a um computador utilizando o conector Multiportas do tablet.

1. Vire o tablet ao contrário e retire a tampa para Multiportas.
2. Ligue o tablet a um computador através do cabo USB fornecido para Multiportas (SGPUC2).



Nota

- Não desligue o tablet durante a leitura e gravação de dados.
- O seu tablet não suporta o carregamento da bateria através da ligação USB a partir de um computador ou de um carregador comercialmente disponível não designado pela Sony.
- Não desligue o cabo USB para Multiportas durante a gravação e leitura de dados. Tal pode resultar na perda desses dados.

Tópico relacionado

[Formatos suportados](#)

[Ligar um dispositivo USB compatível](#)


[Ligar a um dispositivo HDMI compatível](#)

[Importar conteúdo do seu computador](#)

Ligar a um dispositivo HDMI compatível

O seu tablet pode transmitir dados para dispositivos compatíveis HDMI, como uma televisão ou um projector. Para esta ligação, é necessário um cabo adaptador HDMI (vendido separadamente) para esta ligação.

1. Vire o tablet ao contrário e retire a tampa para Multiportas.
2. Ligue o cabo adaptador HDMI (SGPHC1, vendido separadamente) ao conector Multiportas.
3. Ligue um cabo HDMI comercialmente disponível ao cabo adaptador HDMI e, de seguida, ligue a uma televisão ou projector.
4. Ligue o cabo USB fornecido para Multiportas (SGPUC2) ao cabo adaptador HDMI e, de seguida, ligue ao adaptador de corrente.



- ① Cabo Adaptador HDMI (SGPTH1, vendido separadamente)
- ② Cabo HDMI comercialmente disponível
- ③ Cabo USB fornecida para Multiportas (SGPUC2)
- ④ Para a televisão ou projector
- ⑤ Para o adaptador de corrente

Sugestão

- Para obter detalhes sobre o adaptador de corrente HDMI, consulte as instruções de utilização fornecidas com o cabo adaptador HDMI.

Tópico relacionado


[Formatos suportados](#)

[Ligar a um computador](#)

[Ligar um dispositivo USB compatível](#)


Peças e controlos

Vista frontal



1. Microfone
2. Porta de dados IR
3. Ecrã tátil
4. Lente dianteira da câmara
5. Sensor de luz ambiente

Vista lateral




1.  Botão de ligação
2. LED de notificação
3. Indicador de carga
4. Botão VOL + / - (Volume)

O botão VOL + possui um ponto tátil para o ajudar a encontrar o botão mais facilmente.


Vista traseira

SGPT12



1. 🎧 Tomada (auscultador com microfone incorporado)
2. Ranhura do cartão de memória SD
3. Altifalante integrado (lado esquerdo)
4. Multiportas
5. Tampa Multiportas
6. Altifalante integrado (lado direito)
7. Tampa da ranhura do cartão de memória SD
8. Ranhura de fixação do acessório
9. Lente câmara traseira

SGPT13



1. 🎧 Tomada (auscultador com microfone incorporado)
2. Orifício de ejeção do cartão SIM

3. Ranhura do cartão de memória SD
4. Ranhura para o cartão SIM
5. Altifalante integrado (lado esquerdo)
6. Multiportas
7. Tapa Multiportas
8. Altifalante integrado (lado direito)
9. Tapa da ranhura do cartão de memória SD
10. Ranhura de fixação do acessório
11. Lente câmara traseira

Alguns modelos não se encontram disponíveis em alguns países/regiões.

Tópico relacionado

[Ligar ou encerrar o tablet](#)

[Carregar a bateria](#)

[Utilizar o ecrã Principal](#)


Verificar os itens fornecidos

- Cabo USB para Multiportas
- Adaptador de corrente
- Cabo de alimentação
- Guia de Configuração Rápida
- Informações importantes

Notas sobre como segurar o tablet


- Algumas aplicações poderão não suportar a rotação do ecrã. Algumas aplicações poderão rodar o ecrã ao contrário.
- Tenha cuidado para não segurar ou cobrir as antenas mostradas na figura que se segue durante a utilização das funções Wi-Fi, Bluetooth, GPS ou comunicações móveis.

SGPT12




1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS

SGPT13



1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS
2. Comunicações móveis

- Não coloque as unhas na ranhura de fixação do acessório ou no entalhe (mostrado abaixo) quando segurar no tablet.



Nota

- Alguns modelos não se encontram disponíveis em alguns países/regiões.

Repor o tablet

Se o seu tablet não apresentar o desempenho esperado, mantenha premido o botão de ligação durante cerca de 10 segundos.

Nota

- A reposição do tablet não reverte as opções para as predefinições das opções mas é possível ocorrer uma perda dos dados ou opções não guardados.
- Só deve repor o tablet quando não consegue desligá-lo.

Reverter para as predefinições das opções (dados de inicialização)

Ao reverter as predefinições das opções do tablet, todas as aplicações e opções instaladas serão eliminadas para lhe oferecer um tablet “limpo”.

1. Toque em [☰ Aplicações e Widgets] - [🔧 Definições] - [Cópia de segurança e reposição] - [Reposição dos dados de fábrica].
2. Toque em [Repôr o tablet] na parte de baixo do menu à direita.
Todos os dados são inicializados e o tablet é automaticamente reiniciado.

Nota

- Recomenda-se que faça uma cópia de segurança antes de eliminar dados na memória interna [\[Detalhes\]](#).
- Todos os dados na área de armazenamento dos dados são eliminados, incluindo as informações de conta Google, os dados e as definições do sistema, assim como eventuais dados de aplicações que tenha transferido.
- Os dados do utilizador, tais como músicas, fotografias e eBooks importados de um cartão de memória SD ou de um dispositivo ligado através de USB não são eliminados.

Tópico relacionado

[Alterar as definições](#)

Como manter a duração da bateria

Utilizar o tablet da forma que é descrita a seguir irá reduzir o consumo da bateria.

Reduza o brilho do ecrã.

Defina um período de inactividade curto para desligar o ecrã (passa para o modo de suspensão) automaticamente.

Desligue o ecrã (passar para o modo de suspensão) quando não utilizar o tablet.

Encerre o tablet sempre que não o for utilizar durante um longo período de tempo.

Ligue o modo de avião para desligar o Wi-Fi, comunicações móveis ou a função Bluetooth [\[Detalhes\]](#).

Desligue os dispositivos USB compatíveis.

Ligue o modo de poupança de energia para o ecrã [\[Detalhes\]](#).

Tópico relacionado

[Ajustar o brilho do ecrã](#)

[Ligar/desligar o ecrã \(modo de suspensão\)](#)

[Definir o tempo que decorre antes de o ecrã se desligar \(entrar em suspensão\)](#)

[Ligar ou encerrar o tablet](#)

Ajustar o brilho do ecrã

Pode definir manualmente o brilho do ecrã ou definir a opção de brilho automático para deixar que o tablet ajuste automaticamente o brilho.

1. Toque em  Aplicações e Widgets] -  Definições] - [Visualização] - [Brilho].
2. Para ajustar manualmente o brilho, toque ou arraste a barra de ajustamento do brilho. Para ajustar automaticamente o brilho, toque em [Brilho automático].
É colocada uma marca de verificação na caixa para essa opção.
3. Toque em [OK].

Sugestão

- Quando é colocada uma marca de verificação na caixa [Brilho automático], o ecrã pode ficar automaticamente mais claro mas não mais escuro. Para escurecer o ecrã, ajuste manualmente.
- Pode também ajustar o brilho do ecrã no painel de controlo apresentado tocando na barra de estado.

Tópico relacionado

[Confirmar informações de transferência ou actualização na barra de estado](#)

Notas sobre a utilização das aplicações de comunicação por voz (SGPT13)

- Quando tenta utilizar o telefone por Internet ou o chat de voz com 3G, poderá não ser capaz de estabelecer uma ligação. Utilize Wi-Fi em vez disso.

Notas sobre a utilização

Tampa

- Feche a tampa da ranhura do cartão de memória SD de forma segura.
- Não abra/feche a tampa Multiportas quando utilizar o tablet no exterior ou com as mãos molhadas, suadas ou cobertas de areia. A entrada de água ou areia no interior do tablet pode causar avarias.
- Mantenha a tampa Multiportas fora do alcance das crianças pequenas para impedir a sua ingestão acidental.
- O tablet está equipado com uma funcionalidade à prova de salpicos*¹ equivalente à classe IPX4 (Protegido contra salpicos de água provenientes de qualquer direcção) da IEC 60529 (Graus de protecção proporcionados por receptáculos (código IP)) mas não é totalmente resistente à água. Não utilize o tablet em água nem salpique muita água para cima do tablet. Se utilizado inadequadamente, pode entrar água no interior do tablet, causando incêndio, choque eléctrico ou avarias [\[Detalhes\]](#).

*1 A funcionalidade à prova de salpicos aplica-se a água pura e água da torneira. A funcionalidade à prova de salpicos funciona com o tablet num suporte, como o Suporte do Tablet da Sony (SGPDS4, vendido separadamente, não disponível em alguns países/regiões) e com todas as tampas totalmente fechadas.

Cuidados a ter com o tablet

- Limpe a caixa com um pano macio, seco ou ligeiramente humedecido com um detergente suave. Não utilize um detergente para limpar o ecrã táctil. Não utilize um esfregão abrasivo, pó para arear ou solvente, como álcool ou benzina, pois pode danificar o revestimento do tablet.
- Se o seu tablet for exposto a humidade, como chuva ou humidade extrema, limpe-o com um pano macio e seco. Não seque com um forno ou um secador.
- Limpe a lente da câmara integrada com um soprador com escova ou um pincel macio. Se a lente estiver extremamente suja, limpe-a com um pano macio e seco. Não esfregue a lente, visto que esta é sensível à pressão.

Ambiente de utilização

- Não utilize nem deixe o tablet num local onde a temperatura esteja extremamente alta (cerca de 35 °C ou mais alta) ou baixa (cerca de 5 °C ou mais baixa), ou num local húmido, como uma casa-de-banho ou uma sauna. Se utilizar ou deixar o tablet fora do intervalo indicado, o tablet pode desligar-se automaticamente para proteger os circuitos internos.
- Não leve o tablet directamente de um local frio para um local quente. Uma mudança súbita da temperatura provoca condensação da humidade e a humidade pode condensar-se no interior do tablet. Neste caso, deixe o tablet à temperatura ambiente até secar antes de utilizar.

Dados de amostra

- O seu tablet é fornecido de fábrica com dados de amostra instalados para uma experiência de música, vídeos, fotografias e livros. Assim que eliminar os dados de amostra, não os poderá repor. Tenha em atenção que a Sony não fornecerá dados de amostra de substituição, se estes forem eliminados.

Desempenho à prova de salpicos


Funcionalidade à prova de salpicos do tablet

O tablet está equipado com uma funcionalidade à prova de salpicos*¹ equivalente à classe IPX4 (Protegido contra salpicos de água provenientes de qualquer direcção) da IEC 60529 (Graus de protecção proporcionados por receptáculos (código IP)) mas não é totalmente resistente à água. Não utilize o tablet em água nem salpique muita água para cima do tablet.

Se utilizado inadequadamente, pode entrar água no interior do tablet, causando incêndio, choque eléctrico ou avarias.

Tenha as seguintes precauções em conta antes de utilizar o tablet.

*1 A funcionalidade à prova de salpicos funciona com o tablet num suporte, como o Suporte do Tablet da Sony (SGPDS4, vendido separadamente, não disponível em alguns países/regiões) e com todas as tampas totalmente fechadas.



Líquidos aplicáveis

- Protegido contra água pura e água da torneira
- Não protegido contra líquidos diferentes dos especificados acima (como água com sabão, água contendo detergentes ou sais de banho, champô, água de nascente quente, água da piscina, água do mar, etc.)

O desempenho da funcionalidade à prova de salpicos baseia-se em medições realizadas pela Sony nas condições acima indicadas.

Tenha em conta que as avarias causadas por uma exposição a água não estão cobertas pela garantia.

Notas sobre o carregamento

O adaptador de corrente e o cabo USB fornecidos para Multiportas (SGPUC2) não estão equipados com a funcionalidade à prova de salpicos.

Certifique-se de que não salpica água sobre o adaptador de corrente.

Não utilize o adaptador de corrente com as mãos molhadas ou quando o tablet estiver molhado. Isso poderá dar origem a perigo de choque eléctrico.

Tenha as seguintes precauções em conta quando carregar o tablet.

- Certifique-se de que o local onde utiliza o adaptador de corrente não está molhado.

- Certifique-se de que o tablet não está molhado antes de carregar. No caso de o tablet ser molhado com gotículas de água, limpe-as na totalidade com um pano seco e, de seguida, deixe o tablet à temperatura ambiente até secar antes de carregar.

Precauções quando utilizar o tablet na cozinha ou noutros locais com risco de salpicos

Não utilize o tablet enquanto estiver ligado ao adaptador de corrente.

Certifique-se de que utiliza o tablet com alimentação do pack de bateria interna.

O manuseamento do adaptador de corrente com as mãos molhadas ou quando o tablet está molhado pode causar um perigo de choque eléctrico.

A funcionalidade à prova de salpicos só é eficaz com todas as tampas totalmente fechadas.

Quando fechar as tampas, certifique-se de que não permite que objectos minúsculos estranhos (como cabelo e areia) fiquem presos nas tampas. No caso da entrada de água na tomada (auscultador com microfone incorporado) , elimine a água e deixe o tablet numa zona à sombra e bem ventilada até secar por completo antes de tentar utilizar.

Não utilize nem deixe o tablet num local húmido, como uma casa-de-banho ou uma sauna.

Não utilize o tablet com os auriculares ou o auscultador com microfone incorporado ligados.

Não utilize o tablet em água nem salpique muita água para cima do tablet.

Se o tablet ficar molhado, limpe-o com um pano seco macio, etc.

Não deixe que líquidos como água com sabão, champô, água contendo detergentes ou sais de banho, água de nascente quente, água da piscina ou água do mar, entrem no tablet. Não permita a entrada de objectos estranhos, como areia ou lama, no tablet.

Se algo entrar acidentalmente no tablet, limpe-o com um pano seco e macio. Não utilize detergentes, produtos químicos ou toalhetes húmidos, etc. Não seque o tablet soprando ar quente com um secador, colocando o tablet no forno, etc.

Não utilize o tablet onde água possa ser salpicada sobre o tablet com força.

O tablet não é resistente à pressão da água. Expor o tablet à pressão alta da água, como de uma torneira ou duche, pode causar uma avaria.

Não exponha o tablet a calor como aquele que provém de um duche quente, secador ou num local quente, como na proximidade de um fogão.

O tablet não é resistente ao calor. Utilize o tablet a um intervalo de temperaturas de 5 °C a 35 °C.

Nota

- A tampa Multiportas é necessária para utilizar a funcionalidade à prova de salpicos. Conserve a tampa Multiportas num local seguro.
- Utilize o tablet com a tampa Multiportas e a tampa da ranhura do cartão de memória SD colocadas. Caso contrário, não poderá utilizar a funcionalidade à prova de salpicos do tablet.

Tópico relacionado

[Peças e controlos](#)

Verificar a versão Android

Pode confirmar a versão do sistema operativo Android que está a ser executada no seu tablet.

1. Toque em [ Aplicações e Widgets] - [ Definições] - [Acerca do tablet].

Pode verificar a versão Android que está a ser executada no seu tablet em [Versão do Android].

Tópico relacionado

[Actualizar o Android para a versão mais recente](#)

Actualizar o Android para a versão mais recente

Actualize o seu tablet para a versão mais recente do Android quando as actualizações ficam disponíveis.

Nota

- No final da actualização, não pode repor uma versão mais antiga do Android no seu tablet. A actualização requer um nível restante da bateria de 50% ou mais e a utilização do adaptador de corrente. O tablet poderá não voltar a ligar se a bateria ficar sem carga durante a actualização.
 - Os dados armazenados no armazenamento interno (espaço de memória no tablet) não serão apagados durante a actualização.
 - Tem de existir espaço livre suficiente no armazenamento interno para transferir os ficheiros de actualização durante a actualização.
 - Algumas aplicações poderão não ser compatíveis com a versão actualizada do Android e poderão deixar de funcionar após a actualização.
 - Certifique-se de que verifica a versão Android com a qual cada aplicação é compatível antes de actualizar.
 - A actualização poderá demorar mais tempo se ligar à Internet utilizando a função de comunicações móveis. Além disso, poderá incorrer em elevados custos de dados, dependendo do serviço que subscreveu.
1. Toque em [ Aplicações e Widgets] - [ Definições] - [Acerca do tablet].
 2. Toque em [Actualizações do sistema].
O ecrã para iniciar a actualização é apresentado quando existe uma actualização disponível. Inicie a actualização seguindo as instruções no ecrã.

Tópico relacionado

[Verificar a versão Android](#)

Utilizar o ecrã Principal

O ecrã Principal é composto por cinco ecrãs separados. Pode personalizar ecrãs para se ajustarem às suas necessidades colocando as suas aplicações e widgets favoritos nos ecrãs.



A: procurar o Google

Toque na caixa para pesquisar facilmente com o Google.

B: Iniciador rápido

O iniciador rápido é apresentado em cada página do ecrã Principal, assim registar as aplicações que utiliza frequentemente permite-lhe um rápido acesso às mesmas.

1. Toque e segure num ícone no ecrã Principal e depois arraste-o para o iniciador rápido.

Sugestão

- Pode mover ícones com o iniciador rápido e movê-los para fora do iniciador rápido.

C: Modo Convidado

Toque aqui para utilizar Modo Convidado para partilhar o tablet com outros utilizadores, como a sua família ou amigos.

D: Aplicações e Widgets

Toque aqui para visualizar a lista de aplicações e a lista de widgets.

E: Widgets

Os widgets são aplicações simples que funcionam no ecrã Principal. Pode seleccionar os seus widgets favoritos na lista de widgets e colocá-los no ecrã Principal.

F: Aplicações

Pode seleccionar as suas aplicações favoritas na lista de aplicações e colocá-las no ecrã Principal.

G: Botões das operações básicas

-  (Voltar): Toque neste para voltar ao ecrã anterior.
-  (Principal): Toque neste para visualizar o ecrã Principal.



(Aplicações recentes): Toque neste para visualizar as aplicações utilizadas recentemente.

- : Toque neste para ocultar o teclado quando o teclado é visualizado.

H: Aplicações Pequenas

Pode abrir pequenas variações de determinadas aplicações, como o navegador, a calculadora e o controlo remoto, mesmo enquanto está a ser utilizada outra aplicação.

I: Barra de estado

A barra de estado apresenta os ícones do nível de carga restante da bateria e da ligação Wi-Fi. Os ícones de notificação são também apresentados para o informarem de que a transferência chegou ao fim, que recebeu e-mails ou que existem actualizações disponíveis. Quando toca na barra de estado, pode visualizar o painel de notificações e o painel de controlo.

Tópico relacionado

[Procurar com o Google](#)

[Partilhar o tablet com a família ou amigos \(Modo Convidado\)](#)

[Utilização da Lista Aplicações e Widgets](#)

[Confirmar informações de transferência ou actualização na barra de estado](#)

[Utilizar “Aplicações Pequenas”](#)

Partilhar o tablet com a família ou amigos (Modo Convidado)

Se partilhar o seu tablet com outros utilizadores, o registo no Modo Convidado permite-lhe criar um ecrã Principal para o convidado. No ecrã Principal para o convidado, só são apresentadas as aplicações que o convidado está autorizado a utilizar, e pode definir qual a imagem de fundo que é apresentada de acordo com o modo.

Para registar o Modo Convidado

1. Toque em  [Modo Convidado] no ecrã Principal.
2. Toque em [Iniciar].
3. Introduza um nome para o Modo Convidado respeitando as instruções no ecrã e depois toque em [Seguinte].
4. Seleccione se pretende restringir a utilização de aplicações e toque em [Seguinte].
 - Se seleccionar [Aplicações limitadas], toque nas aplicações que autorizará que o convidado utilize no ecrã de selecção da aplicação e depois toque em [GUARDAR] no canto superior direito do ecrã.
5. Seleccione se pretende definir um código de desbloqueio e toque em [Seguinte].

Para definir um código de desbloqueio, seleccione [Definir código].

 - Se seleccionar [Definir código], defina um código de cancelamento seguindo as instruções apresentadas no ecrã.
6. Verifique a informação de registo para o Modo Convidado e depois toque em [Concluído].

Tópico relacionado

[Utilizar o ecrã Principal](#)

[Mudar para Modo Convidado](#)

Mudar para Modo Convidado

1. Toque em  [Modo Convidado] no ecrã Principal.
2. Selecciono o modo pretendido.
O ecrã Principal muda para o Modo Convidado seleccionado.

Para cancelar o Modo Convidado

1. Toque em  [Sair] no ecrã Principal.
2. No caso de um código de desbloqueio ser definido, introduza o código de desbloqueio e toque em [OK].

Sugestão

- Para alterar a imagem de fundo no Modo Convidado, toque e mantenha premido o ecrã Principal para visualizar o ecrã de selecção da imagem de fundo e, de seguida, seleccione a imagem de fundo pretendida.
- Para editar ou eliminar um Modo Convidado, toque e mantenha premida a miniatura de um Modo Convidado no ecrã do modo de selecção e depois toque em [Editar] ou [Eliminar].
- Para adicionar um novo Modo Convidado, toque em  [Novo modo] no ecrã de selecção do modo.

Nota

- A função Modo Convidado não foi concebida para efeitos de segurança. Destina-se a restringir a visualização das aplicações restritas.
- A função Modo Convidado não permite que cada utilizador armazene e proteja dados pessoais.
- Algumas aplicações podem ser acessíveis através de outras aplicações, mesmo se as restringir utilizando o Modo Convidado.
- Certifique-se de que não se esquece do código de desbloqueio e da resposta secreta que definiu. Caso se esqueça, terá de repor as predefinições de fábrica do tablet.
Caso se esqueça do código de desbloqueio, a introdução correcta da resposta secreta irá permitir-lhe repor o código de desbloqueio.
- É possível que não consiga passar para o Modo Convidado no caso de ter instalado uma aplicação doméstica criada por uma empresa diferente da Sony.
- Não é possível actualizar o software do sistema durante o Modo Convidado.
- Mesmo se mudar para o Modo Convidado, mantêm-se as aplicações recentemente utilizadas e as notificações. As aplicações a serem executadas no fundo, como as aplicações a reproduzir música no fundo, não pararão.
- Dado que algumas funções do tablet estão restringidas no Modo Convidado, Aplicações Pequenas e o iniciador rápido não estarão disponíveis.

Tópico relacionado

[Partilhar o tablet com a família ou amigos \(Modo Convidado\)](#)

Adicionar aplicações ou widgets ao ecrã Principal

Pode deslocar o ecrã Principal para a direita/esquerda para percorrer os cinco ecrãs. Adicionar ícones de aplicações ou widgets na sua localização favorita permite-lhe iniciar facilmente as aplicações.

1. Desloque-se para visualizar o ecrã Principal onde pretende colocar os ícones das aplicações ou widgets e toque em  Aplicações e Widgets] no canto superior direito do ecrã.
2. Selecciona o item que pretende adicionar ao ecrã Principal a partir de [Aplicações] ou [Widgets].
3. Toque e segure no ícone da aplicação ou widget, largue-o quando o ecrã Principal for apresentado. O ícone ou widget é adicionado à página na qual largou o ícone ou o widget.

Para apagar um ícone do ecrã Principal

Toque e segure o ícone e arraste e largue-o em  (Remover).

Para organizar os ícones utilizando pastas

Pode utilizar pastas para organizar ícones no ecrã Principal.

1. Toque e segure um ícone e, de seguida, arraste-o para cima de outro ícone. Os dois ícones são então combinados numa pasta.
 2. Toque na pasta do ícone combinado e depois em [Pasta sem nome].
 3. Introduza um nome para a nova pasta e toque em .
- A pasta é apresentada com o novo nome de pasta.

Sugestão

- Para adicionar uma aplicação a uma pasta, toque e mantenha premido o ícone, arraste-o e largue-o na pasta.
- Para remover uma aplicação de uma pasta, toque para abrir a pasta e arraste o ícone para fora da pasta. Assim que tenha removido todas as aplicações da pasta, a pasta é automaticamente eliminada.

Tópico relacionado

[Utilizar o ecrã Principal](#)

[Utilização da Lista Aplicações e Widgets](#)

Utilização da Lista Aplicações e Widgets

Quando toca em  Aplicações e Widgets] no ecrã Principal, é apresentada a lista de aplicações e widgets.

A lista de aplicações apresenta os ícones de todas as aplicações disponíveis. A lista de widgets apresenta widgets que pode colocar no ecrã Principal. Se uma aplicação for fornecida com um widget, coloque o widget no ecrã Principal de modo a que possa utilizar a aplicação facilmente a partir do ecrã Principal.

Alternar entre a lista de aplicações e a lista de widgets

1. Toque em [Aplicações] ou [Widgets] no canto superior esquerdo do ecrã.

Sugestão

- A lista de aplicações e widgets inclui várias páginas. Desloque-se à esquerda ou à direita para se mover entre as páginas. A lista de aplicações é apresentada antes da lista de widgets.

Ordenar aplicações e widgets

1. Toque em  no canto superior direito do ecrã e seleccione um método de ordenação.
[[A a Z]: Ordenar por nome.
[[Mais recentes]: Ordenar por data de actualização.

Desinstalar (eliminar) uma aplicação

1. Toque e mantenha premido o ícone da aplicação que pretende desinstalar da lista de aplicações.
2. Enquanto segura no ícone, arraste-o e largue-o no  Desinstalar] apresentado no ecrã Principal.

Nota

- Não é possível desinstalar algumas aplicações (eliminadas). Isto não indica uma avaria do tablet ou um problema na aplicação.

Apresentar a informação da aplicação

1. Toque e segure no ícone da aplicação sobre a qual pretende informações.
2. Enquanto segura no ícone, arraste-o e largue-o no  Informações da aplicação] apresentado no ecrã Principal.

Sugestão

- Se a aplicação Play Store estiver instalada,  é apresentado à esquerda de . Pode iniciar a aplicação Play Store tocando em .

Tópico relacionado

[Utilizar o ecrã Principal](#)

[Adicionar aplicações ou widgets ao ecrã Principal](#)


[Lista de aplicações](#)

Utilizar “Aplicações Pequenas”

Existem uma série de aplicações instaladas no tablet a que se dá o nome de Aplicações Pequenas. As Aplicações Pequenas dão-lhe a flexibilidade necessária para abrir determinadas aplicações sem ter de fechar outras. Por exemplo, pode ter uma aplicação como a aplicação E-mail aberta e desejar abrir outra aplicação, como a aplicação Navegad.. Em vez de fechar a aplicação E-mail e abrir a aplicação Navegad., pode manter a aplicação E-mail aberta e iniciar a Navegad. Small App. A Small App (Navegad.) é, então, aberta sobre a aplicação existente (E-mail).

Para iniciar Aplicações Pequenas

1. Toque em  no ecrã Principal.
Aparece o iniciador Aplicações Pequenas.
2. Toque na aplicação que pretende iniciar.



Visualização no ecrã		Descrição
1	Mover	Arrastar isto move a janela Small Apps. Toque duas vezes para redimensionar a janela para um tamanho adequado para o ecrã. (Indisponível em algumas aplicações que não podem redimensionar a janela.)
2	Fechar	Fecha Aplicações Pequenas.
3	Expandir/Contrair a janela	Arraste para expandir/contrair a janela. (Indisponível em algumas aplicações que não podem redimensionar a janela.)

Para definir um atalho

Pode criar atalhos para Aplicações Pequenas que utiliza com frequência.

1. No iniciador Aplicações Pequenas, toque e segure na aplicação que pretende definir.
Aparece o menu.
2. Toque em [Criar atalho para este item].
É criado um atalho à direita de .

- Ao tocar em  no iniciador Aplicações Pequenas e ao tocar depois em [Limpar atalho], pode eliminar o atalho que definiu.

Para utilizar um widget

Pode visualizar um widget enquanto está a ser utilizada uma outra aplicação.

Para adicionar um widget

1. Toque em  Adicionar] no iniciador Aplicações Pequenas.
2. Toque no widget que pretende adicionar.
3. Introduza um nome de etiqueta e toque em [OK].
O widget é adicionado ao iniciador Aplicações Pequenas.

Para eliminar um widget

1. No iniciador Aplicações Pequenas, toque e segure no widget que pretende eliminar.
Aparece o menu.
2. Toque em [Remover do ecrã].

Sugestão

- Só os widgets é que podem ser eliminados do iniciador Aplicações Pequenas. As aplicações não podem ser eliminadas do iniciador.

Tópico relacionado

[Utilizar o ecrã Principal](#)

[Registar o controlo remoto](#)

[Utilizar a calculadora](#)

[Navegar em websites](#)

Procurar com o Google

Pode procurar websites, aplicações descarregadas no tablet ou dados utilizando o Pesquisa Google.

Para procurar por texto

1. Toque em [Google] no canto superior esquerdo do ecrã Principal e introduza as palavras-chave.
2. Toque num item na lista de resultados da procura.
Ao tocar em  no teclado, pode iniciar a aplicação Navegad. e pode também apresentar os resultados da procura.

Para procurar por voz


1. No canto superior esquerdo do ecrã Principal, toque em  ou [Google] e depois toque em .
2. Diga as palavras-chave seguindo as instruções apresentadas no ecrã.
A aplicação Navegad. é iniciada e apresenta os resultados da procura.

Tópico relacionado

[Introduzir texto](#)

Confirmar informações de transferência ou actualização na barra de estado

Os ícones de notificação dizem-lhe que a transferência chegou ao fim, que recebeu e-mails ou que existem actualizações disponíveis. Quando toca na barra de estado, pode visualizar o painel de notificações. Pode visualizar o painel de controlo e abrir os ficheiros transferidos directamente a partir do painel de notificações.



	Descrição
1	Toque para visualizar o painel de controlo.
2	Apresenta o estado da bateria e da ligação Wi-Fi.
3	Toque para abrir itens sobre os quais recebeu notificações e aplicações relacionadas directamente.
4	Fecha o painel de notificações.

Nota

- Se fechar o painel de notificações, a notificação será eliminada. Pode visualizar o conteúdo transferido a partir da aplicação [ Transferências].

Pode controlar os itens seguintes no painel de controlo.


- Modo de avião: Activa/desactiva o modo de avião. Quando este modo é ligado, as comunicações sem fios são desligadas.
- Wi-Fi: Apresenta o ecrã da opção Wi-Fi [[Detalhes](#)].
- Rodar ecrã automaticamente: Bloqueia o ecrã para que não rode automaticamente [[Detalhes](#)].
- Brilho: Ajusta o brilho do ecrã [[Detalhes](#)].
- Notificações: Activa/desactiva as notificações. Caso as desactive, os ícones de notificações não surgirão na barra de estado.
- Definições: Apresenta o ecrã das definições.

Tópico relacionado

[Alterar as definições](#)

Configurar a rotação do ecrã

O ecrã roda quando roda o tablet para o lado, como mostrado a seguir.



Nota

- Dependendo da aplicação, o ecrã pode rodar independentemente da orientação do tablet.
- Algumas aplicações poderão não suportar a rotação do ecrã. Algumas aplicações poderão rodar o ecrã ao contrário.
- A rotação do ecrã não está disponível quando o cabo adaptador HDMI está ligado ao tablet.

Definir o ecrã para não rodar

1. Toque em [Aplicações e Widgets] - [Definições] - [Visualização] - [Rodar ecrã automaticamente] nessa ordem para remover a marca de verificação e desactivar a rotação do ecrã.

Para definir o ecrã para rodar novamente

Toque em [Rodar ecrã automaticamente] novamente para adicionar uma marca de verificação e activar a rotação do ecrã.

Pode também activar/desactivar a rotação do ecrã no painel de controlo apresentado a partir da barra de estado.

Tópico relacionado

[Confirmar informações de transferência ou actualização na barra de estado](#)

[Alterar as definições](#)

Configurar o bloqueio do ecrã

Se definir a função de bloqueio, o ecrã é automaticamente bloqueado por efeitos de segurança quando ligar o ecrã (desactivando o modo de suspensão).

Para configurar a função de bloqueio

1. Toque em  Aplicações e Widgets] -  Definições] - [Segurança] - [Bloqueio de ecrã] nessa ordem.

2. Toque na definição pretendida nos itens seguintes.

[[Nenhum]: Função de bloqueio não utilizada.

[[Deslizar]: Opção predefinida. Toque em  e depois em  para desbloquear.

[[Padrão]: Trace nove pontos de passagem com um dedo. Se, ao fim de cinco tentativas, não conseguir desbloquear, é apresentado o ecrã de entrada para a conta do Google. Introduza o nome da sua conta e receberá o procedimento para desbloquear por e-mail.

[[PIN]: Defina um código à escolha composto por quatro ou mais números.

[[Palavras-passe]: Defina uma palavra-passe composta por quatro ou mais números/letras.

Sugestão

- Certifique-se de que regista o número PIN ou palavra-passe que definir e que o conserva num local seguro.


3. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Tópico relacionado

[Alterar as definições](#)

Introduzir texto

Pode introduzir texto utilizando o teclado apresentado no ecrã.

Visualização no ecrã	Descrição
	Alterna entre letras, números e símbolos.
 *1	Introduz letras maiúsculas.
 *2	Introduz outros símbolos.
 *3	Muda o idioma de entrada.
	Elimina texto.
	Introduz ou adiciona linhas.

*1 A entrada de letras maiúsculas é desactivada depois de introduzir uma letra. Toque nesta tecla sempre que introduzir uma maiúscula. Para introduzir continuamente letras maiúsculas (caps lock), toque duas vezes na tecla. Para o cancelar o caps lock, prima de novo esta tecla.

*2 Isto aparece quando introduz números ou símbolos.

*3 Isto aparece quando seleccionou vários idiomas para utilizar para introduzir. Sempre que toca na tecla, o modo de entrada alterna entre os modos que definiu. Toque e segure para visualizar o ecrã de alternância do modo de entrada.

Sugestão

- Premir e manter premida uma tecla com uma marca em triângulo  no canto inferior direito permite-lhe introduzir letras ou símbolos, etc. relacionados com a letra da tecla.
- Para introduzir um URL ou letras, toque na área onde pretende introduzir texto para visualizar o teclado virtual.
- Poderá também ser apresentado um teclado numérico. Toque em  Aplicações e Widgets] -  Definições] -  Idioma e entrada]. De seguida, toque em  ao lado de [Teclado Padrão] seguido de [Teclas numeradas] para adicionar uma marca de verificação.

Para definir o idioma de entrada

Toque em  Aplicações e Widgets] -  Definições] -  Idioma e entrada]. De seguida, toque em  ao lado de [Teclado Padrão] seguido de [Idiomas de entrada] e coloque uma marca de verificação nos idiomas a utilizar.

Para ocultar o teclado virtual

Toque em  no canto inferior esquerdo do ecrã.

Seleccionar texto

Pode copiar ou procurar texto a partir do menu que é apresentado seleccionando texto num website ou URL.

1. Toque e segure o texto.
O texto seleccionado é apresentado realçado.
2. Toque no item pretendido no menu no canto superior direito do ecrã.

Sugestão

- Se arrastar o cursor que aparece no passo 1, pode alterar a dimensão do texto seleccionado.

Para colar texto

1. Toque e segure o local onde colar o texto e toque em [COLAR] ou [Área de Transferência].

Sugestão

- Toque em [Área de Transferência] para visualizar numa lista o histórico do texto que foi copiado. O texto que é utilizado com frequência pode também ser adicionado aos Favoritos.
- Pode alterar a localização para colar o texto arrastando o cursor para uma nova localização.

Configurar uma conta do Google

Tem de registar-se para obter uma conta do Google de modo a usar os serviços fornecidos pelo Google, tais como Google Play Store (registo gratuito).

Com uma conta do Google, pode sincronizar aplicações tais como E-mail, Calendário e Pessoas no seu tablet com outros dispositivos que também suportam os serviços Google.

Utilize a sua conta actual do Google

Se já tiver uma conta do Google que estiver a utilizar com um computador ou smartphone, pode utilizar essa conta também com o seu tablet. Introduza o nome e palavra-passe no ecrã de início de sessão apresentado para as aplicações do serviço Google.

Nota

- Certifique-se de que o seu tablet está ligado à Internet quando faz o registo para criar uma nova conta ou iniciar sessão no Google.

Registe-se para criar uma nova conta Google no tablet

Pode registar-se para criar uma conta Google quando utiliza o tablet pela primeira vez ou iniciar uma aplicação de serviço Google pela primeira vez.

Sugestão

- Não precisa de se registar para criar uma nova conta do Google quando já possui uma.
- Pode registar-se para criar uma conta Google tocando em [ Aplicações e Widgets] - [ Definições] - [Contas e sincronização] - [Adicionar conta] (no canto superior direito do ecrã) - [Google] nessa ordem.
- Pode também fazer o registo para criar uma conta Google acedendo directamente a Google (<https://www.google.com/accounts/>).

Tópico relacionado

[Introduzir texto](#)

[Sincronizar a conta](#)

[Alterar as definições](#)

Criar cópias de segurança dos dados do tablet

Deve copiar os dados do seu tablet e guardá-los num dispositivo de armazenamento (cópias de segurança). Vários dados, tais como imagens gravadas, conteúdos musicais e de vídeo transferidos, irão acumular-se no seu tablet à medida que os for utilizando. Se ocorrerem problemas imprevistos com o seu tablet, esses dados poderão ficar danificados ou perderem-se. Como medida preventiva em caso de tais acidentes, deve realizar cópias de segurança frequentes, para que possa recuperar os seus dados preciosos.

Nota

- Poderá não ser possível criar cópias de segurança de alguns dados do seu tablet.
- Algumas definições e aplicações poderão não dispor de qualquer método de cópia de segurança. Faça notas escritas e guarde-as num local seguro.

Dados para os quais poderá criar cópias de segurança

Pode copiar e guardar os seguintes dados no seu tablet como cópias de segurança.

- Ficheiros de música/vídeo/eBook não protegidos por direitos de autor
- Fotografias/imagens de fundo

Os dados são guardados nas seguintes pastas.

- Ficheiros de música: \Music
- Ficheiros de imagens de fundo: \Pictures
- Ficheiros de vídeo: \Movie
- Ficheiros de fotografia: \DCIM
- Ficheiros eBook: \Reader

Cópias de segurança de dados (copiar)

Utilize a aplicação Transf. Ficheiro para guardar os dados num cartão de memória SD comercialmente disponível.

1. Toque em  Aplicações e Widgets] seguido por  Transf. Ficheiro] para iniciar a aplicação Transf. Ficheiro.
2. Insira um cartão de memória SD na ranhura do cartão de memória SD.
3. Seleccione o ficheiro/pasta que pretende copiar do seu tablet.
4. Toque em .

Uma pasta chamada “\transferred” é criada no cartão de memória SD e os dados são copiados para essa pasta.

Nota

- Uma vez que conteúdos de vídeo adquiridos na Vídeo Unlimited*¹ estão protegidos por direitos de autor, não poderá fazer cópias de segurança para os mesmos segundo o método indicado. Copie-os num computador utilizando o software informático “Media Go”. Consulte aqui mais informações sobre a aplicação Media Go.
<http://mediago.sony.com/enu/introduction/>

*1 Video Unlimited é um serviço de vídeo disponível na Sony Entertainment Network.

Tópico relacionado

[Verificar o espaço livre](#)

[Importar/exportar conteúdos de um cartão de memória SD](#)

Importar conteúdo do seu computador

Se ligar um computador ao tablet utilizando o cabo USB fornecido para Multiportas (SGPUC2), pode copiar dados no computador para o tablet. Os dados copiados podem depois ser reproduzidos no tablet.

1. Ligue o tablet ao seu computador através do cabo USB fornecido para Multiportas (SGPUC2).
2. No computador, abra uma pasta que inclua o ficheiro que pretende exportar para o tablet.
3. Clique no botão [Iniciar] no seu computador.
4. Clique em [Computador].
5. Faça duplo clique na designação do modelo do seu tablet.
6. Faça duplo clique no destino para guardar os dados.
7. Arraste e largue o ficheiro que pretende copiar para este ecrã.

Nota

- O nome do menu apresentado no procedimento acima varia em função do sistema operativo do seu computador, ambiente informático ou o sistema operativo Android do tablet.
- Não desligue o tablet nem retire o cabo USB para Multiportas (SGPUC2) enquanto copia dados. Isto pode danificar os dados.
- O seu tablet não suporta o carregamento da bateria através da ligação USB a partir de um computador ou de um carregador comercialmente disponível não designado pela Sony.
- Os dados copiados serão armazenados na memória interna. Não pode alterar o destino para guardar os dados.
- Apenas os dados copiados em formatos de ficheiro suportados podem ser reproduzidos no tablet.
- Verifique o espaço livre do seu tablet quando importa dados do computador.

Tópico relacionado

[Ligar a um computador](#)

[Verificar o espaço livre](#)

[Formatos suportados](#)

Formatos suportados

Os formatos reproduzíveis dependem da aplicação ou conteúdos utilizados.

Nota

- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzíveis no seu tablet.

Vídeos

Formato/ Codec	Perfil	Resolução máxima	Taxa máxima de bits (Mbps)	 Galeria
				Extensão
H.263	Perfil0	704 × 576 (4CIF)	4	.mp4 .3gp
H.264 / AVC	Perfil inicial / Perfil principal / Perfil alto	1920 × 1080	40	.mp4 .m4v .3gp
MPEG-4	Perfil simples/perfil simples Advanced	1920 × 1080	10	.mp4 .3gp
WMV	Perfil simples/perfil principal	1920 × 1080	10	-

Música

Formato/ Codec	Taxa de amostragem (kHz)	Taxa máxima de bits (kbps)	 Play Music
			Extensão
AAC	Até 48	320	.m4a .mp4 .3gp
MP3	Até 48	320	.mp3
WAV	44.1	-	.wav
WMA	44.1	320	-
WMA Pro	44.1	192	-
FLAC	Até 48	-	.flac
MIDI	-	-	.mid .xmf
Vorbis	Até 48	256	.ogg

Fotografias

Formato/ Codec	Resolução máxima (pixéis)	 Galeria
		Extensão
JPEG	6048 × 4032	.jpg
GIF	2000 × 2000	.gif
PNG	2000 × 2000	.png
BMP	2000 × 2000	.bmp
WBMP	2000 × 2000	.wbmp
WEBP	2000 × 2000	.webp

Tópico relacionado

[Importar conteúdo do seu computador](#)

[Ligar um dispositivo USB compatível](#)

[Importar/exportar conteúdos de um cartão de memória SD](#)

Funcionamento do Volume (apenas para países/áreas que cumprem as Directivas europeias, excepto Rússia, Cazaquistão e Ucrânia)

O som de notificação e o pop-up de aviso [Verifique o nível do volume] destinam-se a proteger os seus ouvidos sempre que aumenta o volume (🔊) acima de um nível especificado nos seus auriculares ou auscultador.

Quando ouve o som de notificação e o pop-up de aviso aparece no ecrã, o volume (🔊) é ajustado para a definição inicial.

Pode fazer com que o pop-up de aviso desapareça tocando em [OK] no pop-up de atenção ou tocando na parte de fora do pop-up de atenção.

Nota

- Se tocar em [OK] no pop-up de aviso, isto permite-lhe aumentar o volume (🔊) para lá do nível especificado. Contudo, se utilizar o dispositivo durante 20 horas consecutivas depois de ajustar o volume (🔊) para lá do nível especificado, ouvirá o som de notificação e o pop-up de aviso aparecerá de novo.
- Tocar fora do pop-up de aviso não lhe permite aumentar o volume (🔊) para lá do nível específico. Escutará o som de notificação e o pop-up de aviso aparecerá de novo quando aumentar o volume (🔊) para lá do nível específico.
- Se desligar o ecrã quando o pop-up de aviso ainda estiver presente no ecrã, verá o pop-up de aviso de novo quando ligar e desbloquear o ecrã.
- Se encerrar o tablet quando o volume (🔊) está ajustado para lá do nível especificado, o volume (🔊) regressa automaticamente ao nível especificado.

Alterar as definições

Pode configurar várias definições do seu tablet no menu definições.

1. Toque em [ Aplicações e Widgets] - [ Definições] e nos itens pretendidos.
2. Toque nos itens de menu individual para configurar as definições.

Os itens de menu são os seguintes:

- REDES SEM FIOS E OUTRAS

Wi-Fi: Activar/desactivar a função Wi-Fi [\[Detalhes\]](#), definir Wi-Fi [\[Detalhes\]](#).

Bluetooth: Activar/desactivar a função Bluetooth [\[Detalhes\]](#), emparelhar [\[Detalhes\]](#).

Utilização de dados: Verificar o estado de utilização dos dados.

Mais...: Definição Modo de voo, VPN, etc.

- DISPOSITIVO

Som: Definir o som da notificação, o som do toque (som de operação), etc.

Visualização: Definições como brilho do ecrã [\[Detalhes\]](#), modo de poupança energética, saída HDMI Auto, tempo decorrido antes de o ecrã se desligar (modo de suspensão) [\[Detalhes\]](#) e tamanho da letra.

Armazenamento: Verificar a capacidade da memória interna do tablet ou cartão de memória SD.

Bateria: Verificar o nível restante da bateria e tempo de funcionamento.

Aplicações: Verificar a informação da aplicação instalada.

- PESSOAL

Contas e sincronização: Definições para sincronização de contas, tais como e-mail [\[Detalhes\]](#).

Serviços de localização: Definições para identificar a sua localização presente [\[Detalhes\]](#).

Segurança: Definições de segurança, tais como função de bloqueio do ecrã [\[Detalhes\]](#).

 Idioma e entrada: Definições para o idioma utilizado em menus e no teclado [\[Detalhes\]](#).

Cópia de segurança e reposição: Criar uma cópia de segurança dos dados e inicializar [\[Detalhes\]](#).

- SISTEMA

Data e hora: Definir a data & hora e visor.

Acessibilidade: Definir a função texto para fala, etc.

Acerca do tablet: Verificar a versão Android.

Nota

- O ecrã poderá apresentar-se distorcido com algumas aplicações se definir [Tamanho do tipo de letra] para [Grande] ou [Enorme] em [Visualização]. Se isso acontecer, defina [Tamanho do tipo de letra] para [Normal].

Verificar o espaço livre

Quando instala aplicações ou importa dados de outros dispositivos, etc., pode verificar o espaço livre do tablet.

1. Toque em [ Aplicações e Widgets] - [ Definições] - [Armazenamento].

Tópico relacionado

[Criar cópias de segurança dos dados do tablet](#)

[Importar conteúdo do seu computador](#)

Sincronizar a conta

A sincronização com a conta permite-lhe verificar a variedade das informações definidas no tablet online.

1. Toque em  Aplicações e Widgets] -  Definições] - [Contas e sincronização].
2. Defina o interruptor no canto superior direito do ecrã para [EM].
3. Toque em [ADICIONAR CONTA] e seleccione a conta que pretende sincronizar.
4. Toque na conta que adicionou e depois seleccione o item que pretende sincronizar.
5. Toque em  e volte à lista de contas.

Para eliminar uma conta

1. Toque na conta que pretende eliminar da lista de contas.
2. Toque em  (menu de opções) - [Remover conta].

Nota

- A conta é removida do tablet mas a conta em si não é eliminada.

Tópico relacionado

[Configurar uma conta do Google](#)

Lista de aplicações

As seguintes aplicações estão pré-instaladas no seu tablet. Pode iniciar cada aplicação tocando no respectivo ícone.

Sugestão

- Quando aparece  (menu de opções) no canto superior direito do ecrã, pode tocar no mesmo para visualizar o menu de opções.

Calendário

Gira a sua agenda e sincronize a agenda com o Calendário do Google [\[Detalhes\]](#).

Navegad.

Navegue nos websites da Internet [\[Detalhes\]](#).

Câmara

Tire fotografias ou filme [\[Detalhes\]](#).

Pessoas

Gira os contactos dos seus amigos ou colegas [\[Detalhes\]](#).

Relógio

Visualize a hora actual [\[Detalhes\]](#).

E-mail

Envie ou receba mensagens de e-mail do computador [\[Detalhes\]](#).

Filmes

Reproduza filmes.

Consulte a ajuda para esta aplicação para saber como utilizar a aplicação.

[Abra a ajuda para a aplicação](#)



Reproduza música.

Consulte a ajuda para esta aplicação para saber como utilizar a aplicação.

[Abra a ajuda para a aplicação](#)



Álbum

Visualize fotografias.

Consulte a ajuda para esta aplicação para saber como utilizar a aplicação.

[Abra a ajuda para a aplicação](#)



Galeria

Pesquisar ou editar fotografias [\[Detalhes\]](#).



Transf. Ficheiro

Para importar/exportar dados entre o cartão de memória SD/armazenamento USB e a memória interna do tablet [\[Detalhes\]](#).



Controlo remoto

Utilize o tablet como um controlo remoto [\[Detalhes\]](#).



Socialife

Consulte as mais recentes notícias, blogues e posts no Facebook e no Twitter, tudo numa única aplicação.

Consulte a ajuda para esta aplicação para saber como utilizar a aplicação.

[Abra a ajuda para a aplicação](#)



Verif. Wi-Fi

Verifique o estado da ligação e sugestões para a resolução de problemas Wi-Fi (LAN sem fios) [\[Detalhes\]](#).



Reader by Sony

Adquira e pesquise eBooks [\[Detalhes\]](#).



Guia de ajuda

Visualize este Guia de ajuda online. Pode transferi-lo para o tablet [\[Detalhes\]](#).

Guia de Arranque

Instruções para operações básicas no tablet, como ligar à Internet, etc.

Assistência

Aceda ao website de suporte a clientes da Sony.

Sony Select

Aceda a um website que introduz aplicações recomendadas pela Sony [\[Detalhes\]](#).

Registo do produto *1

Registar o seu tablet na Sony [\[Detalhes\]](#).

Video Unlimited *1

Aceda ao serviço de entrega de vídeo premium da Sony [\[Detalhes\]](#).

Music Unlimited *1

Aceda ao serviço de entrega de música na Cloud da Sony [\[Detalhes\]](#).

PlayMemories Online *1

Aproveite as suas fotografias e vídeos nos seus dispositivos favoritos, instantaneamente! [\[Detalhes\]](#)

Xperia Link

Ligação à Internet a partir do tablet utilizando o smartphone [\[Detalhes\]](#).

MediaRemote *1

Controle dispositivos Sony que suportam a aplicação MediaRemote através da rede Wi-Fi [\[Detalhes\]](#).

Definições

Altere várias definições do seu tablet [\[Detalhes\]](#).

Mensag. (SGPT13)

Envie ou receba SMS (mensagens curtas).

Play Music

Reproduza música.

Calculadora

Faça cálculos básicos [\[Detalhes\]](#).

Gmail

Envie ou receba Gmail [\[Detalhes\]](#).

Pesquisa Google

Faça pesquisas no Google [\[Detalhes\]](#).

Google+

Aceda ao serviço de rede social Google+ fornecido pela Google.

Messenger

Troque mensagens instantâneas com outros utilizadores do Google+.

Play Filmes ^{*1}

Reproduza filmes que tenha alugado no Google Play.

Maps

Encontre a sua localização e procure destinos/itinerários (Google Maps).

Local

Utilize este serviço para obter informações sobre lojas e locais.

Navigation

Utilize este sistema de navegação GPS apoiado na Internet que inclui a função de orientação por voz.

Latitude

Descubra onde os seus amigos se encontram num mapa.

 **Google Talk**

Converse por texto/voz e faça chamadas de vídeo (Google Talk).

 **Play Store**

Transfira ou adquira novas aplicações e actualize aplicações [\[Detalhes\]](#).

 **YouTube**

Serviço de partilha de vídeo.

 **Play Livros** *1

Procure e pré-visualize uma ampla gama de livros de bibliotecas e editoras do mundo inteiro.

 **Transferências**

Utilize o gestor de transferências para visualizar ou gerir transferências de conteúdos da Internet.

 **Tradutor**

Utilize um serviço de tradução gratuito amplamente utilizado por todo o mundo que lhe permite traduzir muitos idiomas de forma instantânea.

 **Drive**

Armazene e sincronize ficheiros para aceder aos seus dados a partir de qualquer lado utilizando diversos dispositivos.

 **Estúdio de filmes**

Edite/armazene facilmente filmes a partir dos seus filmes e fotografias.

 **Crackle** *1

Visualize longas metragens e programas televisivos de tempo integral [\[Detalhes\]](#).

 **Zinio**

Zinio é a aplicação mais importante para revistas no seu tablet, dando aos leitores acesso imediato a milhares de títulos globais [\[Detalhes\]](#).

 **Evernote**

Evernote transforma o seu tablet numa extensão do seu cérebro. Evernote é uma aplicação gratuita que o ajuda a lembrar-se de tudo em todo o seu tablet [\[Detalhes\]](#).

Skype

Faça chamadas de voz e vídeo gratuitas a outra pessoa no Skype, quer estas se encontrem num Android ou num PC, e envie MI aos seus amigos e família [\[Detalhes\]](#).

OfficeSuite

Visualize e partilhe ficheiros e anexos Microsoft Word, Excel, PowerPoint e PDF no seu tablet com uma única solução Office móvel completa repleta de funcionalidades [\[Detalhes\]](#).

AccuWeather

O AccuWeather apresenta previsões para 2,7 milhões de localizações, suporta 27 idiomas e inclui um gráfico meteorológico descritivo que vão apelar ao seu tablet [\[Detalhes\]](#).

HD Games

Descarrega jogos de alta qualidade para o teu tablet Android a partir da secção Melhores Jogos HD na loja online da Gameloft [\[Detalhes\]](#).

XPERIA Games

O blogue Xperia Games é a sua fonte para as mais recentes notícias sobre jogos no seu Telefone Xperia(TM) ou Xperia(TM) Tablet S [\[Detalhes\]](#).

Vkontakte *1

Cliente oficial para VK.com, a ferramenta multifunções para a comunicação e o encontro de amigos [\[Detalhes\]](#).

WildTangent Games *1

Jogue jogos à sua maneira! Do Fruit Ninja ao Reckless Racing, descubra a melhor forma de aceder e jogar jogos de topo tudo num só lugar com a aplicação WildTangent Games. Disponível em todos os desktops Xperia(TM) Tablet ou em Sony Select, pode jogar o que quiser, quando quiser! [\[Detalhes\]](#)

ivi.ru *1

A aplicação do maior cinema online gratuito da Rússia ivi.ru leva-o a entrar no mundo dos filmes, desenhos animados, séries e programas de TV. Todo o conteúdo é transmitido online: assim, não tem de descarregar nada [\[Detalhes\]](#).

 **Yandex.Mail** *1

Yandex.Mail no seu bolso!

Tire partido de todas as funcionalidades Yandex.Mail com o seu tablet [\[Detalhes\]](#).

 **Yandex.Search** *1

Yandex.Search é a resposta para todas as suas perguntas. A aplicação detecta automaticamente a natureza da sua consulta e apresenta instantaneamente a resposta de forma directa no seu ecrã [\[Detalhes\]](#).


*1 As aplicações ou serviços poderão não estar disponíveis em alguns países/regiões.

Utilizar o calendário

Pode gerir a sua agenda no seu tablet. Ao registar a sua conta Google, pode sincronizar o seu calendário do Google e os dados da sua agenda.

1. Toque em [Aplicações e Widgets] - [Calendário].

O calendário é apresentado.



Visualização no ecrã	Descrição
1 DIA	Apresenta os acontecimentos relativos a um dia.
2 SEMANA	Apresenta o calendário por semana.
3 MÊS	Apresenta o calendário por mês.
4 AGENDA	Apresenta a lista de itens marcados.
5 HOJE	Apresenta as marcações para o dia de hoje.
6 Novo acontecimento	Adiciona acontecimentos.
7 Definir data	Define uma data a apresentar.
8 Procurar	Procura um acontecimento.
9 Menu de opções	Ajusta definições detalhadas, como actualizar o visor ou configurar as definições gerais para o Calendário.

Sugestão

- Pode percorrer para cima/baixo/direita/esquerda na lista da agenda ou no mini-calendário para procurar pelos

meses ou datas e horas para encontrar acontecimentos.

Adicionar um acontecimento

1. Toque e segure a data e hora às quais pretende adicionar um acontecimento e toque em [Novo evento]. Ou toque em .
2. Introduza a data e hora iniciais e os detalhes da marcação e toque em [CONCLUÍDO] no canto superior direito do ecrã.

Sugestão

- Pode programar o tablet para que o notifique assim que se aproximar a data e hora marcadas.

Alterar um acontecimento

1. Toque no acontecimento que pretende alterar.
2. Toque em , introduza o item a alterar e toque em [CONCLUÍDO] no canto superior direito do ecrã.

Eliminar um acontecimento

1. Toque no acontecimento que pretende eliminar.
2. Toque em  seguido de [OK].

Nota


- Quando partilhar marcações no calendário do Google, escolha muito cuidadosamente as pessoas com quem deseja partilhá-las para evitar que fiquem expostas a utilizadores indesejados.
- Se o seu calendário não sincronizar com o calendário do Google automaticamente, toque em [ Definições] seguido de [Contas e sincronização] e certifique-se de que o selector no canto superior direito do ecrã está definido para [EM].
- Se definir o seu calendário para sincronizar automaticamente com o calendário do Google e alterar as marcações num computador ou outros dispositivos, o tablet irá ligar-se automaticamente com o calendário do Google. Isto poderá originar um custo de comunicações imprevisto.

Fotografar/filmar

Pode tirar fotografias e filmar utilizando as câmaras dianteira e traseira integradas. Existem várias definições disponíveis para fotografar e filmar, como tamanho de imagem. É também possível adicionar informações de localização às fotografias.

1. Toque em [Aplicações e Widgets] - [Câmara].

A aplicação Câmara inicia-se.



Visualização no ecrã	Descrição
1 Definições detalhadas	Ajusta definições detalhadas para registar fotografias ou filmes.
2 Ecrã de pré-visualização	Pré-visualiza o objecto em que está focado.
3 Mudança da câmara	Muda entre a câmara dianteira e a câmara traseira.
4 Botão de gravação	Inicia a gravação de uma fotografia ou filme.
5 Mudar de modo de gravação	Muda o modo de gravação entre fotografia, filme e fotografia panorâmica.
6 Histórico de gravação	Apresenta miniaturas de fotografias ou filmes gravados.

2. Aponte a câmara para o motivo e toque em  para tirar uma fotografia ou  para gravar um filme.

Para fotografias: A fotografia é tirada.

Para filmes: É iniciada a gravação de um filme. Tocar novamente em  interrompe a gravação.

Nota

- Não toque na lente das câmaras integradas. Se a lente se sujar ou ficar riscada, a qualidade da imagem poderá ser afectada.
- Não permita que entre luz directa do sol através da lente das câmaras integradas independentemente de o tablet estar ligado ou desligado. Isso poderá dar origem a avaria.

Sugestão

- A câmara traseira está equipada com uma função de autofocagem. Depois de tocar em , é tirada uma



fotografia quando o objecto é focado.

- Para adicionar informações de localização às fotografias, a função GPS deve estar activada ou o tablet deve estar ligado à rede quando estiver a tirar fotografias [\[Detalhes\]](#).
- Pode também ver as fotografias que tirou e suportes a partir de aplicações que reproduziu.
- A função de focagem permite-lhe focar a parte onde toca no painel táctil e seleccionar um modo.
- Pode também tirar uma fotografia enquanto grava um filme tocando em

Fotografar em modo panorâmico

1. Inicie a aplicação Câmara.
2. Toque em no lado direito do ecrã.
3. Aponte a câmara para a extremidade do motivo e toque em .

Inicia-se a gravação de fotos panorâmicas. Percorra o motivo com a câmara ou incline a câmara até ao lado contrário do motivo e toque em novamente para parar a gravação.

Sugestão

- Quando segura o seu tablet de lado, pode tirar fotografias panorâmicas na orientação horizontal. Quando segura o seu tablet na vertical, pode tirar fotografias panorâmicas na orientação vertical.

Encerrar a aplicação Câmara

Toque em apresentado na barra de estado no canto inferior esquerdo do ecrã. Se a barra de estado não for apresentada, toque no canto inferior esquerdo do ecrã uma vez.

Tópico relacionado

[Notas acerca de fotografias/filmes gravados](#)

Notas acerca de fotografias/filmes gravados

Direitos de autor e de imagem

As imagens e os sons que gravar no seu tablet poderão estar protegidos por direitos de autor. A utilização não autorizada de tais materiais para outros fins que não pessoais poderá violar leis de direitos de autor. A utilização ou modificação de imagens ou nomes de outras pessoas sem a sua permissão poderá violar direitos de imagem. Deve, por isso, levar em linha de conta os direitos de autor e de imagem quando decidir colocar imagens gravadas em websites na Internet. Algumas actuações, espectáculos e exposições poderão limitar as gravações até para uso pessoal. A gravação não autorizada de tais materiais poderá violar as leis de direitos de autor.

Configurar uma conta de e-mail

A conta de e-mail que utiliza habitualmente no seu computador pode ser utilizada no tablet. Se registar várias contas de e-mail, pode processar os e-mails de todas as contas ao mesmo tempo. Pode também pesquisar ou ordenar mensagens de e-mail recebidas.

1. Toque em [☰ Aplicações e Widgets] - [✉ E-mail].

A aplicação E-mail é iniciada e o ecrã para criar uma conta é apresentado.

2. Introduza o seu endereço de e-mail e palavra-passe e toque em [Seguinte].
3. Siga as instruções no ecrã para criar a conta de e-mail.

Assim que a conta for criada, é apresentado o ecrã da lista de e-mails.



Visualização no ecrã		Descrição
1	Seleção	Permite-lhe seleccionar e-mails tocando nas caixas de verificação para mover e-mails para uma outra pasta ou para eliminação conjunta.
2	Compor um e-mail	Compõe e envia um e-mail[Detalhes].
3	Procurar	Procura e-mails a partir da lista de e-mails.
4	Actualizar	Recebe e-mails.
5	Menu de opções	Ordena e-mails, adiciona/remove contas, etc.

Sugestão

- Para cada conta, pode definir o número de e-mails recebidos a colocar numa pasta tocando em ☰ (menu de opções) - [Configurações] - [Mensagens por pasta] no ecrã da lista de e-mails.
- As pesquisas abrangem o assunto, remetente e corpo do e-mail de todos os e-mails guardados no servidor.
- Os resultados são apresentados 10 de cada vez a partir dos e-mails mais recentes. Para procurar e-mails mais antigos, toque em [Carregar mais mensagens].

- Pergunte ao seu administrador de rede, etc. como deve ligar ao Microsoft Exchange Server.
- Para obter detalhes sobre a definição de um endereço de e-mail fornecido por um fornecedor de Internet, consulte o website do fornecedor, o centro de suporte, etc.

Tópico relacionado

[Compor/enviar um e-mail](#)

[Receber/eliminar e-mails](#)

Compor/enviar um e-mail

1. No ecrã da lista de e-mails, toque em  no canto superior direito do ecrã.
O ecrã de composição do e-mail é apresentado.
2. Toque em [Para] e introduza o endereço de e-mail do destinatário.
3. Introduza o assunto em [Assunto].
4. Introduza a mensagem em [Escrever e-mail].
5. Toque em [ ENVIAR].
O seu e-mail é enviado.

Sugestão

- Tocar em  no passo 2 permite-lhe introduzir o endereço a partir da aplicação [ Pessoas].
- Tocar em  no passo 3 permite-lhe anexar um ficheiro ao seu e-mail.
- Tocar em [Guardar rascunho] enquanto compõe permite-lhe guardar o rascunho.

Tópico relacionado

[Receber/eliminar e-mails](#)

Receber/eliminar e-mails

1. No ecrã da lista de e-mails, toque em  no canto superior direito do ecrã.

São apresentadas mensagens na caixa de entrada. Toque nos e-mails para os abrir.

Para responder a um e-mail

Toque em  (Responder) ou  (Responder a todos), componha a sua mensagem e toque em [ENVIAR].

Para reencaminhar um e-mail

Toque em  (Reencaminhar), componha a mensagem de reencaminhamento e toque em [ENVIAR].

Eliminar um e-mail

1. Toque no e-mail que pretende eliminar no ecrã da lista de e-mails ou abra o e-mails e toque em  no canto superior direito do ecrã.
2. Toque em [OK].
O e-mail é eliminado.

Tópico relacionado


[Compor/enviar um e-mail](#)

Navegar em websites

A aplicação Navegad. permite-lhe aceder e navegar em websites na Internet. Pode visualizar/alternar entre vários websites utilizando os separadores.

1. Toque em [☰ Aplicações e Widgets] - [🌐 Navegad.].

A aplicação Navegad. inicia-se.



Visualização no ecrã		Descrição
1	Separador	Permite-lhe adicionar um separador para pesquisar vários websites alternando entre separadores.
2	Barra de endereços	Permite-lhe introduzir o endereço (URL) do website pretendido. O teclado virtual é apresentado quando toca na barra de endereços.
3	Adicionar marcador	Adiciona o website que pesquisa aos marcadores.
4	Procurar	Permite-lhe introduzir uma palavra-chave para procurar na Web. O teclado virtual é apresentado quando toca no botão de procura.
5	Marcador/Histórico	Permite-lhe introduzir seleccionar um website para pesquisar a partir dos marcadores ou aceder ao histórico de acessos.
6	Menu de opções	Ajuste definições detalhadas, como mudar para Navegad. no Aplicações Pequenas, etc.

2. Toque na barra de endereços do navegador.
O teclado virtual é apresentado.
3. Introduza o endereço (URL) do website pretendido e toque na tecla .

Nota

- Se o conteúdo não for apresentado correctamente, toque em [Definições] seguido de [Avançadas] no  (menu de opções) e depois toque em [Activar Vista Rápida] para remover a marca de verificação.
- Alguns websites poderão não ser apresentados, porque o navegador não suporta os formatos de fotografia/filme ou plug-ins utilizados pelo website.
- Pode iniciar o navegador utilizando a funcionalidade Aplicações Pequenas. Neste caso, as seguintes funções não são suportadas.
 - Reproduzir conteúdo flash
 - Navegar em websites utilizando os separadores
 - Marcadores e histórico de acessos

Sugestão

- Pode navegar na Internet introduzindo uma palavra-chave ou frase em vez do endereço (URL) no passo 3.
- Se a barra de endereços não for apresentada no topo do ecrã, toque no separador.
- Pode copiar ou procurar texto a partir do menu que é apresentado seleccionando texto num website ou URL.
- Se o website for apresentado de modo diferente de quando é visualizado num computador, toque em  (menu de opções) no canto superior direito do ecrã e coloque uma marca de verificação em [Pedir versão do site para computador] no menu. De seguida, pode percorrer o website tal como num computador.
- Pode definir se pretende visualizar na versão desktop ou site móvel para cada separador.

Para adicionar/eliminar um separador

Para adicionar um separador, toque em  na extremidade direita da lista de separadores.

Para eliminar um separador, toque em  na extremidade direita interior do separador.

Tópico relacionado

[Seleccionar texto](#)

[Adicionar marcadores](#)

[Aceder a sites a partir de marcadores/histórico de acessos](#)

Adicionar marcadores

A função de marcador permite-lhe gravar endereços (URLs) de websites que visite frequentemente para que possa aceder aos mesmos rapidamente. Pode também adicionar atalhos a estes URL no ecrã Principal.

Para adicionar um marcador para um endereço (URL)

Toque em  à direita da barra de endereços para verificar as informações detalhadas e depois toque em [OK].

Para criar um atalho no ecrã Principal para um endereço (URL)

Toque em  à direita da barra de endereços, seleccione [ Ecrã principal] como o destino e depois toque em [OK].

Para aceder a um website a partir do respectivo marcador

Toque em  para invocar a lista de marcadores gravados. Toque no website pretendido na lista.

Tópico relacionado

[Aceder a sites a partir de marcadores/histórico de acessos](#)

Aceder a sites a partir de marcadores/histórico de acessos

Pode aceder a um website a partir de um marcador registado ou do histórico de acessos.

1. Toque em .
2. Toque em [MARCADORES] ou [HISTÓRICO].
 - [MARCADORES]: Apresenta a lista de marcadores registados.
 - [HISTÓRICO]: Apresenta a lista de websites a que acedeu previamente.
3. Toque no item que pretende visualizar.

Para eliminar o histórico de acessos

Toque em  enquanto o histórico de acesso está activado.

Utilizar a calculadora

Utilize o tablet como uma calculadora. Para além de quatro operações aritméticas de adição, subtração, multiplicação e divisão, encontra também disponíveis a função trigonométrica, função exponencial, logarítmica, etc.

1. Toque em [ Aplicações e Widgets] - [ Calculadora].

A aplicação Calculadora inicia-se.

Sugestão

- Esta aplicação pode ser utilizada como Aplicações Pequenas.

Tópico relacionado

[Utilizar “Aplicações Pequenas”](#)


Registar contactos

Pode registar nomes, números de telefone, endereços, etc. como contactos frequentemente utilizados. Ao registar a sua conta Google, pode sincronizar Pessoas com os Contactos Gmail, tornando-os ainda mais práticos.

Se estiver a utilizar o Microsoft Exchange Server, pode gerir os seus contactos de trabalho ligando a Microsoft Exchange Server.

1. Toque em [☰ Aplicações e Widgets] - [👤 Pessoas].

A aplicação Pessoas inicia-se.



Visualização no ecrã	Descrição
1 GRUPOS	Apresenta os grupos de contactos.
2 TUDO	Apresenta todos os contactos.
3 FAVORITOS	Apresenta os contactos que registou como FAVORITOS.
4 Procurar	Procura um contacto.
5 Novo contacto	Regista um novo contacto.
6 Editar contacto	Edita um contacto seleccionado.
7 Menu de opções	Ajusta definições detalhadas, como partilhar contactos com outras aplicações ou eliminar os contactos.

2. Toque em [TUDO] no canto superior esquerdo do ecrã.

3. Toque em 👤.

4. Introduza os dados e toque em [✅ CONCLUÍDO].

O contacto é registado.

Sugestão

- O contacto também pode ser registado tocando em ⏪ (Voltar) no canto inferior esquerdo do ecrã Principal

no passo step 3. Quando toca em , os dados que está a editar são descartados.

Para editar contactos

Toque no contacto que pretende editar e em  no canto superior direito do ecrã apresentado.

Para eliminar contactos

Toque no contacto que pretende eliminar e em  (menu de opções) - [Eliminar].

Para mudar entre os contactos que são apresentados

Toque em  (menu de opções) - [Contactos a apresentar] - (a conta), pode mudar entre as listas de contactos das contas individuais. Pode também especificar todas as contas ou várias contas.

Nota

- Se os seus contactos não sincronizarem com os contactos do Google automaticamente, toque em  [Definições] seguido de [Contas e sincronização] e verifique se o selector no canto superior direito do ecrã está definido para [EM].

Tópico relacionado

[Agrupar/juntar contactos](#)

Agrupar/juntar contactos

Registar grupos

1. Toque em [GRUPOS] no canto superior esquerdo do ecrã e em .
Se tiver várias contas, toque na conta na qual pretende registar o grupo.
2. Introduza o nome do grupo e digite o nome da pessoa que pretende incluir.
3. Toque em CONCLUÍDO].
O grupo é registado.

Juntar contactos

Pode juntar os contactos de uma pessoa que tenha dois ou mais endereços de e-mail, etc, e que tenham sido registadas como contactos separados.

1. Toque em [TUDO] no canto superior esquerdo do ecrã.
2. Toque num dos seus contactos e em  no canto superior direito do ecrã apresentado.
3. Toque em  (menu de opções) - [Associar].
4. Toque no contacto que pretende juntar.
O contacto seleccionado no passo 4 é unido ao contacto seleccionado no passo 2. O nome do contacto depois de unir os contactos será o do contacto seleccionado no passo 2.

Apresentar o relógio

O relógio é fácil de ver mesmo à distância e possui um fundo que muda de acordo com o tempo.

1. Toque em [ Aplicações e Widgets] - [ Relógio].

A aplicação Relógio é iniciada e o relógio digital é apresentado.

Tocar nos ícones permite-lhe realizar as operações seguintes.



: Programa o alarme.



: Reproduz apresentação de diapositivos.



: Reproduz música.



: Volta ao ecrã Principal.

Sugestão

- A hora programada para o alarme é apresentada no ecrã.
- Toque em qualquer local no ecrã para alterar o brilho do ecrã entre dois níveis.

Importar/exportar conteúdos de um cartão de memória SD

A aplicação Transf. Ficheiro permite-lhe importar/exportar dados entre a memória interna do tablet e um cartão de memória SD.

Para importar/exportar dados entre a memória interna do tablet e um cartão de memória SD

1. Insira um cartão de memória SD na ranhura do cartão de memória SD.
 2. Toque em  Aplicações e Widgets] - [ Transf. Ficheiro].
A aplicação Transf. Ficheiro inicia-se.
 3. Toque no ficheiro ou pasta que pretende transferir para adicionar uma marca de verificação.
 - Tocar no ícone do suporte de gravação alterna entre ecrãs para importação e exportação.
 - Para mover para uma pasta, toque no ícone da pasta na lista. Para visualizar informações detalhadas sobre a pasta, toque e segure no ícone da pasta.
 4. Para seleccionar uma pasta de destino, toque em  em [Importar para] ou [Exportar para].
Se não seleccionar uma pasta, o ficheiro é transferido para a pasta [transferred] no suporte.
 5. Toque em  ou .
- Inicia-se a transferência do ficheiro.

Nota

- Não retire o suporte durante a transferência de dados.

Tópico relacionado

[Verificar o espaço livre](#)

[Formatos suportados](#)

[Inserir/remover um cartão de memória SD](#)

Utilize o tablet como um controlo remoto

Pode alternar entre dois tipos de controlos remotos no ecrã do controlo remoto.

- Controlo remoto “completo”
Pode operar a função de controlo remoto tocando nos botões, tal como com um controlo remoto IR normal.
- Controlo remoto “gesto”
Isto confere uma nova dimensão às operações de controlo remoto. A função de controlo remoto reage quando o tablet detecta o movimento dos dedos, como o toque e movimento no ecrã táctil, independentemente do ponto onde tocar no ecrã. Dessa forma, pode utilizar o controlo remoto instintivamente, sem olhar para o ecrã do tablet.

Tópico relacionado

[Registar o controlo remoto](#)

[Utilizar “MediaRemote”](#)

Registar o controlo remoto

O tablet pode ser utilizado como um controlo remoto utilizando a funcionalidade de controlo remoto por infravermelhos (IV).

Ao registar vários códigos de controlos remotos, pode operar vários dispositivos com um único tablet.

Operações frequentemente utilizadas, tal como alterar o volume ou canais podem ser realizadas por gestos intuitivos.

1. Toque em [ Aplicações e Widgets] - [ Controlo remoto].
A aplicação Controlo remoto inicia-se.
2. Toque em [Registar dispositivo] ou [ Registar dispositivo].
3. Toque em [Registo fácil].
4. Registe o seu tablet como controlo remoto utilizando as seguintes instruções do ecrã.
Execute [Teste de controlo remoto], se necessário.
Assim que terminar a configuração, é apresentado o ecrã da lista de dispositivos. Toque no nome do dispositivo registado.



Visualização no ecrã	Descrição
1	Altere entre a funcionalidade do controlo remoto completo ou por gestos Alterna a função de controlo remoto entre a função de controlo remoto “gesto” accionada por gestos como movimentar ou deslizar e a função de controlo remoto “completo” accionada pelo toque de [Detalhes] .
2	Alternar os controlos remotos registados Alterna o controlo remoto registado tocando no ícone situado à esquerda e à direita do dispositivo actualmente controlado.
3	Configurar macro Regista a macro que lhe permite realizar vários comandos em sucessão tocando apenas no botão.
4	Menu de opções Ajusta definições detalhadas, como editar ou eliminar os dispositivos registados.
5	Macro registada Toque para executar a macro registada.

Sugestão

- Esta aplicação pode ser utilizada como Aplicações Pequenas.
- Pode configurar a definição do exterior tocando em [Alterar skin] no  (menu de opções). Pode configurar o exterior de forma separada para cada dispositivo registado.
- Se não visualizar a categoria ou o fabricante, permita que o tablet identifique o sinal do controlo remoto e depois o registre.
- Poderão ser apresentados dois ou mais dispositivos dependendo da categoria ou do fabricante. No caso da apresentação de mais do que um dispositivo, teste o funcionamento do controlo remoto com cada um dos controlos remotos apresentados e seleccione aquele que funciona correctamente.

Para registar como um controlo remoto para outro dispositivo

Toque em  (Voltar) e depois toque em [ Registrar dispositivo] no ecrã da lista de dispositivos.

Identificar o sinal do controlo remoto e registá-lo

Se a categoria ou o fabricante do dispositivo não for apresentado em [Registo fácil], registre o controlo remoto da seguinte forma.

1. Inicie a aplicação Controlo remoto.
2. Toque em [ Registrar dispositivo] ou [Registrar dispositivo].
3. Toque em [Aprender a partir do controlo remoto].
4. Seleccione a categoria.
É apresentada uma imagem do controlo remoto no ecrã.
5. Toque no botão ao qual pretende atribuir o sinal.
6. Quando o ecrã de menus for apresentado, toque em [Aprender comando remoto].
7. Aproxime o controlo remoto da porta de dados IR do tablet para o registar, toque em [Iniciar] e prima o botão para que seja identificado no controlo remoto.
Assim que o botão for registado, o ecrã volta a apresentar o controlo remoto.

Sugestão

- Para identificar mais botões, repita os passos 4 a 7.

Tópico relacionado

[Utilizar “Aplicações Pequenas”](#)

[Programar operações no controlo remoto \(função macro\)](#)

Programar operações no controlo remoto (função macro)

Com a função macro, pode registar várias operações de dispositivos registados na aplicação do controlo remoto de forma sucessiva, permitindo-lhe realizar as operações pela ordem registada apenas com o toque de um botão.

1. Inicie a aplicação Controlo remoto.
2. Seleccione e toque no dispositivo pretendido.
3. Toque em  Macros].
4. Toque em [Nova macro].

Registe uma macro pela seguinte ordem.

- Seleccione um botão.
- Verifique a operação (registre a hora da operação).
- Introduza um nome para a macro.

Toque em [OK] e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Se o registo chegar ao fim, aparece um botão com o nome de uma macro na parte de baixo do ecrã do controlo remoto. Ao tocar no botão, pode executar a macro registada.

Definição do Som de Saída Áudio

Pode definir o som de saída áudio para desfrutar melhor de música, vídeos, jogos e mais.

As definições de som incluem a recomendação pela Sony de [ClearAudio+], [Melhorias do som] que pode ajustar como desejar, e [Normalizador dinâmico].

1. Toque em  Aplicações e Widgets] -  Definições] - [Som].
2. Toque na definição pretendida nos itens seguintes.
 - [ClearAudio+]: As definições de som recomendadas pela Sony para a música otimizam as definições da tecnologia de processamento de sinal digital com um único toque.
 - [Melhorias do som]: Defina as tecnologias de áudio com as quais o seu tablet está equipado ou verifique quais é que estão a ser utilizadas. Essas definições não estão disponíveis quando [ClearAudio+] está activado. Os itens que pode configurar a partir das definições são os seguintes.
 - [Equalizador]: Define a qualidade de som adequada para o género de música.
 - [Clear Phase(TM)]: Define a qualidade de som adequada para as colunas incorporadas.
 - [xLOUD(TM)]: Reproduza som dinâmico a partir das colunas incorporadas. Esta definição não está disponível quando [S-Force Front Surround 3D] está activado.
 - [S-Force Front Surround 3D]: Recrie um campo de som 3D surround virtualmente.
 - [Normalizador dinâmico]: Minimiza as diferenças de volume entre conteúdo. Por exemplo, esta definição pode impedir que as canções sejam reproduzidas com o som muito alto ou muito baixo quando reproduz canções aleatoriamente a partir de diversos álbuns com diferentes volumes de gravação.

Nota

- [S-Force Front Surround 3D], [xLOUD(TM)] e [Normalizador dinâmico] não estão disponíveis enquanto utiliza algumas aplicações de comunicações de voz.
- [ClearAudio+], [Melhorias do som] e [Normalizador dinâmico] não são suportados com dispositivos ligados através de Bluetooth ou Multiportas.

Tópico relacionado

[Alterar as definições](#)

Utilizar o Sony Select

Sony Select permite-lhe aceder a um website que apresenta uma gama selectiva de aplicações adequadas para utilização com o seu tablet.

1. Toque em [ Aplicações e Widgets] - [ Sony Select].

O navegador inicia-se e apresenta o website.

Nota

- Para transferir aplicações, as definições da conta do Google são necessárias.
- Algumas aplicações implicam custos.
- É transferido um grande volume de dados quando transfere e actualiza aplicações.

Reproduzir fotografias/vídeos


A aplicação Galeria permite-lhe apresentar ou reproduzir fotografias e vídeos no seu tablet ou Picasa Web Albums. Pode também publicar facilmente fotografias em serviços online para partilhá-las.

Pode visualizar informações detalhadas bem como ordenar ou filtrar as suas fotografias e vídeos.

1. Toque em [☰ Aplicações e Widgets] - [🖼️ Galeria].

A aplicação Galeria inicia-se.

2. Toque em álbuns ou miniaturas para seleccionar as fotografias ou vídeos que pretende reproduzir. As fotografias ou vídeos seleccionados são reproduzidos no ecrã de reprodução.



Visualização no ecrã		Descrição
1	Partilhar	Selecciona o dispositivo que deseja utilizar para partilhar fotografias ou filmes e publicá-los.
2	Apresentação de diapositivos	Inicia a reprodução da apresentação de diapositivos.
3	Mudar a área de visualização de fotografias	Muda a área de visualização de fotografias.
4	Eliminar	Elimina a fotografia seleccionada.
5	Menu de opções	Define ou ajusta definições, tal como a edição de fotografias.

Sugestão

- Pode reproduzir fotografias ou vídeos guardados em Picasa Web Albums. Se definir para sincronizar com Picasa Web Albums disponível com a conta Google que criou com a aplicação Definições, Picasa Web Albums aparecerá na sua lista de álbuns.
- Utilizando o menu no canto superior direito do ecrã, pode ordenar fotografias ou vídeos por detalhes como, por exemplo, a hora ou o local onde foram tiradas/filmados.
- Ao tocar e segurar nas miniaturas em sucessão, pode seleccionar várias fotografias ou vídeos.
- Pode controlar a reprodução no ecrã de reprodução.

Para visualizar fotografias em ecrã de página inteira

Toque em [Encher a área de visualização] a partir do menu de opções do ecrã de reprodução de fotografias. Para cancelar a vista em ecrã de página inteira, toque em [Ajustar à área de visualização].

Para visualizar o local onde foi tirada a fotografia

Toque em  ou  com a área de visualização não expandida. Se a fotografia incluir informações sobre o local onde foi tirada, aparece um mapa com a localização indicada no mesmo. Para voltar às miniaturas, toque em .

Sugestão

- Pode tirar fotografias que incluem informações de localização utilizando câmaras integradas.

Reproduzir automaticamente fotografias (apresentação de diapositivos)

1. Seleccione os álbuns ou as miniaturas das fotografias que pretende reproduzir como uma apresentação de diapositivos e depois toque em .

Inicia-se a reprodução da apresentação de diapositivos.

Tópico relacionado

[Partilhar fotografias/vídeos](#)

[Editar fotografias](#)

Partilhar fotografias/vídeos

1. Toque e segure no álbum ou miniaturas das fotografias que pretende partilhar e toque em  ou toque em  no ecrã de reprodução.
2. Toque no nome do serviço que pretende utilizar para a partilha de fotografias ou vídeos.
3. Poste as fotografias ou vídeos seguindo as instruções apresentadas no ecrã.

Sugestão


- Pode seleccionar várias fotografias ou vídeos ao tocar e segurar nas miniaturas em sucessão.

Tópico relacionado

[Editar fotografias](#)

Editar fotografias

1. No ecrã de reprodução, toque em  (menu de opções) - [Editar].
2. Toque em [Editor de fotografias].
3. Toque no ícone de edição na parte inferior do ecrã.
Pode adicionar diversos efeitos às suas fotografias.



Visualização no ecrã		Descrição
1	Brilho	Ajusta as definições de brilho das fotografias, tal como sucede para os realces.
2	Efeitos	Ajusta as definições de efeito das fotografias, tal como sucede para a posterização.
3	Cor	Ajusta as definições de cor, tal como sucede para a saturação.
4	Editar	Faz edições a fotografias, tal como recortar.

4. Quando terminar a edição, toque em [GUARDAR].

Tópico relacionado

[Partilhar fotografias/vídeos](#)

Verificar a ligação Wi-Fi

A aplicação Verif. Wi-Fi permite-lhe verificar a ligação Wi-Fi do seu tablet quando ocorre um problema de ligação.

1. Toque em [ Aplicações e Widgets] - [ Verif. Wi-Fi].
Inicia-se a aplicação Verif. Wi-Fi.
2. Toque em [Testar] no canto superior direito do ecrã para começar a verificar a ligação.
Os itens são verificados em sucessão, sendo apresentadas possíveis causas e soluções.

Sugestão

- Se tocar em [ DEFINIÇÕES] no canto superior direito do ecrã, pode visualizar o ecrã de definições para a ligação Wi-Fi. Utilize  para regressar à aplicação Verif. Wi-Fi. Se tocar em  para visualizar o ecrã Principal, o ecrã de definições aparece quando inicia a aplicação Verif. Wi-Fi a próxima vez.

Tópico relacionado

[Ligação ao Wi-Fi](#)

Ler livros digitais

Transporte os seus livros digitais favoritos no seu tablet. O design intuitivo é ideal para a leitura em viagem, permitindo gravar com marcadores, realçar e ajustar o tamanho de fonte à medida que vai lendo. Pode até sincronizar marcadores e itens realçados com outros dispositivos compatíveis. A aquisição de conteúdos é simplificada com a Reader(TM) Store online. Nos países onde não for possível realizar compras na Reader(TM) Store, pode continuar a desfrutar de livros no seu tablet, carregando-os a partir de um cartão de memória (apenas livros não protegidos por direitos de autor).

- Gravar marcador e realçar
- Tamanhos de fontes ajustáveis
- Navegação intuitiva
- Sincronização com outros dispositivos compatíveis

1. Toque em  Aplicações e Widgets] - [ Reader by Sony].

A aplicação Reader by Sony inicia-se.

Nota

- O Reader (TM) Store pode não se encontrar disponível em alguns países/regiões.
- Reader (TM) Store utiliza o Adobe DRM, e é necessária uma ID da Adobe para autorizar o seu tablet para visualizar conteúdo protegido.
- Se ainda não tiver uma ID da Adobe, a Reader (TM) Store criará uma utilizando o mesmo endereço de e-mail e palavra-passe utilizados para criar uma conta da Reader (TM) Store.
- Se já tiver uma ID da Adobe, é-lhe pedido que forneça o endereço de e-mail e palavra-passe adequados para autorizar o seu tablet.
- Os eBooks adquiridos na Reader (TM) Store serão apresentados automaticamente na sua biblioteca.
- Com a aplicação Reader by Sony no seu tablet, pode desfrutar de livros diferentes dos eBooks da Reader (TM) Store EPUB ou em PDF carregando-os através do cartão USB ou SD ou transferindo o conteúdo directamente do browser do tablet.

Informações de suporte

Apenas para clientes no Reino Unido

<http://readerstore.sony.com/uk/help>

Tópico relacionado

[Confirmar informações de transferência ou actualização na barra de estado](#)

[Importar/exportar conteúdos de um cartão de memória SD](#)

Registar o tablet

Sony recomenda-lhe que registe o seu tablet para que possamos fornecer o melhor suporte a clientes.

1. Toque em [ Aplicações e Widgets] - [ Registo do produto].

O navegador inicia-se e aparece o site de registo de produtos da Sony.

2. Registe o seu tablet utilizando as seguintes instruções do ecrã.

Sugestão

- Em alguns países/regiões, é-lhe pedido que apresente informações, tais como folhetos fornecidos com o tablet, a garantia ou um recibo emitido na loja onde adquiriu o tablet. Guarde estes documentos à mão.

Nota

- Esta aplicação ou serviço poderá não estar disponível em alguns países/regiões.

Utilizar o serviço de entrega de vídeo “Video Unlimited”

Video Unlimited traz-lhe um novo mundo de entretenimento para o seu tablet. Agora pode transferir os seus vídeos favoritos para o seu tablet e visualizá-los sempre que quiser, onde quiser.

Nota

- Esta aplicação ou serviço poderá não estar disponível em alguns países/regiões.
- Poderão aplicar-se taxas de utilização de Internet para a utilização deste serviço. O utilizador é responsável por todas as taxas de Internet aplicáveis. Contacte o seu operador para obter mais informações.
- Pode pesquisar conteúdos sem iniciar sessão, contudo, certifique-se de que possui uma conta registada para adquirir e transferir conteúdos.
- O seu tablet deve estar ligado a uma rede utilizando Wi-Fi ou comunicações móveis para utilizar a função de pré-visualização.
- O seu tablet deve estar ligado a uma rede utilizando Wi-Fi para transferir os conteúdos adquiridos. Os conteúdos adquiridos podem ser transferidos de [ Download List].
- Para transferir conteúdos, a sua localização actual deve ser igual à do país/região da sua conta.
- Certifique-se de que possui espaço livre suficiente para descarregar os conteúdos.

Informações de suporte

Reino Unido

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_GB

Irlanda

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_IE

Alemanha

<http://qriocity-de.custhelp.com/app/home>

França

<http://qriocity-fr.custhelp.com/app/home>

Itália

<http://qriocity-it.custhelp.com/app/home>

Espanha

<http://qriocity-es.custhelp.com/app/home>

Utilizar o serviço de entrega de música “Music Unlimited”

Music Unlimited é um serviço de música disponível na Sony Entertainment Network. Pode escolher a sua música favorita a partir de uma diversidade de conteúdos de música e ouvi-la sempre que desejar. Faça o upload da sua biblioteca pessoal para acesso em qualquer altura, em qualquer lugar bem como para descobrir novos favoritos a partir de recomendações automáticas baseadas nos seus hábitos de ouvir música singulares. Recomendações automáticas permitem-lhe alargar os seus interesses musicais.

- Música sob pedido – Ouça as músicas que preferir, quando quiser
- Milhões de músicas, desde os êxitos mais recentes aos clássicos favoritos
- Canais de rádio que incluem géneros, estados de espírito e épocas
- Sem publicidade e avanços ilimitados
- Possibilidade de sincronizar e reproduzir a sua colecção pessoal
- Acesso a partir de uma variedade de dispositivos

1. Toque em  Aplicações e Widgets] - [ Music Unlimited].

Nota

- Esta aplicação ou serviço poderá não estar disponível em alguns países/regiões.

Informações de suporte

Reino Unido

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_GB

Irlanda

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_IE

Alemanha

<http://qriocity-de.custhelp.com/app/home>

França

<http://qriocity-fr.custhelp.com/app/home>

Itália

<http://qriocity-it.custhelp.com/app/home>

Espanha


<http://qriocity-es.custhelp.com/app/home>

Utilizar o Gmail

Pode utilizar o Gmail no tablet se registar a sua conta da Google no tablet.

1. Toque em [☰ Aplicações e Widgets] - [✉ Gmail].

Inicia-se o Gmail.



Visualização no ecrã		Descrição
1	Compor um e-mail	Compõe e envia um e-mail.
2	Procurar	Procura e-mails a partir da lista de e-mails.
3	Actualizar	Verifica novos e-mails.
4	Menu de opções	Ajusta definições detalhadas, como gerir etiquetas ou configurar as definições gerais para o Gmail.

Nota

- Para ver detalhes sobre como utilizar o Gmail, toque em ☰ (menu de opções) - [Ajuda].

Procurar aplicações

Aplicações, tais como jogos e ferramentas úteis, podem ser transferidos para o tablet a partir do Google Play fornecido pela Google. Pode também verificar a existência de actualizações de aplicações e aplicações de actualização para a versão mais recente.

Toque em [ Aplicações e Widgets] no canto superior direito do ecrã Principal, seguido de [ Play Store] na lista de aplicações.

Pode também utilizar o Google Play a partir do seu computador.

<http://play.google.com/>

Este website apresenta o Google Play e permite-lhe gerir aplicações que tenha transferido a partir do Google Play e instalado no seu tablet.

Para a utilizar a Play Store, tem de definir a sua conta do Google [[Detalhes](#)].

Utilizar “MediaRemote”

MediaRemote é uma aplicação de controlo remoto Wi-Fi que pode ser utilizada com dispositivos tais como televisores Sony BRAVIA e leitores de Blu-ray Disc. Além de permitir mais operações do que as operações convencionais do controlo remoto, a MediaRemote possui várias funções como entrada de teclado e apresentação de informações de conteúdos, permitindo-lhe utilizar e desfrutar de dispositivos Sony mais facilmente.

Nota

- Esta aplicação ou serviço poderá não estar disponível em alguns países/regiões.
- Tenha em atenção a segurança da rede doméstica quando introduzir informações pessoais.

Preparar o MediaRemote

1. Ligue o dispositivo Sony à sua rede doméstica.

Para obter detalhes sobre a ligação, consulte as instruções de utilização fornecidas com o dispositivo e router Wi-Fi.

2. Ligue o seu tablet à mesma rede doméstica à qual se encontra ligado o dispositivo Sony.

3. Registe o seu tablet no dispositivo Sony.

Para obter detalhes sobre as definições, consulte as instruções de utilização fornecidas com o dispositivo.

Consulte a Ajuda na aplicação MediaRemote para saber como utilizar essa aplicação.

Utilizar o Media Go

O Media Go é um software informático que suporta a gestão de conteúdos e transfere-os entre o seu tablet e o computador. Ao instalar o Media Go no seu computador, pode transferir músicas, fotografias e vídeos para o seu tablet.

Nota

- Para obter detalhes sobre como utilizar o Media Go, consulte a ajuda no menu principal do Media Go.

Instalar o Media Go no seu computador

1. Aceda a <http://www.sony.com/mediago/Tablet> a partir do seu computador e transfira o Media Go.
2. Faça duplo clique no ficheiro transferido.
3. Instale o Media Go seguindo as instruções do ecrã.
Se lhe for pedido para instalar componentes de software adicionais durante a instalação, transfira e instale-os, seguindo as instruções.

Transferir conteúdos para o tablet utilizando o Media Go

1. Ligue o seu computador ao seu tablet com o cabo USB fornecido para Multiportas.
2. Inicie o Media Go seleccionando-o no menu inicial do seu computador.
Pode agora transferir conteúdos entre o seu tablet e computador.

Nota

- Se o [nome do modelo do seu tablet] não for apresentado à esquerda do ecrã Media Go, isto significa que o seu tablet não é reconhecido pelo computador. Verifique se o controlador do dispositivo se encontra correctamente instalado.
- Para obter detalhes sobre a utilização do Media Go num computador, consulte <http://www.sony.com/mediago/Tablet>.

Tópico relacionado

[Ligar a um computador](#)

Zinio

Zinio é a aplicação mais importante para revistas no seu tablet, dando aos leitores acesso imediato a milhares de títulos globais. Leia e transfira edições únicas ou subscrições das suas revistas favoritas e sincronize a sua biblioteca com o seu computador doméstico, smartphone e tablet sem falhas. Mantenha-se a par dos temas e histórias na moda com revistas como Rolling Stone, The Economist, Hello!, US Weekly, T3, Macworld, Travel + Leisure e muito mais.

Principais funcionalidades

- Milhares de revistas de topo no maior quiosque do mundo.
- Páginas inteiras a cores ou no modo apenas de texto.
- Funcionalidades interactivas, suportes ricos e conteúdo multimédia exclusivo em revistas seleccionadas.
- Subscrições completas ou números únicos disponíveis para que possa escolher o que deseja.
- Sincronize a sua biblioteca de forma instantânea com os seus outros dispositivos móveis ou com o seu computador doméstico.

Leia aquilo de que gosta, em qualquer altura e em qualquer sítio.

Encontre-nos no Twitter (@zinio) ou no Facebook (/zinio) ou consulte o blogue Zinio em blog.zinio.com.

Informações de suporte

help@zinio.com

<http://www.zinio.com/help>

Evernote

Evernote transforma o seu tablet numa extensão do seu cérebro.

Evernote é uma aplicação gratuita e fácil de utilizar que o ajuda a lembrar-se de tudo em todo o seu tablet. Mantenha-se organizado, guarde as suas ideias e melhore a produtividade. Evernote permite-lhe registar notas, tirar fotografias, criar listas de tarefas, registar lembretes de voz -- e tornar estas notas totalmente pesquisáveis, em casa, no trabalho ou em movimento.

Principais funcionalidades

- Sincronize todas as suas notas nos computadores e dispositivos que utiliza
- Crie e edite notas de texto e listas de tarefas
- Guarde, sincronize e partilhe ficheiros
- Procure texto no interior de imagens
- Organize notas por livros de apontamentos e tags
- Troque e-mails de notas e guarde tweets para a sua conta Evernote
- Ligue o Evernote a outras aplicações e produtos que utiliza
- Partilhe notas com amigos e colegas através do Facebook e do Twitter

Funcionalidades premium

- Coloque livros de apontamentos offline para aceder a estes em qualquer altura
- Deixe que outros editem os seus livros de apontamentos
- Adicione um bloqueio PIN à sua aplicação Evernote

Informações de suporte

Para clientes na Alemanha:

<http://evernote.com/intl/de/contact/support/>

Para clientes em França:

<http://evernote.com/intl/fr/contact/support/>

Para clientes na Rússia:

<http://evernote.com/intl/ru/contact/support/>

Para clientes noutros países:

<http://evernote.com/contact/support/>

Crackle

Veja longas metragens e programas televisivos de tempo integral, sem cortes, no seu tablet.
Dispõe de 250 filmes e mais de 1.000 episódios televisivos no seu tablet.

Nota

- Esta aplicação ou serviço poderá não estar disponível em alguns países/regiões.

Informações de suporte

<http://www.crackle.com/support/help.aspx>

android@crackle.com

Top HD Games - Gameloft

Descarrega jogos de alta qualidade para o teu tablet Android a partir da secção Melhores Jogos HD na loja online da Gameloft. Escolhe entre grandes sucessos tais como Asphalt 6, Real Football 2011 e N.O.V.A. 2 - Near Orbit Vanguard Alliance.

Informações de suporte

<http://support.gameloft.com/>

support@gameloft.com

- Reino Unido
0-808-234-8679 (08:00-17:00 Segunda-feira - Sexta-feira)
- França
0-800-903-778 (09:00-18:00 Segunda-feira - Sexta-feira)
- Alemanha
0-800-182-8613 (09:00-18:00 Segunda-feira - Sexta-feira)
- Espanha
900-868-529 (09:00-18:00 Segunda-feira - Sexta-feira)
- Itália
39-0662-20-7635 (09:00-18:00 Segunda-feira - Sexta-feira)
- Rússia
apenas suporte por e-mail
- Suécia
46-850-163-257 (09:00-17:00 Segunda-feira - Sexta-feira)
- Noruega
47-241-595-12 (09:00-15:00 Segunda-feira - Sexta-feira)
- Dinamarca
45-72-27-42-22 (09:00-15:00 Segunda-feira - Sexta-feira)
- Finlândia
35-89-725-190-22 (09:00-15:00 Segunda-feira - Sexta-feira)
- Holanda
31-20-51-74-737 (09:00-18:00 Segunda-feira - Sexta-feira)
- Bélgica
0800-773-85(Français), 0800-793-17 (Inglês) (09:00-18:00 Segunda-feira - Sexta-feira)
- Áustria
0800-296-458 (09:00-18:00 Segunda-feira - Sexta-feira)
- Suíça
0-800-838-654(Deutsch), 0-800-835-164(Français), 0-800-835-164 (Inglês) (09:00-18:00 Segunda-feira - Sexta-feira)
- Portugal
0-800-863-334 (08:00-17:00 Segunda-feira - Sexta-feira)
- Turquia
apenas suporte por e-mail
- Polónia
48-22-398-73-03 (09:00-18:00 Segunda-feira - Sexta-feira)
- Bulgária
apenas suporte por e-mail

- República Checa
apenas suporte por e-mail
- Grécia
apenas suporte por e-mail
- Hungria
apenas suporte por e-mail
- Roménia
apenas suporte por e-mail
- Eslováquia
apenas suporte por e-mail
- Eslovénia
apenas suporte por e-mail
- Croácia
apenas suporte por e-mail

PlayMemories Online

As suas Recordações, nas Pontas dos Dedos.

Aproveite as suas fotografias e vídeos nos seus dispositivos favoritos, instantaneamente!

Funcionalidades

- Funciona com vários dispositivos
Desfrute das suas recordações favoritas no seu smartphone, tablet, computador, “BRAVIA” e “S-Frame”.
- Fácil de transferir
Transfira sem esforço fotografias e vídeos para a sua conta do PlayMemories Online e aprecie-os nos seus dispositivos favoritos, instantaneamente!
- Funciona com vídeo
Também suporta vídeos! Os vídeos são convertidos automaticamente para uma visualização sem falhas nos seus dispositivos favoritos.
- Simples de utilizar
As suas fotografias e vídeos são automaticamente preparados para os seus dispositivos favoritos. Sem confusão, tudo simples.
- Partilhe em privacidade
Partilhe em privacidade as suas recordações favoritas com a família e os amigos utilizando Álbuns e Postais.

Nota

- Esta aplicação ou serviço poderá não estar disponível em alguns países/regiões.
- O serviço “PlayMemories Online” oferece 5 GB de armazenamento GRATUITO para fotografias e vídeos.

Informações de suporte

- Reino Unido
0844-8466-555
<http://www.sony.co.uk/support/en/topics/landing/playmemories>
- França
01-55-90-34-34
<http://www.sony.fr/support/fr/topics/landing/playmemories>
- Alemanha
030-58-58-12345
<http://www.sony.de/support/de/topics/landing/playmemories>

Xperia Link

Pode ligar o tablet à Internet utilizando a função de ligação do smartphone Xperia(TM)*. As definições de ligação do smartphone podem ser controladas a partir do tablet por controlo remoto, para que possa ligar o seu tablet à Internet com o smartphone na mala ou no bolso.

* Precisa de um smartphone Xperia(TM) com capacidade de ligação e a aplicação "Xperia Link".

Xperia Games

O blogue Xperia Games é a sua fonte para as mais recentes notícias sobre jogos no seu Telefone Xperia(TM) ou Xperia(TM) Tablet S. Todas as semanas avaliamos os tops para encontrar os melhores jogos e fornecer-lhe notícias, críticas e entrevistas que o vão ajudar a encontrar os títulos que adora. Assim, quer esteja numa de matar extraterrestres ou apenas de matar tempo, acção "non-stop" carregada de adrenalina ou talvez apenas um pouco de diversão casual com os seus amigos - consulte em Xperia Games!

Informações de suporte

<http://www.sonymobile.com/global-en/support/contact-us/>

- Reino Unido
+44 08705 237 237
- Irlanda
1850 545 888
- Alemanha
+49 (0) 180 534 2020
- França
+33 (0)9 69 32 21 21
- Itália
+39 (0)6 48895206
- Espanha
+34 902 180 576
- Áustria
apenas suporte web
- Suíça
+41 (0)848 824 040
- Bélgica
+32 (0)2 745 16 11
- Holanda
+31 (0)900 8998318
- Portugal
+351 808 204 466
- Rússia
8 800 100 8022
- Bulgária
apenas suporte web
- República Checa
+420 844 550 055
- Grécia
+30 801 11 810 810
- Hungria
+36 1 880 47 47
- Polónia
+48 22 22 77 444
- Roménia
+40 21 401 0401

- Eslováquia
+421 2 544 364 43
- Ucrânia
+380 44 590 1515
- Cazaquistão
apenas suporte web
- Eslovênia
0800 81291
- Croácia
+385 (0) 62 000 000
- Turquia
+90 212 473 77 77
- Dinamarca
+45 3331 2828
- Finlândia
+358 (0) 9 299 2000
- Noruega
+47 815 00 840
- Suécia
+46 (0)13 24 45 00

Skype

Faça videochamadas Skype-para-Skype gratuitas e ligue para telefones a preços Skype quando em viagem. Faça chamadas de voz e vídeo gratuitas a outra pessoa no Skype, quer estas se encontrem num Android ou num PC, e envie MI aos seus amigos e família.

Funcionalidades

- As MI e chamadas de vídeo e voz Skype para Skype são gratuitas* pela rede móvel ou Wi-Fi.
- Faça chamadas e SMS baratas para telemóveis ou telefones fixos a partir do seu Android.
- Envie imagens, vídeos e ficheiros para qualquer um dos seus contactos.
- Desfrute de som de alta qualidade quando liga para outra pessoa no Skype.
- Converse cara a cara ou mostre o que está a ver com câmaras dianteira e traseira.

* Podem aplicar-se as taxas de transferência de dados da operadora. Recomendamos a utilização de um plano de dados ilimitado ou ligação WiFi.

Informações de suporte

<http://support.skype.com/>

OfficeSuite Viewer

Visualize e partilhe ficheiros e anexos Microsoft Word, Excel e PowerPoint e PDF no seu tablet com uma única solução Office móvel completa repleta de funcionalidades. O software utiliza os formatos de documentos de desktop utilizados com mais frequência e inclui também um File Browser e integração em Google Docs, DropBox, Box e SugarSync para ajudá-lo a gerir os seus ficheiros locais, remotos e anexos de e-mail. O OfficeSuite Pro é uma aplicação de produtividade essencial que proporciona uma maior eficiência do escritório.

Informações de suporte

<http://www.mobisystems.com/support.html>

support@mobisystems.com

AccuWeather

O AccuWeather apresenta previsões para 2,7 milhões de localizações, suporta 27 idiomas e inclui um gráfico meteorológico descritivo que vão apelar ao seu tablet. Com GPS e Google Maps interactivo, esta aplicação meteorológica interactiva facilita a obtenção de previsões detalhadas e actuais e notícias da autoridade mais fiável no campo da meteorologia.

As funcionalidades incluem avisos meteorológicos graves, widgets do ecrã principal, radar animado, satélite, previsões especiais de estilo de vida e saúde, opções de visualização e muito mais:

- Radar animado para a América do Norte, satélite e Google Maps interactivo para localizações no mundo inteiro e vídeos meteorológicos actuais com qualidade de transmissão.
- Avisos meteorológicos graves para eventos como neve, gelo, chuva, vento e trovoadas.
- Previsões horárias para as próximas 24 horas, mais previsões dia e noite para os próximos quinze dias.
- Detalhes incluindo percentagens de humidade, visibilidade, pressão, ponto de condensação, precipitação e quantidades, índice UV, vento e velocidade das rajadas de vento, direcção do vento e horas AM e PM para nascer-do-sol e pôr-do-sol.
- RealFeel - O sistema de previsão meteorológica patenteado da AccuWeather que toma em linha de conta várias condições meteorológicas para determinar como a temperatura local é verdadeiramente sentida, que pode ser mais quente ou mais fria do que a temperatura dependendo dessas condições.
- Previsões especiais de estilo de vida e saúde relacionadas com a meteorologia, bem como condições para actividades e desportos específicas no exterior, como golfe, pesca e jogging, e previsões meteorológicas relacionadas com a saúde, como previsões de gripe e dor de cabeça.
- Widgets AccuWeather para o ecrã principal do seu tablet que se liga directamente à aplicação completa.

Nota

- Autorizações da aplicação AccuWeather
<http://www.accuweather.com/en/privacy>
<http://www.accuweather.com/en/legal>

Informações de suporte

(814) 235-8650

<http://www.accuweather.com/en/contact>
support@accuweather.com

Vkontakte

Cliente oficial para VK.com, a ferramenta multifunções para a comunicação e o encontro de amigos. Funcionalidades nesta versão: newsfeed e amigos, partilha de fotografias e localizações, mensagens privadas e grupos de chat, música, perfis do utilizador, álbuns fotográficos, sincronização de contactos, widgets.

Nota

- Esta aplicação ou serviço poderá não estar disponível em alguns países/regiões.

Informações de suporte

<http://vk.com/support?act=new>

WildTangent Games

Jogue jogos à sua maneira! Do Fruit Ninja ao Reckless Racing, descubra a melhor forma de aceder e jogar jogos de topo tudo num só lugar com a aplicação WildTangent Games. Disponível em todos os desktops Xperia(TM) Tablet ou em Sony Select, pode jogar o que quiser, quando quiser!

Nota

- Esta aplicação ou serviço poderá não estar disponível em alguns países/regiões.

Informações de suporte

<http://www.wildtangent.com/AppPages/support/index.aspx>

ivi.ru

A aplicação do maior cinema online gratuito da Rússia ivi.ru leva-o a entrar no mundo dos filmes, desenhos animados, séries e programas de TV. Todo o conteúdo é transmitido online: assim, não tem de descarregar nada. A transmissão está disponível através da rede móvel ou Wi-Fi.

- Milhares de filmes, desenhos animados, séries e programas online;
- Classificações ivi.ru, IMDb e Kinopoisk
- Mude de qualidade de vídeo dependendo da sua ligação vídeo;

Nota

- Esta aplicação ou serviço poderá não estar disponível em alguns países/regiões.

Informações de suporte

+7 495 276-0631

<http://www.ivi.ru/info/-/faq/>

support@ivi.ru

Yandex.Mail

Yandex.Mail no seu bolso!

Tire partido de todas as funcionalidades Yandex.Mail com o seu tablet. Envie mensagens e converse onde quer que esteja. Obtenha notificações instantâneas acerca de novo correio e mensagens de chat.

Com a aplicação Yandex.Mail, pode:

- Enviar e receber mensagens com anexos;
- Usar notificações push para que deixe de ter de verificar manualmente o seu correio;
- Partilhar a sua localização com amigos usando Yandex.Maps;
- Pesquisar nas suas mensagens;
- Agrupar mensagens por assunto;
- Filtrar mensagens por etiqueta, por exemplo, “Não lidas” ou “Com sinalizador”;
- Utilizar o Yandex.Chat IM com dispositivo móvel sincronizado e histórico de chat do computador;
- Gerir o seu Yandex.Mail para caixas de correio de domínio.

Nota

- Esta aplicação ou serviço poderá não estar disponível em alguns países/regiões.

Informações de suporte

<http://feedback.yandex.ru/?from=mobmail>

Yandex.Search

Yandex.Search é a resposta para todas as suas perguntas. A aplicação detecta automaticamente a natureza da sua consulta e apresenta instantaneamente a resposta de forma directa no seu ecrã.

Pode obter resultados instantâneos para notícias recentes e previsões meteorológicas, imagens e fotografias, bem como moradas e empresas. Além de encontrar o que procura, vai também poupar tempo e dinheiro nas taxas de transferência de dados móveis. Basta tocar no seu ecrã se desejar visualizar os nossos resultados de pesquisa standard.

Todos os resultados estão optimizados para dispositivos móveis, tornando confortável a visualização mesmo em ecrãs mais pequenos.

Nota

- Esta aplicação ou serviço poderá não estar disponível em alguns países/regiões.

Informações de suporte

<http://feedback.yandex.ru/mobyandex/>

Marcas comerciais

- “Xperia” e “Xperia Tablet” são marcas comerciais da Sony Mobile Communications AB.
- “Clear Phase,” “Clear Bass” e “xLOUD” são marcas comerciais da Sony Corporation.
- “Reader” e o logótipo da “Reader” são marcas comerciais da Sony Corporation.
- Sony Electronics Inc., Sony and the Sony logo are trademarks of Sony Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.
- “PlayMemories Online” e “Sony Select” são marcas comerciais da Sony Corporation.
- O logótipo “Sony Entertainment Network” e “Sony Entertainment Network” são marcas comerciais da Sony Corporation.
- Google, Android platform, Gmail webmail service, Google+, Google Latitude location service, Google Maps mapping service, Google Places business listings, Google Search, Google Talk instant messaging service, Google Translate translation service, Google Drive online storage service, Google Books service e YouTube video community são marcas comerciais da Google Inc.
- Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
 - (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR
 - (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- Bluetooth é uma marca comercial ou marca registada da Bluetooth SIG Inc. e a utilização da marca por parte da Sony é feita sob licença.
- “Crackle” and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc.
- Evernote e o logótipo do elefante Evernote são marcas comerciais da Evernote Corporation.
- Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- (C) 2011 Gameloft. Todos os direitos reservados. Gameloft e o logótipo Gameloft são marcas registadas da Gameloft nos E.U.A. e/ou outros países.
- iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.
- Este software baseia-se em parte no trabalho da Independent JPEG Group.
- Tecnologia de codificação de áudio MPEG Layer-3 e patentes licenciadas da Fraunhofer IIS e Thomson.
- ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO AO ABRIGO DA MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE PARA A UTILIZAÇÃO PESSOAL E NÃO COMERCIAL POR PARTE DE UM CONSUMIDOR PARA
 - (i) CODIFICAR VÍDEO EM CONFORMIDADE COM A NORMA MPEG4 (“ MPEG4 VIDEO”) E/OU
 - (ii) DESCODIFICAR MPEG4 VIDEO QUE TENHA SIDO CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR NO DECURSO DE UMA ACTIVIDADE PESSOAL E NÃO COMERCIAL E/OU QUE TENHA SIDO ADQUIRIDO A UM FORNECEDOR DE MATERIAL DE VÍDEO COM LICENÇA PARA FORNECER MPEG4 VIDEO. NÃO É CONCEDIDA NEM ESTÁ IMPLÍCITA QUALQUER LICENÇA PARA QUALQUER OUTRA UTILIZAÇÃO. PODERÁ OBTER INFORMAÇÕES ADICIONAIS JUNTO DA MPEG LA, L.L.C. CONSULTE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- (C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo and Tegra are trademarks and/or

registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.

- Os logótipos SD e SDHC são marcas comerciais da SD-3C, LLC.



- TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.
- Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.
- The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
- ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO AO ABRIGO DA VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE PARA A UTILIZAÇÃO PESSOAL E NÃO COMERCIAL POR PARTE DE UM CONSUMIDOR PARA (i) CODIFICAR VÍDEO EM CONFORMIDADE COM A NORMA VC-1 (“ VC-1 VIDEO”) E/OU (ii) DESCODIFICAR VC-1 VIDEO QUE TENHA SIDO CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR NO DECURSO DE UMA ACTIVIDADE PESSOAL E NÃO COMERCIAL E/OU QUE TENHA SIDO ADQUIRIDO A UM FORNECEDOR DE MATERIAL DE VÍDEO COM LICENÇA PARA FORNECER VC-1 VIDEO. NÃO É CONCEDIDA NEM ESTÁ IMPLÍCITA QUALQUER LICENÇA PARA QUALQUER OUTRA UTILIZAÇÃO. PODERÁ OBTER INFORMAÇÕES ADICIONAIS JUNTO DA MPEG LA, L.L.C. CONSULTE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)
- Wi-Fi, o logótipo Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 e Wi-Fi Protected Setup são marcas comerciais ou marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.
- (C) 2001-2011 Zinio LLC. - San Francisco - New York - London - Barcelona - Taipei - All rights reserved.
- Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
“Microsoft Exchange ActiveSync” in the Implementation user interface where appropriate “Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)” for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)
- (C) 2012 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
- TrackID(TM) is powered by Gracenote(TM) Mobile MusicID(TM). Gracenote, Mobile MusicID, and Video Explore are trademarks or registered trademarks of Gracenote, Inc.
- The product utilizes Japanese handwriting recognition technology, LaLaStroke provided by TOSHIBA Corporation.
LaLaStroke is a trademark of TOSHIBA Corporation.
- (R) MobiSystems 2012
- RealFeel(R) - AccuWeather’s proprietary weather forecasting system that takes into account multiple weather conditions to determine how the local temperature actually feels, which may be warmer or colder than the temperature depending on these conditions.
- The Skype name, associated trade marks and logos and the “S” logo are trade marks of Skype or related entities.
- ivi is a trademark of Ivi.ru, LLC. All rights reserved.
- The “VKontakte” logo and “VKontakte” are trademarks of «V Kontakte» Ltd.
- (C)2012 WildTangent, Inc. All Rights Reserved.
- Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo da HDMI são marcas comerciais ou registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

Todos os outros nomes de sistemas, produtos e serviços são marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos proprietários. No manual, as indicações (TM) ou (R) não são especificadas.

Especificações

Sistema operativo	Android (TM)	
Processador	Processador móvel NVIDIA(R) Tegra(R) 3	
	Frequência operacional	Máximo 1,4 GHz (funcionamento com 1 núcleo), máximo 1,3 GHz (funcionamento com vários núcleos)
Memória principal	Tamanho da memória (instalada)	1 GB
Monitor	Tamanho/resolução do ecrã	23,8 cm (9,4 pol.) WXGA (1280 x 800)
	Tipo	LCD TFT a cores
Armazenamento	Capacidade total	SGPT121*: 16 GB SGPT122*: 32 GB SGPT123*: 64 GB SGPT131*: 16 GB SGPT132*: 32 GB SGPT133*: 64 GB
Entradas e saídas	Multiportas	Sim
	Tomada auscultador	Mini-tomada estéreo x 1 (funciona como tomada mono para microfone)
LAN sem fios	IEEE 802.11a/b/g/n	
Função GPS	Sim	
Tecnologia Bluetooth(R)	Norma Bluetooth(R) Ver. 3.0	
Função de controlo remoto IR	Sim	
Ranhuras de expansão	Ranhura do cartão de memória SD x 1	
Cartão de memória SD suportado	SD, SDHC, SDHC UHS-I	
Altifalantes	Altifalantes estéreo incorporados	
Microfone	Microfone monofónico incorporado	
Câmara (dianteira)	1 M pixéis	
Câmara (traseira)	8 M pixéis	
Acessórios fornecidos	Cabo USB para Multiportas, Adaptador de corrente, Cabo de alimentação	
Dimensões da unidade principal	Largura (mm)	239,8 mm
	Largura (pol.)	9,45 pol.
	Altura (A1) (mm)	8,8 mm
	Altura (A1) (pol.)	0,35 pol.
	Altura (A2) (mm)	11,85 mm
	Altura (H2) (pol.)	0,47 pol.
	Profundidade (P1) (mm)	174,4 mm
	Profundidade (D1) (pol.)	6,87 pol.
	Peso da unidade	SGPT12*: 570 g

Peso da unidade principal	principal (g)	SGPT13*: 585 g
	Peso da unidade principal (lb)	SGPT12*: 1,26 lb SGPT13*: 1,29 lb

* Alguns modelos não se encontram disponíveis em alguns países/regiões.

As características e especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

O tablet não liga.

O nível de carga da bateria poderá ser extremamente reduzido ao ligar.

- Ligue o tablet a uma tomada de electricidade e carregue a bateria.

O tablet poderá estar completamente desligado.

- Mantenha premido o botão de ligação durante três segundos para ligar o tablet.

Quando o tablet estiver a utilizar corrente fornecida pela tomada de electricidade, certifique-se de que ligou com segurança o tablet com o cabo USB para Multiportas, o cabo USB para Multiportas com adaptador de corrente, o adaptador de corrente com o cabo de alimentação e o cabo de alimentação com uma tomada de electricidade.

- Quando o tablet estiver colocado na base (vendida separadamente), certifique-se de que ligou com segurança o tablet com a base, a base com o cabo USB para Multiportas, o cabo USB para Multiportas com adaptador de corrente, o adaptador de corrente e o cabo de alimentação e o cabo de alimentação com uma tomada de electricidade.

Caso não tenha desligado correctamente o tablet, o controlador da fonte de alimentação pode ter parado devido a uma falha do programa. Reinicialize o tablet mantendo premido o botão de ligação durante cerca de 10 segundos e, de seguida, ligue de novo o tablet [\[Detalhes\]](#).

O tablet inicia-se lentamente.

Quando liga o tablet com a alimentação desligada, poderá demorar algum tempo a iniciar.

A bateria não carrega.

Certifique-se de que ligou com segurança o tablet com o cabo USB para Multiportas, o cabo USB para Multiportas com adaptador de corrente, o adaptador de corrente com o cabo de alimentação e o cabo de alimentação com uma tomada de electricidade.

Se a temperatura do tablet aumentar em situações como quando utiliza aplicações (Navegad., E-mail, Câmara ou reproduz vídeos/música), é possível que a bateria não seja carregada. Se a temperatura aumentar, encerre as aplicações a serem executadas. A bateria começará a carregar quando o tablet voltar a atingir uma temperatura normal.

O seu tablet não suporta o carregamento da bateria através da ligação USB a um computador ou a um carregador.

O indicador de carga não acende.

Certifique-se de que ligou com segurança o tablet com o cabo USB USB para Multiportas, o cabo USB para Multiportas com o adaptador de corrente, o adaptador de corrente com o cabo de alimentação e o cabo de alimentação com uma tomada de electricidade.

O seu tablet não suporta o carregamento da bateria através da ligação USB a partir de um computador ou de um carregador comercialmente disponível não designado pela Sony. Carregue a bateria utilizando o adaptador de corrente fornecido ou o adaptador de corrente Sony designado.

O consumo da bateria aumenta.

A bateria poderá estar danificada.

- Contacte o serviço de assistência/centro de suporte indicado na garantia para substituir a bateria.

O indicador de carga pisca.

O indicador de carga pisca lentamente (a cada 3 segundos) quando o nível de carga restante da bateria é de 15% ou menos. Ligue o tablet à corrente e carregue a bateria [\[Detalhes\]](#).

- O indicador de carga não pisca quando o tablet se está a desligar, mesmo se o nível de carga restante da bateria for de 15 % ou menos.

Quando o indicador de carga pisca rapidamente (a cada 0,5 segundos), o seu tablet poderá ter de ser reparado. Pare de utilizar o tablet e contacte o serviço de assistência/centro de suporte indicado na garantia.

Acumula-se calor no tablet e no adaptador de corrente quando o tablet está a ser utilizado ou a carregar.

A acumulação de calor enquanto o tablet está a ser utilizado ou carregado é um fenómeno normal, pelo que não deve afectar o desempenho do seu tablet.

Em caso de sobreaquecimento, o tablet poderá desligar-se por razões de segurança. Neste caso, utilize o tablet numa área fresca até arrefecer.

Se o tablet ficar excessivamente quente, poderá ter de ser reparado. Desligue o tablet e deixe de utilizar o adaptador de corrente e o tablet. Contacte o serviço de assistência/centro de suporte indicado na garantia.

O ecrã está escuro.

Certifique-se de que o brilho do ecrã do tablet não está definido para o nível mais baixo.

Certifique-se de que o nível de carga restante da bateria é suficiente.

Tome cuidado para não tapar o sensor de luz ambiente.

O ecrã pode parecer escuro se utilizado no exterior num dia límpido.

Caso tenha a opção de brilho automático activada, o brilho do ecrã é automaticamente ajustado de acordo com a luminosidade do local.

- Toque em [ Aplicações e Widgets] - [ Definições] - [Visualização] - [Brilho] - [Brilho automático] para remover a marca de verificação e desactivar a opção de brilho automático.

Alguns pontos no ecrã não são apresentados de forma correcta.

Poderá ver minúsculos pontos pretos no ecrã LCD em raras ocasiões. Isto não indica uma avaria [\[Detalhes\]](#).

Não foi encontrado um dispositivo Bluetooth(R).

Certifique-se de que a função Bluetooth do tablet está activada.

- Toque em [☰ Aplicações e Widgets] - [🔧 Definições] - [Bluetooth] e depois defina [Bluetooth] para [EM].

Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth com o qual está a emparelhar está ligado.

Quando toca em [☰ Aplicações e Widgets] - [🔧 Definições] - [Bluetooth] e depois toca em [PROCURAR APARELHOS] no canto superior direito do ecrã, é possível que um dispositivo Bluetooth não seja encontrado de imediato. Os motivos possíveis incluem o número de dispositivos à volta do seu tablet, a distância desde o dispositivo, o ambiente e as condições do sinal.

- Aproxime o dispositivo Bluetooth com o qual está a emparelhar o mais possível do tablet e tente novamente.

Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth com o qual está a emparelhar se encontra visível.

- A função Bluetooth do dispositivo Bluetooth, comercialmente disponível, com o qual está a tentar emparelhar deve estar ligado e deve estar visível.
- Quando liga de novo um dispositivo Bluetooth desligado que esteve previamente ligado ao seu tablet, ligue o dispositivo Bluetooth de novo depois de eliminar o registo no dispositivo Bluetooth e no tablet.

O tablet torna-se lento ou não está a desempenhar conforme esperado.

O tablet poderá tornar-se lento quando o utiliza num ambiente quente ou frio. Utilize o tablet num local com uma temperatura tão adequada quanto possível.

Se o tablet ficar lento ou não apresentar o desempenho esperado, é possível que melhore o desempenho se o desligar uma vez e o voltar a ligar de novo.

Se a área de armazenamento de dados do seu tablet estiver cheia, isso pode fazer com que este não apresente o desempenho esperado.

- Desinstale as aplicações desnecessárias.

O tablet não funciona.

Mantenha premido o botão de ligação durante 10 segundos para forçar o encerramento e volte a ligá-lo [\[Detalhes\]](#).

Contacte o serviço de assistência/centro de suporte indicado na garantia se isto não solucionar o problema.

O seu tablet tem de ser reinicializado.

Toque em [ Aplicações e Widgets] - [ Definições] - [Cópia de segurança e reposição] - [Reposição dos dados de fábrica] e depois em [Repor o tablet] na parte inferior do menu à direita.

- Todos os dados na área de armazenamento dos dados são eliminados, incluindo as informações de conta Google, os dados e as definições do sistema, assim como eventuais dados de aplicações que tenha transferido.
- Recomenda-se que faça uma cópia de segurança dos dados importantes uma vez que não poderá recuperar os dados do utilizador depois de serem eliminados.
- O tablet reinicia-se automaticamente.

O som do altifalante é distorcido.

Ajuste o volume de reprodução.

Certifique-se de que tablet possui carga suficiente.

O som poderá melhorar se desligar os efeitos sonoros.

Toque em [ Aplicações e Widgets] - [ Definições] - [Som] - [xLOUD(TM)] ou [Clear Phase(TM)] para remover a marca de verificação. da caixa relativa a essa definição.

O brilho do ecrã não é estável.

Quando define o brilho do ecrã para ser automaticamente ajustado, este ajusta-se de acordo com a luz do local.

- Toque em [ Aplicações e Widgets] - [ Definições] - [Visualização] - [Brilho] - [Brilho automático] para remover a marca de verificação e desactivar a opção de brilho automático.

Não é possível ajustar o brilho do ecrã.

Quando o brilho do ecrã está definido para um ajuste automático, não pode ajustá-lo manualmente.

- Toque em [ Aplicações e Widgets] - [ Definições] - [Visualização] - [Brilho] - [Brilho automático] para remover a marca de verificação e desactivar a opção de brilho automático.

O brilho do ecrã não se ajusta automaticamente conforme previsto.

Quando define o brilho do ecrã para ser automaticamente ajustado, o ecrã não escurece quando fica mais claro. Isto não indica uma avaria. O brilho voltará ao normal quando premir o botão de ligação para desligar o ecrã (mudança para o modo de suspensão) e premir o botão de ligação para voltar a ligar de novo o ecrã.

O ecrã desaparece/escurece inesperadamente.

O ecrã entra automaticamente no modo de suspensão após um determinado período de tempo para reduzir o consumo da bateria.

- O ecrã volta a ligar quando prime o botão de ligação.
- Quando pretender alterar o período de tempo antes do ecrã entrar no modo de suspensão, toque em [☰] Aplicações e Widgets] - [🔧 Definições] - [Visualização] - [Suspensão] nessa ordem para definir o tempo.
- Se definir um intervalo mais longo antes de entrar no modo de suspensão, a bateria irá gastar-se mais rapidamente.

O ecrã táctil não funciona como esperado.

Certifique-se de que está a utilizar o ecrã táctil correctamente [\[Detalhes\]](#).

Se o ecrã táctil estiver danificado (arranhado, etc.), contacte o serviço de assistência/centro de suporte indicado na garantia.

Se o ecrã táctil não funcionar, desligue o tablet e volte a ligá-lo.

- Se não conseguir desligar o tablet, mantenha premido o botão de ligação durante 10 segundos para forçar o encerramento e volte a ligá-lo [\[Detalhes\]](#).

A data e hora são repostas.

Se a carga restante da bateria for extremamente reduzida, a data e hora poderão ser repostas.

- Carregue a bateria e depois defina a data e a hora novamente.

Você deseja desligar o som do toque (som de operação).

Toque em  Aplicações e Widgets] -  Definições] - [Som] - [Sons de toques] para remover a marca de verificação e desactivar o som do toque.

Mantenha premido o botão VOL – (Volume) no tablet até que o indicador de volume apresentado no ecrã minimize e o ícone inverta.

O ecrã não roda quando roda o tablet.

Algumas aplicações poderão não suportar a rotação do ecrã. Isto não indica uma avaria.

Você deseja desligar a rotação do ecrã.

Toque em  Aplicações e Widgets] -  Definições] - [Visualização] - [Rodar ecrã automaticamente] para remover a marca de verificação e desligar a rotação do ecrã.

Você deseja desactivar a função de ecrã de bloqueio/utilizar o tablet sem bloquear o ecrã.

Toque em [ Aplicações e Widgets] - [ Definições] - [Segurança] - [Bloqueio de ecrã] e depois em [Nenhum] para desactivar a função de bloqueio.

O som do altifalante integrado é interrompido quando o ecrã é rodado.

O som pode ser interrompido quando o ecrã é rodado durante a utilização do altifalante integrado. Isto não indica uma avaria.

Não é possível apresentar ou reproduzir um ficheiro.

Os dados poderão estar danificados.

Certifique-se de que o formato de ficheiro dos dados é suportado pelo seu tablet [\[Detalhes\]](#).

Certifique-se de que o ficheiro tem um formato suportado pela aplicação.

O vídeo é interrompido/salta/não está sincronizado com o áudio.

Certifique-se de que o ficheiro tem um formato suportado pela aplicação [\[Detalhes\]](#).

Desligue o tablet e volte a ligá-lo.

Os dados poderão estar danificados.

Certifique-se de que outras aplicações não estão a realizar tarefas intensivas para o processador em segundo plano.

O tablet não recebe sinais GPS ou demora muito tempo a posicionar-se.

Desloque-se para uma área com boa recepção de sinais GPS e com uma vista desimpedida para o céu
[\[Detalhes\]](#).

Os resultados do posicionamento GPS divergirão da localização actual.

Desloque-se para uma área com boa recepção de sinais GPS e com uma vista desimpedida para o céu
[\[Detalhes\]](#).

As fotografias e os filmes produzidos com a câmara estão indistintos.

Certifique-se de que elimina qualquer condensação ou sujidade da lente ou a tampa da câmara.

A aplicação Controlo remoto não aprenderá determinadas operações.

O tablet poderá não identificar algumas operações de controlo remoto, dependendo do controlo remoto. Isto não indica uma avaria.

A porta de dados de IV do seu tablet poderá não estar virada para a do controlo remoto. Verifique a posição da porta de dados de IV do seu tablet [\[Detalhes\]](#) e, depois, tente fazer corresponder de novo as portas de dados de IV do tablet e do controlo remoto a uma distância de cerca de 1 centímetro.

Algumas aplicações não são apresentadas no idioma seleccionado.

Algumas aplicações não suportam o idioma seleccionado nas definições de idioma do tablet e são apresentados num idioma diferente.

Não é possível desinstalar algumas aplicações.

Não é possível desinstalar algumas aplicações (eliminadas). Isto não indica uma avaria do tablet ou um problema na aplicação.

É apresentado um website para telemóveis ou smartphones.

Alguns websites poderão apresentar-se com a configuração de telemóveis ou smartphones.

Não consegue utilizar o telefone por Internet ou o chat de voz.

Utilize o telefone por Internet ou o chat de voz com Wi-Fi.

O tablet não liga a uma rede Wi-Fi.

Certifique-se de que a função Wi-Fi está ligada.

- Toque em [ Aplicações e Widgets] - [ Definições] - [Wi-Fi] nessa ordem e depois defina [Wi-Fi] para [EM].

Certifique-se de que não existem obstáculos a bloquear o sinal entre os dispositivos e que estes não estão muito distantes um do outro [\[Detalhes\]](#).

Verifique a ligação Wi-Fi utilizando a aplicação Verif. Wi-Fi [\[Detalhes\]](#).

Poderá conseguir fazer uma ligação, alterando as definições de canal do seu ponto de acesso.

Certifique-se de que a [SSID da rede] e a [Segurança] do seu ponto de acesso estão correctamente definidas.