

Помощно ръководство за таблета

- Прочетете първо това
- Изтегляне на помощното ръководство
- Включване и изключване на таблета
- Включване/изключване на екрана (режим на сън)
- Задаване на периода, който трябва да измине, преди еcranът да се изключи (да влезе в режим на сън)
- Бележки за използването на променливотоковия адаптер
- Зареждане на батерията
- Бележки за зареждането
- Операции със сензорния екран
- Бележки за екрана
- Включване/изключване на функцията за Wi-Fi
- Свързване с Wi-Fi
- Свързване с натискане на бутона WPS на маршрутизатора за Wi-Fi
- Свързване от списъка с мрежи Wi-Fi
- Бележки за използването на функцията за Wi-Fi
- Включване/изключване на функцията Bluetooth
- Сдояване с устройство с Bluetooth
- Бележки за използването на функцията за Bluetooth
- Разрешаване на мобилните комуникации (SGPT13)
- Забраняване на мобилните комуникации (SGPT13)
- Поставяне/изваждане на SIM карта (SGPT13)
- Бележки за SIM картата (SGPT13)
- Конфигуриране на точка на достъп (SGPT13)
- Използване на услуги за местоположение
- Бележки за функцията за GPS
- Поставяне/изваждане на карта с памет SD
- Бележки за картите с памет SD
- Съвместимост на картите с памет SD
- Свързване със съвместимо с USB устройство
- Свързване с компютър
- Свързване със съвместимо с HDMI устройство
- Части и управление
- Проверка на доставените компоненти
- Бележки по начина на хващане на таблета

Нулиране на таблета

- Връщане към фабричните настройки (инициализиране на данните)
- Как да поддържате живота на батерията
- Регулиране на яркостта на екрана
- Бележки за използване на приложения за гласови комуникации (SGPT13)
- Бележки за използването
- Ефективност на защитата от пръски
- Проверка на версията на Android
- Актуализиране на системния софтуер до последната версия
- Използване на началния экран
- Споделяне на таблета с роднини или приятели (Guest Mode)
- Превключване към “Guest Mode”
- Добавяне на приложения или притурки към началния экран
- Използване на приложенията и притурките
- Използване на “Small apps”
- Търсене с Google
- Използване на “Google Now”
- Потвърждаване на изтеглянето или актуализиране на информацията на лентата за състоянието
- Конфигуриране на въртенето на екрана
- Конфигуриране на екрана да се заключва
- Въвеждане на текст
- Избиране на текст
- Използване на клавиатура, свързана чрез USB или Bluetooth
- Конфигуриране на профил в Google
- Създаване на резервно копие на данните на таблета
- Импортиране на съдържание от компютъра
- Поддържани формати
- Управление на силата на звука (само за страни/региони, отговарящи на европейските директиви, с изключение на Русия, Казахстан и Украина)
- Промяна на настройките
- Проверка на свободното място
- Синхронизиране на профила
- Списък с приложения
- Използване на “Календар”
- Правене на снимки/филми
- Бележки за записаните снимки/филми
- Конфигуриране на профил за имейл
- Създаване/изпращане на имейл
- Получаване/изтриване на имейли
- Разглеждане на уеб сайтове
- Добавяне на отметки
- Преглеждане на сайтове от отметки/история
- Използване на “Калкулатор”
- Регистриране на контакти
- Групиране/обединяване на контакти
- Показване на часовника

- Импортиране/експортиране на съдържание от карта с памет SD
 - Използване на таблета като дистанционно управление
 - Регистриране на дистанционното управление
 - Програмиране на операции в дистанционното управление (функция за макрокоманда)
 - Задаване на силата на звука
 - Използване на “App Selector” с таблета, свързан към докинг тонколони
 - Използване на “Sony Select”
 - Възпроизвеждане на снимки/видеофайлове
 - Споделяне на снимки/видеофайлове
 - Промяна на снимки
 - Проверка на връзката по Wi-Fi
 - Четене на електронни книги
 - Регистриране на таблета
 - Movies
 - WALKMAN
 - Album
 - Socialife
 - Scrapbook
-
- Използване на услугата “Video Unlimited” за изтегляне на видеофайлове
 - Използване на услугата “Music Unlimited” за изтегляне на музикални файлове
 - Използване на “Gmail”
 - Търсене на приложения
 - Използване на “MediaRemote”
 - Използване на “TV SideView”
 - Използване на “Media Go”
 - PSM
 - Zinio
 - Evernote
 - Crackle
 - Top HD Games - Gameloft
 - PlayMemories Online
 - Xperia Link
 - Xperia Games
 - Skype
 - OfficeSuite Viewer
 - AccuWeather
 - VKontakte
 - WildTangent Games
 - ivi.ru
 - Yandex.Mail
 - Yandex.Search
-
- Търговски марки
 - Спецификации
-
- Таблетът не се включва.
 - Таблетът стартира бавно.
 - Батерията не се зарежда.
 - Индикаторът за зареждането не се появява.
 - Консумацията от батерията се увеличава.

- Индикаторът за зареждането мига.
 - Таблетът и променливотоковият адаптер се загряват, докато таблетът се използва или зарежда.
 - Екранът е тъмен.
 - Някои точки на екрана не се показват както трябва.
 - Устройство с Bluetooth(R) не е намерено.
 - Таблетът става бавен или не работи според очакванията.
 - Таблетът не работи.
 - Таблетът трябва да се инициализира.
 - Звукът от високоговорителя е изкривен.
 - Яркостта на екрана не е стабилна.
 - Яркостта на екрана не може да се регулира.
 - Яркостта на екрана не се регулира автоматично според очакванията.
 - Екранът изчезва/потъмнява неочеквано.
 - Сензорният еcran не работи според очакванията.
 - Датата и часът се нулират.
 - Искате да изключите звука при чукване (операции).
 - Екранът не се върти, когато обръщате таблета.
 - Искате да изключите въртенето на екрана.
 - Искате да изключите функцията за заключване на екрана/да използвате таблета, без да заключвате екрана.
 - Звукът от вградения високоговорител прекъсва, когато екранът се върти.
-
- Файл не може да се покаже или възпроизведе.
 - Картината прекъсва/прескача/не е синхронизирана със звука.
 - Таблетът не може да приема сигнали от GPS или позиционирането отнема много дълго време.
 - Резултатите от позиционирането с GPS се различават от действителното местоположение.
 - Снимките и филмите, направени с камерата, са неясни.
 - Приложението "Remote control" няма да научи определени действия.
 - Някои приложения не се показват на избрания език.
 - Някои приложения не могат да се deinсталират.
 - Показва се уебсайт за мобилни телефони или смартфони.
 - Не можете да използвате телефония по интернет или гласов чат. (SGPT13)
-
- Таблетът не може да се свърже с мрежа Wi-Fi.

Прочетете първо това

Това помошно ръководство е за операционна система Android версия 4.1.1.

Поздравяваме ви с покупката на таблет Xperia(TM) Tablet S.

Преди да започнете да използвате своя таблет, прочетете доставения документ Важна информация (указания за безопасност). Това помошно ръководство обяснява как се работи с таблета и приложенията. Можете да изтеглите помощното ръководство (PDF файл) в таблета [\[Подробности\]](#).

Зареждане на батерията

Батерията може да не е заредена, когато купувате своя таблет. Заредете батерията, преди да започнете да използвате своя таблет [\[Подробности\]](#).

За актуализациите на софтуера (версията на Android)

Когато актуализирате софтуера (версията на Android), задължително инсталирайте последната версия на всяко приложение. Иначе някои от приложенията може да не стартират. За да намерите по-нова версия на приложенията, проверете в Google Play.

За профила в Google

Ако имате профил в Google, ще можете да използвате услуги на Google като Google Play (регистрацията е безплатна).

С профил в Google можете да синхронизирате услугите на Google, които използвате на компютъра или други устройства, с приложенията на таблета като [\[Email\]](#), [\[Calendar\]](#) и потребителските приложения.

Забележка

- Някои модели не се предлагат в някои страни/региони.

Свързана тема

[Изтегляне на помощното ръководство](#)

[Зареждане на батерията](#)

[Конфигуриране на профил в Google](#)

[Синхронизиране на профила](#)

[Проверка на версията на Android](#)

[Търсене на приложения](#)

Изтегляне на помощното ръководство

Можете да изтеглите помощното ръководство на PDF в таблета.

Инсталирайте приложението [Reader by Sony] или друго приложение, четящо PDF, за да можете да преглеждате PDF файла на таблета.

- Чукнете върху “Изтегляне на помощно ръководство (PDF файл)” от първата страница на помощното ръководство.
Изтеглянето започва.
- След като изтеглянето на помощното ръководство приключи и  се появи в лентата за състоянието в долния десен ъгъл на екрана, чукнете върху лентата за състоянието.



Показва се панелът за известия.

- Чукнете върху “helpguide_pdf.pdf”.
Изберете и чукнете върху приложение, с което искате да четете PDF файла, и ще се покаже помощното ръководство.

Съвет

- Можете да отворите помощното ръководство и след изтеглянето. Чукнете върху [ Apps & Widgets] – [ Downloads] и изберете “helpguide_pdf.pdf”.

Свързана тема

[Търсене на приложения](#)

[Потвърждаване на изтеглянето или актуализиране на информацията на лентата за състоянието](#)

Включване и изключване на таблета

Включване на таблета

- Заредете таблета.
- Натиснете и задръжте бутона за включване за около три секунди.

Когато използвате таблета за първи път, конфигурирайте го, като следвате указанията на екрана.

Забележка

- В настройката по подразбиране, ако не работите с таблета за определен период от време, еcranът изгасва и се заключва. Натиснете бутона за включване отново, за да се покаже еcranът, след което го отключете.

Изключване на таблета

За препоръчване е да изключите (напълно) таблета, ако няма да го използвате дълго време.

- Натиснете и задръжте бутона за включване, докато се покаже еcran за потвърждение.
- Чукнете върху [Power off].
- Чукнете върху [OK].

Таблетът автоматично ще се изключи след няколко секунди.

Забележка

- Ако изключите таблета, докато се изтеглят или прехвърлят данни, тези данни могат да се повредят.
- Ако не можете да изключите таблета, нулирайте го.

Свързана тема

[Части и управление](#)

[Зареждане на батерията](#)

[Включване/изключване на екрана \(режим на сън\)](#)

[Конфигуриране на екрана да се заключва](#)

[Задаване на периода, който трябва да измине, преди еcranът да се изключи \(да влезе в режим на сън\)](#)

[Нулиране на таблета](#)

Включване/изключване на екрана (режим на сън)

В настройката по подразбиране, ако не работите с таблета за определен период от време, еcranът изгасва и се заключва. За да включите екрана, натиснете бутона за включване, за да се покаже еcranът, след което го отключете.

Когато не използвате таблета, можете да изключите екрана (да влезете в режим на сън) ръчно.

1. Натиснете бутона за включване.

Екранът влиза в режим на сън. Захранването не е напълно изключено. За да излезете от режим на сън и да включите екрана, натиснете бутона за включване отново, след това отключете екрана.

Съвет

- Можете да промените периода, който трябва да измине, преди еcranът да се изключи (да влезе в режим на сън). Можете да настроите екрана да не се заключва и също така да промените комбинацията за отключване.

Свързана тема

[Задаване на периода, който трябва да измине, преди еcranът да се изключи \(да влезе в режим на сън\)](#)

[Конфигуриране на екрана да се заключва](#)

Задаване на периода, който трябва да измине, преди еcranът да се изключи (да влезе в режим на сън)

В настройката по подразбиране еcranът автоматично влиза в режим на сън, ако с таблета не се работи за определен период от време. Можете да промените периода, който трябва да измине, преди еcranът да се изключи.

1. Чукнете върху [■ Apps & Widgets] – [Settings] – [Display] – [Sleep].
2. Изберете и чукнете върху периода, който трябва да измине, преди таблетът да влезе в режим на сън.

Свързана тема

[Промяна на настройките](#)

Бележки за използването на променливотоковия адаптер

- Използвайте променливотоковия адаптер, доставен с таблета, или оригинален променливотоков адаптер Sony. Не използвайте друг променливотоков адаптер, тъй като това може да доведе до неизправности.
- Не свързвайте променливотоковия адаптер към преобразувател на напрежение – например такъв за пътуване в чужбина. Това може да доведе до прегряване или неизправност.
- Не използвайте повреден кабел за променливотоково захранване или USB кабел за мултипорт, с който да свързвате таблета и променливотоковия адаптер.

Свързана тема

[Бележки за зареждането](#)

Зареждане на батерията


Батерията се зарежда, докато таблетът е включен в зарядното устройство. Времето за зареждане ще бъде различно в зависимост от това как използвате таблета.

1. Включете доставения USB кабел за мултипорт в променливотоковия адаптер.
2. Включете кабела за променливотоково захранване в променливотоковия адаптер.
3. Включете другия край на кабела за променливотоково захранване в променливотоков контакт.
4. Обърнете таблета и свалете капака за мултипорта.

Забележка

- Капакът за мултипорт е необходим за защитата от пръски. Оставяйте капака за мултипорт на сигурно място.
5. Включете USB кабела за мултипорт в мултипорта на таблета в показаната по-долу посока.

Индикаторът за зареждането показва състоянието на зареждане на батерията.



Съвет

- Използването на специалната поставка Sony (SGPDS2, продава се отделно) за таблета ви позволява да зареждате по-лесно батерията.

Проверка на оставащия заряд в батерията/състоянието на зареждане

Можете да проверите оставащия заряд в батерията с иконата на лентата за състоянието на началния экран.

Индикаторът за зареждане показва състоянието на зареждане. Индикаторът за зареждането свети с различен цвят в зависимост от оставащия заряд в батерията.

Състояние на зареждането	Оставащ заряд в батерията	Състояние на индикатора
С променливотоковия адаптер	Нисък (0-15%)	Червен
	Среден (16-89%)	Оранжев
	Пълен (90-100%)	Зелен
Без променливотоковия адаптер	Нисък (0-15%)	Червен мигащ
	Среден (16-89%)	Не свети

Забележка

- Индикаторът за зареждането мига в червено, когато нивото на батерията спадне и таблетът се нуждае от зареждане, за да продължи да работи.

Свързана тема[Части и управление](#)[Спецификации](#)[Потвърждаване на изтеглянето или актуализиране на информацията на лентата за състоянието](#)[Бележки за използването на променливотоковия адаптер](#)[Бележки за зареждането](#)

Бележки за зареждането

Зареждане на батерията

- За безопасност използвайте само кабела за променливотоково захранване за зареждане на батерията.
- Бързодействието и безопасността не са гарантирани, ако използвате за зареждане нещо друго освен USB кабела и променливотоковия адаптер, предназначени за таблета, или специално предназначен за това променливотоков адаптер на Sony.
- В зависимост от околната температура или начина, по който използвате таблета, батерията може да не е заредена или зареждането да отнема дълго време.
- Не зареждайте батерията в близост до огън или на пряка слънчева светлина.
- Таблетът не се доставя напълно зареден.
- В батерията се натрупва топлина, докато се използва или зарежда. Това е нормално и не е повод за тревога. Ако таблетът или променливотоковият адаптер стане необично горещ, изключете таблета и извадете кабела за променливотоково захранване от променливотоковия адаптер.
- Батерията може да не се зарежда в зависимост от използвания компютър или конектора на съвместимото с USB устройство.

Разреждане на батерията

- След зареждане батерията постепенно губи своя заряд, дори ако не се използва. Ако бъде оставена неизползвана дълго време, зарядът на батерията може да се изчерпи. Препоръчваме батерията да се зарежда преди да се използва.
- Ако не използвате таблета продължително време, зареждайте напълно батерията на всеки шест месеца.

Живот на батерията

- Животът на батерията зависи от използването, настройките и температурите.

Остаряване на батерията


- Капацитетът на батерията постепенно намалява с постоянното зареждане и разреждане. В резултат на това животът на батерията може да се съкрати или батерията да не работи оптимално, дори когато е напълно заредена.

Операции със сензорния еcran

Чукване


Избира икона или опция.

Бързо чукване два пъти позволява да увеличавате или намалявате изображения или други елементи на екрана.




Чукване и задържане

Избира текст или отваря съответното меню.




Плъзгане

Премества елемент или бавно превърта страница.




Бързо плъзгане

Бързо превъртане на страница.



Щипване

Увеличаване или намаляване.



Свързана тема

[Бележки за екрана](#)

Бележки за экрана

Бележки за сензорния экран

- Таблетът използва капацитивен сензорен еcran. Чуквайте екрана направо с пръст. Не го драскайте и не го чуквайте с остри предмети като игли, писалки или нокти. Сензорният еcran не може да работи с писец.
- Ако чукнете сензорния еcran с пръст в ръкавица, той може да не работи нормално или изобщо да не работи.
- Не поставяйте предмети върху сензорния еcran на таблета.
- Ако сензорният еcran бъде докоснат с нещо друго, освен с пръст, той може да не реагира нормално.
- Не поставяйте сензорния еcran близо до други електроуреди. Електростатичните разряди може да доведат до неизправност на сензорния еcran.
- Ако на сензорния еcran има капчици или ако го докоснете с мокри пръсти, сензорният еcran може да не реагира нормално.
- Не поставяйте сензорния еcran във влажни места. Сензорният еcran може да се повреди във влажни условия или ако бъде намокрен.

Бележки за течноクリсталния еcran

- Не обръщайте течноクリсталния еcran към слънцето. Задължително закривайте приската слънчева светлина, когато използвате таблета близо до прозорец.
- Използването на таблета при ниски температури може да доведе до появата на остатъчно изображение на течноクリсталния еcran. Това не е признак за неизправност. Екранът ще се върне към нормалното състояние, когато таблетът се върне при нормална температура.
- Течноクリсталният еcran може да се загрее по време на работа. Това е нормално и не е признак за неизправност.
- Течноクリсталният еcran е изработен по високопрецизна технология. Може обаче да видите черни точки и/или ярки точки (червени, сини или зелени) на течноクリсталния еcran. Това е нормален резултат от производствения процес и не е признак за неизправност.
- Течноクリсталният еcran е изработен от стъкло. Ако стъклото бъде повредено (пукнато и т. н.), не докосвайте сензорния еcran и не се опитвайте да го поправите сами. Използвайте внимателно течноクリсталния еcran, защото той може да се повреди при изпускане или механичен удар. Не можем да дадем гаранция за повреди, предизвикани от неправилно използване от страна на клиентите.

Включване/изключване на функцията за Wi-Fi

За да изтегляте приложения или да разглеждате съдържание в интернет, свържете таблета с мрежа (точка на достъп) Wi-Fi. За да конфигурирате връзка по Wi-Fi, включете функцията за Wi-Fi на таблета.

За да включите функцията за Wi-Fi

- Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Wi-Fi].
- Задайте [Wi-Fi] на [ON].

Забележка

- Антената за Wi-Fi е вградена в таблета. Ако покриете антената с ръце или други предмети, докато сте свързани с интернет с функцията за Wi-Fi, качеството на комуникациите може да се влоши.

За да изключите функцията за Wi-Fi

Когато не използвате интернет, можете да пестите енергия, като изключите функцията за Wi-Fi.

- Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Wi-Fi].
- Задайте [Wi-Fi] на [OFF].

Съвет

- За да прекъснете функцията за Wi-Fi временно на място, където комуникациите по Wi-Fi са забранени, включете [Airplane mode] на контролния панел, който се показва от лентата за състоянието.
- Екранът на вашия таблет ще бъде изключен, но таблетът въпреки това ще работи, когато работят приложения, например когато приложението за музикален плейър свири. Можете да изберете дали да поддържате връзката по Wi-Fi активна, или не, когато еcranът е изключен.
Чукнете върху [:] (меню с опции) – [Advanced] – [Wi-Fi disconnect policy] и след това изберете желания элемент на екрана [Wi-Fi disconnect policy].

Забележка

- Независимо от настройката в [Wi-Fi disconnect policy] връзката по Wi-Fi се прекъсва, ако в режим на сън няма работещо приложение. Интернет връзката първоначално няма да е активна, когато еcranът се включи, след като е бил изключен (при излизане от режим на сън), но таблетът ще се свърже автоматично с интернет.

Свързана тема

[Свързване с Wi-Fi](#)

[Свързване с натискане на бутона WPS на маршрутизатора за Wi-Fi](#)

[Свързване от списъка с мрежи Wi-Fi](#)

[Бележки за използването на функцията за Wi-Fi](#)


Потвърждаване на изтеглянето или актуализиране на информацията на лентата за състоянието
Бележки по начина на хващане на таблета

Свързване с Wi-Fi

Настройте връзката по Wi-Fi на таблета да се свързва с интернет. Свържете таблета към маршрутизатор (точка на достъп) за Wi-Fi по подходящ за обстоятелствата начин: у дома или в офиса, с публична безжична мрежа и др.

- Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Wi-Fi].

Откритите мрежи Wi-Fi са изброени в дясната страна на екрана.



Текст на екрана	Описание
1 Network SSID	Името на безжична мрежа.
2 Security	Протоколът за защита на маршрутизатора за Wi-Fi.
3 Осигурена защита	Когато се използва маршрутизатор за Wi-Fi с осигурена защита, в долната част на иконата ще се появи иконата с катинар.

- Конфигурирайте настройката за Wi-Fi по един от изброените по-долу начини.

- Установете връзка, като натиснете бутона WPS на маршрутизатора за Wi-Fi:

Ако използвате маршрутизатор за Wi-Fi, който е съвместим с WPS, натиснете бутона WPS и настройките за връзката и защитата ще се конфигурират автоматично.

- Свържете се с мрежа Wi-Fi от списъка:

Ако се намирате у дома или използвате публична безжична мрежа, свържете таблета с мрежа, достъпна от списъка с мрежи Wi-Fi.

Съвет

- Ако на стъпка 1 не се показва мрежата, която искате да използвате, чукнете върху [меню с опции] – [Scan] в горната дясна част на екрана.
- Ако функцията за Wi-Fi бъде включена на място, на което има достъпна мрежова връзка по Wi-Fi, таблетът автоматично ще се свърже отново, ако преди това се е свързал с тази мрежа.

Забележка

- Клиентът носи отговорност за всички такси за комуникациите и връзките, начислени за използването на маршрутизатора за Wi-Fi.
- За повече подробности за SSID на мрежата и формата на защитата вижте Инструкции за експлоатация към маршрутизатора за Wi-Fi.

- Когато се свързвате с публична безжична мрежа, вижте уебсайта на доставчика и др. за указания.

Свързана тема

[Включване/изключване на функцията за Wi-Fi](#)

[Свързване с натискане на бутона WPS на маршрутизатора за Wi-Fi](#)

[Свързване от списъка с мрежи Wi-Fi](#)

[Проверка на връзката по Wi-Fi](#)


[Бележки за използването на функцията за Wi-Fi](#)

[Бележки по начина на хващане на таблета](#)

Свързване с натискане на бутона WPS на маршрутизатора за Wi-Fi

Ако използвате маршрутизатор за Wi-Fi, който е съвместим с WPS, натиснете бутона WPS за автоматично конфигуриране на настройките за връзката и защитата.

- Чукнете върху [⋮ Apps & Widgets] – [ Settings] – [Wi-Fi].
- Чукнете върху  в горния десен ъгъл на екрана.



- Натиснете бутона WPS на маршрутизатора за Wi-Fi.

Настройките за Wi-Fi на таблета се конфигурират автоматично.




Съвет

- За повече подробности за използването на бутона WPS вижте Инструкции за експлоатация към маршрутизатора за Wi-Fi.

- Чукнете върху [OK] на таблета.

Когато връзка бъде установена, [Connected] се появява под SSID на мрежата, с която е свързан таблетът.



Съвет

- Когато таблетът се свърже по Wi-Fi, иконата за Wi-Fi се показва на лентата за състоянието в долния десен ъгъл на екрана.

Свързана тема

[Включване/изключване на функцията за Wi-Fi](#)

[Свързване с Wi-Fi](#)

[Свързване от списъка с мрежи Wi-Fi](#)

[Потвърждаване на изтеглянето или актуализиране на информацията на лентата за състоянието](#)


[Бележки за използването на функцията за Wi-Fi](#)

[Проверка на връзката по Wi-Fi](#)

Свързване от списъка с мрежи Wi-Fi

Ако се намирате у дома или използвате публична безжична мрежа, свържете таблета с достъпна мрежа от списъка с мрежи Wi-Fi. Някои маршрутизатори (точки на достъп) за Wi-Fi изискват от вас да въведете парола.

- Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Wi-Fi].
- Чукнете върху мрежата, с която искате да се свържете, от изброените в списъка с мрежи Wi-Fi.
- Въведете паролата, ако е необходимо.



Съвет

- Можете да проверите въведената парола, като чукнете върху [Show password].
- Някои маршрутизатори за Wi-Fi наричат паролата "PIN CODE", "WEP key", "KEY" и др.

- Чукнете върху [Connect].

Когато връзка бъде установена, [Connected] се появява под SSID на мрежата, с която е свързан таблетът.



Съвет

- Когато таблетът се свърже по Wi-Fi, иконата за Wi-Fi се показва на лентата за състоянието в долния десен ъгъл на екрана.
- За настройките за прокси сървъра и IP адреса, чукнете върху [Show advanced options] на стъпка 4.

Забележка

- Когато се свързвате с публична безжична мрежа, понякога от вас се иска да въведете потребителско име и парола в браузъра. За повече подробности вижте уебсайта на доставчика.

Свързана тема

[Включване/изключване на функцията за Wi-Fi](#)

[Свързване с Wi-Fi](#)

[Свързване с натискане на бутона WPS на маршрутизатора за Wi-Fi](#)

[Потвърждаване на изтеглянето или актуализиране на информацията на лентата за състоянието](#)

[Бележки за използването на функцията за Wi-Fi](#)

[Проверка на връзката по Wi-Fi](#)

Бележки за използването на функцията за Wi-Fi

- Използването на устройства за Wi-Fi може да е забранено от местните разпоредби в някои страни или региони.
- Устройствата за Wi-Fi работят в честотния диапазон на 2,4 GHz, който се използва от най-различни устройства. Затова устройствата за Wi-Fi използват технология за свеждане до минимум на радиосмущенията от устройства, които използват същия диапазон. Въпреки това радиосмущенията пак могат да доведат до по-бавни скорости на пренос на данни, да намалят обхватът на комуникациите или да ги направят невъзможни.
- Ако са включени едновременно функцията за Bluetooth и функцията на 2,4 GHz за Wi-Fi на таблета, това може да предизвика смущения и да доведе до по-бавни скорости на пренос на данни или други проблеми.
- За да използвате връзка по Wi-Fi, докато пътувате, може да е необходимо да сключите договор с доставчик на връзка по Wi-Fi.
- Скоростта на пренос на данните и обхватът на комуникациите може да се различават в зависимост от следните условия:

Разстоянието между устройствата

Наличието на препятствия между устройствата

Конфигурацията на устройствата

Условията на сигнала

Околната среда (материала на стените и др.)

Използвания софтуер

- Прекъсване на комуникациите може да възникне при някои условия на сигнала.
- Скоростта на пренос на данните, посочена в спецификациите, е теоретичният максимум и може да не отразява действителната скорост на пренос на данните.
- Действителната скорост на пренос на данните може да не бъде толкова висока, колкото посочената на таблета.
- Комуникации не могат да се осъществяват между честотните диапазони 2,4 GHz и 5 GHz.
- Скоростта на пренос на данните за устройства, работещи по IEEE 802.11g и IEEE 802.11n (2,4 GHz), може да бъде засегната от смущения, когато тези протоколи се използват с продукти, работещи по IEEE 802.11b. Също така продуктите, които използват IEEE 802.11g и IEEE 802.11n, автоматично намаляват скоростта на пренос, за да поддържат съвместимост с продуктите, работещи по IEEE 802.11b.
- Когато скоростта на пренос на данните не е толкова висока, колкото се очаква, промяната на радиоканала на маршрутизатора за Wi-Fi може да увеличи скоростта.
- Използвайте Wi-Fi в закрити помещения само с IEEE 802.11a/n (5 GHz).

Свързана тема

[Спецификации](#)

Включване/изключване на функцията Bluetooth

Можете да установявате безжични връзки и комуникации между таблета и други устройства с Bluetooth като компютър, мобилен телефон, слушалки със или без микрофон, или безжична клавиатура. Данни могат да се пренасят между тези устройства без кабели на разстояние до 10 метра на открита площ.

За да включите функцията Bluetooth

Включете функцията за Bluetooth, когато сдвоявате или свързвате устройство с Bluetooth.

- Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Bluetooth].
- Задайте [Bluetooth] на [ON].

Съвет

- Когато бъде включена Bluetooth връзката, иконата Bluetooth се показва на лентата за състоянието в долния десен ъгъл на екрана.

Забележка

- Антената за Bluetooth е вградена в таблета. Ако покриете антената с ръце или други предмети, докато използвате функцията за Bluetooth, качеството на комуникациите може да се влоши.

За да изключите функцията Bluetooth

За да намалите използването на батерията, изключвайте функцията за Bluetooth, когато не я използвате.

- Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Bluetooth].
- Задайте [Bluetooth] на [OFF].

Свързана тема

[Сдвояване с устройство с Bluetooth](#)

[Бележки за използването на функцията за Bluetooth](#)

[Потвърждаване на изтеглянето или актуализиране на информацията на лентата за състоянието](#)

[Бележки по начина на хващане на таблета](#)

Сдвояване с устройство с Bluetooth

За да се свържете с устройство с Bluetooth, трябва да сдвоите таблета и устройството с Bluetooth. След като ги сдвоите, таблетът автоматично ще се свърже с устройството с Bluetooth следващия път – достатъчно е само да включите двете устройства.

1. Погрижете се устройството с Bluetooth, което ще се сдвоява с таблета, да бъде в откриваем режим.
2. Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Bluetooth].
3. Чукнете върху [SEARCH FOR DEVICES] в горния десен ъгъл на екрана.
Показва се списъкът [AVAILABLE DEVICES].
4. Чукнете върху името на устройството, с което искате да се свържете.
5. Чукнете върху [Pair] и въведете кода на устройството (напр. 0000), ако е необходимо, за да се свържете с устройството с Bluetooth.

Съвет

- За да настроите устройството с Bluetooth като откриваемо, вижте Инструкции за експлоатация към устройството с Bluetooth.
- За да конфигурирате таблета така, че да може да бъде откриван от устройството с Bluetooth, чукнете върху името на модела на вашия таблет в списъка в дясната страна на екрана на стъпка 3.
- За да се свържете със сдвоеното устройство отново, чукнете върху името на устройството в списъка [PAIRED DEVICES].

За да раздвоите устройство

Можете да раздоявате сдвоени устройства от таблета.

1. Чукнете върху  на устройството, което искате да раздвоите от таблета, в списъка [PAIRED DEVICES].
2. Чукнете върху [Unpair].

Свързана тема

[Включване/изключване на функцията Bluetooth](#)

[Бележки за използването на функцията за Bluetooth](#)

Бележки за използването на функцията за Bluetooth

- Използването на функцията за Bluetooth може да е забранено от местните разпоредби в някои страни или региони.
- Функцията за Bluetooth може да не работи с някои устройства – това зависи от производителя или версията на софтуера, използвана от производителя. Проверете системните изисквания на устройството с Bluetooth, преди да го купувате.
Някои устройства с Bluetooth изискват удостоверяване (сдвояване), преди да установят връзка с друго устройство. Извършете процедурата за удостоверяване, преди да се свързват с такова устройство.
- Устройствата с Bluetooth работят в честотния диапазон на 2,4 GHz, който се използва от най-различни устройства. Устройствата с Bluetooth използват технология за свеждане до минимум на радиосмущенията от устройства, които използват същия диапазон. Въпреки това радиосмущенията пак могат да доведат до по-бавни скорости на пренос на данни, да намалят обхвата на комуникациите или да ги направят невъзможни.
- Скоростта на пренос на данните и обхватът на комуникациите може да се различават в зависимост от следните условия:

Разстоянието между комуникиращите устройства

Наличието на препятствия между устройствата

Околната среда (материала на стените и др.)

Конфигурацията на устройствата

Използвания софтуер

Условията на сигнала

- Прекъсване на комуникациите може да възникне при някои условия на сигнала.
- Възможно е да възникнат смущения, ако функцията за Bluetooth и функцията за Wi-Fi на 2,4 GHz се използват едновременно. Това ще доведе до по-ниски скорости на пренос на данни или други проблеми.
- Големите файлове понякога могат да се повредят при продължително прехвърляне поради ограниченията на стандарта Bluetooth и условията на сигнала.
- Свързването на повече устройства с Bluetooth с таблета може да доведе до задръстване на канала и намалено бързодействие на устройствата. Това е нормално при технологията Bluetooth и не е признак за неизправност.
- Картината и звукът може да не са синхронизирани, ако възпроизвеждате видео на таблета със звуков изход от свързано устройство с Bluetooth. Това често се случва при технологията Bluetooth и не е признак за неизправност.
- Всички устройства с Bluetooth трябва да бъдат сертифицирани с процедурите, изисквани от Bluetooth SIG, за да бъде сигурно, че отговарят на стандарта Bluetooth. Дори да отговарят на стандарта Bluetooth, процедурите за работа може да се различават или да не е възможно да се прехвърлят данни в зависимост от характеристиките и спецификациите на отделното устройство.
- Звукът може да не се превключи между звуковото устройство с Bluetooth и вградения високоговорител, когато свържете или прекъснете връзката с устройството, докато работят някои приложения – например игри. Ако това се случи, излезте от приложението и рестартирайте устройството. Можете да избегнете този проблем, като превключите звука, преди да стартирате приложението.
- Звукът от някои приложения като игрите може да се забавя, когато се слуша през звукови устройства с Bluetooth, свързани с таблета. Ако това се случи, слушайте звука през вградения високоговорител или свържете звуково устройство към извода за слушалки на таблета, за да чувате звука.
- Ако изключите звуково устройство с Bluetooth, свързано с таблета, докато работи някое приложение –

например игра, – приложението може вече да не работи нормално. Ако това се случи, излезте от приложението и рестартирайте таблета.

Защита на Bluetooth

Безжичната технология Bluetooth има функция за удостоверяване, която ви позволява да изберете с кого ще комуникирате. С функцията за удостоверяване можете да забраните достъпа до таблета на анонимни устройства с Bluetooth. Първия път, когато две устройства с Bluetooth комуникират, трябва да се определи общ код (парола, необходима за удостоверяването), за да могат двете устройства да се регистрират. След като едно устройство бъде регистрирано, няма нужда кодът да се въвежда отново.

Таблетът ще бъде откриван от други устройства с Bluetooth само когато е конфигуриран да позволява откриване от такива устройства. Можете да зададете колко дълго таблетът да бъде откриваем и дали да се разрешава приемане след установяване на връзка, или не.

Свързана тема

[Спецификации](#)

Разрешаване на мобилните комуникации (SGPT13)

1. Чукнете върху [⋮ Apps & Widgets] – [ Settings] – [More...] – [Mobile networks] – [Data enabled].

В квадратчето за тази настройка се появява отметка.

Забележка

- Погрижете се SIM картата да бъде поставена, преди да използвате функцията за мобилни комуникации.
- Антената за мобилните комуникации е вградена в таблета. Ако покриете антената с ръце или други предмети, докато сте свързани с интернет с функцията за мобилни комуникации, качеството на комуникациите може да се влоши.
- Когато сте извън обхвата на мобилните комуникации, не можете да се свържете с интернет с функцията за мобилни комуникации. Проверете условията на комуникациите и се преместете в обхвата на мобилните комуникации.
- Когато сте извън обхвата на мобилните комуникации и функцията за мобилни комуникации е активирана, разходът на батерия е по-голям отколкото, когато сте в обхвата на мобилни комуникации.

Свързана тема

[Поставяне/изваждане на SIM карта \(SGPT13\)](#)

[Конфигуриране на точка на достъп \(SGPT13\)](#)

[Забраняване на мобилните комуникации \(SGPT13\)](#)

[Бележки за SIM картата \(SGPT13\)](#)

[Бележки по начина на хващане на таблета](#)

Забраняване на мобилните комуникации (SGPT13)

- Чукнете върху [⋮ Apps & Widgets] – [ Settings] – [More...] – [Mobile networks] – [Data enabled].

Отметката се изчиства от квадратчето за тази настройка.

Съвет

- За да изключите временно функциите, използващи мобилните мрежи, на място, където безжичните комуникации са забранени, включете [Airplane mode] на контролния панел, който се показва от лентата за състоянието.

Свързана тема

[Разрешаване на мобилните комуникации \(SGPT13\)](#)

[Потвърждаване на изтеглянето или актуализиране на информацията на лентата за състоянието](#)


Поставяне/изваждане на SIM карта (SGPT13)

За да поставите SIM карта

1. Извадете всички кабели от таблета и след това изключете напълно таблета.
2. Отворете капака на гнездото за SIM карта.




3. Вкарайте карфица или малък кламер (не са доставени) в отвора за изваждане на SIM картата.



Съвет

- Когато купите таблета, на поставката за SIM картата има етикет. Издърпайте етикета, за да издърпате поставката за SIM картата. Отстранете етикета, когато поставяте SIM картата.


4. Извадете поставката за SIM картата.



Забележка

- Изваждайте и вкарвайте поставката за SIM картата леко и внимателно.

5. Поставете SIM карта на поставката за SIM картата така, че скосената част на SIM картата да съвпадне с тази на поставката за SIM картата.




Забележка

- Уверете се, че няма издатини по страничните ръбове, след като отъснете SIM-картата от


пластмасата. Издатините ще попречат на SIM картата да влезе добре в поставката за SIM картата.

6. Вкарайте поставката за SIM картата.




Забележка


- Внимавайте да не вкарите поставката за SIM картата в обратната посока.
- Вкарайте поставката за SIM картата правилно в гнездото за SIM карта (A, долното гнездо). Внимавайте да не вкарите поставката за SIM картата в гнездото за картата с памет SD (B, горното гнездо).




7. Поставете част А в посоката, указана със стрелка, както е показано на следната илюстрация.



8. Затворете капака на гнездото за SIM картата.



9. Уверете се, че капакът е добре затворен и няма процепи.



Забележка

- Възможно е капакът на гнездото за SIM картата да се затваря трудно, защото издатината на задната страна на капака и картата с памет SD си пречат. Уверете се, че капакът е добре затворен и няма процепи.

За да извадите SIM карта

1. Изпълнете процедурите до стъпка 4 на “За да поставите SIM карта”, след което извадете SIM картата от поставката.

Свързана тема

[Разрешаване на мобилните комуникации \(SGPT13\)](#)

[Включване и изключване на таблета](#)

[Конфигуриране на точка на достъп \(SGPT13\)](#)

[Бележки за SIM картата \(SGPT13\)](#)

Бележки за SIM картата (SGPT13)

- Уверете се, че захранването на вашия таблет е изключено преди да поставите или извадите SIM картата.
- Не натискайте SIM картата повече от необходимо при поставянето или свалянето ѝ.
- Ако свалите SIM картата веднага след като използвате таблета си, тя може да е топла. Това е нормално и не е признак за неизправност.
- Избягвайте излагането на SIM картата на много студени, топли или влажни места.
- Не докосвайте контактите или полюсите с пръсти или метални предмети. Ако е замърсена, избършете картата с мека кърпа и я запазете чиста.
- Не изпускайте, натискайте или огъвайте SIM картата.
- Не поставяйте SIM картата преди да отстраните етикетите или лепенките.
- Xperia(TM) Tablet S поддържа mini-SIM карти (2FF). Използването на mini-SIM карта (2FF) или такава с адаптер може да повреди гнездото за SIM карта.

Конфигуриране на точка на достъп (SGPT13)

За да потвърдите текущата точка на достъп

- Чукнете върху [⋮ Apps & Widgets] – [ Settings] – [More...] – [Mobile networks] – [Access Point Names].

За да добавите точка на достъп

- Чукнете върху [⋮ Apps & Widgets] – [ Settings] – [More...] – [Mobile networks] – [Access Point Names].
- Чукнете върху [⋮] (меню с опции) – [New APN].
- Чукнете върху [Name] и въведете името на профила на мрежата, която искате да добавите.
- Чукнете върху [APN] и въведете име на точка на достъп.
- Въведете всички елементи, изисквани от оператора.
- Чукнете върху [].

Настройките са записани.

За да нулирате точката на достъп

- Чукнете върху [⋮ Apps & Widgets] – [ Settings] – [More...] – [Mobile networks] – [Access Point Names].
- Чукнете върху [⋮] (меню с опции) – [Reset to default].

Свързана тема

[Разрешаване на мобилните комуникации \(SGPT13\)](#)

[Поставяне/изваждане на SIM карта \(SGPT13\)](#)

Използване на услуги за местоположение

Можете да разрешите на някои приложения да използват информация за местоположение с помощта на спътници за GPS или безжични мрежи. Това ви позволява да търсите своето текущо местоположение и да правите маршрути до дадено местоназначение.

Разрешаване на информацията за местоположение

- Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Location services].
- За да разрешите получаване на информация за местоположение от безжичните комуникации, чукнете върху [Google's location service].
За да разрешите получаване на информация за местоположение от спътниците за GPS, чукнете върху [GPS satellites].
В квадратчето за тази настройка се появява отметка.

Забраняване на информацията за местоположението

- Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Location services].
- Чукнете върху [Google's location service] или [GPS satellites].

Отметката се изчиства от квадратчето за тази настройка и информацията за местоположението се забранява.

Съвет

- Функцията за GPS (Global Positioning System) осигурява информация за местоположение с получаване на сигнали от спътниците за GPS. Можете да видите мястото, на което се намирате с таблета, като използвате приложение, което поддържа функцията за GPS.

Забележка

- Антената за GPS е вградена в таблета. Ако покриете антената с ръце или други предмети, докато използвате функцията за GPS, точността на позиционирането може да се влоши.

Свързана тема

[Бележки за функцията за GPS](#)

[Бележки по начина на хващане на таблета](#)

Бележки за функцията за GPS

- Дръжте таблета възможно най-неподвижно на място с пряка видимост към небето, докато текущото местоположение се покаже с функцията за GPS. Текущото местоположение може да се покаже по-бързо, когато стоите неподвижно, отколкото когато се движите. Ако текущото местоположение не се показва или се показва грешно, отидете на място с пряка видимост към небето.
- Посоката може да не се измерва правилно поради околната среда.
- Когато в близост до таблета има други електронни устройства, електромагнитните вълни или магнитните смущения от тях може да попречат на вашия таблет да осигури точна информация за местоположението. Дръжте електронните устройства по-далеч от таблета.
- Когато таблетът се намира на място със слабо приемане на сигнали за GPS, може да има грешки при позиционирането. За да получавате по-точна информация, избягвайте да използвате таблета на изброените по-долу места.

Вътре в сгради или автомобили

В тунели или под земята

Под надлези

Между високи сгради

В гъсти гори


В долини

Поставяне/изваждане на карта с памет SD

Таблетът има гнездо за карта с памет SD. Можете да използвате това гнездо, за да прехвърляте данни в и от цифрови фотоапарати, видеокамери, музикални плейъри и други аудио-визуални устройства.


За да поставите карта с памет SD

1. Отворете капака на гнездото за карта с памет SD.
2. Намерете гнездото за карта с памет SD.
3. Хванете картата с памет SD с контактите надолу и стрелката, сочеща към гнездото за карта с памет SD.




Забележка


- Внимавайте да не поставите карта с памет SD с грешна ориентация. Ако се опитате да я поставите обърната в гнездото със сила, можете да повредите гнездото. За повече подробности вижте ръководството на картата с памет SD.
4. Внимателно пълзнете картата с памет SD в гнездото, докато щракне на място.
 5. Поставете част A в посоката, указана със стрелка, както е показано на следната илюстрация.



6. Затворете капака на гнездото за картата с памет SD.



7. Уверете се, че капакът е добре затворен и няма процепи.



Забележка

- Възможно е капакът на гнездото за картата с памет SD да се затваря трудно, защото издатината на задната страна на капака и картата с памет SD си пречат. Уверете се, че капакът е добре затворен и няма процепи.

За да извадите карта с памет SD

1. Уверете се, че не се прехвърлят файлове.
2. Намерете гнездото за карта с памет SD.
3. Натиснете картата с памет SD докрай навътре и я пуснете.
Картата с памет SD ще излезе.
4. Хванете картата с памет SD и я издърпайте от гнездото.

Свързана тема

[Съвместимост на картите с памет SD](#)

[Бележки за картите с памет SD](#)

[Импортиране/експортиране на съдържание от карта с памет SD](#)

Бележки за картите с памет SD

- Пазете от малки деца. Картите с памет SD са опасни, ако бъдат погълнати.
- Не докосвайте контактите с пръсти или метални предмети.
- Картите с памет SD съдържат фини електронни компоненти. Не ги насиливайте, огъвайте и изпускате.
- Не ги разглобявайте и не правете изменения по тях.
- Избягвайте влага.
- Не ги използвайте или съхранявайте на следните места:

Места с висока температура – например в затворен автомобил на слънце

Места, изложени на пряка слънчева светлина

Влажна или корозивна среда

Силно запрашени места

- Задължително използвайте карти с памет SD, които отговарят на стандартите, поддържани от таблета. Карта с неправилен размер може да заседне в гнездото и да предизвика повреда на таблета.
- Не можете да записвате данни на карта с памет SD, която е защитена срещу запис.
- Препоръчва се да направите резервно копие на важните данни.
- За да избегнете загуба на съхранените данни, дръжте картите с памет SD далеч от статично електричество или електрически шумове, които могат да предизвикат смущения в картата.
- Когато носите карти с памет SD, задължително ги поставяйте в техните кутии, за да избегнете повреда от статично електричество.
- Преди да използвате карта с памет SD с друго устройство освен таблет – например цифров фотоапарат или преносим плейър, – форматирайте (инициализирайте) картата с памет SD с това устройство.

Някои устройства може да не поддържат формата на файловете за таблетни устройства и със съобщение да ви препоръчат да форматирате картата. Ако видите такова съобщение, копирайте данните от картата в таблета (или в други устройства по мрежата) и форматирайте картата с другото устройство, а не с таблета. Имайте предвид, че форматирането на една карта изтрива всички данни в нея. За повече подробности вижте ръководството на устройството, което използвате.

- Не вкарвайте външни предмети в гнездото за карта с памет SD.
- Гнездото за карта с памет SD може да се използва само за четене/запис на поддържани карти и не може да се използва за други цели.

Съвместимост на картите с памет SD

Следните карти с памет са изпитани и са съвместими с вашия таблет към м. декември 2012:


- Карти с памет SD (до 2 GB)
- Карти с памет SDHC (до 32 GB)
- Карти с памет SDHC UHS-I (до 32 GB)
- Карти с памет SDXC (до 64 GB)
- Карти с памет SDXC UHS-I (до 128 GB)

Това обаче не гарантира, че всички карти с памет SD, карти с памет SDHC, карти с памет SDHC UHS-I, карти с памет SDXC или карти с памет SDXC UHS-I ще бъдат съвместими с вашия таблет.

Свързване със съвместимо с USB устройство

Таблетът може да се свърже с устройство с USB, като се използва мултипортът на таблета.

1. Обърнете таблета и свалете капака за мултипорта.
2. Свържете устройство с USB към таблета, като използвате специалния USB адаптерен кабел за връзка с таблет (SGPUC3, продава се отделно) и стандартен USB кабел от търговската мрежа.



1. Стандартен USB кабел от търговската мрежа
2. Специален USB адаптерен кабел за връзка с таблет (SGPUC3, продава се отделно)

Съвет

- Таблетът осигурява до 500 mA захранване на свързано устройство с USB.

Забележка

- Не изключвате таблета, докато чете и записва данни по USB.
- Не изключвате кабела, докато се записват и четат данни. Ако го изключите, може да загубите тези данни.

Свързана тема

[Свързване с компютър](#)


[Свързване със съвместимо с HDMI устройство](#)

[Поддържани формати](#)

Свързване с компютър

Можете да свържете таблета с компютър, като използвате мултипорта на таблета.

1. Обърнете таблета и свалете капака за мултипорта.
2. Свържете таблета с компютър с доставения USB кабел за мултипорт (SGPUC2).



Забележка

- Не изключвате таблета, докато чете и записва данни.
- Таблетът не поддържа зареждане на батерията по USB връзка от компютър или зарядно устройство от търговската мрежа, което не е одобрено от Sony.
- Не изключвате USB кабела за мултипорт, докато се записват и четат данни. Ако го изключите, може да загубите тези данни.

Свързана тема

[Поддържани формати](#)

[Свързване със съвместимо с USB устройство](#)


[Свързване със съвместимо с HDMI устройство](#)

[Импортиране на съдържание от компютъра](#)

Свързване със съвместимо с HDMI устройство

Таблетът може да извежда данни на съвместими с HDMI устройства като телевизори или проектори. За тази връзка е необходим HDMI адаптерен кабел (продава се отделно).

1. Обърнете таблета и свалете капака за мултипорта.
2. Включете HDMI адаптерния кабел (SGPHC1, продава се отделно) в мултипорта.
3. Свържете стандартен HDMI кабел от търговската мрежа с HDMI адаптерния кабел и след това го свържете с телевизор или проектор.
4. Свържете доставения USB кабел за мултипорт (SGPUC2) към HDMI адаптерния кабел и след това го включете в променливотоковия адаптер.



- ① HDMI адаптерен кабел (SGPHC1, продава се отделно)
- ② Стандартен HDMI кабел от търговската мрежа
- ③ Предоставен USB кабел за мултипорт (SGPUC2)
- ④ Към телевизор или проектор
- ⑤ Към променливотоковия адаптер

Съвет

- За повече подробности за HDMI адаптерния кабел вижте Инструкции за експлоатация, доставени с HDMI адаптерния кабел.

Свързана тема


[Поддържани формати](#)

[Свързване с компютър](#)

[Свързване със съвместимо с USB устройство](#)


Части и управление

Отпред



1. Микрофон
2. Извод за инфрачервена връзка
3. Сензорен екран
4. Обектив на предната камера
5. Датчик за околното осветление

Отстрани




1. Бутон за включване
2. Светодиод за известия
3. Индикатор за зареждането
4. Бутон VOL + / – (Сила на звука)

Бутонаят VOL + има изпъкната точка, за да ви помогне да го намирате по-лесно.


Отзад

SGPT12



1. Извод за слушалки
2. Гнездо за карта с памет SD
3. Вграден високоговорител (L)
4. Мултипорт
5. Капак за мултипорт
6. Вграден високоговорител (R)
7. Капак на гнездото за карта с памет SD
8. Гнездо за прикачване на аксесоари
9. Обектив на задната камера

SGPT13



1. Извод за слушалки
2. Отвор за изваждане на SIM картата

3. Гнездо за карта с памет SD
4. Гнездо за SIM карта
5. Вграден високоговорител (L)
6. Мултипорт
7. Капак за мултипорт
8. Вграден високоговорител (R)
9. Капак на гнездото за карта с памет SD
10. Гнездо за прикачване на аксесоари
11. Обектив на задната камера

Някои модели не се предлагат в някои страни/региони.

Свързана тема

[Включване и изключване на таблета](#)

[Зареждане на батерията](#)

[Използване на началния экран](#)


Проверка на доставените компоненти

- USB кабел за мултипорт
- Променливотоков адаптер
- Кабел за променливотоково захранване
- Ръководство за бързо конфигуриране
- Важна информация

Бележки по начина на хващане на таблета


- Някои приложения може да не поддържат въртенето на екрана. Някои приложения може да въртят екрана в обратната посока.
- Внимавайте да не хващате и да не покривате антените, показани на долната фигура, когато използвате функциите за Wi-Fi, Bluetooth, GPS или мобилни комуникации.

SGPT12



1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS


SGPT13



1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS

2. Мобилни комуникации

- Не вкарвайте ноктите си в гнездото за прикачване на аксесоари или процепа (показан по-долу), когато държите таблета.



Забележка

- Някои модели не се предлагат в някои страни/региони.

Нулиране на таблета

Ако таблетът не работи според очакванията, натиснете и задръжте бутона за включване за около 10 секунди.

Забележка

- Нулирането на таблета не връща настройките към фабричните, но незаписаните данни или настройки може да се изгубят.
- Нулирайте таблета само когато не можете да го изключите.

Връщане към фабричните настройки (инициализиране на данните)

Ако върнете фабричните настройки на таблета, всички инсталирани приложения и настройки ще бъдат изтрити и ще имате "чист" таблет.

1. Чукнете върху [⋮ Apps & Widgets] – [ Settings] – [Backup & reset] – [Factory data reset].
2. Чукнете върху [Reset tablet] в долната част на менюто вдясно.

Всички данни се инициализират и таблетът автоматично се рестартира.

Забележка

- Препоръчва се да направите резервно копие, преди да изтривате данни във вътрешната памет [\[Подробности\]](#).
- Всички данни в хранилището за данни се изтриват, включително информацията за профила в Google, системните данни и настройки и данните за всички изтеглени от вас приложения.
- Препоръчва се да направите резервно копие на важните данни, защото потребителските данни не могат да се възстановят, когато бъдат изтрити.

Свързана тема

[Промяна на настройките](#)

Как да поддържате живота на батерията

Използването на таблета по описания по-долу начин ще намали натоварването на батерията.

- Намалете яркостта на екрана.
- Задайте кратък период на бездействие, преди еcranът да се изключи (да премине в режим на сън) автоматично.
- Изключвайте екрана (преминавайте в режим на сън), когато няма да използвате таблета.
- Изключвайте напълно таблета, когато няма да го използвате дълго време.
- Включете самолетен режим, за да изключите всички безжични комуникации или функцията Bluetooth [\[Подробности\]](#).
- Разкачете USB съвместимите устройства.
- Включвайте икономичния режим за екрана [\[Подробности\]](#).

Свързана тема

[Регулиране на яркостта на екрана](#)

[Включване/изключване на екрана \(режим на сън\)](#)

[Задаване на периода, който трябва да измине, преди еcranът да се изключи \(да влезе в режим на сън\)](#)

[Включване и изключване на таблета](#)

Регулиране на яркостта на екрана

Можете да зададете яркостта на екрана ръчно или да включите настройката за автоматична яркост, за да може таблетът да регулира яркостта автоматично.

- Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Display] – [Brightness].
- За да регулирате яркостта ръчно, чукнете или плъзнете върху лентата за регулиране на яркостта. За автоматично регулиране на яркостта чукнете върху [Automatic brightness].
В квадратчето за тази настройка се появява отметка.
- Чукнете върху [OK].

Съвет

- Когато в квадратчето [Automatic brightness] има отметка, еcranът може автоматично да става по-светъл, но не и по-тъмен. За да затъмните екрана, регулирайте ръчно.
- Можете също така да регулирате яркостта на екрана от контролния панел, който се показва, като чукнете върху лентата за състоянието.

Свързана тема

[Потвърждаване на изтеглянето или актуализиране на информацията на лентата за състоянието](#)

Бележки за използване на приложения за гласови комуникации (SGPT13)

Когато се опитате да използвате интернет телефония или гласов чат през мобилна мрежа, може да не успеете да установите връзка. Използвайте в замяна Wi-Fi.

Бележки за използването

Капак

- Затваряйте добре капака на гнездото за карта с памет SD.
- Не отваряйте и не затваряйте капака за мултипорта, когато използвате таблета на открито или с мокри, потни или покрити с пясък ръце. Проникване на вода или пясък в таблета може да доведе до неизправности.
- Пазете капака на мултипорта далеч от малки деца, за да не го глътнат по невнимание.
- Таблетът има защита от пръски^{*1}, равностойна на IPX4 (защитен срещу пръски вода от всички посоки) на IEC 60529 (степени на защита, осигурени от корпусите (код IP)), но не е напълно водоустойчив. Не използвайте таблета във вода и не пръскайте таблета с много вода. Ако се ползва неправилно, вода може да проникне в таблета и да причини пожар, токов удар или повреди [\[Подробности\]](#).

^{*1} Защитата от пръски се отнася за чиста и за чешмияна вода. Защитата от пръски вода работи, ако таблетът е поставен на поставка, като например Sony поставка за таблети (SGPDS4, която се продава отделно и не се предлага в някои страни/региони), и всички капаци са напълно затворени.

Грижи за таблета

- Почиствайте корпуса с мека, суха кърпа или с леко напоена с мек почистващ препарат такава. Не използвайте препарат за почистване на сензорния екран. Не използвайте гъба или прах за изстъргване, разтворители като спирт и бензин, защото те могат да повредят покритието на таблета.
- Ако таблетът бъде намокрен от дъжд или много висока влажност, избършете го с мека суха кърпа. Не го сушете във фурна или сушилня.
- Почиствайте обектива на вградената камера с четка с помпичка или с мека четка. Ако обективът е силно замърсен, избършете го с мека суха кърпа. Не търкайте обектива, защото е чувствителен на натиск.

Среда на използване

- Не използвайте и не оставяйте таблета на места, където температурата е много висока (около 35 °C или по-висока) или ниска (около 5 °C или по-ниска), както и във влажни места като баня или сауна. Ако използвате или оставите таблета в условия извън посочения диапазон, той може автоматично да се изключи, за да предпази вътрешните компоненти.
- Не пренасяйте таблета направо от студено на топло място. Внезапна промяна на температурата води до кондензация и вътре в таблета може да кондензира влага. Ако това се случи, оставете таблета на стайна температура, докато изсъхне, преди да го използвате.

Демонстрационни данни

- Демонстрационните данни са фабрично инсталирани в таблета, за да можете да изprobвате музиката, видеофайловете, снимките и книгите. Ако изтриете демонстрационните данни, не можете да ги възстановите. Имайте предвид, че Sony няма да осигури резервни демонстрационни данни, ако бъдат изтрити.


Ефективност на защитата от пръски

Защита на таблета от пръски

Таблета има защита от пръски^{*1}, равностойна на IPX4 (защитен срещу пръски вода от всички посоки) на IEC 60529 (степени на защита, осигурени от корпусите (код IP)), но не е напълно водоустойчив. Не използвайте таблета във вода и не пръскайте таблета с много вода.

Ако се ползва неправилно, вода може да проникне в таблета и да причини пожар, токов удар или повреда. Имайте предвид следващите предупреждения преди да ползвате таблета.

*1 Защитата от пръски вода работи, ако таблетът е поставен на поставка, като например Sony поставка за таблети (SGPDS4, която се продава отделно и не се предлага в някои страни/региони), и всички капаци са напълно затворени.



Течности, за които се отнася

- Защитен срещу чиста и чешмаяна вода
- Не е защитен срещу други течности освен посочените по-горе (сапунена вода, вода, съдържаща препарати или соли за вана, шампоан, минерална вода, вода от басейн, морска вода и др.)

Ефективността на защитата от пръски е по измерванията, направени от Sony в посочените по-горе условия.

Имайте предвид, че неизправности, които са причинени от мокрене поради неправилна употреба, не са включени в гаранцията.

Бележки за зареждането

Доставеният променливотоков адаптер и USB кабел за мултипорт (SGPUC2) не са защитени от пръски.

Внимавайте да не пръснете вода върху променливотоковия адаптер.

Не използвайте променливотоковия адаптер с мокри ръце или когато таблетът е мокър. Това създава опасност от токов удар.

Имайте предвид следващите предупреждения, когато зареждате таблета.

- Не използвайте променливотоковия адаптер на мокро място.
- Таблетът не трябва да бъде мокър преди зареждане. Ако таблетът бъде намокрен с водни капчици,

избършете всички капчици със суха кърпа, след което оставете таблета да изсъхне при стайна температура, преди да го зареждате.

Предупреждения, когато таблетът се използва в кухня или други места с опасност от пръски

Не използвайте таблета включен в променливотоковия адаптер.

Използвайте таблета със захранване от вътрешната батерия.

Ползване на променливотоковия адаптер с мокри ръце или когато таблетът е мокър може да създаде опасност от токов удар.

Зашитата от пръски е ефективна само ако всички капаци са напълно затворени.

Когато затваряте капаците, внимавайте малки външни предмети (например косми и пясък) да не попаднат в капациите. Ако вода проникне в извода за слушалки  , избършете водата и оставете таблета на добре проветreno място, докато изсъхне напълно, преди да се опитате да го използвате.

Не оставяйте таблета на влажно място, като например баня или сауна.

Не използвайте таблета с включени слушалки.

Не използвайте таблета във вода и не го пръскайте с много вода.

Ако таблетът се измокри, избършете го с мека суха кърпа и др.

Не допускайте течности като сапунена вода, шампоан, вода, съдържаща препарати или соли за вана, минерална вода, вода от басейн или морска вода да попаднат върху или вътре в таблета. Не позволявате върху таблета да попаднат замърсявания като пясък или кал.

Ако нещо случайно попадне върху таблета, избършете го с мека суха кърпа. Не използвайте препарати, химикали или мокри кърпички и др. Не подсушавайте таблета с топъл въздух от сешоара, не го поставяйте във фурната и т.н.

Не използвайте таблета на места със силни водни пръски.

Таблетът не е устойчив на вода под налягане. Излагането на таблета на вода под високо налягане – като от водопроводен кран или душ – може да доведе до неизправности.

Не излагайте таблета на топлина, като например от топъл душ, сешоар или близо до топло място, като например готварска печка.

Таблетът не е топлоустойчив. Използвайте таблета при температури в диапазона от 5 °C до 35 °C.

Забележка

- Капакът за мултипорт е необходим за защитата от пръски. Оставяйте капака за мултипорт на сигурно място.
- Използвайте таблета с поставен капак за мултипорт и капак на гнездото за карта с памет SD. В противен случай няма да можете да се възползвате от защитата от пръски на таблета.

Свързана тема

[Части и управление](#)

Проверка на версията на Android

Можете да потвърдите версията на операционната система Android, с която таблетът работи.

1. Чукнете върху [■■■ Apps & Widgets] – [■■■ Settings] – [About tablet].

Можете да проверите версията на операционната система Android, с която таблетът работи, в [Android version].

Свързана тема

[Актуализиране на системния софтуер до последната версия](#)

Актуализиране на системния софтуер до последната версия

Можете да инсталирате последната версия на Android на таблета, когато има налични актуализации.

Забележка

- След като инсталирате нова версия, не можете да върнете таблета до по-стара версия на Android. Инсталането на нова версия изисква зарядът на батерията да бъде най-малко 50 % и да се използва променливотоковият адаптер. Таблетът може да не се включи повече, ако батерията се източи по време на инсталане на нова версия.
- Данните, съхранени във вътрешната памет на таблета, няма да се изтрият при инсталането на нова версия.
- Трябва да има достатъчно свободно място във вътрешната памет, за да могат да се изтеглят файловете, когато се инсталира нова версия.
- Някои приложения може да не са съвместими с новата версия на Android и може да не работят след нейното инсталане.
- Задължително проверете версията на Android, с която е съвместимо всяко приложение, преди да инсталирате нова версия.
- Инсталането на новата версия може да отнеме повече време, ако сте свързани с интернет с функцията за мобилни комуникации. Освен това могат да бъдат начислены големи такси за интернет – това зависи от вашия абонамент. (SGPT13)

1. Чукнете върху [⋮ Apps & Widgets] – [ Settings] – [About tablet].

2. Чукнете върху [System Update].

Екранът за започване на инсталането на нова версия се показва, когато такава има на разположение. Започнете да актуализирате, като следвате указанията на экрана.

Свързана тема

[Проверка на версията на Android](#)

Използване на началния экран

Началният экран включва пет отделни екрана. Можете да приспособявате еcranите към своите нужди, като поставяте любимите си приложения и притурки на еcranите.



A: Търсене с Google

Чукнете тук, за да търсите с Google. На екрана за търсене с Google "Google Now" ще показва различна информация според текущото ви местоположение и час.

B: Бързо стартиране

Бързото стартиране се показва на всяка страница на началния екран и затова регистрирането на приложенията, които често използвате, ви дава бърз достъп до тях.

1. Чукнете и задръжте икона на началния екран и след това я пълзнете в бързото стартиране.

Съвет

- В бързия стартов панел можете да местите иконите или да ги изваждате от там.

C: Guest Mode

Чукнете тук, за да използвате "Guest Mode" за споделяне на таблета с други потребители – например роднини или приятели.

D: Apps & Widgets

Чукнете тук, за да се покаже списъкът с приложения и списъкът с притурки.

E: Притурки

Притурките са прости приложения, които се изпълняват на началния екран. Можете да изберете любимите си притурки от списъка с притурки и да ги поставите на началния екран.

F: Приложения

Можете да изберете любимите си приложения от списъка с приложения и да ги поставите на началния екран.

G: Бутони за основни операции

- (Назад): чукнете тук, за да се върнете на предишния екран.



- (Начало): чукнете тук, за да се върнете на началния еcran.
- (Последни приложения): чукнете тук, за да се покажат последните използвани приложения.
- : Чукнете тук, за да се скрие клавиатурата, когато клавиатурата е показана.

Съвет

- Като се плъзнат тези бутони нагоре се стартира търсене с Google.

H: Small apps

Можете да отворите малки версии на определени приложения, като например [Browser], [Calculator] и [Remote control], дори когато се ползва друго приложение.

I: Лента за състоянието

Лентата за състоянието показва състоянието на батерията и иконите за връзка по Wi-Fi. Иконите за известяване се показват също, за да ви кажат, че е приключило изтегляне, че имате имейли или че има актуализации. Като чукнете върху лентата за състоянието, можете да отворите панела за известия и контролния панел.

Свързана тема

[Търсене с Google](#)

[Използване на “Google Now”](#)

[Споделяне на таблета с роднини или приятели \(Guest Mode\)](#)

[Използване на приложенията и притурките](#)

[Потвърждаване на изтеглянето или актуализиране на информацията на лентата за състоянието](#)

[Използване на “Small apps”](#)

Споделяне на таблета с роднини или приятели (Guest Mode)

Ако споделяте таблета с други потребители, регистрирането на “Guest Mode” ви позволява да направите начален еcran за госта. На началния еcran за госта се виждат само приложенията, които гостът може да вижда, и можете да зададете какъв тапет да се показва според режима.

За да регистрирате “Guest Mode”

- Чукнете върху [Guest Mode] на началния еcran.
- Чукнете върху [Start].
- Въведете име за “Guest Mode”, като следвате указанията на екрана и след това чукнете върху [Next].
- Изберете дали да ограничите използването на приложения и след това чукнете върху [Next].
 - Ако изберете [Limited applications], чукнете върху приложенията, които разрешавате на госта да използва, на екрана за избор на приложения и след това чукнете върху [SAVE] в горния десен ъгъл на екрана.
- Изберете дали ще зададете код за отключване и след това чукнете върху [Next].
За да зададете код за отключване, изберете [Set code].
 - Ако изберете [Set code], задайте код за отмяна, като следвате указанията на екрана.
- Проверете информацията за регистрация за “Guest Mode” и след това чукнете върху [Done].

Забележка

- Ако изберете [Limited applications] и ограничите използването на приложението [Camera] или [Gallery], използването и на двете приложения е забранено. Използвайте приложението [Album], когато искате да преглеждате снимките, а използването на приложението [Camera] е забранено.
- Ако сте избрали [Limited applications] и сте ограничили използването на приложението [Camera] или [Gallery] преди актуализирането на таблета до версия 4.1.1 на Android, използването и на двете приложения е забранено след актуализацията.

Свързана тема

[Използване на началния еcran](#)

[Превключване към “Guest Mode”](#)

Превключване към “Guest Mode”

- Чукнете върху [User] Guest Mode] на началния еcran.
- Изберете желания режим.
Началният еcran се превключва на избрания “Guest Mode”.

За да отмените “Guest Mode”

- Чукнете върху [User] Exit] на началния еcran.
- Ако е зададен код за отключване, въведете кода за отключване и след това чукнете върху [OK].

Съвет

- За да промените тапета на “Guest Mode”, чукнете и задръжте върху началния еcran, за да се покаже екранът за избор на фон, след което изберете желания фон.
- За да промените или изтриете “Guest Mode”, чукнете и задръжте миниатюрата на “Guest Mode” върху екрана за избор на режим, след което чукнете върху [Edit] или [Delete].
- За да добавите нов “Guest Mode”, чукнете върху [+] New mode] на екрана за избор на режим.

Забележка

- Функцията “Guest Mode” не е за защита. Тя служи за ограничаване, за да не се показват забранените приложения.
- Функцията “Guest Mode” не позволява на всеки потребител да съхранява и защитава лични данни.
- Някои приложения могат да станат достъпни през други приложения, дори ако ги ограничите да ползват “Guest Mode”.
- Внимавайте да не забравите кода за отключване и тайния отговор, който сте задали. Ако ги забравите, ще трябва да върнете фабричните настройки на таблета.

Ако забравите кода за отключване, правилното въвеждане на тайния отговор ще ви позволи да нулирате кода за отключване.

- Възможно е да не можете да превключите на “Guest Mode”, ако сте инсталирали приложение за началния еcran, създадено от фирма различна от Sony.
- Не можете да актуализирате софтуера на системата по време на “Guest Mode”.
- Дори да превключите на “Guest Mode”, последно използваните приложения и известия ще останат. Приложенията, които работят във фонов режим, като например приложенията свирещи музика, също няма да спрат.
- Тъй като някои функции на таблета са ограничени в “Guest Mode”, “Small apps” и бързият стартов панел няма да бъдат достъпни.

Свързана тема

[Споделяне на таблета с роднини или приятели \(Guest Mode\)](#)

Добавяне на приложения или притурки към началния экран

Можете бързо да пълзгате началния экран наляво и надясно, за да превъртате до пет екрана. Добавянето на икони за приложения или притурки на предпочтаното от вас място ви позволява лесно да стартирате приложенията.

1. Пълзнете бързо, за да се покаже началният экран, на който искате да поставите икони на приложения или притурки и след това чукнете върху [Apps & Widgets] в горния десен ъгъл на екрана.
2. Изберете елемента, който искате да добавите към началния экран от [APPS] или [WIDGETS].
3. Чукнете и задръжте върху иконата на приложението или притурката, след което я пуснете, когато се покаже началният экран.
Иконата или притурката се добавя към страницата, в която пуснете иконата или притурката.

За да изтриете икона от началния экран

Чукнете и задръжте върху иконата и след това я пълзнете и пуснете в [X] (Изтриване).

За да организирате иконите с папки

Можете да използвате папки, за да организирате икони на началния экран.

1. Чукнете и задръжте върху иконата, след това я пълзнете бързо върху друга икона.
Двете икони след това се комбинират в папка.
2. Чукнете върху папката с комбинираната икона, след това чукнете върху [Unnamed Folder].
3. Въведете ново име на папката и след това чукнете върху [].
Папката се показва с новото име.

Съвет

- Ако бавно пълзнете икона върху друга икона, можете да я изместите.
- За да добавите приложение към папка, чукнете и задръжте иконата, след това я пълзнете и пуснете в папката.
- За да извадите приложение от папка, чукнете, за да отворите папката и след това пълзнете иконата извън папката. Когато в папката остане само едно приложение, папката се изтрива автоматично.

Свързана тема

[Използване на началния экран](#)

[Използване на приложенията и притурките](#)

Използване на приложенията и притурките

Когато чукнете върху [⋮ Apps & Widgets] на началния экран, се показва списъкът с приложения и притурки.

Списъкът с приложения показва иконите на всички достъпни приложения. Списъкът с притурки показва притурките, които можете да поставяте на началния экран. Ако дадено приложение включва притурка, поставете притурката на началния экран, за да можете лесно да работите с приложението от началния экран.

Превключване между списъка с приложения и притурки

- Чукнете върху [APPS] или [WIDGETS] в горния ляв ъгъл на екрана.

Съвет

- Списъкът с приложения и притурки съдържа няколко страници. Плъзнете бързо наляво и надясно, за да се движите между страниците. Списъкът с приложения се показва преди списъка с притурки.

Подреждане на приложения и притурки

- Чукнете върху [⠇] в горния десен ъгъл на екрана и изберете начина на подреждане.
 - [A to Z]: Подреждане по име
 - [Newest first]: Подреждане по дата на актуализиране

Деинсталиране (изтриване) на приложение

- Чукнете и задръжте върху иконата на приложението, ако искате да деинсталирате от списъка с приложения.
- Докато държите иконата, плъзнете и я пуснете в [trash], което се показва на началния экран.

Забележка

- Някои приложения не могат да се деинсталират (изтрият). Това не означава неизправност на таблета или програмна грешка в приложението.

Показване на информацията за приложението

- Чукнете и задръжте върху иконата на приложението, информацията за което искате да проверите.
- Докато държите иконата, плъзнете и я пуснете в [info], което се показва на началния экран.

Съвет

- Можете да инсталирате приложения от приложението [Play Store]. Можете да стартирате приложението [Play Store] с чукване върху [SHOP] в горния десен ъгъл на екрана.

Свързана тема

[Използване на началния еcran](#)

[Добавяне на приложения или притурки към началния еcran](#)


[Списък с приложения](#)

Използване на “Small apps”

Има редица приложения, които са инсталирани в таблета и се наричат “Small apps”. “Small apps” ви дава възможност да отваряте определени приложения, без да затваряте други. Например може да имате отворено приложение като [Email] и да искате да отворите друго приложение като [Browser]. Вместо да затваряте приложението [Email] и да отваряте приложението [Browser], можете да запазите приложението [Email] отворено и да стартирате малкото приложение [Browser]. Малкото приложение (Browser) се показва след това върху съществуващото приложение (Email). Можете също така да запишете създадените с приложението [Scrapbook] данни с [Memo] или [Clip].

За да стартирате“Small apps”

- Чукнете .
- Показва се стартовият панел на “Small apps”.
- Чукнете върху приложението, което искате да стартирате.



Текст на экрана	Описание
1 Преместване	Пълзгането на това, мести прозореца на “Small apps”. Чукнете два пъти, за да оразмерите прозореца до размер, подходящ за екрана (Не се предлага за някои приложения, които не могат да оразмерят прозореца.).
2 Затваряне	Затваря “Small apps”.
3 Разширяване/ свиване на прозореца	Пълзнете за разширяване/свиване на прозореца (Не се предлага в някои приложения, които не могат да оразмеряват прозореца.).

За да направите прям път

Можете да създавате преки пътища за “Small apps”, които често използвате.

- На стартовия панел на “Small apps” чукнете и задръжте върху приложението, което искате да конфигурирате.
Появява се менюто.
- Чукнете върху [Create shortcut].
Прям път се създава вдясно от .



Съвет

- С чукване върху на стартовия панел на “Small apps” и след това с чукване върху [Delete shortcut] можете да изтриете зададения кратък път.

За да използвате притурка

Една притурка може да се показва, докато се използва друго приложение.

За да добавите притурка

- Чукнете върху [Add] на стартовия панел на “Small apps”.
- Чукнете върху [Widgets].
- Чукнете върху притурката, която искате да добавите.
- Въведете име за етикета и след това чукнете върху [OK].

Притурката е добавена към стартовия панел на “Small apps”.

За да изтриете притурка

- На стартовия панел на “Small apps” чукнете и задръжте върху притурката, която искате да изтриете. Появява се менюто.
- Чукнете върху [Delete].

Забележка

- Само притурки могат да се изтриват от стартовия панел на “Small apps”. Приложения не могат да се изтриват от стартовия панел.

Свързана тема

[Използване на началния еcran](#)

[Регистриране на дистанционното управление](#)

[Използване на “Калкулатор”](#)

[Разглеждане на уебсайтове](#)

[Scrapbook](#)

Търсене с Google

С Google можете да търсите уеб сайтове или приложения, изтеглени в таблета.

За да търсите с текст

1. Чукнете върху [Google] в горния ляв ъгъл на началния екран, за да се стартира търсенето с Google.
2. Въведете ключови думи и чукнете върху на клавиатурата.
3. Чукнете върху елемент от списъка с резултати от търсенето.

Браузърът се стартира и също така показва резултатите от търсенето.

Съвет

- Екранът за настройки за “Google Now” ще се покаже в стъпка 1, когато стартирате търсенето с Google за първи път,
- На екрана за търсене с Google “Google Now” ще показва различна информация според текущото ви местоположение и час.
- Можете да стартирате търсене с Google по следните начини:

Чукнете върху [Google] в горния ляв ъгъл на началния екран.

Плъзнете нагоре (Назад), (Начало), (Последни приложения) или бутона в долния ляв ъгъл на екрана.*¹

Чукнете върху Apps & Widgets] – [Google].

*1 Можете да използвате тази операция и докато се изпълнява друго приложение.

За да търсите с глас

1. В горния ляв ъгъл на началния екран чукнете върху или [Google] и след това чукнете върху .
2. Изговорете ключовите думи, като следвате указанията на екрана.
Показват се резултатите от търсенето.

Свързана тема

[Въвеждане на текст](#)

[Използване на “Google Now”](#)

Използване на “Google Now”

“Google Now” ще показва различна информация според текущото ви местоположение и час, ако сте регистрирали профила си в Google на таблета.

Промяна на настройките на “Google Now”

Можете да конфигурирате каква информация да се показва от “Google Now”.

- Чукнете върху  (менюто с опции) в долния десен ъгъл на екрана за търсене с Google и после чукнете върху [Settings].
- Чукнете върху [Google Now] в лявата страна на екрана.
- Изберете елемент от менюто в дясната страна на екрана и го конфигурирайте.

Съвет

- Когато искате да спрете “Google Now”, чукнете върху [ON] в горния ляв ъгъл на екрана в стъпка 3, вижте съобщението в показания прозорец и след това изключете функцията.
- Като чукнете върху  (менюто с опции) – [Help] имате възможност да видите по-подробно как можете да използвате “Google Now”.

Свързана тема

[Търсене с Google](#)

Потвърждаване на изтеглянето или актуализиране на информацията на лентата за състоянието

Иконите за известяване ви казват, че е приключило изтегляне, че имате имейли или че има актуализации. Като чукнете върху лентата за състоянието, можете да покажете панела за известия. Можете да покажете контролния панел и да отворите изтеглените файлове направо от панела за известия.

Чукнете някъде на екрана извън панела за известия, за да го затворите.



	Описание
1	Показва състоянието на батерията и връзката по Wi-Fi.
2	Чукнете, за да изтриете известието и да затворите панела за известия.
3	Чукнете, за да се покаже контролният панел.
4	Чукнете, за да отворите направо елементите, за които сте получили известие, и съответните приложения.

Забележка

- Дори да сте изтрили известието, можете да видите изтегленото съдържание от приложението [Downloads].

Можете да управлявате изброените по-долу елементи от контролния панел.


- Airplane mode: включва/изключва самолетен режим. Когато е включен този режим, безжичните комуникации се изключват.
- Wi-Fi: показва екрана с настройките за Wi-Fi [[Подробности](#)].
- Auto-rotate screen: заключва екрана, за да не се върти автоматично [[Подробности](#)].
- Яркост: регулира яркостта на екрана [[Подробности](#)].
- Notifications: включва/изключва известията. Ако го изключите, иконите за известяване няма да се появяват на лентата за състоянието.
- Settings: показва екрана за настройки.

Свързана тема

[Промяна на настройките](#)

Конфигуриране на въртенето на екрана

Екранът се върти, когато завъртите таблета настрани, както е показано по-долу.



Забележка

- В зависимост от приложението, екранът може да се върти независимо от това как е обърнат таблетът.
- Някои приложения може да поддържат въртенето на екрана. Някои приложения може да въртят екрана в обратната посока.
- Екранът не се върти, когато адаптерният HDMI кабел е включен в таблета.

Задаване екранът да не се върти

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] - [Settings] - [Accessibility] - [Auto-rotate screen] в тази последователност, за да махнете отметката и забраните въртенето на екрана.

За да зададете екранът да се върти отново

Чукнете върху [Auto-rotate screen] отново, за да добавите отметка и да разрешите въртенето на екрана.

Можете също така да включите/изключите въртенето на екрана от контролния панел, който се показва от лентата за състоянието.

Свързана тема

[Потвърждаване на изтеглянето или актуализиране на информацията на лентата за състоянието](#)
[Промяна на настройките](#)

Конфигуриране на екрана да се заключва

Ако включите функцията за заключване, еcranът автоматично ще се заключва за по-сигурно, когато го включите (излезете от режим на сън).

За да конфигурирате функцията за заключване

- Чукнете върху [Apps & Widgets] - [Settings] - [Security] - [Screen lock] в тази последователност.
- Чукнете върху желаната настройка от изброените по-долу елементи.
[None]: функцията за заключване не се използва.
[Slide]: настройка по подразбиране. Чукнете върху  , след това чукнете върху  , за да го отключите.
[Pattern]: пръстът се плъзга по девет точки за отключване. Ако не успеете да го отключите пет пъти, ще се появи еcranът за влизане в профила в Google. Въведете името на своя профил и ще получите процедурата за отключване по имейл.
[PIN]: задайте избран от вас код от четири или повече цифри.
[Password]: задайте парола от четири или повече цифри/букви.

Съвет

- Задължително запишете [PIN] или [Password], които сте задали, и ги пазете на сигурно място.

- Следвайте указанията на екрана.

Свързана тема

[Промяна на настройките](#)

Въвеждане на текст

Можете да въвеждате текст с показаната на екрана клавиатура.

Текст на экрана	Описание
	Превключване между букви, цифри и символи.
	*1 Въвеждане на главни букви.
	*2 Въвеждане на други символи.
	Превключване на езика за въвеждане.
	Изтриване на текст.
	Въвеждане или добавяне на нови редове.

*1 Въвеждането на главни букви приключва след като въведете една буква. Чукнете върху този клавиши всеки път, когато трябва да въведете главна буква. За да въвеждате само главни букви (caps lock), чукнете два пъти върху клавиша. За да изключите главните букви натиснете този клавиши отново.

*2 Това се появява, когато въвеждате цифри или символи.

*3 Това се появява, когато сте избрали повече от един език за въвеждане. При всяко чукване върху клавиша режимът на въвеждане се превключва между зададените от вас режими. Чукнете и задръжте, за да се покаже екранът за превключване на режима на въвеждане.

Съвет

- Натискане и задържане на клавиши с триъгълник в долния десен ъгъл позволява въвеждане на букви, символи и др., свързани с буквата на клавиши.
- За да въведете URL адрес или букви, чукнете върху мястото, където искате да въведете текста, за да се покаже клавиатурата на екрана.
- Цифрова клавиатура може също да се покаже. Чукнете върху [Apps & Widgets] - [Settings] - [Language & input]. След това чукнете върху до [Standard keyboard] и след това върху [Number keys], за да добавите отметка.

За да изберете езика за въвеждане

Чукнете и задръжте върху . След това чукнете върху [Standard keyboard settings], след това върху [Input languages], след което отбележете с отметка езиците, които искате да използвате.

За да се върнете към екрана с клавиатурата, чукнете върху (Назад) два пъти.

За да се скрие клавиатурата на екрана

Чукнете върху в долнния ляв ъгъл на екрана.

Свързана тема

[Промяна на настройките](#)

Избиране на текст

Можете да копирате или търсите текст от менюто, което се показва, когато се избере текст на уебсайт или URL адрес.

- Чукнете и задръжте върху текста.
Избраният текст ще се маркира.
- Чукнете върху желания елемент от менюто в горния десен ъгъл на екрана.

Съвет

- Можете да промените диапазона на избрания текст, като пълзгате курсора, който се появява на стъпка 1, по текста.

За да вмъкнете текст

- Чукнете и задръжте върху мястото за вмъкване на текста и след това чукнете върху [PASTE] или [CLIPBOARD].

Съвет

- Чукнете [CLIPBOARD], за да се покаже в списък историята на текста, който е копиран. Текстът, който се използва често, може да се добави и в [FAVORITES].
- Можете да промените мястото за вмъкване на текста, като пълзнете курсора на ново място.

Използване на клавиатура, свързана чрез USB или Bluetooth

Можете да свържете клавиатура към таблета посредством USB или Bluetooth и да я използвате за въвеждане на текст.

Конфигурирайте клавишната подредба, като следвате посочените стъпки, за да въвеждате текст с клавишка подредба, подходяща за свързаната клавиатура.

1. Свържете клавиатура към таблета.
2. Чукнете върху [⋮ Apps & Widgets] - [ Settings] - [ Language & input].
3. Чукнете върху името на свързаната клавиатура, което се появява в [PHYSICAL KEYBOARD].
4. Чукнете върху [Set up keyboard layouts].
5. Поставете отметка вдясно от клавишната подредба, която искате да използвате със свързаната клавиатура.
6. Чукнете върху  (Назад) три пъти, за да се върнете до началния екран.

Съвет

- Ако сте задали да използвате няколко клавишни подредби, можете да превключвате клавишната подредба с натискане на клавиша за интервал, докато е натиснат клавиша CTRL на свързаната клавиатура.

Забележка

- USB адаптерен кабел за връзка с таблет (SGPUC3, продава се отделно) за свързване на външна клавиатура чрез USB.
- Таблетът може да не поддържа някои клавишни подредби от свързаната клавиатура.
- Някои клавиши може да не са достъпни за таблета от свързаната клавиатура.
- Езикът за въвеждане не се превключва с превключване на клавишната подредба. Можете да конфигурирате езика за въвеждане, като чукнете върху  в дясната страна на [Standard keyboard], после върху [Input languages] в стъпка 2.

Свързана тема

[Свързване със съвместимо с USB устройство](#)

[Сдвояване с устройство с Bluetooth](#)

[Промяна на настройките](#)

Конфигуриране на профил в Google

Трябва да се регистрирате за профил в Google, за да използвате услугите, осигурени от Google, като "Google Now" или Google Play (регистрацията е бесплатна).

С профил в Google, можете да синхронизирате приложения, като например [Email], [Calendar] и [People], в таблета си с други устройства, които също поддържат услугите на Google.

Използване на текущия профил в Google

Ако вече имате профил в Google, който използвате с компютър или смартфон, можете да използвате този профил и с таблета. Въведете името и паролата на вашия профил в екрана за влизане, който се показва за приложенията за услугите на Google.

Забележка

- Таблетът трябва да бъде свързан с интернет, когато се регистрирате за нов профил в Google или влизате в него.

Регистриране за нов профил в Google на таблета

Можете да се регистрирате за профил в Google, когато използвате таблета за първи път или стартирате приложение за услугите на Google за първи път.

Съвет

- Няма нужда да се регистрирате за друг профил в Google, ако вече имате такъв.
- Можете да се регистрирате за профил в Google, като чукнете върху [Apps & Widgets] - [Settings] - [Add account] - [Google] в тази последователност.
- Можете също така да се регистрирате за профил в Google, като влезете направо в Google (<https://www.google.com/accounts/>).

Свързана тема

[Въвеждане на текст](#)

[Синхронизиране на профила](#)

[Промяна на настройките](#)

Създаване на резервно копие на данните на таблета

Добре е да копирате данните в таблета и да ги съхраните на друго запаметяващо устройство (резервно копие). Различни данни като снимки, изтеглени музикални и видеофайлове ще се натрупат в таблета, докато го използвате. Ако с таблета възникнат неочаквани проблеми, тези данни може да се повредят или изгубят. Като превантивна мярка за такива инциденти е добре често да създавате резервни копия, за да можете да възстановите своите важни данни.

Забележка

- Някои данни на таблета не могат да се копират.
- Някои настройки и приложения може да нямат метод за създаване на резервно копие. Водете си писмени бележки и ги пазете на сигурно място.

Данни, които могат да се копират

Можете да копирате и съхранявате в резервно копие изброените по-долу данни от таблета.

- Файлове с музика/филми/електронни книги без защита на авторските права
- Снимки/тапети

Тези данни са съхранени в изброените по-долу папки.

- Музикални файлове: \Music
- Файлове с тапети: \Pictures
- Файлове с филми: \Movies
- Файлове със снимки: \DCIM

Създаване на резервно копие на данните (копиране)

Използвайте приложението [File transfer], за да съхраните данните на стандартна карта с памет SD от търговската мрежа.

1. Чукнете върху [Apps & Widgets] и след това върху [File transfer], за да стартирате приложението [File transfer].
2. Поставете картата с памет SD в гнездото за карта SD.
3. Изберете файла или папката, които искате да копирате от таблета.
4. Чукнете върху .

Папка с име “\transferred” се създава на картата с памет SD и данните се копират в тази папка.

Забележка

- Тъй като видеофайловете, купени от Video Unlimited^{*1}, са защитени с авторски права, не можете да ги копирате по описания по-горе начин. Копирайте ги на компютър с компютърния софтуер “Media Go”. Посетете следващия адрес, за да научите повече за приложението Media Go.
<http://mediago.sony.com/enu/introduction/>

^{*1} Video Unlimited е услуга за видео, която се предлага от Sony Entertainment Network.

Свързана тема

[Проверка на свободното място](#)

[Импортиране/експортиране на съдържание от карта с памет SD](#)

Импортиране на съдържание от компютъра

Ако свържете компютър с таблета с доставения USB кабел за мултипорт (SGPUC2), можете да копирате данни от компютъра в таблета. Копираните данни могат след това да се използват на таблета.

1. Свържете таблета с компютъра чрез доставения USB кабел за мултипорт (SGPUC2).
2. На компютъра отворете папка, която включва файла, който искате да експортирате в таблета.
3. Щракнете върху бутона [Старт] на компютъра.
4. Щракнете върху [Компютър].
5. Щракнете върху името на модела на таблета.
6. Щракнете два пъти върху местоназначението за записване на данните.
7. Хванете и пуснете с мишката файла, който искате да копирате, в този екран.

Забележка

- Името на менюто, което се показва в горната процедура, зависи от операционната система на компютъра, средата на компютъра или версията на операционната система Android на таблета.
- Не изключвате таблета и не изваждайте USB кабела за мултипорт (SGPUC2), докато копирате данни. Това може да повреди данните.
- Таблетът не поддържа зареждане на батерията по USB връзка от компютър или зарядно устройство от търговската мрежа, което не е одобрено от Sony.
- Копираните данни ще се съхранят във вътрешната памет. Не можете да променяте местоназначението за записване на данните.
- Само копирани данни в поддържани формати на файлове могат да се използват на таблета.
- Проверете свободното място на таблета, когато импортирате данни от компютъра.

Свързана тема

[Свързване с компютър](#)

[Проверка на свободното място](#)

[Поддържани формати](#)

Поддържани формати

Възможните за използване формати се различават в зависимост от използваното приложение или съдържание.

Съвет

- За формати, поддържани от приложението [WALKMAN], [Album] и [Movies], вижте помощната им информация.

Забележка

- Възможно е някои файлове да не могат да се използват на таблета.

Видеофайлове

Формат/ кодек	Профил	Максимална разделителна способност	Максимална битова скорост (Mbps)	 Gallery Разширение
H.263	Profile0	704 × 576 (4CIF)	4	.mp4 .3gp
H.264 / AVC	Baseline Profile / Main Profile / High Profile	1920 × 1080	40	.mp4 .m4v .3gp
MPEG-4	Simple Profile / Advanced Simple Profile	1920 × 1080	10	.mp4 .3gp
WMV	Simple Profile / Main Profile	1920 × 1080	20	-

Музика

Формат/ кодек	Честота на сэмплиране (kHz)	Максимална битова скорост (kbps)	 Play Music Разширение
AAC	До 48	320	.m4a .mp4 .3gp
MP3	До 48	320	.mp3
WAV	44,1	-	.wav
WMA	44,1	320	.wma
WMA Pro	44,1	192	.wma

FLAC	До 48	-	.flac
MIDI	-	-	.mid .xmf
Vorbis	До 48	256	.ogg

Снимки

Формат/ кодек	Максимална разделителна способност (пиксели)	Gallery
		Разширение
JPEG	6048 × 4032	.jpg
GIF	2000 × 2000	.gif
PNG	2000 × 2000	.png
BMP	2000 × 2000	.bmp
WBMP	2000 × 2000	.wbmp
WEBP	2000 × 2000	.webp

Свързана тема

[Импортиране на съдържание от компютъра](#)

[Свързване със съвместимо с USB устройство](#)

[Импортиране/експортиране на съдържание от карта с памет SD](#)

Управление на силата на звука (само за страни/региони, отговарящи на европейските директиви, с изключение на Русия, Казахстан и Украина)

Звукът за известяване и предупрежденията [Check The Volume Level.] са предвидени да предпазят ушите ви, когато усилите звука () на слушалките над определено ниво. Когато чуете звука за известяване и се появи предупреждението на екрана, силата на звука () се връща на първоначалната настройка.

Можете да направите така, че изскачащото предупреждение да изчезне като чукнете [OK] в изскачащото предупреждение, или като чукнете външната част на из скачащото предупреждение.

Забележка

- Ако чукнете [OK] в изскачащото предупреждение, това ви позволява да усилите звука () над зададеното ниво. Имайте обаче предвид, че ако ползвате устройството 20 последователни часа след задаване силата на звука () на определеното ниво, ще чуете отново звука за известяване и ще се появи изскачащото предупреждение.
- Ако чукнете извън изскачащото предупреждение, това не ви позволява да усилите звука () над зададеното ниво. Ще чуете отново звука за известяване и ще се появи изскачащото предупреждение на екрана, когато увеличите силата на звука () над зададеното ниво.
- Ако изключите екрана, когато изскачащото предупреждение е все още на еcran, ще видите отново изскачащото предупреждение, когато включите и отключите екрана.
- Ако изключите таблета, когато силата на звука () е зададена над определеното ниво, силата на звука () автоматично се връща на зададеното ниво.

Промяна на настройките

Различни настройки на таблета могат да се конфигурират в менюто за настройки.

- Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] и желаните елементи.
- Чукнете върху отделните елементи на менюто, за да конфигурирате настройките.

Елементите на менюто са както следва:

- WIRELESS & NETWORKS

Wi-Fi: включване/изключване на функцията за Wi-Fi [[Подробности](#)], конфигуриране на Wi-Fi [[Подробности](#)].

Bluetooth: включване/изключване на функцията за Bluetooth [[Подробности](#)], сдояване [[Подробности](#)].

Data usage: спроверка на потреблението на връзки за данни.

More...: настройване на [Airplane mode], [VPN] и др.

- DEVICE

Sound: избор на звука за известяване, звука при чукване (операции) и др.

Display: настройки като яркост на екрана [[Подробности](#)], power save mode, Auto HDMI изход, времето, което трябва да измине, преди еcranът да се изключи (да заспи) [[Подробности](#)] и размера на шрифта.

Storage: проверка на капацитета на вътрешната памет на таблета или картата с памет SD.

Battery: проверка на оставащия заряд в батерията и времето за работа.

Apps: проверка на информацията за инсталираните приложения.

- PERSONAL

Location services: настройки за откриване на текущото местоположение [[Подробности](#)].

Security: настройки за защита – например функцията за заключване на екрана [[Подробности](#)].

 Language & input: настройки за езика, използван за менютата и клавиатурата [[Подробности](#)], астройки за клавиатурата, свързана чрез USB or Bluetooth [[Подробности](#)].

Backup & reset: създаване на резервно копие на данните и инициализиране [[Подробности](#)].

- ACCOUNTS: настройки за синхронизиране за всеки вид регистриран профил [[Подробности](#)].

Add account: добавяне на профили, напр. за имейл.

- SYSTEM

Cradle: работни настройки, когато използвате поставката.

Date & time: въвеждане на датата и часа и формата за показването им.

Accessibility: настройка на функцията за изговаряне на текст и др.

About tablet: проверка на версията на Android

Забележка

- Екранът може да се разбърка в някои приложения, ако зададете [Font size] на [Large] или [Huge] в [Display]. Ако това се случи, задайте [Font size] на [Normal].

Проверка на свободното място

Когато инсталирате приложения, импортирате данни от други устройства и др., можете да проверите свободното място на таблета.

- Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Storage].

Свързана тема

[Създаване на резервно копие на данните на таблета](#)

[Импортиране на съдържание от компютъра](#)

Синхронизиране на профила

Синхронизирането на профила ви позволява да проверявате онлайн най-различна информация, конфигурирана на таблета.

- Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings].
- Чукнете върху вида профил, който искате да синхронизирате, показан в [ACCOUNTS].
- Чукнете върху профила, който искате да синхронизирате, показан в дясната страна на екрана.
- Поставете отметка вдясно на элемента, който искате да синхронизирате.
- Чукнете върху  и след това се върнете в списъка с профилите.

За да изтриете профил

- Чукнете върху профила, който искате да изтриете, в списъка с профилите.
- Чукнете върху  (меню с опции) – [Remove account].

Забележка

- Профилът се премахва от таблета, но самият профил не се изтрива.

Свързана тема

[Конфигуриране на профил в Google](#)

Списък с приложения

Изброените по-долу приложения са инсталирани предварително на таблета. Можете да стартирате всяко приложение, като чукнете върху неговата икона.

Съвет

- Когато  (меню с опции) се показва на екрана, можете да чукнете върху него, за да се покаже менюто с опции.

Calendar

За да организирате своя график и да го синхронизирате с Google Календар [\[Подробности\]](#).

Browser

За да разглеждате уеб сайтове в интернет [\[Подробности\]](#).

Chrome

За да разглеждате уеб сайтове в интернет.

Camera

За да правите снимки или филми [\[Подробности\]](#).

People

За да управлявате контактите за своите приятели или колеги [\[Подробности\]](#).

Desk clock

За да видите текущия час [\[Подробности\]](#).

Email

За да изпращате и получавате съобщения по имейл [\[Подробности\]](#).

Movies

За да гледате файлове с филми. Това приложение ви позволява да изпратите (Throw) съдържание на

друго DLNA устройство и да го възпроизвеждате [\[Подробности\]](#).

WALKMAN

За да слушате файлове с музика. Това приложение ви позволява да свързвате съдържание с Facebook или да изпращате съдържание (Throw) съдържание на друго DLNA устройство и да го възпроизвеждате [\[Подробности\]](#).

Album

За да гледате файлове с изображения. Това приложение ви позволява да разглеждате изображения на карта или (Throw) съдържание на друго DLNA устройство и да го възпроизвеждате [\[Подробности\]](#).

TV SideView

За да използвате таблета като дистанционно управление на домашни устройства от Sony или да показвате информация за ТВ програми или съдържание [\[Подробности\]](#)

Gallery

За да гледате снимки и видео файлове [\[Подробности\]](#) или за да редактирате файлове със снимки или изображения [\[Подробности\]](#).

File transfer

За да импортирате/експортирате данни между картата с памет SD/USB памет и вътрешната памет на таблета [\[Подробности\]](#).

Remote control

За да използвате таблета като дистанционно управление [\[Подробности\]](#).

Socialife

За да проверявате последните новини, блогове и публикации (статии) във Facebook и Twitter от едно приложение [\[Подробности\]](#).

Wi-Fi checker

За да проверите състоянието на връзката и да получите съвети за отстраняване на проблеми с Wi-Fi (безжична локална мрежа) [\[Подробности\]](#).

Reader by Sony

За да купувате и разглеждате електронни книги [\[Подробности\]](#).

Scrapbook

За да събирате бележки и снимки в албум [\[Подробности\]](#).

Help guide

За да четете това помошно ръководство онлайн. Можете да го изтеглите в таблета [\[Подробности\]](#).

Start Up Guide

Инструкции за основна работа на таблета, как да се прави връзка с интернет и т.н.

Support

За да влезете в уебсайта на Sony за поддръжка на клиенти.

Sony Select

За да влезете в уебсайт, който представя приложения, препоръчани от Sony [\[Подробности\]](#).

Product registration

За да регистрирате таблета в Sony [\[Подробности\]](#).

Video Unlimited *¹

За да влезете в услугата на Sony за платени видеофайлове [\[Подробности\]](#).

Music Unlimited *¹

За да влезете в услугата на Sony за музика от облак от сървъри [\[Подробности\]](#).

PlayMemories Online *¹

Насладете се на вашите снимки и видеофайлове във всички устройства, и то веднага! [\[Подробности\]](#)

Xperia Link

Интернет връзка от вашия таблет с помощта на смартфон [\[Подробности\]](#).

PSM *¹

Осъществявайте достъп PlayStation(R)Store, управлявайте или пускайте съдържание, закупено от онлайн магазина [\[Подробности\]](#).



MediaRemote *1

За да управлявате устройства на Sony, които поддържат MediaRemote, по Wi-Fi мрежата [\[Подробности\]](#).



Settings

За да променяте различни настройки на таблета [\[Подробности\]](#).



Messaging (SGPT13)

За да изпращате и получавате SMS (кратки съобщения).



Play Music

За да слушате музика.



Calculator

За да правите прости изчисления [\[Подробности\]](#).



Gmail

За да изпращате или получавате в Gmail [\[Подробности\]](#).



Google

За да търсите в Google [\[Подробности\]](#) и използвате "Google Now" [\[Подробности\]](#).



Google+

За да използвате социалната мрежа Google+, поддържана от Google.



Messenger

За да обменяте моментални съобщения с други потребители на Google+.



Play Movies & TV *1

За да гледате филми, взети под наем от Google Play.



Maps

За да намерите своето местоположение и да търсите места/маршрути (Google Maps).



Local

Използвайте тази услуга, за да намерите информация за магазини и места.



Navigation

Използвайте тази система за GPS навигация с помощ от интернет, която включва и функция за гласови указания.



Talk

За чат с текст/глас и видеоразговори (Google Talk).



Play Store

За изтегляне или купуване на нови приложения и за актуализиране на приложения [\[Подробности\]](#).



Voice Search

Можете да извършвате търсения с Google просто като изговорите ключовите думи пред таблета.



YouTube

Услуга за споделяне на видеофайлове.



Play Books *1

За да търсите и преглеждате най-различни книги от библиотеки и издатели от цял свят.



Play Magazines *1

За да откриете стотици популярни списания в Google Play и да персонализирате четенето с таблета.



Downloads

Използвайте тази програма, за да показвате или организирате файлове, изтеглени от интернет.



Translate

Използвайте бесплатна услуга за превод, която е широко разпространена и ви позволява да превеждате мигновено от много езици.



За съхраняване и синхронизиране на файлове, за да имате достъп до тях отвсякъде и с различни устройства.



За лесно променяне/съхраняване на филми от вашите филми и снимки.



За да гледате холивудски филми и телевизионни програми с пълно времетраене и размер [\[Подробности\]](#).



Zinio е главното приложение за списания във вашия таблет, което дава на читателите мигновен достъп до хиляди световни заглавия [\[Подробности\]](#).



Evernote превръща таблета в разширение на вашия мозък. Evernote е бесплатно приложение, което ви помага да запомните всичко свързано с вашия таблет [\[Подробности\]](#).



Осъществявайте бесплатни гласови и видеоразговори до всеки в Skype, независимо дали е с Android или компютър, както и мигновени съобщения до приятели и роднини [\[Подробности\]](#).



Гледайте и споделяйте файлове и прикачени файлове в Microsoft Word, Excel, PowerPoint и PDF на вашия таблет чрез едно пълноценно решение за мобилен Office [\[Подробности\]](#).



AccuWeather дава прогноза за 2,7 miliona места, поддържа 27 езика и има подробни графики за времето, които ще допаднат на вашия таблет [\[Подробности\]](#).



Изтегляйте висококачествени игри в Android устройството си от най-добрите HD Games в онлайн магазина Gameloft [\[Подробности\]](#).



Блогът на Xperia Games е вашият източник за всички най-актуални новини за игри за вашия Xperia(TM) телефон или Xperia(TM) Tablet S [\[Подробности\]](#).



VKontakte *1

Официално приложение VK.com, инструментът за всичко, който служи за комуникация и намиране на приятели [\[Подробности\]](#).



WildTangent Games *1

Играйте игрите по своя начин! От Fruit Ninja до Reckless Racing, открийте най-добрия начин за достъп и игра на страховни игри, които се намират на едно място, чрез приложението WildTangent Games. Предлага се за всички Xperia(TM) Tablet или в [Sony Select], може да се насладите на всякакви игри, по всяко време! [\[Подробности\]](#)



ivi.ru *1

Приложението на най-голямата руска безплатно онлайн кино ivi.ru ви въвежда в света на филмите, анимациите, сериалите и телевизионните програми. Цялото съдържание се излъчва онлайн и не трябва да изтегляте нищо [\[Подробности\]](#).



Yandex.Mail *1

Yandex.Mail във вашия джоб!

Възползвайте се от всички функции на Yandex.Mail с помощта на вашия таблет [\[Подробности\]](#).



Yandex.Search *1

Yandex.Search е отговорът на всички ваши въпроси. Приложението разпознава естеството на вашия въпрос и мигновено връща отговора директно на вашия екран [\[Подробности\]](#).


*1 Приложения или услуги може да не са достъпни в някои страни/региони.

Използване на “Календар”

Можете да управлявате своя график на таблета. Като регистрирате своя профил в Google, можете да синхронизирате своя Google Календар и данните за своя график.

- Чукнете върху [Apps & Widgets] - [Calendar].

Приложението [Calendar] стартира.



Текст на экрана	Описание
1 Показване на график	Избира период от време за показване – от [Day], [Week], [Month] или [Agenda].
2 TODAY	Показва дневния график.
3 Ново събитие	Добавя събития.
4 Избор на дата	Избира коя дата да се покаже.
5 Търсене	Търсене на събитие.
6 Меню с опции	Обновява экрана и конфигурира общите настройки за приложението [Calendar].

Съвет

- Можете бързо да пълзгате нагоре/надолу/надясно/наляво по графика или миникалендара, за да сменяте търсите събития по различни месеци, дати и часове.

Добавяне на събитие

- Изберете датата, за която искате да добавите събитие.
- Чукнете и задръжте върху часа, за който искате да добавите събитие, и след това чукнете върху [New event].
- Въведете началната дата и час и данните за графика и след това чукнете върху [DONE] в горния

десен ъгъл на екрана.

Съвет

- Можете да настроите таблета да ви уведомява, когато насточените дата и час наблизат.

Промяна на събитие

1. Чукнете върху събитието, което искате да промените.
2. Чукнете върху , въведете елемента, който ще променяте, и след това чукнете върху  DONE] в горния десен ъгъл на екрана.

Изтриване на събитие

1. Чукнете върху събитието, което искате да изтриете.
2. Чукнете върху  и след това върху [OK].

Забележка


- Когато споделяте графика на Google Календар, изберете хората, с които ще го споделяте, много внимателно, за да не разкриете своя график на нежелани потребители.
- Ако вашият календар не се синхронизира автоматично с Google Календар, чукнете върху  Settings] – [ACCOUNTS] – [Google], чукнете върху профила си и се уверете, че в полето [Calendar] е поставена отметка.
- Ако вашият календар е настроен да се синхронизира с Google Календар автоматично и промените графика на компютър или други устройства, таблетът ще се свърже с Google Календар автоматично. Това може да доведе до неочеквани такси за интернет.

Правене на снимки/филми

Можете да правите снимки и филми с вградените камери отпред и отзад. Различни настройки за снимане – например за размера на кадъра – също са достъпни. Информация за местоположението също може да се записва към снимките.

- Чукнете върху [Apps & Widgets] - [Camera].

Приложението [Camera] стартира.



Текст на экрана	Описание
1 Подробни настройки	За подробни настройки за записване на снимки или филми.
2 Машабиране	Увеличава или намалява изображението.
3 Превключване на камерите	Превключва между предната и задната камера.
4 Екран за преглед	Показва обекта, който снимате.
5 Хронология на записите	Показва миниатюра на последно записаната снимка или филм. Чукнете върху миниатюра, за да се стартира приложение за възпроизвеждане на съдържанието.
6 Бутон за запис	Започва записа на снимка или филм.
7 Превключване на режима на запис	Превключва режима на запис между снимка, филм и панорамна снимка.

- Насочете камерата към обекта и чукнете върху за да направите снимка или за да снимате филм.

За снимки: прави се снимка.

За филми: започва запис на филм. Чукване върху отново спира записа.

Можете да възпроизвеждате записаните снимки или филми с приложения като [Gallery] и [Album].

Забележка

- Не докосвайте обективите на вградените камери. Ако обективите се замърсят или издраскат,

качеството на изображението може да се влоши.

- Не позволявайте пряка слънчева светлина да попадне в обективите на вградените камери – независимо дали таблетът е включен или изключен. Това може да повреди камерата.

Съвет

- Задната камера има функция за автоматично фокусиране. След като чукнете върху , снимката ще се направи, когато обектът дойде на фокус.
- За да запишете информация за местоположението към снимките, използването на GPS трябва да бъде разрешено или таблетът трябва да бъде свързан с мрежата, когато правите снимки [\[Подробности\]](#).
- Фокусният режим ви позволява да фокусирате върху зоната на сензорния панел, върху която сте чукнали, и да изберете режим, докато правите снимката.
- Можете също така да правите снимки и по време на записване на клип, като чукнете върху екрана за преглед.

Създаване на панорамни снимки

1. Стаптирайте приложението [Camera].
2. Чукнете върху  в дясната страна на экрана.
3. Насочете камерата към края на обекта и чукнете върху .

Започва заснемане на панорама. Придвижете или наклонете камерата до другия край на обекта и чукнете върху  още веднъж, за да спрете записа.

Съвет

- Когато държите таблета хоризонтално, можете да снимате пейзажни панорамни снимки. Когато държите таблета вертикално, можете да снимате портретни панорамни снимки.

Редактиране с приложението [Camera]

Чукнете върху , което се показва на лентата за състоянието в долния ляв ъгъл на экрана. Ако лентата за състоянието не се показва, чукнете веднъж в долния край на экрана.

Свързана тема

[Възпроизвеждане на снимки/видеофайлове](#)

[Бележки за записаните снимки/филми](#)

Бележки за записаните снимки/филми

Авторски права и права върху портрета

Изображенията и звуците, които записвате на таблета, може да са защитени с авторски права. Неразрешената употреба на такива материали освен за лично ползване може да представлява нарушение на законите за авторско право. Използването или промяната на изображения или имена на други хора без тяхно разрешение може да представлява нарушение на правата върху портрета. Трябва да се съобразявате с авторските права и правата върху портрета, когато качвате записани изображения на сайтове в интернет. Някои изпълнения, изложби или изложения може да забраняват записването – дори за лично ползване. Неразрешеното записване на такива материали може да представлява нарушение на авторските права.

Конфигуриране на профил за имейл

Профилът за имейл, който обикновено използвате на компютъра, може да се използва и на таблета. Ако регистрирате няколко профила за имейл, можете да работите с имейлите от всички профили едновременно. Можете също така да търсите или подреждате получените съобщения по имейл.

- Чукнете върху [⋮ Apps & Widgets] – [ Email].

Приложението [Email] стартира и еcranът за конфигуриране на профил се показва.

- Въведете своя имейл адрес и парола и чукнете върху [Next].

- Следвайте указанията на екрана, за да изберете профила за имейл.

Когато конфигурирането бъде завършено, се показва еcranът със списъка с имейли.



Текст на екрана	Описание
1 Избор	Позволява да изберете имейли, като чуквате върху квадратчетата за отметки, за да премествате имейлите в друга папка или да ги изтривате наведнъж.
2 Създаване на имейл	Създава и изпраща имейл [Подробности] .
3 Търсене	Търси имейли от списъка с имейли.
4 Обновяване	Получава имейли.
5 Меню с опции	Подрежда имейли, добавя/изтрива профили и пр.

Съвет

- Можете да зададете за всеки профил броя на получените имейли за поставяне в дадена папка, като чукнете върху [⋮] (меню с опции) - [Settings] - (профилът за имейл, чиито настройки искате да промените) - [Messages per folder] на екрана със списъка с имейли.
- Търси се в темата, изпращача и тялото на всички имейли, записани на сървъра.
- Показват се по 10 резултата от последните имейли. За търсене на по-стари имейли чукнете върху [Load more messages].

Забележка

- Попитайте своя мрежов администратор или други съответни специалисти как можете да се свържете с Microsoft Exchange Server.
- За повече подробности за конфигурирането на имейл адрес, получен от доставчик на интернет, вижте уеб сайта, центъра за поддръжка и пр. на доставчика.

Свързана тема

[Създаване/изпращане на имейл](#)

[Получаване/изтриване на имейли](#)

Създаване/изпращане на имейл

1. На екрана със списъка с имейли чукнете върху  в горния десен ъгъл на екрана.

Показва се еcranът за създаване на имейл.

2. Въведете имейл адреса на получателя в [To].

3. Въведете темата в [Subject].

4. Въведете съобщението в [Compose email].

5. Чукнете върху [ SEND].

Имейлът е изпратен.

Съвет

- Чукване върху  на стъпка 2 позволява да вземете адреса от приложението [ People].
- Чукване върху  на стъпка 3 позволява да прикачете файл към вашия имейл.
- Чукване върху [SAVE DRAFT], докато създавате имейла, позволява запазване на чернова.

Свързана тема

[Получаване/изтриване на имейли](#)

Получаване/изтриване на имейли

- На екрана със списъка с имейли чукнете върху  в горния десен ъгъл на екрана.

Новите съобщения се показват в кутията за входящи. Чуквайте върху имайлите, за да ги отваряте.

За да отговорите на имейл

Чукнете върху  (Отговор) или  (Отговор до всички), създайте свое съобщение и чукнете върху [ SEND].

За да препратите имейл

Чукнете върху  (Препращане), създайте съобщението за препращане и чукнете върху [ SEND].

Изтриване на имейл

- Поставете отметка в квадратчето на имайла, който искате да изтриете на екрана със списъка с имейли или отворете имайла и чукнете върху  в горния десен ъгъл на екрана.
- Чукнете върху [OK].

Имайлът се изтрива.

Свързана тема


[Създаване/изпращане на имейл](#)

Разглеждане на уебсайтове

Приложението [Browser] ви позволява да отваряте и разглеждате уебсайтове в интернет. Можете да показвате и превключвате между различните уебсайтове с помощта на раздели.

- Чукнете върху [Apps & Widgets] - [Browser].

Приложението [Browser] стартира.



Текст на экрана	Описание
1 Раздел	Позволява да добавите раздел, за да разглеждате различни уебсайтове, като превключвате разделите.
2 Адресна лента	Позволява да въведете (URL) адреса на желания уебсайт. Клавиатурата на екрана се показва, когато чукнете върху адресната лента.
3 Добавяне на отметка	Добавя уебсайта, който разглеждате, към отметките.
4 Търсене	Позволява да въведете ключова дума за търсене в интернет. Клавиатурата на екрана се показва, когато чукнете върху бутона за търсене.
5 Отметки/история	Позволява да изберете уебсайт за отваряне от отметките или да влезете в хронологията.
6 Меню с опции	За подробни настройки – например за превключване към [Browser] в "Small apps", и др.

- Чукнете върху адресната лента на [Browser].

Показва се клавиатурата на екрана.

- Въведете (URL) адреса на желания уебсайт и чукнете върху клавиша [Enter].

Забележка

- Ако съдържанието не се показва както трябва, чукнете върху [Settings] и след това върху [Advanced] в [меню с опции], след това чукнете върху [Enable Quick view], за да изчистите отметката.
- Някои уебсайтове може да не се показват, защото [Browser] не поддържа форматите на снимките/филмите или добавките, използвани от уебсайта. Тъй като Flash Player не се поддържа в Android версия 4.1.1, не можете да възпроизвеждате съдържание с Flash.
- Можете да стартирате [Browser], като използвате функцията "Small apps". В този случай не се поддържа ползването на раздели и хронология.

Съвет

- Можете да търсите в интернет, като въведете ключова дума или фраза вместо (URL) адреса на стъпка 3.
- Ако адресната лента не се показва в горната част на екрана, чукнете върху раздела.
- Можете да копирате или търсите текст от менюто, което се показва, когато се избере текст на уебсайт или URL адрес.
- Ако уебсайтът се показва по различен начин от този в браузъра на компютър, чукнете върху  (меню с опции) в горния десен ъгъл на екрана и поставете отметка в [Request desktop site] в менюто. След това ще можете да виждате уебсайта като на компютър.
- За всеки раздел можете да изберете дали да се показва в мобилния или в настолния вариант.

За да добавите/изтриете раздел

За да добавите раздел, чукнете върху  в десния край на списъка с раздели.

За да изтриете раздел, чукнете върху  в десния край вътре в раздела.

Свързана тема

[Избиране на текст](#)

[Добавяне на отметки](#)

[Преглеждане на сайтове от отметки/история](#)

Добавяне на отметки

Функцията за отметки позволява записване на (URL) адресите на уебсайтовете, които посещавате често, за да можете бързо да ги отваряте. Можете също така да добавяте преки пътища към тези URL от началния экран.

За да добавите отметка за (URL) адрес

Чукнете върху  вдясно на адресната лента, за да проверите подробната информация и след това чукнете върху [OK].

За да направите прям път на началния экран за (URL) адрес

Чукнете върху  вдясно на адресната лента, изберете  Home screen като местоназначение и след това чукнете върху [OK].

За да отворите уебсайт от неговата отметка

Чукнете върху , за да извадите списъка с регистрирани отметки. Чукнете върху желания уебсайт от списъка.

Забележка

- Отметките в приложението [Browser] и малкото приложение се управляват разделно.

Свързана тема

[Преглеждане на сайтове от отметки/история](#)

Преглеждане на сайтове от отметки/история

Можете да отворите уебсайт от регистрирана отметка или от историята.

1. Чукнете върху .
2. Чукнете върху [BOOKMARKS] или [HISTORY].
 - [BOOKMARKS]: показва списъка с регистрираните отметки.
 - [HISTORY]: показва списъка с уебсайтовете, които сте откривали досега.
3. Чукнете върху елемента, който искате да се покаже.

За да изтриете историята

Чукнете върху , докато историята е показана.

Забележка

- Можете да изтриете историята както от приложението [Browser], така и от малкото приложение едновременно, като чукнете върху  (меню с опции) – [Settings] – [Privacy & security] и след това върху [Clear history] и [OK].

Използване на “Калкулатор”

Можете да използвате таблета като калкулатор. Освен четирите аритметични операции събиране, изваждане, умножение и деление, могат да се изчисляват тригонометрични функции, степени, логаритми и др.

- Чукнете върху [⋮ Apps & Widgets] – [ Calculator].

Приложението [Calculator] стартира.

Съвет

- Това приложение може да се използва като “Small apps”.

Свързана тема

[Използване на “Small apps”](#)

Регистриране на контакти

Можете да регистрирате имена, телефонни номера, адреси и др. като често използвани контакти. Като регистрирате своя профил в Google, можете да синхронизирате приложението [People] с контакти в Gmail, което ще направи вашите контакти още по-удобни.


Ако използвате Microsoft Exchange Server, можете да управлявате своите служебни контакти, като се свържете с Microsoft Exchange Server.

Забележка

- Попитайте мрежовия администратор и друго подобно лице как да се свържете към Microsoft Exchange Server.

- Чукнете върху [Apps & Widgets] - [People].

Приложението [People] стартира.



Текст на екрана	Описание
1 Показване на диапазон от контакти	Избира диапазон за показване – от [All contacts], [Favorites] или [Groups].
2 Търсене	Търси контакт.
3 Нов контакт	Регистрира нов контакт.
4 Промяна на контакт	Променя избран контакт.
5 Меню с опции	За подробни настройки – например споделяне на контакти с други приложения или изтриване на контактите.

- Изберете [All contacts] от менюто в горния ляв ъгъл на екрана.
- Чукнете върху [New contact].
- Въведете данните и чукнете върху [DONE].

Контактът е регистриран.

Съвет

- Контактът може също да се регистрира с чукване върху (Назад) в долния ляв ъгъл на началния экран в стъпка 3. Когато чукнете върху [DISCARD], промените на данните, които правите в момента, се отменят.

За да промените контакти

Чукнете върху контакта, който искате да промените, и след това чукнете върху в горния десен ъгъл на показания экран.

За да изтриете контакти

Чукнете върху контакта, който искате да изтриете, и след това чукнете върху (меню с опции) – [Delete].

За да превключвате между контактите, които се показват

Чукнете върху (меню с опции) – [Contacts to display] – (профила) и можете да превключвате между всички контакти и списъците с контакти на отделните профили.

Забележка

- Ако вашите контакти не се синхронизират автоматично с контактите в Gmail, чукнете върху [Settings] – [ACCOUNTS] – [Google], след това върху профил и проверете дали има отметка в полето [Gmail].

Свързана тема

[Групиране/обединяване на контакти](#)

Групиране/обединяване на контакти

Регистриране на групи

- Изберете [Groups] от менюто в горния ляв ъгъл на екрана в приложението [People] и след това чукнете върху . Ако имате повече от един профил, чукнете върху профила, към който искате да регистрирате групата.
- Въведете името на групата и след това името на лицето, което искате да бъде включено.
- Чукнете върху  [DONE].

Групата се регистрира.

Обединяване на контакти

Можете да обедините контактите на лице, което има два или повече имейл адреса и др., и е било регистрирано като отделни контакти.

- Изберете [All contacts] от менюто в горния ляв ъгъл на екрана в приложението [People].
- Чукнете върху един от неговите контакти и след това чукнете върху  в горния десен ъгъл на показвания еcran.
- Чукнете върху  (меню с опции) – [Join].
- Чукнете върху контакта, с когото искате да го обедините.

Избраният контакт на стъпка 4 се обединява с контакта, избран на стъпка 2. Името на контакта след обединяването на контактите ще бъде това на избрания на стъпка 2.

Показване на часовника

Часовникът лесно се вижда дори от разстояние и има фон, който се променя в зависимост от времето.

1. Чукнете върху [☰ Apps & Widgets] – [Desk clock].

Приложението [Desk clock] стартира и електронният часовник се показва.

Чукване върху иконите позволява извършване на изброените по-долу операции.

: навива будилника.

: пуска слайдшоу.

: пуска музика.

: връща началния екран.

Съвет

- Часът за будилника се показва на екрана.
- Можете да чукнете някъде върху екрана, за да промените яркостта на екрана между две нива.

Импортиране/експортиране на съдържание от карта с памет SD

Приложението [File transfer] позволява да импортирате/експортирате данни между вътрешната памет на таблета и карта с памет SD.

За да импортирате/експортирате данни между вътрешната памет на таблета и карта с памет SD

1. Поставете карта с памет SD в гнездото за карта с памет SD.

2. Чукнете върху [Apps & Widgets] - [File transfer].

Приложението [File transfer] стартира.

3. Чукнете върху файла или папката, които искате да прехвърлите, за да добавите отметка до тях.

- Чукване върху иконата за запис превключва между екраните за импортиране и експортиране.
- За да преместите папка, чукнете върху иконата на папката в списъка. За да се покаже подробна информация за папката, чукнете и задръжте иконата на папката.

4. За да изберете местоназначението на папката, чукнете върху в [Import to] или [Export to].

Ако не изберете папка, файлът се прехвърля в папката "transferred" на носителя.

5. Чукнете върху или .

Прехвърлянето на файла започва.

Съвет

- Ако искате да четете електронни книги с приложението [Reader by Sony], изберете папката "Reader" като папка местоназначение в стъпка 4.

Забележка

- Не изваждайте носителя, докато се прехвърлят данни.

Свързана тема

[Проверка на свободното място](#)

[Поддържани формати](#)

[Поставяне/изваждане на карта с памет SD](#)

Използване на таблета като дистанционно управление

Можете да превключвате между два вида управление от екрана за дистанционното управление.

- “Пълно” дистанционно управление

Можете да работите с дистанционното управление, като чуквате върху бутоните – също като обикновено инфрачервено дистанционно управление.

- Дистанционно управление с “жестове”

Това придава ново усещане на дистанционното управление. Дистанционното управление реагира, когато таблетът засече движение на вашите пръсти – например чукване или бързо плъзгане по сензорния екран – независимо къде докосвате екрана. По този начин можете да използвате дистанционното управление инстинктивно, без да гледате екрана на таблета.

Свързана тема

[Регистриране на дистанционното управление](#)

[Използване на “MediaRemote”](#)

Регистриране на дистанционното управление

Таблетът може да се използва като дистанционно управление с функцията за инфрачервено дистанционно управление (IR).

Като регистрирате повече от един код за дистанционно управление, можете да управлявате повече от едно устройство с един таблет.

Често използвани операции като усилване или намаляване на звука или превключване на канал могат да се извършват с интуитивни жестове.

- Чукнете върху [Apps & Widgets] - [ Remote control].

Приложението [Remote control] стартира.


- Чукнете върху [Add device] или [ Add device].

- Регистрирайте таблета като дистанционно управление, като следвате указанията на екрана.

Изпълнете [Remote control test], ако е необходимо.

Когато приключите с регистрацията, еcranът се връща към екрана със списъка с устройства от стъпка 2.

- Чукнете върху името на регистрираното устройство, за да се покаже еcranът за дистанционното управление.



Текст на екрана	Описание
1 Превключване между пълно дистанционно управление или управление с жестове	Превключва между управлението с "жестове", като чукване или бързо плъзгане, и "пълното" дистанционно управление с чукване върху бутони [Подробности] .
2 Превключване на регистрираните дистанционни управлени	Превключва регистрираните дистанционни управления чрез чукване по иконата от ляво и дясно на контролираното в момента устройство.
3 Макрокоманди	Регистрира макрокоманда, която ви позволява с чукване на бутона да извършвате няколко последователни операции.
4 Меню с опции	Задава подробни настройки – например промяна или изтриване на регистрирани устройства.
5 Регистрирана макрокоманда	Чукнете, за да изпълните регистрираната макрокоманда.

Съвет

- Това приложение може да се използва като “Small apps”.
- Можете да конфигурирате “кожата”, като чукнете върху [Change skin] на [⋮] (меню с опции). Можете да конфигурирате “кожата” поотделно за всяко регистрирано устройство.
- Ако категорията или производителят не се показват, позволете на таблета да научи сигнала на дистанционното управление и след това го регистрирайте.
- В зависимост от категорията или производителят могат да се покажат две или повече устройства. Ако се показва повече от едно устройство, изprobвайте работата на всяко показано дистанционно управление изберете онова, което работи правилно.


За да регистрирате като дистанционно управление за друго устройство

Чукнете върху [⬅] (Назад) и след това чукнете върху [+] Add device] на екрана със списъка с устройства.

Научаване на сигнала на дистанционното управление и регистрация

Ако типът или производителят, който отговаря на устройството, не се показват, регистрирайте дистанционното управление по дадения по-долу начин.

1. Стаптирайте приложението [Remote control].
2. Чукнете върху [Add device] или [+] Add device].
3. Чукнете върху [Manual setup].
4. Изберете елемент от [Device type:].
Показва се еcranът за запомняне на командите за дистанционно управление.
5. Чукнете върху бутона, на който трябва да се запомни желаната команда.
6. Когато се покаже еcranът с менюто, чукнете върху [Learn signal].
7. Поставете инфрачевения предавател на дистанционното управление, което ще се регистрира, близо до инфрачевения извод на таблета, както е показано на илюстрацията по-долу, и чукнете върху [Start].



8. Натиснете бутона, който да бъде запомнен от дистанционното управление.
Когато запомнянето приключи, регистрираният бутон е маркиран на экрана.
За запомняне на още бутони, повторете стъпки от 5 до 8.
9. Чукнете върху [Next], изберете жест, като следвате инструкциите от экрана, и след това чукнете върху [Finish].
Когато регистрирате бутона, еcranът се връща към екрана със списъка с устройства от стъпка 2.
Чукнете върху името на регистрираното устройство, за да се покаже еcranът за дистанционното управление.

Забележка

- Уверете се, че дистанционното управление за регистриране е инфрачервено.
- Възможно е таблетът ви да не може да запомни някои операции за дистанционно управление в зависимост от вида на използваното устройство за инфрачервено дистанционно управление. Това не е признак за неизправност.
- Ако не можете да извършите регистрирането от стъпка 7, изводът за инфрачервена връзка (IR) на вашия таблет може да не гледа към инфрачервения извод на дистанционното управление. Проверете положението на инфрачервения извод (IR) за данни на вашия таблет, след това опитайте да съчетаете инфрачервените изводи на таблета и на дистанционното управление на разстояние от около 20 mm до 50 mm.

Свързана тема

[Използване на “Small apps”](#)

[Програмиране на операции в дистанционното управление \(функция за макрокоманда\)](#)

Програмиране на операции в дистанционното управление (функция за макрокоманда)

С функцията за макрокоманда можете да регистрирате повече от една операция с устройства, регистрирани в приложението [Remote control]. Операциите ще се извършват в регистрираната последователност с чукване само върху един бутон.

1. Стаптирайте приложението [Remote control].
2. Изберете и чукнете върху желаното устройство.
3. Чукнете върху Macros].
4. Чукнете върху [Create new].

Регистрирайте макрокоманда по дадената по-долу последователност.

- Изберете бутон.
- Проверете действието (регистрирайте времето за операцията).
- Въведете име за макрокомандата.

Чукнете върху [OK] и след това следвайте указанията на екрана.

Ако регистрацията завърши успешно, бутон с име на макрокоманда ще се появи в долната част на екрана на дистанционното управление. Като чукнете върху бутона, можете да стаптирате регистрираната макрокоманда.

Задаване на силата на звука

Можете да зададете силата на звука, за да се насладите повече на музика, видеофайлове, игри и други. Настройките за звук включват препоръчаните от Sony [ClearAudio+], [Sound enhancements], които можете да настроите както искате, и [Dynamic normalizer].

1. Чукнете върху  Apps & Widgets –  Settings – [Sound].
 2. Чукнете върху желаната настройка от изброените по-долу елементи.
- [ClearAudio+]: препоръчаните от Sony звукови настройки за музика оптимизират настройките на технологията за обработване на цифров сигнал само с едно докосване.
 - [Sound enhancements]: задайте звуковите технологии, с които е оборудван вашият таблет или проверете кои от тях се ползват. Тези настройки не се предлагат, когато [ClearAudio+] е включено. Елементите, които можете да конфигурирате от настройки са следните.
 - [Equalizer]: задайте качеството на звука подходящо за жанра на музиката.
 - [Clear Phase(TM)]: задайте качеството на звука подходящо за вградените високоговорители.
 - [xLOUD(TM)]: възпроизведете динамичен звук от вградените високоговорители. Тази настройка не се предлага, когато [S-Force Front Surround 3D] е включено.
 - [S-Force Front Surround 3D]: пресъздайте на практика 3D звуково поле.
 - [Dynamic normalizer]: намалете до минимум разликата в обема на звука в различното съдържание. Тази настройка може например да предотврати песните да бъдат възпроизвеждани прекалено шумно или прекалено тихо, когато възпроизвеждате песни на случаен принцип от различни албуми с различна сила на запис.

Забележка

- [S-Force Front Surround 3D], [xLOUD(TM)] и [Dynamic normalizer] не се предлагат, когато ползвате някои приложения за гласова комуникация.
- [ClearAudio+], [Sound enhancements] и [Dynamic normalizer] не се поддържат с устройства свързани чрез Bluetooth или мултипорт.


Свързана тема

[Промяна на настройките](#)

Използване на “App Selector” с таблета, свързан към докинг тонколони

“App Selector” стартира автоматично, когато свържете таблета към докинг тонколоните (SGPSPK1, продава се отделно).

С “App Selector” можете да използвате дистанционното управление, включено в докинг тонколоните, за да избирате или управлявате приложения.



Текст на экрана	Описание
1 Приложенията са налични, когато вашият таблет е свързан към докинг тонколоните	Можете да стартирате или управлявате приложенията, като използвате дистанционното управление, включено в докинг тонколоните.
2 Меню с опции	Добавя/премахва приложенията, които са налични, когато таблетът е свързан към докинг тонколоните, променя реда на приложенията или настройките на “App Selector”.

Съвет

- За детайли, като например процедурите за свързване на таблета или работата с дистанционното управление, погледнете инструкциите за експлоатация на докинг тонколоните.
- Можете да стартирате “App Selector”, като натиснете HOME бутона на дистанционното управление, дори и да сте избрали [:] (меню с опции) – [Settings] – [App Selector launch settings] – [Do nothing]. Дори да свържете своя таблет с докинг тонколоните, докато избрано приложение работи, можете да продължите да използвате приложението.

Забележка

- Не можете да стартирате “App Selector” от дистанционното управление, когато вашият таблет е заключен с [Pattern], [PIN] или [Password]. В този случай отключете таблета, преди да използвате дистанционното управление.
- Докинг тонколоните не възпроизвеждат звук, когато свържете към докинг тонколоните таблет, който е с изключен звук. В този случай включете звука на таблета.
- Настройките на [ClearAudio+], [Sound enhancements] и [Dynamic normalizer] не оказват влияние върху възпроизвеждането на звук на докинг тонколоните [\[Подробности\]](#).

- Някои приложения не могат да бъдат управлявани с дистанционното управление.
- Докинг тонколони може да не са налични в някои страни/региони.

Автоматично включва звука на таблета, когато той е свързан към докинг тонколоните

Можете да настроите таблета да възпроизвежда звук от докинг тонколоните дори ако свържете таблета към докинг тонколоните, докато той е с изключен звук.

1. Чукнете върху  (меню с опции) - [Settings] - [What to do when the tablet is muted].
2. Чукнете върху [Unmute the tablet automatically].

Забележка

- Ако изберете тази настройка, звукът на таблета ще бъде включен и той ще остане в такъв режим дори ако изключите таблета от докинг тонколоните.

Използване на “Sony Select”

Приложението [Sony Select] ви позволява да влезете в уебсайт, който предлага подбрани приложения, подходящи за използване с вашия таблет.

- Чукнете върху [⋮ Apps & Widgets] – [ Sony Select].

Приложението [Browser] стартира и показва уеб сайта.

Забележка

- За да изтегляте приложения, са необходими настройки от профил в Google.
- Някои приложения се заплащат.
- Когато изтегляте и актуализирате приложения, се прехвърля голям обем от данни.

Възпроизвеждане на снимки/видеофайлове


Приложението [Gallery] позволява да разглеждате или възпроизвеждате снимки и видеофайлове в таблета или Picasa web albums. Можете и лесно да публикувате снимки на онлайн услуги, за да ги споделите.

Можете да показвате подробна информация, както и да сортирате или филтрирате снимки и видеофайлове.

- Чукнете върху [Apps & Widgets] - [ Gallery].

Приложението [Gallery] стартира.

- Чукнете върху албумите от показаните миниатюри, за да изберете снимките или видеофайловете.
Избраните снимки или видеофайлове се показват на екрана за възпроизвеждане.



Текст на экрана	Описание
1 Споделяне	Избира услугата, която искате да използвате, за да споделяте снимки или филми, и ги публикува там.
2 Слайдшоу	Започва възпроизвеждането на слайдшоу.
3 Включване/изключване на показваната карта	Превключва между това, дали да се показва информация за местоположението върху карта под дадена снимка.
4 Изтриване	Изтрива избраната снимка.
5 Меню с опции	Задава или настройва настройки – например промяна на снимки.

Съвет

- Можете да възпроизвеждате снимки или видеофайлове, съхранени в Picasa web albums. Ако изберете синхронизиране с Picasa web albums, достъпно с профила в Google, който избирате в приложението [Settings], в списъка с албуми ще се появи Picasa web albums.
- Чукването върху [ GROUP] в горния десен ъгъл на екрана с миниатюри ви позволява да подреждате снимки или видеофайлове по такива данни като часа или мястото, на което са направени.
- Като чуквате и задържате последователно върху миниатурите, можете да изберете повече от една

снимка или видеофайл.

- Можете да контролирате възпроизвеждането на екрана за възпроизвеждане.
- Изображенията в даден албум могат да се покажат като филмова лента, ако направите жест за щипване върху желаното изображение. Можете да разглеждате даден албум чрез бързо плъзгане на пръст наляво или надясно върху изображенията.

За да гледате снимките на цял экран

Чукнете върху [Fill display area] от менюто с опции на екрана за възпроизвеждане на снимката. За да излезете от показването на цял экран, чукнете върху [Fit to display area].

За да се показва информация за мястото, където е заснето

Чукнете върху  за да се покаже картата, след това върху  или  Ако снимката разполага с информация за местоположението, то се показва върху картата.

Съвет

- Можете да правите снимки със записване на местоположението, като използвате приложението [Camera].

Автоматично редуване на снимки (слайдшоу)

1. Изберете албуми или снимки, които искате да се редуват като слайдшоу, и след това чукнете върху  в горния десен ъгъл на екрана.

Слайдшоуто започва.

Свързана тема

[Споделяне на снимки/видеофайлове](#)

[Промяна на снимки](#)

Споделяне на снимки/видеофайлове

- Чукнете и задръжте албума или миниатюрата за снимките, които искате да споделяте, и след това чукнете върху  или върху  от екрана за възпроизвеждане.
- Чукнете върху името на услугата, която искате да използвате за споделяне на снимки или видеофайлове.
- Публикувайте снимките или видеофайловете, като следвате указанията на екрана.

Съвет

- Можете да избирате повече от една снимка или видеофайл, като последователно чуквате и задържате миниатюрите.



Свързана тема

[Промяна на снимки](#)

Промяна на снимки

1. На екрана за възпроизвеждане чукнете върху  (меню с опции) – [Edit].
2. Чукнете върху [Gallery].
3. Чукнете върху иконата за промяна в долната част на екрана.

Можете да добавяте различни ефекти към вашите снимки.



Текст на екрана	Описание
1 Яркост	Задава яркостта на снимката – например за светлите участъци.
2 Ефекти	Задава настройки за ефектите на снимката – например плакатен ефект.
3 Цвят	Задава настройки за цвета – например наситеност.
4 Промяна	Задава промени на снимката – например обрязване.

4. Когато приключите с промяната, чукнете върху [SAVE] в горния десен ъгъл на екрана.

Свързана тема

[Споделяне на снимки/видеофайлове](#)

Проверка на връзката по Wi-Fi

Приложението [Wi-Fi checker] позволява да проверите връзката по Wi-Fi на таблета, когато възникне проблем с връзката.

- Чукнете върху [⋮ Apps & Widgets] – [ Wi-Fi checker].

Приложението [Wi-Fi checker] стартира.

- Чукнете върху [Test] в горния десен ъгъл на екрана, за да започне проверка на връзката.

Елементите се проверяват последователно и се показват предполагаемите причини и решения.

Съвет

- Ако чукнете върху [ SETTINGS] в горния десен ъгъл на екрана, можете да видите екрана с настройките за връзката по Wi-Fi. Използвайте [], за да се върнете към приложението [Wi-Fi checker].
Ако чукнете върху [], за да се покаже началният еcran, ще се покаже еcranът с настройките при следващото стартиране на приложението [Wi-Fi checker].

Свързана тема

[Свързване с Wi-Fi](#)

Четене на електронни книги

Можете да носите любимите си електронни книги на таблета. Интуитивната конструкция е идеална за четене на път – можете да поставяте отметки, да отбелязвате текстове и да променяте размера на шрифта, докато четете. Можете дори да синхронизирате отметките и отбелязаните елементи с други съвместими устройства. Купуването на съдържание става лесно онлайн с Reader(TM) Store. В страните, където не можете да купувате от Reader(TM) Store, пак можете да четете книги на таблета, като ги заредите от карта с памет (само за книги без защита на авторските права).

- Отметки и отбелязване
- Избор на размер на шрифта
- Интуитивно придвижване
- Синхронизиране с други съвместими устройства

1. Чукнете върху [⋮ Apps & Widgets] - [ Reader by Sony].

Приложението [Reader by Sony] стартира.

Забележка

- Reader(TM) Store може да не е достъпни в някои страни/региони.
- Reader(TM) Store използва Adobe DRM и е необходимо Adobe ID за упълномощаване на таблета за преглед на защищено съдържание.
- Ако още нямате Adobe ID, Reader(TM) Store ще създаде като използва имейл адреса и паролата, които сте използвали за създаване на профил Reader(TM) Store.
- Ако вече имате Adobe ID, може да получите указание да предоставите подходящ имейл и парола за упълномощаване на таблета.
- Електронни книги, закупени от Reader(TM) Store, автоматично ще се покажат във вашата библиотека.
- С приложението [Reader by Sony] на вашия таблет може да разгледате книги различни от Reader(TM) Store EPUB или електронните книги от PDF, като ги заредите чрез USB или SD карта или като изтеглите съдържанието директно от браузъра на вашия таблет.

Информация за поддръжка

Само за клиенти във Великобритания

<http://readerstore.sony.com/uk/help>

Свързана тема

[Потвърждаване на изтеглянето или актуализиране на информацията на лентата за състоянието](#)

[Импортиране/експортиране на съдържание от карта с памет SD](#)

Регистриране на таблета

Sony препоръчва да регистрирате вашия таблет, за да имаме възможност да ви предоставим по-добра поддръжка за клиенти.

- Чукнете върху [⋮ Apps & Widgets] – [Product registration].

Приложението [Browser] стартира и се появява сайтът за регистриране на продукти на Sony.

- Регистрирайте таблета, като следвате указанията на екрана.

Съвет

- В някои страни/региони от вас ще бъде поискано да представите различна информация – например листовките към таблета, гаранцията или касовата бележка, издадена от магазина, където сте купили таблета. Пазете тези документи под ръка.

Забележка

- Това приложение или услуга може да не е достъпни в някои страни/региони.

Movies

Вижте помощната информация за това приложение, за да научите как да го използвате.

- английски
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/gb/
- френски
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/fr_eu/
- нидерландски
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/nl/
- немски
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/de/
- италиански
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/it/
- испански
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/es_eu/
- норвежки
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/no/
- шведски
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/se/
- португалски
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/pt_eu/
- полски
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/pl/
- руски
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/ru/
- турски
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/tr/
- чешки
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/cz/
- гръцки
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/gr/
- унгарски
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/hu/
- румънски
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/ro/
- датски
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/dk/
- финландски
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/fi/
- словашки
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/sk/
- български
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/bg/
- словенски
http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/si/

WALKMAN

Вижте помощната информация за това приложение, за да научите как да го използвате.

- английски
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/gb/
- френски
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/fr_eu/
- нидерландски
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/nl/
- немски
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/de/
- италиански
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/it/
- испански
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/es_eu/
- норвежки
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/no/
- шведски
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/se/
- португалски
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/pt_eu/
- полски
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/pl/
- руски
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/ru/
- турски
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/tr/
- чешки
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/cz/
- гръцки
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/gr/
- унгарски
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/hu/
- румънски
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/ro/
- датски
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/dk/
- финландски
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/fi/
- словашки
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/sk/
- български
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/bg/
- словенски
http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/si/

Album

Вижте помощната информация за това приложение, за да научите как да го използвате.

- английски
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/gb/
- френски
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/fr_eu/
- нидерландски
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/nl/
- немски
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/de/
- италиански
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/it/
- испански
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/es_eu/
- норвежки
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/no/
- шведски
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/se/
- португалски
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/pt_eu/
- полски
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/pl/
- руски
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/ru/
- турски
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/tr/
- чешки
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/cz/
- гръцки
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/gr/
- унгарски
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/hu/
- румънски
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/ro/
- датски
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/dk/
- финландски
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/fi/
- словашки
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/sk/
- български
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/bg/
- словенски
http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/si/

Socialife

Вижте помощната информация за това приложение, за да научите как да го използвате.

- английски
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/gb/
- френски
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/fr1/
- нидерландски
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/nl/
- немски
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/de/
- италиански
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/it/
- испански
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/es1/
- португалски
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/pt1/
- руски
http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/ru/

Scrapbook

Вижте помощната информация за това приложение, за да научите как да го използвате.

- английски
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/gb/
- френски
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/fr1/
- нидерландски
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/nl/
- немски
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/de/
- италиански
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/it/
- испански
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/es1/
- португалски
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/pt1/
- руски
http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/ru/

Използване на услугата “Video Unlimited” за изтегляне на видеофайлове

Video Unlimited открива нов свят на забавленията от вашия таблет. Сега можете да изтегляте любимите си видеофайлове в таблета и да ги гледате по всяко време, навсякъде.

1. Чукнете върху [⋮ Apps & Widgets] – [ Video Unlimited].

Забележка

- Това приложение или услуга може да не е достъпни в някои страни/региони.
- За използването на тази услуга може да се заплащат такси за интернет. Вие носите отговорността за заплащането на всички съответни такси за интернет. Обърнете се към вашия мобилен оператор за повече информация.
- Можете да разглеждате съдържанието, без да влизате в системата, но все пак се погрижете да имате регистриран профил, ако искате да купувате и изтегляте съдържание.
- Вашият таблет трябва да е свързан с мрежа чрез Wi-Fi или мобилни комуникации (SGPT13), за да използвате функцията за преглед.
- Вашият таблет трябва да е свързан с мрежа чрез Wi-Fi, за да изтегляте съдържанието, което сте платили. Платеното от вас съдържание може да се изтегли от [ Download List].
- За да изтеглите съдържание, вашето текущо местоположение трябва да бъде същото като това на страната/региона за вашия профил.
- Проверете дали има достатъчно място за изтегляне на съдържанието.

Информация за поддръжка

<http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support>

Използване на услугата “Music Unlimited” за изтегляне на музикални файлове

Music Unlimited е услуга за музика, която се предлага от Sony Entertainment Network. Можете да изберете любимата си музика от богата фонотека и да я слушате, когато желаете. Можете да качите личната си фонотека, за да я ползвате навсякъде и по всяко време, както и да откривате нови любими неща от автоматичните препоръки, направени според това, което обичате да слушате. Автоматичните препоръки ви позволяват да разширите своя музикален кръгозор.

- Музика по заявка – можете да слушате всяка песен, която пожелаете, когато пожелаете
- Милиони песни – от най-новите хитове до класическите шедьоври
- Радио с канали за различни жанрове, настроения и епохи
- Без реклами и неограничено превъртане напред
- Възможност за синхронизиране и слушане от личната фонотека
- Достъп от най-различни устройства

1. Чукнете върху [⋮ Apps & Widgets] – [ Music Unlimited].

Забележка

- Това приложение или услуга може да не е достъпни в някои страни/региони.

Информация за поддръжка


<http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support>

Използване на “Gmail”

Можете да използвате Gmail на таблета, ако регистрирате своя профил в Google на таблета.

- Чукнете върху [⋮ Apps & Widgets] - [ Gmail].

Приложението [Gmail] стартира.



Текст на экрана	Описание
1 Създаване на имейл	Създава и изпраща имейл.
2 Търсене	Търси имейли от списъка с имейли.
3 Обновяване	Проверява за нови имейли.
4 Меню с опции	Задава подробни настройки – например управление на етикетите или конфигуриране на общите настройки за приложението [Gmail].

Съвет

- За да видите по-подробно как можете да използвате приложението [Gmail], чукнете върху [⋮] (меню с опции) – [Help].

Търсене на приложения

Различни приложения – например полезни инструменти и игри – могат да се изтеглят в таблета от Google Play, предлаган от Google. Можете също така да проверявате за актуализации на приложението и да ги обновявате до последната версия.

Чукнете върху [ Apps & Widgets] в горния десен ъгъл на началния екран и след това върху [ Play Store] на списъка с приложения.

Можете също така да използвате Google Play от вашия компютър.

<http://play.google.com/>

Този сайт показва Google Play и позволява да управлявате приложението, които сте изтеглили от Google Play и инсталирали на таблета.

За да използвате Google Play, трябва да конфигурирате своя профил в Google [[Подробности](#)].

Използване на “MediaRemote”

MediaRemote е приложение за дистанционно управление по Wi-Fi, което може да се използва с устройства като телевизорите BRAVIA и плейърите за Blu-ray дискове на Sony. MediaRemote позволява повече от традиционните операции с дистанционно управление с различни функции като въвеждане от клавиатурата и показване на информация за съдържанието, което прави устройствата Sony по-удобни и приятни за използване.

Забележка

- Това приложение или услуга може да не са достъпни в някои страни/региони.
- Съобразявайте се със защитата на домашната мрежа, когато въвеждате лични данни.

Подготовка на MediaRemote

1. Свържете устройството Sony към домашната мрежа.

За повече подробности за начина на свързване вижте Инструкции за експлоатация към устройството и маршрутизатора за Wi-Fi.

2. Свържете таблета към същата домашна мрежа, към която е свързано устройството Sony.

3. Регистрирайте таблета на устройството Sony.

За повече подробности за настройките вижте Инструкции за експлоатация към устройството.

Вижте помощта в приложението [MediaRemote], за да разберете как да използвате това приложение.

Използване на “TV SideView”

[TV SideView] е приложение, което работи с избрани домашни устройства на Sony, като например телевизорите BRAVIA, плейърите за Blu-ray Disc(TM) и системите за домашно кино с Blu-ray Disc(TM), Google TV от Sony.

С него лесно можете да управлявате устройства и по-пълноценно да се наслаждавате на телевизора си, като извеждате върху таблета телевизионни програми и съдържание.

Ключови функции

- Наслаждавайте се на телевизията по-добре

Можете да получите подробна информация за програмата или диска, който гледате, и да видите какво говорят хората за него в социалните мрежи.

- Лесно търсете съдържание в различните услуги или устройства

Можете да търсите от ТВ програми и домашната ви мрежа (DLNA), както и от услуги като Video Unlimited, Music Unlimited, YouTube, Netflix, от уебсайтове, приложения и записани предавания в телевизорите на BRAVIA.

- Изпращайте съобщения

Коментирайте в социалните мрежи гледаните от вас предавания или филми.

- Използвайте го като дистанционно управление

Използвайте бутоните на екрана за операции като в истинско устройство за дистанционно управление.

Въвеждайте текст в домашни устройства, като използвате пълна QWERTY клавиатура за сензорен екран.

Движете курсора където искате, когато е показан браузърът.

Съвет

- За да видите по-подробно как можете да използвате приложението [TV SideView], чукнете върху  (меню с опции) – [Help].

Забележка

- “TV SideView” работи само ако таблетът ви и домашното ви устройство са свързани към една и съща безжична мрежа.
- Някои функции и услуги може да не се поддържат от дадени домашни устройства.
- Това приложение може да не е използваемо за някои региони/страни.
- Услуги, които подлежат на търсене и функцията SNS са предмет на промяна или прекратяване без предупреждение.

Информация за поддръжка

- Английски

http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsiderview_10/v1_adt/gb/index.html

- Френски

http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsiderview_10/v1_adt/fr/index.html

- Немски

http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsiderview_10/v1_adt/de/index.html

- Испански
http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsiderview_10/v1_adt/es/index.html
- Италиански
http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsiderview_10/v1_adt/it/index.html
- Португалски
http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsiderview_10/v1_adt/pt/index.html
- Холандски
http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsiderview_10/v1_adt/nl/index.html
- Руски
http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsiderview_10/v1_adt/ru/index.html
- Китайски
http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsiderview_10/v1_adt/ct/index.html

Използване на “Media Go”

Media Go е компютърен софтуер, който поддържа управление на съдържание и прехвърля съдържание между таблета и компютър. Като инсталирате Media Go на компютъра, можете да прехвърляте музика, снимки и видеофайлове в таблета.

Забележка

- За повече подробности за използването на Media Go вижте помощта в главното меню на Media Go.

Инсталиране на Media Go на компютъра

- Отворете <http://www.sony.com/mediago/Tablet> от компютъра и изтеглете Media Go.
- Щракнете два пъти върху изтегленияя файл.
- Инсталирайте Media Go, като следвате указанията на екрана.

Ако получите указание за инсталациране на допълнителни софтуерни компоненти по време на инсталацирането, изтеглете ги и ги инсталрайте по указанията.

Прехвърляне на съдържание в таблета с Media Go

- Свържете компютъра с таблета чрез доставения USB кабел за мултипорт.
- Стартирайте Media Go, като го изберете от менюто “Старт” на компютъра.

Вече можете да прехвърляте съдържание между таблета и компютъра.

Забележка

- Ако [името на модела на вашия таблет] не се показва вляво на екрана на Media Go, значи таблетът не е разпознат от компютъра. Проверете дали драйверът на устройството е инсталриан правилно.
- За повече подробности относно използването на Media Go на компютър вижте <http://www.sony.com/mediago/Tablet>.

Свързана тема

[Свързване с компютър](#)

PSM

Това приложение [PSM] (PlayStation(R)Mobile for Android) ви дава достъп до PlayStation(R)Store, за да закупувате различно съдържание, включително игри. Можете да го използвате и за да управлявате или стартирате закупено съдържание.

Забележка

- Това приложение или услуга може да не е достъпни в някои страни/региони.
- Вече няма да можете да стартирате закупено съдържание, ако деинсталирате това приложение.
- Изискава се PSN или SEN входно ID, за да можете да закупувате игри от PlayStation(R)Store.
- Вашият таблет трябва да бъде свързан към мрежа чрез Wi-Fi или мобилна връзка (SGPT13), за да изтегляте закупено съдържание.
- Проверете дали има достатъчно място за изтегляне на съдържанието.

Информация за поддръжка

- САЩ/Канада
<http://us.playstation.com/support/>
- Великобритания
<http://uk.playstation.com/support/>
- Германия
<http://de.playstation.com/support/>
- Испания
<http://es.playstation.com/support/>
- Франция
<http://fr.playstation.com/support/>
- Италия
<http://it.playstation.com/support/>
- Австралия
<http://au.playstation.com/support/>

Zinio

Zinio е главното приложение за списания във вашия таблет, което дава на читателите мигновен достъп до хиляди световни заглавия. Позволява да четете и изтегляте единични броеве или абонаменти на вашите любими списания и да синхронизирате вашата библиотека с домашния си компютър, смартфон и таблет. Останете информирани за модерни теми и истории от списания като Rolling Stone, The Economist, Hello!, US Weekly, T3, Macworld, Travel + Leisure и много други.

Основни функции

- Хиляди актуални списания в най-голямата в света вестникарска будка.
- Цветни страници или режим само с текст.
- Интерактивни функции, носители и специално мултимедийно съдържание в избрани списания.
- Предлагат се пълни абонаменти или единични издания, така че можете да изберете какво искате.
- Синхронизирайте вашата библиотека мигновено с други мобилни устройства или домашния компютър.

Четете каквото обичате, по всяко време и навсякъде.

Намерете ни в Twitter (@zinio) или Facebook (/zinio), или проверете блога Zinio на адрес blog.zinio.com.

Информация за поддръжка

help@zinio.com

<http://www.zinio.com/help>

Evernote

Evernote превръща таблета в разширение на вашия мозък.

Evernote е лесно за ползване, безплатно приложение, което ви помага да запомните всичко свързано с вашия таблет. Бъдете подредени, запазете идеите си и подобрете продуктивността. Evernote ви позволява да пишете бележки, заснемате снимки, създавате списъци със задачи, записвате гласови напомняния – и прави тези бележки лесни за търсене, независимо дали сте у дома, на работа, или на път.

Основни функции

- Синхронизирайте всички ваши бележки в компютъра и устройствата, които ползвате
- Създайте и променяйте текстови бележки, задачи и списъци със задачи
- Запазвайте, синхронизирайте и споделяйте файлове
- Търсете текст в списания
- Подреждайте бележки по бележници и маркери
- Изпращайте бележки по имейл и запазвайте публикации в Twitter във вашия профил на Evernote
- Свържете Evernote с други приложения и продукти, които ползвате
- Споделяйте бележки с приятели и колеги чрез Facebook и Twitter

Допълнителни функции

- Вземете бележниците офлайн, за да имате достъп по всяко време
- Позволете на други да променят вашите бележници
- Добавете PIN заключване към вашето приложение Evernote

Информация за поддръжка

За клиенти в Германия:

<http://evernote.com/intl/de/contact/support/>

За клиенти във Франция:

<http://evernote.com/intl/fr/contact/support/>

За клиенти в Русия:

<http://evernote.com/intl/ru/contact/support/>

За клиенти в други страни:

<http://evernote.com/contact/support/>

Crackle

Можете да гледате цели пълнометражни холивудски филми и телевизионни програми на таблета. 250 филма и над 1 000 епизода се предлагат за таблета – всички по заявка.

Забележка

- Това приложение или услуга може да не е достъпни в някои страни/региони.

Информация за поддръжка

<http://www.crackle.com/support/help.aspx>

android@crackle.com

Top HD Games - Gameloft

Изтегляйте висококачествени игри в таблета си с Android от най-добрите HD Games в онлайн магазина на Gameloft. Избирайте от известни заглавия като Asphalt 6, Real Football 2011 и N.O.V.A. 2 - Near Orbit Vanguard Alliance.

Информация за поддръжка

<http://support.gameloft.com/>

support@gameloft.com

- Великобритания
0-808-234-8679 (08:00-17:00 понеделник-петък)
- Франция
0-800-903-778 (09:00-18:00 понеделник-петък)
- Германия
0-800-182-8613 (09:00-18:00 понеделник-петък)
- Испания
900-868-529 (09:00-18:00 понеделник-петък)
- Италия
39-0662-20-7635 (09:00-18:00 понеделник-петък)
- Русия
само поддръжка по имейл
- Швеция
46-850-163-257 (09:00-17:00 понеделник-петък)
- Норвегия
47-241-595-12 (09:00-15:00 понеделник-петък)
- Дания
45-72-27-42-22 (09:00-15:00 понеделник-петък)
- Финландия
35-89-725-190-22 (09:00-15:00 понеделник-петък)
- Холандия
31-20-51-74-737 (09:00-18:00 понеделник-петък)
- Белгия
0800-773-85(Français), 0800-793-17(English) (09:00-18:00 понеделник-петък)
- Австрия
0800-296-458 (09:00-18:00 понеделник-петък)
- Швейцария
0-800-838-654(Deutsch), 0-800-835-164(Français), 0-800-835-164(English) (09:00-18:00 понеделник-петък)
- Португалия
0-800-863-334 (08:00-17:00 понеделник-петък)
- Турция
само поддръжка по имейл
- Полша
48-22-398-73-03 (09:00-18:00 понеделник-петък)
- България
само поддръжка по имейл
- Чешка Република

само поддръжка по имейл

- Гърция

само поддръжка по имейл

- Унгария

само поддръжка по имейл

- Румъния

само поддръжка по имейл

- Словакия

само поддръжка по имейл

- Словения

само поддръжка по имейл

- Хърватия

само поддръжка по имейл

PlayMemories Online

Вашите спомени на една ръка разстояние.

Насладете се на вашите снимки и видеофайлове във всички устройства, веднага!

Функции

- Работи с няколко устройства
Насладете се на спомените си във вашия смартфон, таблет, компютър, "BRAVIA", и "S-Frame".
- Лесно за качване
Качвайте с лекота снимки и видеофайлове във вашия профил на PlayMemories Online и ги разглеждайте веднага в любимите си устройства!
- Работи с видео
Поддържа и видеофайлове! Видеофайловете автоматично се конвертират за безпроблемно гледане на вашите любими устройства.
- Ползва се лесно
Вашите снимки и видеофайлове автоматично се подготват за любимите устройства. Без затруднения, просто с лекота.
- Споделяйте поверително
Споделяйте поверително вашите любими моменти с приятели и семейството, като използвате албуми и пощенски картички.

Забележка

- Това приложение или услуга може да не е достъпни в някои страни/региони.
- Услугата "PlayMemories Online" предлага 5 GB безплатно съхранение на снимки и видеофайлове.

Информация за поддръжка

- Обединеното кралство
0844 8466 555
<http://www.sony.co.uk/support/en/topics/landing/playmemories>
- Франция
01 55 90 34 34
<http://www.sony.fr/support/fr/topics/landing/playmemories>
- Германия
030/58 58 12345
<http://www.sony.de/support/de/topics/landing/playmemories>

Xperia Link

Можете да свържете вашия таблет с интернет като използвате функцията за свързване на смартфона* Xperia(TM). Настройките за връзка на смартфона могат да бъдат управлявани от таблета чрез дистанционно управление, така че можете да свържете вашия таблет с интернет, докато смартфона ви е в чантата или джоба.

* За да ползвате тази функция, ще ви е необходим смартфон Xperia(TM) с възможност за връзка и приложението [Xperia Link].

Xperia Games

Блогът на Xperia Games е вашият източник за всички най-актуални игри във вашия Xperia(TM) телефон или Xperia(TM) Tablet S. Всяка седмица ние претърсваме класациите, за да намерим най-добрите игри, да ви споделим новините, прегледите и интервютата, и вие да можете да намерите заглавията, които обичате. Независимо дали искате да убивате извънземни или просто убивате време, нон-стоп адреналинов приток или просто малко забавление с приятели - проверете Xperia Games!

Информация за поддръжка

<http://www.sonymobile.com/global-en/support/contact-us/>

- Великобритания
+44 08705 237 237
- Ирландия
1850 545 888
- Германия
+49 (0) 180 534 2020
- Франция
+33 (0)9 69 32 21 21
- Италия
+39 (0)6 48895206
- Испания
+34 902 180 576
- Австрия
само поддръжка по интернет
- Швейцария
+41 (0)848 824 040
- Белгия
+32 (0)2 745 16 11
- Холандия
+31 (0)900 8998318
- Португалия
+351 808 204 466
- Русия
8 800 100 8022
- България
само поддръжка по интернет
- Чешка Република
+420 844 550 055
- Гърция
+30 801 11 810 810
- Унгария
+36 1 880 47 47
- Полша
+48 22 22 77 444
- Румъния
+40 21 401 0401

- Словакия
+421 2 544 364 43
- Украина
+380 44 590 1515
- Казахстан
само поддръжка по интернет
- Словения
0800 81291
- Хърватия
+385 (0) 62 000 000
- Турция
+90 212 473 77 77
- Дания
+45 3331 2828
- Финландия
+358 (0) 9 299 2000
- Норвегия
+47 815 00 840
- Швеция
+46 (0)13 24 45 00

Skype

Осъществявайте безплатни Skype-до-Skype видеоразговори и набирайте телефони на тарифите на Skype, докато сте в движение.

Осъществявайте безплатни гласови и видеоразговори до всеки в Skype, независимо дали е с Android или компютър, както и мигновени съобщения до приятели и роднини.

Функции

- Skype до Skype мигновенни съобщения, видео и гласови разговори са безплатни* през мобилна мрежа или Wi-Fi.
 - Осъществявайте евтини разговори и SMS до мобилни или стационарни телефони от вашия Android.
 - Изпращайте снимки, видеофайлове и файлове до всеки от вашите контакти.
 - Насладете се на висококачествен звук, когато звъните на друг в Skype.
 - Говорете лице в лице или покажете какво виждате с предна и задна камера.
- * Може да има такси от оператора. Ние препоръчваме да използвате неограничен план за данни или WiFi връзка.

Информация за поддръжка

<http://support.skype.com/>

OfficeSuite Viewer

Гледайте и споделяйте файлове и прикачени файлове в Microsoft Word, Excel, PowerPoint и PDF на вашия таблет чрез едно пълноценно решение за мобилен Office. Софтуерът използва най-често използваните формати за документи на настолен компютър и включва браузър на файлове и интеграция с Google Drive, DropBox, Box и SugarSync, за да ви помогне да управлявате вашите локални, дистанционни файлове и прикачени към имейл файлове. OfficeSuite Pro е основно приложение, което предлага по-голяма ефективност в офиса отвсякога, навсякъде, по всяко време.

Информация за поддръжка

<http://www.mobisystems.com/support.html>

support@mobisystems.com

AccuWeather

AccuWeather дава прогноза за 2,7 милиона места, поддържа 27 езика и има подробни графики за времето, които ще допаднат на вашия таблет. С GPS и интерактивни Google Maps, това бесплатно приложение за времето улеснява получаването на подробни и актуални прогнози и новини от най-признатото име за метеорологични условия.

Функциите включват известия за тежки метеорологични условия, притурки за началния еcran, анимационен радар, сателит, специални прогнози за лайфстайл и здраве, опции за дисплея и много други:

- Анимационен радар за Северна Америка, сателит и интерактивни Google Maps за места по целия свят и актуални видеофилми за метеорологичните условия.
- Известия за тежки метеорологични условия за случаи като сняг, лед, дъжд, вятър и гръмотевици.
- Часови прогнози за следващите 24 часа, плюс дневни и нощи прогнози за следващите петнадесет дни.
- Подробности като процент на влажност, видимост, налягане, точка на оросяване, превалявания и количество, UV индекс, вятър и скорост, посока на вятъра и AM и PM часове за изгрев и залез на слънцето.
- RealFeel – Собствената система за прогноза на AccuWeather отчита няколко условия на времето, за да определи как се усеща всъщност температурата, което може да е по-топло или студено от температурата, в зависимост от тези условия.
- Специални прогнози за лайфстайл и здраве, както и условията за определени дейности и спортове на открито, като например голф, риболов и бягане за здраве, както и прогнози свързани със здравето, като например прогнози за грип и мигрена.
- AccuWeather притурки за началния еcran на вашия таблет, които водят директно към пълното приложение.

Забележка

- AccuWeather Разрешения за приложението
<http://www.accuweather.com/en/privacy>
<http://www.accuweather.com/en/legal>

Информация за поддръжка

(814) 235-8650
<http://www.accuweather.com/en/contact>
support@accuweather.com

Vkontakte

Официално приложение VK.com, инструментът за всичко, който служи за комуникация и намиране на приятели. В тази версия: новини и приятели, споделяне на снимки и места, лични съобщения и групови разговори, музика, потребителски профили, фотоалбуми, синхронизация на контакти, притурки.

Забележка

- Това приложение или услуга може да не е достъпни в някои страни/региони.

Информация за поддръжка

<http://vk.com/support?act=new>

WildTangent Games

Играйте игрите по своя начин! От Fruit Ninja до Reckless Racing, открийте най-добрия начин за достъп и игра на страховни игри, които се намират на едно място, чрез приложението [WildTangent Games]. Предлага се за всички Xperia(TM) Tablet или в [Sony Select], може да се насладите на всякакви игри, по всяко време!

Забележка

- Това приложение или услуга може да не са достъпни в някои страни/региони.

Информация за поддръжка

<http://www.wildtangent.com/AppPages/support/index.aspx>

Приложението на най-голямoto руско бесплатно онлайн кино ivi.ru ви въвежда в света на филмите, анимациите, сериалите и телевизионните програми. Цялото съдържание се излъчва онлайн и не трябва да изтегляте нищо. Излъчване на живо се предлага чрез мобилна мрежа или Wi-Fi.

- Хиляди филми, анимации, серии и програми онлайн;
- Класации ivi.ru, IMDb и Kinopoisk
- Сменете качеството на видеофилмите в зависимост от вашата връзка за видео;

Забележка

- Това приложение или услуга може да не е достъпни в някои страни/региони.

Информация за поддръжка

+7 495 276-0631

<http://www.ivi.ru/info/-/faq/>

support@ivi.ru

Yandex.Mail

Yandex.Mail във вашия джоб!

Възползвайте се от всички функции на Yandex.Mail с помощта на вашия таблет. Изпращайте съобщения и чат независимо къде сте. Ще получавате мигновени съобщения за нов имейл и чат съобщения.

С приложението Yandex.Mail можете да:

- изпращате и получавате съобщения с прикачени файлове;
- използвате автоматични известия, така че вече не трябва да проверявате вашата поща ръчно;
- споделяте вашето местоположение с приятели чрез Yandex.Maps;
- търсите вашите съобщения;
- групирате съобщения по тема;
- филтрирате съобщения по етикет, например “Непрочетени” или “Отбелязани”;
- използвате Yandex.Chat IM със синхронизирано мобилно устройство и чат история на компютъра;
- управлявате вашия Yandex.Mail за пощенски кутии с домейн.

Забележка

- Това приложение или услуга може да не е достъпни в някои страни/региони.

Информация за поддръжка

<http://feedback.yandex.ru/?from=mobmail>

Yandex.Search

Yandex.Search е отговорът на всички ваши въпроси. Приложението разпознава естеството на вашия въпрос и мигновено връща отговора директно на вашия экран.

Можете да получите мигновени резултати за актуални новини и прогнози на времето, изображения и снимки, както и адреси и бизнеси. Не само ще намерите каквото търсите, но и ще спестите време и пари от таксите за мобилни данни. Просто чукнете екрана си, ако искате да видите резултатите от стандартното търсене.

Всички резултати са оптимизирани за мобилни устройства, което улеснява гледането дори на малки екрани.

Забележка

- Това приложение или услуга може да не е достъпни в някои страни/региони.

Информация за поддръжка

<http://feedback.yandex.ru/mobyandex/>

Търговски марки

- "Xperia" и "Xperia Tablet" са търговски марки на Sony Mobile Communications AB.
- "Clear Phase", "Clear Bass" и "xLOUD" са търговски марки на Sony Corporation.
- "Reader" и емблемата на "Reader" са търговски марки на Sony Corporation.
- Sony Electronics Inc., Sony и емблемата на Sony са търговски марки на Sony Corporation.
- "PlayMemories Online" и "Sony Select" са търговски марки на Sony Corporation.
- Емблемата на "Sony Entertainment Network" и "Sony Entertainment Network" са търговски марки на Sony Corporation.
- "PlayStation" е регистрирана търговска марка или търговска марка на Sony Computer Entertainment Inc.
- Google, платформата Android, браузърът Chrome, услугата за интернет имейл Gmail, Google+, услугата за местоположение Google Latitude, услугата за карти Google Карти, бизнес справочникът Google Места, Google Търсене, услугата за мигновени съобщения Google Talk, услугата за превод Google Преводач, онлайн услугата за съхраняване Google Диск, услугата Google Книги и видео общността на YouTube са търговски марки на Google Inc.
- Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Bluetooth е търговска марка или регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG Inc. и всяко използване на такава марка от страна на Sony е по лиценз.
- "Crackle" and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc.
- Evernote и емблемата на Evernote със слона са търговските марки на Evernote Corporation.
- Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- (C) 2011 Gameloft. All rights reserved. Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries.
- iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.
- Този софтуер отчасти използва разработките на Independent JPEG Group.
- Технология и патенти за звуково кодиране MPEG Layer-3, лицензириани от Fraunhofer IIS и Thomson.
- ТОЗИ ПРОДУКТ СЕ ЛИЦЕНЗИРА ПО AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE ЗА ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛ ЗА
 - 1) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО СТАНДАРТА AVC ("AVC VIDEO") И/ИЛИ
 - 2) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC VIDEO, КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ПРИ ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И/ИЛИ ПОЛУЧЕНО ОТ ДОСТАВЧИК НА ВИДЕО, ЛИЦЕНЗИРАН ДА ДОСТАВЯ AVC VIDEO.
НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ И НЕ СЛЕДВА ДА СЕ ПОДРАЗБИРА, ЧЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЛИЦЕНЗ ЗА ВСЯКАКВА ДРУГА УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- ТОЗИ ПРОДУКТ СЕ ЛИЦЕНЗИРА ПО MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE ЗА ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛ ЗА
 - 1) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО СТАНДАРТА MPEG4 ("MPEG4 VIDEO") И/ИЛИ
 - 2) ДЕКОДИРАНЕ НА MPEG4 VIDEO, КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ПРИ ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И/ИЛИ ПОЛУЧЕНО ОТ ДОСТАВЧИК НА ВИДЕО, ЛИЦЕНЗИРАН ДА ДОСТАВЯ MPEG4 VIDEO.
НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ И НЕ СЛЕДВА ДА СЕ ПОДРАЗБИРА, ЧЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЛИЦЕНЗ ЗА ВСЯКАКВА ДРУГА УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- ТОЗИ ПРОДУКТ СЕ ЛИЦЕНЗИРА ПО VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE ЗА ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА

УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛ ЗА

- 1) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО СТАНДАРТА VC-1 ("VC-1 VIDEO") И/ИЛИ
 - 2) ДЕКОДИРАНЕ НА VC-1 VIDEO, КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ПРИ ЛИЧНА И НЕТЬРГОВСКА ДЕЙНОСТ И/ИЛИ ПОЛУЧЕНО ОТ ДОСТАВЧИК НА ВИДЕО, ЛИЦЕНЗИРАН ДА ДОСТАВЯ VC-1 VIDEO. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ И НЕ СЛЕДВА ДА СЕ ПОДРАЗБИРА, ЧЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ЛИЦЕНЗ ЗА ВСЯКАКВА ДРУГА УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)
- (C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo and Tegra are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.
 - Емблемите на SD, SDHC и SDXC са търговски марки на SD-3C, LLC.



- TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.
- Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.
- The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
- Wi-Fi, емблемата на Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 и Wi-Fi Protected Setup са търговски марки или регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.
- (C) 2001-2011 Zinio LLC. - San Francisco - New York - London - Barcelona - Taipei - All rights reserved.
- Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

"Microsoft Exchange ActiveSync" in the Implementation user interface where appropriate "Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)" for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)

- (C) 2012 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
- TrackID(TM) is powered by Gracenote(TM) Mobile MusicID(TM). Gracenote, Mobile MusicID, and Video Explore are trademarks or registered trademarks of Gracenote, Inc.
- The product utilizes Japanese handwriting recognition technology, LaLaStroke provided by TOSHIBA Corporation.
LaLaStroke is a trademark of TOSHIBA Corporation.
- (R) MobiSystems 2012
- RealFeel(R) - AccuWeather's proprietary weather forecasting system that takes into account multiple weather conditions to determine how the local temperature actually feels, which may be warmer or colder than the temperature depending on these conditions.
- The Skype name, associated trade marks and logos and the "S" logo are trade marks of Skype or related entities.
- ivi is a trademark of Ivi.ru, LLC. All rights reserved.
- The "VKontakte" logo and "VKontakte" are trademarks of "V Kontakte" Ltd.
- (C)2012 WildTangent, Inc. All Rights Reserved.
- Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, както и логото на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в Съединените щати и други държави.

Всички други имена на системи, продукти и услуги са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели. В това ръководство не се използват знаците (TM) или (R).

Спецификации

Операционна система	Android (TM)	
Процесор	NVIDIA(R) Tegra(R) 3 мобилен процесор	
Основна памет	Работна честота	Максимум 1,4 GHz (1-ядрена работа), максимум 1,3 GHz (многоядрена работа)
Дисплей	Размер на екрана/ разделителна способност	23,8 см (9,4") WXGA (1280 × 800)
Допълнителна памет	Общ капацитет	SGPT121*: 16 GB SGPT122*: 32 GB SGPT123*: 64 GB SGPT131*: 16 GB SGPT132*: 32 GB SGPT133*: 64 GB
Входове и изходи	Мултипорт	Да
	Извод за слушалки	Стерео, минижак × 1 (работи като моно жак за микрофон)
Безжична локална мрежа	IEEE 802.11a/b/g/n	
GPS функция	Да	
Bluetooth(R) технология	Стандарт Bluetooth(R) версия 3.0	
Функция за инфрачервено дистанционно управление	Да	
Разширителни гнезда	Карта с памет SD × 1 гнездо	
Поддържани карти с памет SD	SD, SDHC, SDHC UHS-I, SDXC, SDXC UHS-I	
Високоговорител	Вградени високоговорители	
Микрофон	Вградени моно микрофон	
Камера (предна)	1 мегапиксела	
Камера (задна)	8 мегапиксела	
Аксесоари в комплекта	USB кабел за мултипорт, Променливотоков адаптер, Кабел за променливотоково захранване	
Размери на основния модул	Ширина (мм)	239,8 мм
	Ширина (инча)	9,45 инча
	Височина (H1) (мм)	8,8 мм
	Височина (H1) (инча)	0,35 инча
Размери на основния модул	Височина (H2)	11,85 мм

	(мм)	
Височина (H2) (инча)	0,47 инча	
Дебелина (D1) (мм)	174,4 мм	
Дебелина (D1) (инча)	6,87 инча	
Тегло на основния модул		
Тегло на основния модул (г)	SGPT12*: 570 г SGPT13*: 585 г	
Тегло на основния модул (фунта)	SGPT12*: 1,26 фунтам SGPT13*: 1,29 фунтам	

* Някои модели не се предлагат в някои страни/региони.

Функциите и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Таблетът не се включва.

Батерията може да е изтощена.

- Включете таблета към мрежово захранване (стенен контакт) и заредете батерията.

Таблетът може да е изключен напълно.

- Натиснете и задръжте бутона за включване за три секунди, за да включите таблета.

Когато таблетът използва мрежово захранване, той трябва да бъде стабилно свързан с USB кабела за мултипорт, USB кабелът за мултипорт – с променливотоковия адаптер, променливотоковият адаптер – с кабела за променливотоково захранване, а кабелът за променливотоково захранване – с мрежовия контакт.

- Когато таблетът е на поставката (продава се отделно), той трябва да бъде стабилно свързан с поставката, поставката – с USB кабела за мултипорт, USB кабелът за мултипорт – с променливотоковия адаптер, променливотоковият адаптер – с кабела за променливотоково захранване, а кабелът за променливотоково захранване – с мрежовия контакт.

Ако не сте изключили таблета напълно, контролерът на захранването може да е спрял поради грешка в програмата. Нулирайте таблета, като натиснете и задържите бутона за включване за 10 секунди и след това включите таблета отново [\[Подробности\]](#).

Таблетът стартира бавно.

Когато включвате таблета след като е бил изключен от захранването, първоначалното зареждане може да отнеме известно време.

Батерията не се зарежда.

Таблетът трябва да бъде стабилно свързан с USB кабела за мултипорт, USB кабелът за мултипорт – с променливотоковия адаптер, променливотоковият адаптер – кабела за променливотоково захранване, а кабелът за променливотоково захранване – с мрежовия контакт.

Ако температурата на таблета се повишава – например при използване на приложения ([Browser], [Email], [Camera] или възпроизвеждане на видео/музика) – батерията може да спре да се зарежда. Ако температурата се повишава, спрете работещите приложения. Батерията ще започне да се зарежда, когато таблетът се върне при нормална температура.

Таблетът не поддържа зареждане на батерията по USB връзка от компютър или зарядно устройство от търговската мрежа, което не е одобрено от Sony.

Индикаторът за зареждането не се появява.

Таблетът трябва да бъде стабилно свързан с USB кабела за мултипорт, USB кабелът за мултипорт – с променливотоковия адаптер, променливотоковият адаптер – кабела за променливотоково захранване, а кабелът за променливотоково захранване – с мрежовия контакт.

Таблетът не поддържа зареждане на батерията по USB връзка от компютър или зарядно устройство от търговската мрежа, което не е одобрено от Sony. Зареждайте батерията с доставения променливотоков адаптер или одобрения Sony променливотоков адаптер.

Консумацията от батерията се увеличава.

Състоянието на батерията може да се е влошило.

- Обърнете се към центъра за сервиз/поддръжка, посочен в гаранцията, за смяна на батерията.

Индикаторът за зареждането мига.

Индикаторът за зареждането мига бавно (през 3 секунди), когато оставащият заряд в батерията е 15 % или по-малко. Включете таблета и заредете батерията [\[Подробности\]](#).

- Индикаторът за зареждането не мига, докато таблетът е изключен, дори ако оставащият заряд в батерията е 15 % или по-малко.

Когато индикаторът за зареждането мига бързо (през 0,5 секунди), таблетът може да има нужда от ремонт. Престанете да използвате таблета и се обърнете към центъра за сервиз/поддръжка, посочен в гаранцията.

Таблетът и променливотоковият адаптер се загряват, докато таблетът се използва или зарежда.

Загряването по време на използване или зареждане на таблета е нормално и не би следвало да се отразява на работата на таблета.

Таблетът може да се изключи сам за безопасност, когато прегрее. Ако това се случи, използвайте таблета на хладно място, докато изстине.

Ако таблетът стане необичайно горещ, може да е необходимо да се ремонтира. Изключете таблета и престанете да използвате променливотоковия адаптер и таблета. Обърнете се към центъра за сервиз/поддръжка, посочен в гаранцията.

Екранът е тъмен.

Проверете дали яркостта на экрана на таблета не е на най-ниското ниво [Подробности].

Проверете дали батерията е достатъчно заредена.

Внимавайте да не покривате датчика за околното осветление.

Екранът може да изглежда тъмен, ако се използва навън в слънчев ден.

Ако сте разрешили автоматичната настройка на яркостта на экрана, тя се регулира автоматично според околната яркост.

- Чукнете върху [■■■ Apps & Widgets  Settings] – [Display] – [Brightness] – [Automatic brightness], за да махнете отметката и да забраните автоматичната настройка на яркостта.

Някои точки на экрана не се показват както трябва.

Може да видите черни точки на течноокристалния екран в редки случаи. Това не е признак за неизправност [\[Подробности\]](#).

Устройство с Bluetooth(R) не е намерено.

Проверете дали функцията за Bluetooth на таблета е включена.

- Чукнете върху [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Bluetooth] и след това задайте [Bluetooth] на [ON].

Проверете дали устройството с Bluetooth, с което сдвоявате, е включено.

Когато чукнете върху [ Apps & Widgets] – [ Settings] – [Bluetooth] и след това чукнете [SEARCH FOR DEVICES] в горния десен ъгъл на екрана, Bluetooth устройството може да не бъде намерено веднага. Възможни причини са броя устройства около вашия таблет, разстоянието от устройството, околната среда и състоянието на сигнала.

- Поставете устройството с Bluetooth, с което сдвоявате, възможно най-близо до таблета и опитайте отново.

Проверете дали устройството с Bluetooth, с което сдвоявате, е в откриваем режим.

- Функцията за Bluetooth на стандартното устройство с Bluetooth, с което сдвоявате, трябва да бъде включена и да бъде в откриваем режим.
- Ако се свързвате повторно с устройство с Bluetooth, след като е било свързвано преди това с таблета, свържете устройството с Bluetooth отново след като изтриете регистрацията както от устройството с Bluetooth, така и от таблета.

Таблетът става бавен или не работи според очакванията.

Таблетът може да се забавя, когато го използвате в гореща или студена среда. Добре е таблетът да се използва, доколкото е възможно, на място с подходяща температура [\[Подробности\]](#).

Ако таблетът стане бавен или не работи според очакванията, може да заработи по-добре, ако го изключите и го включите отново.

Ако хранилището за данни на таблета е пълно, таблетът може да не работи според очакванията.

- Деинсталirайте всички ненужни приложения.

Таблетът не работи.

Натиснете и задръжте бутона за включване за 10 секунди, за да се изключи, след което го включете отново [\[Подробности\]](#).

Обърнете се към центъра за сервиз/поддръжка, посочен в гаранцията, ако това не реши проблема.

Таблетът трябва да се инициализира.

Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Backup & reset] – [Factory data reset] и след това чукнете върху [Reset tablet] в долната част на менюто вдясно [[Подробности](#)].

- Всички данни в хранилището за данни се изтриват, включително информацията за профила в Google, системните данни и настройки и данните за всички изтеглени от вас приложения.
- Препоръчва се да направите резервно копие на важните данни, защото потребителските данни не могат да се възстановят след като бъдат изтрити.
- Таблетът се рестартира автоматично.

Звукът от високоговорителя е изкривен.

Променете силата на звука.

Проверете дали таблетът е достатъчно зареден.

Ако звуковите ефекти бъдат изключени, звукът може да се подобри.

Чукнете върху [☰ Apps & Widgets] – [⚙️ Settings] – [Sound] – [Sound enhancements] – [Settings] – [xLOUD(TM)] или [Clear Phase(TM)], за да махнете отметката от квадратчето за тази настройка.

Яркостта на экрана не е стабилна.

Когато изберете автоматично регулиране на яркостта на экрана, тя се регулира според околното осветление.

- Чукнете върху [☰ Apps & Widgets] – [⚙️ Settings] – [Display] – [Brightness] – [Automatic brightness], за да махнете отметката и да забраните автоматичната настройка на яркостта.

Яркостта на екрана не може да се регулира.

Когато е избрано автоматично регулиране на яркостта на екрана, не можете да я регулирате ръчно.

- Чукнете върху [☰ Apps & Widgets] – [⚙️ Settings] – [Display] – [Brightness] – [Automatic brightness], за да махнете отметката и да забраните автоматичната настройка на яркостта.

Яркостта на экрана не се регулира автоматично според очакванията.

Когато изберете автоматично регулиране на яркостта на экрана, той няма да стане по-тъмен, ако е станал по-светъл. Това не е признак за неизправност. Яркостта се връща към нормалната, когато натиснете бутона за включване, за да изключите экрана (превключвате в режим на сън), и след това го натиснете отново, за да включите экрана.

Екранът изчезва/потъмнява неочеквано.

Екранът влиза в режим на сън автоматично след определен период от време, за да не се изтощава батерията.

- Екранът се включва отново, когато натиснете бутона за включване.
- Когато искате да промените времето, преди екранът да влезе в режим на сън, чукнете върху [⋮] Apps & Widgets] – [⚙️ Settings] – [Display] – [Sleep] в тази последователност, за да изберете времето.
- Ако изберете по-дълъг интервал от време преди заспиване, батерията ще се изтощава по-бързо.

Сензорният еcran не работи според очакванията.

Проверете дали използвате сензорния еcran правилно [\[Подробности\]](#).

Ако сензорният еcran е повреден (издраскан и др.), се обърнете към центъра за сервиз/поддръжка, посочен в гаранцията.

Ако сензорният еcran не работи, изключете таблета и след това го включете отново.

- Ако не можете да изключите таблета, натиснете и задръжте бутона за включване за 10 секунди, за да се изключи, след което го включете отново [\[Подробности\]](#).

Датата и часът се нулират.

Когато батерията се източи, е възможно датата и часът да се нулират.

- Заредете батерията и след това въведете датата и часа отново [\[Подробности\]](#).

Искате да изключите звука при чукване (операции).

Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Sound] – [Touch sounds], за да махнете отметката и да забраните звука при чукване.

Натиснете и задръжте бутона VOL – (сила на звука) на таблета, докато индикаторът за силата на звука на екрана стигне до минимума.

SONY

Екранът не се върти, когато обръщате таблета.

Някои приложения може да не поддържат въртенето на екрана. Това не е признак за неизправност.

Искате да изключите въртенето на экрана.

Чукнете върху [Apps & Widgets] – [Settings] – [Accessibility] – [Auto-rotate screen], за да мањете отметката и да изключите въртенето на экрана.

Искате да изключите функцията за заключване на екрана/да използвате таблета, без да заключвате екрана.

Чукнете върху [☰ Apps & Widgets] – [⚙️ Settings] – [Security] – [Screen lock], след това чукнете върху [None], за да изключите функцията за заключване.

Звукът от вградения високоговорител прекъсва, когато еcranът се върти.

Звукът може да прекъсва, ако еcranът се върти, когато се използва вграденият високоговорител. Това не е признак за неизправност.

Файл не може да се покаже или възпроизведе.

Данните може да са повредени.

Проверете дали форматът на файла с данните се поддържа от таблета [\[Подробности\]](#).

Проверете дали файлът е с формат, поддържан от приложението.

Картината прекъсва/прескача/не е синхронизирана със звука.

Проверете дали файлът е с формат, поддържан от приложението [\[Подробности\]](#).

Изключете таблета и след това го включете отново.

Данните може да са повредени.

Проверете дали други приложения не товарят процесора на фонов режим.

Таблетът не може да приема сигнали от GPS или позиционирането отнема много дълго време.

Преместете се на място с добро приемане на сигнали от GPS и с пряка видимост към небето
[Подробности].

Резултатите от позиционирането с GPS се различават от действителното местоположение.

Преместете се на място с добро приемане на сигнали от GPS и с пряка видимост към небето [\[Подробности\]](#).

Снимките и филмите, направени с камерата, са неясни.

Проверете дали на обектива или капака на камерата няма влага или замърсявания и ги изчистете
[Подробности].

Приложението “Remote control” няма да научи определени действия.

Възможно е таблетът ви да не може да запомни някои операции за дистанционно управление в зависимост от вида на използваното устройство за инфрачервено дистанционно управление. Това не е признак за неизправност.

Изводът за инфрачервена връзка (IR) на вашия таблет може да не гледа към инфрачервения извод на дистанционното управление. Проверете положението на инфрачервения извод (IR) за данни на вашия таблет, след това опитайте да съчетаете инфрачервените изводи на таблета и на дистанционното управление на разстояние от около 20 mm до 50 mm [\[Подробности\]](#).

Някои приложения не се показват на избрания език.

Някои приложения не се съобразяват с езика, избран в настройките за език на таблета, и се показват на друг език.

Някои приложения не могат да се деинсталлират.

Някои приложения не могат да се деинсталлират (изтрият). Това не означава неизправност на таблета или програмна грешка в приложението.

Показва се уебсайт за мобилни телефони или смартфони.

Някои уебсайтове могат да се показват с оформление за мобилни телефони или смартфони.

**Не можете да използвате телефония по интернет или гласов чат.
(SGPT13)**

Използвайте телефония по интернет или гласов чат с Wi-Fi.

Таблетът не може да се свърже с мрежа Wi-Fi.

Проверете дали функцията за Wi-Fi е включена.

- Чукнете върху [■ Apps & Widgets] – [ Settings] – [Wi-Fi] в тази последователност и след това задайте [Wi-Fi] на [ON].

Проверете дали няма препятствия, които блокират сигнала между устройствата, и дали устройства не са много далеч едно от друго [\[Подробности\]](#).

Проверете връзката по Wi-Fi с приложението [Wi-Fi checker] [\[Подробности\]](#).

Възможно е да успеете да се свържете, ако промените настройките на канала на вашата точка на достъп.

Проверете дали [Network SSID] и [Security] на точката на достъп са зададени правилно.