
PL

SONY

Osobisty system audio

Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi

Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi



Dostępne są trzy wymienione poniżej do	lokumenty.
--	------------

Słuchanie muzyki przez sieć Wi-Fi (ten dokument)	
Zawiera informacje o odtwarzaniu muzyki z komputera przez sieć	Wi-Fi

Podręcznik (arkusz towarzyszący)	
Zawiera ważne informacje o bezpieczeństwi	ie



Pomoc elektroniczna (w Internecie, do wyświetlenia na komputerze/smartfonie)

Zawiera szczegółowe informacje o urządzeniu, nawiązywaniu łączności BLUETOOTH, odtwarzaniu dźwięku o wysokiej rozdzielczości itp.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x9/zz/



Urządzenie daje różnorodne możliwości podłączania urządzeń i słuchania muzyki, zgodnie z poniższym opisem.

Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi

 Dla użytkowników sieci Wi-Fi Skuchania muzuki za pośradnistwam ciąci 	Przeczytaj tę instrukcję. 🕞 strona 4			
domowej (DLNA/AirPlay)	Opis i ilustracje w tym dokumencie dotyczą przypadku, gdy w urządzeniu wybrane są ustawienia fabryczne. W razie potrzeby ustawienia takie można przywrócić, wykonując inicjalizację urządzenia.			
	Opis elementów i regulatorów wzmiankowanych w instrukcji – patrz strona 23. Rozwiązywanie ewentualnych problemów z podłączaniem/odtwarzaniem – patrz strona 20.			

Odtwarzanie muzyki przez sieć przewodową	Odtwarzanie muzyki przez łącze BLUETOOTH	Odtwarzanie muzyki przez łącze USB	
 Dla użytkowników sieci przewodowych Słuchanie muzyki za pośrednictwem sieci domowej (DLNA/AirPlay) 	 Słuchanie muzyki z urządzenia BLUETOOTH (smartfon/iPhone/Walkman®) 	 Słuchanie muzyki z urządzenia USB Słuchanie muzyki i równoczesne ładowanie telefonu iPhone Słuchanie dźwięku o wysokiej rozdzielczości z komputera / odtwarzacza Walkman® zgodnego z dźwiękiem o wysokiej rozdzielczości 	
	Szczegółowych informacji o połączeniach/odtwarzaniu bez użycia łączności Wi-Fi należy szukać w pomocy elektronicznej. http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x9/zz/		

Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi

Aby słuchać muzyki z komputera przez sieć domową, należy postępować zgodnie z opisem z części A lub B.

A Obsługa smartfonem/telefonem iPhone

Najpierw należy zainstalować w smartfonie/telefonie iPhone aplikację "SongPal" (strona 22). Aplikacja ta pozwala na skonfigurowanie połączenia Wi-Fi z urządzeniem i pozwala na wybieranie/odtwarzanie muzyki z komputera.





B Słuchanie z użyciem AirPlay (dla użytkowników iTunes)

Do odtwarzania nagrań z biblioteki iTunes można użyć komputera. W takim przypadku urządzenie musi być połączone przez Wi-Fi z routerem bezprzewodowym.





Smartfon Lączenie przez Wi-Fi przy użyciu aplikacji "SongPal"

Najpierw nawiąż połączenie Bluetooth z urządzeniem. Następnie skonfiguruj ustawienia Wi-Fi. Czynność 6 (strona 8) trzeba wykonać w ciągu 15 minut od włączenia urządzenia.

Opis postępowania dla użytkowników telefonów iPhone podano na stronie 9.

Czynności wstępne:



 Zanotuj w pokazanych poniżej miejscach nazwę sieci (SSID) i hasło routera.

Nazwa sieci (SSID):

Hasło:

Dalszych informacji należy szukać w instrukcji obsługi routera.

- ② Upewnij się, że do urządzenia nie jest podłączony przewód sieciowy (LAN)*
- ③ Zainstaluj w smartfonie aplikację "SongPal".

Wyszukaj aplikację **"SongPal"** w serwisie Google Play.



* Nie można równocześnie korzystać z łączności przewodowej i bezprzewodowej.



Przejdź do następnej czynności, gdy zgaśnie migający wskaźnik LINK.

Dalszy ciąg 🕨

3

Uruchom aplikację "SongPal".

4

Nawiąż połączenie BLUETOOTH między tym urządzeniem a smartfonem.

Dotknij na smartfonie wariantu **[SongPal]**.



Wykonuj wyświetlane polecenia.

Smartfon zgodny z NFC Dotknij smartfonem znaku N na urządzeniu.

Dotknij i trzymaj aż do wystąpienia reakcji smartfona.



Smartfon niezgodny z NFC

 Dotknij wariantu [Open the Bluetooth setting screen].



(2) Dotknij przycisku ⁽²⁾ (BLUETOOTH) – PAIRING na urządzeniu.



Sprawdź, czy pali się wskaźnik (BLUETOOTH).

6

Wybierz ustawienia Wi-Fi, wykonując polecenia z aplikacji.

- ③ Dotknij przycisku ③ (BLUETOOTH) PAIRING i przytrzymaj go dotąd, aż wskaźnik
 ④ (BLUETOOTH) zacznie szybko migać.*
- ④ Dotknij wariantu
 [SONY:SRS-X9
 (Bluetooth)] na ekranie smartfona.



 * Jeśli przycisk ⁽²⁾ (BLUETOOTH) – PAIRING zostanie dotknięty po raz pierwszy po zakupie urządzenia, wskaźnik ⁽²⁾ (BLUETOOTH) zacznie szybko migać.



Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH wskaźnik 🕲 (BLUETOOTH) zapala się na stałe.



Po zakończeniu konfiguracji Wi-Fi wskaźnik LINK zapala się na zielono.





^{iPhone} Łączenie przez Wi-Fi przy użyciu aplikacji "SongPal"

Najpierw nawiąż połączenie Bluetooth z urządzeniem. Następnie skonfiguruj ustawienia Wi-Fi. Czynność 7 (strona 11) trzeba wykonać w ciągu 15 minut od włączenia urządzenia.

Opis postępowania dla użytkowników smartfonów innych niż iPhone podano na stronie 6.

Czynności wstępne:

(1) Zanotuj w pokazanych poniżej miejscach nazwę sieci (SSID) i hasło routera.

Nazwa sieci (SSID):

Hasło:

Dalszych informacji należy szukać w instrukcji obsługi routera.

- ② Upewnij się, że do urządzenia nie jest podłączony przewód sieciowy (LAN)*
- ③ Zainstaluj w telefonie iPhone aplikację "SongPal".

Wyszukaj aplikację **"SongPal"** w serwisie App Store.



 Nie można równocześnie korzystać z łączności przewodowej i bezprzewodowej.



Przejdź do następnej czynności, gdy zgaśnie migający wskaźnik LINK.





Dalszy ciag

Przełącz urządzenie w tryb parowania.

① Dotknij przycisku ♥ (BLUETOOTH) - PAIRING.



- ② Dotknij przycisku ③ (BLUETOOTH) PAIRING i przytrzymaj go dotąd, aż wskaźnik
 ③ (BLUETOOTH) zacznie szybko migać.*
- * Jeśli przycisk i (BLUETOOTH) PAIRING zostanie dotknięty po raz pierwszy po zakupie urządzenia, wskaźnik i (BLUETOOTH) zacznie szybko migać.



SONY:SRS-X9 (Bluetooth) Not Pain

Wyszukaj to urządzenie z telefonu iPhone.

5

Sprawdź, czy pali się wskaźnik Ø (BLUETOOTH).

Settings	
Airplane Mode	Dotkoji wariantu
😨 WI-FI Off >	
Bluetooth Off >	[Ustawienia] → [Bluetooth].
Cellular >	Ĩ
Carrier >	
▼	
Settings Bluetooth	
Bluetooth	
	Włącz funkcję BLUETOOTH.
\blacksquare	
Settings Bluetooth	
Bluetooth	Dotknji wariantu

Dotknij wariantu [SONY:SRS-X9 (Bluetooth)].



Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH wskaźnik 🕴 (BLUETOOTH) zapala się na stałe.

Uruchom aplikację "SongPal".

/

Wybierz ustawienia Wi-Fi, wykonując polecenia z aplikacji.





Pojawi się ekran główny aplikacji "SongPal". Wykonuj wyświetlane polecenia.



Po zakończeniu konfiguracji Wi-Fi wskaźnik LINK zapala się na zielono.



Odtwarzanie muzyki przez sieć Wi-Fi

Wykonuj polecenia z ekranu aplikacji "SongPal".



Skonfiguruj komputer jako serwer DLNA.

Szczegółowych informacji o ustawieniach należy szukać w pomocy elektronicznej. http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x9/zz/



Użytkownikom Windows zaleca się instalację programu "Media Go". Szczegółów należy szukać w pomocy elektronicznej. 2

Uruchom aplikację "SongPal".

Dotknij wariantu [SongPal] na smartfonie/telefonie iPhone.



Dotknij wariantu [Home Network].

z ekranu.



Wykonując polecenia z ekranu aplikacji "SongPal", wybierz komputer zawierający nagrania muzyczne.

Dotknij wariantu [Home Network].

Następnie wybierz serwer DLNA, wykonując w tym celu polecenia

Informacja o aplikacji "SongPal"

strona



Wybierz z listy utwór i odtwórz go.

Urządzenie będzie odtwarzało nagrania z komputera.

W celu uzyskania bardziej dynamicznego brzmienia Zdejmij osłonę głośników. Użyj do tego

dostarczonego narzędzia do zdejmowania.*



Narzędzie do zdejmowania osłony głośnika (dostarczone)

 * Aby uniknąć deformacji osłony, połóż ją na płaskiej powierzchni. B Słuchanie z użyciem AirPlay (dla użytkowników iTunes)

Wybieranie sposobu połączenia Wi-Fi

W zależności od używanego routera bezprzewodowego, wybierz metodę 1 lub 2.

Czy router bezprzewodowy jest wyposażony w przycisk WPS?

Aby sprawdzić, czy router bezprzewodowy jest zgodny z technologią WPS (Wi-Fi Protected Setup™), zapoznaj się z jego instrukcją obsługi.



Konfiguracja z użyciem przycisku WPS



Upewnij się, że do urządzenia **nie jest podłączony** przewód sieciowy (LAN), i włącz urządzenie.



Przejdź do następnej czynności, gdy zgaśnie wskaźnik LINK.



Umieść to urządzenie w pobliżu routera bezprzewodowego, po czym użyj przycisku WPS zgodnie z poniższym opisem.



- ① Naciśnij przycisk WPS na tym urządzeniu i trzymaj go, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
- ② W ciągu 90 sekund naciśnij przycisk WPS na routerze.

Po zakończeniu konfiguracji Wi-Fi wskaźnik LINK zapala się na zielono.

3

Odtwarzaj muzykę przy użyciu komputera (iTunes).



Do odtwarzania przez to urządzenie muzyki z biblioteki iTunes można użyć technologii AirPlay.

Uzyskiwanie bardziej dynamicznego brzmienia – patrz strona 19.

2 Ręczne wybieranie ustawień z użyciem komputera

Zanotuj w pokazanych poniżej miejscach nazwę sieci (SSID) i hasło routera.

Nazwa sieci (SSID):

Hasło:

Dalszych informacji należy szukać w instrukcji obsługi routera.



Połącz to urządzenie i komputer przewodem sieciowym (LAN) (sprzedawanym oddzielnie).



Włącz urządzenie.





Zaczekaj, aż migający wskaźnik LINK zapali się na stałe na pomarańczowo.

Wyświetl na komputerze ekran [Sony Network Device Setting].

① Uruchom przeglądarkę.

② Wpisz na pasku adresu następujący adres. http://169.254.1.1



Please select your language.	English
Veuillez sélectionner votre langue.	Français
Bitte wählen Sie Ihre Sprache aus.	Deutsch
Per favore scelga la Sua lingua.	L'Italiano
Escoja un idioma.	Español
言語を選択して(75次)。	日本語
Seleccione o seu idioma.	Português
Выберите язык.	Русский язык
Selecteer uw taal.	Nederlands
Var god välj ditt språk.	Svenska
Valtse kell.	Suom

Z menu [Language Setup] wybierz

żądany język.



Dalszy ciąg 🕨

Wybierz z menu wariant [Network Settings].

ATMONY SETSINGS			
	Device Name: Model Name:	SDMY_SRE-N93000X Apply Review Delast SDMY_SRE-N9	
	System Software Version:	1.80.1.00 / h+w8327.1.80.1.00	
	Connection Type:	Mired LAN	
ispin +	Automatic Setup:	Yes	



hasło.

Sony Network Device Setting

Podaj hasło zanotowane przy wykonywaniu czynności 1.



Kliknij na przycisku [Apply].

9

Kiedy pojawi się odpowiednie polecenie, odłącz od urządzenia przewód sieciowy (LAN).



Apply



Sprawdź, czy wskaźnik LINK pali się na zielono.

11

Odtwarzanie muzyki przy użyciu komputera (iTunes).



Po zakończeniu konfiguracji Wi-Fi wskaźnik LINK zapala się na zielono.



Do odtwarzania przez to urządzenie muzyki z biblioteki iTunes można użyć technologii AirPlay. W celu uzyskania bardziej dynamicznego brzmienia

Zdejmij osłonę głośników. Użyj do tego dostarczonego narzędzia do zdejmowania.*



Narzędzie do zdejmowania osłony głośnika (dostarczone)

 * Aby uniknąć deformacji osłony, połóż ją na płaskiej powierzchni.

Rozwiązywanie problemów

Nie jest możliwe nawiązanie połączenia Wi-Fi między urządzeniem a siecią domową

- Jeśli do urządzenia podłączony jest przewód sieciowy (LAN), odłącz go i ponownie uruchom urządzenie. Kiedy do urządzenia jest podłączony przewód sieciowy (LAN), automatycznie próbuje ono nawiązać połączenie przewodowe.
- Sprawdź, czy włączony jest router bezprzewodowy.
- Zmniejsz odległość między tym urządzeniem a routerem bezprzewodowym. Łączność Wi-Fi może być przerywana przez urządzenia wykorzystujące częstotliwość 2,4 GHz: kuchenkę mikrofalową, urządzenie BLUETOOTH, cyfrowe urządzenie bezprzewodowe itp. Umieść to urządzenie w większej odległości od takich urządzeń lub wyłącz takie urządzenia.

Zniekształcenia w dźwięku / Buczenie lub zakłócenia w dźwięku z urządzenia

- Zamiast przez Wi-Fi, połącz to urządzenie i router bezprzewodowy/komputer przewodem sieciowym (LAN).
- Zmniejsz głośność w podłączonym urządzeniu.
- Jeśli podłączone urządzenie ma funkcję korektora, wyłącz ją.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu kuchenki mikrofalowej ani innych urządzeń bezprzewodowych.

• Nie umieszczaj urządzenia blisko metalowych przedmiotów.

Brak dźwięku / cichy dźwięk

- Sprawdź, czy system oraz podłączone urządzenie są włączone.
- Zwiększ głośność w systemie i podłączonym urządzeniu.
- Sprawdź, czy w podłączonym urządzeniu jest włączone odtwarzanie.

Nie jest możliwe nawiązanie połączenia BLUETOOTH między urządzeniem a smartfonem/telefonem iPhone

- Umieść system w odległości nie większej niż 1 m od urządzenia BLUETOOTH.
- Jeśli wskaźnik i (BLUETOOTH) nie miga szybko, dotknij przycisku i BLUETOOTH – PAIRING i trzymaj go dotąd, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Program iTunes nie może odszukać urządzenia przy użyciu technologii AirPlay.

- Upewnij się, że komputer z zainstalowanym programem iTunes jest podłączony do sieci domowej.
- Zaktualizuj program iTunes do najnowszej wersji.

Wskaźnik I/⁽⁾ (włączania/czuwania) miga na czerwono

- Urządzenie pracuje w trybie chronionym.
- Odłącz od urządzenia przewód zasilający i podłącz go na nowo, po czym włącz urządzenie. Jeśli wskaźnik I/⁽¹⁾ (włączania/ czuwania) nadal miga, skontaktuj się z najbliższą autoryzowaną stacją serwisową Sony.

Jak sprawdzić moc sygnału Wi-Fi (czułość odbioru)

① Kiedy urządzenie jest połączone przez Wi-Fi (wskaźnik LINK pali się na zielono), dotknij przycisku NETWORK i trzymaj go, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.



	5	\circ	0	0	0	0
	4	\circ	\circ	\circ	\circ	0
	3	\circ	\circ	\circ	0	0
	2	\circ	\circ	0	0	0
	1	\circ	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Moc sygnału	Liczba migających wskaźników					

Migać zaczną przyciski funkcji u góry urządzenia. Liczba migających przycisków oznacza moc sygnału. Miganie zakończy się po dotknięciu dowolnego przycisku. Aby zwiększyć moc odbieranego sygnału, można:

- Zmienić kierunek anteny sieci bezprzewodowej.
- Wyłączyć inne urządzenia bezprzewodowe.

Użycie funkcji czuwania BLUETOOTH/ sieci

Kiedy funkcja czuwania BLUETOOTH/sieci jest włączona, wyłączone urządzenie automatycznie uruchamia się pod wpływem sygnału z urządzenia BLUETOOTH lub urządzenia sieciowego. Uruchamianie urządzenia trwa krócej niż normalnie.

① Sprawdź, czy urządzenie jest włączone. Dotknij przycisku I/⁽¹⁾ (włączania/czuwania) i trzymaj go dotąd, aż kolor przycisku zmieni się na pomarańczowy.

Urządzenie przełączy się w tryb czuwania BLUETOOTH/sieci.

Użycie urządzenia BLUETOOTH lub urządzenia sieciowego spowoduje automatyczne włączenie się systemu i nawiązanie połączenia.

Inicjalizacja urządzenia

lnicjalizację urządzenia należy wykonać, gdy zawiodą opisane powyżej rozwiązania lub gdy dojdzie do uszkodzenia ustawień w pamięci.

③ Sprawdź, czy urządzenie jest włączone. Równocześnie dotknij przycisków VOL – i I/① (włączania/czuwania). Trzymaj przyciski przez co najmniej 5 sekund.

Urządzenie wyłączy się. Spowoduje to przywrócenie ustawień fabrycznych oraz skasowanie wszystkich informacji o parowaniu BLUETOOTH oraz ustawień sieciowych.

Informacja o aplikacji "SongPal"

Aplikacja "SongPal" umożliwia użycie smartfona/telefonu iPhone do sterowania współpracującymi z nią urządzeniami audio Sony. Po pobraniu tej aplikacji do smartfona (strona 6) lub telefonu iPhone (strona 9) można używać opisanych tu funkcji.

Ustawienia dźwięku w głośnikach SRS-X9 Można w prosty sposób spersonalizować ustawienia dźwięku lub skorzystać z zalecanego przez Sony ustawienia "ClearAudio+".

Serwisy muzyczne

Można korzystać z różnych serwisów muzycznych*.

Sterowanie urządzeniami w sieci domowej Można odtwarzać za pośrednictwem sieci muzykę przechowywaną na komputerze lub serwerze DLNA.

Steruje urządzeniem podłączonym przez łącze USB

Można odtwarzać muzykę z urządzenia podłączonego do portu USB systemu SRS-X9.

 * Dostępność serwisów muzycznych oraz dozwolony okres korzystania z ich zasobów zależą od kraju i regionu.
 Do użycia pewnych usług wymagana jest oddzielna rejestracja. Może być wymagana aktualizacja urządzenia.

Dostępne w aplikacji "SongPal" funkcje zależą od połączonego urządzenie.

Wygląd i specyfikacja aplikacji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Device Select Wybierz urządzenie współpracujące z aplikacją "SongPal".



Ustawienia w podłączonym urządzeniu.

Wyświetlane są różne ustawienia dźwięku/sieci. To menu można wyświetlić z dowolnego ekranu, przesuwając palcem w prawo.

Ekran główny

Pokazuje funkcje wybranego urządzenia, serwisy muzyczne i aplikacje zainstalowane w smartfonie/telefonie iPhone.



Miniodtwarzacz Umożliwia sterowanie wybraną funkcją

Elementy

Tył urządzenia





Szczegółowych informacji o innych elementach należy szukać w pomocy elektronicznej. http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x9/zz/

 \bigcirc

4-530-730-**PL**(1) ©2014 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)