Személyes audiorendszer

## Zenehallgatás Wifi hálózaton keresztül

## SONY

Zenehallgatás Wifi hálózaton keresztül



A következő 3 információ	s csomag áll	rendelkezésre.
--------------------------	--------------	----------------



Ze	ne	hal	llga	tás	; W	ifi	hálózaton	ke	resztü	il (Ez a	dok	un	nent	tum)
	-													

A számítógépen található zene Wifi hálózaton keresztül történő lejátszást magyarázza le.

-	-	L

Referencia útmutató (csatolt dokumentum) Fontos biztonsági információk.



Súgó (internetes tartalom okostelefonhoz, számítógéphez)

A készülékkel kapcsolatos részletek; a Bluetooth csatlakozás és lejátszás mikéntje, nagyfelbontású audió, stb.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x9/zz/



Köszönjük, hogy ezt a Sony terméket választotta.

Ezzel a készülékkel más eszközökhöz csatlakozhat és zenét hallgathat a következő módokon.

#### Zene lejátszása Wifi hálózaton keresztül

Wifi használata esetén	Olvassa el ezt az útmutatót.	<b>.</b> 4
<ul> <li>Zenehallgatás az otthoni hálózaton keresztül (DLNA/AirPlay)</li> </ul>	Az ebben az útmutatóban található ábrák és magyarázatok feltételezik, hogy a vásárlás utáni kezdeti beállítások végrehajtotta.	kat
	A kezelési útmutatóban említett részegységekkel és a vezérléssel kapcsolatban lásd a 23. oldalt. Ha nehézsége támadnak a csatlakoztatással, lejátszással, akkor lásd: 20.	ei

Zenelejátszás a vezetékes hálózaton	Zene
keresztül	keres

Zenelei:	átszás	Bluetooth	kapcsol	ator
Zeneiej	013203	Diactooth	Rapcsor	ator

keresztül	keresztül	Zenelejátszás USB kapcsolaton keresztül
<ul> <li>Vezetékes hálózat használata esetén</li> <li>Zenehallgatás az otthoni hálózaton keresztül (DLNA/AirPlay)</li> </ul>	<ul> <li>Zenelejátszás Bluetooth kapcsolaton keresztül (okostelefon/iPhone/Walkman®)</li> </ul>	<ul> <li>Zenelejátszás USB kapcsolaton keresztül</li> <li>Zenehallgatás iPhone töltése közben</li> <li>Nagyfelbontású audió hallgatása számítógépen vagy nagyfelbontást támogató Walkman®-en</li> </ul>
	A Wifi nélküli csatlakoztatással és lejátszás http://rd1.sony.	ssal kapcsolatban lásd a Súgót.

#### Zenehallgatás Wifi hálózaton keresztül

Válassza az A-t vagy a B-t a számítógépen található zeneszámok lejátszásához az otthoni hálózaton keresztül.

# A Zenehallgatás okostelefonnal/iPhone használatával

F Először telepítse a "SongPal" alkalmazást (22. oldal) az okostelefonjára, iPhone-jára. Ez az alkalmazás hozza létre a Wifi kapcsolatot a készülékkel és lehetővé teszi a zeneszámok kiválasztását/lejátszását a számítógépről.





# B Zenehallgatás AirPlay-jel (iTunes felhasznóknak)

Hallgathat zenét az iTunes-szából a személyi számítógépről. Hozza létre a Wifi kapcsolatot a készülék és a vezeték nélküli router között.





## A Zenehallgatás okostelefonnal/iPhone használatával

### Okostelefon Kapcsolódás a Wifihez a "SongPal"-lal

Először hozza létre a Bluetooth kapcsolatot a készülékkel. Azután állítsa be a Wifi beállításokat. Hajtsa végre a 6-os lépést (8. oldal) a készülék bekapcsolásához képest 15 percen belül.

Az iPhone használata esetén kövesse a lépéseket a 9. oldalon.

Előzetes lépések:

 Jegyezze fel a router által megadott SSID nevet és kulcsszót a következő helyre.

SSID:

Kulcsszó:

A részletekkel kapcsolatban lásd a router kezelési útmutatóját.

- ② A LAN vezeték ne legyen csatlakoztatva a készülékhez.\*
- ③ Telepítse a "SongPal" alkalmazást az okostelefonjára.

Keresse ki a "SongPal"-ta a Google Play-en.



\* A vezetékes és vezeték nélküli kapcsolat nem használható egyidőben.



Kapcsolja be a készüléket.

Amikor a LINK jelzés villogása megszűnik és a jelzés kikapcsol, lépjen a következő lépésre.



## 3

Indítsa el a "SongPal" alkalmazást.

4

Folytatódik 🕨

Érintse meg a **[SongPal]**-t az okostelefonján.

Kövesse a képernyőutasításokat.

NFC kompatibilis okostelefon Érintse meg az N-jelet a készüléken az okostelefonjával.

Hozza létre a Bluetooth kapcsolatot a készülék és az okostelefon között.

Tartsa megérintve, amíg az okostelefon visszajelez.



NFC-vel nem kompatibilis okostelefon

 Érintse meg: [Open the Bluetooth setting screen].



(2) Érintse meg a (3) (BLUETOOTH) – PAIRING gombot a készüléken egyszer.



## 5

Ellenőrizze, hogy a **8** (BLUETOOTH) jelző világít.



Tegye meg a Wifi beállításokat az alkalmazás útmutatása alapján.

- ③ Tartsa megérintve a ③ (BLUETOOTH) PAIRING gombot, amíg a ④ (BLUETOOTH) jelzés gyorsan kezd villogni.\*
- Érintse meg:
   [SONY:SRS-X9 (Bluetooth)] az okostelefon képernyőjén.



\* Amikor vásárlás után az első alkalommal megérinti a (BLUETOOTH) – PAIRING gombot a készüléken a (BLUETOOTH) jelzés gyorsan villog.



A Bluetooth kapcsolat létrejött és a (BLUETOOTH) jelző világít.



A Wifi kapcsolat létrejöttekor a LINK jelző zölden világít.



#### iPhone Csatlakozás a Wifihez a "SongPal"-lal

Először hozza létre a Bluetooth kapcsolatot a készülékkel. Azután állítsa be a Wifi beállításokat. Hajtsa végre a 7-es lépést (11. oldal) a készülék bekapcsolásához képest 15 percen belül.

F Az iPhone-on kívüli okostelefon használata esetén kövesse a lépéseket a 6. oldalon.

Előzetes lépések:

 Jegyezze fel a router által megadott SSID nevet és kulcsszót a következő helyre.

SSID:

Kulcsszó:

A részletekkel kapcsolatban lásd a router kezelési útmutatóját.

- ② A LAN vezeték ne legyen csatlakoztatva a készülékhez.\*
- ③ Telepítse a "SongPal" alkalmazást az iPhone-ra.

Keresse ki a "SongPal"-ta az App Store-ban.



\* A vezetékes és vezeték nélküli kapcsolat nem használható egyidőben.



Amikor a LINK jelzés villogása megszűnik és a jelzés kikapcsol, lépjen a következő lépésre.

Kapcsolja be a készüléket.

### 3 Állítsa a készüléket Párosítás üzemmódba

 Érintse meg a (BLUETOOTH) - PAIRING gombot egyszer.



- ② Tartsa megérintve a ③ (BLUETOOTH) PAIRING gombot amíg a ④ (BLUETOOTH) jelzés gyorsan nem kezd villogni.\*
- \* Amikor vásárlás után az első alkalommal megérinti a (BLUETOOTH) – PAIRING gombot a készüléken a (BLUETOOTH) jelzés gyorsan villog.



Keresse meg a készüléket az iPhonenal.

## 5

Ellenőrizze, hogy a **0** (BLUETOOTH) jelző világít.





Amikor a Bluetooth kapcsolat létrejön a **Ø** (BLUETOOTH) jelzés villogás helyett világítani kezd.

### 6 Indítsa el a"SongPal"-t.

#### 7 Tegye meg a Wifi beállításokat az alkalmazás útmutatása alapján.





A "SongPal" kezdőképernyője jelenik meg. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



A Wifi kapcsolat létrejöttekor a LINK jelző zölden világít.



#### Okostelefon iPhone Zenehallgatás Wifi hálózaton keresztül

Kövesse a "SongPal" képernyőutasításait.



Állítsa be a számítógépét DLNA szerverként.

A beállítás részleteivel kapcsolatban lásd a Súgót. http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x9/zz/



A Windows felhasználók számára javasolt a "Media Go" telepítése. A részletekkel kapcsolatban lásd a Súgót.

## 2

Indítsa el a"SongPal"-t.

Érintse meg: **[SongPal]** az okostelefonján/ iPhone-ján.



Érintse meg: [Home Network].



A "SongPal" képernyőutasításainak követésével válassza ki a számítógépet, ahol a zenéket tárolja.

Érintse meg: [Home Network]. Majd

válassza ki a DLNA szervert a képernyőutasítások követésével.



Válasszon egy zeneszámot a listából és játssza le.



A számítógépen található zene a készüléken keresztül kerül lejátszásra.

A dinamikusabb hangzás eléréséhez Vegye le a hangsugárzórácsot a készülék elejéről a (tartozékként mellékelt) rácseltávolító szerszámmal.\*



Rácseltávolító szerszám (tartozékként mellékelt).

\* Tartsa a rácsot sima felületen az elgörbülés megakadályozása érdekében.



B Zenehallgatás AirPlay-jel (iTunes felhasznóknak)

#### Válassza a Wifi kapcsolódási módszert

Válassza az 1-es vagy 2-es módszert a vezeték nélküli routere függvényében.

### K A routerén található WPS gomb?

A routere WPS (Wi-Fi Protected Setup™) funkcióval való kompatibilitását lásd a router kezelési útmutatójában.



### WPS nyomógombos konfigurálási módszer





Amikor a LINK jelzés kialszik folytassa a következő lépéssel.

## 2

Helyezze a vezeték nélküli routert és a készüléket közel egymáshoz, majd nyomja meg a WPS gombot a következők szerint.

## 3

Játsszon le zenét a számítógép használatával (iTunes).



- Tartsa nyomva a WPS gombot a készüléken, amíg egy hangjelzést hall.
- ② 90 másodpercen belül nyomja meg a WPS gombot a routeren.

Amikor a Wifi kapcsolat létrejött a LINK jelzés zülden kezd világítani.



Az iTunes-ból származó zene a készüléken lesz hallható az AirPlay-en keresztül. A dinamikusabb hangzás eléréséhez lásd a 19. oldalt.

### 2 Beállítás kézzel a számítógép segítségével

Jegyezze fel a router által megadott SSID nevet és kulcsszót a következő helyre.

CC	11	n.	
33	ш	υ.	

.....

Kulcsszó:

A részletekkel kapcsolatban lásd a router kezelési útmutatóját.

### 2

Csatlakoztassa a számítógépet a készülékhez (külön megvásárolható) LAN vezetékkel.



Kapcsolja be a készüléket.





Várja meg, amíg a LINK jelzés villogás helyett narancssárgán kezd világítani.

## 4

Keresse meg a [Sony Network Device Setting]-et a számítógépén.

- 1 Indítson el egy böngészőt.
- (2) Írja be a következő URL címet a címsorba. http://169.254.1.1



juage Seti	IP.		
	Please select your language.	English	
	Veullez selectionner votre	Français	
	Bitte wählen Sie Ihre Sprache aus.	Deutsch	
	Per favore scelga la Sua lingua.	L'Italiano	
	Escoja un idioma.	Español	
	書籍を選択して(だあい。	日本語	
	Seleccione o seu idioma.	Português	
	Выберите язык.	Русский язык	
	Selecteer uw taal.	Nederlands	
	Var god välj ditt språk.	Svenska	
	Valtse kiel.	Suomi	

Válassza ki a nyelvet a [Language

5

Setup]-ban.



Folytatódik 🕨

Válassza a [Network Settings]-et a menüben.

Sony Network	Device Setting		BONY
	Device Details		
Language Copien	Device Name: Hold Name: System Software Vesion: Connection Type: Automatic Setap:	5/19/ 3/0 -19 XXXX /App / Return School 5/19/ 3/0 -19 1.81 1.81 /-w-820 / 181 1.88 Week LAN Tax	
 Networ	k Settings		

Válassza ki a vezeték nélküli routerének SSID adatát és adja meg a kulcsszót.

Device Details	Network Settings	
tedunok Bollinge ioftware Update	Access Paint Scan 5520	Auty Dideat
anguage English +	Wheless Settlings SSD Security Histhod	fet Security • Anthe

Lásd a feljegyzett kulcsszót az 1-es lépésben.



Nyomja meg: [Apply].



Húzza ki a LAN vezetéket a készülékből, amikor erre vonatkozó üzenet jelenik meg.



Apply



## 10

Ellenőrizze, hogy a LINK jelzés zölden világít-e.

## 11

Játsszon le zenét a számítógép használatával (iTunes).



A Wifi kapcsolat létrejöttekor a LINK jelző zölden világít.



Az iTunes-ból származó zene a készüléken lesz hallható az AirPlay-en keresztül.

A dinamikusabb hangzás eléréséhez Vegye le a hangsugárzórácsot a készülék elejéről a (tartozékként mellékelt) rácseltávolító szerszámmal.\*



Rácseltávolító szerszám (tartozékként mellékelt).

\* Tartsa a rácsot sima felületen az elgörbülés megakadályozása érdekében.

#### Hibaelhárítás

A Wifi kapcsolat a készülék és az otthoni hálózat között nem jön létre

- Ha csatlakoztatott LAN vezetéket a készülékhez, akkor húzza ki, majd indítsa újra a készüléket. A készülék automatikusan megpróbál csatlakozni az otthoni hálózathoz a vezetékes rendszeren keresztül, ha a LAN vezeték csatlakoztatva van a készülékhez.
- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli router be van kapcsolva.
- Helyezze a vezeték nélküli routert és a készüléket közelebb egymáshoz. A 2,4 GHz-es sávot használó eszközök, pl: mikrohullámú sütő, Bluetooth vagy vezeték nélküli telefonok, stb. esetleg megzavarhatják a Wifi adatátvitelt. Helyezze távolabb a készüléket az ilyen típusú eszközöktől vagy kapcsolja ki azokat.

Torz hang / Búgás vagy zaj hallható

- Csatlakoztassa a vezeték nélküli routert/ számítógépet a készülékhez LAN vezetékkel Wifi helyett.
- Csökkentse le a csatlakoztatott készülék hangerejét.
- Amennyiben a csatlakoztatott eszközön van hangszínszabályzó funkció, kapcsolja azt ki.
- A készüléket tartsa távol mikrohullámú sütőtől vagy vezeték nélküli LAN-tól, hasonlótól.
- Tartsa távol fémtárgyaktól.

Nincs hang / Alacsony a hangerő

- Ellenőrizze, hogy a készülék és a csatlakoztatott eszköz is be van kapcsolva.
- Hangosítsa fel a készüléket és az eszköz hangerejét.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz lejátszik.

A Bluetooth kapcsolat a készülék és az okostelefon/iPhone között nem jön létre

- A készüléket és a Bluetooth-eszközt 1 m távolságon belül helyezze el.
- Ha a (BLUETOOTH) jelzés nem villog gyorsan, akkor tartsa megérintve a (BLUETOOTH) – PAIRING gombot, amíg a jelzés gyorsan kezd villogni.

Az iTunes nem éri el a készüléket az AirPlay-en keresztül

- Ellenőrizze, hogy az iTunes-szal telepített számítógép csatlakozik az otthoni hálózathoz.
- Frissítse az iTunes szoftvert a legfrissebbre.

A I/<sup>()</sup> (be/készenlét) jelzés pirosan villog.

- A készülék védelmi üzemmódba kapcsolt.
- Húzza ki a hálózati vezetéket a készülékből, majd csatlakoztassa újra. Ezután kapcsolja be a készüléket. Ha a I/<sup>(1)</sup> (be/készenlét) jelzés villogva marad, akkor keresse fel a legközelebbi Sony kereskedőt, vagy ahol a terméket vásárolta.

A Wifi jelerősség ellenőrzése (vételi minőség)

① A készülék Wifihez való csatlakoztatása után (a LINK jelzés zölden világít) tartsa megérintve a NETWORK gombot, amíg hangjelzést nem hall.



	5	0	0	0	0	0
	4	igodot	$\circ$	$\circ$	$\circ$	0
	3	$\bigcirc$	$\circ$	$\circ$	0	0
	2	igodot	$\circ$	0	0	0
	1	igodot	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Jelerősség	A jelzés villanásainak száma					

A készülék tetején található funkciógombok villogni kezdenek. A villanások száma jelzi a jelerősséget. A villogás befejeződik, amikor megérinti valamelyik gombot. Erősebb jelerősség eléréséhez próbálja a következőket:

- Változtassa meg a LAN antenna állásszögét.
- Kapcsolja ki a más vezeték nélküli eszközöket.

A Bluetooth/Network készenléti funkció használata

Ha Bluetooth/Network készenléti funkció be van kapcsolva, akkor a készülék automatikusan bekapcsol, ha Bluetooth vagy hálózati eszközt használ, még akkor is, ha a készülék ki volt kapcsolva. A készülék működés a megszokottnál gyorsabban indul el.

① Ellenőrizze, hogy a készülék be legyen kapcsolva. Tartsa megérintve a I/() (be/ készenlét) gombot amíg az narancssárgán nem kezd világítani.

A készülék kikapcsol és a Bluetooth/Network készenlét funkció működni kezd. Ha Bluetooth vagy hálózati eszközt használ, akkor a készülék automatikusan bekapcsol és a kapcsolat létrejön.

A készülék alaphelyzetbe állítása Hozza alaphelyzetbe a készüléket, ha ezek a megoldások nem oldják meg a problémát, vagy a beállítások nem jönnek létre.

- ① Ellenőrizze, hogy a készülék be legyen kapcsolva. Tartsa megérintve a VOL (hangerő) – és a I/<sup>(1)</sup> (be/készenlét) gombot egyszerre legalább 5 mp-ig.
- A készülék kikapcsol. A beállítások értékei

visszatérnek a gyárilag beállított alapértékekhez és minden Bluetooth párosítási információ és hálózati beállítás alapértékre áll.

### A "SongPal"-ról

A "SongPal" az olyan Sony audioeszközök okostelefonnal vagy iPhone-nal történő vezérlésére létrehozott alkalmazás, amelyek kompatibilisek a "SongPal"lal.

Az alkalmazás letöltése az okostelefonra (6. oldal) vagy iPhone-ra (9. oldal) a következőket teszi lehetővé.

#### Az SRS-X9 hangbeállítása

Könnyedén beállíthatja a hangszíneket, vagy használhatja a Sony által javasolt "ClearAudio+" értékeket.

Zeneszolgáltatók Különböző zeneszolgáltatókat használhat.\*

A készülék vezérlése az otthoni hálózaton. Lejátszhat zenéket a számítógépéről vagy DLNA szerverről a hálózatán keresztül.

Eszköz vezérlése USB kapcsolaton Lejátszhat zenét az SRS-X9 USB aljzatához csatlakoztatott eszközt.

\* A használat országa vagy régiója függvényében a zeneszolgáltatások tartama és elérhetősége változó lehet. Különáló regisztráció szükséges lehet bizonyos szolgáltatások esetén. A készülék frissítése szükséges lehet.

A "SongPal"-lal való vezérelhetőség a csatlakoztatott eszköztől függ.

Az alkalmazás paraméterei vagy külalakja előzetes bejelentés nélkül módosulhat

#### Eszköz kiválasztása

Select a "SongPal" compatible device.



#### A csatlakoztatott eszköz beállításai

Különböző hang és hálózati beállítások megjelenítése. Ez a menü bármikor megjeleníthető a képernyő jobbra történő lapozásával.

#### Kezdőképernyő

Megjeleníti a kiválasztott eszköz funkcióit, zeneszolgáltatásait és a telepített alkalmazásokat az okostelefonon, iPhone-on.



Minilejátszó A kiválasztott funkció vezérlése

#### Részegységek és vezérlés

A készülék hátulja

#### Funkció gombok

Ezeknek a gomboknak a megérintéséhez tartsa a kezét a gombok helye fölött.



A részegységekkel és vezérléssel részleteivel kapcsolatban lásd a Súgót. http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x9/zz/

#### HU



## Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő

szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

4-530-730-**21**(1) ©2014 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)