SONY

4-528-300-11(1) (DK)

Klargør først enheden og fjernbetjeningen

Klargøring af fjernbetjeningen

Batteriet er fabriksinstalleret i fjernbetjeningen. Før fjernbetjeningen anvendes første gang, skal du sørge for at fjerne isoleringsarket, der er hæftet på batteriholderen.

Personligt lydsystem

Hurtig installationsvejledning

Nyd musik via et trådløst netværk



©2014 Sony Corporation



CMT-X7CD/CMT-X7CDB

Hurtig installationsvejledning (denne) forklarer,

via et trådløst netværk.

Xperia

Se denne side.

iPhone

Se den modsatte side.

hvordan du opsætter et trådløst netværk ved brug af SongPal* og lytter til musik i din Xperia™/iPhone

Hvis du vil lytte til musikken i din Xperia

Hvis du vil lytte til musikken i din iPhone

* SongPal er en app til kontrol af forskellige Sonylydenheder med din smartphone/iPhone

Xperia

netværk.

SSID:

i nedenstående felt.

Adgangskode:

Yderligere oplysninger findes

i betieningsveiledningen til routeren

Bekræft, at din Xperia er tilsluttet det trådløse

Notér SSID og adgangskode for din router

Tilslutning til et trådløst netværk af SongPal

Installer SongPal på din Xperia, og start derefter appen.

Søg efter "SongPal" i Google Play™ Butik.





Når SongPal er startet, skal du følge anvisningerne i appen.

Opret en BLUETOOTH-tilslutning mellem enhed og din Xperia ved at følge anvisningerne i appen.

Berør N-Mark på enheden med din Xperia.



Angiv den adgangskode, som du har registreret i trin 1, og tryk derefter på [OK].

anvisningerne i appen.

Afspil musikken.

 Start () (applikationen [WALKMAN®])* på din Xperia.



* Applikationen [WALKMAN®] er måske ikke på din Xperia. I den situation kan denne funktion ikke bruges.

 Tryk på 📩, vælg [SONY:CMT-X7××] og start derefter afspilningen.



Hvis NFC ikke er tilgængelig i din Xperia.

i tilknytningstilstand. Status for enheden vises i skærmvinduet.



(1) Tryk på FUNCTION for at vælge "BT AUDIO".

- Tryk på MENU.
- ③ Tryk på *****/***** for at vælge "BT MENU", og tryk derefter på 🕀.
- ④ Tryk på +/+ for at vælge "PAIRING", og tryk derefter på (+).
- ⑤ Tryk på ♦/♥ for at vælge "OK", og tryk derefter på 🕀.

Hvis "PAIRING" begynder at blinke i skærmvinduet, skifter enheden til tilknytningstilstand.

Opret en BLUETOOTHtilslutning fra din Xperia.

 Tryk på [Open the Bluetooth setting screen].

Hvis din Xperia ikke understøtter NFC-funktionen kan du se "Hvis NFC ikke er tilgængelig i din Xperia"

"HOME NET" (Hjemmenetværk) vises i skærmvinduet

under musikafspilning.

Brug fjernbetjeningen til at sætte enheden

FUNCTION MENU **≜/↓** -

Tænde enheden

- ① Tilslut netledningen (medfølger) på bagsiden af enheden.
- (2) Tilslut netledningen til en stikkontakt.
- ③ Tryk på I/ ⁽⁾ for at tænde enheden.



Konfigurer Wi-Fi indstillingerne ved at følge



Når Wi-Fi-forbindelsen er etableret, vises startskærmen for SongPal Luk SongPal, og genstart derefter enheden.



Appens design kan blive ændret uden advarsel.



iPhone

Tilslutning til et trådløst netværk med SongPal



Oprettelse af en trådløs forbindelse med WPS-knappen på din trådløse LAN-router

Kontroller, at (LAN) netværkskablet (medfølger ikke) er frakoblet fra enheden, og aktiver derefter enheden.



Standbyindikatoren lyser grønt, og 🔊 begynder at blinke i skærmvinduet.

2

Indstil enheden til WPS-tilstand.

① Tryk på MENU for at vælge "NETWORK".

- og tryk derefter på 🕀.
- (3) Når der vises "OK" på skærmvinduet, skal du trykke på 🕀.

"WPS" blinker i skærmvinduet.



Tryk på og hold WPS-knappen* nede i mere

3

end 3 sekunder.

"CONNECT" blinker, efter "WPS" blinker i nogle sekunder i skærmvinduet, hvorefter 🔊 lyser, når tilslutningen er foretaget.

* Du finder flere oplysninger i betjeningsvejledningen til den trådløse LAN-router.

Om "SongPal"

Lydindstillinger Du kan nemt tilpasse din lyd eller bruge Sonys anbefalede indstillinger "CA+".

Musiktieneste Du kan nyde forskellige musiktjenester.

Kontrol af enheder på dit hjemmenetværk Du kan afspille musik, der er gemt på din PC eller DLNA-server, over dit netværk.

Betjening af en CD, der er indsat i enheden, eller en enhed, der er tilsluttet via USB

Du kan afspille en CD, der er indsat i enheden, eller musik i en enhed, der er tilsluttet til USB-stikket.

Hvad du kan kontrollere med "SongPal" varierer afhængigt af den tilsluttede enhed Appens specifikation og design kan blive ændret uden advarsel.

Enhedsvalg Vælg en "SongPal"-kompatibel enhed.



Indstillinger for den tilsluttede enhed Forskellige lyd/netværksindstillinger vises. ved at svirpe mod højre.

Wi-Fi-forbindelsen kan også oprettes ved brug af en PC eller et kablet netværk. Du finder flere oplysninger i betjeningsvejledningen.

Settings			
Ð	Airplane Mode	0	
\$	Wi-Fi	Off 2	
3	Bluetooth	Off)	
₿¥¢	Cellular	3	
6	Carrier	Soldara >	
	Notification Center	;	
8	Control Center	5	
C	Do Not Disturb	3	
0	General	,	

< Settings	Bluetooth	
Bluetooth		0

- Startskærm

Viser funktionerne for den valgte enhed, musiktjenester og apps, der er installeret på din smartphone/iPhone



Denne menu kan blive vist fra enhver skærm

Miniafspiller Controller for den valgte funktion.