

Dogue Satellite receiver	
Code No.	
3001	
3062	
	3024, 3002, 3023, 3059

Space Satellite receiver

Separate Components	
Receiver/Amplifier	
Brand	Code No.
Sony	4001, 4002, 4077, 4078
Aiwa	4022, 4023, 4040

CD Player	
Brand	
Brand	Code No.
Sony	5001, 5002, 5003
Aiwa	5021, 5022, 5023

Separate Components

Analogue Cable Box	
Brand	Code No.
Hamlin/Regal	9022, 9023, 9024, 9025, 9026
Jerrold/G.I.	9035, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005

DVD

Table of Buttons
Make a note of the "Component code" when you register the program "Component code".

Tableau d'affaires
Notes to be made when you register the program "Component code".

learned" button. It is recommended to use an output as

Таблиця кнопок дисплею
Зверніть увагу на "навчену" кнопку. Рекомендується записати запрограмований код компонента в рядку компонента".

Tabela wyświetlanych przycisków
Zauważ, że przycisk "naukę", przy którym Zapiszane jest.

Digitized by srujanika@gmail.com

RM-VL600
Component

HTV DVD

D SAT CBL VCR CD

satellite receiver

Panasonic	4008, 4026, 4071
Parasound	4059
Philips	4017
Pioneer	4006, 4018, 4032, 4065
Quadral	4048
Rotel	4060
SABA	4041
Samsung	4042
Sansui	4038
Sanyo	4011
Schneider	4004, 4062
Sharp	4028, 4037, 4072
Sherwood	4012, 4013, 4031
T+A	4057
Technics	4007, 4026, 4045, 4066
Toshiba	4073
Uher	4049, 4050
Wharfedale	4052
Yamaha	4074, 4014, 4030
Onkyo	5030, 5035, 5040
Panasonic	5006, 5005, 5010
Philips	5016
Pioneer	5004, 5017, 5020
Quadral	5046
SABA	5042
Samsung	5043
Sansui	5071, 5072, 5073
Sanyo	5010
Schneider	5059
Sharp	5068, 5075
Sherwood	5011, 5012, 5013
T+A	5056
Technics	5005, 5025, 5030
Toshiba	5076, 5077
Uher	5047, 5048
Wharfedale	5050
Yamaha	5013, 5027, 5030

038	Kenwood	6026, 6013
074	Marantz	6033
028, 5061	Matsui	6039
	Mission	6038
	NAD	6023
	Nakamichi	6051, 6056
073	Onkyo	6027, 6028, 6030
	Panasonic	6005
	Philips	6033, 6055
039	Pioneer	6025, 6016, 6004
032	Quadral	6034
036, 5083	Sansui	6051, 6050
	Sanyo	6009
	Sharp	6021, 6054
	Teac	6050, 6052
	Technics	6032, 6005
	Uher	6036, 6037
	Yamaha	6022, 6012

Pioneer	0021, 0019, 0004, 0204
RCA	0005
Samsung	0014, 0208
Sharp	0011, 0212
Shinco	0022
Sylvania	0020, 0210, 0213
Teac	0032, 0022
Thomson	0013, 0215
Toshiba	0003
Yamaha	0006
Zenith	0009, 0211, 0006

MD Deck/DAT Deck	
Brand	Code No.
Sony	7001, 7002, 7101 (DAT)
Aiwa	7012
Akai	7018
Denon	7003
JVC	7008
Kenwood	7004, 7011, 7014
Marantz	7007
Onkyo	7015, 7102 (DAT)

stabell
Om varje ”lärd” knapp. Du bör anteckna komponentkoden i utrymmet för

ισης κουμπιών
σήμανση προσαρμοσμένου κουμπιού.
„ώρηση της προγραμματισμένου
στο πεδίο “Κωδικός συσκευής”.

Tablosu
İyi not alın. Programlanan komponent kodu alanına kaydetmeniz önerilir.

zení tlačítka
Vou funkci naprogramovaného tlačítka.
„plat si naprogramovaný kód zařízení do
zařízení“.

táblázata
Paníttott gomb funkcióját. Javasoljuk,
ezt készülék kódszámát írja a
kába.

zenia tlačidel
„é“ tlačidlo. Odporúča sa, aby ste si

*¹ Touche de sélection
Componentenwahl
Géräteauswahl
Botón selector
Tasto di selezione
Botão de seleção
Komponentenwahl
Κουμπί επιλογής
Component (K)
Tlaczikto výberu
Készülékkiválasztó
Tlačidlo výberu
Кнопка выбора
Кнопка выбора
Przycisk wyboru

*² Appareil préparé
Voorarrest
Voreingestellte
Componentes
Componente p
Componente p
Förinställd komponent
Проримашмаджайт
Ôn ayarlı komponent
Přednastavené
Előre beállított
Prednastavlený
Предварителен
Запрограмован
Zaprogramowana

*³ Code d'appareil
Componentencode
Gérätecode