SONY

4-567-666-**11**(1)(NO)

Dette dokumentet gir en innføring i hvordan du spiller av musikk etter at du har koblet denne enheten til Wi-Fi-nettverket.



1 Koble enheten til Wi-Fi-nettverket







Standbylampen lyser gulgrønt, og deretter begynner a blinke på displayet i omtrent 1 minutt.

- WPS-innstilling \rightarrow Ok



Avhengig av den trådløse ruteren må du trykke på og holde inne WPS-knappen i et par sekunder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese bruksanvisningen for

 $^{\star 2}$ WPS-knappen er kanskje kalt AOSS-knapp, avhengig av den trådløse ruteren.

Et Wi-Fi-nettverk gir deg muligheten til enkelt å lytte til musikk som er lagret på trådløse enheter i hjemmet, for eksempel en PC, smarttelefon eller iPhone. Hvis du vil vite mer om andre tilkoblings- eller lyttemetoder, kan du se bruksansvisningen eller hjelpeveiledningen (angitt til høyre).

Oppstartsveiledning for Wi-Fi (dette dokumentet) Velg enheten eller programmet du vil spille av musikk med, og gå deretter til 2 Lytte til musikk med enheten på neste side. Angi at musikk som er lagret på PC-en, skal deles ved hjelp Bruk en Android-smarttelefon der gratisappen SongPal er PC (Media Go) av Media Go, og bruk funksjonen ved hjelp av SongPal*1, installert, til å konfigurere enhetens Wi-Fi-innstillinger Home Audio Syste som er installert på smarttelefonen Bruk iPhone/iPad/iPod touch der gratisappen SongPal er andre enheter osv. installert, til å konfigurere enhetens Wi-Fi-innstillinger. PC (Windows Media Play Bruk en trådløs ruter med en WPS-knapp (AOSS) til å configurere enhetens Wi-Fi-innstillinger med et knappetrykk. Lytt til musikk på smarttelefonen/iPhone/iPad/iPod touch Smarttelefon (SongPal-app) ved hjelp av SongPal. Konfigurer Wi-Fi-innstillingene med en nettleser på en PC. Se bruksanvisningen i dokumentet Lytte til musikk via et Xperia (walkman® iPhone/iPad/iPod touch

*1 Hvis du bruker Media Go på PC-en uten en smarttelefon, må du bruke en annen tilkoblingsmetode enn et nettverk (f.eks. BLUETOOTH-tilkobling)

Tilgjengelige dokumenter

Gir en innføring i hvordan du lytter til musikk som er lagret på PC-en eller andre enheter via Wi-Fi-nettverket.

Bruksanvisning (eget dokument)

Gir en innføring i hvordan du stiller inn klokken, lytter til CD, radio eller musikk som er lagret på BLUETOOTH- eller USB-enheter eller

Hjelpeveiledning (nettdokument for en PC/smarttelefon) Gir en innføring i hvordan du lytter til musikk på din personlige datamaskin eller smarttelefon via det trådløse/kablede nettverket

http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/



Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i bruksanvisningen under Lytte til musikk via et Wi-Fi-nettverk.

Se neste side for å spille av

Teksten på displayet endres slik: [WPS] →

opprettes når 🔊 lyser igjen.

[Connecting] → [Complete!]. Wi-Fi-tilkoblingen



2 Lytte til musikk med enheten



PC (Windows Media Player)

Du kan lytte til musikk ved hjelp av Windows Media Player på PC-en med enheten.

• Se hjelpeveiledningen hvis du vil ha mer informasjon. http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/

iTunes





SongPal Link:

Lytt til musikk i alle rom via Wi-Fi. Du kan lytte til favorittmusikken du har lagret på forskjellige PC-er eller mobiltelefoner og i tillegg musikk fra strømmetjenester, i flere rom med topp lydkvalitet.

Bruk SongPal-appen som er installert på smarttelefonen/iPhone til

å kontrollere funksjonen. Hvis du bruker flere enheter som er kompatible med funksjonen SongPal Link, må alle enheter være koblet til samme Wi-Fi-nettverk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hjelpeveiledningen til høyre, eller oppstartsveiledningen for Wi-Fi, som følger med hver enhet.



Musikken spilles av.



Hvis du vil ha mer informasjon om enheten, kan du lese andre dokumenter Bruksanvisning (eget dokument)

Sikkerhetsinformasjon

Lytte til CD og radio

Om NFC-funksjonen

enheter

Plassering av og funksjon for kontrollerStille inn klokken

• Tilkoblings-/avspillingsmetode med

BLUETOOTH- eller USB-enhet eller andre

- Programvareoppdatering
 Tilkobling til SongPal-app
 - Tilkobling til SongPal-appFeilsøking

• Tilkobling til Wi-Fi-nettverk ved hjelp av PC

Innstillingsmeny som kan brukes

- Spesifikasjoner
- OSV.

Hjelpeveiledning (nettdokument for en PC/smarttelefon)

- Mer informasjon om tilkobling til Wi-Fi-nettverkTilkobling til SongPal-app
- Nettverkstilkobling og avspillingsmetode med hvert operativsystem/enhet osv.
- Nettadresse til hjelpeveiledning: http://rd1.sony.net/help/speaker/cmt-sx7/h_zz/

Party Curris

10.00

