


Cyfrowa ramka na

DPF-D75/D85/D95/E75



Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem eksploatacji tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Prosimy ponadto o pozostawienie instrukcji do wykorzystania w przyszłości.

PL

Zapis użytkownika

Symbol modelu i numer seryjny są podane z tyłu urządzenia. Prosimy o ich zanotowanie we wskazanych miejscach. Dane te mogą być potrzebne w przypadku kontaktowania się z Sony w sprawach dotyczących tego produktu.

Model: DPF-D75/D85/D95/E75

Numer seryjny: _____

Oferta produktów zależy od kraju i regionu.



Bezpieczeństwo

Przygotowywanie
ramki do pracy

Wyświetlanie obrazów

Użycie różnych funkcji

Rozwiązywanie problemów

Informacje dodatkowe

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.

Nie narażać akumulatorów na zbyt wysoką temperaturę spowodowaną promieniami słonecznymi, ogniem itp.

OSTRZEŻENIE

W przypadku wymiany akumulatora, użyć tylko akumulatora wskazanego typu. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru lub obrażeń.

Zużyte baterie i akumulatory należy usuwać zgodnie z zaleceniami.

Dla klientów w Europie

Urządzenie zostało przebadane i uznane za zgodne z wymaganiami dyrektywy EMC, o ile długość używanych przewodów połączeniowych nie przekracza 3 metrów.

UWAGA

Na obraz wyświetlany przez ramkę mogą wpływać pola elektromagnetyczne o określonej częstotliwości.

Uwaga

Jeśli ładunki statyczne albo pola elektromagnetyczne spowodują przerwanie transmisji danych, należy na nowo uruchomić używany program albo odłączyć i z powrotem podłączyć przewód USB.

Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów)



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym

konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten został kupiony.

Akcesoria, których dotyczy powyższe: pilot

Usuwanie zużytych baterii i akumulatorów (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów)



Ten symbol na baterii, akumulatorze lub opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Na pewnych bateriach lub akumulatorach symbol ten może być używany razem z symbolem chemicznym. Symbole

chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) dodaje się, gdy bateria lub akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Prawidłowe usunięcie baterii lub akumulatora zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie baterii lub akumulatora. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. W przypadku produktu, który ze względów bezpieczeństwa, sprawności działania lub spójności danych wymaga stałego podłączenia do wewnętrznej baterii lub akumulatora, wymianę baterii lub akumulatora należy zlecić wykwalifikowanemu technikowi serwisu. Dla zapewnienia prawidłowego przetworzenia baterii lub akumulatora, wyeksploatowany produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W przypadku pozostałych baterii / akumulatorów należy się zapoznać z odpowiednim podrozdziałem dotyczącym bezpiecznego usuwania baterii lub akumulatora z produktu. Baterię lub akumulator należy przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się recyklingiem zużytych baterii. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, baterii lub akumulatorów, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten został kupiony.

Uwaga dla klientów z krajów, w których obowiązują Dyrektywy UE

Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia. Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej upoważnionym do dokonania i potwierdzenia oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, albo z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.

Uwagi dla użytkowników

Program © 2010 Sony Corporation
Dokumentacja ©2010 Sony Corporation

Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja ani opisane w niej oprogramowanie nie mogą być, zarówno we fragmentach, jak i w całości, reproduktowane, tłumaczone ani redukowane do dowolnej postaci możliwej do odczytu maszynowego bez uprzedniej pisemnej zgody Sony Corporation.

SONY CORPORATION NIE BĘDZIE W ŻADNYM PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY INCYDENTALNE, WTÓRNE ANI SZCZEGÓLNE, KTÓRYCH PODSTAWĄ BYŁBY DELIKT CYWILNO-PRAWNY, UMOWA I INNE, ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ, OPROGRAMOWANIEM LUB INNYMI INFORMACJAMI TU ZAWARTYMI ALBO Z ICH WYKORZYSTANIEM.

Sony Corporation zastrzega sobie prawo wprowadzenia dowolnych zmian w niniejszej instrukcji i w informacjach tu zawartych, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Opisane tu oprogramowanie może także podlegać postanowieniom oddzielnej umowy licencyjnej dla użytkownika.

Zabrania się modyfikowania oraz kopiowania wszelkiego rodzaju danych dostarczonych z tym oprogramowaniem, takich jak przykładowe obrazy, w celach innych niż własny użytek. Kopiowanie oprogramowania bez zezwolenia stanowi naruszenie przepisów o ochronie praw autorskich.

Zwracamy uwagę, że powielanie lub przetwarzanie bez zezwolenia portretów lub prac chronionych prawami autorskimi może stanowić naruszenie praw zastrzeżonych dla posiadaczy tych praw.

Ilustracje i zdjęcia ekranów w instrukcji

O ile nie zaznaczono inaczej, zamieszczone w instrukcji ilustracje i zdjęcia ekranów dotyczą modelu DPF-D75.

Ilustracje i zdjęcia ekranów w instrukcji mogą odbiegać wyglądem od stanu faktycznego.

Przeczytaj przed użyciem

Odtwarzanie

Zasilacz sieciowy należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego. W razie stwierdzenia nienormalnego działania, natychmiast wyłączyć zasilacz z gniazdka.

Prawa autorskie

Kopiowanie, obróbka lub drukowanie materiałów z płyt CD, audycji telewizyjnych, materiałów chronionych prawami autorskimi (np. obrazów i publikacji) i wszelkich innych materiałów innych niż własne nagrania i utwory jest ograniczone tylko do użytku prywatnego i domowego. Brak praw autorskich do takich materiałów lub brak zezwolenia posiadaczy praw autorskich na kopiowanie takich materiałów może być przyczyną naruszenia przepisów o ochronie praw autorskich i spowodować roszczenia o odszkodowanie ze strony posiadaczy tych praw.

Wykorzystując w ramce zdjęcia, należy zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów o ochronie praw autorskich. Wykorzystywanie lub przetwarzanie wizerunków osób trzecich bez ich zgody może naruszać prawa tych osób.

Wykonywanie zdjęć na pewnych pokazach, wystęпах i wystawach może być zabronione.

Brak gwarancji na zawartość nagrania

Sony nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za wszelkie przypadkowe lub wtórne szkody lub straty ani za utratę zawartości nagrania, których przyczyną może być użytkowanie albo uszkodzenie ramki lub karty pamięci.

Zalecenie dotyczące kopii zapasowych

Aby uniknąć ryzyka utraty danych wskutek przypadkowego użycia albo awarii ramki na zdjęcia, zaleca się wykonywanie zapasowych kopii danych.

Uwagi o ekranie LCD

- Nie naciskać ekranu LCD. Grozi to zniekształceniem barw i awarią.
- Długotrwałe wystawianie ekranu LCD na działanie promieni słonecznych grozi powstaniem uszkodzeń.
- Produkcja ekranu LCD odbywa się z użyciem bardzo precyzyjnych technologii, dzięki czemu ponad 99,99% punktów działa normalnie. Mimo to, na ekranie LCD mogą się na stałe pojawiać małe czarne i / lub jasne punkty (białe, czerwone, niebieskie lub zielone). Występowanie tych punktów jest normalnym efektem procesu produkcyjnego i w żaden sposób nie wpływa na wyświetlanie.
- W niskiej temperaturze na ekranie LCD może się utrzymywać ślad po obrazie. Nie świadczy to o uszkodzeniu.

Spis treści

Przeczytaj przed użyciem	4
--------------------------------	---

Bezpieczeństwo

Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia	7
Wykaz elementów	8
Cyfrowa ramka na zdjęcia	8
Pilot	9

Przygotowywanie ramki do pracy

Pilot	10
Nóżka	10
Wieszanie ramki na ścianie	11
Włączanie ramki	12
Działanie w stanie początkowym	13
Nastawianie zegara	14

Wyświetlanie obrazów

Wkładanie karty pamięci	15
Zmienianie trybu wyświetlania	16
Informacje wyświetlane na ekranie LCD	17

Użycie różnych funkcji

Różne funkcje	18
Sortowanie obrazów (filtr)	19
Wybieranie urządzenia odtwarzającego	20
Zmienianie wielkości i układu obrazu (powiększanie / zmniejszanie / obracanie) ..	20
Zmienianie ustawień funkcji automatycznego włączania / wyłączenia	21
Zmienianie ustawień	23
Podłączanie do komputera	24

Rozwiązywanie problemów

Gdy pojawia się komunikat o błędzie	25
Gdy wystąpi jakiś problem	25

Informacje dodatkowe

Zalecenia eksploatacyjne	28
Instalacja	28
Czyszczenie	28
Ograniczenia przy kopiowaniu	28
Usuwanie ramki	28
Dane techniczne	29
Znaki handlowe i prawa autorskie	31


Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia

Prosimy o sprawdzenie, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:


Cyfrowa ramka na zdjęcia (1 szt.)



Nóżka (1 szt.)




**Wkręcanie w gwintowany otwór
(→ strona 10)**




Pilot (1 szt.)




**Wycinanie arkusza ochronnego
(→ strona 10)**



Zasilacz sieciowy (1 szt.)



**Podłączanie do sieci
(→ strona 12)**



Wymienne panele (tylko DPF-E75)
Instrukcja obsługi (ta instrukcja) (1 szt.)
CD-ROM (Podręcznik użytkownika ramki cyfrowej) (1 szt.)
Gwarancja (1 szt.)


(Tylko w niektórych regionach)

Dostarczony CD-ROM zawiera Podręcznik użytkownika ramki cyfrowej, który szczegółowo omawia obsługę i wybieranie ustawień ramki. Aby wyświetlić podręcznik, włóż dysk CD-ROM do komputera i dwukrotnie kliknij na ikonie podręcznika. (Do wyświetlenia podręcznika potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader.)


Wykaz elementów


■ Cyfrowa ramka na zdjęcia

Przód




Tył





■ Pilot



Zawartość instrukcji

W instrukcji opisano obsługę urządzenia przy użyciu pilota.

Jeśli wykonanie jakiejś czynności przyciskami na ramce wymaga innego postępowania niż przy użyciu pilota, będzie to opisane we wskazówce.

Uwagi

Jeśli pilot przestanie działać:

- Wymień baterię (baterię litową (CR2025) na nową.
- Kiedy bateria litowa jest bliska wyczerpania, może się zmniejszyć zasięg pilota albo pilot będzie działał niewłaściwie. W takim przypadku należy wymienić baterię na baterię litową Sony CR2025. Użycie innej baterii stwarza ryzyko pożaru lub wybuchu.

Procedura wymiany:

→ CD-ROM (podręcznik) strona 9

OSTRZEŻENIE

Niewłaściwe obchodzenie się z baterią grozi wybuchem. Nie ładować, nie rozbierać ani nie palić baterii.

Wskazówki

Kiedy ramka jest ustawiona pionowo

Kiedy ramka stoi tak, że przyciski obsługi znajdują się u góry, obraz również jest automatycznie wyświetlany w układzie pionowym.


Logo Sony

(tylko DPF-D75/D85/D95)

Kiedy ramka stoi pionowo, nie pali się logo Sony. Logo nie pali się także po wyłączeniu zasilania.

Pilot

Przed użyciem należy wyjąć arkusz ochronny, jak pokazano na ilustracji.




Posługiwanie się pilotem


Kieruj przód pilota w stronę czujnika zdalnego sterowania na ramce.

Nóżka

Starannie, do oporu wkręć nóżkę w gwintowany otwór.





Obrócenie ramki do pozycji pionowej lub poziomej nie wymaga zmiany położenia nóżki.




Wieszanie ramki na ścianie

- 1 Przygotuj wkręty (wyposażenie dodatkowe) pasujące do otworów z tyłu obudowy.



Otwory do zawieszenia urządzenia na ścianie


- 2 Przykręć wkręty (wyposażenie dodatkowe) do ściany. Między wkrętem a ścianą powinno pozostać od 2,5 do 3 mm luzu.



- 3 Zawieś ramkę na ścianie, dopasowując otwór z tyłu obudowy do wkrętu na ścianie.

Uwagi

- Używane wkręty powinny być dopasowane do materiału, z którego jest wykonana ściana. W przeciwnym razie może dojść do ich uszkodzenia. Wkręt należy wkręcić w słup lub podobny element ściany.
- Chcąc wymienić kartę pamięci, należy zdjąć ramkę ze ściany, ustawić ją na stabilnym podłożu, a następnie wyjąć kartę i włożyć inną.
- Przed zawieszeniem ramki na ścianie wykręć nóżkę i umieść ją w przewidzianym na nią miejscu.



W miejscu na schowanie nóżki znajduje się magnes utrzymujący nóżkę na miejscu.


- Podłącz do ramki wtyk dostarczonego zasilacza sieciowego i zawieś ramkę na ścianie. Następnie włącz zasilacz sieciowy do gniazdka sieciowego.
- Firma Sony nie będzie ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności za wypadki lub szkody spowodowane przez wady zamocowania, niewłaściwe użytkowanie, kłeski żywiołowe itp.

Uwagi

- Gniazdko sieciowe powinno się znajdować jak najbliżej urządzenia i pozostawać łatwo dostępne.
- Nie stawiać ramki w sposób zagrażający jej stabilności.
- Zasilacz sieciowy należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego. W razie problemów natychmiast odciąć zasilanie, wyłączając wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Nie zwierać styków na wtyku zasilacza metalowymi przedmiotami. Grozi to awarią.
- Nie używać zasilacza sieciowego umieszczonego w ciasnym miejscu, na przykład między ścianą a meblem.
- Starannie podłączyć wtyk zasilacza sieciowego. Niestaranne połączenie może spowodować wyłączenie się ramki w momencie jej poruszenia.
- Po użyciu należy odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda DC IN 5 V ramki i wyłączyć go z gniazdka sieciowego.
- Nie wyłączać ramki ani nie odłączać od niej zasilacza sieciowego, zanim wskaźnik trybu czuwania zapali się na czerwono. Grozi to uszkodzeniem ramki.
- Aby zdjąć wtyczkę z zasilacza, można nacisnąć zapadkę „PUSH”. Aby użyć zasilacza sieciowego, nie trzeba zdjąć z niego wtyczki. Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo umocowana na zasilaczu. W razie odłączenia się wtyczki należy ją wsunąć w zasilacz aż do zablokowania, jak pokazano na ilustracji.
- Kształt wtyczki zależy od miejsca zakupu ramki.


Włączanie ramki

- 1 Włącz wtyk zasilacza sieciowego do gniazda DC IN 5 V z tyłu ramki.
- 2 Włącz zasilacz sieciowy do gniazdka sieciowego. Ramka włącza się automatycznie.




W przypadku odłączenia się wtyczki zasilacza Zakładanie wtyczki zasilacza

Założ wtyczkę zasilacza na zasilacz w opisany poniżej sposób:




Wymowanie wtyczki zasilacza z gniazdka sieciowego

Jeśli wtyczka zasilacza pozostanie w gniazdku sieciowym, należy ją wyjąć w następujący sposób, nie używając żadnych narzędzi:




Metalowe styki z tyłu wtyczki zasilacza.



Działanie w stanie początkowym

Kiedy ramka zostanie włączona, pojawi się ekran początkowy.



- Niekontrolowane obchodzenie się z zasilaczem może spowodować, że wtyczka odłączy się od zasilacza i pozostanie w gniazdku sieciowym. W takim przypadku należy chwycić wtyczkę suchymi rękami w sposób pokazany na ilustracji i wyjąć ją z gniazdka. Nie używać żadnych narzędzi. Uważać, aby nie dotknąć metalowych styków z tyłu wtyczki zasilacza.
- Po sprawdzeniu, że nie występuje żaden problem z zasilaczem sieciowym i wtyczką, należy wsunąć wtyczkę w zasilacz aż do zablokowania.
- W razie problemu z zasilaczem sieciowym lub wtyczką należy zlecić naprawę stacji serwisowej Sony.

💡 Wskazówki

■ Kiedy ramka nie jest używana

Jeśli przez 10 sekund nie zostanie użyta żadna funkcja ramki, włączy się tryb demonstracyjny.


■ Wyłączanie trybu demonstracyjnego

Naciśnięcie dowolnego przycisku z wyjątkiem przycisku zasilania spowoduje powrót do ekranu początkowego.


■ Wskazówka

Przyciski \leftarrow/\rightarrow nie działają, gdy jest wybrany widok zegara i kalendarza (Clock and calendar) (strona 16).

Nastawianie zegara

1 Naciśnij przycisk MENU i przyciskami \leftarrow/\rightarrow wskaż zakładkę  (Settings).

\downarrow/\uparrow [Date/time Settings] \Rightarrow \rightarrow \rightarrow (ENTER)



2 Przyciskami \downarrow/\uparrow wskaż wariant [Time] \Rightarrow \rightarrow \rightarrow (ENTER).
Wybierz wartość przyciskami \downarrow/\uparrow . \Rightarrow Przyciskami \leftarrow/\rightarrow wybierz godzinę, minuty lub sekundy. Po zakończeniu wybierania ustawień \Rightarrow \rightarrow \rightarrow (ENTER)

3 Naciśnij przycisk MENU.


W tym samym oknie, wykonując tę samą procedurę, można wybrać następujące ustawienia:

Regulowane ustawienia

- Date (data)
- Date Display Order (kolejność wyświetlania elementów daty:
Y-M-D/M-D-Y/D-M-Y)
- First day of the week (dzień rozpoczynający tydzień: Sunday (niedziela) / Monday (poniedziałek))
- 12hr/24hr display (system zegara, 12 hours/24 hours)

Wkładanie karty pamięci

Starannie włóż kartę pamięci do odpowiedniego gniazda, trzymając ją stroną z opisem do siebie (patrząc od tyłu ramki).



Po włożeniu karty pamięci

Automatycznie wyświetlane są obrazy z karty pamięci.

Po wyłączeniu zasilania w czasie wyświetlania obrazów

Ponowne włączenie zasilania rozpocznie dalsze wyświetlanie tych samych obrazów.

Jeśli nie miga lampka dostępu

Wyjmij kartę, sprawdź jej ułożenie i ponownie włóż.

Informacja o gniazdach A i B

Po włożeniu kart pamięci do obu gniazd (A) i (B) ramka będzie działać niewłaściwie.

Uwaga

Chcąc użyć jednego z wymienionych poniżej rodzajów kart pamięci, należy włożyć kartę do odpowiedniego adaptera.

Włożenie karty bez adaptera może spowodować trudności z jej wyjęciem. Zgodnie z poniższą ilustracją, pokazanych kart pamięci należy używać po włożeniu do odpowiedniego adaptera.

1 miniSD / miniSDHC



1 Adapter na karty miniSD / miniSDHC


2 microSD / microSDHC



2 Adapter na karty microSD / microSDHC

3 „Memory Stick Micro”

Adapter „M2” (standardowa wielkość)



3 Adapter „M2” (wielkość Duo)

Uwaga

W trybie widoku zegara i kalendarza (Clock and calendar) lampka dostępu nie będzie migać nawet po włożeniu karty pamięci.

Uwaga

Po trwającej określony czas przerwie w użytkowaniu ramki automatycznie zostanie wybrany styl, na którym znajduje się kursor.

Wskazówka

Opisy stylów:


→ CD-ROM (podręcznik)
strona 17 do 20

Informacja o kalendarzach

Warianty Lunar Calendar, Arabic Calendar i Farsi Calendar pojawiają się tylko wówczas, gdy za pomocą parametru Language Setting jest wybrany odpowiedni język.




Zmienianie trybu wyświetlania

- 1 Naciśnij przycisk odpowiadający żądanemu widokowi.




Wyświetlacz przełączy się na wybrany widok.

- 2 Przyciskami ←/→/↓/↑ wskaż żądany wariant, po czym naciśnij przycisk -♦- (ENTER).
Pojawi się ekran trybu wyświetlania.

Grupa	Style
 Pokaz slajdów	Single view, Multi image view, Clock view, Calendar view, Time Machine, Random view
 Zegar i kalendarz	Clock1 do Clock11 Calendar1 do Calendar3, Lunar Calendar, Arabic Calendar, Farsi Calendar
SINGLE	Entire image, Fit to screen, Entire image (with Exif), Fit to screen (with Exif)
 Indeks	Index 1 do Index 3

Informacje wyświetlane na ekranie LCD



Wyświetlane są następujące informacje:

① Sposób wyświetlania (w trybie Single view)

- Entire image
- Fit to screen
- Entire image (with Exif)
- Fit to screen (with Exif)

② Numer wyświetlanego obrazu / Liczba obrazów

Nośnik będący źródłem wyświetlanego obrazu jest wskazywany w następujący sposób:

Ikony	Znaczenie
	Źródło: wewnętrzna pamięć
	Źródło: „Memory Stick”
	Źródło: SD
	Źródło: xD-Picture Card

③ Szczegóły dotyczące obrazu

- Format pliku (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2), JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
- Liczba pikseli (szerokość × wysokość)
- Nazwa producenta urządzenia będącego źródłem obrazu
- Model urządzenia będącego źródłem obrazu
- Czas otwarcia migawki (np. 1/8)
- Wartość przysłony (np. F2.8)
- Kompensacja ekspozycji (np. +0.0EV)
- Informacja o obrocie

④ Informacja o ustawieniach

Ikony Znaczenie

	Wskaźnik ochrony
	Wskaźnik skojarzonego pliku (wyświetlany, gdy istnieje skojarzony plik z filmem lub miniaturą do wysłania e-mailem.)
	Wyświetlana po oznaczeniu obrazu.

⑤ Numer obrazu (numer folderu-pliku)

Wyświetlany, gdy obraz jest zgodny ze standardem DCF.

Jeśli obraz nie jest zgodny z DCF, wyświetlana jest nazwa pliku.

Jeśli do nadania albo zmiany nazwy pliku został użyty komputer i nazwa ta zawiera znaki inne niż litery i cyfry, to ramka może wyświetlać niewłaściwą nazwę pliku. W przypadku plików utworzonych w komputerze lub innym urządzeniu można ponadto wyświetlić maksymalnie 10 początkowych znaków nazwy pliku.

Uwaga

Wyświetlać można tylko znaki alfanumeryczne.

⑥ Data / godzina wykonania zdjęcia

💡 Wskazówki

■ Importowanie

Liczba obrazów zapisywanych w wewnętrznej pamięci:

- Przy ustawieniu „Resize”: około 500 obrazów
- Przy ustawieniu „Original”: liczba obrazów zależy od wielkości plików ze źródłowymi obrazami.

■ Eksportowanie

Karty pamięci nierozpoznawane przez ramkę mają szary kolor i nie można ich wybrać.

⚠ Uwagi

■ Podczas eksportowania / kasowania

Unikać wykonywania wymienionych poniżej czynności. Grozi to uszkodzeniem ramki, karty pamięci lub danych.

- Wyłączanie zasilania
- Wyjmowanie karty pamięci
- Wkładanie innej karty

■ Przy kasowaniu


Kiedy rozpocznie się kasowanie, skasowanych obrazów nie można już odzyskać nawet po zatrzymaniu kasowania.

■ Przy oznaczaniu

- Zapisywane są tylko oznaczenia obrazów z wewnętrznej pamięci.
- Oznaczenia obrazów z karty pamięci zostaną skasowane po wyłączeniu zasilania lub zmianie urządzenia odtwarzającego.

Różne funkcje

- **Importowanie obrazu (karta pamięci → wewnętrzna pamięć)**
- **Eksportowanie obrazu (wewnętrzna pamięć → karta pamięci)**
- **Kasowanie obrazu**
- **Oznaczanie obrazu**

- 1 Kiedy wyświetlany jest żądany obraz, naciśnij przycisk MENU, po czym przyciskami ⬅➡ wskaż zakładkę  (Editing).
- 2 Wybierz z menu żądany wariant (Import / Export / Delete / Marking) i naciśnij przycisk -♦- (ENTER).
- 3 Przyciskami ⬇⬆ wskaż wariant [... this image] (ten obraz) / [... multiple images] (wybrane obrazy) / [... all images] (wszystkie obrazy), po czym naciśnij przycisk -♦- (ENTER).
(,...” oznacza odpowiednie polecenie: „Import”, „Export” lub „Delete”).

[... this image]:

Przyciskami ⬇⬆ wskaż miejsce docelowe. Naciśnij przycisk -♦- (ENTER).

[... multiple images]:

Przyciskami ⬅➡/⬇⬆ wskaż na liście żądany obraz. Naciśnij przycisk -♦- (ENTER), aby oznaczyć go wskaźnikiem „✓”.

Powtarzaj tę czynność dla kolejnych obrazów.



Aby zrezygnować z wyboru: Wskaż obraz i naciśnij przycisk -♦- (ENTER). Wskaźnik „✓” zniknie z obrazu.

Po zakończeniu wybierania obrazów naciśnij przycisk MENU i wybierz miejsce docelowe.

[... all images]:


Wszystkie obrazy zostaną oznaczone wskaźnikami „✓”.

Naciśnij przycisk MENU i wybierz miejsce docelowe.

- 4** Przyciskami $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ wskaż wariant [Yes], po czym naciśnij przycisk \blacklozenge (ENTER).

Sortowanie obrazów (filtr)

- 1** Podczas wyświetlania żądanego obrazu naciśnij przycisk SORT.
- 2** Przyciskami $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ wskaż żądany styl sortowania, po czym naciśnij przycisk \blacklozenge (ENTER).



- **[Sort by date]:** Filtracja na podstawie daty wykonania zdjęcia.
- **[Sort by folder]:** Filtracja na podstawie folderu.
- **[Sort by vertical/horizontal]:** Filtracja na podstawie układu obrazu.
- **[Sort by mark]:** Filtracja na podstawie oznaczenia.

- 3** Przyciskami $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ wskaż żądany wariant, po czym naciśnij przycisk \blacklozenge (ENTER).

Wyłączanie sortowania

Podczas wyświetlania posortowanych obrazów naciśnij przycisk MENU, wskaż wariant [Exit sort (show all photos)] i naciśnij przycisk \blacklozenge (ENTER).

Zmianie stylu sortowania

Podczas wyświetlania posortowanych obrazów naciśnij przycisk BACK.

🔔 Wskazówka

W przypadku korzystania z przycisków na ramce naciśnij przycisk MENU, przyciskami $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ wskaż zakładkę \mathcal{E} (Editing), przyciskami $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ wskaż wariant [Sort] i naciśnij przycisk \blacklozenge .

⚠ Uwaga

Zakładki \mathcal{E} (Editing) nie można wybrać w czasie wyświetlania zegara i kalendarza (Clock and calendar).

⚠ Uwagi

■ Podczas sortowania

Unikać wykonywania wymienionych poniżej czynności. Grozi to uszkodzeniem urządzenia, karty pamięci lub danych.

- Wyłączanie zasilania
- Wyjmowanie karty pamięci
- Wkładanie innej karty


■ Sortowanie wyłączy się automatycznie:

- po zmianie urządzenia odtwarzającego,
- jeśli sortowane są obrazy z karty pamięci i karta ta zostanie wyjęta.

💡 Co to jest „urządzenie odtwarzające”?

Karta pamięci lub wewnętrzna pamięć.

⚠ Uwaga

Zakładki  (Select device) nie można wybrać w czasie wyświetlania zegara i kalendarza (Clock and calendar).

⚠ Uwagi

- Zależnie od wielkości obrazu powiększenie go może obniżyć jego jakość.
- Nie można powiększać obrazu przyciskami na ramce.

⚠ Uwaga




Nie można obracać powiększonego obrazu.


💡 Wskazówka

Jeśli wyświetlane są obrazy z wewnętrznej pamięci, to informacja o obrocie obrazu jest zachowywana nawet po wyłączeniu zasilania.

Wybieranie urządzenia odtwarzającego

Naciśnij przycisk SELECT DEVICE.

Przyciskami / wskaż urządzenie odtwarzające, po czym naciśnij przycisk  (ENTER).









Zmienianie wielkości i układu obrazu (powiększanie / zmniejszanie / obracanie)

Powiększanie / zmniejszanie

Naciśnij przycisk  (powiększania) /  (zmniejszania).

Zapisywanie powiększonego lub zmniejszonego obrazu (kadrowanie i zapis)

- Jeśli powiększony obraz przyciskami /// i naciśniesz przycisk MENU, obraz zostanie skadrowany i zapisany.
- Żądany sposób zapisu można wybrać przyciskami /.







Sposoby zapisu: [Save as new image], [Overwrite]*

* Tylko obrazy JPG i JPEG

Obracanie


Naciśnij przycisk  (ROTATE).

Lub:


- 1 Naciśnij przycisk MENU, przyciskami / wskaż zakładkę  (Editing), przyciskami / wskaż wariant [Rotate] i naciśnij przycisk  (ENTER).

- 2** Przyciskami \downarrow/\uparrow wskaż kierunek obrotu, po czym naciśnij przycisk \rightarrow (ENTER).
 - \rightarrow : Obrót obrazu o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 - \leftarrow : Obrót obrazu o 90° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
- 3** Przyciskami \downarrow/\uparrow wskaż wariant [OK], po czym naciśnij przycisk \rightarrow (ENTER).

Zmienianie ustawień funkcji automatycznego włączania / wyłączenia

- 1** Naciśnij przycisk MENU i przyciskami \leftarrow/\rightarrow wskaż zakładkę  (Settings).
- 2** Przyciskami \downarrow/\uparrow wskaż wariant [Auto Power ON/OFF], po czym naciśnij przycisk \rightarrow (ENTER).
- 3** Przyciskami \downarrow/\uparrow wskaż wariant [Setup method], po czym naciśnij przycisk \rightarrow (ENTER). Następnie przyciskami \downarrow/\uparrow wskaż wariant [Simple] lub [Advanced] i naciśnij przycisk \rightarrow .

[Simple]



- ① Przyciskami \uparrow wskaż wariant [Time Setting] \rightarrow naciśnij przycisk \rightarrow (ENTER).
- ② Przyciskami \downarrow/\uparrow wskaż wariant [Power-ON timer] lub [Power-OFF timer] \rightarrow naciśnij przycisk \rightarrow (ENTER).
- ③ Przyciskami \downarrow/\uparrow wskaż wariant [Enable] \rightarrow naciśnij przycisk \rightarrow (ENTER).
- ④ Ustawienie [Auto ON time] / [Auto OFF time]

\downarrow/\uparrow : nastawianie godziny.

Wybór ustawienia [12 hours] na ekranie ustawień godziny powoduje wyświetlenie wskazania AM lub PM.

Wskazówki

■ Podczas pracy


Kiedy nadejdzie godzina określona za pomocą parametru [Power-OFF timer], ramka automatycznie się wyłączy.

■ W trybie czuwania

Kiedy nadejdzie godzina określona za pomocą parametru [Power-ON timer], ramka automatycznie się włączy.


- ⑤ Ustawienie [Auto ON day] / [Auto OFF day]
 ▼/▲: dodawanie wskaźnika wyboru w celu wyboru dnia, w którym ma się uaktywnić układ czasowy.
 Przenieść kursor do wariantu [OK] i naciśnij przycisk -◆- (ENTER).

[Advanced]




- ① Przyciskami ▲ wskaż wariant [Time Setting] ➡ naciśnij przycisk -◆- (ENTER).
- ② Przyciskami ◀/▶/▼/▲ przejdź do dnia tygodnia lub przedziału czasowego*, który chcesz wybrać lub wykluczyć przy nastawianiu funkcji automatycznego włączania / wyłączenia.
 Naciśnij przycisk -◆- (ENTER), aby zmienić kolor strefy czasowej:
 * Przedział czasowy można definiować w jednostkach godzinnych.
 Niebieski przedział czasowy: zasilanie włączone
 Szary przedział czasowy: zasilanie wyłączone
- ③ Przyciskami ◀/▶/▼/▲ wskaż wariant [OK].

Zmianianie ustawień

Naciśnij przycisk MENU i przyciskami ◀/▶ wskaż zakładkę  (Settings).


Przyciskami ↓/↑ wskaż parametr i ustawienie, po czym naciśnij przycisk -♦- (ENTER).



Regulowane ustawienia

- Slideshow Settings (ustawienia pokazu slajdów)
- Auto Power ON/OFF (automatyczne wyłączanie)
- Date/time Settings (ustawienia daty i godziny)
- General Settings (ustawienia ogólne – Listing Order, Sony logo ON/OFF* itp.)
 - * Funkcja dostępna tylko w modelu DPF-D75/D85/D95.
- Language Setting (ustawienia języka)
- Initialize (inicjalizacja)

Uwagi


- W zależności od stanu ramki, nie można zmieniać ustawień niektórych parametrów. Takie parametry mają szary kolor i nie można ich wybrać.
- W czasie wyświetlania zegara i kalendarza (Clock and calendar) można zmieniać tylko ustawienia w zakładce  (Settings).

■ Uwagi

- Użyj przewodu USB typu B.*
 - * W przypadku użycia dostępnego w handlu przewodu USB, należy wybrać przewód USB typu B (typ złącza po stronie ramki) o długości mniejszej niż 3 m.
- Jeśli do komputera są podłączone różne urządzenia USB albo używany jest koncentrator, mogą wystąpić problemy. W takim przypadku należy uprościć połączenia.
- Nie jest możliwa obsługa ramki za pośrednictwem innego, równocześnie używanego urządzenia USB.
- Nie odłączać przewodu USB podczas przesyłania danych.
- Nie gwarantuje się współpracy ze wszystkimi komputerami spełniającymi zalecane wymagania systemowe.
- Przeprowadzone badania wykazały współpracę ramki z komputerami i drukarkami fotograficznymi Sony. Inne urządzenia podłączone do ramki mogą nie rozpoznawać jej pamięci wewnętrznej.

Podłączanie do komputera

- 1** Podłącz do ramki zasilacz sieciowy i włącz go do gniazdka sieciowego.
- 2** Połącz komputer i ramkę za pomocą dostępnego w handlu przewodu USB.
- 3** Włącz ramkę.
- 4** Używając funkcji komputera, przesyłaj obrazy do i z wewnętrznej pamięci ramki.



■ Windows

Zalecany system operacyjny: Microsoft Windows 7 / Windows Vista SP2 / Windows XP SP3

Port USB

■ Macintosh



Zalecany system operacyjny: Mac OS X (10.4 lub nowszy)


Port USB

Gdy pojawia się komunikat o błędzie

Komunikat	Znaczenie / Rozwiązanie
Cannot delete a protected file.	<ul style="list-style-type: none"> Aby skasować plik objęty ochroną, wyłącz ochronę w aparacie lub komputerze.
Memory card is protected. Remove protection then try again.	<ul style="list-style-type: none"> Karta pamięci jest chroniona przed zapisem. Przetwórz przełącznik ochrony przed zapisem w położenie umożliwiające zapis. (➡ Podręcznik użytkownika ramki cyfrowej, strona 45)
Error reading the Memory Stick. / Error reading the SD Memory Card. / Error reading the xD-Picture Card. / Error reading the internal memory.	<ul style="list-style-type: none"> W przypadku karty pamięci: Wystąpił błąd. Sprawdź, czy karta pamięci jest prawidłowo włożona. W przypadku częstego pojawiania się tego komunikatu skontroluj stan karty pamięci w urządzeniu innym niż ta ramka na zdjęcia. W przypadku wewnętrznej pamięci: Wykonaj inicjalizację wewnętrznej pamięci
Write error on the Memory Stick. / Write error on the SD Memory Card. / Write error on the xD-Picture Card. / Write error on the internal memory.	<p>Uwaga</p> <p>Zwracamy uwagę, że inicjalizacja wewnętrznej pamięci powoduje skasowanie zaimportowanych do niej plików z obrazami.</p>
Memory card format not supported.	<ul style="list-style-type: none"> W przypadku karty pamięci, sformatuj kartę za pomocą aparatu cyfrowego lub innego urządzenia. <p>Uwaga</p> <p>Inicjalizacja karty pamięci powoduje usunięcie z niej wszystkich plików.</p>

Gdy wystąpi jakiś problem

Objaw	Co sprawdzić	Przyczyna / Rozwiązania
Niektóre obrazy nie są wyświetlane.	<ul style="list-style-type: none"> Czy obrazy pojawiają się na ekranie indeksu? Czy na ekranie indeksu pojawia się pokazany pod spodem znak? <div>   </div>	<p>➔ Jeśli obraz pojawia się na ekranie indeksu, ale nie można go wyświetlić samodzielnie, może to świadczyć o uszkodzeniu pliku z obrazem i prawidłowości miniatury obrazu.</p> <p>➔ Ramka może nie pozwalać na wyświetlanie plików niezgodnych z formatem DCF, nawet jeśli można je wyświetlić na komputerze.</p> <p>➔ Jeśli widać pokazany znak, nie można otworzyć obrazu lub jego miniatury.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Czy karta pamięci zawiera ponad 4999 obrazów? 	<p>➔ Ramka może obsługiwać (odtworzyć, zapisać, skasować itp.) maksymalnie 4999 plików z obrazami.</p>

Objaw	Co sprawdzić	Przyczyna / Rozwiązania
Niektóre obrazy nie są wyświetlane.	<ul style="list-style-type: none"> • Czy nazwa pliku była zmieniana za pomocą komputera lub innego urządzenia? 	→ Jeśli do nadania albo zmiany nazwy pliku został użyty komputer i nazwa ta zawiera znaki inne niż litery i cyfry, to ramka może nie pozwalać na wyświetlenie obrazu.
	<ul style="list-style-type: none"> • Czy karta pamięci zawiera folder z więcej niż pięcioma poziomami hierarchii? 	→ Ramka nie pozwala na wyświetlanie obrazów zapisanych na szóstym lub dalszych poziomach folderów.
Nie można zapisać obrazu.	<ul style="list-style-type: none"> • Czy przy przesyłaniu obrazów z komputera do wewnętrznej pamięci został w niej utworzony folder? 	→ Jeśli folder nie zostanie utworzony, będzie można zapisać tylko 512 obrazów. Maksymalna liczba obrazów może się ponadto zmniejszyć ze względu na długości nazw plików i używane w nich znaki. Zapisując obrazy z komputera w wewnętrznej pamięci, należy utworzyć folder w wewnętrznej pamięci i zapisać obrazy w tym folderze.
Nie można skasować obrazu.	<ul style="list-style-type: none"> • Czy karta pamięci jest chroniona przed zapisem? Czy przełącznik ochrony przed zapisem znajduje się w położeniu uniemożliwiającym zapis? 	→ Wyłącz ochronę przed zapisem w urządzeniu, za którego pomocą została ona włączona, i ponów próbę kasowania. → Przetaw przełącznik ochrony przed zapisem w położenie umożliwiające zapis.
	<ul style="list-style-type: none"> • Czy obraz jest objęty ochroną? 	→ Sprawdź informacje o obrazie w trybie widoku jednego obrazu. (➡ strona 17) → Obraz z oznaczeniem  jest przeznaczony tylko do odczytu. Nie można usunąć go z ramki.
Używanie funkcji ramki nie daje żadnych efektów.	—	→ Wyłącz zasilanie i włącz je na nowo. (➡ strona 12)

Objaw	Co sprawdzić	Przyczyna / Rozwiązania
Używanie pilota nie daje żadnych efektów.	<ul style="list-style-type: none"> • Czy bateria w pilocie jest prawidłowo włożona? 	<ul style="list-style-type: none"> → Wymień baterię. (► Podręcznik użytkownika ramki cyfrowej, strona 9) → Włóż baterię, zwracając uwagę na właściwe ułożenie biegunów. (► Podręcznik użytkownika ramki cyfrowej, strona 9)
	—	<ul style="list-style-type: none"> → Kieruj przód pilota w stronę czujnika zdalnego sterowania na ramce. → Usuń wszelkie przeszkody z linii między pilotem a czujnikiem zdalnego sterowania.
	<ul style="list-style-type: none"> • Czy włożony jest arkusz ochronny? 	<ul style="list-style-type: none"> → Wyjmij arkusz ochronny. (► strona 10)

Zalecenia eksploatacyjne

Instalacja

- Nie instalować ramki w miejscach narażonych na:
 - wibrację,
 - wilgoć,
 - nadmierne zapylenie,
 - bezpośrednie promieniowanie słoneczne,
 - bardzo wysokie lub niskie temperatury.
- Nie używać w pobliżu ramki innych urządzeń elektrycznych. Nie będzie ona prawidłowo działała w polu elektromagnetycznym.
- Nie kłaść na ramce ciężkich przedmiotów.

Zasilacz sieciowy

- Jeśli do ramki jest podłączony zasilacz sieciowy włączony do gniazdka sieciowego, to ramka pozostaje pod napięciem nawet wówczas, gdy jest wyłączona.
- Używać zasilacza sieciowego dostarczonego z ramką. Nie używać żadnych innych zasilaczy, gdyż grożą one niewłaściwą pracą zasilanego urządzenia lub awarią.
- Nie używać dostarczonego zasilacza sieciowego do zasilania innych urządzeń.
- Nie używać elektrycznych transformatorów (podróżnych), gdyż grożą one przegrzaniem i niewłaściwą pracą zasilacza.
- W razie oderwania się lub uszkodzenia przewodu zasilacza, nie należy ponownie używać tego przewodu, gdyż jest to niebezpieczne.

Skrapianie pary wodnej

Jeśli ramka zostanie bezpośrednio przeniesiona z zimnego do ciepłego miejsca albo wstawiona do bardzo ciepłego lub wilgotnego pomieszczenia, w jej wnętrzu może się skroplić para wodna. Ramka może wtedy nie działać właściwie, a długotrwałe próby jej użycia grożą awarią. Jeśli nastąpi skroplenie pary wodnej, odłącz od ramki zasilacz sieciowy i nie używaj jej przynajmniej przez godzinę.

Transportowanie

Przed transportowaniem ramki wyjmij z niej kartę pamięci, odłącz zasilacz sieciowy, po czym włóż ramkę i urządzenia peryferyjne do oryginalnego opakowania, wraz z materiałami zabezpieczającymi.

Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania albo zabezpieczeń, zastąp je tak, żeby nie uszkodzić ramki w czasie transportu.

Czyszczenie

Ramkę należy czyścić suchą, miękką ściereczką lub miękką ściereczką lekko zwilżoną roztworem łagodnego środka do mycia. Nie używać rozpuszczalników, takich jak spirytus czy benzyna, gdyż mogą one uszkodzić wykończenie obudowy.

Ograniczenia przy kopiowaniu

Programy telewizyjne, filmy, kasety wideo, portrety innych osób i inne materiały mogą być chronione prawami autorskimi. Wykorzystywanie takich materiałów bez zezwolenia może naruszać przepisy o ochronie praw autorskich.

Usuwanie ramki

Dane z wewnętrznej pamięci mogą nie zostać całkowicie skasowane nawet po użyciu polecenia [Format internal memory]. Zaleca się fizyczne zniszczenie usuwanej ramki.

Dane techniczne

■ Ramka na zdjęcia

Ekran LCD

Panel LCD:

DPF-D75/E75: 18 cm / 7,0",

aktywna matryca TFT

DPF-D85: 20 cm / 8,0",

aktywna matryca TFT

DPF-D95: 23 cm / 9,0",

aktywna matryca TFT

Całkowita liczba pikseli:

DPF-D75/E75: 1 152 000

(800 × 3 (RGB) × 480)

DPF-D85: 1 152 000

(800 × 3 (RGB) × 480)

DPF-D95: 1 152 000

(800 × 3 (RGB) × 480)

Efektywna wielkość wyświetlacza

Współczynnik kształtu wyświetlacza: 16:10

Wielkość ekranu LCD:

DPF-D75/E75: 17,3 cm / 6,8"

DPF-D85: 18,8 cm / 7,4"

DPF-D95: 21,1 cm / 8,3"

Całkowita liczba pikseli:

DPF-D75/E75: 1 105 920

(768 × 3 (RGB) × 480)

DPF-D85: 1 036 800

(720 × 3 (RGB) × 480)

DPF-D95: 1 036 800

(720 × 3 (RGB) × 480)

Trwałość podświetlenia ekranu LCD

20 000 godzin

(do czasu zmniejszenia się jasności
podświetlenia o połowę)

Złącza wejściowe i wyjściowe

Złącze USB (typ B, Hi-Speed USB)

Gniazda

Gniazdo „Memory Stick PRO”

(standardowa wielkość / Duo) / SD /

MMC / xD-Picture Card

Obsługiwane formaty plików z obrazami

JPEG: Zgodność z DCF 2.0, zgodność z Exif
2.21, JFIF^{*1}

TIFF: Zgodność z Exif 2.21

BMP: Format Windows (1, 4, 8, 16, 24, 32
bity)

RAW (tylko podgląd^{*2}): SRF, SR2, ARW
(wersja 2.0 lub niższa)

(Pewne formaty plików nie są obsługiwane.)

Maksymalna liczba wyświetlanych pikseli

8000 (poziomo) × 6000 (pionowo)^{*3}

System plików

FAT12 / 16 / 32,

sektor o wielkości 2 048 bajtów lub
mniejszy

Nazwa pliku z obrazem

Format DCF, 256 znaków, do 5. poziomu

Maksymalna liczba obsługiwanych plików

4999 na kartę pamięci

Pojemność wewnętrznej pamięci^{*4}

256 MB

(Możliwość zapisu około 500 obrazów^{*5})

Zasilanie

Gniazdo DC IN, napięcie stałe 5 V

Pobór mocy

Model	podczas pracy	łącznie z zasilaczem sieciowym
DPF-D75/D85/ D95/E75	przy maksymalnym obciążeniu	6,6 W
	normalny tryb*	6,4 W

* „Normalny tryb” oznacza wyświetlanie pokazu
slajdów złożonego z obrazów z wewnętrznej
pamięci, przy standardowych ustawieniach, bez
wkładania karty pamięci ani podłączania
urządzenia zewnętrznego.

Temperatura w środowisku pracy

5 °C do 35 °C

Wymiary

DPF-D75/E75:

[Z włożoną nóżką]

Około 212 × 142 × 115,2 mm
(szer. × wys. × gł.)

[Kiedy ramka wisí na ścianie]:

Około 212 × 142 × 39,3 mm
(szer. × wys. × gł.)

DPF-D85:

[Z włożoną nóżką]

Około 240 × 160 × 123 mm
(szer. × wys. × gł.)

[Kiedy ramka wisí na ścianie]:

Około 240 × 160 × 39,3 mm
(szer. × wys. × gł.)

DPF-D95:

[Z włożoną nóżką]

Około 258 × 172 × 120 mm
(szer. × wys. × gł.)

[Kiedy ramka wisí na ścianie]:

Około 258 × 172 × 39,3 mm
(szer. × wys. × gł.)

Waga

DPF-D75: około 480 g

DPF-E75: około 440 g

DPF-D85: około 580 g

DPF-D95: około 700 g

(bez zasilacza sieciowego)

Dostarczane wyposażenie

Patrz podrozdział „Sprawdzanie
dostarczonego wyposażenia” na stronie 7.

■ Zasilacz sieciowy

Zasilanie

~ 100 V do 240 V, 50/60 Hz
0,3 A

Znamionowe napięcie wyjściowe

--- 5 V, 2 A

Wymiary

Około 45 × 72 × 50 mm
(szer. × wys. × gł.)
(bez wystających elementów)

Waga

Około 110 g

Więcej informacji można znaleźć na etykiecie na zasilaczu.

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.

^{*1} Baseline JPEG w formacie 4:4:4, 4:2:2 lub 4:2:0

^{*2} Pliki RAW są wyświetlane w postaci miniatur do podglądu.

^{*3} Minimalny wymiar w pionie i w poziomie wynosi 17 punktów. Obraz o współczynniku kształtu od 20:1 wzwyż może być wyświetlany niewłaściwie. Nawet jeśli współczynnik kształtu obrazu jest mniejszy niż 20:1, mogą występować problemy z wyświetleniem miniatur, pokazów slajdów itp.

^{*4} Pojemności są obliczane przy założeniu, że 1 MB oznacza 1 000 000 bajtów. Faktyczna pojemność jest mniejsza ze względu na obecność plików systemowych i aplikacji. Do wykorzystania przez użytkownika pozostaje około 200 MB.





^{*5} Przybliżona wartość przy fotografowaniu aparatem o rozdzielczości 2 000 000 pikseli. Wartość ta może zależeć od warunków fotografowania.

Strona główna pomocy dla klientów

Najnowsze informacje z zakresu pomocy dla klientów
można znaleźć pod następującym adresem:

<http://www.sony.net/>

Znaki handlowe i prawa autorskie

- **S-Frame**, Cyber-shot,  „Memory Stick”, **MEMORY STICK**, „Memory Stick Duo”, **MEMORY STICK DUO**, „MagicGate Memory Stick”, „Memory Stick PRO”, **MEMORY STICK PRO**, „Memory Stick PRO Duo”, **MEMORY STICK PRO DUO**, „Memory Stick PRO-HG Duo”, **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, „Memory Stick Micro”, **MEMORY STICK MICRO**, **M2**, „Memory Stick-ROM”, **MEMORY STICK-ROM**, „MagicGate” i **MAGICGATE** są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.
- Microsoft, Windows i Windows Vista zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub w innych krajach.
- Macintosh i Mac OS są zastrzeżonymi znakami handlowymi Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i / lub w innych krajach.
-  lub xD-Picture Card™ jest znakiem handlowym FUJIFILM Corporation.
- Logo SD jest znakiem handlowym. 
- Logo SDHC jest znakiem handlowym. 
- Produkt wykorzystuje technologię iType™ i zawiera fonty firmy Monotype Imaging Inc. iType™ jest znakiem handlowym Monotype Imaging Inc.
- Oprogramowanie jest częściowo oparte na pracach Independent JPEG Group.
- Libtiff
Copyright © 1988 - 1997 Sam Leffler
Copyright © 1991 - 1997 Silicon Graphics Inc.
- Wszystkie pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm. W instrukcji nie są za każdym razem zamieszczane symbole „™” i „®”.

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

PL



Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z własnymi systemami zbierania odpadów)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt ten został kupiony.