

SONY®



Ръководство за експлоатация
NWZ-A815 / A816 / A818

Относно ръководствата за експлоатация


Заедно с плейъра вие получавате ръководствата „Quick Start Guide“ и това ръководство за експлоатация в PDF-формат. Допълнително след инсталирането на софтуера от приложения CD-ROM, вие можете да използвате помощните файлове (Help), предоставени с всяка от програмите.

- Ръководството „Quick Start Guide“ съдържа информация как да въведете в експлоатация плейъра и какви са основните команди, чрез които имате възможност да въвеждате песни, видео и неподвижни изображения на вашия компютър, да ги прехвърляте на плейъра и да ги възпроизвеждате.
- Мерките за безопасност дават полезни съвети за избягване на инциденти.
- Мерките за безопасност обясняват симптоми, причини и дават мерки за разрешаване на проблеми, когато с плейъра възникнат такива.
- Това ръководство за експлоатация съдържа информация относно основните и разширени характеристики на устройството, позволявайки ви да използвате пълните възможности на плейъра и да решавате възникналите проблеми.

Преглед на ръководството за експлоатация

Как да използваме бутоните в ръководството за експлоатация

Чрез натискане на бутоните, разположени в горната дясна част на това ръководство, можете да се прехвърляте към менютата „Съдържание“, „Основно (Home) меню“ или „Индекс“.



прехвърляте се към менюто „Съдържание“

Можете да изберете това, което търсите, от съдържание на това ръководство

прехвърляте се към „Основно (Home) меню“




Можете да изберете това, което търсите, от списъка с възможни опции в менюто на плейъра

прехвърляте се към менюто „Индекс“

Можете да изберете това, което търсите, от списъка от ключови думи, използвани в ръководството.

Продължава

💡 Съвет

- Можете да се прехвърляте към посочената страница чрез натискане номера на страницата, указан в съдържанието, основното (Home) меню или индекса.
- Можете да се прехвърляте към посочената страница чрез натискане на съответния индикатор (например  страница 4) на всяка страница.
- За да търсите съответна страница по ключова дума, изберете менюто „Edit“, изберете функцията „Search“ на програмата „Adobe Reader“, за да се появи навигационната рамка, напишете ключовата дума в текстовия прозорец за търсене и натиснете „Search“.
- След като вече сте се прехвърлили на нова страница, вие можете да се върнете на предишната или да преминете на следващата страница чрез натискане на бутоните  или , разположени в долния край на екрана на „Adobe Reader“.
- Опрациите може да се различават в зависимост от версията на вашия „Adobe Reader“.

Как да сменим формата на страницата

Бутоните, разположени в долния край на екрана на „Adobe Reader“, ви позволяват да изберете начина, по който да бъдат показвани страниците.



Единична страница

Всяка страница се показва самостоятелно. Чрез преместване на плъзгача преминавате на предишната или на следващата страница.



Непрекъснат преглед

Страниците се показват като непрекъсната поредица от страници. Чрез преместване на плъзгача преминавате плавно на предишната или на следващата страница.



Непрекъснат преглед по двойки

Две страници се показват едновременно като двойка страници от непрекъснатата поредица от двойки страници. Чрез преместване на плъзгача преминавате плавно на предишната или следващата двойка страници.



Двойки страници

Две страници се показват едновременно една до друга. Чрез преместване на плъзгача преминавате на предишната или следващата двойка страници.

Съдържание

Приложени аксесоари.....	8
Съставни части.....	9
Управление на плейъра и екраните.....	11
Как да използвате 5-значния бутон и екран.....	12
Извеждане на "Now Playing" екран.....	16
Използване на бутона „OPTION“.....	17

Възпроизвеждане на музика

Търсене на песни (музикална библиотека).....	18
Търсене на песни по заглавие на песента.....	18
Търсене на песни по албум.....	19
Търсене на песни по изпълнител.....	20
Търсене на песни по жанр.....	21
Търсене на песни по година на издаване.....	22
Търсене на песни от папки.....	23
Търсене на песни по начална буква.....	24
Възпроизвеждане на списъка за възпроизвеждане.....	25
Търсене на песни въз основа на последно възпроизведени песни.....	26
Възпроизвеждане на песни в случайна последователност (Intelligent Shuffle).....	27
Възпроизвеждане на песни от една и съща година в случайна последователност (Time Mashine Shuffle).....	27
Възпроизвеждане на всички песни в случайна последователност.....	29
Показване на екран „Текущо възпроизвеждане“ при всяка смяна на песните (New Song Pop Up).....	30
Показване на менюто „Музикални опции“.....	31

Настройки

Промяна на режима на възпроизвеждане (Play Mode).....	32
Настройване на обхвата на възпроизвеждане.....	34
Настройване формата на информацията за албума.....	35
Настройване на качеството на звука (Equalizer).....	37
Промяна на настройките за качество на звука.....	37
Персонализиране на настройките за качеството на звука (Custom).....	39

Постигане на вибриращ звук (VPT).....	40
Слушане с чист стерео звук (Clear Stereo).....	42
Коригиране на звука във високочестотния диапазон (DSEE (Sound Enhance)).....	43
Настройки на нивото на звука (Dynamic Normalizer).....	45

Възпроизвеждане на видео

Възпроизвеждане на видео.....	46
Настройване посоката на екрана при Video Orientation.....	48
Настройване на екрана за възпроизвеждане на видео.....	50
Настройване на функция увеличение.....	51
Непрекъснато възпроизвеждане на видео.....	53
Настройване на формата на списъка за възпроизвеждане на видео.....	54
Възпроизвеждане само на звук към видео.....	55
Показване на менюто „Видео опции“.....	56

Възпроизвеждане на неподвижни изображения

Възпроизвеждане на неподвижно изображение.....	57
Настройване на посоката на екрана при Video Orientation.....	59
Настройване на екрана за възпроизвеждане на неподвижни изображения.....	61
Възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения.....	62
Настройване на режима за възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения.....	63
Настройване на интервала при възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения.....	64
Настройване на формата на списъка за възпроизвеждане на неподвижни изображения.....	65
Показване на менюто „Опции неподвижни изображения“.....	66

Продължава

Настройку (Settings)

Ограничаване силата на звука (AVLS (Volume Limit)).....	67
Изключване на сигнала „Веер“	68
Настройване опциите на екрана	69
Настройване на скрийнсейвър	70
Настройване яркостта на екрана (Brightness)	71
Настройване на текущото време (Set Date-Time).....	72
Настройване формата на датата ..	74
Настройване формата на часа	75
Показване информация за плейъра (Unit Information).....	76
Възстановяване на фабричните на- стройку (Reset All Settings)	78
Форматиране на паметта (Format)	79
Избор на работен език	81

Полезни факти

Зареждане на плейъра.....	83
Оптимизиране живота на батерията.....	84
Относно трансфера на данни.....	86
Какво означава формат и Bit Rate? ...	89
Какво е аудио формат?	89
Какво е видео формат?	90
Какво е фото формат?	90
Съхранение на данни	91
Обновяване операционната система на плейъра	92

Отстраняване на проблеми

Отстраняване на проблеми.....	93
Съобщения за грешки	105

Допълнителна информация


Предпазни мерки	110
Авторски права	116
Спецификации	118
Индекс	123

Забележка

- В зависимост от държавата / региона, в който сте закупили вашия плейър, някои модели може да не се предлагат.

Основно (Home) меню

Можете да извикате основното (Home) меню на екрана чрез натискане и задържане на бутона „BACK / HOME“ на плейъра. Основното (Home) меню е начална точка на всяко действие, като например възпроизвеждане на песни, видео и неподвижни изображения; търсене на песни и промяна на настройките, както следва.



Intelligent Shuffle

(Възпроизвеждане на песни в случайна последователност)

- Time Mashine Shuffle
(песни от една и съща година) 27
- Shuffle All (всички песни) 29

Initial Search (търсене)

- Artist (по изпълнител) 24
- Album (по албум) 24
- Song (по песен) 24

Clock Display (часовник)73

Photo Library57

(библиотека с неподвижни изображения)

Music Library (музикална библиотека)

- All Songs (всички песни) 18
- Album (албум) 19
- Artist (изпълнител) 20
- Genre (жанр)..... 21
- Release Year (година на издаване)... 22
- Recent Transfers
(последни прехвърлени) 23

Video Library (видео библиотека) .. 46

Продължава



Settings (настройки)

Music Settings (музикални настройки)	
Play Mode (режим на възпроизвеждане)	32
Playback Range (обхват на възпроизвеждане)	34
Equalizer (еквалайзер)	37
VPT (Surround)	40
DSEE (Sound Enhance) (Коригиране на високочестотния диапазон)	43
Clear Stereo (чисто стерео)	42
Dynamic Normalizer (Настройки на нивото на звука)	45
Album Display Format (формат на информацията за албума)	35
New Song Pop Up (екран „Текущо възпроизвеждане“ при смяна на песните)	30
Video Settings (видео настройки)	
Zoom Settings (настройки на увеличението)	51
Video Orientation (ориентиране за видео възпроизвеждане)	48
Display (екран)	50
Continuous Playback (непрекъснато възпроизвеждане)	53
Video List Format (формат на списъка за видео възпроизвеждане)	54
On-Hold Display (при задръжане на изображението)	55
Photo Settings (настройки на неподвижно изображение)	
Photo Disp Direction (посока на възпроизвеждането на неподвижно изображение)	59
Display (екран)	61
Slide Show Repeat (възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения)	63
Slide Show Interval (интервал при възпроизвеждане на неподвижни изображения)	64
Photo List Format (формат на списъка за възпроизвеждане на неподвижни изображения)	65
Common Settings (общи настройки)	
Unit Information (информация за плейъра)	76
AVLS (Volume Limit) (ограничаване силата на звука)	67
Beep Settings (настройки на сигнала Веер)	68
Screensaver (скрийнсейвър)	69, 70
Brightness (яркост)	71
Set Date-Time (настройка дата - час)	72
Date Display Format (формат на датата)	74
Time Display Format (формат на часа)	75
Reset All Settings (възстановяване на фабричните настройки)	78
Format (форматиране)	79
Language Settings (настройки на езика)	81



Playlist 25




Now Playing 16

Приложени аксесоари

Моля, проверете наличието на следните аксесоари в пакета:

- ☐ Слушалки (1 брой)
- ☐ Удължител за слушалки (1 брой)
- ☐ Накрайници (размер S, L) (1 брой)
- ☐ USB кабел*1 (1 брой)
- ☐ Свързващ кабел (1 брой)
Използвайте при свързването на плейъра към поставката (не е включена в комплекта)



- ☐ CD-ROM*2 (1 брой)
 - MP3 Conversion Tool
 - Windows Media Player 11
 - Ръководство за експлоатация (в PDF формат)
 - Ръководство „Quick Start Guide“ (1)


*1 Не използвайте никакъв друг USB кабел освен приложения или предвидените специални допълнителни кабели.

*2 Не опитвайте да пуснете този CD ROM в аудио CD плейър.

*3 В зависимост от страната/региона, от които сте закупили плейъра, приложеният софтуер може да се различава.

Как да поставим правилно накрайниците?

Ако накрайниците не са поставени правилно или не пасват добре на ушите ви, може да не чувате добре басовите звуци. За да се наслаждавате на най-висококачествен звук, е необходимо да поставите накрайниците в правилната позиция или да ги поставите навътре в ушите си, така че да прилепнат към тях възможно най-плътно. При закупуването на плейъра вие го получавате с монтирани накрайници размер М. Ако този размер не пасва добре на ушите ви, пробвайте един от другите приложени размери, S или L.




Когато сменяте накрайниците, уверете се, че сте ги поставили правилно, за да предотвратите изпадането и оставането им в ушния канал.

Относно серийния номер

Серийният номер на вашия плейър ви е необходим, за да осъществите регистрацията си като клиент. Номерът е записан на задния панел на вашия плейър.

Съставни части

Преден панел



1 Бутон с 5 функции*1

Стартира възпроизвеждането и предоставя възможност за навигация в екранното меню на плейъра (☞ страница 12).

2 Бутон „BACK / HOME“ *2

Натиснете, за да се изкачите на по-горно ниво в менюто или за да се върнете към предходното меню. Натиснете и задържете за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню (☞ стр. 11).

3 Куплунг WM-PORT

Използвайте този куплунг, за да свържете приложения USB кабел или допълнителни периферни устройства, като например аксесоари за WM-PORT.

4 Куплунг слушалки

За свързване на слушалките или удължаващия кабел. Вкарайте жака на слушалките в куплунга, докато се чуе изщракване. Ако слушалките са свързани неправилно, звукът от слушалките може да не се възпроизвежда правилно.

Когато използвате удължаващия кабел



5 Дисплей

Дисплеят може да се различава в зависимост от функциите (☞ стр. 11)

Продължава

6 Бутон **OPTION / PWR OFF***2

Извежда на екрана меню Опции (OPTION) (☞ страница 17).

Ако натиснете и задържите за кратко бутона „OPTION / PWR OFF“, екранът се изключва и плейърът минава в режим на готовност (standby). Ако, докато плейърът е в режим на готовност, натиснете произволен бутон, се появява екранът „Now Playing“ („Текущо възпроизвеждане“) и плейърът е готов за употреба. Ако оставите вашия плейър в режим на готовност за повече от един ден, той сам автоматично ще се изключи напълно. Ако натиснете произволен бутон, докато плейърът е напълно изключен, първо се появява началният екран, след което се появява екранът „Now Playing“ („Текущо възпроизвеждане“).

Забележка

- Плейърът консумира енергия от батерията дори когато е в режим на готовност, поради което той може да се изключи напълно след по-кратък период в зависимост от оставащата в батерията енергия.

7 Бутон **„VOL + / -“***1

Регулира силата на звука.

8 Бутон **„RESET“**

Когато натиснете с острие или друг подобен предмет бутона RESET, всички индивидуални настройки на плейъра се изтриват и се заменят с фабрично заложените (☞ страница 93).


9 Отвор за ремък

Използвайте, за да прикрепите ремък (продава се отделно).

10 Ключ **„HOLD“**


Докато използвате вашия плейър, можете да го защитите от нежелани операции чрез използването на ключа „HOLD“. Чрез плъзгане на ключа „HOLD“ по посока на стрелката, всички функционални бутони прекратяват действието си. Когато преместите ключа „HOLD“ в обратната посока, действието на функционалните бутони се възстановява.

*1 Използвайте релефните точки, за да се ориентирате по-лесно при опериране с бутоните.

*2 Функциите на плейъра, маркирани с , се активират, ако натиснете и задържите за кратко съответния бутон.

Управление и екрани на плейъра


За да сменяте екранните менюта, възпроизвеждате песни, видео и неподвижни изображения или за да променяте настройките на плейъра, използвайте бутона с 5 функции и бутона „BACK / HOME“. Основното (HOME) меню се появява на екрана, когато натиснете и задържите за кратко бутона „BACK / HOME“. На долната диаграма е посочено как се превключват екранните менюта, когато натискате различни функционални бутони. В посочения пример е показано как се променят екранните менюта, когато изберете „Music Library“ (Музикална библиотека) - „Album“ (Албум) от основното (HOME) меню.



Използване на бутона с 5 функции


Бутонът с 5 функции изпълнява различни функционални команди в зависимост от това кое екранно меню е активно: меню-списък; меню с миниатюрни изображения или меню „Now Playing“.

* Използвайте релефните точки, за да се ориентирате по-лесно при опериране с бутоните.




Как да използваме бутона с 5 функции в менюто-списък

Music



Бутони	Описание
▷	Потвърждава избраната от менюто или списъка функция. Натиснете и задръжте за кратко, за да стартирате възпроизвеждането на всички песни към избраната функция.
Δ/▽	Придвижва курсора нагоре или надолу. Натиснете и задръжте за кратко, за да придвижите курсора по-бързо нагоре или надолу.
</>	Сменя екранните менюта или когато е активирано индекс менюто, мести курсора наляво / надясно, за да се покаже списъка с функции. Извежда предишния или следващ екран от списъка, когато индексът не е изведен.




Video

Бутони	Описание
▷	Потвърждава опцията от списъка.
Δ/▽	Премества курсорът нагоре или надолу. Натиснете и задръжте, за да преместите нагоре или надолу по-бързо.
</>	Извежда предишния или следващ екран от списъка.

Продължава

Photo (снимка)



Бутони	Описание
▶	Потвърждава опцията от списъка. Натиснете и задръжте, за да възпроизведете кадри на избраната опция.
△/▽	Премества курсорът нагоре или надолу. Натиснете и задръжте, за да преместите нагоре или надолу по-бързо.
◀/▶	Извежда предишния или следващ екран от списъка.

Как да използвате 5-знаковия бутон на екрана с миниатюрни изображения*.

Екран с миниатюрни изображения




Бутони	Описание
▶	Показва списъка на песните към избраната функция при работа с музика или показва избраното изображение при работа с неподвижни изображения. Стартира възпроизвеждането на избраното изображение при работа с видео изображения
△/▽	Придвижва курсора нагоре или надолу. Натиснете и задръжте за кратко, за да придвижите курсора по-бързо нагоре или надолу.
◀/▶	Придвижва курсора наляво или надясно. Когато на екрана са показани миниатюрни изображения, заглавия на албуми, видео или неподвижни изображения, курсорът се придвижва на следващата страница нагоре или надолу.

* Под „миниатюрни изображения“ в случая разбираме редуцирано по размер изображение на част от обложката на албума; първата сцена от видео изображение или неподвижно изображение. За да изведете миниатюри на албуми вижте стр. 35; за видео файлове вижте стр. 54.

Как да използваме бутона с 5 функции в менюто „Now Playing“ (“Текущо възпроизвеждане“)


Music



Бутони	Описание
▶	Стартира възпроизвеждането на песните. Когато възпроизвеждането започне, на екрана се появява символът ▶. Ако натиснете бутона ▶ отново, на екрана се появява символът и възпроизвеждането се прекратява временно.*1 Тези функции за пауза и възобновяване на възпроизвеждането са активни само в меню „Now Playing“
△/▽	Натиснете бутона △/▽, за да се появи курсорът, след което можете да преминавате през показаните в менюто функции. Когато сте избрали чрез курсора жанр, заглавие на албум или друга характеристика, натиснете бутона ▶ , за да се покаже на екрана списъкът на изпълнителите, чиито песни жанрово съвпадат с възпроизвежданата в момента песен или списъкът на песните от албума, от който е възпроизвежданата в момента песен.
◀/▶	Започва отначало възпроизвеждането на възпроизвежданата в момента, предходната или следващата песен в зависимост от това дали бутонът е бил натиснат еднократно или многократно. Натиснете и задръжте за кратко, за да превъртите възпроизвежданата в момента песен бързо напред или назад.

*Ако за период по-дълъг от 30 секунди, след като възпроизвеждането на песента или видео изображението е било временно прекратено, не бъде изпълнена никаква операция, екранното меню се изключва и плейърът се превключва в режим на готовност.

Продължава



Bugeo

Статус на възпроизвеждане

Когато променяте дисплея в хоризонтален, функциите на бутон $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ също ще бъдат променени.

Бутони	Описание
$\triangleright\parallel$	Стартира възпроизвеждането на видео изображение. Когато възпроизвеждането започне, на екрана се появява символът \triangleright . Ако натиснете бутона $\triangleright\parallel$ отново, на екрана се появява символът \parallel и възпроизвеждането се прекратява временно.* ¹ Можете да възпроизвеждате видео изображение само от менюто „Now Playing“ на видео изображението.
Δ/∇	Натиснете бутона Δ/∇ , за да намерите началото на предишното, следващото или възпроизвежданото в момента видео изображение.* ²
$\triangleleft/\triangleright$	Натиснете бутона $\triangleleft/\triangleright$, за да превъртите възпроизвежданото в момента видео изображение забързано напред или назад. Неколкократното натискане на бутона увеличава скоростта на превъртане съответно x10/ x30/ x100 пъти спрямо нормалната скорост на възпроизвеждане.

*¹ Ако за период по-дълъг от 30 секунди, след като възпроизвеждането на песента или видео изображението е било временно прекратено, не бъде изпълнена никаква операция, екранното меню се изключва и плейърът се превключва в режим на готовност.

*² Ако функцията „Continuous Playback“ е включена, вие можете да се прехвърлите към началото на следващото или предходното видео изображение директно от възпроизвежданото в момента видео изображение (☞ страница 53)




Photo (снимка)

Статус на възпроизвеждане


Когато променяте дисплея в хоризонтален, функциите на бутон $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ също ще бъдат променени.

Бутони	Описание
$\triangleright\parallel$	На екрана се появява символът \triangleright и възпроизвеждането на серия от последователни неподвижни изображения започва. Ако натиснете отново бутона $\triangleright\parallel$, възпроизвеждането временно се прекратява* и на екрана се появява символът \parallel .
Δ/∇	Възпроизвежда следващото или предишното неподвижно изображение.

* Когато едновременно възпроизвеждате песни и серия от последователни неподвижни изображения и временно прекратите възпроизвеждането на серията от последователни неподвижни изображения, екранът се изключва автоматично, ако за период от време по-дълъг от настроените в „Screensaver Timing“ (☞ страница 70) не последват други операции. Когато възпроизвеждането на песни и съпровождащото го последователно възпроизвеждане на неподвижни изображения бъдат зададени в пауза и не последва операция за повече от 30 секунди, екранът се изключва и плейърът влиза в режим на готовност.

Извеждане на екран “Now Playing”

Екран “Now Playing” извежда информация за съдържанието, ковто се възпроизвежда в момента.






- 1 Натиснете и задръжте бутон BACK/HOME, докато се появи меню HOME.
- 2 Натиснете бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$, за да изберете  (Now Playing) и след това натиснете бутон $\triangleright||$ за потвърждение.
Появява сеподробна информация за файла, който се възпроизвежда в момента.

💡 Съвети

- Можете да изведете екран “Now Playing” като натиснете бутон OPTION/PWR OFF, за да изберете “Now Playing”.
- Когато възпроизвеждате видео файлове или снимки можете да изберете “Go to the song playback screen” от меню с опции, за да изведете екран за възпроизвеждане на музика.

Използване на бутона OPTION (опции)

Тази функция ви дава възможност да редактирате или променят различните настройки на песните, видео изображенията и неподвижните изображения чрез натискане на бутона „OPTION / PWR OFF“. Бутонът „OPTION / PWR OFF“ е особено полезен, тъй като от него можете директно да извикате екранното меню с настройки, без да е необходимо да избирате функции от менюто  (Settings) (настройки) на основното (HOME) меню.



- 1 Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“, докато възпроизвеждате или сте задали пауза във възпроизвеждането на песен, видео изображение или неподвижно изображение.**

На екрана се появява менюто с опции.

- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете функцията, която желаете и след това натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите.**

На екрана се появява екранното меню на избраната функция или се изпълнява избраната команда.

Функциите, които са включени в менюто с възможните опции, се различават в зависимост от екранното меню, при което сте натиснали бутона „OPTION / PWR OFF“. За повече подробности вижте описанията на менюта Показване на менюто „Музикални опции“ ([☞](#) страница 31), Показване на менюто „опции видео“ ([☞](#) страница 56) или Показване на менюто „опции неподвижни изображения“ ([☞](#) страница 66).


Съвет

- Когато има няколко менюта, извеждайте отделно меню чрез натискане на бутон $\triangleleft/\triangleright$.


Търсене на песни (музикална библиотека)

Песни прехвърлени от Windows Explorer или друг софтуер с възможен трансфер могат да се възпроизвеждат на този плейър.

Тази функция ви дава възможност да търсите песен по име на песента, албум, изпълнител, жанр и групи.



Music Library
(музикална библиотека)




бутон с 5 функции

бутон „BACK / HOME“


Съвет

- За да изтриете песни от плейъра, използвайте софтуера, който ползвате, за да прехвърляте песни от Windows Explorer.



Търсене на песни по заглавие на песента

- 1 **Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“, докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Music Library), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява меню-списък.
- 3 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „All Songs“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на песните.
- 4 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

Търсене на песни по албум


- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Music Library), след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява меню-списък.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Album“, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на албумите.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желанния от вас албум, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните от избрания албум.
- 5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

Съвети



- Можете да възпроизведете всички песни от даден албум в списъка, ако, докато албумът е маркиран в списъка на албумите, натиснете и задръжте за кратко бутона в стълба 4.
- Можете да изведете на екрана само обложката на албума или да промените формата на списъка с албумите ( страница 35).
- Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане на песните ( страница 34)

Продължава

Търсене на песни по изпълнител


- 1** Натиснете и задържете за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Music Library), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява меню-списък.
- 3** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Artist“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на изпълнителите.
- 4** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желания от вас изпълнител, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на албумите от избрания изпълнител.
- 5** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желания от вас албум, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните от избрания албум.
- 6** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

Съвети

- Можете да възпроизведете всички песни от даден изпълнител или албум в списъка, ако, докато изпълнителят или албумът е маркиран в списъка на изпълнителите или списъка на албумите, натиснете и задържете за кратко бутона $\triangleright||$ в стъпка **4** или стъпка **5**.
- Можете да изведете на екрана само обложката на албума или да промените формата на списъка с албумите ( страница 35).
- Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане на песните ( страница 34)

Търсене на песни по жанр

- 1** Натиснете и задържете за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.

- 2** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Music Library), след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява меню-списък.

- 3** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Genre“, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на жанровете.



- 4** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желания от вас жанр, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на изпълнителите от избрания жанр.

- 5** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желания от вас изпълнител, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на албумите от избрания изпълнител.

- 6** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желания от вас албум, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните от избрания албум.


- 6** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

Съвети


- Можете да възпроизведете всички песни от даден жанр, изпълнител или албум в списъка, ако, докато жанрът, изпълнителят или албумът е маркиран в списъка на жанровете, списъка на изпълнителите или списъка на албумите, натиснете и задържете за кратко бутона $\triangleright|||$ в стъпка **4** до стъпка **6**.
- Можете да изведете на екрана само обложката на албума или да промените формата на списъка с албумите ( страница 35).
- Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане на песните ( страница 34)

Продължава

Търсене на песни по година на издаване

- 1** Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Music Library), след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява меню-списък.
- 3** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Release Year“, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък с годините на издаване.
- 4** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаната от вас година, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на изпълнителите за избраната година на издаване.
- 5** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желания от вас изпълнител, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на песните на избрания изпълнител от избраната година на издаване.
- 6** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.


Съвети

- Можете да възпроизведете всички песни от дадена година на издаване или от даден изпълнител в списъка, като докато годината на издаване или изпълнителят са маркирани в списъка, натиснете и задръжте за кратко бутона $\triangleright|||$ в стъпка **4** или стъпка **5**.
- Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане на песните ( страница 34)

Търсене на песни по папки

Когато прехвърляте данни от папка „MUSIC“, чрез drag & drop в Windows Explorer, в папка „MUSIC“ ще се появяват файлове, които могат да бъдат възпроизведени до 8-мо ниво. Дори и да използвате друг софтуер за трансфер на песни, можете да търсите песни по папки.

1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Music Library), след което натиснете бутона $\triangleright\|\|$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява меню-списък.

3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Folder“, след което натиснете бутона $\triangleright\|\|$, за да потвърдите избора си.
Появява се списък от папки с песни.

4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаната папка или песен, след което натиснете бутона $\triangleright\|\|$, за да потвърдите избора си.
Когато изберете папка в стъпка 3, се появява списък с песните или списък с папки. Когато изберете папка в стъпка 3, се появява екран за възпроизвеждане, след това възпроизвеждането на песни започва. Повторете стъпка 4 ако е нужно, докато се появи желаната песен. Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която песните са подредени в списъка.

Съвет


- Можете да изберете обхват на песни за възпроизвеждане ( стр. 34).

Забележка

- Могат да бъдат разпознати до 8 нива.
- Не можете да възпроизведате всички песни от папка дори и да сте избрали папка от списък и да сте натиснали и задръжали бутон $\triangleright\|\|$ в стъпка 4.

Търсене на песни по начална буква


Тази функция ви дава възможност да търсите песни по началната буква от името на изпълнителя, заглавието на албума или името на песента.





- 1 **Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете Q (Initial Search), след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.**
 На екрана се появява списък с категориите, по които можете да проведете търсенето.
 „Song“ означава търсене по началната буква от името на песента, „Artist“ означава търсене по началната буква от името на изпълнителя, а „Album“ означава търсене по началната буква от името на албума.
- 3 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете категорията, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.**
 На екрана се появява екранно меню, от което можете да изберете началната буква.
- 4 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете началната буква, по която желаете да проведете търсенето, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.**
 Когато търсенето приключи, резултатът се появява на екрана.
 Когато изберете „Artist“ или „Album“, можете да ограничите резултатите от търсенето и да изберете дадена песен.
 Можете да възпроизведете всички песни от даден изпълнител или албум в списъка, ако, докато изпълнителят или албумът са маркирани, натиснете и задръжте за кратко бутона $\triangleright|||$.

Възпроизвеждане на списъка за възпроизвеждане


Можете да възпроизвеждате списък с песни (списък за възпроизвеждане). Можете също така да създавате списъци за възпроизвеждане чрез приложения Windows Media Player 11 или друг възможен за създаване на трансфер софтуер. В зависимост от софтуера, някои списъци за възпроизвеждане може да не бъдат разпознати от плейъра. За повече подробности относно функционирането на плейъра, обърнете се към Help меню на софтуера или попитайте производителя.



- 1 **Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Playlists), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък със списъците за възпроизвеждане.
За по-подробна информация за видовете списъци за възпроизвеждане вижте  страница 26.
- 3 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете списък за възпроизвеждане, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява списък на песните за възпроизвеждане.
- 4 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаната от вас песен, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
Започва възпроизвеждането на избраната песен, което след това продължава в последователността, в която са песните са подредени в списъка.

Търсене на песни въз основа на последно възпроизведени песни

Тази функция ви дава възможност да търсите други песни, албуми или изпълнители според информацията, получена от възпроизвежданата в момента песен.



1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Now Playing), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.

На екрана се появява менюто „Now Playing“ за възпроизвежданата в момента песен.

3 Чрез бутона ∇ изберете категорията, в която желаете да търсите песента, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.

На екрана се появява следният списък, в зависимост от категорията, която сте избрали.

- Artist: списък с албумите на възпроизвеждания в момента изпълнител.
- Album: Списък на песните от възпроизвеждания в момента албум.
- Genre: Списък на изпълнители от същия жанр като възпроизвеждания в момента изпълнител.
- Release Year: Списък на изпълнителите от същата година на издаване като на възпроизвежданата в момента песен.

Съвети

• Можете да изведете подробна информация за песен като време на възпроизвеждане, аудио формат, bit rate* и име на файла от екран „Now Playing“. Натиснете OPTION/PWR OFF, за да изберете „Detailed Information“ от екран „Now Playing“.

* Ако песента има променлива bit rate, за bit rate се извежда „VBR“.

• Можете да изведете бачин на покритие от екран „Now Playing“. Натиснете OPTION/PWR OFF, за да изберете „Cover Art“ от екран „Now Playing“.

Забележка

- Когато възпроизвеждате записани песни с VBR запис се появява прогресираща лента, която показва изминалото време от началото на възпроизвеждането, както и самото време, но тъй като тези данни за времето не са стабилни, изведената информация може да се окаже невярна.
- Ако няма cover art изображение, се появява предварително инсталирано изображение. Някои изображения от cover art не могат да бъдат изведени в зависимост от формата на файла.


Възпроизвеждане на песни в случайна последователност (Intelligent Shuffle)

Плейърът предлага три различни режима на възпроизвеждане в случайна последователност (наричани още „Shuffle Play“).



Възпроизвеждане на песни от една и съща година в случайна последователност (Time Mashine Shuffle)

Плейърът избира случайна година и възпроизвежда всички песни от тази година в случайна последователност.

- 1 **Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Intelligent Shuffle), след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява екранното меню, от което да изберете режим на възпроизвеждане в случайна последователност.
- 3 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Time Mashine Shuffle“, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.**
След като бъде избрана случайна година на издаване, песните от тази година се подреждат в случайна последователност и започва възпроизвеждането им.

Съвети

- Когато стартирате възпроизвеждане чрез „Intelligent Shuffle“, режимът на възпроизвеждане се променя на „Shuffle“ или „Shuffle&Repeat“ (ср. стр. 33). Дори и да отмените настройку „Intelligent Shuffle“, „Shuffle“ и „Shuffle&Repeat“, режимът на възпроизвеждане се запазва.
- Когато стартирате „Time Machine Shuffle“, обхватът на възпроизвеждане се променя на „Selected Range“ (ср. стр. 34).
- Възпроизвеждането чрез „Intelligent Shuffle“ се отменя автоматично от всяка една от следните операции:
 - Стартиране възпроизвеждането на песен чрез избора ѝ от Music Library.
 - Промяна режима на възпроизвеждане.
 - Промяна обхвата на възпроизвеждане.
 - Възпроизвеждане на видео изображение.

Забележки

- Докато плейърът избира годината на издаване, управлението му се блокира.
- Ако за никоя от песните няма данни за годината на издаване, се стартира възпроизвеждане на всички песни в случайна последователност.
- Ако всички песни на плейъра са издадени през една и съща година или ако част от песните са издадени през една и съща година, а за останалите няма данни за годината на издаване, то анимацията, която обикновено се появява, докато плейърът избира годината на издаване, не се показва и възпроизвеждането започва веднага.
- Песните, които нямат данни за годината на издаване, не се включват в Time Machine Shuffle и не се възпроизвеждат.

Продължава

Възпроизвеждане на всички песни в случайна последователност

Всички песни записани на плейъра се възпроизвеждат в случайна последователност.

1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.

2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Intelligent Shuffle), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.

На екрана се появява екранното меню, от което да изберете режим на възпроизвеждане в случайна последователност.

3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Shuffle All“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.


Всички песни се подреждат в случайна последователност и започва възпроизвеждането им.

Съвети


- Когато стартирате възпроизвеждане чрез „Intelligent Shuffle“, режимът на възпроизвеждане се променя на „Shuffle“ или „Shuffle&Repeat“ (вж. стр. 33). Дори и да отмените настройките „Intelligent Shuffle“, „Shuffle“ и „Shuffle&Repeat“, режимът на възпроизвеждане се запазва.
- Възпроизвеждането чрез „Intelligent Shuffle“ се отменя автоматично от всяка една от следните операции:
 - Стартиране възпроизвеждането на песен чрез избор х от Music Library.
 - Промяна режима на възпроизвеждане.
 - Промяна обхвата на възпроизвеждане.
 - Възпроизвеждане на видео изображение.

Показване на екран „Текущо възпроизвеждане“ при всяка смяна на песните (New Song Pop Up)

Ако промените настройката на екрана на различна от „Clock“ или „Blank“ (– страница 69) и за определено време не последва никаква операция, екранът се самоизключва или се извежда часовникът. Ако обаче промените настройката на „New Song Pop Up“ в „On“, екранът ще се включва автоматично винаги когато една песен свърши и започва друга.




Настройки



бутон с 5 функции

бутон „BACK / HOME“

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява екранното меню за музикални настройки.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „New Song Pop Up“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „On“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Екранът „Now Playing“ ще се включва автоматично винаги когато една песен свърши и започва друга.

Ако желаете да изключите екрана Now Playing

Изберете „Off“ на стъпка 5. В такъв случай екранното меню „Now Playing“ няма да се появява при преминаването от една песен на друга.

Ако желаете да се върнете на предходното меню

Натиснете бутона „BACK / HOME“.

Забележка

- Тази функция се деактивира, когато извеждате снимки по време на възпроизвеждане на песни.

Показване на менюто „Музикални опции“

Тази функция ви дава възможност да извикате на екрана менюто „Music Option“ (Музикални опции) като натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ от екранно меню–списък (включително екранно меню с миниатюрни изображения), такова като списък на песните или менюто „Now Playing“. От менюто „Music Option“ имате достъп до различни музикални настройки.

Опциите в менюто са различни в зависимост от кой екран сте извикали менюто.

Опции, които се съдържат едновременно в менютата „Now Playing“ и меню–списък

Опция	Описание / страница за справка
„Detailed Information“	Извежда на екрана подробна информация за песента като време на възпроизвеждане, аудио формат, честота* и име на файла.

* Ако песента има променлива битова честота, за битова честота се изписва “VBR”

Опции, които се съдържат само в меню–списък

Опция	Описание / страница за справка
„Now Playing“	Извежда на екрана менюто „Now Playing“.
„Play“	Възпроизвежда всички песни от списъка с песни.
„Album Display Format“	Избира формата на албумния списък (☞ страница 35)


Опции, които се съдържат само в меню „Now Playing“

Опция	Описание / страница за справка
„Play Mode“	Настройва режима на възпроизвеждане (☞ страница 33)
„Playback Range“	Настройва обхвата на възпроизвеждане (☞ страница 34)
„Equalizer“	Персонализира качеството на звука (☞ страница 37).
„VPT (Surround)“	Персонализира настройките на VPT (☞ страница 40).
„Cover Art“	Извежда на екрана обложката на албума*.
„Clock Display“	Извежда на екрана текущото време (☞ страница 73).


* Cover art се появява само когато е включена информация за него. Можете да настроите cover art като използвате приложения софтуер Windows Media Player 11 или друг софтуер с възможност за трансфер. За подробности относно тази операция обърнете се към Help меню на софтуера или попитайте производителя. Cover art може да не се изведе в зависимост от формата.



Настройка на режима на възпроизвеждане (Play Mode)

Вашият плейър разполага с разнообразни режими на възпроизвеждане, включително режим на случайно възпроизвеждане и многократно възпроизвеждане на избрана песен.



Настройки



- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Play Mode“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява списък на режимите на възпроизвеждане.
- 5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желанния режим на възпроизвеждане (виж  страница 33), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
На екрана отново се появява менюто „Music Settings“.

Възстановяване на екрана на предходното меню

Натиснете бутона „BACK / HOME“.

Съвет




- Можете да изберете режима на възпроизвеждане и от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона OPTION / PWR OFF и изберете желанния режим на възпроизвеждане от менюто „Play Mode“.

Продължава

Настройване на музика

Списък на режимите на възпроизвеждане

Възпроизвеждането от плейъра съдържание зависи от настройките на обхвата на възпроизвеждане (☞ страница 34).


Режим на възпроизвеждане / икона	Обхват на възпроизвеждане	Описание
„Normal“ (нормален) / без икона	Пълен обхват	След възпроизвеждането на текущата песен започва възпроизвеждане на песните от „Music Library“ по реда на тяхното подреждане в списъка.
	Избран обхват	След възпроизвеждането на текущата песен започва възпроизвеждане на песните от избраната функция на екранното меню на „Music Library“ (списък на албуми, списък на изпълнители и т.н.) по реда на тяхното подреждане в списъка.
„Repeat“ /  (повторение)	Пълен обхват	След възпроизвеждането на текущата песен или песента, избрана от списъка на песните, започва цикличното възпроизвеждане на песните от „Music Library“.
	Избран обхват	След възпроизвеждането на текущата песен започва цикличното възпроизвеждане на песните от избраната функция на екранното меню на „Music Library“ (списък на албуми, списък на изпълнители и т.н.) по реда на тяхното подреждане в списъка.
„Shuffle“ (в случайна последователност) / SHUF	Пълен обхват	След възпроизвеждането на текущата песен или песента, избрана от списъка на песните, започва възпроизвеждане на песните от „Music Library“ в случайна последователност.
	Избран обхват	След възпроизвеждането на текущата песен започва възпроизвеждане на песните от избраната функция на екранното меню на „Music Library“ (списък на албуми, списък на изпълнители и т.н.) в случайна последователност.
„Shuffle – Repeat“ (в случайна последователност – повторение) /  SHUF	Пълен обхват	След възпроизвеждането на текущата песен или песента, избрана от списъка на песните, започва цикличното възпроизвеждане на песните от „Music Library“ в случайна последователност.
	Избран обхват	След възпроизвеждането на текущата песен започва цикличното възпроизвеждане на песните от избраната функция на екранното меню на „Music Library“ (списък на албуми, списък на изпълнители и т.н.) в случайна последователност.
Repeat 1 Song (повторение на една песен) /  1		Текущата песен или песента, избрана от списъка на песните, се възпроизвежда непрекъснато.


Забележки

- Когато изберете режим „Intelligent Shuffle“, режимът на възпроизвеждане се променя на „Shuffle“ или „Shuffle&Repeat“.
- Когато изберете режим „Time Mashine Shuffle“, обхватът на възпроизвеждане се променя на „Selected Range“.


Настройване на обхвата на възпроизвеждане

Тази функция ви дава възможност да настроите обхвата на възпроизвеждане на песните



- 1 **Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
- 3 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
- 4 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Playback Range“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява менюто, използвано за настройване обхвата на възпроизвеждане.
- 5 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаня обхват на възпроизвеждане, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**


Плейърът поддържа два обхвата на възпроизвеждане.

- „All Range“ (пълен обхват): Възпроизвежда песните от „Music Library“. Когато желаете да възпроизведете албуми от „Music Library“ по реда на подреждане на песните в списъка, изберете този обхват.
- „Selected Range“ (избран обхват): На екрана се появява символът  и започва възпроизвеждането на песни само от списъка за възпроизвеждане, от който сте стартирали възпроизвеждането (списък на албуми, списък на изпълнителите и т.н.). (настройка по подразбиране)

Възстановяване на екрана на предходното меню


Натиснете бутона „BACK / HOME“.

Съвети


- Можете да изберете обхвата на възпроизвеждане и от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона OPTION / PWR OFF, докато песента се възпроизвежда и изберете „Playback Range“ от менюто „Option“.
- Обхватът на възпроизвеждане варира в зависимост от това от кое екранно меню сте започнали възпроизвеждането. За повече подробности вижте „Списък на режимите на възпроизвеждане“ ( страница 33).

Настройване формата на информацията за албума

Вашият плейър поддържа три формата за извеждане на информация за албума на екрана: „Title Only“ (само заглавие), „Title&Cover Art“ (заглавие – обложка) и „Cover Art Only“ (само обложка).




Настройки




Забележки

- Cover art се появява само когато е включена информация за него. Можете да настроите cover art като използвате приложения софтуер Windows Media Player 11 или друг софтуер с възможност за трансфер. За подробности относно тази операция обърнете се към Help меню на софтуера или попитайте производителя. Cover art може да не се изведе в зависимост от формата.
- Cover art може да не се изведе в зависимост от формата на файла.


- 1 **Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
- 3 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
- 4 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Album Display Format“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява менюто, използвано за избор на формат на информацията за албума.
- 5 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желания формат на информация за албума, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**

Плейърът поддържа три формата на информация за албума.


„Title Only“ (само заглавие)



„Title&Cover Art“ (заглавие -- обложка)
(настройка по подразбиране)



„Cover Art Only“ (само обложка).





Възстановяване на екрана на предходното меню


Натиснете бутона „BACK / HOME“.

Съвет

- Можете да изберете формата на информация за албума и от екранното меню на списъка на албумите. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ от екранното меню на списъка на албумите и изберете „Album Display Format“ от менюто с опции.



Настройване на качеството на звука (Equalizer)

Тази функция ви дава възможност да настройвате качеството на звука в зависимост от музикалния жанр или друг критерий.



Промяна на качеството на звука

Тази функция ви дава възможност за персонална настройка на качеството на звука на вашия плейър.

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Equalizer“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции на еквалайзера.
- 5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаната от вас настройка на еквалайзера, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Избраната от вас настройка се прилага и на екрана се появява отново менюто с опции на „Music Settings“.
За по-подробна информация за всяка от опциите на еквалайзера вижте  страница 38.


Продължава



Възстановяване на екрана на предходното меню

Натиснете бутона „BACK / HOME“.

Възстановяване на нормалното качество на звука

Изберете „None“ в стъпка **5**, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си.

Съвет


- Можете да настроите качеството на звука и от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Equalizer“ от менюто с опции.

Забележки

- Ако при вашите персонални настройки, записани като „Custom 1“ и „Custom 2“, имате чувството, че силата на звука се различава от тази на останалите настройки, може да се наложи да компенсирате тази разлика чрез ръчно настройване.
- Настройките на „Equalizer“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения.

Списък на настройките на еквалайзера


Настройките на звука се появяват на екрана като началните букви на гумата

Настройка / икона	Описание
None / без настройка (настройка по подразбиране)	Настройките на качеството на звука не са активирани.
Heavy / хеви (H)	Подчертава честотите от високия и ниския диапазон за получаването на по-мощен звук.
Pop / поп (P)	Подчертава звуците от средния диапазон, подходящ за вокали.
Jazz / джаз (J)	Подчертава честотите от високия и ниския диапазон за получаването на по-реалистичен звук.
Unique / уникален (U)	Подчертава честотите от високия и ниския диапазон, така че тихите звуци да се чуват по-лесно.
Custom 1 / персонална 1 (1)	Персонализирани от потребителя настройки на звука, при които можете да настройвате индивидуално всеки честотен диапазон. Виж  страница 39 за повече подробности.
Custom 2 / персонална 2 (2)	

Продължава

Персонализиране на настройките за качеството на звука

От екранното меню на плейъра можете да пренастроите стойностите „Clear Bass“ (бас) и 5 диапазонни еквалайзера и да ги запишете като „Custom 1“ или „Custom 2“.

- 1** Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
- 3** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
- 4** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Equalizer“, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции на еквалайзера.
- 5** Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете от екранното меню бутона „Edit“, показан под персонализираните настройки „Custom 1“ или „Custom 2“, чиито стойности желаете да промените, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
Появява се екранното меню, използвано за настройване на еквалайзера.
- 6** Чрез бутоните $\triangleleft/\triangleright$ изберете „Clear Bass“ или честотния диапазон, чиито настройки желаете да промените, след което чрез бутоните Δ/∇ изберете желаното от вас ниво.
Регулаторът на нивото на звука „Clear Bass“ може да бъде поставен на всяко едно от 4-те възможни нива, а 5-те честотните диапазона имат по 7 възможни позиции.
- 7** Чрез бутона $\triangleright|||$ потвърдете избора си.
На екрана се появява менюто с опции на еквалайзера.

Възстановяване на екрана на предходното меню

Натиснете бутона „BACK / HOME“.

Ако се върнете към предишното меню преди да сте потвърдили настройките, настройките се отменят.

Забележка


- Настройките „Custom 1“ и „Custom 2“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения.



Постигане на Вибриращ звук (VPT (Surround))

Чрез избор на един от режимите на възпроизвеждане „Studio“, „Live“, „Club“, „Arena“, „Matrix“ или „Karaoke“ според песента чрез „VPT* (Surround)“ функция. Настройване на „Studio“, „Live“, „Club“ или „Arena“ симулира в слушалките звук от тези звукови полета.

В допълнение „Matrix“ възпроизвежда богато акустично звуково поле и „Karaoke“ потиска вокалите.



- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „VPT (Surround)“, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто за настройване на „VPT (Surround)“.
- 5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаната настройка на „VPT (Surround)“ (страница 41), след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
Появява се екранното меню, използвано за настройване на еквалайзера.

Възстановяване на екрана на предходното меню

Натиснете бутона „BACK / HOME“.

Възстановяване на нормалното качество на звука

Изберете „Off“ в стъпка 5, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.

Продължава

Съвет







- Можете да настроите „VPT (Surround)“ и от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „VPT (Surround)“ от менюто с опции.

Забележка

- Настройките „VPT (Surround)“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения.


Списък на VPT настройките


Настройките на звука се появяват на екрана като началните букви на гумата. Променяйки режимите на възпроизвеждане от „Studio“, „Live“, „Club“ до „Arena“, вие имате възможността да постигнете все по-вибриращ звук.

Настройка / икона	Описание
None	„VPT (Surround)“ настройките не са активирани (настройка по подразбиране)
„Studio“ / студионо ()	Пресъздава звученето на запис от звукозаписно студио.
„Live“ / на живо ()	Пресъздава звученето на запис от концертно изпълнение.
„Club“ / клубно ()	Пресъздава звученето на запис от клубно изпълнение.
„Arena“ / стадион ()	Пресъздава звученето на запис от изпълнение на стадион.
„Matrix“/ матрица ()	Възпроизвежда допълнителен съраунд ефект и създава естествен, богато допълнен звук.
„Karaoke“/ караоке ()	Създава сценично звуково обкръжение чрез потискане на звуковото поле и добавяйки съраунд ефект към музиката.

Слушане с чист стерео звук (Clear Stereo)

Функцията „Clear Stereo“ ви позволява да персонализирате отделно цифровите настройки на левия и десния канал на звука.



- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Clear Stereo“, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаната настройка, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
 - On (w/ ext. cord) / Включен (с удължаващ кабел): Активира функцията „Clear Stereo“, когато използвате слушалките с удължаващ кабел.
 - On (w/o ext. cord) / Включен (без удължаващ кабел): Активира функцията „Clear Stereo“, когато използвате слушалките без удължаващ кабел.
 - Off / изключен: Деактивира функцията „Clear Stereo“ и възпроизвежда нормален звук. (настройка по подразбиране)

Възстановяване на екрана на предходното меню


Натиснете бутона „BACK / HOME“.

Забележка


- Настройките „Clear Stereo“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения.
- Функцията „Clear Stereo“ е разработена така, че да постигне максимален ефект при използване на приложените в комплекта слушалки. Ефектът „Clear Stereo“ може да е непостижим с други слушалки. Когато използвате други слушалки, изберете настройката „Off / изключен“ на ефекта „Clear Stereo“.

Коригиране на звука във високочестотния диапазон (DSEE (Sound Enhance))

Чрез активирането на функцията “DSEE (Sound Enhance)”* имате възможност да слушате богат и естествен звук, почти точно възпроизвеждащ оригиналния източник.



* DSEE е съкращение на Digital Sound Enhancement Engine (устройство за цифрово разширение на звуковия диапазон) и е технология, разработена от Sony, за да подобри качеството на звука на компресираните звукови файлове чрез възстановяване на високочестотния звук, премахнат при процеса на компресиране.

- 1 **Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
- 3 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
- 4 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „DSEE (Sound Enhance)“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
- 5 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаната настройка, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
 - On / включен: Функцията “DSEE (Sound Enhance)” е активирана и при възпроизвеждането получаваме звук с естествено увеличен честотен диапазон, който е близък по звучене до оригинала.
 - Off / изключен: Възпроизвеждането е с нормален звук. (настройка по подразбиране)

Продължава



Настройване на музика

Възстановяване на екрана на предходното меню


Натиснете бутона „BACK / HOME“.


Забележки

- Настройката „DSEE (Sound Enhance)“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения.
- Функцията „DSEE (Sound Enhance)“ няма да има ефект при възпроизвеждането на не компресирани песни, песни с висока битова честота без загуба на дискант.
- В случай на много ниска битова честота, функцията „DSEE (Sound Enhance)“ може да няма ефект.

Настройки на нивото на звука (Dynamic Normalizer)

Тази функция ви дава възможност да намалите нивото на звука между песните. Чрез активирането на тази функцията имате възможност, когато слушате песните от даден албум в режим на случайно възпроизвеждане, да коригирате нивото на звука между песните така, че разликата между нивата им на запис да е минимална.



- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутонa „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутонa $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Music Settings“, след което натиснете бутонa $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
На екрана се появява менюто с опции „Music Settings“.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Dynamic Normalizer“, след което натиснете бутонa $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаната настройка, след което натиснете бутонa $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
 - On / включен: Минимизира разликата в нивата на звука между песните.
 - Off / изключен: Възпроизвеждането на песните е с тяхното оригинално ниво на звука. (настройка по подразбиране)

Възстановяване на екрана на предходното меню


Натиснете бутонa „BACK / HOME“.

Забележка

- Настройките на „Dynamic Normalizer“ не се отнасят за звука на възпроизвежданите видео изображения.

Възпроизвеждане на видео

Вие имате възможност да възпроизвеждате чрез плейъра си видео файловете, прехвърлени с помощта на програмата „Image Converter“ или „Windows Explorer“. Вашият плейър поддържа два режима на възпроизвеждане на видео: възпроизвеждане само на един видео файл (one file play) и възпроизвеждане без прекъсване на всички видео файлове, записани на плейъра (Continuous Playback).



- 1 **Натиснете и задръжте за кратко бутоната „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете Video Library, след което натиснете бутоната $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
Появява се списъка на видео файловете.
- 3 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете видео файла, който желаете да възпроизведете, след което натиснете бутоната $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
Възпроизвеждането започва.

Съвети

- Можете да промените формата на списъка за възпроизвеждане на видео файлове в стълпка 2. За подробна информация вижте „Промяна формата на списъка за възпроизвеждане на видео“ (страница 54).
- Видео файловете, които никога не са били възпроизвеждани, са указани чрез иконата **NEW** в списъка на видео файловете.
- Ако искате да възпроизведете без прекъсване всички видео файлове (страница 53), трябва да изберете настройката „On“ на функцията „Continuous Playback“.
- За да изтриете видео файл от плейъра, използвайте същия софтуер, който използвате, за да прехвърляте файлове от Windows Explorer.

Забележки

- Когато „Display“ е настроен на „On“ (страница 50), докато видео файлът се възпроизвежда, на екрана се изписва подробна информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н. Тази информация не се показва, когато настройката е „Off“.
- В списъка на видео файловете можете да запишете до 1000 видео файла.

Продължава

Относно операциите за възпроизвеждане на видео

Към (икона)	Бутон с 5 функции
Намиране началото на следващия видео файл (▶▶)* ¹	Натиснете бутона ▽.
Намиране началото на текущия видео файл (◀◀)* ²	Натиснете бутона Δ.
Плавно превъртане напред (●→)* ³	Натиснете бутона ▷, докато възпроизвеждането на видео файла е в режим пауза.
Плавно превъртане назад (←●)* ³	Натиснете бутона ◁, докато възпроизвеждането на видео файла е в режим пауза.
Ускорено превъртане напред, докато възпроизвеждането е в режим пауза (▶▶)	Натиснете и задръжте бутона ▷, докато възпроизвеждането на видео файла е в режим пауза.
Ускорено превъртане назад, докато възпроизвеждането е в режим пауза (◀◀)	Натиснете и задръжте бутона ◁, докато възпроизвеждането на видео файла е в режим пауза.
Ускорено превъртане напред (▶▶, ▶▶, ▶▶)	Скоростта при ускореното превъртане напред се променя всеки път, когато натиснете бутона ▷ и може да има три стойности (▶▶ ₁ (x10), ▶▶ ₂ (x30), ▶▶ ₃ (x100)) За да прекратите действието на операцията, натиснете бутона ▷ .
Ускорено превъртане назад (◀◀, ◀◀, ◀◀)	Скоростта при ускореното превъртане назад се променя всеки път, когато натиснете бутона ◁ и може да има три стойности (◀◀ ₁ (x10), ◀◀ ₂ (x30), ◀◀ ₃ (x100)) За да прекратите действието на операцията, натиснете бутона ▷ .

*¹ Активира се, когато функцията „Continuous Playback“ е включена (настройка „On“,  страница 53).


*² Когато функцията „Continuous Playback“ е включена (настройка „On“), можете да намерите началото на предходния видео файл чрез двукратно натискане на бутона Δ.

*³ Интервалът, използван при преместването напред или назад, зависи от видео файла.


*⁴ Скоростта на превъртане напред/назад варира в зависимост от дължината на видео файла.


Настройване посоката на екрана при възпроизвеждане на видео

Тази функция ви дава възможност да изберете за посоката на екрана при възпроизвеждане на видео една от следните възможности „Vertical“ / вертикална, „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява).



Настройки



- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции на видео настройки.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Video Disp Direction“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.

Продължава

4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете от желаните настройки, след което натиснете бутона $\triangleright\blacksquare$, за да потвърдите избора си.


- „Vertical“ / вертикална: Възпроизвеждане на 240 x 180 пиксела. (настройка по подразбиране)
- „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява): Възпроизвеждане на 320 x 240 пиксела.

Работата на бутона с 5 функции се превключва в зависимост от настройките на „Video Orientation“ (стр. 15).

Вертикална




Източник 4:3



Източник 16:9

Хоризонтална



Източник 4:3



Източник 16:9

Съвет


- Можете да промените посоката на екрана при възпроизвеждане на видео от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Video Orientation“ от менюто с опции.

Забележки


- Когато „Display“ е настроен на „On“ (страница 50), докато видео файлът се възпроизвежда, на екрана се изписва подробна информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н. Тази информация не се показва, когато настройката е „Off“
- Ако настройката на функцията „Video Disp Direction“ е „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява), наименованието на видео файла не се изписва на екрана.

Настройване на екрана за възпроизвеждане на видео

Докаато видео файлът се възпроизвежда, можете да изведете на екрана или скриете от него подробна информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н.




Настройку



бутон с 5 функции

бутон „BACK / HOME“

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции на видео настройки.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Display“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете от желаните настройки, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
 - „On“ / включена: извежда на екрана подробна информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н.
 - „Off“ / изключена: скрива от екрана подробната информация, като наименование на видео файла, иконата за възпроизвеждане, времето за възпроизвеждане и т.н. (настройка по подразбиране)

Съвет


- Можете да промените посоката на екрана при възпроизвеждане на видео от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Display“ от менюто с опции.


Забележка

- Ако настройката на функцията „Video Disp Direction“ е „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява), наименованието на видео файла не се изписва на екрана.

Настройване на функция увеличение

Този функция ви дава възможност да направите увеличение в текущото видео.




- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции на видео настр йки.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Zoom Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.

Продължава

5 Чрез бутоните $\triangle/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете от желаните настройки, след което натиснете бутона $\triangleright\blacksquare$, за да потвърдите избора си.


- „Auto“ / автоматично: Размерите на видео изображението са увеличени / намалени, запазвайки коефициента на пропорционалност, като са съгласувани с размерите на екрана. Когато се възпроизвежда видео изображение 16:9 (издължено), то се възпроизвежда така, че дългата страна на изображението да съвпадне напълно с размера на екрана, а в свободните части от екрана над и под изображението се появяват черни ивици. (настройка по подразбиране)
- „Full“ / пълно: Размерите на видео изображението са увеличени / намалени, запазвайки коефициента на пропорционалност, като са съгласувани с размерите на екрана. Когато се възпроизвежда видео изображение 16:9 (издължено), то се възпроизвежда така, че късата страна на изображението да съвпадне напълно с размера на екрана, а лявата и дясната част на изображението се изрязват.
- „Off“ / изключено: Размерите на видео изображението не са увеличени / намалени и то се възпроизвежда с оригиналната разделителна способност.

Автоматично увеличение



Източник 4:3

Пълно увеличение




Източник 4:3

Изключено увеличение



Източник 4:3



Източник 16:9



Източник 16:9




Източник 16:9


💡 Съвет

- Можете да промените настройките за увеличение на видео изображението от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Zoom Settings“ от менюто с опции.

Непрекъснато възпроизвеждане на видео

Тазя функция ви дава възможност да възпроизвеждате без прекъсване всички видео изображения, записани на вашия плейър.




- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции на видео настройки.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Continuous Playback“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете от желаните настройки, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
 - „On“ / включен: Възпроизвеждате без прекъсване всички видео изображения, записани на вашия плейър.
 - „Off“ / изключен: Възпроизвеждате избраното видео изображение. (настройка по подразбиране)

Съвет

- Когато изберете настройката на „Continuous Playback“ „Off“ / изключен/, вашият плейър записва позицията, до която е бил възпроизведен видео файлът. Така вие можете да стартирате отново възпроизвеждането му от позицията, на която сте прекъснали възпроизвеждането.

Настройване на формата на списъка за възпроизвеждане на видео

Вашият плейър поддържа три формата на списъка за възпроизвеждане на видео. Тази функция ви дава възможност да изберете един от следните формати: „Title Only“ (само заглавие), „Title With Thumbnail“* (заглавие с миниатюрно изображение) или „Thumbnail Only“ (само миниатюрно изображение).



- 1 **Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
- 3 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
Появява се менюто с опции на видео настройки.
- 4 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Video List Format“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
- 5 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете от желаните настройки, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
 - „Title Only“ / (само заглавие): В списъка на видео изображенията са показани само заглавията на файловете.
 - „Title With Thumbnail“ / (заглавие с миниатюрно изображение): В списъка на видео изображенията са показани миниатюрни изображения, заглавия и време за възпроизвеждане. (настройка по подразбиране)
 - „Thumbnail Only“ / (само миниатюрно изображение): В списъка на видео изображенията са показани само миниатюрни изображения.

* Под „миниатюрни изображения“ в случая разбираме редуцирано по размер изображение на първата сцена от видео изображението.

💡 Съвет

- Можете да промените настройките на формата на списъка за възпроизвеждане на видео от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Video List Display Format“ от менюто с опции.


Забележка


- Понякога, в зависимост от формата на файла, може някои миниатюрни изображения да не могат да бъдат показани.

Възпроизвеждане само на видео звук

Докакто плейърът е поставен на задържане при възпроизвеждане на видео изображение, можете да изберете между възможността да продължите нормалното възпроизвеждане на видео изображението или да изключите екрана и да слушате само звука на това видео изображение.

Изключването на тази функция (настройка „No“) ви помага да пестите енергията на батерията и да удължите живота ѝ.



- 1 Натиснете и задържете за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Video Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции на видео настройки.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „On-Hold Display“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете от желаните настройки, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
 - „Yes“ / (Да): Докато плейърът е поставен на задържане при възпроизвеждане на видео изображение, функциите на бутоните на плейъра са деактивирани, но видео изображението се възпроизвежда нормално. (настройка по подразбиране)
 - „No“ / (Не): Докато плейърът е поставен на задържане при възпроизвеждане на видео изображение, функциите на бутоните на плейъра са деактивирани и екранът се изключва, но звука на видео изображението се възпроизвежда нормално.

Показване на менюто „Видео опции“

Можете да извикате на екрана менюто с опции чрез натискане на бутона „OPTION / PWR OFF“ при активно екранно меню-списък (включително меню с миниатюрни изображения), като списъка на видео изображенията или екранното меню „Now Playing“ на текущото видео изображение. От менюто с видео опции вие имате достъп до разнообразни видео настройки.

Опциите във всяко меню се различават в зависимост от това в кой екран е било активирано менюто.

Опции, които се съдържат едновременно в менютата „Now Playing“ и меню-списък

Опции	Описание / страница за справка
„Play from beginning“	Намира началото на видео изображението (☞ страница 47).
„Detailed Information“	Извежда на екрана подробна информация, като размер на файла, резолюция, формат на видео / аудио компресия, име на файла и т.н.
„Go to the song playback screen“	Появява се екранното меню „Now Playing“ на последната възпроизведена песен.

Опции, които се съдържат само в меню-списък


Опция	Описание / страница за справка
„Now Playing“	Извежда на екрана менюто „Now Playing“.
„Video List Display Format“	Настройва формата на списъка за възпроизвеждане на видео (☞ страница 54)
„Most Recent Video“	Стартира възпроизвеждането на последното възпроизведено видео изображение.

Опции, които се съдържат само в меню „Now Playing“

Опция	Описание / страница за справка
„Zoom Settings“	Настройва функцията за увеличение (☞ страница 51).
„Video Display Direction“	Настройва ориентирането при възпроизвеждане на видео изображение (☞ страница 48).
„Display“	Извежда на екрана информация за видео изображението (☞ страница 50).
„Brightness“	Настройва яркостта на екрана (☞ страница 71).

Възпроизвеждане на неподвижно изображение

Вие имате възможност да възпроизвеждате чрез плейъра си неподвижни изображения, прехвърлени с помощта на програмата „Image Converter“ или „Windows Explorer“. Вашият плейър поддържа два режима на възпроизвеждане на неподвижни изображения: възпроизвеждане само на едно неподвижно изображение на екрана (single display) и възпроизвеждане на серия неподвижни изображения без прекъсване (slide show play) (→ страница 62).




- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете (Photo Library), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Появява се списъкът с папки на неподвижните изображения.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете папка, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Появява се списък с неподвижни изображения.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете неподвижното изображение, което желаете да възпроизведете, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Избраното неподвижно изображение се възпроизвежда.
Чрез бутоните $\triangleleft/\triangleright$ можете да преминете към предходното или следващото неподвижно изображение.

Продължава

Съвети


- Възпроизвеждането на песните продължава, дори когато търсите неподвижни изображения в списъка на папките, съдържащи неподвижни изображения, в списъка на неподвижните изображения или е активирано екранното меню „Now Playing“ на избраното неподвижно изображение.
- Можете да възпроизвеждате всички неподвижни изображения от избрана папка без прекъсване (slide show play) (☞ страница 62).
- Можете да подреждате прехвърлените на вашия плейър неподвижни изображения в папки.
- Свържете се с плейъра (като [WALKMAN]) чрез „Windows Explorer“, създайте нова папка в папки „PICTURES“, „PICTURE“ или „DCIM“, след което можете да преместите избраните неподвижни изображения в новосъздадената папка. За детайли относно йерархията на данните вижте ☞ стр. 88.
- За да изтриете фото файлове от плейъра, използвайте софтуера, чрез който прехвърляте файлове или Windows Explorer.

Забележки

- В списъка на папките, съдържащи неподвижни изображения, могат да бъдат записани имената на не повече от 1 000 папки, а в списъка на неподвижните изображения могат да бъдат записани имената на не повече от 10 000 неподвижни изображения.
- Ако неподвижните изображения са записани в няколко различни папки, общият им брой на показаните в списъка на неподвижните изображения не може да надхвърли 10 000.
- Ако размерът на неподвижното изображение е твърде голям или данните за изображението са повредени, на екрана се появява символът  и неподвижното изображение не може да бъде възпроизведено.
- Ако снимките не са съвместими с DCF 2.0 (или името на папката/файла е твърде дълго и пр.) времето за работа (за извеждане на неподвижни изображения или слайдшоу) може да се удължи.

Настройване на посоката на екрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения

Тази функция ви дава възможност да изберете за посоката на екрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения една от следните възможности „Vertical“ / вертикална, „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява).




- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Photo Orientation“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.

Продължава

5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаната настройка, след което натиснете бутона $\triangleright\blacksquare$, за да потвърдите избора си.

- „Vertical“ / вертикална: Възпроизвеждане на 240 x 180 пиксела. (настройка по подразбиране)
- „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява): Възпроизвеждане на 320 x 240 пиксела.

Работата на бутона с 5 функции се превключва в зависимост от настройките на „Photo Orientation“ при възпроизвеждане на неподвижни изображения (ср. стр. 15).




Съвет

- Можете да промените посоката на екрана при възпроизвеждане на неподвижното изображение от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Photo Orientation“ от менюто с опции.

Настройване на екрана за възпроизвеждане на неподвижни изображения

Докаато неподвижното изображение се възпроизвежда, можете да изведете на екрана или скриете от него подробна информация като икона, показваща статута на възпроизвеждане и други.



- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Display“, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаната настройка, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
 - „On“ / включена: извежда на екрана подробна информация, като наименование на неподвижни изображения, датата на създаване, статута на възпроизвеждане, номер на неподвижното изображение и т.н.
 - „Off“ / изключена: скрива от екрана подробната информация за възпроизвежданото в момента неподвижно изображение. (настройка по подразбиране)

Съвет

- Можете да настроите екрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Display“ от менюто с опции.


Забележка

- Ако настройката на функцията „Photo Disp Direction“ е „Horizontal (right)“ / хоризонтална (дясна) или „Horizontal (left)“ / хоризонтална (лява), наименованието на възпроизвежданото в момента неподвижно изображение не се изписва на екрана, дори настройката на „Display“ да е „On“ / включена (страница 59).

Възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения

Този функция ви дава възможност да възпроизвеждате без прекъсване серия от неподвижни изображения, записани в дадена папка на вашия плейър.



- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Photo Library), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
Появява се списъкът с папки на неподвижните изображения.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете папка, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
Започва възпроизвеждането без прекъсване на всички неподвижни изображения, записани в избраната папка.

Съвети


- Можете да стартирате непрекъснатото възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения чрез една от следните операции:
 - Натиснете и задръжте за кратко бутона $\triangleright||$, докато се намирате в меню-списък на неподвижни изображения.
 - Натиснете бутона $\triangleright||$ в екранното меню „Now Playing“ на неподвижно изображение.
 - Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“, докато се намирате в меню-списък на папките с неподвижни изображения или в меню-списък на неподвижни изображения, след което изберете „Begin slide show“ от менюто с опции.


Забележки

- Докато се възпроизвежда непрекъсната серия от неподвижни изображения, екранът на вашия плейър не се изключва автоматично и появата на скрийнсейвър (стр. 70) е блокирана.

Настройване на режима за възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения

Тази функция ви дава възможност да възпроизвеждате неподвижни изображения без прекъсване.




- 1 **Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
- 3 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения.
- 4 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Slide show Repeat“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
- 5 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаната настройка, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
 - „On“ / включена: Циклично възпроизвеждате без прекъсване всички неподвижни изображения, записани в избраната папка.
 - „Off“ / изключена: Възпроизвеждате без прекъсване всички неподвижни изображения, записани в избраната папка от първото до последното, след което възпроизвеждането спира. (настройка по подразбиране)

Съвети


- Можете да промените настройките на режима за възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Slide Show Repeat“ от менюто с опции.


Забележки

- Докато се възпроизвежда непрекъснатата серия от неподвижни изображения, екранът на вашия плейър не се изключва автоматично и появата на скрийнсейвър ( стр. 70) е блокирана.

Настройване на интервала при възпроизвеждане на серия от неподвижни изображения

Можете да зададете интервала от време преди показване на следващото неподвижно изображение.



- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Slide Show Interval“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаната настройка, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Неподвижните изображения се сменят през избрания интервал „Short“ (кратък), „Normal“ (нормален) (настройка по подразбиране) или „Long“ (дълъг).

Съвет


- Можете да промените интервала от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Slide Show Interval“ от менюто с опции.


Забележка

- Показването на гадено изображение може да отнеме известно време, ако размерът му е голям.

Настройване на формата на списъка за възпроизвеждане на неподвижни изображения

Вашият плейър поддържа три формата на списъка за възпроизвеждане на неподвижни изображения. Можете да избирате между „Title Only“ (само заглавие), „Title With Thumbnail“* (заглавие с миниатюрно изображение) или „Thumbnail Only“ (само миниатюрно изображение).



- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Photo Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за настройките на неподвижни изображения.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Photo List Format“, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаната настройка, след което натиснете бутона $\triangleright|||$, за да потвърдите избора си.
 - „Title Only“ / (само заглавие): В списъка с неподвижни изображения са показани само заглавията на файловете.
 - „Title With Thumbnail“ / (заглавие с миниатюрно изображение): В списъка с неподвижни изображения са показани миниатюрни изображения и заглавия на файловете.
 - „Thumbnail Only“ / (само миниатюрно изображение): В списъка на неподвижни изображения са показани само миниатюрни изображения. (настройка по подразбиране)

* Под „миниатюрни изображения“ в случая разбираме редуцирано по размер неподвижно изображение.

Съвет

- Можете да промените настройките на формата на списъка за възпроизвеждане на неподвижни изображения от екранното меню „Now Playing“. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Photo List Display Format“ от менюто с опции.

Забележка

- Миниатюрните изображения може да не бъдат изведени в зависимост от формата на файла.

Показване на менюто „Опции неподвижни изображения“

Можете да извикате на екрана менюто „Опции неподвижни изображения“ чрез натискане на бутона „OPTION / PWR OFF“ при активно екранно меню-списък (включително меню с миниатюрни изображения), като списъка на папките с неподвижни изображения или екранното меню „Now Playing“ на текущото неподвижно изображение. От менюто „Опции неподвижни изображения“ вие имате достъп до разнообразни настройки на неподвижните изображения. Опциите във всяко меню се различават в зависимост от това в кой екран е било активирано.

Опции, които се съдържат едновременно в менютата „Now Playing“ и меню-списък

Опция	Описание / страница за справка
„Detailed Information“	Извежда информация за файла като размер на файла, резолюция, име на файла и т.н.
„Go to the song playback screen“	Появява се екранното меню „Now Playing“ на песента възпроизведена последна.

Опции, които се съдържат само в меню-списък

Опция	Описание / страница за справка
„Now Playing“	Извежда на екрана менюто „Now Playing“.
„Begin slide show“	Стартира възпроизвеждането на непрекъсната серия неподвижни изображения (☞ страница 62).
„Photo List Display Format“	Настройва формата на списъка за възпроизвеждане на неподвижни изображения (☞ страница 65)
„Most Recent Photo“	Стартира възпроизвеждането на неподвижното изображение възпроизведено последно.


Опции, които се съдържат само в меню „Now Playing“

Опция	Описание / страница за справка
„Photo Display Direction“	Настройва посоката на екрана при възпроизвеждане на неподвижни изображения (☞ страница 59).
„Display“	Извежда на екрана информация за неподвижното изображение (☞ стр. 61).
„Slide Show Repeat“	Избира режима на възпроизвеждане на непрекъсната серия неподвижни изображения (☞ страница 63).
„Slide Show Interval“	Избира периода при възпроизвеждане на непрекъснатата серия неподвижни изображения (☞ страница 64).
„Brightness“	Настройва яркостта на екрана (☞ страница 71).

Ограничаване силата на звука (AVLS (Volume Limit))

Тази функция ви дава възможност да ограничите максималната сила на звука, за да се предпазите от увреждане или смущения на слуха. С помощта на „AVLS“ (автоматична система за ограничаване силата на звука) вие можете да слушате музика с желаната от вас сила на звука.

Настройката по подразбиране на тази функция е „Off“ / изключена.



- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си. Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „AVLS (Volume Limit)“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „On“ / Включена, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си. Силата на звука ще бъде ограничена до настроеното от вас ниво.

За да изключите тази настройка


Изберете „Off“ / изключена в стъпка 5, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.


Възстановяване на екрана на предходното меню

Натиснете бутона „BACK / HOME“.

Изключване на сигнала „Веер“

Тази функция ви дава възможност да изключите сигнала „Веер“ на вашия плейър. Настройката по подразбиране на тази функция е „On“ / включена.



- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Веер Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Off“ / изключена, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Неподвижните изображения се сменят през избрания интервал „Short“ (кратък), „Normal“ (нормален) (настройка по подразбиране) или „Long“ (дълъг).

За да включите тази настройка


Изберете „On“ / включена в стъпка 5, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.

Възстановяване на екрана на предходното меню


Натиснете бутона „BACK / HOME“.


Настройка на вид скрийнсейвър

Можете да настроите скрийнсейвъра на "Clock" или "Blank" за моментите, когато не се възпроизвеждат песни. Можете също така да изберете "None", за да няма скрийнсейвър.



Настройка




- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Screensaver“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Type“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Появява се списък на скрийнсейвъри.
- 6 Натиснете $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ за да изберете желаната настройка, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
След като сте потвърдили, екранът от стъпка 5 се появява пак.
 - Clock: Когато устройството не работи известно време, на екрана се появява часовник вместо скрийнсейвър. (настройка по подразбиране)
 - Blank: Когато устройството не работи известно време, екранът се самоизключва.
 - „None“ / изключен: На екрана не се появява скрийнсейвър.

Съвет


- Докато има знаци на екрана, той не се прехвърля в скрийнсейвър.


Настройка на Време за скрийнсейвъра

Можете да настроите време за активиране на скрийнсейвъра между 15, 30 и 60 секунди.




Настройки



- 1 **Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
- 3 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Screensaver“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
- 5 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете “Screensaver Timing”, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
Появява се списък на скрийнсейвъри.
- 6 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаната настройка и след това натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
След като сте потвърдили, екранът от стъпка 5 се появява пак.
Можете да изберете интервал за настройка “After 15 sec”, “After 30 sec” (настройка по подразбиране) или “After 60 sec”.

Настройване яркостта на екрана (Brightness)

Този функция ви дава възможност да изберете яркостта на екрана от пет възможни нива.



- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Brightness“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Появява се екранното меню за настройка на яркостта.
- 5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаното от вас ниво на яркостта, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
“3” е избран по подразбиране.

Възстановяване на екрана на предходното меню

Натиснете бутона „BACK / HOME“.


Ако се върнете към предишното меню без да сте потвърдили настройки, настройките се отменят.

Съвет


- Можете да промените настройките на яркостта на екрана, докато възпроизвеждате видео или неподвижно изображение. Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ и изберете „Brightness“ от менюто с опции.


Настройване на текущото време (Set Date–Time)

Тазя функция ви дава възможност да настроите текущото време на вашия плейър ръчно или да го синхронизирате с това на друго устройство, към което е свързан, например компютър.



Настройки




- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Set Date–Time“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 5 Натиснете бутон $\triangleleft/\triangleright$, за да изберете година и бутон Δ/∇ , за да увеличите/намалите стойността, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 6 Повторете действията си от стъпка 5, за да извършите настройки за месец, дата, час и минути.



Възстановяване на екрана на предходното меню

Натиснете бутона „BACK / HOME“.

За да изведете на екрана текущото време

- Изберете  (Clock Display) от основното (HOME) меню.
- Натиснете бутона „OPTION / PWR OFF“ в екранното меню „Now Playing“ и изберете „Clock Display“ от менюто с опции.

Съвет


- Можете да изберете формата за изписване на датата от следните възможности: „YYYY/MM/DD“ (година / месец / ден), „MM/DD/YYYY“ (месец / ден / година) или „DD/MM/YYYY“ (ден / месец / година). Допълнително можете да изберете един от двата възможни формата за извеждане на часа: „12-hour“ (12 часа) или „24-hour“ (24 часа). За повече подробности вижте „Настройване формата на датата“ ( страница 74) или „Настройване формата на часа“ ( страница 75).

Забележка


- Ако енергията на батерията е била напълно изразходвана, например плеърът дълго време не е бил използван, настройките на датата и часа може да се нуждаят от корекция.


Настройване формата на датата

Можете да изберете формата за изписване на текущата дата (→ страница 72) от следните възможности: „YYYY/MM/DD“ (година / месец / ден), „MM/DD/YYYY“ (месец / ден / година) или „DD/MM/YYYY“ (ден / месец / година).



Настройки




- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Date Display Format“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Появява се екранното меню за настройка на формата на дата.
- 5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаната от вас настройка, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Можете да изберете формата за изписване на текущата дата от следните три възможности:
 - „YYYY/MM/DD“: датата се изписва във формата година / месец / ден (настройка по подразбиране).
 - „MM/DD/YYYY“: датата се изписва във формата месец / ден / година
 - „DD/MM/YYYY“: датата се изписва във формата ден / месец / година


Възстановяване на екрана на предходното меню

Натиснете бутона „BACK / HOME“.

Настройване формата на часа

Този функция ви дава възможност да изберете един от двата възможни формата за извеждане на текущото време (→ страница 72): „12-hour“ (12 часа) или „24-hour“ (24 часа).



- 1 **Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
- 3 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Time Display Format“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
Появява се екранното меню за настройка на формата.
- 5 **Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желаната от вас настройка, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
Можете да изберете формата за изписване на текущата дата от следните три възможности:
 - „12-hour“: Показва текущото време в 12-часов формат.
 - „24-hour“: Показва текущото време в 24-часов формат. (настройка по подразбиране)


Възстановяване на екрана на предходното меню



Натиснете бутона „BACK / HOME“.

Показване информация за плейъра

(Unit Information)

Този функция ви дава възможност да изведете на екрана информация за вашия плейър, например сериен номер, операционна система, и т.н.



- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Unit Information“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Появява се списък с наличните информационни опции ( страница 77).

Възстановяване на екрана на предходното меню


Натиснете бутона „BACK / HOME“.

Продължава


Опция	Описание
„Model“ / модел:	Извиква на екрана информация за модела на плейъра.
„Firmware“ / операционна система:	Извиква на екрана информация за операционната система на плейъра.
„Total Songs“ / общо песни:	Извиква на екрана информация за общия брой на песните, записани на плейъра.
„Total videos“ / общо видео изображения:	Извиква на екрана информация за общия брой видео изображения, записани на плейъра.
„Total photos“ / общо неподвижни изображения:	Извиква на екрана информация за общия брой неподвижни изображения, записани на плейъра.
„WM-PORT“ / WM-порт:	Извиква на екрана информация за версията на WM-PORT.

Възстановяване на фабричните настройки (Reset All Settings)

Тази функция ви дава възможност да възстановите фабричните настройки на плейъра. Възстановяването на фабричните настройки не унищожава данните, прехвърлени на вашия плейър.



Настройки




бутон с 5 функции

бутон „BACK / HOME“

Забележка

- Тази функция е достъпна само в режим пауза.

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Reset all Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
Появява се екранното меню с настройки.
- 5 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Yes“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
Появява се надпис „Restored factory settings“ / фабричните настройки възстановени.

За да отмените тази операция

Изберете „No“ в стъпка **5**, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си. Можете да отмените операцията като натиснете бутон BACK / HOME в стъпка **5**.


Процедурата по възстановяване на фабричните настройки е отменена и на екрана се появява менюто с опции за общи настройки.

Възстановяване на екрана на предходното меню


Натиснете бутона „BACK / HOME“.

Форматиране на паметта (Format)

Тази функция ви дава възможност да форматирате вградената флаш памет на плейъра. Форматирането на вградената флаш памет на плейъра изтрива всички данни, музика, видео или неподвижни изображения, прехвърлени на вашия плейър. Преди да форматирате вградената флаш памет на плейъра, уверете се, че всички важни данни от плейъра са били прехвърлени на SonicStage или на твърдия диск на вашия компютър.




Настройки




Забележка

• Тази функция е достъпна само в режим пауза.

- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутоната „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.**
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете  (Settings), след което натиснете бутоната $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Common Settings“, след което натиснете бутоната $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Format“, след което натиснете бутоната $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
Появява се надписът „All data including songs will be deleted. Proceed?“ / Всички данни, включително песните ще бъдат изтрити. Желаете ли да продължите?
- 5 Чрез бутоните Δ/∇ изберете „Yes“, след което натиснете бутоната $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
Появява се надписът „All data will be deleted. Proceed?“ / Всички данни ще бъдат изтрити. Желаете ли да продължите?
- 6 Чрез бутоните Δ/∇ изберете „Yes“, след което натиснете бутоната $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.**
Докато форматирате вградената флаш памет на плейъра, на екрана се появява анимация.
Когато форматирането приключи, на екрана се появява надписа „Memory formatted“ / паметта форматирана.



За да отмените тази операция

Изберете „No“ / не в стъпка ⑤ или ⑥, след което натиснете бутона , за да потвърдите избора си. Можете също така да отмените операция като натиснете бутона BACK/HOME в стъпки ⑤ или ⑥.

Възстановяване на екрана на предходното меню


Натиснете бутона „BACK / HOME“.

Забележка

- Не използвайте „Windows Explorer“ за форматиране на вградената флаш памет на плейъра или за софтуера, който използвате, за да прехвърляте данни.

Избор на работен език

Тази функция ви дава възможност да изберете един от въведените във вашия плейър езици за работен. На този език ще бъдат изписвани съобщенията и менютата на вашия плейър.



- 1 Натиснете и задръжте за кратко бутона „BACK / HOME“ докато се появи основното (HOME) меню.
- 2 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете (Settings), след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
- 3 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете „Language Settings“, след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.
Появява се менюто с опции за общи настройки.
- 4 Чрез бутоните $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ изберете желания от вас работен език (страница 82 , след което натиснете бутона $\triangleright||$, за да потвърдите избора си.

Възстановяване на екрана на предходното меню

Натиснете бутона „BACK / HOME“.

Продължава

Настройки на работния език


Настройка	Описание
Deutsch	Съобщенията и менютата ще се изписват на немски език.
English	Съобщенията и менютата ще се изписват на английски език. (настройка по подразбиране)
Español	Съобщенията и менютата ще се изписват на испански език.
Français	Съобщенията и менютата ще се изписват на френски език.
Italiano	Съобщенията и менютата ще се изписват на италиански език.
Русский	Съобщенията и менютата ще се изписват на руски език.
日本語*	Съобщенията и менютата ще се изписват на японски език.
한국어	Съобщенията и менютата ще се изписват на корейски език.
简体中文	Съобщенията и менютата ще се изписват на опростен китайски език.
繁體中文	Съобщенията и менютата ще се изписват на традиционен китайски език.


* Дисплеят на японски може да не е възможен за работа, в зависимост от региона на производство на плетъра.

Презареждане на плейъра


Батерията на плейъра се презарежда, като го свържете с работещ компютър или с променливотоков адаптер (не е включен в комплекта).

За да свържете плейъра към вашия компютър, използвайте приложения USB кабел.

Когато екранният индикатор за оставащия заряд на батерията покаже: , зареждането е приключило (времето за зареждане е приблизително 3 часа).

Когато използвате плейъра за пръв път или когато го използвате отново след дълго прекъсване, е необходимо да презаредите батерията му напълно (докато екранният индикатор за оставащия заряд на батерията покаже: ).

Относно индикатора на оставащия в батерията заряд

Иконата на батерията на екрана се променя по начина, показан по-долу. Вижте  страница 121 относно времето на възпроизвеждане.



Зарядът на батерията намалява, както е показано на иконата на батерията. Ако на дисплея се появи съобщение: „LOW BATTERY. Please Charge“ (Батерията е изтощена. Моля, заредете я.), повече не можете да използвате плейъра. В такъв случай презаредете батерията, като я свържете към вашия компютър.

Забележки

- Зареждайте батерията при температура на околната среда между 5 и 35 градуса.
- Батерията може да се презареди от напълно разрежено състояние приблизително 500 пъти. Тази бройка е приблизителна и зависи от условията, при които е използвана батерията.
- Индикаторът за батерията, изведен на дисплея, показва приблизителни стойности. Например, една чертичка в индикатора не винаги указва точно една четвърт от заряда на батерията.
- Когато плейърът обменя информация с компютъра, на екрана се появява съобщението „Do not disconnect.“ / (не прекъсвайте връзката). Не прекъсвайте връзката, когато на екрана е изписано съобщението: „Do not disconnect.“ / (не прекъсвайте връзката), в противен случай информацията може да бъде повредена.
- Всички контролни функции на бутоните на плейъра са блокирани, докато той е свързан с компютъра.
- Някои USB устройства, включени към вашия компютър, могат да доведат до неправилното функциониране на плейъра.
- Ние не гарантираме успешното презареждане на плейъра при използването на видоизменени или лично асемблирани компютри.

Увеличаване живота на батерията

При подходящи настройки на функциите на плейъра и правилно презареждане е възможно да използвате икономично заряда на батерията и така да използвате по-дълго плейъра.

Изключвайте плейъра ръчно

Ако натиснете и задържите за кратко бутона „OPTION / PWR OFF“, плейърът преминава в режим на готовност и екранът му се изключва, за да се пестят заряда на батерията. Ако плейърът остане в режим на готовност за период от време, по-дълъг от едно денонощие, плейърът автоматично ще се изключи напълно.

Промяна на настройките

Можете да спестите разход на батерията по следния начин.

Настройки на екрана	“Screensaver Timing” (⌚ стр. 70)	“After 15 sec”
	“New Song Pop Up” (🔔 стр. 30)	Деактивирайте.
	“Type” от “Screensaver” (🔒 стр. 69)	“Blank”
	“Brightness” (☀ стр. 71)	“1”
Ефект на звука	“Clear Stereo” (🔊 стр. 42)	Деактивирайте.
	“DSEE (Sound Enhancer)” (🔊 стр. 43)	
	“Dynamic Normalizer” (🔊 стр. 45)	
	“Equalizer” (🔊 стр. 37)	
	“VPT (Surround)” (🔊 стр. 40)	
За видео файлове	“On-Hold Display” (🔒 стр. 55)	“No”

Важно при свързване към компютъра

Ако компютърът ви премине към режим за пестене на енергията, като „sleep“ или „hibernation“, докато плейърът е свързан към него посредством USB кабела, батерията на плейъра не се зарежда. Вместо това той продължава да черпи енергия от батерията и я разрежда.

Продължава

Регулирайте формата на данните и битрейта

Времето за възпроизвеждане ще варира тъй като зарядът на батерията може да бъде възпрепятстван от формата и битрейта на песните, видео записите или снимките, които се възпроизвеждат.

За повече подробности вижте време за зареждане и време за употреба на стр. 120, 121.

Забележка

Не оставяйте плейъра включен към лаптоп, който не е свързан към електрическата мрежа за дълги периоди от време, тъй като плейърът може да разрежи батерията на лаптопа.

Относно трансфера на данни

Можете да прехвърляте данни директно чрез придърпване (drag & drop) в Windows Explorer на вашия компютър.

Йерархията на данните за възпроизвеждане има правила. За правилен трансфер на данни вижте следните илюстрации.

За подробности относно придърпването обърнете се към “Quick Start Guide”.


💡 Съвети

- Можете да прехвърляте данни на плейъра и чрез Windows Media Player. За подробности относно употребата или поддръжката на Windows Media Player, обърнете се към информацията за Windows Media Player на следния уебсайт:
<http://support.microsoft.com>
- Някои компютри, които имат инсталиран Windows Media Player 10 може да имат лимит на файловете за трансфер (AAC, видео файлове и т.н.), които могат да бъдат прехвърлени чрез придърпване. Ако инсталирате Windows Media Player 11 (за подробности вижте “Installing the Operation Guide and software” или “Quick Start Guide”) от приложението CD-ROM, можете да разрешите този проблем, след което можете да прехвърляте отново чрез придърпване. Преди да инсталирате Windows Media Player 11 на компютъра си, уверете се, че софтуера съвпада с Windows Media Player 11.
- Йерархията на данни може да се различава в зависимост от компютърната среда.

За песни


(от Windows Explorer)

Придърпайте файлове или папки в папка “MUSIC”. Въпреки това под 8-мо ниво не могат да бъдат разпознати нито папки, нито файлове.



(относно плейъра)

Папките се извеждат в списъка с имена на папки, след това се извеждат файлове по ред на наименованията. В този случай главните или малки букви не се разпознават.




Продължава

За видео файлове

(от Windows Explorer)


Придърпайте файлове или папки в папка "VIDEO". На 1-во ниво, папка "VIDEO" ще разпознае файла или папката. Файловете на 2-ро ниво ще бъдат разпознати. Въпреки това папки след 2-ро ниво и файлове след 3-то ниво не могат да бъдат разпознати



* Папка "MP_ROOT" се използва само когато плейърът се свързва с определен софтуер или устройство. Когато трансферирате данни чрез придърпване не използвайте папка "VIDEO".

(относно плейъра)

Видео файловете се извеждат в реда, в който са прехвърлени чрез придърпване (Най-новите данни са на върха).



💡 Съвет

- Можете да настроите JPEG файлове като миниатюрни изображения на видео файлове като поставите JPEG видео файловете в съответните видео папки. Когато изведете списък с видео файлове, можете да видите миниатюрните изображения вместо видео файлове. За да изведете миниатюрно изображение за видео файл, създайте JPEG файл (хоризонтала 160 x вертикала 120 точки, продължение: .jpg) и ги наименовайте по същия начин като определения видео файл и след това го съхранете в папката с видео файлове.


Продължава

За снимки

(от Windows Explorer)

Придърпайте файлове или папки в папка "PICTURE" или "DCIM".


На 1-во ниво, папка "PICTURE" ще разпознае файла или папката. Папка "DCIM" ще разпознае само папката. Файловете на 2-ро ниво ще бъдат разпознати и от папка "DCIM", и от папка "PICTURE". Въпреки това след 2-ро ниво, нито папки, нито файлове след 2-ро ниво не могат да бъдат разпознати



* Йерархията на данни в "PICTURES" е същата като тази в папка "PICTURES".

(относно плейъра)

Папките в "PICTURE" и "DCIM" се извеждат в азбучен ред. Папките от 1-во ниво на в папка "PICTURE" се съхраняват в папка <PICTURE>.



Забележки

- Не изключвайте USB кабела, докато на плейъра не светне "Do not disconnect" или данните, които прехвърляте могат да бъдат повредени.
- Не можете да промените името на папката или да изтриете "MUSIC", "MP_ROOT", "VIDEO", "PICTURES", "PICTURE" или "DCIM".
- Не променяйте имената на папки или файловедиректно в папка "MP_ROOT". Иначе те няма да бъдат изведени в плейъра.

Какво означава Формат и „Bit Rate“?

Какво е аудио формат?

Форматът на дадена песен зависи от метода, използван за прехвърляне на аудио данните от интернет или аудио CD на компютър и съхранението им като аудиофайлове.

Стандартните формати включват „MP3“, „WMA“ и др.

„MP3“: „MP3“ („MPEG-1“ „Audio Layer 3“) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization for Standardization).

„MP3“ форматът може да компресира аудио файлове до 1/10 от размера на стандартните аудио CD записи.

„WMA“: „WMA“ (Windows Media Audio) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от „Microsoft Corporation“. Форматът „WMA“ пресъздава същото качество на звука като формата „MP3“, но при по-малък размер на файла.

„ACC“: „ACC“ (Advanced Audio Coding) е стандартна технология за аудио компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization for Standardization). Форматът „ACC“ пресъздава същото качество на звука като формата „MP3“, но при по-малък размер на файла.

Linear PCM: Linear PCM е аудио формат за запис без цифрова компресия. Можете да слушате звук със същото качество като CD музика чрез запис в този формат.

Какво е битрейт?

Битрейт означава количеството данни, използвани за съхранението на всяка секунда аудио. По принцип по-високият битрейт дава по-добро качество на звука, но изисква повече място за едно и също времетраене на аудио сигнала.

Каква е връзката между битрейт, качество на звука и размер за съхранение?

По принцип по-високият битрейт дава по-добро качество на звука, но изисква повече място за едно и също времетраене на аудио сигнала, така че песните, които качвате на плейъра, са по-малко. По-ниският битрейт ви дава възможност да качите повече песни, но с по-ниско качество на звука.

Забелжка

- Ако свалите аудио запис от CD на „SonicStage“ с нисък битрейт, не можете да подобрите качеството на звука му, като изберете висок битрейт при прехвърлянето на записа от „SonicStage“ на плейъра.

Продължава

Какво е видео формат?

Видео формат е форматът, използван за компресиране и едновременно записване на видео и аудио информация.

Стандартните формати включват „MPEG-4“, „AVC“ и др.


“MPEG-4”: „MPEG-4“ (съкращение от „Moving Picture Experts Group phase 4“) е технология за компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization for Standardization). Този формат за компресиране се използва за видео и аудио информация.


“AVC”: „AVC“ (съкращение от Advanced Video Coding) е технология за компресия, създадена от работната група „MPEG“ към „ISO“ (International Organization for Standardization). Този формат позволява запис на по-ярки изображения при по-ниски стойности на битрейт. Формата „AVC“ включва четири профила и един от тях е „AVC Baseline Profile“. Форматът „AVC“ е базиран на стандарта „MPEG-4 AVC“ на „ISO“. След като форматът „AVC“ е стандартизиран като „MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding“, обикновено се записва като „H.264/MPEG-4 AVC“ или „H.264/AVC“.

Какво е формат на неподвижно изображение?

Формат на неподвижно изображение е методът, използван за въвеждане на неподвижни изображения към компютър и записването им като файлове с неподвижни изображения. Стандартните формати включват „JPEG“ и др.

“JPEG”: „JPEG“ е стандартна технология за компресия на неподвижни изображения, създадена от „JPEG“ (Joint Photographic Expert Group). Форматът „JPEG“ може да компресира файлове с неподвижни изображения от 1/10 до 1/100 от размера на стандартните файлове с неподвижни изображения.

 **Подробна информация за форматите и стойностите на битрейта, поддържани от този плейър**

- Подробна информация за форматите и стойностите на битрейт, съвместими с този плейър, можете да намерите на  страница 118.

Съхранение на файлове с данни

Можете да съхранявате компютърни данни на вградената флаш памет на плейъра, като ги прехвърлите от компютъра с помощта на Windows Explorer. Вградената флаш памет на плейъра се появява в Windows Explorer като [WALKMAN].

Забележки

- Не изключвайте USB кабела, докато прехвърляте данни между компютъра и плейъра, защото прехвърляните данни може да се повредят.
- Не използвайте „Windows Explorer“ за форматиране на вградената флаш памет на вашия плейър. Когато искате да форматирате вградената флаш памет, форматирайте я директно от плейъра (☞ страница 79).

Обновяване операционната система на плейъра

Обновявайки операционната система на плейъра, ще бъдете сигурни, че вашият плейър е снабден с най-новите функции. За подробности относно най-новата версия на операционната система и как да я инсталирате, посетете следните уеб сайтове:

За клиенти в САЩ: <http://www.sony.com/walkmansupport/>

За клиенти в Канада: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

За клиенти в Европа: <http://support.sony-europe.com/DNA/>

-
- 1 Свалете обновлението на програмата на вашия компютър от интернет страницата.**
 - 2 Свържете плейъра с компютъра и стартирайте обновлението на програмата.**
 - 3 Следвайте екранните инструкции, за да обновите операционната система на плейъра.**
Обновяването на операционната система е завършено.
-

Отстраняване на проблеми

Ако плейърът не функционира както трябва, пробвайте следните стъпки, за да отстраните проблема.

1 Намерете наблюдаваните от вас симптоми на проблема в приложените таблици и пробвайте изредените начини за отстраняване на проблема.

2 Нулирайте плейъра, като натиснете бутона „RESET“ с малка карфица.

Ако натиснете бутона „RESET“, докато плейърът е в режим на възпроизвеждане, записите и настройките, съхранени в плейъра, може да бъдат засегнати от нулирането.

3 Проверете за информация относно проблема в помощния файл на „SonicStage“ или „Image Converter“.


4 Потърсете информация относно проблема в някои от интернет страниците за поддръжка:

За клиенти в САЩ посетете: <http://www.sony.com/walkmansupport/>

За клиенти в Канада посетете: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

За клиенти в Европа посетете: <http://support.sony-europe.com/DNA/>

5 Ако изброените по-горе стъпки не успеят да разрешат проблема, обърнете се към най-близкия сервиз на Sony.



Продължава

Операции



Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Няма звук.	<ul style="list-style-type: none"> • Нивото на звука е на нула. <ul style="list-style-type: none"> → Увеличете силата на звука (– страница 10). • Куплунгът на слушалките не е правилно поставен. <ul style="list-style-type: none"> → Поставете правилно куплунга на слушалките в жака (☞ страница 9). • Куплунгът на слушалките е замърсен. <ul style="list-style-type: none"> → Почистете го със сухо и меко парче плат. • На твърдия диск няма съхранени аудио и видео данни. <ul style="list-style-type: none"> → Следвайте инструкциите, изписвани на екрана, за да осъществите прехвърляне на аудио и видео данни от компютъра.
Не се възпроизвеждат данни.	<ul style="list-style-type: none"> • Батерията е свършила. <ul style="list-style-type: none"> → Заредете батерията отново (☞ стр. 83). → Ако плейърът не реагира дори и след като сте заредили батерията, натиснете бутон RESET, за да нулирате плейъра (☞ стр. 93). • Няма данни запазени на плейъра. <ul style="list-style-type: none"> → Следвайте инструкциите в изведеното съобщение и прехвърлете данни от компютъра. • Прехвърлените файлове не са във възпроизводим формат. За повече подробности вижте “Supported file format” от “Specifications” (☞ стр. 118). <ul style="list-style-type: none"> → Прехвърлете аудио данни от ATRAC чрез приложения MP3 Conversion Tool. → Песни или видео файлове може да не бъдат възпроизведени в зависимост от формата на файла (☞ стр. 118). → Снимките може да не бъдат възпроизведени в зависимост от формата и размера на файла (☞ стр. 118). • Поставете аудио MP4 файлове във папката с видео файлове чрез придърпване. <ul style="list-style-type: none"> → Поставете ги в папка “MUSIC” чрез придърпване. • Ограничителният период за възпроизвеждане на песен е привършил поради ограничения в абонамента и пр. <ul style="list-style-type: none"> → Песни с изтекъл период на възпроизвеждане не могат да се възпроизвеждат. Подновете ги като използвате софтуера, който сте използвали за прехвърлянето. • След като сте придърпали в Windows Explorer нива на йерархията на данни, те کوито не съвпадат на плейъра (☞ стр. 86).

Продължава

Операции (продължава)

Симптом	Причина/Отстраняване
Прехвърлените данни не се извеждат в списъка	<ul style="list-style-type: none"> • Максималният брой файлове, които могат да бъдат изведени е достигнат. Максималният брой е 1000 файла за видео файлове, 10 000 файла за снимки. Също така максималният брой папки е 1 000 папки за снимки в списъка за снимки. <ul style="list-style-type: none"> → Изтрийте ненужните данни. • Данните са поставени на погрешно място чрез придърпване. <ul style="list-style-type: none"> → Поставете данните на правилното място чрез придърпване (☞ стр. 86). • Наличният капацитет е недостатъчно. <ul style="list-style-type: none"> → Изтрийте ненужните данни, за да увеличите свободното място на плейъра. • След като сте придърпали в Windows Explorer нивата за йерархия на данни, те не съвпадат с плейъра (☞ стр. 86) • Прехвърлените файлове не са във възпроизводим формат. За подробности вижте "Supported file format" от "Specifications" (☞ стр. 118). <ul style="list-style-type: none"> → Конвертирайте ATRAC файловете чрез приложения софтуер MP3 Conversion Tool.
Когато сте избрали "All Songs" или "Album", всички песни ще се появят, но някои ще се появят само когато е избран "Folder".	<ul style="list-style-type: none"> • Аудио файловете не са в папка в папка "MUSIC". <ul style="list-style-type: none"> → Поставете файловете в папка "MUSIC" чрез придърпване.
Възпроизвеждат се само песни с ограничен обхват като например в един албум.	<ul style="list-style-type: none"> • "Playback Range" (☞ стр. 34) е настроен в "Selected Range". <ul style="list-style-type: none"> → Променете настройките на възпроизвеждане.
Данните от плейъра не могат да се изтриват	<ul style="list-style-type: none"> • Не можете да триете песни, видео файлове и снимки от плейъра. <ul style="list-style-type: none"> → Изтрийте ги като използвате софтуера, който използвате, за да прехвърлите данни или Windows Explorer.
Генерира се шум.	<ul style="list-style-type: none"> • В близост до плейъра се използва устройство, което генерира радио сигнали, например мобилен телефон. <ul style="list-style-type: none"> → Когато използвате устройство, което генерира радио сигнали, например мобилен телефон, дръжте го далеч от плейъра. • Музикалните файлове, които сте прехвърлили от компакт диск или др., са били повредени. <ul style="list-style-type: none"> → Изтрийте файловете, след което ги прехвърлете отново. Когато извършвате прехвърлянето от вашия компютър, е препоръчително да прекратите работата на всички останали програми на компютъра, за да избегнете повреждане на файловете. • Прехвърлените файлове не са във възпроизводим формат. За повече подробности вижте "Supported file format" от "Specifications" (☞ стр. 118). <ul style="list-style-type: none"> → Прехвърлете ATRAC аудио данните чрез приложения MP3 Conversion Tool. → Някои песни може да не бъдат възпроизведени в зависимост от определен спецификации на файла.

Операции (продължава)

Симптом	Причина/Отстраняване
Настройката „VPT (Surround)“ или функцията „Clear Stereo“ не са достатъчно ефективни.	<ul style="list-style-type: none"> • При свързването на плейъра към външни говорители чрез поставката (не е включена в комплекта), настройката „VPT (Surround)“ или функцията „Clear Stereo“ може да не са достатъчно ефективни, тъй като плейърът е проектиран за оптимална работа с приложените слушалки. Това не е неизправност.
Видеото не може да се види, но се чува.	<ul style="list-style-type: none"> • Файлът е .3gp (.3gp поддържа само аудио.) • Видео файлът не е в папката с видео файлове. <ul style="list-style-type: none"> → Поставете видео файловете в папката чрез придърпване.
Бутоните не работят.	<ul style="list-style-type: none"> • Ключът „HOLD“ е поставен в позиция „HOLD“. → Преместете ключа „HOLD“ в обратна посока (→ страница 10). • Плейърът се е навлажнил от кондензирана влага. → Изчакайте няколко часа докато плейърът изсъхне. • Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен. → Презаредете батерията, като я свържете към компютъра си (→ страница 83). → Ако сте презаредили батерията, но нищо не се е променило, натиснете бутона „RESET“, за да нулирате настройките на плейъра (→ страница 93). • Докато е изведен “Connecting”, не можете да работите с плейъра. → Изключете USB връзката, след това работете с плейъра.
Възпроизвеждането не може да бъде прекратено.	<ul style="list-style-type: none"> • При този плейър няма разлика между временното и окончателно прекратяване на възпроизвеждането. Когато натиснете бутона , на екрана се появява индикатор  и възпроизвеждането се прекратява временно / окончателно.
Плейърът не работи.	<ul style="list-style-type: none"> • Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен → Презаредете батерията, като я свържете към компютъра си (→ страница 83). → Ако сте презаредили батерията, но нищо не се е променило, натиснете бутона „RESET“, за да нулирате настройките на плейъра (→ страница 93).

Продължава

Операции (продължава)

Симптом	Причина/Отстраняване
<p>Не можете да намерите песните, видео и неподвижните изображения, прехвърлени на плейъра.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Вградената флаш памет на плейъра е била форматирана с помощта на “Windows Explorer”. <ul style="list-style-type: none"> → Когато искате да форматирате вградената флаш памет на вашия плейър, форматирайте я директно от плейъра (☞ страница 79). • Приложеният USB кабел е бил изключен от плейъра, докато прехвърлянето а данни не е било завършено. <ul style="list-style-type: none"> → Прехвърлете всички неповредени файлове обратно на компютъра, след което форматирайте вградената флаш памет на плейъра (– страница 79). • След като сте пригърнали в Windows Explorer нивата за йерархия на данни, те не съвпадат с плейъра (☞ стр. 86) • Прехвърлените файлове не са във възпроизводим формат. За подробности вижте “Supported file format” от “Specifications” (☞ стр. 118). <ul style="list-style-type: none"> → Конвертирайте ATRAC файловете чрез приложения софтуер MP3 Conversion Tool. → Песни или видео файлове може да не могат да се възпроизвеждат в зависимост от формата на файла (☞ стр. 118). → Снимките може да не бъдат възпроизведени в зависимост от размера на файла и формата на файла (☞ стр. 118)
<p>Силата на звука не се увеличава.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Включена е функцията „AVLS“. <ul style="list-style-type: none"> → Изключете функцията „AVLS“ (☞ страница 67).
<p>Не се чува звук от десния канал на слушалките или десния канал се чува от двете слушалки.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Куплунгът на слушалките не е коректно свързан към жака. <ul style="list-style-type: none"> → Ако куплунгът на слушалките не е коректно свързан към жака, звукът няма да се възпроизвежда коректно. Поставете куплунга на слушалките в жака и натиснете, докато чуете изциракване (☞ страница 9).
<p>Възпроизвеждането внезапно се прекратява</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Оставащият заряд на батерията е твърде малък или недостатъчен. <ul style="list-style-type: none"> → Презаредете батерията, като я свържете към компютъра си (☞ страница 83). • Била е възпроизвеждана песен или видео изображение, което не могат да бъдат възпроизведени. <ul style="list-style-type: none"> → Възпроизведете друга песен или видео изображение.

Операции (продължава)

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Не се извеждат миниатюрни изображения	<ul style="list-style-type: none"> • Песните нямат информация за cover art. Миниатюрните изображения се извеждат само когато има информация за cover art. • Името на миниатюрното изображение не съвпада с видео файла и видео файлът не се намира на правилното място. <ul style="list-style-type: none"> → Поставете същото име на JPEG файловете като на видео файлове в папка "VIDEO". • Някои cover art файлове не се извеждат в зависимост от формата на миниатюрното изображение.
Cover art не се извежда	<ul style="list-style-type: none"> • Информацията за cover art не е включена в данните. Cover art се появява само когато е включена информация за него. <ul style="list-style-type: none"> → Можете да настроите cover art посредством приложения Windows Media Player 11 или друг софтуер с възможност за прехвърляне на cover art. За подробности относно работата, обърнете се към меню Help или попитайте производителя. • Някои Cover art файлове не се извеждат в зависимост от формата.
Плейърът не може да формтира.	<p>Оставащият заряд на батерията е твърде нисък или недостатъчен.</p> <p>Заредете батерията чрез свързване към компютър (☞ стр. 83).</p>
Зарядното на плейърът е изключено и включено отново.	Ако има повреда, плейърът се изключва и включва отново сам автоматично.


Екран

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Прег наименованието се появява символът „□“.	<ul style="list-style-type: none"> • Наименованието съдържа символ, който не може да бъде възпроизведен от плейъра. <ul style="list-style-type: none"> → Заменете наименованието с подходящи знаци от компютъра.
Извежда се "Unknown" за албум, име на изпълнител и т.н..	<ul style="list-style-type: none"> • В данните няма такава информация (за албум, име на изпълнител и т.н.).
Извеждат се разкривени символи.	<ul style="list-style-type: none"> • Избран е грешен език. <ul style="list-style-type: none"> → Поправете настройките в "Language Settings" (☞ стр. 81) и прехвърлете данните на плейъра отново.
Екранът потъмнява, докато се възпроизвежда неподвижно изображение.	<ul style="list-style-type: none"> • За определен период от време, настроен в „Display Time“ (☞ страница 70), не са били използвани командни бутони. <ul style="list-style-type: none"> → Натиснете произволен бутон.

Операции (продължава)

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Екранът се изключва.	<ul style="list-style-type: none"> • За период от време по-дълъг от 30 сек., не са били използвани командни бутони, докато плейърът е бил в режим пауза. <ul style="list-style-type: none"> → Натиснете произволен бутон. • За определен период от време, настроен в „Display Time“, не са били използвани командни бутони и функцията „Screensaver“ е настроена на „None“. (☞ стр. 69) <ul style="list-style-type: none"> → Натиснете произволен бутон. → Променете на меню различно от „Blank“. • Функцията „Hold-On Display“ има настройка „No“. <ul style="list-style-type: none"> → Преместете ключа „HOLD“ в обратна посока (☞ страница 10). → Променете настройките на „Hold-On Display“ на „Yes“ (☞ страница 55). Можете да възпроизведете видео изображения дори когато функцията „HOLD“ е активирана.
На екрана се появява съобщение.	<ul style="list-style-type: none"> • Вижте глава „Съобщения за грешки“ (☞ страница 105).

Захранване

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Животът на батерията ви се струва къс.	<ul style="list-style-type: none"> • Работната температура е под 5 градуса. <ul style="list-style-type: none"> → Това се дължи на характеристиките на батерията и не е неизправност. • Батерията не е имала достатъчно време да се зареди докрай. <ul style="list-style-type: none"> → Оставете я да се зарежда, докато не се появи индикация . • Чрез подходящ избор на настройките и управление на захранването можете да удължите времето на възпроизвеждане, гарантирано от батерията (☞ страница 84). • Не сте използвали плейъра за дълъг период от време. <ul style="list-style-type: none"> → Ефективността на батерията ще се подобри, ако я разрежете и заредите няколко пъти. • Трябва да подмените батерията. <ul style="list-style-type: none"> → Обърнете се към най-близкия дилър на Sony. • Възпроизвеждате съставки със защита от презапис. <ul style="list-style-type: none"> → Когато се възпроизвеждат съставки със защита от презапис, животът на батерията може да е по-кратък.

Продължава

Захранване (продължава)

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Плейърът не зарежда батерията	<ul style="list-style-type: none"> • USB кабелът не е правилно поставен в USB порта. → Отстранете и отново свържете USB кабела. → Използвайте само приложения в комплекта USB кабел. • Батерията се зарежда при температура извън работния ѝ диапазон от 5 до 35 градуса. → Зареждайте батерията само при температури в работния ѝ диапазон от 5 до 35 градуса. • Компютърът не е включен. → Включете компютъра. • Компютърът е преминал в режим „Sleep“ или „Hibernation“. → Изведете компютъра от режим „Sleep“ или „Hibernation“.
Плейърът се изключва автоматично.	<ul style="list-style-type: none"> • Плейърът се изключва, ако го оставите в режим на готовност за период по-дълъг от едно денонощие. → Натиснете произволен бутон.
Зареждането на батерията протича твърде бързо.	<ul style="list-style-type: none"> • Ако преди да започнете зареждането, батерията е била почти напълно заредена, необходимото за пълното ѝ зареждане време е много кратко.

Връзка с компютър

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
MP3 Conversion Tool не стартира.	<ul style="list-style-type: none"> • Среадата на компютъра се е променила, като причината може да е в резултат на смяна на Windows операционната система.
На екрана не се изписва „Connecting“ (свързване), когато свържете плейъра към компютъра посредством USB кабел.	<ul style="list-style-type: none"> • USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на компютъра. → Изключете го и го включете отново в порта. → Използвайте само приложения в комплекта USB кабел. • Използвайте USB хъб. → Свързването на плейъра посредством USB хъб може да не се осъществи и не се поддържа. Свържете USB кабела директно към компютъра. • На компютъра работи друга програма. → Изключете USB кабела, изчакайте няколко минути и отново го включете. Ако проблемът продължава, изключете USB кабела, рестартирайте компютъра и свържете USB кабела отново. • На плейъра може да се изпише „Connecting“ в зависимост от среадата на софтуера, който е инсталиран на компютъра Ви. → Активирайте Windows Media Player или Windows Explorer.

Продължава

Връзка с компютър (продължава)

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Плейърът не се разпознава от компютъра, когато го свържете към него.	<ul style="list-style-type: none"> • USB кабелът не е свързан правилно с USB порта на компютъра. → Изключете го и го включете отново. • Използвайте USB хъб. → Свързването на плейъра посредством USB хъб може да не се осъществи и не се поддържа. Свържете USB кабела директно към компютъра. • USB портът на компютъра може да е повреден. Свържете плейъра към друг SB порт.
Данните не могат да бъдат прехвърлени от компютъра на плейъра.	<ul style="list-style-type: none"> • Прехвърлянето може да бъде спряно поради смущения като например от статично електричество и прочие. Това се случва, за да се защити информацията за данните. → Изключете плейъра и го включете отново. • Ако прехвърляте файлове чрез придърпване на компютри, на които няма инсталиран Windows Media Player 11, може да има ограничение на файловете (AAC, video файлове и пр), които могат да ес прехвърлят чрез придърпване. → Инсталирайте Windows Media Player 11 от приложения CD-ROM, след това прехвърлете файловете чрез придърпване. Преди да инсталирате приложения Windows Media Player 11 софтуер, проверете дали останалия софтуер кореспондира на Windows Media Player 11. За подробности относно употребата и поддръжката на Windows Media Player, посетете следната уебстраница: http://support.microsoft.com/ • USB кабелът не е свързан към USB порта на компютъра Ви правилно. → Изключете USB кабела и го включете отново.

Продължава

Връзка с компютър (продължава)

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Данните не могат да бъдат прехвърлени от компютъра на плейъра (продължение).	<ul style="list-style-type: none"> • На твърдия диск на плейъра няма достатъчно свободно място. → Прехвърлете ненужните записи обратно на компютъра, за да увеличите свободното пространство. • Песни с ограничен период за възпроизвеждане или ограничен брой възпроизвеждания не могат да бъдат прехвърляни заради ограниченията, наложени от собствениците на авторското право. За подробности относно настройките на всеки аудио файл се обърнете към дистрибутора. • На плейъра има повредени файлове. → Прехвърлете всички неповредени файлове обратно на компютъра, след което форматирайте вградената флаш памет на плейъра (→ страница 79). • Информацията може да е повредена. → Изтрийте файловете, след което ги прехвърлете отново. Когато извършвате прехвърлянето от вашия компютър, е препоръчително да прекратите работата на всички останали програми на компютъра, за да избегнете повреждане на файловете. • Лимитът на папките и файловете, които могат да се прехвърлят е достигнат. → Изтрийте ненужните данни. • Опитвайте се да прехвърлите .m4a, .mp4, .3gp или .m4v файлове на компютър, който вече има инсталиран Windows Media Player 10. → Инсталирайте Windows Media Player 11 от приложението CD-ROM. • Ако прехвърлите данни чрез подходящия софтуер за трансфер, но трансфер не се осъществи, обърнете се към производителя.


Продължава

Връзка с компютър (продължава)

Симптом	Причина / Начин на отстраняване
Само малък брой записи могат да бъдат прехвърлени на плейъра.	<ul style="list-style-type: none"> • На въградената флаш памет на плейъра няма достатъчно свободно място. → Прехвърлете ненужните записи обратно на компютъра, за да увеличите свободното пространство. • На въградената флаш памет на плейъра са съхранени и други данни, които не могат да бъдат възпроизведени от плейъра. → Ако сте записали на плейъра данни, различни от аудио, видео или файловете с недвижно изображение, то те не могат да бъдат възпроизведени от плейъра, като при това намаляват свободното място на него. Преместете тези данни на компютъра, за да освободите място.
Функциите на плейъра стават нестабилни, когато е свързан към компютър.	<ul style="list-style-type: none"> • Използвайте USB хъб или USB удължител. → Свързването на плейъра посредством USB хъб или удължител може да не се осъществи и не се поддържа. Свържете приложения USB кабел директно към компютъра.
Не можете да изтриете или преименувате папки.	<ul style="list-style-type: none"> • Не можете да триете или преименувате папки "MUSIC", "MP_ROOT", "VIDEO", "PICTURES", "PICTURE" и "DCIM".

Продължава





Други




Симптом	Причина / Начин на отстраняване
При работа с плейъра не се чува сигнал „Веер“.	<ul style="list-style-type: none"> • „Веер“ е зададен в положение „Off“. → Задайте го в положение „On“ (☞ страница 68). • Сигналят „Веер“ не се чува, когато плейърът е свързан към поставката (не е ключена в комплекта) или друго устройство.
Плейърът загрява.	<ul style="list-style-type: none"> • Плейърът може да загрее, когато зареждате батерията и веднага след зареждането. Той може да загрее и при прехвърляне на голям брой записи. Това поведение е нормално и не е повод за притеснения. Оставете го за известно време настрани, за да му позволите да изстине.
Екранът се включва при смяната на песните.	<ul style="list-style-type: none"> • Функцията „New Song Pop Up“ има настройка „On“. → Задайте на функцията „New Song Pop Up“ настройка „Off“ (☞ страница 30).
Датата и часът са били нулирани.	<ul style="list-style-type: none"> • Ако оставите плейъра за определено време с изтощена батерия, данните за датата и часа може да се нулират. Това не е неизправност. Заредете батерията, докато на екрана се появи индикаторът , след което настройте отново датата и часа (☞ страница 83).

Съобщения за грешки

Ако на дисплея се появи съобщение за грешка, следвайте инструкциите, описани по-долу.

Съобщение	Значение	Действие
All group numbers have been used. (Всички групи са запълнени.)	<ul style="list-style-type: none"> Общият брой на файловете в списъците (с изключение на списъка на песните) е надхвърлил ограничението (8 192 файла). Общият брой на песните регистрирани в списъците е достигнал 65,535. 	<p>Песните, надхвърлящи ограничението, се записват в „Others“.</p> <ul style="list-style-type: none"> → Ако никъде не можете да намерите желаната песен, потърсете я в „Others“. → Ако не желаете песните, надхвърлящи ограничението, да се записват в „Others“ е необходимо да изтриете ненужните песни от плейъра посредством софтуера, който сте използвали, за да прехвърлите песни или чрез Windows Explorer. → Ако общият брой на регистрирани в плейъра заглавия надвишава 65,535, заглавията, надвишаващи тази бройка няма да бъдат изведени. Намалете броя на заглавията (изтрийте заглавия), чрез софтуера, използван за прехвърлянето им.
Cannot complete during playback. Please pause playback and then try again (Неуспешно по време на възпроизвеждане команда. Моля, прекратете възпроизвеждането и опитайте отново.)	Опитвайте се да активирате неактивна функция по време на възпроизвеждане.	Направете пауза във възпроизвеждането и опитайте отново.
Cannot display folders beyond this level. Place songs in folders up to the eighth level. (Не можете да извеждате папки след това ниво. Поставете песните в папки до 8-мо ниво).	Плейърът не може да възпроизвежда песни под 8-но ниво на папки (☞ стр. 86).	Преместете песните под 8-мо ниво, за да намалите нивата на папките чрез Windows Explorer.
Cannot play; the license is expired. (Не можете да възпроизвеждате; лицензът е изтекъл).	Ограничителният период за възпроизвеждане на песни е изтекъл.	Подновете информацията за лиценза на песните посредством софтуера, който ползвате за прехвърляне.
Cannot play; file format is not supported. (Възпроизвеждането невъзможно; форматът на файла не се поддържа от плейъра)	Опитвайте се да възпроизведете файл, който не може да бъде възпроизведен на вашия плейър.	Не можете да възпроизведете файл, чийто формат не се поддържа от вашия плейър (☞ страница 118).

Съобщение	Значение	Действие
Cannot play; file is damaged. Please connect to compliant software or device and transfer again. (Възпроизвеждането невъзможно; файлът е повреден. Моля, свържете към подходящата програма или устройство и го прехвърлете отново.)	Файлът, който се опитвате да възпроизведете, е повреден.	Прехвърлете файла на вашия плейър отново.
Do not disconnect. (Не прекъсвайте връзката)	Плейърът е свързан към компютър или друго външно устройство за прехвърляне на данни.	Това не е съобщение за грешка. Не прекъсвайте връзката чрез USB кабел, докато прехвърлянето не е приключило.
Firmware update failed. (Обновяването на операционната система е неуспешно.)	Обновяването на операционната система не е било осъществено.	Опитайте отново, следвайки инструкциите, показани на екрана на компютъра.
Library error encountered. Please connect to compliant software or device and transfer again. (Грешка. Моля, свържете към подходящата програма или устройство и прехвърлете отново.)	<ul style="list-style-type: none"> Базата с данни за песните, видео или неподвижни изображения е повредена. 	<ul style="list-style-type: none"> Прехвърлете отново музикалните, видео или файлове с неподвижни изображения. - Ако горните мерки не доведат до решаване на проблема, форматирайте възрадената флаш памет (☞ страница 79), след което прехвърлете данните отново.
LOW BATTERY. Please Charge. (Зарядът на батерията намалява. Моля, презаредете.)	Зарядът на батерията намалява.	Презаредете батерията (☞ страница 83).
No items found starting with this letter. (Не са открити файлове, чието наименование да започва с тази буква.)	Няма песни, започващи с избраната от вас начална буква.	Чрез бутоните     изберете друга начална буква.
No Library exists. Please connect to compliant software or device and transfer again. (Не е открита библиотека. Моля, свържете към подходящата програма или устройство и прехвърлете отново.)	Дори след като сте прехвърлили данни, на плейъра няма информация за прехвърляне.	Прехвърлете данните отново на плейъра посредством Windows Explorer или друг софтуер с възможност за трансфер.
No photos are available for display. (Не са открити неподвижни изображения, които могат да бъдат възпроизведени.)	На плейъра не са открити неподвижни изображения, които могат да бъдат възпроизведени.	Прехвърлете на плейъра неподвижни изображения във формат, поддържан от плейъра.
No photos are available for display. Please connect to compliant software or device and transfer photos. (Не са открити неподвижни изображения, които могат да бъдат възпроизведени. Моля, свържете към подходящата програма или устройство и прехвърлете неподвижни изображения.)	Опитвате се да възпроизведете неподвижно изображение, въпреки че на плейъра не са записани неподвижни изображения	Прехвърлете на плейъра неподвижни изображения.
No playable songs are available. (Не са открити възпроизводими песни)	Опитвате се да стартирате възпроизвеждане чрез функцията „Play“ от менюто с опции, но в избраната папка няма песни.	Прехвърлете на плейъра песни във формат, поддържан от плейъра и стартирайте възпроизвеждане.

Съобщение	Значение	Действие
No playlists available. Please connect to compliant software or device and transfer playlists. (Няма налични списъци за възпроизвеждане. Свържете се със съвместим софтуер или устройство и прехвърлете списъци).	Когато изберете  (Списъци за възпроизвеждане) от меню Номе и в плейъра няма списъци се появява това съобщение.	Прехвърлете списъци на плейъра чрез Windows Explorer или друг софтуер за трансфер.
No songs available for playback. Please connect to compliant software or device and transfer songs. (Не са открити песни за възпроизвеждане. Моля, свържете към подходящата програма или устройство и прехвърлете песни.)	Опитвайте се да възпроизведете песен, въпреки че на плейъра не са записани песни.	Прехвърлете песни на плейъра.
No songs in selected item (Няма песни в избраната опция).	В избраната папка няма песни.	Прехвърлете песни в папка в папка "MUSIC" чрез Windows Explorer или друг софтуер с възможност за трансфер.
No videos available for playback. Please connect to compliant software or device and transfer videos. (Не са открити видео изображения за възпроизвеждане. Моля, свържете към подходящата програма или устройство и прехвърлете видео файлове.)	Опитвайте се да възпроизведете видео изображение, въпреки че на плейъра не са записани видео изображения.	Прехвърлете видео файлове на плейъра.
Not enough free space in memory, please connect to compliant software or device and delete files (Няма достатъчно свободно място в паметта на плейъра. Моля свържете се със съвместим софтуер или устройство и изтрийте файловете).	Капацитетът на плейъра е недостатъчен.	Свържете плейъра към компютъра си чрез приложения USB кабел и след това изтрийте ненужните данниот плейъра чрез софтуера използван за прехвърляне на данни или чрез Windows Explorer.
On hold... Cancel HOLD function to activate controls. (Загържане... Отменете функция HOLD, за да възстановите управлението на плейъра)	Не можете да контролирате плейъра, тъй като ключът „HOLD“ е поставен в позиция „HOLD“.	Преместете ключа „HOLD“ в обратна посока ( страница 10).
The device's memory was not formatted correctly. Please reformat using Settings menu. (Паметта на устройството не е била форматирана правилно. Моля, форматирайте отново с помощта на меню „Settings“.)	<ul style="list-style-type: none"> Възрадената флаш памет не е била форматирана правилно. Възрадената флаш памет е била форматирана чрез компютър. 	Изберете „Settings“ - „Common Settings“ - „Format“, за да форматирате възрадената флаш памет отново ( страница 79).

Долната забележка на Федералната Комисия по Съобщения се отнася само за версията на модела, произвеждана за разпространение в САЩ. Устройства от други версии може да не отговарят на техническите изисквания на Федералната Комисия по Съобщения.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Този прибор е тестван и одобрен, че отговаря на изискванията за дигитален прибор Клас В в съответствие с параграф 15 от правилника на Федералната Комисия по Съобщения.

Тези ограничения са въведени, за да осигурят надеждна защита против нежелани радиосмущения в гражданските системи. Този прибор генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталиран и използван съгласно настоящата инструкция, може да причини нежелани смущения в радиокомуникациите. Въпреки това няма гаранции, че нежелани смущения няма да се появят в отделни приемници. Ако този прибор причинява нежелани смущения в радио или телевизионен приемник, което може да се провери чрез включване и изключване на прибора, препоръчваме на потребителя да опита да отстрани нежеланите смущения, предприемайки една или повече от следните мерки:

- да промени ориентацията или местоположението на приемащата антена.
- да увеличи разстоянието между прибора и приемника.
- да включи прибора в контактна розетка от верига различна от тази в която е включен приемника.
- да се консултира с продавача или да се обърне за помощ към опитен радио или телевизионен специалист.

Предупреждаваме ви, че всякакви промени и модификации, които не са изрично споменати в това упътване, може да ви лишат от правото да използвате този прибор!

Ако имате въпроси относно този продукт:

посетете: www.sony.com/walkmansupport

за контакт: Sony център за сервизна информация на потребителите 1-866-456-SONY (7669)

или пишете на адрес: Sony Customer Information Services Center
12451 Gateway Blvd.
Fort Myers, FL 33913

Декларация за съответствие

Фирма производител: SONY

Модел N: NW-A805 / A806 / A808

Отговорна компания: Sony Electronics Inc.

Адрес: 16530 Via Esprillo San Diego CA 92127 USA

Телефон: 858 942 2230

Този прибор отговаря на параграф 15 от правилника на Федералната Комисия по Съобщения. Експлоатацията трябва да отговаря на следните две условия:

1) Този прибор не трябва да причинява нежелани радиосмущения и 2) този прибор трябва да приема всички засечени радиосигнали, включително и такива, които могат да предизвикат нежелани операции.

Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (за страните от Европейския съюз и други европейски страни с разделителна система за отпадъци)

Този символ на устройството или опаковката му показва, че този продукт не се третира като домашен отпадък. Вместо това трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Ако изхвърлите този продукт на правилното място, вие ще предотвратите потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени в противен случай. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на някои естествени

ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната служба по градоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, в който сте закупили продукта.

Приложени аксесоари: Слушалки

Предпазни мерки

Безопасност

- Внимавайте да не гадете на късо терминалите на плейъра с други метални предмети.
- Не докосвайте батерията на плейъра с незащитени ръце, ако има изтичане на електролит. Тъй като част от електролита може да остане в плейъра, ако установите изтичане на електролит, обърнете се към най-близкия сервиз на Sony. Ако част от електролита попадне в очите ви, не ги разтърквайте с ръце - това може да доведе до сериозно увреждане на зрението. Измийте очите си с чиста вода и се консултирайте с лекар.
- Също така, ако част от течността попадне върху тялото или дрехите ви, измийте се незабавно. В противен случай рискувате да получите изгаряния или наранявания. Ако получите изгаряния или наранявания от електролита на батерията, обърнете се към лекар.
- Не поливайте с вода и не поставяйте чужди обекти в плейъра. Такива действия могат да предизвикат пожар или късо съединение.
- Ако нещо подобно се случи, изключете незабавно плейъра, прекъснете връзката с USB кабела и се обърнете към най-близкия доставчик или сервизен център на Sony.
- Не хвърляйте плейъра в огън.
- Не отстранявайте части от плейъра и не го модифицирайте. Подобни действия могат да предизвикат токов удар. За подмяна на батерията, сервизна проверка или поправка се обърнете към най-близкия доставчик или сервизен център на Sony.

Продължава

Инсталация

- Не поставяйте тежки предмети върху плейъра и не го подлагайте на силен натиск. Това може да доведе до грешка или повреда на плейъра.
- Никога не използвайте плейъра на места, изложени на силна светлина, висока температура, влага или вибрации. Това може да доведе до промени в цвета, механични деформации или повреда на плейъра.
- Никога не оставяйте плейъра под действието на високи температури, като например на пряка слънчева светлина или в кола, паркирана на слънце. Това може да причини неизправност или деформация.
- Никога не оставяйте плейъра на особено запрашени места.
- Никога не поставяйте плейъра в нестабилно или наклонено положение.
- Ако плейърът причинява смущения на радио или телевизионен приемник, необходимо е да го изключите и отдалечите от приемника.
- Когато използвате плейъра, следвайте предпазните мерки, описани по-долу, за да избегнете деформация на корпуса или повреда.
- Не сядайте, ако сте поставили плейъра в задния си джоб.



- Ако съхранявате плейъра с увит около него кабел за слушалки и го поставите в чанта, уверете се, че той не е подложен на силен натиск.



- Накраїниците на слушалките могат да се деформират или разрушат в следствие на дълга употреба или съхранение.
- Никога не допускайте плейъра да попадне във вода. Плейърът не е водоустойчив. Следвайте предпазните мерки, описани по-долу, за да избегнете повреда.
- Внимавайте да не изпуснете плейъра в умивалник или в съд, пълен с вода.



- Не използвайте плейъра на влажни места или при лошо време, например при гръжд или снеговалеж.
- Не навлажнявайте плейъра.

Ако хванете плейъра с мокри ръце или го поставите във влажни дрехи, плейърът може да се навлажни и това да доведе до неизправност или повреда.

- Когато изключвате слушалките от плейъра, хванете куплунга на слушалките, а не кабела. Издърпването на куплунга на слушалките чрез кабела може да доведе до увреждане на самия кабел.

Продължава

Нагриване

Докато зареждате плейъра, температурата във вътрешността му може да се покачи, ако го използвате за дълъг период от време.

Слушалки

Безопасност на пътя

Избягвайте да използвате слушалки в ситуации, в които служът ви не трябва да е затруднен.

Предпазване от увреждане на слуха

Избягвайте използването на слушалките с наднормено увеличен звук. Експертите по слуха съветват да избягвате дълга употреба със силен звук. Ако започнете да чувате в ушите си пищене, намалете звука или прекратете употребата на плейъра.

Не усилвайте звука до край изведнъж, особено когато използвате слушалки. Усилвайте звука постепенно, така че силният звук да не увреди слуха ви.

Грижа за другите

Не усилвайте излишно звука. Това ще ви позволи да чувате околните звуци и да се съобразявате с хората около вас.

Предупреждение

Ако има мънани, докато използвате плейъра, незабавно махнете слушалките от ушите си.

Ако според вас използването на приложените слушалки води до алергична реакция, незабавно прекратете използването на слушалките и се консултирайте с лекар.

Употреба

- Когато използвате лента за окачване (продава се отделно), внимавайте да не закачите плейъра за обектите, край които преминавате. Същевременно внимавайте да не разлюсете плейъра на лентата за окачване, така че да ударите околните хора.
 - Съобразете използването на плейъра с инструкциите за използване на електроника при излитане и кацане на самолет.
 - Помнете, че в определени случаи в плейъра може да се появи временна кондензация. Например при бързото преместване на плейъра от среда с ниска температура към среда с по-висока температура или при използване в стая, в която току-що е бил включен нагревателен уред.
 - Кондензацията е феномен, при който влагата от въздуха прилепва към различни повърхности (например метални панели и др.), където се преобразува в течност.
- Ако в плейъра се образува кондензация, оставете плейъра изключен, докато кондензацията изчезне. Ако използвате плейъра, докато в него все още има кондензация, това може да доведе до повреда.

Продължава

Екран

- Не прилагайте твърде голяма сила върху повърхността на LCD екрана. Това може да предизвика нарушаване на правилното възпроизвеждане на цветовете или яркостта, или да причини повреда на LCD екрана.
- Ако използвате плейъра на студено място, изображенията на екрана може да се появяват заградени с черни ивици. Това не е причинено от повреда на плейъра.

Почистване

- Почиствайте корпуса на плейъра с меко, сухо парче плат - като кърпичка за почистване на очила.
- Ако корпусът на плейъра се замърси много, почистете го с мек плат, леко навлажнен с вода или слаб почистващ разтвор.
- Не използвайте абразивни гъбички, грапави прахове или разтворители като алкохол или бензин, защото могат да увредят покритието на корпуса.
- Внимавайте във вътрешността на плейъра да не проникне вода през отвора за свързване.
- Почиствайте куплунга на слушалките периодически.
- За да почистите крайниците на слушалките, е необходимо да ги свалите и измиете ръчно с мек почистващ препарат. След като почистите крайниците, подсушете ги добре преди употреба.

Ако имате въпроси или проблеми, засягащи плейъра, обърнете се към най-близкия дилър на Sony.

Продължава

Важна забележка

- Законът за авторското право забранява копирането на софтуера или ръководството, приложено към него, било то цяло или само част, или даването на софтуера под наем без разрешението на носителя на авторското право.
- Sony не носи никаква отговорност за финансови щети или пропуснати печалби, включително искове на трети лица, възникнали от използването на софтуера, приложен към този плейър.
- В случай че възникне проблем със софтуера в резултат на дефект, Sony ще го подмени. За всички други случаи Sony не носи отговорност.
- Софтуерът, приложен към този плейър, не може да бъде използван с друго оборудване освен това, за което е предназначен.
- Обърнете внимание, че заради продължаващите усилия за повишаване на качеството спецификациите на софтуера може да се променят без предупреждение.
- Работата на този плейър с друг софтуер, различен от приложения, не се покрива от условията на гаранцията.
- Възможността да извеждате различни езици чрез приложените програми, зависи от инсталираната на компютъра ви операционна система. За по-добри резултати, уверете се, че инсталираната система е съвместима с езика, който желаете да изведете.
- Не гарантираме, че ще можете да изведете правилно всички езици чрез приложените програми.
- Символи, създадени от потребителя и някои специални символи може да не се изведат.
- Обясненията в това ръководство предполагат, че сте запознати с основните операции в Windows.
За подробности относно употребата на вашия компютър и операционна система се обърнете към съответните ръководства.

Продължава

Относно пробните аудио данни*

Плейърът има предварително инсталирани пробни файлове с аудио данни. За да изтриете тези аудио данни, използвайте Windows Explorer.

След като изтриете пробните данни, повече няма да можете да ги възстановите. Ние не можем да ви предложим данни, с които да ги замените.

* В някои страни/региони част от пробните данни може да не са записани.

- Записаната музика е само за домашно ползване. Използването ѝ извън това ограничение изисква разрешение от носителите на авторското право.
- Sony не носи отговорност за непълни записи, сваляне или повредени данни в резултат на проблеми с плейъра или компютъра.
- В зависимост от типа на текста и символите, показваният на плейъра текст може да не бъде изведен правилно. Това се дължи на:
 - Капацитета на свързания плейър.
 - Плейърът не функционира нормално.
 - Информацията на записа е написана на език или със символи, които не се поддържат от този плейър.

Интернет страници за поддръжка

Ако имате въпроси или проблеми, засягащи този продукт, посетете следните интернет страници:

За клиенти в САЩ посетете: <http://www.sony.com/walkmansupport/>

За клиенти в Канада посетете: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

За клиенти в Европа посетете: <http://support.sony-europe.com/DNA/>

Авторски права

- ATRAC е търговска марка на Sony Corporation.
- „WALKMAN“ и логото „WALKMAN“ са регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
- **DSEE** Digital Sound Enhancement Engine и **CLEAR** **BASS** са търговски марки на Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Media и Windows Vista са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- Adobe, Adobe Reader и Adobe Flash Player са търговски марки или регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други държави.
- MPEG Layer-3 са технологии за кодиране и патенти по лиценз на Fraunhofer IIS и Thomson.
- IBM и PC / AT са регистрирани търговски марки на International Business Machines Corporation.
- Macintosh е търговска марка на Apple Computer, Inc.
- Pentium е търговска марка или регистрирана търговска марка на Intel Corporation.
- Софтуерът е базиран частично на работата на Independent JPEG Group.
- Този продукт е лицензиран от MPEG-4 патентно портфолио лиценз за лична и нетърговска употреба на потребителя за:
 - (i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО MPEG-4 СТАНДАРТ (“MPEG-4 VIDEO”) И/ ИЛИ
 - (ii) ДЕКОДИРАНЕ НА „MPEG-4 VIDEO“, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА ЦЕЛ И/ ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА „MPEG-4 VIDEO“.

ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ, ВЪТРЕШНИ ИЛИ ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.

ВИЖТЕ: [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)

Продължава

- ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН ОТ AVC ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО ЛИЦЕНЗ ЗА ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА:
(I) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СЪГЛАСНО AVC СТАНДАРТ (“AVC VIDEO”) И/ИЛИ
(II) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC ВИДЕО, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА ЦЕЛ И/ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ОТ ВИДЕО РАЗПРОСТРАНИТЕЛ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА РАЗПРОСТРАНЯВА AVC ВИДЕО. ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ДАВА И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖ: [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- US и чуждестранни патенти, лицензирани от Dolby Laboratories.
- Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните собственици. В това ръководство знаците TM и ® не са указани.

Този продукт е защитен от някои авторски права на Microsoft Corporation. Използването или разпространението на тези технологии извън този продукт без лиценз от Microsoft или упълномощен представител на Microsoft е забранена.

Осигуряващите съдържание използват технология за управление на цифровите права за Windows Media, съдържащи се в това устройство (“WM-DRM”), за да запазят целостта на съдържанието (“Secure Content”), така че тяхната интелектуална собственост, включително авторските права, да не бъдат използвани не по предназначение.

Това устройство използва WM-DRM софтуер, за да възпроизвежда Secure Content (“WM-DRM Software”). Ако със сигурността WM-DRM Software има компромис, собствениците на Secure Content (“Secure Content Owners”) могат да изискат от Microsoft да осигури нови лицензи за копиране, извеждане и/или възпроизвеждане на Secure Content. Тази подмяна не променя възможността на WM-DRM софтуера да възпроизвежда незащитено съдържание. Списък с подмяна на WM-DRM Software се изпраща на към устройството Ви след като сте свалили лиценз за Secure Content от интернет на компютъра си. Във връзка с този лиценз Майкрософт може да сваля списъци за подмяна на устройством Ви от името на Secure Content Owners.

Program © 2007 Sony Corporation
Documentation © 2007 Sony Corporation

Спецификации

Поддържани формати на файловете

Музика

Формат на файла	MP3 (MPEG Layer3) формат на файла, ASF формат на файла, MP4 формат на файла и Wave-Riff формат на файла.
Продължение на файла	MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC-LC*1 (.mp4, .m4a, .3gp), Linear PCM (.wav)

Кодек

MP3	битрейт: 32 до 320 kbps variable bit rate (VBR) честота на дискретизация*2: 32, 44.1, 48 kHz
WMA	битрейт: 32 до 320 kbps variable bit rate (VBR) честота на дискретизация*2: 44.1 kHz
AAC-LC*	1 битрейт: 16 до 320 kbps variable bit rate (VBR) честота на дискретизация*2: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz
Linear PCM	битрейт: 1411 kbps честота на дискретизация*2: 44.1 kHz

Видео

Формат на файла	формат MP4, видео формат „Memory Stick“
Разширение	.mp4, .m4v
Кодек	Video AVC профил: Baseline ниво: макс. 1.3 битрейт: макс. 768 kbps MPEG-4 профил: Simple битрейт: макс. 2 500 kbps честота на кадриране: макс. 30 fps разделителна способност: макс. QVGA (320 x 240)
	Audio AAC-LC брой канали: макс. 2 канала честота на дискретизация*2: 24, 32, 44.1, 48 kHz битрейт: макс. 288 kbps на 1 канал
Размер на файла	макс. 2GB
Брой файлове	макс. 1 000

Фото*4

Формат на файл	съвместим с DCF 2.0 / Exif 2.21
Разширение	.jpg
Кодек	JPEG (Baseline) брой пиксели: макс. 4 000 x 4 000 (16 000 000 пиксела)
Брой файлове	макс. 10 000

*1 Защитените от копиране AAC-LC файлове не могат да се възпроизвеждат

*2 Честотата на дискретизация може да не отговаря на всички декодери.

*3 В зависимост от честота на дискретизация са включени и нестандартни и негарантирани стойности на битрейт.

*4 В зависимост от формата някои фото файлове не могат да бъдат възпроизведени.

Продължава

Максимален възможен брой на записани аудио файлове и времетраене (приблизително)

Приблизителните стойности са пресметнати за случай, в който всички прехвърлени песни имат времетраене 4 минути (без видео и файлове с неподвижни изображения) и са записани в MP3 формат. За други възпроизводими аудио формати стойностите може да се различават от MP3 формат.

NWZ-A815		
битрейт	песни	време
48 kbps	1 150	76 ч. 40 мин.
64 kbps	885	59 ч. 00 мин.
128 kbps	440	29 ч. 20 мин.
256 kbps	220	14 ч. 40 мин.
320 kbps	175	11 ч. 40 мин.
NWZ - A816		
48 kbps	2 450	163 ч. 20 мин.
64 kbps	1 850	123 ч. 20 мин.
128 kbps	925	61 ч. 40 мин.
256 kbps	460	30 ч. 40 мин.
320 kbps	370	24 ч. 40 мин.
NWZ-A818		
48 kbps	5 050	336 ч. 40 мин.
64 kbps	3 750	250 ч. 00 мин.
128 kbps	1 850	123 ч. 20 мин.
256 kbps	945	63 ч. 00 мин.
320 kbps	840	56 ч. 00 мин.

Максимален възможен брой на записани видео файлове и времетраене (приблизително)

Приблизителните стойности са пресметнати за случай, в който са прехвърлени само видео файлове. Стойностите може да се различават в зависимост от условията, при които се използва плейърът.

	NWZ - A815	NWZ - A816	NWZ - A818
битрейт	времетраене	времетраене	времетраене
Видео формат: 384 kbps Аудио формат: 128 kbps	7 ч. 10 мин.	15 ч. 00 мин.	30 ч. 40 мин.
Видео формат: 768 kbps Аудио формат: 128 kbps	4 ч. 00 мин.	8 ч. 30 мин.	17 ч. 30 мин.

Максимален възможен брой на записани файлове с неподвижни изображения (приблизително)

Макс. 10 000.

Максималният възможен брой на записаните файлове с неподвижни изображения може да е по-малък в зависимост от размера им.

Продължава

Капацитет (капацитет за потребителя)*

NWZ-A815: 2 GB (приблизително 1.71 GB = 1 840 775 168 байта)

NWZ-A816: 4 GB (приблизително 3.57 GB = 3 840 638 976 байта)

NWZ-A818: 8 GB (приблизително 7.30 GB = 7 840 956 416 байта)

*1 Свободното място на диска може да варира.

Част от паметта се използва от функциите за управление.

Изход (слушалки)

Честотен обхват

20 до 20 000 Hz (единично измерване на сигнала по време на възпроизвеждане)

Свързване

Слушалки: Стерео мини-жак

WM - PORT: 22 пина

Hi-Speed USB (USB 2.0 съвместим)

Работна температура

5° – 35° C

Захранване

- Вградена акумулаторна литиево-йонна батерия.
- USB захранване (от компютъра през приложения USB кабел).

Време за зареждане

Зареждане през USB кабел

Приблизително 3 часа (пълно зареждане)

Приблизително 1.5 часа (зареждане на 80 %)

Продължава

Живот на батериите (при непрекъснато възпроизвеждане)

Ако изпълните следното, можете да получите по-дълъг живот на батерията. Времената дадени по-долу са приблизителни и са пресметнати за случая, когато функциите „New Song Pop Up“ (☞ страница 30), „Clear Stereo“ (☞ страница 42), „DSEE (Sound Enhance)“ (☞ стр. 43), „Dynamic Normalizer“ (☞ страница 45), „Equalizer“ (☞ стр. 37) и „VPT (Surround)“ (☞ стр. 40) са изключени („Off“), а функцията „Screensaver“ (– стр. 69) има настройка „Blank“.

Освен това за видео файлове, определеното време е за яркост на екрана “3” (☞ стр. 71).

Времето на живот на батерията може да е различно от посоченото по-долу в зависимост от температурата на околната среда и начина на употреба на плейъра.

NW-A815 / A816 / A818

Музика

Възпроизвеждане във формат MP3 128 kbps	приблизително 33 часа
---	-----------------------

Възпроизвеждане във формат WMA 128 kbps	приблизително 33 часа
---	-----------------------

Възпроизвеждане във формат AAC 128 kbps	приблизително 32 часа
---	-----------------------

Възпроизвеждане във формат Linear PCM 1,411 kbps	приблизително 35 часа
--	-----------------------

Видео

Възпроизвеждане във формат MPEG-4 768 kbps	приблизително 7 часа
--	----------------------

Възпроизвеждане във формат MPEG-4 384 kbps	приблизително 8 часа
--	----------------------

Възпроизвеждане във формат AVC 768 kbps	приблизително 6.5 часа
---	------------------------

Възпроизвеждане във формат AVC 384 kbps	приблизително 6.5 часа
---	------------------------

Екран

2.0 инча, нискотемпературен поликристален цветен TFT екран с бяла LED подсветка, QVGA (240 x 320 точки), 262 144 цвята.

Размери (ш / в / г, без изгадените части)

43.8 x 88.0 x 9.1 (в най-тънката част 8.1) mm.

Размери (ш / в / г)

44.5 / 88.0 / 9.6 mm

Тегло

Приблизително 53 g

Продължава

Минимални системни изисквания

- Компютър

IBM PC / AT или подобен компютър с предварително инсталирана една от следните Windows операционни системи:

Windows XP Home Edition (Service Pack 2 или нагоре) / Windows XP Professional (Service Pack 2 или нагоре) / Windows XP Media Centre Edition (Service Pack 2 или нагоре) / Windows XP Media Centre Edition 2004 (Service Pack 2 или нагоре) / Windows XP Media Centre Edition 2005 (Service Pack 2 или нагоре) / Windows XP Media Centre Edition (Service Pack 2 или нагоре) / Windows Vista Home Basic / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Ultimate / Windows Vista Business.

Не се поддържа от 64-битови версии на операционни системи.

Не се поддържа от други операционни системи, освен изброените по-горе.

- Процесор (CPU): Pentium III 1.0 GHz или по-бърз
- Памет (RAM): 128 MB или повече (препоръчваме 512 MB или повече за Windows Vista).
- Твърд диск (Hard Disc Drive): Необходимото дисково пространство е поне 380 MB
- Монитор (Display):
- Разделителна способност: 800 x 600 точки (или повече). Препоръчваме 1024 x 768 точки или повече.
- Цветовете: High Color (16 бита цвят) (или повече).
- CD - ROM устройство (поддържащо Digital Music CD възпроизвеждане с WDM). За създаване на оригинални CD или за презапис на аудио CD, необходимо е устройство CD-R/RW.
- Звукова карта.
- USB порт (препоръчваме Hi-Speed USB порт)
- Необходимо е да имате инсталирани „Internet Explorer 6.0“ (или повече) и DirectX ver. 9.0b (или повече).
- Трябва да инсталирате Adobe Flash Player 8 или по-висок.
- За да използвате Electronic Music Distribution (EMD) е необходимо да имате широкообхватна интернет връзка.

Не гарантираме съвместимостта с всички компютри, дори ако те отговарят на системните изисквания по-горе.

Не са съвместими следните конфигурации:

- Индивидуално асемблирани компютри или операционни системи.
- Операционни системи, които са настройки на оригинално инсталираната от производителя операционна система.
- Компютърни системи с алтернативни операционни системи
- Многомониторни компютърни системи
- Macintosh

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

Индекс БГ

Символи

5 функции бутон 9, 11

A - Z

AAC формат 89
 AAC-LC 18
 Adobe Reader програма 3
 AVC формат 90, 118
 HOLD ключ 0
 Intelligent Shuffle функция 6, 27
 JPEG формат 90, 118
 MP3 формат 90, 118
 MPEG-4 формат 90, 118
 Now Playing функция 7
 On-Hold Display функция 5
 RESET функция 93
 Time Machine Shuffle 27
 USB кабел 8
 VPT (Surround) функция 0
 Windows Explorer програма 86, 91
 WM - порт 9, 77
 WMA формат 89, 118

A

Аксесоари 8
 Аудио формат 89

Б

Батерия 83, 84, 121
 Библиотека за неподвижни
 изображения 6, 57
 Библиотека за подвижни изображения 6, 46
 Битрейт (bit rate) 89, 118
 Бутон BACK / HOME 9, 11
 Бутон OPTION / PWR OFF 10, 17
 Бутон RESET 10
 Бутон VOL + / - 10
 Бутон 5 функции 9, 11

B

Видео библиотека 6, 46
 Видео формат 90
 Видео ориентиране 48
 Възпроизвеждане в случайна последовател-
 ност 27
 режим всички песни (Shuffle All) 29
 режим песни от една година
 (Time Machine Shuffle) 27
 Възпроизвеждане на серия от неподвижни
 изображения 62
 настройване на периода 64
 повторение 63

Възпроизвеждане режим 32, 33
 Възпроизвеждане списък 7, 25

Г

Година на издаване 22

Д

Дата - час 72, 74, 75
 Данни 91
 Джаз звучене 28

Д

Език избор 81
 Еквалайзер 37
 Екран 9, 50, 61

З

Захранване 10, 84, 99
 Звучене джаз 38
 Звучене клубно 38
 Звучене караоке 41
 Звучене матрично 41
 Звучене на живо 41
 Звучене поп 38
 Звучене стадион 41
 Звучене уникално 38
 Звучене хеви 38

И

Избор на език 81
 Инициализиране (форматиране) 79
 Интервал настройване 64

К

Кабел USB 8
 Качество на звука 37
 Клубно звучене 41
 Ключ HOLD 10
 Компютър 122
 Коригиране на високочестотния диапазон
 DSEE (Sound Enhance) 43

М

Меню настройки 7
 Меню опции 17, 31, 56, 66
 Модел 77
 Музикална библиотека 6, 18

Н

Надграждане	92
На живо звучене	41
Накрайници	8
Настойка на времето	72
Настройване на екрана	69
Настройка гата - час	72
Настройка нивото на звука (Dynamics Normalize)	45
Непрекъснато възпроизвеждане (Continuous Playback)	53
Нулиране на всички настройки	78

О

Обложка	35
Обхват на възпроизвеждане	33, 34
Общо видео изображения	77
Общо неподвижни изображения	77
Общо песни	77
Ограничаване силата на звука AVLS (volume limit)	67
Операционна система на плейъра	92
Опционално меню	17, 31, 56, 66
Ориентиране за неподвижни изображения	59
Ориентиране за подвижни изображения	48
Основно (HOME) меню	6
Оставащ заряд на батерията	83
Отстраняване на проблеми	93

П

Персонализиране на настройките	38, 39
Повторение	33
Поп звучене	38
Презареждане	83
Програма Adobe Reader	3
Програма Windows Explorer	86, 91
Пълен обхват	33, 34

Р

Разбъркване	29
Режим на възпроизвеждане	32, 33
Ръчно изключване на плейъра	84

С

Свързващ кабел	8
Сериен номер	8
Сила на звука	45
Скрийнсейвър	69, 70
Слушалки	8, 112
Списък за възпроизвеждане	7, 25
Студийно звучене	41
Съобщения за грешки	105

Т

Текущо възпроизвеждане меню	16
Търсене на песни по	18
албум	19
изпълнител	20
жанр	21
начална буква	24
списък за възпроизвеждане	25
година на издаване	22
имена песен	18
Търсене по начална буква	6, 24

У

Увеличение	51
Удължител за слушалки	9
Уникално звучене	38

Ф

Формат AAC	89
Формат AVC	90, 118
Формат JPEG	90, 118
Формат MP3	90, 118
Формат MPEG-4	90, 118
Формат WMA	90, 118
Формат на датата	74
Формат на информацията за албума (album display format)	35
Формат на списък с неподвижни изображения	65
Формат на списъка за видео възпроизвежда- не	54
Формат неподвижно изображение	90
Формат	92
Форматиране (унифициране)	79
Функция Intelligent Shuffle	6, 27
Функция Now Playing	7
Функция On-Hold display	55
Функция Reset	93
Функция VPT (Surround)	40
Функция Zoom	51
Функция чист стерео звук (Clear Stereo)	42

Х

Хеви звучене	38
--------------------	----

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за ЕМС (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.

<http://www.sony.bg>