SONY

Kuulake muusikat Xperiast või iPhone'ist juhtmeta võrgu kaudu

Kiirjuhend

Selles kiirjuhendis kirjeldatakse muusika esitamise seadistamist Xperiast (või Xperia Tabletist), iPhone'ist (või iPadist või iPodist) juhtmeta võrgu funktsiooni DLNA või AirPlay kaudu.

Juhtmeta võrgu kasutamiseks on vaja juhtmeta LAN-i ruuterit (sh ka pääsupunkti).

Kodune helisüsteem

CMT-SBT300W/SBT300WB

Järgmistel juhtudel lugege süsteemi kasutusjuhendit.

- Muusika esitamine teise nutitelefoni või arvuti kaudu
- Teie Xperiasse pole installitud rakendust WALKMAN*
- Muusika esitamine BLUETOOTHi kaudu

Kas teie juhtmeta LAN-i ruuteril on nuppWPS?



* Kui teie Xperiasse pole installitud rakendust WALKMAN, kasutage seda funktsiooni. Selle funktsiooniga saate kuulata muusikat mõnest WALKMANi mudelist, kuid neid võib olla vaja teisiti juhtida. Lisateavet leiate WALKMANi kasutusjuhendist.



[Settings] (Sätted).

[Wi-Fi].

juhtmeta ühenduse loomine

4-464-271-11(1) (EE)

© 2013 Sony Corporation

Süsteemi ja WPS-funktsiooniga juhtmeta LAN-i ruuteri vahel O Hoidke juhtmeta LAN-võrgu ruuteri või pääsupunkti WPS-i nuppu mõne sekundi vältel all. Mõne ruuteri kasutamisel peate WPS-i nuppu toimingu vältel pidevalt all hoidma Mõnekümne sekundi järel kuvatakse süsteemi ekraanil pärast tähise WPS kuvamist vilkuv tähis CONNECT. Seejärel süttib ühenduse loomise järel tähis 🔊. Kui tähist 🔊 ligikaudu 5 minuti vältel ei kuvata, ei lõpetatud seadistamist võib-olla edukalt. Sellisel juhul alustage jälle toiminguga 4. Kui seadistamine ka pärast seda ei õnnestu, kasutage selle lehe tagaküliel toodud B ühendusviisi. Kui nutitelefoni ja juhtmeta LAN-i vaheline ühendus on loodud, tehke järgmist. Xperia kasutajad 🚽 Xperiasse salvestatud muusika esitamine iPhone'i kasutajad 🔶 iPhone'i salvestatud muusika esitamine 8 Veenduge, et juhtmeta LAN-i ruuter on sisse lülitatud. Hoidke SSID ja turbevõti käepärast. Lugege juhtmeta LAN-i ruuteriga kaasas olevat kasutusjuhendit. SSID Turbevõti SSID: Turbevõti: 9 Looge nutitelefoni ja juhtmeta LAN-i ruuteri vahel juhtmeta ühendus. Xperia kasutajad 🛛 🜩 Xperia ühendamine juhtmeta LAN-iga 👘 iPhone'i kasutajad 🔶 iPhone'i ühendamine juhtmeta LAN-iga Xperiasse salvestatud muusika esitamine 1 Käivitage 🧐 2 Puudutage ikooni La ja valige (rakendus[WALKMAN]). [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX]. Muusika esitamise vältel kuvatakse süsteemi ekraanil tähis NETWORK (Võrk) iPhone'i salvestatud muusika esitamine 🕦 Käivitage 🌌 (rakendus 🛛 😢 Puudutage ikooni 🗔 ja valige [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX]. [Music] (Muusika)). Muusika esitamise vältel kuvatakse süsteemi ekraanil tähis AirPlay.

) 22 (





Tõrkeotsing

Seadistamise vältel võidakse kuvada järgmised aknad. Sellisel juhul järgige neis toodud juhiseid.



Kui kuvatakse tähis 🗛 või B, lähtestage süsteem, järgides paremal olevaid juhiseid Süsteemi lähtestamine. Seejärel seadistage võrk jaotist (2) Seadistamine Xperias või Seadistamine iPhone'is järgides uuesti.



Kui kuvatakse tähis **G**, seadistage võrk jaotist 2 Seadistamine iPhone'is järgides uuesti.



Süsteemi lähtestamine

Lähtestage süsteem järgmiselt.

- süsteem sisse.
- 2 Hoidke süsteemi nuppe (stop) (peata) ja I/ di seni, kuni kuvatakse tähis ALL RESET.





Xperiasse salvestatud muusika esitamine

 Käivitage (rakendus [WALKMAN]).



2 Puudutage ikooni i ja valige [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX]. /luusika esitamise



vältel kuvatakse süsteemi ekraanil tähis NETWORK (Võrk).

iPhone'i salvestatud muusika esitamine

1 Käivitage 💋 (rakendus [Music] (Muusika)).



2 Puudutage ikooni 🗖 ja valige [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].



Muusika esitamise vältel kuvatakse süsteemi ekraanil tähis AirPlay.

Lähtestage süsteem ka siis, kui iPhone'i seadistamisel ei kuvata tähist Sony_Wireless_Audio_Setup.

1 Ühendage toitejuhe seinakontaktist lahti ja veenduge, et näidik STANDBY ei sütti. Seejärel ühendage toitejuhe uuesti ja lülitage

