BG

BG

Персонална аудио система

# Наслаждавайте се на музиката през вашата Wi-Fi мрежа

SONY.





Предоставени са следните три документа:



Наслаждавайте се на музиката през вашата Wi-Fi мрежа (този документ) Предоставя информация как да слушате музика на компютъра през вашата Wi-Fi мрежа.



Предоставя важна информация относно безопасността.



### Помощно упътване (уеб документ за персонален компютър/

### смартфон)

Предоставя подробна информация за системата; как да осъществите Bluetooth връзка, да възпроизвеждате High-Resolution Audio (звук с висока резолюция) и др.





С тази система може да свързвате устройства и да се наслаждавате на слушането на музика по различни начини както са описани по-долу:

## Слушане на музика през вашата Wi-Fi мрежа

<ul> <li>За потребители на Wi-Fi мрежа</li> <li>За слушане на музика през вашата домашна</li> </ul>	Прочетете това ръководство. 🕨 страница 4
мрежа (DLNA/AirPlay)	Обясненията и илюстрациите в този документ се отнасят за първоначалните настройки след закупуване или инициализиране на системата. Относно частите и бутоните за управление в това ръководство, вижте страница 23. Ако срещнете трудности при свързването/възпроизвеждането, вижте страница 20.

Слушане на музика през вашата кабелна мрежа	Слушане на музика чрез BLUETOOTH връзка	Слушане на музика чрез USB връзка	
<ul> <li>За потребители на кабелни мрежи</li> <li>За слушане на музика през вашата домашна мрежа (DLNA/AirPlay)</li> </ul>	• За слушане на музика през BLUETOOTH устройство (смартфон/iPhone/Walkman®)	<ul> <li>За слушане на музика през USB устройство</li> <li>За слушане на музика gokamo зареждате iPhone</li> <li>За слушане на High Resolution Audio на компютър/ Walkman®, noggържащ висока резолюция</li> </ul>	
	За подробна информация относно свързване, вижте Помощното упътване. http://rd1.sc	/възпроизвеждане без Wi-Fi, моля,	

### Наслаждавайте се на слушането на музика през вашата Wi-Fi мрежа.

Изберете вариант А или В, за да слушате музика, запазена на персонален компютър, през вашата домашна мрежа.

# A Слушане чрез смартфон/iPhone

Първо, инсталирайте приложението "SongPal" (стр. 22) на вашия смартфон/iPhone. Това приложение предоставя настройка за Wi-Fi свързаност със системата и ви позволява да избирате/слушате музика на персоналния компютър.





# В Слушане с AirPlay (за потребители на iTunes)



Можете да слушате музика в iTunes като работите с компютъра. Осъществете Wi-Fi връзка между системата и безжичния рутер.





## Smartphone Свързване към Wi-Fi чрез "SongPal"

Първо, осъществете BLUETOOTH връзка със системата. После конфигурирайте Wi-Fi настройките. Изпълнете стъпка 6 (стр. 8) в рамките на 15 минути след като включите системата.

За потребители на iPhone, следвайте стъпките, указани на страница 9.



2

Включете системата.

 Запишете SSID и паролата на вашия рутер в полетата по-долу.

SSID:

.....

Парола:

За подробна информация вижте инструкциите за употреба на вашия рутер.

- Уверете се, че към системата не е включен LAN кабел\*.
- (3) Инсталирайте приложението "SongPal" на вашия смартфон.

Потърсете "**SongPal**" в Google Play.



 Не могат да се използват едновременно кабелна и безжична връзка.



Когато индикаторът LINK спре да мига и се изключи, преминете към следващата стъпка.

Продължава на следващата страница

## 3

Стартирацте приложението "SongPal".

4

### Осъществете BLUETOOTH връзка между системата и смартфона.

Изберете [SongPal] на вашия смартфон.



Следвайте инструкциите на екрана.

NFC-съвместим смартфон Докоснете със смартфона знака N върху системата.

Докоснете и задръжте, gokamo смартфонът реагира.



NFC-несъвместим смартфон

 Докоснете [Open the Bluetooth setting screen].



② Докоснете бутона ③ (BLUETOOTH) - PAIRING на системата еднократно.



Уверете се, че индикаторът Ø (BLUETOOTH) свети.

# 6

Конфигурирайте Wi-Fi настройките, като следвате инструкциите на приложението.

- Докоснете и задръжте бутона
   (BLUETOOTH) PAIRING, gokamo индикаторът (BLUETOOTH) започне да мига бързо.\*
- (4) Изберете [Sony:SRS-X9 (Bluetooth)] на екрана на смартфона.



 Първият път, когато написнете бутона
 (BLUETOOTH) – PAIRINGслед закупуване на системата, индикаторът (BLUETOOTH) мига бързо.



Когато се осъществи BLUETOOTH връзка, индикаторът 🛛 (BLUETOOTH) спира да мига и остава да свети.



Когато се осъществи Wi-Fi връзката, индикаторът LINK светва в зелено.

## iPhone Свързване към Wi-Fi чрез "SongPal"

Първо, осъществете BLUETOOTH връзка със системата. После конфигурирайте Wi-Fi настройките. Извършете стъпка 7 (стр. 11) в рамките на 15 минути след като включите системата.

За потребители на смартфони с изключение на iPhone, следвайте стъпките, указани на страница 6.

Предварителни стъпки:

 Запишете SSID и паролата на вашия рутер в полетата по-goлу.

SSID:

Парола:

За подробна информация вижте инструкциите за употреба на вашия рутер.

- Эверете се, че към системата не е включен LAN кабел\*.
- (3) Инсталирайте приложението "SongPal" на вашия iPhone.

Потърсете "SongPal" в Арр Store.



 Не могат да се използват едновременно кабелна и безжична връзка.



Когато индикаторът LINK спре да мига и се изключи, преминете към следващата стъпка.

Включете системата.

Продължава на следващата страница

Настроите системата на режим савояване.

(1) Докоснете еднократно бутона 🕴 (BLUETOOTH) - PAIRING.



- (2) Докоснете и задръжте бутона (3) (BLUETOOTH) - PAIRING, gokamo инgukamopъm 🕑 (BLUETOOTH) започне да мига бързо.\*
- \* Първият път, когато натиснете бутона 8 (BLUETOOTH) - PAIRING след закупуване на системата, индикаторът 🕅 (BLUETOOTH) мига бързо.



Settings

Bluetoot

SONY:SRS-X9 (Bluetooth) Not Paire

Bluetooth

Потърсете устройството чрез iPhone.

Уверете се, че индикаторът (BLUETOOTH) c6emu.

<b>}-</b>	Airplane Mode	$\bigcirc$	
Ŷ	Wi-Fi	Off >	Избелете [Settings] → [Bluetooth]
*	Bluetooth	0ff >	
9 <u>8</u> 9	Cellular	>	
5	Carrier	>	
< Set	tings Bluetooth		
Blue	tooth	$\bigcirc$	
			Включете функцията BLUETOOTH.



Когато се осъществи BLUETOOTH връзка, индикаторът 🚯 (BLUETOOTH) спира да мига и ocmaßa ga cßemu.

Изберете [SONY:SRS-X9 (Bluetooth)].

# Cmapmupaume "SongPal".

Ø



Извежда се основният екран на "SongPal". Следвайте инструкциите на екрана.



Конфигурирайте Wi-Fi настройките, като следвате инструкциите на приложението.





Когато се осъществи Wi-Fi връзката, индикаторът LINK светва в зелено.



## Smartphone Слушане на музика през вашата Wi-Fi мрежа

Следвайте инструкциите на екрана на приложението "SongPal".

Настройте вашия персонален компютър като DLNA сървър.

За подробна информация относно настройките, моля, вижте Помощното упътване. http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x9/zz/



На потребителите на Windows се препоръчва да инсталират "Media Go". За подробна информация, моля, вижте Помощното упътване. 2

Стартирайте приложението "SongPal".

3

на екрана.

Изберете [Ноте

Network].



Изберете [SongPal] на вашия смартфон/iPhone.



Като следвате инструкциите на екрана на "SongPal", изберете персоналния компютър, на който е запазена музика.

Изберете [Home Network] и после DLNA

сървър, като следвате инструкциите

ц,



Изберете песен от списъка и я възпроизведете.



Музиката от вашия компютър ще се чува от системата.

За да се наслаждавате на по-динамичен звук Отстранете решетката за високоговорители, която се намира в предната част на системата, с инструмента за демонтиране на решетката (предоставен)\*.



Инструмент за демонтиране на решетката за високоговорители (предоставен)

 След като отстраните решетката за високоговорители, поставете я на равна повърхност, за да предотвратите деформация. В Слушане с AirPlay (за потребители на iTunes)

## Изберете метода на Wi-Fi свързване

Изберете 🚺 или 😢 в зависимост от вашия безжичен рутер.

## Въпрос: Има ли вашият безжичен рутер бутон WPS?

За да проверите дали вашият безжичен рутер е съвместим с WPS (Wi-Fi Protected Setup™), моля, вижте в инструкциите за употреба на рутера.



## Пастройка посредством бутон за натискане WPS

Уверете се, че LAN кабелът не е свързан и после включете системата.



Когато индикаторът LINK изключи, преминете към следващата стъпка.



Поставете системата и безжичния рутер по-близо един до друг и после натиснете бутона WPS, kakmo e nokasaho no-goлy.



Слушайте музика през вашия персонален компютър (iTunes).



- Натиснете и задръжте бутона WPS на системата, gokamo чуете звуков сигнал.
- ② В рамките на 90 секунди натиснете бутона WPS на рутера.

Когато се осъществи Wi-Fi връзката, индикаторът LINK светва в зелено.



Музиката от iTunes ще се чува от системата чрез AirPlay.

За да се насладите на по-динамичен звук, вижте стр 19.

### Слушане с AirPlay (за потребители на iTunes)

## **2** Ръчна настройка чрез използване на персонален компютър

Предварителни стъпки: Запишете SSID (име на безжичната мрежа) и паролата на вашия рутер в полетата по-долу.



Свържете системата към компютъра с LAN кабел (не е предоставен).



Включете системата.

SSID:

.....

Парола:

За повече информация вижте инструкциите за употреба на вашия рутер.





Изчакайте, gokamo индикаторът LINK спре да мига и остане да свети в оранжево.

Изведете [Sony Network Device Setting] на вашия персонален компютър.



La

Изберете език от [Language Setup].



Продължава на следващата страница

Изберете [Network Settings] от менюто.

- Стартирайте браузър.
- (2) Напишете следния URL в полето за URL agpec. http://169.254.1.1



Please select your language.	English
Veullez sélectionner votre langue.	Français
Bitte wählen Sie Ihre Sprache aus.	Deutsch
Per favore scelga la Sua lingua.	L'Italiano
Escoja un idioma.	Español
言語を遵約してください。	日本語
Seleccione o seu idioma.	Portugués
Выберите кзык.	Руссвий язык
Selecteer uw taal.	Nederlands
Var god valj ditt sprik.	Sverska
Valtse kell.	Suomi

referent Artificias	Device Details		
	Device Name: Hodd Name:	SONY_SIS-VEXOOX Auty Restan Debut SONY_SIS-VE	
	System Software Version:	1.00.1.00 / 6++48027.1.00.1.00	
enguag	Connection Type:	Wind LW	
English +	Automatic Setup:	784	

Изберете SSID на вашия безжичен рутер и впишете паролата.

Novice Details Retwork Rettings	Network Settings		
ware Update	Access Point Scan		
		Apply Estreph	
unge	Window Buttlew		
* *	5580		
	Security Method	No Seculty -	
		Apply	

Вижте записаната парола в стъпка 1.



Hamucнeme [Apply].

Wireless Bettings 5580 Security Metho



SON

Apply Reheals

Apply

Когато се появи знак, изключете LAN кабела от системата.



Проверете дали индикаторът LINK светва в зелено.



Когато се осъществи Wi-Fi връзката, индикаторът LINK светва в зелено.

1

Слушайте музика през компютъра (iTunes)



Музиката от iTunes ще се чува от системата чрез AirPlay.

За да се наслаждавате на по-динамичен звук Отстранете решетката за високоговорители, която се намира в предната част на системата, с инструмента за демонтиране на решетката (предоставен)\*.



Инструмент за демонтиране на решетката за високоговорители (предоставен)

 След като отстраните решетката за високоговорители, поставете я на равна повърхност, за да предотвратите деформация.

## Отстраняване на проблеми

Между системата и домашната мрежа не може да се осъществи Wi-Fi връзка.

- Ако към системата е свързан LAN кабел, изключете го и рестартирайте системата. Системата автоматично се опитва да се свърже с домашната мрежа по кабелна мрежа, когато към нея е свързан LAN кабел.
- Проверете дали вашият безжичен рутер е включен.
- Поставете системата и безжичния рутер по-близо един до друг. Устройства, които използват честотна лента от 2.4 GHz като например микровълнова фурна, BLUETOOTH устройство или цифрово безжично устройство и др., могат да създадат смущения в Wi-Fi свързването. Отдалечете системата от тези устройства или ги изключете.

Изкривен звук/Бръмчене или шум при извеждане от системата

- Свържете системата и безжичния рутер/ компютър посредством LAN кабел, а не чрез Wi-Fi.
- Намалете звука на свързаното устройство.
- Ако свързаното устройство има функция еквалайзер, изключете я.
- Дръжте системата далеч от микровълнова фурна, други безжични устройства и др.
- Дръжте системата далеч от метални предмети.

Няма звук/Нивото на звука е ниско

- Проверете дали системата и свързаното устройство са включени.
- Увеличете силата на звука на системата и на свързаното устройство.
- Проверете дали свързаното устройство възпроизвежда звук.

Не може да се осъществи BLUETOOTH връзка между системата и смартфон/ iPhone

- Доближете системата и BLUETOOTH устройството на разстояние до 1 м един от друг.
- Ако индикаторът (BLUETOOTH) не мига бързо, натиснете и задръжте бутона (BLUETOOTH)
   – PAIRING, докато индикаторът започне да мига

бързо.

iTunes не omkpußa cucmeмama чрез AirPlay

- Уверете се, че компютърът с инсталирани iTunes е свързан към вашата домашна мрежа.
- Обновете софтуерната версия на iTunes до най-новата версия.

Индикаторът I/() (включен/в готовност) мига в червено

- Системата е в защитен режим.
- Изключете захранващия кабел на системата от електрическата мрежа и после го включете отново в мрежата. След това включете системата. Ако индикаторът I/<sup>(1)</sup> (включен/в готовност) продължава да мига, обърнете се за съвет към най-близкия търговец на Sony или магазина, откъдето сте закупили системата.

Как да проверите силата на Wi-Fi сигнала (чувствителност на приемане)

 Когато системата е свързана с Wi-Fi (индикаторът LINK светва в зелено), натиснете и задръжте бутона NETWORK (мрежа) докато чуете звуков сигнал.



	5	0	0	0	0	0
	4	$\bigcirc$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	0
	3	$\bigcirc$	$\circ$	$\circ$	0	0
	2	$\bigcirc$	$\circ$	0	0	0
	1	$\bigcirc$	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Сила на сигнала	Брой мигащи индикатори					

Функционалните бутони на горния панел на системата започват да мигат. Броят мигащи индикатори показва силата на сигнала. Мигането спира, когато се натисне произволен бутон. За да получите по-силен сигнал, опитайте следното:

- Променете посоката на безжичната LAN антена.
- Изключете други безжични устройства.

Как да използвате функцията за режим в готовност на BLUETOOTH/Мрежата Ако функцията за режим в готовност на BLUETOOTH/Мрежата е активирана, системата се включва автоматично чрез работа с устройство BLUETOOTH или мрежово устройство, дори и ако системата е изключена. Системата ще стартира по-бързо от обикновено.

Эверете се, че системата е включена. Натиснете и задръжте бутона I/<sup>(1)</sup> (включен/в готовност), докато светне в оранжево. Системата се изключва и преминава в режим в готовност на BLUETOOTH/Мрежата. Ако сте включили устройство BLUETOOTH или мрежово устройство, системата се включва автоматично и свързването започва.

#### Как да се инициализира системата

Инициализирайте системата, ако тези мерки не goßegam go отстраняване на проблема или при неуспех с настройките.

 Уверете се, че системата е включена. Натиснете и задръжте едновременно бутона за сила на звука и бутона за режим включен/в готовност I/<sup>(1)</sup> за повече от 5 секунди. Системата ще се изключи. Ще се възстановят първоначалните заводски настройки и цялата информация за BLUETOOTH сдвояване и мрежовите настройки ще се нулират.

## "SongPal"

"SongPal" е приложение за управление на аудио устройства на Sony, koumo са съвместими със "SongPal", посредством вашия смартфон/iPhone. Свалянето на това приложение на вашия смартфон (стр. 6) или iPhone (стр. 9) ви осигурява следното:

#### Звукови настройки на SRS-X9

Можете лесно да персонализирате вашия звук или да използвате препоръчаните настройки ClearAudio+ на Sony.

#### Музикална услуга

Може да се наслаждавате на различни музикални услуги\*.

Управляващи устройства на вашата домашна мрежа

Може да възпроизвеждате музика, запазена на вашия персонален компютър или DLNA сървър, през вашата мрежа.

Управление на устройство, свързано посредством USB

Може да възпроизвеждате музика на устройство, свързано към USB жака на системата SRS-X9.

\*Музикалните услуги и периодът, в който са налични, могат да варират в зависимост от държавата и региона. За определени услуги се изисква отделна регистрация. Може да се изиска обновяване на устройството.

Това, което може да управлявате със "SongPal" варира в зависимост от свързаното устройство. Спецификацията и дизайнът на приложението могат да се променят без предизвестие.

### Избор на устройство

Изберете устройство, съвместимо със "SongPal".



### Настроūku на свързаното устроūство

Извеждат се различни настройки на звука/мрежата. Това меню може да се изведе от всеки екран с леко докосване вдясно.

#### Основен екран

Извежда функциите на избраното устройство, музикалните услуги и приложения, инсталирани на вашия смартфон/iPhone.



**Мини плейър** Бутони за управление на избраната функция

## Части на системата и бутони за управление

Функционални бутони

За да активирате тези бутони, задръжте ръката си върху бутона.

Гръб на системата



За подробна информация за други части на системата и бутони за управление, вижте Помощното упътване.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x9/zz/

# SONY<sub>®</sub>

### http://www.sony.net/

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

## BG





## Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.