SONY

Moniäänisoitinjärjestelmä

Pika-aloitusopas

Nauti musiikista langattoman verkon kautta

MAP-S1

(1) 3 3 0 9 5 1 1

4-533-095-11(1)(FI)

©2014 Sony Corporation

Valmistele ensin yksikkö ja kauko-ohjain

Kaiuttimien kytkeminen Kytke kaiuttimet yksikön takaosan SPEAKERS L/R (vasen/oikea) -liitäntöihin. Kytke oikea kaiutinjohto R-liitäntään ja vasen kaiutinjohto L-liitäntään.



Paristojen asettaminen Aseta kaksi mukana toimitettua R03 (koko AAA) -paristoa -puoli ensin paristolokeroon niin, että niiden napaisuus vastaa alla esitettyä.



Xperia

SSID:

Salasana:

Yhdistäminen langattomaan verkkoon SongPalilla



Tässä pika-aloitusoppaassa kerrotaan, miten voit

määrittää langattoman verkon SongPalilla* ja kuunnella musiikkia Xperian™ tai iPhonen avulla langattoman verkon kautta.

Musiikin kuunteleminen Xperialla Katso tämä puoli.

iPhone

Musiikin kuunteleminen iPhonella Katso kääntöpuoli.

* SongPal on sovellus, jonka avulla voit hallita erilaisia Sony-äänilaitteita älypuhelimella tai iPhonella.

Varmista, että Xperia on yhdistetty langattomaan verkkoon.

Kirjoita reitittimen SSID-tunnus ja salasana alla oleville riveille.

Lisätietoja on reitittimen käyttöohjeissa.

Asenna SongPal Xperiaan ja käynnistä sovellus.

Hae **SongPal** Google Play™ -kaupasta.



Kun SongPal on käynnistetty, toimi sovelluksen ohjeiden mukaan.

P

Muodosta laitteen ja Xperian välille BLUETOOTH-yhteys toimimalla sovelluksen ohjeiden mukaan.

Kosketa Xperialla laitteen N-merkintää. Kosketa ja pidä paikallaan, kunnes Xperia vastaa N

Jos Xperia ei tue NFC-toimintoa, katso kohtaa "Kun NFC ei ole käytettävissä Xperiassa".

Määritä Wi-Fi-asetukset toimimalla sovelluksen ohjeiden mukaan.

Anna vaiheessa 1 tallennettu salasana ja napauta sitten [OK].

Toista musiikkia

 Käynnistä ([WALKMAN®]-sovellus)* Xperiassa.



* Xperiassa ei ehkä ole [WALKMAN®]-sovellusta. Toimintoa ei tällöin voi käyttää.

 Napauta

 valitse

[SONY:MAP-S1] ja käynnistä toisto.

toiston aikana



"HOME NETWORK" ilmestyy näyttöikkunaan musiikin

Kun NFC ei ole käytettävissä Xperiassa

Aseta laite kauko-ohjaimen avulla pariliitostilaan. Laitteen tila näkyy näyttöikkunassa

FUNCTION

★/↓ ENTER

MENU



(1) Valitse "BLUETOOTH" painamalla FUNCTIONpainiketta

Paina MENU-painiketta.

0.

- ja paina sitten ENTER.
- sitten ENTER.
- (5) Valitse ♦/♦-painikkeilla "Ok" ja paina sitten ENTER.

Kun "Pairing" alkaa vilkkua näyttöikkunassa, laite siirtyy pariliitostilaan.

Muodosta Experiasta BLUETOOTH-yhteys.

① Napauta [Open the Bluetooth setting screen] (Avaa Bluetooth asetusnäyttö.).



Virran kytkeminen yksikköön

- (1) Liitä virtajohto (vakiovaruste) laitteen takaosaan.
- 2 Liitä virtajohto pistorasiaan.
- ③ Kytke virta laitteeseen painamalla I/🕛-painiketta.





Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, SongPalin alkunäyttö avautuu. Sulje SongPal ja käynnistä laite uudelleen.





iPhone

Yhdistäminen langattomaan verkkoon SongPalilla



Langattoman yhteyden muodostaminen langattoman lähiverkon reitittimen WPS-painikkeella

Varmista, että lähiverkkokaapeli (lisävaruste) on irrotettu laitteesta, ja kytke sitten laitteeseen virta.



Valmiustilan ilmaisin syttyy keltavihreänä, ja 🔊 alkaa vilkkua näyttöikkunassa.

2

Aseta laite WPS-tilaan.

- ① Paina MENU-painiketta. ② Valitse */*-painikkeilla "Network Menu"
- ja paina sitten ENTER.
- sitten ENTER.
- ④ Kun näyttöikkunassa näkyy "Ok", paina ENTER.
- Näyttöikkunassa vilkkuu "WPS".



Paina WPS-painiketta* yli 3 sekunnin ajan.

3

"Connect" välähtää, kun "WPS" on vilkkunut näyttöikkunassa muutaman kymmenen sekunnin ajan, minkä jälkeen 🔊 syttyy, kun yhteys on muodostettu

* Lisätietoja on langattoman lähiverkon reitittimen käyttöohjeissa.

Wi-Fi-yhteys voidaan muodostaa myös tietokoneelta, tai sitten voidaan käyttää kiinteää verkkoa. Lisätietoja on käyttöohjeissa.

Ääniasetukset Voit mukauttaa äänen helposti.

Musiikkipalvelu Voit nauttia eri musiikkipalveluista.

Laitteiden ohjaaminen kotiverkossa Voit toistaa tietokoneeseen tai DLNA-palvelimeen tallennettua musiikkia kotiverkkosi kautta.

Laitteeseen asetetun CD-levyn tai USB-laitteen toiminnot Voit toistaa laitteeseen asetetun CD-levyn tai USB-liitäntään liitetyssä laitteessa olevan musiikin.

"SongPal"-sovelluksella tapahtuvan ohjauksen mahdollisuudet vaihtelevat liitetyn laitteen mukaan. Sovelluksen tekniset ominaisuudet ia ulkonäkö voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tietoja "SongPal"-sovelluksesta

Device Select (Laitteen valinta) Valitse "SongPal"-yhteensopiva laite.



Liitetyn laitteen asetukset Näyttää eri ääni- ja verkkoasetuksia. Tämän näytön saa näkyviin jokaisesta näytöstä sipaisemalla oikealle

Settings			
Ð	Airplane Mode	0	
\$	Wi-Fi	Ott >	
1	Bluetooth	Off >	
₿¥¢	Cellular	>	
5	Carrier	Soltant >	
	Notification Center	>	
8	Control Center	>	
C	Do Not Disturb	>	
0	General	2	

< Settings	Bluetooth	
Bluetooth		0

- Kotinäyttö

Näyttää valitun laitteen toiminnot, musiikkipalvelut ja älypuhelimeen/iPhoneen asennetut sovellukset.



Minisoitin Valitun toiminnon ohjain.