SONY

4-460-924-**12**(1) (LT)

Namų garso sistema

Naudojimo instrukcijos

(1)

© „Sony Corporation“, 2013

CMT-S20

LT

http://www.sony.net/

ĮSPĖJIMAS

Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite prietaiso ventiliacijos angos laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan. Saugokite prietaisą nuo atviros ugnies šaltinių (pvz., degančių žvakių).

Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros smūgio, saugokite prietaisą nuo skysčio lašų ar purslų, nedėkite ant jo daiktų su skysčiu, pvz., vazų.

Prietaiso negalima statyti uždaroje erdvėje, pvz., ant knygų lentynos arba uždaroje spintelėje.

Įrenginys nuo elektros tinklo atjungiamas maitinimo kištuku, todėl įrenginį įjunkite į lengvai pasiekiamą kintamosios srovės elektros lizdą. Pastebėję, kad įrenginys veikia nejprastai, nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką iš kintamosios srovės elektros lizdo.

Saugokite maitinimo elementus arba prietaisus su maitinimo elementais nuo labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.

Net ir išjungtas įrenginys nėra atjungtas nuo elektros tinklo, jei jis prijungtas prie kintamosios srovės lizdo.

DĖMESIO

Su šiuo gaminiu naudojant optinius prietaisus padidėja pavojus akims.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Šis prietaisas yra 1 KLASĖS LAZERINIS gaminys. Ši žymė yra prietaiso išorėje, jo užpakalinėje dalyje.

Informacija klientams: toliau nurodyta informacija taikoma tik įrangai, parduodamai šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos.

Šį gaminį pagamino „Sony Corporation“ (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) arba jis pagamintas šios įmonės vardu. Užklausas, ar gaminys atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, siųskite įgaliotajam atstovui šiuo adresu: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Jei turite klausimų dėl techninės priežiūros arba garantijos, kreipkitės atskiruose techninės priežiūros arba garantijos dokumentuose nurodytais adresais.

Senos elektros ir elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau būtų perdirbtas. Tinkamai išmesdami gaminį saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje įsigijote šį gaminį.

Taikomi priedai: nuotolinio valdymo įrenginys

Skirta tik Europai

Panaudotų maitinimo elementų išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Pb

Šis ant maitinimo elemento arba jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų.

Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino.

Tinkamai išmesdami maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai ištekliai.

Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, šį maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas. Kad maitinimo elementas būtų tinkamai utilizuotas, atiduokite panaudotą gaminį į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jis būtų perdirbtas. Informacijos dėl kitų maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų maitinimo elementų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.

Jei reikia daugiau išsamios informacijos, kaip išmesti gaminį arba baterijas, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.

Pastabos dėl dviejų sluoksnių diskų

Dviejų sluoksnių diskas – tai gaminys, kuriame sujungiamos vienoje pusėje įrašyta DVD medžiaga ir kitoje pusėje įrašyta skaitmeninė garso medžiaga. Vis dėlto, kadangi garso medžiagos pusė neatitinka kompaktinio disko (CD) standarto, negalima užtikrinti šio gaminio atkūrimo.

Muzikos diskai, užkoduoti naudojant autorių teisių apsaugos technologijas

Šis gaminys sukurtas diskams, atitinkantiems kompaktinio disko (CD) standartą, atkurti. Pastaruoju metu kai kurios įrašų kompanijos prekiauja įvairiais muzikos diskais, užkoduotais naudojant autorių teisių apsaugos technologijas. Atminkite, kad kai kurie iš šių diskų neatitinka kompaktinio disko (CD) standarto ir jų gali būti neįmanoma paleisti naudojant šį produktą.

Informacija apie licencijas ir prekės ženklus

- „MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijos ir patentų licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
- „Windows Media“ yra registruotasis prekės ženklas arba „Microsoft Corporation“ prekės ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse.
- Atitinkamos šiame produkte įdiegtų technologijų intelektinės nuosavybės teisės priklauso „Microsoft“. Draudžiama šią technologiją naudoti ne šiame gaminyje arba platinti neturint tinkamos (-ų) „Microsoft“ licencijos (-ų).
- Visi kiti prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams. Šiame vadove ™ ir ® ženklai nėra apibrėžti.

Įrenginys



Nuotolinio valdymo pultas



Šiame vadove daugiausia aiškinama, kaip naudoti nuotolinio valdymo pultą, tačiau tuos pačius veiksmus galima atlikti naudojant taip pat arba panašiai pavadintus įrenginio mygtukus.

Kaip naudoti nuotolinio valdymo pultą

Pastumkite ir nuimkite maitinimo elementų skyriaus dangtelį ir įdėkite R6 (AA dydžio) maitinimo elementą (nepridedama) pagal polius, pirmiausia įstatydami ⊖ puse, kaip parodyta toliau.

Pastabos dėl nuotolinio valdymo pulto naudojimo

- Naudojant įprastai maitinimo elemento užtenka maždaug šešiems mėnesiams.
- Jei ilgą laiką nenaudojate nuotolinio valdymo pulto, išimkite maitinimo elementą, kad nesugadintumėte pulto dėl maitinimo elementų nuotėkio ir korozijos.

Prieš pernešant sistemą į kitą vietą

1 Išimkite diską, kad apsaugotumėte CD mechanizmą.
2 Paspausdami įrenginio mygtuką I/⏻ (įjungtas / budėjimo režimas) 10 išjunkite sistemą ir įsitikinkite, kad STANDBY indikatorius nustoja mirksėti.
3 Atjunkite maitinimo laidą.

Laikrodžio nustatymas

1 Paspausdami mygtuką I/⏻ 10 įjunkite sistemą.
2 Paspausdami TIMER MENU 25 pasirinkite laikrodžio nustatymo režimą.
  Jei parodoma SELECT, kelis kartus paspausdami mygtuką ⏮/⏭ 5 pasirinkite CLOCK ir paspauskite ⊕ (įvesti) 16.
3 Kelis kartus paspauskite ⏮/⏭ 5, kad nustatytumėte valandas, tada paspauskite ⊕ 16.
4 Atlikite tuos pačius veiksmus, kad nustatytumėte minutes.

Pastaba
Laikrodžio nustatymai prarandami atjungus maitinimo laidą arba nutrūkus maitinimui.

Kaip įjungti laikrodį, kai sistema išjungta

Paspauskite DISPLAY 23. Laikrodis rodomas maždaug 8 sekundes.

Darbo pradžia



Ⓐ FM laidinė antena (Ištieskite horizontaliai.)
Ⓑ Prie dešiniojo garsiakalbio
Ⓒ Prie kairiojo garsiakalbio
Ⓓ Garsiakalbio laidas (raudonos spalvos / ⊕)
Ⓔ Garsiakalbio laidas (juodos spalvos / ⊖)
Ⓕ Prie sieninio elektros lizdo

A ANTENA
Nustatydami anteną raskite gero signalo priėmimo vietą ir padėtį.
Kad išvengtumėte triukšmo, anteną laikykite toliau nuo garsiakalbių ir maitinimo laidų.

B AUDIO IN lizdas
Prijunkite išorinį garso komponentą.

C GARSIAKALBIAI
Prijunkite garsiakalbių laidus.

D Maitinimas
Prijunkite maitinimo laidą prie sieninio elektros lizdo.

Kaip pritvirtinti minkštus garsiakalbių padėklus
Pritvirtinkite pridėtus minkštus garsiakalbių padėklus kiekviename garsiakalbio pagrindo kampe, kad garsiakalbiai neslidinėtų.



Veiksmai

CD / MP3 / WMA diskų leidimas

1 Pasirinkite CD funkciją.
  Paspauskite CD 22.
2 Įdėkite diską.
  Paspauskite įrenginio mygtuką ⏏ 6 ir į CD skyrių įdėkite diską. Jo etiketė turi būti nukreipta į viršų.
  Norėdami uždaryti CD skyrių paspauskite įrenginio mygtuką ⏏ 6.
3 Pradėkite atkūrimą.
  CD-DA disko atkūrimas pradedamas automatiškai.
  Paspauskite ► (leisti) 2, kad paleistumėte MP3 / WMA diską.

Kiti veiksmai

Norėdami	Paspauskite
Pristabdyti atkūrimą	❚❚ (pristabdyti) 2. Norėdami tęsti leidimą paspauskite ► 2.
Sustabdyti atkūrimą	■ (sustabdyti) 3 du kartus.
Pasirinkti MP3 / WMA disko aplanką	🗀 (pasirinkti aplanką) +/🗀 – 20 kelis kartus.
Pasirinkti garso takelį arba failą	⏮ (grįžti atgal)/ ⏭ (eiti į priekį) 5.
Rasti konkrečią garso takelio arba failo vietą	Atkūrimo metu laikykite nuspaudę ◄◄ (atsukti) / ►► (greitai persukti į priekį) 5 ir norimoje vietoje atleiskite mygtuką.
Pasirinkti pakartotinį leidimą	REPEAT 17 kelis kartus, kol bus rodoma RPT 1, RPT FLDR* arba RPT ALL.

* Tik MP3 / WMA diskai

Kaip pakeisti leidimo režimą
Kai grotuvas sustabdytas, kelis kartus paspauskite PLAY MODE 14. Galite pasirinkti įprasto leidimo režimą (FLDR, leidžiami visi aplanke arba diske esantys MP3 / WMA failai), leidimo atsitiktine tvarka režimą (SHUF arba FLDRSHUF, leidimo atsitiktine tvarka režimu leidžiami aplanko failai) arba užprogramuoto leidimo režimą (PROGRAM).

Pastaba dėl pakartotinio leidimo
RPT 1 nurodo, kad vienas garso takelis arba failas grojamas pakartotinai, kol sustabdysite jo atkūrimą.

Pastabos dėl MP3 / WMA diskų leidimo
- Į diską, kuriame yra MP3 / WMA failų, neįrašykite kitų tipų garso takelių, failų arba nereikalingų aplankų.
- Aplankai, kuriuose nėra MP3 / WMA failų, praleidžiami.
- MP3 / WMA failai atkuriami tokia tvarka, kokia jie įrašyti į diską.
- Toliau nurodyti garso formatai, kurių galima klausytis naudojant šią sistemą:
  – MP3: plėtinys „.mp3“;
  – WMA: plėtinys „.wma“.
- Net jei failo vardas baigiasi tinkamu failo plėtiniu, bet tikrasis failas yra kitoks, leidžiant jį gali būti sukeltas didelis triukšmas, kuris gali sugadinti sistemą.
- Didžiausias leidžiamas skaičius:
  – 256 aplankai (įskaitant šakninį aplanką).
  – 999 MP3 / WMA failai.
  – 8 aplankų lygiai (failų medžio struktūra).
- Negalima užtikrinti suderinamumo su visa MP3 / WMA kodavimo / rašymo programine įranga, įrašymo įrenginiu ir įrašomosiomis laikmenomis. Naudojant nesuderinamus MP3 / WMA diskus gali girdėtis triukšmas, trūkinėti garsas arba gali nepavykti paleisti disko.

Pastaba dėl kelių seansų diskų leidimo
Sistema gali atkurti tęstinius disko seansus, kai jie įrašyti tokiu pačiu seanso formatu kaip ir pirmasis seansas. Sistemai aptikus kitokiu seanso formatu įrašytą seansą, ji nebegali atkurti šio ir kitų seansų. Atminkite, kad net jei seansai įrašyti tokiu pačiu seanso formatu, kai kurių seansų gali nepavykti atkurti.

Radijo klausymasis

1 Pasirinkite FM funkciją.
  Paspauskite FM 22.
2 Nustatykite radijo stotis.

Kaip automatiškai ieškoti stočių
Kelis kartus paspauskite TUNING MODE 14, kol bus parodyta AUTO, tada paspauskite TUNING+/TUNING– 5. Aptikus ir nustačius stotį paieška automatiškai sustabdoma.

FM 87.50

Jei paieška nesustabdoma, paspauskite ■ 3, kad sustabdytumėte paiešką, tada nustatykite stotis rankiniu būdu (aprašyta toliau).

Kaip nustatyti stotis rankiniu būdu
Kelis kartus paspauskite TUNING MODE 14, kol bus rodoma MANUAL, tada kelis kartus paspauskite TUNING+/TUNING– 5, kad nustatytumėte norimą stotį.

Įjungus RDS paslaugas teikiančią stotį, ekrane rodomas stoties pavadinimas (tik Europai skirtuose modeliuose).

Patarimas
Norėdami sumažinti FM erdvinio garso radijo stoties, kurios signalas silpnas, statinį triukšmą, kelis kartus paspauskite FM MODE 12, kol bus rodoma MONO, kad išjungtumėte erdvinio garso gavimą. Erdvinio garso efekto nebebus, tačiau pagerės signalo priėmimas.

Išankstinis radijo stočių nustatymas
1 Nustatykite norimą radijo stotį.
2 Paspausdami TUNER MEMORY 21 pasirinkite imtuvo atminties režimą.

P 03

3 Kelis kartus paspauskite PRESET+/PRESET– 5, kad pasirinktumėte norimą išankstinio nustatymo numerį.
  Jei pasirinktas išankstinio nustatymo numeris yra priskirtas kitai stočiai, vietoj jos nustatoma nauja stotis.
4 Paspauskite ⊕ 16, kad išsaugotumėte stotį.
5 Norėdami išsaugoti daugiau stočių kartokite 1–4 veiksmus.
  Galite iš anksto nustatyti iki 20 FM stočių. Iš anksto nustatytos stotys saugomos apie pusę dienos net atjungus maitinimo laidą arba sutrikus maitinimui.

Kaip nustatyti iš anksto nustatytą radijo stotį
Jei 1–6 numeriu užregistravote iš anksto nustatytą radijo stotį, kai sistemos funkcija nustatyta kaip AM arba FM, stotį nustatykite tiesiog paspausdami TUNER MEMORY NUMBER (nuo 1 iki 6) 13.
Jei užregistravote radijo stotį 7 arba didesniu numeriu, kelis kartus paspauskite TUNING MODE 14, kol bus parodyta PRESET, tada kelis kartus paspauskite PRESET+/PRESET– 5, kad pasirinktumėte norimą išankstinio nustatymo numerį.

Failų leidimas iš USB įrenginio

Šia sistema galima atkurti MP3 / WMA* garso formatus.

* Failų, kuriuose taikoma DRM („Digital Right Management“) autorių teisių apsauga, šia sistema paleisti negalima.
Iš internetinės muzikos parduotuvės atsisiųstų failų šia sistema atkurti negalima.

Daugiau informacijos apie suderinamus USB įrenginius rasite toliau pateiktose svetainėse.
Klientams Europoje:
http://support.sony-europe.com/
Klientams Lotynų Amerikoje:
http://esupport.sony.com/LA
Klientams kitose šalyse / regionuose:
http://www.sony-asia.com/support

1 Pasirinkite USB funkciją.
  Paspauskite USB 22.
2 Prijunkite USB įrenginį prie ⭠ (USB) prievado 9.
3 Pradėkite atkūrimą.
  Paspauskite ► 2.

Kiti veiksmai

Norėdami	Paspauskite
Pristabdyti atkūrimą	❚❚ 2. Norėdami tęsti leidimą paspauskite ► 2.
Sustabdyti atkūrimą	■ 3. Norėdami tęsti leidimą paspauskite ► 2*. Norėdami vėl atšaukti leidimą dar kartą paspauskite ■ 3.
Pasirinkti aplanką	🗀 +/🗀 – 20 kelis kartus.
Pasirinkti failą	⏮/⏭ 5.
Rasti vietą faile	Atkūrimo metu laikykite nuspaudę ◄◄/►► 5 ir atleiskite mygtuką norimoje vietoje.
Pasirinkti pakartotinį leidimą	REPEAT 17 kelis kartus, kol bus rodoma RPT 1, RPT FLDR arba RPT ALL.

* Leisdama VBR MP3 / WMA failus sistema gali tęsti atkūrimą nuo kitos vietos.

Kaip pakeisti leidimo režimą
Kai USB įrenginys sustabdytas, kelis kartus paspauskite PLAY MODE 14. Galite pasirinkti įprasto leidimo režimą (FLDR, leidžiami visi USB įrenginio aplanke arba diske esantys failai), leidimo atsitiktine tvarka režimą (SHUF arba FLDRSHUF, leidimo atsitiktine tvarka režimu leidžiami aplanko failai) arba užprogramuoto leidimo režimą (PROGRAM).

Pastaba dėl pakartotinio leidimo
RPT ALL nurodo, kad visi USB įrenginyje esantys garso failai bus grojami pakartotinai, kol sustabdysite atkūrimą.

Pastabos
- Kai reikia prijungti USB kabelį, naudokite kartu su USB įrenginiu, kurį norite prijungti, pateiktą USB kabelį. Išsamios informacijos apie valdymo būdą rasite prie USB įrenginio, kurį norite prijungti, pridėtoje naudojimo instrukcijoje.
- Atsižvelgiant į prijungto USB įrenginio tipą, gali praeiti apie 10 sekundžių, kol bus parodyta SEARCH.
- Nejunkite sistemos ir USB įrenginio USB šakotuvu.
- Prijungus USB įrenginį sistema nuskaito visus USB įrenginyje esančius failus. Jei USB įrenginyje yra daug aplankų arba failų, USB įrenginio nuskaitymas gali užtrukti.
- Naudojant kai kuriuos prijungtus USB įrenginius, sistema gali šiek tiek užtrukti vykdydama veiksmą.
- Negalima užtikrinti suderinamumo su visa kodavimo / rašymo programine įranga. Jei USB įrenginyje esantys garso failai buvo užkoduoti naudojant nesuderinamą programinę įrangą, leidžiant šiuos failus gali būti triukšmo, garsas gali trūkčioti arba gali visai nepavykti jų atkurti.
- Sistema negali paleisti garso failų iš USB įrenginio šiais atvejais:
  – kai garso failų skaičius aplanke viršija 999;
  – kai garso failų skaičius USB įrenginyje viršija 999;
  – kai aplankų skaičius USB įrenginyje viršija 256 (įskaitant aplanką ROOT ir tuščius aplankus).
  Šie skaičiai gali skirtis atsižvelgiant į failų ir aplankų struktūrą. Į USB įrenginį, kuriame yra garso failų, neįrašykite kitų tipų failų arba nereikalingų aplankų.
- Sistema gali atkurti iki 8 lygių aplankų struktūrą.
- Ši sistema gali nepalaikyti visų prijungto USB įrenginio funkcijų.
- Failai ir aplankai rodomi tokia tvarka, kokia jie buvo sukurti USB įrenginyje.
- Aplankai, kuriuose nėra garso failų, praleidžiami.
- Toliau nurodyti garso formatai, kurių galima klausytis naudojant šią sistemą:
  – MP3: plėtinys „.mp3“;
  – WMA: plėtinys „.wma“.
  Atminkite, kad net jei failo vardas baigiasi tinkamu failo plėtiniu, bet tikrasis failas skiriasi, leidžiant šį failą gali kilti didelis triukšmas, kuris gali sugadinti sistemą.

Kaip naudoti sistemą kaip maitinimo elementų kroviklį
Kai sistema įjungta, ją galima naudoti kaip įkraunamų USB įrenginių maitinimo elementų kroviklį.
Krauti pradedama, kai USB įrenginys prijungiamas prie ⭠ (USB) prievado 9.
Krovimo būsena rodoma USB įrenginio ekrane.
Išsamesnės informacijos žr. prie USB įrenginio pridėtame naudotojo vadove.

Pastabos dėl USB įrenginio krovimo naudojant šią sistemą
- Kai sistema išjungta, naudoti jos kaip maitinimo elementų kroviklio negalima.
- Kai kuriuos USB įrenginius galima krauti tik tada, kai sistemoje įjungta USB funkcija.

Programos sukūrimas (užprogramuotas leidimas)

1 Pasirinkite CD arba USB funkciją.
Paspauskite CD 22 arba USB 22.

2 Pasirinkite leidimo režimą.
Kai grotuvas yra sustabdytas, kelis kartus paspauskite PLAY MODE 14, kol bus rodoma PROGRAM.

3 Pasirinkite norimo garso takelio arba failo numerį.
Kelis kartus paspauskite ⏮/⏭ 5, kol bus parodytas norimo garso takelio arba failo numeris.
Programuodami MP3 / WMA failus kelis kartus paspausdami 🗀 +/🗀 – 20 pasirinkite norimą aplanką, tada pasirinkite norimą failą.

Pasirinkto garso takelio arba failo numeris

Visas pasirinkto garso takelio arba failo (tik CD-DA diskai) leidimo laikas

4 Užprogramuokite pasirinktą garso takelį arba failą.
Paspauskite ⊕ 16, kad įvestumėte pasirinktą garso takelį arba failą.

5 Kartokite 3–4 veiksmus, kad užprogramuotumėte daugiau garso takelių arba failų, iš viso – iki 64.

6 Norėdami paleisti garso takelių arba failų programą paspauskite ► 2.
Programa bus pasiekiama, kol neatliksite vieno iš šių veiksmų:
– pakeisite funkciją;
– išjungsite sistemą;
– atjungsite maitinimo laidą;
– atidarysite CD skyrių.
Norėdami dar kartą leisti tą pačią programą paspauskite ► 2.

Kaip atšaukti užprogramuotą leidimą
Paspauskite PLAY MODE 14.

Kaip iš programos pašalinti paskutinį garso takelį arba failą
Kai grotuvas sustabdytas, kelis kartus paspauskite CLEAR 18.

Papildomų garso komponentų naudojimas

1 Paruoškite garso šaltinį.
Analoginės garso įvesties laidu (nepridedamas) prijunkite papildomą garso komponentą prie įrenginio AUDIO IN lizdo B.

2 Sumažinkite garsumą.
Paspauskite VOLUME – 8.

3 Pasirinkite funkciją AUDIO IN.
Paspauskite AUDIO IN 22.

4 Pradėkite atkūrimą.
Pradėkite prijungto komponento atkūrimą ir sureguliuokite garsumą.

Pastaba
Jei prijungto komponento garsumo lygis per žemas, sistema gali automatiškai įjungti budėjimo režimą. Atitinkamai sureguliuokite komponento garsumą. Žr. „Kaip išjungti automatinę budėjimo režimo funkciją“.

Garso reguliavimas

Norėdami	Paspauskite
Sureguliuoti garsumą	VOLUME +/– 8.
Sukurti dinamiškesnį garsą	BASS BOOST 15.
Nustatyti garso efektą	EQ 4 kelis kartus, kol bus rodomas norimas garso efektas.

Ekrano režimo keitimas

Norėdami	Paspauskite
Keisti ekrane rodomą informaciją*	DISPLAY 23 kelis kartus, kai sistema įjungta.
Pažiūrėti į laikrodį, kai sistema išjungta	DISPLAY 23, kai sistema išjungta. Laikrodis rodomas maždaug 8 sekundes.

* Galite peržiūrėti CD / MP3 / WMA disko arba USB įrenginio informaciją, *pvz.*:
– garso takelio arba failo numerį įprasto leidimo režimu;
– garso takelio, failo vardą arba pavadinimą įprasto leidimo režimu;
– atlikėjo pavadinimą įprasto leidimo režimu;
– albumo arba aplanko pavadinimą įprasto leidimo režimu;
– bendrą CD-DA disko leidimo laiką ir bendrą garso takelių skaičių (tik kai pasirinktas įprasto leidimo režimas ir grotuvas yra sustabdytas);
– bendrą MP3 / WMA diske arba USB įrenginyje esančių aplankų (albumų) skaičių (tik kai pasirinktas įprasto leidimo režimas ir USB įrenginys yra sustabdytas).

Pastabos dėl ekrane pateikiamos informacijos
- Ženklai, kurių negalima parodyti, rodomi kaip „–“.
- Nerodoma toliau pateikta informacija:
  – visas MP3 / WMA disko arba USB įrenginio leidimo laikas;
  – likęs MP3 / WMA failo leidimo laikas.
- Toliau pateikta informacija rodoma netinkamai:
  – MP3 / WMA failo, užkoduoto naudojant VBR (kintantį dažnį bitais), praėjęs leidimo laikas;
  – aplankų ir failų vardai, kurių išplėtimo formatas neatitinka ISO9660 1 lygio, 2 lygio arba „Joliet“ standartų.
- Rodoma toliau pateikta informacija:
  – likęs garso takelio leidimo laikas;
  – MP3 failų ID3 žymų informacija, kai naudojamos ID3 1 ir 2 versijų žymos (pirmenybė teikiama ID3 2 versijos žymų informacijai rodyti, kai vienam MP3 failui naudojamos 1 ir 2 ID3 versijų žymos);
  – iki 31 simbolių ilgio ID3 žymos informacija, naudojant didžiąsias raides (nuo A iki Z), skaitmenis (0–9) ir simbolius (+ – . / [ ] _ | ¯).

Laikmačių naudojimas

Sistemoje yra dvi laikmačio funkcijas. Jei naudojate abu laikmačius, pirmenybė teikiama išjungimo laikmačiui.

Išjungimo laikmatis:
Galite užmigti klausydami muzikos. Ši funkcija veikia net ir tada, kai laikrodis nenustatytas.
Kelis kartus paspauskite SLEEP 24. Pasirinkus AUTO sistema automatiškai išsijungs sustojus esamam diskui arba USB įrenginiui arba po 100 minučių.

Paleidimo laikmatis:
Jus gali pažadinti iš anksto nustatytu laiku paleidžiama muzika iš CD, FM radijo stoties, USB įrenginio arba garso komponento, prijungto prie AUDIO IN lizdo B.
Įsitikinkite, kad nustatėte laikrodį.

1 Paruoškite garso šaltinį.
Paruoškite garso šaltinį ir paspauskite VOLUME +/– 8, kad sureguliuotumėte garsumą.
Kad būtų leidžiama nuo konkretaus CD garso takelio arba garso failo, sukurkite savo programą.

2 Pasirinkite laikmačio nustatymo režimą.
Paspauskite TIMER MENU 25.
Jei laikrodis nenustatytas, sistema veiks laikrodžio nustatymo režimu. Tokiu atveju nustatykite laikrodį.

3 Nustatykite paleidimo laikmatį.
Kelis kartus paspauskite ⏮/⏭ 5, kad pasirinktumėte PLAY SET, ir paspauskite ⊕ 16.

4 Nustatykite atkūrimo pradžios laiką.
Kelis kartus paspauskite ⏮/⏭ 5, kad nustatytumėte valandas, tada paspauskite ⊕ 16. Atlikite tuos pačius veiksmus, kad nustatytumėte minutes.

5 Atlikite 4 veiksme aprašytus veiksmus, kad nustatytumėte atkūrimo sustabdymo laiką.

6 Pasirinkite garso šaltinį.
Kelis kartus paspauskite ⏮/⏭ 5, kol bus rodomas norimas garso šaltinis, ir paspauskite ⊕ 16.

7 Išjunkite sistemą.
Paspauskite I/⏻ 10. Sistema automatiškai įjungiama iš anksto nustatytu laiku.
Jei iš anksto nustatytu laiku sistema yra įjungta, paleidimo laikmatis leisti nepradės. Neatlikite jokių veiksmų su sistema nuo sistemos įsijungimo iki atkūrimo pradžios.

Kaip patikrinti nustatymą
1 Paspauskite TIMER MENU 25.
2 Kelis kartus paspauskite ⏮/⏭ 5, kad pasirinktumėte SELECT, ir paspauskite ⊕ 16.
3 Kelis kartus paspauskite ⏮/⏭ 5, kad pasirinktumėte PLAY SEL, ir paspauskite ⊕ 16.

Kaip atšaukti laikmatį
Pakartokite anksčiau nurodytus veiksmus, kol atliekant 3 veiksmą bus parodyta OFF, ir paspauskite ⊕ 16.

Kaip pakeisti nustatymą
Pradėkite nuo 1 veiksmo.

Patarimas
Paleidimo laikmačio nustatymas išlieka tol, kol jo neatšaukiate rankiniu būdu.

Trikčių šalinimas

1 Patikrinkite, ar maitinimo ir garsiakalbių laidai prijungti tinkamai.
2 Raskite jums kilusią problemą toliau pateiktame sąraše ir atlikite nurodytus taisymo veiksmus.
Jei problemos išspręsti nepavyksta, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.

Jei ekrane rodoma PROTECT
Nedelsdami atjunkite maitinimo laidą ir dingus užrašui PROTECT patikrinkite, ar:
- neįvyko + ir – garsiakalbių laidų trumpasis jungimas?
- niekas neužstoja sistemos ventiliacijos angų?

Jei patikrinę nustatėte, kad viskas gerai, iš naujo prijunkite maitinimo laidą ir įjunkite sistemą. Jei problemos išspręsti nepavyksta, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.

Bendroji informacija

Nepavyksta įjungti sistemos.
- Ar tinkamai prijungtas maitinimo laidas?

Sistema netikėtai pradeda veikti budėjimo režimu.
- Tai nėra gedimas. Kai nenaudojate sistemos arba nėra garso signalo išvesties maždaug 30 min., automatiškai įjungiamas budėjimo režimas. Žr. „Kaip išjungti automatinę budėjimo režimo funkciją“.

Netikėtai atšaukiamas laikrodžio nustatymas arba paleidimo laikmatis.
- Jei maždaug minutę neatliekama jokių veiksmų, laikrodžio nustatymas arba paleidimo laikmačio nustatymas automatiškai atšaukiamas. Iš naujo atlikite veiksmus nuo pradžių.

Nėra garso.
- Ar nejvyko + ir – garsiakalbių laidų trumpasis jungimas?
- Ar naudojate tik su sistema pateiktus garsiakalbius?
- Ar niekas neužstoja sistemos ventiliacijos angų?
- Gali būti, kad radijo stotis laikinai sustabdė transliaciją.

Garsas sklinda iš vieno kanalo arba nesuderintas kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių garsumas.
- Garsiakalbius išdėstykite kiek įmanoma simetriškiau.
- Prijunkite tik su sistema pateiktus garsiakalbius.

Stiprus ūžimas arba triukšmas.
- Perkelkite sistemą toliau nuo triukšmo šaltinių.
- Prijunkite sistemą prie kito sieninio elektros lizdo.
- Prie maitinimo laido prijunkite triukšmo filtrą (galima įsigyti atskirai).

Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
- Pašalinkite visas kliūtis tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio nuotolinio valdymo jutiklio 11 ir pastatykite įrenginį toliau nuo fluorescencinių lempų.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į sistemos jutiklį.
- Naudokite nuotolinio valdymo pultą arčiau sistemos.

CD / MP3 / WMA grotuvas

Trūkinėja garsas arba nepavyksta paleisti disko.
- Švariai nušluostykite diską ir vėl jį įdėkite.
- Perkelkite sistemą ten, kur nėra vibracijos (pvz., ant stabilaus stovo).
- Garsiakalbius perkelkite toliau nuo sistemos arba uždėkite juos ant atskirų stovų. Kai nustatytas didelis garsumas, dėl garsiakalbių vibracijos gali trūkinėti garsas.

Leisti pradedama ne nuo pirmo garso takelio.
- Vėl įjunkite įprasto leidimo režimą kelis kartus paspausdami PLAY MODE 14, kol neberodoma PROGRAM ir SHUF.

Užtrunka ilgiau nei įprastai, kol pradedama atkurti.
- Toliau nurodytų diskų atkūrimo pradžios laikas gali būti ilgesnis:
  – diskas, kuriame įrašyta sudėtinga failų medžio struktūra;
  – diskas įrašytas kelių seansu režimu;
  – diskas, kurio įrašymas nebuvo užbaigtas (diskas, į kurį galima pridėti duomenų);
  – diskas, kuriame yra daug aplankų.

USB įrenginys

Prijungto USB įrenginio nepavyksta įkrauti.
- Įsitikinkite, kad USB įrenginys prijungtas tinkamai.
- Kai kuriuos USB įrenginius galima krauti tik tada, kai sistemoje įjungta USB funkcija.

Ar naudojate palaikomą USB įrenginį?
- Prijungus nepalaikomą USB įrenginį gali kilti toliau nurodytų problemų. Peržiūrėkite svetainėse pateiktą informaciją apie suderinamus USB įrenginius, naudodami „Failų leidimas iš USB įrenginio“ pateiktus URL.
  – USB įrenginys neatpažįstamas.
  – Šioje sistemoje nerodomi failų arba aplankų pavadinimai.
  – Negalima atkurti.
  – Trūkinėja garsas.
  – Girdėti triukšmas.
  – Sklinda iškraipytas garsas.

Rodoma OVER CURRENT.
- Aptikta iš ⭠ (USB) prievado 9 tiekiamos elektros srovės stiprumo problema. Išjunkite sistemą ir atjunkite USB įrenginį nuo ⭠ (USB) prievado 9. Įsitikinkite, kad USB įrenginys veikia tinkamai. Jei šis pranešimas rodomas toliau, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.

Nėra garso.
- USB įrenginys prijungtas netinkamai. Išjunkite sistemą ir iš naujo prijunkite USB įrenginį.

Sklinda triukšmas, garsas trūkinėja arba yra iškraipomas.
- Išjunkite sistemą ir iš naujo prijunkite USB įrenginį.
- Muzikos duomenys įrašyti su triukšmu arba garsas yra iškraipytas. Kuriant muzikos duomenis triukšmas galėjo atsirasti dėl kompiuterio būsenos. Dar kartą sukurkite muzikos duomenis.
- Failai įrašyti mažu dažniu bitais. Nusiųskite failus, užkoduotus naudojant didesnį dažnį bitais, į USB įrenginį.

Ilgai rodoma SEARCH arba ilgai trunka, kol pradedama atkurti.
- Toliau nurodytais atvejais failų nuskaitymas gali užtrukti.
  – USB įrenginyje yra per daug aplankų arba failų.
  – Failų struktūra yra labai sudėtinga.
  – Viršyta atminties talpa.
  – Vidinė atmintis fragmentuota.

Ekrane pateikiama iškraipyta informacija.
- Į USB įrenginį dar kartą nusiųskite muzikos duomenų, nes USB įrenginyje išsaugoti duomenys gali būti sugadinti.
- Šioje sistemoje rodomi tik skaičiai ir raidės. Kitokie simboliai rodomi netinkamai.

USB įrenginys neatpažįstamas.
- Išjunkite sistemą, iš naujo prijunkite USB įrenginį ir vėl įjunkite sistemą.
- Peržiūrėkite svetainėse pateiktą informaciją apie suderinamus USB įrenginius, naudodami „Failų leidimas iš USB įrenginio“ pateiktus URL.
- USB įrenginys veikia netinkamai. Kaip išspręsti šią problemą, žr. USB įrenginio naudojimo instrukcijoje.

Nepavyksta paleisti.
- Išjunkite sistemą, iš naujo prijunkite USB įrenginį ir vėl įjunkite sistemą.
- Peržiūrėkite svetainėse pateiktą informaciją apie suderinamus USB įrenginius, naudodami „Failų leidimas iš USB įrenginio“ pateiktus URL.
- Paspauskite ► 2, kad pradėtumėte atkūrimą.

Leisti pradedama ne nuo pirmo garso takelio.
- Nustatykite įprasto leidimo režimą.

Nepavyksta atkurti failų.
- Gali būti netinkami garso failų plėtiniai. Ši sistema palaiko toliau nurodytus failų plėtinius:
  – MP3: plėtinys „.mp3“;
  – WMA: plėtinys „.wma“.
- Gali būti, kad garso failai sukurti ne MP3 / WMA formatais.
- Naudojant ne FAT16 arba FAT32 failų sistemas suformatuoti USB saugojimo įrenginiai nepalaikomi.*
- Jei naudojate suskaidytą USB saugojimo įrenginį, galima paleisti tik pirmojo skaidinio failus.
- Užšifruotų, slaptažodžiais apsaugotų ir pan. failų atkurti negalima.

* Sistema palaiko FAT16 ir FAT32, bet kai kurie USB saugojimo įrenginiai gali palaikyti ne visus FAT. Išsamesnės informacijos žr. kiekvieno USB saugojimo įrenginio naudotojo vadove arba susisiekite su gamintoju.

Imtuvas

Stiprus ūžimas arba triukšmas arba negaunami stočių signalai.
- Tinkamai prijunkite anteną.
- Kad antena geriau priimtų signalus, pabandykite padėti ją į kitą vietą ir nukreipkite kita kryptimi.
- Kad išvengtumėte triukšmo, anteną laikykite toliau nuo garsiakalbių ir maitinimo laidų.
- Išjunkite netoliese esančią elektros įrangą.

Vienu metu girdimos kelios radijo stotys.
- Kad antena geriau priimtų signalus, pabandykite padėti ją į kitą vietą ir nukreipkite kita kryptimi.
- Pritvirtinkite antenos kabelį laidų spaustukais (reikia įsigyti atskirai) ir sureguliuokite kabelių ilgį.

Kaip atkurti gamyklinius sistemos nustatymus
Jei sistema vis tiek veikia netinkamai, atkurkite gamyklinius sistemos nustatymus.

1 Atjunkite ir iš naujo prijunkite maitinimo laidą, tada vėl įjunkite sistemą.
2 Paspauskite ir laikykite nuspaudę nuotolinio valdymo pulto mygtuką ■ 3 ir įrenginio mygtuką EQ 4, kol ekrane bus rodoma RESET OK.
Visi naudotojo sukonfigūruoti nustatymai, pvz., iš anksto nustatytos radijo stotys, laikmatis ir laikrodis, panaikinami.

Kaip išjungti automatinę budėjimo režimo funkciją
Šioje sistemoje yra automatinė budėjimo režimo funkcija. Įjungus šią funkciją budėjimo režimas automatiškai įjungiamas, kai sistema nenaudojama arba nėra garso signalo išvesties maždaug 30 min.
Automatinė budėjimo režimo funkcija yra įjungta pagal numatytuosius nustatymus.
Išjunkite automatinę budėjimo režimo funkciją įrenginio mygtukais.

Kai sistema yra įjungta, laikykite nuspaudę I/⏻ 10, kol bus rodoma AUTO STANDBY OFF.
Norėdami įjungti funkciją, pakartokite veiksmus, kol bus rodoma AUTO STANDBY ON.

Pastabos
- Automatinė budėjimo režimo funkcija neveikia naudojant FM funkciją.
- Sistema gali automatiškai nepereiti į budėjimo režimą šiais atvejais:
  – kai nustatomas garso signalas;
  – kai USB įrenginys prijungtas netinkamai;
  – atkuriant garso takelius arba failus;
  – kol veikia iš anksto nustatytas paleidimo arba išjungimo laikmatis.

Pranešimai

DISC ERR: įdėjote diską, kurio paleisti nepavyksta.
FULL: bandėte užprogramuoti daugiau nei 64 garso takelius arba failus (veiksmai).
NO FILE: CD-R / CD-RW diskuose arba USB įrenginyje nėra leistinų failų.
NO STEP: visi užprogramuoti garso takeliai buvo ištrinti.
NO USB: neprijungtas USB įrenginys arba prijungtas nepalaikomas USB įrenginys.
PLAY SET: bandėte pasirinkti laikmatį, kai nenustatytas paleidimo laikmatis.
PLS STOP: atkūrimo metu paspaudėte PLAY MODE 14.
SELECT: veikiant laikmačiui paspaudėte TIMER MENU 25.
TIME NG: nustatytas vienodas paleidimo laikmačio pradžios ir pabaigos laikas.

Atsargumo priemonės

Diskai, kuriuos ši sistema GALI leisti
- Garso CD
- CD-R / CD-RW (garso duomenys / MP3 / WMA failai)

Diskai, kurių ši sistema NEGALI leisti
- CD-ROM
- CD-R / CD-RW, įrašyti muzikos CD arba MP3 formatu, neatitinkančiu ISO9660 1 lygio / 2 lygio arba „Joliet“ standartų
- Kelių seansų režimu įrašyti CD-R / CD-RW, kurie nebuvo užbaigti „baigiant seansą“
- Prastos įrašymo kokybės CD-R / CD-RW, įbrėžti arba nešvarūs CD-R / CD-RW arba nesuderinamu įrašymo įrenginiu įrašyti CD-R / CD-RW
- Tinkamai neužbaigti CD-R / CD-RW
- Diskai, kuriuose yra kitų nei „MPEG 1 Audio Layer-3“ (MP3) / WMA failų
- Nestandartinės formos (pvz., širdelės, kvadrato, žvaigždės) diskai
- Diskai, prie kurių prilipdyta lipnioji juostelė, popierius arba lipdukas
- Išnuomoti arba panaudoti diskai su antspaudais ir klijų likučiais už antspaudo ribų
- Diskai, kurių etiketės atspausdintos naudojant lipnų rašalą

Pastabos dėl diskų
- Prieš leisdami diską nuvalykite jį šluoste, valydami nuo jo vidurio link kraštų.
- Nevalykite diskų tirpikliais, pvz., benzinu, skiedikliu, valikliu arba vinilo plokštelėms skirtu antistatiniu purškikliu.
- Saugokite diskus nuo tiesioginės saulės šviesos ir šilumos šaltinių, pvz., karšto oro vamzdžių, nepalikite disko tiesioginėje saulės šviesoje stovinčiame automobilyje.

Sauga
- Jei nenaudosite įrenginio ilgą laiką, atjunkite maitinimo laidą nuo sieninio elektros lizdo. Atjungdami įrenginį traukite laikydami kištuką. Niekada netraukite už laido.
- Jei į sistemą patektų koks nors daiktas arba skysčio, atjunkite sistemą ir prieš vėl naudodami duokite ją patikrinti kvalifikuotiems specialistams.
- Kintamosios srovės maitinimo laidą galima pakeisti tik įgaliotajame techninės priežiūros centre.

Vieta
- Nemontuokite sistemos nuožulniai arba tokiose vietose, kur itin karšta, šalta, gausu dulkių, nešvaru, drėgna, nepakankama ventiliacija, yra vibracijos, patenka tiesioginių saulės spindulių arba ryškios šviesos.
- Būkite atsargūs dėdami įrenginį arba garsiakalbius ant specialiai apdorotų (pvz., vaškuotų, dengtų aliejumi, lakuotų) paviršių, nes gali atsirasti dėmių arba pakisti paviršiaus spalva.
- Sistemą perkėlus iš šaltos vietos į šiltą arba pastačius itin drėgnoje patalpoje, CD grotuvo objektyvo viduje gali susidaryti drėgmė ir sistema gali sugesti. Tokiu atveju išimkite diską ir palikite sistemą įjungtą maždaug pusvalandį, kol susikaupusi drėgmė išgaruos.

Įkaitimas
- Veikiantis įrenginys gali įkaisti, tai yra normalu ir nekelia pavojaus.
- Jei ilgai naudojote įrenginį nustatę didelį garsumą, nelieskite korpuso, nes jis gali būti įkaitęs.
- Neužblokuokite ventiliacijos angų.

Garsiakalbių sistema
Ši garsiakalbių sistema nėra ekranuota magnetiniu būdu, todėl netoliese esančiuose TV komplektuose vaizdas gali būti iškraipytas. Tokiu atveju išjunkite TV, palaukite 15–30 min. ir vėl įjunkite.
Jei vaizdas nepageręja, perkelkite garsiakalbius toliau nuo TV.

Korpuso valymas
Sistemą valykite minkštu audiniu, šiek tiek sudrėkintu švelniu plovikliu. Nenaudokite šiurkščios šluostės, valymo miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio arba benzino.

Specifikacijos

Pagrindinis įrenginys

Stiprintuvo skyrius
Išvesties galia (vardinė): 4 vatai + 4 vatai (8 omai, esant 1 kHz, 1 % THD)
Nuolatinė RMS išvesties galia (norminė): 5 vatai + 5 vatai (8 omai, esant 1 kHz, 10 % THD)

Įvestis
AUDIO IN (erdvinio garso mini lizdas): 1 V jautrumas, 50 kiloomų varža

Išvestys
GARSIAKALBIAI: tinkama iki 8 omų varžą

CD grotuvo skyrius
Sistema: kompaktinių diskų ir skaitmeninė garso sistema
Lazerinio diodo ypatybės:
Emisijos trukmė: nepertraukiama
Lazerio išvestis*: mažiau nei 44,6 μW
* Ši išvestis yra vertė, išmatuota 200 mm atstumu nuo optinio priėmimo bloko su 7 mm diafragma objektyvo paviršiaus.
Dažnio atsakas: 20 Hz – 20 kHz
Signalo-triukšmo santykis: daugiau nei 90 dB
Dinaminis diapazonas: daugiau nei 90 dB

Imtuvo skyrius
FM erdvinio garso sistema, FM superheterodininis imtuvas
Antena: FM laidinė antena
Derinimo diapazonas: 87,5 MHz – 108,0 MHz (po 50 kHz)

USB skyrius
⭠ (USB) prievadas: A tipas, maksimali srovė – 500 mA

Palaikomi garso formatai
Palaikomas dažnis bitais:
MP3 („MPEG 1 Audio Layer-3“): 32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 32 kbps – 192 kbps, VBR
Diskretizavimo dažniai:
MP3 („MPEG 1 Audio Layer-3“): 32 / 44,1 / 48 kHz
WMA: 44,1 kHz

Garsiakalbis
Garsiakalbių sistema: viso diapazono, 8 cm skersmens, kūginis
Vardinė varža: 8 omai
Matmenys (P / A / G): apytiksliai 148 mm × 240 mm × 127 mm
Svoris: vienas garsiakalbis – apytiksliai 1,2 kg (neto)
Kiekis: 2 vnt.

Bendroji informacija
Maitinimo reikalavimai: 120–240 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz
Energijos sąnaudos: 18 W
Matmenys (P / A / G, įskaitant didžiausius iškišimus) (be garsiakalbių): apytiksliai 170 mm × 133 mm × 240 mm
Svoris (be garsiakalbių): apytiksl. 1,3 kg
Pagrindinių įrenginių kiekis: 1 vnt.

Pridedami priedai: nuotolinio valdymo įrenginys (1), FM laidinė antena (1), minkšti garsiakalbių padėklai (8)

Gamintojas pasilieka teisę neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.

- Energijos sąnaudos budėjimo režimu: 0,5 W
- Halogeninti antipirenai nenaudojami kai kuriose spausdintinėse montavimo plokštėse.