SONY

4-188-249-**11**(1)

Micro HI-FI Component System

Brugsanvisning

CMT-BX77DBi

© 2010 Sony Corporation

http://www.sony.net/

ADVARSEL

For at reducere risikoen for brand må du ikke dække apparatets ventilationsåbning med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke placere kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på apparatet.
For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke udsætte apparatet for dryp eller tilstænkning, og du må ikke placere væskefyldte genstande som f.eks. vaser, oven på apparatet.
Enheden må ikke installeres på et indelukket sted, f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab.
Eftersom stikket bruges til at afbryde strømmen til apparatet, skal du slutte apparatet til en lettilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker noget unormalt ved apparatet, skal du med det samme tage stikket ud af stikkontakten.
Undlad at udsætte batterier eller apparater med batterier isat for kraftig varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende.
Kraftigt lydtryk fra høretelefoner og hovedtelefoner kan medføre tab af hørelsen.

FORSIGTIG

Brugen af optiske instrumenter sammen med dette produkt medfører risiko for øjenskader.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Dette apparat er et CLASS 1 LASER produkt. Denne etikette er anbragt udvendigt på bagsiden af apparatet.

Bemærkning til kunder: Følgende oplysninger gælder kun for udstyr, der sælges i lande, hvor EU's direktiver er gældende.

Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte garantidokument.

Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.
Medfølgende ekstraudstyr: Fjernbetjening

Fjernelse af utdjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer)

Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På visse batterier kan dette symbol anvendes i kombination med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det utdjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt.

Bemærkninger om DualDiscs

En DualDisc er en tosidet disk, der kombinerer dvd-indhold på den ene side med digitalt lydindhold på den anden. Da materialet på lydsiden imidlertid ikke stemmer overens med cd-standarden (Compact Disc), kan afspilning på dette produkt ikke garanteres.

Musikdiske kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret

Dette produkt er beregnet til at afspille diske, der følger cd-standarden (Compact Disc). Nogle pladeselskaber har her på det seneste lanceret forskellige musikdiske kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse diske er nogle, der ikke følger cd-standarden, og de kan muligvis ikke afspilles på dette produkt.

Bemærkning vedrørende licens og varemærker

- iPod er et varemærke tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande.
- MPEG Layer-3-audiokodningsteknologi og patenter givet i licens af Fraunhofer IIS og Thomson.
- Alle andre varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere. I denne brugsanvisning er mærkerne ™ og ® ikke angivet.

Sikker tilslutning af anlægget

Antenner

Find en god placering og en retning, som giver god modtagelse, og sæt derefter antennen op.
Hold antennerne væk fra højttalerledningerne og netledningen for at undgå, at der opfanges støj.

Med en ekstern DAB-antenne (medfølger ikke) kan du opnå en bedre lydkvalitet for DAB-udsendelser. Vi anbefaler, at du kun bruger den medfølgende FM/DAB-stueantenne midlertidigt, indtil du har installeret en ekstern DAB-antenne.

Før du tager DAB-antennen ud, skal du sørge for, at der er slukket for anlægget, for at beholde dine egne DAB-indstillinger.

Ved transport af anlægget

1. Fjern en disk for at beskytte CD-mekanismen.
2. Tryk flere gange på FUNCTION +/– (eller på FUNCTION på apparatet) 7 for at vælge CD-funktionen.
3. Hold VOL + 13 og DSGX 15 nede på apparatet, og tryk på ⏏ 4 på apparatet, indtil "STANDBY" vises.
4. Når "LOCK" vises, trækkes stikket ud.



Højttalere

Sørg for, at metallederne (ikke den del, der er dækket af vinylisolering) sidder godt fast i højttalerjackstikkene.

Strøm

Tilslut netledningen til en stikkontakt i væggen.
Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal den medfølgende lysnetadapter tages af (kun for modeller, som er udstyret med en adapter).

Grundlæggende betjeninger







Denne vejledning beskriver især betjeninger vha. fjernbetjeningen, men de samme betjeninger kan også udføres med knapperne på apparatet, som har de samme eller tilsvarende navne.

Før anlægget tages i brug

Sådan bruges fjernbetjeningen

Skub låget til batterirummet 20 til side, og fjern det.
Indsæt derefter de to medfølgende R6-batterier (størrelse AA) med enden mærket ⊖ først, så de passer til polerne som vist nedenfor.



Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen
- Ved normal brug bør batterierne kunne holde i ca. seks måneder.
- Anvend ikke nye og brugte batterier eller batterier af forskellige typer samtidig.
- Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, skal du fjerne batterierne for at undgå beskadigelser som følge af batterilækage og korrosion.

Sådan indstilles uret

Brug knapperne på fjernbetjeningen til at indstille uret.

1. Tænd for anlægget.
   Tryk på I/⏻ (strøm) 1.
2. Vælg indstillingsfunktion for ur.
   Tryk på TIMER MENU 18. Hvis den aktuelle tilstand vises på displayet, skal du trykke gentagne gange på ↑/↓ 22 for at vælge "CLOCK SET?" og derefter trykke på ⊙ (enter) 11.
3. Indstil klokkeslættet.
   Tryk gentagne gange på ↑/↓ 22 for at indstille timetallet, og tryk derefter på ⊙ (enter) 11. Anvend samme fremgangsmåde for at indstille minuttallet.
   Urindstillingerne mistes, hvis du trækker netledningen ud af stikkontakten, eller hvis der opstår strømsvigt.
   Hvis du vil have vist uret, når der er slukket for systemet, skal du trykke på DISPLAY 25. Uret vises i cirka 8 sekunder.

Sådan udføres den automatiske DAB-søgning

Når du tænder for anlægget for første gang, efter du har købt det, starter den automatiske DAB-søgning automatisk og opretter en liste over tilgængelige tjenester. Hvis du vil udføre automatisk DAB-søgning igen, skal du følge nedenstående procedure.

1. Tryk på DAB AUTO SCAN 14 på apparatet.
   "Auto Scan?" og "Push Enter" vises.
2. Tryk på ⊙ (enter) 11.
   Søgningen begynder. Meddelelsen "*****" vises. Afhængigt af de DAB-tjenester, der er tilgængelige i dit område, kan søgningen tage nogle minutter.



Når søgningen er færdig, oprettes der en liste over tilgængelige tjenester.

Bemærkninger
- Hvis dit land eller område ikke understøtter DAB-udsendelser, vises "No Service".
- Tryk ikke på nogen knap på apparatet eller fjernbetjeningen under automatisk DAB-søgning. Hvis søgningen afbrydes, skal du udføre den automatiske DAB-søgning igen.
- Hvis du flytter til et andet område, skal du gentage denne procedure for at gemme radiostationerne i dit nye område.
- Denne procedure fjerner alle tidligere gemte indstillinger.
- Før du tager DAB-antennen ud, skal du sørge for, at der er slukket for anlægget, for at beholde dine egne DAB-indstillinger.
- Denne tuner understøtter ikke datatjenester.

Sådan benyttes en iPod

Sæt en iPod dock-adapter i stikket på apparatet 8 før brugen.



Du fjerner iPod dock-adapteren ved at skubbe den op med en fingernegl eller en flad genstand vha. åbningen inde i adapteren.



Bemærk
iPod dock-adapteren leveres ikke sammen med anlægget. Brug den adapter, der fulgte med din iPod, når der bruges en iPod-model. Der er oplysninger om iPod dock-adaptere i instruktionerne, der fulgte med iPod dock-adapterne.

Justering af lyden

Sådan justeres lydstyrken

Tryk på VOLUME +/– (eller VOL +/– på apparatet) 13.

Sådan tilføjes en lydeffekt

For at	Tryk på
Generere en mere dynamisk lyd (Dynamic Sound Generator X-tra)	DSGX 15 på apparatet.
Indstille lydeffekten	EQ 15 flere gange for at vælge "BASS" eller "TREBLE" og tryk derefter flere gange på +/– 12 for at justere niveauet.

Afspilning af en CD/MP3-disk

1. Vælg CD-funktionen.
   Tryk flere gange på FUNCTION +/– (eller på FUNCTION på apparatet) 7.
2. Ilæg en disk.
   Tryk på ⏏ (åbn/luk) 4 på apparatet, og læg en disk med etiketsiden opad i diskskuffen.

   Tryk på ⏏ (åbn/luk) 4 på apparatet for at lukke diskskuffen.
   Diskskuffen må ikke tvinges i med fingrene, da dette kan beskadige apparatet.
3. Start afspilningen.
   Tryk på ► (afspil) (eller CD ►❚❚ (afspil/pause) på apparatet) 7.

For at	Tryk på
Stoppe afspilning midlertidigt	❚❚ (pause) (eller CD ►❚❚ (afspil/pause) på apparatet) 7. Tryk på knappen igen for at genoptage afspilningen.
Stoppe afspilning	■ (stop) (eller på ■/CANCEL på anlægget) 16.
Vælge en mappe på en MP3-disk	🗀 +/– (vælg mappe) 12.
Vælge et musiknummer eller en fil	⏮/⏭ (gå tilbage/gå fremad) 12.
Finde et punkt i et musiknummer eller en fil	Hold ◄◄/►► (tilbage/hurtigt fremad) 12 nede under afspilning, og slip knappen ved det ønskede punkt.
Vælge gentaget afspilning	REPEAT 9 flere gange, indtil "REP" eller "REP1" vises.

Sådan ændres afspilningstilstanden

Tryk gentagne gange på PLAY MODE 10, mens afspilleren er stoppet. Du kan vælge normal afspilning ("🗀" for alle MP3-filer i mappen på disken), blandet afspilning ("SHUF" eller "🗀 SHUF*") eller programafspilning ("PGM").

* Når en CD-DA-disk afspilles, har 🗀 (SHUF)-afspilning den samme funktion som normal (blandet)-afspilning.

Bemærkninger
- Alle musiknumre eller filer på en disk afspilles igen op til fem gange.
- "REP1" angiver, at afspilningen af et enkelt musiknummer eller en enkelt fil gentages, indtil du stopper den.

Bemærkninger om afspilning af MP3-diske
- Undlad at gemme andre typer musiknumre eller filer eller unødvendige mapper på en disk, som indeholder MP3-filer.
- Mapper, som ikke indeholder MP3-filer, springes over.
- MP3-filer afspilles i den rækkefølge, som de er optaget på disken.
- Anlægget kan kun afspille MP3-filer, som har filtypenavnet ".MP3".
- Hvis der findes filer på disken, som har filtypenavnet ".MP3", men som ikke er MP3-filer, kan apparatet frembringe støj, eller der kan opstå funktionsfejl.
- Det maksimale antal:
  – mapper er 255 (inklusive rodmappen).
  – MP3-filer er 511.
  – MP3-filer og mapper, der kan være på en enkelt disk, er 512.
  – mappeniveauer (træstrukturen for filer) er 8.
- Kompatibilitet med alle programmer, optageenheder og optagemedier til MP3-kodning/skrivning kan ikke garanteres. Inkompatible MP3-diske kan frembringe støj, eller lyden kan blive afbrudt, eller de kan muligvis slet ikke afspilles.

Bemærkninger om afspilning af multisession-diske
- Hvis disken begynder med en CD-DA-session (eller MP3-session), genkendes den som en CD-DA-disk (eller MP3-disk), og andre sessioner afspilles ikke.
- En disk med et blandet CD-format genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

Bemærkninger om gentaget afspilning
- "REP1" angiver, at afspilningen af et enkelt musiknummer eller en enkelt fil gentages, indtil du stopper den.

Bemærkninger om afspilning af MP3-diske
- Undlad at gemme andre typer musiknumre eller filer eller unødvendige mapper på en disk, som indeholder MP3-filer.
- Mapper, som ikke indeholder MP3-filer, springes over.
- MP3-filer afspilles i den rækkefølge, som de er optaget på disken.
- Anlægget kan kun afspille MP3-filer, som har filtypenavnet ".MP3".
- Hvis der findes filer på disken, som har filtypenavnet ".MP3", men som ikke er MP3-filer, kan apparatet frembringe støj, eller der kan opstå funktionsfejl.
- Det maksimale antal:
  – mapper er 255 (inklusive rodmappen).
  – MP3-filer er 511.
  – MP3-filer og mapper, der kan være på en enkelt disk, er 512.
  – mappeniveauer (træstrukturen for filer) er 8.
- Kompatibilitet med alle programmer, optageenheder og optagemedier til MP3-kodning/skrivning kan ikke garanteres. Inkompatible MP3-diske kan frembringe støj, eller lyden kan blive afbrudt, eller de kan muligvis slet ikke afspilles.

Bemærkninger om afspilning af multisession-diske
- Hvis disken begynder med en CD-DA-session (eller MP3-session), genkendes den som en CD-DA-disk (eller MP3-disk), og andre sessioner afspilles ikke.
- En disk med et blandet CD-format genkendes som en CD-DA-disk (lyd).

Afspilning fra iPod

1. Vælg iPod-funktionen.
   Tryk flere gange på FUNCTION +/– (eller på FUNCTION på apparatet) 7.
2. Placer din iPod.

3. Start afspilningen.
   Tryk på ► (afspil) (eller iPod ►❚❚ (afspil/pause) på apparatet) 7.

Sådan kontrolleres en iPod

Du kan betjene din iPod med følgende knapper på fjernbetjeningen eller apparatet.

For at	Tryk på
Stoppe afspilning midlertidigt	❚❚ (pause) (eller iPod ►❚❚ (afspil/pause) på apparatet) 7 eller ■ (stop) 16.
Rulle op/ned i menuerne på iPod	↑/↓ 22. Du kan rulle op eller ned i menuerne på iPod på samme måde som med klikhjulshandlingerne på iPod eller træk op eller ned på iPod touch.
Vælge et spor eller kapitel i en lydbog/et podcast	⏮/⏭ (gå tilbage/gå fremad) 12. Hold knappen nede for at spole frem eller tilbage.
Vælge det markerede element	→ 22/⊙ (enter) (eller ENTER på apparatet) 11. Du kan vælge det markerede element på samme måde som med den midterste knap på iPod eller med berøringshandlingen på iPod touch.
Finde et sted i et spor eller kapitel i en lydbog/et podcast	◄◄/►► (spol tilbage/hurtigt fremad) 12 under afspilning, og slip knappen på det ønskede sted.
Vende tilbage til den forrige menu eller vælge en menu	← 22/TOOL MENU 19/↶ (gå tilbage) 21. Du kan vende tilbage til den forrige menu eller vælge en menu på samme måde som med Menu-knappen på iPod eller berøringshandlingen på iPod touch.

Sådan benyttes anlægget som en batterioplader

Du kan benytte anlægget som en batterioplader til en iPod, både når der er tændt og slukket for anlægget. Opladningen starter, når du sætter en iPod i stikket på apparatet 8. Status for opladningen vises i displayet på din iPod. Der er flere oplysninger i brugervejledningen til din iPod.

Sådan stoppes opladningen af din iPod

Fjern din iPod. Hvis du stopper opladningen af din iPod, mens der er slukket for anlægget, skal du trykke på DISPLAY 25, indtil uret forsvinder fra displayet.

Bemærkninger
- Når du tilslutter eller fjerner din iPod, skal du holde den i samme vinkel som vinklen på iPod-stikket 8 på apparatet, og du må ikke vride eller bøje din iPod, da det kan beskadige stikket.
- Undlad at bære apparatet, når der er tilsluttet en iPod i stikket. Dette kan medføre fejl.
- Når du tilslutter eller fjerner din iPod, skal du støtte apparatet med den ene hånd og sørge for, at du ikke trykker på kontrollerne på din iPod ved en fejltagelse.
- Afbryd afspilningen, før du tager din iPod ud af forbindelse.
- Når du afspiller video, kan du ikke bruge ◄◄/►► 12. Du kan afspille hurtigt tilbage (fremad) ved at holde ⏮/⏭ 12 nede.
- Brug VOLUME +/– (eller VOL +/– på apparatet) 13 til at ændre lydstyrken. Lydstyrken ændres ikke, hvis det justeres på din iPod.
- Dette anlæg er udelukkende designet til iPod. Du kan ikke tilslutte andre bærbare lydafspillere.
- Se i brugervejledningen til din iPod angående betjening af din iPod.
- Sony påtager sig ikke ansvar i tilfælde af, at data, der er indspillet på en iPod, går tabt eller beskadiges, når en iPod benyttes sammen med dette apparat.

Lytning til radioen

Før du kan modtage DAB, skal du udføre proceduren til automatisk DAB-søgning (se under "Før anlægget tages i brug").

1. Vælg "TUNER DAB", "TUNER FM" eller "TUNER AM".
   Tryk flere gange på FUNCTION +/– (eller på FUNCTION på apparatet) 7. Du kan også vælge DAB direkte ved at trykke på DAB AUTO SCAN 14 på apparatet.
2. Vælg indstilling af stationer.
   Tryk flere gange på TUNING MODE 10, indtil "AUTO" vises.
3. Stil ind på den ønskede station.
   Tryk på +/– (eller TUNE +/– på apparatet) 12. Søgningen stopper automatisk, når der findes en station, og derefter vises "TUNED" og "STEREO" (kun for stereoprogrammer).



   Når du stiller ind på en DAB-station eller en FM-station med RDS-tjenester, vises tjenestenavnet eller stationens navn på displayet.

Sådan stoppes den automatiske søgning (kun FM/AM-båndene)

Tryk på ■ (stop) (eller på ■/CANCEL på apparatet) 16.

Sådan stiller du ind på en station med et svagt signal (kun FM/AM-bånd)

Hvis "TUNED" ikke vises, og søgningen ikke stopper, skal du trykke flere gange på TUNING MODE 10, indtil "AUTO" og "PRESET" forsvinder, og derefter trykke flere gange på +/– (eller på TUNE +/– på apparatet) 12 for at stille ind på den ønskede station.

Sådan reduceres statisk støj fra en FM-stereostation med et svagt signal

Tryk flere gange på FM MODE 9, indtil "MONO" vises, for at slå stereomodtagelse fra.

Bemærkninger vedrørende afspilning af DAB-stationer
- Ved indstilling af en DAB-station kan der gå nogle sekunder, før du hører lyden.
- Primære tjenester modtages automatisk, når sekundære tjenester slutter.

Ændring af displayet

For at	Tryk på
Ændre oplysninger på displayet[1]	DISPLAY 25 flere gange, når anlægget er tændt.
Kontrollere uret, når der er slukket for systemet[2]	DISPLAY 25 når der er slukket for systemet[3]. Uret vises i 8 sekunder.

[1] Du kan for eksempel få vist CD/MP3-diskoplysninger, f.eks.:
– spor- eller filnummer under normal afspilning.
– spor- eller filnavn ("♫") under normal afspilning.
– kunstnernavn ("👤") under normal afspilning.
– album- eller mappenavn ("🗀") under normal afspilning.
– den samlede spilletid, mens afspilleren er stoppet.

Du kan få vist DAB-stationsoplysninger som f.eks. tjenestenavn, kanaletiket, forudindstillet nummer, frekvens, DLS (Dynamic Label Segment) eller pakkeetiket.

[2] Uret vises hele tiden, mens en iPod oplades. Hvis du vil slukke for urdisplayet, skal du trykke på DISPLAY 25 (se under "Sådan stoppes opladningen af din iPod").
[3] STANDBY-indikatoren 2 på apparatet lyser, når anlægget er slukket.

Bemærkninger om displayoplysningerne
- Tegn, som ikke kan vises i displayet, vises som "_".
- Følgende vises ikke:
  – samlet spilletid for en CD-DA-disk afhængigt af afspilningstilstanden.
  – den samlede spilletid og resterende spilletid for en MP3-disk.
- Følgende vises ikke korrekt:
  – mappe- og filnavne, der ikke overholder enten ISO9660 niveau 1, niveau 2 eller Joliet i ekspansionsformatet.
- Følgende vises:
  – ID3-tagoplysninger for MP3-filer, når der benyttes ID3 version 1- og version 2-tags (op til 62 tegn).
  – op til 8 tegn for servicenavnet, op til 128 tegn for DLS (Dynamic Label Segment) og op til 16 tegn for pakkeetiketten.

Brug af ekstra lydkomponenter

Sådan tilsluttes ekstra hovedtelefoner

Tilslut hovedtelefonerne til PHONES-stikket 6 på apparatet.

Sådan tilsluttes en ekstra komponent

Tilslut en ekstra lydkildekomponent til AUDIO IN-stikket 5 på apparatet ved hjælp af en analog lydledning (medfølger ikke). Skru ned for lyden på anlægget, og vælg derefter funktionen AUDIO IN.

Andre betjeninger

Fremstilling af dit eget program (Programafspilning)

1 Tryk flere gange på FUNCTION +/– (eller på FUNCTION på apparatet) 7 for at vælge CD-funktionen.

2 Tryk flere gange på PLAY MODE 10, indtil "PGM" vises, mens afspilleren er standset.

3 Tryk flere gange på ⏮/⏭ 12, indtil det ønskede musik- eller filnummer vises.

Ved programmering af filer skal du trykke flere gange på 🗀 +/– 12 for at vælge den ønskede mappe og derefter vælge den ønskede fil.



4 Tryk på ⊕ (eller på ENTER på apparatet) 11 for at tilføje sporet eller filen til programmet.

"– –.– –" vises, når den samlede programtid overskrider 100 minutter for en cd, eller hvis du vælger et cd-spor, hvis nummer er 21 eller højere, eller hvis du vælger en MP3-fil.

5 Gentag trin 3 til 4 for at programmere yderligere musiknumre eller filer, op til i alt 25 musiknumre eller filer.

6 Afspil programmet med musiknumre eller filer ved at trykke på ► (eller CD ►II på apparatet) 7.

Programmet forbliver tilgængeligt, indtil du åbner diskskuffen. Tryk på ► (eller CD ►II på apparatet) for at spille det samme program igen 7.

Sådan annulleres programafspilning

Tryk flere gange på PLAY MODE 10, indtil "PGM" forsvinder, mens afspilleren er standset.

Sådan slettes det sidste musiknummer eller den sidste fil i programmet

Tryk på CLEAR 17, mens afspilleren er stoppet.

Forudindstilling af radiostationer

Du kan forudindstille dine foretrukne radiostationer og stille ind på dem øjeblikkeligt ved at vælge det forudindstillede nummer.
Brug knapperne på fjernbetjeningen til at forudindstille stationer.

1 Stil ind på den ønskede station (se under "Lytning til radioen").

2 Tryk på TUNER MEMORY 23.



3 Tryk flere gange på +/– 12 for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.

Hvis der allerede er tildelt en anden station til det valgte forvalgsnummer, bliver stationen erstattet med den nye station.

4 Tryk på ⊕ 11.

5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre stationer.

Du kan forudindstille op til 20 DAB-stationer, 20 FM-stationer og 10 AM-stationer. De forvalgte stationer bevares i hukommelsen i cirka en halv dag, selvom netledningen tages ud, eller der forekommer en strømafbrydelse.

6 Hvis du vil stille ind på en forudindstillet radiostation, skal du trykke flere gange på TUNING MODE 10, indtil "PRESET" vises, og derefter trykke flere gange på +/– 12 for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.

Bemærkning til forudindstilling af DAB-stationer
Du kan kun forudindstille en DAB-tjeneste, hvis den kan modtages.

Brug af timerne

Anlægget indeholder to timer-funktioner. Hvis du anvender afspilningstimeren sammen med sleeptimeren, har sleeptimeren første prioritet.
Brug knapperne på fjernbetjeningen til at anvende timerfunktionerne.

Sleeptimer:

Du kan falde i søvn til musik. Denne funktion fungerer også, selvom uret ikke er indstillet.
Tryk flere gange på SLEEP 24. Hvis du vælger "AUTO", slukkes anlægget automatisk, når afspilningen af den aktuelle disk afsluttes eller efter 100 minutters afspilning.

Afspilningstimer:

Du kan vågne til en cd, tuneren eller en iPod på et forudindstillet tidspunkt.

Husk at indstille uret.

1 Gør lydkilden klar.

Forbered lydkilden, og tryk derefter på VOLUME +/– 13 for at indstille lydstyrken.

Hvis du vil starte fra et bestemt spor eller en bestemt fil, skal du oprette dit eget program.

2 Tryk på TIMER MENU 18.

3 Tryk gentagne gange på ↑/↓ 22 for at vælge "PLAY SET?", og tryk derefter på ⊕ 11.

"ON" vises, og timetalsangivelsen blinker.

4 Indstil starttidspunktet for afspilningen.

Tryk gentagne gange på ↑/↓ 22 for at indstille timetallet, og tryk derefter på ⊕ 11.

Indikatoren for minuttal blinker. Anvend ovenstående fremgangsmåde for at indstille minuttallet.

5 Benyt den samme fremgangsmåde som i trin 4 ved indstilling af tiden til at stoppe afspilningen.

6 Vælg lydkilden.

Tryk gentagne gange på ↑/↓ 22, indtil den ønskede lydkilde vises, og tryk derefter på ⊕ 11.
Timerindstillingen vises på displayet.

7 Tryk på I/⏻ 1 for at slukke anlægget.

Anlægget tændes 15 sekunder før det forudindstillede tidspunkt. Hvis anlægget er tændt på det forudindstillede tidspunkt, aktiveres afspilningstimeren ikke.

Sådan aktiveres eller kontrolleres timeren igen

1 Tryk på TIMER MENU 18.

"TIMER SEL?" blinker på displayet.

2 Tryk på ⊕ 11.

3 Tryk flere gange på ↑/↓ 22 for at vælge "PLAY SEL?", tryk derefter på ⊕ 11.

Sådan annulleres timeren

Gentag den samme fremgangsmåde som ovenfor, indtil "TIMER OFF?" vises i trin 3, og tryk derefter på ⊕ 11.

Sådan ændres indstillingen

Begynd forfra fra trin 1.

Bemærkning til iPod touch-brugeren
Afspilningstimeren aktiveres muligvis ikke, afhængigt af status for den tilsluttede iPod touch.

Tip
Indstillingen af afspilningstimeren bevares, så længe indstillingen ikke annulleres manuelt.

Fejlfinding

1 Kontroller, at netledningen og højttalerledningerne er korrekt og forsvarligt tilsluttede.

2 Find problemet på tjeklisten nedenfor, og forsøg at løse problemet som angivet.

Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet ikke kan løses.

Hvis STANDBY-indikatoren blinker

Tag med det samme netledningen ud af stikkontakten og kontroller følgende.
- Hvis anlægget har en spændingsvælger, er den indstillet til den korrekte strømspænding?
- Anvender du kun de medfølgende højttalere?
- Er der noget, der blokerer ventilationsåbningerne oven på eller bag på systemet?
- Er iPod-stikket 8 kortsluttet?

Når STANDBY-indikatoren 2 holder op med at blinke, skal du sætte stikket i kontakten igen og tænde for anlægget. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet ikke kan løses.

Generelt

Lyden kommer kun fra én kanal, eller lydstyrken fra venstre og højre kanal er ikke balanceret.

- Placer højttalerne så symmetrisk som muligt.
- Tilslut kun de medfølgende højttalere.

Alvorlig brummen eller støj.

- Flyt anlægget væk fra støjkilder.
- Tilslut anlægget til en anden stikkontakt.
- Monter et støjfilter (ekstraudstyr) på netledningen.

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

- Fjern alle genstande mellem fjernbetjeningen og fjernbetjeningssensoren 3 på apparatet, og placer apparatet væk fra fluorescerende lys.
- Peg fjernbetjeningen mod anlæggets sensor.
- Flyt fjernbetjeningen tættere på anlægget.

CD/MP3-afspiller

Lyden hopper, eller disken kan ikke afspilles.

- Tør disken ren, og læg den i igen.
- Flyt anlægget til et sted, hvor der ikke forekommer vibrationer (f.eks. oven på en stabil stander).
- Flyt højttalerne væk fra anlægget, eller placer dem på separate standere. Ved høj lydstyrke kan vibrationer fra højttalerne medføre, at lyden hopper.

Afspilningen begynder ikke fra det første musiknummer.

- Tryk flere gange på PLAY MODE 10, indtil både "PGM" og "SHUF" forsvinder, for at vende tilbage til normal afspilning.

Afspilningen er længere tid end normalt om at begynde.

- Med følgende diske tager det længere tid end normalt, før afspilningen begynder.
  – En disk, som er optaget med en kompliceret træstruktur.
  – En disk, som er optaget i multisession-tilstand.
  – En disk, som ikke er blevet afsluttet (en disk, hvor der kan tilføjes data).
  – En disk, som indeholder mange mapper.

Tuner

Kraftig brummen eller støj, eller stationer kan ikke modtages. ("TUNED" eller "STEREO" blinker på displayet.)

- Tilslut antennen korrekt.
- Find en god placering og en retning, som giver god modtagelse, og sæt derefter antennen op igen.
- Hold antennen væk fra højttalerledningerne og nedledningen for at undgå, at der opfanges støj.
- Tilslut en ekstern antenne, der fås i handlen.
- Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis den medfølgende AM-antenne er gået løs fra plastikfoden.
- Sluk for elektrisk udstyr i nærheden.

"TUNED" vises ikke i displayet (kun DAB).

- Kontroller alle antenneforbindelser, og udfør derefter den automatiske DAB-søgningsprocedure (se under "Før anlægget tages i brug").
- Den aktuelle DAB-tjeneste er muligvis ikke tilgængelig. Tryk på +/– (eller TUNE +/– på apparatet) 12 for at vælge en anden tjeneste.
- Hvis du er flyttet til et andet område, er nogle tjenester/frekvenser måske ændret, og du kan måske ikke stille ind på din normale udsendelse.
  Udfør den automatiske DAB-søgningsprocedure for at registrere indholdet af udsendelserne igen. (Denne procedure fjerner alle tidligere gemte indstillinger).

Sådan ændres AM-indstillingsintervallet

AM-indstillingsintervallet er fra fabrikken indstillet til 9 kHz (eller 10 kHz i nogle områder).
Brug knapperne på apparatet til at ændre AM-indstillingsintervallet.

1 Stil ind på en AM-station, og sluk derefter anlægget.

2 Hold ENTER 11 nede, og tryk på I/⏻ 1.

Alle forudindstillede AM-stationer slettes. Gentag denne fremgangsmåde for at gendanne det fabriksindstillede interval.

Sådan forbedres tunerens modtagelse

Sluk for strømmen til CD-afspilleren vha. funktionen til CD-strømstyring. Som standard er CD-strøm tændt.

1 Tryk gentagne gange på FUNCTION +/– (eller på FUNCTION på apparatet) 7 for at vælge CD-funktionen, og sluk derefter for anlægget.

2 Når "STANDBY" holder op med at blinke, skal du trykke på I/⏻ 1 på apparatet, mens du holder ■/CANCEL 16 nede på apparatet.

"CD POWER OFF" vises. Når strømmen til CD-afspilleren er slukket, øges adgangstiden til disken. Gentag fremgangsmåden, indtil "CD POWER ON" vises, for at slå strømmen til CD-afspilleren til.

Sådan nulstilles anlægget til fabriksindstillingerne

Hvis anlægget stadig ikke fungerer korrekt, kan du nulstille anlægget til fabriksindstillingerne.
Brug knapperne på apparatet til at nulstille apparatet til standardindstillingerne fra fabrikken.

1 Træk stikket ud af stikkontakten, og sæt det i igen, og tænd derefter for anlægget.

2 Tryk på I/⏻ 1, VOL + 13 og ■/CANCEL 16 samtidigt.

Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks. forudindstillede radiostationer, timer og ur, slettes.

iPod

Der er ingen lyd.

- Kontroller, at din iPod er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at din iPod afspiller musik.
- Juster lydstyrken.

Lyden er forvrænget.

- Skru ned for lydstyrken.
- Indstil iPod-afspillerens "EQ"-indstilling til "Fra" eller "Flat".

En iPod kan ikke oplades.

- Kontroller, at din iPod er korrekt tilsluttet.

Meddelelser

CD Over: Du er nået til slutningen af disken, mens du har trykket på ►► 12 under afspilning eller pause.
Complete!: Den forudindstillede betjening blev afsluttet normalt.
LOCKED: Diskskuffen åbner ikke. Kontakt en Sony-forhandler.
No Disc: Der er ingen disk i anlægget, eller du har ilagt en disk, som ikke kan afspilles.
No Step: Alle de programmerede musiknumre eller filer er blevet slettet.
No Preset (kun DAB): Der er ingen gemte forudindstillede stationer.
No Service (kun DAB): Der er ingen understøttede DAB-udsendelser i dit land eller område.
Push STOP!: Du har trykket på PLAY MODE 10 under afspilning.
Reading: Systemet læser oplysninger om disken. Nogle knapper er ikke tilgængelige.
Step Full!: Du forsøgte at programmere mere end 26 musiknumre eller filer (trin).
TIME NG!: Start- og stoptidspunkterne for afspilningstimeren er angivet til samme tidspunkt.

Forholdsregler

Diske, som dette anlæg KAN afspille

- Lyd-CD
- CD-R/CD-RW (lyddata/MP3-filer)

Diske, som dette anlæg IKKE KAN afspille

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW ud over diske, som er optaget i musik-CD-format eller MP3-format, der overholder ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet
- CD-R/CD-RW, som er optaget i multisession, der ikke er afsluttet ved at "lukke sessionen"
- CD-R/CD-RW'er i dårlig optagekvalitet, ridsede eller snavsede CD-R/CD-RW'er eller CD-R/CD-RW'er, som er optaget med en ukompatibel optageenhed
- CD-R/CD-RW, som ikke er færdigbehandlet korrekt
- Diske, som indeholder andre filtyper end MPEG 1 Audio Layer-3-filer (MP3)
- Diske, som ikke har standardform (f.eks. hjerteformet, firkantet, stjerneformet)
- Diske, som har selvklæbende tape, papir eller etiketter påklistret
- Udlejningsdiske eller brugte diske med påsatte mærkater, hvor limen strækker sig uden for mærkaten
- Diske, som har mærkater, der er trykt med blæk, som føles klæbrigt, når det berøres

Bemærkninger om diske

- Tør disken af fra midten og udad med en blød klud, inden den afspilles.
- Rengør ikke diske med opløsningsmidler som f.eks. rensebenzin, fortynder eller kommercielt tilgængelige rengøringsmidler eller antistatiske sprays, der er beregnet til vinylplader.
- Udsæt ikke diske for direkte sollys eller varmekilder som varme luftkanaler, og lad dem ikke ligge i en bil, som er parkeret i direkte sollys.

Om sikkerhed

- Træk stikket ud af stikkontakten i væggen, hvis apparatet ikke skal bruges i et længere stykke tid. Tag altid fat om stikket, når det trækkes ud af kontakten. Træk aldrig i selve ledningen.
- Hvis der er trængt væske ind i anlægget, eller hvis der er faldet genstande ned i det, skal du afbryde strømforsyningen og lade anlægget efterse af kvalificerede teknikere, inden du anvender det igen.
- Strømkablet må kun udskiftes af kvalificerede teknikere.

Om placering

- Anlægget må ikke placeres hældende eller på et sted, som er ekstremt varmt, koldt, støvet, beskidt eller fugtigt, hvor der ikke er tilstrækkelig ventilation eller hvor det udsættes for vibrationer, direkte sollys eller andet skarpt lys.
- Vær forsigtig, når apparatet eller højttalerne placeres på overflader, som er blevet specialbehandlet (f.eks. med voks, olie eller politur), da der kan forekomme pletter eller misfarvning af overfladen.
- Hvis anlægget flyttes direkte fra kolde til varme omgivelser, eller hvis det placeres i et meget fugtigt lokale, kan fugt kondenseres på linsen inde i CD-afspilleren, hvilket kan medføre, at anlægget ikke fungerer. I så fald skal du tage disken ud og lade anlægget stå tændt i cirka en time, indtil fugten er fordampet.

Om opbygning af varme

- Opbygning af varme i apparatet under brug er normalt, og der er ingen grund til bekymring.
- Berør ikke kabinettet, hvis det har været brugt i længere tid ved høj lydstyrke, da kabinettet kan være blevet meget varmt.
- Ventilationshullerne må ikke blokeres.

Om højttalersystemet

Dette højttalersystem er ikke magnetisk beskyttet, og billedet på tv-apparater i nærheden kan blive magnetisk forvrænget. I dette tilfælde skal du slukke for tv'et, vente 15 til 30 minutter og tænde for tv'et igen.
Hvis situationen ikke er blevet bedre, skal du flytte højttalerne længere væk fra tv'et.

Rengøring af kabinettet

Rengør anlægget med en blød klud fugtet med en mild renseopløsning. Anvend ikke nogen form for slibemidler, skurepulver eller opløsningsmidler som f.eks. fortynder, rensebenzin eller alkohol.

Specifikationer

Hovedenhed

Forstærker-del
DIN-strømudgang (klassificeret):
18 watt + 18 watt (6 ohm ved 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-strømudgang (reference): 25 watt + 25 watt (6 ohm ved 1 kHz, 10% THD)
Musik-strømudgang (reference): 38 watt + 38 watt (6 ohm ved 1 kHz, 10% THD)

Indgange
AUDIO IN (stereo-minijackstik): Spænding 250 mV, impedans 47 kilohm

Udgange
PHONES (stereo-minijackstik): Til tilslutning af hovedtelefoner på 8 ohm eller mere
SPEAKER: Accepterer impedans på 6 til 16 ohms

CD-afspiller-del
System: Kompakt disk- og digitalt lydsystem
Egenskaber for laserdiode
Emissionsvarighed: kontinuerlig
Laser udgang*: Mindre end 44,6 μW
* Dette resultat er målt i en afstand af 200 mm fra objektivets overflade på Optical Pick-up Block med 7 mm blænde.
Svarfrekvens: 20 Hz – 20 kHz
Signal-/støjforhold: Mere end 90 dB
Dynamisk interval: Mere end 90 dB

Tuner-del
DAB-tuner-del:
Frekvensinterval*
Bånd-III: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
* Der er flere oplysninger under "DAB-frekvenstabel" nedenfor.
Antenne: FM/DAB-stueantenne
Antenneterminal: 75 ohm, F-hunstik

FM stereo, FM/AM superheterodyne tuner
FM-tuner-del:
Frekvensområde: 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz-trin)
Antenne: FM/DAB-stueantenne
Antenneindgange: 75 ohm ubalanceret
Mellemfrekvens: 10,7 MHz
AM-tuner-del:
Indstillingsområde: 531 kHz – 1.602 kHz (9 kHz trin)
Antenne: AM-rammeantenne, ekstern antenneindgang
Mellemfrekvens: 450 kHz

DAB-frekvenstabel (Bånd-III)

Frekvens	Etiket	Frekvens	Etiket
174,928 MHz	5A	209,936 MHz	10A
176,640 MHz	5B	211,648 MHz	10B
178,352 MHz	5C	213,360 MHz	10C
180,064 MHz	5D	215,072 MHz	10D
181,936 MHz	6A	216,928 MHz	11A
183,648 MHz	6B	218,640 MHz	11B
185,360 MHz	6C	220,352 MHz	11C
187,072 MHz	6D	222,064 MHz	11D
188,928 MHz	7A	223,936 MHz	12A
190,640 MHz	7B	225,648 MHz	12B
192,352 MHz	7C	227,360 MHz	12C
194,064 MHz	7D	229,072 MHz	12D
195,936 MHz	8A	230,784 MHz	13A
197,648 MHz	8B	232,496 MHz	13B
199,360 MHz	8C	234,208 MHz	13C
201,072 MHz	8D	235,776 MHz	13D
202,928 MHz	9A	237,488 MHz	13E
204,640 MHz	9B	239,200 MHz	13F
206,352 MHz	9C		
208,064 MHz	9D		

Afsnit om iPod
Kompatible iPod-modeller:



Højttaler
Højttalersystem: 2-vejs, basreflekstype
Højttalerenheder
Bas: 100 mm diam., cone-type
Diskant: 40 mm diam., cone-type
Nominert impedans: 6 ohm
Mål (b/h/d): Cirka 140 mm × 240 mm × 200 mm
Vægt: Cirka 2,0 kg

Generelt
Strømkrav: 230 V AC, 50/60 Hz
Strømforbrug: 63 watt
Mål (b/h/d) (ekskl. højttalere): Cirka 215 mm × 140 mm × 298 mm
Vægt (ekskl. højttalere): Cirka 3,9 kg

Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening (1)/R6-batterier (størrelse AA) (2)/AM-rammeantenne (1)/FM/DAB-stueantenne (2)/Højttalerledninger (2)

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

- Standby strømforbrug: 0,5 W
- Der er ikke anvendt halogene flammehæmmere i visse printkort.