SONY

4-470-543-12(1)

IIO5

SL

Osebni avdio sistem

Navodila za uporabo

©2013 Sony Corporation

ZS-RS70BTB

http://www.sony.net/

DAB DAB+

R·D·S

Bluetooth

OPOZORILO

Zaradi nevarnosti požara in električnega udara naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

Ne prekrivajte zračnikov naprave s časopisnim papirjem, prti, zavesami, ipd., da ne bi prišlo do požara. Ne postavljajte prižganih sveč na napravo.

Ne izpostavljajte naprave vodi in ne postavljajte nanjo predmetov napolnjenih s tekočino, kot so vaze, da ne bi prišlo do kratkega stika ali požara.

Ker se glavni vtič uporablja za izključitev enote iz omrežja, priključite enoto v dostopno omrežno vtičnico. V primeru nepravilnega delovanja enote, vtič nemudoma izvlecite iz omrežne vtičnice.

Naprave ne namestite v utesnjen prostor, kot je knjižna omara ali vgradna omarica.

Prekomerni zvočni pritisk iz slušalk utegne povzročiti izgubo sluha.

Ne izpostavljajte baterij (akumulatorske baterije ali vstavljenih baterij) prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi, ognju in podobnem, dlje časa.

Ploščica z imenom modela in pomembne informacije v zvezi z varnostjo se nahajajo na spodnji strani enote.

Opomba za kupce v državah, v katerih so veljavne EU direktivami

Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska.
Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in v garantnem listu.

Odpadna električna in elektronska oprema (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)

Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih o recikliranju tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Odpadne baterije (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)

Če se na bateriji ali na njeni embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z njo ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Na določenih baterijah se simbol pojavlja skupaj s kemičnimi simboli. Kemijska simbola za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) se dodata, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca. S tem ko baterijo pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih o recikliranju tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Pri izdelkih ki iz varnostnih, delovnih ali podatkovnih razlogov zahtevajo neprekinjeno povezavo z vgrajeno baterijo, naj menjavo baterije opravi usposobljeno strokovno osebje. Ob koncu življenjske dobe izdelek na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.
Za vse baterije si preberite poglavje o varnem odstranjevanju baterije iz izdelka. Baterijo oddajte na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje odpadnih baterij.

Licence in blagovne znamke

- Tehnologija zvočnega kodiranja MPEG Layer-3 in patenti imajo licenco Fraunhofer IIS and Thomson.
- Windows Media je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
- Ta izdelek ima na voljo tehnologijo, za katero ima določene intelektualne pravice družba Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije izven tega izdelka je prepovedana brez ustrezne licence družbe Microsoft.
- Znamka in logotip Bluetooth® sta last podjetja Bluetooth SIG, Inc. Podjetje Sony Corporation ima dovoljenje za uporabo teh znamk.
- Oznaka N je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka podjetja NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah.
- Android je blagovna znamka podjetja Google Inc.
- Vse druge blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so v lasti njihovih zakonitih lastnikov. V teh navodilih nista posebej navedena znaka ™ in ®.

Napajanje

Priključite napajalni kabel **A**, ali vstavite baterije R14 (velikost C) (niso priložene) v prostor za baterije **B**.



Opombi

- Baterije zamenjajte, ko se zatemni indikator OPR/BATT 19 ali ko enota ne deluje več. Vse baterije zamenjajte z novimi. Pred zamenjavo baterij odstranite CD in iz enote izključite vse USB naprave ali kakršnekoli druge komponente.
- Če želite enoto uporabljati na baterije, izključite omrežni napajalnik iz enote in iz stenske vtičnice.

Uporaba funkcije za uravnavanje porabe energije

Ta enota ima na voljo funkcijo samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti. S to funkcijo se enota samodejno preklopi v stanje pripravljenosti, ko 20 minut ne izvedete nobenega postopka ali brez avdio signala.
Za vklop ali izklop stanja pripravljenosti pritisnite tipko DISPLAY 16, medtem ko pritiskate na ■ 13. Ob vsakem pritisku tipke se na prikazovalniku prikaže »AUTO STANDBY ON« ali »AUTO STANDBY OFF«.

Opombe

- Približno 2 minuti pred preklopom v stanje pripravljenosti začne na prikazovalniku vsebina utripati.
- V stanju pripravljenosti pri priključenemu napajalnem kablu se na prikazovalniku prikaže »STANDBY«.
- Funkcija samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti ni na voljo v načinu FM/AM.

Osnovno delovanje



* Na tipkah ►II 13 in VOLUME + 7 se nahaja otipljiva točka.

Osvetlitev

Osvetlitev 15 na ročici ima naslednji dve funkciji.

Indikator spremembe funkcije
Če preklopite na eno od petih funkcij, se osvetlitev na sredi (bela) pojača, s čimer uporabnika opozori na spremembo funkcije. Če preklopite na funkcijo Bluetooth, se modro obarva tudi osvetlitev na obeh straneh.

Svetlobni učinki pri predvajanju zvoka
Svetlobni učinki (obe strani se osvetlita rdeče) so sinhronizirani z glasbenim virom. Po želji lahko to funkcijo vklopite ali izklopite (glejte »Izklop funkcije Light Sync«).

Pred uporabo enote

Vklop ali izklop enote

Pritisnite tipko OPERATE 1. Enoto lahko prav tako vklopite s funkcijo neposrednega vklopa (glejte spodaj).
V tem priročniku so postopki opisani z uporabo funkcije neposrednega vklopa.

Uporaba funkcije neposrednega vklopa

Ko je enota izključljena, pritisnite tipko CD 2, USB 2, BLUETOOTH 2, RADIO DAB/FM 2 ali AUDIO IN 2.
Enota se vklopi in neposredno preklopi na izbrani način.

Prilagoditev glasnosti

Pritisnite na VOLUME + ali – 7.
Stopnjo glasnosti enote lahko nastavite po korakih od 0 do 31. V koraku 31 se prikaže napis »VOL MAX«.

Poslušanje s slušalkami

Slušalke priključite v priključek za slušalke 10.

Poudarjanje nizkih tonov

Pritisnite na MEGA BASS 8.
Na prikazovalniku zasveti napis »MEGA BASS«.
Za vrnitev na običajni zvok ponovno pritisnite na tipko.

Izklop funkcije Light Sync

Funkcija Light Sync na tej enoti ustvarja svetlobne učinke v skladu z izvorom glasbe. Po tovarniški nastavitvi je ta funkcija vklopljena, lahko pa jo tudi izklopite.

Pritiskajte na tipko LIGHT SYNC 16, dokler se na prikazovalniku ne prikaže napis »LIGHT SYNC OFF«.
Če želite funkcijo vklopiti, ponovno pritiskajte na tipko, dokler se na prikazovalniku ne prikaže napis »LIGHT SYNC ON«.

Predvajanje glasbenega diska

Na tej enoti lahko predvajate naslednje vrste diskov:

- avdio CD diski s CD-DA posnetki v CD-DA formatu,
- CD-R/CD-RW diski z MP3 ali WMA avdio datotekami, posnetimi v standardu ISO 9660 Level 1/Level 2 ali Joliet.

1 Pritisnite na CD 2, da se vklopi funkcija CD.

2 Pritisnite na PUSH OPEN/CLOSE ⏏ 5 in položite disk v prostor za CD, s potiskano stranjo obrnjeno navzgor.



3 Pritisnite na PUSH OPEN/CLOSE ⏏ 5, da zaprete prostor za CD.
(Primer: če je vstavljen CD)

(Primer: če je vstavljen MP3/WMA disk)



* Če so MP3/WMA datoteke prisotne samo v osnovnem direktoriju (mapa »ROOT«), se na prikazovalniku prikaže »1FLDR«.

4 Pritisnite na ►II 13 in začnite s predvajanjem.



Če predvajate MP3/WMA disk, se pred časom predvajanja*2 prikažeta ime mape*1 in naslov skladbe.
*1 Če ni mape, se na prikazovalniku prikaže napis »ROOT«.
*2 Če je čas predvajanja daljši od 100 minut, se na prikazovalniku prikaže »--:--«.

Drugi postopki

Za	Izvedite
Začasno zaustavitev predvajanja	Pritisnite tipko ►II 13. Za nadaljevanje predvajanja ponovno pritisnite tipko.
Zaustavitev predvajanja	Pritisnite tipko ■ 13. Če pritisnete na ►II 13 po ustavitvi predvajanja, se bo predvajanje začelo od začetka posnetka/datoteke, ki ste jo nazadnje predvajali (Resume Play).
Preklic funkcije »Resume Play«	Dvakrat pritisnite na ■ 13. Če pritisnete na ►II 13 po preklicu funkcije Resume Play, se predvajanje začne od začetka prvega posnetka/datoteke.
Izbor mape na disku MP3/WMA	Pritisnite tipko 🗀 (mapa) + ali – 4.
Izbor posnetka/datoteke	Pritisnite tipko ⏮ ali ⏭ 11. Posamezne posnetke/datoteke lahko preskočite.
Iskanje točke v posnetku/datoteki	Med predvajanjem pritisnite tipko ⏮ ali ⏭ 11 in tipko izpustite na želeni točki. Če najdete mesto med začasno ustavitvijo, pritisnite na ►II 13, da se predvajanje začne.

Nasvet
Če pritisnete na tipko ■ 13, odprete predal za CD ali izklopite enoto se funkcija »Resume Play« izklopi.

Primer strukture map in vrstnega reda predvajanja

Vrstni red predvajanja map in datotek je naslednji:



Opombe o MP3/WMA diskih

- Ko vstavite disk, enota začne z branjem vseh datotek na disku. V tem času se na enoti prikaže napis READING. Če je na disku veliko map ali drugih datotek, ki niso v formatu MP3/WMA, se lahko zgodi, da se predvajanje ali začetek predvajanja naslednje MP3/WMA datoteke ne bo začelo nemudoma.
- Priporočamo, da pri ustvarjanju MP3/WMA diskov ne vključujete datotek, ki niso v formatu MP3/WMA, ali nepotrebnih map.
- Med predvajanjem se mape, ki ne vsebujejo MP3/WMA datotek, preskočijo.
- Ta enota podpira naslednje avdio formate:
  - MP3: končnica ».mp3«
  - WMA: končnica ».wma«

  Če ime datoteke vsebuje ustrezno končnico, ampak je dejanska datoteka bila ustvarjena v drugem avdio formatu, lahko pri predvajanju pride do motenj.
- Enota ne podpira formata MP3 PRO.
- Ne morete predvajat WMA datoteke v formatu WMA DRM WMA Lossless in WMA PRO.
- Ta enota zvočnih datotek na disku ne predvaja v naslednjih primerih:
  - če skupno število zvočnih datotek presega 511 datotek,
  - če skupno število map na posameznem disku presega 511 map,
  - če je več kot 9 direktorijev (vključno z mapo ROOT).
- Imena map in datotek se lahko prikažejo z 32 znaki, vključno z narekovaji.
- Znaki in simboli, ki jih ni mogoče prikazati, so prikazani kot »_«.
- Ta predvajalnik ustreza verziji formata ID3 oznake za datoteke 1,0, 1,1, 2,2, 2, 3 in 2,4. Če datoteka vsebuje podatke ID3, se bodo na prikazovalniku prikazali naslov skladbe, ime izvajalca in naslov albuma. Če datoteka ne vsebuje teh podatkov, enota namesto naslova skladbe prikaže naslednje:
  - ime datoteke namesto naslova skladbe,
  - sporočilo »NO ARTIST« namesto imena izvajalca,
  - sporočilo »NO ALBUM« namesto naslova albuma.

  Informacije ID3 in WMA so prikazane z vse do 32 znaki.

Spreminjanje načina predvajanja
Ob zaustavljenem predvajanju diska večkrat pritisnite tipko MODE 17. Glejte »Izbor načina predvajanja«.

Poslušanje glasbe na USB napravi

Predvajate lahko avdio datoteke, ki so shranjene na USB napravi (digitalni predvajalnik glasbe ali USB pomnilna naprava).
Na tej enoti lahko predvajate formata MP3 in WMA*.
Več o združljivosti USB naprav si oglejte v poglavju »Združljive USB naprave« na hrbtni strani.

* Na enoti ne morete predvajati datotek z zaščito pred presnemavanjem (DRM - Digital Rights Management) ali datotek, ki ste jih prenesli iz spletne glasbene trgovine. Pri poskusu predvajanja takšne datoteke enota začne predvajati naslednjo nezaščiteno datoteko.

1 Priključite USB napravo v priključek ⭠ (USB) 12.

Opomba
Enote ni mogoče uporabljati za polnjenje USB naprav.

2 Pritisnite na USB 2, da se vklopi funkcij USB.
Oznaka glasnosti* enkrat potuje prek zaslona, nato se prikaže skupno število map.

* Če USB naprava nima oznake glasnosti, prek zaslona potuje napis »STORAGE DRIVE«.
Oznaka glasnosti je ime, ki ga lahko dodelite mediju za shranjevanje podatkov ali napravam.

3 Pritisnite na ►II 13, da se predvajanje začne.
Prikazeta se ime mape in naslov skladbe, nato pa še številka datoteke in čas predvajanja.



* Pri času predvajanja nad 100 minut se na prikazovalniku prikaže »--:--«.

Drugi postopki

Za	Izvedite
Začasno zaustavitev predvajanja	Pritisnite tipko ►II 13. Za nadaljevanje predvajanja ponovno pritisnite tipko*.
Zaustavitev predvajanja	Pritisnite tipko ■ 13. Če pritisnete na ►II 13 po ustavitvi predvajanja, se bo predvajanje začelo od začetka posnetka/datoteke, ki ste jo nazadnje predvajali (Resume Play).
Preklic funkcije »Resume Play«	Dvakrat pritisnite na ■ 13. Če pritisnete na ►II 13 po preklicu funkcije Resume Play, se predvajanje začne od začetka prve datoteke.
Izbor mape	Pritisnite tipko 🗀 (mapa) + ali – 4.
Izbor datoteke	Pritisnite tipko ⏮ ali ⏭ 11. Preskočite lahko posamezne datoteke. Če želite preskočiti več datotek, držite tipko ⏮ ali ⏭ 11 in jo spustite, ko dosežete želeni posnetek/datoteko.
Iskanje točke v posnetku/datoteki	Med predvajanjem pritisnite tipko ⏮ ali ⏭ 11 in tipko izpustite na želeni točki. Če najdete mesto med začasno ustavitvijo, pritisnite na ►II 13 da se predvajanje začne.
Odstranitev USB naprave	Pritisnite tipko ■ 13, da se na prikazovalniku prikaže napis »NO DEV« in nato odstranite USB napravo.

* Pri predvajanju VBR MP3/WMA datoteke se lahko zgodi, da se bo predvajanje začelo od različne točke.

Opomba
Ko odstranjujete USB napravo, vedno držite tipko ■ 13 pritisnjeno, dokler se na prikazovalniku ne prikaže napis »NO DEV«. Če USB napravo odstranite brez zgornjega koraka, utegnete poškodovati podatke na napravi ali samo napravo.

Spreminjanje načina predvajanja

Ko je USB naprava ustavljena, pritisnite tipko MODE 17.
Več informacij o tem najdete pod »Izbor načina predvajanja«.

Opombe o USB napravi

- Lahko se zgodi, da se predvajanje ne bo začelo nemudoma:
  - struktura datotek je kompleksna,
  - USB naprava je skoraj polna.
- Ne shranjujte datotek, ki niso MP3/WMA in nepotrebnih map na USB napravo, ki vsebuje MP3/WMA datoteke.
- Med predvajanjem se mape, ki ne vsebujejo MP3/WMA datotek, preskočijo.
- Ta enota podpira naslednje avdio formate:
  - MP3: končnica ».mp3«
  - WMA: končnica ».wma«

  Če ime datoteke vsebuje ustrezno končnico, ampak je dejanska datoteka bila ustvarjena v drugem avdio formatu, lahko pri predvajanju pride do motenj.
- Enota ne podpira formata MP3 PRO.
- Predvajati ne morete WMA datotek v WMA DRM, WMA Lossless in WMA PRO formatu.
- Enota ne predvaja avdio datotek na USB napravi v naslednjih primerih:
  - če skupno število avdio datotek v posamezni mapi presega 999 datotek,
  - če skupno število avdio datotek na USB napravi presega 5.000 datotek,
  - če skupno število map na USB napravi ne presega 255 map (vključno z mapo »ROOT«),
  - če ima direktorij presega 8 nivojev (vključno z mapo »ROOT«).

  Število datotek in map je odvisno od strukture datotek in map.
- Ne zagotavljamo združljivost z vsemi programi kodiranja/zapisovanja. Pri uporabi nezdružljive USB naprave bo zvok preskakoval ali pa bo zvok moten ali pa se sploh ne bo predvajal.
- Imena map in datotek se lahko prikažejo z 32 znaki, vključno z narekovaji.
- Znaki in simboli, ki jih ni mogoče prikazati, so prikazani kot »_«.
- Ta predvajalnik ustreza verziji formata ID3 oznake za datoteke 1,0, 1,1, 2,2, 2, 3 in 2,4. Če datoteka vsebuje podatke ID3, se bodo na prikazovalniku prikazali naslov skladbe, ime izvajalca in naslov albuma. Če datoteka ne vsebuje teh podatkov, enota namesto naslova skladbe prikaže naslednje:
  - ime datoteke namesto naslova skladbe,
  - sporočilo »NO ARTIST« namesto imena izvajalca,
  - sporočilo »NO ALBUM« namesto naslova albuma.

  Informacije ID3 in WMA so prikazane z vse do 32 znaki.

Snemanje glasbe z diska na USB napravo

Na USB napravo (digitalni glasbeni predvajalnik ali USB shranjevalni medij, itd.) lahko shranite celotni disk (Synchro Recording) ali trenutno predvajani posnetek ali datoteko (single track recording).
Če snemate s CD-ja, se posnetki posnamejo kot MP3 datoteke, s hitrostjo 128 kb/s. če snemate z MP3/WMA diska, se MP3/WMA datoteke posnamejo z enako hitrostjo prenosa podatkov kot originalni MP3/WMA datoteke.
Več o združljivih USB napravah si lahko ogledate v poglavju »Združljive USB naprave«.

1 Priključite USB napravo v priključek ⭠ (USB) 12.

2 Vstavite disk, ki ga želite posneti, v predal za CD.

Snemanje celega diska
Nadaljujte s korakom 3.

Snemanje datotek MP3/WMA v določeni mapi
S pritiskanjem na 🗀 (mapa) + ali – 4 izberite želeno mapo.

Snemanje samo najljubših posnetkov/datotek
Opravite postopek od koraka 1 do 5 v poglavju »Ustvarjanje osebnega programa (Program Play)«.

Snemanje enega posnetka/datoteke
Izberite in začnite s predvajanjem posnetka/datoteke, ki ga/jo želite posneti.

3 Pritisnite na REC CD ► USB 9.
»REC« utripa in enota začne ocenjevati količino prostora na USB napravi.



Ko se ocenjevanje konča, se na prikazovalniku najprej prikaže »FREE***G«/»FREE***M« (preostali prostor za shranjevanje na napravi, v GB/MB) in nato »PUSH ENT«.
Če se prikaže »LOW ***M« pomeni, da na napravi ni dovolj prostora. Za preklic snemanja pritisnite na ■ 13. Če želite nadaljevati s snemanjem, nadaljujte od koraka 4.

4 Pritisnite na ENTER 3.

Snemanje se začne. Med snemanjem ne odstranjujte USB naprave.
Predvajanje se samodejno ustavi, ko je snemanje Synchro Recording zaključeno.
Predvajanje se nadaljuje, ko se snemanje enega posnetka/datoteke konča.

Drugi postopki

Za	Izvedite
Ustavitev snemanja	Pritisnite na ■ 13. Datoteka MP3/WMA se ustvari vse do mesta, kjer ste ustavili snemanje.
Odstranitev USB naprave	Pritisnite USB 2, nato držite tipko ■ 13, dokler se na prikazovalniku ne prikaže »NO DEV«, nato odstranite USB napravo.

Brisanje avdio datotek in map iz USB naprave

1 Izberite avdio datoteko ali mapo, ki jo želite izbrisati.
S pritiskom na ⏮ ali ⏭ 11 izberite avdio datoteko.
Pritisnite na 🗀 (mapa) + ali – 4 in izberite mapo.

2 Pritisnite na ERASE 6.
Na prikazovalniku se prikaže napis »ERASE?«.

3 Pritisnite na ENTER 3.
Prikaže se napis »TRACK ERASE?« ali »FOLDER ERASE?«.

4 Pritisnite na 3.
Izbrana avdio datoteka ali mapa se izbriše in na prikazovalniku se prikaže napis »COMPLETE«.

Pravila za ustvarjanje map in datotek

Ko postopek snemanja najprej izvedete na USB napravi, se v mapi ROOT ustvari mapa MUSIC. Znotraj te mape MUSIC se glede na način snemanja ustvarijo datoteke.

Sinhronizirano snemanje*1

Vir snemanja	Ime mape	Ime datoteke
MP3/WMA	Enako kot vir snemanja*2	
CD-DA	»FLDR001«*3	»TRACK001«*4

Snemanje enega posnetka

Vir snemanja	Ime mape	Ime datoteke
MP3/WMA	»REC1«*5	Enako kot vir snemanja*2
CD-DA		»TRACK001«*4

*1 Snemanje celega diska, MP3/WMA datoteke v določeni mapi in samo najljubši posnetki/datoteke (Program Play)
*2 Dodelite lahko ime mape z vse do 32 znaki.
*3 Imena map se dodelijo v zaporednem vrstnem redu, vse do 255 (vključno z mapami »ROOT« in »MUSIC«).
*4 Imena datotek se dodelijo v zaporednem vrstnem redu.
*5 Nova datoteka se posname v mapo »REC1« vsakič, ko izvedete postopek snemanje enega posnetka.

Opombe

- Če začnete snemati v načinu predvajanja »Shuffle« (naključno predvajanje) ali »Repeat Play« (ponavljajoče predvajanje), se izbrani način predvajanja samodejno zamenja z običajnim.
- Med snemanjem ali brisanjem ne odstranjujte USB naprave. S tem bi poškodovali podatke na napravi ali samo napravo.
- Med snemanjem z diska MP3/WMA enota ne oddaja zvoka in na prikazovalniku se prikaže napis »HI-SPEED«.
- Informacije CD-TEXT se ne prenesejo na ustvarjeno datoteko MP3.
- Snemanje se samodejno ustavi, če:
  - USB napravi med snemanjem zmanjka prostora,
  - število avdio datotek in map na USB napravi doseže število, ki jih enota še lahko prepozna,
  - funkcija je spremenjena.
- Če ima mapa ali datoteka, ki jo poskušate posneti, enako ime kot že obstoječa mapa ali datoteka na USB napravi, se imenu doda zaporedna številka, originalna mapa ali datoteka pa se ne izbriše.
- MP3/WMA map med predvajanjem ali začasno ustavitvijo ni mogoče brisati.
- Datoteke ali pod-mape, ki niso formata MP3/WMA in ki se nahajajo v mapi, ki jo želite izbrisati, se ne izbrišejo.
- Radijskega zvoka ni mogoče posneti na USB napravo.

Opomba o vsebini, zaščiteni pred presnemavanjem
Posneto glasbo lahko uporabljate samo v osebne namene. Če jo želite uporabiti za druge namene, potrebujete dovoljenje imetnika avtorskih pravic.

Brezžična povezava Bluetooth naprav

Bluetooth povezava vam omogoča poslušanje glasbe iz brezžično povezanih Bluetooth naprav.
Izberite enega od treh načinov povezave, ki najbolj ustreza Bluetooth napravi. Podrobnosti o upravljanju naprave si oglejte v navodilih za uporabo te naprave.

Združevanje Bluetooth naprave:

Glejte Vzorec A
Naprave Bluetooth je najprej potrebno med seboj združiti.

Priključitev združenih naprav:

Glejte Vzorec B
Za poslušanje glasbe iz Bluetooth naprave, ki ste jo združili, glejte ta vzorec.

NFC - povezava s pametnim telefonom, z enim dotikom:

Glejte Vzorec C
Z uporabo pametnega telefona, združljivega s funkcijo NFC, lahko vzpostavite Bluetooth povezavo z enim samim dotikom enote.

Pred upravljanjem enote preverite naslednje:

- Enota in naprava sta drug od drugega oddaljena največ 1m,
- Enota je povezana z omrežnim kablom ali indikator OPR/BATT 19 sveti.
- Na voljo so vam navodila za uporabo, priložena napravi.

Vzorec A

Združevanje in priključitev Bluetooth naprave

1 S pritiskom na BLUETOOTH 2 vklopite funkcijo Bluetooth.

2 Vklopite funkcijo Bluetooth naprave Bluetooth.
Podrobnosti si oglejte v navodilih za uporabo, priloženih napravi.
Če niso združene nobene naprave, na primer, ko prvič po nakupu pritisnete na tipko BLUETOOTH 2, enota samodejno vklopi način združevanja in indikator Bluetooth (✱) in napis »PAIRING« na prikazovalniku začneta utripati. V tem primeru nadaljujte s korakom 4.

3 Držite tipko BLUETOOTH-PAIRING 2, dokler ne slišate dveh piskov.
Enota vklopi način združevanja in indikator Bluetooth (✱) in napis »PAIRING« na prikazovalniku začneta utripati.

4 Opravite postopek združevanja na Bluetooth napravi, da zazna enoto.

5 Izberite »SONY:ZS-RS70BT/BTB«, prikazan na prikazovalniku naprave Bluetooth.
Če se »SONY:ZS-RS70BT/BTB« ne prikaže, ponovite postopek od koraka 2.

Opomba
Nekatere naprave ne prikažejo seznama zaznanih naprav.

6 Če je potreben vpis gesla*, vpišite »0000«.
Bluetooth povezava je vzpostavljena. Na prikazovalniku se prikaže napis »BT AUDIO«.
* Za geslo se lahko uporabi beseda »Passkey«, »PIN code«, »PIN number«, ali »Password«.

Nasvet
Za združitev drugih Bluetooth naprav ponavljajte korake 2 do 6 za vsako napravo posebej.

Opombe

- Način združevanja enote se po približno 5ih minutah izklopi in indikator Bluetooth (✱) začne utripati. Če se način združevanja izklopi med samim postopkom, začnite znova od koraka 3.
- Geslo enote je nastavljeno na »0000«. Enote ni mogoče združiti z Bluetooth napravo, katere geslo je drugačno od »0000«.
- Ko so Bluetooth naprave enkrat združene, ta postopek ne bo več potreben, razen v naslednjih primerih:
  - enota je združena z več kot 10 napravami.
    Enoto lahko združite z vse do 9 Bluetooth napravami. Če želite združiti dodatno napravo, nova naprava zamenja tisto, katere datum združitve je najstarejši.
- S to enoto lahko sicer združite več kot eno napravo, vendar bo zvok slišati samo iz ene od naprav.

Vzorec B

Povezava z združeno napravo Bluetooth

1 S pritiskom na BLUETOOTH 2 vklopite funkcijo Bluetooth.

2 Vklopite funkcijo Bluetooth na Bluetooth napravi.

Nasvet
Pri nazadnje priključeni Bluetooth napravi enota ponovno poskusi vzpostaviti Bluetooth povezavo, če je funkcija Bluetooth vklopljena. Če je Bluetooth povezava vzpostavljena, indikator Bluetooth (✱) ostane prižgan.

3 Izberite »SONY:ZS-RS70BT/BTB«, ki je prikazan na prikazovalniku naprave Bluetooth.
Po potrebi izberite Bluetooth profil »A2DP«, ki ga enota podpira. Podrobnosti o profilih si oglejte v poglavju »Kaj je brezžična tehnologija Bluetooth?«.
Bluetooth povezava je vzpostavljena in na prikazovalniku se prikaže napis »BT AUDIO«.



Opombi

- Ta korak pri nekaterih napravah ni potreben.
- Če enote ni mogoče povezati z Bluetooth napravo, izbrišite »SONY:ZS-RS70BT/BTB« iz Bluetooth naprave in nato ponovite postopek združevanja.

Uporaba funkcije stanja pripravljenosti povezave BLUETOOTH

Pri uporabi funkcije stanja pripravljenosti povezave BLUETOOTH lahko enoto vklopite in samodejno preklopite na funkcijo Bluetooth, ko poskušate vzpostaviti Bluetooth povezavo z Bluetooth napravo (samo če je priključen omrežni kabel).
Držite tipko OPERATE 1, dokler se na prikazovalniku ne prikaže napis »BT STANDBY ON«. Enota se izklopi in vzpostavi način stanja pripravljenosti povezave Bluetooth.
Za preklica načina ponovite postopek, dokler se ne prikaže napis »BT STANDBY OFF«. Enota se izklopi in vzpostavi način stanja pripravljenosti.

Vzorec C

Povezava s pametnim telefonom z enim dotikom (funkcija NFC)

Z dotikom enote s pametnim telefonom, ki je združljiv s funkcijo NFC, se enota vklopi samodejno in samodejno se izvede postopek združitve in vzpostavitve povezave BLUETOOTH.

Združljivi pametni telefoni
Pametni telefoni z vgrajeno funkcijo NFC (operacijski sistem: Android 2.3.3 ali kasnejši, razen Android 3.x)

Kaj je NFC?
NFC (Near Field Communication) je tehnologija, ki zagotavlja brezžično komunikacijo na kratki razdalji med različnimi napravami, kot so prenosni telefoni in druge prenosne naprave. Funkcija NFC zagotavlja preprostejši prenos podatkov z dotikom simbola ali posebej zasnovanega dela na napravi, ki podpira funkcijo NFC.

1 Na pametnem telefonu vklopite funkcijo NFC.
Podrobnejše informacije o tem najdete v navodilih za uporabo pametnega telefona.

Če ima pametni telefon nameščen operacijski sistem Android 2.3.3 ali kasnejši in operacijski sistem, ki ne presega Android 4.1
Nadaljujte s korakom 2.

Če ima pametni telefon nameščen operacijski sistem Android 4.1 ali kasnejši
Nadaljujte s korakom 4.

2 Na pametni telefon si prenesite in namestite aplikacijo NFC Easy Connect.
NFC Easy Connect je originalna Sonyjeva aplikacija za telefone Android in je na voljo v Google Play trgovini.
Aplikacijo si prenesite tako, da poiščete »NFC Easy Connect« ali do nje dostopite s pomočjo naslednje dvodimenzionalne kode. Lahko se zgodi, da prenos aplikacije ne bo brezplačen.
Lahko se zgodi, da aplikacija ni na voljo v nekaterih državah/regij.

Nasvet
Pri nekaterih pametnih telefonih povezava z enim dotikom ni na voljo brez namestitve aplikacije NFC Easy Connect. V tem primeru se delovanje in podatki razlikujejo od podatkov, ki so bili navedeni prednodno. Podrobnosti o tem najdete v navodilih za uporabo pametnega telefona.

Dvodimenzionalna koda:
Uporabite aplikacijo za branje dvodimenzionalnih kod.

3 Na pametnem telefonu zaženite aplikacijo NFC Easy Connect.
Preverite, ali se je prikazal zaslon aplikacije.

4 Te enote se dotaknite s pametnim telefonom.
S pametnim telefonom se večkrat dotaknite znaka N 18 na tej enoti, dokler se ne izvede povezovanje.

Opomba
Če je zaslon pametnega telefona zaklenjen, pametni telefon ne bo deloval. V tem primeru odklenite pametni telefon in se potem s pametnim telefonom ponovno dotaknite znaka N 18.

Sledite navodilom na zaslonu, da vzpostavite povezavo.
Ko je povezava vzpostavljena, se na prikazovalniku prikaže napis »BT AUDIO«.

Nasveti

- Če je

Druge funkcije



* Na tipkah ►II 13 in VOLUME + 7 se nahaja otipljiva pika.

Uporaba prikazovalnika

Prikaz informacij o datoteki MP3/WMA

Med predvajanjem MP3/WMA datoteke na disku/USB napravi pritisnite tipko DISPLAY 16.

Prikaz se spremenja po naslednjem vrstnem redu:

→ Naslov skladbe (♫)*1
↓
Ima izvajalca (👤)*1
↓
Naslov albuma (💿)*1
↓
Številka trenutne datoteke in čas predvajanja*2

*1 Če datoteka nima na voljo ustreznih podatkov ID3 ali WMA, se namesto imena skladbe, imena izvajalca ali naslova albuma prikaže sporočilo »NO ARTIST« ali »NO ALBUM«.

*2 Ime izvajalca ali naslov albuma se bo po nekaj sekundah spremenil v ta prikaz.

Preverjanje prostora na USB napravi

1 S pritiskanjem na tipko MODE 17 izklopite način predvajanja mape, način ponavljajočega predvajanja mape, način predvajanja programa ali način ponavljajočega predvajanja programa.

2 Medtem ko je USB naprava ustavljena, pritisnite na DISPLAY 16.

Na prikazovalniku se prikaže napis »FREE***G"/"FREE***M« (preostali prostor na napravi za shranjevanje, v GB/MB).

Preverjanje imena priključene Bluetooth naprave

Pritisnite na tipko DISPLAY 16, medtem ko je Bluetooth naprava povezana z enoto.

Preverjanje radijskih informacij

Med poslušanjem radia pritiskajte na tipko DISPLAY 16.

Prikaz se spreminja na naslednji način:

Če poslušate FM postajo

Prednastavljena številka*1 → Ime postaje*2 → oznaka PTY*2 (glejte »PTY (vrsta programa)« v poglavju »Tehnični podtaki«) → Radijski tekst*2 → Frekvenca

Če poslušate DAB postajo

Prednastavljena številka*1 → DLS (Dynamic Label Segment)*3 → oznaka PTY*3 (glejte »PTY (vrsta programa)« v poglavju »Tehnični podtaki«) → Oznaka izvajalca*3 → Kanal → Hitrost prenosa podatkov*4 → Nivo signala*4 → Oznaka komponente

Pritisnite na tipko ENTER 3 za vrnitev na običajni prikaz.

*1 Prednastavljena številka se prikaže samo, če poslušate prednastavljeno radijsko postajo.

*2 Če se RDS postaja ne sprejema pravilno ali če posatja ne nudi storitev RDS, se prikaže napis »NO PS«, »NO PTY« ali »NO TEXT«.

*3 Če enota ne sprejema segmenta DLS, oznake PTY ali oznake izvajalca, se prikaže napis »NO DLS«, »NO PTY« ali »NOSIGNAL«.

*4 Če ni prenosa podatkov ali če enota ne sprejema signala, se prikaže »---«.

Opombe o funkcijah RDS

Kaj je RDS?

Funkcija RDS (Radio Data System), katero je zveza EBU predstavila leta 1987, omogoča sprejem informacij, kot so imena postaj, prek 57 kHz podnosilca signala FM postaj.
Razpoložljivost RDS podatkov pa je odvisna od področja, zato RDS informacije niso vedno dostopne.

Uporaba funkcij RDS

Enota podpira naslednje funkcije RDS.

Funkcije RDS	Opis
Prikaz imena postaje	Prikaže se ime postaje, katero poslušate.
PTY (tip programa)	Prikaže se tip programa, ki ga sprejemate.
RT (radio text)	Prikaže informacije v obliki besedila.

Opombi

- Če FM postaja, ko jo sprejemate, ne oddaja podatkov RDS, se funkcije RDS ne bodo vklopile. Funkcije ne bodo pravilno delovale tudi na področjih, kjer je prenos RDS podatkov šele v poskusni fazi.
- Če so radijski signali šibki, utegne sprejemanje RDS podatkov trajati dlje časa.

Izbor načina predvajanja

Enoto lahko nastavite tako, da posnetke/datoteke na disku/USB napravi ponovno predvaja ali pa jih predvaja po naključnem vrstnem redu.

Večkrat pritisnite tipko MODE 17.

Vsakič ko pritisnete tipko, se prikaz spreminja po naslednjem vrstnem redu:

→ Normalno predvajanje (brez prikaza)
↓
Ponovitev enega posnetka (🔁 1)
↓
Ponovitev vseh posnetkov (🔁)
↓
Predvajanje izbrane mape (🗀)*
↓
Ponovno predvajanje izbrane mape (🔁, 🗀)*
↓
Naključno predvajanje (SHUF)
↓
Predvajanje programa (PGM)
↓
Ponavljanje programa (🔁, PGM)

* Te funkcije so na voljo samo pri predvajanju datotek MP3/WMA ali USB naprave.

Funkcija »Repeat Play« (ponavljanje posnetka/datoteke)

Enoto lahko nastavite tako, da bo ponavljala predvajanje posnetkov CD-DA na avdio CD-ju ali datotek MP3/WMA na disku CD-R/CD-RW ali na USB napravi v običajnem načinu ali v načinu predvajanja programa.

1 S tipko CD 2 ali USB 2 vklopite funkcijo CD ali USB.



2 Nadaljujte z naslednjim postopkom:

Za ponavljanje	Storite naslednje
Enega posnetka/datoteke	1 Pritiskajte na tipko MODE 17 dokler se ne prikaže »🔁 1«. 2 S tipko ⏮ ali ⏭ 11 izberite posnetek/datoteko, ki ga/jo želite ponavljati. Če želite izbrati mapo, ki vsebuje MP3/WMA datoteke, najprej s tipko 🗀 (mapa) + ali – 4 izberite mapo in nato s tipkama ⏮ ali ⏭ 11 izberite datoteko. 3 Pritisnite na tipko ►II 13, da se ponavljajoče predvajanje začne.
Vseh posnetkov/datotek	1 Pritiskajte na tipko MODE 17, dokler se ne prikaže »🔁«. 2 Pritisnite na tipko ►II 13, da se ponavljajoče predvajanje začne.
Izbrane mape na disku MP3/WMA ali USB napravi	1 Pritisnite na tipko MODE 17 dokler se ne prikažeta »🗀« (mapa) in »🔁«. 2 S tipko 🗀 (mapa) + ali – 4 izberite mapo. 3 Pritisnite na tipko ►II 13 da se ponavljajoče predvajanje začne.
Programa s posnetki/datotekami	1 Vključite posnetke/datoteke v program (glejte poglavje »Ustvarjanje osebnega programa (Program Play)«). 2 Pritiskajte na tipko MODE 17 dokler se ne prikažeta »PGM« in »🔁«. 3 Pritisnite na tipko ►II 13, da se ponavljajoče predvajanje začne

Preklic ponavljajočega predvajanja

S tipko ■ 13 ustavite predvajanje in nato pritiskajte na tipko MODE 17, dokler »🔁« (ali »🔁 1«) ne izgine z zaslona.

Funkcija »Shuffle Play« (predvajanje posnetkov/datotek v naključnem zaporedju)

Enoto lahko nastavite tako, da bo posnetke CD-DA na avdio CD-ju ali datoteke MP3/WMA na disku CD-R/CD-RW ali na USB napravi predvajala v naključnem zaporedju.

1 S tipko CD 2 ali USB 2 vklopite funkcijo CD ali USB.



2 Pritiskajte na tipko MODE 17, dokler se na prikazovalniku ne prikaže »SHUF«.

3 Pritisnite na ►II 13, da se začne predvajanje v naključnem zaporedju.

Preklic predvajanja v naključnem zaporedju

S tipko ■ 13 ustavite predvajanje in nato pritiskajte na tipko MODE 17, dokler »SHUF« ne izgine z zaslona.

Nasveta

- Med predvajanjem v naključnem zaporedju ni mogoče s tipko ⏮ 11 izbrati prejšnjega posnetka/datoteke.
- Način »Resume Play« je na voljo, če način »Shuffle Play« uporabljate s funkcijo USB. Po tem, ko s tipko ►II 13 ustavite funkcijo »Shuffle Play«, pritisnite na ■ 13. Predvajanje v naključnem zaporedju se začne od mesta, kjer je bilo predvajanje ustavljeno.

Ustvarjanje osebnega programa (Program Play)

Določite lahko zaporedje predvajanja vse do 25ih posnetkov/datotek na disku ali USB napravi.

1 S tipko CD 2 ali USB 2 vklopite funkcijo CD ali USB.



2 Pritiskajte na tipko MODE 17, dokler se na prikazovalniku ne prikaže »PGM«.

3 S tipkama ⏮ ali ⏭ 11 izberite posnetke/datoteko.
Če želite izbrati mapo, ki vsebuje MP3/WMA datoteke, najprej pritisnite na 🗀 (mapa) + ali – 4 nato pa s tipkama ⏮ ali ⏭ 11 izberite datoteko.

4 Pritisnite na ENTER 3.

Posnetek/datoteka je vključen(-a) v program.
Najprej se prikaže številka koraka v programu, nato pa še skupni čas predvajanja.
(primer: avdio CD)

Številka koraka

Številka zadnjega programiranega posnetka

Skupni čas predvajanja*

* Če programirate MP3/WMA disk/USB napravo ali če je skupni čas predvajanja presegel 100 minut, se prikaže »--:--«.

5 Za dodajanje posnetkov/datotek ponavljajte koraka 3 in 4.

6 S tipko ►II 13 začnite predvajati program.
Ustvarjeni program je na voljo, dokler ne odprete predala za CD, odstranite USB napravo ali izklopite enoto. Če želite program ponovno predvajati, pritisnite na ►II 13.

Opomba

Če poskusite v program vključiti več kot 26 posnetkov/datotek, se na prikazovalniku prikaže napis »FULL«.

Nasvet

Način »Resume Play« je na voljo, če način »Program Play« uporabljate s funkcijo USB. Po tem, ko s tipko ►II 13 ustavite funkcijo »Program Play«, pritisnite na ■ 13. Predvajanje programa se začne od mesta, kjer je bilo predvajanje ustavljeno.

Prikaz informacij o programiranih posnetkih/datotekah

Ko ste ustvarili program, lahko preverite informacije o vključenih posnetkih/datotekah.

Pritiskajte na tipko DISPLAY 16, da se prikaže naslednje:

Skupno število programiranih korakov ↔ številka zadnjega vključenega posnetka/datoteke in skupni čas predvajanja*

* Za MP3/WMA diske in USB naprave se prikaže »--:--«.

Preklic predvajanja programa

S tipko ■ 13 ustavite predvajanje in nato pritiskajte na tipko MODE 17 dokler »PGM« ne izgine z zaslona.

Brisanje vseh posnetkov/datotek v programu

Ustavite predvajanje in pritisnite na ■ 13. Prikaže se napis »NO STEP« in ustvarite lahko nov program s pomočjo postopka v poglavju »Ustvarjanje osebnega programa (Program Play)«.

Shranjevanje radijskih postaj

V pomnilnik enote lahko shranite želene radijske postaje. Shranite lahko 30 radijski postaj (20 FM in 10 DAB).

Samodejno shranjevanje FM postaj

1 Večkrat pritisnite tipko RADIO DAB/FM 2 in izberite »FM«.

2 Pritisnite in držite tipko RADIO DAB/FM-SCAN 2, dokler na prikazovalniku ne začne utripati »AUTO«.

3 Za shranitev radijske postaje pritisnite tipko ENTER 3.
Postaje se shranijo v pomnilnik od nižjih do višjih frekvenc.

Ročno shranjevanje radijskih postaj

Radijske frekvence želenih postaj lahko uglasite in shranite ročno.

1 S tipko RADIO DAB/FM 2 izberite frekvenčni pas.

2 Poiščite želeno radijsko postajo.

3 Pritisnite in držite tipko MANUAL PRESET 13, dokler na prikazovalniku ne začne utripati »DAB-xx« ali »FM-xx«.
(primer: DAB)

4 Pritiskajte na tipko PRESET + ali – 11, dokler ne začne na prikazovalniku utripati želena številka postaje.



5 Za shranitev radijske postaje pritisnite tipko ENTER 3.
Če je na izbrani številki že shranjena radijska postaja, se ta radijska postaja izbriše in shrani se nova radijska postaja.

Nasvet

Shranjene radijske postaje ostanejo shranjene tudi v naslednjih primerih:
– če odstranite napajalni kabel,
– če odstranite baterije.

Poslušanje shranjenih radijskih postaj

1 Večkrat pritisnite tipko RADIO DAB/FM 2 in izberite želeni frekvenčni pas.

2 S tipko PRESET + ali – 11 izberite številko shranjene radijske postaje.



Priključitev dodatnih komponent

Zvok iz dodatne komponente (npr. prenosnega digitalnega predvajalnika glasbe) lahko poslušate preko zvočnikov te enote. Preden opravite povezave, izklopite vse komponente.
Več informacij o tem lahko najdete v navodilih za uporabo komponente, ki jo želite priključiti.



1 Z avdio priključnim kablom (ni priložen) povežite priključek 14 na enoti z linijskim izhodnim priključkom na prenosnem digitalnem glasbenem predvajalniku ali drugi komponenti.

2 Vklopite priključeno komponento.

3 Pritisnite tipko AUDIO IN 2 in začnite s predvajanjem na priključeni komponenti.

Zvočniki bodo oddajali zvok priključene komponente.

Za priključitev enota na televizor ali videorekorder, uporabite podaljšan kabel (ni priložen) s stereo mini vtičem na eni in dvema fono vtičema (L/R) na drugi strani.

Opombe

- Če za priključitev uporabite mono izhod na digitalnem predvajalniku glasbe, se bo zvok posredoval samo preko levega kanala.
- Če za priključitev uporabite linijski izhod na digitalnem predvajalniku glasbe, lahko pride do motenj zvoka. V primeru motenj zvoka povezavo izvedite preko priključka za slušalke.
- Če za priključitev uporabite priključek za slušalke na digitalnem predvajalniku glasbe, najprej zvišajte glasnost na digitalnem predvajalniku glasbe in potem prilagodite glasnost na tej enoti.

Dodatne informacije

Združljive naprave

Združljive USB naprave

Enota podpira USB naprave, ki izpolnjujejo naslednje zahteve. Pred uporabo preverite, ali USB naprava izpolnjuje zahteve.

- Združljivost z USB 2.0 (Full Speed)
- Združljivost z načinom Mass Storage*

* Način Mass Storage je način, ki gostiteljski napravi omogoča dostop do USB naprave in prenos podatkov. Večina USB naprav podpira način Mass Storage.

Izbor pomnilnika na napravi za predvajanje ali snemanje

Če ima USB naprava na voljo več kot en pomnilnik (npr. notranji pomnilnik in spominsko kartico), lahko izberete, kateri pomnilnik želite uporabiti, in potem začnete s predvajanjem ali snemanjem. Želeni pomnilnik izberite pred predvajanjem ali snemanjem, ker pomnilnika ne morete izbrati med predvajanje ali snemanjem.

1 USB napravo priključite v priključek •⭠ (USB) 12.

2 Za preklop na funkcijo USB pritisnite tipko 2.

3 Pritiskajte na tipko USB-MEMORY SELECT 2, dokler se na prikazovalniku ne prikaže napis »SELECT?«.

4 Pritisnite na ENTER 3.

5 S tipkama ⏮ ali ⏭ 11 izberite številko pomnilnika.
Prikaže se ime pomnilnika. Prikaz imena je odvisen od tehničnih lastnosti USB naprave.
Če lahko izberete le en pomnilnik, nadaljujte s korakom 6.

6 Pritisnite na tipko ENTER 3.

Opombe o USB napravi

- Delovanje ni vedno zagotovljeno, tudi če USB naprava ustreza zahtevam združljivosti.
- Če je priključena USB naprava, enota prebere vse datoteke na napravi. Če je na napravi veliko map ali datotek, se lahko zgodi, da bo enota za branje podatkov potrebovala dlje časa.
- USB naprave v enoto ne priključite preko USB vmesnika.
- Pri nekaterih USB napravah se pri uporabi funkcije na USB napravi lahko zgodi, da se bo funkcija na enoti izvedla z zamudo.
- Ta enota morda ne bo podpirala vseh funkcij, ki jih omogoča priključena USB naprava.
- Vrstni red predvajanja na tej enoti se lahko razlikuje od vrstnega reda na USB napravi.
- S to enoto ni mogoče polniti USB naprav.

Združljive Bluetooth naprave

Zahteve za združljivost naprav so naslednje. Pred uporabo te enote, preverite, ali naprava izpolnjuje vse zahteve.

- Naprave morajo ustrezati Bluetooth standardu verzije 3.0
- Napave morajo podpirati profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) in AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
- Možnost uporabe funkcije NFC (potrebno samo, če uporabljate funkcijo združevanja NFC)

Najnovejše informacije o združljivosti Bluetooth naprav, vključno s pametnimi telefoni, združljivimi s funkcijo NFC, si lahko ogledate na naslednji spletni strani:

http://support.sony-europe.com/

Kaj je Bluetooth brezžična tehnologija?

Bluetooth brezžična tehnologija je brezžična tehnologija kratkega dometa, ki omogoča brezžičen prenos podatkov med digitalnimi napravami (npr. računalnik in digitalni fotoaparat). Brezžična tehnologija Bluetooth deluje znotraj približno 10 m obsega.
Povezava dveh naprav je običajna, nekatere naprave pa lahko povežete z večimi napravami hkrati.
Za povezavo ne potrebujete kabla in ni potrebno, da so naprave obrnjene druga proti drugi, kot zahteva infrardeča tehnologija. Na primer, tako napravo lahko uporabite v torbici ali v žepu.
Standard Bluetooth je mednarodni standard, ki ga podpira na tisoče podjetij po vsem svetu in katerega uporabljajo razna podjetja širom po svetu.

Komunikacijski sistem in združljivi Bluetooth profili enote

Profil je standardizacija funkcije za tehnične lastnosti posameznih Bluetooth naprav. Enota podpira naslednje različice in profile Bluetooth:
Komunikacijski sistem:
Bluetooth specifikacija različice 3.0
Združljivi Bluetooth profili:
– A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Prenaša in sprejema avdio vsebino visoke kakovosti,
– AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Upravljanje A/V naprav; začasna ustavitev, ustavitev in začetek predvajanja, itd.

Največji domet komunikacije

Napravo Bluetooth uporabite v razdalji največ 10m od enote.
Največji domet utegne biti v določenih pogojih krajši:
– med enoto in napravo Bluetooth se nahaja ovira (človek, kovina, stena, ipd.),
– v bližini enote so v uporabi naprave kot so brezžična naprava LAN,
– v bližini enote je v uporabi mikrovalovna pečica,
– v bližini enote so v uporabi naprava, ki oddaja elektromagnetno sevanje,
– enota je postavljena na polico, narejeno iz kovine.



Optimalno delovanje
Omejeno delovanje

Motnje, ki jih povzročajo druge naprave

Ker naprava Bluetooth in brezžična naprava LAN (IEEE802.11b/g/n) uporabljata isti frekvenčni pas (2,4 GHz), se utegnejo pojaviti mikrovalovne motnje, ki vplivajo na hitrost komunikacije, povzročajo šum in nepravilno povezavo, če enoto uporabljate v bližini brezžične naprave LAN. V tem primeru opravite naslednje:
– uporabljajte enoto najmanj 10 m oddaljeno od brezžične naprave LAN,
– če enoto uporabljate v oddaljenost 10 m od brezžične naprave LAN, le-to izklopite,
– uporabite napravo Bluetooth čim bližje enoti.

Motnje, ki jih enota povzroča drugim napravam

Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava Bluetooth, utegnejo vplivati na delovanje elektronskih medicinskih naprav. Na naslednjih lokacijah izklopite enoto in Bluetooth napravo, da ne bi prišlo do nesreče:
– kjer je prisoten vnetljiv plin, v bolnicah, na vlaku, avionu, bencinski črpalki,
– v bližini avtomatskih vrat ali požarnega alarma.

Opombe

- Da lahko uporabljate funkcijo Bluetooth, mora imeti naprava Bluetooth, ki jo želite priključiti, isti profil kot enota. Pomnite, da tudi če je profil enak, bo naprava morda delovala drugače kot je opisano v tehničnih lastnostih.
- Zaradi lastnosti Bluetooth brezžične tehnologije ima lahko zvok, ki se predvaja na enoti, malce zakasnitve v primerjavi z zvokom, predvajanim na napravi Bluetooth.
- Enota podpira varnostne zmogljivosti, ki ustrezajo standardu Bluetooth, za varno povezavo pri uporabi brezžične tehnologije Bluetooth, ki pa utegnejo biti pri nekaterih nastavitvah nezadostne. Bodite pozorni na to pri uporabi komunikacije z brezžično tehnologijo Bluetooth.
- Sony je sprejema nobene odgovornosti za morebitno uhajanje informacij pri uporabi funkcije Bluetooth na tej enoti.
- Naprava Bluetooth, ki jo uporabljate s to enoto, mora ustrezati standardom Bluetooth, ki jih določa Bluetooth SIG in njena ustreznost mora biti potrjena. Tudi če priključena naprava ustreza zgoraj omenjenim Bluetooth standardom, nekaterih naprav morda ne bo mogoče priključiti ali ne bodo pravilno delovale, kar je odvisno od funkcij in lastnosti naprave.
- Pri uporabi nekaterih Bluetooth naprav s to enoto, v nekaterih okoliščinah komunikacije in uporabe lahko pride do šuma ali preskakovanja zvoka.

Opozorila

Diski, ki jih na tej enoti LAHKO predvajate:

- Audio CD diski (CD-DA posnetki*1)
- CD-R/CD-RW diski, ki vsebujejo MP3/WMA datoteke in je pravilno zaključen*2.

*1 CD-DA je kratica za Compact Disc Digital Audio. Je snemalni standard, ki se uporablja za avdio CD diske.

*2 Zaključitev diska je postopek, ki omogoča da lahko CD-R/CD-RW diske predvajate na predvajalniku diskov. Zaključitev diska je dodatna nastavitev, ki jo lahko vklopite ali izklopite med ustvarjanjem diska v večini programov.

Diski, ki jih na tej enoti NE MORETE predvajati

- CD-R/CD-RW diski, ki niso posneti v formatu CD formatu ali v MP3/WMA, ki ustreza standardu ISO9660 Level 1/Level 2 ali Joliet.
- CD-R/CD-RW diski slabe kakovosti, CD-R/CD-RW diski, ki so opraskani ali umazani, ali CD-R/CD-RW diski, ki so posneti z nezdružljivo snemalno napravo.
- CD-R/CD-RW diski, ki niso pravilno zaključeni.

Opombe o diskih

- Pred predvajanjem očistite CD disk s čistilno krpo od sredine proti robu. V primeru prask, umazanije ali prstnih odtisov na CD disku lahko pride do napak pri predvajanju.
- Ne uporabljajte topil (npr. bencin ali razredčilo), čistil, ki so na voljo v prodaji ali antistatičnih razpršil, primernih za klasične plošče.
- Diskov ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali virom toplote in jih ne puščajte v avtomobilu, parkiranem na soncu.
- Na disk ne lepite papirja ali nalepk in pazite, da je ne opraskate.
- Po uporabi hranite diske v ovitku za diske.

Opomba o dvojnih diskih (DualDiscs)

- Disk DualDisc je dvostranski izdelek, ki združuje gradivo v standardu DVD z digitalnim zvočnim gradivom na drugi strani. Ker nekateri od teh diskov ne ustrezajo standardu CD, na tej enoti ne bo mogoče predvajati zvočne strani diska DualDisc.

Glasbeni diski, ki so kodirani z avtorsko zaščito pred presnemavanjem

- Ta izdelek je zasnovan za predvajanje diskov, ki ustrezajo standardu Compact Disc (CD). Nekatere založbe plošč so nedavno začele izdajati glasbene diske, kodirane z avtorsko zaščito pred presnemavanjem. Bodite pozorni na to, da nekateri od teh diskov ne ustrezajo standardu CD in jih na tej enoti ne bo mogoče predvajati.

Varnost

- Laserski žarek v CD predvajalniku je škodljiv za oči, zato ne poskušajte sami odpirati ohišja. Servisne storitve naj opravlja le usposobljeno osebje.
- Če pade v ohišje enote predmet ali tekočina, prekinite napajanje enote. Preden enoto ponovno vklopite, naj jo pregleda pooblaščeni serviser.
- Na tej enoti ne morete predvajati diskov nestandardnih oblik, ker lahko poškodujete enoto. Ne uporabljajte takšnih diskov.

Napajanje

- Pri omrežnem napajanju uporabite priložen napajalni kabel. Ne uporabljajte drugih kablov.
- Če enote ne boste uporabljali dlje časa, odstranite napajalni kabel iz električne vtičnice.
- Če enote ne napajate z baterijami, baterije odstranite iz enote, tako da ne pride do odtekanja baterijske tekočine ali korozije.

Postavitev

- Enote ne postavljajte v bližino virov toplote ali na mesta, ki so izpostavljena neposredni sončni svetlobi, mehanskim tresljajem ali prahu in umazaniji.
- Enote ne postavljajte na neravne ali nestabilne površine.
- Na hrbtnem delu enote mora za dobro prezračevanje biti vsaj 10 mm praznega prostora. Bodite pozorni, da ne prekrijete prezračevalnih odprtin enote, tako da zagotovite pravilno delovanje enote.
- Ker se v zvočnikih uporablja močni magnet, na zvočnika ne postavljajte plačilnih kartic z magnetno kodo ali ur, ker jih lahko magnet poškoduje.

Delovanje

- Če enoto prenesete iz hladnega v topel prostor, se lahko na zunanjem delu ohišja in v notranjosti enote začne nabirati vlaga, kar lahko povzroči nepravilni delovanje enote. V primeru nabiranja vlage izklopite enoto in pustite, da se vlaga popolnoma posuši. V tem času ne uporabljajte enote.

Ravnanje z enoto

- Predal za CD diske zapirajte in tako preprečite nabiranje prahu in delcev umazanije.

Čiščenje ohišja

- Ohišje, sprednjo ploščo in kontrolne tipke očistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z blagim čistilom. Ne uporabljajte grobih čistil, čistilnih praškov ali topil, kot sta alkohol in bencin.

Če imate kakršnakoli vprašanja ali probleme pri uporabi vaše enote, se o tem posvetujete z najbližjim pooblaščenim prodajalcem opreme Sony.

Sporočila

DATA ERROR: zvočna datoteka je poškodovana.
ERASE ERROR: brisanje avdio datotek ali map je spodletelo.
FATAL ERROR: USB naprava je bila med snemanjem ali brisanjem odstranjena in je morda poškodovana.
FULL: v program ste poskušali vključiti več kot 25 posnetkov ali datotek (korakov).
LOW BATTERY: baterije so skoraj povsem iztrošene.
NO BT: Bluetooth povezava ni vzpostavljena.
NO DEV: priključena ni nobena USB naprava ali pa je bila priključena USB naprava odstranjena.
NO STEP: vsi posnetki/datoteke, vključeni(-e) v program, so izbrisani(-e).
NO TRK: na USB napravi ni nobenih MP3/WMA datotek, ki bi jih bilo mogoče predvajati.
NOSIGNAL: v vaši državi ni postaj DAB/DAB+, ki bi jih enota podpirala ali pa ste izgubili sprejem izbrane postaje DAB/DAB+.
NOT IN USED: poskušali ste izvesti določeno operacijo pod pogoji, ki tega ne dovoljujejo.
NOT SET: ni shranjenih postaj.
NOT SUPPORT: priključena ja nezdružljiva USB naprava.
OFF-AIR: izbrana postaja ali storitev trenutno ne obratuje.
PROTECT: priključena USB naprava je zaščitena pred presnemavanjem. Odstranite USB napravo in prekličite zaščito ali uporabite drugo USB napravo.
PUSH STOP: poskušali ste izvesti določeno operacijo, ki med predvajanjem ali začasno ustavitvijo ni dovoljena. S tipko ■ 13 ustavite predvajanje in nato poskusite znova.
REC ERROR: snemanje se ni začelo, se je na sredi ustavilo ali se na kak drug način ni izvedlo.

Odpravljanje težav

Splošno

Če je priključen napajalni kabel, se enota ne vključi.

- Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen v električno vtičnico.

Enota se ne vklopi pri napajanju z baterijami.

- Preverite, ali so pravilno vstavljene baterije.

Na prikazovalniku se prikaže sporočilo »LOW BATTERY« in enota se samodejno izklopi.

- Vstavite nove baterije.

Enota nepričakovano vzpostavi stanje pripravljenosti.

- To ne pomeni napake. Če enote 15 minut ne uporabljate in če ne oddaja nobenega zvočnega signala, se samodejno izklopi. Glejte poglavje " Uporaba funkcije za uravnavanje porabe energije".

Ni zvoka

- Preverite, ali ste izbrali ustrezen način za predvajanje glasbe ali vir zvoka.
- Za poslušanje zvoka prek zvočnikov izvlecite slušalke.

Zvok je moten.

- Ali kdo v bližini enote uporablja prenosni telefon ali katero drugo napravo, ki oddaja radijske valove? Napravo, ki oddaja radijske valove, odstranite vstran od te enote in od Bluetooth naprave. Naprave, ko so mobilni telefoni, itd., vplivajo na Blutooth komunikacijo.

CD/MP3/WMA predvajalnik

CD predvajalnik ne predvaja zvoka ali pa se, ko je vstavljen CD disk na prikazovalniku prikaže napis NO DISC.

- Vstavite CD disk, tako da bo napis obrnjen navzgor.
- Očistite CD disk.
- Odstranite CD disk in z odprtim predalom za diske počakajte okrog eno uro, da se posuši vlaga.
- CD-R/CD-RW je prazen ali pa ni zaključen.
- Na disku ni MP3/WMA datotek, ki jih je mogoče predvajati.
- Prišlo je do težave s kakovostjo CD-R/CD-RW diska, snemalne naprave ali programske opreme.
- Ko se baterije izpraznijo, vse baterije zamenjajte z novimi baterijami.

Zvok se nenadoma prekine.

- Zmanjšajte glasnost.
- Očistite CD disk ali pa ga zamenjajte, če je CD disk poškodovan.
- Enoto postavite na mesto, ki ni izpostavljeno tresljajem.
- Lasersko lečo očistite s posebnim pihalnikom.
- Pri predvajanju CD-R/CD-RW diska slabe kakovosti ali v primeru težave snemalne naprave ali programske opreme lahko pride do prekinitve ali motenj zvoka.

Enota začne kasneje s predvajanjem kot običajno.

- V naslednjih primerih se diski ne začnejo predvajati nemudoma:
  – disk ima zapleteno strukturo,
  – disk z veliko mapami ali datotekami, ki niso združljive s formatom MP3/WMA.

USB naprava

USB naprava ne deluje pravilno.

- Če priključite nezdružljivo USB napravo, se utegne zgoditi naslednje:
  – enota ne prepozna USB naprave,
  – imena datotek ali map se na enoti ne prikažejo,
  – predvajanje ni mogoče,
  – zvok preskakuje,
  – zvok je moten,
  – izhodni zvok je popačen.

Prikaže se napis »OVER CURRENT«

- Enota je zaznala težavo v nivoju električnega toka iz USB vrat •⭠ 12. Izključite enoto in odstranite USB napravo iz •⭠ USB vrat 12. Prepričajte se, da USB naprava pravilno deluje. Če prikaz ne izgine, se posvetujte z najbližjim prodajalcem opreme Sony.

Ni zvoka.

- USB naprava ni pravilno priključena. Izklopite sistem in ponovno priključite USB napravo, nato pa vklopite enoto.

Pojavi se šum, preskakovanje zvoka ali popačen zvok.

- Izklopite enoto in ponovno priključite USB napravo, nato pa vklop