SONY

Guía de ayuda del tablet

- Leer esta información primero
- Descarga de la Guía de ayuda

- Encendido o apagado del tablet
- Encendido y apagado de la pantalla (modo Suspender)
- Ajuste del tiempo que debe transcurrir antes de que la pantalla se apague (entre en modo de suspensión)
- Notas sobre el uso del adaptador de CA

- Carga de la batería
- Notas sobre la carga

- Operaciones de la pantalla táctil
- Notas sobre la pantalla

- Activación y desactivación de la función Wi-Fi
- Conexión a Wi-Fi
- Conexión pulsando el botón WPS del router Wi-Fi
- Conexión con una de las redes Wi-Fi de la lista
- Notas sobre el uso de la función Wi-Fi

- Activación o desactivación de la función Bluetooth
- Sincronización con un dispositivo Bluetooth
- Notas sobre el uso de la función Bluetooth

- Activación de comunicaciones móviles (SGPT13)
- Desactivación de comunicaciones móviles (SGPT13)
- Inserción o extracción de una tarjeta SIM (SGPT13)
- Notas sobre la tarjeta SIM (SGPT13)
- Configuración de un punto de acceso (SGPT13)

- Utilización de servicios de ubicación
- Notas sobre la función GPS

- Inserción o extracción de una tarjeta de memoria SD
- Notas sobre las tarjetas de memoria SD
- Compatibilidad de las tarjetas de memoria SD

- Conexión de un dispositivo USB compatible
- Conexión a un ordenador

- Conexión a un dispositivo HDMI compatible

- Componentes y controles

- Comprobación de los elementos entregados
- Notas sobre cómo se sujeta el tablet

Restablecimiento del tablet
- Recuperación de los valores predeterminados de fábrica (Inicialización de los datos)
- Sugerencias para prolongar la duración de la batería
- Ajuste del brillo de la pantalla
- Notas sobre el uso de las aplicaciones de comunicación por voz (SGPT13)
- Notas sobre el uso
- Rendimiento de la función de resistencia a salpicaduras

- Comprobación de la versión de Android
- Actualización del software del sistema a la versión más reciente

- Utilización del Escritorio
- Uso compartido del tablet con la familia o los amigos (Modo de invitado)
- Cambio al “Modo de invitado”
- Adición de aplicaciones o widgets al Escritorio
- Utilización de aplicaciones y widgets
- Utilización de “Aplicaciones pequeñas”
- Búsqueda con Google
- Utilización de “Google Now”

- Confirmación de descarga o información sobre actualizaciones en la barra de estado
- Configuración de la rotación de la pantalla
- Configuración de bloqueo de la pantalla
- Introducción de texto
- Selección de texto
- Utilización de un teclado conectado a través de USB o Bluetooth
- Configuración de una cuenta de Google
- Copia de seguridad de los datos del tablet
- Importación de contenido del ordenador
- Formatos compatibles
- Funcionamiento del volumen (solo para países/regiones que cumplen con las directivas europeas a excepción de Rusia, Kazajistán y Ucrania)

- Cambio de configuración
- Comprobación del espacio libre
- Sincronización de la cuenta

- Lista de aplicaciones
- Utilización del “Calendario”
- Grabación de vídeos y fotografías
- Notas sobre las fotografías o vídeos grabados
- Configuración de una cuenta de correo electrónico
- Redacción y envío de un correo electrónico
- Recepción o eliminación de mensajes de correo electrónico
- Navegación de sitios web
- Adición de marcadores
- Marcadores e historial de sitios visitados
- Utilización de la “Calculadora”
- Registro de contactos
- Agrupación o combinación de contactos
- Visualización del reloj

- Importación o exportación de contenido de una tarjeta de memoria SD
- Utilización del tablet como mando a distancia
- Registro del mando a distancia
- Programación de las operaciones del mando a distancia (función Macro)
- Ajuste del sonido de la salida de audio
- Utilización del “Selector de aplicaciones” con el tablet colocado en la estación de acoplamiento con altavoz
- Utilización de “Sony Select”
- Reproducción de fotografías o vídeos
- Uso compartido de fotografías o vídeos
- Edición de fotografías
- Comprobación de la conexión Wi-Fi
- Lectura de libros digitales
- Registro del tablet
- Películas
- WALKMAN
- Álbum
- Socialife
- Álbum de recortes

- Utilización del servicio de distribución de vídeos “Video Unlimited”
- Utilización del servicio de distribución de música “Music Unlimited”
- Utilización de “Gmail”
- Búsqueda de aplicaciones
- Utilización de “MediaRemote”
- Utilización de “TV SideView”
- Utilización de “Media Go”
- PSM
- Zinio
- Evernote
- Crackle
- Top HD Games - Gameloft
- PlayMemories Online
- Xperia Link
- Xperia Games
- Skype
- OfficeSuite Viewer
- AccuWeather
- VKontakte
- WildTangent Games
- ivi.ru
- Yandex.Mail
- Yandex.Search

- Marcas comerciales
- Especificaciones

- El tablet no se enciende.
- El tablet se inicia con lentitud.
- La batería no se carga.
- El indicador de carga no aparece.
- El consumo de la batería aumenta.

- El indicador de carga parpadea.
- Se acumula calor en el tablet y el adaptador de CA cuando el tablet está en uso o se está cargando.
- La pantalla está oscura.
- Hay puntos de la pantalla que no se ven bien.
- No se ha detectado ningún dispositivo Bluetooth(R).
- El tablet funciona lento o no funciona como se esperaba.
- El tablet no funciona.
- Es necesario inicializar el tablet.
- El sonido del altavoz está distorsionado.
- El brillo de la pantalla no es estable.
- El brillo de la pantalla no se puede ajustar.
- El brillo de la pantalla no se ajusta automáticamente como se esperaba.
- La pantalla desaparece o se oscurece inesperadamente.
- La pantalla táctil no funciona como se esperaba.
- La fecha y la hora se han puesto a cero.
- Si desea anular el sonido de los toques (sonido de funcionamiento).
- La pantalla no gira al darle la vuelta al tablet.
- Si desea desactivar la rotación de la pantalla.
- Si desea desactivar la función de bloqueo de pantalla o usar el tablet sin bloquear la pantalla.
- El sonido del altavoz incorporado se interrumpe al girar la pantalla.

- No se puede mostrar un archivo, o no se reproduce.
- El vídeo se interrumpe, tiene saltos o no está sincronizado con el audio.
- El tablet no puede recibir las señales GPS o tarda mucho tiempo en indicar la posición.
- Los resultados de posicionamiento GPS son distintos de la posición real.
- Las fotografías y los vídeos realizados con la cámara están borrosos.
- La aplicación “Control remoto” no logra aprender determinadas operaciones.
- Algunas aplicaciones no están en el idioma seleccionado.
- Algunas aplicaciones no se pueden desinstalar.
- Aparece un sitio web para teléfonos móviles o smartphone.
- No puede usar el teléfono por Internet ni el chat de voz. (SGPT13)

- El tablet no puede conectar con una red Wi-Fi.

Leer esta información primero

Esta Guía de ayuda es para Android versión 4.1.1.

Enhorabuena por la compra de su Xperia(TM) Tablet S.
Antes de empezar a utilizar su tablet, lea la Información importante suministrada (instrucciones de seguridad).
Esta Guía de ayuda le explica cómo utilizar el tablet y otras aplicaciones. Puede descargar la Guía de ayuda (archivo PDF) al tablet [Detalles].

Carga de la batería

El nivel de carga de la batería puede ser bajo en el momento de adquirir el tablet. Cargue la batería antes de comenzar a utilizar su tablet [Detalles].

Acerca de las actualizaciones de software (versión Android)

Cuando vaya a actualizar el software (versión Android), asegúrese de instalar la versión más reciente de cada aplicación. Si no lo hace así, algunas aplicaciones podrían no abrirse. Para conseguir la versión más reciente de las aplicaciones, visite Google Play.

Acerca de la cuenta de Google

Si dispone de una cuenta de Google podrá utilizar servicios de Google como Google Play (registro gratuito).

Mediante una cuenta de Google puede sincronizar los servicios de Google que utiliza en su ordenador (o en otros dispositivos) con las aplicaciones de su tablet, como [Correo], [Calendario] y otras aplicaciones de usuario.

Nota

- Algunos modelos no están disponibles en determinados países o regiones.

Tema relacionado

Descarga de la Guía de ayuda

Carga de la batería

Configuración de una cuenta de Google

Sincronización de la cuenta

Comprobación de la versión de Android

Búsqueda de aplicaciones

SONY

Descarga de la Guía de ayuda

Puede descargar la Guía de ayuda en formato PDF al tablet.

Instale la aplicación [Reader by Sony], u otra aplicación de lectura de PDF, para poder ver el archivo PDF en su tablet.

1. Toque “Descargar la Guía de ayuda (archivo PDF)” en la parte inferior derecha de la página principal de la Guía de ayuda.
   Comienza la descarga.
2. Cuando haya finalizado la descarga de la Guía de ayuda y haya aparecido el icono en la barra de estado de la parte inferior derecha de la pantalla, toque la barra de estado.

   Aparecerá el panel de notificaciones.
3. Toque “helpguide_pdf.pdf”.
   Seleccione y toque la aplicación con la que desea ver el archivo PDF; ahora se abrirá la Guía de ayuda.

Sugerencia

- También puede abrir la Guía de ayuda después de descargarla. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Descargas] y seleccione “helpguide_pdf.pdf”.

Tema relacionado

Búsqueda de aplicaciones

Confirmación de descarga o información sobre actualizaciones en la barra de estado

Encendido o apagado del tablet

Encendido del tablet

1. Cargue el tablet.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante unos tres segundos.
   Cuando utilice el tablet por primera vez, configúrelo siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

Nota

- Con el ajuste predeterminado, si no acciona el tablet durante un determinado periodo de tiempo, la pantalla se apaga y se bloquea. Vuelva a pulsar el botón de encendido para activar la pantalla y desbloquearla.

Apagado seguro del tablet

Se recomienda apagar el tablet (apagado seguro) si no se va a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado.

1. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido hasta que aparezca la pantalla de confirmación.
2. Toque [Apagar].
3. Toque [Aceptar].
   El tablet se apagará automáticamente en cuestión de segundos.

Nota

- Si apaga el tablet mientras se están descargando o transfiriendo datos, dichos datos podrían resultar dañados.
- Si no puede apagar el tablet, proceda a restablecerlo.

Tema relacionado

Componentes y controles

Carga de la batería

Encendido y apagado de la pantalla (modo Suspender)

Configuración de bloqueo de la pantalla

Ajuste del tiempo que debe transcurrir antes de que la pantalla se apague (entre en modo de suspensión)

Restablecimiento del tablet

Encendido y apagado de la pantalla (modo Suspender)

Con el ajuste predeterminado, si no acciona el tablet durante un determinado periodo de tiempo, la pantalla se apaga y se bloquea. Para encender la pantalla, pulse el botón de encendido para activar la pantalla y desbloquearla.

Cuando no vaya a usar el tablet, puede apagar la pantalla (activar el modo Suspender) manualmente.

1. Pulse el botón de encendido.
   La pantalla entra en modo de suspensión. La alimentación no se interrumpe por completo. Para desactivar el modo de suspensión y encender la pantalla, vuelva a pulsar el botón de encendido y desbloquee la pantalla.

Sugerencia

- Puede cambiar el tiempo que debe transcurrir antes de que la pantalla se apague (es decir, que entre en modo de suspensión). Puede evitar que la pantalla se bloquee y también puede cambiar cómo funciona el bloqueo de pantalla.

Tema relacionado

Ajuste del tiempo que debe transcurrir antes de que la pantalla se apague (entre en modo de suspensión)

Configuración de bloqueo de la pantalla

SONY

Ajuste del tiempo que debe transcurrir antes de que la pantalla se apague (entre en modo de suspensión)

Con el ajuste predeterminado, la pantalla entra automáticamente en el modo Suspender cuando el tablet no se ha utilizado durante un determinado periodo de tiempo. Puede cambiar el tiempo que debe transcurrir antes de que la pantalla se apague.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Pantalla] - [Apagar después de].
2. Seleccione y toque el tiempo que debe transcurrir antes de que el tablet entre en modo de suspensión.

Tema relacionado

Cambio de configuración

Notas sobre el uso del adaptador de CA

- Utilice el adaptador de CA que recibirá con su tablet o un adaptador de CA original de Sony. No utilice ningún otro adaptador de CA, si lo hace podría provocar el funcionamiento incorrecto de la unidad.
- No conecte el adaptador de CA a un transformador de corriente, por ejemplo un convertidor de voltaje de viaje. Si lo hace, la unidad podría recalentarse o funcionar incorrectamente.
- No utilice un cable de alimentación de CA o un cable USB para puerto múltiple Dañado para conectar el tablet al adaptador de CA.

Tema relacionado

Notas sobre la carga

Carga de la batería

La batería se carga cuando se enchufa el tablet. El tiempo de carga varía en función de cómo se utilice el tablet.

1. Enchufe el cable USB para puerto múltiple suministrado al adaptador de CA.
2. Enchufe el cable de alimentación de CA al adaptador de CA.
3. Enchufe el otro extremo del cable de alimentación de CA a una toma de CA.
4. Ponga el tablet boca abajo y retire la tapa que cubre el puerto múltiple.
   Nota
   - La tapa del puerto múltiple es necesaria para poder utilizar la función de resistencia a salpicaduras. Guarde la tapa del puerto múltiple en un lugar seguro.
5. Enchufe el cable USB para puerto múltiple al puerto múltiple del tablet en la dirección que se muestra a continuación.
   El indicador de carga muestra el estado de carga de la batería.



Sugerencia

- La base Sony (SGPDS2, se vende por separado) diseñada para su tablet le permite cargar la batería más fácilmente.

Comprobación del nivel de batería que queda o el estado de la carga

Puede comprobar el nivel de carga que le queda a la batería mediante el icono mostrado en la barra de estado del Escritorio.

El indicador de carga le informa del estado de carga. El indicador de carga se ilumina en distintos colores según el nivel de carga que le quede a la batería.

Estado de carga	Nivel restante de la batería	Color de estado
Con adaptador de CA	Bajo (0 - 15 %)	Rojo
	Medio (16 - 89 %)	Naranja
	Completo (90 - 100 %)	Verde
Sin adaptador de CA	Bajo (0 - 15 %)	Parpadeando en rojo
	Medio (16 - 89 %)	Apagado

	Completo (90 - 100 %)	Apagado

Nota

- El indicador de carga parpadea en color rojo cuando el nivel de carga de la batería se está agotando y es necesario cargar el tablet para que pueda seguir funcionando.

Tema relacionado

Componentes y controles

Especificaciones

Confirmación de descarga o información sobre actualizaciones en la barra de estado

Notas sobre el uso del adaptador de CA

Notas sobre la carga

Notas sobre la carga

Carga de la batería

- Por su seguridad, utilice únicamente el cable de alimentación de CA suministrado para cargar la batería.
- No se garantizan el rendimiento ni la seguridad si la carga se realiza con algo que no sea el cable USB o el adaptador de CA diseñados para el tablet, o un adaptador de CA Sony alternativo indicado.
- En función de la temperatura ambiente o de cómo se utilice el tablet, la batería podría no cargarse o tardar bastante tiempo en hacerlo.
- No cargue la batería cerca de una fuente de calor intensa ni bajo la luz solar directa.
- El tablet no se entrega cargado por completo.
- Durante su utilización o carga, se produce una acumulación de calor en la batería. Esto es normal y no debe ser motivo de preocupación. Si su tablet o el adaptador de CA llegan a ponerse demasiado calientes, apague el tablet y desenchufe el cable de alimentación de CA del adaptador de CA.
- Es posible que no pueda cargar la batería, depende del ordenador utilizado o del conector del dispositivo USB compatible.

Descarga de la batería

- Después de la carga, la batería se va descargando gradualmente, aunque no se utilice. Si se deja sin usar durante bastante tiempo, la batería podría agotarse por completo. En este caso, se recomienda recargar la batería antes de usar la unidad.
- Si no va a utilizar el tablet durante un periodo de tiempo prolongado, cargue por completo la batería cada seis meses.

Duración de la batería

- La duración de la batería varía en función del uso, los ajustes y las temperaturas.

Deterioro de la batería

- La capacidad de la batería va disminuyendo progresivamente debido a los procesos de carga y descarga reiterados. En consecuencia, la batería podría tardar cada vez menos en agotarse o podría no rendir de forma óptima aunque esté cargada por completo.

Operaciones de la pantalla táctil

Tocar

Selecciona un icono o una opción.
Dos toques rápidos le permiten ampliar o reducir las imágenes u otros elementos de la pantalla.



Tocar sin soltar

Seleccione el texto o abra un menú relacionado.



Arrastrar

Mueve un elemento o desplaza una página lentamente.



Hojear

Pasa de página rápidamente.



Ampliar

Amplía o reduce.



Tema relacionado

Notas sobre la pantalla

Notas sobre la pantalla

Notas sobre la pantalla táctil

- Este tablet utiliza una pantalla táctil capacitiva. Toque la pantalla directamente con el dedo. No la arañe ni utilice sobre ella ningún objeto punzante como agujas, bolígrafos o las propias uñas. No puede accionar la pantalla táctil con un puntero táctil.
- Si toca la pantalla táctil con guantes puestos, es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente o que no funcione en absoluto.
- No accione la pantalla táctil del tablet con ningún objeto.
- Si toca la pantalla táctil con algo que no sea un dedo, la pantalla podría no reaccionar correctamente.
- No coloque la pantalla táctil cerca de otros dispositivos eléctricos. Las descargas electroestáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Si hay gotas de agua en la pantalla táctil, o si la toca con los dedos mojados, la pantalla podría no reaccionar correctamente.
- No coloque la pantalla táctil en lugares húmedos. La pantalla táctil podría funcionar incorrectamente en condiciones de humedad o si está expuesta al agua.

Notas sobre la pantalla LCD

- No deje la pantalla LCD expuesta al sol. Cuando utilice el tablet cerca de una ventana, protéjalo de la luz solar directa.
- La utilización del tablet a baja temperatura puede dar lugar a una imagen residual en la pantalla LCD. Esto no indica ninguna avería. La pantalla volverá a la normalidad cuando el tablet esté en una zona con temperatura ambiente media.
- La pantalla LCD puede calentarse durante el funcionamiento. Esto es normal y no indica ninguna avería.
- La pantalla LCD está fabricada con tecnología de alta precisión. Sin embargo, podrían verse en ella diminutos puntos negros y/o brillantes (rojo, azul o verde). Esto es una consecuencia normal del proceso de fabricación y no indica ninguna avería.
- La pantalla LCD está fabricada con vidrio. Si el vidrio se daña de alguna forma (se agrieta, etc.), no toque la pantalla táctil ni intente repararla usted mismo. Tenga cuidado con la pantalla LCD ya que puede dañarse por caídas o sacudidas mecánicas. La garantía no cubre los daños ocasionados por un cliente como consecuencia de una manipulación indebida.

Activación y desactivación de la función Wi-Fi

Para descargar aplicaciones o disfrutar del contenido de Internet, conecte el tablet a una red Wi-Fi (punto de acceso). Para establecer la conexión Wi-Fi, active la función Wi-Fi del tablet.

Para activar la función Wi-Fi

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Wi-Fi].
2. Defina [Wi-Fi] como [SÍ].

Nota

- La antena Wi-Fi está incorporada en el tablet. Si cubre la antena con las manos o algún otro objeto mientras está conectado a Internet mediante la función Wi-Fi, la calidad de la comunicación podría empeorar.

Para desactivar la función Wi-Fi

Cuando no esté usando Internet, puede ahorrar energía desactivando la función Wi-Fi.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Wi-Fi].
2. Defina [Wi-Fi] como [NO].

Sugerencia

- Para desconectar la función Wi-Fi temporalmente en zonas donde las comunicaciones Wi-Fi están limitadas, active el [Modo avión] en el panel de control que se abre desde la barra de estado.
- La pantalla del tablet se apagará cuando las aplicaciones se estén ejecutando, por ejemplo cuando la aplicación de reproducción de música está reproduciendo contenido, pero el tablet seguirá funcionando. Puede elegir si la conexión Wi-Fi se mantendrá activa o no cuando la pantalla esté apagada.
  Toque (menú de opciones) - [Ajustes avanzados] - [Política de desconexión de Wi-Fi], y seleccione el elemento deseado en la pantalla [Política de desconexión de Wi-Fi].

Nota

- Independientemente del ajuste definido en [Política de desconexión de Wi-Fi], la conexión Wi-Fi se desconectará si no hay ninguna aplicación ejecutándose durante el modo Suspender. Cuando la pantalla se vuelve a encender después de haber estado apagada (es decir, al salir del modo de suspensión), la conexión a Internet estará inicialmente no disponible, pero luego el tablet se conectará a Internet de forma automática.

Tema relacionado

Conexión a Wi-Fi

Conexión pulsando el botón WPS del router Wi-Fi

Conexión con una de las redes Wi-Fi de la lista

Notas sobre el uso de la función Wi-Fi

Confirmación de descarga o información sobre actualizaciones en la barra de estado

Notas sobre cómo se sujeta el tablet

Conexión a Wi-Fi

Configure la conexión Wi-Fi de su tablet para que conecte a Internet. Conecte el tablet al router Wi-Fi (punto de acceso) de la manera más adecuada para la situación: en casa o en la oficina, o cuando use un servicio inalámbrico público, etc.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Wi-Fi].
   Las redes Wi-Fi detectadas se muestran en una lista a la derecha de la pantalla.



Visualización en pantalla		Descripción
1	SSID de red	El nombre de una red inalámbrica.
2	Seguridad	El protocolo de seguridad del router Wi-Fi.
3	Disponibilidad de seguridad	Cuando se usa un router Wi-Fi con la función de seguridad habilitada, el icono de bloqueo (candado) aparecerá en la parte inferior derecha del icono.

2. Configure el ajuste Wi-Fi de una de las siguientes maneras.
   - Establezca una conexión pulsando el botón WPS del router Wi-Fi:
     Si utiliza un router Wi-Fi compatible con WPS, pulse el botón WPS y los ajustes de conexión y los de seguridad se configurarán automáticamente.
   - Conecte con una de las redes Wi-Fi de la lista:
     Si está en casa o está usando un servicio inalámbrico público, conecte el tablet a una de las redes disponibles en la lista de redes Wi-Fi.

Sugerencia

- Si la red con la que desea conectar no aparece en el paso 1, toque (menú de opciones) - [Buscar] en la parte superior derecha de la pantalla.
- Si la función Wi-Fi está activada en un lugar donde hay una conexión de red Wi-Fi disponible, el tablet volverá a conectarse automáticamente a ella si ya se había conectado con esa red en alguna ocasión anterior.

Nota

- Cualquier cuota de conexión y comunicación aplicable al uso del router Wi-Fi corren a cargo del cliente.
- Para obtener información detallada sobre el SSID de red y el formato de seguridad, consulte el manual de instrucciones que recibió con el router Wi-Fi.

- Cuando conecte con un servicio inalámbrico público, visite el sitio web del proveedor, etc. para obtener instrucciones.

Tema relacionado

Activación y desactivación de la función Wi-Fi

Conexión pulsando el botón WPS del router Wi-Fi

Conexión con una de las redes Wi-Fi de la lista

Comprobación de la conexión Wi-Fi

Notas sobre el uso de la función Wi-Fi

Notas sobre cómo se sujeta el tablet

Conexión pulsando el botón WPS del router Wi-Fi

Si utiliza un router Wi-Fi compatible con WPS, pulse el botón WPS para configurar automáticamente los ajustes de conexión y los de seguridad.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Wi-Fi].
2. Toque en la parte superior derecha de la pantalla.

3. Pulse el botón WPS del router Wi-Fi.
   Los ajustes de conexión Wi-Fi del tablet se configuran automáticamente.

Sugerencia

- Para obtener información detallada sobre cómo se usa el botón WPS, consulte el Manual de instrucciones que recibió con el router Wi-Fi.

4. Toque [Aceptar] en el tablet.
   Una vez establecida la conexión, [Conexión establecida] aparecerá debajo del SSID de la red a la que está conectado el tablet.



Sugerencia

- Cuando el tablet se conecta mediante Wi-Fi, el icono Wi-Fi aparece en la barra de estado de la parte

inferior derecha de la pantalla.

Tema relacionado

Activación y desactivación de la función Wi-Fi

Conexión a Wi-Fi

Conexión con una de las redes Wi-Fi de la lista

Confirmación de descarga o información sobre actualizaciones en la barra de estado

Notas sobre el uso de la función Wi-Fi

Comprobación de la conexión Wi-Fi

Conexión con una de las redes Wi-Fi de la lista

Si está en casa o está usando un servicio inalámbrico público, conecte el tablet a una de las redes disponibles en la lista de redes Wi-Fi. Algunos routers Wi-Fi (puntos de acceso) requieren que se introduzca una contraseña.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Wi-Fi].
2. En la lista de redes Wi-Fi, toque la red con la que desea conectar.
3. Introduzca la contraseña si fuera necesario.

Sugerencia

- Puede verificar la contraseña introducida tocando [Mostrar contraseña].
- Algunos routers Wi-Fi denominan las contraseñas como “CÓDIGO PIN”, “Clave WEP”, “CLAVE”, etc.

4. Toque [Establecer conexión].
   Una vez establecida la conexión, [Conexión establecida] aparecerá debajo del SSID de la red a la que está conectado el tablet.

Sugerencia

- Cuando el tablet se conecta mediante Wi-Fi, el icono Wi-Fi aparece en la barra de estado de la parte inferior derecha de la pantalla.
- Para los ajustes de proxy y de IP, toque [Mostrar opciones avanzadas] en el paso 4.

Nota

- Al conectar con un servicio inalámbrico público, a veces hay que introducir un nombre de usuario y una contraseña en el navegador. Para obtener información detallada, visite el sitio web del proveedor.

Tema relacionado

Activación y desactivación de la función Wi-Fi

Conexión a Wi-Fi

Conexión pulsando el botón WPS del router Wi-Fi

Confirmación de descarga o información sobre actualizaciones en la barra de estado

Notas sobre el uso de la función Wi-Fi

Comprobación de la conexión Wi-Fi

Notas sobre el uso de la función Wi-Fi

- El uso de dispositivos Wi-Fi podría estar limitado por la normativa local de algunos países o regiones.
- Los dispositivos Wi-Fi funcionan en la banda de 2,4 GHz, que es utilizada por distintos dispositivos. Por este motivo, los dispositivos Wi-Fi usan tecnología para minimizar las interferencias de radio provocadas por otros dispositivos que utilizan la misma banda. No obstante, las interferencias de radio pueden seguir haciendo que la velocidad de transferencia de los datos sea más lenta, reducir el alcance de las comunicaciones o provocar errores de comunicación.
- Si ambas funciones (Bluetooth y Wi-Fi a 2,4 GHz) están habilitadas en su tablet, podrían producirse interferencias y provocar una reducción de la velocidad de transferencia de datos u otros problemas.
- Para comunicarse a través de Wi-Fi en sus desplazamientos, es necesario tener un contrato con un proveedor de servicios que ofrezca conexión Wi-Fi.
- La velocidad de transferencia de datos y el alcance de las comunicaciones pueden variar en función de las siguientes circunstancias:
  - Distancia entre los dispositivos
  - Presencia de obstáculos entre los dispositivos
  - Configuración del dispositivo
  - Potencia de las señales
  - Entorno donde se encuentran los dispositivos (material de las paredes, etc.)
  - Software utilizado
- Pueden producirse errores de comunicación según la potencia de las señales.
- La velocidad de transferencia de los datos indicada en las especificaciones es el máximo teórico y podría no reflejar la velocidad de transferencia real.
- Es posible que la velocidad de transferencia de datos real no sea tan rápida como la indicada en su tablet.
- La comunicación no está disponible entre las bandas de frecuencia Wi-Fi a 2,4 GHz y 5 GHz.
- La velocidad de transferencia de datos para los dispositivos IEEE 802.11g y IEEE 802.11n (2,4 GHz) se puede ver afectada por las interferencias cuando esos protocolos se usan con productos IEEE 802.11b. Asimismo, los productos que utilizan IEEE 802.11g y IEEE 802.11n reducen automáticamente la velocidad de transferencia para mantener la compatibilidad con los productos IEEE 802.11b.
- Cuando la velocidad de transferencia de datos no es lo rápida que cabría esperar, el cambio del canal inalámbrico en el router Wi-Fi podría aumentar la velocidad.
- Utilice la conexión Wi-Fi en interiores solamente si la usa con IEEE 802.11a/n (5 GHz).

Tema relacionado

Especificaciones

Activación o desactivación de la función Bluetooth

Puede establecer comunicaciones y conexiones inalámbricas entre su tablet y otros dispositivos Bluetooth, por ejemplo un ordenador, teléfono móvil, auriculares con micrófono, auriculares o teclado inalámbrico. Los datos se pueden transferir entre estos dispositivos sin necesidad de usar cables hasta una distancia máxima de 10 metros en espacios abiertos.

Para activar la función Bluetooth

Active la función Bluetooth cuando sincronice o conecte con un dispositivo Bluetooth.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Bluetooth].
2. Defina [Bluetooth] como [SÍ].

   Sugerencia

   - Cuando la función Bluetooth está activa, el icono de Bluetooth aparecerá en la barra de estado de la parte inferior derecha de la pantalla.

Nota

- La antena Bluetooth está incorporada en el tablet. Si cubre la antena con las manos o algún otro objeto mientras la función Bluetooth está en funcionamiento, la calidad de la comunicación puede empeorar.

Para desactivar la función Bluetooth

Para reducir el consumo de la batería, desactive la función Bluetooth cuando no esté en uso.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Bluetooth].
2. Defina [Bluetooth] como [NO].

Tema relacionado

Sincronización con un dispositivo Bluetooth

Notas sobre el uso de la función Bluetooth

Confirmación de descarga o información sobre actualizaciones en la barra de estado

Notas sobre cómo se sujeta el tablet

Sincronización con un dispositivo Bluetooth

Para conectar con un dispositivo Bluetooth, sincronice el tablet y el dispositivo Bluetooth en cuestión. Una vez sincronizados, el tablet se conecta automáticamente al dispositivo Bluetooth la próxima vez que ambos dispositivos están encendidos.

1. Asegúrese de que el ajuste del dispositivo Bluetooth que se sincroniza con el tablet se encuentra en modo detectable.
2. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Bluetooth].
3. Toque [BUSCAR DISPOSITIVOS] en la parte superior derecha de la pantalla.
   Aparecerá la lista [DISPOSITIVOS DISPONIBLES].
4. Toque el nombre del dispositivo con el que desea conectar.
5. Toque [Sincronizar] y, si fuera necesario, introduzca la clave de paso (por ejemplo, 0000) para conectar con el dispositivo Bluetooth.

Sugerencia

- Para configurar el dispositivo Bluetooth de forma que pueda ser detectado, consulte el Manual de instrucciones que recibió con el dispositivo Bluetooth.
- Para configurar el tablet de forma que pueda ser detectado por el dispositivo Bluetooth, toque el nombre de modelo de su tablet en la lista que aparece a la derecha de la pantalla en el paso 3.
- Para volver a conectar con el dispositivo sincronizado, toque el nombre del dispositivo en la lista [DISPOSITIVOS SINCRONIZADOS].

Para desincronizar un dispositivo

Puede poner fin a la sincronización establecida entre dispositivos y tablet.

1. Toque el icono del dispositivo que desea desincronizar del tablet en la lista [DISPOSITIVOS SINCRONIZADOS].
2. Toque [Desincronizar].

Tema relacionado

Activación o desactivación de la función Bluetooth

Notas sobre el uso de la función Bluetooth

Notas sobre el uso de la función Bluetooth

- El uso de la función Bluetooth podría estar limitado por la normativa local de algunos países o regiones.
- Es posible que la función Bluetooth no funcione con ciertos dispositivos; depende del fabricante o de la versión de software utilizado por el fabricante. Compruebe los requisitos del sistema del dispositivo Bluetooth antes de comprarlo.
  Algunos dispositivos Bluetooth requieren autenticación (sincronización) antes de poder establecer la conexión con otro dispositivo. Realice el proceso de autenticación antes de conectar un dispositivo de estas características.
- Los dispositivos Bluetooth funcionan en la banda de 2,4 GHz que es utilizada por distintos dispositivos. Los dispositivos Bluetooth usan tecnología para minimizar las interferencias de radio provocadas por otros dispositivos que utilizan la misma banda. No obstante, las interferencias de radio pueden seguir haciendo que la velocidad de transferencia de los datos sea más lenta, reducir el alcance de las comunicaciones o provocar errores de comunicación.
- La velocidad de transferencia de datos y el alcance de las comunicaciones pueden variar en función de las siguientes circunstancias:
  - Distancia entre los dispositivos de comunicación
  - Presencia de obstáculos entre los dispositivos
  - Entorno donde se encuentran los dispositivos (material de las paredes, etc.)
  - Configuración del dispositivo
  - Software utilizado
  - Potencia de las señales
- Pueden producirse errores de comunicación según la potencia de las señales.
- Pueden producirse interferencias si ambas funciones (Bluetooth y Wi-Fi a 2,4 GHz) están habilitadas. Esto dará lugar a una velocidad de transferencia de datos más lenta u otros problemas.
- En ocasiones, los archivos grandes pueden dañarse durante una transferencia continua debido a las limitaciones del estándar Bluetooth y a la potencia de las señales.
- La conexión de varios dispositivos Bluetooth al tablet puede provocar un tráfico excesivo en el canal que, a su vez, puede dar lugar a un bajo rendimiento de los dispositivos. Esto es normal con la tecnología Bluetooth y no indica ninguna avería.
- El vídeo y el audio podrían no estar sincronizados si los vídeos se reproducen en el tablet pero el audio se transmite a través del dispositivo Bluetooth conectado. Esto es algo habitual con la tecnología Bluetooth y no indica ninguna avería.
- Todos los dispositivos Bluetooth deben estar certificados mediante los procedimientos estipulados por Bluetooth SIG para garantizar que cumplen con el estándar Bluetooth. Aunque se cumpla el estándar Bluetooth, es posible que los procedimientos operativos varíen o que no se puedan transferir los datos en función de las características y las especificaciones del dispositivo individual.
- Si el dispositivo se conecta o desconecta mientras se está ejecutando una aplicación, por ejemplo un juego, es posible que la salida de sonido no cambie entre el dispositivo de audio Bluetooth y el altavoz integrado. Si esto sucede, cierre la aplicación y reinicie el dispositivo. Puede evitar este problema cambiando el sonido antes de iniciar la aplicación.
- Es posible que el sonido de algunas aplicaciones, por ejemplo los juegos, sufra un retraso en los dispositivos de audio Bluetooth conectados al tablet. Si esto sucede, utilice el altavoz integrado o conecte un dispositivo de audio al conector de los auriculares del tablet para reproducir el sonido.
- Si se apaga un dispositivo de audio Bluetooth conectado al tablet mientras se está ejecutando una aplicación, por ejemplo un juego, es posible que dicha aplicación deje de funcionar correctamente. Si esto sucede, cierre

la aplicación y reinicie el tablet.

Seguridad Bluetooth

La tecnología inalámbrica Bluetooth dispone de una función de autenticación que permite al usuario determinar con quién va a establecer la comunicación. La función de autenticación le permite evitar que cualquier dispositivo Bluetooth anónimo pueda acceder a su tablet. La primera vez que se comunican dos dispositivos Bluetooth, es necesario determinar una clave de paso común (contraseña requerida para la autenticación) para poder registrar ambos dispositivos. Una vez registrado un dispositivo, no habrá que volver a introducir la clave de paso.

Su tablet será detectado por los demás dispositivos Bluetooth únicamente si está configurado para permitir la detección por parte de esos otros dispositivos. Puede configurar cuánto tiempo será detectable el tablet, o si permitirá o no la recepción tras el establecimiento de la conexión.

Tema relacionado

Especificaciones

Activación de comunicaciones móviles (SGPT13)

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Más…] - [Redes móviles] - [Habilitar datos].
   Aparecerá una marca de verificación en el cuadro correspondiente a ese ajuste.

Nota

- Antes de utilizar la función de comunicaciones móviles, asegúrese de que hay una tarjeta SIM insertada.
- La antena de comunicaciones móviles está incorporada en el tablet. Si cubre la antena con las manos o algún otro objeto mientras está conectado a Internet mediante la función de comunicaciones móviles, la calidad de la comunicación podría empeorar.
- Si se encuentra fuera del área de comunicaciones móviles no podrá conectarse a Internet utilizando la función de comunicaciones móviles. Verifique el estado de la comunicación y trasládese a un área donde se reciban las comunicaciones móviles.
- Si se encuentra fuera del área de comunicaciones móviles estando la función de comunicaciones móviles activada, el consumo de la batería será superior a cuando está dentro de un área de comunicaciones móviles.

Tema relacionado

Inserción o extracción de una tarjeta SIM (SGPT13)

Configuración de un punto de acceso (SGPT13)

Desactivación de comunicaciones móviles (SGPT13)

Notas sobre la tarjeta SIM (SGPT13)

Notas sobre cómo se sujeta el tablet

Desactivación de comunicaciones móviles (SGPT13)

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Más…] - [Redes móviles] - [Habilitar datos].
   Desaparecerá la marca de verificación del cuadro correspondiente a ese ajuste.

Sugerencia

- Para desactivar temporalmente las funciones que utilizan redes móviles en una zona donde las comunicaciones inalámbricas están limitadas, active el [Modo avión] en el panel de control que se abre desde la barra de estado.

Tema relacionado

Activación de comunicaciones móviles (SGPT13)

Confirmación de descarga o información sobre actualizaciones en la barra de estado

Inserción o extracción de una tarjeta SIM (SGPT13)

Para insertar una tarjeta SIM

1. Compruebe que todos los cables están desenchufados del tablet y, acto seguido, apague el tablet.
2. Abra la tapa de la ranura para tarjetas SIM.

3. Introduzca un alfiler o un clip pequeño (no suministrado) en el orificio de expulsión de la tarjeta SIM.



Sugerencia

- Cuando se adquiere el tablet, hay una etiqueta adherida a la bandeja de la tarjeta SIM. Tire de la etiqueta para retirarla de la bandeja. Retire la etiqueta cuando introduzca la tarjeta SIM.

4. Extraiga la bandeja de la tarjeta SIM.



Nota

- Manipule la bandeja de la tarjeta SIM con mucho cuidado.

5. Coloque la tarjeta SIM en su bandeja de manera que la esquina recortada de la tarjeta SIM encaje en la bandeja.



Nota

- Compruebe que no haya ninguna protuberancia en los bordes de la tarjeta SIM después de

desengancharla del soporte de plástico. Si no se coloca bien, es probable que la tarjeta SIM no encaje en la bandeja.

6. Introduzca la bandeja de la tarjeta SIM.



Nota

- Asegúrese de no introducir la bandeja de la tarjeta SIM en la dirección equivocada.
- Introduzca la bandeja de la tarjeta SIM correctamente en la ranura para tarjetas SIM (A, ranura inferior). Asegúrese de no introducir la bandeja de la tarjeta SIM en la ranura para tarjetas de memoria SD (B, ranura superior).



7. Introduzca la parte A en la dirección indicada por la flecha, tal como se muestra en la ilustración siguiente.



8. Cierre la tapa de la ranura para tarjetas SIM.



9. Asegúrese de cerrar bien la tapa y de que no queda ningún orificio.



Nota

- Puede resultar difícil cerrar la tapa de la ranura para tarjetas SIM porque la parte saliente de la parte trasera de la tapa y la tarjeta de memoria SD pueden interferir con el cierre. Asegúrese de cerrar bien la tapa y de que no queda ningún orificio.

Para extraer la tarjeta SIM

1. Realice los 4 primeros pasos del procedimiento indicado en “Para insertar la tarjeta SIM” y, acto seguido,

extraiga la tarjeta SIM de la bandeja.

Tema relacionado

Activación de comunicaciones móviles (SGPT13)

Encendido o apagado del tablet

Configuración de un punto de acceso (SGPT13)

Notas sobre la tarjeta SIM (SGPT13)

Notas sobre la tarjeta SIM (SGPT13)

- Antes de insertar o extraer la tarjeta SIM, asegúrese de que el tablet esté apagado.
- No ejerza más fuerza de la necesaria para insertar o extraer la tarjeta SIM.
- Si la tarjeta SIM se extrae justo después de utilizar el tablet, es posible que esté caliente. Esto es normal y no indica ninguna avería.
- Evite exponer la tarjeta SIM a lugares donde hace mucho frío, mucho calor, o con mucha humedad.
- No toque los contactos o los terminales con los dedos ni objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave y manténgala siempre limpia.
- No deje caer, sujete demasiado fuerte ni doble la tarjeta SIM.
- No inserte la tarjeta SIM con las etiquetas o los adhesivos colocados.
- Xperia(TM) Tablet S admite tarjetas mini-SIM (2FF). La utilización de una tarjeta que no sea mini-SIM (2FF) por sí sola o con un adaptador puede dañar la ranura para tarjetas SIM.

Configuración de un punto de acceso (SGPT13)

Para confirmar el punto de acceso actual

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Más…] - [Redes móviles] - [APN].

Para añadir un punto de acceso

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Más…] - [Redes móviles] - [APN].
2. Toque (menú de opciones) - [APN nuevo].
3. Toque [Nombre] e introduzca el nombre del perfil de la red que desea añadir.
4. Toque [APN] e introduzca el nombre del punto de acceso.
5. Introduzca todos los datos requeridos por el proveedor.
6. Toque .
   Se guarda la configuración.

Para restablecer el punto de acceso

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Más…] - [Redes móviles] - [APN].
2. Toque (menú de opciones) - [Valores predeterminados].

Tema relacionado

Activación de comunicaciones móviles (SGPT13)

Inserción o extracción de una tarjeta SIM (SGPT13)

Utilización de servicios de ubicación

Puede habilitar aplicaciones que utilizan información de ubicación mediante las señales de satélites GPS o las redes inalámbricas. Esto le permite realizar búsquedas de su ubicación actual y rutas para llegar a un destino.

Activación de información de ubicación

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Servicios de ubicación].
2. Para habilitar la recepción de la información de ubicación a través de comunicaciones inalámbricas, toque [Ubicación de Google].
   Para habilitar la recepción de la información de ubicación a través de las señales de los satélites GPS, toque [Satélites GPS].
   Aparecerá una marca de verificación en el cuadro correspondiente a ese ajuste.

Desactivación de información de ubicación

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Servicios de ubicación].
2. Toque [Ubicación de Google] o [Satélites GPS].
   Desaparecerá la marca de verificación del cuadro correspondiente a ese ajuste y la información de ubicación quedará deshabilitada.

Sugerencia

- La función GPS (Global Positioning System) proporciona información de ubicación mediante la recepción de las señales enviadas por los satélites GPS. Puede ver el lugar donde se encuentra en el tablet mediante una aplicación que admita la función GPS.

Nota

- La antena GPS está incorporada en el tablet. Si cubre la antena con las manos o algún otro objeto mientras la función GPS está en funcionamiento, la precisión del posicionamiento puede verse afectada negativamente.

Tema relacionado

Notas sobre la función GPS

Notas sobre cómo se sujeta el tablet

Notas sobre la función GPS

- Mueva su tablet lo menos posible en una zona a cielo abierto hasta que la función GPS muestre la ubicación actual. Si está parado, la ubicación actual se mostrará más rápidamente que si está en movimiento. Si la ubicación actual no aparece indicada, o si se muestra una ubicación errónea, vaya a una zona a cielo abierto.
- Es posible que la dirección no se pueda medir correctamente a causa del entorno.
- Cuando hay otros dispositivos electrónicos cerca de su tablet, las ondas electromagnéticas o las interferencias magnéticas de dichos dispositivos pueden impedir que su tablet proporcione información de ubicación precisa. Mantenga los dispositivos electrónicos alejados de su tablet.
- Cuando su tablet está en un área donde las señales GPS se reciben mal, pueden producirse errores de posicionamiento. Para recibir una información más precisa, evite usar su tablet en los lugares siguientes.
  - Dentro de edificios o vehículos
  - En túneles o subterráneos
  - Bajo vías elevadas
  - Entre edificios altos
  - En zonas con muchos árboles
  - En valles

Inserción o extracción de una tarjeta de memoria SD

Su tablet está equipado con una ranura para tarjetas de memoria SD. Puede utilizar esta ranura para transferir datos de y a cámaras digitales, cámaras de vídeo, reproductores de música y otros dispositivos de audio/vídeo.

Para insertar una tarjeta de memoria SD

1. Abra la tapa de la ranura para tarjetas de memoria SD.
2. Localice la ranura para tarjetas de memoria SD.
3. Sujete la tarjeta de memoria SD con los contactos orientados hacia abajo y la flecha apuntando hacia la ranura para tarjetas de memoria SD.



Nota

- Tenga cuidado de no insertar la tarjeta de memoria SD en la orientación equivocada. Si la fuerza en la ranura estando la tarjeta al revés, la ranura podría resultar dañada. Para obtener información detallada, consulte el manual de la tarjeta de memoria SD.

4. Con cuidado, deslice la tarjeta de memoria SD en el interior de la ranura hasta que encaje de manera audible.
5. Introduzca la parte A en la dirección indicada por la flecha, tal como se muestra en la ilustración siguiente.



6. Cierre la tapa de la ranura para tarjetas de memoria SD.



7. Asegúrese de cerrar bien la tapa y de que no queda ningún orificio.



Nota

- Puede resultar difícil cerrar la tapa de la ranura para tarjetas de memoria SD porque la parte saliente de la parte trasera de la tapa y la tarjeta de memoria SD pueden interferir con el cierre. Asegúrese de cerrar bien la tapa y de que no queda ningún orificio.

Para extraer una tarjeta de memoria SD

1. Asegúrese de que no se está transfiriendo ningún archivo.
2. Localice la ranura para tarjetas de memoria SD.
3. Empuje la tarjeta de memoria SD todo lo posible hacia dentro y suéltela.
   La tarjeta de memoria SD sale expulsada.
4. Sujete la tarjeta de memoria SD y extráigala de la ranura.

Tema relacionado

Compatibilidad de las tarjetas de memoria SD

Notas sobre las tarjetas de memoria SD

Importación o exportación de contenido de una tarjeta de memoria SD

Notas sobre las tarjetas de memoria SD

- Manténgalas alejadas de los niños. Las tarjetas de memoria SD pueden ser nocivas para la salud si se tragan.
- No toque los contactos con los dedos ni objetos metálicos.
- Las tarjetas de memoria SD incluyen componentes electrónicos delicados. No las sujete con demasiada fuerza, no las doble ni deje que se caigan.
- No las desmonte ni las modifique.
- Evite la humedad.
- No las utilice ni guarde en lugares:
  - Con temperatura elevada, como dentro de un coche cerrado y estacionado al sol
  - Expuestos a la luz solar directa
  - Húmedos o donde se puedan oxidar
  - Con mucho polvo
- Asegúrese de utilizar tarjetas de memoria SD compatibles con los estándares admitidos por el tablet. Si introduce en la ranura una tarjeta de tamaño equivocado, podría quedarse atascada y provocar daños en el tablet.
- No es posible grabar datos en una tarjeta de memoria SD protegida contra escritura.
- Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos importantes.
- Para evitar perder los datos guardados, mantenga las tarjetas de memoria SD alejadas de fuentes de electricidad estática o ruido eléctrico que puedan interferir con la tarjeta.
- Cuando transporte tarjetas de memoria SD, asegúrese de ponerlas en su cajita para evitar daños por electricidad estática.
- Antes de usar una tarjeta de memoria SD con un dispositivo que no sea un tablet, como una cámara digital o un reproductor de sonido portátil, formatee (inicialice) la tarjeta de memoria SD con ese dispositivo. Algunos dispositivos podrían no admitir el formato de archivo propio para un tablet y mostrarán un mensaje recomendando que formatee la tarjeta. Si le aparece este mensaje, copie los datos de la tarjeta en su tablet (o en otros dispositivos a través de la red) y formatee la tarjeta con el dispositivo que no es el tablet. Tenga en cuenta que al formatear una tarjeta se eliminarán todos los datos contenidos en ella. Para obtener información detallada, consulte el manual del dispositivo que está usando.
- No inserte objetos extraños en la ranura para tarjetas de memoria SD.
- La ranura para tarjetas de memoria SD se puede usar para leer/escribir en las tarjetas compatibles únicamente, y no se puede usar con otros fines.

SONY

Compatibilidad de las tarjetas de memoria SD

Las pruebas realizadas con las tarjetas de memoria que se indican a continuación demuestran su compatibilidad con el tablet a partir de diciembre de 2012.

- Tarjetas de memoria SD (hasta 2 GB)
- Tarjetas de memoria SDHC (hasta 32 GB)
- Tarjetas de memoria SDHC UHS-I (hasta 32 GB)
- Tarjetas de memoria SDXC (hasta 64 GB)
- Tarjetas de memoria SDXC UHS-I (hasta 128 GB)

No obstante, esto no garantiza que todas las tarjetas de memoria SD, tarjetas de memoria SDHC, tarjetas de memoria SDHC UHS-I, tarjetas de memoria SDXC o tarjetas de memoria SDXC UHS-I vayan a ser compatibles con su tablet.

Conexión de un dispositivo USB compatible

Puede conectar su tablet a un dispositivo USB mediante el puerto múltiple del tablet.

1. Dele la vuelta al tablet y, a continuación, retire la tapa del puerto múltiple.
2. Conecte un dispositivo USB a su tablet con el cable adaptador USB para host indicado (SGPUC3, se vende por separado) y un cable USB disponible en el mercado.



1. Cable USB disponible en el mercado
2. Cable adaptador USB para host (SGPUC3, se vende por separado)

Sugerencia

- Su tablet suministra hasta 500 mA de potencia al dispositivo USB conectado.

Nota

- No apague el tablet mientras se están leyendo o escribiendo datos a través de USB.
- No desconecte el cable mientras la unidad está escribiendo o leyendo los datos. Si lo hace, podrían perderse los datos.

Tema relacionado

Conexión a un ordenador

Conexión a un dispositivo HDMI compatible

Formatos compatibles

Conexión a un ordenador

Puede conectar su tablet a un ordenador mediante el puerto múltiple del tablet.

1. Dele la vuelta al tablet y, a continuación, retire la tapa del puerto múltiple.
2. Conecte el tablet a un ordenador con el cable USB para puerto múltiple suministrado (SGPUC2).



Nota

- No apague el tablet mientras se están leyendo o escribiendo datos.
- La batería del tablet no se puede cargar conectando el tablet a través de USB a un equipo ni con un cargador disponible en el mercado distinto al de Sony.
- No desconecte el cable USB para puerto múltiple mientras se están escribiendo o leyendo los datos. Si lo hace, podrían perderse los datos.

Tema relacionado

Formatos compatibles

Conexión de un dispositivo USB compatible

Conexión a un dispositivo HDMI compatible

Importación de contenido del ordenador

Conexión a un dispositivo HDMI compatible

Su tablet puede enviar datos a dispositivos HDMI compatibles, por ejemplo un TV o un proyector. Para esta conexión hace falta un cable adaptador HDMI (se vende por separado).

1. Ponga el tablet boca abajo y retire la tapa que cubre el puerto múltiple.
2. Conecte el cable adaptador HDMI (SGPHC1, se vende por separado) al puerto múltiple.
3. Conecte un cable HDMI disponible en el mercado al cable adaptador HDMI y, a continuación, conéctelo a un TV o a un proyector.
4. Conecte el cable USB para puerto múltiple suministrado (SGPUC2) al cable adaptador HDMI y luego al adaptador de CA.



① Cable adaptador HDMI (SGPHC1, se vende por separado)
② Cable HDMI disponible en el mercado
③ Cable USB para puerto múltiple suministrado (SGPUC2)
④ Al TV o al proyector
⑤ Al adaptador de CA

Sugerencia

- Para obtener más información sobre el cable adaptador HDMI, consulte el manual de instrucciones suministrado con el cable adaptador HDMI.

Tema relacionado

Formatos compatibles

Conexión a un ordenador

Conexión de un dispositivo USB compatible

Componentes y controles

Parte frontal



1. Micrófono
2. Puerto de datos de infrarrojos
3. Pantalla táctil
4. Lente de la cámara delantera
5. Sensor de luz ambiental

Parte lateral



1. Botón ⏻ (encendido)
2. LED de notificación

3. Indicador de carga
4. Botón VOL + / – (Volumen)
   El botón VOL + tiene un punto en relieve para que pueda encontrarlo con facilidad.

Parte trasera

SGPT12



1. Conector 🎧 (auriculares con micrófono)
2. Ranura para tarjetas de memoria SD
3. Altavoz incorporado (izquierdo)
4. Puerto múltiple
5. Tapa del puerto múltiple
6. Altavoz incorporado (derecho)
7. Tapa de la ranura para tarjetas de memoria SD
8. Ranura para acoplamiento de accesorios
9. Lente de la cámara trasera

SGPT13



1. Conector 🎧 (auriculares con micrófono)
2. Orificio de expulsión de la tarjeta SIM
3. Ranura para tarjetas de memoria SD
4. Ranura para tarjeta SIM
5. Altavoz incorporado (izquierdo)
6. Puerto múltiple
7. Tapa del puerto múltiple
8. Altavoz incorporado (derecho)
9. Tapa de la ranura para tarjetas de memoria SD
10. Ranura para acoplamiento de accesorios
11. Lente de la cámara trasera

Algunos modelos no están disponibles en determinados países o regiones.

Tema relacionado

Encendido o apagado del tablet

Carga de la batería

Utilización del Escritorio

SONY

Comprobación de los elementos entregados

- Cable USB para puerto múltiple
- Adaptador de CA
- Cable de alimentación de CA
- Guía de configuración rápida
- Información importante

Notas sobre cómo se sujeta el tablet

- Algunas aplicaciones podrían no admitir la rotación de la pantalla. Algunas aplicaciones podrían girar la pantalla al revés.
- Tenga cuidado de no sujetar ni cubrir las antenas indicadas en la siguiente ilustración cuando utilice la función Wi-Fi, Bluetooth, GPS o comunicaciones móviles.

SGPT12



1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS

SGPT13



1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS
2. Comunicaciones móviles

- No meta las uñas en la ranura para acoplamiento de accesorios ni en la zona indicada en la siguiente ilustración cuando sujete el tablet.



Nota

- Algunos modelos no están disponibles en determinados países o regiones.

Restablecimiento del tablet

Si el tablet no funciona como esperaba, mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 10 segundos.

Nota

- El restablecimiento del tablet no implica la recuperación de los valores predeterminados de fábrica, pero los datos o ajustes que no se hayan guardado podrían perderse.
- Restablezca el tablet solo cuando no lo pueda apagar con normalidad.

SONY

Recuperación de los valores predeterminados de fábrica (Inicialización de los datos)

Al recuperar los valores predeterminados de fábrica del tablet, todos los ajustes y las aplicaciones que se hayan instalado se eliminarán para restablecer el “estado original” del tablet.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Copia de seguridad] - [Restablecer datos de fábrica].
2. Toque [Restablecer tablet] en la parte inferior del menú de la derecha.
   Se inicializan todos los datos y el tablet se reinicia automáticamente.

Nota

- Se recomienda hacer una copia de seguridad antes de eliminar los datos de la zona de almacenamiento interno [Detalles].
- Se eliminan todos los datos de la zona de almacenamiento de datos, incluidos la información de la cuenta de Google, la configuración y los datos del sistema, y los datos de cualquier aplicación que se haya descargado.
- Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos importantes ya que los datos del usuario no se podrán restaurar una vez eliminados.

Tema relacionado

Cambio de configuración

Sugerencias para prolongar la duración de la batería

Utilice el tablet como se explica a continuación para reducir el consumo de la batería.

- Reduzca el brillo de la pantalla.
- Establezca un periodo de inactividad breve para que la pantalla se apague automáticamente (cambie al modo Suspender).
- Apague la pantalla (cambie al modo Suspender) cuando no vaya a usar el tablet.
- Apague el tablet cuando no lo vaya a usar durante un periodo prolongado de tiempo.
- Active el modo avión para desactivar las comunicaciones inalámbricas o la función Bluetooth [Detalles].
- Desconecte los dispositivos USB compatibles.
- Active el modo de ahorro de energía para la pantalla [Detalles].

Tema relacionado

Ajuste del brillo de la pantalla

Encendido y apagado de la pantalla (modo Suspender)

Ajuste del tiempo que debe transcurrir antes de que la pantalla se apague (entre en modo de suspensión)

Encendido o apagado del tablet

Ajuste del brillo de la pantalla

Puede ajustar el brillo de la pantalla manualmente o configurar el ajuste automático del brillo para que el tablet ajuste el brillo automáticamente.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Pantalla] - [Brillo].
2. Para ajustar el brillo manualmente, toque o arrastre la barra de ajuste del brillo. Para ajustar el brillo automáticamente, toque [Brillo automático].
   Aparecerá una marca de verificación en el cuadro correspondiente a ese ajuste.
3. Toque [Aceptar].

Sugerencia

- Si la casilla de verificación de [Brillo automático] está seleccionada, la pantalla se pondrá automáticamente más brillante, pero no se oscurecerá. Para oscurecer la pantalla, ajústela manualmente.
- También puede ajustar el brillo de la pantalla en el panel de control que aparece al tocar la barra de estado.

Tema relacionado

Confirmación de descarga o información sobre actualizaciones en la barra de estado

SONY

Notas sobre el uso de las aplicaciones de comunicación por voz (SGPT13)

Cuando intente usar el teléfono por Internet o el chat de voz a través de la red móvil, es posible que no pueda establecer la conexión. En este caso, use la conexión Wi-Fi.

Notas sobre el uso

Tapa

- Cierre con seguridad la tapa de la ranura para tarjetas de memoria SD.
- No abra ni cierre la tapa del puerto múltiple cuando utilice el tablet en exteriores o cuando tenga las manos húmedas, sudorosas o llenas de arena. Si entrara agua o arena en el tablet, este podría dejar de funcionar correctamente.
- Mantenga la tapa para el puerto múltiple alejada del alcance de niños pequeños para evitar que puedan tragársela accidentalmente.
- El tablet cuenta con una función de resistencia a salpicaduras*1 equivalente a IPX4 (Protección contra salpicaduras de agua desde cualquier ángulo) de la norma IEC 60529 (Niveles de protección proporcionados por las carcasas (código IP)), pero no es completamente impermeable. No use el tablet en el agua ni salpique el tablet con mucha agua. Si se usa indebidamente, podría entrar agua en el tablet y provocar un incendio, descargas eléctricas u otras averías [Detalles].

*1 La función de resistencia a salpicaduras solo es aplicable con agua pura y agua del grifo. La función de resistencia a salpicaduras funciona con el tablet colocado en el soporte, por ejemplo el soporte para tablets de Sony (modelo SGPDS4, se vende por separado y podría no estar disponible en determinados países o regiones) y con todas las tapas bien cerradas.

Cuidado del tablet

- Limpie la carcasa con un paño suave y seco, o ligeramente humedecido con una solución detergente suave. No utilice una solución detergente para limpiar la pantalla táctil. No utilice estropajos, polvos limpiadores ni disolventes (como alcohol o bencina) ya que estos productos pueden dañar el acabado del tablet.
- Si su tablet queda expuesto a la humedad, como lluvia o humedad extrema, pásele un paño suave y seco. No lo seque en un horno ni con un secador.
- Limpie la lente de la cámara incorporada con la ayuda de un cepillo soplador o un cepillo suave. Si la lente está realmente sucia, límpiela con un paño suave y seco. No frote la lente, es muy sensible a todo tipo de presión.

Entorno de utilización

- No use ni deje el tablet en un lugar donde la temperatura sea demasiado alta (de unos 35 °C o más) o demasiado baja (de unos 5 °C o menos), ni en un lugar húmedo, por ejemplo un cuarto de baño o una sauna. Si usa o deja el tablet en entornos fuera de los límites indicados, el tablet podría detenerse automáticamente para proteger los circuitos internos.
- No traslade el tablet directamente desde un lugar frío a otro cálido. Un cambio repentino de temperatura provoca la condensación de la humedad, y la humedad se puede condensar en el interior del tablet. Si esto sucediera, deje el tablet a temperatura ambiente hasta que se seque antes de usarlo.

Datos de muestra

- Los datos de muestra se instalan de fábrica en el tablet para poder hacer pruebas de música, vídeos, fotos y

libros. Si elimina los datos de muestra, no podrá restaurarlos. Tenga en cuenta que Sony no le proporcionará otra vez los datos de muestra si los elimina.

Rendimiento de la función de resistencia a salpicaduras

Función de resistencia a salpicaduras del tablet

El tablet cuenta con una función de resistencia a salpicaduras*1 equivalente a IPX4 (Protección contra salpicaduras de agua desde cualquier ángulo) de la norma IEC 60529 (Niveles de protección proporcionados por las carcasas (código IP)), pero no es completamente impermeable. No use el tablet en el agua ni salpique el tablet con mucha agua.
Si se usa indebidamente, podría entrar agua en el tablet y provocar un incendio, descargas eléctricas u otras averías.
Le rogamos tenga en cuenta las siguientes precauciones antes de usar su tablet.

*1 La función de resistencia a salpicaduras funciona con el tablet colocado en el soporte, por ejemplo el soporte para tablets de Sony (modelo SGPDS4, se vende por separado y podría no estar disponible en determinados países o regiones) y con todas las tapas bien cerradas.



Líquidos aplicables

- Protección contra agua pura y agua del grifo
- Sin protección contra líquidos distintos a los especificados anteriormente (agua jabonosa, agua con detergentes o sales de baño, champú, aguas termales, agua de piscinas, agua del mar, etc.)

El rendimiento de la función de resistencia a salpicaduras se basa en las mediciones realizadas por Sony en las condiciones indicadas anteriormente.
Tenga en cuenta que las averías provocadas por la exposición al agua debido a un uso indebido no están cubiertas por la garantía.

Notas sobre la carga

El adaptador de CA y el cable USB para puerto múltiple (SGPUC2) suministrados no están equipados con la función de resistencia a salpicaduras.

Asegúrese de no salpicar agua sobre el adaptador de CA.
No use el adaptador de CA con las manos mojadas ni cuando el tablet está húmedo. Si lo hace, corre el peligro de sufrir una descarga eléctrica.
Tenga presentes las siguientes precauciones a la hora de cargar el tablet.

- Asegúrese de que el lugar donde usa el adaptador de CA no está mojado.
- Asegúrese de que el tablet no está mojado antes de proceder a su carga. Si el tablet presenta gotas de agua, seque las gotas por completo con un paño seco y deje el tablet a temperatura ambiente hasta que esté seco antes de proceder a su carga.

Precauciones cuando se usa el tablet en la cocina o en otros lugares donde exista el riesgo de salpicaduras

No utilice el tablet mientras esté conectado al adaptador de CA.

Asegúrese de usar el tablet con la energía almacenada en su batería interna.
La manipulación del adaptador de CA con las manos mojadas o cuando el tablet está húmedo presenta el peligro de sufrir una descarga eléctrica.

La función de resistencia a salpicaduras solo es efectiva con todas las tapas bien cerradas.

Cuando cierre las tapas, asegúrese de que no queda ningún objeto extraño pequeño (por ejemplo, pelo o arena) atrapado en las tapas. Si entrara agua en el conector (auriculares con micrófono), seque el agua y deje el tablet en un lugar bien ventilado y a la sombra hasta que se seque por completo antes de proceder a su utilización.

No use ni deje el tablet en un lugar donde haga humedad, por ejemplo un cuarto de baño o una sauna.

No utilice el tablet con auriculares ni auriculares con micrófono conectados.

No utilice el tablet en el agua ni le salpique con mucha agua.

Si el tablet se moja, séquelo con un paño suave y seco, etc.

No deje que al tablet le caigan encima líquidos como agua jabonosa, champú, agua con detergente o sales de baño, aguas termales, agua de piscina o agua de mar. No deje que objetos extraños como arena o barro caigan encima del tablet.

Si, accidentalmente, al tablet le cae algo encima, límpielo con un paño suave y seco. No use detergentes, productos químicos ni toallitas húmedas, etc. No seque el tablet aplicándole aire caliente con un secador de pelo, ni poniéndolo en el horno, etc.

No use el tablet en el agua ni salpique el tablet con mucha agua.

El tablet no es resistente a la presión del agua. Si expone el tablet a agua de alta presión, como la de un grifo o una ducha, podría provocar averías.

No exponga el tablet al calor de, por ejemplo, una ducha caliente, secador de pelo, ni lo deje en lugares donde haga calor, por ejemplo, cerca de los fogones de la cocina.

El tablet no es resistente al calor. Use el tablet a temperaturas entre 5 °C y 35 °C.

Nota

- La tapa del puerto múltiple es necesaria para poder utilizar la función de resistencia a salpicaduras. Guarde la tapa del puerto múltiple en un lugar seguro.
- Use el tablet con la tapa del puerto múltiple y la tapa de la ranura para tarjetas de memoria SD colocadas. En caso contrario, no podrá utilizar la función de resistencia a salpicaduras del tablet.

Tema relacionado

Componentes y controles

SONY

Comprobación de la versión de Android

Puede confirmar la versión del sistema operativo Android que se ejecuta en su tablet.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Información del tablet].
   Puede comprobar la versión de Android que se ejecuta en su tablet en [Versión de Android].

Tema relacionado

Actualización del software del sistema a la versión más reciente

Actualización del software del sistema a la versión más reciente

Actualice su tablet a la versión más reciente de Android cuando haya actualizaciones disponibles.

Nota

- Una vez realizada la actualización, no podrá restablecer en el tablet una versión más antigua de Android. La actualización requiere que la batería tenga una carga mínima del 50 % o más, y utilizar el adaptador de CA. Su tablet no se podrá encender si la batería se agota durante el proceso de actualización.
- La actualización no borrará los datos almacenados internamente (zona de almacenamiento del tablet).
- Debe haber suficiente espacio libre de almacenamiento interno para descargar los archivos de actualización durante el proceso de actualización.
- Algunas aplicaciones podrían no ser compatibles con la versión actualizada de Android y podrían no ejecutarse tras la actualización.
- Asegúrese de comprobar que la versión de Android de cada aplicación es compatible antes de proceder con la actualización.
- La actualización puede tardar más tiempo si se conecta a Internet con la función de comunicaciones móviles. Asimismo, pueden ser aplicables ciertos gastos por gran volumen de datos, depende del servicio al que esté suscrito. (SGPT13)

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Información del tablet].
2. Toque [Actualización del sistema].
   La pantalla para iniciar la actualización aparece cuando hay una actualización disponible. Inicie la actualización siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.

Tema relacionado

Comprobación de la versión de Android

Utilización del Escritorio

El Escritorio consta de cinco secciones distintas. Puede personalizar las secciones para adaptarlas a necesidades particulares colocando sus aplicaciones favoritas y widgets en ellas.

A: Búsqueda en Google

Toque aquí para realizar búsquedas con Google. En la pantalla de búsqueda en Google, “Google Now” mostrará distinta información según la ubicación actual y la hora.

B: Selector rápido

El selector rápido aparece en todas las páginas del Escritorio, por eso, si registra las aplicaciones que usa con frecuencia podrá acceder a ellas rápidamente.

1. Toque un icono del Escritorio y, sin soltarlo, arrástrelo al selector rápido.

Sugerencia

- Puede mover los iconos para incluirlos en el selector rápido o sacarlos de él.

C: Modo de invitado

Toque aquí para usar el “Modo de invitado” y compartir el tablet con otros usuarios (otros miembros de la familia o amigos).

D: Aplicaciones y widgets

Toque aquí para que aparezca la lista de aplicaciones y la lista de widgets.

E: Widgets

Los widgets son aplicaciones sencillas que se ejecutan en el Escritorio. Puede elegir sus widgets favoritos en la lista de widgets y colocarlos en el Escritorio.

F: Aplicaciones

Puede elegir sus aplicaciones favoritas en la lista de aplicaciones y colocarlas en el Escritorio.

G: Botones de operaciones básicas

- (Atrás): Toque aquí para regresar a la pantalla anterior.

(Inicio): Toque aquí para que aparezca el Escritorio.

- (Aplicaciones recientes): Toque aquí para mostrar las aplicaciones utilizadas recientemente.
- : Toque aquí para ocultar el teclado cuando el teclado está en pantalla.

Sugerencia

- Si arrastra estos botones hacia arriba se inicia una búsqueda en Google.

H: Aplicaciones pequeñas

Puede abrir versiones reducidas de ciertas aplicaciones, como el [Navegador], la [Calculadora] y el [Control remoto], incluso si hay alguna otra aplicación en uso.

I: Barra de estado

La barra de estado muestra los iconos del nivel restante de la batería y de la conexión Wi-Fi. Los iconos de notificación también se muestran para informarle de que una descarga ha finalizado, de que tiene mensajes de correo electrónico o de que hay actualizaciones disponibles. Toque la barra de estado para acceder al panel de notificaciones y al panel de control.

Tema relacionado

Búsqueda con Google

Utilización de “Google Now”

Uso compartido del tablet con la familia o los amigos (Modo de invitado)

Utilización de aplicaciones y widgets

Confirmación de descarga o información sobre actualizaciones en la barra de estado

Utilización de “Aplicaciones pequeñas”

Uso compartido del tablet con la familia o los amigos (Modo de invitado)

Si comparte el tablet con otros usuarios, registre el “Modo de invitado” para poder crear un Escritorio para el invitado. En el Escritorio del invitado, solo se muestran aquellas aplicaciones que el invitado puede utilizar, y puede definir el fondo de pantalla que se mostrará en función del modo.

Para registrar un “Modo de invitado”

1. Toque [Modo de invitado] en el Escritorio.
2. Toque [Iniciar].
3. Introduzca un nombre para el “Modo de invitado” siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en pantalla y luego toque [Siguiente].
4. Seleccione si desea limitar el uso de las aplicaciones y toque [Siguiente].
   - Si selecciona [Aplicaciones limitadas], toque las aplicaciones que permitirá utilizar al invitado en la pantalla de selección de aplicaciones y, seguidamente, toque [GUARDAR] en la parte superior derecha de la pantalla.
5. Seleccione si desea definir un código de desbloqueo y toque [Siguiente].
   Para definir un código de desbloqueo, seleccione [Establecer código].
   - Si selecciona [Establecer código], defina un código de cancelación siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.
6. Compruebe la información de registro para el “Modo de invitado” y toque [Listo].

Nota

- Si selecciona [Aplicaciones limitadas] y limita el uso de cualquiera de las aplicaciones [Cámara] o [Galería], se limitará el uso de las dos. Use la aplicación [Álbum] si desea ver imágenes cuando el uso de la aplicación [Cámara] está limitado.
- Si selecciona [Aplicaciones limitadas] y limita el uso de cualquiera de las aplicaciones [Cámara] o [Galería] antes de actualizar el tablet a Android versión 4.1.1, el uso de las dos aplicaciones estará limitado después de la actualización del tablet.

Tema relacionado

Utilización del Escritorio

Cambio al “Modo de invitado”

Cambio al “Modo de invitado”

1. Toque [Modo de invitado] en el Escritorio.
2. Seleccione el modo deseado.
   El Escritorio cambiará al “Modo de invitado” seleccionado.

Para cancelar el “Modo de invitado”

1. Toque [Salir] en el Escritorio.
2. Si ha definido un código de desbloqueo, introdúzcalo y toque [Aceptar].

Sugerencia

- Para cambiar el fondo de pantalla del “Modo de invitado”, toque sin soltar sobre el Escritorio para que aparezca la pantalla de selección de fondo de pantalla y, seguidamente, seleccione el fondo deseado.
- Para editar o eliminar un “Modo de invitado”, toque sin soltar la miniatura de un “Modo de invitado” en la pantalla de selección de modo y, seguidamente, toque [Editar] o [Eliminar].
- Para añadir un “Modo de invitado” nuevo, toque [Nuevo modo] en la pantalla de selección de modo.

Nota

- La función “Modo de invitado” no es para fines de seguridad. Sirve para impedir la visualización de las aplicaciones limitadas.
- La función “Modo de invitado” no permite a cada usuario individual guardar y proteger datos personales.
- A algunas aplicaciones se puede acceder a través de otras aplicaciones, aunque se hayan limitado mediante “Modo de invitado”.
- Asegúrese de no olvidar el código de desbloqueo y la respuesta secreta que ha establecido. Si olvida esta información, tendrá que restablecer los valores predeterminados de fábrica del tablet.
  Si olvida el código de desbloqueo, pero introduce la respuesta secreta correctamente, podrá restablecer el código de desbloqueo.
- Es posible que no pueda cambiar al “Modo de invitado” si ha instalado una aplicación de Escritorio desarrollada por una empresa que no es Sony.
- El software del sistema no se puede actualizar mientras está en el “Modo de invitado”.
- Incluso si cambia al “Modo de invitado”, las aplicaciones utilizadas recientemente y las notificaciones permanecerán visibles. Las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano, como las aplicaciones de reproducción de música, tampoco se detendrán.
- Algunas funciones del tablet están limitadas en el “Modo de invitado”, por tanto, “Aplicaciones pequeñas” y el selector rápido no estarán disponibles.

Tema relacionado

Uso compartido del tablet con la familia o los amigos (Modo de invitado)

Adición de aplicaciones o widgets al Escritorio

Puede hojear el Escritorio hacia derecha o izquierda para desplazarse entre las cinco secciones que contiene. La adición de iconos de aplicaciones o de widgets a los favoritos le permite iniciar las aplicaciones con facilidad.

1. Use la técnica de hojear para acceder al Escritorio donde desea colocar los iconos de las aplicaciones o widgets, y toque [Aplicaciones y widgets] en la parte superior derecha de la pantalla.
2. Seleccione el elemento que desea añadir al Escritorio en [APLICACIONES] o [WIDGETS].
3. Toque sin soltar el icono de la aplicación o el widget, y suéltelo cuando aparezca el Escritorio.
   El icono o el widget se añaden a la página en la que lo suelta.

Para eliminar un icono del Escritorio

Toque sin soltar el icono, arrástrelo y colóquelo en (Quitar).

Para organizar los iconos en carpetas

Puede utilizar carpetas para organizar los iconos en el Escritorio.

1. Toque sin soltar un icono y arrástrelo rápidamente hasta colocarlo encima de otro icono.
   Los dos iconos se combinan en una carpeta.
2. Toque la carpeta donde ha combinado los iconos y, seguidamente, toque [Carpeta sin nombre].
3. Especifique un nombre de carpeta nuevo y toque .
   La carpeta aparece con el nombre de carpeta nuevo.

Sugerencia

- Si arrastra un icono lentamente hasta colocarlo encima de otro icono, lo que puede suceder es que este último se mueva de sitio.
- Para añadir una aplicación a una carpeta, toque sin soltar el icono de la aplicación y arrástrelo hasta el interior de la carpeta.
- Para quitar una aplicación de una carpeta, toque la carpeta para abrirla y arrastre el icono hasta sacarlo de ella. La carpeta se elimina automáticamente cuando en ella solo queda una aplicación.

Tema relacionado

Utilización del Escritorio

Utilización de aplicaciones y widgets

Utilización de aplicaciones y widgets

Cuando se toca [Aplicaciones y widgets] en el Escritorio, aparecen las listas de aplicaciones y de widgets.

La lista de aplicaciones muestra los iconos de todas las aplicaciones disponibles. La lista de widgets muestra los widgets que se pueden colocar en el Escritorio. Si una aplicación se suministra con un widget, coloque el widget en el Escritorio para que pueda accionar la aplicación con facilidad desde el Escritorio.

Cambio entre la lista de aplicaciones y la lista de widgets

1. Toque [APLICACIONES] o [WIDGETS] en la parte superior izquierda de la pantalla.

Sugerencia

- Las listas de aplicaciones y de widgets tienen varias páginas. Hojee hacia izquierda o derecha para desplazarse por las páginas. La lista de aplicaciones aparece antes que la lista de widgets.

Organización de aplicaciones y widgets

1. Toque en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione un método de organización.
   [De A a Z]: Organizar por nombre
   [Más recient. prim.]: Organizar por fecha de actualización

Desinstalación (eliminación) de una aplicación

1. Toque sin soltar el icono de la aplicación que desea desinstalar de la lista de aplicaciones.
2. Mientras sujeta el icono, arrástrelo y colóquelo en la del Escritorio.

Nota

- Algunas aplicaciones no se pueden desinstalar (eliminar). Esto no indica ninguna avería del tablet ni tampoco un error de la aplicación.

Vista de la información de la aplicación

1. Toque sin soltar el icono de la aplicación cuya información desea consultar.
2. Mientras sujeta el icono, arrástrelo y colóquelo en la del Escritorio.

Sugerencia

- Puede instalar aplicaciones desde la [Play Store]. Puede iniciar la aplicación [Play Store] tocando [TIENDA] en la parte superior derecha de la pantalla.

Tema relacionado

Utilización del Escritorio

Adición de aplicaciones o widgets al Escritorio

Lista de aplicaciones

Utilización de “Aplicaciones pequeñas”

Hay una serie de aplicaciones instaladas en el tablet denominada “Aplicaciones pequeñas” que le ofrece la flexibilidad de abrir determinadas aplicaciones sin tener que cerrar otras. Por ejemplo, es posible que tenga una aplicación como la de [Correo] abierta y necesite abrir otra como el [Navegador]. En lugar de cerrar la aplicación [Correo] y abrir luego el [Navegador], puede conservar la aplicación [Correo] abierta e iniciar la aplicación pequeña [Navegador]. La aplicación pequeña (Navegador) aparece entonces encima de la aplicación existente (Correo). También puede guardar en la aplicación [Álbum de recortes] los datos creados con [Nota] o [Recorte].

Para iniciar “Aplicaciones pequeñas”

1. Toque .
   Aparecerá el selector de “Aplicaciones pequeñas”.
2. Toque la aplicación que desea iniciar.



Visualización en pantalla		Descripción
1	Mover	Al arrastrar esto se mueve la ventana “Aplicaciones pequeñas”. Toque dos veces para cambiar el tamaño de la ventana a un tamaño adecuado para la pantalla (no está disponible en algunas aplicaciones cuyo tamaño no se puede cambiar).
2	Cerrar	Cierra “Aplicaciones pequeñas”.
3	Ampliar/reducir la ventana	Arrastre desde aquí para ampliar o reducir la ventana (no está disponible en algunas aplicaciones cuyo tamaño no se puede cambiar).

Para definir un acceso directo

Puede crear accesos directos para las “Aplicaciones pequeñas” que utiliza con frecuencia.

1. En el selector de “Aplicaciones pequeñas”, toque sin soltar la aplicación que desea definir.
   Aparecerá el menú.
2. Toque [Crear atajo].
   El acceso directo se crea a la derecha de .

Sugerencia

- Si toca ⋮ en el selector de “Aplicaciones pequeñas” y luego toca [Eliminar atajo], puede eliminar el acceso directo definido.

Para usar un widget

Puede mostrar un widget mientras se está usando otra aplicación.

Para añadir un widget

1. Toque [+ Agregar] en el selector de “Aplicaciones pequeñas”.
2. Toque [Widgets].
3. Toque el widget que desea añadir.
4. Especifique un nombre de etiqueta y toque [Aceptar].
   Se añade el widget al selector de “Aplicaciones pequeñas”.

Para eliminar un widget

1. En el selector de “Aplicaciones pequeñas”, toque sin soltar el widget que desea eliminar.
   Aparecerá el menú.
2. Toque [Eliminar].

Nota

- Los widgets son los únicos que se pueden eliminar del selector de “Aplicaciones pequeñas”. Las aplicaciones no se pueden eliminar del selector.

Tema relacionado

Utilización del Escritorio

Registro del mando a distancia

Utilización de la “Calculadora”

Navegación de sitios web

Álbum de recortes

Búsqueda con Google

Puede realizar búsquedas en sitios web o en las aplicaciones descargadas en el tablet con Google.

Para buscar por texto

1. Toque [Google] en la parte superior izquierda del Escritorio para iniciar la búsqueda en Google.
2. Introduzca las palabras clave y toque en el teclado.
3. Toque un elemento en la lista de resultados de la búsqueda.
   El navegador se inicia y muestra los resultados de la búsqueda.

Sugerencia

- La pantalla de ajustes de “Google Now” se mostrará en el paso 1, la primera vez que inicie la búsqueda con Google.
- En la pantalla de búsqueda en Google, “Google Now” mostrará distinta información según la ubicación actual y la hora.
- Las búsquedas en Google se pueden iniciar de varias formas.
  Toque [Google] en la parte superior izquierda del Escritorio.
  Arrastre hacia arriba el botón (Atrás), (Escritorio), (Aplicaciones recientes) o de la parte inferior izquierda de la pantalla.*1
  Toque [Aplicaciones y widgets] - [Google].

*1 Esta operación se puede usar mientras hay otra aplicación ejecutándose.

Para buscar por voz

1. En la parte izquierda del Escritorio, toque o [Google], y toque .
2. Diga en voz alta las palabras clave siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.
   Se muestran los resultados de la búsqueda.

Tema relacionado

Introducción de texto

Utilización de “Google Now”

Utilización de “Google Now”

“Google Now” mostrará distinta información según la ubicación actual y la hora, si ha registrado su cuenta de Google en el tablet.

Cambio de la configuración de “Google Now”

Puede configurar la información que va a mostrar “Google Now”.

1. Toque ⋮ (menú de opciones) en la parte inferior derecha de la pantalla de búsqueda en Google y toque [Ajustes].
2. Toque [Google Now] en la parte izquierda de la pantalla.
3. Seleccione un elemento del menú de la parte derecha de la pantalla y, a continuación, configure ese elemento.

Sugerencia

- Cuando desee detener “Google Now”, toque [SÍ] en la parte superior izquierda de la pantalla en el paso 3, compruebe el mensaje que se muestra en la ventana y desactive la función.
- Si toca ⋮ (menú de opciones) - [Ayuda] podrá ver información detallada sobre cómo se usa “Google Now”.

Tema relacionado

Búsqueda con Google

Confirmación de descarga o información sobre actualizaciones en la barra de estado

Los iconos de notificación le informan de que la descarga ha finalizado, de que tiene mensajes de correo electrónico o de que hay actualizaciones disponibles. Toque la barra de estado para acceder al panel de notificaciones. Puede acceder al panel de control y abrir los archivos descargados directamente desde el panel de notificaciones.
Para cerrar el panel de notificaciones, toque algún lugar de la pantalla que esté fuera de él.



	Descripción
1	Muestra el estado de la batería y de la conexión Wi-Fi.
2	Toque para eliminar la notificación y cerrar el panel de notificaciones.
3	Toque aquí para mostrar el panel de control.
4	Toque aquí para abrir directamente los elementos objeto de las notificaciones y las aplicaciones relacionadas.

Nota

- Incluso si ha eliminado la notificación, puede ver el contenido descargado desde la aplicación [Descargas].

Puede controlar los siguientes elementos desde el panel de control.

- Modo avión: Activa o desactiva el modo avión. Cuando este modo está activado, las comunicaciones inalámbricas se desactivan.
- Wi-Fi: Muestra la pantalla de ajustes de Wi-Fi [Detalles].
- Girar pantalla automáticamente: Bloquea la pantalla para que no pueda girar automáticamente [Detalles].
- Brillo: Ajusta el brillo de la pantalla [Detalles].
- Notificaciones: Activa o desactiva las notificaciones. Si las desactiva, los iconos de notificación no aparecerán en la barra de estado.
- Ajustes: Muestra la pantalla de ajustes.

Tema relacionado

Configuración de la rotación de la pantalla

La pantalla cambia de orientación al girar el tablet hacia un lado como se muestra a continuación.



Nota

- Dependiendo de la aplicación, la pantalla puede rotar independientemente de la dirección en la que se sujeta el tablet.
- Algunas aplicaciones podrían no admitir la rotación de la pantalla. Algunas aplicaciones podrían girar la pantalla al revés.
- La rotación de la pantalla no está disponible cuando el cable adaptador HDMI está conectado al tablet.

Ajuste de la pantalla para que no rote

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Accesibilidad] - [Pantalla giratoria] en ese orden para quitar la marca de verificación y deshabilitar la rotación de la pantalla.

Para ajustar la pantalla para que vuelva a rotar

Toque [Pantalla giratoria] otra vez para añadir una marca de verificación y habilitar la rotación de la pantalla.

También puede activar o desactivar la rotación de la pantalla en el panel de control que aparece desde la barra de estado.

Tema relacionado

Confirmación de descarga o información sobre actualizaciones en la barra de estado

Cambio de configuración

Configuración de bloqueo de la pantalla

Si configura la función de bloqueo, la pantalla se bloqueará automáticamente con fines de seguridad al encender la pantalla (es decir, al desactivar el modo Suspender).

Para configurar la función de bloqueo

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Seguridad] - [Bloqueo de pantalla] en ese orden.
2. Toque el ajuste deseado de entre los elementos siguientes.
   [Sin seguridad]: La función de bloqueo no se usa.
   [Deslizar]: Ajuste predeterminado. Para desbloquear toque y luego .
   [Patrón]: Trace nueve puntos de paso con un dedo. Si no logra desbloquear en cinco intentos, aparecerá la pantalla de acceso a la cuenta de Google. Introduzca su nombre de cuenta y recibirá el procedimiento de desbloqueo por correo electrónico.
   [PIN]: Defina un código de su elección que tenga cuatro o más números.
   [Contraseña]: Defina una contraseña que tenga cuatro o más números/letras.
   Sugerencia
   - Asegúrese de anotar el [PIN] o la [Contraseña] que ha definido, y de guardarlos en un lugar seguro.
3. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

Tema relacionado

Cambio de configuración

Introducción de texto

Puede introducir texto con el teclado que aparece en pantalla.

Visualización en pantalla	Descripción
ABC ?123	Cambia entre letras, números y símbolos.
*1	Introduce letras en mayúsculas.
Alt *2	Introduce otros símbolos.
*3	Cambia el idioma de introducción de texto.
	Borra el texto.
	Introduce o añade saltos de línea.

*1 El formato de letras en mayúsculas se desactiva tras introducir una letra. Toque esta tecla cada vez que desee introducir una letra en mayúsculas. Para escribir las letras en mayúsculas de forma continuada (Bloq Mayús), toque dos veces la tecla. Para cancelar el bloqueo de las mayúsculas, pulse esta tecla otra vez.

*2 Aparece cuando se introducen números o símbolos.

*3 Aparece cuando se han seleccionado varios idiomas para la introducción de texto. Cada vez que toca la tecla, el modo de introducción cambia entre los modos definidos. Toque y no suelte para que aparezca la pantalla de cambio de modo de introducción de texto.

Sugerencia

- Si mantiene pulsada una tecla que tiene un triángulo en la esquina inferior derecha, podrá introducir letras, símbolos, etc. relacionados con la letra de esa tecla.
- Para introducir una URL o letras, toque el área donde desea introducir el texto para que aparezca el teclado en pantalla.
- También puede aparecer un teclado numérico. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Idioma y entrada de texto]. A continuación toque el icono situado junto a [Teclado estándar] seguido de [Teclas numéricas] para añadir una marca de verificación.

Para determinar el idioma de introducción de texto

Toque sin soltar . A continuación toque [Configuración de teclado estándar] seguido de [Idiomas de introducción de texto], y luego ponga una marca de verificación a los idiomas que se van a usar.
Para regresar a la pantalla de teclado, toque (Atrás) dos veces.

Para ocultar el teclado en pantalla

Toque en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Tema relacionado

Selección de texto

Puede copiar o buscar el texto desde el menú que aparece al seleccionar texto en un sitio web o una URL.

1. Toque y mantenga pulsado el texto.
   El texto seleccionado quedará resaltado.
2. Toque el elemento deseado en el menú de la parte superior derecha de la pantalla.

Sugerencia

- Puede cambiar el rango de texto seleccionado arrastrando por el texto el cursor que aparece en el paso 1.

Para pegar texto

1. Toque y no suelte la ubicación donde desea pegar el texto; a continuación, toque [PEGAR] o [PORTAPAPELES].

Sugerencia

- Toque [PORTAPAPELES] para mostrar en una lista el historial del texto que ha copiado. El texto que se usa con frecuencia también se puede agregar a los [FAVORITOS].
- Puede cambiar el lugar donde se va a pegar el texto arrastrando el cursor hasta una ubicación nueva.

Utilización de un teclado conectado a través de USB o Bluetooth

Puede conectar un teclado al tablet a través de USB o Bluetooth, e introducir texto con él.
Configure la disposición del teclado siguiendo los pasos que se indican a continuación para introducir texto con el teclado conectado.

1. Conecte un teclado al tablet.
2. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Idioma y entrada de texto].
3. Toque el nombre del teclado conectado que aparece en [TECLADO FÍSICO].
4. Toque [Configurar diseños de teclado].
5. Ponga una marca de verificación a la derecha de la disposición del teclado que desea usar en el teclado conectado.
6. Toque (Atrás) tres veces para regresar al Escritorio.

Sugerencia

- Si ha configurado varias disposiciones de teclado, puede cambiar entre una y otra pulsando la barra espaciadora mientras mantiene pulsada la tecla CTRL del teclado conectado.

Nota

- Hace falta un cable adaptador USB para host (SGPUC3, se vende por separado) para conectar un teclado externo a través de USB.
- Algunas disposiciones de teclado para el teclado conectado podrían no ser compatibles con el tablet.
- Algunas teclas del teclado conectado podrían no estar disponibles en el tablet.
- El idioma de introducción de texto no cambia al cambiar la disposición del teclado. Puede configurar el idioma de introducción de texto tocando en el lado derecho del [Teclado estándar] seguido por [Idiomas de introducción de texto] en el paso 2.

Tema relacionado

Conexión de un dispositivo USB compatible

Sincronización con un dispositivo Bluetooth

Cambio de configuración

Configuración de una cuenta de Google

Es imprescindible registrarse y crear una cuenta de Google para poder usar los servicios proporcionados por Google, como “Google Now” o Google Play (registro gratuito).

Con una cuenta de Google puede sincronizar aplicaciones como [Correo], [Calendario] y [Contactos] de su tablet con otros dispositivos que también admiten los servicios de Google.

Utilización de su cuenta de Google actual

Si ya tiene una cuenta de Google que utiliza con un ordenador o un smartphone, puede usar esa misma cuenta con su tablet. Introduzca su nombre de usuario y contraseña en la pantalla de inicio de sesión de las aplicaciones de servicio de Google.

Nota

- Asegúrese de que su tablet está conectado a Internet cuando registre una cuenta de Google nueva o inicie una sesión.

Creación de una cuenta de Google nueva en el tablet

Ahora puede registrar una cuenta de Google cuando use el tablet por primera vez o inicie una aplicación de servicio de Google por primera vez.

Sugerencia

- No tiene que crear otra cuenta de Google si ya dispone de una.
- Puede registrar una cuenta de Google tocando [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Añadir cuenta] - [Google] en ese orden.
- También puede registrar una cuenta de Google accediendo a Google (https://www.google.com/accounts/) directamente.

Tema relacionado

Introducción de texto

Sincronización de la cuenta

Cambio de configuración

Copia de seguridad de los datos del tablet

Se recomienda realizar una copia de los datos del tablet y almacenarla en otro dispositivo de almacenamiento (copia de seguridad). Lo normal es que distintos datos, como imágenes grabadas, música y contenido de vídeo descargados, se vayan acumulando en el tablet a medida que los utiliza. Si se produjera algún problema inesperado en su tablet, los datos podrían perderse o resultar dañados. Como medida preventiva para este tipo de circunstancias, se recomienda realizar copias de seguridad regulares para poder restaurar los datos importantes.

Nota

- Hay ciertos datos del tablet de los que no se puede realizar una copia de seguridad.
- Algunos ajustes y aplicaciones pueden no disponer de un método de copia de seguridad. En este caso, tome notas por escrito y guárdelas en un lugar seguro.

Datos de los que se puede hacer una copia de seguridad

Puede copiar y almacenar los siguientes datos de su tablet para disponer de una copia de seguridad de los mismos.

- Archivos de música, vídeo o libros digitales sin protección de copia
- Fotografías, fondos de pantalla

Esos datos se almacenan en las carpetas siguientes.

- Archivos de música: \Music
- Archivos de fondo de pantalla: \Pictures
- Archivos de vídeos: \Movies
- Archivos de fotografías: \DCIM

Copia de seguridad de los datos (copiado)

Use la aplicación [Transf. archiv.] para almacenar los datos en una tarjeta de memoria SD disponible en el mercado.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] seguido por [Transf. archiv.] para iniciar la aplicación [Transf. archiv.].
2. Introduzca la tarjeta de memoria SD en la ranura para tarjetas de memoria SD.
3. Seleccione el archivo o la carpeta del tablet que desea copiar.
4. Toque .

   Se crea una carpeta con el nombre “\transferred” en la tarjeta de memoria SD y los datos se copian en esa carpeta.

Nota

- El contenido de vídeo adquirido en Video Unlimited*[1] está protegido por derechos de autor, por tanto, no podrá hacer una copia de seguridad del mismo con el método indicado anteriormente. Cópielo en un ordenador mediante el software “Media Go”. Acceda al sitio web indicado a continuación para obtener más

información sobre la aplicación Media Go.
http://mediago.sony.com/enu/introduction/

*1 Video Unlimited es un servicio de vídeo disponible en Sony Entertainment Network.

Tema relacionado

Comprobación del espacio libre

Importación o exportación de contenido de una tarjeta de memoria SD

Importación de contenido del ordenador

Si conecta un ordenador al tablet con el cable USB para puerto múltiple suministrado (SGPUC2), puede copiar los datos del ordenador en el tablet. Los datos copiados se pueden reproducir entonces en el tablet.

1. Conecte el tablet al ordenador con el cable USB para puerto múltiple suministrado (SGPUC2).
2. En el ordenador, abra la carpeta donde está el archivo que desea exportar al tablet.
3. Haga clic en el botón [Iniciar] del ordenador.
4. Haga clic en [Equipo].
5. Haga doble clic en el nombre de modelo del tablet.
6. Haga doble clic en el destino donde se van a guardar los datos.
7. Arrastre y coloque el archivo que desea copiar en esta pantalla.

Nota

- El nombre del menú mostrado en el procedimiento anterior varía en función del sistema operativo de su ordenador, del entorno informático específico o de la versión del sistema operativo Android del tablet.
- No apague el tablet ni retire el cable USB para puerto múltiple (SGPUC2) mientras se copian los datos. Si lo hace, los datos podrían resultar dañados.
- La batería del tablet no se puede cargar conectando el tablet a través de USB a un ordenador ni con un cargador disponible en el mercado distinto al de Sony.
- Los datos copiados se almacenarán en el espacio de almacenamiento interno. No puede cambiar el destino donde se van a guardar los datos.
- En el tablet solo se pueden reproducir los datos copiados en formatos de archivo compatibles.
- Compruebe el espacio libre disponible en el tablet cuando importe datos del ordenador.

Tema relacionado

Conexión a un ordenador

Comprobación del espacio libre

Formatos compatibles

SONY

Formatos compatibles

Los formatos reproducibles varían en función de la aplicación o el contenido utilizado.

Sugerencia

- Para conocer los formatos compatibles con las aplicaciones [WALKMAN], [Álbum] y [Películas], consulte la ayuda de dichas aplicaciones.

Nota

- Algunos archivos podrían no reproducirse en el tablet.

Vídeos

Formato/ Códec	Perfil	Resolución máxima	Velocidad de bits máxima (Mbps)	Galería
				Extensión
H.263	Profile0	704 × 576 (4CIF)	4	.mp4 .3gp
H.264 / AVC	Baseline Profile / Main Profile / High Profile	1920 × 1080	40	.mp4 .m4v .3gp
MPEG-4	Simple Profile / Advanced Simple Profile	1920 × 1080	10	.mp4 .3gp
WMV	Simple Profile / Main Profile	1920 × 1080	20	-

Música

Formato/ Códec	Frecuencia de muestreo (kHz)	Velocidad de bits máxima (kbps)	Play Music
			Extensión
AAC	Hasta 48	320	.m4a .mp4 .3gp
MP3	Hasta 48	320	.mp3
WAV	44,1	-	.wav
WMA	44,1	320	.wma
WMA Pro	44,1	192	.wma
FLAC	Hasta 48	-	.flac

MIDI	-	-	.mid .xmf
Vorbis	Hasta 48	256	.ogg

Fotografías

Formato/ Códec	Resolución máxima (píxeles)	Galería
		Extensión
JPEG	6048 × 4032	.jpg
GIF	2000 × 2000	.gif
PNG	2000 × 2000	.png
BMP	2000 × 2000	.bmp
WBMP	2000 × 2000	.wbmp
WEBP	2000 × 2000	.webp

Tema relacionado

Importación de contenido del ordenador

Conexión de un dispositivo USB compatible

Importación o exportación de contenido de una tarjeta de memoria SD

Funcionamiento del volumen (solo para países/regiones que cumplen con las directivas europeas a excepción de Rusia, Kazajistán y Ucrania)

El sonido de notificación y el mensaje emergente de precaución [Verifique el nivel de volumen] tienen por finalidad proteger su audición cuando sube el volumen ( ) de los auriculares o de los auriculares con micrófono por encima del nivel especificado. Cuando se oye el sonido de notificación y aparece el mensaje emergente de precaución en la pantalla, el volumen ( ) vuelve al ajuste inicial.

Puede cerrar el mensaje emergente de precaución tocando [Aceptar] en el propio mensaje, o tocando cualquier lugar fuera del mensaje.

Nota

- Si toca [Aceptar] en el mensaje emergente de precaución podrá subir el volumen ( ) por encima del nivel especificado. Sin embargo, si usa el dispositivo más de 20 horas seguidas después de ajustar el volumen ( ) por encima del nivel especificado, se oirá el sonido de notificación y volverá a aparecer el mensaje emergente de precaución.
- Si toca algún lugar fuera del mensaje emergente de precaución no podrá subir el volumen ( ) por encima del nivel especificado. Se oirá el sonido de notificación y volverá a aparecer el mensaje emergente de precaución cuando suba el volumen ( ) por encima del nivel especificado.
- Si apaga la pantalla estando el mensaje emergente de precaución visible en la pantalla, volverá a ver el mismo mensaje cuando encienda y desbloquee la pantalla.
- Si apaga el tablet estando el volumen ( ) por encima del nivel especificado, el volumen ( ) vuelve automáticamente al nivel especificado.

Cambio de configuración

Hay diversos ajustes del tablet que pueden configurar en el menú de configuración.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] y las opciones deseadas.
2. Toque las opciones individuales del menú para configurarlas.

Las opciones de menú son las siguientes:

- CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES
  Wi-Fi: Activar o desactivar la función Wi-Fi [Detalles], ajuste de Wi-Fi [Detalles].
  Bluetooth: Activar o desactivar la función Bluetooth [Detalles], sincronización [Detalles].
  Uso de datos: Comprobar el estado de uso de los datos.
  Más…: Ajustar el [Modo avión], [VPN], etc.
- DISPOSITIVO
  Sonido: Ajustar el sonido de notificación, el sonido al tocar las teclas (sonido de funcionamiento), etc.
  Pantalla: Ajustes como el brillo de la pantalla [Detalles], el modo de ahorro de energía, la salida HDMI automática, el tiempo que debe transcurrir antes de que la pantalla se apague (es decir, de que se active el modo Suspender) [Detalles] y el tamaño de fuente.
  Almacenamiento: Comprobar la capacidad de almacenamiento interno del tablet o de una tarjeta de memoria SD.
  Batería: Comprobar el nivel de batería que queda y el tiempo de funcionamiento.
  Aplicaciones: Comprobar la información de la aplicación instalada.
- PERSONAL
  Servicios de ubicación: Ajustes para identificar la ubicación actual [Detalles].
  Seguridad: Ajustes de seguridad como la función de bloqueo de pantalla [Detalles].
  Idioma y entrada de texto: Ajustes para el idioma utilizado en los menús y el teclado [Detalles], ajustes del teclado conectado a través de USB o Bluetooth [Detalles].
  Copia de seguridad: Realizar una copia de seguridad de los datos e inicialización [Detalles].
- CUENTAS: Ajustes de sincronización de cada tipo de cuenta registrada [Detalles].
  Añadir cuenta: Añadir cuentas, como las de correo electrónico.
- SISTEMA
  Base: Ajustes de funcionamiento cuando se usa la base.
  Fecha y hora: Ajustar la fecha y la hora, y la pantalla.
  Accesibilidad: Ajustar la función de conversión de texto a voz, etc.
  Información del tablet: Comprobar la versión de Android.

Nota

- La imagen puede verse distorsionada en algunas aplicaciones si [Tamaño de fuente] se ha definido como [Grande] o [Enorme] en [Pantalla]. Si esto sucede, defina [Tamaño de fuente] como [Normal].

SONY

Comprobación del espacio libre

Cuando instale aplicaciones o importe datos de otros dispositivos, etc., puede comprobar el espacio libre del tablet.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Almacenamiento].

Tema relacionado

Copia de seguridad de los datos del tablet

Importación de contenido del ordenador

Sincronización de la cuenta

La sincronización con la cuenta le permite comprobar en línea información diversa definida en el tablet.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes].
2. Toque el tipo de cuenta que desea sincronizar que se muestra en [CUENTAS].
3. Toque el tipo de cuenta que desea sincronizar que se muestra a la derecha de la pantalla.
4. Ponga una marca de verificación a la derecha del elemento que desea sincronizar.
5. Toque y regrese a la lista de cuentas.

Para eliminar una cuenta

1. Toque la cuenta que desea eliminar en la lista de cuentas.
2. Toque (menú de opciones) - [Eliminar cuenta].

Nota

- La cuenta se elimina del tablet aunque la cuenta propiamente dicha no se elimina.

Tema relacionado

Configuración de una cuenta de Google

Lista de aplicaciones

Las aplicaciones siguientes se instalan de antemano en el tablet. Puede iniciar cada aplicación tocando su icono.

Sugerencia

- Cuando el icono (menú de opciones) aparece en la pantalla, puede tocarlo para abrir el menú de opciones.

Calendario

Gestione sus actividades y sincronícelas con Google Calendar [Detalles].

Navegador

Navegue por los sitios web de Internet [Detalles].

Chrome

Navegue por los sitios web de Internet.

Cámara

Haga fotografías o grabe vídeos [Detalles].

Contactos

Administre la información de contacto de sus amigos o compañeros de trabajo [Detalles].

Reloj

Consulte la hora actual [Detalles].

Correo

Envíe o reciba mensajes de correo electrónico de PC [Detalles].

Películas

Reproduzca archivos de vídeo. Esta aplicación le permite enviar (Throw) contenido a otro dispositivo DLNA y reproducirlo [Detalles].

WALKMAN

Reproduzca archivos de música. Esta aplicación le permite vincular contenido con Facebook o enviar (Throw) contenido a otro dispositivo DLNA y reproducirlo [Detalles].

Álbum

Reproduzca archivos de imagen. Esta aplicación le permite ver las imágenes en un mapa o enviar (Throw) contenido a otro dispositivo DLNA y reproducirlo [Detalles].

TV SideView

Use su tablet como mando a distancia para accionar los dispositivos de entretenimiento en casa de Sony, o para ver información sobre contenido o programas de TV [Detalles].

Galería

Reproduzca fotografías y vídeos [Detalles] o edite archivos de imagen o fotografías [Detalles].

Transf. archiv.

Importe o exporte datos entre la tarjeta de memoria SD o una unidad de almacenamiento USB y la zona de almacenamiento interno del tablet [Detalles].

Control remoto

Use su tablet como mando a distancia [Detalles].

Socialife

Consulte las últimas noticias, blogs y entradas (artículos) de Facebook y Twitter, todo ello en una sola aplicación [Detalles].

Comp. Wi-Fi

Consulte el estado de la conexión y sugerencias para solución de problemas Wi-Fi (red LAN inalámbrica) [Detalles].

Reader by Sony

Compre y explore libros digitales o eBook [Detalles].

Álbum de recortes

Añada sus informes y fotografías en un álbum de recortes [Detalles].

Guía de ayuda

Consulte esta Guía de ayuda en línea. Si lo prefiere, puede descargarla al tablet [Detalles].

Guía de inicio

Instrucciones sobre las operaciones básicas del tablet, cómo se conecta a Internet, etc.

Soporte

Acceda al sitio web de soporte de Sony.

Sony Select

Acceda a sitios web que presentan aplicaciones recomendadas por Sony [Detalles].

Registro del producto *1

Registre su tablet con Sony [Detalles].

Video Unlimited *1

Acceda al servicio de distribución de vídeos de pago de Sony [Detalles].

Music Unlimited *1

Acceda al servicio de distribución de música en nube de Sony [Detalles].

PlayMemories Online *1

¡Disfrute inmediatamente de sus fotos y vídeos en sus dispositivos favoritos! [Detalles]

Xperia Link

Conexión a Internet desde el tablet mediante un smartphone [Detalles].

PSM *1

Acceda a PlayStation(R)Store y gestione o ejecute el contenido que ha comprado en la tienda [Detalles].

MediaRemote *

Controle los dispositivos de Sony compatibles con MediaRemote a través de la red Wi-Fi [Detalles].

Ajustes

Cambie los distintos ajustes de su tablet [Detalles].

Mensajes (SGPT13)

Envíe y reciba SMS (mensajes cortos).

Play Music

Reproduzca música.

Calculadora

Realice operaciones matemáticas básicas [Detalles].

Gmail

Envíe o reciba mensajes con Gmail [Detalles].

Google

Realice búsquedas en Google [Detalles] y use “Google Now” [Detalles].

Google+

Acceda al servicio de redes sociales Google+ proporcionado por Google.

Messenger

Intercambie mensajes instantáneos con otros usuarios de Google+.

Play Films *[1]

Reproduzca vídeos alquilados en Google Play.

Maps

Encuentre dónde se encuentra y busque destinos/rutas (Google Maps).

Local

Use este servicio para buscar información sobre tiendas y lugares.

Navigation

Use este sistema de navegación GPS asistido por Internet que incluye una función de guía por voz.

Google Talk

Chatee por texto o voz, y haga vídeollamadas (Google Talk).

Play Store

Descargue o compre aplicaciones nuevas, y actualice las aplicaciones [Detalles].

Búsqueda por voz

Puede realizar búsquedas en Google con solo decir en voz alta las palabras clave al tablet.

YouTube

Servicio para uso compartido de vídeos.

Play Books *[1]

Busque y acceda a la vista previa de una amplia gama de libros de librerías y editoriales de todo el mundo.

Play Magazines *[1]

Descubra cientos de revistas líder en ventas en Google Play y personalice cómo desea leer en el tablet.

Descargas

Use el administrador de descargas para ver o administrar las descargas de contenido de Internet.

Traductor

Use un servicio de traducción gratuito ampliamente utilizado en todo el mundo que le traducirá el texto deseado a numerosos idiomas en cuestión de unos instantes.

Drive

Almacene y sincronice archivos para poder acceder a sus datos desde cualquier lugar mediante distintos

dispositivos.

Movie Studio

Edite o guarde películas fácilmente de sus películas y fotografías.

Crackle *1

Vea programas de TV y películas de Hollywood en su totalidad y a tamaño completo [Detalles].

Zinio

Zinio es la aplicación principal para revistas disponible en el tablet, y ofrece a sus lectores acceso inmediato a miles de publicaciones globales [Detalles].

Evernote

Evernote convierte a su tablet en una prolongación de su propio cerebro. Evernote es una aplicación gratuita que le ayuda a recordar todo lo que haya anotado en su tablet [Detalles].

Skype

Realice llamadas de voz y vídeo gratuitas a cualquier usuario de Skype, ya sea en un dispositivo con Android o un PC, y envíe también mensajes instantáneos a sus amigos y familiares [Detalles].

OfficeSuite

Vea y comparta archivos y documentos adjuntos de Microsoft Word, Excel, PowerPoint y PDF en su tablet con una única solución Office Mobile repleta de prácticas funciones [Detalles].

AccuWeather

AccuWeather proporciona pronósticos meteorológicos para 2,7 millones de ubicaciones, admite 27 idiomas y muestra atractivos gráficos descriptivos del clima en su tablet [Detalles].

HD Games

Descarga los mejores juegos HD para tu tableta Android en la tienda online de Gameloft [Detalles].

XPERIA Games

En el blog de Xperia Games encontrará toda la información relativa a los juegos más recientes disponibles en su teléfono Xperia(TM) o en Xperia(TM) Tablet S [Detalles].

VKontakte *1

Cliente oficial de VK.com, la herramienta multiuso para comunicarse y encontrar amigos [Detalles].

WildTangent Games *1

¡Juegue como le gusta! Desde Fruit Ninja a Reckless Racing, descubra la mejor forma de acceder y jugar a los juegos más populares desde un mismo sitio con la aplicación WildTangent Games. Ya disponible en el escritorio de todos los Xperia(TM) Tablet o en [Sony Select], puede disfrutar jugando a lo que quiera, cuando quiera! [Detalles]

ivi.ru *1

La aplicación rusa de cine gratuito en línea más completa, ivi.ru, le sumerge en el mundo de las películas, dibujos animados, series y programas de TV. Todo el contenido se transmite en línea y no tiene que descargar nada [Detalles].

Yandex.Mail *1

Yandex.Mail en su bolsillo.

Aprovéchese de todas las funciones de Yandex.Mail con su tablet [Detalles].

Yandex.Search *1

En Yandex.Search encontrará respuesta a todas sus preguntas. Esta aplicación detecta de forma automática la naturaleza de su consulta y le muestra de inmediato la respuesta directamente en la pantalla [Detalles].

*1 Estas aplicaciones o servicios podrían no estar disponibles en determinados países o regiones.

Utilización del “Calendario”

Puede gestionar sus actividades en el tablet. El registro de su cuenta de Google le permite sincronizar Google Calendar y los datos de sus actividades.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Calendario].

   Se inicia la aplicación [Calendario].



Visualización en pantalla		Descripción
1	Mostrar selección de programación	Selecciona una opción de visualización entre [Día], [Semana], [Mes] o [Agenda].
2	HOY	Muestra la programación del día.
3	Evento nuevo	Añade eventos.
4	Establecer fecha	Determina la fecha que se va a mostrar.
5	Buscar	Busca un evento.
6	Menú de opciones	Actualiza la pantalla y configura los ajustes generales de la aplicación [Calendario].

Sugerencia

- Puede hojear hacia arriba/abajo/derecha/izquierda en la lista de programación o en el minicalendario para examinar los meses o las fechas y horas para encontrar eventos.

Adición de un evento

1. Seleccione la fecha en la que desea añadir un evento.
2. Toque sin soltar la hora a la que desea añadir un evento y toque [Evento nuevo].
3. Introduzca la fecha y la hora de inicio y los detalles de la programación, y toque [OK] en la parte

superior derecha de la pantalla.

Sugerencia

- Puede hacer que su tablet le muestre una notificación cuando esté cerca de la fecha y hora programadas.

Cambio de un evento

1. Toque el evento que desea cambiar.
2. Toque , indique el elemento que se va a cambiar y toque [OK] en la parte superior derecha de la pantalla.

Eliminación de un evento

1. Toque el evento que desea eliminar.
2. Toque seguido por [Aceptar].

Nota

- Cuando comparta la programación en Google Calendar, seleccione con cuidado a las personas con las que va a compartirla para evitar que su programación sea divulgada a usuarios no deseados.
- Si su calendario no se sincroniza con Google Calendar automáticamente, toque [Ajustes] - [CUENTAS] - [Google], toque su cuenta y asegúrese de que la casilla [Calendar] tiene una marca de verificación.
- Si su calendario está definido para sincronizarse automáticamente con Google Calendar y cambia la programación en un ordenador o algún otro dispositivo, el tablet conectará con Google Calendar automáticamente. Esto puede dar lugar a cargos inesperados en concepto de comunicaciones.

Grabación de vídeos y fotografías

Puede realizar fotografías y grabar vídeos con las cámaras delantera y trasera incorporadas. También hay varios ajustes de grabación disponibles, por ejemplo, el tamaño de imagen. La información de ubicación también se puede registrar en las fotografías.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Cámara].

   Se inicia la aplicación [Cámara].

	Visualización en pantalla	Descripción
1	Ajustes detallados	Establece ajustes detallados para la grabación de fotografías o de vídeos.
2	Zoom	Amplía o reduce la imagen.
3	Cambio de cámara	Cambia entre la cámara delantera y la cámara trasera.
4	Pantalla de vista previa	Muestra una vista previa del sujeto enfocado.
5	Historial de grabación	Muestra una miniatura de la última fotografía o vídeo realizados. Toque una miniatura para iniciar la aplicación que reproduce su contenido.
6	Botón de grabación	Inicia la grabación de fotografías o vídeos.
7	Cambio del modo de grabación	Cambia el modo de grabación entre foto, vídeo y foto panorámica.

2. Enfoque el sujeto con la cámara y toque para tomar una fotografía, o para grabar un vídeo.

   Para las fotografías: Se toma una foto.

   Para los vídeos: Se inicia la grabación del vídeo. Si vuelve a tocar se detiene la grabación.

   Puede reproducir las fotos o vídeos grabados con aplicaciones como [Galería] y [Álbum].

Nota

- No toque las lentes de las cámaras incorporadas. Si las lentes se ensucian o arañan, la calidad de la imagen se podría ver afectada negativamente.
- No deje que la luz solar directa incida en las lentes de las cámaras incorporadas, independientemente de si el tablet está encendido o apagado. Si lo hace, la cámara podría dejar de funcionar correctamente.

Sugerencia

- La cámara trasera está equipada con una función de enfoque automático. Tras tocar , se toma una fotografía cuando el sujeto está enfocado.
- Para registrar la información de ubicación en las fotografías, la función GPS debe estar habilitada o su tablet debe estar conectado a la red cuando realice las fotos [Detalles].
- El modo de enfoque le permite enfocar la parte que toca en el panel táctil y seleccionar un modo mientras hace la foto.
- También puede hacer una fotografía mientras graba un vídeo tocando la pantalla de vista previa.

Grabación de fotografías panorámicas

1. Inicie la aplicación [Cámara].
2. Toque en la parte derecha de la pantalla.
3. Enfoque con la cámara un extremo de lo que desea grabar y toque .

   Se inicia la grabación de fotografías panorámicas. Haga una panorámica o incline la cámara hacia el extremo opuesto del sujeto, y toque otra vez para detener la grabación.

Sugerencia

- Si sujeta el tablet de lado, puede grabar fotografías panorámicas en modo paisaje. Si sujeta el tablet en vertical, puede grabar fotografías panorámicas en modo retrato.

Cierre de la aplicación [Cámara]

Toque el icono que aparece en la barra de estado de la parte inferior izquierda de la pantalla. Si la barra de estado no aparece, toque la parte inferior de la pantalla una vez.

Tema relacionado

Reproducción de fotografías o vídeos

Notas sobre las fotografías o vídeos grabados

Notas sobre las fotografías o vídeos grabados

Derechos de autor y derechos sobre imágenes personales

Las imágenes y los sonidos que grabe en el tablet pueden estar protegidos por derechos de autor. El uso no autorizado de material que no es para uso personal puede infringir las leyes de derechos de autor. La utilización o modificación de las imágenes o el nombre de otras personas sin su permiso puede infringir los derechos sobre la imagen personal. Por tanto, debe tener en cuenta los derechos sobre la imagen personal y de derechos de autor cuando publique las imágenes grabadas en sitios web de Internet. Algunas actuaciones, espectáculos y exposiciones pueden limitar la grabación, incluso si es para uso personal. La grabación no autorizada de tal material puede ir en contra de las leyes de derechos de autor.

Configuración de una cuenta de correo electrónico

La cuenta de correo electrónico que suele utilizar en su ordenador también la puede usar en el tablet. Si registra varias cuentas de correo electrónico, puede gestionar los mensajes de correo electrónico de todas ellas al mismo tiempo. También puede buscar u organizar los mensajes de correo electrónico recibidos.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Correo].

   Se iniciará la aplicación [Correo] y aparecerá la pantalla de configuración de cuenta.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña, y toque [Siguiente].
3. Siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla para configurar la cuenta de correo electrónico. Cuando termine la configuración, aparecerá la pantalla de lista de correo electrónico.

Visualización en pantalla		Descripción
1	Selección	Le permite seleccionar varios mensajes de correo electrónico tocando las casillas de verificación correspondientes para moverlos a otra carpeta o para eliminarlos conjuntamente.
2	Redactar mensaje de correo electrónico	Redacta y envía un correo electrónico [Detalles].
3	Buscar	Busca mensajes de correo electrónico en la lista de mensajes.
4	Actualizar	Recibe mensajes de correo electrónico.
5	Menú de opciones	Organiza los mensajes de correo electrónico, añade o quita cuentas, etc.

Sugerencia

- Puede especificar para cada cuenta el número de mensajes de correo electrónico recibidos que se pondrán en una carpeta tocando (menú de opciones) - [Ajustes] - (cuenta de correo electrónico cuyos ajustes desea cambiar) - [Mensajes por carpeta] en la pantalla de lista de mensajes de correo electrónico.
- La búsqueda se realiza en el asunto, el remitente y el cuerpo del mensaje de todos los mensajes de correo electrónico que hay en el servidor.

- Los resultados se muestran de 10 en 10 empezando por los mensajes más recientes. Para buscar mensajes más antiguos, toque [Cargar más mensajes].

Nota

- Pregunte a su administrador de red, etc. cómo se conecta a Microsoft Exchange Server.
- Para obtener más información sobre la configuración de una dirección de correo electrónico suministrada por un proveedor de Internet, consulte el sitio web del proveedor, el centro de soporte, etc.

Tema relacionado

Redacción y envío de un correo electrónico

Recepción o eliminación de mensajes de correo electrónico

Redacción y envío de un correo electrónico

1. En la pantalla de lista de mensajes de correo electrónico, toque en la parte superior derecha de la pantalla.
   Aparecerá la pantalla de redacción de correo electrónico.
2. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario en [Para].
3. Introduzca el asunto en el campo [Asunto].
4. Escriba el mensaje en el campo [Redactar correo].
5. Toque [ENVIAR].
   El mensaje de correo electrónico es enviado.

Sugerencia

- Si toca en el paso 2 podrá conseguir la dirección de la aplicación [Contactos].
- Si toca en el paso 3 podrá adjuntar un archivo al correo electrónico.
- Si toca [GUARDAR BORRADOR] durante la redacción podrá guardar el borrador.

Tema relacionado

Recepción o eliminación de mensajes de correo electrónico

Recepción o eliminación de mensajes de correo electrónico

1. En la pantalla de lista de mensajes de correo electrónico, toque en la parte superior derecha de la pantalla.
   Los mensajes nuevos se muestran en la bandeja de entrada. Toque los mensajes de correo electrónico deseados para abrirlos.

Para responder a un mensaje de correo electrónico

Toque (Responder) o (Responder a todos), redacte el mensaje y toque [ENVIAR].

Para reenviar un mensaje de correo electrónico

Toque (Reenviar), redacte el mensaje de reenvío y toque [ENVIAR].

Eliminación de un mensaje de correo electrónico

1. Seleccione la casilla de verificación del mensaje de correo electrónico que desea eliminar en la pantalla de lista de mensajes de correo electrónico, o abra el mensaje y toque en la parte superior derecha de la pantalla.
2. Toque [Aceptar].
   El mensaje de correo electrónico es eliminado.

Tema relacionado

Redacción y envío de un correo electrónico

Navegación de sitios web

La aplicación [Navegador] le permite acceder y navegar por los sitios web de Internet. Puede mostrar/cambiar entre varios sitios web mediante las pestañas.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Navegador].

   Se inicia la aplicación [Navegador].



Visualización en pantalla		Descripción
1	Pestaña	Le permite añadir una pestaña para navegar por distintos sitios web con solo cambiar de una pestaña a otra.
2	Barra de direcciones	Le permite introducir la dirección (URL) del sitio web deseado. Cuando toque la barra de direcciones aparecerá el teclado en pantalla.
3	Añadir marcador	Añade el sitio web en el que está navegando a la lista de marcadores.
4	Buscar	Le permite escribir una palabra clave para buscarla en Internet. Cuando toque el botón de búsqueda aparecerá el teclado en pantalla.
5	Marcador/Historial	Le permite seleccionar el sitio web que desea visitar entre los marcadores disponibles o acceder al historial de sitios visitados.
6	Menú de opciones	Establece ajustes detallados, como el cambio al [Navegador] en “Aplicaciones pequeñas”, etc.

2. Toque la barra de direcciones del [Navegador].
   Aparecerá el teclado en pantalla.
3. Escriba la dirección (URL) del sitio web deseado y toque la tecla .

Nota

- Si el contenido no se muestra correctamente, toque [Ajustes] seguido por [Avanzados] en (menú de opciones) y, finalmente, toque [Habilitar vista rápida] para quitar la marca de verificación.
- Es posible que determinados sitios web no se muestren porque el [Navegador] no admita los distintos plug-in o los formatos de la fotografía o vídeo utilizados por ese sitio web. Flash Player no es compatible con Android versión 4.1.1, por eso no es posible reproducir el contenido Flash.
- Puede iniciar el [Navegador] con la función “Aplicaciones pequeñas”. En este caso, no se admite el uso de pestañas ni historiales.

Sugerencia

- Puede realizar búsquedas en Internet introduciendo una palabra clave o frase en lugar de la dirección (URL) en el paso 3.
- Si la barra de direcciones no aparece en la parte superior de la pantalla, toque la pestaña.
- Puede copiar o buscar el texto desde el menú que aparece seleccionando el texto en un sitio web o una URL.
- Si el sitio web aparece distinto a cuando se navega en un ordenador, toque (menú de opciones) en la parte superior derecha de la pantalla y ponga una marca de verificación en la opción [Ver como en ordenador] del menú. A continuación, podrá navegar por el sitio web igual que en un ordenador.
- Puede definir cómo desea ver cada pestaña, como si se tratara de un dispositivo móvil o de un ordenador.

Para añadir o eliminar una pestaña

Para añadir una pestaña, toque el icono situado en el extremo derecho de la lista de pestañas.

Para eliminar una pestaña, toque el icono situado en el extremo derecho dentro de la pestaña.

Tema relacionado

Selección de texto

Adición de marcadores

Marcadores e historial de sitios visitados

Adición de marcadores

La función de marcadores le permite registrar direcciones (URL) de los sitios web que visita con frecuencia, lo que agilizará el acceso a esos sitios. En el Escritorio también puede añadir accesos directos para estas direcciones URL.

Para añadir un marcador para una dirección (URL)

Toque el icono situado a la derecha de la barra de direcciones para comprobar la información detallada y luego toque [Aceptar].

Para crear un acceso directo para una dirección (URL) en el Escritorio

Toque el icono situado a la derecha de la barra de direcciones, seleccione [Escritorio] como destino y luego toque [Aceptar].

Para acceder a un sitio web desde su marcador

Toque el icono para que aparezca la lista de marcadores registrados. Toque el sitio web deseado en la lista.

Nota

- Los marcadores de la aplicación [Navegador] y de la aplicación pequeña se gestionan por separado.

Tema relacionado

Marcadores e historial de sitios visitados

Marcadores e historial de sitios visitados

Puede acceder a un sitio web desde un marcador registrado o desde el historial de sitios visitados.

1. Toque .
2. Toque [MARCADORES] o [HISTORIAL].
   - [MARCADORES]: Muestra la lista de marcadores registrados.
   - [HISTORIAL]: Muestra la lista de los sitios web a los que ha accedido anteriormente.
3. Toque el elemento que desea ver.

Para borrar el historial de sitios visitados

Toque cuando el historial de sitios visitados está visible.

Nota

- Puede borrar los historiales de los sitios visitados tanto de la aplicación [Navegador] como de la aplicación pequeña al mismo tiempo tocando (menú de opciones) - [Ajustes] - [Seguridad y privacidad] y luego [Borrar historial] seguido por [Aceptar].

Utilización de la “Calculadora”

Puede usar su tablet como calculadora. Además de las cuatro operaciones matemáticas de suma, resta, multiplicación y división, están disponibles la función de trigonometría, función exponencial, logaritmos, etc.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Calculadora].

   Se inicia la aplicación [Calculadora].

Sugerencia

- Esta aplicación se puede usar como “Aplicaciones pequeñas”.

Tema relacionado

Utilización de “Aplicaciones pequeñas”

Registro de contactos

Puede registrar nombres, números de teléfono, direcciones, etc. como contactos utilizados con frecuencia. Si registra su cuenta de Google podrá sincronizar la aplicación [Contactos] con los contactos de Gmail, así podrá disponer de ellos más fácilmente.

Si utiliza Microsoft Exchange Server, puede administrar sus contactos de trabajo conectando con Microsoft Exchange Server.

Nota

- Pregunte a su administrador de red, etc. cómo se conecta con Microsoft Exchange Server.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Contactos].

   Se inicia la aplicación [Contactos].



Visualización en pantalla		Descripción
1	Mostrar selección de contactos	Selecciona una opción de visualización entre [Todos los contactos], [Favoritos] o [Grupos].
2	Buscar	Busca un contacto.
3	Nuevo contacto	Registra un contacto nuevo.
4	Editar contacto	Edita el contacto seleccionado.
5	Menú de opciones	Establece ajustes detallados, como el uso compartido de contactos con otras aplicaciones o la eliminación de contactos.

2. Seleccione [Todos los contactos] en el menú de la parte superior izquierda de la pantalla.
3. Toque .
4. Introduzca los datos y toque [OK].

   El contacto queda registrado.

Sugerencia

- El contacto también se puede registrar tocando (Atrás) en la parte inferior izquierda del Escritorio en el paso 3. Cuando toque [DESCARTAR], los datos que está editando se desechan.

Para editar contactos

Toque el contacto que desea editar y luego en la parte superior derecha de la pantalla que aparece.

Para eliminar contactos

Toque el contacto que desea eliminar y luego (menú de opciones) - [Eliminar].

Para cambiar los contactos que se muestran

Toque (menú de opciones) - [Contactos que mostrar] - (la cuenta) y podrá cambiar entre todos los contactos y las listas de contactos de cuentas individuales.

Nota

- Si sus contactos no se sincronizan con los contactos de Gmail automáticamente, toque [Ajustes] - [CUENTAS] - [Google], toque una cuenta y asegúrese de que hay una marca de verificación en la casilla [Gmail].

Tema relacionado

Agrupación o combinación de contactos

Agrupación o combinación de contactos

Registro de grupos

1. Seleccione [Grupos] en el menú de la parte superior izquierda de la pantalla de la aplicación [Contactos] y luego toque .
   Si tiene varias cuentas, toque la cuenta en la que desea registrar el grupo.
2. Introduzca el nombre del grupo y luego escriba el nombre de la persona que desea incluir.
3. Toque [OK].
   El grupo queda registrado.

Combinación de contactos

Puede combinar los datos de contacto de una misma persona que tiene dos o más direcciones de correo electrónico, etc. que se han registrado como si pertenecieran a dos contactos distintos.

1. Seleccione [Todos los contactos] en el menú de la parte superior izquierda de la pantalla de la aplicación [Contactos].
2. Toque uno de sus contactos y luego en la parte superior derecha de la pantalla que aparece.
3. Toque (menú de opciones) - [Agrupar].
4. Toque el contacto con el que desea combinarlo.
   El contacto seleccionado en el paso 4 se combina con el contacto seleccionado en el paso 2. El nombre de contacto resultante tras la combinación de ambos contactos será el del seleccionado en el paso 2.

Visualización del reloj

El reloj se puede ver fácilmente incluso a distancia y tiene un fondo que cambia según la hora.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Reloj].

   La aplicación [Reloj] se inicia y aparece el reloj digital.
   Con solo tocar los iconos podrá hacer las siguientes operaciones.
   : Configura la alarma.
   : Reproduce la presentación de diapositivas.
   : Reproduce música.
   : Regresa al Escritorio.

Sugerencia

- La hora establecida para la alarma aparece en la pantalla.
- Toque en cualquier sitio de la pantalla para cambiar el brillo de la pantalla entre dos niveles.

Importación o exportación de contenido de una tarjeta de memoria SD

La aplicación [Transf. archiv.] le permite importar o exportar datos entre la zona de almacenamiento interno del tablet y una tarjeta de memoria SD.

Para importar o exportar datos entre la zona de almacenamiento interno del tablet y una tarjeta de memoria SD

1. Inserte una tarjeta de memoria SD en la ranura para tarjetas de memoria SD.
2. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Transf. archiv.].

   Se inicia la aplicación [Transf. archiv.].
3. Toque el archivo o la carpeta que desea transferir para añadirle una marca de verificación.
   - Al tocar el icono de medio de grabación se cambia entre las pantallas de importación y exportación.
   - Para ir a una carpeta, toque el icono de la carpeta en la lista. Para mostrar información detallada sobre la carpeta, toque y no suelte el icono de la carpeta.
4. Para seleccionar una carpeta de destino, toque en [Importar a] o [Exportar a].

   Si no selecciona una carpeta, el archivo es transferido a la carpeta “transferred” del medio.
5. Toque o .

   Se inicia la transferencia de archivos.

Sugerencia

- Si desea leer libros digitales con la aplicación [Reader by Sony], seleccione la carpeta “Reader” como carpeta de destino en el paso 4.

Nota

- No extraiga el medio durante la transferencia de datos.

Tema relacionado

Comprobación del espacio libre

Formatos compatibles

Inserción o extracción de una tarjeta de memoria SD

Utilización del tablet como mando a distancia

En la pantalla de mando a distancia puede cambiar entre los dos tipos de mando disponibles.

- Mando a distancia “completo”
  Puede accionar la función de mando a distancia tocando los botones, igual que si se tratara de un mando a distancia de infrarrojos normal.
- Mando a distancia de “gestos”
  Le ofrece una nueva experiencia para controlar las operaciones del mando a distancia. La función de mando a distancia reacciona cuando el tablet nota el movimiento de los dedos, como tocar y hojear por la pantalla táctil, sin importar qué parte de la pantalla se está tocando. De esta forma, puede accionar el mando a distancia de manera intuitiva, sin tener que mirar a la pantalla del tablet.

Tema relacionado

Registro del mando a distancia

Utilización de “MediaRemote”

Registro del mando a distancia

El tablet se puede usar como mando a distancia mediante la función de mando a distancia por infrarrojos (IR).

Si registra varios códigos de mando a distancia, podrá accionar varios dispositivos con un solo tablet.

Las operaciones utilizadas con frecuencia, como ajustar el volumen o cambiar de canal, se pueden realizar con sencillos gestos intuitivos.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Control remoto].

   Se inicia la aplicación [Control remoto].

2. Toque [Agregar dispositivo] o [Agregar dispositivo].

3. Registre su tablet como mando a distancia siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.
   Ejecute la [Prueba de control remoto] si es necesario.
   Cuando haya terminado el registro, la pantalla regresará a la pantalla de lista de dispositivos del paso 2.
   Toque el nombre del dispositivo registrado para que aparezca la pantalla de mando a distancia.



	Visualización en pantalla	Descripción
1	Cambio entre la función de mando a distancia completo o de gestos	Cambia la función del mando a distancia entre el modo de “gestos” (accionado mediante gestos como tocar u hojear) y el modo “completo” (accionado mediante toques de los botones) [Detalles].
2	Cambio de los mandos a distancia registrados	Cambia el mando a distancia registrado cuando se toca el icono situado a la izquierda o derecha del mando seleccionado en ese momento.
3	Macros	Registra una macro que le permitirá realizar varias operaciones de forma secuencial, con solo tocar un botón.
4	Menú de opciones	Establece ajustes detallados, como la edición o eliminación de los dispositivos registrados.
5	Macro registrada	Tocar para ejecutar la macro registrada.

Sugerencia

- Esta aplicación se puede usar como “Aplicaciones pequeñas”.
- Puede configurar el ajuste de aspecto tocando [Cambiar máscara] en (menú de opciones). El aspecto se puede configurar por separado para cada dispositivo registrado.
- Si no aparecen la categoría o el fabricante, deje que el tablet aprenda la señal del mando a distancia y luego regístrelo.
- Pueden mostrarse dos o más dispositivos, depende de la categoría o el fabricante. Si hay más de un dispositivo en pantalla, pruebe la operación de mando a distancia con cada uno de los mandos a distancia mostrados y seleccione el que funcione correctamente.

Para registrar como mando a distancia para otro dispositivo

Toque (Atrás) y luego toque [Agregar dispositivo] en la pantalla de lista de dispositivos.

Aprendizaje de la señal del mando a distancia y registro

Si no aparecen el tipo de dispositivo o el fabricante correspondientes al dispositivo, registre el mando a distancia como se explica a continuación.

1. Inicie la aplicación [Control remoto].
2. Toque [Agregar dispositivo] o [Agregar dispositivo].
3. Toque [Configuración manual].
4. Seleccione el elemento en [Tipo de dispositivo:].
   Aparece la pantalla para el aprendizaje de los comandos del mando a distancia.
5. Toque el botón en el que desea aprender el comando.
6. En la pantalla de menús que aparece, toque [Aprender señal].
7. Acerque el transmisor de infrarrojos del mando a distancia que se va a registrar al puerto de datos de infrarrojos del tablet como se muestra en la ilustración siguiente y luego toque [Iniciar].



8. Pulse el botón que desea que el mando a distancia aprenda.
   Cuando haya terminado el aprendizaje, el botón registrado aparecerá resaltado en la pantalla.
   Para aprender más botones, repita los pasos del 5 al 8.

9. Toque [Siguiente], seleccione el gesto siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla y luego toque [Fin].
   Una vez finalizado el registro del botón, la pantalla regresará a la pantalla de lista de dispositivos del paso 2. Toque el nombre del dispositivo registrado para que aparezca la pantalla de mando a distancia.

Nota

- Asegúrese de que el mando a distancia que va a registrar es un mando a distancia de infrarrojos.
- Es posible que el tablet no pueda memorizar algunas operaciones del mando a distancia; depende del tipo de mando a distancia de infrarrojos que se utilice. Esto no indica ninguna avería.
- Si no puede realizar el registro en el paso 7, es posible que el puerto de datos de infrarrojos del tablet no esté orientado hacia el del mando a distancia. Compruebe la posición del puerto de datos de infrarrojos del tablet; a continuación, vuelva a hacer coincidir los puertos de datos de infrarrojos del tablet y del mando a distancia a una distancia de unos 20 mm a 50 mm.

Tema relacionado

Utilización de “Aplicaciones pequeñas”

Programación de las operaciones del mando a distancia (función Macro)

SONY

Programación de las operaciones del mando a distancia (función Macro)

Con la función Macro podrá registrar varias operaciones de los dispositivos registrados en la aplicación [Control remoto] en sucesión, lo que le permitirá realizar las operaciones en el orden registrado con solo tocar un botón.

1. Inicie la aplicación [Control remoto].
2. Seleccione y toque el dispositivo deseado.
3. Toque [Macros].
4. Toque [Crear nueva].
   Registre una macro en el orden siguiente.
   - Seleccione un botón.
   - Compruebe la operación (registre el tiempo de la operación).
   - Introduzca un nombre para la macro.

   Toque [Aceptar] y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.
   Si el registro finaliza, aparecerá un botón con un nombre de macro en la parte inferior de la pantalla de mando a distancia. Podrá ejecutar la macro registrada tocando el botón.

Ajuste del sonido de la salida de audio

Puede ajustar el sonido de la salida de audio para disfrutar mejor de música, vídeos, juegos y mucho más.
Los ajustes de sonido incluyen [ClearAudio+], [Mejoras de sonido] recomendados por Sony que puede ajustar como desee, y [Normalizador dinámico].

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Sonido].
2. Toque el ajuste deseado de entre los elementos siguientes.

- [ClearAudio+]: Ajuste del sonido de la música recomendado por Sony que sirve para optimizar los ajustes de la tecnología de procesamiento de señales digitales con un solo toque.
- [Mejoras de sonido]: Ajuste las tecnologías de audio incluidas en su tablet o compruebe cuáles se están usando. Estos ajustes no están disponibles cuando la función [ClearAudio+] está activada. Las opciones que puede configurar entre estos ajustes son las siguientes.
  [Ecualizador]: Ajusta la calidad del sonido según el género de música.
  [Clear Phase(TM)]: Ajusta la calidad del sonido según los altavoces incorporados.
  [xLOUD(TM)]: Reproduce sonido dinámico por los altavoces incorporados. Este ajuste no está disponible cuando la función [S-Force Front Surround 3D] está activada.
  [S-Force Front Surround 3D]: Recrea virtualmente un campo de sonido envolvente 3D.
- [Normalizador dinámico]: Minimiza las diferencias de volumen entre el contenido. Por ejemplo, este ajuste puede impedir que las canciones se reproduzcan demasiado fuerte o demasiado bajo cuando se selecciona la reproducción aleatoria de las canciones de varios álbumes que se han grabado con un nivel de volumen distinto.

Nota

- [S-Force Front Surround 3D], [xLOUD(TM)] y [Normalizador dinámico] no están disponibles mientras se usan ciertas aplicaciones de comunicación por voz.
- [ClearAudio+], [Mejoras de sonido] y [Normalizador dinámico] no son compatibles con los dispositivos conectados a través de Bluetooth o el puerto múltiple.

Tema relacionado

Cambio de configuración

Utilización del “Selector de aplicaciones” con el tablet colocado en la estación de acoplamiento con altavoz

El “Selector de aplicaciones” se inicia automáticamente al colocar el tablet en la estación de acoplamiento con altavoz (SGPSPK1, se vende por separado).
El “Selector de aplicaciones” le permite usar el mando a distancia suministrado con la estación de acoplamiento con altavoz para seleccionar o accionar las aplicaciones.

	Visualización en pantalla	Descripción
1	Aplicaciones disponibles cuando el tablet está conectado a la estación de acoplamiento con altavoz	Puede iniciar o accionar las aplicaciones con el mando a distancia suministrado con la estación de acoplamiento con altavoz.
2	Menú de opciones	Añade o quita las aplicaciones que están disponibles cuando el tablet está conectado a la estación de acoplamiento con altavoz, cambia el orden de las aplicaciones o cambia los ajustes del “Selector de aplicaciones”.

Sugerencia

- Para obtener información sobre, por ejemplo, los procedimientos de conexión del tablet o el accionamiento del mando a distancia, consulte el Manual de instrucciones de la estación de acoplamiento con altavoz.
- Puede iniciar el “Selector de aplicaciones” pulsando el botón HOME del mando a distancia, incluso si ha seleccionado (menú de opciones) - [Ajustes] - [Ajustes de inicio del selector de aplicaciones] - [No hacer nada]. También puede seguir usando una aplicación que se está ejecutando si conecta el tablet a la estación de acoplamiento con altavoz mientras esa aplicación sigue funcionando.

Nota

- No puede iniciar el “Selector de aplicaciones” desde el mando a distancia cuando el tablet se ha bloqueado con [Patrón], [PIN] o [Contraseña]. En este caso, desbloquee el tablet antes de usar el mando a distancia.
- La estación de acoplamiento con altavoz no emite ningún sonido cuando el tablet se conecta a ella estando el tablet en silencio. En este caso, anule la función de silencio del tablet.
- Los ajustes de [ClearAudio+], [Mejoras de sonido] y [Normalizador dinámico] no afectan al sonido que se emite por la estación de acoplamiento con altavoz [Detalles].

- Algunas aplicaciones no se pueden accionar con el mando a distancia.
- La estación de acoplamiento con altavoz podría no estar disponible en determinados países o regiones.

Anulación automática de la función de silencio del tablet cuando se conecta a la estación de acoplamiento con altavoz

Puede configurar el tablet para que emita el sonido por la estación de acoplamiento con altavoz, incluso cuando el tablet se conecta a ella estando el tablet en silencio.

1. Toque ⋮ (menú de opciones) - [Ajustes] - [¿Qué hacer cuando el tablet está silenciado?].
2. Toque [Activar sonido del tablet automáticamente].

Nota

- Si selecciona este ajuste, la función de silencio del tablet se desactivará y permanecerá desactivada incluso si desconecta el tablet de la estación de acoplamiento con altavoz.

Utilización de “Sony Select”

La aplicación [Sony Select] le permite acceder a un sitio web que presenta una serie determinada de aplicaciones adecuadas para su utilización con el tablet.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Sony Select].

   La aplicación [Navegador] se inicia y muestra el sitio web.

Nota

- Para descargar aplicaciones hace falta una cuenta de Google.
- Hay que pagar por ciertas aplicaciones.
- Cuando se descargan y se actualizan las aplicaciones se transfiere un gran volumen de datos.

Reproducción de fotografías o vídeos

La aplicación [Galería] le permite mostrar o reproducir fotografías y vídeos en su tablet o los Álbumes web de Picasa. También puede publicar fácilmente sus fotografías en servicios en línea para compartirlas.

Puede consultar la información detallada, así como organizar o filtrar las fotos y los vídeos.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Galería].

   Se inicia la aplicación [Galería].

2. Toque los álbumes desde las miniaturas mostradas para seleccionar las fotografías o los vídeos.
   Las fotografías o los vídeos seleccionados se reproducen en la pantalla de reproducción.



Visualización en pantalla		Descripción
1	Compartir	Selecciona el servicio que desea usar para compartir fotografías o vídeos, y los publica.
2	Presentación de diapositivas	Inicia la reproducción de la presentación de diapositivas.
3	Activación o desactivación de la visualización de mapas	Cambia si la información de ubicación se muestra en el mapa de una fotografía.
4	Eliminar	Elimina la fotografía seleccionada.
5	Menú de opciones	Establece o ajusta parámetros como la edición de fotografías.

Sugerencia

- Puede reproducir las fotografías o vídeos almacenados en los Álbumes web de Picasa. Si ha definido la sincronización con los Álbumes web de Picasa disponibles con la cuenta de Google que ha configurado con la aplicación [Ajustes], los Álbumes web de Picasa aparecerán en la lista de álbumes.
- Toque [GRUPO] en la parte superior derecha de la pantalla de miniaturas y podrá organizar las fotografías o vídeos por detalles como hora o lugar en el que se realizaron.
- Si toca sin soltar una miniatura tras otra, podrá seleccionar varias fotografías o vídeos.
- Puede controlar la reproducción en la pantalla de reproducción.

Las imágenes de un álbum se mostrarán como una película de diapositivas si amplía la imagen visualizada. Puede ir viendo el contenido de un álbum pasando las imágenes hacia izquierda o derecha.

Para mostrar las fotografías en modo de pantalla completa

Toque [Rellenar el área de la pantalla] en el menú de opciones de la pantalla de reproducción de fotografías. Para cancelar la vista de pantalla completa, toque [Ajustar al área de la pantalla].

Para mostrar la información de ubicación de realización

Toque para que aparezca el mapa, y luego o . Si la foto incluye información de ubicación, la ubicación se muestra en el mapa.

Sugerencia

- Puede realizar fotografías que incluyan información de ubicación con la aplicación [Cámara].

Reproducción automática de fotografías (presentación de diapositivas)

1. Seleccione los álbumes o las fotografías que desea reproducir como una presentación de diapositivas y luego toque en la parte superior derecha de la pantalla.
   Comienza la reproducción de la presentación de diapositivas.

Tema relacionado

Uso compartido de fotografías o vídeos

Edición de fotografías

Uso compartido de fotografías o vídeos

1. Toque sin soltar el álbum o la miniatura de las fotos que desea compartir y, a continuación, toque o en la pantalla de reproducción.
2. Toque el nombre del servicio que desea usar para compartir las fotografías o vídeos.
3. Publique las fotografías o vídeos siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

Sugerencia

- Puede seleccionar varias fotografías o vídeos tocando sin soltar una miniatura tras otra.

Tema relacionado

Edición de fotografías

Edición de fotografías

1. En la pantalla de reproducción, toque (menú de opciones) - [Editar].
2. Toque [Galería].
3. Toque el icono de edición de la parte inferior de la pantalla.
   Puede añadir varios efectos a sus fotografías.



Visualización en pantalla		Descripción
1	Brillo	Ajusta el brillo de la fotografía, por ejemplo los resaltados.
2	Efectos	Ajusta los efectos de las fotografías, por ejemplo la posterización.
3	Color	Ajusta el color, por ejemplo la saturación.
4	Editar	Edita las fotografías, por ejemplo un recorte.

4. Cuando haya terminado la edición, toque [GUARDAR] en la parte superior derecha de la pantalla.

Tema relacionado

Uso compartido de fotografías o vídeos

Comprobación de la conexión Wi-Fi

La aplicación [Comp. Wi-Fi] le permite comprobar la conexión Wi-Fi del tablet cuando se produce algún problema de conectividad.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Comp. Wi-Fi].

   Se inicia la aplicación [Comp. Wi-Fi].
2. Toque [Probar] en la parte superior derecha de la pantalla para iniciar la comprobación de la conexión. Los elementos se comprueban en sucesión y se muestran las posibles causas y soluciones.

Sugerencia

- Toque [AJUSTES] en la parte superior derecha de la pantalla para acceder a la pantalla de configuración de la conexión Wi-Fi. Use para regresar a la aplicación [Comp. Wi-Fi]. Si toca para que aparezca el Escritorio, la pantalla de configuración aparece la próxima vez que se inicia la aplicación [Comp. Wi-Fi].

Tema relacionado

Conexión a Wi-Fi

Lectura de libros digitales

Lleve consigo sus libros digitales favoritos en el tablet. El diseño intuitivo es ideal para la lectura en sus desplazamientos pues le permite marcar, resaltar y ajustar el tamaño de la fuente a medida que lee. Incluso puede sincronizar los marcadores y los elementos resaltados con otros dispositivos compatibles. La compra de contenido es sencilla a través de Reader(TM) Store en línea. En los países en los que la venta no está disponible a través de Reader(TM) Store, sí puede disfrutar de libros en su tablet cargándolos desde una tarjeta de memoria (solo libros sin protección de copia).

- Marcadores y resaltado
- Tamaños de fuente ajustables
- Navegación intuitiva
- Sincronización con otros dispositivos compatibles

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Reader by Sony].

   Se inicia la aplicación [Reader by Sony].

Nota

- Reader(TM) Store podría no estar disponible en determinados países o regiones.
- Reader(TM) Store usa Adobe DRM y, por tanto, hace falta un ID de Adobe para autorizar la visualización de contenido protegido en el tablet.
- Si aún no dispone de un ID de Adobe, Reader(TM) Store creará uno con la misma dirección de correo electrónico y la contraseña que se utilizaron para crear la cuenta de Reader(TM) Store.
- Si ya dispone de un ID de Adobe, el sistema puede solicitarle que especifique la dirección de correo electrónico y la contraseña necesarios para autorizar al tablet.
- Los libros digitales adquiridos en Reader(TM) Store aparecerán automáticamente en la biblioteca.
- Con la aplicación [Reader by Sony] de su tablet puede disfrutar de libros electrónicos con formato EPUB o PDF distintos a los de Reader(TM) Store, solo tiene que cargarlos a través de USB o una tarjeta SD, o descargar el contenido directamente desde el navegador del tablet.

Información de soporte

Solo para clientes del Reino Unido
http://readerstore.sony.com/uk/help

Tema relacionado

Confirmación de descarga o información sobre actualizaciones en la barra de estado

Importación o exportación de contenido de una tarjeta de memoria SD

Registro del tablet

Sony le recomienda registrar su tablet para que podamos ofrecerle un mejor servicio de soporte.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Registro del producto].

   La aplicación [Navegador] se abre y aparece el sitio de registro de productos de Sony.

2. Registre su tablet siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

Sugerencia

- En algunos países o regiones le pedirán que especifique información, como los folletos suministrados con el tablet, la garantía o el tique de compra de la tienda donde adquirió el tablet. Tenga estos documentos a mano.

Nota

- Esta aplicación o servicio podría no estar disponible en determinados países o regiones.

SONY

Películas

Consulte la ayuda de esta aplicación para averiguar cómo se usa.

- Inglés
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/gb/
- Francés
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/fr_eu/
- Holandés
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/nl/
- Alemán
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/de/
- Italiano
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/it/
- Español
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/es_eu/
- Noruego
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/no/
- Sueco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/se/
- Portugués
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/pt_eu/
- Polaco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/pl/
- Ruso
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/ru/
- Turco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/tr/
- Checo
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/cz/
- Griego
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/gr/
- Húngaro
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/hu/
- Rumano
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/ro/
- Danés
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/dk/
- Finés
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/fi/
- Eslovaco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/sk/
- Búlgaro
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/bg/
- Esloveno
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/si/

SONY

WALKMAN

Consulte la ayuda de esta aplicación para averiguar cómo se usa.

- Inglés
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/gb/
- Francés
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/fr_eu/
- Holandés
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/nl/
- Alemán
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/de/
- Italiano
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/it/
- Español
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/es_eu/
- Noruego
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/no/
- Sueco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/se/
- Portugués
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/pt_eu/
- Polaco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/pl/
- Ruso
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/ru/
- Turco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/tr/
- Checo
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/cz/
- Griego
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/gr/
- Húngaro
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/hu/
- Rumano
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/ro/
- Danés
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/dk/
- Finés
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/fi/
- Eslovaco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/sk/
- Búlgaro
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/bg/
- Esloveno
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/si/

SONY

Álbum

Consulte la ayuda de esta aplicación para averiguar cómo se usa.

- Inglés
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/gb/
- Francés
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/fr_eu/
- Holandés
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/nl/
- Alemán
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/de/
- Italiano
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/it/
- Español
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/es_eu/
- Noruego
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/no/
- Sueco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/se/
- Portugués
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/pt_eu/
- Polaco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/pl/
- Ruso
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/ru/
- Turco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/tr/
- Checo
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/cz/
- Griego
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/gr/
- Húngaro
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/hu/
- Rumano
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/ro/
- Danés
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/dk/
- Finés
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/fi/
- Eslovaco
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/sk/
- Búlgaro
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/bg/
- Esloveno
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/si/

SONY

Socialife

Consulte la ayuda de esta aplicación para averiguar cómo se usa.

- Inglés
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/gb/
- Francés
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/fr1/
- Holandés
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/nl/
- Alemán
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/de/
- Italiano
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/it/
- Español
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/es1/
- Portugués
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/pt1/
- Ruso
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/ru/

SONY

Álbum de recortes

Consulte la ayuda de esta aplicación para averiguar cómo se usa.

- Inglés
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/gb/
- Francés
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/fr1/
- Holandés
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/nl/
- Alemán
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/de/
- Italiano
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/it/
- Español
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/es1/
- Portugués
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/pt1/
- Ruso
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/ru/

SONY

Utilización del servicio de distribución de vídeos “Video Unlimited”

Video Unlimited pone a su alcance un nuevo mundo de ocio a través del tablet. Ahora puede descargar sus vídeos favoritos en el tablet y verlos en cualquier momento, en cualquier lugar.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Video Unlimited].

Nota

- Esta aplicación o servicio podría no estar disponible en determinados países o regiones.
- Es posible que se apliquen tarifas de uso de Internet para este servicio. El usuario es responsable de todas las tarifas de Internet aplicables. Póngase en contacto con su proveedor de Internet para obtener más información al respecto.
- Puede explorar el contenido sin necesidad de iniciar una sesión, no obstante, asegúrese de tener una cuenta registrada para poder adquirir y descargar los contenidos.
- Su tablet debe estar conectado a una red mediante Wi-Fi o comunicaciones móviles (SGPT13) para poder usar la función de vista previa.
- Su tablet debe estar conectado a una red mediante Wi-Fi para descargar el contenido que ha adquirido. Puede descargar el contenido que ha comprado desde la [Download List].
- Para descargar el contenido, su ubicación actual debe coincidir con la del país o región de su cuenta.
- Compruebe si tiene suficiente espacio libre para descargar el contenido.

Información de soporte

http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support

SONY

Utilización del servicio de distribución de música “Music Unlimited”

Music Unlimited es un servicio de música disponible en Sony Entertainment Network. Puede elegir su música favorita entre una amplia variedad de contenido musical y escucharla donde desee. Cargue su biblioteca personal para acceder a ella en cualquier momento, en cualquier lugar, o descubra nuevos temas para sus favoritos con las recomendaciones automáticas basadas en sus preferencias habituales. Las recomendaciones automáticas le permiten ampliar sus intereses musicales.

- Música a petición: Escuche cualquier canción que le apetezca, cuando le apetezca
- Infinidad de canciones, desde los éxitos más actuales a los clásicos favoritos
- Emisoras de radio que ofrecen géneros, estado de ánimo y épocas
- Sin anuncios y saltos ilimitados
- Posibilidad de sincronizar y reproducir su colección personal
- Acceso desde distintos dispositivos

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Music Unlimited].

Nota

- Esta aplicación o servicio podría no estar disponible en determinados países o regiones.

Información de soporte

http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support

Utilización de “Gmail”

Puede usar Gmail en su tablet si registra su cuenta de Google en el tablet.

1. Toque [Aplicaciones y widgets] - [Gmail].

   Se inicia la aplicación [Gmail].

Visualización en pantalla		Descripción
1	Redactar mensaje de correo electrónico	Redacta y envía un correo electrónico.
2	Buscar	Busca mensajes de correo electrónico en la lista de mensajes.
3	Actualizar	Comprueba si ha recibido mensajes nuevos de correo electrónico.
4	Menú de opciones	Establece ajustes detallados, como la gestión de etiquetas o la configuración de ajustes generales de la aplicación [Gmail].

Sugerencia

- Para ver información detallada sobre cómo se usa la aplicación [Gmail], toque (menú de opciones) - [Ayuda].

Búsqueda de aplicaciones

Puede descargar aplicaciones, por ejemplo útiles herramientas y juegos, a su tablet desde Google Play, proporcionado por Google. También puede comprobar si hay actualizaciones de aplicaciones y actualizarlas a la versión más reciente.

Toque [Aplicaciones y widgets] en la parte superior derecha del Escritorio, seguido por [Play Store] en la lista de aplicaciones.

También puede usar Google Play desde el ordenador.
http://play.google.com/
Este sitio muestra Google Play y le permite administrar las aplicaciones que ha descargado de Google Play e instalado en su tablet.
Para poder usar Google Play tendrá que iniciar sesión en la cuenta de Google [Detalles].

Utilización de “MediaRemote”

MediaRemote es una aplicación Wi-Fi de mando a distancia que se puede utilizar con dispositivos como televisores Sony BRAVIA y reproductores de discos Blu-ray. Permite habilitar mucho más que las operaciones convencionales de mando a distancia, MediaRemote tiene varias funciones como el teclado para introducir datos y la pantalla de información de contenido, lo que le permite usar y disfrutar en mayor medida de los dispositivos Sony.

Nota

- Esta aplicación o servicio podría no estar disponible en determinados países o regiones.
- Tenga cuidado con la seguridad de la red doméstica cuando introduzca datos de información personal.

Preparación de MediaRemote

1. Conecte el dispositivo Sony a la red doméstica.
   Para obtener más información sobre el establecimiento de la conexión, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo y el router Wi-Fi.
2. Conecte su tablet a la misma red doméstica a la que está conectado el dispositivo Sony.
3. Registre su tablet en el dispositivo Sony.
   Para obtener más información sobre la configuración, consulte el Manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.

Consulte la Ayuda de la aplicación [MediaRemote] para averiguar cómo se usa esa aplicación.

SONY

Utilización de “TV SideView”

La aplicación [TV SideView] funciona con los dispositivos de entretenimiento en casa de Sony, como televisores BRAVIA, reproductores Blu-ray Disc(TM) y sistemas de cine en casa Blu-ray Disc(TM), o Google TV de Sony. Con ella puede accionar dispositivos fácilmente y disfrutar más de su televisión desde el tablet, donde podrá ver información relacionada con el contenido y los programas de TV.

Características principales

- Disfrute más de la TV
  Puede obtener información detallada sobre el disco o el programa que está viendo en el televisor, y saber lo que comentan otras personas sobre él en las redes sociales.
- Busque contenido fácilmente en varios servicios o dispositivos
  Puede buscar en los programas de TV y en su red doméstica (DLNA), así como en servicios como Video Unlimited, Music Unlimited, YouTube, Netflix, en sitios web, aplicaciones y programas grabados en televisores BRAVIA.
- Envíe mensajes
  Deje sus comentarios sobre lo que está viendo en las redes sociales.
- Úselo como mando a distancia
  Toque los botones de la pantalla para utilizarlo como si fuera un mando a distancia.
  Introduzca texto en los dispositivos de entretenimiento en casa con el teclado de tamaño completo de la pantalla táctil con disposición QWERTY.
  Mueva libremente el cursor donde desee cuando aparezca el navegador.

Sugerencia

- Para ver información detallada sobre cómo se usa la aplicación [TV SideView], toque ⋮ (menú de opciones) - [Ayuda].

Nota

- “TV SideView” solo funcionará si el tablet y el dispositivo de entretenimiento en casa están conectados a la misma red inalámbrica.
- Algunas funciones y servicios podrían no ser compatibles con ciertos dispositivos de entretenimiento en casa.
- Esta aplicación podría no estar disponible en determinados países o regiones.
- Los servicios que se pueden buscar y la función SNS están sujetos a cambios o incluso al cierre sin previo aviso.

Información de soporte

- Inglés
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/gb/index.html
- Francés
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/fr/index.html
- Alemán
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/de/index.html
- Español
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/es/index.html

- Italiano
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/it/index.html
- Portugués
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/pt/index.html
- Holandés
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/nl/index.html
- Ruso
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/ru/index.html
- Chino
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/ct/index.html

Utilización de “Media Go”

Media Go es software informático que hace posible la administración de contenido y su transferencia entre el tablet y el ordenador. La instalación de Media Go en el ordenador le permite transferir música, fotografías y vídeos al tablet.

Nota

- Para obtener más información sobre cómo se usa Media Go, consulte la ayuda en el menú principal de Media Go.

Instalación de Media Go en el ordenador

1. Acceda a http://www.sony.com/mediago/Tablet desde el ordenador y descargue Media Go.
2. Haga doble clic en el archivo descargado.
3. Instale Media Go siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.
   Si el sistema le pide que instale algún componente de software adicional durante la instalación, descárguelo e instálelo siguiendo las instrucciones.

Transferencia de contenido al tablet mediante Media Go

1. Conecte el tablet al ordenador con el cable USB para puerto múltiple suministrado.
2. Inicie Media Go seleccionándolo en el menú Inicio del ordenador.
   Ahora ya puede transferir contenido entre el tablet y el ordenador.

Nota

- Si [el nombre del modelo de su tablet] no aparece en el lado izquierdo de la pantalla Media Go, esto significa que el tablet no ha sido reconocido por el ordenador. Compruebe si el controlador del dispositivo está instalado correctamente o no.
- Para obtener más información sobre la utilización de Media Go en el ordenador, visite http://www.sony.com/mediago/Tablet.

Tema relacionado

Conexión a un ordenador

SONY

PSM

Esta aplicación [PSM] (PlayStation(R)Mobile for Android) le permite acceder a PlayStation(R)Store donde puede comprar diversos contenidos, entre ellos los juegos. También puede usarla para gestionar o ejecutar el contenido adquirido.

Nota

- Esta aplicación o servicio podría no estar disponible en determinados países o regiones.
- Si desinstala esta aplicación no podrá ejecutar el contenido adquirido.
- Necesitará su ID de inicio de sesión en PSN o SEN para adquirir juegos en PlayStation(R)Store.
- Su tablet debe estar conectado a una red mediante Wi-Fi o comunicaciones móviles (SGPT13) para descargar el contenido adquirido.
- Compruebe si tiene suficiente espacio libre para descargar el contenido.

Información de soporte

- EE. UU./Canadá
  http://us.playstation.com/support/
- Reino Unido
  http://uk.playstation.com/support/
- Alemania
  http://de.playstation.com/support/
- España
  http://es.playstation.com/support/
- Francia
  http://fr.playstation.com/support/
- Italia
  http://it.playstation.com/support/
- Australia
  http://au.playstation.com/support/

SONY

Zinio

Zinio es la aplicación principal para revistas disponible en el tablet, y ofrece a sus lectores acceso inmediato a miles de publicaciones globales. Lea y descargue un número suelto o todos los números de las revistas a las que está suscrito, y sincronice la biblioteca con su ordenador, smartphone y tablet sin dificultad alguna. Manténgase informado de temas de actualidad y otros artículos de revistas como Rolling Stone, The Economist, Hello!, US Weekly, T3, Macworld y Travel + Leisure entre muchas otras.

Características principales

- Miles de revistas de reconocido prestigio en el “quiosco” más grande del mundo.
- Páginas a todo color o en modo de solo texto.
- Funciones interactivas, contenido multimedia enriquecido y exclusivo en determinadas revistas.
- Suscripciones completas o números sueltos a su disposición para que pueda elegir lo que prefiera.
- Sincronice su biblioteca al instante con sus otros dispositivos móviles o con el ordenador.

Lea lo que le interese, en cualquier momento, en cualquier lugar.

Síganos en Twitter (@zinio) o en Facebook (/zinio), o visite el blog de Zinio en blog.zinio.com.

Información de soporte

help@zinio.com
http://www.zinio.com/help

SONY

Evernote

Evernote convierte su tablet en una prolongación de su propio cerebro.
Evernote es una aplicación gratuita fácil de utilizar que le ayuda a recordar todo lo que haya anotado en su tablet. Téngalo todo organizado, guarde sus ideas y mejore su productividad. Evernote le permite tomar notas, capturar fotos, crear listas de tareas, grabar notas de voz y, además, le permite realizar búsquedas en todas estas notas, ya se encuentre usted en casa, en el trabajo o en sus desplazamientos.

Características principales

- Sincronice todas las notas de los distintos ordenadores y dispositivos con los que trabaja
- Cree y edite notas de texto y listas de tareas
- Guarde, sincronice y comparta archivos
- Busque texto dentro de las imágenes
- Organice sus notas en cuadernos y etiquetas
- Envíe notas por correo electrónico y guarde sus tweets en la cuenta de Evernote
- Conecte Evernote a otras aplicaciones y productos que utiliza
- Comparta notas con sus amigos y compañeros de trabajo a través de Facebook y Twitter

Características avanzadas

- Disponga de sus cuadernos fuera de línea para acceder a sus notas en cualquier momento
- Permita que otros usuarios editen sus cuadernos
- Añada un PIN de seguridad a su aplicación Evernote

Información de soporte

Para clientes de Alemania:
http://evernote.com/intl/de/contact/support/
Para clientes de Francia:
http://evernote.com/intl/fr/contact/support/
Para clientes de Rusia:
http://evernote.com/intl/ru/contact/support/
Para clientes de otros países:
http://evernote.com/contact/support/

SONY

Crackle

Vea en su tablet programas de TV y películas de Hollywood completas y sin cortes.
250 películas y más de 1.000 episodios de programas de televisión están disponibles en su tablet, todo listo para solicitarlo.

Nota

- Esta aplicación o servicio podría no estar disponible en determinados países o regiones.

Información de soporte

http://www.crackle.com/support/help.aspx
android@crackle.com

SONY

Top HD Games - Gameloft

Descarga en tu tableta Android juegos de gran calidad de entre los principales HD Games que encontrarás en la tienda online de Gameloft. Elige entre títulos como Asphalt 6, Real Football 2011 y N.O.V.A. 2 - Near Orbit Vanguard Alliance.

Información de soporte

http://support.gameloft.com/
support@gameloft.com

- Reino Unido
  0-808-234-8679 (08:00-17:00, de lunes a viernes)
- Francia
  0-800-903-778 (09:00-18:00, de lunes a viernes)
- Alemania
  0-800-182-8613 (09:00-18:00, de lunes a viernes)
- España
  900-868-529 (09:00-18:00, de lunes a viernes)
- Italia
  39-0662-20-7635 (09:00-18:00, de lunes a viernes)
- Rusia
  soporte solo por correo electrónico
- Suecia
  46-850-163-257 (09:00-17:00, de lunes a viernes)
- Noruega
  47-241-595-12 (09:00-15:00, de lunes a viernes)
- Dinamarca
  45-72-27-42-22 (09:00-15:00, de lunes a viernes)
- Finlandia
  35-89-725-190-22 (09:00-15:00, de lunes a viernes)
- Países Bajos
  31-20-51-74-737 (09:00-18:00, de lunes a viernes)
- Bélgica
  0800-773-85(Français), 0800-793-17(English) (09:00-18:00, de lunes a viernes)
- Austria
  0800-296-458 (09:00-18:00, de lunes a viernes)
- Suiza
  0-800-838-654(Deutsch), 0-800-835-164(Français), 0-800-835-164(English) (09:00-18:00, de lunes a viernes)
- Portugal
  0-800-863-334 (08:00-17:00, de lunes a viernes)
- Turquía
  soporte solo por correo electrónico
- Polonia
  48-22-398-73-03 (09:00-18:00, de lunes a viernes)
- Bulgaria
  soporte solo por correo electrónico
- República Checa

soporte solo por correo electrónico

- Grecia
  soporte solo por correo electrónico
- Hungría
  soporte solo por correo electrónico
- Rumania
  soporte solo por correo electrónico
- Eslovaquia
  soporte solo por correo electrónico
- Eslovenia
  soporte solo por correo electrónico
- Croacia
  soporte solo por correo electrónico

SONY

PlayMemories Online

Sus recuerdos, al instante.
Disfrute inmediatamente de sus fotos y vídeos en sus dispositivos favoritos.

Características

- Funciona con varios dispositivos
  Disfrute de sus recuerdos favoritos en su smartphone, tablet, ordenador, “BRAVIA” y “S-Frame”.
- Facilidad de carga
  Cargue sin complicaciones fotos y vídeos a su cuenta de PlayMemories Online y disfrute inmediatamente de ellos en sus dispositivos favoritos.
- Funciona con vídeo
  ¡También admite vídeos! Los vídeos se convierten automáticamente para verlos a la perfección en sus dispositivos favoritos.
- Sencillez de utilización
  Sus fotografías y vídeos se preparan automáticamente para sus dispositivos favoritos. Sin complicaciones, es todo sencillez.
- Uso compartido protegido
  Comparta con seguridad sus recuerdos favoritos con amigos y familiares mediante Álbumes y Tarjetas.

Nota

- Esta aplicación o servicio podría no estar disponible en determinados países o regiones.
- El servicio “PlayMemories Online” le ofrece 5 GB de almacenamiento GRATIS para sus fotos y vídeos.

Información de soporte

- Reino Unido
  0844 8466 555
  http://www.sony.co.uk/support/en/topics/landing/playmemories
- Francia
  01 55 90 34 34
  http://www.sony.fr/support/fr/topics/landing/playmemories
- Alemania
  030/58 58 12345
  http://www.sony.de/support/de/topics/landing/playmemories

Xperia Link

Puede conectar su tablet a Internet mediante la función tethering (anclaje a red) de los smartphones* Xperia(TM). La configuración de tethering del smartphone se puede controlar desde el tablet mediante el mando a distancia, para que pueda conectar el tablet a Internet sin tener que sacar el smartphone del bolso o del bolsillo.

* Para usar esta función necesitará un smartphone Xperia(TM) con función tethering y la aplicación [Xperia Link].

SONY

Xperia Games

En el blog de Xperia Games encontrará toda la información relativa a los juegos más recientes disponibles en su teléfono Xperia(TM) o Xperia(TM) Tablet S. Todas las semanas analizamos las listas para encontrar los mejores juegos, le ofrecemos noticias, reseñas y entrevistas que le ayuden a encontrar los productos que más le puedan interesar. Así que, si lo que le gusta es aniquilar alienígenas o simplemente pasar un rato agradable, los juegos de acción desenfrenada o quizás un rato de diversión inocente con los amigos, no lo dude, visite Xperia Games.

Información de soporte

http://www.sonymobile.com/global-en/support/contact-us/

- Reino Unido
  +44 08705 237 237
- Irlanda
  1850 545 888
- Alemania
  +49 (0) 180 534 2020
- Francia
  +33 (0)9 69 32 21 21
- Italia
  +39 (0)6 48895206
- España
  +34 902 180 576
- Austria
  solo soporte web
- Suiza
  +41 (0)848 824 040
- Bélgica
  +32 (0)2 745 16 11
- Países Bajos
  +31 (0)900 8998318
- Portugal
  +351 808 204 466
- Rusia
  8 800 100 8022
- Bulgaria
  solo soporte web
- República Checa
  +420 844 550 055
- Grecia
  +30 801 11 810 810
- Hungría
  +36 1 880 47 47
- Polonia
  +48 22 22 77 444
- Rumania
  +40 21 401 0401

- Eslovaquia
  +421 2 544 364 43
- Ucrania
  +380 44 590 1515
- Kazajistán
  solo soporte web
- Eslovenia
  0800 81291
- Croacia
  +385 (0) 62 000 000
- Turquía
  +90 212 473 77 77
- Dinamarca
  +45 3331 2828
- Finlandia
  +358 (0) 9 299 2000
- Noruega
  +47 815 00 840
- Suecia
  +46 (0)13 24 45 00

SONY

Skype

En sus desplazamientos, realice llamadas de vídeo de Skype a Skype y llamadas telefónicas con las tarifas de Skype.
Realice llamadas de voz y vídeo gratuitas a cualquier usuario de Skype, ya sea en un dispositivo con Android o un PC, y envíe también mensajes instantáneos a sus amigos y familiares.

Características

- Los mensajes instantáneos, y las llamadas de vídeo y de voz Skype a Skype son gratuitos* en las redes móviles o Wi-Fi.
- Haga llamadas y envíe mensajes SMS a bajo precio a números móviles o fijos desde su Android.
- Envíe imágenes, vídeos y archivos a cualquiera de sus contactos.
- Disfrute de un sonido de alta calidad cuando llame a otro usuario de Skype.
- Hable cara a cara o muestre lo que está viendo gracias a las cámaras delantera y trasera.

* El proveedor del servicio puede cobrar por los datos. Le recomendamos que use un plan de datos de tarifa plana o una conexión Wi-Fi.

Información de soporte

http://support.skype.com/

SONY

OfficeSuite Viewer

Vea y comparta archivos y documentos adjuntos de Microsoft Word, Excel, PowerPoint y PDF en su tablet con una única solución Office Mobile repleta de prácticas funciones. El software utiliza los formatos de documento más comúnmente utilizados y también incluye un navegador de archivos e integración con Google Drive, DropBox, Box y SugarSync para ayudarle a gestionar sus archivos locales y remotos, así como los documentos adjuntos a correos electrónicos. OfficeSuite Pro es una aplicación de productividad esencial que ofrece mejor eficiencia en la oficina, en cualquier lugar, en cualquier momento.

Información de soporte

http://www.mobisystems.com/support.html
support@mobisystems.com

SONY

AccuWeather

AccuWeather proporciona pronósticos meteorológicos para 2,7 millones de ubicaciones, admite 27 idiomas y muestra atractivos gráficos descriptivos del clima en su tablet. Con GPS y Google Maps interactivo, esta aplicación gratuita de información meteorológica facilita pronósticos detallados y actuales, y noticias de las fuentes más fiables del sector.
Incluye funciones como avisos sobre el clima, widgets para el Escritorio, radar animado, satélite, anuncios especiales sobre estilo de vida y salud, opciones de pantalla y mucho más:

- Radar animado para Norteamérica, satélite y Google Maps interactivo para lugares de todo el mundo, vídeos actualizados sobre la situación meteorológica con buena calidad de transmisión.
- Avisos sobre situaciones climatológicas adversas, como nieve, hielo, lluvia, vientos y tormentas.
- Pronósticos por horas para las próximas 24 horas, además de pronósticos del día y de la noche para los próximos quince días.
- Detalles que incluyen valores porcentuales de humedad, visibilidad, presión, punto de rocío, precipitación y volúmenes, índice de rayos UV, viento y velocidad de las rachas de viento, dirección del viento, y horas (AM o PM) para la salida y la puesta del sol.
- RealFeel, el sistema de pronóstico meteorológico propietario de AccuWeather tiene en cuenta diversos factores del clima para determinar cuál es la sensación térmica local, que puede ser más cálida o más fría que la temperatura real en estas circunstancias.
- Pronósticos especiales sobre estilo de vida y salud, así como las condiciones climatológicas para la práctica de actividades y deportes específicos al aire libre, como golf, pesca y jogging, y pronósticos del tiempo relacionados con la salud, como pronósticos de gripe o migrañas.
- Widgets de AccuWeather para el Escritorio de su tablet que vinculan directamente con la versión completa de la aplicación.

Nota

- Permisos de la aplicación AccuWeather
  http://www.accuweather.com/en/privacy
  http://www.accuweather.com/en/legal

Información de soporte

(814) 235-8650
http://www.accuweather.com/en/contact
support@accuweather.com

VKontakte

Cliente oficial de VK.com, la herramienta multiuso para comunicarse y encontrar amigos. En esta versión se incluyen: noticias y amigos, uso compartido de fotos y ubicaciones, mensajes confidenciales y chats en grupo, música, perfiles de usuario, álbumes de fotos, sincronización de contactos, widgets.

Nota

- Esta aplicación o servicio podría no estar disponible en determinados países o regiones.

Información de soporte

http://vk.com/support?act=new

SONY

WildTangent Games

¡Juegue como le gusta! Desde Fruit Ninja a Reckless Racing, descubra la mejor forma de acceder y jugar a los juegos más populares desde un mismo sitio con la aplicación [WildTangent Games]. Ya disponible en el escritorio de todos los Xperia(TM) Tablet o en [Sony Select], puede disfrutar jugando a lo que quiera, cuando quiera.

Nota

- Esta aplicación o servicio podría no estar disponible en determinados países o regiones.

Información de soporte

http://www.wildtangent.com/AppPages/support/index.aspx

SONY

ivi.ru

La aplicación rusa de cine gratuito en línea más completa, ivi.ru, le sumerge en el mundo de las películas, dibujos animados, series y programas de TV. Todo el contenido se transmite en línea y no tiene que descargar nada. El contenido se transmite a través de redes móviles o Wi-Fi.

- Miles de películas, dibujos animados, series y programas en línea
- Clasificaciones de ivi.ru, IMDb y Kinopoisk
- Cambio de la calidad del vídeo en función de la conexión de vídeo

Nota

- Esta aplicación o servicio podría no estar disponible en determinados países o regiones.

Información de soporte

+7 495 276-0631
http://www.ivi.ru/info/-/faq/
support@ivi.ru

Yandex.Mail

Yandex.Mail en su bolsillo.

Aprovéchese de todas las funciones de Yandex.Mail con su tablet. Envíe mensajes y chatee desde cualquier lugar donde se encuentre. Consiga notificaciones al instante sobre correo electrónico y mensajes de chat.

Con la aplicación Yandex.Mail puede:

- Enviar y recibir mensajes con documentos adjuntos;
- Usar notificaciones de inserción para no tener que comprobar el correo electrónico manualmente;
- Compartir su ubicación con los amigos mediante Yandex.Maps;
- Buscar sus mensajes;
- Agrupar sus mensajes por asunto;
- Filtrar los mensajes por etiqueta, por ejemplo “No leídos” o “Marcados”;
- Usar Yandex.Chat IM con el historial de conversaciones de un dispositivo móvil o equipo sincronizado;
- Gestionar Yandex.Mail para los buzones de correo de dominio.

Nota

- Esta aplicación o servicio podría no estar disponible en determinados países o regiones.

Información de soporte

http://feedback.yandex.ru/?from=mobmail

Yandex.Search

En Yandex.Search encontrará respuesta a todas sus preguntas. Esta aplicación detecta de forma automática la naturaleza de su consulta y le muestra de inmediato la respuesta directamente en la pantalla.

Puede conseguir resultados al instante de las noticias y pronósticos meteorológicos recientes, imágenes y fotografías, así como direcciones y empresas. No solo encontrará lo que busca, sino que además ahorrará tiempo y dinero en su factura de datos móviles. Basta con tocar la pantalla para ver los resultados estándar de la búsqueda.

Todos los resultados están optimizados para dispositivos móviles, lo que hace su visualización más cómoda incluso en las pantallas más pequeñas.

Nota

- Esta aplicación o servicio podría no estar disponible en determinados países o regiones.

Información de soporte

http://feedback.yandex.ru/mobyandex/

Marcas comerciales

- “Xperia” y “Xperia Tablet” son marcas comerciales de Sony Mobile Communications AB.
- “Clear Phase”, “Clear Bass” y “xLOUD” son marcas comerciales de Sony Corporation.
- “Reader” y el logotipo de “Reader” son marcas comerciales de Sony Corporation.
- Sony Electronics Inc., Sony y el logotipo de Sony son marcas comerciales de Sony Corporation.
- “PlayMemories Online” y “Sony Select” son marcas comerciales de Sony Corporation.
- El logotipo de “Sony Entertainment Network” y “Sony Entertainment Network” son marcas comerciales de Sony Corporation.
- “PlayStation” es una marca comercial registrada o marca comercial de Sony Computer Entertainment Inc.
- Google, la plataforma Android, el navegador Chrome, el servicio de correo electrónico vía web Gmail, Google+, el servicio de localización Google Latitude, el servicio de mapas Google Maps, los listados de empresas Google Places, Google Search, el servicio de mensajería instantánea Google Talk, el servicio de traducción Google Translate, el servicio de almacenamiento en línea Google Drive, el servicio de libros Google Books y la comunidad de vídeos YouTube son marcas comerciales de Google Inc.
- Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Bluetooth es una marca comercial o marca comercial registrada de Bluetooth SIG Inc. y cualquier uso de la misma por parte de Sony se hace bajo licencia.
- “Crackle” and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc.
- Evernote y el logotipo del elefante Evernote son marcas comerciales de Evernote Corporation.
- Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- (C) 2011 Gameloft. Todos los derechos reservados. Gameloft y el logotipo de Gameloft son marcas registradas de Gameloft en EE. UU. y/u otros países.
- iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.
- Este software se basa, en parte, en el trabajo del Independent JPEG Group.
- Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 y patentes bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.
- ESTE PRODUCTO SE CONCEDE BAJO LICENCIA DE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE PARA USO PERSONAL Y NO COMERCIAL DE UN CONSUMIDOR PARA
  (i) CODIFICAR VÍDEO CONFORME AL ESTÁNDAR AVC (“AVC VIDEO”) Y/O
  (ii) DESCODIFICAR AVC VIDEO CODIFICADO POR UN CONSUMIDOR PARA UNA ACTIVIDAD PERSONAL Y NO COMERCIAL, Y/U OBTENIDO A TRAVÉS DE UN DISTRIBUIDOR DE VÍDEOS CON LA LICENCIA CORRESPONDIENTE PARA PROPORCIONAR AVC VIDEO.
  NO SE CONCEDE NINGUNA LICENCIA, NI SE CONSIDERARÁ IMPLÍCITA, PARA NINGÚN OTRO USO. PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL DE MPEG LA, L.L.C., VISITE HTTP://MPEGLA.COM
- ESTE PRODUCTO SE CONCEDE BAJO LICENCIA DE MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE PARA USO PERSONAL Y NO COMERCIAL DE UN CONSUMIDOR PARA
  (i) CODIFICAR VÍDEO CONFORME AL ESTÁNDAR MPEG4 (“MPEG4 VIDEO”) Y/O
  (ii) DESCODIFICAR MPEG4 VIDEO CODIFICADO POR UN CONSUMIDOR PARA UNA ACTIVIDAD PERSONAL Y NO COMERCIAL, Y/U OBTENIDO A TRAVÉS DE UN DISTRIBUIDOR DE VÍDEOS CON LA LICENCIA CORRESPONDIENTE PARA PROPORCIONAR MPEG4 VIDEO.
  NO SE CONCEDE NINGUNA LICENCIA, NI SE CONSIDERARÁ IMPLÍCITA, PARA NINGÚN OTRO USO. PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL DE MPEG LA, L.L.C., VISITE HTTP://MPEGLA.COM
- ESTE PRODUCTO SE CONCEDE BAJO LICENCIA DE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE PARA USO PERSONAL Y NO COMERCIAL DE UN CONSUMIDOR PARA

(i) CODIFICAR VÍDEO CONFORME AL ESTÁNDAR VC-1 (“VC-1 VIDEO”) Y/O
(ii) DESCODIFICAR VC-1 VIDEO CODIFICADO POR UN CONSUMIDOR PARA UNA ACTIVIDAD PERSONAL Y NO COMERCIAL, Y/U OBTENIDO A TRAVÉS DE UN DISTRIBUIDOR DE VÍDEOS CON LA LICENCIA CORRESPONDIENTE PARA PROPORCIONAR VC-1 VIDEO.
NO SE CONCEDE NINGUNA LICENCIA, NI SE CONSIDERARÁ IMPLÍCITA, PARA NINGÚN OTRO USO. PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL DE MPEG LA, L.L.C., VISITE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

- (C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo and Tegra are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.
- Los logotipos de SD, SDHC y SDXC son marcas comerciales de SD-3C, LLC.

- TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.
- Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.
- The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
- Wi-Fi, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 y Wi-Fi Protected Setup son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.
- (C) 2001-2011 Zinio LLC. - San Francisco - New York - London - Barcelona - Taipei - All rights reserved.
- Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
  “Microsoft Exchange ActiveSync” in the Implementation user interface where appropriate “Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)” for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)
- (C) 2012 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
- TrackID(TM) is powered by Gracenote(TM) Mobile MusicID(TM). Gracenote, Mobile MusicID, and Video Explore are trademarks or registered trademarks of Gracenote, Inc.
- The product utilizes Japanese handwriting recognition technology, LaLaStroke provided by TOSHIBA Corporation.
  LaLaStroke is a trademark of TOSHIBA Corporation.
- (R) MobiSystems 2012
- RealFeel(R) - AccuWeather’s proprietary weather forecasting system that takes into account multiple weather conditions to determine how the local temperature actually feels, which may be warmer or colder than the temperature depending on these conditions.
- The Skype name, associated trade marks and logos and the “S” logo are trade marks of Skype or related entities.
- ivi is a trademark of Ivi.ru, LLC. All rights reserved.
- The “VKontakte” logo and “VKontakte” are trademarks of “V Kontakte” Ltd.
- (C)2012 WildTangent, Inc. All Rights Reserved.
- Los términos HDMI e Interfaz multimedia de alta definición HDMI y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y en otros países.

Todos los demás nombres de sistemas, productos y servicios son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se han especificado las marcas (TM) o (R).

SONY

Especificaciones

Sistema operativo	Android (TM)	
Procesador	Procesador móvil NVIDIA(R) Tegra(R) 3	
	Frecuencia de funcionamiento	Máximo 1,4 GHz (funcionamiento de 1 núcleo), máximo 1,3 GHz (funcionamiento multinúcleo)
Memoria principal	Tamaño de memoria (instalada)	1 GB
Pantalla	Tamaño de pantalla/resolución	23,8 cm (9,4") WXGA (1280 × 800)
	Tipo	LCD TFT color
Almacenamiento	Capacidad total	SGPT121*: 16 GB SGPT122*: 32 GB SGPT123*: 64 GB SGPT131*: 16 GB SGPT132*: 32 GB SGPT133*: 64 GB
Entradas y salidas	Puerto múltiple	Sí
	Conector de auriculares	Estéreo, miniconector × 1 (funciona como conector de micrófono monoaural)
LAN inalámbrica	IEEE 802.11a/b/g/n	
Función GPS	Sí	
Tecnología Bluetooth(R)	Norma Bluetooth(R) ver. 3.0	
Función de mando a distancia de IR	Sí	
Ranuras de expansión	Ranura para tarjetas de memoria SD × 1	
Tarjeta de memoria SD compatible	SD, SDHC, SDHC UHS-I, SDXC, SDXC UHS-I	
Altavoz	Altavoces estéreo incorporados	
Micrófono	Micrófono monoaural incorporado	
Cámara (delantera)	1 megapíxeles	
Cámara (trasera)	8 megapíxeles	
Accesorios suministrados	Cable USB para puerto múltiple, Adaptador de CA, Cable de alimentación de CA	
Dimensiones de la unidad principal	Anchura (mm)	239,8 mm
	Anchura (pulgadas)	9,45 pulgadas
	Altura (A1) (mm)	8,8 mm
	Altura (A1) (pulgadas)	0,35 pulgadas
	Altura (A2) (mm)	11,85 mm
	Altura (A2) (pulgadas)	0,47 pulgadas
	Profundidad (P1)	174,4 mm

	(mm)	
	Profundidad (P1) (pulgadas)	6,87 pulgadas
Peso de la unidad principal	Peso de la unidad principal (g)	SGPT12*: 570 g SGPT13*: 585 g
	Peso de la unidad principal (libras)	SGPT12*: 1,26 libras SGPT13*: 1,29 libras

* Algunos modelos no están disponibles en determinados países o regiones.
Las características y especificaciones podrían sufrir cambios sin previo aviso.

El tablet no se enciende.

La carga de la batería podría estar prácticamente agotada.

- Conecte el tablet a una toma de CA y cargue la batería.

El tablet puede estar apagado por completo.

- Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante unos tres segundos para encender el tablet.

Cuando el tablet funciona enchufado a la toma de suministro eléctrico, asegúrese de haber realizado con seguridad las conexiones entre el tablet y el cable USB para puerto múltiple, el cable USB para puerto múltiple y el adaptador de CA, el adaptador de CA y el cable de alimentación de CA, y el cable de alimentación de CA y la toma de CA.

- Cuando el tablet está colocado en su base (se vende por separado), asegúrese de haber realizado con seguridad las conexiones entre el tablet y la base, la base y el cable USB para puerto múltiple, el cable USB para puerto múltiple y el adaptador de CA, el adaptador de CA y el cable de alimentación de CA, y el cable de alimentación de CA y la toma de CA.

Si no ha apagado el tablet correctamente, el controlador de la fuente de alimentación podría haberse detenido debido a un fallo del programa. Restablezca el tablet; para ello, mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 10 segundos y luego encienda el tablet otra vez [Detalles].

SONY

El tablet se inicia con lentitud.

Cuando el tablet ha estado apagado y se arranca, puede tardar un poco en iniciarse.

La batería no se carga.

Asegúrese de haber realizado con seguridad las conexiones entre el tablet y el cable USB para puerto múltiple, el cable USB para puerto múltiple y el adaptador de CA, el adaptador de CA y el cable de alimentación de CA, y el cable de alimentación de CA y la toma de CA.

Si la temperatura del tablet aumenta por ejemplo cuando se está utilizando alguna aplicación ([Navegador], [Correo], [Cámara] o reproduciendo vídeos o música), es posible que no se pueda cargar la batería. Si la temperatura aumenta, apague las aplicaciones que se están ejecutando. La batería empezará a cargarse cuando el tablet recupere una temperatura normal.

La batería del tablet no se puede cargar conectando el tablet a través de USB a un ordenador ni con un cargador disponible en el mercado distinto al de Sony.

El indicador de carga no aparece.

Asegúrese de haber realizado con seguridad las conexiones entre el tablet y el cable USB para puerto múltiple, el cable USB para puerto múltiple y el adaptador de CA, el adaptador de CA y el cable de alimentación de CA, y el cable de alimentación de CA y la toma de CA.

La batería del tablet no se puede cargar conectando el tablet a través de USB a un ordenador ni con un cargador disponible en el mercado distinto al de Sony. Cargue la batería con el adaptador de CA suministrado o un adaptador de CA indicado de Sony.

El consumo de la batería aumenta.

Es posible que la batería se haya deteriorado.

- Póngase en contacto con el centro de soporte/servicio indicado en la garantía para que sustituyan la batería.

El indicador de carga parpadea.

El indicador de carga parpadea con lentitud (cada 3 segundos) cuando el nivel de batería restante es del 15 % o menos. Enchufe el tablet y cargue la batería [Detalles].

- El indicador de carga no parpadea pero el tablet se apaga aunque el nivel de batería restante sea del 15 % o menos.

Si el indicador de carga parpadea con rapidez (cada 0,5 segundos), el tablet podría necesitar alguna reparación. Deje de usar el tablet y póngase en contacto con el centro de soporte/servicio indicado en la garantía.

Se acumula calor en el tablet y el adaptador de CA cuando el tablet está en uso o se está cargando.

La acumulación de calor cuando el tablet está en uso o se está cargando es algo normal y no debería afectar a su funcionamiento.

Cuando se recalienta, el tablet se podría apagar por sí solo por motivos de seguridad. Si esto sucediera, use el tablet en una zona fresca hasta que se haya enfriado.

Si el tablet llega a ponerse demasiado caliente, es posible que necesite alguna reparación. Apague el tablet y deje de usar el adaptador de CA y el tablet. Póngase en contacto con el centro de soporte/servicio indicado en la garantía.

La pantalla está oscura.

Asegúrese de que el brillo de la pantalla del tablet no está ajustado en su nivel más bajo [Detalles].

Asegúrese de que la carga que le queda a la batería es suficiente.

Tenga cuidado de no tapar el sensor de luz ambiental.

Cuando se usa en el exterior y el día está muy luminoso puede parecer que la pantalla está oscura.

Si el ajuste de brillo automático está activado, el brillo de la pantalla se ajusta automáticamente a las condiciones de luz existentes.

- Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Pantalla] - [Brillo] - [Brillo automático] para quitar la marca de verificación y deshabilitar el ajuste de brillo automático.

SONY

Hay puntos de la pantalla que no se ven bien.

En raras ocasiones, puede ver diminutos puntos negros en la pantalla LCD. Esto no indica ninguna avería [Detalles].

No se ha detectado ningún dispositivo Bluetooth(R).

Asegúrese de que la función Bluetooth del tablet está activada.

- Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Bluetooth] y luego defina [Bluetooth] como [SÍ].

Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth que está sincronizando está encendido.

Cuando toca [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Bluetooth] y luego toca [BUSCAR DISPOSITIVOS] en la parte superior derecha de la pantalla, es posible que el dispositivoBluetooth no se detecte de inmediato. Entre las causas posibles pueden estar el número de dispositivos que hay cerca del tablet, la distancia, el entorno y la potencia de las señales.

- Acerque el dispositivo Bluetooth que está sincronizando al tablet todo lo posible, y vuelva a intentarlo.

Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth con el que está sincronizando está en modo detectable.

- La función Bluetooth del dispositivo Bluetooth disponible en el mercado que está sincronizando debe estar activada y el dispositivo debe estar en modo detectable.
- Cuando vuelve a conectar un dispositivo Bluetooth que ya se había conectado (y desconectado) anteriormente al tablet alguna vez, conecte el dispositivo Bluetooth después de haber eliminado el registro tanto en el dispositivo Bluetooth como en el tablet.

El tablet funciona lento o no funciona como se esperaba.

El tablet puede ir lento cuando se usa en un ambiente donde hace calor o frío. Use el tablet en un lugar con una temperatura lo más adecuada posible [Detalles].

Si el tablet funciona lento o no funciona como esperaba, puede funcionar mejor si lo apaga una vez y luego vuelve a encenderlo.

Si la zona de almacenamiento de datos del tablet está llena, el tablet podría no funcionar como se espera de él.

- Desinstale las aplicaciones que no necesite.

El tablet no funciona.

Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 10 segundos para forzar su apagado y, a continuación, vuelva a encenderlo [Detalles].

Póngase en contacto con el centro de soporte/servicio indicado en la garantía si el problema no se soluciona.

Es necesario inicializar el tablet.

Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Copia de seguridad] - [Restablecer datos de fábrica] y luego toque [Restablecer tablet] en la parte inferior del menú de la derecha [Detalles].

- Se eliminan todos los datos de la zona de almacenamiento de datos, incluidos la información de la cuenta de Google, la configuración y los datos del sistema, y los datos de cualquier aplicación que se haya descargado.
- Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos importantes ya que los datos del usuario no se podrán restaurar una vez eliminados.
- El tablet se reinicia automáticamente.

El sonido del altavoz está distorsionado.

Ajuste el volumen de reproducción.

Asegúrese de que el tablet tiene suficiente carga.

Si se desactivan los efectos de sonido, el sonido podría mejorar.

Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Sonido] - [Mejoras de sonido] - [Ajustes] - [xLOUD(TM)] o [Clear Phase(TM)] para quitar la marca de verificación de la casilla de ese ajuste en particular.

El brillo de la pantalla no es estable.

Cuando el brillo de la pantalla se configura para que se ajuste automáticamente, el brillo se ajustará conforme a las condiciones de luz que hay.

- Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Pantalla] - [Brillo] - [Brillo automático] para quitar la marca de verificación y deshabilitar el ajuste automático del brillo.

El brillo de la pantalla no se puede ajustar.

Cuando el brillo de la pantalla se configura para que se ajuste automáticamente, el usuario no podrá ajustar brillo manualmente.

- Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Pantalla] - [Brillo] - [Brillo automático] para quitar la marca de verificación y deshabilitar el ajuste automático del brillo.

El brillo de la pantalla no se ajusta automáticamente como se esperaba.

Cuando el brillo de la pantalla se configura para que se ajuste automáticamente, la pantalla no se volverá a oscurecer una vez que se ha puesto más brillante. Esto no indica ninguna avería. El brillo vuelve al nivel normal cuando se pulsa el botón de encendido para apagar la pantalla (activar el modo Suspender) y se vuelve a pulsar para reactivar la pantalla.

La pantalla desaparece o se oscurece inesperadamente.

La pantalla entra en modo de suspensión automáticamente después de un cierto periodo de tiempo para reducir el consumo de la batería.

- La pantalla se vuelve a encender pulsando el botón de encendido.
- Si desea cambiar el tiempo que la pantalla tarda en entrar en modo Suspender, toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Pantalla] - [Apagar después de] en ese orden para definir el tiempo.
- Si establece un intervalo de tiempo más prolongado para la activación del modo Suspender, la batería se agotará más rápidamente.

La pantalla táctil no funciona como se esperaba.

Asegúrese de estar utilizando la pantalla táctil correctamente [Detalles].

Si la pantalla táctil presenta algún daño (arañazo, etc.), póngase en contacto con el centro de soporte/servicio indicado en la garantía.

Si la pantalla táctil no funciona, apague el tablet y, a continuación, vuelva a encenderlo.

- Si no puede apagar el tablet, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante unos 10 segundos para forzar su apagado y, a continuación, vuelva a encenderlo [Detalles].

La fecha y la hora se han puesto a cero.

Cuando la carga que le queda a la batería es sumamente baja, la fecha y la hora podrían ponerse a cero.

- Cargue la batería y ajuste la fecha y la hora otra vez [Detalles].

Si desea anular el sonido de los toques (sonido de funcionamiento).

Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Sonido] - [Sonido al tocar] para quitar la marca de verificación y deshabilitar el sonido de los toques.

Mantenga pulsado el botón VOL – (Volumen) del tablet hasta que el indicador de volumen que se muestra en la pantalla se minimice.

SONY

La pantalla no gira al darle la vuelta al tablet.

Es posible que algunas aplicaciones no admitan la rotación de la pantalla. Esto no indica ninguna avería.

Si desea desactivar la rotación de la pantalla.

Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Accesibilidad] - [Pantalla giratoria] para quitar la marca de verificación y deshabilitar la rotación de la pantalla.

Si desea desactivar la función de bloqueo de pantalla o usar el tablet sin bloquear la pantalla.

Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Seguridad] - [Bloqueo de pantalla] y luego toque [Sin seguridad] para desactivar la función de bloqueo.

SONY

El sonido del altavoz incorporado se interrumpe al girar la pantalla.

El sonido puede interrumpirse al girar la pantalla estando el altavoz incorporado en uso. Esto no indica ninguna avería.

SONY

No se puede mostrar un archivo, o no se reproduce.

Es posible que los datos estén dañados.

Asegúrese de que el formato del archivo de datos es compatible con el tablet [Detalles].

Asegúrese de que el formato del archivo es compatible con la aplicación.

El vídeo se interrumpe, tiene saltos o no está sincronizado con el audio.

Asegúrese de que el formato del archivo es compatible con la aplicación [Detalles].

Apague el tablet y, a continuación, vuelva a encenderlo.

Es posible que los datos estén dañados.

Asegúrese de que no haya otras aplicaciones ejecutando tareas que requieran muchos recursos del procesador en segundo plano.

SONY

El tablet no puede recibir las señales GPS o tarda mucho tiempo en indicar la posición.

Muévase a una zona con buena recepción de las señales GPS y a cielo abierto [Detalles].

SONY

Los resultados de posicionamiento GPS son distintos de la posición real.

Muévase a una zona con buena recepción de las señales GPS y a cielo abierto [Detalles].

Las fotografías y los vídeos realizados con la cámara están borrosos.

Asegúrese de que la lente no presenta condensación y no está sucia, y la tapa de la cámara tampoco [Detalles].

La aplicación “Control remoto” no logra aprender determinadas operaciones.

Es posible que el tablet no pueda memorizar algunas operaciones del mando a distancia; depende del tipo de mando a distancia de infrarrojos que se utilice. Esto no indica ninguna avería.

Es posible que el puerto de datos de infrarrojos del tablet no esté orientado hacia el del mando a distancia. Compruebe la posición del puerto de datos de infrarrojos del tablet; a continuación, vuelva a hacer coincidir los puertos de datos de infrarrojos del tablet y del mando a distancia a una distancia de unos 20 mm a 50 mm [Detalles].

Algunas aplicaciones no están en el idioma seleccionado.

Algunas aplicaciones no admiten el idioma seleccionado en la configuración de idioma del tablet y, por tanto, se muestran en un idioma distinto.

Algunas aplicaciones no se pueden desinstalar.

Algunas aplicaciones no se pueden desinstalar (eliminar). Esto no indica ninguna avería del tablet ni tampoco un error de la aplicación.

SONY

Aparece un sitio web para teléfonos móviles o smartphone.

Algunos sitios web pueden verse con el diseño propio de teléfonos móviles o smartphone.

SONY

No puede usar el teléfono por Internet ni el chat de voz. (SGPT13)

En este caso, utilice el teléfono por Internet o el chat de voz a través de Wi-Fi.

El tablet no puede conectar con una red Wi-Fi.

Asegúrese de que la función Wi-Fi está activada.

- Toque [Aplicaciones y widgets] - [Ajustes] - [Wi-Fi] en ese orden y luego defina [Wi-Fi] como [SÍ].

Asegúrese de que no hay nada bloqueando la señal entre los dispositivos y de que la distancia entre ellos no es demasiado grande [Detalles].

Compruebe la conexión Wi-Fi mediante la aplicación [Comp. Wi-Fi] [Detalles].

Es posible que pueda establecer la conexión cambiando la configuración del canal del punto de acceso.

Asegúrese de que el [SSID de red] y la [Seguridad] de su punto de acceso están definidos correctamente.