SONY

Hjelpveiledning til nettbrett

- Les dette først
- Laste ned hjelpeveiledningen

- Slå på eller slå av nettbrettet
- Slå av og på skjermen (hvilemodus)
- Stille inn hvor lang tid det skal ta før skjermen slås av (går i hvilemodus)
- Om bruk av vekselstrømadapteren

- Lade batteriet
- Om ladning

- Arbeidsoperasjoner på berøringsskjermen
- Om skjermen

- Slå på/av Wi-Fi-funksjonen
- Koble til Wi-Fi
- Koble til ved å trykke på WPS-knappen på Wi-Fi-ruteren
- Koble til fra listen over Wi-Fi-nettverk
- Om bruk av Wi-Fi-funksjonen

- Slå av/på Bluetooth-funksjonen
- Pare med en Bluetooth-enhet
- Om bruk av Bluetooth-funksjonen

- Aktivere mobil kommunikasjon (SGPT13)
- Deaktivere mobil kommunikasjon (SGPT13)
- Sette inn/fjerne et SIM-kort (SGPT13)
- Merknader om SIM-kortet (SGPT13)
- Konfigurere et tilgangspunkt (SGPT13)

- Bruke plasseringstjenester
- Om GPS-funksjonen

- Sette inn/fjerne et SD-minnekort
- Merknader om SD-minnekort
- Kompatibilitet til SD-minnekort

- Koble til en USB-kompatibel enhet
- Koble til en datamaskin

- Koble til en HDMI-kompatibel enhet

- Deler og kontroller

- Kontrollere artiklene i pakken
- Om å holde nettbrettet

Tilbakestille nettbrettet
- Gjenoppretting av fabrikkinnstillinger (initialisering av data)
- Opprettholde batteriets levetid
- Justere lysstyrken på skjermen
- Merknader om bruk av talekommunikasjons-apper (SGPT13)
- Om bruk
- Sprutsikkerhet

- Kontrollere Android-versjonen
- Oppdatere systemprogramvaren til nyeste versjon

- Bruke hjemmeskjermen
- Dele nettbrettet med familie eller venner (Gjestemodus)
- Bytte til "Gjestemodus"
- Legge til programmer eller moduler på hjemmeskjermen
- Bruke apper og moduler
- Bruke "Små apper"
- Søke med Google
- Bruke "Google Nå"

- Bekrefte nedlastings- eller oppdateringsinformasjon på statuslinjen
- Konfigurere skjermrotasjonen
- Konfigurere låsing av skjermen
- Skrive inn tekst
- Velge tekst
- Bruke et tastatur som er koblet til via USB eller Bluetooth
- Konfigurere en Google-konto
- Sikkerhetskopiere data på nettbrettet
- Importere innhold fra datamaskinen
- Formater som støttes
- Bruke volum (kun for land/områder som følger europeiske direktiver, unntatt Russland, Kasakhstan og Ukraina)

- Endre innstillingene
- Kontrollere ledig plass
- Synkronisere kontoen

- Liste over programmer
- Bruke "kalenderen"
- Ta bilder eller spille inn filmer
- Om bilder eller film som er tatt opp
- Konfigurere en e-postkonto
- Skrive/sende en e-post
- Motta/slette e-post
- Lese nettsider
- Legge til bokmerker
- Bla i bokmerkene/tilgangshistorikken
- Bruke "kalkulatoren"
- Registrere kontakter
- Gruppere/samle kontakter
- Vise klokken

- Importere/eksportere innhold fra et SD-minnekort
- Bruke nettbrettet som fjernkontroll
- Registrere fjernkontrollen
- Programmere operasjoner i fjernkontrollen (makrofunksjon)
- Stille inn lyden på lydutgangen
- Bruke "App Selector" med nettbrettet koblet til dokkinghøyttaleren
- Bruke "Sony Select"
- Spille av bilder/videoer
- Dele bilder/videoer
- Redigere bilder
- Kontrollere Wi-Fi-tilkoblingen
- Lese digitale bøker
- Registrere nettbrettet
- Filmer
- WALKMAN
- Album
- Socialife
- Scrapbook

- Bruke videoleveringstjenesten "Video Unlimited"
- Bruke musikkleveringstjenesten "Music Unlimited"
- Bruke "Gmail"
- Søke etter programmer
- Bruke "MediaRemote"
- Bruke "TV SideView"
- Bruke "Media Go"
- PSM
- Zinio
- Evernote
- Crackle
- Top HD Games - Gameloft
- PlayMemories Online
- Xperia Link
- Xperia Games
- Skype
- OfficeSuite Viewer
- AccuWeather
- VKontakte
- WildTangent Games
- ivi.ru
- Yandex.Mail
- Yandex.Search

- Varemerker
- Spesifikasjoner

- Nettbrettet slås ikke på.
- Nettbrettet starter sakte.
- Batteriet lades ikke.
- Ladeindikatoren vises ikke.
- Batteriforbruket øker.

- Ladeindikatoren blinker.
- Det er varmedannelse i nettbrettet og vekselstrømadapteren når nettbrettet brukes eller lades.
- Skjermen er mørk.
- Enkelte punkter på skjermen vises ikke ordentlig.
- En Bluetooth(R)-enhet ble ikke funnet.
- Nettbrettet går tregere eller yter ikke som forventet.
- Nettbrettet virker ikke.
- Nettbrettet ditt må initialiseres.
- Lyden fra høyttaleren er forvrengt.
- Lysstyrken til skjermen er ikke stabil.
- Lysstyrken til skjermen kan ikke justeres.
- Lysstyrken til skjermen justeres ikke automatisk som forventet.
- Skjermen forsvinner/formørkes uventet.
- Berøringsskjermen virker ikke som forventet.
- Dato og klokkeslett er tilbakestilt.
- Du ønsker å slå av tappelyden (betjeningslyden).
- Skjermen roterer ikke når du dreier på nettbrettet.
- Du vil slå av skjermrotasjon.
- Du vil deaktivere låsefunksjonen/bruke nettbrettet uten å låse skjermen.
- Lyden fra den innebygde høyttaleren avbrytes når skjermen roteres.

- En fil kan ikke vises eller spilles av.
- Videoen avbrytes/er hakkete/er ikke synkronisert med lyden.
- Nettbrettet kan ikke motta GPS-signaler, eller posisjoneringen tar lang tid.
- Resultatene av GPS-posisjoneringen kan avvike fra den faktiske plasseringen.
- Bildene og videoene som er tatt opp med kameraet, er uklare.
- "Remote control"-appen lærer ikke visse operasjoner.
- Noen apper vises ikke på det valgte språket.
- Noen apper kan ikke avinstalleres.
- Et nettsted for mobiltelefoner eller smarttelefoner vises.
- Du kan ikke bruke Internett-telefon eller talenettprat. (SGPT13)

- Nettbrettet kan ikke koble til et Wi-Fi-nettverk.

Les dette først

Denne hjelpeveiledningen er for Android versjon 4.1.1.

Gratulerer med kjøpet av Xperia(TM) Tablet S.
Les medfølgende Viktig informasjon (sikkerhetsinstrukser) før du begynner å bruke nettbrettet. Denne hjelpeveiledningen forklarer hvordan du bruker nettbrettet og appene. Du kan laste ned hjelpeveiledningen (PDF-fil) til nettbrettet [Detaljer].

Lade batteriet

Ladenivået på batteriet kan være lavt når du kjøper nettbrettet. Lad batteriet før du begynner å bruke nettbrettet [Detaljer].

Om oppdateringer av programvare (Android-versjon)

Når du oppdaterer programvaren (Android-versjon), må du passe på å installere den nyeste versjonen av hvert program. Ellers kan det hende at noen programmer ikke vil starte. Se i Google Play for å finne nyere versjoner av programmene.

Om Google-konto

Hvis du har en Google-konto, kan du bruke Google-tjenester som Google Play (gratis registrering).

Du kan bruke en Google-konto til å synkronisere Google-tjenester du bruker på datamaskinen eller andre enheter med apper på nettbrettet som for eksempel [Email], [Calendar] og brukerapper.

Merk

- Enkelte modeller er kanskje ikke tilgjengelige i alle land eller områder.

Beslektet emne

Laste ned hjelpeveiledningen

Lade batteriet

Konfigurere en Google-konto

Synkronisere kontoen

Kontrollere Android-versjonen

Søke etter programmer

Laste ned hjelpeveiledningen

Du kan laste ned hjelpeveiledningen til nettbrettet som PDF-fil.

Installer [Reader by Sony]-appen eller en annen PDF-leserapp for å vise PDF-filen på nettbrettet.

1. Tapp på "Last ned hjelpeveiledningen (PDF-fil)" fra nederst til høyre på første side av hjelpeveiledningen.
   Nedlastingen starter.
2. Når nedlastingen av hjelpeveiledningen er fullført og vises på systemlinjen nederst til høyre på skjermen, tapper du på statuslinjen.

   Varslingspanelet vises.
3. Tapp på "helpguide_pdf.pdf".
   Velg og tapp på en app du vil vise PDF-filen med, så vil hjelpeveiledningen vises.

Hint

- Du kan også vise hjelpeveiledningen etter å ha lastet den ned. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Nedlastinger] og velg "helpguide_pdf.pdf".

Beslektet emne

Søke etter programmer

Bekrefte nedlastings- eller oppdateringsinformasjon på statuslinjen

Slå på eller slå av nettbrettet

Slå på nettbrettet

1. Lad nettbrettet.
2. Trykk og hold inne strømknappen i omtrent tre sekunder.
   Når du bruker nettbrettet for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å sette opp nettbrettet.

Merk

- Hvis nettbrettet er i standardinnstillingen og du ikke bruker det på en viss tid, slås skjermen av og blir låst. Trykk på strømknappen igjen for å vise skjermen, og lås den deretter opp.

Slå av nettbrettet

Det anbefales at du slår av nettbrettet hvis du ikke kommer til å bruke det på en stund.

1. Trykk og hold inne strømknappen til en bekreftelsesskjerm vises.
2. Tapp på [Slå av].
3. Tapp på [OK].
   Nettbrettet slår seg automatisk av etter noen sekunder.

Merk

- Hvis du slår av nettbrettet mens du laster ned eller overfører data, kan disse dataene bli skadet.
- Hvis du ikke kan slå av nettbrettet, må du tilbakestille det.

Beslektet emne

Deler og kontroller

Lade batteriet

Slå av og på skjermen (hvilemodus)

Konfigurere låsing av skjermen

Stille inn hvor lang tid det skal ta før skjermen slås av (går i hvilemodus)

Tilbakestille nettbrettet

Slå av og på skjermen (hvilemodus)

I standardinnstillingen vil skjermen slås av og låses hvis du ikke bruker nettbrettet i løpet av en viss tid. For å slå på skjermen må du trykke på strømknappen for å vise skjermen, og deretter låse den opp.

Når du ikke skal bruke nettbrettet på en stund, kan du slå av skjermen (bytte til hvilemodus) manuelt.

1. Trykk på strømknappen.
   Skjermen settes i hvilemodus. Strømmen slås ikke fullstendig av. Trykk på strømknappen igjen og lås opp skjermen for å deaktivere hvilemodus og slå på skjermen.

Hint

- Du kan stille inn hvor lang tid det skal ta før skjermen slås av (går i hvilemodus). Du kan forhindre at skjermen låses samt endre mønsteret for skjermlåsen.

Beslektet emne

Stille inn hvor lang tid det skal ta før skjermen slås av (går i hvilemodus)

Konfigurere låsing av skjermen

SONY

Stille inn hvor lang tid det skal ta før skjermen slås av (går i hvilemodus)

I standardinnstillingene går skjermen automatisk over i hvilemodus hvis nettbrettet ikke har vært brukt på en viss tid. Du kan stille inn hvor lang tid det skal ta før skjermen slås av.

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Skjerm] - [Hvilemodus].
2. Velg og tapp på tiden som går før nettbrettet går i hvilemodus.

Beslektet emne

Endre innstillingene

Om bruk av vekselstrømadapteren

- Bruk vekselstrømadapteren som fulgte med nettbrettet, eller en original vekselstrømadapter fra Sony. Ikke bruk noen annen vekselstrømadapter, da det kan føre til feilfunksjoner.
- Ikke koble vekselstrømadapteren til en strømomformer, for eksempel en reisestrømomformer. Hvis du gjør det, kan enheten bli overopphetet eller feilfungere.
- Ikke bruk en skadet vekselstrømledning eller USB-kabel for multiport for å koble nettbrettet til vekselstrømadapteren.

Beslektet emne

Om ladning

Lade batteriet

Batteriet lades mens nettbrettet er fysisk koblet til strømnettet. Ladetiden vil variere med bruksmønsteret ditt.

1. Sett den medfølgende USB-kabelen for multiport inn i vekselstrømadapteren.
2. Plugg vekselstrømledningen inn i vekselstrømadapteren.
3. Plugg den andre enden av vekselstrømledningen inn i en vekselstrømkilde.
4. Snu nettbrettet og ta av multiport-dekselet.

   Merk

   - Multiport-dekselet må være på for at enheten skal være sprutsikker. Oppbevar multiport-dekselet på et trygt sted.
5. Sett USB-kabelen for multiport inn i multiporten på nettbrettet i den retningen som er vist nedenfor. Ladeindikatoren viser batteriets ladestatus.



Hint

- Når du bruker den angitte Sony-basestasjonen (SGPDS2, selges separat) til nettbrettet, er det lettere å lade batteriet.

Kontrollere gjenværende strøm på batteriet / ladestatus

Du kan kontrollere hvor mye strøm som er igjen på batteriet ved hjelp av ikonet som vises på statuslinjen på hjemmeskjermen.

Ladeindikatoren viser batteriets ladestatus. Ladeindikatoren lyser i ulike farger avhengig av gjenværende batterinivå.

Ladestatus	Gjenværende batterinivå	Indikatorstatus
Med vekselstrømadapteren	Lavt (0 - 15 %)	Rød
	Middels (16 - 89 %)	Oransje
	Fullt (90 - 100 %)	Grønn
Uten vekselstrømadapteren	Lavt (0 - 15 %)	Rød blinking
	Middels (16 - 89 %)	Av
	Fullt (90 - 100 %)	Av

Merk

- Ladeindikatoren blinker rødt når batterinivået blir lavt og nettbrettet må lades for å fortsette driften.

Beslektet emne

Deler og kontroller

Spesifikasjoner

Bekrefte nedlastings- eller oppdateringsinformasjon på statuslinjen

Om bruk av vekselstrømadapteren

Om ladning

Om ladning

Lade batteriet

- For din egen sikkerhet må du bare bruke den medfølgende vekselstrømledningen til ladning av batteriet.
- Hverken ytelse eller sikkerhet kan garanteres hvis du lader med noe annet enn USB-kabelen og vekselstrømadapteren som er beregnet på nettbrettet, eller en angitt vekselstrømadapter fra Sony.
- Avhengig av omgivelsestemperaturen og måten du bruker nettbrettet på, vil kanskje ikke batteriet kunne lades, eller det kan ta lang tid å lade det.
- Ikke lad batteriet nær åpen ild eller i direkte sollys.
- Nettbrettet er ikke helt oppladet når det leveres.
- Det dannes varme i batteriet når det er i bruk eller når det lades. Dette er normalt og gir ingen grunn til bekymring. Hvis nettbrettet eller vekselstrømadapteren avgir uvanlig sterk varme, må du slå av nettbrettet og plugge vekselstrømledningen fra vekselstrømadapteren.
- Du vil kanskje ikke kunne lade batteriet, avhengig av datamaskinen som brukes eller kontakten på den USB-kompatible enheten.

Utladning av batteriet

- Etter oppladningen mister batteriet gradvis ladningen selv når det ikke er i bruk. Hvis det ikke er i bruk på lang tid, kan batteriladningen tømmes helt. Vi anbefaler å lade batteriet før bruk.
- Hvis du ikke bruker nettbrettet på lengre tid, må du lade batteriet fullstendig hvert halvår.

Batterilevetid

- Batterilevetiden avhenger av bruk, innstillinger og temperatur.

Batteriforringelse

- Batterikapasiteten svekkes gradvis gjennom gjentatt ladning og utladning. Som et resultat, kan batterilevetiden forkortes eller batteriet ikke fungere optimalt selv når det er helt oppladet.

Arbeidsoperasjoner på berøringsskjermen

Tappe

Brukes til å velge et ikon eller alternativ.
Når du tapper raskt to ganger, kan du zoome inn eller ut på bilder eller andre skjermelementer.



Tappe og holde

Velger tekst eller åpner en beslektet meny.



Dra

Brukes til å flytte et element eller bla sakte i en side.



Flikke

Brukes til å bla raskt i en side.



Knipe

Brukes til å zoome inn eller ut.



Beslektet emne

Om skjermen

Om skjermen

Om berøringsskjermen

- Nettbrettet bruker en kapasitiv berøringsskjerm. Tapp direkte på skjermen med fingertuppen. Ikke skrap den eller tapp på den med skarpe gjenstander som en nål, penn eller fingernegl. Du kan ikke betjene berøringsskjermen med en stylus.
- Hvis du tapper på berøringsskjermen med hansker på hendene, kan berøringsskjermen fungere på feil måte eller ikke fungere i det hele tatt.
- Ikke betjen nettbrettet med gjenstander på berøringsskjermen.
- Hvis berøringsskjermen berøres med noe som helst annet enn fingertuppene, vil den kanskje ikke reagere på riktig måte.
- Ikke sett berøringsskjermen nær annet elektrisk utstyr. Elektrostatisk utladning kan føre til at berøringsskjermen ikke virker som den skal.
- Hvis det er vanndråper på berøringsskjermen eller du berører den med våte fingre, vil kanskje ikke berøringsskjermen reagere på riktig måte.
- Ikke sett berøringsskjermen på fuktige steder. Berøringsskjermen kan feilfungere under fuktige forhold eller hvis den utsettes for vann.

Om LCD-skjermen

- Ikke la LCD-skjermen ligge vendt mot solen. Pass på å blokkere direkte sollys når du bruker nettbrettet i nærheten av et vindu.
- Hvis du bruker nettbrettet under lave temperaturer, kan det oppstå et restbilde på LCD-skjermen. Dette indikerer ikke en feil. Skjermen vil fungere normalt igjen når nettbrettet returnerer til normal temperatur.
- LCD-skjermen kan bli varm under bruk. Dette er normalt og indikerer ikke en feil.
- LCD-skjermen er laget med høypresis teknologi. Du vil kanskje likevel se små sorte prikker og/eller lyse prikker (røde, blå eller grønne) på LCD-skjermen. Dette er et normalt resultat av produksjonsprosessen og indikerer ikke en feil.
- LCD-skjermen er laget av glass. Hvis glasset er skadet (sprukket e.l.), må du ikke berøre berøringsskjermen eller prøve å reparere den selv. Vær forsiktig når du håndterer LCD-skjermen, da den kan bli skadet hvis den faller eller utsettes for mekaniske støt. Garantien vår dekker ikke skader som er forårsaket av kundens feilhåndtering.

SONY

Slå på/av Wi-Fi-funksjonen

For å laste ned programmer eller bruke Internett-innhold må du koble nettbrettet til et Wi-Fi-nettverk (tilgangspunkt). For å stille inn Wi-Fi-forbindelsen må du slå på Wi-Fi-funksjonen på nettbrettet.

Slå på Wi-Fi-funksjonen

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Wi-Fi].
2. Still inn [Wi-Fi] på [På].

Merk

- Wi-Fi-antennen er innebygd i nettbrettet. Hvis du dekker antennen med hendene eller andre gjenstander mens du er koblet til Internett med Wi-Fi-funksjonen, kan kommunikasjonskvaliteten forringes.

Slå av Wi-Fi-funksjonen

Når du ikke bruker Internett, kan du spare strøm ved å slå av Wi-Fi-funksjonen.

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Wi-Fi].
2. Sett [Wi-Fi] til [Av].

Hint

- For å koble fra Wi-Fi-funksjonen midlertidig på et sted med restriksjoner på Wi-Fi-kommunikasjon, kan du slå på [Flymodus] på kontrollpanelet som vises på statuslinjen.
- Skjermen på nettbrettet vil være av når apper kjører, for eksempel når musikkavspillingsprogrammet spiller av innhold, men nettbrettet vil likevel være i drift. Du kan velge om du vil holde Wi-Fi-tilkoblingen aktiv eller ikke når skjermen er av.
  Tapp på (alternativmenyen) - [Avansert] - [Retningslinjer for frakoblet Wi-Fi], og velg deretter ønsket element på [Retningslinjer for frakoblet Wi-Fi]-skjermen.

Merk

- Uansett hva innstillingen er for [Retningslinjer for frakoblet Wi-Fi], så kobles Wi-Fi-tilkoblingen fra hvis ingen programmer kjører når enheten er i hvilemodus. Internett-tilkoblingen vil være av til å begynne med når skjermen slås på etter å ha vært av (deaktiverer hvilemodus), men nettbrettet vil deretter automatisk kobles til Internett.

Beslektet emne

Koble til Wi-Fi

Koble til ved å trykke på WPS-knappen på Wi-Fi-ruteren

Koble til fra listen over Wi-Fi-nettverk

Om bruk av Wi-Fi-funksjonen

Bekrefte nedlastings- eller oppdateringsinformasjon på statuslinjen

Om å holde nettbrettet

Koble til Wi-Fi

Sett Wi-Fi-tilkoblingen på nettbrettet til å koble til Internett. Koble nettbrettet til Wi-Fi-ruteren (tilgangspunktet) på en måte som passer til situasjonen: hjemme eller på kontoret, eller når du bruker en offentlig trådløs tjeneste e.l.

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Wi-Fi].
   Oppdagede Wi-Fi-nettverk er listet opp på høyre side av skjermen.



Visning på skjermen		Beskrivelse
1	SSID for nettverket	Navnet på et trådløst nettverk.
2	Sikkerhet	Sikkerhetsprotokollen til Wi-Fi-ruteren.
3	Sikkerhet	Når du bruker en sikkerhetsaktivert Wi-Fi-ruter, vises lås-ikonet nederst til høyre på ikonet.

2. Konfigurer Wi-Fi-innstillingen på en av følgende måter.
   - Opprett en tilkobling ved å trykke på WPS-knappen på Wi-Fi-ruteren:
     Hvis du bruker en Wi-Fi-ruter som er kompatibel med WPS, trykker du på WPS-knappen, så vil tilkoblingsinnstillingene og sikkerhetsinnstillingene bli konfigurert automatisk.
   - Koble til fra listen over Wi-Fi-nettverk:
     Hvis du er hjemme eller bruker en offentlig trådløs tjeneste, må du koble nettbrettet til et nettverk som er tilgjengelig fra listen over Wi-Fi-nettverk.

Hint

- Hvis nettverket du ønsker å bruke ikke vises i trinn 1, må du tappe på (alternativmenyen) - [Skann] øverst til høyre på skjermen.
- Hvis Wi-Fi-funksjonen er slått på når et Wi-Fi-nettverk er tilgjengelig, vil nettbrettet automatisk koble seg til igjen hvis det hadde koblet seg til det aktuelle nettverket tidligere.

Merk

- Kunden er ansvarlig for eventuelle gebyrer på kommunikasjon eller tilkobling ved bruk av Wi-Fi-ruteren.
- Nærmere informasjon om nettverkets SSID og sikkerhetsformat finner du i bruksanvisningene som fulgte med Wi-Fi-ruteren.
- Når du kobler til en offentlig trådløs tjeneste, bør du gjøre deg kjent med betingelsene på leverandørens nettside e.l.

Beslektet emne

Slå på/av Wi-Fi-funksjonen

Koble til ved å trykke på WPS-knappen på Wi-Fi-ruteren

Koble til fra listen over Wi-Fi-nettverk

Kontrollere Wi-Fi-tilkoblingen

Om bruk av Wi-Fi-funksjonen

Om å holde nettbrettet

Koble til ved å trykke på WPS-knappen på Wi-Fi-ruteren

Hvis du bruker en Wi-Fi-ruter som er kompatibel med WPS, må du trykke på WPS-knappen for å konfigurere tilkoblingsinnstillingene og sikkerhetsinnstillingene automatisk.

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Wi-Fi].
2. Tapp på øverst til høyre på skjermen.

3. Trykk på WPS-knappen på Wi-Fi-ruteren.
   Wi-Fi-innstillingene til nettbrettet konfigureres automatisk.

Hint

- Nærmere informasjon om bruken av WPS-knappen finner du i bruksanvisningene som fulgte med Wi-Fi-ruteren.

4. Tapp på [OK] på nettbrettet.
   Når en tilkobling er opprettet, vises [Tilkoblet] under SSID-en til nettverket som nettbrettet er koblet til.



Hint

- Når nettbrettet kobler til ved hjelp av Wi-Fi, vises Wi-Fi-ikonet på statuslinjen nederst til høyre på skjermen.

Beslektet emne

Slå på/av Wi-Fi-funksjonen

Koble til Wi-Fi

Koble til fra listen over Wi-Fi-nettverk

Bekrefte nedlastings- eller oppdateringsinformasjon på statuslinjen

Om bruk av Wi-Fi-funksjonen

Kontrollere Wi-Fi-tilkoblingen

Koble til fra listen over Wi-Fi-nettverk

Hvis du er hjemme eller bruker en offentlig trådløs tjeneste, må du koble nettbrettet til et tilgjengelig nettverk på listen over Wi-Fi-nettverk. Enkelte Wi-Fi-rutere (tilgangspunkt) krever at du oppgir et passord.

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Wi-Fi].
2. Tapp på nettverket du vil koble til, blant de i Wi-Fi-nettverkslisten.
3. Oppgi passord hvis det kreves.

Hint

- Du kan sjekke hvilket passord du har oppgitt ved å tappe på [Vis passord].
- Enkelte Wi-Fi-rutere kaller et passord for "PINKODE", "WEP-nøkkel", "NØKKEL" e.l.

4. Tapp på [Koble til].
   Når en tilkobling er opprettet, vises [Tilkoblet] under SSID-en til nettverket som nettbrettet er koblet til.

Hint

- Når nettbrettet kobler til ved hjelp av Wi-Fi, vises Wi-Fi-ikonet på statuslinjen nederst til høyre på skjermen.
- For proxy- og IP-innstillinger, tapp på [Vis avanserte alternativer] i trinn 4.

Merk

- Når du bruker offentlige trådløse tjenester, blir du noen ganger bedt om å oppgi et brukernavn og passord i nettleseren. Nærmere informasjon finner du på tjenesteleverandørens nettside.

Beslektet emne

Slå på/av Wi-Fi-funksjonen

Koble til Wi-Fi

Koble til ved å trykke på WPS-knappen på Wi-Fi-ruteren

Bekrefte nedlastings- eller oppdateringsinformasjon på statuslinjen

Om bruk av Wi-Fi-funksjonen

Kontrollere Wi-Fi-tilkoblingen

Om bruk av Wi-Fi-funksjonen

- Bruk av Wi-Fi-enheter kan være begrenset av lokale reguleringer i enkelte land eller områder.
- Wi-Fi-enheter fungerer på 2,4 GHz-båndet, som brukes av en rekke ulike enheter. Wi-Fi-enheter bruker derfor teknologi for å minimere radioforstyrrelser fra andre enheter som benytter det samme båndet. Radioforstyrrelser kan imidlertid likevel føre til tregere dataoverføringshastigheter, redusere kommunikasjonsområdet eller føre til kommunikasjonsfeil.
- Hvis både Bluetooth-funksjonen og 2,4 GHz Wi-Fi-funksjonen til nettbrettet er aktivert, kan det oppstå interferens og tregere dataoverføringshastigheter eller andre problemer.
- Du må kanskje inngå avtale med en Wi-Fi-leverandør for å kunne kommunisere via Wi-Fi når du er på reise.
- Dataoverføringshastigheter og kommunikasjonsområde kan variere avhengig av følgende forhold:
  - Avstand mellom enheter
  - Hindringer mellom enheter
  - Konfigurasjon av enheter
  - Signalforhold
  - Omgivelser (veggmateriale osv.)
  - Programvare som benyttes
- Under visse signalforhold kan det oppstå kommunikasjonsfeil.
- Dataoverføringshastigheten som angis i spesifikasjonene, er det teoretiske maksimum og gjenspeiler ikke nødvendigvis den faktiske dataoverføringshastigheten.
- Faktisk dataoverføringshastighet er kanskje ikke så høy som hastigheten som vises på nettbrettet.
- Kommunikasjon er ikke tilgjengelig mellom Wi-Fi-frekvensbåndene 2,4 GHz og 5 GHz.
- Dataoverføringshastigheten for IEEE 802.11g og IEEE 802.11n (2,4 GHz) kan påvirkes av interferens når disse protokollene benyttes med IEEE 802.11b-produkter. I tillegg reduserer produkter som bruker IEEE 802.11g og IEEE 802.11n, automatisk overføringshastigheten for å opprettholde kompatibiliteten med IEEE 802.11b-produkter.
- Når dataoverføringshastigheten ikke er så høy som forventet, kan hastigheten økes ved å endre trådløskanalen på Wi-Fi-ruteren.
- Bare bruk Wi-Fi innendørs når det brukes med IEEE 802.11a/n (5 GHz).

Beslektet emne

Spesifikasjoner

Slå av/på Bluetooth-funksjonen

Du kan etablere trådløs tilkobling og kommunikasjon mellom nettbrettet og andre Bluetooth-enheter som datamaskin, mobiltelefon, hodesett, hodetelefoner eller trådløst tastatur. Data kan overføres mellom disse enhetene uten kabler over en avstand på opptil 10 meter i åpent lende.

Slå på Bluetooth-funksjonen

Slå på Bluetooth-funksjonen når du parer eller kobler til en Bluetooth-enhet.

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Bluetooth].
2. Sett [Bluetooth] til [På].

   Hint

   - Når Bluetooth-funksjonen er slått på, vises Bluetooth-ikonet på statuslinjen nederst til høyre på skjermen.

Merk

- Bluetooth-antennen er innebygd i nettbrettet. Hvis du dekker antennen med hendene eller andre gjenstander mens du bruker Bluetooth-funksjonen, kan kommunikasjonskvaliteten forringes.

Slå av Bluetooth-funksjonen

For å redusere batteriforbruket bør du slå av Bluetooth-funksjonen når du ikke skal bruke den.

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Bluetooth].
2. Sett [Bluetooth] til [Av].

Beslektet emne

Pare med en Bluetooth-enhet

Om bruk av Bluetooth-funksjonen

Bekrefte nedlastings- eller oppdateringsinformasjon på statuslinjen

Om å holde nettbrettet

Pare med en Bluetooth-enhet

For å koble til en Bluetooth-enhet må du pare nettbrettet og Bluetooth-enheten. Så snart de er paret, kobler nettbrettet seg automatisk til Bluetooth-enheten neste gang begge enhetene slås på.

1. Påse at Bluetooth-enheten som skal pares med nettbrettet, er i synlig modus.
2. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Bluetooth].
3. Tapp på [SØK ETTER ENHETER] øverst til høyre på skjermen.
   Listen [TILGJENGELIGE ENHETER] vises.
4. Tapp på navnet på enheten du vil koble til.
5. Tapp på [Paring] og skriv eventuelt inn passordet for enheten (f.eks. 0000) for å koble til Bluetooth-enheten.

Hint

- For å gjøre Bluetooth-enhetens innstillinger synlige må du slå opp i bruksanvisningene som fulgte med Bluetooth-enheten.
- For å stille inn nettbrettet så det er synlig for Bluetooth-enheten må du tappe på modellnavnet til nettbrettet ditt på listen som vises på høyre side av skjermen i trinn 3.
- For å koble til den parede enheten igjen må du tappe på enhetsnavnet i [SAMMENKOBLEDE ENHETER]-listen.

Oppheve paring av en enhet

Du kan oppheve paringen for parede enheter fra nettbrettet.

1. Tapp på for enheten du vil oppheve paringen med nettbrettet for, i [SAMMENKOBLEDE ENHETER]-listen.
2. Tapp på [Fjern paring].

Beslektet emne

Slå av/på Bluetooth-funksjonen

Om bruk av Bluetooth-funksjonen

Om bruk av Bluetooth-funksjonen

- Bruk av Bluetooth-funksjonen kan være begrenset av lokale reguleringer i enkelte land eller områder.
- Bluetooth-funksjonen fungerer kanskje ikke med enkelte enheter, avhengig av produsenten eller programvareversjonen som benyttes av produsenten. Sjekk systemkravene for Bluetooth-enheten før du kjøper den.
  Noen Bluetooth-enheter krever autentisering (paring) før de kan etablere en tilkobling til en annen enhet. Utfør autentiseringsprosessen før tilkobling til slike enheter.
- Bluetooth-enheter fungerer på 2,4 GHz-båndet, som brukes av en rekke ulike enheter. Bluetooth-enheter bruker teknologi for å minimere radioforstyrrelser fra andre enheter som benytter det samme båndet. Radioforstyrrelser kan imidlertid likevel føre til tregere dataoverføringshastigheter, redusere kommunikasjonsområdet eller føre til kommunikasjonsfeil.
- Dataoverføringshastigheter og kommunikasjonsområde kan variere avhengig av følgende forhold:
  - Avstand mellom kommuniserende enheter
  - Hindringer mellom enheter
  - Omgivelser (veggmateriale osv.)
  - Konfigurasjon av enheter
  - Programvare som benyttes
  - Signalforhold
- Under visse signalforhold kan det oppstå kommunikasjonsfeil.
- Det kan oppstå interferens hvis både Bluetooth-funksjonen og 2,4 GHz-Wi-Fi-funksjonen er aktivert. Det vil føre til lavere dataoverføringshastigheter eller andre problemer.
- Store filer kan av og til bli skadet under kontinuerlige overføringer på grunn av begrensningene i Bluetooth-standarden og som følge av signalforholdene.
- Hvis du kobler flere Bluetooth-enheter til nettbrettet, kan det oppstå stor kanaltrafikk, som fører til lav ytelse på enheten. Dette er normalt for Bluetooth-teknologien og indikerer ikke en feil.
- Video og lyd blir kanskje ikke synkronisert hvis du spiller av video på nettbrettet med lydavspilling fra en tilkoblet Bluetooth-enhet. Dette skjer ofte med Bluetooth-teknologien og indikerer ikke en feil.
- Alle Bluetooth-enheter må sertifiseres gjennom prosedyrer som fremstilles i Bluetooth SIG, for å sikre at de følger Bluetooth-standarden. Selv ved samsvar med Bluetooth-standarden kan driftsprosedyrene variere, eller så kan visse egenskaper og spesifikasjoner ved de enkelte enhetene føre til at du ikke vil kunne overføre data.
- Du kan kanskje ikke veksle mellom å høre lyden via en Bluetooth-lydenhet og via den innebygde høyttaleren når du kobler til eller fra enheten mens et program som for eksempel et spill, kjører. Hvis dette skjer, må du lukke programmet og starte enheten på nytt. Du kan unngå dette problemet ved å slå over lyden før du starter programmet.
- Lyd fra programmer som for eksempel spill, kan bli forsinket når den høres fra Bluetooth-lydenheter som er koblet til nettbrettet. Hvis det forekommer, må lyden sendes til den innebygde høyttaleren eller du må koble en lydenhet til hodetelefonkontakten på nettbrettet for å høre lyden.
- Hvis du slår av en Bluetooth-lydenhet som er koblet til nettbrettet mens et program som for eksempel et spill, kjører, kan det hende at programmet ikke lenger fungerer som det skal. Hvis det forekommer, må du lukke programmet og starte nettbrettet på nytt.

Bluetooth-sikkerhet

Trådløs Bluetooth-teknologi har en autentiseringsfunksjon som du kan bruke til å bestemme hvem du vil kommunisere med. Du kan bruke autentiseringsfunksjonen til å hindre anonyme Bluetooth-enheter i å få tilgang til nettbrettet. Første gang to Bluetooth-enheter kommuniserer sammen, bør en felles passnøkkel (et passord som kreves for autentiseringen) bestemmes for at begge enhetene skal bli registrert. Når en enhet er registrert, er det ikke behov for å skrive inn passnøkkelen igjen.

Nettbrettet vil bare bli oppdaget av andre Bluetooth-enheter når det er stilt inn for å være synlig for slike enheter. Du kan stille inn hvor lenge nettbrettet ditt skal være synlig eller om mottak skal tillates eller ikke etter at en forbindelse er opprettet.

Beslektet emne

Spesifikasjoner

Aktivere mobil kommunikasjon (SGPT13)

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Mer] - [Mobile nettverk] - [Data aktivert].
   Et kryss settes i avmerkingsboksen for den innstillingen.

Merk

- Kontroller at et SIM-kort er satt inn før du bruker funksjonen for mobil kommunikasjon.
- Antennen for mobil kommunikasjon er bygd inn i nettbrettet. Hvis du dekker antennen med hendene eller andre gjenstander mens du er koblet til Internett med funksjonen for mobil kommunikasjon, kan kommunikasjonskvaliteten forringes.
- Når du er utenfor området for mobil kommunikasjon, kan du ikke koble til Internett med funksjonen for mobil kommunikasjon. Kontroller kommunikasjonsforholdene og oppsøk et område med bedre mottaksforhold for mobil kommunikasjon.
- Når du er utenfor et område for mobil kommunikasjon og funksjonen for mobil kommunikasjon er aktivert, er batteriforbruket høyere enn når du er innenfor et område for mobil kommunikasjon.

Beslektet emne

Sette inn/fjerne et SIM-kort (SGPT13)

Konfigurere et tilgangspunkt (SGPT13)

Deaktivere mobil kommunikasjon (SGPT13)

Merknader om SIM-kortet (SGPT13)

Om å holde nettbrettet

Deaktivere mobil kommunikasjon (SGPT13)

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Mer] - [Mobile nettverk] - [Data aktivert].
   Krysset fjernes fra avmerkingsboksen for den innstillingen.

Hint

- For midlertidig å slå av funksjonene som bruker mobile nettverk på et sted med restriksjoner på trådløs kommunikasjon, kan du slå på [Flymodus] på kontrollpanelet som vises på statuslinjen.

Beslektet emne

Aktivere mobil kommunikasjon (SGPT13)

Bekrefte nedlastings- eller oppdateringsinformasjon på statuslinjen

Sette inn/fjerne et SIM-kort (SGPT13)

Sette inn et SIM-kort

1. Kontroller at alle kablene er koblet fra nettbrettet, og slå deretter av nettbrettet.
2. Åpne dekslet til SIM-kortsporet.

3. Sett en nål eller liten binders (følger ikke med) inn i utløserhullet for SIM-kortet.



Hint

- Når du kjøper dette nettbrettet, er en etikett festet til SIM-skuffen. Trekk i etiketten for å trekke ut SIM-skuffen. Fjern etiketten når du setter inn SIM-kortet.

4. Løs ut SIM-skuffen.



Merk

- Vær forsiktig når du håndterer SIM-skuffen.

5. Legg et SIM-kort på SIM-skuffen slik at utsparingen på SIM-kortet passer med den i SIM-skuffen.



Merk

- Forsikre deg om at det ikke er noen utstikkende deler på snittflaten etter at SIM-kortet er tatt ut av plastemballasjen. Fremspring vil forhindre at SIM-kortet passer inn i SIM-skuffen.

6. Sett inn SIM-skuffen.



Merk

- Pass på at du ikke setter inn SIM-skuffen baklengs.
- Sett SIM-skuffen riktig inn i SIM-kortsporet (A, nedre spor). Pass på at du ikke setter SIM-skuffen inn i sporet for SD-minnekortet (B, øvre spor).



7. Sett inn del A i retningen som indikeres av pilen, som vist i følgende illustrasjon.



8. Lukk dekslet til SIM-kortsporet.



9. Kontroller at dekslet lukkes godt, uten åpninger.



Merk

- Det kan være vanskelig å lukke dekslet til SIM-kortsporet på grunn av utspringet på baksiden av dekslet, og SD-minnekortet kan vanskeliggjøre lukkingen. Kontroller at dekslet lukkes godt, uten åpninger.

Fjerne et SIM-kort

1. Følg prosedyrene frem til trinn 4 av "Sette inn et SIM-kort", og fjern deretter SIM-kortet fra skuffen.

Beslektet emne

Aktivere mobil kommunikasjon (SGPT13)

Slå på eller slå av nettbrettet

Konfigurere et tilgangspunkt (SGPT13)

Merknader om SIM-kortet (SGPT13)

Merknader om SIM-kortet (SGPT13)

- Kontroller at strømmen til nettbrettet er slått av før du setter inn eller fjerner SIM-kortet.
- Ikke press SIM-kortet mer enn nødvendig når du setter inn eller fjerner et SIM-kort.
- Hvis du fjerner SIM-kortet rett etter at du har brukt nettbrettet, kan det hende at SIM-kortet er varmt. Dette er normalt og indikerer ikke en feil.
- Unngå å utsette SIM-kortet for svært kalde, varme eller fuktige omgivelser.
- Ikke ta på kontaktene eller terminalene med fingrene eller med metallgjenstander. Hvis det er skittent, tørker du av kortet med en myk klut og holder det rent.
- Ikke trykk på eller bøy SIM-kortet eller la det falle.
- Ikke sett inn SIM-kortet hvis det har etiketter eller klistremerker.
- Xperia(TM) Tablet S støtter mini-SIM-kort (2FF). Bruk av andre kort enn et mini-SIM-kort (2FF), eller et med en adapter, kan skade SIM-kortsporet.

Konfigurere et tilgangspunkt (SGPT13)

Bekrefte det nåværende tilgangspunktet

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Mer] - [Mobile nettverk] - [Navn på aksesspunkt].

Legge til et tilgangspunkt

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Mer] - [Mobile nettverk] - [Navn på aksesspunkt].
2. Tapp på (alternativmenyen) - [Nytt APN].
3. Tapp på [Navn] og skriv inn navnet på nettverket du vil legge til.
4. Tapp på [APN-navn] og skriv inn et tilgangspunktnavn.
5. Skriv inn alle punktene som kreves av leverandøren.
6. Tapp på .
   Innstillingene lagres.

Tilbakestille tilgangspunktet

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Mer] - [Mobile nettverk] - [Navn på aksesspunkt].
2. Tapp på (alternativmenyen) - [Tilbakestill til standardvalg].

Beslektet emne

Aktivere mobil kommunikasjon (SGPT13)

Sette inn/fjerne et SIM-kort (SGPT13)

Bruke plasseringstjenester

Du kan aktivere programmer til å bruke plasseringsinformasjon via GPS-satellitter eller trådløse nettverk. Det gir deg muligheten til å finne din nåværende plassering og veier til en destinasjon.

Aktivere plasseringsinformasjon

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Posisjonstjenester].
2. For å aktivere mottak av plasseringsinformasjon via trådløs kommunikasjon, tapp på [Googles posisjonstjeneste].
   Aktiver mottak av lokaliseringsinformasjon via GPS-satellitter ved å tappe på [GPS-satellitter].
   Et kryss settes i avmerkingsboksen for den innstillingen.

Deaktivere plasseringsinformasjon

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Posisjonstjenester].
2. Tapp på [Googles posisjonstjeneste] eller [GPS-satellitter].
   Krysset fjernes fra avkrysningsboksen for den innstillingen, og plasseringsinformasjonen deaktiveres.

Hint

- GPS (Global Positioning System)-funksjonen viser plasseringsinformasjon gjennom å motta signaler fra GPS-satellitter. Du kan se plasseringen din med nettbrettet ved å bruke et program som støtter GPS-funksjonen.

Merk

- GPS-antennen er bygd inn i nettbrettet. Hvis du dekker antennen med hendene eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonen, kan posisjoneringsnøyaktigheten forringes.

Beslektet emne

Om GPS-funksjonen

Om å holde nettbrettet

Om GPS-funksjonen

- Beveg nettbrettet så lite som mulig i et område med fri sikt til himmelen til GPS-funksjonen viser den nåværende plasseringen. Den nåværende plasseringen kan vises raskere når du er i ro enn når du beveger deg. Hvis den nåværende plasseringen ikke vises, eller hvis feil plassering vises, må du flytte deg til et sted med fri sikt til himmelen.
- Det kan hende at retningen ikke måles korrekt på grunn av forholdene i terrenget.
- Når annet elektronisk utstyr er i nærheten av nettbrettet, kan elektromagnetiske bølger eller magnetisk interferens fra slike hindre nettbrettet i å motta nøyaktig plasseringsinformasjon. Hold elektronisk utstyr unna nettbrettet.
- Du kan oppleve posisjoneringsfeil når nettbrettet er i et område med dårlige mottaksforhold for GPS-signaler. Du mottar mer nøyaktig informasjon hvis du unngår å bruke nettbrettet på følgende steder.
  - Inne i bygninger eller kjøretøyer
  - I tunneler eller under bakken
  - Under skinneoverganger
  - Mellom høye bygninger
  - I tett skog
  - I dalområder

Sette inn/fjerne et SD-minnekort

Nettbrettet er utstyrt med et SD-minnekortspor. Du kan bruke dette sporet til å overføre data til og fra digitale kameraer, videokameraer, musikkavspillere og andre lyd- og videoenheter.

Sette inn et SD-minnekort

1. Åpne dekslet til SD-minnekortsporet.
2. Finn SD-minnekortsporet.
3. Hold SD-minnekortet med kontaktene vendt ned og pilen pekende mot SD-minnekortsporet.



Merk

- Vær forsiktig så du ikke setter SD-minnekortet inn feil vei. Hvis du tvinger det inn i sporet opp-ned, kan sporet bli skadet. Se bruksanvisningen for SD-minnekortet for mer informasjon.

4. Skyv forsiktig SD-minnekortet inn i sporet til det klikker på plass.
5. Sett inn del A i retningen som indikeres av pilen, som vist i følgende illustrasjon.



6. Lukk dekslet til SD-minnekortsporet.



7. Kontroller at dekslet lukkes godt, uten åpninger.



Merk

- Det kan være vanskelig å lukke dekslet til SD-minnekortsporet på grunn av utspringet på baksiden av

dekslet, og SD-minnekortet kan vanskeliggjøre lukkingen. Kontroller at dekslet lukkes godt, uten åpninger.

Fjerne et SD-minnekort

1. Kontroller at ingen filer er i ferd med å bli overført.
2. Finn SD-minnekortsporet.
3. Dytt SD-minnekortet helt inn og slipp.
   SD-minnekortet løses ut.
4. Ta tak i SD-minnekortet og trekk det ut av sporet.

Beslektet emne

Kompatibilitet til SD-minnekort

Merknader om SD-minnekort

Importere/eksportere innhold fra et SD-minnekort

Merknader om SD-minnekort

- Må holdes unna spedbarn. SD-minnekort er farlige hvis de svelges.
- Ikke ta på kontaktene med fingrene eller med metallgjenstander.
- SD-minnekort inneholder skjøre elektroniske komponenter. Ikke utsett dem for overdreven makt, ikke bøy dem eller la dem falle.
- Ikke demonter eller modifiser dem.
- Unngå fuktighet.
- Ikke bruk eller oppbevar dem på følgende steder:
  Steder med høy temperatur, for eksempel innelukket i en bil i sterk sol
  Steder som er utsatt for direkte sollys
  Fuktige eller korroderende miljøer
  Steder med svært mye støv
- Pass på å bruke SD-minnekort som følger standardene som støttes av nettbrettet. Et kort i feil størrelse kan sette seg fast i sporet og føre til skade på nettbrettet.
- Du kan ikke skrive data til et SD-minnekort som er skrivebeskyttet.
- Det anbefales at du lager en sikkerhetskopi av viktige data.
- For å unngå å miste data som er lagret, bør du oppbevare SD-minnekort unna statisk elektrisitet eller elektrisk støy som kan forstyrre kortet.
- Når du transporterer SD-minnekortene, må du passe på å legge dem i etuiet for å unngå skade på grunn av statisk elektrisitet.
- Før du bruker et SD-minnekort med en annen type enhet enn et nettbrett, for eksempel et digitalt kamera eller en bærbar musikkavspiller, bør du formatere (initialisere) SD-minnekortet på den spesifikke enheten.
  Enkelte enheter støtter kanskje ikke filformatet for nettbrett og viser en melding som anbefaler deg å formatere kortet. Hvis du får en slik melding, kopierer du data fra kortet til nettbrettet (eller til andre enheter via nettverket) og formaterer kortet med en annen enhet enn nettbrettet. Vær oppmerksom på at når du formaterer et kort, slettes alle data som ligger på det. For mer informasjon, se bruksanvisningen for enheten du bruker.
- Ikke stikk fremmedlegemer inn i SD-minnekortsporet.
- SD-minnekortsporet kan bare brukes til lesing/skriving av kort som støttes, og kan ikke brukes til andre formål.

SONY

Kompatibilitet til SD-minnekort

Følgende minnekort har blitt testet og funnet å være kompatible med nettbrettet per desember 2012.

- SD-minnekort (opptil 2 GB)
- SDHC-minnekort (opptil 32 GB)
- SDHC UHS-I-minnekort (opptil 32 GB)
- SDXC-minnekort (opptil 64 GB)
- SDXC UHS-I-minnekort (opptil 128 GB)

Dette garanterer imidlertid ikke at alle SD-minnekort, SDHC-minnekort, SDHC UHS-I-minnekort, SDXC-minnekort eller SDXC UHS-I-minnekort vil være kompatible med nettbrettet.

Koble til en USB-kompatibel enhet

Nettbrettet ditt kan kobles til en USB-enhet ved hjelp av nettbrettets multiport.

1. Snu nettbrettet og ta av multiport-dekselet.
2. Koble en USB-enhet til nettbrettet med en angitt USB-vertsadapterkabel (SGPUC3, selges separat) og en vanlig tilgjengelig USB-kabel.



1. Vanlig tilgjengelig USB-kabel
2. Angitt USB-vertsadapterkabel (SGPUC3, selges separat)

Hint

- Nettbrettet kan forsyne en tilkoblet USB-enhet med opptil 500 mA.

Merk

- Ikke slå av nettbrettet under lesing og skriving av data via USB.
- Ikke koble fra kabelen under lesing og skriving av data. Det kan føre til at dataene går tapt.

Beslektet emne

Koble til en datamaskin

Koble til en HDMI-kompatibel enhet

Formater som støttes

Koble til en datamaskin

Du kan koble nettbrettet til en datamaskin ved å bruke nettbrettets multiport.

1. Snu nettbrettet og ta av multiport-dekselet.
2. Koble nettbrettet til en datamaskin ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen for multiport (SGPUC2).



Merk

- Ikke slå av nettbrettet under lesing og skriving av data.
- Nettbrettet ditt støtter ikke lading av batteriet via en USB-tilkobling fra en datamaskin eller en vanlig tilgjengelig lader som ikke er angitt av Sony.
- Ikke koble fra USB-kabelen for multiport under lesing og skriving av data. Det kan føre til at dataene går tapt.

Beslektet emne

Formater som støttes

Koble til en USB-kompatibel enhet

Koble til en HDMI-kompatibel enhet

Importere innhold fra datamaskinen

Koble til en HDMI-kompatibel enhet

Nettbrettet ditt kan sende data til HDMI-kompatible enheter som en TV eller prosjektor. En HDMI-adapterkabel (selges separat) er påkrevet for en slik tilkobling.

1. Snu nettbrettet og ta av multiport-dekselet.
2. Koble HDMI-adapterkabelen (SGPHC1, selges separat) til multiporten.
3. Koble en vanlig tilgjengelig HDMI-kabel til HDMI-adapterkabelen, og koble deretter til en TV eller prosjektor.
4. Koble til den medfølgende USB-kabelen for multiport (SGPUC2) til HDMI-adapterkabelen, og koble deretter til vekselstrømadapteren.



① HDMI-adapterkabel (SGPHC1, selges separat)
② Vanlig tilgjengelig HDMI-kabel
③ Medfølgende USB-kabel for multiport (SGPUC2)
④ Til TV eller prosjektor
⑤ Til vekselstrømadapter

Hint

- Nærmere informasjon om HDMI-adapterkabelen finner du i bruksanvisningene som fulgte med HDMI-adapterkabelen.

Beslektet emne

Formater som støttes

Koble til en datamaskin

Koble til en USB-kompatibel enhet

Deler og kontroller

Foran



1. Mikrofon
2. IR-dataport
3. Berøringsskjerm
4. Kameralinse foran
5. Omgivelseslysføler

Side



1. ⏻ Strømknapp
2. Varsel-LED
3. Ladeindikator
4. VOL + / – (volumknapp)
   Knappen VOL + har et følbart punkt som gjør det lettere å finne den.

Bak

SGPT12



1. Hodetelefonkontakt
2. SD-minneko rtspor
3. Innebygd høyttaler (V)
4. Multiport
5. Multiportdeksel
6. Innebygd høyttaler (H)
7. SD-minnekortspordeksel
8. Spor for tilkobling av tilbehør
9. Kameralinse bak

SGPT13



1. Hodetelefonkontakt
2. Utløserhull for SIM-kort

3. SD-minnekortspor
4. SIM-kortspor
5. Innebygd høyttaler (V)
6. Multiport
7. Multiportdeksel
8. Innebygd høyttaler (H)
9. SD-minnekortspordeksel
10. Spor for tilkobling av tilbehør
11. Kameralinse bak

Enkelte modeller er kanskje ikke tilgjengelige i alle land eller områder.

Beslektet emne

Slå på eller slå av nettbrettet

Lade batteriet

Bruke hjemmeskjermen

SONY

Kontrollere artiklene i pakken

- USB-kabel for multiport
- Vekselstrømadapter
- Vekselstrømledning
- Hurtigoppsettveiledning
- Viktig informasjon

Om å holde nettbrettet

- Enkelte programmer støtter kanskje ikke skjermrotasjon. Enkelte programmer roterer kanskje skjermen baklengs.
- Vær forsiktig så du ikke holder i eller dekker antennene vist på figuren under mens du bruker Wi-Fi, Bluetooth, GPS eller funksjoner for mobil kommunikasjon.

SGPT12



1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS

SGPT13



1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS
2. Mobil kommunikasjon

- Ikke stikk fingerneglene i sporet for tilkobling av tilbehør eller i rillen (vist nedenfor) når du holder nettbrettet.



Merk

- Enkelte modeller er kanskje ikke tilgjengelige i alle land eller områder.

Tilbakestille nettbrettet

Hvis ikke nettbrettet fungerer som forventet, må du trykke på strømknappen og holde den inne i ca. 10 sekunder.

Merk

- Tilbakestilling av nettbrettet gjenoppretter ikke fabrikkinnstillingene, men data eller innstillinger som ikke er lagret, kan gå tapt.
- Tilbakestill nettbrettet kun når du ikke kan slå det av.

SONY

Gjenoppretting av fabrikkinnstillinger (initialisering av data)

Ved å gjenopprette nettbrettets fabrikkinnstillinger vil alle installerte programmer og innstillinger bli slettet, slik at nettbrettet "tømmes" helt.

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Sikkerhetskopier/tilbakestilling] - [Fabrikkinnstillinger].
2. Tapp på [Tilbakestill nettbrettet] nederst på menyen til høyre.
   Alle data initialiseres, og nettbrettet starter automatisk på nytt.

Merk

- Det anbefales å lage en sikkerhetskopi før du sletter data i det interne lageret [Detaljer].
- Alle data i datalagringsområdet slettes, inklusive Google-kontoinformasjonen, systemdata og innstillinger, samt eventuelle app-data du har lastet ned.
- Vi anbefaler at du lager en sikkerhetskopi av viktige data, fordi brukerdataene ikke kan gjenopprettes når de først er slettet.

Beslektet emne

Endre innstillingene

Opprettholde batteriets levetid

Når du bruker nettbrettet som beskrevet nedenfor, vil du redusere batteriforbruket.

- Reduserer skjermens lysstyrke.
- Still inn en kort periode med inaktivitet før skjermen automatisk slås av (veksler til hvilemodus).
- Slå av skjermen (veksle til hvilemodus) når du ikke skal bruke nettbrettet.
- Slå av nettbrettet når du ikke skal bruke det på lang tid.
- Slå på flymodus for å slå av trådløs kommunikasjon eller Bluetooth-funksjon [Detaljer].
- Koble fra USB-kompatible enheter.
- Slå på strømsparingsmodus for skjermen [Detaljer].

Beslektet emne

Justere lysstyrken på skjermen

Slå av og på skjermen (hvilemodus)

Stille inn hvor lang tid det skal ta før skjermen slås av (går i hvilemodus)

Slå på eller slå av nettbrettet

Justere lysstyrken på skjermen

Du kan stille inn skjermens lysstyrke manuelt, eller stille inn den automatiske lysstyrkeinnstillingen så nettbrettet justerer lysstyrken automatisk.

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Skjerm] - [Lysstyrke].
2. Juster lysstyrken manuelt ved å tappe på eller dra i lysstyrkejusteringslinjen. Juster lysstyrken automatisk ved å tappe på [Automatisk lysstyrke].
   Et kryss settes i avmerkingsboksen for den innstillingen.
3. Tapp på [OK].

Hint

- Når et kryss settes i boksen for [Automatisk lysstyrke], vil skjermen kanskje automatisk bli lysere, men ikke mørkere. Juster skjermen manuelt for å gjøre den mørkere.
- Du kan også justere skjermens lysstyrke på kontrollpanelet som vises hvis du tapper på statuslinjen.

Beslektet emne

Bekrefte nedlastings- eller oppdateringsinformasjon på statuslinjen

SONY

Merknader om bruk av talekommunikasjons-apper (SGPT13)

Når du forsøker å bruke Internett-telefon eller talenettprat over mobilnettverk, kan det hende at du ikke får etablert en tilkobling. Bruk Wi-Fi i stedet.

Om bruk

Deksel

- Lukk dekselet til SD-minnekortsporet godt.
- Ikke åpne/lukke multiportdekselet når du bruker nettbrettet utendørs eller hvis du har fuktighet, svette eller sand på hendene. Hvis det kommer vann eller sand inn i nettbrettet, kan det oppstå feil.
- Sørg for at multiportdekselet holdes utenfor rekkevidde av små barn, så ingen setter det i halsen.
- Nettbrettet er sprutsikkert*1 i samsvar med IPX4 (beskyttet mot vannsprut fra alle kanter) som definert av IEC 60529 (kapslingsgrad (IP-betegnelse)), men ikke fullstendig vanntett. Nettbrettet må ikke brukes i vann, og det må ikke sprutes mye vann på nettbrettet. Avhengig av hvordan nettbrettet brukes, kan vann komme inn i det og forårsake brann, elektrisk støt eller feil [Detaljer].

*1 Den sprutsikre funksjonen gjelder for rent vann og springvann. Den sprutsikre funksjonen fungerer med nettbrettet på et stativ, for eksempel Sony nettbrettstativ (SGPDS4, selges separat, ikke tilgjengelig i enkelte land/områder) og med alle deksler helt lukket.

Vedlikeholde nettbrettet

- Rengjør kabinettet med en myk, tørr klut, eller med en klut som er lett fuktet med et mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk rengjøringsmiddel til å rengjøre berøringsskjermen. Ikke bruk skureklut, skurepulver eller løsemidler som alkohol eller bensin, da disse kan skade overflatebehandlingen på nettbrettet.
- Hvis nettbrettet utsettes for fukt som regn eller ekstrem fuktighet, tørker du av nettbrettet med en myk, tørr klut. Ikke tørk det med en ovn eller en hårtørker.
- Rengjør linsen til det innebygde kameraet med en viftebørste eller en myk børste. Hvis linsen er veldig skitten, tørker du den av med en myk, tørr klut. Ikke gni på linsen, da den er følsom overfor trykk.

Bruksmiljø

- Ikke bruk eller oppbevar nettbrettet på steder med ekstremt høy temperatur (varmere enn 35 °C) eller ekstremt lav temperatur (kaldere enn 5 °C), eller på steder med høy luftfuktighet, som f.eks. et badeværelse eller i en badstue. Hvis du bruker eller oppbevarer nettbrettet utenfor det nevnte temperaturintervallet, vil nettbrettet kanskje slå seg av automatisk for å beskytte elektronikken.
- Ikke ta nettbrettet direkte fra et kaldt sted til et varmt sted. En plutselig endring i temperaturen kan føre til kondensdannelse inne i nettbrettet. Hvis dette skjer, må du oppbevare nettbrettet ved romtemperatur til det har tørket før du begynner å bruke det igjen.

Eksempeldata

- Eksempeldata er installert på nettbrettet på fabrikken, så du skal kunne teste musikk, videoer, bilder og bøker. Når du sletter eksempeldataene, kan du ikke gjenopprette dem. Vær oppmerksom på at Sony ikke vil levere nye eksempeldata dersom de du har blir slettet.

Sprutsikkerhet

Nettbrettets sprutsikkerhetsfunksjon

Nettbrettet er sprutsikkert*[1] i samsvar med IPX4 (beskyttet mot vannsprut fra alle kanter) som definert av IEC 60529 (kapslingsgrad (IP-betegnelse)), men ikke fullstendig vanntett. Nettbrettet må ikke brukes i vann, og det må ikke sprutes mye vann på nettbrettet.
Hvis det brukes feil, kan vann komme inn i det og forårsake brann, elektrisk støt eller feil.
Forstå følgende forholdsregler før du bruker nettbrettet.

*1 Den sprutsikre funksjonen fungerer med nettbrettet på et stativ, for eksempel Sony nettbrettstativ (SGPDS4, selges separat, ikke tilgjengelig i enkelte land/områder) og med alle deksler helt lukket.



Aktuelle væsker

- Beskyttet mot rent vann og springvann
- Ikke beskyttet mot andre væsker enn angitt ovenfor (såpevann, vann med rengjøringsmiddel eller badesalt, sjampo, varmtvann, bassengvann, sjøvann m.m.)

Sprutsikkerhetens effektivitet er basert på målinger foretatt av Sony under de betingelsene som er beskrevet ovenfor.
Merk at feil som skyldes at enheten har vært utsatt for vann som følge av feilaktig bruk, ikke dekkes av garantien.

Merknader om ladning

Den medfølgende vekselstrømadapteren og USB-kabelen for multiport (SGPUC2) er ikke sprutsikre.

Pass på at det ikke sprutes vann på vekselstrømadapteren.
Ikke bruk vekselstrømadapteren med våte hender eller når nettbrettet er vått. Det kan medføre fare for elektrisk støt.
Merk følgende faremomenter ved ladning av nettbrettet.

- Pass på at det stedet du bruker vekselstrømadapteren ikke er vått.
- Pass på at nettbrettet ikke er vått før du begynner å lade det. Hvis nettbrettet blir fuktig av vanndråper, må dråpene tørkes helt av med en tørr klut, og nettbrettet må så oppbevares ved romtemperatur til det er tørt, før ladning påbegynnes.

Forsiktighetsregler ved bruk av nettbrettet på kjøkkenet eller andre steder med sprutrisiko

Ikke bruk nettbrettet mens det er koblet til vekselstrømadapteren.

Sørg for at nettbrettet brukes på batteristrøm.
Hvis man håndterer vekselstrømadapteren med våte hender eller mens nettbrettet er vått, kan det forekomme fare for elektrisk støt.

Sprutsikkerheten er kun effektiv når alle deksler er helt lukket.

Når dekslene lukkes, er det viktig å passe på at ikke små fremmedlegemer (som hår og sand) sitter fast i dekslene. Hvis det kommer vann inn i 🎧 (hodesettkontakten), må vannet tørkes av og nettbrettet legges til tørk på et skyggefullt sted med god lufting til det er helt tørt før det brukes igjen.

Ikke bruk eller la nettbrettet ligge lenge av gangen på fuktige steder som på et baderom eller i en badstue.

Ikke bruk nettbrettet med hodetelefoner eller hodesett tilkoblet.

Ikke bruk nettbrettet i vann, og mye vann må ikke sprutes på nettbrettet.

Hvis nettbrettet blir vått, må det tørkes tørt med en myk, tørr klut e.l.

Ikke la væsker som såpevann, sjampo, vann med rengjøringsmiddel eller badesalt, varmtvann, bassengvann eller sjøvann komme i kontakt med eller inn i nettbrettet. Ikke la fremmedlegemer som sand eller gjørme komme i kontakt med nettbrettet.

Hvis noe ved et uhell kommer på nettbrettet, må nettbrettet tørkes av med en myk, tørr klut. Ikke bruk rengjøringsmidler, kjemikalier eller fuktservietter e.l. Ikke tørk nettbrettet ved å blåse varm luft på det med en hårtørrer eller legge nettbrettet i ovnen e.l.

Nettbrettet må ikke brukes på steder hvor det kan utsettes for kraftig vannsprut.

Nettbrettet er ikke motstandsdyktig mot vanntrykk. Hvis nettbrettet utsettes for høyt vanntrykk, som fra en kran eller dusj, kan det oppstå feil.

Ikke utsett nettbrettet for varme som fra en varm dusj eller hårtørrer eller et varmt sted som nær en ovn.

Nettbrettet er ikke motstandsdyktig mot varme. Nettbrettet må brukes innenfor et temperaturområde som går fra 5 °C til 35 °C.

Merk

- Multiport-dekselet må være på for at enheten skal være sprutsikker. Oppbevar multiport-dekselet på et trygt sted.
- Multiportdekselet og dekselet til SD-minnekortsporet bør være på når nettbrettet brukes. Ellers vil ikke nettbrettet være sprutsikkert.

Beslektet emne

Deler og kontroller

Kontrollere Android-versjonen

Du kan kontrollere hvilken versjon av Android-operativsystemet som kjører på nettbrettet ditt.

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Om nettbrettet].
   Du kan kontrollere hvilken versjon av Android som kjører på nettbrettet ditt i [Android-versjon].

Beslektet emne

Oppdatere systemprogramvaren til nyeste versjon

SONY

Oppdatere systemprogramvaren til nyeste versjon

Oppdater nettbrettet til nyeste versjon av Android når oppdateringer blir tilgjengelige.

Merk

- Du kan ikke tilbakestille nettbrettet til en eldre versjon av Android når oppdateringen først er gjort. Oppdatering krever at det gjenværende batterinivået er 50 % eller høyere og at vekselstrømadapteren brukes. Nettbrettet vil kanskje ikke kunne slås på igjen hvis batteriet utlades under oppdateringen.
- Data som er lagret i internlageret (lagringsplassen i nettbrettet) blir ikke slettet av å oppdatere.
- Det må være nok ledig plass i internlageret til å laste ned oppdateringsfilene under oppdateringen.
- Noen apper er kanskje ikke kompatible med den oppdaterte versjonen av Android, og de vil kanskje ikke kunne kjøre etter oppdateringen.
- Pass på å kontrollere hvilken Android-versjon hver app er kompatibel med før oppdateringen.
- Oppdateringen kan ta lenger tid hvis du kobler til Internett med den mobile kommunikasjonsfunksjonen. I tillegg kan du bli påført høye datakostnader avhengig av hvilken tjeneste du abonnerer på. (SGPT13)

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Om nettbrettet].
2. Tapp på [System Update].
   Skjermen for å starte oppdateringen vises når en oppdatering er tilgjengelig. Start oppdateringen ved å følge anvisningene på skjermen.

Beslektet emne

Kontrollere Android-versjonen

Bruke hjemmeskjermen

Hjemmeskjermen består av fem separate sider. Du kan tilpasse sidene slik det passer deg, ved å plassere favorittprogrammene og -modulene dine på sidene.

A: Google-søk

Tapp her for å gjøre et raskt søk med Google. På Google-søkeskjermen viser "Google Nå" forskjellig informasjon etter nåværende klokkeslett og sted.

B: Hurtigstart

Fordi hurtigstarteren vises på alle sidene på hjemmeskjermen, får du rask tilgang til programmer du bruker ofte hvis du registrerer dem.

1. Tapp og hold på et ikon på hjemmeskjermen, og dra det så inn i hurtigstarteren.

Hint

- Du kan flytte ikoner innenfor hurtigstarteren og flytte dem ut av hurtigstarteren.

C: Gjestemodus

Tapp her for å bruke "Gjestemodus" for å dele nettbrettet med andre brukere som familie eller venner.

D: Apper og gadgeter

Tapp her for å vise programlisten og modullisten.

E: Moduler

Moduler er enkle programmer som kjører på hjemmeskjermen. Du kan velge favorittmodulene dine fra modullisten og legge dem på hjemmeskjermen.

F: Programmer

Du kan velge favorittprogrammene dine fra programlisten og legge dem på hjemmeskjermen.

G: Knapper for grunnleggende funksjoner

- (tilbake): Tapp her for å gå tilbake til forrige skjerm.
- (Hjem): Tapp her for å vise hjemmeskjermen.

(Siste programmer): Tapp her for å vise programmer som ble brukt nylig.

- : Tapp her for å skjule tastaturet når tastaturet vises.

Hint

- Du starter Google-søk ved å dra disse knappene oppover.

H: Små apper

Du kan åpne små versjoner av visse apper, for eksempel [Browser], [Kalkulator] og [Remote control], selv om andre apper er i bruk.

I: Statuslinje

Statuslinjen viser batterinivået som er igjen, samt ikoner for Wi-Fi-tilkobling. Varslingsikoner vises også for å fortelle deg at nedlastingen er fullført, at du har e-post eller at oppdateringer er tilgjengelige. Ved å tappe på statuslinjen kan du vise varslingspanelet og kontrollpanelet.

Beslektet emne

Søke med Google

Bruke "Google Nå"

Dele nettbrettet med familie eller venner (Gjestemodus)

Bruke apper og moduler

Bekrefte nedlastings- eller oppdateringsinformasjon på statuslinjen

Bruke "Små apper"

Dele nettbrettet med familie eller venner (Gjestemodus)

Hvis du deler nettbrettet med andre brukere, kan du registrere "Gjestemodus" for å få muligheten til å lage en hjemmeskjerm for gjesten. På gjestens hjemmeskjerm vises bare programmer gjesten har lov til å bruke, og du kan stille inn hvilken bakgrunn som skal vises, avhengig av modusen.

Registrere en "Gjestemodus"

1. Tapp på [Gjestemodus] på hjemmeskjermen.
2. Tapp på [Start].
3. Skriv inn et navn på "Gjestemodus" ved å følge instruksjonene på skjermen, og tapp deretter på [Neste].
4. Velg om du vil begrense bruken av programmer eller ikke, og tapp deretter på [Neste].
   - Hvis du velger [Begrensede applikasjoner], kan du tappe på apper du vil gi gjesten lov til å bruke, på programvalgsiden, og tapp deretter på [LAGRE] øverst til høyre på skjermen.
5. Velg om du vil stille inn en opplåsingskode, og tapp deretter på [Neste].
   Velg [Angi kode] for å stille inn en opplåsingskode.
   - Hvis du velger [Angi kode], kan du stille inn en avbruddskode ved å følge instruksjonene på skjermen.
6. Kontroller registreringsinformasjonen for "Gjestemodus", og tapp deretter på [Fullført].

Merk

- Hvis du velger [Begrensede applikasjoner] og begrenser bruk av enten [Camera]- eller [Gallery]-appen, begrenses bruk av begge appene. Bruk [Album]-appen når du vil bla i bilder mens bruk av [Camera]-appen er begrenset.
- Hvis du har valgt [Begrensede applikasjoner] og begrenser bruk av enten [Camera]- eller [Gallery]-appen før du oppdaterer nettbrettet til Android versjon 4.1.1, er bruk av begge appene begrenset etter at nettbrettet er oppdatert.

Beslektet emne

Bruke hjemmeskjermen

Bytte til "Gjestemodus"

Bytte til "Gjestemodus"

1. Tapp på [Gjestemodus] på hjemmeskjermen.
2. Velg ønsket modus.
   Hjemmeskjermen endres til valgt "Gjestemodus".

Avbryte "Gjestemodus"

1. Tapp på [Avslutt] på hjemmeskjermen.
2. Hvis en opplåsingskode er angitt, må du taste inn opplåsingskoden og deretter tappe på [OK].

Hint

- For å endre bakgrunn i "Gjestemodus" må du tappe på hjemmeskjermen og holde den for å vise bakgrunnsutvalgsskjermen, og deretter velge bakgrunnen du vil ha.
- Hvis du vil redigere eller slette en "Gjestemodus", tapper du på miniatyrbildet av en "Gjestemodus" og holder det, på modusvalgskjermen, og tapper deretter på [Rediger] eller [Slett].
- Hvis du vil legge til en ny "Gjestemodus", tapper du på [Ny modus] på modusvalgskjermen.

Merk

- "Gjestemodus"-funksjonen er ikke en sikkerhetsfunksjon. Den er for å kontrollere at begrensede apper ikke blir vist.
- "Gjestemodus"-funksjonen lar ikke hver bruker lagre og beskytte personlige data.
- Noen apper kan være tilgjengelige gjennom andre apper selv om du legger restriksjoner på dem med "Gjestemodus".
- Sørg for at du ikke glemmer opplåsingskoden og det hemmelige svaret du har valgt. Hvis du glemmer dem, vil du måtte tilbakestille nettbrettet til fabrikkinnstillingene.
  Hvis du glemmer opplåsingskoden, kan du tilbakestille opplåsingskoden ved å skrive riktig inn det hemmelige svaret.
- Du vil kanskje ikke kunne veksle til "Gjestemodus" hvis du installerte en hjemmeskjerm-app som er laget av andre enn Sony.
- Du kan ikke oppdatere systemprogramvaren under "Gjestemodus".
- Selv om du veksler til "Gjestemodus", vil nylig brukte programmer og varsler forbli. Apper som kjører i bakgrunnen, som apper som spiller av musikk i bakgrunnen, vil heller ikke stoppe.
- Siden enkelte nettbrettfunksjoner er begrenset i "Gjestemodus", vil ikke "Små apper" og hurtigstarteren være tilgjengelige.

Beslektet emne

Dele nettbrettet med familie eller venner (Gjestemodus)

Legge til programmer eller moduler på hjemmeskjermen

Du kan flikke hjemmeskjermen til høyre eller venstre, og bla mellom opptil fem sider. Du kan legge til ikoner eller moduler hvor du vil for å starte programmer på en enkel måte.

1. Flikk for å vise den siden på hjemmeskjermen der du vil plassere programikoner eller moduler, og tapp deretter på [Apper og gadgeter] øverst til høyre på skjermen.
2. Velg elementet du vil legge til på hjemmeskjermen fra [APPER] eller [MODULER].
3. Tapp på og hold ikonet for programmet eller modulen, og slipp det når hjemmeskjermen vises.
   Ikonet eller modulen legges til på den siden der du slipper ikonet eller modulen.

Slette et ikon fra hjemmeskjermen

Tapp på og hold ikonet og dra og slipp det på (Fjern).

Organisere ikoner med mapper

Du kan bruke mapper til å organisere ikoner på hjemmeskjermen.

1. Tapp på og hold et ikon, og deretter dra det raskt oppå et annet ikon.
   De to ikonene kombineres så i en mappe.
2. Tapp på mappen med det kombinerte ikonet, og tapp deretter på [Mappe uten navn].
3. Skriv inn et nytt mappenavn, og tapp deretter på .
   Mappen vises med det nye mappenavnet.

Hint

- Hvis du drar et ikon sakte oppå et annet ikon, kan du dytte det bort.
- Du legger til en app i en mappe ved å tappe på og holde ikonet, og deretter dra og slippe det i mappen.
- Du fjerner en app fra en mappe ved å tappe for å åpne mappen, og deretter dra ikonet ut av mappen. Når bare én app er igjen i mappen, slettes mappen automatisk.

Beslektet emne

Bruke hjemmeskjermen

Bruke apper og moduler

Bruke apper og moduler

Når du tapper på [Apper og gadgeter] i hjemmeskjermen, vises listen med appene og modulene.

App-listen viser ikoner for alle tilgjengelige apper. Modullisten viser modulene du kan plassere på hjemmeskjermen. Hvis et program leveres med en modul, plasserer du modulen på hjemmeskjermen slik at du enkelt kan betjene programmet fra hjemmeskjermen.

Veksle mellom program- og modullisten

1. Tapp på [APPER] eller [MODULER] øverst til venstre på skjermen.

Hint

- Program- og modullisten består av flere sider. Flikk mot venstre og høyre for å flytte mellom sidene. Programlisten vises før modullisten.

Sortere programmer og moduler

1. Tapp på øverst til høyre på skjermen og velg en sorteringsmetode.
   [A til Å]: Sorter etter navn
   [Nyeste først]: Sorter etter oppdateringsdato

Avinstallere (slette) en app

1. Tapp på og hold ikonet for programmet du vil avinstallere, i programlisten.
2. Hold ikonet nede og dra og slipp det på som vises på hjemmeskjermen.

Merk

- Noen apper kan ikke avinstalleres (slettes). Dette indikerer ikke en feil med nettbrettet eller appen.

Vise programinformasjonen

1. Tapp på og hold ikonet for programmet du vil kontrollere informasjon om.
2. Hold ikonet nede og dra og slipp det på som vises på hjemmeskjermen.

Hint

- Du kan installere apper fra [Play Butikk]-appen. Du kan starte [Play Butikk]-appen ved å tappe på [BUTIKK] øverst til høyre på skjermen.

Beslektet emne

Bruke hjemmeskjermen

Legge til programmer eller moduler på hjemmeskjermen

Liste over programmer

Bruke "Små apper"

Det er en rekke apper som er installert på nettbrettet, som kalles "Små apper". "Små apper" gir deg fleksibilitet til å åpne visse apper uten å lukke andre apper. Du kan for eksempel ha en app som [Email]-appen åpen, og ønsker å åpne en annen app som for eksempel [Browser]-appen. I stedet for å lukke [Email]-appen og åpne [Browser]-appen kan du ha [Email]-appen åpen og starte [Browser]-små-appen. Små-appen (Browser) vises deretter over den eksisterende appen (Email). Du kan også lagre til [Scrapbook]-appdataene som ble opprettet med [Memo] eller [Clip].

Starte "Små apper"

1. Tapp på .
   "Små apper"-starteren vises.
2. Tapp på programmet du vil starte.



Visning på skjermen		Beskrivelse
1	Flytt	Når du drar her, flyttes "Små apper"-vinduet. Dobbelttapp for å endre størrelsen på vinduet til en størrelse som passer til skjermen (utilgjengelig i enkelte programmer som ikke kan endre størrelsen på vinduet).
2	Lukk	Lukker "Små apper".
3	Utvid/reduser vinduet	Dra for å utvide/redusere vinduet (utilgjengelig i enkelte programmer som ikke kan endre størrelsen på vinduet).

Lage en snarvei

Du kan lage snarveier for "Små apper" du bruker ofte.

1. Tapp på og hold appen du vil stille inn på "Små apper".
   Menyen vises.
2. Tapp på [Fjern snarvei].
   En snarvei opprettes til høyre for .

Hint

- Når du tapper på ⋮ på "Små apper"-starteren, og deretter tapper på [Slett snarvei], kan du slette snarveien du stiller inn.

Bruke en modul

Du kan vise en modul mens et annet program er i bruk.

Legge til en modul

1. Tapp på [+ Legg til] på "Små apper"-starteren.
2. Tapp på [Moduler].
3. Tapp på modulen du vil legge til.
4. Skriv inn et etikettnavn, og tapp deretter på [OK].
   Modulen blir lagt til i "Små apper"-starteren.

Slette en modul

1. På "Små apper"-starteren tapper og holder du modulen du vil slette.
   Menyen vises.
2. Tapp på [Slett].

Merk

- Bare moduler kan slettes fra "Små apper"-starteren. Programmer kan ikke slettes fra starteren.

Beslektet emne

Bruke hjemmeskjermen

Registrere fjernkontrollen

Bruke "kalkulatoren"

Lese nettsider

Scrapbook

Søke med Google

Du kan søke etter nettsider eller apper som er lastet ned til nettbrettet ved bruk av Google-søk.

Søke med tekst

1. Tapp på [Google] øverst til venstre i hjemmeskjermen for å starte Google-søk.
2. Skriv inn nøkkelord, og tapp deretter på ↵ på tastaturet.
3. Tapp på et element i listen over søkeresultater.
   Nettleseren starter og viser i tillegg søkeresultatene.

Hint

- Innstillingsskjermen for "Google Nå" blir vist i trinn 1 når du starter Google-søk første gang,
- På Google-søkeskjermen viser "Google Nå" forskjellig informasjon etter nåværende klokkeslett og sted.
- Du kan starte Google-søk på følgende måter.
  Tapp på [Google] øverst til venstre på hjemmeskjermen.
  Dra knappen (tilbake), (hjem), (siste apper) eller oppover nederst til venstre på skjermen.*1
  Tapp på [Apper og gadgeter] - [Google].

*1 Du kan bruke denne funksjonen mens en annen app kjører.

Søke med tale

1. Øverst til venstre i hjemmeskjermen tapper du på , eller bruker [Google] og tapper deretter på .
2. Snakk inn nøkkelordene ved å følge instruksjonene på skjermen.
   Søkeresultatene blir vist.

Beslektet emne

Skrive inn tekst

Bruke "Google Nå"

Bruke "Google Nå"

Du kan bruke "Google Nå" til å vise forskjellig informasjon etter gjeldende klokkeslett og sted hvis du har registrert Google-kontoen din på nettbrettet.

Endre innstillinger i "Google Nå"

Du kan konfigurere hva slags informasjon som vises av "Google Nå".

1. Tapp på ⋮ (alternativmenyen) nederst til høyre i Google-søkeskjermen, og tapp deretter på [Settings].
2. Tapp på [Google Nå] på venstre side i skjermen.
3. Velg et element i menyen på høyre side i skjermen, og konfigurer deretter det elementet.

Hint

- Når du vil stoppe "Google Nå", tapper du på [På] øverst til venstre i skjermen i trinn 3, kontrollerer meldingen som vises i vinduet, og slår deretter av funksjonen.
- Når du tapper på ⋮ (alternativmenyen) - [Help] kan du se detaljer for hvordan du bruker "Google Nå".

Beslektet emne

Søke med Google

SONY

Bekrefte nedlastings- eller oppdateringsinformasjon på statuslinjen

Varslingsikonene forteller deg at nedlastingen er fullført, at du har e-post eller at oppdateringer er tilgjengelige. Ved å tappe på statuslinjen kan du vise varslingspanelet. Du kan vise kontrollpanelet og åpne nedlastede filer direkte fra varslingspanelet.
Tapp et annet sted på skjermen enn i varslingspanelet for å lukke varslingspanelet.



	Beskrivelse
1	Viser status for batteriet og Wi-Fi-forbindelsen.
2	Tapp for å slette varslingen og lukke varslingspanelet.
3	Tapp for å vise kontrollpanelet.
4	Tapp for å åpne elementer du varsles om og åpne tilhørende programmer direkte.

Merk

- Selv om du har slettet varslingen, kan du vise innholdet som er lastet ned, fra [Nedlastinger]-appen.

Du kan kontrollere følgende elementer fra kontrollpanelet.

- Flymodus: Slår av/på flymodus. Når denne modusen er slått på, slås trådløs kommunikasjon av.
- Trådløse nettverk: Viser Wi-Fi-innstillingsskjermen [Detaljer].
- Roter skjerm automatisk: Låser skjermen slik at den ikke roterer automatisk [Detaljer].
- Lysstyrke: Justerer skjermens lysstyrke [Detaljer].
- Varslinger: Slår varslingene av og på. Hvis du slår av denne, vises ikke varslingsikonene på statuslinjen.
- Innstillinger: Viser innstillingsskjermen.

Beslektet emne

Endre innstillingene

Konfigurere skjermrotasjonen

Skjermen roteres når du dreier nettbrettet sideveis som vist nedenfor.



Merk

- Avhengig av appen, så kan skjermbildet rotere uansett hvilken retning nettbrettet holdes i.
- Enkelte apper støtter kanskje ikke skjermrotasjon. Noen apper kan rotere skjermen omvendt.
- Skjermrotasjon er ikke tilgjengelig når HDMI-adapterkabelen er koblet til nettbrettet.

Sette skjermen til ikke å rotere

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Tilgjengelighet] - [Roter skjerm automatisk] i den rekkefølgen for å fjerne avmerkingen og deaktivere skjermrotasjon.

Sette skjermen til å rotere igjen

Tapp på [Roter skjerm automatisk] igjen for å merke av og aktivere skjermrotasjon.

Du kan også slå skjermrotasjonen på eller av på kontrollpanelet som vist fra statuslinjen.

Beslektet emne

Bekrefte nedlastings- eller oppdateringsinformasjon på statuslinjen

Endre innstillingene

Konfigurere låsing av skjermen

Hvis du stiller inn låsefunksjonen, er skjermen av sikkerhetsgrunner automatisk låst når du slår på skjermen (deaktiverer hvilemodus).

Konfigurere låsefunksjonen

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Sikkerhet] - [Skjermlås] i den rekkefølgen.
2. Tapp på den ønskede innstillingen fra følgende elementer.
   [Ingen]: Låsefunksjon ikke i bruk.
   [Dra sidelengs]: Standardinnstilling. Tapp på , og tapp deretter på for å låse opp.
   [Mønster]: Lag et mønster med ni punkter med en finger. Hvis du mislykkes fem ganger med opplåsingen, vil påloggingsskjermen for Google-kontoen vises. Skriv inn kontonavnet ditt, så vil du motta opplåsingsprosedyren på e-post.
   [Personlig kode]: Still inn en selvvalgt kode som består av fire sifre eller mer.
   [Passord]: Still inn et passord som består av minst fire sifre og/eller bokstaver.
   Hint
   - Husk å skrive ned [Personlig kode] eller [Passord] du angir, og oppbevare dem på et trygt sted.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Beslektet emne

Endre innstillingene

Skrive inn tekst

Du kan skrive inn tekst ved å bruke tastaturet som vises på skjermen.

Visning på skjermen	Beskrivelse
ABC ?123	Veksler mellom bokstaver, tall og symboler.
*1	Brukes til å skrive store bokstaver.
Alt *2	Brukes til å skrive andre symboler.
*3	Bytter inndataspråk.
	Sletter tekst.
	Brukes til å legge inn eller legge til linjeskift.

*1 Store bokstaver-funksjonen deaktiveres etter at du har skrevet den første bokstaven. Tapp på denne tasten hver gang du vil skrive en stor bokstav. For å skrive store bokstaver kontinuerlig (caps lock), må du dobbelttappe på tasten. For å avbryte caps lock, må du trykke på denne tasten igjen.

*2 Dette vises når du skriver inn tall eller symboler.

*3 Dette vises når du har valgt skriving på flere språk. Hver gang du tapper på tasten, veksler skrivemodus mellom modusene du har stilt inn. Tapp på og hold for å vise vekslingsskjermen for skrivemodus.

Hint

- Ved å trykke på og holde en tast med et trekantmerke i nederste høyre hjørne kan du skrive inn bokstaver eller symboler som står i sammenheng med bokstaven på tasten.
- Hvis du vil skrive inn en URL-adresse eller bokstaver, må du tappe på området hvor du vil skrive inn tekst for å hente opp tastaturet på skjermen.
- Et talltastatur kan også bli vist. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Språk og inndata]. Tapp deretter på ved siden av [Standard tastatur], etterfulgt av [Talltaster] for å legge til et avkrysningsmerke.

Velge inndataspråk

Tapp på og hold . Tapp deretter på [Standard tastaturinnstillinger] etterfulgt av [Inndataspråk], og legg til et avkrysningsmerke for språkene du vil bruke.
Du kan gå tilbake til tastaturskjermen ved å tappe to ganger på (tilbake).

Skjule skjermtastaturet

Tapp på nederst til venstre på skjermen.

Beslektet emne

Endre innstillingene

Velge tekst

Du kan kopiere eller søke etter tekst fra menyen som vises når du velger tekst på en nettside eller URL.

1. Tapp på og hold teksten.
   Den valgte teksten fremheves.
2. Tapp på det ønskede elementet på menyen øverst til høyre på skjermen.

Hint

- Du kan endre det valgte tekstområdet ved å dra markøren som vises i trinn 1, over teksten.

Lime inn tekst

1. Tapp på og hold plasseringen der du vil lime inn teksten, og tapp deretter på [LIM INN] eller [UTKLIPPSTAVLE].

Hint

- Tapp på [UTKLIPPSTAVLE] for å vise historikken for tekst som har blitt kopiert, i en liste. Tekst som brukes ofte, kan også legges til i [FAVORITES].
- Du kan endre stedet teksten skal limes inn ved å dra markøren til et annet sted.

Bruke et tastatur som er koblet til via USB eller Bluetooth

Du kan koble et tastatur til nettbrettet via USB eller Bluetooth og bruke det til å skrive inn tekst.
Konfigurer tastaturoppsettet ved hjelp av følgende trinn for å skrive inn tekst med tastaturoppsettet som egner seg for tilkoblede tastatur.

1. Koble et tastatur til nettbrettet.
2. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Språk og inndata].
3. Tapp på navnet på det tilkoblede tastaturet som vises under [FYSISK TASTATUR].
4. Tapp på [Konfigurer tastaturoppsett].
5. Sett et avkrysningsmerke på høyre side av tastaturoppsettet du vil bruke med det tilkoblede tastaturet.
6. Tapp tre ganger på (tilbake) for å gå tilbake til hjemmeskjermen.

Hint

- Du kan bytte tastaturoppsett ved å trykke på mellomromtasten mens du holder inne CTRL-tasten på et tilkoblet tastatur hvis du har konfigurert flere tastaturoppsett.

Merk

- En USB-vertsadapterkabel (SGPUC3, selges separat) er påkrevet for å koble til et eksternt tastatur via USB.
- Enkelte tastaturoppsett for det tilkoblede tastaturet støttes kanskje ikke av nettbrettet.
- Enkelte taster på det tilkoblede tastaturet er kanskje ikke tilgjengelige på nettbrettet.
- Innskrivingsspråket byttes ikke ved å bytte tastaturoppsett. Du kan konfigurere innskrivingsspråket ved å tappe på på høyre side av [Standard tastatur] etterfulgt av [Inndataspråk] i trinn 2.

Beslektet emne

Koble til en USB-kompatibel enhet

Pare med en Bluetooth-enhet

Endre innstillingene

Konfigurere en Google-konto

Du må registrere en Google-konto for å bruke tjenester som leveres av Google, for eksempel "Google Nå" eller Google Play (gratis registrering).

Når du har en Google-konto, kan du synkronisere apper som [Email], [Calendar] og [People] på nettbrettet, med andre enheter som også støtter Google-tjenester.

Bruke din nåværende Google-konto

Hvis du allerede har en Google-konto som du bruker med en datamaskin eller smarttelefon, kan du bruke den kontoen med nettbrettet ditt også. Legg inn kontonavnet og passordet ditt i påloggingsskjermen som vises for Google-tjenesteprogrammene.

Merk

- Pass på at nettbrettet er koblet til Internett når du registrerer en ny Google-konto eller logger på.

Registrere en ny Google-konto på nettbrettet

Du kan registrere en Google-konto når du bruker nettbrettet første gang eller starter en Google-tjenesteapp for første gang.

Hint

- Du trenger ikke å registrere en ny Google-konto når du allerede har en.
- Du kan registrere en Google-konto ved å tappe på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Legg til konto] - [Google] i den rekkefølgen.
- Du kan også registrere en Google-konto ved å gå til Google (https://www.google.com/accounts/) direkte.

Beslektet emne

Skrive inn tekst

Synkronisere kontoen

Endre innstillingene

Sikkerhetskopiere data på nettbrettet

Du bør kopiere dataene på nettbrettet ditt og lagre dem på en annen lagringsenhet (sikkerhetskopi). Ulike data som bilder du har tatt og musikk og videoinnhold du har lastet ned, vil akkumulere på nettbrettet etter hvert som du bruker dem. Hvis det oppstår uventede problemer med nettbrettet, kan disse dataene bli skadet eller gå tapt. Som et forebyggende tiltak i slike tilfeller, bør du foreta hyppige sikkerhetskopieringer slik at du kan gjenopprette de viktige dataene dine.

Merk

- Noen data på nettbrettet kan ikke sikkerhetskopieres.
- Noen innstillinger og apper har kanskje ingen metode for sikkerhetskopiering. Lag skriftlige notater og oppbevar dem på et trygt sted.

Data du kan sikkerhetskopiere

Du kan kopiere og lagre følgende data med nettbrettet for sikkerhetskopiering.

- Musikk-/film-/e-bokfiler uten kopibeskyttelse
- Bilder/bakgrunnsbilder

Disse dataene er lagret i følgende mapper.

- Musikkfiler: \Music
- Bakgrunnsfiler: \Pictures
- Videofiler: \Movies
- Bildefiler: \DCIM

Sikkerhetskopiere data (kopiere)

Bruk [File transfer]-appen til å lagre dataene på et vanlig tilgjengelig SD-minnekort.

1. Tapp på [Apper og gadgeter] etterfulgt av [File transfer] for å starte [File transfer]-appen.
2. Sett inn et SD-minnekort i SD-kortsporet.
3. Velg filen/mappen du vil kopiere fra nettbrettet.
4. Tapp på .

   En mappe med navnet "\transferred" opprettes på SD-minnekortet, og dataene kopieres til den mappen.

Merk

- Fordi videoinnhold som er kjøpt på Video Unlimited*1 er opphavsrettsbeskyttet, kan du ikke sikkerhetskopiere det med metoden ovenfor. Kopier det på en datamaskin ved hjelp av datamaskinprogramvaren "Media Go". Gå hit for å finne ut mer om Media Go-programmet.
  http://mediago.sony.com/enu/introduction/

*1 Video Unlimited er en videotjeneste som er tilgjengelig på Sony Entertainment Network.

Beslektet emne

Kontrollere ledig plass

Importere/eksportere innhold fra et SD-minnekort

Importere innhold fra datamaskinen

Hvis du kobler en datamaskin til nettbrettet med den medfølgende USB-kabelen for multiport (SGPUC2), kan du kopiere data fra datamaskinen til nettbrettet. Dataene som er kopiert, kan deretter spilles av på nettbrettet.

1. Koble nettbrettet til en datamaskin ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen for multiport (SGPUC2).
2. På datamaskinen må du åpne en mappe som inneholder filen du vil eksportere til nettbrettet.
3. Klikk på [Start]-knappen på datamaskinen din.
4. Klikk på [Datamaskin].
5. Dobbeltklikk på modellnavnet til nettbrettet.
6. Dobbeltklikk på stedet dataene skal lagres.
7. Dra og slipp filen du ønsker å kopiere, inn på denne skjermen.

Merk

- Menynavnet som vises i ovenstående prosedyre, varierer med operativsystemet til datamaskinen, datamaskinmiljøet og versjonen til Android-operativsystemet på nettbrettet.
- Ikke slå av nettbrettet eller fjern USB-kabel for multiport (SGPUC2) mens du kopierer data. Det kan føre til at dataene blir skadet.
- Nettbrettet ditt støtter ikke ladning av batteriet via en USB-tilkobling fra en datamaskin eller en vanlig tilgjengelig lader som ikke er angitt av Sony.
- De kopierte dataene blir lagret i internlageret. Du kan ikke endre destinasjonen for å lagre data.
- Bare kopierte data med filformater som støttes, kan spilles av på nettbrettet.
- Kontroller hvor mye ledig plass det er igjen på nettbrettet når du importerer data fra datamaskinen.

Beslektet emne

Koble til en datamaskin

Kontrollere ledig plass

Formater som støttes

Formater som støttes

Avspillbare formater varierer med appen eller innholdet som benyttes.

Hint

- For formater som støttes av [WALKMAN]-, [Album]- og [Filmer]-apper, se hjelp for disse appene.

Merk

- Enkelte filer vil kanskje ikke kunne spilles av på nettbrettet.

Videoer

Format/ Kodeks	Profil	Maksimal oppløsning	Maksimal bit-hastighet (Mbps)	Gallery
				Filtype
H.263	Profile0	704 × 576 (4CIF)	4	.mp4 .3gp
H.264 / AVC	Baseline Profile / Main Profile / High Profile	1920 × 1080	40	.mp4 .m4v .3gp
MPEG-4	Simple Profile / Advanced Simple Profile	1920 × 1080	10	.mp4 .3gp
WMV	Simple Profile / Main Profile	1920 × 1080	20	-

Musikk

Format/ Kodeks	Samplingfrekvens (kHz)	Maksimal bit-hastighet (kbps)	Play Musikk
			Filtype
AAC	Opptil 48	320	.m4a .mp4 .3gp
MP3	Opptil 48	320	.mp3
WAV	44,1	-	.wav
WMA	44,1	320	.wma
WMA Pro	44,1	192	.wma
FLAC	Opptil 48	-	.flac
			.mid

MIDI	-	-	.xmf
Vorbis	Opptil 48	256	.ogg

Bilder

Format/ Kodeks	Maksimal oppløsning (piksler)	Gallery
		Filtype
JPEG	6048 × 4032	.jpg
GIF	2000 × 2000	.gif
PNG	2000 × 2000	.png
BMP	2000 × 2000	.bmp
WBMP	2000 × 2000	.wbmp
WEBP	2000 × 2000	.webp

Beslektet emne

Importere innhold fra datamaskinen

Koble til en USB-kompatibel enhet

Importere/eksportere innhold fra et SD-minnekort

Bruke volum (kun for land/områder som følger europeiske direktiver, unntatt Russland, Kasakhstan og Ukraina)

Varslingslyden og varselvinduet [Check the volume level] er ment å beskytte hørselen din når du øker volumet ( ) over et angitt nivå på hodetelefonene eller hodesettet. Når du hører varslingslyden og varselvinduet vises på skjermen, stilles volumet ( ) til startinnstillingen.
Du kan lukke varselvinduet ved å tappe på [OK] i varselvinduet, eller ved å tappe utenfor varselvinduet.

Merk

- Hvis du tapper på [OK] i varselvinduet, kan du øke volumet ( ) over det angitte nivået. Hvis du imidlertid bruker enheten i 20 timer på rad etter å ha stilt inn volumet ( ) over det angitte nivået, vil du høre varsellyden og se varselvinduet igjen.
- Hvis du tapper utenfor varselvinduet, kan du ikke øke volumet ( ) over det angitte nivået. Du vil høre varslingslyden og se varselvinduet igjen når du øker volumet ( ) over det angitte nivået.
- Hvis du slår av skjermen mens varselvinduet fortsatt er på skjermen, vil du se varselvinduet igjen når du slår på og låser opp skjermen.
- Hvis du slår av nettbrettet når volumet ( ) er stilt inn over det angitte nivået, går volumet ( ) automatisk tilbake til det angitte nivået.

Endre innstillingene

Ulike innstillinger av nettbrettet kan konfigureres i innstillingsmenyen.

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] og elementene du ønsker.
2. Tapp på de enkelte menyelementene for å konfigurere innstillingene.

Menyelementene er som følger:

- TRÅDLØST OG NETTVERK
  Wi-Fi: Slå av/på Wi-Fi-funksjonen [Detaljer], stille inn Wi-Fi [Detaljer].
  Bluetooth: Slå av/på Bluetooth-funksjonen [Detaljer], pare [Detaljer].
  Databruk: Kontrollere status for databruk.
  Mer: Stille inn [Flymodus], [VPN] osv.
- ENHET
  Lyd: Stille inn varslingslyd, tappelyd (betjeningslyd) osv.
  Skjerm: Innstillinger som skjermlysstyrke [Detaljer], strømsparemodus, automatisk HDMI-utgang, tid som går før skjermen slår seg av (går i hvilemodus) [Detaljer] og skriftstørrelse.
  Lagring: Kontrollere kapasiteten til internlageret til nettbrettet eller SD-minnekortet.
  Batteri: Kontrollere hvor mye strøm det er igjen på batteriet, og gjenværende driftstid.
  Apper: Kontrollere informasjon om installerte programmer.
- PRIVAT
  Posisjonstjenester: Innstillinger for å finne din nåværende lokalisering [Detaljer].
  Sikkerhet: Sikkerhetsinnstillinger som f.eks. skjermlåsfunksjonen [Detaljer].
  Språk og inndata: Innstillinger for språk i menyer og på tastaturet [Detaljer], innstillinger for tastatur tilkoblet via USB eller Bluetooth [Detaljer].
  Sikkerhetskopier/tilbakestilling: Ta en sikkerhetskopi av data og initialisere [Detaljer].
- KONTOER: Innstillinger for synkronisering av hver type registrerte konto [Detaljer].
  Legg til konto: Legge til kontoer som for eksempel e-post.
- SYSTEM
  Basestasjonen: Betjeningsinnstillinger når basestasjonen brukes.
  Dato og tid: Stille inn dato og klokkeslett og visning.
  Tilgjengelighet: Stille inn tekst-til-tale-funksjonen osv.
  Om nettbrettet: Kontrollere Android-versjonen.

Merk

- Skjermen kan bli fordreid med enkelte apper hvis du stiller inn [Skriftstørrelse] på [Stor] eller [Diger] i [Skjerm]. Hvis det skjer, stiller du [Skriftstørrelse] til [Normal].

SONY

Kontrollere ledig plass

Når du installerer programmer eller importerer data fra andre enheter, kan du kontrollere hvor mye ledig plass det er på nettbrettet.

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Lagring].

Beslektet emne

Sikkerhetskopiere data på nettbrettet

Importere innhold fra datamaskinen

Synkronisere kontoen

Synkronisering med kontoen setter deg i stand til å kontrollere ulik informasjon på nettbrettet over Internett.

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger].
2. Tapp på hvilken type konto du vil synkronisere, som vist under [KONTOER].
3. Tapp på kontoen du vil synkronisere, som vist på høyre side av skjermen.
4. Sett et merke på høyre side av elementet du vil synkronisere.
5. Tapp på , og gå deretter tilbake til kontolisten.

Slette en konto

1. Tapp på kontoen du vil slette på kontolisten.
2. Tapp på (alternativmenyen) - [Fjern konto].

Merk

- Kontoen fjernes fra nettbrettet, men selve kontoen slettes ikke.

Beslektet emne

Konfigurere en Google-konto

Liste over programmer

Følgende programmer er forhåndsinstallert på nettbrettet ditt. Du kan starte appene ved å tappe på ikonene for dem.

Hint

- Når ⋮ (alternativmeny) vises på skjermen, kan du tappe på den for å vise alternativmenyen.

Calendar

Administrer timeplanen din og synkroniser den med Google-kalenderen [Detaljer].

Browser

Søk på Internett-sider [Detaljer].

Chrome

Søk på Internett-steder.

Camera

Ta bilder eller ta opp film [Detaljer].

People

Administrer kontaktinformasjon om venner eller kolleger [Detaljer].

Klokke

Vis gjeldende klokkeslett [Detaljer].

Email

Send eller motta e-postmeldinger fra datamaskinen [Detaljer].

Filmer

Spill av videofiler. Du kan bruke denne appen til å sende (Throw) innhold til en annen DLNA-enhet og spille det av [Detaljer].

WALKMAN

Spill av musikkfiler. Du kan bruke denne appen til å koble innhold med Facebook eller sende (Throw) innhold til en annen DLNA-enhet og spille det av [Detaljer].

Album

Spill av bildefiler. Du kan bruke denne appen til å vise bilder på et kart eller sende (Throw) innhold til en annen DLNA-enhet og spille det av [Detaljer].

TV SideView

Bruk nettbrettet som fjernkontroll for å betjene Sony-hjemmeenhetene, eller vise informasjon om TV-programmer eller innhold [Detaljer].

Gallery

Spill av bilder og videoer [Detaljer] eller rediger foto- eller bildefiler [Detaljer].

File transfer

Importer/eksporter data mellom SD-minnekort/USB-lagringsenheter og nettbrettets interne lagring [Detaljer].

Remote control

Bruk nettbrettet som fjernkontroll [Detaljer].

Socialife

Sjekk siste nytt, blogger og innlegg på (artikler) på Facebook og Twitter, alt i én app [Detaljer].

Wi-Fi-kontroll

Kontroller tilkoblingsstatus for og tips om feilsøking for Wi-Fi (trådløst LAN) [Detaljer].

Reader by Sony

Kjøp og søk i e-bøker [Detaljer].

Scrapbook

Legg notatene og bildene dine i en utklippsbok [Detaljer].

Hjelpveiledning

Vis denne hjelpeveiledningen på nettet. Du kan laste den ned til nettbrettet [Detaljer].

Startveiledning

Instruksjoner for grunnleggende bruk av nettbrettet, hvordan du kobler til Internett osv.

Kundestøtte

Gå til Sonys nettside for kundestøtte.

Sony Select

Gå til nettsider som presenterer Sony-anbefalte programmer [Detaljer].

Produktregistrering

Registrer nettbrettet ditt hos Sony [Detaljer].

Video Unlimited *1

Få tilgang til Sonys eksklusive videoleveringstjeneste [Detaljer].

Music Unlimited *1

Få tilgang til Sonys nettskybaserte musikkleveringstjeneste [Detaljer].

PlayMemories Online *1

Se bildene og videoene dine på alle favorittenhetene, umiddelbart! [Detaljer]

Xperia Link

Internett-tilkobling fra nettbrettet ved å bruke smarttelefon [Detaljer].

PSM *1

Gå til PlayStation(R)Store og administrer eller kjør innhold som er kjøpt i butikken [Detaljer].

MediaRemote *1

Kontroller Sony-utstyr som støtter MediaRemote via Wi-Fi-nettverket [Detaljer].

Innstillinger

Endre ulike innstillinger for nettbrettet [Detaljer].

Meldinger (SGPT13)

Send eller motta SMS (tekstmeldinger).

Play Musikk

Spill av musikk.

Kalkulator

Foreta enkle beregninger [Detaljer].

Gmail

Send eller motta Gmail [Detaljer].

Google

Foreta søk på Google [Detaljer] og bruk "Google Nå" [Detaljer].

Google+

Få tilgang til det sosiale nettverket Google+, levert av Google.

Snakkeboble

Utveksle lynmeldinger med andre Google+-brukere.

Play Filmer *[1]

Spill av filmer du har leid fra Google Play.

Kart

Finn din egen plassering og søk etter destinasjoner/ruter (Google Maps).

Lokale

Bruk denne tjenesten til å finne informasjon om butikker og steder.

Navigering

Bruk dette Internett-støttede GPS-navigasjonssystemet med taleanvisningsfunksjon.

Google Talk

Nettprat med tekst/tale og ha videosamtaler (Google Talk).

Play Butikk

Last ned eller kjøp nye programmer og oppdater programmer [Detaljer].

Talesøk

Du kan foreta søk på Google ved bare å si nøkkelord til nettbrettet.

YouTube

Videodelingstjeneste.

Play Boker *[1]

Søk og forhåndsvis en lang rekke bøker fra bibliotek og utgivere over hele verden.

Play Blader *[1]

Oppdag hundrevis av populære tidsskrifter på Google Play og tilpass leseopplevelsen for nettbrettet.

Nedlastinger

Bruk nedlastingsbehandling for å vise eller behandle nedlastinger av Internett-innhold.

Translate

Bruk en gratis oversettertjeneste som er utbredt brukt over hele verden, som lar deg oversette mange språk på et øyeblikk.

Disk

Lagre og synkroniser filer for å få tilgang til data hvor som helst med ulike enheter.

Filmstudio

Rediger/lagre filmer enkelt fra dine filmer og bilder.

Crackle *1

Se Hollywood-filmer og TV-programmer i full lengde og full størrelse [Detaljer].

Zinio

Zinio er det ledende programmet for tidsskrifter på nettbrettet, og gir leserne umiddelbar tilgang til tusener av globale titler [Detaljer].

Evernote

Evernote gjør nettbrettet til en forlengelse av hjernen din. Evernote er et gratis program som hjelper deg med å huske alt på hele nettbrettet [Detaljer].

Skype

Ha gratis tale- og videosamtaler med hvem som helst på Skype, enten de er på Android eller PC, samt send lynmeldinger til venner og familie [Detaljer].

OfficeSuite

Vis og del Microsoft Word-, Excel- og PowerPoint-filer samt PDF-filer og vedlegg på nettbrettet med én komplett mobile Office-løsning full av funksjoner [Detaljer].

AccuWeather

AccuWeather gir værvarsel for 2,7 millioner steder, støtter 27 språk og har beskrivende værillustrasjoner som passer godt med nettbrettet ditt [Detaljer].

HD Games

Last ned spill av høy kvalitet til Android-nettbrettet ditt fra Top HD Games i onlinebutikken til Gameloft [Detaljer].

XPERIA Games

Xperia Games-bloggen er din kilde til alle de siste spillnyhetene på Xperia(TM)-telefonen eller Xperia(TM) Tablet S [Detaljer].

VKontakte *1

Offisiell klient for VK.com og det generelle verktøyet for å kommunisere med og finne venner [Detaljer].

WildTangent Games *1

Spill spillene på din måte! Fra Fruit Ninja til Reckless Racing kan du oppdage den beste måten å få tilgang til og spille topp spill på ett sted med WildTangent Games-appen. Tilgjengelig på alle Xperia(TM) Tablet-skrivebord eller [Sony Select], så du kan spille hva du vil når du vil! [Detaljer]

---

ivi.ru *1

Appen til den største russiske gratiskinoen, ivi.ru, gir deg en verden av spillefilmer, tegnefilmer, serier og TV-programmer. Alt innholdet strømmes på Internett, så du trenger ikke å laste ned noe [Detaljer].

Yandex.Mail *1

Yandex.Mail i lomma!

Dra fordel av alle funksjonene i Yandex.Mail med nettbrettet [Detaljer].

Yandex.Search *1

Yandex.Search er svaret på alle spørsmålene dine. Programmet oppdager spørsmålet ditt automatisk og gir deg umiddelbart svaret direkte på skjermen [Detaljer].

---

*1 Programmer eller tjenester er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land/områder.

Bruke "kalenderen"

Du kan behandle timeplanen din på nettbrettet. Ved å registrere Google-kontoen din kan du synkronisere Google-kalenderen din og timeplanen din.

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Calendar].

   [Calendar]-appen starter.



Visning på skjermen		Beskrivelse
1	Vis planleggingsperiode	Velger en visningsperiode fra [Day], [Week], [Month] eller [Agenda].
2	TODAY	Viser timeplanen for i dag.
3	Ny hendelse	Legg til hendelser.
4	Still inn dato	Angi en dato som skal vises.
5	Søk	Søk etter et arrangement.
6	Alternativmeny	Oppdaterer skjermen og konfigurerer generelle innstillinger for [Calendar]-appen.

Hint

- Du kan flikke oppover/nedover/til høyre/til venstre på timeplanlisten eller minikalenderen for å bla gjennom måneder eller datoer og klokkeslett for å finne arrangementer.

Legge til et arrangement

1. Velg datoen der du vil legge til en hendelse.
2. Tapp og hold klokkeslettet der du vil legge til en hendelse, og tapp deretter [New event].
3. Legg inn startdato og klokkeslett og detaljer for timeplanen, og tapp deretter på [DONE] øverst til høyre på skjermen.

Hint

- Du kan la nettbrettet varsle deg når det nærmer seg planlagt dato og klokkeslett.

Endre et arrangement

1. Tapp på arrangementet du vil endre.
2. Tapp på , angi elementet som skal endres, og tapp deretter på [DONE] øverst til høyre på skjermen.

Slette et arrangement

1. Tapp på arrangementet du vil slette.
2. Tapp på , etterfulgt av [OK].

Merk

- Når du deler timeplanen på Google Kalender, må du være nøye når du velger de du vil dele den med, for å unngå at timeplanen kommer i hendene på uønskede brukere.
- Hvis ikke kalenderen automatisk synkroniseres med Google Kalender, tapper du på [Innstillinger] - [KONTOER] - [Google], tapper på kontoen din, og kontrollerer at det er et merke i boksen [Kalender].
- Hvis kalenderen er stilt inn til å synkronisere automatisk med Google Kalender og du endrer timeplanen på en datamaskin eller en annen enhet, vil nettbrettet kobles til Google Kalender automatisk. Dette kan føre til uventede kommunikasjonsgebyrer.

Ta bilder eller spille inn filmer

Du kan ta bilder eller spille inn filmer med de innebygde kameraene foran og bak. Forskjellige opptaksinnstillinger som bildestørrelse, er også tilgjengelig. Plasseringsinformasjon kan også lagres med bildene.

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Camera].

   [Camera]-appen starter.

Visning på skjermen		Beskrivelse
1	Detaljerte innstillinger	Brukes til å foreta detaljerte innstillinger for bilder eller filmer.
2	Zooming	Zoomer inn eller ut i bildet.
3	Skifte kamera	Skifter mellom frontkameraet og kameraet på baksiden.
4	Forhåndsvisningsskjerm	Forhåndsviser motivet du sikter på.
5	Opptakshistorikk	Viser et miniatyrbilde av bildet eller videoen som ble tatt opp sist. Tapp på et miniatyrbilde for å starte en app som spiller av innhold.
6	Opptaksknapp	Begynner å ta bilder eller spille inn film.
7	Bytte opptaksmodus	Bytter opptaksmodus mellom bilde, film og panoramabilde.

2. Rett kameraet mot motivet og tapp på for å ta et bilde eller for å spille inn video.

   For foto: Et foto tas.

   For video: Videoinnspilling starter. Hvis du tapper på igjen, stopper opptaket.

   Du kan spille av bildene eller videoene som er tatt opp, med apper som [Gallery] og [Album].

Merk

- Ikke rør linsene til de innebygde kameraene. Hvis linsene tilsmusses eller skrapes opp, kan bildekvaliteten bli redusert.
- Ikke la direkte sollys treffe linsene på de innebygde kameraene, uansett om nettbrettet er slått på eller av. Hvis du gjør det, kan kameraet feilfungere.

Hint

- Kameraet på baksiden er utstyrt med en autofokusfunksjon. Når du har tappet på , tas et bilde når motivet kommer i fokus.
- Hvis du vil legge til plasseringsinformasjon til bildene, må GPS være aktivert eller nettbrettet må være koblet til nettverket når du tar bilder [Detaljer].
- Fokuseringsmodusen lar deg fokusere på delen du tapper på berøringspanelet og velger en modus mens du tar bildet.
- Du kan også ta et bilde mens du tar opp en video ved å tappe på forhåndsvisningsskjermen.

Ta panoramabilder

1. Start [Camera]-appen.
2. Tapp på på høyre side av skjermen.
3. Rett kameraet mot kanten av motivet, og tapp på .

   Panoramabildeopptaket starter. Panorer eller vipp kameraet til motsatt ende av motivet, og tapp på igjen for å stoppe opptaket.

Hint

- Når du holder nettbrettet sidelengs, kan du ta panoramabilder i liggende orientering. Når du holder nettbrettet oppreist, kan du ta panoramabilder i stående orientering.

Avslutte [Camera]-appen

Tapp på som vises på statuslinjen nederst til venstre på skjermen. Hvis ikke statuslinjen vises, tapper du én gang nederst på skjermen.

Beslektet emne

Spille av bilder/videoer

Om bilder eller film som er tatt opp

Om bilder eller film som er tatt opp

Opphavsrett og portrettrettigheter

Bildene og lydene som er tatt opp med nettbrettet ditt, kan være beskyttet av opphavsrettigheter. Uautorisert bruk av slikt materiale til annet enn personlig bruk, kan krenke opphavsretten. Bruk eller endring av bilder eller navn på andre personer uten deres tillatelse kan krenke portrettrettighetene. Du må derfor ta hensyn til opphavsrett og portrettrettigheter når du legger ut bilder på Internett-sider. Noen fremføringer, arrangementer og utstillinger kan legge begrensninger på opptak, selv til personlig bruk. Uautorisert opptak av slikt materiale kan bryte opphavsrettslovene.

Konfigurere en e-postkonto

E-postkontoen du vanligvis bruker på datamaskinen din, kan brukes på nettbrettet. Hvis du registrerer flere e-postkontoer, kan du behandle e-post fra alle kontoene samtidig. Du kan også søke i eller sortere e-postmeldinger du har mottatt.

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Email].

   [Email]-appen starter, og skjermen for å stille inn en konto vises.
2. Skriv inn e-postadressen og passordet ditt og tapp på [Next].
3. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere e-postkontoen.
   Når du er ferdig, vises skjermen med e-postlisten.

Visning på skjermen		Beskrivelse
1	Valg	Gir deg muligheten til å velge e-post ved å sette kryss i avmerkingsbokser for å flytte e-post til en annen mappe eller slette dem helt.
2	Skriv en e-postmelding	Brukes til å skrive og sende en e-post [Detaljer].
3	Søk	Brukes til å søke etter e-post i en e-postliste.
4	Oppdater	Brukes til å motta e-post.
5	Alternativmeny	Brukes til å sortere e-post, legge til/fjerne kontoer osv.

Hint

- For hver konto kan du angi antallet mottatte e-postmeldinger som skal legges i en mappe, ved å tappe på (alternativmenyen) - [Settings] - (e-postkontoen du vil endre innstillinger for) - [Messages per folder] på skjermen med e-postlisten.
- Søket dekker emne, avsender og e-posttekst for all e-posten som er lagret på serveren.
- 10 resultater om gangen vises fra de nyeste e-postmeldingene. Tapp på [Load more messages] for å søke etter eldre e-post.

Merk

- Spør nettverksadministratoren din om hvordan du kobler deg til Microsoft Exchange Server.
- Nærmere informasjon om oppsett av en e-postadresse levert av en Internett-leverandør finner du på leverandørens nettside, hos kundestøtte e.l.

Beslektet emne

Skrive/sende en e-post

Motta/slette e-post

Skrive/sende en e-post

1. På skjermen med e-postlisten, tapper du på øverst til høyre på skjermen.
   Skjermen for skriving av e-post vises.
2. Legg inn mottakerens e-postadresse på [To].
3. Legg inn emnet i [Subject].
4. Legg inn e-postteksten i [Compose email].
5. Tapp på [SEND].
   E-posten din er sendt.

Hint

- Hvis du tapper på i trinn 2, kan du få adressen fra [People]-programmet.
- Hvis du tapper på i trinn 3, kan du legge ved en fil i e-posten.
- Hvis du tapper på [SAVE DRAFT] mens du skriver, kan du lagre utkastet.

Beslektet emne

Motta/slette e-post

Motta/slette e-post

1. På skjermen med e-postlisten, tapper du på øverst til høyre på skjermen.
   Nye e-postmeldinger vises i innboksen. Tapp på e-postmeldingene for å åpne dem.

Svare på en e-post

Tapp på (Svar) eller (Svar til alle), skriv meldingen din, og tapp på [SEND].

Videresende en e-post

Tapp på (Videresend), skriv meldingen du vil videresende og tapp på [SEND].

Slette en e-postmelding

1. Sett et avkrysningsmerke i boksen for e-posten du vil slette på e-postlisteskjermen, eller åpne e-posten og tapp på øverst til høyre på skjermen.
2. Tapp på [OK].
   E-postmeldingen blir slettet.

Beslektet emne

Skrive/sende en e-post

Lese nettsider

[Browser]-appen lar deg gå til og lese nettsider på Internett. Du kan vise og veksle mellom flere nettsider ved å bruke fanene.

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Browser].

   [Browser]-appen starter.



Visning på skjermen		Beskrivelse
1	Fane	Gir deg muligheten til å legge til en fane for å bla gjennom flere nettsider ved å veksle mellom fanene.
2	Adresselinje	Gir deg muligheten til å legge inn adressen (URL) til den ønskede nettsiden. Skjermtastaturet vises når du tapper på adresselinjen.
3	Legge til bokmerke	Legger til nettsiden du ser på, i bokmerkene.
4	Søk	Gir deg muligheten til å legge inn et nøkkelord for å søke på nettet. Skjermtastaturet vises når du tapper på søkeknappen.
5	Bokmerke/historikk	Gir deg muligheten til å velge en nettside å gå til fra bokmerkene eller til å se på tilgangshistorikken.
6	Alternativmeny	Brukes til å foreta detaljerte innstillinger, som f.eks. bytte til [Browser] i "Små apper", osv.

2. Tapp på adresselinjen på [Browser].
   Skjermtastaturet vises.
3. Legg inn adressen (URL) for den ønskede nettsiden og tapp på -tasten.

Merk

- Hvis ikke innholdet vises korrekt, må du tappe på [Settings] etterfulgt av [Advanced] i (alternativmenyen), og deretter på [Enable Quick view] for å fjerne merket.
- Noen nettsider vises kanskje ikke fordi [Browser] ikke støtter bilde- eller videoformatene eller programtillegget som brukes av den aktuelle nettsiden. Siden Flash Player ikke støttes i Android versjon 4.1.1, kan du ikke spille av Flash-innhold.
- Du kan starte [Browser] med "Små apper"-funksjonen. I dette tilfellet støttes ikke bruk av faner og historikk.

Tips

- Du kan søke på Internett ved å skrive inn et nøkkelord eller en frase i stedet for adressen (URL) i trinn 3.
- Hvis ikke adresselinjen vises øverst på skjermen, tapper du på fanen.
- Du kan kopiere eller søke etter tekst fra menyen som vises når du velger tekst på en nettside eller URL.
- Hvis nettsiden vises annerledes enn når du søker på en datamaskin, tapper du på (alternativmenyen) øverst til høyre i skjermen og merker av for [Request desktop site] på menyen. Deretter kan du søke i nettsiden som på en datamaskin.
- Du kan stille inn om de enkelte fanene skal vises som på datamaskinen eller tilpasset til mobile enheter.

Slette/legge til en fane

For å legge til en fane må du tappe på i høyre ende av fanelisten.

For å slette en fane må du tappe på i høyre ende innenfor fanen.

Beslektet emne

Velge tekst

Legge til bokmerker

Bla i bokmerkene/tilgangshistorikken

Legge til bokmerker

Bokmerkefunksjonen lar deg huske adresser (URL) til nettsteder du besøker ofte, slik at du får tilgang til nettstedene på en rask måte. Du kan også lage snarveier til disse adressene (URL) på hjemmeskjermen.

Legge til et bokmerke for en adresse (URL)

Tapp til høyre for adresselinjen for å kontrollere detaljinformasjonen, og tapp deretter på [OK].

Lage en snarvei til en adresse (URL) på hjemmeskjermen

Tapp på til høyre for adresselinjen, velg [Home screen] som destinasjon, og tapp deretter på [OK].

Åpne en nettside fra bokmerket

Tapp på for å hente listen over registrerte bokmerker. Tapp på nettsiden du ønsker i listen.

Merk

- Bokmerker i [Browser]-appen og små-appen behandles separat for hverandre.

Beslektet emne

Bla i bokmerkene/tilgangshistorikken

Bla i bokmerkene/tilgangshistorikken

Du kan gå til en nettside fra et registrert bokmerke eller fra tilgangshistorikken.

1. Tapp på .
2. Tapp på [BOOKMARKS] eller [HISTORY].
   - [BOOKMARKS]: Viser listen over registrerte bokmerker.
   - [HISTORY]: Viser listen over nettsider du har besøkt.
3. Tapp på elementet du vil vise.

Slette tilgangshistorikken

Tapp på mens tilgangshistorikken vises.

Merk

- Du kan slette tilgangshistorikkene for både [Browser]-appen og små-appen samtidig ved å tappe på (alternativmeny) - [Settings] - [Privacy & security] og deretter [Clear history] etterfulgt av [OK].

Bruke "kalkulatoren"

Du kan bruke nettbrettet som kalkulator. I tillegg til de fire aritmetiske operasjonene addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon er trigonometrisk funksjon, eksponentfunksjon, logaritme osv. tilgjengelig.

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Kalkulator].

   [Kalkulator]-appen starter.

Hint

- Denne appen kan brukes som "Små apper".

Beslektet emne

Bruke "Små apper"

Registrere kontakter

Du kan registrere navn, telefonnumre, adresser osv. som ofte brukte kontakter. Ved å registrere Google-kontoen din, kan du synkronisere [People]-appen med Gmail-kontaktene, som gjør kontaktene enda mer tilgjengelige.

Hvis du bruker Microsoft Exchange Server, kan du behandle jobbkontaktene dine ved å koble til Microsoft Exchange Server.

Merk

- Spør nettverksadministratoren e.l. om hvordan du kobler deg til Microsoft Exchange Server.

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [People].

   [People]-appen starter.



Visning på skjermen		Beskrivelse
1	Vis kontaktomfang	Velger en visningsperiode fra [All contacts], [Favorites] eller [Groups].
2	Søk	Brukes til å søke etter en kontakt.
3	Ny kontakt	Brukes til å registrere en ny kontakt.
4	Redigere kontakt	Brukes til å redigere en valgt kontakt.
5	Alternativmeny	Brukes til å foreta detaljerte innstillinger for f.eks. deling av kontakter med andre programmer, eller sletting av kontakter.

2. Velg [All contacts] i menyen øverst til venstre på skjermen.
3. Tapp på .
4. Legg inn dataene og tapp på [DONE].

   Kontakten er registrert.

Hint

- Kontakten kan også registreres ved å tappe på (tilbake) nederst til venstre i hjemmeskjermen i trinn 3. Når du tapper på [DISCARD], blir dataene du redigerer forkastet.

Redigere kontakter

Tapp på kontakten du vil redigere og tapp deretter på øverst til høyre på skjermen som vises.

Slette kontakter

Tapp på kontakten du vil slette og tapp deretter på (alternativmenyen) - [Delete].

Endre hvilke kontakter som vises

Tapp på (alternativmenyen) - [Contacts to display] - (kontoen), så kan du veksle mellom alle kontaktene og kontaktlistene for de enkelte kontoene.

Merk

- Hvis ikke kontaktene automatisk synkroniseres med Gmail-kontaktene, tapper du på [Innstillinger] - [KONTOER] - [Google], tapper på en konto, og kontrollerer at boksen [Gmail] er merket av.

Beslektet emne

Gruppere/samle kontakter

Gruppere/samle kontakter

Registrere grupper

1. Velg [Groups] i menyen øverst til venstre på skjermen i [People]-appen, og tapp deretter på .
   Hvis du har flere kontoer, må du tappe på kontoen du vil registrere gruppen under.
2. Legg inn gruppens navn, og skriv deretter navnet på personen du vil inkludere.
3. Tapp på [DONE].
   Gruppen er registrert.

Samle kontakter

Du kan samle kontaktinformasjonen til en person som har to eller flere e-postadresser osv. og er blitt registrert som separate kontakter.

1. Velg [All contacts] i menyen øverst til venstre på skjermen i [People]-appen.
2. Tapp på en av hans/hennes kontakter og tapp deretter på øverst til høyre på skjermen som vises.
3. Tapp på (alternativmenyen) - [Join].
4. Tapp på kontakten du vil samle med.
   Kontakten som ble valgt i trinn 4, samles med kontakten som ble valgt i trinn 2. Kontaktnavnet etter samlingen av kontaktene vil bli navnet til kontakten som ble valgt i trinn 2.

Vise klokken

Klokken er lett å se selv på avstand, og har en bakgrunn som endrer seg etter klokkeslettet.

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Klokke].

   [Klokke]-appen starter og den digitale klokken vises.
   Når du tapper på ikonene, kan du utføre følgende operasjoner.
   : Brukes til å stille inn alarmen.
   : Brukes til å spille av en lysbildevisning.
   : Brukes til å spille av musikk.
   : Brukes til å gå tilbake til hjemmeskjermen.

Hint

- Klokkeslettet som er stilt inn for alarmen, vises på skjermen.
- Tapp hvor som helst på skjermen for å veksle mellom to nivåer av lysstyrke på skjermen.

SONY

Importere/eksportere innhold fra et SD-minnekort

Du kan bruke [File transfer]-appen til å importere/eksportere data mellom nettbrettets interne lager og et SD-minnekort.

Importere/eksportere data mellom nettbrettets internlager og et SD-minnekort

1. Sett inn et SD-minnekort i SD-minnekortsporet.
2. Tapp på [Apper og gadgeter] - [File transfer].

   [File transfer]-appen starter.
3. Tapp på filen eller mappen du vil overføre til, og legg til et merke ved den.
   - Du kan tappe opptaksmedieikonet for å veksle mellom skjermene for import og eksport.
   - Tapp på ikonet til en mappe i listen for å flytte en mappe. Når du skal vise detaljert informasjon om mappen, tapper du på og holder ikonet for mappen.
4. Når du skal velge en destinasjonsmappe, må du tappe på i [Import to] eller [Export to].

   Hvis du ikke velger en mappe, overføres filen til "transferred"-mappen på mediet.
5. Tapp på eller .

   Filoverføringen starter.

Hint

- Hvis du vil lese digitale bøker med [Reader by Sony]-appen, velger du "Reader"-mappen som destinasjonsmappe i trinn 4.

Merk

- Ikke fjern mediet under dataoverføring.

Beslektet emne

Kontrollere ledig plass

Formater som støttes

Sette inn/fjerne et SD-minnekort

Bruke nettbrettet som fjernkontroll

Du kan veksle mellom to typer fjernkontroll på fjernkontrollskjermen.

- "Full" fjernkontroll
  Du kan betjene fjernkontrollfunksjonen ved å tappe på knappene, akkurat som på en vanlig IR-fjernkontroll.
- "Bevegelse"-fjernkontroll
  Dette gir en ny opplevelse av fjernkontrollbetjeningen. Fjernkontrollfunksjonen reagerer når nettbrettet oppdager fingerbevegelser som tapping og flikking på berøringsskjermen, uansett hvor på skjermen du berører. På den måten kan du betjene fjernkontrollen instinktivt uten å se på skjermen på nettbrettet.

Beslektet emne

Registrere fjernkontrollen

Bruke "MediaRemote"

Registrere fjernkontrollen

Nettbrettet kan brukes som fjernkontroll ved å bruke den infrarøde (IR) fjernkontrollfunksjonen.

Ved å registrere flere fjernkontrollkoder kan du styre flere enheter med ett nettbrett.

Operasjoner som utføres ofte, for eksempel endre volum eller bytte kanal, kan utføres med intuitive bevegelser.

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Remote control].

   [Remote control]-appen starter.

2. Tapp på [Add device] eller [Add device].

3. Registrer nettbrettet som fjernkontroll ved å følge instruksjonene på skjermen.
   Utfør [Remote control test] hvis nødvendig.
   Når du har fullført registreringen, går skjermen tilbake til enhetslisteskjermen i trinn 2. Tapp på navnet til den registrerte enheten for å vise fjernkontrollskjermen.



	Visning på skjermen	Beskrivelse
1	Bytt mellom full eller bevegelsesstyrt fjernkontrollfunksjon	Brukes til å veksle mellom "bevegelses"-fjernkontrollfunksjon som styres av bevegelser som flikking eller gliding, og "full" fjernkontrollfunksjon som brukes med tapping på knapper [Detaljer].
2	Veksle mellom de registrerte fjernkontrollene	Brukes til å veksle mellom de registrerte fjernkontrollene ved å tappe på et ikon til venstre og høyre for enheten som for øyeblikket kontrolleres.
3	Makroer	Brukes til å registrere en makro som setter deg i stand til å utføre flere oppgaver etter hverandre bare ved å tappe på en knapp.
4	Alternativmeny	Brukes til å angi detaljerte innstillinger, som f.eks. redigering eller sletting av registrerte enheter.
5	Registrert makro	Tapp for å kjøre den registrerte makroen.

Hint

- Denne appen kan brukes som "Små apper".
- Du kan konfigurere innstillingen for skall ved å tappe på [Change skin] på (alternativmenyen). Skallet kan konfigureres separat for hver enkelt registrert enhet.
- Hvis kategorien eller produsenten ikke vises, kan du la nettbrettet lære fjernkontrollsignalet og deretter registrere det.
- To eller flere enheter kan vises, avhengig av kategori eller produsent. Hvis mer enn én enhet vises, må du teste fjernkontrollfunksjonen med hver av fjernkontrollene som vises, og velge den som fungerer riktig.

Registrere som fjernkontroll for en annen enhet

Tapp på (tilbake), og tapp deretter på [Add device] på enhetslisteskjermen.

Programmere fjernkontrollsignalet og registrere det

Hvis enhetens type eller produsent som samsvarer med enheten ikke vises, må du registrere fjernkontrollen på denne måten.

1. Start [Remote control]-appen.
2. Tapp på [Add device] eller [Add device].
3. Tapp på [Manual setup].
4. Velg et element fra [Device type:].
   Skjermen for å programmere fjernkontrollkommandoer vises.
5. Tapp på knappen du vil programmere kommandoen til.
6. Når menyskjermen vises, må du tappe på [Learn signal].
7. Før IR-senderen til fjernkontrollen som skal registreres, nær IR-dataporten på nettbrettet som vist i følgende illustrasjon, og tapp deretter på [Start].



8. Trykk på knappen som skal læres av fjernkontrollen.
   Når programmeringen er fullført, er den registrerte knappen uthevet på skjermen.
   Gjenta trinn 5 til 8 for å programmere flere knapper.
9. Tapp på [Next], velg bevegelse ved å følge instruksjonene på skjermen, og tapp deretter på [Finish].

Når knappen er registrert, går skjermen tilbake til enhetslisteskjermen i trinn 2. Tapp på navnet til den registrerte enheten for å vise fjernkontrollskjermen.

Merk

- Pass på at fjernkontrollen som skal registreres, er en IR-fjernkontroll.
- Nettbrettet er kanskje ikke i stand til å kunne lære enkelte fjernkontrolloperasjoner, avhengig av hva slags IR-fjernkontroll det er. Dette indikerer ikke en feil.
- Hvis du ikke kan registrere i trinn 7, er kanskje ikke IR-dataporten på nettbrettet vendt mot fjernkontrollen. Kontroller posisjonen til IR-dataporten til nettbrettet, og prøv deretter igjen å koble IR-dataportene på nettbrettet og fjernkontrollen med en avstand på ca. 20 mm til 50 mm.

Beslektet emne

Bruke "Små apper"

Programmere operasjoner i fjernkontrollen (makrofunksjon)

Programmere operasjoner i fjernkontrollen (makrofunksjon)

Med makrofunksjonen kan du registrere flere operasjoner for enheter registrert i [Remote control]-appen i rekkefølge, slik at du kan utføre operasjonene i den registrerte rekkefølgen bare ved å tappe på en knapp.

1. Start [Remote control]-appen.
2. Velg den ønskede enheten og tapp på den.
3. Tapp på [Macros].
4. Tapp på [Create new].
   Registrer en makro i følgende rekkefølge.
   - Velg en knapp.
   - Sjekk operasjonen (registrer timingen av operasjonen).
   - Legg inn et navn på makroen.

   Tapp på [OK], og følg deretter instruksjonene på skjermen.
   Hvis registreringen fullføres, vil det vises en knapp med et makronavn nederst på fjernkontrollskjermen. Ved å tappe på knappen, kan du kjøre den registrerte makroen.

Stille inn lyden på lydutgangen

Du kan stille inn lyden på lydutgangen for å øke opplevelsen av musikk, video, spill og mer.
Lydinnstillingene inkluderer Sony-anbefalte [ClearAudio+], [Lydforbedringer] som du kan justere etter eget ønske, samt [Dynamisk normalisering].

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Lyd].
2. Tapp på den ønskede innstillingen fra følgende elementer.

- [ClearAudio+]: Sony-anbefalte innstillinger for musikk som optimaliserer innstillingene av digital signalbehandlingsteknologi med bare ett trykk.
- [Lydforbedringer]: Still inn lydteknologiene nettbrettet er utstyrt med eller kontroller hvilke av dem som er i bruk. Innstillingene er ikke tilgjengelige når [ClearAudio+] er på. Du kan konfigurere disse elementene fra innstillingene.
  [Equalizer]: Still inn lydkvaliteten som passer med musikksjangeren.
  [Clear Phase(TM)]: Still inn lydkvaliteten som passer med de innebygde høyttalerne.
  [xLOUD(TM)]: Gjengi dynamisk lyd gjennom de innebygde høyttalerne. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig når [S-Force Front Surround 3D] er på.
  [S-Force Front Surround 3D]: Lag en virtuell gjengivelse av et kringlydfelt i 3D.
- [Dynamisk normalisering]: Minimer volumforskjellene mellom innhold. Denne innstillingen kan for eksempel hindre at sanger spilles av for høyt eller for svakt når du spiller av sanger i tilfeldig rekkefølge fra flere album med ulike innspillingsvolum.

Merk

- [S-Force Front Surround 3D], [xLOUD(TM)] og [Dynamisk normalisering] er ikke tilgjengelig når du bruker enkelte talekommunikasjonsprogrammer.
- [ClearAudio+], [Lydforbedringer] og [Dynamisk normalisering] støttes ikke med enheter som er koblet til via Bluetooth eller multiport.

Beslektet emne

Endre innstillingene

SONY

Bruke "App Selector" med nettbrettet koblet til dokkinghøyttaleren

"App Selector" starter automatisk når du kobler nettbrettet til dokkinghøyttaleren (SGPSPK1, selges separat). "App Selector" lar deg bruke fjernkontrollen som følger med dokkinghøyttaleren, til å velge eller betjene programmer.

Visning på skjermen		Beskrivelse
1	Programmer som er tilgjengelige når nettbrettet er koblet til dokkinghøyttaleren	Du kan starte eller betjene programmene med fjernkontrollen som følger med dokkinghøyttaleren.
2	Alternativmeny	Legger til / fjerner appene som er tilgjengelige når nettbrettet er koblet til dokkinghøyttaleren, endrer rekkefølgen på appene eller endrer innstillingene for "App Selector".

Hint

- Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kobler til nettbrettet eller betjener fjernkontrollen, se bruksanvisningen for dokkinghøyttaleren.
- Du kan starte "App Selector" ved å trykke på HOME-knappen på fjernkontrollen, selv om du har valgt ⋮ (alternativmenyen) - [Settings] - [App Selector launch settings] - [Do nothing]. Du kan også fortsette å bruke en app som kjører, hvis du kobler nettbrettet til dokkinghøyttaleren mens programmet kjører.

Merk

- Du kan ikke starte "App Selector" fra fjernkontrollen når nettbrettet er låst med [Mønster], [Personlig kode] eller [Passord]. I dette tilfellet låser du opp nettbrettet før du bruker fjernkontrollen.
- Det kommer ikke lyd fra dokkinghøyttaleren når du kobler nettbrettet til dokkinghøyttaleren mens nettbrettet er dempet. I dette tilfellet må du oppheve dempingen på nettbrettet.
- Innstillingene av [ClearAudio+], [Lydforbedringer] og [Dynamisk normalisering] påvirker ikke lyden som kommer fra dokkinghøyttaleren [Detaljer].
- Enkelte programmer kan ikke betjenes med fjernkontrollen.
- Dokkinghøyttaleren er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land/områder.

-

Opphev dempingen på nettbrettet automatisk når det er koblet til dokkinghøyttaleren

Du kan stille inn nettbrettet til å sende lyd gjennom dokkinghøyttaleren selv om du kobler nettbrettet til dokkinghøyttaleren mens den er dempet.

1. Tapp på ⋮ (alternativmenyen) - [Settings] - [What to do when the tablet is muted].
2. Tapp på [Unmute the tablet automatically].

Merk

- Hvis du velger denne innstillingen, vil dempingen på nettbrettet bli opphevet og forbli opphevet selv om du kobler nettbrettet fra dokkinghøyttaleren.

Bruke "Sony Select"

Med [Sony Select]-appen kan du åpne en nettside som viser et utvalg apper som egner seg å bruke med nettbrettet.

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Sony Select].

   [Browser]-appen starter og viser nettsiden.

Merk

- Google-kontoinnstillinger kreves for å laste ned apper.
- Enkelte apper krever gebyr.
- En stor mengde data overføres når apper lastes ned og oppdateres.

Spille av bilder/videoer

Du kan bruke [Gallery]-appen til å vise eller spille av bilder og video på nettbrettet eller Picasa webalbum. Du kan også enkelt legge ut bilder på Internett-tjenester for å dele dem.

Du kan vise detaljert informasjon samt sortere eller filtrere bildene og videoene.

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Gallery].

   [Gallery]-appen starter.
2. Tapp på album fra miniatyrbildene som vises, for å velge bildene eller videoene.
   De valgte bildene eller videoene spilles av på avspillingsskjermen.



Visning på skjermen		Beskrivelse
1	Dele	Brukes til å velge tjenesten du ønsker å bruke til å dele bilder eller film med, og legge dem ut.
2	Lysbildevisning	Starter lysbildevisningen.
3	Slå kartvisningen på/av	Veksler om plasseringsinformasjon skal vises på et kart under et bilde.
4	Slett	Sletter det valgte bildet.
5	Alternativmeny	Brukes til å stille inn eller justere innstillinger som f.eks. redigering av bilder.

Hint

- Du kan spille av bilder eller videoer som er lagret i Picasa webalbum. Hvis du angir synkronisering med Picasa webalbum som er tilgjengelig med Google-kontoen som du angir med [Innstillinger]-appen, vil Picasa webalbum bli vist i albumlisten.
- Du kan tappe på [GROUP] øverst til høyre i miniatyrbildeskjermen for å sortere bilder eller video etter detaljer som tidspunktet eller stedet de ble tatt.
- Du kan velge flere bilder eller videoer ved å tappe på og holde miniatyrbilder i rekkefølge.
- Du kan kontrollere avspilling på avspillingsskjermen.

Bildene i et album vises som en filmstripe hvis du kniper bildet som vises. Du kan bla i et album ved å flikke bildene mot venstre eller høyre.

Vise bilder i fullskjerm

Tapp på [Fill display area] på alternativmenyen på bildeavspillingsskjermen. Tapp på [Fit to display area] for å avbryte fullskjermvisning.

Vise informasjon om opptakssted

Tapp på for å vise kartet, og deretter eller . Hvis bildet har stedsinformasjon, vises stedet på kartet.

Hint

- Du kan ta bilder med stedsinformasjon spilt inn ved å bruke [Camera]-appen.

Spille av bilder automatisk (lysbildevisning)

1. Velg album eller bilder du vil spille av som lysbildevisning, og tapp deretter på øverst til høyre i skjermen.
   Lysbildevisningen starter.

Beslektet emne

Dele bilder/videoer

Redigere bilder

Dele bilder/videoer

1. Tapp på og hold albumet eller miniatyrbildet for bilder du vil dele, og tapp deretter på , eller tapp på på avspillingsskjermen.
2. Tapp på navnet på tjenesten du vil bruke til å dele bilder eller videoer.
3. Legg ut bildene eller videoene ved å følge instruksjonene på skjermen.

Hint

- Du kan velge flere bilder eller videoer ved å tappe på og holde miniatyrbilder i rekkefølge.

Beslektet emne

Redigere bilder

Redigere bilder

1. Tapp på (alternativmenyen) på avspillingsskjermen - [Edit].
2. Tapp på [Gallery].
3. Tapp på redigeringsikonet nederst på skjermen.
   Du kan legge til ulike effekter i bildene dine.



Visning på skjermen		Beskrivelse
1	Lysstyrke	Brukes til å angi innstillinger av fotolysstyrke, for eksempel for lyssterke områder.
2	Effekter	Brukes til å angi innstillinger av fotoeffekter, for eksempel for plakat-effekt.
3	Farge	Brukes til å angi fargeinnstillinger, for eksempel for metning.
4	Redigere	Brukes til å angi bilderedigeringer, f.eks. beskjæring.

4. Når du er ferdig med redigeringen, tapper du på [SAVE] øverst til høyre på skjermen.

Beslektet emne

Dele bilder/videoer

Kontrollere Wi-Fi-tilkoblingen

Med [Wi-Fi-kontroll]-appen kan du kontrollere Wi-Fi-tilkoblingen på nettbrettet når det oppstår et tilkoblingsproblem.

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Wi-Fi-kontroll].

   [Wi-Fi-kontroll]-appen starter.
2. Tapp på [Test] øverst til høyre på skjermen for å begynne å kontrollere tilkoblingen.
   Elementene kontrolleres i rekkefølge, og antatte årsaker og tiltak vises.

Hint

- Hvis du tapper på [INNSTILLINGER] øverst til høyre på skjermen, kan du vise innstillingsskjermen for Wi-Fi-tilkobling. Bruk for å gå tilbake til [Wi-Fi-kontroll]-appen. Hvis du tapper på for å vise hjemmeskjermen, vises innstillingsskjermen når du starter [Wi-Fi-kontroll]-appen neste gang.

Beslektet emne

Koble til Wi-Fi

Lese digitale bøker

Ta med deg dine digitale favorittbøker på nettbrettet. Den intuitive utformingen er ideell for lesing når du er på farten, og lar deg sette inn bokmerke og uthevinger og justere skriftstørrelsen når du leser. Du kan også synkronisere bokmerker og uthevede elementer med andre kompatible enheter. Det er lett å kjøpe innhold med Reader(TM) Store på nettet. I land der du ikke kan kjøpe fra Reader(TM) Store, kan du likevel lese bøker på nettbrettet ved å laste dem inn fra et minnekort (kun bøker uten kopibeskyttelse).

- Bokmerker og uthevinger
- Justerbare skriftstørrelser
- Intuitiv navigasjon
- Synkronisering med andre kompatible enheter

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Reader by Sony].

   [Reader by Sony]-appen starter.

Merk

- Reader(TM) Store er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land eller områder.
- Reader(TM) Store bruker Adobe DRM, og en Adobe-ID kreves for å autorisere nettbrettet til å kunne se beskyttet innhold.
- Hvis du ikke allerede har en Adobe-ID, vil Reader(TM) Store opprette en ved å bruke samme e-postadresse og passord som du brukte til å opprette en Reader(TM) Store-konto.
- Hvis du allerede har en Adobe-ID, kan det hende du blir bedt om å oppgi riktig e-postadresse og passord for å autorisere nettbrettet.
- E-bøker som er kjøpt på Reader(TM) Store vises automatisk i biblioteket ditt.
- Du kan bruke [Reader by Sony]-appen på nettbrettet til å lese andre bøker enn fra Reader(TM) Store EPUB eller PDF-e-bøker ved å laste dem inn via USB eller SD-kort eller ved å laste ned innholdet direkte fra nettbrettets leser.

Informasjon om brukerstøtte

Kun for kunder i Storbritannia
http://readerstore.sony.com/uk/help

Beslektet emne

Bekrefte nedlastings- eller oppdateringsinformasjon på statuslinjen

Importere/eksportere innhold fra et SD-minnekort

Registrere nettbrettet

Sony anbefaler at du registrerer nettbrettet slik at vi kan gi bedre kundestøtte.

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Produktregistrering].

   [Browser]-appen starter og nettsiden for Sony-produktregistrering vises.
2. Registrer nettbrettet ditt ved å følge instruksjonene på skjermen.

Hint

- I enkelte land eller regioner vil du ble bedt om å forevise informasjon, som f.eks. hefter som fulgte med nettbrettet, garantibeviset eller en kvittering utstedt av butikken der du kjøpte nettbrettet. Vennligst ha disse dokumentene for hånden.

Merk

- Dette programmet eller denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land eller områder.

SONY

Filmer

Se hjelpeveiledningen for dette programmet for å finne ut hvordan du bruker programmet.

- Engelsk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/gb/
- Fransk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/fr_eu/
- Nederlandsk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/nl/
- Tysk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/de/
- Italiensk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/it/
- Spansk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/es_eu/
- Norsk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/no/
- Svensk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/se/
- Portugisisk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/pt_eu/
- Polsk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/pl/
- Russisk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/ru/
- Tyrkisk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/tr/
- Tsjekkisk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/cz/
- Gresk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/gr/
- Ungarsk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/hu/
- Rumensk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/ro/
- Dansk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/dk/
- Finsk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/fi/
- Slovakisk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/sk/
- Bulgarsk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/bg/
- Slovensk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/si/

SONY

WALKMAN

Se hjelpeveiledningen for dette programmet for å finne ut hvordan du bruker programmet.

- Engelsk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/gb/
- Fransk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/fr_eu/
- Nederlandsk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/nl/
- Tysk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/de/
- Italiensk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/it/
- Spansk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/es_eu/
- Norsk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/no/
- Svensk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/se/
- Portugisisk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/pt_eu/
- Polsk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/pl/
- Russisk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/ru/
- Tyrkisk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/tr/
- Tsjekkisk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/cz/
- Gresk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/gr/
- Ungarsk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/hu/
- Rumensk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/ro/
- Dansk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/dk/
- Finsk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/fi/
- Slovakisk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/sk/
- Bulgarsk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/bg/
- Slovensk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/si/

SONY

Album

Se hjelpeveiledningen for dette programmet for å finne ut hvordan du bruker programmet.

- Engelsk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/gb/
- Fransk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/fr_eu/
- Nederlandsk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/nl/
- Tysk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/de/
- Italiensk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/it/
- Spansk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/es_eu/
- Norsk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/no/
- Svensk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/se/
- Portugisisk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/pt_eu/
- Polsk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/pl/
- Russisk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/ru/
- Tyrkisk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/tr/
- Tsjekkisk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/cz/
- Gresk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/gr/
- Ungarsk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/hu/
- Rumensk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/ro/
- Dansk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/dk/
- Finsk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/fi/
- Slovakisk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/sk/
- Bulgarsk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/bg/
- Slovensk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/si/

SONY

Socialife

Se hjelpeveiledningen for dette programmet for å finne ut hvordan du bruker programmet.

- Engelsk
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/gb/
- Fransk
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/fr1/
- Nederlandsk
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/nl/
- Tysk
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/de/
- Italiensk
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/it/
- Spansk
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/es1/
- Portugisisk
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/pt1/
- Russisk
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/ru/

SONY

Scrapbook

Se hjelpeveiledningen for dette programmet for å finne ut hvordan du bruker programmet.

- Engelsk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/gb/
- Fransk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/fr1/
- Nederlandsk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/nl/
- Tysk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/de/
- Italiensk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/it/
- Spansk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/es1/
- Portugisisk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/pt1/
- Russisk
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/ru/

SONY

Bruke videoleveringstjenesten "Video Unlimited"

Video Unlimited gir deg en helt ny underholdningsverden for nettbrettet. Nå kan du laste ned favorittvideoene dine til nettbrettet og se dem når og hvor du vil.

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Video Unlimited].

Merk

- Dette programmet eller denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land eller områder.
- Du må kanskje betale Internett-avgift for å bruke denne tjenesten. Du er ansvarlig for alle påførte Internett-avgifter. Ta kontakt med leverandøren du har abonnement med for å få mer informasjon.
- Du kan bla i innholdet uten å logge på, men sørg for at du har en registrert konto for å kjøpe og laste ned innhold.
- Nettbrettet må være koblet til et nettverk som bruker Wi-Fi eller mobil kommunikasjon (SGPT13) for å bruke forhåndsvisningsfunksjonen.
- Nettbrettet må være koblet til et nettverk som bruker Wi-Fi for å laste ned innholdet du har kjøpt. Innhold du har kjøpt kan lastes ned fra [Download List].
- Når du skal laste ned innhold, må du befinne deg i samme land/område som kontoen.
- Kontroller at det er nok ledig plass til å laste ned innholdet.

Informasjon om brukerstøtte

http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support

SONY

Bruke musikkleveringstjenesten "Music Unlimited"

Music Unlimited er en musikktjeneste som er tilgjengelig på Sony Entertainment Network. Du kan velge favorittmusikken din fra en stor mengde musikk, og lytte til den når du vil. Last opp ditt personlige bibliotek for å få tilgang når og hvor som helst, eller oppdag nye favoritter med automatiske anbefalinger basert på dine unike lyttevaner. Automatiske anbefalinger lar deg utvide dine musikkinteresser.

- Musikk på forespørsel – Hør på hvilken sang du vil, når du vil
- Millioner av sanger, fra de nyeste hit-låtene til klassiske favoritter
- Radiokanaler som spenner over genre, humør og æraer
- Ingen reklame og ubegrenset hopping
- Du kan synkronisere og spille av fra din personlige samling
- Tilgang fra mange ulike enheter

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Music Unlimited].

Merk

- Dette programmet eller denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land eller områder.

Informasjon om brukerstøtte

http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support

Bruke "Gmail"

Du kan bruke Gmail på nettbrettet ditt hvis du registrerer Google-kontoen din på nettbrettet.

1. Tapp på [Apper og gadgeter] - [Gmail].

   [Gmail]-appen starter.

	Visning på skjermen	Beskrivelse
1	Skriv en e-postmelding	Brukes til å skrive og sende en e-post.
2	Søk	Brukes til å søke etter e-post i en e-postliste.
3	Oppdater	Brukes til å søke etter ny e-post.
4	Alternativmeny	Brukes til å angi detaljerte innstillinger, som f.eks. behandle etiketter eller konfigurere generelle innstillinger for [Gmail]-appen.

Hint

- For å se detaljer om hvordan du bruker [Gmail]-appen, tapp på (alternativmeny) - [Hjelp].

Søke etter programmer

Programmer som f.eks. nytteverktøy og spill, kan lastes ned til nettbrettet fra Google Play, som leveres av Google. Du kan også søke etter app-oppdateringer og oppdatere appene til nyeste versjon.

Tapp på [Apper og gadgeter] øverst til høyre i hjemmeskjermen, etterfulgt av [Play Butikk] på app-listen.

Du kan også bruke Google Play fra datamaskinen din.
http://play.google.com/
Dette nettstedet viser Google Play og lar deg administrere apper du har lastet ned fra Google Play og installert på nettbrettet.
For å bruke Google Play må du logge deg på Google-kontoen din [Detaljer].

SONY

Bruke "MediaRemote"

MediaRemote er et Wi-Fi-fjernkontrollprogram som kan brukes med enheter som Sony BRAVIA-fjernsyn og Blu-ray-spillere. MediaRemote lar deg utføre mer enn bare praktiske fjernkontrolloperasjoner, da det har ulike funksjoner som tastaturinnskriving og visning av innholdsinformasjon, noe som forenkler bruken og forbedrer opplevelsen av Sony-enhetene.

Merk

- Dette programmet eller denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land eller områder.
- Vær nøye med sikkerheten på hjemmenettverket når du legger inn personlig informasjon.

Klargjøre MediaRemote

1. Koble Sony-enheten til hjemmenettverket.
   Se bruksanvisningene som fulgte med enheten og Wi-Fi-ruteren angående tilkobling.
2. Koble nettbrettet til samme hjemmenettverk som Sony-enheten er koblet til.
3. Registrer nettbrettet på Sony-enheten.
   Se bruksanvisningene som fulgte med enheten, angående innstillinger.

Se hjelpen i [MediaRemote]-programmet for å finne ut hvordan du bruker programmet.

SONY

Bruke "TV SideView"

[TV SideView]-appen er et program som fungerer med utvalgte Sony-hjemmeenheter som BRAVIA fjernsyn, Blu-ray Disc(TM)-spillere og Blu-ray Disc(TM) hjemmeteatersystemer, Google-fjernsyn fra Sony.
Du kan bruke det til enkelt å betjene utstyr og glede deg mer over TV-en ved å vise nettbrettinnhold tilknyttet TV-programmer og innhold.

Nøkkelfunksjoner

- Gled deg mer over TV
  Du kan få detaljer om programmet du ser på TV eller plate, og se hva folk sier om det på sosiale nettverkssteder.
- Finn enkelt innhold på en rekke tjenester eller enheter
  Du kan søke blant TV-programmer og på hjemmenettverket (DLNA) samt på tjenester som Video Unlimited, Music Unlimited, YouTube, Netflix, fra nettsteder, programmer og innspilte programmer på BRAVIA-fjernsyn.
- Send meldinger
  Skriv inn kommentarer på sosiale nettverkssteder om hva du ser på.
- Bruk som fjernkontroll
  Tapp på knappene på skjermen for å utføre betjeninger som på en faktisk fjernkontroll.
  Skriv inn tekst på hjemmeenheter med det fullstendige QWERTY-tastaturet på berøringsskjermen.
  Beveg pekeren fritt der du vil når nettleseren vises.

Hint

- For å se detaljer om hvordan du bruker [TV SideView]-appen, tapp på ⋮ (alternativmenyen) - [Hjelp].

Merk

- "TV SideView" vil bare fungere hvis nettbrettet og hjemmeenheten er koblet til samme trådløsnettverk.
- Enkelte funksjoner og tjenester støttes kanskje ikke av visse hjemmeenheter.
- Denne appen kan kanskje ikke brukes i enkelte land eller områder.
- Tjenester som kan søkes og SNS-funksjonen kan bli endret eller terminert uten varsel.

Informasjon om brukerstøtte

- Engelsk
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/gb/index.html
- Fransk
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/fr/index.html
- Tysk
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/de/index.html
- Spansk
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/es/index.html
- Italiensk
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/it/index.html
- Portugisisk
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/pt/index.html
- Nederlandsk

http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/nl/index.html

- Russisk
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/ru/index.html
- Kinesisk
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/ct/index.html

Bruke "Media Go"

Media Go er dataprogramvare som støtter innholdsbehandling og overfører innhold mellom nettbrettet og datamaskinen. Når du installerer Media Go på datamaskinen, kan du overføre musikk, bilder og video til nettbrettet.

Merk

- Du finner mer informasjon om hvordan du bruker Media Go i hjelpen på hovedmenyen i Media Go.

Installere Media Go på datamaskinen

1. Gå til http://www.sony.com/mediago/Tablet på datamaskinen og last ned Media Go.
2. Dobbeltklikk på den nedlastede filen.
3. Installer Media Go ved å følge anvisningene på skjermen.
   Hvis du blir bedt om å installere flere programvarekomponenter under installasjonen, laster du ned og installerer dem som anvist.

Overføre innhold til nettbrettet med Media Go

1. Koble datamaskinen til nettbrettet med den medfølgende USB -kabelen for multiport.
2. Start Media Go ved å velge det fra startmenyen på datamaskinen.
   Du kan nå overføre innhold mellom nettbrettet og datamaskinen.

Merk

- Hvis [modellnavnet på nettbrettet] ikke vises til venstre for Media Go-skjermen, betyr det at nettbrettet ikke gjenkjennes av datamaskinen. Kontroller om enhetsdriveren er installert riktig.
- Du finner mer informasjon om hvordan du bruker Media Go på en datamaskin på http://www.sony.com/mediago/Tablet.

Beslektet emne

Koble til en datamaskin

SONY

PSM

Denne [PSM] (PlayStation(R)Mobile for Android)-appen gir deg tilgang til PlayStation(R)Store for å kjøpe forskjellig innhold, inkludert spill. Du kan også bruke det til å administrere eller kjøre innhold som er kjøpt.

Merk

- Denne appen eller tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land eller områder.
- Du vil ikke lenger kunne kjøre kjøpt innhold hvis du avinstallerer denne appen.
- Du må ha påloggings-ID for PSN eller SEN for å kjøpe spill fra PlayStation(R)Store.
- Nettbrettet må være koblet til et nettverk med Wi-Fi eller mobil kommunikasjon (SGPT13) for å laste ned kjøpt innhold.
- Kontroller at det er nok ledig plass til å laste ned innholdet.

Informasjon om brukerstøtte

- USA/Canada
  http://us.playstation.com/support/
- Storbritannia
  http://uk.playstation.com/support/
- Tyskland
  http://de.playstation.com/support/
- Spania
  http://es.playstation.com/support/
- Frankrike
  http://fr.playstation.com/support/
- Italia
  http://it.playstation.com/support/
- Australia
  http://au.playstation.com/support/

SONY

Zinio

Zinio er det ledende programmet for tidsskrifter på nettbrettet, og gir leserne umiddelbar tilgang til tusener av titler fra hele verden. Les og last ned enkeltnumre eller abonnementer på favorittidsskriftene dine og synkroniser biblioteket ditt sømløst med hjemmedatamaskinen, smarttelefonen og nettbrettet. Hold deg oppdatert på trendy emner og historier fra tidsskrifter som Rolling Stone, The Economist, Hello!, US Weekly, T3, Macworld, Travel + Leisure og mange flere.

Nøkkelfunksjoner

- Tusener av de beste tidsskriftene i verdens største bladutsalg.
- Sider i fulle farger eller modus kun med tekst.
- Interaktive funksjoner, rike medier og eksklusivt multimediainnhold i utvalgte tidsskrifter.
- Hele abonnementer eller enkeltnumre er tilgjengelig, slik at du kan velge hva du vil ha.
- Synkroniser biblioteket umiddelbart med dine andre mobile enheter eller hjemmedatamaskinen.

Les hva du vil, hvor og når som helst.

Finn oss på Twitter (@zinio) eller Facebook (/zinio) eller sjekk Zinio-bloggen på blog.zinio.com.

Informasjon om brukerstøtte

help@zinio.com
http://www.zinio.com/help

SONY

Evernote

Evernote gjør nettbrettet ditt til en forlengelse av hjernen.
Evernote er et brukervennlig gratisprogram som hjelper deg med å huske alt på hele nettbrettet ditt. Hold deg organisert, lagre ideene dine og øk produktiviteten. Du kan bruke Evernote til å skrive notater, ta bilder, lage gjørelister, spille inn talepåminnelser og gjøre disse notatene fullstendig søkbare, uansett om du er hjemme, på jobb eller på reise.

Nøkkelfunksjoner

- Synkroniser alle notatene dine på datamaskinene og enhetene du bruker
- Lag og rediger tekstnotater, gjørelister og oppgavelister
- Lagre, synkroniser og del filer
- Søk etter tekst i bilder
- Organiser notater med notatbøker og etiketter
- Send notater på e-post og lagre tweets på Evernote-kontoen din
- Koble Evernote til andre programmer og produkter du bruker
- Del notater med venner og kolleger via Facebook og Twitter

Bonusfunksjoner

- Ta notatbøker fra Internett for å ha tilgang til dem når som helst
- La andre redigere notatbøkene dine
- Legg til en PIN-lås i Evernote-programmet ditt

Informasjon om brukerstøtte

For kunder i Tyskland:
http://evernote.com/intl/de/contact/support/
For kunder i Frankrike:
http://evernote.com/intl/fr/contact/support/
For kunder i Russland:
http://evernote.com/intl/ru/contact/support/
For kunder i andre land:
http://evernote.com/contact/support/

SONY

Crackle

Se uklippede Hollywood-filmer og TV-programmer i full lengde på nettbrettet ditt.
250 filmer og over 1000 TV-episoder er tilgjengelig på nettbrettet, alle på forespørsel.

Merk

- Dette programmet eller denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land eller områder.

Informasjon om brukerstøtte

http://www.crackle.com/support/help.aspx
android@crackle.com

SONY

Top HD Games - Gameloft

Last ned spill av høy kvalitet til Android-nettbrettet ditt fra Top HD Games i onlinebutikken til Gameloft. Velg mellom topptitler som Asphalt 6, Real Football 2011 og N.O.V.A. 2 - Near Orbit Vanguard Alliance.

Informasjon om brukerstøtte

http://support.gameloft.com/
support@gameloft.com

- Storbritannia
  0-808-234-8679 (08:00-17:00 mandag til fredag)
- Frankrike
  0-800-903-778 (09:00-18:00 mandag til fredag)
- Tyskland
  0-800-182-8613 (09:00-18:00 mandag til fredag)
- Spania
  900-868-529 (09:00-18:00 mandag til fredag)
- Italia
  39-0662-20-7635 (09:00-18:00 mandag til fredag)
- Russland
  kun e-poststøtte
- Sverige
  46-850-163-257 (09:00-17:00 mandag til fredag)
- Norge
  47-241-595-12 (09:00-15:00 mandag til fredag)
- Danmark
  45-72-27-42-22 (09:00-15:00 mandag til fredag)
- Finland
  35-89-725-190-22 (09:00-15:00 mandag til fredag)
- Nederland
  31-20-51-74-737 (09:00-18:00 mandag til fredag)
- Belgia
  0800-773-85(Français), 0800-793-17 (English) (09:00-18:00 mandag til fredag)
- Østerrike
  0800-296-458 (09:00-18:00 mandag til fredag)
- Sveits
  0-800-838-654(Deutsch), 0-800-835-164(Français), 0-800-835-164 (English) (09:00-18:00 mandag til fredag)
- Portugal
  0-800-863-334 (08:00-17:00 mandag til fredag)
- Tyrkia
  kun e-poststøtte
- Polen
  48-22-398-73-03 (09:00-18:00 mandag til fredag)
- Bulgaria
  kun e-poststøtte
- Tsjekkia
  kun e-poststøtte

- Hellas
  kun e-poststøtte
- Ungarn
  kun e-poststøtte
- Romania
  kun e-poststøtte
- Slovakia
  kun e-poststøtte
- Slovenia
  kun e-poststøtte
- Kroatia
  kun e-poststøtte

SONY

PlayMemories Online

Dine minner, lett tilgjengelig.
Se bildene og videoene dine på alle favorittenhetene, umiddelbart!

Egenskaper

- Fungerer med flere enheter
  Se favorittminnene dine på smarttelefonen, nettbrettet, datamaskinen, "BRAVIA" og "S-Frame".
- Lett å laste opp
  Last enkelt opp bilder og videoer til PlayMemories Online-kontoen og se dem på favorittenhetene dine, umiddelbart!
- Fungerer med video
  Støtter video, også! Videoer konverteres automatisk for sømløs visning på favorittenhetene dine.
- Enkel å bruke
  Bildene og videoene dine blir automatisk klargjort for favorittenhetene dine. Ingen problemer, bare enkelt.
- Del privat
  Du kan dele favorittminnene dine med venner og familie helt privat ved hjelp av album og postkort.

Merk

- Dette programmet eller denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land eller områder.
- "PlayMemories Online"-tjenesten tilbyr 5 GB med GRATIS lagring for bilder og videoer.

Informasjon om brukerstøtte

- Storbritannia
  0844 8466 555
  http://www.sony.co.uk/support/en/topics/landing/playmemories
- Frankrike
  01 55 90 34 34
  http://www.sony.fr/support/fr/topics/landing/playmemories
- Tyskland
  030/58 58 12345
  http://www.sony.de/support/de/topics/landing/playmemories

Xperia Link

Du kan koble nettbrettet til Internett ved å bruke delingsfunksjonen på Xperia(TM) smarttelefon*. Delingsinnstillingene for smarttelefon kan styres med fjernkontroll fra nettbrettet, slik at du kan koble nettbrettet til Internett med smarttelefonen i veska eller lomma.

* Du må ha en Xperia(TM)-smarttelefon med delingsfunksjon og [Xperia Link]-appen for å bruke denne funksjonen.

SONY

Xperia Games

Xperia Games-bloggen er din kilde til alle de siste spillnyhetene på Xperia(TM)-telefonen eller Xperia(TM) Tablet S. Vi gjennomsøker salgslistene hver uke for å finne de beste spillene og gi deg nyhetene, anmeldelsene og intervjuene som hjelper deg med å finne titlene du vil like. Så uansett om du foretrekker å slå ihjel romvesener eller bare slå ihjel tiden, adrenalinspekket nonstop-action eller bare litt enkel moro du kan ha sammen med venner, sjekk Xperia Games!

Informasjon om brukerstøtte

http://www.sonymobile.com/global-en/support/contact-us/

- Storbritannia
  +44 08705 237 237
- Irland
  1850 545 888
- Tyskland
  +49 (0) 180 534 2020
- Frankrike
  +33 (0)9 69 32 21 21
- Italia
  +39 (0)6 48895206
- Spania
  +34 902 180 576
- Østerrike
  kun webbasert støtte
- Sveits
  +41 (0)848 824 040
- Belgia
  +32 (0)2 745 16 11
- Nederland
  +31 (0)900 8998318
- Portugal
  +351 808 204 466
- Russland
  8 800 100 8022
- Bulgaria
  kun webbasert støtte
- Tsjekkia
  +420 844 550 055
- Hellas
  +30 801 11 810 810
- Ungarn
  +36 1 880 47 47
- Polen
  +48 22 22 77 444
- Romania
  +40 21 401 0401

- Slovakia
  +421 2 544 364 43
- Ukraina
  +380 44 590 1515
- Kasakhstan
  kun webbasert støtte
- Slovenia
  0800 81291
- Kroatia
  +385 (0) 62 000 000
- Tyrkia
  +90 212 473 77 77
- Danmark
  +45 3331 2828
- Finland
  +358 (0) 9 299 2000
- Norge
  +47 815 00 840
- Sverige
  +46 (0)13 24 45 00

SONY

Skype

Ha gratis videosamtaler fra Skype til Skype og ring telefoner til Skype-takster når du er på reise.
Ha gratis tale- og videosamtaler med hvem som helst på Skype, enten de er på Android eller PC, og send lynmeldinger til venner og familie.

Egenskaper

- Lynmeldinger fra Skype til Skype, video- og talesamtaler er gratis* over mobilnettverk eller Wi-Fi.
- Ring og send SMS til lave takster til mobil- eller fasttelefoner fra din Android.
- Send bilder, videoer og filer til kontaktene dine.
- Opplev lyd av høy kvalitet når du ringer andre på Skype.
- Snakk ansikt til ansikt eller vis hva du ser med kamera foran og bak.

* Du må kanskje betale datatakster til operatøren. Vi anbefaler å bruke et ubegrenset dataabonnement eller Wi-Fi-tilkobling.

Informasjon om brukerstøtte

http://support.skype.com/

SONY

OfficeSuite Viewer

Vis og del Microsoft Word-, Excel- og PowerPoint-filer samt PDF-filer og vedlegg på nettbrettet med en komplett mobil Office-løsning full av funksjoner. Programvaren bruker de mest vanlige dokumentformatene og inkluderer i tillegg en filbehandler og integreres med Google Drive, DropBox, Box og SugarSync for å hjelpe deg med å behandle dine lokale og eksterne filer og e-postvedlegg. OfficeSuite Pro er en essensiell produktivitetsapp som gir større kontoreffektivitet enn noen sinne, hvor og når som helst.

Informasjon om brukerstøtte

http://www.mobisystems.com/support.html
support@mobisystems.com

SONY

AccuWeather

AccuWeather gir værvarsel for 2,7 millioner steder, støtter 27 språk og har beskrivende værillustrasjoner som passer godt med nettbrettet ditt. Dette gratis værprogrammet har GPS og interaktiv Google Maps, og gjør det enkelt å få detaljert og oppdatert værmelding og nyheter fra det mest pålitelige navnet innen vær.
Det har funksjoner som ekstremværmeldinger, moduler på hjemmeskjermen, animerte radar-, satellitt-, livsstils- og helsevarsler, visningsalternativer og mye mer:

- Animert radar for Nord-Amerika, satellitt og interaktiv Google Maps for steder over hele verden, og oppdaterte værvideoer i kringkastingskvalitet.
- Ekstremværmeldinger for hendelser som snøfall, is, regn, vind og tordenvær.
- Timevise værvarsler for de neste 24 timene, pluss værvarsler for dag og natt for de neste femten dagene.
- Detaljer som fuktighetsprosent, sikt, trykk, duggpunkt, nedbørstype og -mengde, UV-indeks, hastighet på vind og vindkast, vindretning og klokkeslett for soloppgang og solnedgang i AM og PM.
- RealFeel - AccuWeathers eget værvarslingssystem som baserer seg på flere værforhold for å finne hvordan den lokale temperaturen faktisk oppleves, som kan være varmere eller kaldere enn temperaturen, avhengig av disse forholdene.
- Spesielle værmeldinger for livsstil og helse, samt forhold for spesifikke utendørsaktiviteter og sport som golf, fiske og jogging, og helserelaterte værmeldinger som prognoser for influensa og migrene.
- AccuWeather-moduler for nettbrettets hjemmeskjerm, som er direkte koblet til den fullstendige appen.

Merk

- Tillatelser for AccuWeather-programmet
  http://www.accuweather.com/en/privacy
  http://www.accuweather.com/en/legal

Informasjon om brukerstøtte

(814) 235-8650
http://www.accuweather.com/en/contact
support@accuweather.com

SONY

VKontakte

Offisiell klient for VK.com, det generelle verktøyet for å kommunisere med og finne venner. I denne versjonen: nyhetsvarslinger og venner, deling av bilder og plassering, private meldinger og gruppenettprat, musikk, brukerprofiler, fotoalbum, synkronisering av kontakter, moduler.

Merk

- Dette programmet eller denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land eller områder.

Informasjon om brukerstøtte

http://vk.com/support?act=new

WildTangent Games

Spill spillene på din måte! Fra Fruit Ninja til Reckless Racing kan du oppdage den beste måten å få tilgang til og spille topp spill på ett sted med [WildTangent Games]-appen. Tilgjengelig på alle Xperia(TM) Tablet-skrivebord eller [Sony Select], så du kan spille hva du vil når du vil!

Merk

- Denne appen eller tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land eller områder.

Informasjon om brukerstøtte

http://www.wildtangent.com/AppPages/support/index.aspx

SONY

ivi.ru

Appen til den største russiske gratiskinoen, ivi.ru, gir deg en verden av spillefilmer, tegnefilmer, serier og TV-programmer. Alt innholdet strømmes på Internett, så du trenger ikke å laste ned noe. Strømming er tilgjengelig via mobilnettverk eller Wi-Fi.

- Tusener av spillefilmer, tegnefilmer, serier og programmer på nettet;
- Vurderinger fra ivi.ru, IMDb og Kinopoisk
- Endre videokvalitet etter hvilken videotilkobling du har;

Merk

- Dette programmet eller denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land eller områder.

Informasjon om brukerstøtte

+7 495 276-0631
http://www.ivi.ru/info/-/faq/
support@ivi.ru

Yandex.Mail

Yandex.Mail i lomma!

Dra fordel av alle funksjonene i Yandex.Mail med nettbrettet. Send meldinger og delta i nettprat uansett hvor du er. Få øyeblikkelig varsling om nye e-post- og nettpratmeldinger.

Du kan bruke Yandex.Mail-programmet til å:

- sende og motta meldinger med vedlegg;
- bruke push-varslinger så du ikke lenger må sjekke e-posten manuelt;
- dele plasseringen din med venner ved hjelp av Yandex.Maps;
- søke i meldingene dine;
- gruppere meldinger etter emne;
- filtrere meldinger etter etikett, for eksempel "Ikke lest" eller "Merket";
- bruke Yandex.Chat IM med nettprathistorikk på synkronisert mobil enhet og datamaskin;
- behandle Yandex.Mail for e-postbokser på domenet.

Merk

- Dette programmet eller denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land eller områder.

Informasjon om brukerstøtte

http://feedback.yandex.ru/?from=mobmail

Yandex.Search

Yandex.Search er svaret på alle spørsmålene dine. Programmet oppdager spørsmålet ditt automatisk og gir deg umiddelbart svaret direkte på skjermen.

Du kan få øyeblikkelige resultater for siste nyheter og værmeldinger, bilder og foto samt adresser og foretak. Ikke bare finner du det du leter etter, men du vil også spare tid og penger på mobildatatakster. Bare tapp på skjermen hvis du vil se våre standard søkeresultater.

Alle resultatene er optimalisert for mobile enheter, som gjør at de er behagelig å lese, selv på små skjermer.

Merk

- Dette programmet eller denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land eller områder.

Informasjon om brukerstøtte

http://feedback.yandex.ru/mobyandex/

SONY

Varemerker

- "Xperia" og "Xperia Tablet" er varemerker som tilhører Sony Mobile Communications AB.
- "Clear Phase", "Clear Bass" og "xLOUD" er varemerker for Sony Corporation.
- "Reader" og "Reader"-logoen er varemerker for Sony Corporation.
- Sony Electronics Inc., Sony og Sony-logoen er varemerker for Sony Corporation.
- "PlayMemories Online" og "Sony Select" er varemerker for Sony Corporation.
- "Sony Entertainment Network"-logoen og "Sony Entertainment Network" er varemerker for Sony Corporation.
- "PlayStation" er et registrert varemerke eller et varemerke for Sony Computer Entertainment Inc.
- Google, Android-plattformen, Chrome-nettleseren, den nettbaserte e-posttjenesten Gmail, Google+, lokaliseringstjenesten Google Latitude, karttjenesten Google Maps, bedriftsregisteret Google Steder, Google Søk, lynmeldingstjenesten Google Talk, oversettertjenesten Google Oversetter, fillagringstjenesten Google Drive, Google Bøker-tjenesten og YouTube-videofellesskapet er varemerker for Google Inc.
- Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Bluetooth er et varemerke eller et registrert varemerke for Bluetooth SIG Inc., og all bruk av dette merket av Sony er på lisens.
- “Crackle” and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc.
- Evernote og Evernote-elefantlogoen er varemerker for Evernote Corporation.
- Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- (C) 2011 Gameloft. Med enerett. Gameloft og Gameloft-logoen er varemerker som tilhører Gameloft i USA og/eller andre land.
- iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.
- Denne programvaren er delvis basert på arbeidet til Independent JPEG Group.
- MPEG Layer-3 lydkodingsteknologi og patenter er lisensiert fra Fraunhofer IIS og Thomson.
- DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT UNDER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN FORBRUKER FOR
  (i) KODING AV VIDEO I SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO") OG/ELLER
  (ii) DEKODING AV AVC VIDEO SOM BLE KODET AV EN FORBRUKER UNDER UTFØRELSE AV PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/ELLER BLE ANSKAFFET FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM HAR LISENS TIL Å LEVERE AVC VIDEO.
  INGEN LISENS ER GITT ELLER SKAL FORSTÅS FOR NOEN ANNEN BRUK. YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS FRA MPEG LA, L.L.C. SE HTTP://MPEGLA.COM
- DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT UNDER MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN FORBRUKER FOR
  (i) KODING AV VIDEO I SAMSVAR MED MPEG4-STANDARDEN ("MPEG4 VIDEO") OG/ELLER
  (ii) DEKODING AV MPEG4 VIDEO SOM BLE KODET AV EN FORBRUKER UNDER UTFØRELSE AV PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/ELLER BLE ANSKAFFET FRA EN VIDEOLEVERANDØR MED LISENS TIL Å LEVERE MPEG4 VIDEO.
  INGEN LISENS ER GITT ELLER UNDERFORSTÅTT FOR NOE ANNEN BRUK. YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS FRA MPEG LA, L.L.C. SE HTTP://MPEGLA.COM
- DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT UNDER VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN FORBRUKER FOR
  (i) KODING AV VIDEO I SAMSVAR MED VC-1-STANDARDEN ("VC-1 VIDEO") OG/ELLER
  (ii) DEKODING AV VC-1 VIDEO SOM BLE KODET AV EN FORBRUKER UNDER UTFØRELSE AV

PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/ELLER BLE ANSKAFFET FRA EN VIDEOLEVERANDØR MED LISENS TIL Å LEVERE VC-1 VIDEO.
INGEN LISENS ER GITT ELLER UNDERFORSTÅTT FOR NOE ANNEN BRUK. MER INFORMASJON KAN FÅS FRA MPEG LA, L.L.C. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

- (C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo and Tegra are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.
- SD, SDHC-og SDXC-logoene er varemerker for SD-3C, LLC.

- TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.
- Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.
- The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
- Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED-logoen, WPA, WPA2 og Wi-Fi Protected Setup er varemerker eller registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.
- (C) 2001-2011 Zinio LLC. - San Francisco - New York - London - Barcelona - Taipei - All rights reserved.
- Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
  “Microsoft Exchange ActiveSync” in the Implementation user interface where appropriate “Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)” for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)
- (C) 2012 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
- TrackID(TM) is powered by Gracenote(TM) Mobile MusicID(TM). Gracenote, Mobile MusicID, and Video Explore are trademarks or registered trademarks of Gracenote, Inc.
- The product utilizes Japanese handwriting recognition technology, LaLaStroke provided by TOSHIBA Corporation.
  LaLaStroke is a trademark of TOSHIBA Corporation.
- (R) MobiSystems 2012
- RealFeel(R) - AccuWeather’s proprietary weather forecasting system that takes into account multiple weather conditions to determine how the local temperature actually feels, which may be warmer or colder than the temperature depending on these conditions.
- The Skype name, associated trade marks and logos and the “S” logo are trade marks of Skype or related entities.
- ivi is a trademark of Ivi.ru, LLC. All rights reserved.
- The “VKontakte” logo and “VKontakte” are trademarks of “V Kontakte” Ltd.
- (C)2012 WildTangent, Inc. All Rights Reserved.
- Termene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land.

Alle andre navn på systemer, produkter og tjenester er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. I denne håndboken er ikke (TM)- eller (R)-merkene spesifisert.

SONY

Spesifikasjoner

Operativsystem	Android (TM)	
Prosessor	NVIDIA(R) Tegra(R) 3 mobil prosessor	
	Driftsfrekvens	Maksimum 1,4 GHz (1-kjernedrift), maksimum 1,3 GHz (flerkjernedrift)
Hovedminne	Minnestørrelse (installert)	1 GB
Skjerm	Skjermstørrelse/oppløsning	23,8 cm (9,4 tommer) WXGA (1280 × 800)
	Type	TFT farge-LCD
Lagring	Total kapasitet	SGPT121*: 16 GB SGPT122*: 32 GB SGPT123*: 64 GB SGPT131*: 16 GB SGPT132*: 32 GB SGPT133*: 64 GB
Innganger og utganger	Multiport	Ja
	Hodetelefonkontakt	Stereo, minikontakt × 1 (fungerer som mono mikrofonkontakt)
Trådløs LAN	IEEE 802.11a/b/g/n	
GPS -funksjon	Ja	
Bluetooth(R) -teknologi	Bluetooth(R)-standard ver. 3.0	
IR-fjernkontrollfunksjon	Ja	
Utvidelsesspor	SD-minnekortspor × 1	
SD-minnekort som støttes	SD, SDHC, SDHC UHS-I, SDXC, SDXC UHS-I	
Høyttaler	Innebygde stereohøyttalere	
Mikrofon	Innebygd monomikrofon	
Kamera (foran)	1 megapiksel	
Kamera (bak)	8 megapiksler	
Medfølgende tilbehør	USB-kabel for multiport, Vekselstrømadapter, Vekselstrømledning	
Mål på hovedenhet	Bredde (mm)	239,8 mm
	Bredde (tommer)	9,45 tommer
	Høyde (H1) (mm)	8,8 mm
	Høyde (H1) (tommer)	0,35 tommer
	Høyde (H2) (mm)	11,85 mm
	Høyde (H2) (tommer)	0,47 tommer
	Dybde (D1) (mm)	174,4 mm
	Dybde (D1) (tommer)	6,87 tommer
Vekt på hovedenhet	Vekt på hovedenhet (g)	SGPT12*: 570 g SGPT13*: 585 g
	Vekt på hovedenhet (pund)	SGPT12*: 1,26 pund SGPT13*: 1,29 pund

* Enkelte modeller er kanskje ikke tilgjengelige i alle land eller områder.
Funksjoner og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Nettbrettet slås ikke på.

Batteriet kan være ekstremt svakt.

- Koble nettbrettet til et vekselstrømuttak og lad batteriet.

Nettbrettet kan bli slått av helt.

- Trykk og hold inne strømknappen i ca. tre sekunder for å slå på nettbrettet.

Når nettbrettet bruker strøm fra uttaket, må du passe på at du har koblet sammen nettbrettet med USB-kabelen for multiport, USB-kabelen for multiport med vekselstrømadapteren, vekselstrømadapteren med vekselstrømledningen, og vekselstrømledningen med et vekselstrømuttak på en sikker måte.

- Når nettbrettet står i basestasjonen (selges separat), må du passe på at du har koblet sammen nettbrettet med basestasjonen, basestasjonen med USB-kabelen for multiport, USB-kabelen for multiport med vekselstrømadapteren, vekselstrømadapteren med vekselstrømledningen, og vekselstrømledningen med et vekselstrømuttak på en sikker måte.

Hvis du ikke har slått av nettbrettet ordentlig, kan kontrolleren som kontrollerer strømtilførselen ha stoppet på grunn av en feil i programmet. Tilbakestill nettbrettet ved å trykke på og holde strømknappen inne i ca. 10 sekunder, og slå så på nettbrettet igjen [Detaljer].

Nettbrettet starter sakte.

Når du starter nettbrettet fra en tilstand der strømmen er av, kan det ta litt tid å starte.

Batteriet lades ikke.

Pass på at du har koblet sammen nettbrettet med USB-kabelen for multiport, USB-kabelen for multiport med vekselstrømadapteren, vekselstrømadapteren med vekselstrømledningen, og vekselstrømledningen med et vekselstrømuttak på en sikker måte.

Hvis temperaturen i nettbrettet øker i situasjoner der du for eksempel bruker programmer ([Browser], [Email], [Camera] eller spiller av musikk/video), blir kanskje ikke batteriet ladet. Hvis temperaturen øker, må du slå av programmene som kjører. Batteriet begynner å lades når nettbrettet er tilbake til normal temperatur.

Nettbrettet ditt støtter ikke ladning av batteriet via en USB-tilkobling fra en datamaskin eller en vanlig tilgjengelig lader som ikke er angitt av Sony.

Ladeindikatoren vises ikke.

Pass på at du har koblet sammen nettbrettet med USB-kabelen for multiport, USB-kabelen for multiport med vekselstrømadapteren, vekselstrømadapteren med vekselstrømledningen, og vekselstrømledningen med et vekselstrømuttak på en sikker måte.

Nettbrettet ditt støtter ikke ladning av batteriet via en USB-tilkobling fra en datamaskin eller en vanlig tilgjengelig lader som ikke er angitt av Sony. Lad batteriet med den medfølgende vekselstrømadapteren eller en angitt vekselstrømadapter fra Sony.

SONY

Batteriforbruket øker.

Batterikapasiteten kan være redusert.

- Ta kontakt med service-/støttesenteret som står oppført i garantidokumentet, for å skifte batteriet.

Ladeindikatoren blinker.

Ladeindikatoren blinker sakte (hvert 3 sekund) når det gjenværende batterinivået er 15 % eller mindre. Plugg inn nettbrettet og lad batteriet [Detaljer].

- Ladeindikatoren blinker ikke når nettbrettet er slått av, selv om det gjenværende batterinivået er 15 % eller mindre.

Når ladeindikatoren blinker hurtig (hvert 0,5 sekund), kan det hende at nettbrettet må repareres. Slutt å bruke nettbrettet, og ta kontakt med service-/støttesenteret som står oppført i garantidokumentet.

SONY

Det er varmedannelse i nettbrettet og vekselstrømadapteren når nettbrettet brukes eller lades.

Det er normalt at nettbrettet blir varmere mens det brukes, og dette skulle ikke påvirke nettbrettets ytelse.

Nettbrettet kan av sikkerhetsgrunner bli slått av hvis det overopphetes. Hvis dette skjer, må du bruke nettbrettet i et kjølig område til det er avkjølt.

Hvis nettbrettet blir unormalt varmt, kan det hende at det må repareres. Slå av nettbrettet og hold opp med å bruke vekselstrømadapteren og nettbrettet. Ta kontakt med service-/støttesenteret som står oppført i garantidokumentet.

Skjermen er mørk.

Kontroller at ikke lysstyrken for skjermen på nettbrettet er stilt inn på laveste nivå [Detaljer].

Kontroller at batterinivået er tilstrekkelig høyt.

Vær forsiktig så du ikke dekker over omgivelseslysføleren.

Skjermen kan virke mørk hvis den har vært brukt utendørs på en klar dag.

Hvis du har aktivert den automatiske lysstyrkeinnstillingen, justeres lysstyrken på skjermen automatisk etter lysstyrken i omgivelsene.

- Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Skjerm] - [Lysstyrke] - [Automatisk lysstyrke] for å fjerne avkrysningsmerket og deaktivere den automatiske lysstyrkeinnstillingen.

SONY

Enkelte punkter på skjermen vises ikke ordentlig.

Du kan i sjeldne tilfeller se svarte punkter på LCD-skjermen. Dette indikerer ikke en feil [Detaljer].

En Bluetooth(R)-enhet ble ikke funnet.

Kontroller at Bluetooth-funksjonen på nettbrettet er slått på.

- Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Bluetooth], og sett deretter [Bluetooth] til [På].

Pass på at Bluetooth-enheten du parer med er slått på.

Når du tapper på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Bluetooth] og deretter tapper på [SØK ETTER ENHETER] øverst til høyre på skjermen, blir kanskje ikke en Bluetooth-enhet funnet med en gang. Årsaken til dette kan være antall enheter i nærheten av nettbrettet, avstanden fra enheten, omgivelsene og signalforholdene.

- Sett Bluetooth-enheten du parer med så nær nettbrettet som mulig, og prøv på nytt.

Kontroller at Bluetooth-enheten du parer med er i synlig modus.

- Bluetooth-funksjonen på den vanlig tilgjengelige Bluetooth-enheten du parer med må være på og må være i synlig modus.
- Når du kobler til igjen en frakoblet Bluetooth-enhet som tidligere var koblet til nettbrettet, kan du koble Bluetooth-enheten til igjen etter å ha slettet registreringen av både Bluetooth-enheten og nettbrettet.

Nettbrettet går tregere eller yter ikke som forventet.

Nettbrettet kan gå tregere når du bruker det i varme eller kalde omgivelser. Bruk nettbrettet på et sted der temperaturen er så egnet som mulig [Detaljer].

Hvis nettbrettet blir tregere eller ikke oppfører seg som forventet, vil det kanskje hjelpe om du slår det av og på igjen en gang.

Hvis datalagringsområdet til nettbrettet er fullt, kan dette gjøre at ikke nettbrettet yter som forventet.

- Avinstaller alle unødvendige apper.

SONY

Nettbrettet virker ikke.

Trykk og hold inne strømknappen i ca. 10 sekunder for å tvinge det av, og slå det deretter på igjen [Detaljer].

Ta kontakt med service-/støttesenteret som står oppført i garantidokumentet hvis dette ikke løser problemet.

Nettbrettet ditt må initialiseres.

Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Sikkerhetskopier/tilbakestilling] - [Fabrikkinnstillinger], og tapp deretter på [Tilbakestill nettbrettet] nederst på menyen til høyre [Detaljer].

- Alle data i datalagringsområdet slettes, inklusive Google-kontoinformasjonen, systemdata og innstillinger, samt eventuelle app-data du har lastet ned.
- Vi anbefaler at du lager en sikkerhetskopi av viktige data, fordi brukerdataene ikke kan gjenopprettes etter at de er slettet.
- Nettbrettet starter automatisk på nytt.

Lyden fra høyttaleren er forvrengt.

Juster avspillingsvolumet.

Kontroller at nettbrettet er tilstrekkelig ladet.

Hvis lydeffektene slås av, kan lyden bli bedre.

Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Lyd] - [Lydforbedringer] - [Innstillinger] - [xLOUD(TM)] eller [Clear Phase(TM)] for å fjerne krysset fra boksen for den innstillingen.

Lysstyrken til skjermen er ikke stabil.

Når du velger automatisk justering av lysstyrken til skjermen, justeres lysstyrken til skjermen etter lysstyrken i omgivelsene.

- Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Skjerm] - [Lysstyrke] - [Automatisk lysstyrke] for å fjerne avkrysningsmerket og deaktivere den automatiske lysstyrkeinnstillingen.

Lysstyrken til skjermen kan ikke justeres.

Når du velger automatisk justering av lysstyrken til skjermen, kan du ikke justere lysstyrken til skjermen manuelt.

- Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Skjerm] - [Lysstyrke] - [Automatisk lysstyrke] for å fjerne avkrysningsmerket og deaktivere den automatiske lysstyrkeinnstillingen.

SONY

Lysstyrken til skjermen justeres ikke automatisk som forventet.

Når du velger automatisk justering av lysstyrken til skjermen, vil ikke skjermen bli mørkere når den først er blitt lysere. Dette indikerer ikke en feil. Lysstyrken går tilbake til normalt når du trykker på strømknappen for å slå av skjermen (gå over til hvilemodus), og trykker på den igjen for å slå skjermen på igjen.

Skjermen forsvinner/formørkes uventet.

Skjermen settes automatisk i hvilemodus etter en viss tid, for å redusere batteriforbruket.

- Skjermen slås på igjen når du trykker på strømknappen.
- Hvis du vil endre tiden før skjermen settes i hvilemodus, tapper du på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Skjerm] - [Hvilemodus] i den rekkefølgen for å stille inn tiden.
- Hvis du angir et lengre tidsintervall før hvilemodus, vil batteriet svekkes raskere.

Berøringsskjermen virker ikke som forventet.

Pass på at du bruker berøringsskjermen på riktig måte [Detaljer].

Hvis berøringsskjermen er skadet (skrapet e.l.), tar du kontakt med service-/støttesenteret som står oppført i garantidokumentet.

Hvis ikke berøringsskjermen virker, slår du av nettbrettet og slår det deretter på igjen.

- Hvis du ikke kan slå av nettbrettet, trykker og holder du inne strømknappen i ca. 10 sekunder for å tvinge det av, og slår det deretter på igjen [Detaljer].

Dato og klokkeslett er tilbakestilt.

Når den gjenværende batteristrømmen er svært lav, kan dato og klokkeslett bli tilbakestilt.

- Lad batteriet og still inn dato og klokkeslett på nytt [Detaljer].

Du ønsker å slå av tappelyden (betjeningslyden).

Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Lyd] - [Berøringslyder] for å fjerne avmerkingen og deaktivere tappelyden.

Trykk på og hold inne VOL – (volumknappen) på nettbrettet inntil volumindikatoren på skjermen minimeres.

SONY

Skjermen roterer ikke når du dreier på nettbrettet.

Enkelte apper støtter kanskje ikke skjermrotasjon. Dette indikerer ikke en feil.

Du vil slå av skjermrotasjon.

Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Tilgjengelighet] - [Roter skjerm automatisk] for å fjerne avmerkingen og slå av skjermrotasjon.

SONY

Du vil deaktivere låsefunksjonen/bruke nettbrettet uten å låse skjermen.

Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Sikkerhet] - [Skjermlås], og tapp deretter på [Ingen] for å deaktivere låsefunksjonen.

SONY

Lyden fra den innebygde høyttaleren avbrytes når skjermen roteres.

Lyden kan bli avbrutt når skjermen roteres mens den innebygde høyttaleren er i bruk. Dette indikerer ikke en feil.

SONY

En fil kan ikke vises eller spilles av.

Dataene kan være skadet.

Forviss deg om at filformatet til dataene støttes av nettbrettet ditt [Detaljer].

Forviss deg om at filen har et format som støttes av appen.

SONY

Videoen avbrytes/er hakkete/er ikke synkronisert med lyden.

Forviss deg om at filen har et format som støttes av appen [Detaljer].

Slå av nettbrettet, og slå det deretter på igjen.

Dataene kan være skadet.

Kontroller at ikke andre apper utfører prosessorintensive oppgaver i bakgrunnen.

SONY

Nettbrettet kan ikke motta GPS-signaler, eller posisjoneringen tar lang tid.

Gå til et område med godt mottak av GPS-signaler og med klar sikt mot himmelen [Detaljer].

SONY

Resultatene av GPS-posisjoneringen kan avvike fra den faktiske plasseringen.

Gå til et område med godt mottak av GPS-signaler og med klar sikt mot himmelen [Detaljer].

SONY

Bildene og videoene som er tatt opp med kameraet, er uklare.

Kontroller at kondens eller smuss er fjernet fra linsen eller dekslet på kameraet [Detaljer].

SONY

"Remote control"-appen lærer ikke visse operasjoner.

Nettbrettet er kanskje ikke i stand til å kunne lære enkelte fjernkontrolloperasjoner, avhengig av hva slags IR-fjernkontroll det er. Dette indikerer ikke en feil.

IR-dataporten på nettbrettet peker kanskje ikke i samme retning som fjernkontrollen. Kontroller posisjonen til IR-dataporten til nettbrettet, og prøv deretter igjen å koble IR-dataportene på nettbrettet og fjernkontrollen med en avstand på ca. 20 mm til 50 mm [Detaljer].

SONY

Noen apper vises ikke på det valgte språket.

Noen apper har ikke språket som er valgt i språkinnstillingene på nettbrettet, og vises på et annet språk.

SONY

Noen apper kan ikke avinstalleres.

Noen apper kan ikke avinstalleres (slettes). Dette indikerer ikke en feil med nettbrettet eller appen.

SONY

Et nettsted for mobiltelefoner eller smarttelefoner vises.

Noen nettsteder kan vises med mobiltelefon- eller smarttelefonoppsett.

SONY

Du kan ikke bruke Internett-telefon eller talenettprat. (SGPT13)

Bruk Internett-telefon eller talenettprat med Wi-Fi.

Nettbrettet kan ikke koble til et Wi-Fi-nettverk.

Kontroller at Wi-Fi-funksjonen er slått på.

- Tapp på [Apper og gadgeter] - [Innstillinger] - [Wi-Fi] i den rekkefølgen, og sett deretter [Wi-Fi] til [På].

Forviss deg om at det ikke er noe som blokkerer signalet mellom enhetene, og at enhetene ikke er for langt fra hverandre [Detaljer].

Kontroller Wi-Fi-forbindelsen ved hjelp av [Wi-Fi-kontroll]-appen [Detaljer].

Du vil kanskje kunne opprette en forbindelse ved å endre kanalinnstillingen på tilgangspunktet.

Kontroller at [SSID for nettverket] og [Sikkerhet] på tilgangspunktet er riktig angitt.