SONY

Przewodnik pomocniczy tabletu

- Ważne informacje
- Pobieranie Przewodnika pomocniczego

- Włączanie i wyłączanie tabletu
- Włączanie i wyłączanie ekranu (tryb uśpienia)
- Ustawianie czasu do samoczynnego wyłączenia się ekranu (przejścia w tryb uśpienia)
- Uwagi dotyczące korzystania z zasilacza sieciowego

- Ładowanie akumulatora
- Uwagi dotyczące ładowania

- Obsługa ekranu dotykowego
- Uwagi dotyczące ekranu

- Włączanie i wyłączanie funkcji Wi-Fi
- Nawiązywanie łączności Wi-Fi
- Nawiązywanie połączenia przez naciśnięcie przycisku WPS na routerze Wi-Fi
- Łączenie z poziomu listy sieci Wi-Fi
- Uwagi dotyczące używania funkcji Wi-Fi

- Włączanie/wyłączanie funkcji Bluetooth
- Parowanie z urządzeniem Bluetooth
- Uwagi dotyczące używania funkcji Bluetooth

- Włączanie łączności mobilnej (SGPT13)
- Wyłączanie łączności mobilnej (SGPT13)
- Wkładanie/wyjmowanie karty SIM (SGPT13)
- Uwagi dotyczące karty SIM (SGPT13)
- Konfigurowanie punktu dostępowego (SGPT13)

- Korzystanie z usług lokalizacyjnych
- Uwagi dotyczące funkcji GPS

- Wkładanie/wyjmowanie karty pamięci SD
- Uwagi dotyczące kart pamięci SD
- Zgodność kart pamięci SD

- Podłączanie zgodnego urządzenia USB
- Podłączanie do komputera

- Podłączanie do zgodnego urządzenia HDMI

- Części i elementy sterujące

- Sprawdzenie dostarczonych elementów zestawu
- Uwagi na temat sposobu trzymania tabletu

Resetowanie tabletu
- Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych (dane początkowe)
- Sposoby wydłużania okresu eksploatacji akumulatora
- Regulacja jasności ekranu
- Uwagi dotyczące korzystania z aplikacji łączności głosowej (SGPT13)
- Uwagi dotyczące użytkowania
- Bryzgoszczelność

- Sprawdzanie wersji systemu Android
- Aktualizacja oprogramowania systemowego do najnowszej wersji

- Korzystanie z Ekranu głównego
- Udostępnianie tabletu rodzinie lub przyjaciołom (Tryb gościa)
- Przełączanie do „Tryb gościa”
- Dodawanie aplikacji lub widżetów do Ekranu głównego
- Korzystanie z aplikacji i widżetów
- Korzystanie z funkcji „Drobne aplikacje”
- Wyszukiwanie za pomocą usługi Google
- Korzystanie z funkcji „Google Now”

- Sprawdzanie informacji o pobieraniu i aktualizacjach na pasku stanu
- Konfiguracja obracania ekranu
- Konfigurowanie funkcji blokady ekranu
- Wpisywanie tekstu
- Wybór tekstu
- Korzystanie z klawiatury podłączonej za pośrednictwem USB lub Bluetooth
- Konfigurowanie konta Google
- Robienie kopii zapasowej danych na tablecie
- Ważne materiały z komputera
- Obsługiwane formaty
- Regulacja głośności (tylko w przypadku krajów lub regionów, gdzie obowiązują dyrektywy europejskie za wyjątkiem Rosji, Kazachstanu i Ukrainy)

- Zmiana ustawień
- Sprawdzanie ilości wolnego miejsca
- Synchronizacja konta

- Lista aplikacji
- Korzystanie z „Kalendarza”
- Fotografowanie lub filmowanie
- Uwagi dotyczące rejestrowanych zdjęć i filmów
- Konfigurowanie konta e-mail
- Redagowanie/Wysyłanie wiadomości e-mail
- Odbieranie/usuwanie wiadomość e-mail
- Przeglądanie witryn internetowych
- Dodawanie zakładek
- Przeglądanie zakładek/historii otwieranych witryn
- Korzystanie z „Kalkulatora”
- Rejestrowanie kontaktów
- Grupowanie/Scalanie kontaktów
- Wyświetlanie zegara

- Importowanie/Eksportowanie nagrań z karty pamięci SD
- Wykorzystywanie tabletu jako pilota
- Rejestrowanie pilota zdalnego sterowania
- Programowanie operacji w pilocie zdalnego sterowania (funkcja makro)
- Ustawianie rodzaju dźwięku wyjściowego sygnału audio
- Korzystanie z programu „App Selector” przy podłączonym do tabletu dołączanym głośniku
- Korzystanie z oprogramowania „Sony Select”
- Odtwarzanie zdjęć/materiałów wideo
- Udostępnianie zdjęć/materiałów wideo
- Edycja zdjęć
- Sprawdzanie połączenia Wi-Fi
- Czytanie książek cyfrowych
- Rejestrowanie tabletu
- Filmy
- WALKMAN
- Album
- Socialife
- Scrapbook

- Korzystanie z usługi dostarczania materiałów wideo „Video Unlimited”
- Korzystanie z usługi dostarczania muzyki „Music Unlimited”
- Korzystanie z funkcji „Gmail”
- Wyszukiwanie aplikacji
- Korzystanie z funkcji „MediaRemote”
- Korzystanie z aplikacji „TV SideView”
- Korzystanie z funkcji „Media Go”
- PSM
- Zinio
- Evernote
- Crackle
- Top HD Games - Gameloft
- PlayMemories Online
- Xperia Link
- Xperia Games
- Skype
- OfficeSuite Viewer
- AccuWeather
- VKontakte
- WildTangent Games
- ivi.ru
- Yandex.Mail
- Yandex.Search

- Znaki towarowe
- Dane techniczne

- Tablet nie włącza się.
- Tablet uruchamia się powoli.
- Akumulator nie ładuje się.
- Wskaźnik naładowania nie pojawia się.
- Akumulator szybko się wyczerpuje.

- Wskaźnik naładowania miga.
- W trakcie eksploatacji tabletu lub jego ładowania, tablet i zasilacz sieciowy nagrzewają się.
- Ekran jest ciemny.
- Niektóre punkty na ekranie są wyświetlane nieprawidłowo.
- Nie odnaleziono urządzenia Bluetooth(R).
- Tablet działa wolno lub niewłaściwie.
- Tablet nie działa.
- Tablet wymaga inicjalizacji.
- Dźwięk z głośnika jest zniekształcony.
- Jasność ekranu zmienia się.
- Nie można regulować jasności ekranu.
- Jasność ekranu nie jest prawidłowo regulowana.
- Nieoczekiwanie obraz na ekranie zanika lub ekran staje się ciemny.
- Ekran dotykowy nie działa prawidłowo.
- Następuje zerowanie ustawionej daty i godziny.
- Wyłączanie dźwięku puknięcia (dźwięku operacyjnego).
- Ekran nie jest obracany po obróceniu tabletu.
- Wyłączanie obracania ekranu.
- Wyłączanie funkcji blokady/korzystanie z tabletu bez blokady ekranu.
- Podczas obracania ekranu dźwięk z wbudowanego głośnika nie jest odtwarzany.

- Pliku nie można wyświetlić ani odtworzyć.
- Obraz jest przerywany/skacze/nie jest zsynchronizowany z dźwiękiem.
- Tablet nie odbiera sygnałów GPS, albo pozycjonowanie trwa długo.
- Wynik pozycjonowania GPS różni się od rzeczywistej lokalizacji.
- Zdjęcia i filmy rejestrowane aparatem są rozmyte.
- Aplikacja „Remote control” nie uczy się pewnych operacji.
- Niektóre aplikacje nie są wyświetlane w wybranym języku.
- Niektórych aplikacji nie można odinstalować.
- Wyświetlana jest witryna dla telefonów komórkowych lub smartfonów.
- Nie można korzystać z telefonu internetowego lub czatu głosowego. (SGPT13)

- Tablet nie może połączyć się z siecią Wi-Fi.

Ważne informacje

Niniejszy przewodnik pomocniczy dotyczy systemu Android w wersji 4.1.1.

Gratulujemy zakupu urządzenia Xperia(TM) Tablet S.
Przed przystąpieniem do korzystania z tabletu należy zapoznać się z dołączoną instrukcją Ważne informacje (zasadami bezpieczeństwa). Niniejszy przewodnik pomocniczy zawiera objaśnienia dotyczące obsługi posiadanego tabletu i aplikacji. Wspomniany przewodnik pomocniczy (plik PDF) można pobrać do tabletu [Szczegóły].

Ładowanie akumulatora

Bezpośrednio po zakupieniu tabletu poziom naładowania akumulatora może być niski. Przed przystąpieniem do korzystania z tabletu należy naładować akumulator [Szczegóły].

Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania (wersja Android)

Aktualizując oprogramowanie (wersja Android), należy zainstalować najnowszą wersję każdej aplikacji. W przeciwnym razie niektóre aplikacje mogą się nie uruchomić. Nowsze wersje aplikacji można znaleźć w witrynie Google Play.

Informacje na temat konta Google

Posiadanie konta Google umożliwia korzystanie z usług Google, na przykład Google Play (bezpłatna rejestracja).

Korzystanie z konta Google pozwala zsynchronizować usługi Google wykorzystywane na komputerze lub innych urządzeniach z odpowiadającymi im aplikacjami na tablecie, na przykład [Email], [Calendar], czy aplikacjami użytkowymi.

Uwaga

- W niektórych krajach lub regionach pewne modele mogą być niedostępne.

Zagadnienia pokrewne

Pobieranie Przewodnika pomocniczego

Ładowanie akumulatora

Konfigurowanie konta Google

Synchronizacja konta

Sprawdzanie wersji systemu Android

Wyszukiwanie aplikacji

Pobieranie Przewodnika pomocniczego

Przewodnik pomocniczy w formacie PDF można pobrać do tabletu.

Zainstaluj aplikację [Reader by Sony] lub inną aplikację do odczytu plików PDF w celu wyświetlenia tego pliku PDF na tablecie.

1. Puknij polecenie „Pobierz przewodnik pomocniczy (plik PDF)” na głównej stronie przewodnika pomocniczego.
   Rozpocznie się procedura pobierania.
2. Po zakończeniu pobierania przewodnika pomocniczego i pojawieniu się ikony na pasku stanu w dolnym prawym rogu ekranu, puknij pasek stanu.

   Zostanie wyświetlony panel powiadomień.
3. Puknij „helpguide_pdf.pdf”.
   Po wybraniu i puknięciu aplikacji do wyświetlania plików PDF zostanie wyświetlony przewodnik pomocniczy.

Wskazówka

- Przewodnik pomocniczy można również wyświetlić po jego pobraniu. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Pobranie] i wybierz „helpguide_pdf.pdf”.

Zagadnienia pokrewne

Wyszukiwanie aplikacji

Sprawdzanie informacji o pobieraniu i aktualizacjach na pasku stanu

Włączanie i wyłączanie tabletu

Włączanie tabletu

1. Naładuj tablet.
2. Przez około trzy sekundy przytrzymaj wciśnięty przycisk zasilania.
   W przypadku pierwszego użycia tabletu należy go skonfigurować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga

- Przy ustawieniu domyślnym, ekran tabletu zostanie wyłączony i zablokowany, jeżeli przez pewien okres czasu tablet pozostaje bezczynny. Aby włączyć ekran, a następnie go odblokować, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk zasilania.

Wyłączanie tabletu

Jeżeli tablet nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, wskazane jest jego wyłączenie.

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk zasilania do momentu pojawienia się ekranu potwierdzenia.
2. Puknij [Wyłącz].
3. Puknij [OK].
   Po upływie kilku sekund tablet zostanie automatycznie wyłączony.

Uwaga

- Wyłączenie tabletu w trakcie pobierania lub przesyłania danych grozi ich uszkodzeniem.
- Jeżeli nie można wyłączyć tabletu, należy go zresetować.

Zagadnienia pokrewne

Części i elementy sterujące

Ładowanie akumulatora

Włączanie i wyłączanie ekranu (tryb uśpienia)

Konfigurowanie funkcji blokady ekranu

Ustawianie czasu do samoczynnego wyłączenia się ekranu (przejścia w tryb uśpienia)

Resetowanie tabletu

Włączanie i wyłączanie ekranu (tryb uśpienia)

Przy ustawieniu domyślnym, ekran tabletu zostanie wyłączony i zablokowany, jeżeli przez pewien okres czasu tablet pozostaje bezczynny. Aby włączyć ekran i odblokować go, wystarczy nacisnąć przycisk zasilania.

Gdy tablet nie będzie używany, można ręcznie wyłączyć ekran (przełączyć go do trybu uśpienia).

1. Naciśnij przycisk zasilania.
   Ekran zostanie przełączony w tryb uśpienia. Zasilanie nie jest całkowicie wyłączane. Aby wyjść z trybu uśpienia i włączyć ekran, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk zasilania i odblokować ekran.

Wskazówka

- Można zmienić czas do samoczynnego wyłączenia się ekranu (przejścia w tryb uśpienia). Można wyłączyć całkowicie blokadę ekranu, jak również zmienić deseń wyświetlany przy włączonej blokadzie.

Zagadnienia pokrewne

Ustawianie czasu do samoczynnego wyłączenia się ekranu (przejścia w tryb uśpienia)

Konfigurowanie funkcji blokady ekranu

SONY

Ustawianie czasu do samoczynnego wyłączenia się ekranu (przejścia w tryb uśpienia)

Przy ustawieniu domyślnym, ekran zostanie automatycznie przełączony w tryb uśpienia, jeżeli przez określony czas z poziomu tabletu nie zostanie wykonana żadna operacja. Czas do samoczynnego wyłączenia się ekranu można zmienić.

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Wyświetlacz] - [Uśpienie].
2. Wybierz i puknij czas, jaki upłynie przed przełączeniem tabletu w tryb uśpienia.

Zagadnienia pokrewne

Zmiana ustawień

Uwagi dotyczące korzystania z zasilacza sieciowego

- Należy korzystać wyłącznie z zasilacza sieciowego dostarczonego wraz z tabletem lub oryginalnego zasilacza sieciowego marki Sony. Nie wolno używać żadnego innego zasilacza, ponieważ grozi to awarią.
- Zasilacza sieciowego nie wolno podłączać do urządzeń do konwersji napięcia, na przykład podróżnych konwerterów napięcia. W przeciwnym razie może dojść do przegrzania lub nieprawidłowego działania.
- Przy podłączaniu tabletu za pośrednictwem zasilacza sieciowego nie wolno używać uszkodzonego sieciowego kabla zasilającego lub kabla USB do gniazda wielofunkcyjnego.

Zagadnienia pokrewne

Uwagi dotyczące ładowania

Ładowanie akumulatora

Akumulator ładuje się po podłączeniu tabletu do gniazda. Czas ładowania zależy od sposobu wykorzystania tabletu.

1. Do gniazda zasilacza sieciowego włóż wtyk kabla USB przeznaczonego do gniazda wielofunkcyjnego.
2. Wtyk sieciowego kabla zasilającego wetknij do gniazda zasilacza sieciowego.
3. Drugi koniec sieciowego kabla zasilającego podłącz do gniazda elektrycznego.
4. Odwróć tablet i otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.
   Uwaga
   - Pokrywa gniazda wielofunkcyjnego jest niezbędna dla zapewnienia bryzgoszczelności urządzenia. Pokrywę gniazda wielofunkcyjnego należy trzymać w bezpiecznym miejscu.
5. Wetknij wtyk wielofunkcyjny kabla USB do gniazda wielofunkcyjnego tabletu w kierunku wskazanym poniżej. Wskaźnik naładowania informuje o stanie naładowania akumulatora.



Wskazówka

- Korzystanie z przystosowanej do posiadanego tabletu stacji dokującej Sony (SGPDS2, oddzielnie w sprzedaży) ułatwia ładowanie akumulatora.

Sprawdzanie poziomu/stanu naładowania akumulatora

Na podstawie ikony wyświetlanej na pasku stanu na ekranie głównym można sprawdzić aktualny poziom naładowania akumulatora.

Wskaźnik naładowania informuje o stanie naładowania akumulatora. Kolor podświetlenia wskaźnika naładowania zależy od poziomu naładowania akumulatora.

Stan naładowania	Poziom naładowania akumulatora	Sposób wyświetlania
Z zasilaczem sieciowym	Niski (0 - 15 %)	Czerwony
	Średni (16 - 89 %)	Pomarańczowy
	Wysoki (90 - 100 %)	Zielony
Bez zasilacza sieciowego	Niski (0 - 15 %)	Migający na czerwono
	Średni (16 - 89 %)	Wyłączony

	Wysoki (90 - 100 %)	Wyłączony

Uwaga

- Przy niskim poziomie naładowania akumulatora, gdy tablet wymaga naładowania w celu kontynuowania pracy, wskaźnik naładowania miga w kolorze czerwonym.

Zagadnienia pokrewne

Części i elementy sterujące

Dane techniczne

Sprawdzanie informacji o pobieraniu i aktualizacjach na pasku stanu

Uwagi dotyczące korzystania z zasilacza sieciowego

Uwagi dotyczące ładowania

Uwagi dotyczące ładowania

Ładowanie akumulatora

- Ze względów bezpieczeństwa, do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie sieciowego kabla zasilającego z zestawu.
- Nie można zagwarantować wydajności i bezpieczeństwa w przypadku ładowania przy użyciu innej kombinacji niż kabel USB i zasilacz sieciowy przeznaczony do opisywanego tabletu lub dedykowany zasilacz sieciowy Sony.
- Przy pewnych temperaturach zewnętrznych lub sposobach użytkowania tabletu mogą wystąpić problemy z naładowaniem akumulatora, albo procedura ładowania akumulatora może się znacznie wydłużyć.
- Nie wolno ładować akumulatora w sąsiedztwie ognia lub w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.
- Tablet nie jest w pełni naładowany w momencie zakupu.
- W trakcie pracy lub ładowania akumulator nagrzewa się. Jest to normalne zjawisko i nie należy się tym przejmować. Jeżeli temperatura tabletu lub zasilacza sieciowego nadmiernie wzrośnie, tablet należy wyłączyć, po czym od zasilacza sieciowego odłączyć sieciowy kabel zasilający.
- W przypadku niektórych komputerów lub gniazd zgodnego urządzenia USB mogą wystąpić problemy z naładowaniem tabletu.

Rozładowywanie się akumulatora

- Po naładowaniu akumulator stopniowo rozładowuje się, nawet jeśli nie jest używany. Jeżeli akumulator nie będzie używany przez długi okres czasu, może ulec całkowitemu rozładowaniu. Przed użyciem wskazane jest ponowne naładowanie akumulatora.
- Jeżeli tablet nie będzie używany przez długi okres czasu, co sześć miesięcy należy całkowicie go naładować.

Okres eksploatacji akumulatora

- Trwałość akumulatora zależy od intensywności jego eksploatacji, ustawień i temperatur.

Pogarszanie się parametrów akumulatora

- W wyniku wielokrotnego ładowania i rozładowywania akumulatora następuje stopniowe zmniejszanie się jego pojemności. W rezultacie, okres eksploatacji akumulatora może ulec skróceniu albo akumulator nie będzie pracował optymalnie nawet po całkowitym naładowaniu.

Obsługa ekranu dotykowego

Puknięcie

Wybór ikony lub opcji.
Szybkie dwukrotne puknięcie umożliwia powiększanie lub pomniejszanie obrazów albo innych elementów ekranu.



Puknięcie i przytrzymanie

Zaznaczenie tekstu i otwarcie skojarzonego menu.



Przeciąganie

Przesuwanie elementu lub powolne przewijanie strony.



Trącanie

Szybkie przewijanie strony.



Zwieranie

Powiększanie lub pomniejszanie.



Zagadnienia pokrewne

Uwagi dotyczące ekranu

Uwagi dotyczące ekranu

Uwagi dotyczące ekranu dotykowego

- W opisywanym tablecie zastosowano pojemnościowy ekran dotykowy. W ekran należy pukać bezpośrednio koniuszkiem palca. Nie wolno po nim rysować ani stukać w niego ostrymi przedmiotami, takimi jak: igła, długopis, czy paznokieć. Ekranu dotykowego nie można obsługiwać przy użyciu rysika.
- Ekran dotykowy obsługiwany w rękawiczkach może działać nieprawidłowo lub w ogóle nie działać.
- Tabletu nie wolno używać, gdy na ekranie dotykowym znajdują się przedmioty.
- Ekran dotykowy obsługiwany inaczej niż koniuszkiem palca, może reagować nieprawidłowo.
- Ekran dotykowy nie powinien znajdować się w sąsiedztwie innych urządzeń elektrycznych. Wyładowania elektrostatyczne mogą powodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Kropelki wody na ekranie dotykowym lub dotykanie go mokrymi palcami może powodować nieprawidłowe reagowanie ekranu dotykowego.
- W przypadku ekranu dotykowego należy unikać miejsc wilgotnych. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo w wilgotnych miejscach lub w kontakcie z wodą.

Uwagi dotyczące ekranu LCD

- Nie należy kierować ekranu LCD w stronę słońca. Korzystając z tabletu w pobliżu okna, należy chronić go przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Podczas użytkowania tabletu w warunkach niskich temperatur na ekranie LCD może pojawić się obraz szczątkowy. Nie świadczy to o usterce. Gdy temperatura tabletu wróci do normy, ekran zacznie działać właściwie.
- Podczas pracy ekran LCD może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko i nie świadczy o usterce.
- Ekran LCD został wyprodukowany z wykorzystaniem wysoce precyzyjnej technologii. Może się jednak zdarzyć, że będą na nim widoczne małe ciemne bądź też jasne punkty (czerwone, niebieskie lub zielone). Są one związane z procesem produkcyjnym i nie świadczą o usterce.
- Ekran LCD jest wykonany ze szkła. W przypadku uszkodzenia szyby (jej pęknięcia itp.) nie należy dotykać ekranu dotykowego lub próbować naprawiać go na własną rękę. Z ekranem LCD należy obchodzić się ostrożnie, gdyż jest to element podatny na uszkodzenia w wyniku upadku lub wstrząsów mechanicznych. Nie udzielamy gwarancji na uszkodzenia z winy użytkownika wynikłe z nieprawidłowej obsługi.

Włączanie i wyłączanie funkcji Wi-Fi

Aby móc pobierać aplikacje lub korzystać z Internetu, tablet należy podłączyć do sieci Wi-Fi (punktu dostępowego). Aby skonfigurować połączenie Wi-Fi, należy włączyć funkcję Wi-Fi tabletu.

Włączanie funkcji Wi-Fi

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Wi-Fi].
2. Ustaw [Wi-Fi] na [Wł.].

Uwaga

- Antena Wi-Fi jest wbudowana w tablet. Zasłonięcie anteny rękoma lub innymi przedmiotami w trakcie nawiązanego za pośrednictwem funkcji Wi-Fi połączenia z Internetem może przyczynić się do pogorszenia jakości komunikacji.

Wyłączanie funkcji Wi-Fi

Gdy Internet nie jest wykorzystywany, można oszczędzać energię wyłączając funkcję Wi-Fi.

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Wi-Fi].
2. Ustaw [Wi-Fi] na [Wył.].

Wskazówka

- Aby chwilowo wyłączyć funkcję Wi-Fi w miejscu, gdzie nie wolno korzystać z łączności Wi-Fi, można włączyć opcję [Tryb samolotowy] na panelu sterowania wyświetlanym z poziomu paska stanu.
- Ekran tabletu będzie wyłączony podczas działania aplikacji, na przykład odtwarzania nagrań przez odtwarzacz muzyczny, ale tablet będzie działał nadal. Można wybrać, czy po wyłączeniu ekranu łączność Wi-Fi ma pozostać aktywna, czy też nie.
  Puknij (menu opcji) - [Zaawansowane] - [Zasady rozłączania Wi-Fi], a następnie wybierz właściwą opcję na ekranie [Zasady rozłączania Wi-Fi].

Uwaga

- Jeżeli w trybie uśpienia nie jest uruchomiona żadna aplikacja, rozłączenie połączenia Wi-Fi nastąpi bez względu na ustawienie w pozycji [Zasady rozłączania Wi-Fi]. Połączenie z Internetem będzie początkowo nieaktywne, gdy ekran się włączy po okresie wyłączenia (wyjściu z trybu uśpienia), ale tablet wówczas automatycznie nawiąże połączenie z Internetem.

Zagadnienia pokrewne

Nawiązywanie łączności Wi-Fi

Nawiązywanie połączenia przez naciśnięcie przycisku WPS na routerze Wi-Fi

Łączenie z poziomu listy sieci Wi-Fi

Uwagi dotyczące używania funkcji Wi-Fi

Sprawdzanie informacji o pobieraniu i aktualizacjach na pasku stanu

Uwagi na temat sposobu trzymania tabletu

Nawiązywanie łączności Wi-Fi

Aby nawiązać połączenie z Internetem, skonfiguruj połączenie Wi-Fi w tablecie. Podłącz tablet do routera Wi-Fi (punktu dostępowego) stosownie do sytuacji: w domu, w biurze, z wykorzystaniem publicznej ługi bezprzewodowej itp.

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Wi-Fi].
   Z prawej strony ekranu zostaną wyświetlone wykryte sieci Wi-Fi.



Element na ekranie		Opis
1	Identyfikator SSID sieci	Nazwa sieci bezprzewodowej.
2	Zabezpieczenia	Protokół bezpieczeństwa routera Wi-Fi.
3	Dostępność zabezpieczeń	W przypadku korzystania z routera Wi-Fi z włączonymi funkcjami zabezpieczeń, u dołu ikony z prawej strony pojawi się ikona kłódki.

2. Skonfiguruj ustawienie łączności Wi-Fi na jeden z poniższych sposóbów.
   - Nawiąż połączenie naciskając przycisk WPS na routerze Wi-Fi:
     W przypadku korzystania z routera W-Fi zgodnego ze standardem WPS, wystarczy nacisnąć przycisk WPS, a ustawienia połączeń i bezpieczeństwa zostaną skonfigurowane automatycznie.
   - Połącz z poziomu listy sieci Wi-Fi:
     Jeżeli jesteś w domu lub korzystasz z publicznej usługi bezprzewodowej, podłącz tablet do sieci dostępnej na liście sieci Wi-Fi.

Wskazówka

- Jeżeli w punkcie 1 nie jest wyświetlana właściwa sieć, puknij (menu opcji) - [Skanuj] w górnym prawym rogu ekranu.
- Gdy funkcja Wi-Fi jest włączona i tablet znajdzie się w zasięgu sieci Wi-Fi, z którą już wcześniej było nawiązywane połączenie, wówczas tablet ponownie połączy się z tą siecią automatycznie.

Uwaga

- Wszelkie opłaty komunikacyjne i za połączenia wynikające z używania routera Wi-Fi ponosi klient.
- Szczegóły na temat sieci SSID i formatu zabezpieczeń można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z routerem Wi-Fi.

- W przypadku łączenia się z publiczną usługą bezprzewodową, instrukcje można znaleźć w witrynie dostawcy tej usługi itp.

Zagadnienia pokrewne

Włączanie i wyłączanie funkcji Wi-Fi

Nawiązywanie połączenia przez naciśnięcie przycisku WPS na routerze Wi-Fi

Łączenie z poziomu listy sieci Wi-Fi

Sprawdzanie połączenia Wi-Fi

Uwagi dotyczące używania funkcji Wi-Fi

Uwagi na temat sposobu trzymania tabletu

Nawiązywanie połączenia przez naciśnięcie przycisku WPS na routerze Wi-Fi

W przypadku korzystania z routera W-Fi zgodnego ze standardem WPS, wystarczy nacisnąć przycisk WPS, aby automatycznie skonfigurować ustawienia połączeń i bezpieczeństwa.

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Wi-Fi].
2. Puknij w prawym górnym rogu ekranu.

3. Naciśnij przycisk WPS na routerze Wi-Fi.
   Ustawienia Wi-Fi tabletu zostaną skonfigurowane automatycznie.

Wskazówka

- Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z przycisku WPS można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z routerem Wi-Fi.

4. Puknij [OK] na tablecie.
   Po nawiązaniu połączenia, w pozycji SSID sieci, do której podłączony jest tablet, pojawi się informacja [Połączono].



Wskazówka

- Gdy tablet jest połączony za pośrednictwem sieci Wi-Fi, na pasku stanu u dołu z prawej strony ekranu widoczna będzie ikona Wi-Fi.

Zagadnienia pokrewne

Włączanie i wyłączanie funkcji Wi-Fi

Nawiązywanie łączności Wi-Fi

Łączenie z poziomu listy sieci Wi-Fi

Sprawdzanie informacji o pobieraniu i aktualizacjach na pasku stanu

Uwagi dotyczące używania funkcji Wi-Fi

Sprawdzanie połączenia Wi-Fi

Łączenie z poziomu listy sieci Wi-Fi

Jeżeli jesteś w domu lub korzystasz z publicznej usługi bezprzewodowej, podłącz tablet do dostępnej sieci widocznej na liście sieci Wi-Fi. Niektóre routery Wi-Fi (punkty dostępowe) wymagają podania hasła.

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Wi-Fi].
2. Na liście sieci Wi-Fi puknij sieć, z którą chcesz się połączyć.
3. W razie potrzeby podaj hasło.

Wskazówka

- Wprowadzone hasło można sprawdzić pukając [Pokaż hasło].
- W przypadku niektórych routerów Wi-Fi hasło określane jest mianem „KODU PIN”, „klucza WEP”, „KLUCZA” itp.

4. Puknij [Połącz].
   Po nawiązaniu połączenia, w pozycji SSID sieci, do której podłączony jest tablet, pojawi się informacja [Połączono].

Wskazówka

- Gdy tablet jest połączony za pośrednictwem sieci Wi-Fi, na pasku stanu u dołu z prawej strony ekranu widoczna będzie ikona Wi-Fi.
- Jeśli chodzi o ustawienia serwera proxy i protokołu IP, w punkcie 4 puknij [Opcje zaawansowane].

Uwaga

- W przypadku łączenia się z publiczną usługą bezprzewodową, użytkownik czasami proszony jest o podanie nazwy użytkownika i hasła z poziomu przeglądarki. Więcej szczegółów można znaleźć w witrynie dostawcy usługi.

Zagadnienia pokrewne

Włączanie i wyłączanie funkcji Wi-Fi

Nawiązywanie łączności Wi-Fi

Nawiązywanie połączenia przez naciśnięcie przycisku WPS na routerze Wi-Fi

Sprawdzanie informacji o pobieraniu i aktualizacjach na pasku stanu

Uwagi dotyczące używania funkcji Wi-Fi

Sprawdzanie połączenia Wi-Fi

Uwagi dotyczące używania funkcji Wi-Fi

- W niektórych krajach lub regionach użytkowanie urządzeń Wi-Fi może podlegać pewnym ograniczeniom wynikającym z miejscowych przepisów.
- Urządzenia Wi-Fi pracują w paśmie 2,4 GHz wykorzystywanym przez różnorodne urządzenia. Z tego względu w urządzeniach Wi-Fi stosowana jest technologia minimalizująca zakłócenia radiowe pochodzące od innych urządzeń korzystających z tego samego pasma. Zakłócenia radiowe mogą jednakże przyczyniać się do obniżenia szybkości transmisji danych, zmniejszenia zasięgu lub być przyczyną zrywania łączności.
- W przypadku jednoczesnego uruchomienia w tablecie funkcji Bluetooth i funkcji Wi-Fi 2,4 GHz, mogą występować zakłócenia zmniejszające szybkość transmisji lub będące przyczyną innych problemów.
- Aby korzystać z funkcji Wi-Fi w podróży, może być konieczne zawarcie umowy z dostawcą usług łączności Wi-Fi.
- Na szybkość i zasięg transmisji danych mają wpływ poniższe czynniki:
  - Odległość między urządzeniami
  - Obecność ewentualnych przeszkód między urządzeniami
  - Konfiguracja urządzeń
  - Warunki rozchodzenia się sygnału
  - Otoczenie (materiał ścian itp.)
  - Używane oprogramowanie
- W pewnych warunkach odbioru sygnału może dochodzić do zrywania łączności.
- Szybkość transmisji danych podana w specyfikacji to teoretyczna wartość maksymalna, która nie zawsze musi odzwierciedlać faktyczną szybkość transmisji danych.
- Rzeczywista szybkość transmisji danych może być mniejsza niż wartość wyświetlana na tablecie.
- Nie ma możliwości nawiązywania łączności pomiędzy pasmami częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz w ramach sieci Wi-Fi.
- Na szybkość transmisji danych w przypadku urządzeń standardu IEEE 802.11g i IEEE 802.11n (2,4 GHz) mogą mieć wpływ zakłócenia, gdy protokoły tę będą używane z produktami standardu IEEE 802.11b. Dodatkowo, w przypadku produktów IEEE 802.11g i IEEE 802.11n następuje automatyczne zmniejszenie szybkości transmisji danych, aby zapewnić zgodność z produktami IEEE 802.11b.
- Jeżeli szybkość transmisji danych nie spełnia oczekiwań, można spróbować ją zwiększyć przez zmianę kanału łączności bezprzewodowej na routerze Wi-Fi.
- W przypadku korzystania ze standardu IEEE 802.11a/n (5 GHz), łączności Wi-Fi można używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Zagadnienia pokrewne

Dane techniczne

SONY

Włączanie/wyłączanie funkcji Bluetooth

Istnieje możliwość nawiązywania połączeń bezprzewodowych między tabletem a innymi urządzeniami Bluetooth, np. komputerem, telefonem komórkowym, zestawem słuchawkowym, zestawem głośnomówiącym lub klawiaturą bezprzewodową. Dane między tymi urządzeniami mogą być przesyłane bez użycia kabli w zasięgu do 10 metrów na otwartej przestrzeni.

Włączanie funkcji Bluetooth

Funkcja Bluetooth powinna być włączona podczas operacji parowania lub nawiązywania połączenia z urządzeniem Bluetooth.

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Bluetooth].
2. Ustaw [Bluetooth] na [Wł.].

   Wskazówka

   - Po włączeniu funkcji Bluetooth, na pasku stanu u dołu z prawej strony ekranu widoczna będzie ikona Bluetooth.

Uwaga

- Antena Bluetooth jest wbudowana w tablet. Zasłonięcie anteny rękoma lub innymi przedmiotami w trakcie korzystania z funkcji Bluetooth może przyczynić się do pogorszenia jakości łączności.

Wyłączanie funkcji Bluetooth

Aby ograniczyć rozładowywanie się akumulatora, należy pamiętać o wyłączeniu funkcji Bluetooth, gdy nie jest wykorzystywana.

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Bluetooth].
2. Ustaw [Bluetooth] na [Wył.].

Zagadnienia pokrewne

Parowanie z urządzeniem Bluetooth

Uwagi dotyczące używania funkcji Bluetooth

Sprawdzanie informacji o pobieraniu i aktualizacjach na pasku stanu

Uwagi na temat sposobu trzymania tabletu

Parowanie z urządzeniem Bluetooth

Aby móc nawiązać połączenie z urządzeniem Bluetooth, tablet należy wcześniej sparować z tym urządzeniem Bluetooth. Po ich sparowaniu wystarczy następnym razem włączyć oba urządzenia, aby tablet automatycznie nawiązał połączenie z urządzeniem Bluetooth.

1. Upewnij się, że urządzenie Bluetooth parowane z tabeletem znajduje się w trybie wykrywania.
2. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Bluetooth].
3. Puknij [SZUKAJ URZĄDZEŃ] w górnym prawym rogu ekranu.
   Zostanie wyświetlona lista [DOSTĘPNE URZĄDZENIA].
4. Puknij nazwę urządzenia, z którym chcesz się połączyć.
5. Puknij [Powiąż] i w razie potrzeby wpisz klucz urządzenia (np. 0000), aby połączyć się z danym urządzeniem Bluetooth.

Wskazówka

- Informacje dotyczące konfiguracji urządzenia Bluetooth umożliwiającej wykrywanie jego ustawień można znaleźć instrukcji obsługi tego urządzenia Bluetooth.
- W celu skonfigurowania tabletu, aby był wykrywany przez dane urządzenie Bluetooth, wystarczy puknąć nazwę modelu tabletu na liście wyświetlanej z prawej strony ekranu w punkcie 3.
- Aby ponownie nawiązać połączenie ze sparowanym urządzeniem, wystarczy puknąć nazwę tego urządzenia na liście [POWIĄZANE URZĄDZENIA].

Anulowanie parowania urządzenia

Istnieje możliwość anulowania sparowania urządzeń z tabletem.

1. Puknij ikonę urządzenia, którego sparowanie z tabletem na liście [POWIĄZANE URZĄDZENIA] ma zostać anulowane.
2. Puknij [Rozłącz parę].

Zagadnienia pokrewne

Włączanie/wyłączanie funkcji Bluetooth

Uwagi dotyczące używania funkcji Bluetooth

Uwagi dotyczące używania funkcji Bluetooth

- W niektórych krajach lub regionach używanie funkcji Bluetooth może podlegać pewnym ograniczeniom wynikającym z miejscowych przepisów.
- Funkcja Bluetooth może nie współpracować z urządzeniami pewnych producentów lub z urządzeniami, w których zastosowano przez producenta pewne wersje oprogramowania. Przed zakupem urządzenia Bluetooth należy sprawdzić jego wymagania systemowe.
  Niektóre urządzenia Bluetooth wymagają uwierzytelnienia (parowania) przed nawiązaniem łączności z innym urządzeniem. Proces uwierzytelnienia należy przeprowadzić przed połączeniem się z takim urządzeniem.
- Urządzenia Bluetooth pracują w paśmie 2,4 GHz wykorzystywanym przez różnorodne urządzenia. W urządzeniach Bluetooth stosowana jest technologia minimalizująca zakłócenia radiowe pochodzące od innych urządzeń korzystających z tego samego pasma. Zakłócenia radiowe mogą jednakże przyczyniać się do obniżenia szybkości transmisji danych, zmniejszenia zasięgu lub być przyczyną zrywania łączności.
- Na szybkość i zasięg transmisji danych mają wpływ poniższe czynniki:
  - Odległość między komunikującymi się urządzeniami
  - Obecność ewentualnych przeszkód między urządzeniami
  - Otoczenie (materiał ścian itp.)
  - Konfiguracja urządzeń
  - Używane oprogramowanie
  - Warunki rozchodzenia się sygnału
- W pewnych warunkach odbioru sygnału może dochodzić do zrywania łączności.
- Przy włączonej zarówno funkcji Bluetooth jak i funkcji Wi-Fi 2,4 GHz mogą występować zakłócenia. Wynikiem tego mogą być mniejsze szybkości transmisji danych bądź też inne problemy.
- Przy przesyłaniu dużych plików może dochodzić do ich uszkodzenia z powodu ograniczeń standardu Bluetooth oraz warunków odbioru sygnału.
- Podłączenie kilku urządzeń Bluetooth do tabletu może powodować przeciążenie kanału, którego wynikiem będzie słabsza wydajność urządzenia. Jest to normalne zjawisko w przypadku technologii Bluetooth i nie świadczy o usterce.
- Przy odtwarzaniu materiałów wideo na tablecie, a dźwięku — z poziomu podłączonego do niego urządzenia Bluetooth, mogą występować błędy synchronizacji obrazu i dźwięku. Jest to częste zjawisko w przypadku technologii Bluetooth i nie świadczy o usterce.
- Wszystkie urządzenia Bluetooth wymagają certyfikacji zgodnej z procedurami wskazanymi przez Bluetooth SIG, aby zapewnić ich zgodność ze standardem Bluetooth. Nawet w przypadku zgodności ze standardem Bluetooth procedury obsługi mogą się różnić, albo może nie udać się przesłać danych z uwagi na charakterystykę i specyfikacje danego urządzenia.
- Mogą wystąpić problemy z przełączaniem dźwięku wyjściowego pomiędzy urządzeniem audio z funkcją Bluetooth a wbudowanym głośnikiem w przypadku podłączania lub odłączania tego urządzenia w trakcie działania jakiejś aplikacji, na przykład gry. W takim przypadku należy zamknąć daną aplikację i ponownie uruchomić urządzenie. Problemu tego można uniknąć przełączając dźwięk przed uruchomieniem danej aplikacji.
- Dźwięk w przypadku takich aplikacji jak gry, pochodzący z urządzeń audio z funkcją Bluetooth podłączonych do tabletu, może być opóźniony. Aby słyszeć dźwięk w takim przypadku, należy włączyć odtwarzanie dźwięku przez wewnętrzny głośnik lub podłączyć urządzenie audio do gniazda słuchawkowego w tablecie.
- Jeżeli podłączone do tabletu urządzenie audio z funkcją Bluetooth zostanie wyłączone w trakcie działania takiej aplikacji jak gra, aplikacja ta może zacząć działać nieprawidłowo. W takim przypadku należy zamknąć daną aplikację i ponownie uruchomić tablet.

Bezpieczeństwo łączności Bluetooth

Bezprzewodowa technologia Bluetooth ma funkcję uwierzytelniania, która umożliwia określenie, z kim urządzenie może się komunikować. Funkcja uwierzytelniania zabezpiecza tablet przed dostępem z poziomu anonimowych urządzeń Bluetooth. Przy pierwszej próbie nawiązania łączności między dwoma urządzeniami Bluetooth ustalany jest wspólny klucz (hasło do uwierzytelnienia) wymagany do zarejestrowania obu urządzeń. Po zarejestrowaniu urządzenia nie trzeba ponownie wprowadzać klucza.

Tablet będzie wykrywany przez inne urządzenia Bluetooth tylko po włączeniu zezwalania na jego wykrywanie przez wspomniane urządzenia. Można ustalić czas, przez który tablet może być wykrywany, jak również czy zezwalać na odbiór, czy też nie, po nawiązaniu połączenia.

Zagadnienia pokrewne

Dane techniczne

Włączanie łączności mobilnej (SGPT13)

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Więcej...] - [Sieci komórkowe] - [Włącz przesył danych].
   Przy wybranym ustawieniu pojawi się znacznik wyboru.

Uwaga

- Przed przystąpieniem do korzystania z funkcji łączności mobilnej należy sprawdzić, czy włożono kartę SIM.
- Antena łączności mobilnej jest wbudowana w tablet. Zasłonięcie anteny rękoma lub innymi przedmiotami w trakcie nawiązanego połączenia z Internetem za pośrednictwem funkcji łączności mobilnej może przyczynić się do pogorszenia jakości komunikacji.
- W przypadku przebywania poza obszarem łączności mobilnej, nie można łączyć się z Internetem za pośrednictwem funkcji łączności mobilnej. Należy sprawdzić warunki nawiązywania łączności i przenieść się do obszaru odbioru łączności mobilnej.
- W przypadku przebywania poza obszarem łączności mobilnej przy włączonej funkcji łączności mobilnej, pobór mocy z akumulatora jest większy niż w przypadku przebywania w obrębie obszaru łączności mobilnej.

Zagadnienia pokrewne

Wkładanie/wyjmowanie karty SIM (SGPT13)

Konfigurowanie punktu dostępowego (SGPT13)

Wyłączanie łączności mobilnej (SGPT13)

Uwagi dotyczące karty SIM (SGPT13)

Uwagi na temat sposobu trzymania tabletu

Wyłączanie łączności mobilnej (SGPT13)

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Więcej...] - [Sieci komórkowe] - [Włącz przesył danych].
   Znacznik wyboru zniknie sprzed danego ustawienia.

Wskazówka

- Aby chwilowo wyłączyć funkcje wykorzystujące sieci mobilne w miejscu, gdzie nie wolno korzystać z łączności bezprzewodowej, można włączyć opcję [Tryb samolotowy] na panelu sterowania wyświetlanym z poziomu paska stanu.

Zagadnienia pokrewne

Włączanie łączności mobilnej (SGPT13)

Sprawdzanie informacji o pobieraniu i aktualizacjach na pasku stanu

Wkładanie/wyjmowanie karty SIM (SGPT13)

Wkładanie karty SIM

1. Wyłącz tablet po wcześniejszym upewnieniu się, że zostały od niego odłączone wszystkie kable.
2. Otwórz pokrywę gniazda karty SIM.



3. Do otworu wysuwania karty SIM wsuń szpilkę lub mały spinacz biurowy (brak w zestawie).



Wskazówka

- W chwili zakupu tabletu ramka karty SIM jest zabezpieczona naklejką. Aby wyciągnąć ramkę karty SIM, wystarczy oderwać naklejkę. Naklejkę należy zerwać w przypadku wkładania karty SIM.

4. Wysuń ramkę karty SIM.



Uwaga

- Z kartą SIM należy obchodzić się delikatnie.

5. Włóż kartę SIM do ramki karty SIM w taki sposób, aby wycięcie karty SIM pasowało do wycięcia w ramce.



Uwaga

- Upewnij się, że krawędzie karty SIM są gładkie po jej wyłamaniu z plastikowego opakowania. Wystające narożniki uniemożliwiają włożenie karty SIM do ramki w innym kierunku.

6. Wsuń ramkę z kartą SIM.



Uwaga

- Należy uważać, aby nie włożyć ramki karty SIM w odwrotnym kierunku.
- Włóż kartę SIM do gniazda karty SIM (A, dolne gniazdo). Uważaj, aby przypadkowo nie włożyć karty SIM do gniazda kart pamięci SD (B, górne gniazdo).



7. Wsuń element A w kierunku wskazywanym przez strzałkę, zgodnie z poniższym rysunkiem.



8. Zamknij pokrywę gniazda karty SIM.



9. Upewnij się, że pokrywa jest szczelnie zamknięta.



Uwaga

- Zamknięcie pokrywy karty SIM może być utrudnione, z uwagi na występ na spodniej stronie pokrywy zawadzający o kartę pamięci SD. Upewnij się, że pokrywa jest szczelnie zamknięta.

Wyjmowanie karty SIM

1. Wykonaj czynności do punktu 4 procedury „Wkładanie karty SIM”, po czym wyciągnij kartę SIM z ramki.

Zagadnienia pokrewne

Włączanie łączności mobilnej (SGPT13)

Włączanie i wyłączanie tabletu

Konfigurowanie punktu dostępowego (SGPT13)

Uwagi dotyczące karty SIM (SGPT13)

Uwagi dotyczące karty SIM (SGPT13)

- Przed przystąpieniem do wkładania lub wyjmowania karty SIM należy upewnić się, że wyłączone zostało zasilanie tabletu.
- Podczas wkładania lub wyjmowania karty SIM nie wolno jej zbyt mocno naciskać.
- Karta SIM wyjęta bezpośrednio po zakończeniu korzystania z tabletu może być ciepła. Jest to normalne zjawisko i nie świadczy o usterce.
- Należy unikać trzymania karty SIM w miejscach, gdzie panują bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury, albo duża wilgotność.
- Nie dotykać styków palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia przetrzeć kartę miękką szmatką. Starać się nie dopuścić do jej ponownego zabrudzenia.
- Uważać, aby nie upuścić karty SIM. Nie wolno wywierać na nią nacisku, ani jej zginać.
- Nie wkładać karty SIM z przymocowanymi do niej naklejkami.
- Xperia(TM) Tablet S obsługuje karty mini SIM (2FF). Użycie innej karty niż karta mini SIM (2FF) lub karty wymagającej użycia adaptera grozi uszkodzeniem gniazda karty SIM.

SONY

Konfigurowanie punktu dostępowego (SGPT13)

Sprawdzanie bieżącego punktu dostępowego

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Więcej...] - [Sieci komórkowe] - [Punkty dostępowe].

Dodawanie punktu dostępowego

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Więcej...] - [Sieci komórkowe] - [Punkty dostępowe].
2. Puknij (menu opcji) - [Nowy APN].
3. Puknij [Nazwa] i wpisz nazwę profilu sieci, który chcesz dodać.
4. Puknij [APN] i wpisz nazwę punktu dostępowego.
5. Wprowadź wszystkie elementy wymagane przez operatora.
6. Puknij .
   Ustawienia zostaną zapisane.

Resetowanie punktu dostępowego

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Więcej...] - [Sieci komórkowe] - [Punkty dostępowe].
2. Puknij (menu opcji) - [Resetuj ustawienia].

Zagadnienia pokrewne

Włączanie łączności mobilnej (SGPT13)

Wkładanie/wyjmowanie karty SIM (SGPT13)

Korzystanie z usług lokalizacyjnych

Istnieje możliwość włączenia aplikacji wykorzystujących informacje o położeniu pobierane z satelitów GPS lub z sieci bezprzewodowych. Dzięki temu można ustalać aktualne położenie i wyszukiwać trasy do miejsca docelowego.

Włączanie informacji o położeniu

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Usługi lokalizacyjne].
2. Aby ustawić odbiór informacji o położeniu za pośrednictwem łączności bezprzewodowej, puknij [Usługa lokalizacyjna].
   Aby ustawić odbiór informacji o położeniu z satelitów GPS, puknij [Satelity GPS].
   Przy wybranym ustawieniu pojawi się znacznik wyboru.

Wyłączanie informacji o położeniu

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Usługi lokalizacyjne].
2. Puknij [Usługa lokalizacyjna] lub [Satelity GPS].
   Znacznik wyboru zniknie sprzed danego ustawienia, a informacje o położeniu zostaną wyłączone.

Wskazówka

- Funkcja GPS (Global Positioning System) dostarcza informacji o położeniu w oparciu o odbierane sygnały z satelitów GPS. Lokalizację aktualnego miejsca przebywania można zobaczyć korzystając z aplikacji obsługującej funkcję GPS.

Uwaga

- Antena GPS jest wbudowana w tablet. Zasłonięcie anteny rękoma lub innymi przedmiotami w trakcie korzystania z funkcji GPS może przyczynić się do pogorszenia precyzji pozycjonowania.

Zagadnienia pokrewne

Uwagi dotyczące funkcji GPS

Uwagi na temat sposobu trzymania tabletu

Uwagi dotyczące funkcji GPS

- Do momentu wyświetlenia aktualnego położenia przez funkcję GPS należy w miarę możliwości stać z tabletem w jednym miejscu, z którego dobrze widać niebo. Aktualna pozycja zostanie wyświetlona szybciej w warunkach stacjonarnych niż w ruchu. Jeżeli aktualna pozycja nie pojawi się, albo zostanie wyświetlona błędna pozycja, wówczas należy przemieścić się do obszaru, z którego dobrze widać niebo.
- Z uwagi na czynniki zewnętrzne mogą wystąpić problemy z prawidłowym pomiarem kierunku.
- Gdy w sąsiedztwie tabletu znajdują się inne urządzenia elektroniczne, wówczas informacje o położeniu widoczne na tablecie mogą być niedokładne z uwagi na fale elektromagnetyczne lub zakłócenia magnetyczne pochodzące od tych urządzeń. W pobliżu tabletu nie należy trzymać urządzeń elektronicznych.
- Gdy tablet znajduje się w obszarze słabego odbioru sygnałów GPS, mogą pojawiać się błędy pozycjonowania. W celu uzyskania precyzyjniejszych danych nie należy korzystać z tabletu w poniższych miejscach.
  - Wewnątrz budynków lub pojazdów
  - W tunelach lub pod ziemią
  - Pod podwieszanymi torami
  - Między wysokimi budynkami
  - Wśród gęstych drzew
  - W dolinach

Wkładanie/wyjmowanie karty pamięci SD

Tablet wyposażony jest w gniazdo kart pamięci SD. Gniazdo to można wykorzystywać do wymiany danych z cyfrowymi aparatami fotograficznymi, kamerami, odtwarzaczami muzycznymi i innymi urządzeniami audio-wideo.

Wkładanie karty pamięci SD

1. Otwórz pokrywę gniazda kart pamięci SD.
2. Zlokalizuj gniazdo kart pamięci SD.
3. Trzymając kartę pamięci SD skierowaną stykami ku dołowi, ustaw ją w taki sposób, aby strzałka wskazywała gniazdo kart pamięci SD.



Uwaga

- Należy uważać, aby nie włożyć karty pamięci SD w złym kierunku. Włożenie karty do gniazda do góry nogami grozi uszkodzeniem gniazda. Szczegóły można znaleźć w instrukcji karty pamięci SD.

4. Delikatnie wsuń kartę pamięci SD do gniazda i dociśnij, aż wskoczy na swoje miejsce.
5. Wsuń element A w kierunku wskazywanym przez strzałkę, zgodnie z poniższym rysunkiem.



6. Zamknij pokrywę gniazda kart pamięci SD.



7. Upewnij się, że pokrywa jest szczelnie zamknięta.



Uwaga

- Zamknięcie pokrywy gniazda kart pamięci SD może być utrudnione z uwagi na występ na spodniej stronie pokrywy zawadzający o kartę pamięci SD. Upewnij się, że pokrywa jest szczelnie zamknięta.

Wyjmowanie karty pamięci SD

1. Upewnij się, że pliki nie są przesyłane.
2. Zlokalizuj gniazdo kart pamięci SD.
3. Dociśnij kartę pamięci SD do oporu, a następnie zwolnij docisk.
   Karta pamięci SD zostanie wysunięta.
4. Trzymając kartę pamięci SD, wyciągnij ją z gniazda.

Zagadnienia pokrewne

Zgodność kart pamięci SD

Uwagi dotyczące kart pamięci SD

Importowanie/Eksportowanie nagrań z karty pamięci SD

Uwagi dotyczące kart pamięci SD

- Chronić przed małymi dziećmi. Połknięcie karty pamięci SD może być groźne w skutkach.
- Nie dotykać styków palcami lub metalowymi przedmiotami.
- Karty pamięci SD zawierają delikatne podzespoły elektroniczne. Nie wolno manipulować nimi na siłę, wyginać ich, ani upuszczać.
- Nie wolno demontować ich, ani dokonywać w nich przeróbek.
- Chronić przed wilgocią.
- Nie używać ani nie przechowywać ich w poniższych warunkach:
  W miejscach, gdzie panują wysokie temperatury, na przykład w zamkniętym samochodzie zaparkowanym w słońcu
  W miejscach bezpośrednio nasłonecznionych
  W miejscach wilgotnym lub środowiskach przyspieszających korozję
  W miejscach silnie zapylonych
- Należy używać kart pamięci SD zgodnych ze standardami obsługiwanymi przez tablet. Karta o niewłaściwym rozmiarze może zakleszczyć się w gnieździe, grożąc uszkodzeniem tabletu.
- Na karcie pamięci SD chronionej przed zapisem nie można zapisywać danych.
- Wskazane jest wykonywanie kopii zapasowych ważnych danych.
- Z uwagi na groźbę utraty danych, karty pamięci SD należy chronić przed elektrycznością statyczną lub zakłóceniami elektrycznymi, które mogą niekorzystnie oddziaływać na kartę.
- Karty pamięci SD należy przenosić w etui, które zabezpiecza je przed elektrycznością statyczną.
- Przed użyciem karty pamięci SD w urządzeniu innym niż tablet, na przykład w cyfrowym aparacie fotograficznym lub przenośnym odtwarzaczu audio, należy sformatować (zainicjować) kartę pamięci SD z poziomu danego urządzenia.
  Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać formatu plików stosowanego w tabletach o czym świadczy wyświetlany komunikat z zaleceniem sformatowania karty. W przypadku natknięcia się na wspomniany komunikat, dane z karty należy skopiować na tablet (lub do innych urządzeń za pośrednictwem sieci) i sformatować kartę z poziomu innego urządzenia niż tablet. Należy pamiętać, że formatowanie karty spowoduje usunięcie wszystkich znajdujących się na niej danych. Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji używanego urządzenia.
- Do gniazda kart pamięci SD nie wolno wkładać żadnych obcych przedmiotów.
- Gniazdo kart pamięci SD można wykorzystywać tylko do odczytu lub zapisu obsługiwanych kart pamięci i nie wolno używać go do innych celów.

SONY

Zgodność kart pamięci SD

Zgodnie ze stanem na grudzień 2012 r., przetestowano następujące karty pamięci i stwierdzono ich zgodność z opisywanym tabletem.

- Karty pamięci SD (do 2 GB)
- Karty pamięci SDHC (do 32 GB)
- Karty pamięci SDHC UHS-I (do 32 GB)
- Karty pamięci SDXC (do 64 GB)
- Karty pamięci SDXC UHS-I (do 128 GB)

Nie można jednak zagwarantować, że wszystkie karty pamięci SD, karty pamięci SDHC, karty pamięci SDHC UHS-I, karty pamięci SDXC lub karty pamięci SDXC UHS-I będą zgodne z opisywanym tabletem.

Podłączanie zgodnego urządzenia USB

Tablet można podłączyć do urządzenia USB za pośrednictwem gniazda wielofunkcyjnego w tablecie.

1. Odwróć tablet, a następnie ściągnij pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.
2. Podłącz urządzenie USB do posiadanego tabletu za pośrednictwem przeznaczonego do tego celu kabla hosta z przejściówką USB (SGPUC3, oddzielnie w sprzedaży) i dostępnego w sprzedaży kabla USB.



1. Dostępny w sprzedaży kabel USB
2. Dedykowany kabel hosta z przejściówką USB (SGPUC3, oddzielnie w sprzedaży)

Wskazówka

- Posiadany tablet może dostarczyć maksymalnie 500 mA prądu do podłączonego urządzenia USB.

Uwaga

- W trakcie odczytu lub zapisu danych za pośrednictwem gniazda USB nie wolno wyłączać tabletu.
- W trakcie odczytu lub zapisu danych nie wolno odłączać tego kabla. W przeciwnym razie może dojść do utraty danych.

Zagadnienia pokrewne

Podłączanie do komputera

Podłączanie do zgodnego urządzenia HDMI

Obsługiwane formaty

Podłączanie do komputera

Tablet można podłączyć do komputera wykorzystując w tym celu gniazdo wielofunkcyjne w tablecie.

1. Odwróć tablet, a następnie ściągnij pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.
2. Podłącz tablet do komputera za pośrednictwem dostarczonego kabla USB do gniazda wielofunkcyjnego (SGPUC2).



Uwaga

- W trakcie odczytu lub zapisu danych nie wolno wyłączać tabletu.
- Posiadany tablet nie obsługuje ładowania akumulatora przez połączenie USB z komputerem ani inną niż wskazana przez Sony, dostępną w handlu ładowarką.
- W trakcie odczytu lub zapisu danych nie wolno odłączać kabla USB do gniazda wielofunkcyjnego. W przeciwnym razie może dojść do utraty danych.

Zagadnienia pokrewne

Obsługiwane formaty

Podłączanie zgodnego urządzenia USB

Podłączanie do zgodnego urządzenia HDMI

Ważne materiały z komputera

Podłączanie do zgodnego urządzenia HDMI

Posiadany tablet może wysyłać dane do zgodnych urządzeń HDMI, takich jak telewizor, czy projektor. Do tego połączenia konieczny jest kabel z przejściówką HDMI (oddzielnie w sprzedaży).

1. Odwróć tablet, a następnie ściągnij pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.
2. Podłącz kabel z przejściówką HDMI (SGPHC1, oddzielnie w sprzedaży) do gniazda wielofunkcyjnego.
3. Podłącz dostępny w handlu kabel HDMI do kabla z przejściówką HDMI, a następnie podłącz go do telewizora lub projektora.
4. Podłącz znajdujący się w zestawie kabel USB do gniazda wielofunkcyjnego (SGPUC2) do kabla z przejściówką HDMI, a następnie podłącz go do zasilacza sieciowego.



① Kabel z przejściówką HDMI (SGPHC1, oddzielnie w sprzedaży)
② Dostępny w sprzedaży kabel HDMI
③ Dostarczony kabel USB do gniazda wielofunkcyjnego (SGPUC2)
④ Do telewizora lub projektora
⑤ Do zasilacza sieciowego

Wskazówka

- Szczegółowe informacje na temat kabla z przejściówką HDMI można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z kablem z przejściówką HDMI.

Zagadnienia pokrewne

Obsługiwane formaty

Podłączanie do komputera

Podłączanie zgodnego urządzenia USB

Części i elementy sterujące

Przód



1. Mikrofon
2. Czujnik podczerwieni
3. Ekran dotykowy
4. Przedni obiektyw aparatu
5. Czujnik oświetlenia zewnętrznego

Bok



1. Przycisk ⏻ (zasilanie)
2. Dioda LED powiadomień
3. Wskaźnik naładowania
4. Przycisk VOL + / – (głośność)
   Na przycisku VOL + znajduje się wyczuwalna wypukłość ułatwiająca jego odnalezienie.

Tył

SGPT12



1. Gniazdo 🎧 (zestaw nagłowny)
2. Gniazdo kart pamięci SD
3. Wbudowany głośnik (L)
4. Gniazdo wielofunkcyjne
5. Pokrywa gniazda wielofunkcyjnego
6. Wbudowany głośnik (P)
7. Pokrywa gniazda karty pamięci SD
8. Gniazdo akcesoriów
9. Tylny obiektyw aparatu

SGPT13



1. Gniazdo 🎧 (zestaw nagłowny)
2. Otwór wysuwania karty SIM

3. Gniazdo kart pamięci SD
4. Gniazdo karty SIM
5. Wbudowany głośnik (L)
6. Gniazdo wielofunkcyjne
7. Pokrywa gniazda wielofunkcyjnego
8. Wbudowany głośnik (P)
9. Pokrywa gniazda karty pamięci SD
10. Gniazdo akcesoriów
11. Tylny obiektyw aparatu

W niektórych krajach lub regionach pewne modele mogą być niedostępne.

Zagadnienia pokrewne

Włączanie i wyłączanie tabletu

Ładowanie akumulatora

Korzystanie z Ekranu głównego

SONY

Sprawdzenie dostarczonych elementów zestawu

- Kabel USB do gniazda wielofunkcyjnego
- Zasilacz sieciowy
- Sieciowy kabel zasilający
- Skrócona instrukcja konfiguracji
- Ważne informacje

Uwagi na temat sposobu trzymania tabletu

- Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać funkcji obracania ekranu. Niektóre aplikacje mogą obracać ekran w odwrotnym kierunku.
- Korzystając z funkcji Wi-Fi, Bluetooth, GPS lub łączności mobilnej, należy uważać, aby nie chwytać za anteny, pokazane na poniższym rysunku, ani ich nie zasłaniać.

SGPT12



1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS

SGPT13



1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS
2. Łączność mobilna

- Tabletu nie należy trzymać, wkładając paznokcie w gniazdo akcesoriów lub w szczelinę (pokazaną poniżej).



Uwaga

- W niektórych krajach lub regionach pewne modele mogą być niedostępne.

Resetowanie tabletu

Jeżeli tablet nie działa zgodnie z oczekiwaniami, należy nacisnąć i przez około 10 sekund przytrzymać wciśnięty przycisk zasilania.

Uwaga

- Resetowanie tabletu nie powoduje przywrócenia domyślnych ustawień fabrycznych, ale mogą zostać utracone niezapisane dane lub ustawienia.
- Tablet należy resetować tylko wówczas, gdy nie można go wyłączyć.

SONY

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych (dane początkowe)

Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych tabletu spowoduje „wyczyszczenie” tabletu z wszystkich aplikacji i ustawień.

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Kopia i kasowanie danych] - [Ustawienia fabryczne].
2. Puknij [Resetuj tablet] u dołu menu z prawej strony.
   Wszystkie dane zostaną zainicjowane i tablet zostanie ponownie uruchomiony automatycznie.

Uwaga

- Przed usunięciem danych z pamięci wewnętrznej wskazane jest wykonywanie ich kopii zapasowej [Szczegóły].
- Z obszaru pamięci danych zostaną usunięte wszystkie dane, w tym informacje o koncie Google, ustawienia i dane systemowe oraz wszelkie pobrane dane aplikacji.
- Wskazane jest wykonanie kopii zapasowej ważnych danych, gdyż usuniętych danych użytkownika nie można odzyskać.

Zagadnienia pokrewne

Zmiana ustawień

Sposoby wydłużania okresu eksploatacji akumulatora

Używanie tabletu zgodnie z poniższymi zaleceniami pozwala ograniczyć rozładowywanie się akumulatora.

- Zmniejsz jasność ekranu.
- Ustaw krótki okres bezczynności przed automatycznym wyłączeniem ekranu (przełączeniem w tryb uśpienia).
- Wyłączaj ekran (przełączaj w tryb uśpienia), gdy tablet nie będzie używany.
- Wyłączaj tablet, gdy nie będzie wykorzystywany przez długi czas.
- Włącz tryb samolotowy, aby wyłączyć łączność bezprzewodową lub funkcję Bluetooth [Szczegóły].
- Odłącz zgodne urządzenia USB.
- Włącz tryb oszczędzania energii ekranu [Szczegóły].

Zagadnienia pokrewne

Regulacja jasności ekranu

Włączanie i wyłączanie ekranu (tryb uśpienia)

Ustawianie czasu do samoczynnego wyłączenia się ekranu (przejścia w tryb uśpienia)

Włączanie i wyłączanie tabletu

Regulacja jasności ekranu

Jasność ekranu tabletu można regulować ręcznie. Można również ustawić automatyczną regulację jego jasności.

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Wyświetlacz] - [Jasność ekranu].
2. Aby wyregulować jasność ręcznie, puknij pasek regulacji jasności, albo przeciągnij jego suwak. Aby włączyć automatyczną regulację jasności, puknij [Automatyczna].
   Przy wybranym ustawieniu pojawi się znacznik wyboru.
3. Puknij [OK].

Wskazówka

- Zaznaczenie pola wyboru [Automatyczna] spowoduje, że ekran może być automatycznie rozjaśniany, ale nie przyciemniany. Aby przyciemnić ekran, należy to zrobić ręcznie.
- Jasność ekranu można również regulować z poziomu panelu sterowania wyświetlanego po puknięciu paska stanu.

Zagadnienia pokrewne

Sprawdzanie informacji o pobieraniu i aktualizacjach na pasku stanu

SONY

Uwagi dotyczące korzystania z aplikacji łączności głosowej (SGPT13)

W przypadku próby skorzystania z telefonu internetowego lub czatu głosowego za pośrednictwem sieci komórkowej, użytkownikowi może nie udać się nawiązać połączenia. Należy zamiennie korzystać z funkcji Wi-Fi.

Uwagi dotyczące użytkowania

Pokrywa

- Pokrywę gniazda karty pamięci SD należy starannie zamykać.
- Pokrywy gniazda wielofunkcyjnego nie należy otwierać/zamykać na dworze, ani wilgotnymi, spoconymi lub zapiaszczonymi rękoma. Przedostanie się wody lub piasku do wnętrza tabletu grozi jego nieprawidłowym działaniem.
- Pokrywę gniazda wielofunkcyjnego należy chować przed dziećmi, aby przypadkowo nie została połknięta.
- Tablet jest bryzgoszczelny*1 zgodnie ze stopniem ochrony IPX4 (zabezpieczony przed wodą rozbryzgową z dowolnego kierunku) japońskiej normy przemysłowej IEC 60529 (stopień ochrony zapewniany przez obudowę (kod IP)), ale nie jest w pełni wodoszczelny. Tabletu nie wolno używać w wodzie. Należy go również chronić przed zachlapaniem dużą ilością wody. W przypadku niewłaściwej eksploatacji, woda może przedostać się do wnętrza tabletu, grożąc pożarem, porażeniem elektrycznym lub nieprawidłowym działaniem urządzenia [Szczegóły].

*1 Bryzgoszczelność odnosi się do czystej wody i wody z kranu. Tablet jest bryzgoszczelny w przypadku ustawienia go w stacji dokującej, na przykład w stacji dokującej tabletu marki Sony (SGPDS4, oddzielnie w sprzedaży, niedostępna w niektórych krajach lub regionach) i przy szczelnie zamkniętych wszystkich pokrywach.

Dbałość o tablet

- Obudowę należy czyścić miękką szmatką na sucho lub lekko zwilżoną delikatnym detergentem. Do czyszczenia ekranu dotykowego nie wolno używać roztworu detergentu. Nie wolno używać ściereczek ściernych, proszku do szorowania lub rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna, aby nie uszkodzić powierzchni obudowy tabletu.
- W przypadku zawilgocenia tabletu podczas deszczu lub przy bardzo dużej wilgotności, należy go wytrzeć do sucha miękką szmatką. Nie wolno go suszyć w piekarniku, ani za pomocą suszarki.
- Obiektyw wbudowanego aparatu można czyścić tylko pędzelkiem z dmuchawką lub miękkim pędzelkiem. W przypadku silnego zabrudzenia obiektywu należy przetrzeć go miękką, suchą szmatką. Obiektywu nie wolno szorować, gdyż jest podatny na nacisk.

Warunki eksploatacji

- Tabletu nie wolno pozostawiać ani użytkować w miejscach, gdzie panują bardzo wysokie (około 35 °C lub wyższe) lub bardzo niskie (około 5 °C lub niższe) temperatury, albo w miejscu wilgotnym, na przykład w łazience bądź w saunie. Użytkowanie lub pozostawienie tabletu w warunkach poza podanym zakresem może spowodować jego automatyczne wyłączenie mające na celu ochronę wewnętrznych obwodów elektrycznych.
- Nie należy przenosić tabletu bezpośrednio z zimnego do ciepłego miejsca. Nagła zmiana temperatury powoduje kondensację wilgoci, również wewnątrz tabletu. Jeżeli tak się stanie, przed użyciem tablet należy pozostawić w temperaturze pokojowej, aż wyschnie.

Przykładowe dane

- W tablecie zainstalowano fabrycznie próbki muzyki, nagrań wideo, zdjęć i książek. Po usunięciu przykładowych danych nie można ich odzyskać. Należy pamiętać, że w przypadku usunięcia danych przykładowych firma Sony nie dostarcza nowych plików na wymianę.

Bryzgoszczelność

Bryzgoszczelność tabletu

Tablet jest bryzgoszczelny*1 zgodnie ze stopniem ochrony IPX4 (zabezpieczony przed wodą rozbryzgową z dowolnego kierunku) japońskiej normy przemysłowej IEC 60529 (stopień ochrony zapewniany przez obudowę (kod IP)), ale nie jest w pełni wodoszczelny. Tabletu nie wolno używać w wodzie. Należy go również chronić przed zachlapaniem dużą ilością wody.
W przypadku niewłaściwej eksploatacji, woda może przedostać się do wnętrza tabletu, grożąc pożarem, porażeniem elektrycznym lub nieprawidłowym działaniem urządzenia.
Podczas przystąpieniem do użytkowania tabletu należy dokładnie zapoznać się z poniższymi środkami ostrości.

*1 Tablet jest bryzgoszczelny w przypadku ustawienia go w stacji dokującej, na przykład w stacji dokującej tabletu marki Sony (SGPDS4, oddzielnie w sprzedaży, niedostępna w niektórych krajach lub regionach) i przy szczelnie zamkniętych wszystkich pokrywach.



Różne rodzaje cieczy

- Zabezpieczony przed czystą wodą i wodą z kranu
- Niezabezpieczony przed innymi cieczami niż podane powyżej (woda z mydłem, woda zawierająca detergenty lub sól do kąpieli, szampon, woda z gorących źródeł, woda basenowa, woda morska itp.)

Stopień bryzgoszczelności oparto na pomiarach przeprowadzonych przez firmę Sony w podanych powyżej warunkach.
Należy pamiętać, że awarie spowodowane przez wodę, która dostała się do wnętrza w wyniku niewłaściwego użytkowania, nie są objęte gwarancją.

Uwagi dotyczące ładowania

Znajdujący się w zestawie zasilacz sieciowy i kabel USB do gniazda wielofunkcyjnego (SGPUC2) nie są bryzgoszczelne.

Należy uważać, aby nie chlapać wodą na zasilacz sieciowy.
Zasilacza sieciowego nie wolno dotykać mokrymi rękoma, ani używać go, gdy tablet jest wilgotny. W przeciwnym razie może dojść do porażenia elektrycznego.
Podczas ładowania tabletu należy pamiętać o poniższych środkach ostrości.

- Upewnić się, że w miejscu, gdzie będzie używany zasilacz sieciowy, nie ma wilgoci.
- Przed przystąpieniem do ładowania należy upewnić się, że tablet nie jest wilgotny. Widoczne na powierzchni tabletu kropelki wody należy starannie wytrzeć suchą szmatką, po czym pozostawić tablet w temperaturze pokojowej, aż wyschnie.

Środki ostrożności podczas użytkowania tabletu w kuchni lub innych miejscach, gdzie może dojść do jego zachlapania

Nie należy używać tabletu podłączonego do zasilacza sieciowego.

W takich warunkach tablet może być zasilany z wewnętrznego akumulatora.
Dotykanie zasilacza sieciowego mokrymi rękoma lub używanie go, gdy tablet jest wilgotny, grozi porażeniem elektrycznym.

O bryzgoszczelności można mówić tylko przy starannie zamkniętych wszystkich pokrywach.

Przy zamykaniu pokryw należy zwrócić uwagę na ewentualne drobne zanieczyszczenia (na przykład włosy lub piasek), aby nie dostały się one pod pokrywy. Jeżeli woda dostanie się do gniazda (zestaw nagłowny), należy ją wytrzeć, a tablet, przed przystąpieniem do jego użytkowania, pozostawić w dobrze wietrzonym, zacienionym miejscu, aż całkowicie wyschnie.

Tabletu nie należy używać ani pozostawiać w wilgotnym miejscu, na przykład w łazience lub saunie.

Nie należy używać tabletu z podłączonymi słuchawkami lub zestawem nagłownym.

Tabletu nie wolno używać w wodzie. Należy go również chronić przed zachlapaniem dużą ilością wody.

Mokry tablet należy przetrzeć miękką, suchą szmatką itp.

Tablet należy chronić, aby nie znalazła się na nim lub nie przedostała się do jego wnętrza woda z mydłem, szampon, woda zawierająca detergenty lub sól do kąpieli, woda z gorących źródeł, woda basenowa, czy woda morska. Chronić tablet przed zanieczyszczeniami, takimi jak piasek, czy błoto.

Przypadkowo zabrudzony tablet należy przetrzeć miękką, suchą szmatką. Nie wolno stosować detergentów, środków chemicznych, nawilżanych chusteczek itp. Tabletu nie wolno suszyć nadmuchem gorącego powietrza, na przykład przy użyciu suszarki, wkładając tablet do piekarnika itp.

Tabletu nie wolno używać w miejscach, gdzie może być narażony na intensywne chlapanie wody.

Tablet nie jest odporny na wodę pod ciśnieniem. Woda pod ciśnieniem, na przykład z kranu lub pod prysznicem, może spowodować awarię tabletu.

Tablet należy chronić przed wysoką temperaturą (gorący prysznic, suszarka do włosów, kuchenka).

Tablet nie jest odporny na ciepło. Tablet należy ładować w przedziale temperatur od 5 °C to 35 °C.

Uwaga

- Pokrywa gniazda wielofunkcyjnego jest niezbędna dla zapewnienia bryzgoszczelności urządzenia. Pokrywę gniazda wielofunkcyjnego należy trzymać w bezpiecznym miejscu.
- Używać tabletu z zamocowanymi pokrywami gniazda wielofunkcyjnego i gniazda karty pamięci SD. W przeciwnym wypadku tablet przestaje być bryzgoszczelny.

Zagadnienia pokrewne

Części i elementy sterujące

SONY

Sprawdzanie wersji systemu Android

Istnieje możliwość sprawdzenia wersji systemu operacyjnego Android, pod kontrolą którego pracuje tablet.

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Informacje o tablecie].
   Wersję systemu Android, pod kontrolą którego pracuje tablet, można sprawdzić poleceniem [Wersja systemu Android].

Zagadnienia pokrewne

Aktualizacja oprogramowania systemowego do najnowszej wersji

SONY

Aktualizacja oprogramowania systemowego do najnowszej wersji

Gdy dostępne są aktualizacje, tablet można zaktualizować do najnowszej wersji systemu Android.

Uwaga

- Po zakończeniu aktualizacji nie można przywrócić w tablecie starszej wersji systemu Android. Aktualizacja wymaga naładowania akumulatora na poziomie minimum 50 % i użycia zasilacza sieciowego. Rozładowanie akumulatora podczas aktualizacji może uniemożliwić ponowne włączenie tabletu.
- Aktualizacja nie spowoduje skasowania danych przechowywanych w pamięci wewnętrznej (pamięci tabletu).
- W pamięci wewnętrznej musi być wystarczająca ilość wolnego miejsca do pobrania plików aktualizacji.
- Niektóre aplikacje mogą nie być zgodne z uaktualnioną wersją systemu Android i po aktualizacji mogą przestać działać.
- Przed aktualizacją należy sprawdzić zgodność poszczególnych aplikacji z daną wersją systemu Android.
- Aktualizacja może potrwać dłużej w przypadku połączenia z Internetem za pośrednictwem funkcji łączności mobilnej. Ponadto, w zależności od subskrybowanej usługi, mogą zostać naliczone opłaty za pobranie dużej ilości danych. (SGPT13)

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Informacje o tablecie].
2. Puknij [System Update].
   Jeśli aktualizacja jest dostępna, zostanie wyświetlony ekran rozpoczęcia aktualizacji. Rozpocznij aktualizację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zagadnienia pokrewne

Sprawdzanie wersji systemu Android

Korzystanie z Ekranu głównego

Ekran główny składa się z pięciu oddzielnych ekranów. Ekrany te można dostosowywać do własnych potrzeb umieszczając na nich ulubione aplikacje i widżety.

A: Wyszukiwanie w serwisie Google

Puknięcie tego pola umożliwia wyszukiwanie w serwisie Google. Polecenie „Google Now” w oknie wyszukiwania Google powoduje wyświetlenie różnych informacji zgodnie z bieżącą lokalizacją i godziną.

B: Pasek szybkiego uruchamiania

Pasek szybkiego uruchamiania wyświetlany jest na każdej stronie Ekranu głównego, więc zarejestrowanie często używanych aplikacji daje możliwość szybkiego dostępu do nich.

1. Puknij i przytrzymaj ikonę na Ekranie głównym, a następnie przeciągnij ją na Pasek szybkiego uruchamiania.

Wskazówka

- Istnieje możliwość przesuwania ikon w obrębie Paska szybkiego uruchamiania lub usuwania ich z niego.

C: Tryb gościa

„Tryb gościa” umożliwia udostępnianie tabletu innym użytkownikom, na przykład członkom rodziny lub przyjaciołom.

D: Aplikacje i widżety

Puknięcie wyświetla listę aplikacji i listę widżetów.

E: Widżety

Widżety to niewielkie aplikacje działające na Ekranie głównym. Można wybierać ulubione widżety z listy widżetów i umieszczać je na Ekranie głównym.

F: Aplikacje

Można wybierać ulubione aplikacje z listy aplikacji i umieszczać je na Ekranie głównym.

G: Przyciski podstawowych operacji

- (Wstecz): Puknięcie umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.

(Strona główna): Puknięcie wyświetla Ekran główny.

- (Ostatnio używane aplikacje): Puknięcie wyświetla ostatnio używane aplikacje.
- : Puknięcie ukrywa wyświetlaną klawiaturę.

Wskazówka

- Przeciągnięcie tych przycisków w górę uruchamia wyszukiwanie Google.

H: Drobne aplikacje

Istnieje możliwość otwarcia pewnych aplikacji, takich jak [Browser], [Kalkulator], czy [Remote control], w wersji zmniejszonej, nawet gdy w użyciu jest inna aplikacja.

I: Pasek stanu

Na pasku stanu wyświetlany jest stan akumulatora oraz ikony łączności Wi-Fi. Wyświetlane są również ikony powiadomień, które informują, że operacja pobierania dobiegła końca, pojawiły się wiadomości e-mail, albo dostępne są aktualizacje. Puknięcie paska stanu powoduje wyświetlenie panelu powiadomień i panelu sterowania.

Zagadnienia pokrewne

Wyszukiwanie za pomocą usługi Google

Korzystanie z funkcji „Google Now”

Udostępnianie tabletu rodzinie lub przyjaciołom (Tryb gościa)

Korzystanie z aplikacji i widżetów

Sprawdzanie informacji o pobieraniu i aktualizacjach na pasku stanu

Korzystanie z funkcji „Drobne aplikacje”

Udostępnianie tabletu rodzinie lub przyjaciołom (Tryb gościa)

W przypadku udostępniania tabletu innym użytkownikom, zarejestrowany „Tryb gościa” umożliwia przygotowanie Ekranu głównego dla gościa. Na Ekranie głównym dla gościa wyświetlane są tylko te aplikacje, z których gość może korzystać. Można również ustawić rodzaj tapety wyświetlany zgodnie z tym trybem.

Aby zarejestrować „Tryb gościa”

1. Puknij [Tryb gościa] na Ekranie głównym.
2. Puknij [Rozpocznij].
3. Wpisz nazwę dla „Tryb gościa” zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie puknij [Następny].
4. Wybierz, czy dostęp do aplikacji ma być ograniczony, a następnie puknij [Następny].
   - Po wybraniu opcji [Aplikacje z ograniczeniami], puknij aplikacje, do których dostęp ma być udostępniony gościowi z poziomu ekranu wyboru aplikacji, a następnie puknij [ZAPISZ] w górnym prawym rogu ekranu.
5. Wybierz, czy ma być ustawiony kod odblokowania, a następnie puknij [Następny].
   Aby ustawić kod odblokowania, wybierz opcję [Ustaw kod].
   - Po wybraniu opcji [Ustaw kod] ustaw kod anulowania zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
6. Sprawdź informacje rejestracyjne dla „Tryb gościa”, a następnie puknij [Gotowe].

Uwaga

- W przypadku wyboru opcji [Aplikacje z ograniczeniami] i ograniczenia możliwości korzystania z aplikacji [Camera] albo z aplikacji [Gallery], dostęp do obu aplikacji zostanie ograniczony. Do przeglądania obrazów należy używać aplikacji [Album] w przypadku ograniczenia możliwości korzystania z aplikacji [Camera].
- W przypadku wyboru opcji [Aplikacje z ograniczeniami] i ograniczenia możliwości korzystania z aplikacji [Camera] albo z aplikacji [Gallery] przed uaktualnieniem systemu Android tabletu do wersji 4.1.1, dostęp do obu aplikacji zostanie ograniczony po przeprowadzonej aktualizacji.

Zagadnienia pokrewne

Korzystanie z Ekranu głównego

Przełączanie do „Tryb gościa”

Przełączanie do „Tryb gościa”

1. Puknij [Tryb gościa] na Ekranie głównym.
2. Wybierz właściwy tryb.
   Ekran główny zostanie przełączony do „Tryb gościa”.

Aby anulować „Tryb gościa”

1. Puknij [Zamknij] na Ekranie głównym.
2. Jeżeli ustawiono kod odblokowania, wpisz go, a następnie puknij [OK].

Wskazówka

- Aby zmienić tapetę w „Tryb gościa”, puknij i przytrzymaj Ekran główny, aby wyświetlić ekran wyboru tapety, a następnie wybierz odpowiednią tapetę.
- Aby przeprowadzić edycję lub usunąć „Tryb gościa”, puknij i przytrzymaj miniaturę „Tryb gościa” na ekranie wyboru trybu, a następnie puknij [Edytuj] lub [Usuń].
- Aby dodać nowy „Tryb gościa”, puknij [Nowy tryb] na ekranie wyboru trybu.

Uwaga

- Funkcja „Tryb gościa” nie służy do ochrony. Służy ona do ograniczenia wyświetlanych aplikacji.
- Funkcja „Tryb gościa” nie daje możliwości poszczególnym użytkownikom pamiętania i ochrony osobistych danych.
- Do niektórych aplikacji można uzyskać dostęp z poziomu innych aplikacji, nawet jeżeli dostęp do nich zostanie ograniczony za pomocą „Tryb gościa”.
- Należy dobrze zapamiętać ustawiony kod odblokowania i tajną odpowiedź. W razie ich zapomnienia konieczne będzie przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych.
  W przypadku zapomnienia kodu odblokowania, wpisanie poprawnej tajnej odpowiedzi pozwala zresetować kod odblokowania.
- Po zainstalowaniu aplikacji Ekranu głównego innego producenta niż Sony mogą wystąpić problemy z przełączeniem „Tryb gościa”.
- W „Tryb gościa” nie można aktualizować oprogramowania systemowego.
- Nawet po przełączeniu do „Tryb gościa”, używane ostatnio aplikacje i powiadomienia pozostaną. Aplikacje działające w tle, takie jak aplikacje do odtwarzania muzyki w tle, również nie zostaną zatrzymane.
- Z uwagi na fakt, że w „Tryb gościa” niektóre funkcje tabletu nie działają, „Drobne aplikacje” i Pasek szybkiego uruchamiania nie będą dostępne.

Zagadnienia pokrewne

Udostępnianie tabletu rodzinie lub przyjaciołom (Tryb gościa)

Dodawanie aplikacji lub widżetów do Ekranu głównego

Trącając Ekran główny w lewo lub w prawo, można przewinąć maksymalnie pięć ekranów. Dodanie ikon aplikacji lub widżetów do ulubionej lokalizacji ułatwia uruchamianie aplikacji.

1. Trącając ekran, wyświetl Ekran główny, na którym chcesz umieścić ikony aplikacji lub widżety, a następnie puknij [Aplikacje i widżety] w górnym prawym rogu ekranu.
2. Wybierz element, który chcesz dodać do Ekranu głównego z poziomu [APLIKACJE] lub [WIDŻETY].
3. Puknij i przytrzymaj ikonę aplikacji lub widżet, a następnie upuść je po wyświetleniu Ekranu głównego.
   Ikona lub widżet zostaną dodane do strony, na którą zostały upuszczone.

Usuwanie ikony z Ekranu głównego

Puknij i przytrzymaj ikonę, a następnie przeciągnij ją i upuść na (Usuwanie).

Organizowanie ikon przy użyciu folderów

Do organizowania ikon na Ekranie głównym można wykorzystać foldery.

1. Puknij i przytrzymaj ikonę, po czym przeciągnij ją szybko na inną ikonę.
   Obie ikony zostaną połączone w folder.
2. Puknij folder połączonych ikon, a następnie puknij [Folder bez nazwy].
3. Wpisz nazwę nowego folderu, a następnie puknij .
   Folder zostanie wyświetlony z nową nazwą.

Wskazówka

- W przypadku wolnego przesuwania ikony na wierzch innej ikony, może ona zostać przesunięta w inne miejsce.
- Aby dodać aplikację do folderu, puknij i przytrzymaj jej ikonę, po czym przeciągnij ją do folderu.
- Aby usunąć aplikację z folderu, puknij ten folder, aby go otworzyć, po czym przeciągnij ikonę poza folder. Gdy w folderze pozostanie tylko jedna aplikacja, folder zostanie automatycznie usunięty.

Zagadnienia pokrewne

Korzystanie z Ekranu głównego

Korzystanie z aplikacji i widżetów

Korzystanie z aplikacji i widżetów

Puknięcie [Aplikacje i widżety] na Ekranie głównym spowoduje wyświetlenie listy aplikacji i widżetów.

Na liście aplikacji wyświetlane są ikony wszystkich dostępnych aplikacji. Lista widżetów zawiera widżety, które można umieszczać na Ekranie głównym. Jeżeli dana aplikacja zaopatrzona jest w widżet, można go umieścić na Ekranie głównym, co ułatwia uruchamianie tej aplikacji z poziomu Ekranu głównego.

Przełączanie pomiędzy listą aplikacji i widżetów

1. Puknij [APLIKACJE] lub [WIDŻETY] w górnym lewym rogu ekranu.

Wskazówka

- Lista aplikacji i widżetów składa się z wielu stron. Pomiędzy stronami można przechodzić trącając ekran w lewo i w prawo. Lista aplikacji jest wyświetlana przed listą widżetów.

Sortowanie aplikacji i widżetów

1. Puknij w górnym prawym rogu ekranu i wybierz metodę sortowania.
   [A–Z]: Sortowanie według nazwy
   [Od najnowszego] : Sortowanie według daty aktualizacji

Odinstalowanie (usuwanie) aplikacji

1. Puknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, którą chcesz odinstalować z listy aplikacji.
2. Przytrzymując ikonę, przeciągnij ją i upuść na na Ekranie głównym.

Uwaga

- Niektórych aplikacji nie można odinstalować (usunąć). Nie świadczy to o usterce tabletu, ani o błędzie w aplikacji.

Wyświetlanie informacji o aplikacji

1. Puknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, o której chcesz wyświetlić informacje.
2. Przytrzymując ikonę, przeciągnij ją i upuść na na Ekranie głównym.

Wskazówka

- Z poziomu aplikacji [Sklep Play] można instalować aplikacje. Aplikację [Sklep Play] można uruchomić pukając [SKLEP] w prawym górnym rogu ekranu.

Zagadnienia pokrewne

Korzystanie z Ekranu głównego

Dodawanie aplikacji lub widżetów do Ekranu głównego

Lista aplikacji

Korzystanie z funkcji „Drobne aplikacje”

Na tablecie zainstalowanych jest szereg aplikacji o nazwie „Drobne aplikacje”. „Drobne aplikacje” zapewniają elastyczność dzięki możliwości otwierania pewnych aplikacji bez zamykania innych. Przykładowo, można mieć otwartą aplikację [Email] i chcieć otworzyć inną aplikację, na przykład aplikację [Browser]. Zamiast zamykać aplikację [Email] i otwierać aplikację [Browser], można pozostawić otwartą aplikację [Email] i uruchomić małą aplikację [Browser]. Mała aplikacja (Browser) jest wówczas wyświetlana nad już otwartą aplikacją (Email). Można również zapisać w danych aplikacji [Scrapbook] utworzonych przy użyciu funkcji [Memo] lub [Clip].

Aby uruchomić „Drobne aplikacje”

1. Puknij .
   Pojawi się pasek uruchamiania „Drobne aplikacje”.
2. Puknij aplikację, którą chcesz uruchomić.



Element na ekranie		Opis
1	Przesuwanie	Przeciąganie powoduje przesuwanie okna „Drobne aplikacje”. Dwukrotne puknięcie dostosowuje rozmiar okna do ekranu. (Funkcja niedostępna w przypadku pewnych aplikacji, które nie mają możliwości zmiany rozmiaru okna.)
2	Zamykanie	Zamyka „Drobne aplikacje”.
3	Rozwijanie/zwijanie okna	Przeciąganie powoduje rozwinięcie/zwinięcie okna. (Funkcja niedostępna w przypadku pewnych aplikacji, które nie mają możliwości zmiany rozmiaru okna.)

Ustawianie skrótu

Do często używanych „Drobne aplikacje” można utworzyć skróty.

1. Na pasku uruchamiania „Drobne aplikacje” puknij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz skonfigurować.
   Pojawi się menu.
2. Puknij [Utwórz skrót].
   Z prawej strony zostanie utworzony skrót.

Wskazówka

- Pukając ⋮ na pasku uruchamiania „Drobne aplikacje”, a następnie pukając [Usuń skrót], można usunąć ustawiony skrót.

Korzystanie z widżetu

W trakcie korzystania z aplikacji można wyświetlić widżet.

Dodawanie widżetu

1. Puknij [+ Dodaj] na pasku uruchamiania „Drobne aplikacje”.
2. Puknij [Widżety].
3. Puknij widżet, który chcesz dodać.
4. Wpisz nazwę etykiety, a następnie puknij [OK].
   Widżet zostanie dodany do paska uruchamiania „Drobne aplikacje”.

Usuwanie widżetu

1. Na pasku uruchamiania „Drobne aplikacje” puknij i przytrzymaj widżet, który chcesz usunąć.
   Pojawi się menu.
2. Puknij [Usuń].

Uwaga

- Z paska uruchamiania „Drobne aplikacje” można usuwać tylko widżety. Z tego paska uruchamiania nie można usuwać aplikacji.

Zagadnienia pokrewne

Korzystanie z Ekranu głównego

Rejestrowanie pilota zdalnego sterowania

Korzystanie z „Kalkulatora”

Przeglądanie witryn internetowych

Scrapbook

Wyszukiwanie za pomocą usługi Google

Usługa Google pozwala wyszukiwać strony internetowe lub aplikacje pobrane do tabletu.

Wyszukiwanie według tekstu

1. Puknij [Google] w górnym lewym rogu Ekranu głównego, aby rozpocząć wyszukiwanie Google.
2. Wpisz słowa kluczowe, a następnie puknij na klawiaturze.
3. Puknij wybrany element na liście rezultatów wyszukiwania.
   Zostanie uruchomiona przeglądarka, w której oknie zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania.

Wskazówka

- Ekran ustawień dla funkcji „Google Now” zostanie wyświetlony w punkcie 1, w przypadku uruchomienia wyszukiwania Google po raz pierwszy.
- W oknie wyszukiwarki Google, polecenie „Google Now” powoduje wyświetlenie różnych informacji zgodnie z bieżącą lokalizacją i godziną.
- Wyszukiwanie Google można uruchomić w następujący sposób.
  Puknij [Google] w górnym lewym rogu Ekranu głównego.
  Przeciągnij w górę przycisk (wstecz), (strona główna), (ostatnie aplikacje) lub u dołu ekranu.*1
  Puknij [Aplikacje i widżety] - [Google].

*1 Z tej operacji można korzystać, gdy uruchomiona jest inna aplikacja.

Wyszukiwanie według zapisu głosowego

1. W górnym lewym rogu Ekranu głównego puknij lub [Google], a następnie puknij .
2. Wypowiedz słowa kluczowe zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
   Zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania.

Zagadnienia pokrewne

Wpisywanie tekstu

Korzystanie z funkcji „Google Now”

Korzystanie z funkcji „Google Now”

Polecenie „Google Now” powoduje wyświetlenie różnych informacji zgodnie z bieżącą lokalizacją i godziną po zarejestrowaniu w tablecie konta Google.

Zmiana ustawień funkcji „Google Now”

Istnieje możliwość skonfigurowania informacji wyświetlanych przez funkcję „Google Now”.

1. Puknij ⋮ (menu opcji) w dolnym prawym rogu ekranu wyszukiwania Google, a następnie puknij [Settings].
2. Puknij [Google Now] z lewej strony ekranu.
3. Wybierz element z menu po prawej stronie ekranu, a następnie skonfiguruj ten element.

Wskazówka

- Aby zatrzymać działanie funkcji „Google Now”, wystarczy puknąć [Wł.] w górnym lewym rogu ekranu w punkcie 3, sprawdzić komunikat wyświetlany w oknie, a następnie wyłączyć tę funkcję.
- Puknięcie ⋮ (menu opcji) - [Help] umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacje na temat sposobu korzystania z funkcji „Google Now”.

Zagadnienia pokrewne

Wyszukiwanie za pomocą usługi Google

Sprawdzanie informacji o pobieraniu i aktualizacjach na pasku stanu

Ikony powiadomień informują, że operacja pobierania dobiegła końca, pojawiły się wiadomości e-mail, albo dostępne są aktualizacje. Puknięcie paska stanu powoduje wyświetlenie panelu powiadomień. Z poziomu panelu powiadomień można bezpośrednio wyświetlić panel sterowania i otwierać pobrane pliki.
Aby zamknąć panel powiadomień, wystarczy puknąć w dowolnym miejscu ekranu poza panelem powiadomień.



	Opis
1	Wyświetlanie stanu akumulatora i połączenia Wi-Fi.
2	Puknij, aby usunąć powiadomienie i zamknąć panel powiadomień.
3	Puknij, aby wyświetlić panel sterowania.
4	Puknij, aby bezpośrednio otwierać elementy z powiadomień i powiązane z nimi aplikacje.

Uwaga

- Nawet po usunięciu powiadomienia, pobrane materiały można wyświetlić z poziomu aplikacji [Pobranie].

Z poziomu panelu sterowania można sterować następującymi elementami.

- Tryb samolotowy: Włączanie/wyłączanie trybu samolotowego. Gdy włączony jest ten tryb, wyłączona jest łączność bezprzewodowa.
- Wi-Fi: Wyświetlanie ekranu ustawień Wi-Fi [Szczegóły].
- Autoobracanie ekranu: Blokowanie ekranu przed automatycznym obracaniem [Szczegóły].
- Jasność: Regulacja jasności ekranu [Szczegóły].
- Powiadomienia: Włączanie/wyłączanie powiadomień. Po wyłączeniu tej opcji ikony powiadomień nie będą pojawiały się na pasku stanu.
- Ustawienia: Wyświetlanie ekranu ustawień.

Zagadnienia pokrewne

Zmiana ustawień

Konfiguracja obracania ekranu

Ekran jest obracany wraz z obracaniem tabletu na boki, jak pokazano poniżej.



Uwaga

- W przypadku niektórych aplikacji ekran może nie zmieniać swojego położenia bez względu na sposób trzymania tabletu.
- Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać funkcji obracania ekranu. Niektóre aplikacje mogą obracać ekran w odwrotnym kierunku.
- Funkcja obracania ekranu nie jest dostępna po podłączeniu do tabletu kabla z przejściówką HDMI.

Rezygnacja z obracania ekranu

1. Puknij kolejno [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Ułatwienia dostępu] - [Autoobracanie ekranu], aby usunąć znacznik wyboru i wyłączyć obracanie ekranu.

Ponowne włączenie obracania ekranu

Puknij ponownie [Autoobracanie ekranu], aby dodać znacznik wyboru i włączyć obracanie ekranu.

Obracanie ekranu można również włączyć/wyłączyć z panelu sterowania wyświetlanego z poziomu paska stanu.

Zagadnienia pokrewne

Sprawdzanie informacji o pobieraniu i aktualizacjach na pasku stanu

Zmiana ustawień

SONY

Konfigurowanie funkcji blokady ekranu

Po ustawieniu funkcji blokady ekran będzie automatycznie blokowany ze względów bezpieczeństwa w momencie włączenia ekranu (wyjścia z trybu uśpienia).

Konfigurowanie funkcji blokady

1. Puknij kolejno [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Zabezpieczenia] - [Blokada ekranu].
2. Puknij wybrane ustawienie spośród poniższych opcji.
   [Brak]: Funkcja blokady nie jest używana.
   [Przesunięcie palcem]: Ustawienie domyślne. Puknij , następnie puknij , aby odblokować.
   [Wzór]: Przesuń palcem wzdłuż dziewięciu punktów przejścia. Po piątej nieudanej próbie odblokowania pojawi się ekran wprowadzania konta Google. Wpisz swoją nazwę konta, a na skrzynkę e-mail otrzymasz procedurę odblokowania.
   [Kod PIN]: Ustaw wybrany przez siebie kod składający się z co najmniej czterech cyfr.
   [Hasło]: Ustaw hasło składające się z co najmniej czterech cyfr lub liter.
   Wskazówka
   - Ustawiony [Kod PIN] lub [Hasło] należy koniecznie zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zagadnienia pokrewne

Zmiana ustawień

Wpisywanie tekstu

Tekst można wprowadzić z poziomu wyświetlanej na ekranie klawiatury.

Element na ekranie	Opis
ABC ?123	Przełączanie pomiędzy literami, cyframi i symbolami.
*1	Wprowadzanie dużych liter.
Alt *2	Wprowadzanie innych symboli.
*3	Przełączanie języka wprowadzanego tekstu.
	Usuwanie tekstu.
	Przejście do nowego wiersza lub wprowadzanie pustych wierszy.

*1 Duże litery są wyłączane po wprowadzenie jednej litery. Puknij ten klawisz za każdym razem, gdy chcesz wprowadzić dużą literę. Aby przez cały czas pisać dużymi literami (blokada dużych liter), puknij ten klawisz dwukrotnie. Aby anulować blokadę dużych liter, ponownie naciśnij ten klawisz.

*2 Pojawia się przy wprowadzaniu liczb lub symboli.

*3 Pojawia się po wybraniu kilku języków dla wprowadzania danych. Każdorazowe puknięcie tego klawisza powoduje przełączenie trybu wejściowego pomiędzy ustawionymi trybami. Puknij i przytrzymaj, aby wyświetlić ekran przełączania trybu wejściowego.

Wskazówka

- Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza ze znakiem trójkąta w dolnym prawym rogu umożliwia wprowadzanie liter lub symboli itp. przypisanych do klawisza danej litery.
- W celu wprowadzenia adresu internetowego lub liter, wystarczy puknąć pole, gdzie ma być wprowadzony tekst, aby wyświetlić klawiaturę ekranową.
- Można również wyświetlić klawiaturę numeryczną. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Język, klawiatura, głos]. Następnie puknij obok [Klawiatura standardowa] oraz [Klawisze numeryczne], aby dodać znacznik wyboru.

Ustawianie języka wprowadzanego tekstu

Puknij i przytrzymaj . Po czym puknij [Ustawienia klawiatury standardowej], a następnie [Języki wprowadzania] i wstaw znacznik wyboru przy językach, które będą używane.
Aby wrócić do ekranu klawiatury, puknij dwukrotnie (wstecz).

Ukrywanie klawiatury wyświetlanej na ekranie

Puknij u dołu ekranu po lewej stronie.

Zagadnienia pokrewne

Wybór tekstu

Tekst można kopiować lub wyszukiwać z poziomu menu wyświetlanego po zaznaczeniu tekstu w witrynie lub na stronie pod adresem URL.

1. Puknij i przytrzymaj dany tekst.
   Wybrany tekst zostanie podświetlony.
2. Puknij odpowiednią opcję menu w górnym prawym rogu ekranu.

Wskazówka

- Zakres zaznaczonego tekstu można zmienić przeciągając wzdłuż tekstu kursor, który pojawi się w punkcie 1.

Wklejanie tekstu

1. Puknij i przytrzymaj miejsce wklejenia tekstu, a następnie puknij [WKLEJ] lub [SCHOWEK].

Wskazówka

- Puknij [SCHOWEK], aby wyświetlić w formie listy historię skopiowanego tekstu. Często wykorzystywany tekst można również dodać do grupy [FAVORITES].
- Miejsce wklejenia tekstu można zmienić przeciągając kursor w nowe miejsce.

SONY

Korzystanie z klawiatury podłączonej za pośrednictwem USB lub Bluetooth

Po podłączeniu klawiatury do tabletu za pośrednictwem USB lub Bluetooth, można ją wykorzystywać do wprowadzania tekstu.
Aby móc wprowadzać tekst zgodnie z układem podłączonej klawiatury, należy skonfigurować układ klawiatury.

1. Podłącz klawiaturę do tabletu.
2. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Język, klawiatura, głos].
3. Puknij nazwę podłączonej klawiatury widocznej w pozycji [KLAWIATURA FIZYCZNA].
4. Puknij [Skonfiguruj układy klawiatury].
5. Wstaw znacznik wyboru z prawej strony układu klawiatury, który będzie wykorzystywany z podłączoną klawiaturą.
6. Puknij trzykrotnie (wstecz), aby wrócić do Ekranu głównego.

Wskazówka

- W przypadku kilku skonfigurowanych układów klawiatury można je przełączać naciskając klawisz spacji i równocześnie trzymając wciśnięty klawisz CTRL na podłączonej klawiaturze.

Uwaga

- Do podłączenia zewnętrznej klawiatury za pośrednictwem USB potrzebny jest kabel hosta z przejściówką USB (SGPUC3, oddzielnie w sprzedaży).
- Tablet może nie obsługiwać niektórych układów klawiatury w przypadku podłączonej klawiatury.
- Niektóre klawisze podłączonej klawiatury mogą być niedostępne na tablecie.
- Język wprowadzanego tekstu nie zmienia się w trakcie przełączania układu klawiatury. Język wprowadzanego tekstu można skonfigurować pukając w punkcie 2 z prawej strony opcji [Klawiatura standardowa], a następnie [Języki wprowadzania].

Zagadnienia pokrewne

Podłączanie zgodnego urządzenia USB

Parowanie z urządzeniem Bluetooth

Zmiana ustawień

Konfigurowanie konta Google

Do korzystania z usług oferowanych przez Google, na przykład z „Google Now” lub Google Play (bezpłatna rejestracja) wymagane jest zarejestrowanie się do konta Google.

Konto Google pozwala synchronizować aplikacje na tablecie, takie jak [Email], [Calendar] i [People], z innymi urządzeniami, które również obsługują usługi Google.

Korzystanie z aktualnego konta Google

W przypadku posiadania konta Google używanego na komputerze lub smartfonie, można z niego również korzystać z poziomu tabletu. W tym celu na ekranie logowania do aplikacji usługi Google należy wpisać nazwę konta i hasło.

Uwaga

- W przypadku rejestrowania nowego konta Google lub logowania się należy upewnić się, że tablet jest połączony z Internetem.

Rejestrowanie nowego konta Google na tablecie

Konto Google można zarejestrować przy pierwszym uruchomieniu tabletu lub przy pierwszym uruchomieniu aplikacji usług Google.

Wskazówka

- Nie ma potrzeby rejestrowania kolejnego konta Google, gdy konto jest już założone.
- Konto Google można zarejestrować, pukając kolejno [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Dodaj konto] - [Google].
- Konto Google można również zarejestrować wchodząc bezpośrednio na stronę Google (https://www.google.com/accounts/).

Zagadnienia pokrewne

Wpisywanie tekstu

Synchronizacja konta

Zmiana ustawień

Robienie kopii zapasowej danych na tablecie

Dane zgromadzone na tablecie należy kopiować i przechowywać na innym urządzeniu pamięciowym (kopia zapasowa). Z upływem czasu na tablecie gromadzą się różnorodne dane, na przykład zarejestrowane obrazy, pobrane nagrania muzyczne i materiały wideo. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych problemów z tabletem, dane te mogą ulec uszkodzeniu lub zagubieniu. Na wszelki wypadek należy więc często robić kopie zapasowe, które umożliwią odzyskanie ważnych danych.

Uwaga

- Niektórych danych na tablecie nie można archiwizować.
- W przypadku niektórych ustawień i aplikacji wykonanie kopii zapasowej może być niemożliwe. Należy wówczas zrobić notatki i trzymać je w bezpiecznym miejscu.

Dane, które można archiwizować

Można robić kopie zapasowe poniższych danych zapisanych na tablecie.

- Pliki z muzyką/filmami/e-książkami bez ochrony praw autorskich
- Obrazy/tapety

Dane te są zapisywane w poniższych folderach.

- Pliki muzyczne: \Music
- Pliki z tapetami: \Pictures
- Pliki filmowe: \Movies
- Pliki graficzne: \DCIM

Archiwizowanie danych (kopiowanie)

Do zapisywania danych na dostępnej w sprzedaży karcie pamięci SD służy aplikacja [File transfer].

1. Puknij [Aplikacje i widżety], a następnie [File transfer], aby uruchomić aplikację [File transfer].
2. Włóż kartę pamięci SD do gniazda karty SD.
3. Zaznacz plik lub folder, który chcesz skopiować z tabletu.
4. Puknij .

   Na karcie pamięci SD zostanie utworzony folder o nazwie „\transferred”, do którego zostaną skopiowane dane.

Uwaga

- Z uwagi na ochronę praw autorskich, przy użyciu powyższej metody nie można archiwizować materiałów wideo zakupionych za pośrednictwem usługi Video Unlimited*1. Należy je skopiować na komputer przy użyciu oprogramowania „Media Go”. Odwiedź poniższą witrynę internetową, aby dowiedzieć się więcej o aplikacji Media Go.
  http://mediago.sony.com/enu/introduction/

*1 Video Unlimited to usługa wideo dostępna w sieci Sony Entertainment Network.

Zagadnienia pokrewne

Sprawdzanie ilości wolnego miejsca

Importowanie/Eksportowanie nagrań z karty pamięci SD

Ważne materiały z komputera

Po podłączeniu komputera do tabletu za pośrednictwem dostarczonego kabla USB do gniazda wielofunkcyjnego (SGPUC2) można kopiować dane z komputera do tabletu. Skopiowane dane można następnie odtwarzać z poziomu tabletu.

1. Podłącz tablet do komputera za pośrednictwem dostarczonego kabla USB do gniazda wielofunkcyjnego (SGPUC2).
2. Na komputerze otwórz folder zawierający plik, który chcesz wyeksportować do tabletu.
3. Kliknij przycisk [Start] na komputerze.
4. Kliknij [Komputer].
5. Kliknij dwukrotnie nazwę modelu tabletu.
6. Kliknij dwukrotnie lokalizację docelową dla zapisu danych.
7. Przeciągnij i upuść na ten ekran plik, który chcesz skopiować.

Uwaga

- Nazwa menu wyświetlana w powyższej procedurze zależy od systemu operacyjnego komputera, środowiska komputera lub wersji systemu operacyjnego Android tabletu.
- W trakcie kopiowania danych nie wolno wyłączać tabletu, ani odłączać kabla USB do gniazda wielofunkcyjnego (SGPUC2). Może bowiem dojść do uszkodzenia danych.
- Posiadany tablet nie obsługuje ładowania akumulatora przez połączenie USB z komputera lub dostępnej w sprzedaży ładowarki wskazanej przez firmę Sony.
- Skopiowane dane będą zapisywane w pamięci wewnętrznej. Nie można zmienić lokalizacji docelowej dla zapisu danych.
- Tylko dane skopiowane w obsługiwanych formatach można odtwarzać z poziomu tabletu.
- Przed przystąpieniem do importowania danych z komputera należy sprawdzić ilość wolnego miejsca w tablecie.

Zagadnienia pokrewne

Podłączanie do komputera

Sprawdzanie ilości wolnego miejsca

Obsługiwane formaty

SONY

Obsługiwane formaty

Odtwarzane formaty zależą od aplikacji i używanego materiału.

Wskazówka

- Informacje dotyczące formatów obsługiwanych przez aplikacje [WALKMAN], [Album] i [Filmy] można znaleźć w pomocy tych aplikacji.

Uwaga

- Niektórych plików nie można odtwarzać na tablecie.

Materiały wideo

Format/ Kodek	Profil	Maksymalna rozdzielczość	Maksymalna szybkość transmisji (Mb/s)	Gallery
				Rozszerzenie
H.263	Profile0	704 × 576 (4CIF)	4	.mp4 .3gp
H.264 / AVC	Baseline Profile / Main Profile / High Profile	1920 × 1080	40	.mp4 .m4v .3gp
MPEG-4	Simple Profile / Advanced Simple Profile	1920 × 1080	10	.mp4 .3gp
WMV	Simple Profile / Main Profile	1920 × 1080	20	-

Muzyka

Format/ Kodek	Częstotliwość próbkowania (kHz)	Maksymalna szybkość transmisji (kb/s)	Muzyka Play
			Rozszerzenie
AAC	do 48	320	.m4a .mp4 .3gp
MP3	do 48	320	.mp3
WAV	44,1	-	.wav
WMA	44,1	320	.wma
WMA Pro	44,1	192	.wma
FLAC	do 48	-	.flac

MIDI	-	-	.mid .xmf
Vorbis	do 48	256	.ogg

Zdjęcia

Format/ Kodek	Maksymalna rozdzielczość (piksele)	Gallery
		Rozszerzenie
JPEG	6048 × 4032	.jpg
GIF	2000 × 2000	.gif
PNG	2000 × 2000	.png
BMP	2000 × 2000	.bmp
WBMP	2000 × 2000	.wbmp
WEBP	2000 × 2000	.webp

Zagadnienia pokrewne

Ważne materiały z komputera

Podłączanie zgodnego urządzenia USB

Importowanie/Eksportowanie nagrań z karty pamięci SD

Regulacja głośności (tylko w przypadku krajów lub regionów, gdzie obowiązują dyrektywy europejskie za wyjątkiem Rosji, Kazachstanu i Ukrainy)

Sygnalizacja dźwiękowa oraz wyświetlany komunikat ostrzegawczy [Sprawdź poziom głośności] mają na celu ochronę słuchu użytkownika w przypadku podwyższenia głośności ( ) w słuchawkach lub w zestawie nagłownym powyżej określonego poziomu. Po wyemitowaniu wspomnianego sygnału alarmowego i wyświetleniu komunikatu ostrzegawczego na ekranie, przywracany jest pierwotny poziom głośności ( ).
Komunikat ostrzegawczy można ukryć pukając [OK] w jego obrębie albo pukając na zewnątrz niego.

Uwaga

- Puknięcie [OK] w obrębie komunikatu ostrzegawczego umożliwia zwiększenie głośności ( ) powyżej ustalonego poziomu. Jednakże po upływie 20 kolejnych godzin użytkowania urządzenia przy głośności ( ) ustawionej powyżej ustalonego poziomu, sygnał alarmowy i komunikat ostrzegawczy pojawią się ponownie.
- Puknięcie na zewnątrz komunikatu ostrzegawczego nie daje możliwości zwiększenia głośności ( ) powyżej ustalonego poziomu. Sygnał alarmowy i komunikat ostrzegawczy pojawią się ponownie po przekroczeniu ustalonego poziomi głośności ( ).
- W przypadku wyłączenia ekranu, gdy widoczny jest na nim komunikat ostrzegawczy, komunikat ten będzie również widoczny po ponownym włączeniu i odblokowaniu ekranu.
- W przypadku wyłączenia tabletu, gdy jego głośność ( ) jest ustawiona powyżej ustalonego poziomu, wówczas automatycznie zostanie przywrócony ustalony poziom głośności ( ).

Zmiana ustawień

Z poziomu menu ustawień można konfigurować różne ustawienia tabletu.

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] i wybrane opcje.
2. Puknij poszczególne opcje menu, aby skonfigurować ustawienia.

Opcje menu są następujące:

- SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE
  Wi-Fi: Włączanie/wyłączanie funkcji Wi-Fi [Szczegóły], ustawianie funkcji Wi-Fi [Szczegóły].
  Bluetooth: Włączanie/wyłączanie funkcji Bluetooth [Szczegóły], parowanie [Szczegóły].
  Użycie danych: Sprawdzanie stanu użycia danych.
  Więcej...: Ustawianie opcji [Tryb samolotowy], [VPN] itp.
- URZĄDZENIE
  Dźwięk: Ustawianie dźwięku powiadomienia, dźwięku puknięcia (dźwięku operacyjnego) itp.
  Wyświetlacz: Ustawianie takich parametrów i funkcji jak: jasność ekranu [Szczegóły], tryb oszczędzania energii, automatyczne wysyłanie sygnału do wyjścia HDMI, czas do wyłączenia ekranu (przełączenia w tryb uśpienia) [Szczegóły], czy rozmiar czcionki.
  Pamięć: Sprawdzanie pojemności pamięci wewnętrznej tabletu lub karty pamięci SD.
  Bateria: Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora i pozostałego czasu pracy.
  Aplikacje: Sprawdzanie informacji o zainstalowanych aplikacjach.
- OSOBISTE
  Usługi lokalizacyjne: Ustawienia do identyfikacji bieżącej pozycji [Szczegóły].
  Zabezpieczenia: Ustawienia bezpieczeństwa, na przykład funkcja blokady ekranu [Szczegóły].
  Język, klawiatura, głos: Ustawienia języka używanego w menu i ustawienia klawiatury [Szczegóły], ustawienia klawiatury podłączonej za pośrednictwem USB lub Bluetooth [Szczegóły].
  Kopia i kasowanie danych: Tworzenie kopii zapasowej danych i inicjowanie [Szczegóły].
- KONTA: Ustawienia do synchronizacji poszczególnych rodzajów zarejestrowanych kont [Szczegóły].
  Dodaj konto: Dodawanie kont, na przykład poczty e-mail.
- SYSTEM
  Stacja dokująca: Ustawienia obsługi w przypadku korzystania ze stacji dokującej.
  Data i czas: Ustawianie daty i godziny oraz sposobu wyświetlania.
  Ułatwienia dostępu: Ustawianie funkcji konwersji tekstu na mowę itp.
  Informacje o tablecie: Sprawdzanie wersji systemu Android.

Uwaga

- W niektórych aplikacjach obraz może być zniekształcony, jeżeli w pozycji [Rozmiar czcionki] zostanie ustawiona opcja [Duży] lub [Ogromny] w menu [Wyświetlacz]. W takim przypadku ustaw [Rozmiar czcionki] na [Normalny].

SONY

Sprawdzanie ilości wolnego miejsca

W przypadku instalowania aplikacji lub importowania danych z innych urządzeń itp. można sprawdzić ilość wolnego miejsca w tablecie.

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Pamięć].

Zagadnienia pokrewne

Robienie kopii zapasowej danych na tablecie

Ważne materiały z komputera

Synchronizacja konta

Synchronizacja z kontem umożliwia sprawdzenie w trybie online różnorodnych informacji ustawionych w tablecie.

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia].
2. Puknij rodzaj konta do synchronizacji widocznego w pozycji [KONTA].
3. Z prawej strony ekranu puknij konto do synchronizacji.
4. Wstaw znacznik wyboru z prawej strony elementu do synchronizacji.
5. Puknij , a następnie wróć do listy kont.

Usuwanie konta

1. Na liście kont puknij konto, które chcesz usunąć.
2. Puknij (menu opcji) - [Usuń konto].

Uwaga

- Konto zostanie usunięte z tabletu, ale samo konto nie jest usuwane.

Zagadnienia pokrewne

Konfigurowanie konta Google

Lista aplikacji

W tablecie zainstalowane są fabrycznie następujące aplikacje. Każdą aplikację można uruchomić puknięciem jej ikony.

Wskazówka

- Puknięcie widocznej na ekranie ikony ⋮ (menu opcji) pozwala wyświetlić menu opcji.

Calendar

Zarządzanie terminarzem i synchronizacja terminarza z Kalendarzem Google [Szczegóły].

Browser

Przeglądanie witryn internetowych [Szczegóły].

Chrome

Przeglądanie witryn internetowych.

Camera

Fotografowanie lub filmowanie [Szczegóły].

People

Zarządzanie kontaktami przyjaciół lub kolegów [Szczegóły].

Zegar

Wyświetlanie aktualnej godziny [Szczegóły].

Email

Wysyłanie lub odbieranie komputerowych wiadomości e-mail [Szczegóły].

Filmy

Odtwarzanie plików filmowych. Aplikacja ta umożliwia przesyłanie (Throw) nagrań do innego urządzenia DLNA i odtwarzanie ich [Szczegóły].

WALKMAN

Odtwarzanie plików muzycznych. Aplikacja ta umożliwia sprzężenie nagrań z serwisem Facebook lub przesyłanie (Throw) nagrań do innego urządzenia DLNA i odtwarzanie ich [Szczegóły].

Album

Odtwarzanie plików obrazów. Aplikacja ta umożliwia wyświetlanie obrazów lub przesyłanie (Throw) nagrań do innego urządzenia DLNA i odtwarzanie ich [Szczegóły].

TV SideView

Używanie tabletu jako pilota zdalnego sterowania do obsługi urządzeń domowych Sony lub wyświetlania informacji dotyczących programów telewizyjnych i nagrań [Szczegóły].

Gallery

Odtwarzanie zdjęć i nagrań wideo [Szczegóły] albo edycja zdjęć lub plików obrazów [Szczegóły].

File transfer

Importowanie/eksportowanie danych pomiędzy kartą pamięci SD/pamięcią USB a pamięcią wewnętrzną tabletu [Szczegóły].

Remote control

Wykorzystywanie tabletu jako pilota [Szczegóły].

Socialife

Sprawdzanie najświeższych wiadomości, blogów i wpisów (artykułów) w serwisie Facebook i Twitter z poziomu jednej aplikacji [Szczegóły].

Tester Wi-Fi

Sprawdzanie statusu połączenia i wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów z łącznością Wi-Fi (bezprzewodowa sieć LAN) [Szczegóły].

Reader by Sony

Kupowanie i przeglądanie e-książek [Szczegóły].

Scrapbook

Wstawianie notatek i obrazków do albumu z wycinkami [Szczegóły].

Przewodnik pomocniczy

Wyświetlanie niniejszego przewodnika pomocniczego w trybie online. Można go pobrać do tabletu [Szczegóły].

Instrukcja obsługi – Pierwsze kroki

Instrukcje dotyczące podstawowej obsługi tabletu, sposobu łączenia się z Internetem itp.

Pomoc

Dostęp do witryny obsługi klienta firmy Sony.

Sony Select

Uzyskiwanie dostępu do witryny prezentującej aplikacje polecane przez Sony [Szczegóły].

Rejestracja produktu

Rejestracja tabletu w firmie Sony [Szczegóły].

Video Unlimited *1

Uzyskiwanie dostępu do usługi Sony dostarczania najlepszych materiałów wideo [Szczegóły].

Music Unlimited *1

Uzyskiwanie dostępu do usługi Sony dostarczania muzyki z chmury [Szczegóły].

PlayMemories Online *1

Natychmiastowy dostęp do zdjęć i nagrań wideo z poziomu ulubionych urządzeń! [Szczegóły]

Xperia Link

Łączność z Internetem z poziomu tabletu z wykorzystaniem smartfona [Szczegóły].

PSM *1

Dostęp do PlayStation(R)Store, z poziomu którego można zarządzać materiałami zakupionymi w tym sklepie lub je uruchamiać [Szczegóły].

MediaRemote *1

Sterowanie urządzeniami Sony obsługującymi aplikację MediaRemote za pośrednictwem sieci Wi-Fi [Szczegóły].

Ustawienia

Zmiana różnych ustawień tabletu [Szczegóły].

SMS (SGPT13)

Wysyłanie lub odbieranie SMS-ów (krótkich wiadomości).

Muzyka Play

Odtwarzanie muzyki.

Kalkulator

Wykonywanie podstawowych obliczeń [Szczegóły].

Gmail

Wysyłanie lub odbieranie poczty Gmail [Szczegóły].

Google

Wyszukiwanie w serwisie Google [Szczegóły] i korzystanie z funkcji „Google Now” [Szczegóły].

Google+

Uzyskiwanie dostępu do serwisu społecznościowego Google+ oferowanego przez firmę Google.

Czat

Natychmiastowa wymiana wiadomości z innymi użytkownikami serwisu Google+.

Filmy Play *1

Odtwarzanie filmów wypożyczonych z Google Play.

Mapy

Ustalanie bieżącej pozycji i wyszukiwanie celów podróży i tras (Google Maps).

Lokalne

Korzystanie z usługi umożliwiającej odnajdywanie informacji o sklepach i miejscach.

Nawigacja

Korzystanie z systemu nawigacji GPS ze wsparciem przez Internet i funkcją prowadzenia głosowego.

Talk

Prowadzenie pogawędek tekstowych lub głosowych i przeprowadzanie wideorozmów (Google Talk).

Sklep Play

Pobieranie lub zakup nowych aplikacji i aktualizacji do aplikacji [Szczegóły].

Wyszukiwanie głosowe

Operacje wyszukiwania w serwisie Google można wykonywać po prostu przez wypowiadanie słów kluczowych w kierunku tabletu.

YouTube

Usługa udostępniania nagrań wideo.

Play Livros *1

Wyszukiwanie i przeglądanie szerokiej oferty książek z bibliotek i wydawnictw z całego świata.

Czasopisma Play *1

Dostęp do setek najlepiej sprzedających się czasopism w serwisie Google Play i dostosowywanie do własnych upodobań możliwości ich czytywania z poziomu tabletu.

Pobranie

Korzystanie z menedżera pobierania do wyświetlania pobrań materiałów z Internetu lub zarządzania nimi.

Tłumacz

Korzystanie z bezpłatnej usługi tłumaczeniowej szeroko rozpowszechnionej na całym świecie, która umożliwia natychmiastowy przekład z wielu języków.

Dysk

Przechowywanie i synchronizacja plików umożliwiające dostęp do danych z dowolnej lokalizacji z poziomu różnorodnych urządzeń.

Movie Studio

Łatwe tworzenie filmów z posiadanych nagrań wideo i zdjęć, ich edycja i przechowywanie.

Crackle *1

Oglądanie pełnometrażowych i pełnowymiarowych filmów z Hollywood i programów telewizyjnych [Szczegóły].

Zinio

Zinio to wiodąca aplikacja zapewniająca czytelnikom natychmiastowy dostęp do tysięcy globalnych czasopism [Szczegóły].

Evernote

Evernote przekształca posiadany tablet w drugi mózg. Evernote to bezpłatna aplikacja pomagająca pamiętać wszystkie informacje zawarte w tablecie [Szczegóły].

Skype

Prowadzenie rozmów głosowych i wideo z innymi użytkownikami serwisu Skype, bez względu na to czy korzystają oni z systemu Android, czy z komputera osobistego, jak również wysyłanie komunikatów natychmiastowych do przyjaciół i rodziny [Szczegóły].

OfficeSuite

Wyświetlanie i udostępnianie plików i załączników Microsoft Word, Excel, PowerPoint i PDF na tablecie z poziomu jednego, bogatego w funkcje rozwiązania biurowego Office [Szczegóły].

AccuWeather

Prognozy pogody AccuWeather dla 2,7 miliona lokalizacji z obsługą 27 języków i graficznymi prezentacjami pasującymi do posiadanego tabletu [Szczegóły].

HD Games

Pobierz gry na swój tablet Android z sieciowego sklepu Gameloft. Wybierz opcję topowe gry HD [Szczegóły].

XPERIA Games

Blog Xperia Games to źródło informacji o najnowszych grach na posiadanym telefonie Xperia(TM) lub tablecie Xperia(TM) Tablet S [Szczegóły].

VKontakte *1

Oficjalny klient dla VK.com, wszechstronnego narzędzia do komunikacji i znajdowania przyjaciół [Szczegóły].

WildTangent Games *1

Grasz, jak chcesz! Aplikacja WildTangent Games to najlepszy sposób na dostęp do czołowych gier w jednym miejscu począwszy od Fruit Ninja, a na Reckless Racing kończąc. Dostępna na pulpitach wszystkich tabletów Xperia(TM) Tablet lub w [Sony Select]. Dzięki niej można grać w co się chce i kiedy się chce! [Szczegóły]

---

ivi.ru *1

Ta aplikacja największego, bezpłatnego rosyjskiego kina online ivi.ru zabierze użytkownika w świat filmów, kreskówek, seriali i programów telewizyjnych. Wszystkie nagrania są buforowane w trybie online i nie ma potrzeby pobieranie czegokolwiek [Szczegóły].

Yandex.Mail *1

Yandex.Mail w kieszeni!
Korzystaj z wszystkich funkcji aplikacji Yandex.Mail z poziomu tabletu [Szczegóły].

Yandex.Search *1

Yandex.Search oferuje odpowiedzi na wszelkie pytania. Aplikacja automatycznie wykrywa rodzaj zapytania i w trybie natychmiastowym zwraca odpowiedź bezpośrednio na ekran [Szczegóły].

---

*1 W niektórych krajach lub regionach te aplikacje lub usługi mogą być niedostępne.

Korzystanie z „Kalendarza”

Z poziomu tabletu można zarządzać swoim terminarzem. Rejestrując konto Google, można zsynchronizować Kalendarz Google i dane terminarza.

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Calendar].

   Zostanie uruchomiona aplikacja [Calendar].



Element na ekranie		Opis
1	Wyświetlanie zakresu terminarza	Wybór zakresu wyświetlania spośród: [Day], [Week], [Month] lub [Agenda].
2	TODAY	Wyświetlanie terminarza na dzień dzisiejszy.
3	Nowe wydarzenie	Dodawanie wydarzeń.
4	Ustaw datę	Ustawianie wyświetlanej daty.
5	Wyszukaj	Wyszukiwanie wydarzenia.
6	Menu opcji	Odświeżanie ekranu i konfigurowanie ogólnych ustawień aplikacji [Calendar].

Wskazówka

- W celu odnalezienia wydarzeń można przeglądać poszczególne miesiące lub dni i godziny trącając listą terminarza w górę/w dół/w prawo/w lewo.

Dodawanie wydarzenia

1. Wybierz datę, dla której chcesz dodać wydarzenie.
2. Puknij i przytrzymaj godzinę wydarzenia, a następnie puknij [New event].
3. Wprowadź początkową datę i godzinę oraz szczegóły danego terminu, a następnie puknij [DONE] w

górnym prawym rogu ekranu.

Wskazówka

- W tablecie można ustawić powiadamianie o zbliżającej się zaplanowanej dacie i godzinie.

Zmiana wydarzenia

1. Puknij wydarzenie, które chcesz zmienić.
2. Puknij , wpisz zmienioną treść, a następnie puknij [DONE] w górnym prawym rogu ekranu.

Usuwanie wydarzenia

1. Puknij wydarzenie, które chcesz usunąć.
2. Puknij , a następnie puknij [OK].

Uwaga

- W przypadku udostępniania terminarza w ramach Kalendarza Google, należy starannie dobierać osoby, którym zostanie on udostępniony, aby nie dostał się w niepowołane ręce.
- Jeżeli kalendarz nie jest automatycznie synchronizowany z Kalendarzem Google, należy puknąć kolejno [Ustawienia] - [KONTA] - [Google], puknąć swoje konto i upewnić się, że pole wyboru [Kalendarz] jest zaznaczone.
- Jeżeli kalendarz jest automatycznie synchronizowany z Kalendarzem Google i z poziomu komputera lub innego urządzenia zostanie dokonana zmiana terminu, wówczas tablet automatycznie połączy się z Kalendarzem Google. Może się to wiązać z nieoczekiwanymi opłatami za połączenia.

Fotografowanie lub filmowanie

Przy użyciu wbudowanego przedniego i tylnego aparatu fotograficznego można robić zdjęcia i nagrywać filmy. Dostępne są również różnorodne ustawienia rejestrowania, na przykład rozmiar obrazu. Na zdjęciach można również rejestrować informacje o położeniu.

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Camera].

   Zostanie uruchomiona aplikacja [Camera].

Element na ekranie		Opis
1	Szczegółowe ustawienia	Wprowadzanie szczegółowych ustawień rejestrowania zdjęć lub filmów.
2	Praca z zoomem	Powiększanie lub pomniejszanie obrazu.
3	Przełączanie aparatu	Przełączanie pomiędzy przednim i tylnym aparatem.
4	Ekran podglądu	Podgląd namierzanego obiektu.
5	Historia nagrań	Wyświetlanie miniatury ostatnio zarejestrowanego zdjęcia lub filmu. Puknij miniaturę, aby uruchomić aplikację do odtwarzania tego nagrania.
6	Przycisk nagrywania	Uruchamianie nagrywania zdjęcia lub filmu.
7	Przełączanie trybu nagrywania	Przełączanie trybu nagrywania pomiędzy zdjęciem, filmem i zdjęciem panoramicznym.

2. Skieruj aparat na obiekt i puknij , aby zarejestrować zdjęcie, lub , aby nagrać film.

   W przypadku zdjęć: Zostanie zrobione zdjęcie.

   W przypadku filmów: Rozpocznie się nagrywanie filmu. Ponowne puknięcie kończy nagrywanie.

   Zarejestrowane zdjęcia lub filmy można odtworzyć na przykład z poziomu aplikacji [Gallery] czy [Album].

Uwaga

- Nie wolno dotykać obiektywów wbudowanych aparatów. Zabrudzenia lub rysy na obiektywach mogą przyczynić się do pogorszenia jakości obrazu.

- Obiektywy wbudowanych aparatów należy chronić przed bezpośrednim operowaniem promieni słonecznych bez względu na to, czy tablet jest włączony, czy też nie. W przeciwnym razie aparat może działać nieprawidłowo.

Wskazówka

- Tylny aparat fotograficzny jest wyposażony w funkcję autofokusa. Po puknięciu , zdjęcie zostanie zrobione, gdy obiekt stanie się ostry.
- Aby móc rejestrować informacje o lokalizacji na zdjęciach, w trakcie ich robienia musi być włączona funkcja GPS, albo tablet musi być połączony z siecią [Szczegóły].
- Tryb ostrości pozwala ustawić ostrość pukniętego fragmentu na panelu dotykowym i wybrać tryb podczas robienia zdjęcia.
- Podczas kręcenia filmu można również zrobić zdjęcie pukając ekran podglądu.

Robienie zdjęć panoramicznych

1. Uruchom aplikację [Camera].
2. Puknij w prawej części ekranu.
3. Skieruj aparat na krawędź obiektu i puknij .

   Rozpocznie się rejestrowanie zdjęcia panoramicznego. Przesuwaj aparat w poziomie lub w pionie do przeciwległej krawędzi obiektu, po czym ponownie puknij , aby zakończyć rejestrowanie obrazu.

Wskazówka

- Trzymając tablet poziomo, można robić panoramiczne zdjęcia krajobrazu. Trzymając tablet pionowo, można robić panoramiczne portrety.

Zakończenie pracy z aplikacją [Camera]

Puknij na pasku stanu w dolnym lewym rogu ekranu. Jeżeli pasek stanu nie jest wyświetlany, puknij jeden raz dolną część ekranu.

Zagadnienia pokrewne

Odtwarzanie zdjęć/materiałów wideo

Uwagi dotyczące rejestrowanych zdjęć i filmów

SONY

Uwagi dotyczące rejestrowanych zdjęć i filmów

Prawa autorskie

Rejestrowane na tablecie obrazy i dźwięki mogą być chronione prawami autorskimi. Korzystanie z takich materiałów bez upoważnienia, do innych celów niż na użytek własny, może naruszać ustawy o prawach autorskich. Korzystanie lub przerabianie obrazów lub nazwisk innych osób bez ich zgody może naruszać prawa autorskie. Przekazując zarejestrowane obrazy do witryn internetowych należy mieć na uwadze prawa autorskie. W przypadku niektórych przedstawień, pokazów lub wystaw mogą obowiązywać ograniczenia nawet dla nagrań na użytek własny. Rejestrowanie takich materiałów bez upoważnienia może być niezgodne z ustawami o prawach autorskich.

Konfigurowanie konta e-mail

Z konta e-mail używanego zwykle na komputerze można korzystać na tablecie. Po zarejestrowaniu kilku kont e-mail można jednocześnie obsługiwać wiadomości e-mail z wszystkich kont. Można również wyszukiwać lub sortować odebrane wiadomości e-mail.

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Email].

   Zostanie uruchomiona aplikacja [Email] i wyświetlony ekran konfigurowania konta.
2. Wpisz adres e-mail i hasło, po czym puknij [Next].
3. Aby skonfigurować konto e-mail, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
   Po zakończeniu konfigurowania zostanie wyświetlony ekran z listą wiadomości e-mail.

Element na ekranie		Opis
1	Wybór	Puknięciem pól wyboru zaznaczanie wiadomości e-mail w celu ich przeniesienia do innego folderu lub zbiorczego usunięcia.
2	Redaguj e-mail	Redagowanie i wysyłanie wiadomości e-mail [Szczegóły].
3	Wyszukaj	Wyszukiwanie wiadomości e-mail na liście.
4	Odśwież	Odbieranie wiadomości e-mail.
5	Menu opcji	Sortowanie wiadomości e-mail, dodawanie/usuwanie kont itp.

Wskazówka

- Pukając (menu opcji) - [Settings] - (konto e-mail, którego ustawienia chcesz zmienić) - [Messages per folder] na ekranie z listą wiadomości, można ustawić liczbę wiadomości e-mail w folderze.
- Wyszukiwania obejmują temat, nadawcę i treść wszystkich wiadomości e-mail zapisanych na serwerze.
- Wyniki są wyświetlane w grupach po 10 wiadomości e-mail, począwszy od najnowszych. Aby wyszukać starsze wiadomości e-mail, puknij [Load more messages].

Uwaga

- O sposób połączenia z serwerem Microsoft Exchange Server należy pytać administratora sieci itp.
- Szczegółowe informacje na temat konfigurowania adresu e-mail podanego przez dostawcę usług internetowych można uzyskać w witrynie dostawcy usług, centrum obsługi itp.

Zagadnienia pokrewne

Redagowanie/Wysyłanie wiadomości e-mail

Odbieranie/usuwanie wiadomość e-mail

SONY

Redagowanie/Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie z listą wiadomości e-mail puknij w górnym prawym rogu ekranu.
   Zostanie wyświetlony ekran redagowania wiadomości e-mail.
2. W pozycji [To] wprowadź adres e-mail odbiorcy.
3. W polu [Subject] wpisz temat.
4. W polu [Compose email] wpisz treść wiadomości.
5. Puknij [SEND].
   Wiadomość e-mail została wysłana.

Wskazówka

- Puknięcie w punkcie 2 umożliwia pobranie adresu z aplikacji [People].
- Puknięcie w punkcie 3 umożliwia załączenie pliku do wiadomości e-mail.
- Puknięcie [SAVE DRAFT] w trakcie redagowania umożliwia zapisanie wersji roboczej.

Zagadnienia pokrewne

Odbieranie/usuwanie wiadomość e-mail

Odbieranie/usuwanie wiadomość e-mail

1. Na ekranie z listą wiadomości e-mail puknij w górnym prawym rogu ekranu.
   W skrzynce odbiorczej zostaną wyświetlone nowe wiadomości. Puknij wiadomości e-mail, aby je otworzyć.

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

Puknij (Odpowiedz) lub (Odpowiedz wszystkim), zredaguj wiadomość i puknij [SEND].

Przesyłanie wiadomości e-mail dalej

Puknij (Prześlij dalej), zredaguj przesyłaną dalej wiadomość i puknij [SEND].

Usuwanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie z listą wiadomości e-mail zaznacz pole wyboru wiadomości e-mail, którą chcesz usunąć, albo otwórz daną wiadomość e-mail i puknij w górnym prawym rogu ekranu.
2. Puknij [OK].
   Wiadomość e-mail zostanie usunięta.

Zagadnienia pokrewne

Redagowanie/Wysyłanie wiadomości e-mail

Przeglądanie witryn internetowych

Aplikacja [Browser] umożliwia otwieranie witryn w Internecie i ich przeglądanie. Do przechodzenia między różnymi wyświetlonymi witrynami służą karty.

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Browser].

   Zostanie uruchomiona aplikacja [Browser].



Element na ekranie		Opis
1	Karta	Dodawanie nowej karty do już otwartych kart w celu przeglądania kilku witryn internetowych przez przełączanie się między nimi.
2	Pasek adresu	Do wprowadzania adresu (URL) witryny internetowej. Po puknięciu paska adresu zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa.
3	Dodaj zakładkę	Dodawanie przeglądanej witryny do zakładek.
4	Wyszukaj	Wyszukiwanie w witrynie podanego słowa kluczowego. Po puknięciu przycisku wyszukiwania zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa.
5	Zakładka/Historia	Wybór witryny internetowej do przeglądania spośród zakładek lub dostęp do historii otwieranych witryn.
6	Menu opcji	Wprowadzanie szczegółowych ustawień, takich jak przełączanie do aplikacji [Browser] w „Drobne aplikacje” itp.

2. Puknij pasek adresu w aplikacji [Browser].

   Zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa.

3. Wpisz adres (URL) wybranej witryny, po czym puknij klawisz .

Uwaga

- Jeżeli treść nie jest wyświetlana prawidłowo, należy puknąć [Settings], a następnie [Advanced] w (menu opcji), po czym puknąć [Enable Quick view], aby usunąć zaznaczenie.
- Pewnych witryn nie można wyświetlić, ponieważ [Browser] nie obsługuje formatów zdjęciowych/filmowych ani wtyczek używanych przez daną witrynę. Z uwagi na fakt, że Flash Player nie jest obsługiwany przez system Android w wersji 4.1.1, nie można odtwarzać nagrań flash.
- Aplikację [Browser] można uruchomić korzystając z funkcji „Drobne aplikacje”. W takim przypadku nie są obsługiwane zakładki i historie.

Wskazówka

- Internet można przeszukiwać wpisując w punkcie 3 słowo kluczowe lub frazę zamiast adresu (URL).
- Jeżeli pasek adresu nie jest wyświetlany u góry ekranu, należy puknąć daną kartę.
- Tekst można kopiować lub wyszukiwać z poziomu menu wyświetlanego po zaznaczeniu tekstu w witrynie lub na stronie pod adresem URL.
- Jeżeli witryna internetowa jest wyświetlana w inny sposób, niż na komputerze, należy puknąć ⋮ (menu opcji) w górnym prawym rogu ekranu i wstawić znacznik wyboru w pozycji [Request desktop site] w menu. Następnie można przeglądać witrynę internetową, jak na komputerze.
- W przypadku każdej karty można ustawić, czy ma być ona wyświetlana jako pulpit, czy też jako strona mobilna.

Dodawanie/usuwanie karty

Aby dodać kartę, wystarczy puknąć + z prawej strony listy kart.

Aby usunąć kartę, wystarczy puknąć × z prawej strony w obrębie danej karty.

Zagadnienia pokrewne

Wybór tekstu

Dodawanie zakładek

Przeglądanie zakładek/historii otwieranych witryn

SONY

Dodawanie zakładek

Funkcja zakładek umożliwia rejestrowanie adresów (URL) często odwiedzanych witryn, co pozwala na ich szybsze otwarcie. Na Ekranie głównym można również dodawać skróty do tych adresów (URL).

Dodawanie zakładki do adresu (URL)

Puknij z prawej strony paska adresu, aby sprawdzić szczegółowe informacje, a następnie puknij [OK].

Tworzenie skrótu do adresu (URL) na ekranie głównym

Puknij z prawej strony paska adresu, wybierz [Home screen], jako lokalizację docelową, a następnie puknij [OK].

Otwieranie witryny z poziomu zakładki

Puknij , aby wyświetlić listę zarejestrowanych zakładek. Puknij wybraną witrynę na liście.

Uwaga

- Zakładki w aplikacji [Browser] i małe aplikacje są zarządzane oddzielnie od siebie.

Zagadnienia pokrewne

Przeglądanie zakładek/historii otwieranych witryn

Przeglądanie zakładek/historii otwieranych witryn

Witrynę można otworzyć z poziomu zarejestrowanych zakładek lub z poziomu historii otwieranych witryn.

1. Puknij .
2. Puknij [BOOKMARKS] lub [HISTORY].
   - [BOOKMARKS]: Wyświetlanie listy zarejestrowanych zakładek.
   - [HISTORY]: Wyświetlanie listy wcześniej otwieranych witryn.
3. Puknij element, który chcesz wyświetlić.

Usuwanie historii otwieranych witryn

Puknij , gdy widoczna jest historia otwieranych witryn.

Uwaga

- Historię otwieranych witryn można usunąć jednocześnie z aplikacji [Browser] jak również z małych aplikacji puknięciem (menu opcji) - [Settings] - [Privacy & security], [Clear history], a następnie [OK].

Korzystanie z „Kalkulatora”

Tabletu można używać jako kalkulatora. Oprócz czterech działań arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie), dostępne są funkcje trygonometryczne, funkcja wykładnicza, logarytmiczna itp.

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Kalkulator].

   Zostanie uruchomiona aplikacja [Kalkulator].

Wskazówka

- Ta aplikacja może być używana jako „Drobne aplikacje”.

Zagadnienia pokrewne

Korzystanie z funkcji „Drobne aplikacje”

Rejestrowanie kontaktów

Istnieje możliwość rejestrowania nazwisk, numerów telefonów, adresów i innych danych osób, z którymi często się kontaktujemy. Rejestrując konto Google, można zsynchronizować aplikację [People] z kontaktami Gmail, dzięki czemu posiadane kontakty będą jeszcze bardziej przydatne.

W przypadku korzystania z programu Microsoft Exchange Server, można zarządzać kontaktami roboczymi łącząc się z programem Microsoft Exchange Server.

Uwaga

- Informacje na temat sposobu łączenia się z programem Microsoft Exchange Server można uzyskać od administratora sieci itp.

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [People].

   Zostanie uruchomiona aplikacja [People].



Element na ekranie		Opis
1	Wyświetlanie zakresu kontaktów	Wybór zakresu wyświetlania spośród: [All contacts], [Favorites] lub [Groups].
2	Wyszukaj	Wyszukiwanie kontaktu.
3	Nowy kontakt	Rejestrowanie nowego kontaktu.
4	Edytuj kontakt	Edycja wybranego kontaktu.
5	Menu opcji	Wprowadzanie szczegółowych ustawień, takich jak udostępnianie kontaktów innym aplikacjom lub usuwanie kontaktów.

2. Wybierz [All contacts] z menu w górnym lewym rogu ekranu.
3. Puknij .
4. Wpisz dane i puknij [DONE].

Kontakt zostanie zarejestrowany.

Wskazówka

- Kontakt można także zarejestrować, pukając (wstecz) w dolnym lewym rogu Ekranu głównego w punkcie 3. Puknięcie [DISCARD] spowoduje odrzucenie edytowanych danych.

Edycja kontaktów

Puknij kontakt, który chcesz edytować, a następnie puknij w górnym prawym rogu wyświetlonego ekranu.

Usuwanie kontaktów

Puknij kontakt, który chcesz usunąć, a następnie puknij (menu opcji) - [Delete].

Przełączanie wyświetlanych kontaktów

Puknij (menu opcji) - [Contacts to display] - (konto), aby móc przełączać pomiędzy wszystkimi kontaktami a listami kontaktów poszczególnych kont.

Uwaga

- Jeżeli kontakty nie są automatycznie synchronizowane z kontaktami Gmail, należy puknąć [Ustawienia] - [KONTA] - [Google], puknąć konto i sprawdzić, czy zaznaczone jest pole wyboru [Gmail].

Zagadnienia pokrewne

Grupowanie/Scalanie kontaktów

Grupowanie/Scalanie kontaktów

Rejestrowanie grup

1. Wybierz [Groups] z menu w górnym lewym rogu ekranu w aplikacji [People], a następnie puknij .
   Jeżeli masz wiele kont, puknij konto, które chcesz przyporządkować danej grupie.
2. Wpisz nazwę grupy, a następnie nazwisko osoby, którą chcesz dodać.
3. Puknij [DONE].
   Grupa zostanie zarejestrowana.

Scalanie kontaktów

Istnieje możliwość scalenia danych kontaktowych osoby, która posiada dwa lub większą liczbę adresów e-mail itp., i która została zarejestrowana jako oddzielne osoby kontaktowe.

1. Wybierz [All contacts] z menu w górnym lewym rogu ekranu w aplikacji [People].
2. Puknij jeden z zestawów danych kontaktowych danej osoby, a następnie puknij w górnym prawym rogu wyświetlonego ekranu.
3. Puknij (menu opcji) - [Join].
4. Puknij dane kontaktowe, które chcesz scalić.
   Dane kontaktowe wybrane w punkcie 4 zostaną scalone z danymi kontaktowymi wybranymi w punkcie 2.
   Nazwa kontaktu po dodaniu do kontaktów będzie nazwą kontaktu wybranego w punkcie 2.

Wyświetlanie zegara

Zegar jest dobrze widoczny nawet z pewnej odległości, a jego tło zmienia się w zależności od pory dnia.

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Zegar].

   Zostanie uruchomiona aplikacja [Zegar] i wyświetlony zegar cyfrowy.
   Puknięcie ikon pozwala wykonać następujące operacje.
   : Ustawianie alarmu.
   : Odtwarzanie pokazu slajdów.
   : Odtwarzanie muzyki.
   : Powrót do Ekranu głównego.

Wskazówka

- Na ekranie zostanie wyświetlona godzina ustawionego alarmu.
- Puknięcie w dowolnym miejscu ekranu zmienia jasność ekranu pomiędzy dwoma dostępnymi poziomami.

Importowanie/Eksportowanie nagrań z karty pamięci SD

Aplikacja [File transfer] umożliwia importowanie/eksportowanie danych pomiędzy pamięcią wewnętrzną tabletu a kartą pamięci SD.

Importowanie/eksportowanie danych pomiędzy pamięcią wewnętrzną tabletu a kartą pamięci SD

1. Włóż kartę pamięci SD do gniazda kart pamięci SD.
2. Puknij [Aplikacje i widżety] - [File transfer].

   Zostanie uruchomiona aplikacja [File transfer].
3. Puknij plik lub folder, który chcesz przesłać, aby wstawić znacznik wyboru.
   - Puknięcie ikony nośnika zapisu przełącza naprzemiennie ekrany operacji importowania i eksportowania.
   - Aby przenieść folder, puknij ikonę tego folderu na liście. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o tym folderze, puknij i przytrzymaj ikonę tego folderu.
4. Aby wybrać folder docelowy, puknij w pozycji [Import to] lub [Export to].

   Jeżeli żaden folder nie zostanie wybrany, plik zostanie przesłany do folderu „transferred” na nośniku.
5. Puknij lub .

   Rozpocznie się przesyłanie pliku.

Wskazówka

- Jeżeli chcesz czytać książki cyfrowe przy użyciu aplikacji [Reader by Sony], w punkcie 4 wybierz folder „Reader” jako folder docelowy.

Uwaga

- W trakcie przesyłania danych nie wolno wyciągać nośnika.

Zagadnienia pokrewne

Sprawdzanie ilości wolnego miejsca

Obsługiwane formaty

Wkładanie/wyjmowanie karty pamięci SD

Wykorzystywanie tabletu jako pilota

Z poziomu ekranu pilota można dokonać wyboru pomiędzy dwoma rodzajami pilotów zdalnego sterowania.

- „Pełny” pilot zdalnego sterowania
  W tym trybie można obsługiwać pilota pukając przyciski, podobnie jak w przypadku zwykłego pilota na podczerwień.
- „Gestowy” pilot zdalnego sterowania
  Jest to nowy sposób obsługi pilota zdalnego sterowania. Funkcja pilota reaguje na ruch palców na ekranie dotykowym tabletu, typu puknięcie czy trącanie, bez względu na to, w którym miejscu ekranu dotyk zostanie wykryty. Dzięki temu pilota można obsługiwać w sposób intuicyjny bez spoglądania na ekran tabletu.

Zagadnienia pokrewne

Rejestrowanie pilota zdalnego sterowania

Korzystanie z funkcji „MediaRemote”

Rejestrowanie pilota zdalnego sterowania

Tablet może być wykorzystywany jako pilot zdalnego sterowania dzięki zastosowaniu w nim funkcji zdalnego sterowania na podczerwień (IR).

Po zarejestrowaniu kilku kodów zdalnego sterowania tablet może być wykorzystywany do obsługi kilku urządzeń.

Często używane operacje, takie jak zmiana poziomu głośności lub kanałów, można wykonywać w formie intuicyjnych gestów.

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Remote control].

   Zostanie uruchomiona aplikacja [Remote control].

2. Puknij [Add device] lub [Add device].

3. Zarejestruj tablet jako pilota postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
   W razie potrzeby wykonaj [Remote control test].
   Po zakończeniu rejestracji zostanie ponownie wyświetlony ekran z listą urządzeń z punktu 2. Puknij nazwę zarejestrowanego urządzenia, aby wyświetlić ekran pilota.



	Element na ekranie	Opis
1	Przełączanie pomiędzy pełnym lub gestowym pilotem zdalnego sterowania	Przełączanie funkcji zdalnego sterowania pomiędzy funkcją pilota „gestowego” obsługiwanego za pomocą gestów, takich jak pukanie lub trącanie, a funkcją „pełnego” pilota obsługiwanego puknięciami przycisków [Szczegóły].
2	Przełączanie zarejestrowanych pilotów	Przełączanie zarejestrowanego pilota puknięciem ikony z lewej i prawej strony aktualnie obsługiwanego urządzenia.
3	Makra	Rejestrowanie makra umożliwiającego wykonanie szeregu kolejnych operacji puknięciem jednego przycisku.
4	Menu opcji	Wprowadzanie szczegółowych ustawień, takich jak edycja lub usuwanie zarejestrowanych urządzeń.
5	Zarejestrowane makro	Puknięcie uruchamia zarejestrowane makro.

Wskazówka

- Ta aplikacja może być używana jako „Drobne aplikacje”.
- Puknięciem [Change skin] w (menu opcji) można skonfigurować ustawienie skórki. Skórkę można skonfigurować oddzielnie dla każdego zarejestrowanego urządzenia.
- Jeżeli nie jest wyświetlana kategoria ani producent, można zezwolić, aby tablet rozpoznał sygnał zdalnego sterowania, i dopiero wówczas zarejestrować go.
- W przypadku pewnych kategorii lub producentów może zostać wyświetlona większa liczba urządzeń. W przypadku wyświetlenia kilku urządzeń, należy sprawdzić działanie funkcji zdalnego sterowania dla każdego wyświetlonego pilota i wybrać ten, który działa prawidłowo.

Rejestrowanie pilota dla kolejnego urządzenia

Puknij (wstecz), a następnie puknij [Add device] na ekranie z listą urządzeń.

Rozpoznawanie sygnału zdalnego sterowania i rejestrowanie go

Jeżeli nie jest wyświetlany typ lub producent urządzenia odpowiadający danemu urządzeniu, pilota można zarejestrować w następujący sposób.

1. Uruchom aplikację [Remote control].
2. Puknij [Add device] lub [Add device].
3. Puknij [Manual setup].
4. Z listy [Device type:] wybierz daną pozycję.
   Zostanie wyświetlony ekran uczenia poleceń pilota zdalnego sterowania.
5. Puknij przycisk, któremu chcesz przypisać rozpoznane polecenie.
6. Po wyświetleniu ekranu menu puknij [Learn signal].
7. Przybliż nadajnik podczerwieni pilota, który ma być zarejestrowany, do czujnika podczerwieni w tablecie, jak pokazano na poniższym rysunku, a następnie puknij [Start].



8. Naciśnij na pilocie przycisk, który ma zostać rozpoznany.
   Po zakończonej procedurze uczenia, zarejestrowany przycisk zostanie podświetlony na ekranie.

Aby rozpoznać więcej przycisków, wystarczy powtórzyć czynności opisane w punktach od 5 do 8.

9. Puknij [Next], wybierz gest postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie puknij [Finish].
   Po zarejestrowaniu przycisku zostanie ponownie wyświetlony ekran z listą urządzeń z punktu 2. Puknij nazwę zarejestrowanego urządzenia, aby wyświetlić ekran pilota.

Uwaga

- Upewnij się, że pilot zdalnego sterowania, który ma zostać zarejestrowany, jest pilotem na podczerwień.
- W przypadku niektórych pilotów zdalnego sterowania, tablet może nie być w stanie nauczyć się pewnych operacji. Nie świadczy to o usterce.
- Jeżeli nie można przeprowadzić rejestracji w punkcie 7, czujnik podczerwieni w tablecie może nie być skierowany w stronę czujnika w pilocie. Sprawdź położenie czujnika podczerwieni w tablecie, a następnie spróbuj ponownie ustawić czujniki podczerwieni w tablecie i pilocie w odległości około 20 mm do 50 mm.

Zagadnienia pokrewne

Korzystanie z funkcji „Drobne aplikacje”

Programowanie operacji w pilocie zdalnego sterowania (funkcja makro)

SONY

Programowanie operacji w pilocie zdalnego sterowania (funkcja makro)

Dzięki funkcji makro można zarejestrować szereg kolejnych operacji obsługi urządzeń zarejestrowanych w aplikacji [Remote control], co pozwala puknięciem przycisku wykonać te operacje w kolejności ich zarejestrowania.

1. Uruchom aplikację [Remote control].
2. Wybierz i puknij właściwe urządzenie.
3. Puknij [Macros].
4. Puknij [Create new].
   Zarejestruj makro w następującej kolejności.
   - Wybierz przycisk.
   - Sprawdź operację (zarejestruj czas operacji).
   - Wpisz nazwę makra.

   Puknij [OK], po czym postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
   Po zakończeniu rejestracji, u dołu ekranu pilota zdalnego sterowania pojawi się przycisk z nazwą makra.
   Puknięcie tego przycisku uruchamia zarejestrowane makro.

Ustawianie rodzaju dźwięku wyjściowego sygnału audio

Istnieje możliwość ustawienia rodzaju dźwięku wyjściowego sygnału audio zapewniającego lepszy odbiór muzyki, nagrań wideo, gier i innych materiałów.
Ustawienia dźwięku obejmują zalecaną przez Sony opcję [ClearAudio+], opcję [Ulepszenia dźwięku], która umożliwia dostosowanie dźwięku do własnych preferencji, oraz [Dynamiczny normalizator].

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Dźwięk].
2. Puknij wybrane ustawienie spośród poniższych opcji.

- [ClearAudio+]: Ustawienia dźwięku zalecane przez Sony dla nagrań muzycznych, optymalizacja ustawień techniki obróbki sygnału cyfrowego jednym przyciskiem.
- [Ulepszenia dźwięku]: Wybór technologii audio, w które wyposażony jest posiadany tablet, lub sprawdzanie, które z nich są aktualnie wykorzystywane. Ustawienia te nie są dostępne przy włączonej opcji [ClearAudio+]. Z poziomu tych ustawień można regulować następujące parametry.
  [Korektor graf.]: Ustawianie odpowiedniej jakości dźwięku dostosowanej do danego gatunku muzyki.
  [Clear Phase(TM)]: Ustawianie odpowiedniej jakości dźwięku dostosowanej do wbudowanych głośników.
  [xLOUD(TM)]: Odtwarzanie dynamicznych dźwięków z wbudowanych głośników. Ustawienie to nie jest dostępne przy włączonej opcji [S-Force Front Surround 3D].
  [S-Force Front Surround 3D]: Wirtualne odtwarzanie dźwiękowego pola przestrzennego 3D.
- [Dynamiczny normalizator]: Minimalizowanie różnic w głośności między nagraniami. Ustawienie to pozwala, przykładowo, uniknąć zbyt głośnego lub zbyt cichego odtwarzania utworów w losowej kolejności z kilku albumów o różnych poziomach zapisu dźwięku.

Uwaga

- Opcje [S-Force Front Surround 3D], [xLOUD(TM)] i [Dynamiczny normalizator] nie są dostępne w przypadku korzystania z niektórych aplikacji komunikatorów głosowych.
- Opcje [ClearAudio+], [Ulepszenia dźwięku] i [Dynamiczny normalizator] nie są obsługiwane z poziomu urządzeń podłączonych za pośrednictwem Bluetooth lub gniazda wielofunkcyjnego.

Zagadnienia pokrewne

Zmiana ustawień

Korzystanie z programu „App Selector” przy podłączonym do tabletu dołączanym głośniku

Program „App Selector” uruchamiany jest automatycznie po podłączeniu do tabletu dołączanego głośnika (SGPSPK1, oddzielnie w sprzedaży).
W przypadku programu „App Selector”, do wyboru lub obsługi aplikacji można używać pilota zdalnego sterowania dostarczonego z dołączanym głośnikiem.



	Element na ekranie	Opis
1	Aplikacje dostępne po podłączeniu do tabletu dołączanego głośnika	Uruchamianie lub obsługa aplikacji za pomocą pilota zdalnego sterowania dostarczonego z dołączanym głośnikiem.
2	Menu opcji	Dodawanie/usuwanie aplikacji dostępnych po podłączeniu do tabletu dołączanego głośnika, zmiana kolejności aplikacji lub zmiana ustawień programu „App Selector”.

Wskazówka

- Szczegółowe informacje, na przykład dotyczące procedur podłączania tabletu lub obsługi pilota zdalnego sterowania, można znaleźć w Instrukcji obsługi dołączanego głośnika.
- Program „App Selector” można uruchomić naciskając przycisk HOME na pilocie zdalnego sterowania nawet po wybraniu ⋮ (menu opcji) - [Settings] - [App Selector launch settings] - [Do nothing]. Można również kontynuować korzystanie z uruchomionej aplikacji, jeżeli w trakcie jej działania do tabletu zostanie podłączony dołączany głośnik.

Uwaga

- Po zablokowaniu tabletu przy użyciu opcji [Wzór], [Kod PIN] lub [Hasło] nie można uruchomić programu „App Selector” z poziomu pilota zdalnego sterowania. W takiej sytuacji, przed użyciem pilota zdalnego sterowania należy odblokować tablet.
- Z dołączanego głośnika nie słychać dźwięku po jego podłączeniu do wyciszonego tabletu. W takiej sytuacji należy wyłączyć wyciszenie tabletu.
- Ustawienia [ClearAudio+], [Ulepszenia dźwięku] i [Dynamiczny normalizator] nie mają wpływu na dźwięk emitowany z dołączanego głośnika [Szczegóły].

- Niektórych aplikacji nie można obsługiwać z poziomu pilota zdalnego sterowania.
- W niektórych krajach lub regionach dołączany głośnik może być niedostępny.

Automatyczne wyłączanie wyciszenia tabletu po podłączeniu dołączanego głośnika

Istnieje możliwość skonfigurowania tabletu w taki sposób, aby dźwięk był emitowany przez dołączany głośnik podłączony do tabletu nawet wówczas, gdy ten jest wyciszony.

1. Puknij ⋮ (menu opcji) - [Settings] - [What to do when the tablet is muted].
2. Puknij [Unmute the tablet automatically].

Uwaga

- Po wybraniu tego ustawienia, wyciszenie tabletu zostanie wyłączone i tablet nie będzie wyciszony nawet po odłączeniu dołączanego głośnika od tabletu.

Korzystanie z oprogramowania „Sony Select”

Aplikacja [Sony Select] daje dostęp do witryny internetowej oferującej wybór aplikacji do posiadanego tabletu.

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Sony Select].

   Zostanie uruchomiona aplikacja [Browser] i wyświetlona właściwa witryna.

Uwaga

- Do pobrania aplikacji wymagane są ustawienia konta Google.
- W przypadku niektórych aplikacji mogą być pobierane opłaty.
- W trakcie pobierania i uaktualniania aplikacji przesyłane są duże ilości danych.

Odtwarzanie zdjęć/materiałów wideo

Aplikacja [Gallery] umożliwia wyświetlanie zdjęć lub odtwarzanie materiałów wideo z tabletu lub serwisu Picasa Web Albums. W łatwy sposób można również publikować zdjęcia w serwisach internetowych w celu ich udostępnienia.

Zdjęcia i nagrania wideo można sortować lub filtrować. Można również wyświetlać szczegółowe informacje o nich.

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Gallery].

   Zostanie uruchomiona aplikacja [Gallery].
2. Puknij albumy z wyświetlanych miniatur, aby wybrać zdjęcia lub materiały wideo.
   Wybrane zdjęcia lub materiały wideo zostaną wyświetlone na ekranie odtwarzania.



Element na ekranie		Opis
1	Udostępnij	Wybór usługi, która ma być wykorzystywana do udostępniania zdjęć lub filmów i publikowania ich.
2	Pokaz slajdów	Uruchamianie pokazu slajdów.
3	Włączanie/wyłączanie wyświetlania mapy	Przełączanie, czy informacje o lokalizacji mają być wyświetlane na mapie pod zdjęciem, czy też nie.
4	Usuwanie	Usuwanie wybranego zdjęcia.
5	Menu opcji	Wprowadzanie lub zmiana ustawień, takich jak edycja zdjęć.

Wskazówka

- Można odtwarzać zdjęcia lub materiały wideo zapisane w serwisie Picasa Web Albums. W przypadku ustawienia synchronizacji z serwisem Picasa Web Albums dostępnym z poziomu konta Google założonego za pomocą aplikacji [Ustawienia], na liście albumów pojawią się albumy Picasa Web Albums.
- Puknięcie [GROUP] w górnym prawym rogu ekranu miniatur umożliwia posortowanie zdjęć lub materiałów wideo, na przykład względem godziny lub miejsca ich zarejestrowania.

Pukając i przytrzymując kolejno miniatury można zaznaczyć kilka zdjęć lub nagrań wideo.

- Z poziomu ekranu odtwarzania można sterować odtwarzaniem.
- Ściśnięcie wyświetlanego obrazu spowoduje wyświetlenie obrazów w albumie w formie rolki filmu. Album można przeglądać trącając obrazy w lewo lub prawo.

Wyświetlanie zdjęć w trybie pełnoekranowym

Puknij [Fill display area] z poziomu menu opcji ekranu wyświetlania zdjęć. Aby anulować tryb pełnoekranowy, puknij [Fit to display area].

Wyświetlanie informacji o miejscu zarejestrowania obrazu

Puknij , aby wyświetlić mapę, po czym puknij lub . Jeżeli zdjęcie zawiera informacje o lokalizacji, miejsce zarejestrowania zostanie wyświetlone na mapie.

Wskazówka

- Zdjęcia z zarejestrowaną informacją o lokalizacji można robić korzystając z aplikacji [Camera].

Automatyczne wyświetlanie zdjęć (pokaz slajdów)

1. Zaznacz albumy lub zdjęcia, które chcesz wyświetlić w formie pokazu slajdów, a następnie puknij w górnym prawym rogu ekranu.
   Rozpocznie się wyświetlanie pokazu slajdów.

Zagadnienia pokrewne

Udostępnianie zdjęć/materiałów wideo

Edycja zdjęć

Udostępnianie zdjęć/materiałów wideo

1. Puknij i przytrzymaj album lub miniatury zdjęć, które chcesz udostępnić, a następnie puknij , albo puknij na ekranie odtwarzania.
2. Puknij nazwę usługi, której chcesz użyć do udostępniania zdjęć lub materiałów wideo.
3. Opublikuj zdjęcia lub materiały wideo, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wskazówka

- Pukając i przytrzymując kolejno miniatury, można zaznaczyć kilka zdjęć lub materiałów wideo.

Zagadnienia pokrewne

Edycja zdjęć

Edycja zdjęć

1. Na ekranie odtwarzania puknij ⋮ (menu opcji) - [Edit].
2. Puknij [Gallery].
3. Puknij ikonę edycji w dolnej części ekranu.
   Możesz dodawać różne efekty do zdjęć.



Element na ekranie		Opis
1	Jasność	Wprowadzanie ustawień jasności zdjęcia, na przykład w celu rozjaśnienia.
2	Efekty	Wprowadzanie ustawień dotyczących efektów wizualnych, na przykład posteryzacja.
3	Kolor	Wprowadzanie ustawień dotyczących kolorów, na przykład nasycenia barw.
4	Edycja	Edycja zdjęć, na przykład ich przycinanie.

4. Po zakończeniu edycji puknij [SAVE] w górnym prawym rogu ekranu.

Zagadnienia pokrewne

Udostępnianie zdjęć/materiałów wideo

Sprawdzanie połączenia Wi-Fi

Aplikacja [Tester Wi-Fi] umożliwia kontrolę połączenia Wi-Fi tabletu w przypadku występowania problemów z łącznością.

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Tester Wi-Fi].

   Zostanie uruchomiona aplikacja [Tester Wi-Fi].
2. Puknij [Testuj] w górnym prawym rogu ekranu, aby rozpocząć sprawdzanie połączenia.
   Kolejno sprawdzane są poszczególne elementy i wyświetlane przypuszczalne przyczyny i środki zaradcze.

Wskazówka

- Puknięcie [USTAWIENIA] w górnym prawym rogu ekranu pozwala wyświetlić ekran ustawień połączenia Wi-Fi. Do powrotu do aplikacji [Tester Wi-Fi] służy ikona . Puknięcie w celu wyświetlenia Ekranu głównego spowoduje, że od następnego razu ekran ustawień będzie się pojawiał przy każdorazowym uruchomieniu aplikacji [Tester Wi-Fi].

Zagadnienia pokrewne

Nawiązywanie łączności Wi-Fi

Czytanie książek cyfrowych

W tablecie można nosić swoje ulubione książki cyfrowe. Intuicyjny design sprawia, że tablet idealnie nadaje się do czytania w drodze lub w podróży, dając użytkownikowi możliwość wstawiania zakładek, wyróżnień i zmiany czcionki w trakcie czytania. Istnieje nawet możliwość synchronizacji zakładek i wyróżnionych elementów z innymi zgodnymi urządzeniami. Zakup materiałów ułatwia sklep internetowy Reader(TM) Store. W krajach, gdzie nie można dokonywać zakupów w sklepie Reader(TM) Store, nadal można korzystać z książek w tablecie, ładując je z karty pamięci (tylko książki bez zabezpieczenia przed kopiowaniem).

- Wstawianie zakładek i wyróżnień
- Zmiana rozmiarów czcionek
- Intuicyjna obsługa
- Synchronizacja z innymi zgodnymi urządzeniami

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Reader by Sony].

   Zostanie uruchomiona aplikacja [Reader by Sony].

Uwaga

- W niektórych krajach lub regionach Reader(TM) Store może być niedostępny.
- Reader(TM) Store wykorzystuje system Adobe DRM i do uwierzytelniania tabletu do oglądania chronionych treści wymagany jest identyfikator Adobe ID.
- W przypadku braku identyfikatora Adobe ID, Reader(TM) Store utworzy identyfikator w oparciu o ten sam adres e-mail i hasło użyte przy tworzeniu konta Reader(TM) Store.
- W przypadku posiadania identyfikatora Adobe ID, system może wyświetlić monit o podanie właściwego adresu e-mail i hasła w celu autoryzacji posiadanego tabletu.
- E-książki zakupione w serwisie Reader(TM) Store zostaną automatycznie wyświetlone w bibliotece.
- Dzięki aplikacji [Reader by Sony] na tablecie, można korzystać z innych książek niż książek pochodzących z serwisu Reader(TM) Store EPUB lub e-książek w formacie PDF pobranych przez USB lub z karty SD, albo pobranych bezpośrednio z poziomu przeglądarki tabletu.

Informacje dotyczące Wsparcia technicznego

Dotyczy tylko klientów w Wielkiej Brytanii
http://readerstore.sony.com/uk/help

Zagadnienia pokrewne

Sprawdzanie informacji o pobieraniu i aktualizacjach na pasku stanu

Importowanie/Eksportowanie nagrań z karty pamięci SD

Rejestrowanie tabletu

Sony zaleca zarejestrowanie tabletu, aby zapewnić wyższy poziom obsługi klienta.

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Rejestracja produktu].

   Zostanie uruchomiona aplikacja [Browser] i wyświetlona witryna rejestracji produktów marki Sony.
2. Zarejestruj posiadany tablet zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wskazówka

- W niektórych krajach lub regionach użytkownik może zostać poproszony o zaprezentowanie ulotek dostarczonych z tabletem, gwarancji lub paragonu wystawionego w punkcie zakupu tabletu. Wspomniane dokumenty należy mieć pod ręką.

Uwaga

- W niektórych krajach lub regionach ta aplikacja lub usługa może być niedostępna.

SONY

Filmy

Informacje na temat obsługi aplikacji można znaleźć w pomocy dla tej aplikacji.

- angielski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/gb/
- francuski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/fr_eu/
- holenderski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/nl/
- niemiecki
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/de/
- włoski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/it/
- hiszpański
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/es_eu/
- norweski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/no/
- szwedzki
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/se/
- portugalski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/pt_eu/
- polski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/pl/
- rosyjski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/ru/
- turecki
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/tr/
- czeski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/cz/
- grecki
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/gr/
- węgierski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/hu/
- rumuński
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/ro/
- duński
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/dk/
- fiński
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/fi/
- słowacki
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/sk/
- bułgarski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/bg/
- słoweński
  http://helpguide.sony.net/apps_td/movies/h_at2/si/

SONY

WALKMAN

Informacje na temat obsługi aplikacji można znaleźć w pomocy dla tej aplikacji.

- angielski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/gb/
- francuski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/fr_eu/
- holenderski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/nl/
- niemiecki
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/de/
- włoski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/it/
- hiszpański
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/es_eu/
- norweski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/no/
- szwedzki
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/se/
- portugalski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/pt_eu/
- polski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/pl/
- rosyjski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/ru/
- turecki
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/tr/
- czeski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/cz/
- grecki
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/gr/
- węgierski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/hu/
- rumuński
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/ro/
- duński
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/dk/
- fiński
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/fi/
- słowacki
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/sk/
- bułgarski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/bg/
- słoweński
  http://helpguide.sony.net/apps_td/walkman/h_at2/si/

SONY

Album

Informacje na temat obsługi aplikacji można znaleźć w pomocy dla tej aplikacji.

- angielski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/gb/
- francuski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/fr_eu/
- holenderski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/nl/
- niemiecki
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/de/
- włoski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/it/
- hiszpański
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/es_eu/
- norweski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/no/
- szwedzki
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/se/
- portugalski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/pt_eu/
- polski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/pl/
- rosyjski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/ru/
- turecki
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/tr/
- czeski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/cz/
- grecki
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/gr/
- węgierski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/hu/
- rumuński
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/ro/
- duński
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/dk/
- fiński
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/fi/
- słowacki
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/sk/
- bułgarski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/bg/
- słoweński
  http://helpguide.sony.net/apps_td/album/h_at2/si/

SONY

Socialife

Informacje na temat obsługi aplikacji można znaleźć w pomocy dla tej aplikacji.

- angielski
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/gb/
- francuski
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/fr1/
- holenderski
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/nl/
- niemiecki
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/de/
- włoski
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/it/
- hiszpański
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/es1/
- portugalski
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/pt1/
- rosyjski
  http://helpguide.sony.net/apps_c/socialife/h_at/ru/

SONY

Scrapbook

Informacje na temat obsługi aplikacji można znaleźć w pomocy dla tej aplikacji.

- angielski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/gb/
- francuski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/fr1/
- holenderski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/nl/
- niemiecki
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/de/
- włoski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/it/
- hiszpański
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/es1/
- portugalski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/pt1/
- rosyjski
  http://helpguide.sony.net/apps_td/scrapbook/h_at/ru/

SONY

Korzystanie z usługi dostarczania materiałów wideo „Video Unlimited”

Video Unlimited oferuje nowy wymiar rozrywki na posiadanym tablecie. Teraz można pobrać na tablet ulubione nagrania wideo i oglądać je w dowolnym momencie i w dowolnym miejscu.

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Video Unlimited].

Uwaga

- W niektórych krajach lub regionach ta aplikacja lub usługa może być niedostępna.
- Korzystanie z tej usługi może wiązać się z opłatami za korzystanie z Internetu. To użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z dostępem do Internetu. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy, u którego został wykupiony abonament.
- Materiały można przeglądać bez rejestrowania się, ale do zakupu i pobierania materiałów wymagane jest zarejestrowane konto.
- Tablet musi być podłączony do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub łączności mobilnej (SGPT13), aby móc korzystać z funkcji podglądu.
- Tablet musi być podłączony do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi, aby móc pobrać zakupione materiały. Zakupione materiały można pobrać w pozycji [Download List].
- Aby móc pobrać materiały, bieżąca lokalizacja musi być taka sama, jak kraj/region posiadanego konta.
- Należy sprawdzić, czy jest wystarczająca ilość miejsca do pobrania danego materiału.

Informacje dotyczące Wsparcia technicznego

http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support

SONY

Korzystanie z usługi dostarczania muzyki „Music Unlimited”

Music Unlimited to usługa muzyczna dostępna w sieci Sony Entertainment Network. Spośród różnorodnych dostępnych nagrań muzycznych można wybrać te ulubione, których można będzie słuchać w dowolnie wybranym momencie. Można przekazać do serwisu własną bibliotekę, aby później móc z niej skorzystać w dowolnym momencie i w dowolnym miejscu, albo odkrywać nowe ulubione nagrania dzięki automatycznym rekomendacjom opartym o specyficzne przyzwyczajenia słuchacza. Automatyczne rekomendacje pozwalają poszerzyć zainteresowania muzyczne.

- Muzyka na żądanie – Słuchanie dowolnie wybranego utworu w dowolnym momencie
- Miliony utworów począwszy od najnowszych hitów, a na ulubionych utworach klasycznych kończąc
- Kanały radiowe oferujące utwory z najprzeróżniejszych gatunków muzyki, w różnorodnych nastrojach i z różnych okresów
- Bez reklam, z nieograniczoną liczbą pominięć utworów
- Możliwość synchronizacji i odtwarzania z własnej kolekcji
- Dostęp z poziomu różnych urządzeń

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Music Unlimited].

Uwaga

- W niektórych krajach lub regionach ta aplikacja lub usługa może być niedostępna.

Informacje dotyczące Wsparcia technicznego

http://www.sonyentertainmentnetwork.com/support

Korzystanie z funkcji „Gmail”

Po zarejestrowaniu konta Google na posiadanym tablecie, z jego poziomu można będzie korzystać z programu Gmail.

1. Puknij [Aplikacje i widżety] - [Gmail].

   Zostanie uruchomiona aplikacja [Gmail].

Element na ekranie		Opis
1	Redaguj e-mail	Redagowanie i wysyłanie wiadomości e-mail.
2	Wyszukaj	Wyszukiwanie wiadomości e-mail na liście.
3	Odśwież	Sprawdzanie, czy są nowe wiadomości e-mail.
4	Menu opcji	Wprowadzanie szczegółowych ustawień, takich jak zarządzanie etykietami, czy konfigurowanie ogólnych ustawień aplikacji [Gmail].

Wskazówka

- Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat sposobu korzystania z aplikacji [Gmail], wystarczy puknąć (menu opcji) - [Help].

Wyszukiwanie aplikacji

Aplikacje, na przykład przydatne narzędzia, czy gry, można pobrać do tabletu z witryny Google Play oferowanej przez Google. Można również sprawdzać dostępność aktualizacji i aktualizować aplikacje do najnowszych wersji.

W górnym prawym rogu Ekranu głównego puknij [Aplikacje i widżety], a następnie puknij [Sklep Play] na liście aplikacji.

Z witryny Google Play można również korzystać z poziomu posiadanego komputera.
http://play.google.com/
Witryna ta pozwala wyświetlić Google Play oraz zarządzać aplikacjami pobranymi z witryny Google Play i zainstalowanymi na tablecie.
Aby móc korzystać z usługi Google Play, należy zalogować się do posiadanego konta Google [Szczegóły].

SONY

Korzystanie z funkcji „MediaRemote”

MediaRemote to aplikacja zdalnego sterowania Wi-Fi, z której można korzystać w przypadku takich urządzeń, jak telewizory BRAVIA, czy odtwarzacze płyt Blu-ray marki Sony. Oprócz tradycyjnych operacji pilota zdalnego sterowania, MediaRemote oferuje różne funkcje dodatkowe. Na przykład daje możliwość wprowadzania danych z klawiatury i wyświetlania informacji o nagraniu, zwiększając funkcjonalność i radość korzystania z urządzeń Sony.

Uwaga

- W niektórych krajach lub regionach ta aplikacja lub usługa może być niedostępna.
- Przy wprowadzaniu danych osobistych należy pamiętać o zabezpieczeniu sieci domowej.

Przygotowanie aplikacji MediaRemote

1. Podłącz urządzenie Sony do sieci domowej.
   Szczegółowe informacje dotyczące podłączania można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z danym urządzeniem i routerem Wi-Fi.
2. Podłącz tablet do tej samej sieci domowej, do której podłączone jest urządzenie Sony.
3. Zarejestruj tablet na urządzeniu Sony.
   Szczegółowe informacje na temat ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z danym urządzeniem.

Informacje na temat obsługi aplikacji [MediaRemote] można znaleźć w jej pomocy.

SONY

Korzystanie z aplikacji „TV SideView”

[TV SideView] to aplikacja współpracująca z wybranymi urządzeniami domowymi Sony, na przykład telewizorami BRAVIA, odtwarzaczami płyt Blu-ray Disc(TM) i zestawami kina domowego Blu-ray Disc(TM), czy telewizorami Google marki Sony.
Ułatwia ona obsługę urządzeń i umożliwia czerpanie większej radości z telewizji niż tylko wynikającej z możliwości wyświetlenia na tablecie materiałów związanych z programami telewizyjnymi, czy ich treścią.

Główne funkcje

- Większa radość czerpana z telewizji
  Można uzyskać szczegółowe informacje na temat oglądanych programów telewizyjnych czy płyt i zapoznać się z opiniami innych osób na ich temat prezentowanymi na portalach społecznościowych.
- Łatwe wyszukiwanie materiałów wśród różnych usług lub urządzeń
  Można przeszukiwać programy telewizyjne i własną sieć domową (DLNA), jak również takie usługi, jak Video Unlimited, Music Unlimited, YouTube, Netflix, czy witryny internetowe, aplikacje i programy nagrane na telewizorach BRAVIA.
- Wysyłanie wiadomości
  Publikowanie komentarzy na temat oglądanych materiałów na portalach społecznościowych.
- Obsługa jak z poziomu pilota
  Przyciski na ekranie symulują działanie rzeczywistego pilota zdalnego sterowania.
  Możliwość wprowadzania tekstów do urządzeń domowych przy użyciu pełnoekranowej klawiatury dotykowej QWERTY.
  Swobodne przesuwanie kursora w dowolne miejsce ekranu po wyświetleniu przeglądarki.

Wskazówka

- Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat sposobu korzystania z aplikacji [TV SideView], wystarczy puknąć ⋮ (menu opcji) - [Help].

Uwaga

- Aplikacja „TV SideView” będzie działać na tablecie tylko wówczas, gdy posiadany tablet i dane urządzenie domowe będą połączone z tą samą siecią bezprzewodową.
- Pewne urządzenia domowe mogą nie obsługiwać niektórych funkcji i usług.
- Mogą wystąpić problemy z użytkowaniem wspomnianej aplikacji w niektórych krajach lub regionach.
- Usługi, które można znaleźć, i funkcja SNS mogą ulec zmianie lub przestać działać bez uprzedzenia.

Informacje dotyczące Wsparcia technicznego

- angielski
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/gb/index.html
- francuski
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/fr/index.html
- niemiecki
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/de/index.html
- hiszpański
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/es/index.html

- włoski
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/it/index.html
- portugalski
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/pt/index.html
- holenderski
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/nl/index.html
- rosyjski
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/ru/index.html
- chiński
  http://helpguide.sony.net/apps_c/tvsideview_10/v1_adt/ct/index.html

Korzystanie z funkcji „Media Go”

Media Go to oprogramowanie komputerowe do zarządzania i przesyłania materiałów pomiędzy tabletem a komputerem. Zainstalowanie programu Media Go na komputerze umożliwia przesyłanie muzyki, zdjęć i materiałów wideo do tabletu.

Uwaga

- Szczegółowe informacje na temat obsługi programu Media Go można znaleźć w pomocy w menu głównym programu Media Go.

Instalowanie programu Media Go na komputerze

1. Wejdź na stronę http://www.sony.com/mediago/Tablet z poziomu komputera i pobierz program Media Go.
2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik.
3. Zainstaluj program Media Go, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
   Jeżeli podczas instalacji pojawi się monit o zainstalowanie dodatkowych składników oprogramowania, pobierz je i zainstaluj zgodnie z instrukcjami.

Przesyłanie materiałów do tabletu przy użyciu oprogramowania Media Go

1. Podłącz tablet do komputera za pośrednictwem dostarczonego kabla USB do gniazda wielofunkcyjnego.
2. Uruchom program Media Go, wybierając go z menu Start posiadanego komputera.
   Teraz można przesyłać materiały pomiędzy tabletem a komputerem.

Uwaga

- Brak [nazwy modelu tabletu] z lewej strony ekranu programu Media Go oznacza, że tablet nie został rozpoznany przez komputer. Należy sprawdzić, czy prawidłowo został zainstalowany sterownik urządzenia.
- Szczegóły na temat korzystania z programu Media Go na komputerze można znaleźć w witrynie http://www.sony.com/mediago/Tablet.

Zagadnienia pokrewne

Podłączanie do komputera

SONY

PSM

Aplikacja [PSM] (PlayStation(R)Mobile for Android) zapewnia dostęp do witryny PlayStation(R)Store umożliwiającej dokonywanie zakupów różnych materiałów, w tym gier. Można ją również wykorzystywać do zarządzania zakupionymi materiałami lub uruchamiania ich.

Uwaga

- W niektórych krajach lub regionach ta aplikacja lub usługa może być niedostępna.
- Po odinstalowaniu tej aplikacji nie będzie można już uruchamiać zakupionych materiałów.
- Do zakupu gier w sklepie PlayStation(R)Store wymagany jest identyfikator logowania PSN lub SEN.
- Tablet musi być podłączony do Internetu za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub łączności mobilnej (SGPT13), aby móc pobrać zakupione materiały.
- Należy sprawdzić, czy jest wystarczająca ilość miejsca do pobrania danego materiału.

Informacje dotyczące Wsparcia technicznego

- USA/Kanada
  http://us.playstation.com/support/
- Wielka Brytania
  http://uk.playstation.com/support/
- Niemcy
  http://de.playstation.com/support/
- Hiszpania
  http://es.playstation.com/support/
- Francja
  http://fr.playstation.com/support/
- Włochy
  http://it.playstation.com/support/
- Australia
  http://au.playstation.com/support/

SONY

Zinio

Zinio to wiodąca aplikacja zapewniająca czytelnikom natychmiastowy dostęp do tysięcy globalnych czasopism. Umożliwia czytanie i pobieranie pojedynczych wydań ulubionych czasopism lub ich subskrypcję oraz harmonijną synchronizację biblioteki na domowym komputerze, smartfonie i tablecie. Pozwala być na bieżąco jeśli chodzi o wiodące tematy i opowiadania prezentowane na łamach takich czasopism, jak Rolling Stone, The Economist, Hello!, US Weekly, T3, Macworld, Travel + Leisure i wielu innych.

Podstawowe cechy charakterystyczne

- Tysiące czołowych czasopism w największym na świecie kiosku z gazetami.
- Tryb pełnokolorowy lub tekstowy.
- Funkcje interaktywne, bogactwo nośników i wyjątkowe materiały multimedialne z najlepszych czasopismach.
- Do wyboru są pełne prenumeraty lub pojedyncze wydania.
- Natychmiastowa synchronizacja biblioteki z innymi urządzeniami przenośnymi lub domowym komputerem.

Czytaj to co lubisz, w dogodnym czasie i miejscu.

Można nas znaleźć w serwisie Twitter (@zinio) lub Facebook (/zinio), jak również na blogu Zinio pod adresem blog.zinio.com.

Informacje dotyczące Wsparcia technicznego

help@zinio.com
http://www.zinio.com/help

SONY

Evernote

Evernote przekształca posiadany tablet w drugi mózg.
Evernote to bezpłatna, łatwa w obsłudze aplikacja pomagająca pamiętać wszystkie informacje zawarte w tablecie. Zadbaj o porządek, zapisuj pomysły i popraw wydajność. Evernote pozwala robić notatki, rejestrować zdjęcia, tworzyć listy zadań, nagrywać przypomnienia głosowe i przeszukiwać wspomniane zapiski zarówno w domu, w pracy, jak i w terenie.

Podstawowe cechy charakterystyczne

- Synchronizacja zapisków pomiędzy używanymi komputerami i urządzeniami
- Tworzenie i edycja notatek tekstowych i list zadań
- Zapisywanie, synchronizacja i udostępnianie plików
- Wyszukiwanie tekstu w obrębie obrazów
- Porządkowanie notatek za pomocą notatników i znaczników
- Wysyłanie notatek pocztą e-mail i zapisywanie krótkich wiadomości na koncie Evernote
- Łączenie aplikacji Evernote z innymi używanymi aplikacjami i urządzeniami
- Udostępnianie notatek przyjaciołom oraz koleżankom i kolegom za pośrednictwem serwisu Facebook i Twitter

Dalsze cechy charakterystyczne

- Możliwość korzystania z notatników w dowolnym czasie w trybie offline
- Możliwość edycji notatników przez inne osoby
- Dodawanie blokady PIN do posiadanej aplikacji Evernote

Informacje dotyczące Wsparcia technicznego

W przypadku klientów w Niemczech:
http://evernote.com/intl/de/contact/support/
W przypadku klientów we Francji:
http://evernote.com/intl/fr/contact/support/
W przypadku klientów w Rosji:
http://evernote.com/intl/ru/contact/support/
W przypadku klientów w innych krajach:
http://evernote.com/contact/support/

SONY

Crackle

Oglądanie na tablecie pełnometrażowych, nieuciętych Filmów z Hollywood i programów telewizyjnych.
Z poziomu tabletu dostępnych jest na każde żądanie 250 filmów i ponad 1 000 odcinków seriali telewizyjnych.

Uwaga

- W niektórych krajach lub regionach ta aplikacja lub usługa może być niedostępna.

Informacje dotyczące Wsparcia technicznego

http://www.crackle.com/support/help.aspx
android@crackle.com

SONY

Top HD Games - Gameloft

Pobierz najwyższej jakości gry na swój tablet Android z sieciowego sklepu Gameloft. Wybierz opcję topowe gry HD. Czekają na ciebie takie hity, jak Aspalt 6, Real Football 2011 oraz N.O.V.A. 2 - Near Orbit Vanguard Alliance.

Informacje dotyczące wsparcia technicznego

http://support.gameloft.com/
support@gameloft.com

- Wielka Brytania
  0-808-234-8679 (08:00-17:00 poniedziałek - piątek)
- Francja
  0-800-903-778 (09:00-18:00 poniedziałek - piątek)
- Niemcy
  0-800-182-8613 (09:00-18:00 poniedziałek - piątek)
- Hiszpania
  900-868-529 (09:00-18:00 poniedziałek - piątek)
- Włochy
  39-0662-20-7635 (09:00-18:00 poniedziałek - piątek)
- Rosja
  Tylko kontakt e-mail
- Szwecja
  46-850-163-257 (09:00-17:00 poniedziałek - piątek)
- Norwegia
  47-241-595-12 (09:00-15:00 poniedziałek - piątek)
- Dania
  45-72-27-42-22 (09:00-15:00 poniedziałek - piątek)
- Finlandia
  35-89-725-190-22 (09:00-15:00 poniedziałek - piątek)
- Holandia
  31-20-51-74-737 (09:00-18:00 poniedziałek - piątek)
- Belgia
  0800-773-85(Français), 0800-793-17(English) (09:00-18:00 poniedziałek - piątek)
- Austria
  0800-296-458 (09:00-18:00 poniedziałek - piątek)
- Szwajcaria
  0-800-838-654 (Deutsch), 0-800-835-164 (Français), 0-800-835-164 (English) (09:00-18:00 poniedziałek - piątek)
- Portugalia
  0-800-863-334 (08:00-17:00 poniedziałek - piątek)
- Turcja
  Tylko kontakt e-mail
- Polska
  48-22-398-73-03 (09:00-18:00 poniedziałek - piątek)
- Bułgaria
  Tylko kontakt e-mail
- Republika Czeska

Tylko kontakt e-mail

- Grecja
  Tylko kontakt e-mail
- Węgry
  Tylko kontakt e-mail
- Rumunia
  Tylko kontakt e-mail
- Słowacja
  Tylko kontakt e-mail
- Słowenia
  Tylko kontakt e-mail
- Chorwacja
  Tylko kontakt e-mail

SONY

PlayMemories Online

Wspomnienia na wyciągnięcie ręki.
Natychmiastowy dostęp do zdjęć i nagrań wideo z poziomu ulubionych urządzeń!

Cechy charakterystyczne

- Współpraca z wieloma urządzenia
  Dostęp do ulubionych wspomnień z poziomu smartfona, tabletu, komputera, telewizora „BRAVIA”, czy ramki „S-Frame”.
- Łatwe przekazywanie
  Bezproblemowe przekazywanie zdjęć i nagrań wideo na posiadane konto PlayMemories Online i natychmiastowy do nich dostęp z poziomu ulubionych urządzeń!
- Obsługa nagrań wideo
  Istnieje również możliwość obsługi nagrań wideo! Nagrania wideo są automatycznie konwertowane, co umożliwia ich płynne odtwarzanie z poziomu ulubionych urządzeń.
- Prostota obsługi
  Zdjęcia i nagrania wideo są automatycznie przygotowywane pod kątem ulubionych urządzeń. Bezproblemowo, tak po prostu.
- Prywatne udostępnianie
  Prywatne udostępnianie ulubionych wspomnień przyjaciołom i rodzinie z wykorzystaniem Albumów i Pocztówek.

Uwaga

- W niektórych krajach lub regionach ta aplikacja lub usługa może być niedostępna.
- Usługa „PlayMemories Online” oferuje 5 GB WOLNEGO miejsca na zdjęcia i nagrania wideo.

Informacje dotyczące Wsparcia technicznego

- Wielka Brytania
  0844 8466 555
  http://www.sony.co.uk/support/en/topics/landing/playmemories
- Francja
  01 55 90 34 34
  http://www.sony.fr/support/fr/topics/landing/playmemories
- Niemcy
  030/58 58 12345
  http://www.sony.de/support/de/topics/landing/playmemories

Xperia Link

Tablet można podłączyć do Internetu wykorzystując funkcję tetheringu smartfona Xperia(TM)*. Ustawienia tetheringu smartfona można zmieniać z poziomu tabletu z wykorzystaniem zdalnego sterowania. Można więc tablet podłączyć do Internetu za pośrednictwem smartfona, który znajduje się w torebce lub kieszeni.

* Do korzystania ze wspomnianej funkcji potrzebny jest smartfon Xperia(TM) z funkcją tetheringu i aplikacja [Xperia Link].

SONY

Xperia Games

Blog Xperia Games to źródło informacji o najnowszych grach na posiadanym telefonie Xperia(TM) lub tablecie Xperia(TM) Tablet S. Co tydzień przeszukujemy rankingi pod kątem najlepszych gier, dostarczając informacji, opinii i wywiadów, które pozwolą odnaleźć ulubione tytuły. Bez względu więc na to, czy lubisz zabijać kosmitów, czy po prostu grasz dla zabicia czasu, preferujesz dynamiczne gry podnoszące poziom adrenaliny, albo tylko dla zwykłej rozrywki i zabawy z przyjaciółmi - sprawdź Xperia Games!

Informacje dotyczące Wsparcia technicznego

http://www.sonymobile.com/global-en/support/contact-us/

- Wielka Brytania
  +44 08705 237 237
- Irlandia
  1850 545 888
- Niemcy
  +49 (0) 180 534 2020
- Francja
  +33 (0)9 69 32 21 21
- Włochy
  +39 (0)6 48895206
- Hiszpania
  +34 902 180 576
- Austria
  tylko internetowa pomoc techniczna
- Szwajcaria
  +41 (0)848 824 040
- Belgia
  +32 (0)2 745 16 11
- Holandia
  +31 (0)900 8998318
- Portugalia
  +351 808 204 466
- Rosja
  8 800 100 8022
- Bułgaria
  tylko internetowa pomoc techniczna
- Republika Czeska
  +420 844 550 055
- Grecja
  +30 801 11 810 810
- Węgry
  +36 1 880 47 47
- Polska
  +48 22 22 77 444
- Rumunia
  +40 21 401 0401

- Słowacja
  +421 2 544 364 43
- Ukraina
  +380 44 590 1515
- Kazachstan
  tylko internetowa pomoc techniczna
- Słowenia
  0800 81291
- Chorwacja
  +385 (0) 62 000 000
- Turcja
  +90 212 473 77 77
- Dania
  +45 3331 2828
- Finlandia
  +358 (0) 9 299 2000
- Norwegia
  +47 815 00 840
- Szwecja
  +46 (0)13 24 45 00

SONY

Skype

Prowadzenie bezpłatnych wideorozmów pomiędzy użytkownikami serwisu Skype i rozmów telefonicznych w oparciu o stawki firmy Skype będąc w drodze.
Prowadzenie rozmów głosowych i wideo z innymi użytkownikami serwisu Skype, bez względu na to czy korzystają oni z systemu Android, czy z komputera osobistego, jak również wysyłanie komunikatów natychmiastowych do przyjaciół i rodziny.

Cechy charakterystyczne

- Komunikaty natychmiastowe, rozmowy wideo i głosowe pomiędzy użytkownikami serwisu Skype są bezpłatne* za pośrednictwem sieci mobilnej lub Wi-Fi.
- Tańsze połączenia i SMS-y z telefonami komórkowymi i stacjonarnymi z poziomu posiadanego systemu Android.
- Wysyłanie zdjęć, nagrań wideo i plików do dowolnej osoby na liście kontaktów.
- Wysokiej jakości dźwięk podczas rozmów prowadzonych za pomocą serwisu Skype.
- Rozmowy twarzą w twarz lub możliwość przekazania obrazu za pomocą przedniego lub tylnego aparatu.

* Zastosowanie mogą mieć opłaty operatora za przesyłanie danych. Wskazane jest korzystanie z taryfy bez ograniczeń w przesyłaniu danych lub połączenia Wi-Fi.

Informacje dotyczące Wsparcia technicznego

http://support.skype.com/

SONY

OfficeSuite Viewer

Wyświetlanie i udostępnianie plików i załączników Microsoft Word, Excel, PowerPoint i PDF na tablecie z poziomu jednego, bogatego w funkcje rozwiązania biurowego Office. Oprogramowanie to obsługuje najczęściej wykorzystywane formaty dokumentów biurowych i zawiera dodatkowo Przeglądarkę plików. Jest ono zintegrowane z aplikacjami Google Drive, DropBox, Box i SugarSync, co pomaga w zarządzaniu lokalnymi i zdalnymi plikami, jak również załącznikami poczty e-mail. OfficeSuite Pro to podstawowa aplikacja biurowa oferująca wszędzie i zawsze zwiększoną wydajność.

Informacje dotyczące Wsparcia technicznego

http://www.mobisystems.com/support.html
support@mobisystems.com

SONY

AccuWeather

Prognozy pogody AccuWeather dla 2,7 miliona lokalizacji z obsługą 27 języków i graficznymi prezentacjami pasującymi do posiadanego tabletu. Dzięki funkcji GPS i interaktywnej usłudze Google Maps, wspomniana bezpłatna aplikacja pogodowa pozwala w łatwy sposób uzyskać szczegółowe i aktualne prognozy pogody i wiadomości z najbardziej godnego zaufania serwisu pogodowego.
Dostępne są między innymi ostrzeżenia o załamaniu pogody, widżety na ekran główny, animowane prognozy radarowe i satelitarne, prognozy dla osób prowadzących specyficzny tryb życia lub cierpiących na rozmaite dolegliwości z możliwością zmiany sposobu wyświetlania prezentowanych informacji:

- Animowane prognozy w oparciu o dane radarowe dla Ameryki Północnej, satelitarne i interaktywne Google Maps dla różnorodnych miejscowości na świecie i aktualne nagrania wideo w jakości emisyjnej.
- Ostrzeżenia o złej pogodzie uwzględniające opady śniegu, gołoledź, opady deszczu, wichury, czy burze.
- Prognozy godzinowe dla następnych 24 godzin oraz prognozy dzienne i nocne na kolejnych piętnastu dni.
- Szczegółowe dane dotyczące wilgotności względnej, widoczności, ciśnienia, punktu rosy, opadów i ich ilości, indeksu UV, wiatru, szybkości wiatru w porywach, kierunku wiatru, jak również godziny wschodów i zachodów słońca.
- System prognozowania RealFeel firmy AccuWeather, uwzględniający szereg warunków pogodowych przy określaniu faktycznej temperatury odczuwalnej w danym miejscu, która może być wyższa lub niższa od danej temperatury w zależności od wspomnianych warunków.
- Specjalne prognozy pogody uwzględniające wpływ na styl życia i stan zdrowia, jak również warunki pogodowe dla osób czynnie spędzających czas na świeżym powietrzu i uprawiających sporty, takie jak gra w golfa, łowienie ryb, czy jogging, oraz prognozy pogody uwzględniające wpływ na stan zdrowia i samopoczucie, takie jak prognozy z uwzględnieniem zwiększonej zachorowalności na grypę, czy wpływu pogody na migrenowe bóle głowy.
- Widżety AccuWeather na ekran główny tabletu powiązane bezpośrednio z pełną aplikacją.

Uwaga

- Zezwolenia na korzystanie z aplikacji AccuWeather
  http://www.accuweather.com/en/privacy
  http://www.accuweather.com/en/legal

Informacje dotyczące Wsparcia technicznego

(814) 235-8650
http://www.accuweather.com/en/contact
support@accuweather.com

SONY

VKontakte

Oficjalny klient dla wszechstronnego narzędzia do komunikacji i znajdowania przyjaciół VK.com. Funkcje tej wersji: podajnik wiadomości, udostępnianie przyjaciół, zdjęć i lokalizacji, prywatne wiadomości i czaty grupowe, muzyka, profile użytkowników, albumy zdjęć, synchronizacja kontaktów, widżety.

Uwaga

- W niektórych krajach lub regionach ta aplikacja lub usługa może być niedostępna.

Informacje dotyczące Wsparcia technicznego

http://vk.com/support?act=new

SONY

WildTangent Games

Grasz, jak chcesz! Aplikacja [WildTangent Games] to najlepszy sposób na dostęp do czołowych gier w jednym miejscu począwszy od Fruit Ninja, a na Reckless Racing kończąc. Dostępna na pulpitach wszystkich tabletów Xperia(TM) Tablet lub w [Sony Select]. Dzięki niej można grać w co się chce i kiedy się chce!

Uwaga

- W niektórych krajach lub regionach ta aplikacja lub usługa może być niedostępna.

Informacje dotyczące Wsparcia technicznego

http://www.wildtangent.com/AppPages/support/index.aspx

SONY

ivi.ru

Ta aplikacja największego, bezpłatnego rosyjskiego kina online ivi.ru zabierze użytkownika w świat filmów, kreskówek, seriali i programów telewizyjnych. Wszystkie nagrania są buforowane w trybie online i nie ma potrzeby pobieranie czegokolwiek. Buforowanie jest dostępne za pośrednictwem sieci mobilnej lub sieci Wi-Fi.

- Tysiące filmów, seriali i programów w trybie online;
- Oceny ivi.ru, IMDb i Kinopoisk
- Zmiana jakości obrazu w zależności od połączenia wideo;

Uwaga

- W niektórych krajach lub regionach ta aplikacja lub usługa może być niedostępna.

Informacje dotyczące Wsparcia technicznego

+7 495 276-0631
http://www.ivi.ru/info/-/faq/
support@ivi.ru

SONY

Yandex.Mail

Yandex.Mail w kieszeni!

Dostęp do wszystkich funkcji aplikacji Yandex.Mail z poziomu tabletu. Wysyłanie wiadomości i czatowanie bez względu na aktualne miejsce przebywania. Powiadamianie na bieżąco o przychodzących nowych wiadomościach poczty e-mail i czatu.

Aplikacja Yandex.Mail umożliwia:

- Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail z załącznikami;
- Korzystanie z powiadomień, dzięki którym nie trzeba już ręcznie sprawdzać poczty;
- Udostępnianie przyjaciołom informacji o aktualnej lokalizacji za pomocą funkcji Yandex.Maps;
- Wyszukiwanie wiadomości;
- Tematyczne grupowanie wiadomości;
- Filtrowanie wiadomości według etykiet, na przykład „Nieprzeczytane” lub „Oflagowane”;
- Korzystanie z funkcji Yandex.Chat IM z synchronizowaną historią czatowania z poziomu urządzeń mobilnych i komputera;
- Zarządzanie pocztą Yandex.Mail w przypadku domenowych skrzynek pocztowych.

Uwaga

- W niektórych krajach lub regionach ta aplikacja lub usługa może być niedostępna.

Informacje dotyczące Wsparcia technicznego

http://feedback.yandex.ru/?from=mobmail

Yandex.Search

Yandex.Search oferuje odpowiedzi na wszelkie pytania. Aplikacja automatycznie wykrywa rodzaj zapytania i w trybie natychmiastowym zwraca odpowiedź bezpośrednio na ekran.

W trybie natychmiastowym można uzyskać informacje dotyczące najświeższych wiadomości i prognoz pogody, obrazów i zdjęć, jak również adresów, czy firm. Nie tylko pozwala ona znaleźć, to czego szukamy, ale również oszczędzić czas i pieniądze na opłaty za przesyłanie danych mobilnych. Wystarczy tylko puknąć ekran, aby obejrzeć nasze standardowe wyniki wyszukiwania.

Wszystkie wyniki są zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych, co zapewnia ich wygodne oglądanie nawet na małych ekranach.

Uwaga

- W niektórych krajach lub regionach ta aplikacja lub usługa może być niedostępna.

Informacje dotyczące Wsparcia technicznego

http://feedback.yandex.ru/mobyandex/

SONY

Znaki towarowe

- „Xperia” i „Xperia Tablet” są znakami towarowymi Sony Mobile Communications AB.
- „Clear Phase”, „Clear Bass” oraz „xLOUD” są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
- „Reader” i logo „Reader” są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
- Sony Electronics Inc., Sony i logo Sony są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
- „PlayMemories Online” oraz „Sony Select” są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
- Logo „Sony Entertainment Network” oraz „Sony Entertainment Network” są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
- „PlayStation” jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Sony Computer Entertainment Inc.
- Google, platforma Android, przeglądarka Chrome, usługa poczty internetowej Gmail, Google+, usługa pozycjonowania Współrzędne Google, usługa udostępniania map Mapy Google, wykazy firm Miejsca Google, Wyszukiwarka Google, komunikator internetowy Google Talk, usługa tłumaczeniowa Tłumacz Google, usługa pamięci online Google Drive, usługa Książki Google i społecznościowy serwis wideo YouTube są znakami towarowymi firmy Google Inc.
- Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Bluetooth jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG Inc. i firma Sony używa go w ramach posiadanej licencji.
- “Crackle” and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc.
- Evernote i logo Evernote przedstawiające słonia są znakami towarowymi firmy Evernote Corporation.
- Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- (C) 2011 Gameloft. Wszelkie prawa zastrzeżone. Gameloft oraz logo Gameloft są znakami handlowymi Gameloft w USA i/lub innych państwach.
- iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.
- To oprogramowanie jest częściowo oparte na pracach Independent JPEG Group.
- Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 i patenty na licencji uzyskanej od firm Fraunhofer IIS i Thomson.
- LICENCJA NA OPISYWANY PRODUKT JEST UDZIELANA W RAMACH LICENCJI AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE DO OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO
  (i) KODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC („AVC VIDEO”) I/LUB
  (ii) DEKODOWANIA MATERIAŁÓW AVC VIDEO, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKODOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI OSOBISTEJ I NIEKOMERCYJNEJ I/LUB UZYSKANE OD DOSTAWCY MATERIAŁÓW WIDEO POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ NA DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW AVC VIDEO.
  GDY CHODZI O JAKIEGOKOLWIEK INNE ZASTOSOWANIA, ŻADNA LICENCJA NIE JEST UDZIELANA, ANI NIE NALEŻY TAKOWEJ DOMNIEMYWAĆ. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W FIRMIE MPEG LA, L.L.C. INFORMACJE - HTTP://MPEGLA.COM
- LICENCJA NA OPISYWANY PRODUKT JEST UDZIELANA W RAMACH LICENCJI MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE DO OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO
  (i) KODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM MPEG4 („MPEG4 VIDEO”) I/LUB
  (ii) DEKODOWANIA MATERIAŁÓW MPEG4 VIDEO, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKODOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI OSOBISTEJ I NIEKOMERCYJNEJ I/LUB UZYSKANE OD DOSTAWCY MATERIAŁÓW WIDEO POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ NA DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW

MPEG4 VIDEO.
GDY CHODZI O JAKIEGOKOLWIEK INNE ZASTOSOWANIA, ŻADNA LICENCJA NIE JEST UDZIELANA, ANI NIE NALEŻY TAKOWEJ DOMNIEMYWAĆ. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W FIRMIE MPEG LA, L.L.C. INFORMACJE - HTTP://MPEGLA.COM

- LICENCJA NA OPISYWANY PRODUKT JEST UDZIELANA W RAMACH LICENCJI VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE DO OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO
  (i) KODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM VC-1 („VC-1 VIDEO”) I/LUB
  (ii) DEKODOWANIA MATERIAŁÓW VC-1 VIDEO, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKODOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI OSOBISTEJ I NIEKOMERCYJNEJ I/LUB UZYSKANE OD DOSTAWCY MATERIAŁÓW WIDEO POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ NA DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW VC-1 VIDEO.
  GDY CHODZI O JAKIEGOKOLWIEK INNE ZASTOSOWANIA, ŻADNA LICENCJA NIE JEST UDZIELANA, ANI NIE NALEŻY TAKOWEJ DOMNIEMYWAĆ. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W FIRMIE MPEG LA, L.L.C. INFORMACJE - HTTP://WWW.MPEGLA.COM
- (C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo and Tegra are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.
- Logo SD, SDHC i SDXC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.

- TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.
- Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.
- The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
- Wi-Fi, logo Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 i Wi-Fi Protected Setup są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.
- (C) 2001-2011 Zinio LLC. - San Francisco - New York - London - Barcelona - Taipei - All rights reserved.
- Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
  “Microsoft Exchange ActiveSync” in the Implementation user interface where appropriate “Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)” for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)
- (C) 2012 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
- TrackID(TM) is powered by Gracenote(TM) Mobile MusicID(TM). Gracenote, Mobile MusicID, and Video Explore are trademarks or registered trademarks of Gracenote, Inc.
- The product utilizes Japanese handwriting recognition technology, LaLaStroke provided by TOSHIBA Corporation.
  LaLaStroke is a trademark of TOSHIBA Corporation.
- (R) MobiSystems 2012
- RealFeel(R) - AccuWeather’s proprietary weather forecasting system that takes into account multiple weather conditions to determine how the local temperature actually feels, which may be warmer or colder than the temperature depending on these conditions.
- The Skype name, associated trade marks and logos and the “S” logo are trade marks of Skype or related entities.
- ivi is a trademark of Ivi.ru, LLC. All rights reserved.
- The “VKontakte” logo and “VKontakte” are trademarks of “V Kontakte” Ltd.
- (C)2012 WildTangent, Inc. All Rights Reserved.

- HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Wszystkie pozostałe nazwy systemów, produktów i usług są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi prawowitych właścicieli. W niniejszej instrukcji pomięto znaki (TM) lub (R).

SONY

Dane techniczne

System operacyjny	Android (TM)	
Procesor	NVIDIA(R) Tegra(R) 3 procesor mobilny	
	Częstotliwość robocza	Maks. 1,4 GHz (przy pracy na 1 rdzeniu), maks. 1,3 GHz (przy pracy wielordzeniowej)
Pamięć główna	Rozmiar pamięci (zainstalowanej)	1 GB
Wyświetlacz	Rozmiar/rozdzielczość ekranu	23,8 cm (9,4 cala) WXGA (1280 × 800)
	Typ	matryca kolorowa TFT LCD
Pamięć	Łączna pojemność	SGPT121*: 16 GB SGPT122*: 32 GB SGPT123*: 64 GB SGPT131*: 16 GB SGPT132*: 32 GB SGPT133*: 64 GB
Wejścia i wyjścia	Gniazdo wielofunkcyjne	Tak
	Gniazdo słuchawkowe	Stereo, mini jack × 1 (działa jako monofoniczne gniazdo mikrofonowe)
Bezprzewodowa karta sieci LAN	IEEE 802.11a/b/g/n	
Funkcja GPS	Tak	
Technologia Bluetooth(R)	Standard Bluetooth(R) wer. 3.0	
Funkcja zdalnego sterowania na podczerwień	Tak	
Gniazda rozszerzenia	Gniazdo karty pamięci SD × 1	
Obsługiwane karty pamięci SD	SD, SDHC, SDHC UHS-I, SDXC, SDXC UHS-I	
Głośnik	Wbudowane głośniki stereo	
Mikrofon	Wbudowany mikrofon monofoniczny	
Aparat (przód)	1 megapikseli	
Aparat (tył)	8 megapikseli	
Dołączone akcesoria	Kabel USB do gniazda wielofunkcyjnego, Zasilacz sieciowy, Sieciowy kabel zasilający	
Wymiary urządzenia głównego	Szerokość (mm)	239,8 mm
	Szerokość (cale)	9,45 cala
	Wysokość (H1) (mm)	8,8 mm
	Wysokość (H1) (cale)	0,35 cala
	Wysokość (H2) (mm)	11,85 mm
	Wysokość (H2) (cale)	0,47 cala
	Głębokość (D1) (mm)	174,4 mm
	Głębokość (D1) (cale)	6,87 cala
	Ciężar zasadniczego	SGPT12*: 570 g

Ciężar zasadniczego urządzenia	urządzenia (g)	SGPT13*: 585 g
	Ciężar zasadniczego urządzenia (funty)	SGPT12*: 1,26 funta SGPT13*: 1,29 funta

* W niektórych krajach lub regionach pewne modele mogą być niedostępne.
Funkcje i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Tablet nie włącza się.

Akumulator może być rozładowany.

- Podłącz tablet do gniazda elektrycznego i naładuj akumulator.

Tablet może być całkowicie wyłączony.

- Przez około trzy sekundy przytrzymaj wciśnięty przycisk zasilania, aby włączyć tablet.

W przypadku zasilania tabletu z gniazda elektrycznego sprawdź, czy kabel USB do gniazda wielofunkcyjnego został prawidłowo podłączony do tabletu i do zasilacza sieciowego, a sieciowy kabel zasilający do zasilacza sieciowego i do gniazda elektrycznego.

- W przypadku ustawienia tabletu w stacji dokującej (oddzielnie w sprzedaży) sprawdź, czy prawidłowo podłączono tablet do stacji dokującej, kabel USB do gniazda wielofunkcyjnego do stacji dokującej i do zasilacza sieciowego, a sieciowy kabel zasilający do zasilacza sieciowego i do gniazda elektrycznego.

Niewłaściwe wyłączenie tabletu może spowodować zatrzymanie kontrolera zasilania w wyniku usterki programu. Tablet resetuje się naciskając przycisk zasilania i przytrzymując go przez około 10 sekund, po czym ponownie włączając tablet [Szczegóły].

Tablet uruchamia się powoli.

W przypadku uruchamiania tabletu z wyłączonym zasilaniem, uruchomienie może trwać dość długo.

Akumulator nie ładuje się.

Sprawdź, czy kabel USB do gniazda wielofunkcyjnego został prawidłowo podłączony do tabletu i do zasilacza sieciowego, a sieciowy kabel zasilający do zasilacza sieciowego i do gniazda elektrycznego.

Jeżeli temperatura tabletu rośnie w trakcie korzystania z aplikacji ([Browser], [Email], [Camera] lub odtwarzania nagrań wideo/muzyki) akumulator może nie zostać naładowany. W przypadku wzrostu temperatury zamknij uruchomione aplikacje. Ładowanie akumulatora rozpocznie się, gdy temperatura tabletu osiągnie normalny poziom.

Posiadany tablet nie obsługuje ładowania akumulatora przez połączenie USB z komputera lub dostępnej w sprzedaży ładowarki wskazanej przez firmę Sony.

Wskaźnik naładowania nie pojawia się.

Sprawdź, czy kabel USB do gniazda wielofunkcyjnego został prawidłowo podłączony do tabletu i do zasilacza sieciowego, a sieciowy kabel zasilający do zasilacza sieciowego USB i do gniazda elektrycznego.

Posiadany tablet nie obsługuje ładowania akumulatora przez połączenie USB z komputera lub dostępnej w sprzedaży ładowarki wskazanej przez firmę Sony. Akumulator należy ładować przy użyciu zasilacza sieciowego z zestawu lub zasilacza sieciowego wskazanego przez firmę Sony.

Akumulator szybko się wyczerpuje.

Akumulator może być uszkodzony.

- W celu wymiany akumulatora skontaktuj się z punktem serwisowym lub centrum wsparcia technicznego podanym na karcie gwarancyjnej.

Wskaźnik naładowania miga.

Wskaźnik naładowania miga wolno (co 3 sekundy), gdy stopień naładowania akumulatora spadnie poniżej 15 %. Podłącz tablet i naładuj akumulator [Szczegóły].

- Wskaźnik naładowania nie miga w trakcie wyłączania tabletu, nawet jeśli stopień naładowania akumulatora spadnie poniżej 15 %.

Gdy wskaźnik naładowania miga szybko (co 0,5 sekundy), tablet prawdopodobnie wymaga naprawy. Zaprzestań używania tabletu i skontaktuj się z punktem serwisowym lub centrum wsparcia technicznego podanym na karcie gwarancyjnej.

W trakcie eksploatacji tabletu lub jego ładowania, tablet i zasilacz sieciowy nagrzewają się.

Nagrzewanie się tabletu w trakcie pracy lub ładowania jest normalnym zjawiskiem i nie powinno mieć wpływu na wydajność tabletu.

W razie przegrzania tablet może się samoczynnie wyłączyć ze względów bezpieczeństwa. W takim przypadku, dalej można korzystać z tabletu w chłodnym miejscu, aż ostygnie.

Jeżeli temperatura tabletu jest dużo wyższa niż zazwyczaj, prawdopodobnie konieczna będzie jego naprawa. Wyłącz tablet i zaprzestań korzystania z zasilacza sieciowego i tabletu. Skontaktuj się z punktem serwisowym lub centrum wsparcia technicznego podanym na karcie gwarancyjnej.

Ekran jest ciemny.

Sprawdź, czy przypadkiem jasność ekranu tabletu nie została ustawiona na minimalnym poziomie [Szczegóły].

Upewnij się, że poziom naładowania akumulatora jest wystarczający.

Nie należy zakrywać czujnika oświetlenia zewnętrznego.

Ekran może wydawać się ciemny na dworze w pogodny dzień.

W przypadku włączenia automatycznej regulacji jasności, jasność ekranu będzie regulowana automatycznie w zależności od jasności otoczenia.

- Puknij kolejno [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Wyświetlacz] - [Jasność ekranu] - [Automatyczna], aby usunąć znacznik wyboru i wyłączyć ustawienie automatycznej regulacji jasności.

SONY

Niektóre punkty na ekranie są wyświetlane nieprawidłowo.

Sporadycznie na ekranie LCD można dostrzec czarne punkciki. Nie świadczy to o usterce [Szczegóły].

Nie odnaleziono urządzenia Bluetooth(R).

Upewnij się, że funkcja Bluetooth tabletu jest włączona.

- Puknij kolejno [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] -[Bluetooth], a następnie w pozycji [Bluetooth] ustaw opcję [Wł.].

Upewnij się, że parowane urządzenie Bluetooth jest włączone.

Puknięcie kolejno [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Bluetooth], a następnie puknięcie [SZUKAJ URZĄDZEŃ] w górnym prawym rogu ekranu nie zawsze musi zakończyć się natychmiastowym odnalezieniem urządzenia Bluetooth. Możliwe przyczyny to liczba urządzeń w sąsiedztwie tabletu, odległość do danego urządzenia, otoczenie i warunki propagacji sygnału.

- Przysuń parowane urządzenie Bluetooth możliwie blisko do tabletu i spróbuj ponownie.

Upewnij się, że parowane urządzenie Bluetooth znajduje się w trybie wykrywania.

- Funkcja Bluetooth dostępnego w sprzedaży urządzenia Bluetooth, które jest parowane, powinna być włączona, a samo urządzenie powinno znajdować się w trybie wykrywania.
- W przypadku ponownego podłączania odłączonego urządzenia Bluetooth, które było już wcześniej podłączone do tabletu, do podłączania urządzenia Bluetooth należy przystąpić po uprzednim usunięciu rejestracji zarówno w urządzeniu Bluetooth, jak i tablecie.

Tablet działa wolno lub niewłaściwie.

Tablet może działać wolno w wysokich lub niskich temperaturach. Z tabletu należy korzystać w miejscu o odpowiedniej temperaturze [Szczegóły].

Jeżeli tablet działa wolno lub niewłaściwie, wyłączenie tabletu i ponowne jego włączenie powinno usprawnić jego działanie.

Zapełniona pamięć danych może przyczyniać się do niewłaściwego działania tabletu.

- Odinstaluj zbędne aplikacje.

Tablet nie działa.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 10 sekund, aby wymusić wyłączenie tabletu, po czym ponownie włącz tablet [Szczegóły].

Gdy nie uda się rozwiązać problemu, skontaktuj się z punktem serwisowym lub centrum wsparcia technicznego podanym na karcie gwarancyjnej.

Tablet wymaga inicjalizacji.

Puknij [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Kopia i kasowanie danych] - [Ustawienia fabryczne], a następnie puknij [Resetuj tablet] u dołu menu z prawej strony [Szczegóły].

- Z obszaru pamięci danych zostaną usunięte wszystkie dane, w tym informacje o koncie Google, ustawienia i dane systemowe oraz wszelkie pobrane dane aplikacji.
- Wskazane jest wykonanie kopii zapasowej ważnych danych, gdyż usuniętych danych użytkownika nie można odzyskać.
- Tablet zostanie automatycznie ponownie uruchomiony.

Dźwięk z głośnika jest zniekształcony.

Wyreguluj poziom głośności.

Upewnij się, że poziom naładowania akumulatora jest wystarczający.

Po wyłączeniu efektów dźwiękowych, dźwięk może ulec poprawie.

Puknij [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Dźwięk] - [Ulepszenia dźwięku] - [Ustawienia] - [xLOUD(TM)] lub [Clear Phase(TM)], aby usunąć znacznik z pola wyboru danego ustawienia.

Jasność ekranu zmienia się.

Po ustawieniu automatycznej regulacji jasności ekranu, jasność ekranu będzie regulowana w zależności od oświetlenia zewnętrznego.

- Puknij kolejno [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Wyświetlacz] - [Jasność ekranu] - [Automatyczna], aby usunąć znacznik wyboru i wyłączyć ustawienie automatycznej regulacji jasności.

Nie można regulować jasności ekranu.

Po ustawieniu automatycznej regulacji jasności ekranu nie można ręcznie zmienić jasności ekranu.

- Puknij kolejno [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Wyświetlacz] - [Jasność ekranu] - [Automatyczna], aby usunąć znacznik wyboru i wyłączyć ustawienie automatycznej regulacji jasności.

Jasność ekranu nie jest prawidłowo regulowana.

Po ustawieniu automatycznej regulacji jasności ekranu, ekran nie jest przyciemniany po uprzednim rozjaśnieniu. Nie świadczy to o usterce. Jasność wróci do normalnego poziomu po wyłączeniu (tryb uśpienia) i ponownym włączeniu ekranu za pomocą przycisku zasilania.

Nieoczekiwanie obraz na ekranie zanika lub ekran staje się ciemny.

Z uwagi na oszczędzanie energii, po upływie ustalonego okresu czasu ekran zostanie automatycznie uśpiony.

- Ponowne włączenie ekranu następuje po naciśnięciu przycisku zasilania.
- Aby zmienić czas do uśpienia ekranu, puknij kolejno [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Wyświetlacz] - [Uśpienie] i ustaw ten czas.
- Ustawienie dłuższego czasu przed uśpieniem spowoduje szybsze rozładowywanie akumulatora.

Ekran dotykowy nie działa prawidłowo.

Upewnij się, że prawidłowo obsługujesz ekran dotykowy [Szczegóły].

W przypadku uszkodzenia ekranu dotykowego (rysy itp.) skontaktuj się z punktem serwisowym lub centrum wsparcia technicznego podanym na karcie gwarancyjnej.

Jeżeli ekran dotykowy nie działa, wyłącz i ponownie włącz tablet.

- Jeżeli nie można wyłączyć tabletu, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 10 sekund, aby wymusić jego wyłączenie, po czym włącz go ponownie [Szczegóły].

Następuje zerowanie ustawionej daty i godziny.

W przypadku bardzo niskiego poziomu naładowania akumulatora może następować zerowanie ustawionej daty i godziny.

- Naładuj akumulator, a następnie ponownie ustaw datę i godzinę [Szczegóły].

Wyłączanie dźwięku puknięcia (dźwięku operacyjnego).

Puknij kolejno [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Dźwięk] - [Dźwięki przy dotknięciu], aby usunąć znacznik wyboru i wyłączyć dźwięk puknięcia.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk VOL – (głośność) tabletu, aż wskaźnik głośności na ekranie zostanie zminimalizowany.

Ekran nie jest obracany po obróceniu tabletu.

Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać funkcji obracania ekranu. Nie świadczy to o usterce.

Wyłączanie obracania ekranu.

Puknij kolejno [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Ułatwienia dostępu] - [Autoobracanie ekranu], aby usunąć znacznik wyboru i wyłączyć obracanie ekranu.

Wyłączanie funkcji blokady/korzystanie z tabletu bez blokady ekranu.

Puknij kolejno [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Zabezpieczenia] - [Blokada ekranu], a następnie puknij [Brak], aby wyłączyć funkcję blokady.

SONY

Podczas obracania ekranu dźwięk z wbudowanego głośnika nie jest odtwarzany.

Podczas obracania ekranu dźwięk z wbudowanego głośnika może być przerywany. Nie świadczy to o usterce.

SONY

Pliku nie można wyświetlić ani odtworzyć.

Dane mogą być uszkodzone.

Upewnij się, że format pliku danych jest obsługiwany przez tablet [Szczegóły].

Upewnij się, że format pliku jest obsługiwany przez daną aplikację.

Obraz jest przerywany/skacze/nie jest zsynchronizowany z dźwiękiem.

Upewnij się, że format pliku jest obsługiwany przez daną aplikację [Szczegóły].

Wyłącz tablet i włącz go ponownie.

Dane mogą być uszkodzone.

Upewnij się, że w tle nie działają inne aplikacje wykonujące zadania, które w dużym stopniu obciążają procesor.

SONY

Tablet nie odbiera sygnałów GPS, albo pozycjonowanie trwa długo.

Przejdź do miejsca zapewniającego dobry odbiór sygnałów GPS, z którego dobrze widać niebo [Szczegóły].

SONY

Wynik pozycjonowania GPS różni się od rzeczywistej lokalizacji.

Przejdź do miejsca zapewniającego dobry odbiór sygnałów GPS, z którego dobrze widać niebo [Szczegóły].

SONY

Zdjęcia i filmy rejestrowane aparatem są rozmyte.

Usuń zaparowanie lub zabrudzenia z obiektywu lub pokrywki aparatu [Szczegóły].

SONY

Aplikacja „Remote control” nie uczy się pewnych operacji.

W przypadku niektórych pilotów na podczerwień, tablet może nie być w stanie nauczyć się pewnych operacji. Nie świadczy to o usterce.

Czujnik podczerwieni tabletu nie jest skierowany w stronę czujnika w pilocie. Sprawdź położenie czujnika podczerwieni w tablecie, a następnie spróbuj ponownie ustawić czujniki podczerwieni w tablecie i pilocie w odległości około 20 mm do 50 mm [Szczegóły].

Niektóre aplikacje nie są wyświetlane w wybranym języku.

Niektóre aplikacje nie akceptują języka wybranego w ustawieniach języka tabletu i są wyświetlane w innym języku.

SONY

Niektórych aplikacji nie można odinstalować.

Niektórych aplikacji nie można odinstalować (usunąć). Nie świadczy to o usterce tabletu, ani o błędzie w aplikacji.

SONY

Wyświetlana jest witryna dla telefonów komórkowych lub smartfonów.

Niektóre witryny mogą być wyświetlane w układzie jak dla telefonów komórkowych lub smartfonów.

SONY

Nie można korzystać z telefonu internetowego lub czatu głosowego. (SGPT13)

Należy używać telefonu internetowego lub czatu głosowego z funkcją Wi-Fi.

Tablet nie może połączyć się z siecią Wi-Fi.

Upewnij się, że funkcja Wi-Fi jest włączona.

- Puknij kolejno [Aplikacje i widżety] - [Ustawienia] - [Wi-Fi], a następnie ustaw w pozycji [Wi-Fi] opcję [Wł.].

Upewnij się, że nic nie blokuje sygnału między urządzeniami i urządzenia nie są zbytnio oddalone od siebie [Szczegóły].

Sprawdź łączność Wi-Fi za pomocą aplikacji [Tester Wi-Fi] [Szczegóły].

Można spróbować nawiązać połączenie po zmianie ustawień kanału punktu dostępowego.

Upewnij się, że opcje [Identyfikator SSID sieci] i [Zabezpieczenia] punktu dostępowego są prawidłowo ustawione.