SONY

Tablet súgóútmutató

- Először olvassa el ezt
- A Súgóútmutató letöltése

- A tablet bekapcsolása vagy leállítása
- A képernyő be-/kikapcsolása (alvó mód)
- Azon idő beállítása, amelynek elteltével kikapcsolódik (alvó módba lép) a képernyő
- Megjegyzések a hálózati adapter használatával kapcsolatban

- Az akkumulátor feltöltése
- A töltéssel kapcsolatos megjegyzések

- Érintőképernyő-műveletek
- Megjegyzések a képernyővel kapcsolatban

- A Wi-Fi funkció be-/kikapcsolása
- Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz
- Kapcsolat létesítése a Wi-Fi router WPS gombjának megnyomásával
- Csatlakozás a Wi-Fi hálózatlistáról
- Megjegyzések a Wi-Fi funkciót használatával kapcsolatban

- A Bluetooth-funkció be-/kikapcsolása
- Bluetooth-eszköz párosítása
- Megjegyzések a Bluetooth-funkció használatával kapcsolatban

- Mobil kommunikáció engedélyezése (SGPT13)
- A mobil kommunikáció letiltása (SGPT13)
- SIM-kártya behelyezése/eltávolítása (SGPT13)
- Megjegyzések a SIM-kártyával kapcsolatban (SGPT13)
- Hozzáférési pont létesítése (SGPT13)

- Helymeghatározó szolgáltatások használata
- Megjegyzések a GPS funkcióval kapcsolatban

- SD memóriakártya behelyezése/eltávolítása
- Megjegyzések az SD memóriakártyákkal kapcsolatban
- SD memóriakártyák kompatibilitása

- USB-kompatibilis eszköz csatlakoztatása
- Számítógép csatlakoztatása

- HDMI-kompatibilis eszköz csatlakoztatása

- Részek és kezelőszervek

- A mellékelt elemek ellenőrzése
- Megjegyzések a tablet tartásával kapcsolatban

A tablet alaphelyzetbe állítása
- A gyári alapértékek visszaállítása (Adat-inicializálás)
- Az akkumulátor élettartamának fenntartása
- A kijelző fényerejének beállítása
- A beszédkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos megjegyzések (SGPT13)
- Megjegyzések a használattal kapcsolatban
- Cseppállóság

- Az Android verzió ellenőrzése
- Az Android frissítése a legújabb verzióra

- A Home (Induló) képernyő használata
- A tablet megosztása családtagokkal vagy barátokkal (Guest Mode)
- Váltás Guest Mode-ra
- Alkalmazások vagy minialkalmazások felvétele a Home (Induló) képernyőre
- A Apps & Widgets lista használata
- A „Small Apps” használata
- Keresés a Google használatával

- Letöltési vagy frissítési információ megerősítése az állapotsoron
- A képernyő-elforgatás konfigurálása
- A képernyőzár konfigurálása
- Szöveg bevitele
- Szöveg kiválasztása
- Google-fiók konfigurálása
- A tablet adatainak biztonsági mentése
- Tartalom importálása a számítógépéről
- Támogatott formátumok
- A hangerő-szabályozásról (Kizárólag az európai irányelveknek megfelelő országok/térségek esetében, Oroszország, Kazahsztán és Ukrajna kivételével)

- A beállítások módosítása
- A szabad terület ellenőrzése
- Fiók szinkronizálása

- Alkalmazások listája
- A Naptár használata
- Fotók/Filmek rögzítése
- Megjegyzések a rögzített fotókkal/filmekkel kapcsolatban
- E-mail fiók konfigurálása
- E-mail megszövegezése/elküldése
- E-mail üzenetek fogadása/törlése
- Weboldalak böngészése
- Könyvjelzők hozzáadása
- Webhelyek elérése a Könyvjelzők/Elérési előzmények elemből
- A számológép használata
- Partnerek regisztrálása
- Partnerek csoportba foglalása/Egyesítése
- Az óra megjelenítése
- Tartalom importálása/exportálása SD memóriakártya viszonylatában
- A tablet használata mint távvezérlő

- A távvezérlő regisztrálása
- A távvezérlő műveleteinek programozása (Makró funkció)
- Az audió kimenet hangjának beállítása
- A Sony Select használata
- Fényképek/Videók lejátszása
- Fotó/videók megosztása
- Fotószerkesztés
- A Wi-FI kapcsolat ellenőrzése
- Digitális könyvek olvasása
- A tablet regisztrálása

- A „Video Unlimited” videokölcsönző szolgáltatás használata
- A „Music Unlimited” zenekölcsönző szolgáltatás használata
- A Gmail használata
- Alkalmazások keresése
- A „MediaRemote” használata
- A Media Go használata
- Zinio
- Evernote
- Crackle
- Top HD Games - Gameloft
- PlayMemories Online
- Xperia Link
- Xperia Games
- Skype
- OfficeSuite Viewer
- AccuWeather
- Vkontakte
- WildTangent Games
- ivi.ru
- Yandex.Mail
- Yandex.Search

- Védjegyek
- Műszaki adatok

- A tablet nem kapcsolódik be.
- A tablet lassan indul el.
- Az akkumulátor nem töltődik fel.
- A töltésjelző nem jelenik meg.
- Az akkumulátor hamar lemerül.
- A töltésjező villog.
- A tablet és a hálózati adapter felhevül, miközben a tablet használatban vagy töltés alatt van.
- A képernyő sötét.
- A képernyő egyes képpontjai nem jelennek meg helyesen.
- Nem található Bluetooth(R)-eszköz.
- A tablet lelassul vagy nem a várt módon működik.
- A tablet nem működik.
- A tabletet alaphelyzetbe kell állítani.
- A hangszóróból hallható hang torzított.
- A képernyő fényereje nem állandó.

- A képernyő fényerejét nem lehet állítani.
- A képernyő fényerő-beállítása nem működik a várt, automatikus módon.
- A képernyő váratlanül eltűnik/elsötétedik.
- Az érintőképernyő nem működik a várt módon.
- Megtörténik a dátum és idő alaphelyzetre állítása.
- Az érintési hangot ki akarja kapcsolni (működési hang).
- A képernyő nem fordul el, amikor a tabletet elforgatják.
- A képernyő-elforgatást ki akarja kapcsolni.
- Ki akarja kapcsolni a képernyőzár funkciót/a tabletet a képernyő lezárása nélkül akarja használni.
- A beépített hangszóró hangja megszakad a képernyő elforgatásakor.

- Egy fájlt nem lehet megjeleníteni vagy nem indul a lejátszása.
- A videó lejátszása szakadozik/ugrál/nincs szinkronban a hanggal.
- A tablet nem tud GPS-jelet fogadni, vagy a helymeghatározás sokáig tart.
- A GPS-helymeghatározás eredményei nem egyeznek jelenlegi helyzetével.
- A kamerával készített fotók és filmek életlenek.
- A Remote control alkalmazás bizonyos műveleteket nem fog megtanulni.
- Egyes alkalmazások nem a kiválasztott nyelven jelennek meg.
- Bizonyos alkalmazások nem távolíthatóak el.
- Mobiltelefonhoz vagy okostelefonhoz való weboldal jelenik meg.
- Az internettelefon vagy csevegőprogram nem használható.

- A tablet nem tud Wi-Fi hálózathoz csatlakozni.

Először olvassa el ezt

Ez a Súgóútmutató az Android 4.0.3-as verziójához (release4) tartozik.

Köszönjük, hogy megvásárolta az Xperia(TM) Tablet S készüléket!
Mielőtt a tabletet használatba venné, olvassa el a mellékelt Fontos információ (biztonsági utasításokat). Ez a Súgóútmutató elmagyarázza, hogyan kell működtetni a tabletet és az alkalmazásokat. A tablet Súgóútmutatóját (PDF-fájl) letöltheti [Részletek].

Az akkumulátor töltése

A tablet megvásárlásakor előfordulhat, hogy az akkumulátor töltésszintje alacsony. Töltse fel az akkumulátort, mielőtt használná a tabletet [Részletek].

A szoftverfrissítésekről (Android verzió)

Amikor frissíti a szoftvert (Android verzió), ügyeljen arra, hogy az egyes alkalmazások legújabb verzióját telepítse. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem indulnak el. Az alkalmazások újabb verziójának megkereséséhez ellenőrizze itt: Play Store [Részletek].

A Google-fiókról

Ha rendelkezik Google-fiókkal, igénybe veheti az olyan Google-szolgáltatásokat, mint pl. a Google Play Store (ingyenes regisztráció).

Google-fiók használatával szinkronizálhatja az Ön számítógépén vagy egyéb eszközökön használt Google-szolgáltatásokat a tableten lévő alkalmazásokkal, mint pl. a levelezés, naptár és felhasználói alkalmazások [Részletek].

Megjegyzés

- Egyes típusok egyes országokban/térségekben nem kaphatók.

Kapcsolódó témakör

A Súgóútmutató letöltése

Az akkumulátor feltöltése

Google-fiók konfigurálása

Az Android verzió ellenőrzése

Alkalmazások keresése

A Súgóútmutató letöltése

A PDF Súgóútmutatót letöltheti a tabletre.

Telepítse a Reader by Sony alkalmazást vagy egyéb PDF-olvasó alkalmazást a PDF-fájl megtekintéséhez a tableten.

1. Érintse meg a „Súgóútmutató letöltése (PDF-fájl)” elemet a Súgóútmutató első oldalán.
2. Miután letöltötte a Help guide alkalmazást és megjelent a ábra a képernyő jobb alsó sarkában lévő állapotsoron, érintse meg az állapotsort.

   Megjelenik az értesítési panel.
3. Érintse meg a „helpguide_pdf.pdf” elemet.
   Jelöljön ki és érintsen meg egy alkalmazást a PDF-fájl megtekintéséhez, amire Help guide jelenik meg.

Tipp

- A Súgóútmutatót a [Apps & Widgets] - [Downloads] elem megérintésével és a „helpguide_pdf.pdf” kiválasztásával is megjelenítheti.

Kapcsolódó témakör

Alkalmazások keresése

Letöltési vagy frissítési információ megerősítése az állapotsoron

A tablet bekapcsolása vagy leállítása

A tablet bekapcsolása

1. Töltse fel a tabletet.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva az üzemkapcsolót három másodpercig.
   Ha első alkalommal használja a tabletet, végezze el annak beállításait a képernyőn megjelenő utasítások követésével.

Megjegyzés

- Alapértelmezés szerint, ha bizonyos ideig nem történik művelet a tableten, a képernyő kikapcsolódik és lezárásra kerül. Nyomja meg újra az üzemkapcsoló gombot a képernyő megjelenítéséhez, majd oldja ki.

A tablet leállítása

Javasoljuk a tablet kikapcsolását (leállítását), ha huzamosabb ideig nem tervezi használni.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az üzemkapcsoló gombot, amíg meg nem jelenik egy megerősítést kérő képernyő.
2. Érintse meg a [OK] elemet.
   A tablet néhány másodperc múlva automatikusan kikapcsolódik.

Megjegyzés

- Ha a tabletet adatok letöltése vagy átvitele közben kapcsolja ki, az éppen áttöltött adatok megsérülhetnek.
- Ha nem tudja leállítani a tabletet, állítsa alaphelyzetbe.

Kapcsolódó témakör

Részek és kezelőszervek

Az akkumulátor feltöltése

A képernyő be-/kikapcsolása (alvó mód)

Azon idő beállítása, amelynek elteltével kikapcsolódik (alvó módba lép) a képernyő

A tablet alaphelyzetbe állítása

A képernyő be-/kikapcsolása (alvó mód)

Alapértelmezés szerint, ha bizonyos ideig nem történik művelet a tableten, a képernyő kikapcsolódik és lezárásra kerül. A képernyő visszakapcsolásához nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a képernyő megjelenítéséhez, majd oldja ki.

Ha nem használja a tabletet, manuálisan kikapcsolhatja a képernyőt (alvó módra állíthatja).

1. Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot.
   A képernyő alvó állapotba lép. A tápfeszültség nincs teljesen kikapcsolva. Az alvó mód kikapcsolásához és a képernyő visszakapcsolásához nyomja meg újra az üzemkapcsoló gombot, majd oldja ki a kijelzőt.

Tipp

- Módosíthatja, hogy mennyi idő elteltével kapcsolódjon ki (lépjen alvó módba) a képernyő. Megakadályozhatja a képernyőzár aktiválódását, de módosíthatja a képernyőzár mintázatát is.

Kapcsolódó témakör

Azon idő beállítása, amelynek elteltével kikapcsolódik (alvó módba lép) a képernyő

A képernyőzár konfigurálása

SONY

Azon idő beállítása, amelynek elteltével kikapcsolódik (alvó módba lép) a képernyő

Alapértelmezés szerint a képernyő automatikusan alvó módba lép, ha bizonyos ideig nem történik művelet a tableten. Beállíthatja, hogy mennyi idő elteltével kapcsolódjon ki a kijelző.

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Display] - [Sleep] elemet.
2. Jelölje ki és érintse meg azon időtartamot, amelynek elteltével a tablet alvó módba lép.

Tipp

- Kizárólag töltés közben állíthatja be, hogy a képernyő ne kapcsolódjon ki a beállított idő elteltével. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Developer options] elemet, majd tegyen pipajelet a [Stay awake] jelölőnégyzetbe.

Kapcsolódó témakör

A beállítások módosítása

Megjegyzések a hálózati adapter használatával kapcsolatban

- Kizárólag a tablethez mellékelt hálózati adaptert vagy eredeti Sony hálózati adaptert használjon. Ne használjon más hálózati adapteret, mert hibás működéshez vezethet.
- Ne csatlakoztassa a hálózati adaptert áramátalakító eszközhöz, mint pl. utazó tápfeszültség-adapterhez. Ellenkező esetben túlhevülés vagy hibás működés jelentkezhet.
- Ne használjon sérült hálózati kábelt (tápkábelt) vagy USB-kábel Multi Porthoz eszközt a tablet és a hálózati adapter összekötéséhez.

Kapcsolódó témakör

A töltéssel kapcsolatos megjegyzések

Az akkumulátor feltöltése

Az akkumulátor töltése a tablet elektromos hálózathoz történő csatlakoztatására megkezdődik. A töltésidő a tablet használatának módjától függően változik.

1. Dugja a mellékelt USB-kábel Multi Porthoz eszközt a hálózati adapterbe.
2. Dugja a hálózati tápkábelt (tápkábelt) a hálózati adapterbe.
3. Dugja a hálózati tápkábel (tápkábel) másik végét egy konnektorba (fali aljzatba).
4. Fordítsa fel a tabletet, majd távolítsa el a Multi Port fedelét.
   Megjegyzés
   - A Multi Port fedél a cseppállóság szempontjából elengedhetetlen. A Multi Port fedelét tartsa biztonságos helyen.
5. Dugja az USB-kábel Multi Porthoz eszközt a tablet Multi Portjába az alábbi ábra szerinti irányban.
   A töltésjelző mutatja az akkumulátor töltési állapotát.



Tipp

- Ha a célra rendelt Sony bölcsőt (SGPDS2, külön kapható) használja a tablettel, az akkumulátor feltöltése egyszerűbb.

Az akkumulátor töltöttségének/töltési állapotának ellenőrzése

Az akkumulátor maradék töltésszintjét ellenőrizheti az Induló képernyő állapotsorán megjelenő ikon segítségével.

A töltésjelző mutatja a töltési állapotát. A töltésjelző különböző színekben világít az akkumulátor töltöttségének megfelelően.

Töltés állapota	Akkumulátor töltésszint	Állapotkijelzés
Hálózati adapterrel	Alacsony (0–15 %)	Vörös
	Közepes (16–89 %)	Narancssárga
	Teljes (90–100 %)	Zöld
Hálózati adapter nélkül	Alacsony (0–15 %)	Villogó vörös
	Közepes (16–89 %)	Ki
	Teljes (90–100 %)	Ki

Megjegyzés

- A töltésjelző vörös színnel villog, ha az akkumulátor maradék töltésszintje működés közben alacsony és a tablet töltést igényel a működés folytatásához.

Kapcsolódó témakör

Részek és kezelőszervek

Műszaki adatok

Letöltési vagy frissítési információ megerősítése az állapotsoron

Megjegyzések a hálózati adapter használatával kapcsolatban

A töltéssel kapcsolatos megjegyzések

A töltéssel kapcsolatos megjegyzések

Az akkumulátor töltése

- Az Ön biztonsága érdekében kizárólag a mellékelt hálózati tápkábelt (tápkábelt) használja az akkumulátor feltöltéséhez.
- A teljesítmény és biztonság nem garantált, ha a tablethez tervezett USB-kábeltől és hálózati adaptertől vagy célra rendelt Sony hálózati adaptertől eltérő eszközt használ a töltéshez.
- A környezeti hőmérséklettől és a tablet használatának módjától függően előfordulhat, hogy az akkumulátor nem töltődik fel, vagy hosszú időt vehet igénybe az akkumulátor töltése.
- Ne töltse az akkumulátort tűz közelében vagy közvetlen napsugárzásban.
- A tablet szállításkor nincs teljesen feltöltve.
- Az akkumulátor használat vagy töltés során felhevül. Ez normális és aggodalomra nem ad okot. Ha a tablet vagy a hálózati adapter rendellenesen felhevül, állítsa le a tabletet és húzza ki hálózati tápkábelt (tápábelt) a hálózati adapterből.
- Előfordulhat, hogy a tabletet nem töltheti fel a számítógép vagy USB-kompatibilis eszköz csatlakozójától függően.
- Előfordulhat, hogy a tabletet nem töltheti fel a számítógép vagy USB-eszköz USB-aljzatától függően.

Az akkumulátor kisülése

- Töltés után az akkumulátor folkozatosan lemerül annak ellenére, hogy nem használják. Ha hosszú ideig nem használják, az akkumulátor elveszítheti a töltését. Javasoljuk az akkumulátor feltöltését használat előtt.
- Ha hosszú ideig nem használja a tabletet, teljesen töltse fel az akkumulátort hathavonta.

Az akkumulátor működési ideje

- Az akkumulátor működési ideje az eszköz használatától, a beállításoktól és a hőmérséklettől függően eltérő lehet.

Az akkumulátor teljesítményének romlása

- Az ismételt feltöltés és kisütés következtében folyamatosan csökken az akkumulátor kapacitása. Ennek eredményeképpen az akkumulátor működési ideje lerövidülhet, vagy az akkumulátor teljes feltöltés esetén sem nyújt optimális teljesítményt.

Érintőképernyő-műveletek

Érintés

Ikon vagy lehetőség kiválasztásához.
A gyors dupla érintés lehetővé teszi a képek vagy egyéb menüelemek nagyítását, illetve kicsinyítését.



Érintés & tartás

Megnyit egy opció menüt.



Elhúzás

Elemet mozgat vagy lassan görget egy oldalt.



Pöccintés

Gyorsan görget egy oldalt.



Csípés

Nagyít vagy kicsinyít.



Kapcsolódó témakör

Megjegyzések a képernyővel kapcsolatban

Megjegyzések a képernyővel kapcsolatban

Megjegyzések az érintőképernyővel kapcsolatban

- A tablet kapacitív érintőképernyővel rendelkezik. Érintse meg az kijelzőt közvetlenül az ujjbegyével. Ne karcolja meg vagy érintse hegyes tárgyakkal, pl. tűvel, tollheggyel vagy körömmel. Az érintőképernyőt érintőtollal nem lehet működtetni.
- Ha az érintőképernyőt kesztyűs kézzel érinti meg, az érintőképernyő helytelenül működhet vagy egyáltalán nem.
- Ne működtesse a tabletet úgy, hogy tárgyak vannak az érintőképernyőn.
- Ha az érintőképernyőt az ujjbegyétől eltérő tárgyak érintik meg, helytelenül reagálhat.
- Ne tegye az érintőképernyőt más elektromos berendezések közelébe. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő hibás működését eredményezhetik.
- Ha az érintőképernyőn vízcseppek vannak, vagy ha nedves ujjbeggyel érinti meg, az érintőképernyő helytelenül reagálhat.
- Ne tegye az érintőképernyőt párás környezetbe. Az érintőképernyő párás körülmények között, vagy víznek kitéve hibásan működhet.

Megjegyzések az LCD képernyővel kapcsolatban

- Ne hagyja az LCD-képernyőt a napfényben. Ha a tabletet ablak közelében használja, ne feledje elárnyékolni a közvetlen napsugárzást.
- Ha a tabletet a hidegben használja, az LCD-képernyőn képvisszamaradás jelenhet meg. A jelenség nem utal meghibásodásra. A kijelző visszatér normális állapotba, amint a tablet hőmérséklete visszatér a normálisra.
- Az LCD-képernyő működés közben felmelegedhet. Ez teljesen normális, és nem hibás működés eredménye.
- Az LCD-képernyő nagy pontosságú technológiával készül. Ennek ellenére állandó apró fekete és/vagy világos (vörös, kék vagy zöld) pontok jelenhetnek meg az LCD-képernyőn. Ez a gyártási folyamat velejárója, ami nem jelent meghibásodást.
- Az LCD-képernyő üvegből készült. Ha az üveg megsérül (megreped stb.), ne érintse meg az érintőképernyőt vagy kísérelje meg saját maga a javítását. Az LCD-képernyőt óvatosan kezelje, mivel érzékeny az elejtés vagy mechanikus ütődés miatt bekövetkező sérülésre. A szavatosság nem terjed ki a vásárlók általi helytelen kezelés okozta kárra.

A Wi-Fi funkció be-/kikapcsolása

Alkalmazások letöltéséhez és az internetes tartalom megtekintéséhez csatlakoztassa a tabletet Wi-Fi hálózathoz (hozzáférési ponthoz). A Wi-Fi kapcsolat beállításához kapcsolja be a tablet Wi-Fi funkcióját.

A Wi-Fi funkció bekapcsolásához

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Wi-Fi] elemet.
2. Állítsa a [Wi-Fi] elemet [ON] értékre.

Megjegyzés

- A Wi-Fi antenna a tablet beépített tartozéka. Ha az antennát a kezével vagy egyéb tárgyakkal eltakarja, amikor a Wi-Fi funkció segítségével csatlakozik az internethez, a kommunikáció minősége romolhat.

A Wi-Fi funkció kikapcsolásához

Ha nem használja az internetet, a Wi-Fi funkció kikapcsolásával energiát takaríthat meg.

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Wi-Fi] elemet.
2. Állítsa a [Wi-Fi] elemet [OFF] értékre.

Tipp

- A Wi-Fi funkció ideiglenes leválasztásához olyan területen, ahol korlátozták a Wi-Fi kommunikációt, kapcsolja be a [Airplane mode] elemet az állapotsorról megjeleníthető vezérlőpulton.
- A tablet kijelzője ki lesz kapcsolva (alvó mód), amikor alkalmazások futnak, pl. amikor a zenelejátszó alkalmazás tartalmat játszik le, azonban a tablet ennek ellenére működő állapotban marad. Megadhatja, hogy a kijelző kikapcsolt (alvó) állapotában aktív maradjon-e a Wi-Fi kapcsolat.
  Érintse meg az (Opciók menü) - [Advanced] - [Wi-Fi disconnect policy] elemet, majd jelölje ki a kívánt elemet a [Wi-Fi disconnect policy] képernyőn.

Megjegyzés

- A [Wi-Fi disconnect policy] beálltásától függetlenül, a Wi-Fi kapcsolat bontása megtörténik, ha alvó módban nem futnak alkalmazások. Ha a kijelző visszakapcsolódik kikapcsolt állapotból (alvó mód), az internetkapcsolat nem lesz aktív.

Kapcsolódó témakör

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Kapcsolat létesítése a Wi-Fi router WPS gombjának megnyomásával

Csatlakozás a Wi-Fi hálózatlistáról

Megjegyzések a Wi-Fi funkciót használatával kapcsolatban

Letöltési vagy frissítési információ megerősítése az állapotsoron

Megjegyzések a tablet tartásával kapcsolatban

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Állítsa be a Wi-Fi kapcsolatot a tableten, hogy az internethez kapcsolódhasson. Csatlakoztassa a tabletet a Wi-Fi routerhez (hozzáférési ponthoz) a helyzetnek megfelelő módon: otthon vagy az iroában, vagy nyilvános vezeték nélküli hálózat stb. használatával.

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Wi-Fi] elemet.
   Az észlelt Wi-Fi hálózatok listája a képernyő jobb oldalán látható.

Megjelenítés a képernyőn		Leírás
1	Network SSID	A vezeték nélküli hálózat neve.
2	Security	A Wi-Fi router vezeték nélküli protokollja.
3	Biztonság elérhetősége	Ha jelszóvédett Wi-Fi routert használ, megjelenik a lakat ikon az ikon jobb alsó sarkában.

2. A Wi-Fi beállítást az alábbiakban felsorolt módok egyikével konfigurálhatja.
   - Kapcsolat létesítése a Wi-Fi router WPS gombjának megnyomásával:
     Ha WPS-kompatibilis Wi-Fi routert használ, nyomja meg a WPS gombot, amire automatikusan megtörténik a kapcsolat és a biztonság konfigurálása a routeren.
   - Csatlakozás a Wi-Fi hálózatlistáról:
     Ha otthon tartózkodik vagy nyilvános vezeték nélküli szolgáltatást használ, csatlakoztassa a tabletet a Wi-Fi hálózatlistán szereplő hálózathoz.

Tipp

- Ha az 1. lépésben nem látható hálózat, érintse meg a [SCAN] elemet a képernyő jobb felső sarkában.
- Ha a Wi-Fi funkciót bekapcsolják, ahol Wi-Fi hálózati kapcsolat érhető el, a tablet automatikusan újracsatlakozik, ha már korábban csatlakozott ahhoz a hálózathoz.

Megjegyzés

- Az ügyfél felelős minden kommunikációs és kapcsolási költségért, ami a Wi-Fi router használata során felmerülhet.
- A hálózati SSID és biztonság formátumának részleteit illetően tekintse meg a Wi-Fi routerhez mellékelt használati utasítást.
- Amikor nyilvános vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, forduljon a szolgáltató weboldalához stb. az

utasításokért.

Kapcsolódó témakör

A Wi-Fi funkció be-/kikapcsolása

Kapcsolat létesítése a Wi-Fi router WPS gombjának megnyomásával

Csatlakozás a Wi-Fi hálózatlistáról

A Wi-FI kapcsolat ellenőrzése

Megjegyzések a Wi-Fi funkciót használatával kapcsolatban

Megjegyzések a tablet tartásával kapcsolatban

SONY

Kapcsolat létesítése a Wi-Fi router WPS gombjának megnyomásával

Ha WPS-kompatibilis Wi-Fi routert használ, nyomja meg a WPS gombot, hogy automatikusan elvégezze a kapcsolat és a biztonság beállításainak konfigurálását a routeren.

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Wi-Fi] elemet.
2. Érintse meg a Wi-Fi hálózatlistán szereplő hálózatok közül azt, amelyhez csatlakozni kíván.
3. Érintse meg a [Show advanced options] elemet.



A jelölőnégyzetbe pipajel kerül.

4. Érintse meg a ikont a képernyő bal alsó sarkában.
   A billentyűzet eltűnik.
5. Érintse meg a [Off] elemet ehhez: [WPS], majd a [Push button] elemet.



6. Nyomja meg a WPS gombot a Wi-Fi routeren (hozzáférési ponton).
   Automatikusan megtörténik a tablet Wi-Fi beállításainak konfigurálása.

Tipp

A WPS gomb használatának módját illetően tekintse meg a Wi-Fi routerhez mellékelt használati utasítást.

7. Érintse meg a [Connect] elemet a tableten.
   A kapcsolat létesítésekor [Connected] jelenik meg azon hálózat SSID-je alatt, amelyhez a tablet kapcsolódik.



Tipp

- Amikor a tablet Wi-Fi segítségével kapcsolódik, megjelenik a Wi-Fi ikon a képernyő jobb alsó sarkában lévő állapotsávon.

Kapcsolódó témakör

A Wi-Fi funkció be-/kikapcsolása

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Csatlakozás a Wi-Fi hálózatlistáról

Letöltési vagy frissítési információ megerősítése az állapotsoron

Megjegyzések a Wi-Fi funkciót használatával kapcsolatban

A Wi-FI kapcsolat ellenőrzése

Csatlakozás a Wi-Fi hálózatlistáról

Ha otthon tartózkodik vagy nyilvános vezeték nélküli szolgáltatást használ, csatlakoztassa a tabletet a Wi-Fi hálózatlistán szereplő hálózathoz. Egyes Wi-Fi routerek (hozzáférési pontok) jelszó megadását igénylik.

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Wi-Fi] elemet.
2. Érintse meg a Wi-Fi hálózatlistán szereplő hálózatok közül azt, amelyhez csatlakozni kíván.
3. Szükség esetén adja meg a jelszót.



Tipp

- A megadott jelszót ellenőrizheti a [Show password] megérintésével.
- Egyes Wi-Fi routerek a jelszóra mint „PIN-KÓD”, „WEP-kulcs”, „KULCS” stb. hivatkoznak.

4. Érintse meg a [Connect] elemet.
   A kapcsolat létesítésekor [Connected] jelenik meg azon hálózat SSID-je alatt, amelyhez a tablet kapcsolódik.



Tipp

- Amikor a tablet Wi-Fi segítségével kapcsolódik, megjelenik a Wi-Fi ikon a képernyő jobb alsó sarkában lévő állapotsávon.
- A proxy- és IP-beállítások megadásához érintse meg a [Show advanced options] elemet a 4. lépésben.

Megjegyzés

- Amikor nyilvános vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, időnként előfordulhat, hogy felhasználónév és jelszó megadására kéri a böngésző. A részletekről a szolgáltató weboldalán olvashat.

Kapcsolódó témakör

A Wi-Fi funkció be-/kikapcsolása

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Kapcsolat létesítése a Wi-Fi router WPS gombjának megnyomásával

Letöltési vagy frissítési információ megerősítése az állapotsoron

Megjegyzések a Wi-Fi funkciót használatával kapcsolatban

A Wi-FI kapcsolat ellenőrzése

Megjegyzések a Wi-Fi funkciót használatával kapcsolatban

- A Wi-Fi eszközök használatát egyes országokban vagy térségekben helyi törvények korlátozhatják.
- A Wi-Fi eszközök a 2,4 GHz-es sávtartományban működnek, amelyet sokféle eszköz használ. A Wi-Fi eszközök ezért speciális technológiát alkalmaznak az egyazon sávtartományt használó eszközök által keltett rádiós zavarok minimálisra csökkentéséhez. A rádiófrekvenciás zavar azonban ennek ellenére lassabb adatátvitelt okozhat, csökkentheti a kommunikáció hatósugarát, illetve lehetetlenné teheti a kommunikációt.
- Amennyiben a tabletnek a Bluetooth funkciója és a 2,4 GHz-es Wi-Fi funkiója egyaránt aktív, zavart eredményezhet, ami lassabb adatátvitelt vagy egyéb problémákat okozhat.
- Ahhoz, hogy utazás közben Wi-Fi-n kommunikálhasson, elképzelhető, hogy Wi-Fi szolgáltatóval kell szerződést kötnie.
- Az adatátviteli sebesség és a kommunikációs hatósugár az alábbi körülményektől függően eltérhetnek:
  - Az eszközök közötti távolság
  - Az eszközök közötti akadályok jelenléte
  - Eszközkonfiguráció
  - Jelviszonyok
  - A környezet (fal anyaga stb.)
  - A használt szoftver
- Egyes vételi körülmények között megszakadhat a kommunikáció.
- A műszaki adatokban említett adatátviteli sebesség az elméleti maximum, ami nem feltétlenül tükrözi a tényleges adatátviteli sebeséget.
- Előfordulhat, hogy a tényleges adatátviteli sebesség nem egyezik meg a tableten feltüntetett sebességgel.
- A kommunikáció nem érhető el a 2,4 GHz-es és 5 GHz-es Wi-Fi frekvenciasávok között.
- Az IEEE 802.11g és IEEE 802.11n (2,4 GHz) eszközök adatátviteli sebességét zavar befolyásolhatja, ha ezeket a protokollokat IEEE 802.11b termékekkel használják. Ezenkívül az IEEE 802.11g és IEEE 802.11n szabványt használó eszközök automatikusan csökkentik az adatátviteli sebességet, hogy fenntartsák a kompatibilitást az IEEE 802.11b termékekkel.
- Ha az adatátviteli sebesség nem a várt gyorsaságú, a Wi-Fi router vezeték nélküli csatornájának módosítása növelheti a sebességet.
- A Wi-Fi funkciót csak beltérben használja IEEE 802.11a/n (5 GHz) alkalmazása esetén.

Kapcsolódó témakör

Műszaki adatok

A Bluetooth-funkció be-/kikapcsolása

A tablet és egyéb Bluetooth-ezközök, mint pl. számítógép, mobiltelefon, headset, fejhallgató vagy vezeték nélküli billentyűzet között vezeték nélküli kapcsolat és kommunikáció létesíthető. Szabad térben akár 10 méteres hatósugáron belül, vezeték nélkül továbbíthat adatokat az ilyen eszközök között.

A Bluetooth-funkció bekapcsolásához

Kapcsolja be a Bluetooth-funkciót, amikor Bluetooth-eszköz párosítását végzi vagy hozzá csatlakozik.

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Bluetooth] elemet.
2. Állítsa a [Bluetooth] elemet [ON] értékre.

   Tipp

   - Amikor bekapcsolják a Bluetooth-funkciót, megjelenik a Bluetooth-ikon a képernyő jobb alsó sarkában lévő állapotsávon.

Megjegyzés

- A Bluetooth-antenna a tablet beépített tartozéka. Ha az antennát a kezével vagy egyéb tárgyakkal eltakarja, amikor a Bluetooth-funkciót használja, a kommunikáció minősége romolhat.

A Bluetooth-funkció kikapcsolásához

Az akkumulátor kímélése érdekében kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót, ha nem használja.

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Bluetooth] elemet.
2. Állítsa a [Bluetooth] elemet [OFF] értékre.

Kapcsolódó témakör

Bluetooth-eszköz párosítása

Megjegyzések a Bluetooth-funkció használatával kapcsolatban

Letöltési vagy frissítési információ megerősítése az állapotsoron

Megjegyzések a tablet tartásával kapcsolatban

Bluetooth-eszköz párosítása

Ahhoz, hogy Bluetooth-eszközhöz csatlakozhasson, párosítsa a tabletet és a Bluetooth-eszközt. Ha párosította őket, a tablet automatikusan csatlakozik a Bluetooth-eszközhöz, amikor legközelebb bekapcsolja mindkét eszközt.

1. Győződjön meg arról, hogy tablettel párosítandó Bluetooth-eszköz észlelhető módban van.
2. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Bluetooth] elemet.
3. Érintse meg a [SEARCH FOR DEVICES] elemet képernyő jobb felső sarkában.
   Megjelenik a [AVAILABLE DEVICES] lista.
4. Érintse meg azon eszköz nevét, amelyhez kapcsolódni kíván.
5. Érintse meg a [Pair] elemet, majd szükség esetén adja meg az eszköz hozzáférési kulcsát (pl. 0000), hogy a Bluetooth-eszközhöz kapcsolódhasson.

Tipp

- Ahhoz, hogy a Bluetooth-eszközt láthatóvá tegye, tekintse meg a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati utasítást.
- Ahhoz, hogy a tabletet észlelhetővé tegye a Bluetooth-eszköz számára, érintse meg a tablet típusnevét a 3. lépésben megjelenített képernyő jobb oldalán lévő listán.
- Ahhoz, hogy újból csatlakozzon a párosított eszközhöz, érintse meg az eszköz nevét a [Paired devices] listán.

Eszköz párosításának megszüntetéséhez

A párosított eszközök párosítását a tablettel megszüntetheti.

1. Érintse meg azon eszköz ikonját, amelynek párosítását meg kívánja szüntetni a tablettel a [Paired devices] listán.
2. Érintse meg a [Unpair] elemet.

Kapcsolódó témakör

A Bluetooth-funkció be-/kikapcsolása

Megjegyzések a Bluetooth-funkció használatával kapcsolatban

Megjegyzések a Bluetooth-funkció használatával kapcsolatban

- A Bluetooth-funkció használatát egyes országokban vagy térségekben helyi törvények korlátozhatják.
- A szoftver gyártójától, illetve a gyártó által használt szoftververziótól függően előfordulhat, hogy a Bluetooth-funkció nem működik egyes eszközökkel. Még vásárlás előtt ellenőrizze a Bluetooth-eszköz rendszerkövetelményeit.
  Egyes Bluetooth-eszközök hitelesítést (párosítást) igényelnek ahhoz, hogy létrehozhassák a kapcsolatot más eszközzel. Az ilyen eszközökhöz történő kapcsolódás előtt végezze el a hitelesítést.
- A Bluetooth-eszközök a 2,4 GHz-es sávtartományban működnek, amelyet sokféle eszköz használ. A Bluetooth-eszközök speciális technológiát alkalmaznak az egyazon sávtartományt használó eszközök által keltett rádiós zavarok minimálisra csökkentéséhez. A rádiófrekvenciás zavar azonban ennek ellenére lassabb adatátvitelt okozhat, csökkentheti a kommunikáció hatósugarát, illetve lehetetlenné teheti a kommunikációt.
- Az adatátviteli sebesség és a kommunikációs hatósugár az alábbi körülményektől függően eltérhetnek:
  - A kommunikáló eszközök közötti távolság
  - Az eszközök közötti akadályok jelenléte
  - A környezet (fal anyaga stb.)
  - Eszközkonfiguráció
  - A használt szoftver
  - Jelviszonyok
- Egyes vételi körülmények között megszakadhat a kommunikáció.
- Zavar fordulhat elő, ha a Bluetooth-funkció és a 2,4 GHz-es Wi-Fi funkció egyaránt engedélyezett. Ez lassabb adatátviteli sebességet vagy egyéb problémákat eredményez.
- Előfordulhat, hogy a nagyméretű fájlok megsérülnek a folyamatos átvitel során, a Bluetooth szabvány korlátozásai és a vételi körülmények miatt.
- Ha több Bluetooth-eszközt csatlakoztat egyidejűleg a tablethez, forgalomtorlódás történhet, ami az eszköz gyenge teljesítményét eredményezi. Ez normális jelenség a Bluetooth-technológiával kapcsolatban, és nem hibás működés eredménye.
- Előfordulhat, hogy a videó és audió nincs szinkronban, ha videókat játszik le a tableten, és az audió kimenet csatlakoztatott Bluetooth-eszközről érkezik. Ez gyakran előfordul a Bluetooth-technológiával kapcsolatban, és nem hibás működés eredménye.
- Valamennyi Bluetooth-eszközt a Bluetooth SIG által előírt eljárások szerint kell tanúsítani biztosítandó, hogy maradéktalanul megfeleljenek a Bluetooth szabvány követelményeinek. A Bluetooth szabványnak való megfelelés ellenére is előfordulhat, hogy a működtetési eljárások eltérnek, illetve nem képes adatokat áttölteni az egyes eszközök jellemzőitől és specifikációitól függően.
- Előfordulhat, hogy a kibocsátott hang váltása nem történik meg a Bluetooth audió eszköz és a beépített hangszóró között, amikor csatlakoztatja vagy leválasztja az eszközt, miközben egy alkalmazás, mint pl. játék fut. Ha ez történne, lépjen ki az alkalmazásból és indítsa újra az eszközt. Ezt a problémát elkerülheti, ha az alkalmazás indítása előtt váltja a hangot.
- Előfordulhat, hogy az alkalmazások, mint pl. játékok hangja késve hallható a tablethez csatlakoztatott Bluetooth audió eszközökről. Ha ez történne, használja a beépített hangszórót a hang kibocsátáához, vagy csatlakoztasson egy audió eszközt a tablet fejhallgató-aljzatához a hang megszólaltatásához.
- Ha kikapcsolja a tablethez csatlakozó Bluetooth audió eszközt, miközben egy alkalmazás, mint pl. játék fut, előfordulhat, hogy az alkalmazás nem működik többé megfelelően. Ha ez történne, lépjen ki az alkalmazásból és indítsa újra a tabletet.

Bluetooth biztonság

A Bluetooth vezeték nélküli technológia hitelesítési funkcióval rendelkezik, ami lehetővé teszi annak eldöntését, hogy kivel akar kommunikálni. A hitelesítési funkciónak köszönhetően megakadályozhatja, hogy névtelen Bluetooth-eszközök csatlakozzanak a tablethez. Amikor két Bluetooth-eszköz első alkalommal kommunikál, egy közös hozzáférési kulcsot (hitelesítéshez szükséges jelszót) kell meghatározni mindkét regisztrálandó eszköz esetében. Amint megtörténik egy eszköz regisztrálása, a hozzáférési kulcs megadása többé nem szükséges.

A tabletet csak akkor fogja eszlelni a többi Bluetooth-eszköz, ha beállítják az ilyen eszközök általi észlelését. Beállíthatja, mennyi ideig maradjon észlelhető a tablet, illetve hogy engedélyezi, vagy letiltja az adatok fogadását a kapcsolat létesítése után.

Kapcsolódó témakör

Műszaki adatok

Mobil kommunikáció engedélyezése (SGPT13)

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [More…] - [Mobile networks] - [Data enabled] elemet.
   A beállítás jelölőnégyzetében pipajel jelenik meg.

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy behelyezte a SIM-kártyát, mielőtt használná a mobil kommunikációs funkciót.
- A mobil kommunikációs antenna a tablet beépített tartozéka. Ha az antennát a kezével vagy egyéb tárgyakkal eltakarja, amikor a mobil kommunikációs funkció segítségével csatlakozik az internethez, a kommunikáció minősége romolhat.
- Ha a mobil kommunikációs területen kívül tartózkodik, nem csatlakozhat az internethez a mobil kommunikációs funkció segítségével. Ellenőrizze a mobil kommunikáció feltételeit, majd menjen mobil kommunikációs lefedettséggel rendelkező területre.
- Ha a mobil kommunikációs területen kívül tartózkodik a mobil kommunikáció funkció aktiválása mellett, az akkumulátor fogyasztása nagyobb mértékű, mintha a mobil kommunikációs területen belül tartózkodna.

Kapcsolódó témakör

SIM-kártya behelyezése/eltávolítása (SGPT13)

Hozzáférési pont létesítése (SGPT13)

A mobil kommunikáció letiltása (SGPT13)

Megjegyzések a SIM-kártyával kapcsolatban (SGPT13)

Megjegyzések a tablet tartásával kapcsolatban

A mobil kommunikáció letiltása (SGPT13)

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [More…] - [Mobile networks] - [Data enabled] elemet.
   A beállítás jelölőnégyzetéből eltűnik a pipajel.

Tipp

- A mobil hálózatot használó funkciók ideiglenes kikapcsolásához olyan területen, ahol korlátozták a vezeték nélküli kommunikációt, kapcsolja be a [Airplane mode] elemet az állapotsorról megjeleníthető vezérlőpulton.

Kapcsolódó témakör

Mobil kommunikáció engedélyezése (SGPT13)

Letöltési vagy frissítési információ megerősítése az állapotsoron

SIM-kártya behelyezése/eltávolítása (SGPT13)

SIM-kártya behelyezéséhez

1. Győződjön meg arról, hogy minden kábelt leválasztott a tabletről, majd kapcsolja ki a tabletet.
2. Nyissa ki a SIM-kártya fedelét.

3. Dugjon be egy tűt vagy kiegyenesített gemkapcsot (nem tartozék) a SIM-kártya kiadó furatba.



Tipp

- A tablet megvásárlásakor címke van a SIM-kártya tálcára rögzítve. Húzza a címkét a SIM-kártya tálca kihúzásához. Távolítsa el a címkét a SIM-kártya behelyezésekor.

4. Adja ki a SIM-kártya tálcát.



Megjegyzés

- Óvatosan bánjon a SIM-kártya tálcával.

5. Helyezzen egy SIM-kártyát a SIM-kártya tálcára úgy, hogy a SIM-kártya levágott sarka a SIM-kártya tálca megfelelő részéhez illeszkedjen.



Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a vágófelületen nincs kiálló rész, miután leválasztotta a SIM-kártyát a

műanyag csomagolásáról. A kiálló részek megakadályozzák a SIM-kártya megfelelő illeszkedését a SIM-kártya tálcába.

6. Helyezze be a SIM-kártya tálcát.



Megjegyzés

- Ügyeljen arra, hogy ne fordítva helyezze be a SIM-kártya tálcát.

A SIM-kártya eltávolításához

1. Kövesse az eljárást a „SIM-kártya behelyezéséhez” című rész 4. lépéséig, majd távolítsa el a SIM-kártyát a tálcából.

Kapcsolódó témakör

Mobil kommunikáció engedélyezése (SGPT13)

A tablet bekapcsolása vagy leállítása

Hozzáférési pont létesítése (SGPT13)

Megjegyzések a SIM-kártyával kapcsolatban (SGPT13)

Megjegyzések a SIM-kártyával kapcsolatban (SGPT13)

- Mindig győződjön meg arról, hogy a tablet ki van kapcsolva, mielőtt behelyezné vagy eltávolítaná a SIM-kártyát.
- A SIM-kártya behelyezése vagy eltávolítása során ne nyomja a SIM-kártyát a szükségesnél nagyobb erővel.
- Ha a SIM-kártyát közvetlenül a tablet használatát követően távolítja el, a SIM-kártya meleg lehet. Ez teljesen normális, és nem hibás működés eredménye.
- Ne tegye ki a SIM-kártyát szélsőségesen hideg, meleg vagy párás környezetnek.
- Ne érintse meg az érintkezőket vagy pólusokat ujjal vagy fémtárgyakkal. Ha piszkos, törölje le a kártyát egy puha kendővel és tartsa tisztán.
- Ne ejtse le, nyomja meg vagy hajlítsa meg a SIM-kártyát.
- Ne helyezze be a SIM-kártyát úgy, hogy címkék vagy matricák vannak rajta.
- A Xperia(TM) Tablet S nem támogatja a mini-UICC SIM-kártya (micro-SIM-kártya) használatát. Micro-SIM-kártya vagy az ilyen kártya adapterrel történő használata megrongálhatja a SIM-kártyanyílást.

Hozzáférési pont létesítése (SGPT13)

Az aktuális hozzáférési pont megerősítéséhez

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [More…] - [Mobile networks] - [Access Point Names] elemet.

Hozzáférési pont hozzáadásához

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [More…] - [Mobile networks] - [Access Point Names] elemet.
2. Érintse meg az (Opció menü) - [New APN] elemet.
3. Érintse meg a [Name] elemet, majd adja meg a hozzáadni kívánt hálózat profilnevét.
4. Érintse meg a [APN] elemet, majd adja meg a hozzáférési pont nevét.
5. Írja be a szolgáltató által igényelt összes elemet.
6. Érintse meg a elemet.
   Megtörténik a beállítások mentése.

A hozzáférési pont visszaállításához

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [More…] - [Mobile networks] - [Access Point Names] elemet.
2. Érintse meg az (Opció menü) - [Reset to default] elemet.

Kapcsolódó témakör

Mobil kommunikáció engedélyezése (SGPT13)

SIM-kártya behelyezése/eltávolítása (SGPT13)

SONY

Helymeghatározó szolgáltatások használata

Engedélyezheti alkalmazások számára a helymeghatározási információ használatát GPS műholdak vagy vezeték nélküli hálózatok igénybe vételével. Ez lehetővé teszi tartózkodási helyének megállapítását és útvonal tervezését célállomásához.

Helymeghatározási információ engedélyezése

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Location services] elemet.
2. Ahhoz, hogy engedélyezze a helymeghatározási információ használatát vezeték nélküli hálózatok igénybe vételével, érintse meg a [Google's location service] elemet.
   Ahhoz, hogy engedélyezze a helymeghatározási információ használatát GPS műholdak igénybe vételével, érintse meg a [GPS satellites] elemet.
   A beállítás jelölőnégyzetében pipajel jelenik meg.

Helymeghatározási információ letiltása

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Location services] elemet.
2. Érintse meg a [Google's location service] vagy [GPS satellites] elemet.
   A beállítás jelölőnégyzetéből eltűnik a pipajel és letiltásra kerül a helymeghatározási információ.

Tipp

- A GPS (Global Positioning System) funkció helymeghatározási információt biztosít GPS műholdak jelének vételével. A tableten megtekintheti tartózkodási helyét, ha olyan alkalmzást használ, amely támogatja a GPS funkciót.
- A GPS-antenna a tablet beépített tartozéka. Ha az antennát a kezével vagy egyéb tárgyakkal eltakarja, amikor a GPS-funkciót használja, a helymeghatározás pontossága romolhat.

Kapcsolódó témakör

Megjegyzések a GPS funkcióval kapcsolatban

Megjegyzések a tablet tartásával kapcsolatban

Megjegyzések a GPS funkcióval kapcsolatban

- Lehetőleg kerülje a tablet mozgatását egy olyan területen, ahol tisztán látható az égbolt, amíg a GPS-funkció meg nem jeleníti az aktuális tartózkodási helyét. Az aktuális helyzet álló állapotban gyorsabban megállapítható, mint mozgás közben. Ha az aktuális helyzet egyáltalán nem, vagy hibásan jelenik meg, mozgassa a tabletet egy olyan területre, ahol tisztán látható az égbolt.
- Előfordulhat, hogy az irány mérése helytelen a környezet miatt.
- Ha a tablet közelében más elektronikus eszközök vannak, az általuk kibocsátott elektromágneses hullámok vagy mágneses zavar megakadályozhatják, hogy a tablet pontos helyszín-adatokat mutasson. Tartsa távol az elektronikus eszközöket a tablettől.
- Ha a tablet olyan helyen van, ahol gyenge minőségű a GPS-jel vétele, helymeghatározási hibát tapasztalhat. Az információ pontosabb fogadása érdekében, kerülje a tablet használatát az alábbi helyeken.
  - Épületen vagy járművön belül
  - Alagutakban vagy a föld alatt
  - Emeltpályás vasúti sínek alatt
  - Magas épületek között
  - Sűrű erdőben
  - Völgyben

SD memóriakártya behelyezése/eltávolítása

A tablet SD memóriakártya-nyílással rendelkezik. A nyílást adatátvitelhez használhatja digitális fényképezőgépek, kemkorderek, zenelejátszók és egyéb audió/videó eszközök viszonylatában.

SD memóriakártya behelyezéséhez

1. Nyissa fel az SD memóriakártya-nyílás fedelét.
2. Keresse meg az SD memóriakártya-nyílást.
3. Az SD memóriakártyát úgy tartsa, hogy az érintkezők lefelé néznek és a nyíl az SD memóriakártya-nyílás felé mutat.



4. Óvatosan csúsztassa az SD memóriakártyát a nyílásba kattanásig.

Megjegyzés

- Ügyeljen arra, hogy az SD memóriakártyát ne rossz irányban illessze be. Ha fejjel lefelé erőlteti a nyílásba, megsérülhet a nyílás. A részletekért forduljon az SD memóriakártya használati utasításához.

SD memóriakártya eltávolításához

1. Győződjön meg arról, hogy nem történik éppen fájlátvitel.
2. Keresse meg az SD memóriakártya-nyílást.
3. Nyomja be teljesen az SD memóriakártyát, majd engedje el.
   Megtörténik az SD memóriakártya kiadása.
4. Fogja meg az SD memóriakártyát és húzza ki a nyílásból.

Kapcsolódó témakör

SD memóriakártyák kompatibilitása

Megjegyzések az SD memóriakártyákkal kapcsolatban

Tartalom importálása/exportálása SD memóriakártya viszonylatában

Megjegyzések az SD memóriakártyákkal kapcsolatban

- Tartsa távol kisgyermekektől. Az SD memóriakártya lenyelve ártalmas.
- Ne érintse meg az érintkezőket ujjal vagy fémtárgyakkal.
- Az SD memóriakártyák érzékeny elektronikus alkatrészeket tartalmaznak. Ne tegye ki nagy erőhatásnak, ne hajlítsa meg és ne ejtse le őket.
- Ne szedje szét és ne alakítsa át.
- Óvja a nedvességtől.
- Ne használja és ne tárolja az alábbi helyeken:
  Magas hőmérsékletű helyen, például nyáron a szabadban parkoló autóban
  Közvetlen napfénynek kitett helyen
  Párás vagy maró környezetben
  Túlzottan poros helyek
- A tablet által támogatott szabványnak megfelelő SD memóriakártyát használjon. A nem megfelelő méretű kártya beszorulhat a nyílásba, ami megrongálhatja a tabletet.
- Írásvédett SD memóriakártyára nem írhat adatokat.
- Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról.
- A tárolt adatok elvesztésének megelőzése érdekében az SD memóriakártyákat tartsa távol statikus elektromosságtól és elektromos zajtól, ami zavarhatja a kártya működését.
- SD memóriakártyák hordozásakor mindig tegye a tokjukba, nehogy megsérüljenek az elektrosztatikus kisüléstől.
- Ha az SD memóriakártyát a tablettől eltérő eszközön, pl. digitális fényképezőgépben vagy hordozható audió lejátszóban használja, formázza (inicializálja) az SD memóriakártyát abban az eszközben.
  Előfordulhat, hogy egyes eszközök nem támogatják a tablet eszközök fájlformátumát, és ezért a kártya formázását javasló üzenetet jelenítenek meg. Ha ilyen üzenettel találkozik, másolja a kártya adatait tabletre (vagy másik eszközre a hálózaton), majd formázza a kártyát a tablettől eltérő eszközben. Ne feledje, hogy a kártya formázása minden adatot töröl róla. A részletekért forduljon a felhasznált eszköz használati utasításához.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat az SD memóriakártya-nyílásba.
- Az SD memóriakártya-nyílást csak támogatott kártyák olvasására/írására lehet használni, más célra nem.

SONY

SD memóriakártyák kompatibilitása

A 2012. augustusáig bezárólag kapható SD memóriakártyákat (legfeljebb 2 GB), SDHC memóriakártyákat (legfeljebb 32 GB) és SDHC UHS-I memóriakártyákat (legfeljebb 32 GB) tesztelték, és a tablettel kompatibilisnek bizonyultak.
Ez azonban nem garancia arra, hogy minden SD memóriakártya, SDHC memóriakártya, vagy SDHC UHS-I memóriakártya kompatibilis lesz a tablettel.

USB-kompatibilis eszköz csatlakoztatása

A tablet USB-eszközhöz csatlakoztatható a tablet Multi Port aljzata segítségével.

1. Fordítsa fel a tabletet, majd távolítsa el a Multi Port fedelét.
2. Csatlakoztasson egy USB-eszközt a tablethez egy célra rendelt USB host adapterkábel (SGPUC3, külön kapható) és egy, a kereskedelmi forgalomban kapható USB-kábel segítségével.



1. Kereskedelmi forgalomban kapható USB-kábel
2. Célra rendelt USB host adapterkábel (SGPUC3, külön kapható)

Tipp

- A tablet akár 500 mA tápfeszültséget szolgáltat a csatlakoztatott USB-eszköz számára.

Megjegyzés

- Ne kapcsolja ki a tabletet, miközben adatokat olvas vagy ír az USB-kapcsolaton keresztül.
- Adatok írása és olvasása közben ne válassza le a kábelt. Ellenkező esetben adatvesztés történhet.

Kapcsolódó témakör

Számítógép csatlakoztatása

HDMI-kompatibilis eszköz csatlakoztatása

Támogatott formátumok

Számítógép csatlakoztatása

A tablet számítógéphez csatlakoztatható a tablet Multi Port aljzata segítségével.

1. Fordítsa fel a tabletet, majd távolítsa el a Multi Port fedelét.
2. Csatlakoztassa a tabletet egy számítógéphez a mellékelt USB kábel Multi Porthoz (SGPUC2) segítségével.



Megjegyzés

- Ne kapcsolja ki a tabletet, miközben adatokat olvas vagy ír.
- A tablet nem támogatja az akkumulátor feltöltését USB-kapcsolaton keresztül a Sony által jóvá nem hagyott számítógépről vagy kereskedelmi forgalomban kapható töltő segítségével.
- Adatok írása és olvasása közben ne válassza le az USB-kábel Multi Porthoz eszközt. Ellenkező esetben adatvesztés történhet.

Kapcsolódó témakör

Támogatott formátumok

USB-kompatibilis eszköz csatlakoztatása

HDMI-kompatibilis eszköz csatlakoztatása

Tartalom importálása a számítógépéről

HDMI-kompatibilis eszköz csatlakoztatása

A tablet adatokat képes továbbítani HDMI-kompatibilis eszközökre, mint, pl. TV vagy kivetítő. Az ilyen csatlakoztatáshoz HDMI adapterkábel (külön kapható) szükséges.

1. Fordítsa fel a tabletet, majd távolítsa el a Multi Port fedelét.
2. Csatlakoztassa a HDMI adapterkábelt (SGPHC1, külön kapható) a Multi Porthoz.
3. Csatlakoztasson egy, a kereskedelmi forgalomban kapható HDMI-kábelt a HDMI adapterkábelhez, majd csatlakoztassa egy TV-hez vagy kivetítőhöz.
4. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábel Multi Porthoz eszközt (SGPUC2) a HDMI adapterkábelhez, majd csatlakoztassa a hálózati adapterhez.



① HDMI átalakító kábel (SGPTHC1, külön kapható)
② Kereskedelmi forgalomban kapható HDMI-kábel
③ Mellékelt USB-kábel Multi Porthoz (SGPUC2)
④ TV-hez vagy kivetítőhöz
⑤ Hálózati adapterhez

Tipp

- A HDMI adapterkábel részleteire vonatkozóan tekintse meg a HDMI adapterkábelhez mellékelt használati utasítást.

Kapcsolódó témakör

Támogatott formátumok

Számítógép csatlakoztatása

USB-kompatibilis eszköz csatlakoztatása

Részek és kezelőszervek

Előlap



1. Mikrofon
2. IR adatport
3. Érintőképernyő
4. Első kamera objektívje
5. Környezeti megvilágítás érzékelője

Oldal



1. ⏻ (Főkapcsoló) gomb
2. Tájékoztató LED
3. Töltésjelző
4. VOL + / – (Hangerő) gomb
   A VOL + gombon van egy kitapintható pont, így könnyebben megtalálhatja.

Hátlap

SGPT12



1. (Headset) aljzat
2. SD memóriakártya-nyílás
3. Beépített hangszóró (B)
4. Multi Port
5. Multi Port fedél
6. Beépített hangszóró (J)
7. SD memóriakártya-nyílás fedele
8. Kiegészítő csatlakoztatására való nyílás
9. Hátsó kamera objektívje

SGPT13



1. (Headset) aljzat
2. SIM-kártya kiadó furat

3. SD memóriakártya-nyílás
4. SIM-kártyanyílás
5. Beépített hangszóró (B)
6. Multi Port
7. Multi Port fedél
8. Beépített hangszóró (J)
9. SD memóriakártya-nyílás fedele
10. Kiegészítő csatlakoztatására való nyílás
11. Hátsó kamera objektívje

Egyes típusok egyes országokban/térségekben nem kaphatók.

Kapcsolódó témakör

A tablet bekapcsolása vagy leállítása

Az akkumulátor feltöltése

A Home (Induló) képernyő használata

SONY

A mellékelt elemek ellenőrzése

- USB-kábel Multi Porthoz
- Hálózati adapter
-
- Gyorstelepítési útmutató
- Fontos információ

Megjegyzések a tablet tartásával kapcsolatban

- Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem támogatják a képernyő elforgatását. Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások fordított irányban forgatják el a képernyőt.
- Ügyeljen arra, hogy ne fogja meg vagy takarja el az alábbi ábrán látható antennákat, amikor a Wi-Fi, Bluetooth, GPS vagy mobil kommunikációs funkciókat használja.

SGPT12



1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS

SGPT13



1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS
2. Mobil kommunikáció

- Ne illessze a körmét a kiegészítő csatlakoztatására való nyílásba vagy résbe (alább látható) a tablet tartása közben.



Megjegyzés

- Egyes típusok egyes országokban/térségekben nem kaphatók.

A tablet alaphelyzetbe állítása

Ha a tablet nem a várt módon működik, nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot kb. 10 másodpercig.

Megjegyzés

- A tablet alaphelyzetbe állítása nem állítja vissza a gyári alapbeállításokat, de előfordulhat, hogy a nem mentett adatok vagy beállítások elveszhetnek.
- Csak akkor állítsa alaphelyzetbe a tabletet, ha nem lehet kikapcsolni.

SONY

A gyári alapértékek visszaállítása (Adat-inicializálás)

Amikor a tabletet a gyári alapértékre állítják vissza, megtörténik minden telepített alkalmazás és beállítás törlése, így „tiszta” tablethez juthat.

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Backup & reset] - [Factory data reset] elemet.
2. Érintse meg a [Reset tablet] elemet a jobb oldali menü alján.
   Megtörténik az összes adat inicializálása és a tablet automatikusan újraindul.

Megjegyzés

- Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági másolatot, mielőtt törölné a belső memória tartalmát [Részletek].
- Megtörténik az adattároló területen lévő összes adat törlése, a Google-fiókinformációkat, a rendszeradatokat és -beállításokat és az esetleg letöltött alkalmazási adatokat is beleértve.
- Az olyan felhasználói adatok, mint pl. az SD memóriakártyáról vagy USB-kapcsolaton csatlakoztatott eszközről importált zene, fotók és e-könyvek törlése nem történik meg.

Kapcsolódó témakör

A beállítások módosítása

Az akkumulátor élettartamának fenntartása

A tablet alábbi módon történő használatával csökkentheti az akkumulátor igénybe vételét.

- Csökkentse a kijelző fényerejét.
- A kijelző automatikus kikapcsolódásáig (alvó módra váltásáig) eltelt üresjárati időt rövidre állítsa.
- Kapcsolja ki a kijelzőt (váltsa alvó módra), ha nem tervezi használni a tabletet.
- Állítsa le a tabletet, ha huzamosabb ideig nem tervezi használni.
- Kapcsolja be a repülőgép módot a Wi-Fi, mobil kommunikáció vagy Bluetooth-funkció kikapcsolásához [Részletek].
- Válassza le a USB-kompatibilis eszközöket.
- Kapcsolja be a kijelző energiatakarékos módját [Részletek].

Kapcsolódó témakör

A kijelző fényerejének beállítása

A képernyő be-/kikapcsolása (alvó mód)

Azon idő beállítása, amelynek elteltével kikapcsolódik (alvó módba lép) a képernyő

A tablet bekapcsolása vagy leállítása

SONY

A kijelző fényerejének beállítása

A kijelző fényerejét beállíthatja manuálisan, vagy bekapcsolhatja az automatikus fényerő-beállítást, hogy a tablet automatikusan végezhesse a fényerő-beállítást.

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Display] - [Brightness] elemet.
2. A fényerő manuális beállításához érintse meg vagy húzza el a fényerő-beállító sávot. A fényerő automatikus beállításához érintse meg a [Automatic brightness] elemet.
   A beállítás jelölőnégyzetében pipajel jelenik meg.
3. Érintse meg a [OK] elemet.

Tipp

- Ha pipajel kerül a [Automatic brightness] jelölőnégyzetbe, a kijelző fényereje automatikusan nőhet, de nem sötétedhet. A kijelző sötétebbre állítását manuálisan kell elvégeznie.
- A kijelző fényerejét az állapotsáv érintésére megjelenő vezérlőpulton is beállíthatja.

Kapcsolódó témakör

Letöltési vagy frissítési információ megerősítése az állapotsoron

SONY

A beszédkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos megjegyzések (SGPT13)

- Ha 3G szolgáltatás mellett internettelefon- vagy csevegőszolgáltatást kísérel meg használni, előfordulhat, hogy a kapcsolat nem jön létre. Wi-Fi-t használjon helyette.

Megjegyzések a használattal kapcsolatban

Fedél

- Csukja be szorosan a SD memóriakártya-nyílás fedelét.
- Soha ne nyissa ki/csukja be a Multi Port fedelét, ha a tabletet a szabadban használja, vagy ha víz, izzadság vagy homok tapadt a kezére. A tablet belsejébe jutó víz vagy homok hibás működést eredményezhet.
- A Multi Port fedelének véletlen lenyelését megakadályozandó, tartsa távol kisgyermekektől.
- A tablet cseppállósága* [1] egyenértékű az IEC 60529 (Vízbejutással szembeni védelem fokozatai (IP-kód)) IPX4 (Bármely irányból fröccsenő vízzel szemben védett) előírásával, de nem teljesen vízzáró. Ne használja a tabletet vízben és ne fröcsköljön sok vizet a tabletre. Helytelen használat esetén víz juthat a tablet belsejébe, ami tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat [Részletek].

*1 A cseppállóság tiszta vízre és csapvízre vonatkozik. A cseppállóság a tablet állványra helyezése mellett, mint pl. a Sony táblet állvány (SGPDS4, külön kapható és egyes országokban/térségekben nem elérhető), és az összes fedél szoros lezárása mellett működik.

A tablet gondozása

- A burkolat tisztításához puha, száraz kendőt vagy híg tisztítószer oldattal kissé megnedvesített kendőt használjon. Az érintőképernyő tisztításához ne használjon tisztítószer oldatot. Ne használjon súrolófelülettel ellátott szivacsot vagy súrolóport, illetve erős oldószert, mint például alkoholt vagy benzint, mivel ezek károsíthatják a tablet burkolatát.
- Ha a tablet nedvességnek, pl. esőnek vagy rendkívül magas páratartalomnak van kitéve, törölje le a tabletet egy puha, száraz kendővel. Ne szárítsa sütőben vagy hajszárítóval.
- A beépített kamera objektívjét fúvóecsettel vagy puha ecsettel tisztítsa meg. Ha az objektív rendkívül piszkos, törölje le egy puha, száraz kendővel. Ne dörzsölje az objektívet, mivel nyomásra érzékeny.

A használat környezete

- Ne használja vagy hagyja a tabletet rendkívül magas (körülbelül 35 °C vagy magasabb) vagy alacsony (körülbelül 5 °C vagy alacsonyabb) hőmérsékletű, vagy párás helyen, pl. fürdőszobában vagy szaunában. Ha a tabletet a fenti tartományon kívüli hőmérsékleten használja vagy hagyja, előfordulhat, hogy a tablet automatikusan leáll belső áramköreinek védelme érdekében.
- Ne vigye a tabletet hideg helyről hirtelen meleg helyre. A gyors hőmérsékletváltozás páralecsapódást okoz, ami a tablet belsejében is lecsapódhat. Ha ez történne, hagyja a tabletet szobahőmérsékleten, amíg meg nem szárad, mielőtt újra használná.

Mintaadatok

- A mintaadatok telepítése a tabletre a gyárban történik különféle zenék, videók, fotók és könyvek kipróbálása céljából. A törölt mintaadatok nem állíthatók vissza. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Sony nem pótolja a mintaadatokat, ha törlik azokat.

Cseppállóság

A tablet cseppállósága

A tablet cseppállósága* [1] egyenértékű az IPX4 (Vízbejutással szembeni védelem fokozatai (IP-kód)) IEC 60529 (Bármely irányból fröccsenő vízzel szemben védett) előírásával, de nem teljesen vízzáró. Ne használja a tabletet vízben és ne fröcsköljön sok vizet a tabletre.
Helytelen használat esetén víz juthat a tablet belsejébe, ami tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat.
Vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket a tablet használata előtt.

*1 A cseppállóság a tablet állványra helyezése mellett, mint pl. a Sony táblet állvány (SGPDS4, külön kapható és egyes országokban/térségekben nem elérhető), és az összes fedél szoros lezárása mellett működik.



Alkalmazható folyadékok

- Tiszta vízzel és csapvízzel szemben védett
- Nem védett a fentiektől eltérő folyadékokkal szemben (szappanos víz, mosószeres víz, fürdősókat, sampont tartalmazó víz, hévforrásvíz, úszómedence vize, tengervíz stb.)

A cseppállóságot a Sony fenti körülmények között végzett méréseinek alapján állapították meg.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a garancia nem fedezi a helytelen használat folytán a készülékbe kerülő víz miatt bekövetkező meghibásodást.

A töltéssel kapcsolatos megjegyzések

A mellékelt hálózati adapter és USB-kábel Multi Porthoz (SGPUC2) nem cseppálló.

Ügyeljen arra, hogy ne fröccsenjen víz a hálózati adapterre.
Ne fogja meg a hálózati adaptert nedves kézzel, vagy ha a tablet vizes. Ez elektromos áramütés veszélyével jár.
Tartsa szem előtt az alábbi óvintézkedéseket a tablet feltöltése közben.

- Győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter használatának helye nem nedves.
- A tablet feltöltése előtt győződjön meg arról, hogy nem nedves. Ha a tableten vízcseppek jelennek meg, törölje le alaposan egy száraz kendővel és hagyja a tabletet szobahőmérsékleten megszáradni, mielőtt hozzáfog a töltéséhez.

> **Tartsa be az óvintézkedéseket, ha a tabletet a konyhában vagy olyan helyen használja, ahol magas a vízfröccsenés kockázata.**

Ne használja a tabletet, amikor az a hálózati adapterhez csatlakozik.

A tabletet kizárólag a beépített akkumulátor egységről üzemeltesse.
A hálózati adapter nedves kézzel történő megfogása, illetve a tablet vizes állapotában történő használata elektromos áramütés veszélyével jár.

A cseppálló funkció csak az összes fedél teljes lezárása mellett hatékony.

A fedelek lezárásakor ügyeljen arra, hogy ne kerüljön kisméretű idegen tárgy (pl. hajszál és homokszem) a fedelek alá. Ha víz jut a 🎧 (headset) aljzatba, törölje le a vizet és hagyja a tabletet jól szellőző, árnyékos helyen tökéletesen megszáradni, mielőtt újra megkísérelné használni.
Ne használja vagy hagyja a tabletet párás helyen, mint pl. fürdőszobában vagy szaunában.

Ne használja a tabletet, amikor ahhoz fejhallgató vagy headset csatlakozik.

Ne használja a tabletet vízben és ne fröcsköljön rá sok vizet.

Ha a tabletre víz kerül, törölje le egy puha, száraz kendővel stb.

Ne hagyja, hogy olyan folyadékok, mint a szappanos víz, sampon, mosószert vagy fürdősót tatalmazó víz, hévforrásvíz, úszómedence-víz vagy tengervíz jusson a tablet felületére vagy belesejébe. Ne hagyja, hogy idegen tárgyak, pl. homok vagy sár jusson a tabletre.

Ha valami véletlenül a tabletre kerül, törölje le egy puha, száraz kendővel. Ne használjon mosószert, vegyszert, nedvesített törlőkendőt vagy hasonlót. Ne szárítsa a tabletet hajszárítóból jövő forró levegővel, a sütőbe helyezésével stb.

Ne használja a tabletet olyan helyen, ahol nagy mennyiségű víz fröccsenhet a tabletre.

A tablet nem ellenálló a víznyomással szemben. A tablet nagy víznyomásnak, pl. vízcsapból vagy zuhanyzórózsából származó vízsugárnak való kitétele meghibásodást okozhat.

Ne tegye ki a tabletet hőségnek, pl. forró fürdőből, hajszárítóból, illetve sütő közeléből jövő forró levegőnek.

A tablet egység nem hőálló. A tabletet 5 °C és 35 °C közötti tartományon belül használja.

Megjegyzés

- A Multi Port fedél a cseppállóság szempontjából elengedhetetlen. A Multi Port fedelét tartsa biztonságos helyen.
- A tabletet a helyére rögzített Multi Port fedéllel és SD memóriakártya-nyílás fedellel használja. Ellenkező esetben a tablet cseppálló funkcióját nem fogja tudni kihasználni.

Kapcsolódó témakör

Részek és kezelőszervek

SONY

Az Android verzió ellenőrzése

Ellenőrizheti a tableten futó Android operációs rendszer verzióját.

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [About tablet] elemet.
   Ellenőrizheti a tableten futó Android verzióját itt: [Android version].

Kapcsolódó témakör

Az Android frissítése a legújabb verzióra

Az Android frissítése a legújabb verzióra

Frissítse a tabletet az Android legújabb verziójára, amint a frissítések rendelkezésre állnak.

Megjegyzés

- Amint megtörtént a frissítés, nem állíthatja vissza a tableten az Android régebbi verzióját. A frissítéshez legalább 50 %-os akkumulátor-töltöttség és hálózati adaptert használata szükséges. A tablet működésképtelenné válhat, ha az akkumulátor frissítés közben lemerül.
- A belső tárolón (a tablet memória számára fenntartott területén) tárolt adatok nem törlődnek a frissítéssel.
- Elegendő szabad helynek kell lennie a belső tárolón a frissítő fájlok letöltéséhez a frissítés során.
- Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem kompatibilisek az Android frissített verziójával, ezért a frissítést követően előfordulhat, hogy nem futtathatók többé.
- Feltétlenül ellenőrizze, mely Android verzióval kompatibilisek az egyes alkalmazások, mielőtt elvégzi a frissítést.
- A frissítés tovább tarthat, ha az internethez a mobil kommunikációs alkalmazás segítségével csatlakozik. Ezenkívül nagymértékű, díjköteles adatforgalom is felmerülhet az előfizetéstől függően.

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [About tablet] elemet.
2. Érintse meg a [System updates] elemet.
   Frissítés rendelkezésre állásakor megjelenik a frissítés indítására szolgáló képernyő. Kezdje el a frissítést a képernyőn megjelenő utasítások követésével.

Kapcsolódó témakör

Az Android verzió ellenőrzése

A Home (Induló) képernyő használata

A Home (Induló) képernyő öt különálló ablakból áll. A képernyőket igényei szerint személyre szabhatja kedvenc alkalmazásainak és minialkalmazásainak elhelyezésével a képernyőkön.

A: Google-keresés

Érintse meg a dobozt az egyszerű kereséshez a Google segítségével.

B: Gyors indító

A Gyors indító az Induló képernyő minden oldalán látható, ezért a gyakran használt alkalmazások regisztrálásával gyorsan elérheti őket.

1. Érintse meg és tartsa az ujját a Home (Induló) képernyő egyik ikonján, majd húzza a Gyors indítóra.

Tipp

- A Gyors indítóban áthelyezheti az ikonokat, illetve eltávolíthatja őket belőle.

C: Guest Mode

Érintse meg ezt Guest Mode a tabletnek más felhasználókkal, pl. a családtagjaival vagy barátaival történő megosztásához.

D: Apps & Widgets

Érintse meg ezt az alkalmazás- és minialkalmazás-lista megjelenítéséhez.

E: Minialkalmazások

A minialkalmazások egyszerű alkalmazások, amelyek a Home (Induló) képernyőn futnak. Kedvenc minialkalmazásait kiválaszthatja a minialkalmazás-listáról, és elhelyezheti őket a Home (Induló) képernyőn.

F: Alkalmazások

Kedvenc alkalmazásait kiválaszthatja az alkalmazás-listáról, és elhelyezheti őket a Home (Induló) képernyőn.

G: Alapműveleteket végrehajtó gombok

- (Vissza): Érintse meg ezt, hogy visszalépjen az előző képernyőre.
- (Home): Érintse meg a Home (Induló) képernyő megjelenítéséhez.

(Nemrég használt alkalmazások): Érintse meg a nemrég használt alkalmazások megjelenítéséhez.

- : Érintse meg ezt a billentyűzet elrejtéséhez, amikor látható a billentyűzet.

H: Small Apps

Egyes alkalmazások kis változatait akkor is megnyithatja, ha más alkalmazás használatban van, ilyen lehet például a böngésző, számológép vagy távvezérlő funkció.

I: Állapotsor

Az állapotsor megjeleníti az akkumulátor maradék töltésszintjét és a Wi-Fi kapcsolat állapotát mutató ikonokat. Értesítési ikonok is megjelennek, tájékoztatva Önt, hogy a letöltés befejeződött, e-mail üzenetet kapott, vagy frissítések érhetők el. Az állapotsor megérintésével megjelenítheti az értesítési panelt és vezérlőpultot.

Kapcsolódó témakör

Keresés a Google használatával

A tablet megosztása családtagokkal vagy barátokkal (Guest Mode)

A Apps & Widgets lista használata

Letöltési vagy frissítési információ megerősítése az állapotsoron

A „Small Apps” használata

SONY

A tablet megosztása családtagokkal vagy barátokkal (Guest Mode)

Ha a tabletet más felhasználókkal osztja meg, a Guest Mode regisztrálása lehetővé teszi egy vendégnek szóló Home (Induló) képernyő létrehozását. A vendégnek szóló Home (Induló) képernyőn csak a vendég számára engedélyezett alkalmazások láthatók, valamint beállíthatja, milyen háttérkép legyen megjelenítve a módnak megfelelően.

Guest Mode regisztrálásához

1. Érintse meg a [Guest Mode] elemet a Home (Induló) képernyőn.
2. Érintse meg a [Start] elemet.
3. Nevezze el a Guest Mode elemet a képernyőn megjelenő utasítások követésével, majd érintse meg a [Next] elemet.
4. Adja meg, hogy korlátozni akarja-e az alkalmazások használatát, majd érintse meg a [Next] elemet.
   - Ha kijelölte a [Limited applications] elemet, érintse meg azon alkalmazásokat, amelyek használatát engedélyezni kívánja a vendég számára az alkalmazás-választó képernyőn, majd érintse meg a [SAVE] elemet a képernyő jobb felső sarkában.
5. Adja meg, hogy kíván-e beállítani kioldó kódot, majd érintse meg a [Next] elemet.
   Kioldó kód beállításához jelölje ki a [Set code] elemet.
   - Ha kijelölte a [Set code] elemet, állítson be egy visszavonó kódot a képernyőn megjelenő utasítások követésével.
6. Ellenőrizze a Guest Mode regisztrációs információját, majd érintse meg a [Done] elemet.

Kapcsolódó témakör

A Home (Induló) képernyő használata

Váltás Guest Mode-ra

Váltás Guest Mode-ra

1. Érintse meg a [Guest Mode] elemet a Home (Induló) képernyőn.
2. Válassza ki a kívánt módot.
   A Home (Induló) képernyő a kiválasztott Guest Mode-ra vált.

A Guest Mode megszakításához

1. Érintse meg a [Exit] elemet a Home (Induló) képernyőn.
2. Ha kioldó kódot állított be, adja meg a kioldó kódot, majd érintse meg a [OK] elemet.

Tipp

- A Guest Mode háttérképének módosításához érintse meg és tartsa a Home (Induló) képernyőt a háttérkép-választó képernyő megjelentéséhez, majd válassza ki a kívánt háttérképet.
- A Guest Mode szerkesztéséhez, illetve törléséhez érintse meg és tartsa a Guest Mode miniatűrjét az üzemmódválasztó képernyőn, majd érintse meg a [Edit] vagy [Delete] elemet.
- Új Guest Mode hozzáadásához éritnse meg a [New mode] elemet az üzemmódválasztó képernyőn.

Megjegyzés

- A Guest Mode funkció nem biztonsági célra való. A korlátozott alkalmazások megjelenítésének visszatartására való.
- A Guest Mode funkció nem teszi lehetővé, hogy minden egyes felhasználó személyes adatokat tároljon és védjen.
- Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások elérhetők maradnak más alkalmazásokon keresztül annak ellenére, hogy korlátozta a használatukat a Guest Mode segítségével.
- Ügyeljen arra, hogy ne felejtse el a beállított kioldó kódot és titkos választ. Ha elfelejti őket, a tabletet a gyári alapértékekre kell visszaállítania.
  Ha elfelejti a kioldó kódot, a helyes titkos válasz megadása lehetővé teszi a kioldó kód visszaállítását.
- Előfordulhat, hogy nem lehet a Guest Mode elemre váltani, ha a Sony-tól eltérő cég által gyártott otthoni alkalmazást telepített.
- A rendszerszoftver frissítése nem lehetséges Guest Mode közben.
- Még ha a Guest Mode-ra is vált, a nemrég használt alkalmazások és értesítések megmaradnak. A háttérben futó alkalmazások, pl. a háttérben zenét lejátszó alkalmazások sem állnak le.
- Mivel a tablet egyes funkciói korlátozottak a Guest Mode-n, a Small Apps és a Quick launcher nem állnak rendelkezésre.

Kapcsolódó témakör

A tablet megosztása családtagokkal vagy barátokkal (Guest Mode)

Alkalmazások vagy minialkalmazások felvétele a Home (Induló) képernyőre

A Home (induló) képernyőt jobbra/balra pöccintheti akár öt képernyő görgetéséhez. Alkalmazás-ikonok vagy minialkalmazások hozzáadásával a kedvenc helyéhez lehetővé teszi az alkalmazások egyszerű indítását.

1. Pöccintse a kijelzőt azon Home (Induló) képernyő megjelenítéséhez, amelyhez alkalmazás-ikonokat vagy minialkalmazásokat kíván adni, majd érintse meg a [Apps & Widgets] elemet a képernyő jobb felső sarkában.
2. Jelölje ki a Home (Induló) képernyőhöz adni kívánt elemet itt: [Apps] vagy [Widgets].
3. Érintse meg és tartsa az alkalmazás vagy minialkalmazás ikonját, majd engedje el a Home (Induló) képernyő megjelenésekor.
   Az ikon vagy minialkalmazás arra az oldalra kerül, ahol elengedte az ikont vagy minialkalmazást.

Ikon törléséhez a Home (Induló) képernyőről

Érintse meg és tartsa az ikont, majd húzza ide: (Eltávolítás).

Ikonok mappákba történő szervezéséhez

A Home (Induló) képernyőn mappák segítségével szervezheti az ikonokat.

1. Érintse meg és tartsa az ikont, majd húzza egy másik ikonra.
   Ezzel megtörténik a két ikon egyesítése egy mappában.
2. Érintse meg az egyesített ikonmappát, majd a [Unnamed Folder] elemet.
3. Adjon új nevet a mappának, majd érintse meg a elemet.
   A mappa új mappanévvel látható.

Tipp

- Ahhoz, hogy alkalmazást adjon egy mappához, érintse meg és tartsa az ikont, majd húzza az ikont a mappába.
- Az alkalmazás mappából történő eltávolításához érintse meg a mappa megnyitásához, majd húzza ki az ikont a mappából. Ha minden alkalmazást eltávolítottak a mappából, automatikusan megtörténik a mappa törlése.

Kapcsolódó témakör

A Home (Induló) képernyő használata

A Apps & Widgets lista használata

A Apps & Widgets lista használata

Ha megérinti a [Apps & Widgets] elemet a Home (Induló) képernyőn, megjelenik az alkalmazás- és minialkalmazás-lista.

Az alkalmazáslista megjeleníti az összes elérhető alkalmazás ikonját. A minialkalmazás-lista mutatja a Home (Induló) képernyőre helyezhető minialkalmazásokat. Ha egy alkalmazást minialkalmazással együtt bocsátanak rendelkezésre, helyezze a minialkalmazást a Home (Induló) képernyőre, hogy az alkalmazást egyszerűen kezelhesse a Home (Induló) képernyőről.

Váltás az alkalmazáslista és minialkalmazás-lista között

1. Érintse meg a [Apps] vagy [Widgets] elemet a képernyő bal felső sarkában.

Tipp

- Az alkalmazás- és minialkalmazás-lista több oldalból áll. Pöcköljön balra vagy jobbra az oldalak lapozásához. Az alkalmazáslista a minialkalmazás-lista előtt látható.

Alkalmazások és minialkalmazások rendezése

1. Érintse meg a elemet a képernyő jobb felső sarkában és válasszon rendezési módot.
   [A to Z] : Rendezés név szerint.
   [Newest first] : Rendezés frissítés dátuma szerint.

Alkalmazás eltávolítása (törlése)

1. Érintse meg és tartsa azon alkalmazás ikonját, amelyet el kíván távolítani az alkalmazás-listáról.
2. Az ikon tartása mellett húzza a Home (Indító) képernyőn megjelenített [Uninstall] elemre.

Megjegyzés

- Bizonyos alkalmazások nem távolíthatóak el (törölhetőek). Ez nem a tablet meghibásodásának, illetve az alkalmazás programozási hibájának jele.

Az alkalmazás információinak megjelenítése

1. Érintse meg és tartsa azon alkalmazás ikonját, amelynek információit kívánja ellenőrizni.
2. Az ikon tartása mellett húzza a Home (Indító) képernyőn megjelenített [App info] elemre.

Tipp

- Ha a Play Store alkalmazás telepítve van, látható a elemtől balra. A Play Store alkalmazást a érintésével indíthatja el.

Kapcsolódó témakör

A Home (Induló) képernyő használata

Alkalmazások vagy minialkalmazások felvétele a Home (Induló) képernyőre

Alkalmazások listája

A „Small Apps” használata

A tableten több Small Apps nevű alkalmazás található. A Small Apps-k rugalmasságot adnak azáltal, hogy egyes alkalmazásokat megnyithat más alkalmazások bezárása nélkül. Például, ha olyan alkalmazása van nyitva, mint pl. Email és egy másikat, pl. Browser alkalmazást akar megnyitni. A Email alkalmazás bezárása és a Browser alkalmazás megnyitása helyett nyitva tarthatja a Email alkalmazást és elindíthatja a Browser kisméretű alkalmazást. A kisméretű alkalmazás (Browser) megjelenik a meglévő alkalmazás fölött (Email).

A Small Apps indításához

1. Érintse meg a elemet a Home (Induló) képernyőn.
   Megjelenik a Small Apps indító.
2. Érintse meg az indítani kívánt alkalmazást.



Megjelenítés a képernyőn		Leírás
1	Áthelyezés	Ennek elhúzása áthelyezi a kisméretű alkalmazás ablakot. Duplán érintse meg az ablak átméretezéséhez, hogy a képernyőre férhessen (Nem elérhető egyes alkalmazások esetében, amelyek nem tudják átméretezni az ablakot.).
2	Bezárás	Bezárja a Small Apps elemet.
3	Az ablak kinyitása/ összecsukása	Húzza el az ablak kinyitásához/összecsukásához (Nem elérhető egyes alkalmazások esetében, amelyek nem tudják átméretezni az ablakot.).

Parancsikon beállításához

Parancsikonokat hozhat létre a gyakran használt Small Apps-khoz.

1. Az Small Apps-indítóban érintse meg és tartsa a beállítandó alkalmazás ikonját.
   Megjelenik a menü.
2. Érintse meg a [Create shortcut to this item] elemet.
   Parancsikon jön létre a jobb oldalán.

Tipp

- A megérintésével az Small Apps-indítón, majd a [Clear shortcut] megérintésével törölheti a beállított

parancsikont.

Minalkalmazás használatához

Más alkalmazás használata közben megjeleníthet minialkalmazást.

Minialkalmazás hozzáadásához

1. Érintse meg a [+ Add] elemet az Small Apps-indítón.
2. Érintse meg a hozzáadni kívánt minialkalmazást.
3. Adjon nevet a címkének, majd érintse meg a [OK] elemet.
   Megtörténik a minialkalmazás hozzáadása az Small Apps-indítóhoz.

Minalkalmazás törléséhez

1. Az Small Apps-indítóban érintse meg és tartsa a törlendő alkalmazás ikonját.
   Megjelenik a menü.
2. Érintse meg a [Remove from screen] elemet.

Tipp

- Csak minialkalmazások törölhetők az Small Apps-indítóról. Alkalmazások nem törölhetők az indítóról.

Kapcsolódó témakör

A Home (Induló) képernyő használata

A távvezérlő regisztrálása

A számológép használata

Weboldalak böngészése

Keresés a Google használatával

Weboldalakat, a tabletre letöltött alkalmazásokat, illetve adatokat kereshet a Google Search segítségével.

Szöveg szerinti kereséshez

1. Érintse meg a [Google] elemet a Home (Induló) képernyő bal felső sarkában, majd adja meg a kukcsszavakat.
2. Érintsen meg egy elemet a keresési eredmények listáján.
   A billentyűzeten történő megérintésével elindíthatja a Browser alkalmazást és megjelenítheti a keresési eredményeket.

Beszéddel történő kereséshez

1. A Home (Induló) képernyő bal felső sarkában érintse meg a elemet, vagy a [Google] elemet, majd a elemet.
2. Mondja ki a kulcsszavakat a képernyőn megjelenő utasítások követésével.
   A Browser alkalmazás elindul és megjeleníti a keresési eredményeket.

Kapcsolódó témakör

Szöveg bevitele

Letöltési vagy frissítési információ megerősítése az állapotsoron

Az értesítési ikonok tájékoztatják, hogy a letöltés befejeződött, e-mail üzenetet kapott, vagy frissítések érhetők el. Az állapotsor megérintésével megjelenítheti az értesítési panelt. Megjelenítheti a vezérlőpultot és megnyithatja a fájlokat közvetlenül az értesítési panelről.



	Leírás
1	Érintse meg a vezérlőpult megjelenítéséhez.
2	Megjeleníti az akkumulátor és a Wi-Fi kapcsolat állapotát.
3	Érintse meg az értesítés tárgyát képező elemek és a kapcsolódó alkalmazások közvetlen megnyitásához.
4	Bezárja az értesítési panelt.

Megjegyzés

- Ha bezárja az értesítési panelt, az értesítés is törlésre kerül. A letöltött tartalmat megjelenítheti a [Downloads] alkalmazásból.

A vezérlőpultról a következő elemeket vezérelheti.

- Airplane mode: Be-/kikapcsolja a repülőgép módot. Ha bekapcsolják ezt az üzemmódot, a vezeték nélküli kommunikáció kikapcsolódik.
- Wi-Fi: Megjeleníti a Wi-Fi beállító képernyőt [Részletek].
- Auto-rotate screen: Lezárja a képernyőt, így nem fordul el automatikusan [Részletek].
- Fényerő: Beállítja a képernyő fényerejét [Részletek].
- Notifications: Be-/kikapcsolja az értesítéseket. Ha ezt kikapcsolja, az értesítési ikonok nem jelennek meg az állapotsoron.
- Settings: Megjeleníti a beállítások képernyőt.

Kapcsolódó témakör

A beállítások módosítása

A képernyő-elforgatás konfigurálása

A képernyő elfordul, amikor a tabletet az alábbi módon oldalirányban elforgatják.



Megjegyzés

- Alkalmazástól függően a képernyő elfordulhat a tablet helyzetétől függetlenül.
- Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem támogatják a képernyő elforgatását. Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások fordított irányban forgatják el a képernyőt.
- A képernyő-elforgatás nem érhető el, ha HDMI átalakító kábel csatlakozik a tablethez.

A képernyő beállításához, hogy az ne forduljon el

1. Érintse meg rendre a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Display] - [Auto-rotate screen] elemeket a pipajel eltávolításához és a képernyő-elforgatás letiltásához.

A képernyő beállításához, hogy ismét elforduljon

Érintse meg újra a [Auto-rotate screen] elemet pipajel elhelyezéséhez és a képernyő-elforgatás engedélyezéséhez.

A képernyő-elforgatást az állapotsáv érintésére megjelenő vezérlőpulton is be-/kikapcsolhatja.

Kapcsolódó témakör

Letöltési vagy frissítési információ megerősítése az állapotsoron

A beállítások módosítása

A képernyőzár konfigurálása

Ha beállítja a zárolás funkciót, automatikusan megtörténik a képernyő lezárása biztonsági célból, amikor bekapcsolódik a képernyő (alvó módból felébred).

A zárfunkció konfigurálásához

1. Érintse meg rendre a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Security] - [Screen lock] elemeket.
2. Érintse meg a kívánt beállítást a következő elemek közül.
   [None]: A lezárás funkció nincs használatban.
   [Slide]: Alapértelmezett beállítás. Érintse meg a , majd a elemet a kioldásához.
   [Pattern]: Ujjal kösse össze a kilenc pontot. Ha ötször nem sikerül kioldania, megjelenik a Google-fiók belépő képernyője. Adja meg fióknevét, és e-mailben megkapja a kioldás eljárásának leírását.
   [PIN]: Legalább négy számjegyből álló, tetszőleges kódot állítson be.
   [Passwords]: Legalább négy számjegyből/betűből álló jelszót állítson be.
   Tipp
   - Ne feledje leírni a beállított PIN számot vagy jelszót és tartsa biztonságos helyen.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó témakör

A beállítások módosítása

Szöveg bevitele

Szöveget vihet be a képernyőn megjelenített billentyűzet segítségével.

Megjelenítés a képernyőn	Leírás
ABC ?123	Betűk, számjegyek és szimbólumok között vált.
*1	Nagybetűk bevitelére való.
Alt *2	Egyéb szimbólumok bevitelére való.
*3	A beviteli nyelv váltására való.
	Törli a szöveget.
	Sorugrást ad hozzá.

*1 A nagybetűs bevitel kikapcsolódik egy betű bevitele után. Nagybetű megadásához ezt a billentyűt kell megérintenie. Nagybetűk folyamatos megadásához (caps lock - nagybetűzár), duplán érintse meg a billentyűt. A nagybetűzár viszavonásához nyomja meg újra a billentyűt.

*2 Ez számjegyek vagy szimbólumok bevitelekor jelenik meg.

*3 Ez akkor jelenik meg, ha a bevitelhez egynél több nyelvet választott ki. A billentyű minden érintésére a beviteli mód a beállított módok között vált. Érintse meg és tartsa a bevitelimód-váltó képernyő megjelenítéséhez.

Tipp

- A jobb alsó sarokban lévő, háromszöggel rendelkező billentyű megérintésével és tartásával lehetősége van olyan betűk vagy szimbólumok stb. bevitelére, amelyek a billentyűn lévő betűvel kapcsolatosak.
- URL vagy betűk beviteléhez érintse meg azt a területet, ahol szöveget akar bevinni a virtuális billentyűzet segítségével.
- Számbillentyűzet is megjeleníthető. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Language & input] elemet. Ezután érintse meg a elemet a [Standard keyboard] mellett, majd a [Number keys] elemet, hogy pipajelet adjon hozzá.

A beviteli nyelv beállításához

Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Language & input] elemet. Ezután érintse meg a elemet a [Standard keyboard] mellett, majd a [Input languages] elemet és adjon pipajelet a használni kívánt nyelvek jelölőnégyzetébe.

A virtuális billentyűzet elrejtéséhez

Érintse meg a ikont a képernyő bal alsó sarkában.

Kapcsolódó témakör

A beállítások módosítása

Szöveg kiválasztása

Szöveget másolhat vagy kereshet a weboldalon vagy URL-en lévő szöveg kijelölésére megjelenő menüben.

1. Érintse meg és tartsa a szöveget.
   A kiválasztatott szöveg ki lesz jelölve.
2. Érintse meg a kívánt elemet a képernyő jobb felső sarkában lévő menüben.

Tipp

- A kijelölt szöveg tartományát módosíthatja az 1. lépésben megjelenő kurzornak a szövegen történő áthúzásával.

Szöveg beillesztéséhez

1. Érintse meg és tartsa a szöveg beillesztésének helyét, majd érintse meg a [PASTE] vagy [Clipboard] elemet.

Tipp

- Érintse meg a [Clipboard] elemet, hogy listában megjelenítse az eddig másolt szövegrészeket. Ezenkívül a gyakran használt szöveget hozzáadhatja a Favorites-hoz.
- A szöveg beillesztésének helyét módosíthatja a kurzornak új helyre történő áthúzásával.

Google-fiók konfigurálása

Fel kell iratkoznia egy Google-fiókra, hogy igénybe vehesse a Google által biztosított szolgáltatásokat, mint pl. a Google Play Store (ingyenes regisztráció).

A Google-fiók használatával szinkronizálhatja a tableten lévő alkalmazásokat, mint pl. Email, Calendar és People egyéb eszközökkel, amelyek támogatják a Google-szolgáltatásokat.

Aktuális Google-fiókjának használata

Ha már rendelkezik Google-fiókkal, amelyet számítógépen vagy okostelefonon használ, azt a fiókot a tableten is használhatja. Adja meg fióknevét és jelszavát a Google szolgáltatás alkalmazásaihoz megjelenített bejelentkezési képernyőn.

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a tablet csatlakozik az internethez, amikor új Google-fiókot regisztrál vagy bejelentkezik.

Feliratkozás új Google-fiókra a tableten

Új Google-fiókra iratkozhat fel, amikor első alkalommal használja a tabletet vagy első alkalommal indít Google szolgáltatás alkalmazását.

Tipp

- Nem kell feliratkoznia másik Google-fiókra, ha már rendelkezik eggyel.
- Feliratkozhat Google-fiókra, ha rendre megérinti a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Accounts & sync] - [Add account] (a képernyő jobb felső sarkában) - [Google] elemeket.
- Úgy is feliratkozhat Google-fiókra, ha közvetlenül eléri a Google-t (https://www.google.com/accounts/).

Kapcsolódó témakör

Szöveg bevitele

Fiók szinkronizálása

A beállítások módosítása

A tablet adatainak biztonsági mentése

Tanácsos a tablet adatairól biztonsági másolatot készíteni és másik adathordozón tárolni (biztonsági mentés). A használat során különféle adatok, mint pl. a rögzített képek, letöltött zenei és videotartalom gyűlik össze a tableten. Ha váratlan probléma merül fel a tablettel, adatsérülés vagy adatvesztés történhet. Megelőző intézkedésként, az ilyen balesetek elkerülésére rendszeresen tanácsos biztonsági mentést végeznie, hogy vissza tudja állítani fontos adatait.

Megjegyzés

- A tablet bizonyos adatairól nem készíthető biztonsági mentés.
- Előfordulhat, hogy egyes beállítások és alkalmazások biztonsági mentésére nincs mód. Készítsen jegyzetet és tartsa biztonságos helyen.

Biztonsági mentésre alkalmas adatok

A tablet alábbi adatait másolhatja és tárolhatja biztonsági másolatban.

- Zene/filmek/e-könyv fájlok szerzőijog-védelem nélkül
- Képek/háttérképek

Az adatok tárolása a következő mappákban történik.

- Zenei fájlok: \Music
- Háttérkép-fájlok: \Pictures
- Filmfájlok: \Movie
- Képfájlok: \DCIM
- e-könyv fájlok: \Reader

Adatok biztonsági mentése (másolása)

A File transfer alkalmazás segítségével az adatokat a kereskedelemben kapható SD memóriakártyán tárolhatja.

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] elemet, majd a [File transfer] elemet a File transfer alkalmazás indításához.
2. Helyezzen be az SD memóriakártyát az SD kártyanyílásba.
3. Válassza ki a tableten a másolni kívánt fájlt/mappát.
4. Érintse meg a elemet.
   Az SD memóriakártyán létrejön egy „\transferred” mappa és az adatok átkerülnek abba a mappába.

Megjegyzés

- Mivel a Video Unlimited*1 oldalon vásárolt videotartalom szerzőijog-védelem alatt áll, a fent említett módszerrel nem készíthet róla biztonsági mentést. Másolja egy számítógépre a „Media Go” számítógépes szoftver használatával. Lépjen ide, ha többet szeretne megtudni a Media Go alkalmazásról.
  http://mediago.sony.com/enu/introduction/

*1 A Video Unlimited egy, a Sony Entertainment Network-n elérhető videoszolgáltatás.

Kapcsolódó témakör

A szabad terület ellenőrzése

Tartalom importálása/exportálása SD memóriakártya viszonylatában

Tartalom importálása a számítógépéről

Ha számítógépet csatlakoztat a tablethez a mellékelt USB kábel Multi Porthoz (SGPUC2) segítségével, a számítógépen lévő adatokat a tabletre másolhatja. Az átmásolt adatok ezután lejátszhatók a tableten.

1. Csatlakoztassa a tabletet a számítógéphez a mellékelt USB-kábel Multi Porthoz (SGPUC2) segítségével.
2. A számítógépen nyissa meg a tabletre exportálni kívánt fájlt, vagy fájlt tartalmazó mappát.
3. Kattintson a [Start] gombra a számítógépen.
4. Kattintson a [Számítógép] gombra.
5. Duplán kattintson a tablet típusnevére.
6. Duplán kattintson az adatok mentésének céljára.
7. Húzza át erre a képernyőre a fájlt, amelyet másolni szeretne.

Megjegyzés

- A fent említett eljárásban megjelenített menü neve eltérhet a számítógép operációs rendszerétől, a számítógépes környezettől, illetve a tablet Android operációs rendszerétől függően.
- Ne kapcsolja ki a tabletet vagy távolítsa el az USB-kábelt Multi Porthoz (SGPUC2), miközben adatokat másol. Ez adatsérülést okozhat.
- A tablet nem támogatja az akkumulátor feltöltését USB-kapcsolaton keresztül a Sony által jóvá nem hagyott számítógépről vagy kereskedelmi forgalomban kapható töltő segítségével.
- A másolt adatok tárolása a belső memórián történik. Az adatok mentésének célját nem módosíthatja.
- Csak a támogatott fájlformátumban másolt adatok játszhatók le a tableten.
- Ellenőrizze a tableten rendelkezésre álló szabad helyet, amikor adatokat importál a számítógépről.

Kapcsolódó témakör

Számítógép csatlakoztatása

A szabad terület ellenőrzése

Támogatott formátumok

SONY

Támogatott formátumok

A lejátszható formátumok a felhasznált alkalmazástól vagy tartalomtól függően eltérhetnek.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy egyes fájlok nem játszhatók le a tableten.

Videók

Formátum/ Kodek	Profil	Maximális felbontás	Maximális bitsűrűség (Mbps)	Gallery
				Kiterjesztés
H.263	Profil0	704 × 576 (4CIF)	4	.mp4 .3gp
H.264 / AVC	Baseline Profile / Main Profile / High Profile	1920 × 1080	40	.mp4 .m4v .3gp
MPEG-4	Simple Profile / Advanced Simple Profile	1920 × 1080	10	.mp4 .3gp
WMV	Simple Profile / Main Profile	1920 × 1080	10	-

Zene

Formátum/ Kodek	Mintavételi sebesség (kHz)	Maximális bitsűrűség (kbps)	Play Music
			Kiterjesztés
AAC	Legfeljebb 48	320	.m4a .mp4 .3gp
MP3	Legfeljebb 48	320	.mp3
WAV	44,1	-	.wav
WMA	44,1	320	-
WMA Pro	44,1	192	-
FLAC	Legfeljebb 48	-	.flac
MIDI	-	-	.mid .xmf
Vorbis	Legfeljebb 48	256	.ogg

Fotók

Formátum/ Kodek	Maximális felbontás (pixel)	Gallery
		Kiterjesztés
JPEG	6048 × 4032	.jpg
GIF	2000 × 2000	.gif
PNG	2000 × 2000	.png
BMP	2000 × 2000	.bmp
WBMP	2000 × 2000	.wbmp
WEBP	2000 × 2000	.webp

Kapcsolódó témakör

Tartalom importálása a számítógépéről

USB-kompatibilis eszköz csatlakoztatása

Tartalom importálása/exportálása SD memóriakártya viszonylatában

SONY

A hangerő-szabályozásról (Kizárólag az európai irányelveknek megfelelő országok/térségek esetében, Oroszország, Kazahsztán és Ukrajna kivételével)

Az értesítési hangjelzés és az előugró figyelmeztetés [Check the volume level] hallása védelme érdekében aktiválódik, ha a hangerőt ( ) adott szint fölé emeli a fejhallgatón vagy headseten. Ha az értesítési hangjelzést hallja és az előugró figyelmeztetés megjelenik a képenyőn, a hangerő ( ) a kezdeti beállítására áll vissza.
Az előugró figyelmeztetést eltüntetheti a [OK] megérintésével az előugró figyelmeztetésben, vagy ha az előugró figyelmeztetésen kívüli területet érint meg.

Megjegyzés

- Ha megérinti a [OK] elemet az előugró figyelmeztetésben, a hangerőt ( ) a meghatározott szint fölé emelheti. Ha azonban az eszközt 20 óráig használja megszakítás nélkül a hangerő ( ) meghatározott szinten túlra állítása mellett, az értesítési hangjelzést fogja hallani, és az előugró figyelmeztetés újra megjelenik.
- Az előugró figyelmeztetésen kívüli terület megérintése nem teszi lehetővé, hogy a hangerőt ( ) a meghatározott szint fölé emeljék. Az értesítési hangjelzést fogja hallani és az előugró figyelmeztetés újra megjelenik a képenyőn, ha a hangerőt ( ) a meghatározott szint fölé emeli.
- Ha kikapcsolja a képernyőt, miközben az előugró figyelmeztetés látható rajta, az előugró figyelmeztetés újra láthatóvá válik, amikor bekapcsolja és kioldja a képernyőt.
- Ha kikapcsolja a tabletet, amikor a hangerőt ( ) a meghatározott szint fölé emelték, a hangerő ( ) automatikusan visszatér a meghatározott szintre.

A beállítások módosítása

A tablet különféle beállításainak konfigurálása a beállítások menüben lehetséges.

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] elemet, majd a kívánt elemeket.
2. Érintse meg az egyes menüelemeket a beállítások konfigurálásához.

A menüelemek a következők:

- WIRELESS & NETWORKS
  - Wi-Fi: A Wi-Fi funkció be-/kikapcsolása [Részletek], a Wi-Fi [Részletek] beállítása.
  - Bluetooth: A Bluetooth funkció be-/kikapcsolása [Részletek], párosítás [Részletek].
  - Data usage: Az adathasználat állapotának ellenőrzése.
  - More…: Airplane mode, VPN stb. beállítása.
- DEVICE
  - Sound: Az értesítési hang, érintési hang (működési hang) stb. beállítása.
  - Display: Az olyan beállítások, mint képernyő fényereje [Részletek], az energiatakarékos mód, az Auto. HDMI-kimenet, a képernyő kikapcsolásáig (alvó módba kapcsolásáig) eltelt idő beállítása [Részletek] és a betűméret.
  - Storage: A tablet belső memóriája vagy az SD memóriakártya szabad kapacitásának ellenőrzése.
  - Battery: Az akkumulátor maradék töltöttségének és működési idejének ellenőrzése.
  - Apps: A telepített alkalmazások információinak ellenőrzése.
- PERSONAL
  - Accounts & sync: Fiókok szinkronizálásának beállításai, mint pl. e-mail [Részletek].
  - Location services: Beállítások jelenlegi tartózkodási helyének azonosításához [Részletek].
  - Security: Biztonsági beállítások, mint pl. Képernyőzár funkció [Részletek].
  - Language & input: A menük és a billentyűzet nyelvi beállításai [Részletek].
  - Backup & reset: Adatok biztonsági mentése és inicializálás [Részletek].
- SYSTEM
  - Date & time: A dátum & idő és megjelenítés beállítása.
  - Accessibility: A szöveg beszéddé alakítása funkció stb. beállítása.
  - About tablet: Az Android verzió ellenőrzése.

Megjegyzés

- A megjelenítés torz lehet egyes alkalmazásokban, ha a [Font size] elemet [Large] vagy [Huge] helyzetre állítja ebben: [Display]. Ha ez történne, állítsa a [Font size] elemet [Normal] beállításra.

SONY

A szabad terület ellenőrzése

Amikor alkalmazásokat telepít vagy adatokat importál más eszközökről stb., ellenőrizheti a tableten rendelkezésre álló szabad tárhelyet.

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Storage] elemet.

Kapcsolódó témakör

A tablet adatainak biztonsági mentése

Tartalom importálása a számítógépéről

Fiók szinkronizálása

A fiókkal történő szinkronizálás lehetővé teszi a tableten beállított információk nagy választékának online ellenőrzését.

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Accounts & sync] elemet.
2. Állítsa a képernyő jobb felső sarkában található kapcsolót [ON] helyzetbe.
3. Érintse meg a [ADD ACCOUNT] elemet, majd jelölje ki a szinkronizálni kívánt fiókot.
4. Érintse meg a hozzáadott fiókot, majd jelölje ki a szinkronizálni kívánt elemet.
5. Érintse meg a elemet, majd térjen vissza a fiókok listájához.

Fiók törléséhez

1. Érintse meg a törölni kívánt fiókot a fiókok listáján.
2. Érintse meg a (Opciók menü) - [Remove account] elemet.

Megjegyzés

- Megtörténik a fiók eltávolítása a tabletről, de maga a fiók nem törlődik.

Kapcsolódó témakör

Google-fiók konfigurálása

Alkalmazások listája

Az alábbi alkalmazásokat gyárilag előtelepítették a tabletre. Az egyes alkalmazásokat a hozzájuk tartozó ikonok megérintésével indíthatja el.

Tipp

- Amikor a (Opciók menü) megjelenik a képernyő jobb felső sarkában, megérintheti az opciók menü megjelenítéséhez.

Calendar

Ütemtervét kezelheti és szinkronizálhatja a Google-naptár[Részletek] segítségével.

Browser

Internetes oldalak böngészése [Részletek].

Camera

Fotók vagy filmek rögzítése [Részletek].

People

Barátok vagy munkatársak elérhetőségének kezelése [Részletek].

Desk clock

A pontos idő megjelenítése [Részletek].

Email

PC-s e-mail üzenetek küldése vagy fogadása [Részletek].

Movies

Filmfájlok lejátszása.

Lásd az alkalmazás súgóját az alkalmazás használatának módját illetően.

Nyissa meg az alkalmazáás súgóját.

WALKMAN

Zenei fájlok lejátszása.

Lásd az alkalmazás súgóját az alkalmazás használatának módját illetően.

Nyissa meg az alkalmazáás súgóját.

Album

Fotók megtekintése.

Lásd az alkalmazás súgóját az alkalmazás használatának módját illetően.

Nyissa meg az alkalmazáás súgóját.

Gallery

Fotók tallózása vagy szerkesztése [Részletek].

File transfer

Adatok importálása/exportálása SD-memóriakártya/USB-tároló és a tablet belső memóriája viszonylatában [Részletek].

Remote control

A tablet használata mint távvezérlő [Részletek].

Socialife

A legújabb hírek, blogok és közzétételek a Facebookon és Twitteren, egyetlen alkalmazásban.

Lásd az alkalmazás súgóját az alkalmazás használatának módját illetően.

Nyissa meg az alkalmazáás súgóját.

Wi-Fi checker

A Wi-Fi (vezeték nélküli LAN) kapcsolódási állapot és hibaelhárítási tippek ellenőrzése [Részletek].

Reader by Sony

E-könyvek vásárlása és tallózása [Részletek].

Help guide

Ennek a Súgóútmutatónak az online megjelenítése. Letöltheti a tabletre [Részletek].

Start Up Guide

Utasítások a tablet alapvető műveleteit, az internethez csatlakozást stb. illetően.

Support

A Sony ügyféltámogató weboldal elérése.

Sony Select

Olyan webhely elérése, amely a Sony által ajánlott alkalmazásokat mutat be [Részletek].

Product registration *1

Regisztrálja a tabletet a Sony-val [Részletek].

Video Unlimited *1

A Sony prémium videó rendelési szolgáltatása [Részletek].

Music Unlimited *1

A Sony felhő alapú zenerendelési szolgáltatása [Részletek].

PlayMemories Online *1

Azonnal megtekintheti fényképeit és videóit a kedvenc eszközein! [Részletek]

Xperia Link

Internet-kapcsolat a tableten okostelefon használatával [Részletek].

MediaRemote *1

Sony-eszközök vezérlése, amelyek támogatják a MediaRemote alkalmazást Wi-Fi hálózaton keresztül [Részletek].

Settings

A tablet különféle beállításainak módosítása [Részletek].

Messaging (SGPT13)

SMS-ek (rövid üzenetek) küldése és fogadása.

Play Music

Zene lejátszása.

Calculator

Alapszintű számítások végzése [Részletek].

Gmail

Gmail küldése és fogadása [Részletek].

Google Search

Google-keresés [Részletek].

Google+

AGoogle által rendelkezésre bocsátott Google+ közösségi hálózat elérése.

Messenger

Azonnali üzenetváltás más Google+-felhasználókkal.

Play Movies *[1]

A Google Play oldalról kölcsönzött filmek lejátszása.

Maps

Határozza meg tartózkodási helyét és keressen úti célokat/útvonalakat (Google Maps).

Helyi

Használja ezt a szolgáltatást üzletek és érdekes helyek információinak kereséséhez.

Navigation

Használjon ezt az internet támogatású GPS navigációs rendszert, amely hangirányítás funkcióval is rendelkezik.

Latitude

Nézze meg a térképen, hol tartózkodnak a barátai.

Talk

Csevegjen szöveges/beszéd módban és végezzen videohívást (Google Talk).

Play Store

Töltsön le vagy vásároljon új alkalmazásokat és frissítse őket [Részletek].

YouTube

Videó-megosztó szolgáltatás.

Play Books *[1]

Keressen és olvasgasson könyvtárak és kiadók könyveinek hatalmas választékában a világ minden részéről.

Downloads

Használja a letöltéskezelőt az internetes tartalom letöltéseinek megjelenítéséhez és kezeléséhez.

Translate

A Világon széleskörűen használt, ingyenes fordítási szolgáltatás használata, ami lehetővé teszi, hogy a szöveget azonnal sokféle nyelvre fordítsa.

Drive

Tároljon és szinkronizáljon fájlokat, hogy adatait bárhonnan elérhesse, különféle eszközök segítségével.

Movie Studio

Szerkessze/tárolja filmjeit és fényképeit egyszerűen.

Crackle *[1]

Egész estés és teljes méretű hollywoodi filmek és TV-műsorok megtekintése [Részletek].

Zinio

A Zinio az első számú alkalmazás magazinok megtekintéséhez a tableten, így az olvasók a világ minden részéről több ezer kiadványt érhetnek el azonnal [Részletek].

Evernote

Az Evernote a tabletet agyának bővítményévé alakítja. Az Evernote egy ingyenes alkalmazás, amely segít észben tartani mindazt, ami a tableten történik [Részletek].

Skype

Intézzen ingyenes beszéd- és videohívásokat bárkivel a Skype-on, akár Android, akár PC platformot használnak, illetve IM-üzeneteket küldhet a barátainak és családjának [Részletek].

OfficeSuite

Tekintse meg és ossza meg Microsoft Word, Excel, PowerPoint és PDF fájljait és mellékleteit a tabletet egyetlen mobil Office megoldás gazdag szolgáltatás-kínálata segítségével [Részletek].

AccuWeather

Az AccuWeather 2,7 millió helyszín időjárás-előrejelzését kínálja, 27 nyelvet támogat és beszédes időjárás-grafikával rendelkezik, ami jól néz ki a tableten [Részletek].

HD Games

Download high quality games to your Android tablet from the Top HD Games at Gameloft's online store [Részletek].

XPERIA Games

Az Xperia Games blog a legújabb játékhírek forrása Xperia(TM) telefonján vagy Xperia(TM) Tablet S [Részletek] készülékén.

Vkontakte *[1]

A VK.com hivatalos ügyfele, amely többcélú eszköz kommunikációhoz és barátok kereséséhez [Részletek].

WildTangent Games *[1]

Játsszon, ahogy Ön szereti! A Fruit Ninja-tól kezdve a Reckless Racing-ig felfedezheti a csúcs játékokat egyetlen helyen a WildTangent Games alkalmazás segítségével. Elérhető minden Xperia(TM) Tablet asztali géphez vagy Sony Select-ban, így azt játszhatja, amit akar és amikor akarja! [Részletek]

---

ivi.ru *[1]

A legnagyobb orosz ingyenes online mozi alkalmazás, az ivi.ru segítségével a mozifilmek, rajzfilmek, sorozatok és TV-műsorok világával ismerkedhet. Minden tartalom adatfolyamként kerül továbbításra, ezért nem kell letöltenie semmit [Részletek].

Yandex.Mail *1

Yandex.Mail a zsebben!

Használja ki a Yandex.Mail összes szolgáltatásának előnyeit a tableten [Részletek].

Yandex.Search *1

A Yandex.Search minden kérdésére választ ad. Az alkalmazás automatikusan érzékeli a lekérdezés jellegét és azonnal megjeleníti a választ a képernyőn [Részletek].

*1 Előfordulhat, hogy az alkalmazások vagy szolgáltatások nem minden országban/térségben érhetők el.

A Naptár használata

Az ütemtervét kezelheti a tableten. A Google-fiók regisztrálásával szinkronizálhatja a Google-naptárát és az ütemtervének adatait.

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Calendar] elemet.

   Megjelenik a naptár.



Megjelenítés a képernyőn		Leírás
1	DAY	A napi eseményeket mutatja.
2	WEEK	Heti bontásban jeleníti meg a naptárat.
3	MONTH	Havi bontásban jeleníti meg a naptárat.
4	AGENDA	Megjeleníti az ütemezett elemek listáját.
5	TODAY	Megjeleníti a mai napi ütemtervet.
6	Új esemény	Eseményeket ad hozzá.
7	Dátum beállítása	Beállítja a megjelenítendő dátumot.
8	Keresés	Eseményt keres.
9	Opciók menü	Részletes beállítások végzéséhez, mint pl. a képernyő frissítése vagy a Naptár általános beállításainak konfigurálása.

Tipp

- Az ütemezési listát vagy mini naptárat fel/le/balra/jobbra pöccintheti, hogy események kereséséhez tallózzon a hónapok, napok, illetve időpontok között.

Esemény hozzáadása

1. Érintse meg és tartsa a dátumot és időpontot, amelyhez eseményt kíván társítani, majd érintse meg a [New event] elemet. Vagy érintse meg a elemet.
2. Adja meg az ütemezés kezdő dátumát, időpontját és részleteit, majd érintse meg a [DONE] elemet a képernyő jobb felső sarkában.

Tipp

- Beállíthatja, hogy a tablet értesítse Önt, amikor közeledik az ütemezett dátum és idő.

Esemény módosítása

1. Érintse meg a módosítandó eseményt.
2. Érintse meg a elemet, gépelje be a módosítandó elemet, majd érintse meg a [DONE] elemet a képernyő jobb felső sarkában.

Esemény törlése

1. Érintse meg a törlendő eseményt.
2. Érintse meg a elemet, majd a [OK] elemet.

Megjegyzés

- Amikor megosztja a Google-naptárban levő ütemtervet, nagyon óvatosan válassza ki az embereket, akikkel megosztja, hogy megelőzze az ütemterv nyilvánosságra kerülését nem kívánt felhasználók számára.
- Ha naptárának szinkronizálása nem történik meg automatikusan a Google-naptárral, érintse meg a [Settings] elemet, majd a [Accounts & sync] elemet, és győződjön meg arról, hogy a képernyő jobb felső sarkában lévő kapcsoló [ON] állásban van.
- Ha a naptára be van állítva, hogy automatikusan szinkronizáljon a Google-naptárral és egy számítógépen vagy más eszközön módosítja az ütemezést, a tablet automatikusan csatlakozni fog a Google-naptárhoz. Ez váratlan adatforgalmi díjat eredményezhet.

Fotók/Filmek rögzítése

Fotókat készíthet és filmeket rögzíthet a beépített első és hátsó kamerák segítségével. Különféle felvételi beállítások, pl. képméret is rendelkezésre állnak. A fotókhoz helyszínadatok is adhatók.

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Camera] elemet.

   Elindul a Camera alkalmazás.



Megjelenítés a képernyőn		Leírás
1	Részletes beállítások	A fotók vagy filmek rögzítéséhez végez részletes beállításokat.
2	Előnézet képernyő	A fényképezendő tárgy előnézetét jeleníti meg.
3	Kameraváltás	Az első és hátsó kamera között vált.
4	Rögzítés gomb	Elindítja a fotó vagy film rögzítését.
5	Rögzítési mód váltása	Rögzítési módot vált fotó, film és panorámakép között.
6	Rögzítési előzmények	A rögzített fotók vagy filmek miniatűrjeit jeleníti meg.

2. Irányítsa a kamerát a témára, majd érintse meg a elemet fénykép készítéséhez, illetve a elemet film rögzítéséhez.

   Fotók esetében: Elkészül egy fotó.

   Filmek esetében: Megkezdődik a film rögzítése. A ismételt megérintése leállítja a rögzítést.

Megjegyzés

- Ne érintse meg a beépített kamerák objektívjét. Ha az objektívek bepiszkolódnak vagy megkarcolódnak, a képminőség romolhat.
- Ne hagyja, hogy a közvetlen napsütés bejusson a beépített kamerákba, függetlenül attól, hogy a tablet be vagy ki van kapcsolva. Ezzel a kamera meghibásodását idézheti elő.

Tipp

- A hátsó kamera autofókusz funkcióval rendelkezik. A megérintésére elkészül egy fotó, amint téma

élessé válik.

- Ahhoz, hogy helyszínadatokat társítson a fotókhoz, a GPS-funkciót engedélyezni kell, illetve a tabletnek kapcsolódnia kell a hálózathoz, amikor fényképeket készítenek [Részletek].
- Az elkészített fotókat és a lejátszott alkalmazások médiafájljait is megtekintheti.
- A fókusz funkció lehetővé teszi azon rész élesre állítását, amelyet megérint az érintőpanelen és üzemmódot választ.
- A megérintésével film rögzítése közben is készíthet fotót.

Panorámaképek készítése

1. Indítsa el a Camera alkalmazást.
2. Érintse meg a elemet a képernyő jobb oldalán.
3. Irányítsa a kamerát a téma szélére, majd érintse meg a elemet.

   Megkezdődik a panorámakép rögzítése. Pásztázzon vagy döntse meg a kamerát a téma másik végéig haladva, majd érintse meg újra a gombot a rögzítés leállításához.

Tipp

- Ha a tabletet oldalirányban tartja, fekvő panorámaképeket készíthet. Ha a tabletet álló helyzetben tartja, álló panorámaképeket készíthet.

A Camera alkalmazás bezárása.

Érintse meg a ikont a képernyő bal alsó sarkában lévő állapotsoron. Ha az állapotsor nem látható, érintse meg egyszer a képernyő bal alsó sarkát.

Kapcsolódó témakör

Megjegyzések a rögzített fotókkal/filmekkel kapcsolatban

Megjegyzések a rögzített fotókkal/filmekkel kapcsolatban

Szerzői jog és portréjogok

Előfordulhat, hogy a tableten rögzített képek és hangok szerzőijog-védelem alatt állnak. Az ilyen anyagoknak a személyes használaton kívüli egyéb célra történő használata a szerzői jog védelméről szóló törvényekbe ütközhet. Más személyek képének vagy nevének beleegyezésük nélkül történő felhasználása vagy módosítása megsértheti a portréjogot. A rögzített képek internetes weboldalakra történő feltöltése során ezért tanácsos figyelembe vennie a szerzői és portréjogokat. Egyes előadások, bemutatók és kiállítások akkor is korlátozhatják a rögzítést, ha csak személyes célra történik. Az ilyen anyagok illetéktelen rögzítése a szerzői jog védelméről szóló törvénybe ütközhet.

E-mail fiók konfigurálása

A számítógépen általában használt e-mail fiókját használhatja a tableten is. Ha egynél több e-mail fiókot regisztrál, egyszerre tudja kezelni az összes fiók e-mailjeit. A fogadott e-mail üzenetek között kereshet és rendezheti azokat.

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Email] elemet.

   Elindul a Email alkalmazás és megjelenik a fiók beállítására szolgáló képernyő.
2. Adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a [Next] elemet.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az e-mail fiók beállításához.
   A beállítás végén megjelenik az e-mail lista képernyő.

Megjelenítés a képernyőn		Leírás
1	Kijelölés	Lehetővé teszi az e-mailek kijelölését azon jelölőnégyzetek érintésével, amelyek az e-mailek másik mappába történő áthelyezésére vagy az összes törlésére vonatkoznak.
2	E-mail üzenet megszövegezése	E-mail üzenetet ír és küld [Részletek].
3	Keresés	E-maileket keres az e-mail listán.
4	Frissítés	E-maileket fogad.
5	Opciók menü	E-maileket rendez, fiókokat ad hozzá/távolít el stb.

Tipp

- Minden egyes fiók esetében beállíthatja a mappába teendő fogadott e-mailek számát a (Opciók menü) - [Settings] - [Messages per folder] megérintésével az e-mail lista képernyőn.
- A keresés kiterjed a kiszolgálón tárolt összes e-mail tárgyára, feladójára és e-mail szövegtörzsére.
- Egyszerre 10 e-mail kerül megjelenítésre a legutóbbiaktól kezdve. Annál régebbi e-mailek kereséséhez érintse meg a [Load more messages] elemet.

Megjegyzés

- Forduljon a hálózat rendszergazdájához stb. a Microsoft Exchange Server-szolgáltatáshoz való kapcsolódást illetően.
- Az internetszolgáltató által megadott e-mail cím beállításának részleteit illetően forduljon a szolgáltató weboldalához, támogató központjához stb.

Kapcsolódó témakör

E-mail megszövegezése/elküldése

E-mail üzenetek fogadása/törlése

E-mail megszövegezése/elküldése

1. Az e-mail lista képernyőn érintse meg a elemet a képernyő jobb felső sarkában.
   Megjelenik az e-mail szerkesztő képernyő.
2. Érintse meg a [To] elemet, majd adja meg a címzett e-mail címét.
3. Gépelje be a tárgyat itt [Subject].
4. Gépelje be az üzenetet itt [Compose email].
5. Érintse meg a [SEND] elemet.
   Megtörténik e-mail üzenetének elküldése.

Tipp

- A elem megérintése a 2. lépésben lehetővé teszi a cím lekérését a [People] alkalmazásból.
- A megérintése a 3. lépésben fájlmelléklet csatolását teszi lehetővé az e-mailhez.
- A [Save draft] érintése szerkesztés közben lehetővé teszi az üzenet mentését a piszkozatok közé.

Kapcsolódó témakör

E-mail üzenetek fogadása/törlése

E-mail üzenetek fogadása/törlése

1. Az e-mail lista képernyőn érintse meg a elemet a képernyő jobb felső sarkában.
   Az új üzenetek a beérkezett üzenetek között jelennek meg. Érintse meg a kívánt e-mailt a megnyitásához.

E-mail megválaszolásához

Érintse meg a (Válasz) vagy (Válasz mindenkinek) elemet, szerkessze meg az üzenetet, majd érintse meg a [SEND] elemet.

E-mail továbbításához

Érintse meg a (Továbbítás) elemet, szerkessze meg a továbbítandó üzenetet, majd érintse meg a [SEND] elemet.

E-mail törlése

1. Az e-mail lista képernyőn érintse meg a törlendő e-mailt, vagy nyissa meg az e-mailt és érintse meg a elemet a képernyő jobb felső sarkában.
2. Érintse meg a [OK] elemet.
   Megtörténik az e-mail törlése.

Kapcsolódó témakör

E-mail megszövegezése/elküldése

Weboldalak böngészése

A Browser alkalmazás lehetővé teszi a webhelyek elérését és böngészését az interneten. Fülek segítségével több webhelyet jeleníthet meg/válthat közöttük.

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Browser] elemet.

   Elindul a Browser alkalmazás.



Megjelenítés a képernyőn		Leírás
1	Fül	Fül megnyitását teszi lehetővé, így több webhelyen böngészhet, ha közöttük vált.
2	Címsor	Lehetővé teszi a kívánt webhely címének (URL) megadását. A címsor megérintésére megjelenik a virtuális billentyűzet.
3	Könyvjelző hozzáadása	Az éppen böngészett webhelyet a könyvjelzők közé menti.
4	Keresés	Billentyűzetet jelenít meg a weben keresendő kulcsszó megadásához. A keresés gomb megérintésére megjelenik a virtuális billentyűzet.
5	Könyvjelző/Előzmények	Lehetővé teszi a könyvjelzők között keresendő webhely megadását, illetve a keresési előzmények elérését.
6	Opciók menü	Részletes beállítások végzésére használható, mint pl. váltás a Browser elemre itt Small Apps stb.

2. Érintse meg a böngésző címsorát.
   Megjelenik a virtuális billentyűzet.
3. Adja meg a kívánt webhely címét (URL), majd érintse meg a billentyűt.

Megjegyzés

- Ha a tartalom nem jeleníthető meg helyesen, érintse meg a [Settings] elemet, majd a [Advanced] elemet a (Opciók) menüben, majd érintse meg a [Enable Quick view] elemet a pipajel eltávolításához.
- Előfordulhat, hogy egyes webhelyek nem jeleníthetők meg, mert a böngésző nem támogatja a webhely által használt fotó-/filmformátumokat vagy bővítményeket.
- A böngészőt a Small Apps szolgáltatás segítségével indíthatja el. Ilyen esetben a következő funkciók nem támogatottak.
  - Flash tartalom lejátszása
  - Webhelyek böngészése fülek segítségével
  - Könyvjelzők és elérési előzmények

Tipp

- Kereshet az interneten kulcsszó vagy mondat megadásával is cím (URL) helyett a 3. lépésben.
- Ha az állapotsor nem látható a képernyő tetején, érintse meg a fület.
- Szöveget másolhat vagy kereshet a weboldalon vagy URL-en lévő szöveg kijelölésére megjelenő menüben.
- Ha a webhely a számítógépen láthatótól eltérő módon jelenik meg, érintse meg a ⋮ (Opciók menü) elemet a képernyő jobb felső sarkában, majd helyezzen pipajelet a menüben lévő [Request desktop site] elembe. Ezután a webhelyet ugyanúgy böngészheti, mintha számítógépen tenné.
- Beállíthatja minden fül esetében, hogy asztali vagy mobil webhely módjára kívánja megtekinteni.

Fül hozzáadásához/törléséhez

Fül hozzáadásához érintse meg a + elemet a füllista jobb oldalán.

Fül törléséhez érintse meg a × elemet a jobb oldalon, a fülön belül.

Kapcsolódó témakör

Szöveg kiválasztása

Könyvjelzők hozzáadása

Webhelyek elérése a Könyvjelzők/Elérési előzmények elemből

SONY

Könyvjelzők hozzáadása

A könyvjelző funkció lehetővé teszi a gyakran látogatott webhelyek címeinek (URL-jeinek) mentését, hogy később gyorsabban elérhesse őket. A Home (Induló) képernyőhöz is hozzáadhatja az URL-ekhez vezető parancsikonokat.

Cím (URL) könyvjelzővel történő megjelöléséhez

Érintse meg a ☆ elemet a címsor jobb oldalán a részletes információ ellenőrzéséhez, majd érintse meg a [OK] elemet.

Címhez (URL-hez) vezető parancsikon létrehozásához a Home (Induló) képernyőn

Érintse meg a ☆ elemet a címsor jobb oldalán, jelölje ki a [Home screen] elemet mint cél, majd érintse meg a [OK] elemet.

Webhely eléréséhez a könyvjelzőjén keresztül

Érintse meg a elemet, hogy előhívja a bejegyzett könyvjelzők listáját. Érintse meg a kívánt webhelyet a listán.

Kapcsolódó témakör

Webhelyek elérése a Könyvjelzők/Elérési előzmények elemből

Webhelyek elérése a Könyvjelzők/Elérési előzmények elemből

A kívánt webhelyet elérheti egy bejegyzett könyvjelzőn vagy az elérési előzményeken keresztül.

1. Érintse meg a elemet.
2. Érintse meg a [BOOKMARKS] vagy [HISTORY] elemet.
   - [BOOKMARKS]: Megjeleníti a bejegyzett könyvjelzők listáját.
   - [HISTORY]: Megjeleníti a korábban elért webhelyek listáját.
3. Érintse meg a megjeleníteni kívánt elemet.

Az elérési előzmények törléséhez

Érintse meg a elemet az elérési előzmények megjelenítése közben.

A számológép használata

A tabletet számológépként használhatja. A négy számtani alapművelet (hozzáadás, kivonás, szorzás és osztás) mellett trignonometriai, hatványkitevős, logartimus stb. funkció is rendelkezésre áll.

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Calculator] elemet.

   Elindul a Calculator alkalmazás.

Tipp

- Ez az alkalmazás használható mint Small Apps.

Kapcsolódó témakör

A „Small Apps” használata

Partnerek regisztrálása

Nevek, telefonszámok, címek stb. regisztrálhatók mint gyakran használt partnerek. Google-fiókja regisztrálásával szinkronizálhatja a People-t a Gmail partnerekkel, így még praktikusabbá válik a partnerlistája.

Microsoft Exchange Server használata esetén kezelheti munkahelyi partnereinek elérhetőségeit a Microsoft Exchange Server-hoz történő csatlakozással.

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [People] elemet.

   Elindul a People alkalmazás.



Megjelenítés a képernyőn		Leírás
1	GROUPS	Megjeleníti a partnercsoportokat.
2	ALL	Megjeleníti az összes partnert.
3	FAVORITES	Megjeleníti a FAVORITES-ként regisztrált partnereket.
4	Keresés	Partner kereséséhez való.
5	Új partner	Új partner bejegyzéséhez való.
6	Partner szerkesztése	A kijelölt partner szerkesztéséhez való.
7	Opciók menü	Részletes beállítások végzéséhez való, mint pl. partnerek megosztása más alkalmazásokkal, vagy partnerek törlése.

2. Érintse meg a [ALL] elemet a képernyő bal felső sarkában.
3. Érintse meg a elemet.
4. Gépelje be az adatokat, majd érintse meg a [DONE] elemet.

   A partnert ezzel bejegyezte.

Tipp

- A partner regisztrációját a (Vissza) gomb érintésével is elvégezheti a Home (Induló) képernyő bal alsó sarkában, a 3. lépésben. Ha megérinti a [DISCARD] elemet, megtörténik a szerkesztett adatok törlése.

Partnerek szerkesztéséhez

Érintse meg a szerkeszteni kívánt partnert, majd a elemet a megjelenő képernyő jobb felső sarkában.

Partnerek törléséhez

Érintse meg a törölni kívánt partnert, majd a (Opciók menü) - [Delete] elemet.

A megjelenített partnerek váltásához

Érintse meg a (Opciók menü) - [Contacts to display] - (a fiók) elemet, majd válthat az egyes fiókok partnerlistái között. Az összes fiókot vagy egyszerre több fiókot is megadhat.

Megjegyzés

- Ha partnereinek szinkronizálása nem történik meg automatikusan a Google-naptárral, érintse meg a [Settings] elemet, majd a [Accounts & sync] elemet, és ellenőrizze, hogy a képernyő jobb felső sarkában lévő kapcsoló [ON] állásban van-e.

Kapcsolódó témakör

Partnerek csoportba foglalása/Egyesítése

Partnerek csoportba foglalása/Egyesítése

Csoportok regisztrálása

1. Érintse meg a [GROUPS] elemet a képernyő bal felső sarkában, majd érintse meg a elemet.
   Ha több fiókkal rendelkezik, érintse meg azt a fiókot, amelyhez a csoportot kívánja regisztrálni.
2. Adja meg a csoport nevét, majd gépelje be a belefoglalandó személy nevét.
3. Érintse meg a [DONE] elemet.
   A csoportot ezzel bejegyezte.

Partnerek egyesítése

Egyesítheti az olyan személy elérhetőségeit, aki kettő vagy több e-mail címmel stb. rendelkezik és különálló partnerekként lett regisztrálva.

1. Érintse meg a [ALL] elemet a képernyő bal felső sarkában.
2. Érintse meg a partner elérhetőségeit, majd a elemet a megjelenő képernyő jobb felső sarkában.
3. Érintse meg a (Opciók menü) - [Join] elemet.
4. Érintse meg azt a partnert, amellyel egyesíteni kívánja.
   Megtörténik a 4. lépésben kijelölt partner egyesítése a 2. lépésben kijelölt partnerrel. Az egyesítést követően a partner neve a 2. lépésben kijelölt partneré lesz.

Az óra megjelenítése

Az óra még távolról is jól látható, háttere pedig az időpontnak megfelelően változik.

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Desk clock] elemet.

   A Desk clock alkalmazás elindul, és megjelenik a digitális óra.
   Az ikonok megérintésével a következők műveleteket hajthatja végre.
   : Beállítja az ébresztőt.
   : Lejátssza a diabemutatót.
   : Zene lejátszásához való.
   : Visszatér a Home (Induló) képernyőre.

Tipp

- Az ébresztéshez beállított idő megjelenik a képernyőn.
- Érintse meg bárhol a képernyőt a fényerő beállításához két szint között.

SONY

Tartalom importálása/exportálása SD memóriakártya viszonylatában

A File transfer alkalmazás lehetővé teszi az adatok importálását/exportálását a tablet belső memóriája és egy SD memóriakártya viszonylatában.

Adatok importálásához/exportálásához a tablet belső memóriája és egy SD memóriakártya viszonylatában

1. Helyezzen be egy SD memóriakártyát az SD memóriakártya-nyílásba.
2. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [File transfer] elemet.

   Elindul a File transfer alkalmazás.
3. Érintse meg az áttölteni kívánt fájlt vagy mappát, hogy pipajel kerüljön a jelölőnégyzetébe.
   - Az adathordozó ikon megérintésével válthat az importálás és exportálás képernyő között.
   - Ahhoz, hogy mappába helyezze át, érintse meg a mappa ikonját a listán. A mappa részletes adatainak megjelenítéséhez, érintse meg és tartsa a mappa ikonját.
4. Célmappa kiválasztásához érintse meg a elemet a [Import to] vagy [Export to] menüben.

   Ha nem választ mappát, a fájl átkerül az adathordozó [transferred] mappájába.
5. Érintse meg a vagy elemet.

   Megkezdődik a fájlok átvitele.

Megjegyzés

- Fájl átvitele közben ne távolítsa el az adathordozót.

Kapcsolódó témakör

A szabad terület ellenőrzése

Támogatott formátumok

SD memóriakártya behelyezése/eltávolítása

A tablet használata mint távvezérlő

A távvezérlő képernyőn kétféle típusú távvezérlő között válthat.

- „Teljes” távvezérlő
  A távvezérlő funkcióit a gombok megérintésével kezelheti, mint egy hagyományos infravörös távvezérlő esetében.
- „Mozdulat” távvezérlő
  A távvezérlési műveleteknek új érzést ad. A távvezérlő funkció reagál, amikor a tablet ujjmozdulatot érzékel, mint pl. az érintőképernyő érintése vagy pöccintése, akárhol is érinti a képernyőt. Ily módon a távvezérlőt ösztönösen működtetheti anélkül, hogy a tablet képernyőjére kellene tekintenie.

Kapcsolódó témakör

A távvezérlő regisztrálása

A „MediaRemote” használata

A távvezérlő regisztrálása

A tablet távvezérlőként használható az infravörös (IR) távvezérlés szolgáltatás igénybe vételével.

Ha több távvezérlő kódot regisztrál, egy tablettel több eszközt működtethet.

Az olyan, gyakran használt műveletek, mint pl. a hangerő vagy csatorna módosítása, magától értetődő mozdulatokkal hajtható végre.

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Remote control] elemet.

   Elindul a Remote control alkalmazás.
2. Érintse meg a [Register device] vagy [Register device] elemet.
3. Érintse meg a [Easy registration] elemet.
4. Regisztrálja a tabletet mint távvezérlő a képernyőn lévő utasítások követésével.
   Hajtsa végre a [Remote control test] műveletet, ha szükséges.
   Ha végzett a beállításokkal, megjelenik az eszközlista képernyő. Érintse meg az regisztrált eszköz nevét.

	Megjelenítés a képernyőn	Leírás
1	Váltás a teljes vagy a mozdulat távvezérlő szolgáltatás között	A távvezérlő szolgáltatást a pöccintés vagy csúszás mozdulatokat használó „mozdulat” távvezérlő és a „teljes” távvezérlő szolgáltatás között válthatja a [Részletek] megérintésével.
2	A regisztrált távvezérlők váltása	Az aktuálisan vezérelt eszköz bal és jobb oldala mellett lévő ikon megérintésével válthatja a regisztrált távvezérlőt.
3	Makró konfigurálása	Makrót konfigurál, ami egyetlen gomb érintésére rendre több parancsot hajt végre az eszközön.
4	Opciók menü	Részletes beállításokat végez, mint pl. regisztrált eszközök szerkesztése vagy törlése.
5	Regisztrált makró	Érintse meg a regisztrált makró futtatásához.

Tipp

- Ez az alkalmazás használható mint Small Apps.

- A felület beállítását konfigurálhatja a [Change skin] elem érintésével a (Opciók menü) elemben. A felületet minden egyes regisztrált eszköz esetében konfigurálhatja.
- Ha a kategória vagy gyártó nem látható, hagyja, hogy a tablet megtanulja, majd regisztrálja a távvezérlő jelét.
- Kategóriától vagy gyártótól függően kettő vagy több eszköz is megjelenhet. Ha több mint egy eszköz látható, tesztelje a távvezérlő működését minden megjelenített távvezérlővel, majd válassza ki a helyesen működőt.

Más eszközhöz való távvezérlőként történő regisztrálásahoz

Érintse meg a (Vissza) gombot, majd a [Register device] elemet az eszközlista képernyőn.

A távvezérlő által kibocsátott jel megtanulása és regisztrálása.

Ha a kategória vagy gyártó nem látható itt [Easy registration], a távvezérlőt a következőképpen regisztrálja.

1. Indítsa el a Remote control alkalmazást.
2. Érintse meg a [Register device] vagy [Register device] elemet.
3. Érintse meg a [Learn from a remote control] elemet.
4. Jelöljön ki egy kategóriát.
   Megjelenik egy távvezérlő képe a képernyőn.
5. Érintse meg azt a gombot, amelyhez hozzá szeretné rendelni a jelet.
6. Ha megjelenik a menüképernyő, érintse meg a [Learn remote command] elemet.
7. Vigye a regisztrálni kívánt távvezérlőt a tablet IR adataportja közelébe, érintse meg a [Start] elemet, majd nyomja meg a tanítani kívánt gombot a távvezérlőn.
   A gomb regisztrálásakor a képernyő visszatér a távvezérlő megjelenítéséhez.

Tipp

- További gombok tanításához ismételje meg a 4-7. lépést.

Kapcsolódó témakör

A „Small Apps” használata

A távvezérlő műveleteinek programozása (Makró funkció)

SONY

A távvezérlő műveleteinek programozása (Makró funkció)

A makró funkció segítségével a távvezérlő alkalmazáshoz regisztrált eszközökhöz rendre több műveletet regisztrálhat, ami egyetlen gomb érintésére lehetővé teszi a műveletek végrehajtását a regisztrált sorrendben.

1. Indítsa el a Remote control alkalmazást.
2. Válassza ki és érintse meg a kívánt eszközt.
3. Érintse meg a [Macros] elemet.
4. Érintse meg a [New macro] elemet.
   Regisztráljon egy makót a következő sorrendben.
   - Válasszon ki egy gombot.
   - Ellenőrizze a működését (regisztrálja a művelet időzítését).
   - Adjon nevet a makrónak.

   Érintse meg a [OK] elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
   A regisztráció sikeres befejezését követően megjelenik egy gomb a makró nevével a távvezérlő képernyő alján. A gomb megérintésével végrehajthatja a regisztrált makrót.

Az audió kimenet hangjának beállítása

Beállíthatja az audió kimenet hangját, hogy jobb minőségben élvezhesse a zenét, videókat, játékokat és egyebeket.
A hangbeállítások magukba foglalják a Sony által ajánlottat [ClearAudio+], [Sound enhancements], amelyet tetszés szerint beállíthat, valamint a [Dynamic normalizer] beállítást is.

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Sound] elemet.
2. Érintse meg a kívánt beállítást a következő elemek közül.

- [ClearAudio+]: A Sony által ajánlott hangbeállítások mindössze egyetlen érintésre optimalizálják a digitális jelfeldolgozást.
- [Sound enhancements]: Állítsa be a tablet audió technológiáit vagy ellenőrizze, melyek vannak használatban. Azok a beállítások nem elérhetők, ha a [ClearAudio+] be van kapcsolva. A beállítások alábbi elemeit konfigurálhatja.
  [Equalizer]: A zenei műfaj szerint állítja be a hangminőséget.
  [Clear Phase(TM)]: Beállítja a beépített hangszóróknak megfelelő hangminőséget.
  [xLOUD(TM)]: Dinamikus hangot szólaltat meg a beépített hangszórókból. Ez a beállítás nem elérhető, ha a [S-Force Front Surround 3D] be van kapcsolva.
  [S-Force Front Surround 3D]: Virtuális 3D-s hangzásteret hoz létre.
- [Dynamic normalizer]: Minimálisra csökkenti a tartalmak közötti hangerő-különbséget. Ez a beállítás megakadályozza például, hogy a hangerő túl nagy vagy túl alacsony legyen az eltérő felvételi szintű albumokból származó dalok véletlenszerű lejátszásakor.

Megjegyzés

- A [S-Force Front Surround 3D], [xLOUD(TM)] és [Dynamic normalizer] nem elérhető egyes beszédkommunikációs alkalmazások használata esetén.
- A [ClearAudio+], [Sound enhancements] és [Dynamic normalizer] nem támogatott a Bluetooth vagy Multi Port kapcsolaton csatlakoztatott eszközök esetében.

Kapcsolódó témakör

A beállítások módosítása

A Sony Select használata

A Sony Select lehetővé teszi egy webhely elérését, amely alkalmazások választékát mutatja be, amelyek használhatók a tablettel.

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Sony Select] elemet.

   Elindul a böngészőprogram és megjelenik a webhely.

Megjegyzés

- Alkalmazások letöltéséhez Google-fiókbeállítások elvégzése szükséges.
- Egyes alkalmazások díjkötelesek.
- Alkalmazások letöltése és frissítése során nagy mennyiségű adatforgalom keletkezik.

Fényképek/Videók lejátszása

A Gallery alkalmazás lehetővé teszi a fotók és videók megjelenítését, illetve lejátszását a tableten vagy Picasa web albums eszközön. A fényképeket megosztás céljából egyszerűen feltöltheti online szolgáltatásokra.

Megjeleníthetők a fotók és videók részletes információi, illetve rendezheti vagy szűrheti őket.

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Gallery] elemet.

   Elindul a Gallery alkalmazás.
2. Érintse meg az albumokat vagy miniatűröket a lejátszani kívánt fotók vagy videók kiválasztásához. Megtörténik a kijelölt fotók vagy videók lejátszása a lejátszás képernyőn.



Megjelenítés a képernyőn		Leírás
1	Megosztás	Kiválasztja a fotók vagy filmek megosztására használandó szolgáltatást és közzéteszi őket.
2	Diabemutató	Elindítja a diabemutatót.
3	A fotók megjelenítési területének váltása	A fotók megjelenítési területét váltja.
4	Törlés	Törli a kijelölt fotót.
5	Opciók menü	Beállítások végzéséhez, pl. fotók szerkesztése esetén.

Tipp

- A Picasa web albums-ban tárolt fotók vagy videók lejátszására van mód. Ha beállítja a szinkronizálást a Settings alkalmazással beállított Google-fiókkal elérhető Picasa web albums-val, a Picasa web albums megjelenik az albumlistán.
- A képernyő jobb felső sarkában lévő menü használatával rendezheti a fotókat vagy videókat különféle rendezési elvek szerint, pl. a készítés ideje vagy helye.
- A miniatűrök rendre történő megérintésével és tartásával, egyszerre több fotót vagy videót választhat ki.
- A lejátszást vezérelheti a lejátszás képernyőn.

Fotók teljes képernyőn történő megjelenítéséhez

Érintse meg a [Fill display area] elemet a fotólejátszás képernyő opciók menüjén. A teljes képernyős nézet visszavonásához érintse meg a [Fit to display area] elemet.

A készítés helyének megjelenítéséhez

Érintse meg a vagy elemet összecsukott megjelenítési területet mellett. Ha a fotó információt tartalmaz arról, hogy hol készült, megjelenik egy térkép a fotó készítésének helyszínével. A miniatűrökhöz történő visszatéréshez érintse meg a elemet.

Tipp

- Helyszínadatokat tartalmazó fotókat készíthet a beépített kamerák segítségével.

Fotók automatikus lejátszása (diabemutató)

1. Válassza ki azon fotók albumait vagy miniatűrjeit, amelyeket diabemutatóként szeretne lejátszani, majd érintse meg a elemet.
   Elindul a diabemutató.

Kapcsolódó témakör

Fotó/videók megosztása

Fotószerkesztés

Fotó/videók megosztása

1. Érintse meg és tartsa a megosztani kívánt fotók albumát vagy miniatűrjét, majd érintse meg a elemet, vagy érintse meg a elemet a lejátszási képernyőn.
2. Érintse meg azon szolgáltatás nevét, amelyet fotók vagy videók megosztására kíván használni.
3. Tegye közzé a fotókat vagy videókat a képernyőn megjelenő utasítások követésével.

Tipp

- A miniatűrök rendre történő megérintésével és tartásával, egyszerre több fotót vagy videót választhat ki.

Kapcsolódó témakör

Fotószerkesztés

Fotószerkesztés

1. A lejátszási képernyőn érintse meg a (Opció menü) - [Edit] elemet.
2. Érintse meg a [Photo editor] elemet.
3. Érintse meg a szerkesztés ikont a képernyő alján.
   A fotókhoz különféle effektusokat adhat.



Megjelenítés a képernyőn		Leírás
1	Fényerő	Elvégzi a fotó fényerő-beállításait, pl. csúcsfények esetében.
2	Effektusok	Fotóeffektus beállításokat végez el, pl. poszterizációhoz.
3	Szín	Színbeállításokat végez el, pl. színtelítettséghez.
4	Szerkesztés	A fotó szerkesztéséhez, pl. körülvágáshoz.

4. A szerkesztés végeztével érintse meg a [SAVE] elemet.

Kapcsolódó témakör

Fotó/videók megosztása

A Wi-FI kapcsolat ellenőrzése

A Wi-Fi checker alkalmazás lehetővé teszi a tablet Wi-Fi kapcsolatának ellenőrzését, amikor kapcsolódási probléma lép fel.

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Wi-Fi checker] elemet.

   Elindul a Wi-Fi checker alkalmazás.
2. Érintse meg a [Test] elemet képernyő jobb felső sarkában a kapcsolat ellenőrzéséhez.
   Az elemek ellenőrzése egymás után történik, és megjelennek a feltételezett okok és megoldások.

Tipp

- Ha megérinti a [SETTINGS] elemet a képernyő jobb felső sarkában, megjelenítheti a Wi-Fi kapcsolat beállításainak képernyőjét. A segítségével visszatérhet a Wi-Fi checker alkalmazáshoz. Ha megérinti a elemet a Home (Induló) képernyő megjelenítéséhez, a beállítások képernyő megjelenik, amikor legközelebb elindítja a Wi-Fi checker alkalmazást.

Kapcsolódó témakör

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Digitális könyvek olvasása

Kedvenc digitális könyveit a tableten hordozhatja. A magától értetődő kialakítás ideális a mozgásban történő olvasáshoz, lehetővé téve a könyvjelzővel történő megjelölést, kiemelést és a betűméret módosítását olvasás közben. Sőt, a könyvjelzőket és kiemelt elemeket egyéb kompatibilis eszközökkel is szinkronizálhatja. A tartalom vásárlását egyszerűvé teszi az online Reader(TM) Store. Azon országokban, ahol nem vásárolhat a Reader(TM) Store üzletből, a könyveket ennek ellenére olvashatja a tableten, ha memóriakártyáról tölti be őket (csak a másolásvédelemmel nem rendelkező könyvek).

- Könyvjelzővel jelölés és kiemelés
- Állítható betűméretek
- Magától értetődő navigálás
- Szinkronizálás más kompatibilis eszközökkel

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Reader by Sony] elemet.

   Elindul a Reader by Sony alkalmazás.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a Reader (TM) Store alkalmazás nem minden országban/térségben érhető el.
- A Reader (TM) Store Adobe DRM-védelmet alkalmaz és Adobe-azonosító szükséges a védett tartalom engedélyezéséhez a tableten.
- Ha még nem rendelkezik Adobe-azonosítóval, a Reader (TM) Store létrehoz egyet ugyanazzal az e-mail címmel és jelszóval, amelyet a Reader (TM) Store-fiók létrehozásához használt.
- Ha már rendelkezik Adobe-azonosítóval, előfordulhat, hogy meg kell adnia a megfelelő e-mail címet és jelszót a tablet engedélyezéséhez.
- A Reader (TM) Store-en vásárolt e-könyvek automatikusan megjelennek a könyvtárában.
- Ha telepíti a Reader by Sony alkalmazást a tabletre, a Reader (TM) Store, EPUB vagy PDF e-könyveken kívül egyéb könyveket is elolvashat, ha betölti őket USB-n vagy SD-kártyáról, vagy közvetlenül letölti a tartalmat a tablet böngészője segítségével.

Támogatási információ

Csak Egyesült Királyságbeli vásárlók számára
http://readerstore.sony.com/uk/help

Kapcsolódó témakör

Letöltési vagy frissítési információ megerősítése az állapotsoron

Tartalom importálása/exportálása SD memóriakártya viszonylatában

A tablet regisztrálása

A Sony javasolja a tablet regisztrálását, hogy jobb ügyféltámogatást nyújthasson.

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Product registration] elemet.

   Elindul a böngésző, és megjelenik a Sony termékregisztrációs oldal.
2. Regisztrálja a tabletet a képernyőn lévő utasítások követésével.

Tipp

- Egyes országokban/térségekben, információ megadására kérhetik, mint pl. a tablethez mellékelt füzetek, a garancialap vagy a tablet vásárlásának üzletében adott blokk. A dokumentumokat tartsa kéznél.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy ez az alkalmazás vagy szolgáltatás nem minden országban/térségben érhető el.

SONY

A „Video Unlimited” videokölcsönző szolgáltatás használata

A Video Unlimited bevezeti Önt a szórakoztatás új világába a tableten. Immár letöltheti kedvenc videóit a tabletre és bármikor, bárhol megtekintheti őket.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy ez az alkalmazás vagy szolgáltatás nem minden országban/térségben érhető el.
- A szolgáltatás igénybe vételéhez internet használati díjat számíthatnak fel. Ön felelős minden vonatkozó internetes díj megfizetéséért. Vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával további tájékoztatásért.
- A tartalmat bejelentkezés nélkül is böngészheti, azonban győződjön meg arról, hogy regisztrált fiókkal rendelkezik a tartalom megvásárlásához és letöltéséhez.
- Az előnézet funkció használatához a tabletnek hálózathoz kell kapcsolódnia Wi-Fi vagy mobilkommunikáció segítségével.
- A megvásárolt tartalom letöltéséhez a tabletnek hálózathoz kell kapcsolódnia Wi-Fi segítségével. A megvásárolt tartalom letölthető innen: [Download List].
- Tartalom letöltéséhez a jelenlegi tartózkodási helyének meg kell egyeznie fiókja országával/térségével.
- Győződjön meg arról, hogy van elegendő szabad hely a tartalom letöltéséhez.

Támogatási információ

Egyesült Királyság
http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_GB
Írország
http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_IE
Németország
http://qriocity-de.custhelp.com/app/home
Franciaország
http://qriocity-fr.custhelp.com/app/home
Olaszország
http://qriocity-it.custhelp.com/app/home
Spanyolország
http://qriocity-es.custhelp.com/app/home

SONY

A „Music Unlimited” zenekölcsönző szolgáltatás használata

A Music Unlimited egy, a Sony Entertainment Network-n elérhető zeneszolgáltatás. Kiválaszthatja kedvenc zenéit a nagy választékból és bármikor meghallgathatja. Töltse fel személyes könyvtárát, hogy bármikor, bárhol elérhesse, illetve felfedezhesse új kedvenceit egyedi zenehallgatási szokásai alapján készülő automatikus ajánlatok alapján. Az automatikus ajánlatok lehetővé teszik zenei érdeklődési körének kiszélesítését.

- Music on Demand – Bármely dalt meghallgathatja, amikor csak akarja
- Milliónyi dal a legújabb slágerektől a klaszikus kedvencekig
- Rádiócsatornák többféle műfaj, hangulat és korszak szerint
- Nincs hirdetés és korlátozás nélkül átugorhat számokat
- Szinkronizálás és lejátszás lehetősége személyes gyűjteményéből
- Elérés számos eszközön

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Music Unlimited] elemet.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy ez az alkalmazás vagy szolgáltatás nem minden országban/térségben érhető el.

Támogatási információ

Egyesült Királyság
http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_GB
Írország
http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_IE
Németország
http://qriocity-de.custhelp.com/app/home
Franciaország
http://qriocity-fr.custhelp.com/app/home
Olaszország
http://qriocity-it.custhelp.com/app/home
Spanyolország
http://qriocity-es.custhelp.com/app/home

A Gmail használata

Használhatja a Gmail szolgáltatást a tableten, ha regisztrálja Google-fiókját a tableten.

1. Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Gmail] elemet.

   Elindul a Gmail.

Megjelenítés a képernyőn		Leírás
1	E-mail üzenet megszövegezése	E-mail üzenetet ír és küld.
2	Keresés	E-maileket keres az e-mail listán.
3	Frissítés	Új e-mailek ellenőrzése.
4	Opciók menü	Részletes beállításokat végez, mint pl. címkék kezelése vagy a Gmail általános beállításainak konfigurálása.

Megjegyzés

- A Gmail használatának részleteiért érintse meg a (Opciók menü) - [Help] elemet.

Alkalmazások keresése

Alkalmazások, mint pl. hasznos eszközök és játékok tölthetők le a tabletre a Google által biztosított Google Play-on. Alkalmazások frissítéseit is keresheti és frissítheti az alkalmazásokat a legfrissebb verzióra.

Érintse meg a [Apps & Widgets] elemet a Home (Induló) képernyő jobb felső sarkában, majd a [Play Store] elemet az alkalmazáslistán.

A számítógépen is használhatja a Google Play-t.
http://play.google.com/
Az oldal megjeleníti a Google Play-t és lehetővé teszi a Google Play-ról letöltött és a tabletre telepített eszközök kezelését.
A Play Store használatához be kell jelentkeznie Google-fiókjába [Részletek].

SONY

A „MediaRemote” használata

A MediaRemote egy Wi-Fi távvezérlő alkalmazás, amely olyan eszközökkel használható, mint a Sony BRAVIA TV-k és Blu-Ray-lejátszók. A hagyományos távvezérlő műveletek lehetővé tételén túlmenően, a MediaRemote különféle funkciókat kínál, mint pl. billentyűzetes adatbevitel és tartalominformáció megjelenítés, így Sony eszközökkel használva sokkal több lehetőség nyílik meg a fokozott élményhez.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy ez az alkalmazás vagy szolgáltatás nem minden országban/térségben érhető el.
- Ügyeljen az otthoni hálózat biztonságára, amikor személyes információkat ad meg.

A MediaRemote előkészítése

1. Csatlakoztassa a Sony készüléket az otthoni hálózathoz.
   A csatlakozás részleteit illetően tekintse meg az eszközhöz és a Wi-Fi routerhez mellékelt használati utasítást.
2. Csatlakoztassa a tabletet ugyanahhoz az otthoni hálózathoz, mint amihez a Sony eszközt csatlakoztatta.
3. Regisztrálja a tabletet a Sony eszközön.
   A beállítások részleteire vonatkozóan tekintse meg az eszközhöz mellékelt használati utasítást.

Lásd a MediaRemote alkalmazás súgóját az alkalmazás használatának módját illetően.

A Media Go használata

A Media Go számítógépes szoftver, ami támogatja a tartalomkezelést és -áttöltést a tablet és a számítógép között. A Media Go számítógépre történő telepítésével zenét, fotókat és videókat tölthet a tabletre.

Megjegyzés

- A Media Go használatával kapcsolatos részletekért lásd a Media Go főmenüjében található súgót.

A Media Go telepítése a számítógépre

1. Lépjen a http://www.sony.com/mediago/Tablet oldalra a számítógépen és töltse le a Media Go alkalmazást.
2. Duplán kattintson a letöltött fájlra.
3. Telepítse a Media Go alkalmazást a képernyőn megjelenő utasítások követésével.
   Ha telepítés közben kiegészítő szoftverelemek telepítésére szólítják fel, töltse le és telepítse azokat az utasítások szerint.

Tartalom átvitele a tabletre a Media Go segítségével

1. Csatlakoztassa a számítógépet a tablethez a mellékelt USB-kábel Multi Porthoz segítségével.
2. Indítsa el a Media Go alkalmazást a számítógép start menüjén történő kiválasztásával.
   Így már tartalmat tölthet át a tablet és a számítógép között.

Megjegyzés

- Ha a [tablet típusneve] szöveg nem látható a Media Go képernyő bal oldalán, akkor a tabletet nem ismerte fel a számítógép. Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e telepítve az illesztőprogram.
- A Media Go számítógépen történő használatának részleteit illetően lásd: http://www.sony.com/mediago/Tablet.

Kapcsolódó témakör

Számítógép csatlakoztatása

SONY

Zinio

A Zinio az első számú alkalmazás magazinok megtekintéséhez a tableten, így az olvasók a világ minden részéről több ezer kiadványt érhetnek el azonnal. Olvassa el és töltsön le kedvenc magazinja egy-egy számát vagy előfizetését, és szinkronizálja könyvtárát zökkenőmentesen a számítógépe, okostelefonja és a tablet között. Legyen naprakész a trendi témákban és történetekben az olyan magazinokban mint pl. a Rolling Stone, The Economist, Hello!, US Weekly, T3, Macworld, Travel + Leisure és egyebek.

Fő jellemzők

- Több ezer top magazin a világ legnagyobb újságosstandján.
- Teljes színmélységű oldalak vagy csak szöveges mód.
- Interaktív szolgáltatások, gazdag médiakínálat és exkluzív multimediás tartalom egyes magazinokban.
- Teljes előfizetések vagy egyes számok elérhetősége, így kiválaszthatja, amit kíván.
- Azonnal szinkronizálhatja könyvtárát más mobileszközökkel vagy számítógépével.

Olvasson kedvére – bármikor, bárhol.

Megtalálhat minket a Twitter (@zinio) vagy Facebook (/zinio) oldalon, vagy tekintse meg a Zinio blogot a blog.zinio.com oldalon.

Támogatási információ

help@zinio.com
http://www.zinio.com/help

SONY

Evernote

Az Evernote a tabletet agyának bővítményévé alakítja.
Az Evernote egy ingyenes alkalmazás, amely segít észben tartani mindazt, ami a tableten történik. Legyen szervezett, jegyezze fel ötleteit és növelje termelékenységet. Az Evernote lehetővé teszi, hogy jegyzeteket készítsen, fotókat rögzítsen, teendőlistákat állítson össze és hangos emlékeztetőket rögzítsen – és a jegyzeteket tökéletesen kereshetővé teszi akár otthon, a munkahelyén vagy éppen mozgásban van.

Fő jellemzők

- Szinkronizálhatja jegyzeteit az Ön által használt számítógépek és eszközök között
- Szöveges jegyzetek, teendők és feladatlisták létrehozása, illetve szerkesztése
- Fájlok mentése, szinkronizálása és megosztása
- Szöveg keresése képeken belül
- Jegyzetek szervezése jegyzetfüzetek és címkék szerint
- E-mail jegyzetek és tweetek mentése Evernote-fiókjába
- Az Evernote csatlakoztatása egyéb, Ön által használt alkalmazásokhoz és termékekhez
- Jegyzetek megosztása barátokkal és munkatársakkal Facebook-on és Twitter-en

Prémium jellemzők

- A jegyzetfüzetek offline módba állíthatók, hogy bármikor elérhesse őket
- Engedély megadása mások számára a jegyzetfüzetek szerkesztésére
- Az Evernote alkalmazás lezárása PIN-kóddal

Támogatási információ

Németországi vásárlók:
http://evernote.com/intl/de/contact/support/
Franciaországi vásárlók:
http://evernote.com/intl/fr/contact/support/
Oroszországi vásárlók:
http://evernote.com/intl/ru/contact/support/
Más országok vásárlói:
http://evernote.com/contact/support/

SONY

Crackle

Nézzen egész estés, vágatlan hollywoodi filmeket & TV-műsorokat a tableten.
250 film és több mint 1 000 TV epizód érhető el a tableten, mindez igény szerint.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy ez az alkalmazás vagy szolgáltatás nem minden országban/térségben érhető el.

Támogatási információ

http://www.crackle.com/support/help.aspx
android@crackle.com

SONY

Top HD Games - Gameloft

Minőségi játékok letöltése a tabletre a top HD Games közül a Gameloft online üzletéből. Válogasson csúcs játékok közül, mint pl. az Asphalt 6, a Real Football 2011 és a N.O.V.A. 2 - Near Orbit Vanguard Alliance.

Támogatási információ

http://support.gameloft.com/
support@gameloft.com

- Egyesült Királyság
  0-808-234-8679 (Hétfőtől péntekig 08:00-17:00)
- Franciaország
  0-800-903-778 (Hétfőtől péntekig 09:00-18:00)
- Németország
  0-800-182-8613 (Hétfőtől péntekig 09:00-18:00)
- Spanyolország
  900-868-529 (Hétfőtől péntekig 09:00-18:00)
- Olaszország
  39-0662-20-7635 (Hétfőtől péntekig 09:00-18:00)
- Oroszország
  csak e-mailes terméktámogatás
- Svédország
  46-850-163-257 (Hétfőtől péntekig 09:00-17:00)
- Norvégia
  47-241-595-12 (Hétfőtől péntekig 09:00-15:00)
- Dánia
  45-72-27-42-22 (Hétfőtől péntekig 09:00-15:00)
- Finnország
  35-89-725-190-22 (Hétfőtől péntekig 09:00-15:00)
- Hollandia
  31-20-51-74-737 (Hétfőtől péntekig 09:00-18:00)
- Belgium
  0800-773-85(Français), 0800-793-17 (angol) (Hétfőtől péntekig 09:00-18:00)
- Ausztria
  0800-296-458 (Hétfőtől péntekig 09:00-18:00)
- Svájc
  0-800-838-654(Deutsch), 0-800-835-164 (Français), 0-800-835-164 (angol) (Hétfőtől péntekig 09:00-18:00)
- Portugália
  0-800-863-334 (Hétfőtől péntekig 08:00-17:00)
- Törökország
  csak e-mailes terméktámogatás
- Lengyelország
  48-22-398-73-03 (Hétfőtől péntekig 09:00-18:00)
- Bulgária
  csak e-mailes terméktámogatás
- Cseh Köztársaság
  csak e-mailes terméktámogatás

- Görögország
  csak e-mailes terméktámogatás
- Magyarország
  csak e-mailes terméktámogatás
- Románia
  csak e-mailes terméktámogatás
- Szlovákia
  csak e-mailes terméktámogatás
- Szlovénia
  csak e-mailes terméktámogatás
- Horvátország
  csak e-mailes terméktámogatás

SONY

PlayMemories Online

Az emlékei - egyetlen érintésre.
Azonnal megtekintheti fényképeit és videóit a kedvenc eszközein!

Jellemzők

- Több eszközzel működik
  Azonnal megtekintheti dédelgetett emlékeit okostelefonon, tableten, számítógépen, „BRAVIA” és „S-Frame” készüléken.
- Egyszerű feltöltés
  Könnyedén feltöltheti fotóit és videóit PlayMemories Online-fiókjára és azonnal megtekintheti őket kedvenc eszközein!
- Videókkal is működik
  Videó támogatással is! Automatikusan megtörténik a videók átalakítása zökkenőmentes megtekintéshez a kedvenc eszközein.
- Egyszerű használat
  Automatikusan megtörténik a fotók és videók előkészítése kedvenc eszközeihez. Nincs gond, csak egyszerű.
- Privát megosztás
  Kedvenc emlékeinek privát megosztása családjával és barátaival az Albumok és Levelezőlapok segítségével.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy ez az alkalmazás vagy szolgáltatás nem minden országban/térségben érhető el.
- A „PlayMemories Online” szolgáltatás 5 GB INGYENES tárhelyet biztosít fotóinak és videóinak.

Támogatási információ

- Egyesült Királyság
  0844-8466-555
  http://www.sony.co.uk/support/en/topics/landing/playmemories
- Franciaország
  01-55-90-34-34
  http://www.sony.fr/support/fr/topics/landing/playmemories
- Németország
  030-58-58-12345
  http://www.sony.de/support/de/topics/landing/playmemories

SONY

Xperia Link

Az Xperia(TM) okostelefon internet-megosztás funkciójával az internethez csatlakoztathatja a tabletet*. Az okostelefon internet-megosztási beállításait a tabletről lehet távvezérelni, így a tabletet úgy is az internethez csatlakoztathatja, ha az okostelefon a táskájában vagy a zsebében van.

* Internet-megosztási képességgel rendelkező Xperia(TM) okostelefon és „Xperia Link” alkalmazás szükséges.

SONY

Xperia Games

Az Xperia Games blog a legújabb játékhírek forrása Xperia(TM) telefonján vagy Xperia(TM) Tablet S készülékén. Minden héten végigböngésszük a listákat a legjobb játékokat, híreket, teszteket és interjúkat keresve, hogy segíthessünk Önnek megtalálni a legkedveltebb játékokat. Így akár űrlényeket gyilkol vagy csak az időt üti agyon, nonstop adrenalinnal töltött akcióra vagy csupán egy kis könnyed szórakozásra vágyik a barátaival - nézze meg az Xperia Games-t!

Támogatási információ

http://www.sonymobile.com/global-en/support/contact-us/

- Egyesült Királyság
  +44 08705 237 237
- Írország
  1850 545 888
- Németország
  +49 (0) 180 534 2020
- Franciaország
  +33 (0)9 69 32 21 21
- Olaszország
  +39 (0)6 48895206
- Spanyolország
  +34 902 180 576
- Ausztria
  csak webes támogatás
- Svájc
  +41 (0)848 824 040
- Belgium
  +32 (0)2 745 16 11
- Hollandia
  +31 (0)900 8998318
- Portugália
  +351 808 204 466
- Oroszország
  8 800 100 8022
- Bulgária
  csak webes támogatás
- Cseh Köztársaság
  +420 844 550 055
- Görögország
  +30 801 11 810 810
- Magyarország
  +36 1 880 47 47
- Lengyelország
  +48 22 22 77 444
- Románia
  +40 21 401 0401

- Szlovákia
  +421 2 544 364 43
- Ukrajna
  +380 44 590 1515
- Kazahsztán
  csak webes támogatás
- Szlovénia
  0800 81291
- Horvátország
  +385 (0) 62 000 000
- Törökország
  +90 212 473 77 77
- Dánia
  +45 3331 2828
- Finnország
  +358 (0) 9 299 2000
- Norvégia
  +47 815 00 840
- Svédország
  +46 (0)13 24 45 00

SONY

Skype

Ingyenes Skype–Skype videohívást intézhet, illetve Skype-díjszabás mellett hívhat telefonszámokat miközben mozgásban van.
Intézzen ingyenes beszéd- és videohívásokat bárkivel Skype-on, akár Android, akár PC platformot használnak, illetve IM-üzeneteket küldhet a barátainak és családjának.

Jellemzők

- A Skype–Skype IM-üzenetek, video- és beszédhívások ingyenesek* mobilhálózaton vagy Wi-Fi-n keresztül.
- Alacsony díjak mellett telefonálhat és küldhet SMS-t mobil- vagy vezetékes telefonra Android-készülékéről.
- Képeket, videókat és fájlokat küldhet bárkinek a partnerlistáján.
- Minőségi hang mások Skype-on történő hívasa során.
- Beszélgethet szemtől szembe, vagy megmutathatja, mit lát az előre és hátra néző kamerák segítségével.

* Az adatszolgáltatásért költségeket számíthatnak fel. Azt javasoljuk, hogy a korlátozás nélküli adatletöltési lehetőséget vagy Wi-Fi kapcsolatot használjon.

Támogatási információ

http://support.skype.com/

SONY

OfficeSuite Viewer

Tekintse meg és ossza meg Microsoft Word, Excel, PowerPoint és PDF fájljait és mellékleteit a tabletet egyetlen mobil Office megoldás gazdag szolgáltatás-kínálata segítségével. A szoftver a legnépszerűbb asztali dokumentum-formátumokat alkalmazza és Fájlböngészőt tartalmaz Google Docs, DropBox, Box és SugarSync integrációval együtt, így segít a helyi és távoli fájljainak, valamint e-mail mellékleteinek kezelésében. Az OfficeSuite Pro elengedhetetlen termelékenységi alkalmazás, ami az eddiginél nagyobb irodai hatékonyságot kínál bárhol, bármikor.

Támogatási információ

http://www.mobisystems.com/support.html
support@mobisystems.com

SONY

AccuWeather

Az AccuWeather 2,7 millió helyszín időjárás-előrejelzését kínálja, 27 nyelvet támogat és beszédes időjárás-grafikával rendelkezik, ami jól néz ki a tableten. Ez a GPS-szolgáltatással és interaktív Google Maps funkcióval rendelkező, ingyenes időjárás-alkalmazás egyszerűvé teszi a részletes, naprakész előrejelzések és hírek beszerzését a legmegbízhatóbb időjárás-előrejelzés szolgáltatótól.
A funkciók közt szerepelnek a viharra vonatkozó figyelmeztetések, az induló képernyőre tehető minialkalmazások, az animált radar-, műholdas, speciális életmódra vonatkozó és egészségügyi előrejelzések, a megjelenítési opciók és egyebek:

- Animált radar Észak-Amerika területére, műholdas és interaktív Google Maps a Világ számos helyszínére vonatkozóan, illetve naprakész, adás-minőségű időjárás-videók.
- Vihar-figyelmeztetések hóesésre, fagyra, esőre, szélre és zivatara vonatkozóan.
- Óránkénti elérejelzések a következő 24 órára vonatkozóan, plusz nappali és éjszakai előrejelzések a következő tizenöt napra.
- Részletek a következőkkel: relatív páratartalom, látótávolság, légnyomás, harmatpont, csapadék és mennyiségi adatok, UV-index, szél- és széllökés-sebesség, szélirány, illetve napfelkelte és naplemente ideje AM és PM időpontban megadva.
- A RealFeel - AccuWeather saját időjárás-előrejelzési rendszere egyszerre több időjárási körülményt vesz figyelembe a helyi hőérzet megállapításához, ami a körülményektől függően eltérhet a tényleges hőmérséklettől.
- Speciális életmódra és egészségügyre vonatkozó előrejelzések, valamint adott szabadtéri tevékenységekre és sportokra – pl. golf, horgászat és kocogás – vontakozó körülmények, illetve egészség-meteorológiai, pl. influenzára és migrénre vontakozó előrejelzések.
- AccuWeather minialkalmazások a tablet induló képernyőjén, amelyek közvetlenül a teljes alkalmazáshoz vezetnek.

Megjegyzés

- AccuWeather alkalmazási jogosultságok
  http://www.accuweather.com/en/privacy
  http://www.accuweather.com/en/legal

Támogatási információ

(814) 235-8650
http://www.accuweather.com/en/contact
support@accuweather.com

SONY

Vkontakte

A VK.com hivatalos ügyfele, amely többcélú eszköz kommunikációhoz és barátok kereséséhez. Ebben a verzióban: hírcsatorna és barátok, fotó- és helyszín-megosztás, privát üzenetek és csoportos csevegések, zene, felhasználói profilok, fotóalbumok, partner szink., minialkalmazások.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy ez az alkalmazás vagy szolgáltatás nem minden országban/térségben érhető el.

Támogatási információ

http://vk.com/support?act=new

SONY

WildTangent Games

Játsszon, ahogy Ön szereti! A Fruit Ninja-tól kezdve a Reckless Racing-ig felfedezheti a csúcs játékokat egyetlen helyen a WildTangent Games alkalmazás segítségével. Elérhető minden Xperia(TM) Tablet asztali géphez vagy Sony Select-ban, így azt játszhatja, amit akar és amikor akarja!

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy ez az alkalmazás vagy szolgáltatás nem minden országban/térségben érhető el.

Támogatási információ

http://www.wildtangent.com/AppPages/support/index.aspx

SONY

ivi.ru

A legnagyobb orosz ingyenes online mozi alkalmazás, az ivi.ru segítségével a mozifilmek, rajzfilmek, sorozatok és TV-műsorok világával ismerkedhet. Minden tartalom adatfolyamként kerül továbbításra, ezért nem kell letöltenie semmit. Az adatfolyam mobilhálózaton vagy Wi-Fi-n érhető el.

- Több ezer film, rajzfilm, sorozat és műsor online;
- Minősítések ivi.ru, IMDb és Kinopoisk
- A videó minősége a videokapcsolatnak megfelelően módosítható;

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy ez az alkalmazás vagy szolgáltatás nem minden országban/térségben érhető el.

Támogatási információ

+7 495 276-0631
http://www.ivi.ru/info/-/faq/
support@ivi.ru

SONY

Yandex.Mail

Yandex.Mail a zsebben!

Használja ki a Yandex.Mail összes szolgáltatásának előnyeit a tableten. Küldjön üzeneteket és csevegjen bárhol is tartózkodik. Azonnali értesítések új e-mail érkezéséről és csevegési üzenetekről.

A Yandex.Mail alkalmazással a következőket tudja végrehajtani:

- Üzenetek küldése és fogadása mellékletekkel;
- Push-értesítések használata, így nincs szükség e-mailjének manuális ellenőrzésére;
- Tartózkodási helyének megosztása a barátaival a Yandex.Maps segítségével;
- Keresés az üzenetk között;
- Üzenetek csoportosítása téma szerint;
- Üzenetek szűrése címke szerint, pl. „Nem olvasott” vagy „Jelölt”;
- Használja a Yandex.Chat IM alkalmazást szinkronizált mobileszközzel és számítógépes csevegési előzményekkel;
- Kezelje Yandex.Mail alkalmazását tartománybeli postaládák tekintetében.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy ez az alkalmazás vagy szolgáltatás nem minden országban/térségben érhető el.

Támogatási információ

http://feedback.yandex.ru/?from=mobmail

Yandex.Search

A Yandex.Search minden kérdésére választ ad. Az alkalmazás automatikusan érzékeli a lekérdezés jellegét és azonnal megjeleníti a választ a képernyőn.

Azonnali eredmények a friss hírek és időjárás-előrejelzés, képek és fotók, valamint címek és vállalkozások tekintetében. Amellett, hogy megtalálja a keresett témát, időt és pénzt is megtakaríthat a mobiladat-díjakon. Egyszerűen érintse meg a képernyőt, ha a normál keresési eredményeket kívánja megtekinteni.

Az eredmények mobileszközökön történő megjelenítésre vannak optimalizálva, így a megtekintés még a kisebb kijelzőkön is kényelmes.

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy ez az alkalmazás vagy szolgáltatás nem minden országban/térségben érhető el.

Támogatási információ

http://feedback.yandex.ru/mobyandex/

SONY

Védjegyek

- A „Xperia” és a „Xperia Tablet” a Sony Mobile Communications AB védjegyei.
- A „Clear Phase”, a „Clear Bass” és az „xLOUD” a Sony Corporation védjegyei.
- A „Reader” és a „Reader” embléma a Sony Corporation védjegyei.
- Sony Electronics Inc., Sony and the Sony logo are trademarks of Sony Corporation.
  All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.
- A "PlayMemories Online" és a "Sony Select" a Sony Corporation védjegyei.
- A “Sony Entertainment Network embléma” és a “Sony Entertainment Network” a Sony Corporation védjegyei.
- A Google, Android platform, a Gmail webmail szolgáltatás, Google+, a Google Latitude helymeghatározó szolgáltatás, Google Maps térképszolgáltatás, a Google Places vállalkozásjegyzék, a Google Search, a Google Talk szonnali üzenetküldő szolgáltatás, a Google Translate fordító szolgáltatás, a Google Drive online adatároló szolgáltatás, a Google Books szolgáltatás és a YouTube videomegosztó közösség a Google Inc. védjegyei.
- Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
  (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR
  (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
  VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM
- A Bluetooth védjegy vagy a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegye, és az ilyen jelölés Sony általi használata engedéllyel történik.
- “Crackle” and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc.
- Az Evernote és az Evernote elefánt emblémája az Evernote Corporation védjegyei.
- Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- (C) 2011 Gameloft. All rights reserved. Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries.
- iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.
- A szoftver részben az Independent JPEG Group munkájára alapul.
- Az MPEG Layer-3 audió kódolási technológiát és szabadalmakat a Fraunhofer IIS és a Thomson engedélyezte.
- EZ A TERMÉK AZ MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE VÉDJEGY ÉRTELMÉBEN A FOGYASZTÓ SZEMÉLYES, NEM KERESKEDELMI CÉLÚ HASZNÁLATÁT SZOLGÁLJA A KÖVETKEZŐ CÉLOKRA:
  (i) VIDEÓ KÓDOLÁSA A MPEG4 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐEN („MPEG4 VIDEO”) ÉS/VAGY
  (ii) OLYAN MPEG4 VIDEO VIDEÓ DEKÓDOLÁSA, AMELYET SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ FOGYASZTÓ KÓDOLT ÉS/VAGY
  ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ MPEG4 VIDEO VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL SZÁRMAZIK. AZ ETTŐL ELTÉRŐ CÉLOKRA SZÓLÓ ENGEDÉLYT NEM ADTÁK MEG, ILLETVE NEM ÉRTELMEZHETŐ MEGADOTTNAK. TOVÁBBI INFORMÁCIÓT AZ MPEG LA, L.L.C. HONLAPJÁN KAPHAT. LÁSD: HTTP://MPEGLA.COM
- (C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo and Tegra are trademarks and/or

registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.

- Az SD és az SDHC emblémák az SD-3C, LLC védjegyei.

- TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.
- Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.
- The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
- EZ A TERMÉK AZ VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE VÉDJEGY ÉRTELMÉBEN A FOGYASZTÓ SZEMÉLYES, NEM KERESKEDELMI CÉLÚ HASZNÁLATÁT SZOLGÁLJA A KÖVETKEZŐ CÉLOKRA:
  (i) VIDEÓ KÓDOLÁSA A VC-1 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐEN („VC-1 VIDEO”) ÉS/VAGY
  (ii) OLYAN VC-1 VIDEO VIDEÓ DEKÓDOLÁSA, AMELYET SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ FOGYASZTÓ KÓDOLT ÉS/VAGY ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ, VC-1 VIDEO VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL SZÁRMAZIK.
  AZ ETTŐL ELTÉRŐ CÉLOKRA SZÓLÓ ENGEDÉLYT NEM ADTÁK MEG, ILLETVE NEM ÉRTELMEZHETŐ MEGADOTTNAK. TOVÁBBI INFORMÁCIÓT AZ MPEG LA, L.L.C. HONLAPJÁN KAPHAT. LÁSD: HTTP://WWW.MPEGLA.COM
- A Wi-Fi, a Wi-Fi CERTIFIED embléma, a WPA a WPA2 és a Wi-Fi Protected Setup a Wi-Fi Alliance védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.
- (C) 2001-2011 Zinio LLC. - San Francisco - New York - London - Barcelona - Taipei - All rights reserved.
- Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
  “Microsoft Exchange ActiveSync” in the Implementation user interface where appropriate “Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)” for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)
- (C) 2012 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
- TrackID(TM) is powered by Gracenote(TM) Mobile MusicID(TM). Gracenote, Mobile MusicID, and Video Explore are trademarks or registered trademarks of Gracenote, Inc.
- The product utilizes Japanese handwriting recognition technology, LaLaStroke provided by TOSHIBA Corporation.
  LaLaStroke is a trademark of TOSHIBA Corporation.
- (R) MobiSystems 2012
- RealFeel(R) - AccuWeather’s proprietary weather forecasting system that takes into account multiple weather conditions to determine how the local temperature actually feels, which may be warmer or colder than the temperature depending on these conditions.
- The Skype name, associated trade marks and logos and the “S” logo are trade marks of Skype or related entities.
- ivi is a trademark of Ivi.ru, LLC. All rights reserved.
- The “VKontakte” logo and “VKontakte” are trademarks of «V Kontakte» Ltd.
- (C)2012 WildTangent, Inc. All Rights Reserved.
- A HDMI, a High-Definition Multimedia Interface és a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

Minden egyéb rendszer-, termék- és szolgáltatásnév a megfelelő tulajdonosaik védjegye vagy bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a (TM) és az (R) jelölések nincsenek feltüntetve.

SONY

Műszaki adatok

Operációs rendszer	Android (TM)	
Processzor	NVIDIA(R) Tegra(R) 3 mobil processzor	
	Működési frekvencia	Maximum 1,4 GHz (1 magos működés), maximum 1,3 GHz (MultiCore működés)
Elsődleges memória	Memóriaméret (telepített)	1 GB
Megjelenítés	Képernyőméret/-felbontás	23,8 cm (9,4”) WXGA (1280 × 800)
	Típus	Színes TFT LCD
Háttértár	Teljes kapacitás	SGPT121*: 16 GB SGPT122*: 32 GB SGPT123*: 64 GB SGPT131*: 16 GB SGPT132*: 32 GB SGPT133*: 64 GB
Bemenetek és kimenetek	Multi Port	Igen
	Fejhallgató aljzat	Sztereó mini jack × 1 (mono mikrofon bemeneti mikrofonaljzatként működik)
Vezeték nélküli LAN	IEEE 802.11a/b/g/n	
GPS Funkció	Igen	
Bluetooth(R) technológia	Bluetooth(R) szabvány verziószám: 3.0	
Infravörös távvezérlő funkció	Igen	
Bővítőfoglalatok	SD memóriakártya-nyílás × 1	
Támogatott SD memóriakártya	SD, SDHC, SDHC UHS-I	
Hangszóró	Beépített sztereó hangszórók	
Mikrofon	Beépített mono mikrofon	
Kamera (első)	1 M pixel	
Kamera (hátsó)	8 M pixel	
Mellékelt tartozékok	USB-kábel Multi Porthoz, Hálózati adapter,	
Főegység méretei	Szélesség (mm)	239,8 mm
	Szélesség (in)	9,45 in
	Magasság (H1) (mm)	8,8 mm
	Magasság (H1) (in)	0,35 in
	Magasság (H2) (mm)	11,85 mm
	Magasság (H2) (in)	0,47 in
	Mélység (D1) (mm)	174,4 mm

	Mélység (D1) (in)	6,87 in
Főegység tömege	Főegység tömege (g)	SGPT12*: 570 g SGPT13*: 585 g
	Főegység tömege (lb)	SGPT12*: 1,26 lb SGPT13*: 1,29 lb

* Egyes típusok egyes országokban/térségekben nem kaphatók.

A funkciók és a műszaki adatok minden külön figyelmeztetés nélkül módosulhatnak.

A tablet nem kapcsolódik be.

Az akkumulátor töltésszintje rendkívül alacsony lehet.

- Csatlakoztassa a tabletet egy konnektorhoz (fali aljzathoz) és töltse fel az akkumulátort.

Lehet, hogy a tablet teljesen ki van kapcsolva.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva az üzemkapcsolót három másodpercig a tablet bekapcsolásához.

Ha a tablet hálózati áramforrásról üzemel, győződjön meg arról, hogy szorosan csatlakoztatta a tabletet az USB-kábel Multi Porthoz eszközhöz, az USB-kábel Multi Porthoz eszközt a hálózati adapterhez, a hálózati adaptert a hálózati tápkábelhez (tápkábel) és a hálózati tápkábelt (tápkábel) a konnektorhoz (fali aljzat).

- Ha a tablet a bölcsőben (külön kapható) ül, győződjön meg arról, hogy szorosan csatlakoztatta a tabletet a bölcsőhöz, a bölcsőt az USB-kábel Multi Porthoz eszközhöz, az USB-kábel Multi Porthoz eszközt a hálózati adapterhez, a hálózati adaptert a hálózati tápkábelhez (tápkábel) és a hálózati tápkábelt (tápkábel) a konnektorhoz (fali aljzat).

Ha nem kapcsolta ki a tabletet teljesen, a tápegység vezérlője leállhatott a program hibája miatt. Állítsa alaphelyzetbe a tabletet az üzemkapcsoló gomb kb. 10 másodpercig tartó lenyomásával, majd kapcsolja be újra a tabletet [Részletek].

A tablet lassan indul el.

Ha a tabletet kikapcsolt állapotból indítja el, eltarthat egy ideig a rendszerindítás.

Az akkumulátor nem töltődik fel.

Győződjön meg arról, hogy szorosan csatlakoztatta a tabletet az USB-kábel Multi Porthoz eszközhöz, az USB-kábel Multi Porthoz eszközt a hálózati adapterhez, a hálózati adaptert a hálózati tápkábelhez (tápkábel) és a hálózati tápkábelt (tápkábel) a konnektorhoz (fali aljzat).

Ha a tablet hőmérséklete megemelkedik pl. alkalmazások használata során (Browser, Email, Camera vagy videók/zene lejátszása közben), előfordulhat, hogy az akkumulátor nem töltődik fel. Ha felhevül, állítsa le a futó alkalmazásokat. Megkezdődik az akkumulátor töltése, amint a tablet hőmérséklete visszatér a normálisra.

A tablet nem támogatja az akkumulátor feltöltését USB-kapcsolaton keresztül számítógépről vagy töltő segítségével.

A töltésjelző nem jelenik meg.

Győződjön meg arról, hogy szorosan csatlakoztatta a tabletet az USB-kábel Multi Porthoz eszközhöz, az USB-kábel Multi Porthoz eszközt a hálózati adapterhez, a hálózati adaptert a hálózati tápkábelhez (tápkábel) és a hálózati tápkábelt (tápkábel) a konnektorhoz (fali aljzat).

A tablet nem támogatja az akkumulátor feltöltését USB-kapcsolaton keresztül a Sony által jóvá nem hagyott számítógépről vagy kereskedelmi forgalomban kapható töltő segítségével. Töltse fel az akkumulátort a mellékelt hálózati adapter vagy a Sony által ajánlott hálózati adapter segítségével.

Az akkumulátor hamar lemerül.

Elképzelhető, hogy az akkumulátor elérte élettartama végét.

- Az akkumulátor cseréjét illetően vegye fel a kapcsolatot a garanciakártyán említett szerviz-/támogató központtal.

A töltésjező villog.

A töltésjelző lassan villog (másodpercenként 3-szor), ha az akkumulátor maradék töltésszintje legfeljebb 15 %. Dugja be a tabletet és töltse fel az akkumulátort [Részletek].

- A töltésjelző akkor sem villog a tablet kikapcsolt állapotában, ha az akkumulátor maradék töltésszintje legfeljebb 15 %.

Ha a töltésjelző gyorsan villog (0,5 másodpercenként 1-szer), elképzelhető, hogy a tablet javításra szorul. Hagyja abba a tablet használatát és vegye fel a kapcsolatot a garanciakártyán említett szerviz-/támogató központtal.

A tablet és a hálózati adapter felhevül, miközben a tablet használatban vagy töltés alatt van.

A tablet felhevülése, miközben használatban vagy töltés alatt van normális jelenség, ami nem befolyásolja a tablet működését.

A tablet túlhevülés esetén a biztonság érdekében kikapcsolódhat. Ha ez történne, a tabletet hűvös helyen használja, amíg lehűl.

Ha a tablet rendellenesen felhevül, elképzelhető, hogy javításra szorul. Kapcsolja ki a tabletet és hagyja abba a hálózati adapter és a tablet használatát. Vegye fel a kapcsolatot a garanciakártyán említett szerviz-/támogató központtal.

A képernyő sötét.

Győződjön meg arról, hogy a tablet képernyőjének fényereje nincs a legalacsonyabb szintre állítva.

Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor elegendő töltésszinttel rendelkezik.

Ügyeljen arra, hogy ne takarja el a fényérzékelőt.

A képernyő sötétnek tűnhet, ha a szabadban napos időben használják.

Amennyiben az automatikus fényerő-beállítás aktív, a képernyő fényerejének beállítása automatikusan történik a környezeti megvilágítás függvényében.

- Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Display] - [Brightness] - [Automatic brightness] elemeket a pipajel eltávolításához és az automatikus fényerő-beállítás letiltásához.

SONY

A képernyő egyes képpontjai nem jelennek meg helyesen.

Ritka esetben apró fekete pontok jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. A jelenség nem utal meghibásodásra [Részletek].

Nem található Bluetooth(R)-eszköz.

Győződjön meg arról, hogy a tablet Bluetooth-funkciója be van kapcsolva.

- Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Bluetooth] elemet, majd állítsa a [Bluetooth] elemet erre: [ON].

Győződjön meg arról, hogy a párosítani kívánt Bluetooth-eszköz be van kapcsolva.

Amikor megérinti a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Bluetooth] elemet, majd a [SEARCH FOR DEVICES] elemet a képernyő jobb felső sarkában, előfordulhat, hogy a Bluetooth-eszközt nem találja meg azonnal. Ennek lehetséges oka a tablet körül lévő eszközök száma, az eszköz távolsága, a környezet és a vételi körülmények.

- Vigye a lehető legközelebb a párosítani kívánt Bluetooth-eszközt a tablethez, majd kísérelje meg újból a párosítást.

Győződjön meg arról, hogy a párosítani kívánt Bluetooth-eszköz észlelhető módban van.

- A kereskedelmi forgalomban kapható, párosítani kívánt Bluetooth-eszköz Bluetooth-funkcióját be kell kapcsolni és észlelhető módban kell lennie.
- Amikor újracsatlakozik egy olyan leválasztott Bluetooth-eszközhöz, amelyet már egyszer csatlakoztattak a tablethez, csatlakoztassa újra a Bluetooth-eszközt, miután törölte a regisztrációt mind a Bluetooth-eszközön, mind a tableten.

A tablet lelassul vagy nem a várt módon működik.

Előfordulhat, hogy a tablet lelassul, ha meleg vagy hideg környezetben használják. A tabletet lehetőleg a megfelelő hőmérséklet-tartományon belüli helyen használja.

Ha a tablet lelassul vagy nem a várt módon működik, javulhat a teljesítménye, ha ki-, majd bekapcsolja.

Ha a tablet adattárolásra szolgáló területe megtelik, ez a tablet nem várt teljesítmény-esését okozhatja.

- Törölje a felesleges alkalmazásokat.

A tablet nem működik.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az üzemkapcsoló gombot körülbelül 10 másodpercig a kikapcsolás kényszerítéséhez, majd kapcsolja be újra [Részletek].

Vegye fel a kapcsolatot a garanciakártyán említett szerviz-/támogató központtal, ha ez nem oldja meg a problémát.

A tabletet alaphelyzetbe kell állítani.

Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Backup & reset] - [Factory data reset] elemet, majd a [Reset tablet] elemet a jobb oldali menü alján.

- Megtörténik az adattároló területen lévő összes adat törlése, a Google-fiókinformációkat, a rendszeradatokat és -beállításokat és az esetleg letöltött alkalmazási adatokat is beleértve.
- Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról, mivel a felhasználói adatok a törlést követően nem állíthatók vissza.
- A tablet automatikusan újraindul.

A hangszóróból hallható hang torzított.

Állítsa be a lejátszás hangerejét.

Győződjön meg arról, hogy a tablet megfelelően fel van töltve.

A hangeffektusok kikapcsolásával javulhat a hangminőség.

Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Sound] - [xLOUD(TM)] vagy [Clear Phase(TM)] elemet a beállítás pipajelének eltávolításához.

A képernyő fényereje nem állandó.

Ha automatikusra állítja képernyő fényerő-beállítását, a képernyő fényerejének beállítása automatikusan történik a környezeti megvilágítás függvényében.

- Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Display] - [Brightness] - [Automatic brightness] elemeket a pipajel eltávolításához és az automatikus fényerő-beállítás letiltásához.

A képernyő fényerejét nem lehet állítani.

Ha a képernyő fényerő-beállítását automatikusara állította, a képernyő fényerejének beállítása manuálisan nem lehetséges.

- Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Display] - [Brightness] - [Automatic brightness] elemeket a pipajel eltávolításához és az automatikus fényerő-beállítás letiltásához.

SONY

A képernyő fényerő-beállítása nem működik a várt, automatikus módon.

Ha beállította az automatikus fényerő-beállítást, a képernyő fényereje nem csökken, amint világosabbá válik a környezet. A jelenség nem utal meghibásodásra. A fényerő visszatér normál értékre, amint megnyomja az üzemkapcsolót a kijelző kikapcsolásához (alvó módra vált), majd újból megnyomja a kijelző visszakapcsolásához.

A képernyő váratlanül eltűnik/elsötétedik.

Energiatakarékosság céljából a képernyő automatikusan alvó módra kapcsol, ha meghatározott ideig nem használják.

- A képernyő újra bekapcsolódik, ha megnyomja az üzemkapcsoló gombot.
- Ha módosítani akarja a képernyő alvó módba lépéséig eltelt időt, érintse meg rendre a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Display] - [Sleep] elemeket az idő beállításához.
- Ha hosszabb időt állít be az alvó állapotba lépésig, az akkumulátor gyorsabban merül ki.

Az érintőképernyő nem működik a várt módon.

Ellenőrizze, hogy helyesen használja-e az érintőképernyőt [Részletek].

Ha az érintőképernyő megsérül (megkarcolódik stb.), vegye fel a kapcsolatot a garanciakártyán említett szerviz-/támogató központtal.

Ha az érintőképernyő nem működik, kapcsolja ki a tabletet, majd kapcsolja be újra.

- Ha nem tudja kikapcsolni a tabletet, nyomja meg és tartsa lenyomva az üzemkapcsoló gombot körülbelül 10 másodpercig a kikapcsolásához, majd kapcsolja be újra [Részletek].

Megtörténik a dátum és idő alaphelyzetre állítása.

Ha az akkumulátor maradék töltésszintje rendkívül alacsony, előfordulhat, hogy a dátum és idő alaphelyzetre állnak.

- Töltse fel az akkumulátort, majd állítsa be újra a dátumot és időt.

Az érintési hangot ki akarja kapcsolni (működési hang).

Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Sound] - [Touch sounds] elemet a pipajel eltávolításához és az érintési hang letiltásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a VOL – (Hangerő) gombot a tableten, amíg a képernyőn megjelenő hangerő-jelzősáv kisméretűre zsugorodik és az ikon megfordul.

A képernyő nem fordul el, amikor a tabletet elforgatják.

Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem támogatják a kijelző elforgatását. A jelenség nem utal meghibásodásra.

A képernyő-elforgatást ki akarja kapcsolni.

Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Display] - [Auto-rotate screen] elemet a pipajel eltávolításához és a képernyő-elforgatás kikapcsolásához.

SONY

Ki akarja kapcsolni a képernyőzár funkciót/a tabletet a képernyő lezárása nélkül akarja használni.

Érintse meg a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Security] - [Screen lock] elemet, majd érintse meg a [None] elemet a zárfunkció kikapcsolásához.

A beépített hangszóró hangja megszakad a képernyő elforgatásakor.

A hang megszakadhat, amikor a beépített hangszóró használata során elforgatják a képernyőt. A jelenség nem utal meghibásodásra.

SONY

Egy fájlt nem lehet megjeleníteni vagy nem indul a lejátszása.

Lehet, hogy az adatok sérültek.

Győződjön meg arról, hogy az adatok fájlformátumát támogatja a tablet [Részletek].

Győződjön meg arról, hogy az adatok fájlformátumát támogatja az alkalmazás.

SONY

A videó lejátszása szakadozik/ugrál/nincs szinkronban a hanggal.

Győződjön meg arról, hogy az adatok fájlformátumát támogatja az alkalmazás [Részletek].

Kapcsolja ki a tabletet, majd kapcsolja be újra.

Lehet, hogy az adatok sérültek.

Győződjön meg arról, hogy más alkalmazások nem végeznek nagy processzor-terheléssel járó feladatot a háttérben.

SONY

A tablet nem tud GPS-jelet fogadni, vagy a helymeghatározás sokáig tart.

Menjen olyan helyre, ahol jó minőségű a GPS-jel vétele és tisztán látható az égbolt [Részletek].

SONY

A GPS-helymeghatározás eredményei nem egyeznek jelenlegi helyzetével.

Menjen olyan helyre, ahol jó minőségű a GPS-jel vétele és tisztán látható az égbolt [Részletek].

SONY

A kamerával készített fotók és filmek életlenek.

Győződjön meg arról, hogy nincs páralecsapódás vagy piszok a kamera objektívjén vagy lencsevédőjén.

SONY

A Remote control alkalmazás bizonyos műveleteket nem fog megtanulni.

Előfordulhat, hogy távvezérlőtől függően a tablet nem tud megtanulni egyes távvezérlő-műveleteket. A jelenség nem utal meghibásodásra.

Elképzelhető, hogy a tablet IR adatportja nem néz a távvezérlő jeladója felé. Ellenőrizze a tablet IR adatportját [Részletek], majd próbálja meg újra egymáshoz illeszteni a tablet és a távvezérlő ID adatportjait kb. 1 centiméter távolságban.

Egyes alkalmazások nem a kiválasztott nyelven jelennek meg.

Egyes alkalmazások nem teszik lehetővé a tablet nyelvbeállításaiban kiválasztott nyelv használatát és ezért eltérő nyelven jelennek meg.

Bizonyos alkalmazások nem távolíthatóak el.

Bizonyos alkalmazások nem távolíthatóak el (törölhetőek). Ez nem a tablet meghibásodásának, illetve az alkalmazás programozási hibájának jele.

SONY

Mobiltelefonhoz vagy okostelefonhoz való weboldal jelenik meg.

Egyes webhelyek mobiltelefonhoz vagy okostelefonhoz való elrendezésben jelenhetnek meg.

SONY

Az internettelefon vagy csevegőprogram nem használható.

Az internettelefont vagy csevegőprogramot Wi-Fi-n használja.

A tablet nem tud Wi-Fi hálózathoz csatlakozni.

Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi funkció be van kapcsolva.

- Érintse meg rendre a [Apps & Widgets] - [Settings] - [Wi-Fi] elemeket, majd állítsa a [Wi-Fi] elemet erre: [ON].

Győződjön meg arról, hogy az eszközök között nincs semmi, ami a jelet akadályozná, és az eszközök nincsenek túl távol egymástól [Részletek].

Ellenőrizze a Wi-Fi kapcsolatot a Wi-Fi checker alkalmazás segítségével [Részletek].

Elképzelhető, hogy a kapcsolatot létrehozhatja a hozzáférési pont csatorna-beállításainak módosításával.

Győződjön meg arról, hogy a hozzáférési pont [Network SSID] és [Security] eleme helyesen van beállítva.